

**泰州市供电公司10（20）千伏公用配电线路
电源可开放容量信息
（2025年第4季度）**

截至2025年9月30日，泰州市10（20）千伏公用配电线路共有2519条，发生倒送的有1468条，占比58.28%。其中，公用配电线路电源容量具备可开放条件的共有2497条，占比99.13%；公用配电线路电源容量受限的共有22条，占比0.87%。公用配电线路电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配电线路电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	世贸1#21A	10	10392	8314	8314
2	市区	世贸2#233	10	10392	8314	8314
3	市区	世贸3#21B	10	9578	7662	7662
4	市区	吴陵1#214	10	9578	7662	7662
5	市区	吴陵2#223	10	9578	7623	7623
6	市区	城南1#216	10	9578	7662	7662
7	市区	城南2#221	10	9578	7568	7568
8	市区	寺华231	10	10392	8314	8314
9	市区	寺双245	10	10392	8314	8314
10	市区	寺工222	10	10392	8314	8314
11	市区	寺开1#219	10	9578	7007	7007
12	市区	寺开2#242	10	10392	7994	7994

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13	市区	寺望236	10	10392	8314	8314
14	市区	寺桂232	10	10392	8314	8314
15	市区	寺棠234	10	10392	8314	8314
16	市区	寺水244	10	10392	7793	7793
17	市区	寺海217	10	10392	8314	8314
18	市区	寺谢225	10	10392	7378	7378
19	市区	寺金218	10	10392	8314	8314
20	市区	寺镇213	10	9578	7595	7595
21	市区	怡和235	10	10392	8314	8314
22	市区	恒景1#210	10	9578	7662	7662
23	市区	恒景2#241	10	9578	7662	7662
24	市区	泰吴1#215	10	9578	7032	7032
25	市区	泰吴2#224	10	9578	6560	6560
26	市区	立工1#243	10	10392	8314	8314
27	市区	西湖1#211	10	10392	8314	8314
28	市区	西湖2#246	10	10392	8314	8314
29	市区	北环1#141	10	9578	6301	6301
30	市区	北环2#142	10	9578	7487	7487
31	市区	府前134	10	9578	6808	6808
32	市区	洋北233	10	9578	7658	7658
33	市区	洋同1#111	10	8920	7136	7136
34	市区	洋同2#113	10	8920	7136	7136
35	市区	洋同3#121	10	8920	7136	7136

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36	市区	洋同4#123	10	8920	6237	6237
37	市区	洋界242	10	9578	4612	4612
38	市区	洋西243	10	9578	6736	6736
39	市区	界沟1#144	10	9578	7662	7662
40	市区	界沟2#145	10	9578	2845	2845
41	市区	董家1#131	10	9578	7662	7662
42	市区	董家2#132	10	9578	6294	6294
43	市区	西堤1#136	10	8920	7136	7136
44	市区	西堤2#241	10	8920	7136	7136
45	市区	西舍135	10	9578	7077	7077
46	市区	豪庭232	10	9578	7662	7662
47	市区	龙园1#133	10	9578	7453	7453
48	市区	龙园2#143	10	9578	5687	5687
49	市区	丰岸175	10	9578	7002	7002
50	市区	周梓1#176	10	9578	5514	5514
51	市区	周梓2#194	10	9578	7568	7568
52	市区	天珑258	10	10392	8142	8142
53	市区	扬子171	10	9578	7662	7662
54	市区	明发1#254	10	10392	8314	8314
55	市区	景城255	10	9578	7662	7662
56	市区	海帝195	10	9578	6784	6784
57	市区	王营1#172	10	9578	7662	7662
58	市区	王营2#251	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59	市区	环城193	10	9578	6874	6874
60	市区	环溪174	10	9578	7662	7662
61	市区	育才196	10	9578	6880	6880
62	市区	蓝波253	10	10392	8314	8314
63	市区	观东191	10	9578	7484	7484
64	市区	观园197	10	10392	8314	8314
65	市区	观工257	10	9578	7662	7662
66	市区	观新192	10	9578	7477	7477
67	市区	观溪252	10	10392	8314	8314
68	市区	许官173	10	9578	5640	5640
69	市区	双凤299	10	9578	7662	7662
70	市区	双鳳289	10	9578	7662	7662
71	市区	双前287	10	9578	6949	6949
72	市区	双和288	10	9578	7089	7089
73	市区	双浙296	10	9578	7662	7662
74	市区	双渔291	10	9578	6978	6978
75	市区	双站297	10	10392	8314	8314
76	市区	双茶286	10	9578	7662	7662
77	市区	双许282	10	9578	7662	7662
78	市区	双马298	10	9578	7513	7513
79	市区	朱庄281	10	9578	7096	7096
80	市区	泰和290	10	9578	7662	7662
81	市区	红旗1#294	10	9578	6796	6796

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
82	市区	红旗2#280	10	9578	6907	6907
83	市区	南港134	10	9578	7640	7640
84	市区	桥西155	10	9578	0	0
85	市区	马镇141	10	9578	6179	6179
86	市区	建中157	10	9578	7662	7662
87	市区	建北1#153	10	9578	7619	7619
88	市区	建北2#154	10	9578	7662	7662
89	市区	建南1#151	10	9578	571	571
90	市区	建南2#152	10	9578	4358	4358
91	市区	建古161	10	9578	5513	5513
92	市区	建工163	10	9578	7662	7662
93	市区	建西1#155	10	9578	7311	7311
94	市区	建西2#156	10	9578	7619	7619
95	市区	扬凤162	10	9578	6610	6610
96	市区	扬龙158	10	9578	7063	7063
97	市区	海乐136	10	10392	4611	4611
98	市区	海亚144	10	9578	6220	6220
99	市区	海农142	10	9578	7041	7041
100	市区	海冯141	10	9578	6041	6041
101	市区	海创222	10	10392	8314	8314
102	市区	海北133	10	9578	6774	6774
103	市区	海南132	10	9578	6622	6622
104	市区	海叶146	10	10392	5189	5189

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
105	市区	海圆2E2	10	10392	4402	4402
106	市区	海域223	10	10392	8313	8313
107	市区	海塘111	10	9578	6599	6599
108	市区	海居2E3	10	10392	7069	7069
109	市区	海春145	10	9578	7012	7012
110	市区	海欧134	10	9578	7662	7662
111	市区	海西131	10	9578	2723	2723
112	市区	海迎135	10	9578	7655	7655
113	市区	海道143	10	9578	2398	2398
114	市区	人行276	10	10392	8314	8314
115	市区	体育282	10	10392	8314	8314
116	市区	党校272	10	10392	8041	8041
117	市区	公安274	10	10392	8120	8120
118	市区	市府281	10	10392	8314	8314
119	市区	建委271	10	10392	6936	6936
120	市区	新东275	10	10392	7646	7646
121	市区	新周285	10	10392	8314	8314
122	市区	新塘270	10	10392	8314	8314
123	市区	法院287	10	10392	8314	8314
124	市区	电信284	10	10392	8314	8314
125	市区	莲一279	10	10392	8314	8314
126	市区	莲七283	10	10392	8314	8314
127	市区	莲三280	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
128	市区	莲二278	10	10392	8314	8314
129	市区	莲四286	10	10392	8314	8314
130	市区	兴业1#155	10	9578	7662	7662
131	市区	兴业2#161	10	9578	7553	7553
132	市区	十唐158	10	9578	5927	5927
133	市区	十新1#156	10	9578	7419	7419
134	市区	十新2#166	10	9578	7662	7662
135	市区	十森160	10	9578	7200	7200
136	市区	十海151	10	9578	7370	7370
137	市区	电联164	10	9578	7334	7334
138	市区	皇家157	10	9578	7662	7662
139	市区	西路165	10	9578	7662	7662
140	市区	面粉152	10	9578	7662	7662
141	市区	九州128	10	10392	8048	8048
142	市区	北区125	10	9578	7662	7662
143	市区	南门124	10	9578	7662	7662
144	市区	印染126	10	9578	7662	7662
145	市区	吴洲113	10	9578	7662	7662
146	市区	城北111	10	9578	7662	7662
147	市区	橡胶121	10	9578	7662	7662
148	市区	水泥112	10	9578	7662	7662
149	市区	江城1#115	10	10392	7085	7085
150	市区	江城2#127	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
151	市区	邮电123	10	9578	7662	7662
152	市区	银河116	10	9578	7662	7662
153	市区	陵园1#114	10	9578	7010	7010
154	市区	陵园2#122	10	9578	7662	7662
155	市区	东北245	10	9578	7460	7460
156	市区	东区241	10	9578	7188	7188
157	市区	东泰237	10	10392	8314	8314
158	市区	东进1#235	10	9578	6827	6827
159	市区	东进2#244	10	9578	7662	7662
160	市区	依云1#263	10	10392	8314	8314
161	市区	华宸1#266	10	10392	8314	8314
162	市区	华宸2#254	10	10392	8314	8314
163	市区	开发2#233	10	9578	7143	7143
164	市区	星威1#251	10	10392	8314	8314
165	市区	星威2#265	10	10392	6427	6427
166	市区	春研234	10	9578	6934	6934
167	市区	朝晖262	10	10392	8314	8314
168	市区	海业264	10	10392	8314	8314
169	市区	海园255	10	10392	8314	8314
170	市区	海茂252	10	10392	8314	8314
171	市区	海誉257	10	9578	7662	7662
172	市区	海豪256	10	10392	8314	8314
173	市区	渔场243	10	9578	6985	6985

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
174	市区	玉堂238	10	10392	8238	8238
175	市区	玻纤236	10	10392	7218	7218
176	市区	纱厂242	10	9578	7662	7662
177	市区	试采231	10	9578	7662	7662
178	市区	鑫隆253	10	10392	8314	8314
179	市区	保税129	10	9578	7662	7662
180	市区	区府2#125	10	9578	7662	7662
181	市区	口社123	10	9578	7416	7416
182	市区	口米118	10	9578	7662	7662
183	市区	口镇117	10	9578	7662	7662
184	市区	城南113	10	9578	7662	7662
185	市区	城西121	10	9578	7662	7662
186	市区	无纺119	10	9578	7662	7662
187	市区	田农127	10	9578	6837	6837
188	市区	田工111	10	9578	7181	7181
189	市区	南照134	10	10392	6922	6922
190	市区	向阳193	10	10392	8314	8314
191	市区	周刘133	10	9578	6362	6362
192	市区	周医199	10	10392	8314	8314
193	市区	周华13A	10	10392	8314	8314
194	市区	周客132	10	10392	7146	7146
195	市区	周林137	10	10392	7688	7688
196	市区	周永196	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
197	市区	周汇198	10	9578	7662	7662
198	市区	周泽138	10	10392	8314	8314
199	市区	周润19A	10	10392	8314	8314
200	市区	周科197	10	10392	8314	8314
201	市区	寺巷136	10	9578	6514	6514
202	市区	文艺1#135	10	10392	8314	8314
203	市区	文艺2#194	10	10392	8035	8035
204	市区	药园I131	10	9578	7662	7662
205	市区	药园 II 191	10	9578	7662	7662
206	市区	路灯192	10	10392	8314	8314
207	市区	高桥195	10	10392	8314	8314
208	市区	东城1#188	10	10392	8314	8314
209	市区	东城2#195	10	10392	8314	8314
210	市区	人民1#184	10	9578	7662	7662
211	市区	人民2#193	10	9578	7662	7662
212	市区	宝江3#186	10	10392	8314	8314
213	市区	宝江4#191	10	10392	8314	8314
214	市区	滨河2#196	10	9578	5321	5321
215	市区	稻河1#18A	10	10392	8314	8314
216	市区	稻河2#19A	10	10392	8314	8314
217	市区	财富1#18B	10	10392	8314	8314
218	市区	财富2#19B	10	10392	8314	8314
219	市区	鹏欣3#189	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
220	市区	鹏欣4#197	10	10392	8314	8314
221	市区	鼓业19C	10	10392	8314	8314
222	市区	鼓天187	10	10392	8314	8314
223	市区	鼓海198	10	10392	7140	7140
224	市区	鼓茂18C	10	10392	8314	8314
225	市区	鼓韵181	10	10392	8080	8080
226	市区	东梅1#215	10	9578	370	370
227	市区	东梅2#275	10	9578	6825	6825
228	市区	凤凰1#213	10	9578	7662	7662
229	市区	凤凰2#293	10	9578	7215	7215
230	市区	园区1#211	10	9578	6764	6764
231	市区	园区2#291	10	9578	7662	7662
232	市区	塘湾1#294	10	10392	8314	8314
233	市区	塘湾2#274	10	10392	8314	8314
234	市区	泰乐273	10	10392	8314	8314
235	市区	泰供295	10	10392	8314	8314
236	市区	泰创244	10	9578	7662	7662
237	市区	泰叶241	10	10392	8314	8314
238	市区	泰春219	10	9578	7662	7662
239	市区	泰榭292	10	10392	8314	8314
240	市区	泰迎277	10	9578	6816	6816
241	市区	泰隆271	10	10392	8314	8314
242	市区	泰香242	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
243	市区	济川2#272	10	9578	6475	6475
244	市区	济川3#217	10	10392	8314	8314
245	市区	紫东216	10	9578	7431	7431
246	市区	翰林218	10	9578	7662	7662
247	市区	莱茵245	10	9578	6974	6974
248	市区	金阳光1#21A	10	9578	6490	6490
249	市区	上桥231	10	9578	7662	7662
250	市区	兴州217	10	9578	7044	7044
251	市区	双新216	10	9578	7662	7662
252	市区	古中241	10	9578	7662	7662
253	市区	古开218	10	9578	6756	6756
254	市区	古成228	10	9578	4034	4034
255	市区	古春244	10	10392	7859	7859
256	市区	古港215	10	9578	4541	4541
257	市区	同兴214	10	9578	7036	7036
258	市区	名邸232	10	9578	7662	7662
259	市区	天雨227	10	9578	6000	6000
260	市区	建桥221	10	9578	3111	3111
261	市区	永新1#213	10	9578	7662	7662
262	市区	永新2#243	10	9578	7662	7662
263	市区	永胜1#242	10	9578	7119	7119
264	市区	永胜2#226	10	9578	7579	7579
265	市区	润州222	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
266	市区	冯农2D3	10	9578	7170	7170
267	市区	冯工113	10	9578	7654	7654
268	市区	冯甸111	10	9578	4674	4674
269	市区	北园213	10	9578	7122	7122
270	市区	北庄121	10	9578	7662	7662
271	市区	夏棋2D1	10	9578	6690	6690
272	市区	欧亚1#211	10	9578	7662	7662
273	市区	欧亚3#116	10	9578	6758	6758
274	市区	苏春114	10	9578	7662	7662
275	市区	苏材123	10	10392	8314	8314
276	市区	苏迎214	10	9578	6918	6918
277	市区	苏集212	10	9578	7662	7662
278	市区	集镇117	10	9578	7182	7182
279	市区	引江185	10	9578	7227	7227
280	市区	时代1#188	10	10392	8314	8314
281	市区	时代2#173	10	10392	8314	8314
282	市区	泰港171	10	9578	7629	7629
283	市区	泰镇1#177	10	9578	7662	7662
284	市区	泰镇2#184	10	9578	7662	7662
285	市区	滨东138	10	10392	8314	8314
286	市区	滨农174	10	10392	8314	8314
287	市区	滨北186	10	9578	7516	7516
288	市区	滨天146	10	10392	7555	7555

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
289	市区	滨如144	10	9578	7662	7662
290	市区	滨岸134	10	9578	6725	6725
291	市区	滨泰145	10	10392	8314	8314
292	市区	滨海143	10	10392	8314	8314
293	市区	滨港181	10	9578	6990	6990
294	市区	滨燕142	10	10392	8314	8314
295	市区	滨盛133	10	9578	6997	6997
296	市区	滨船147	10	9578	7330	7330
297	市区	滨虹135	10	10392	8314	8314
298	市区	滨西1#183	10	9578	7662	7662
299	市区	滨金141	10	9578	7662	7662
300	市区	疏港189	10	9578	6588	6588
301	市区	美岸175	10	9578	7662	7662
302	市区	腾龙137	10	10392	8314	8314
303	市区	蔡滩1#172	10	10392	8314	8314
304	市区	蔡滩2#182	10	10392	8314	8314
305	市区	东双123	10	9578	7662	7662
306	市区	东园134	10	10392	7890	7890
307	市区	东宝133	10	9578	7084	7084
308	市区	东庄111	10	9578	7662	7662
309	市区	东徐131	10	9578	7662	7662
310	市区	东林115	10	9578	6886	6886
311	市区	东桂132	10	10392	7562	7562

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
312	市区	东森112	10	9578	7662	7662
313	市区	东湖124	10	10392	8314	8314
314	市区	泰渔114	10	9578	7662	7662
315	市区	窑村121	10	9578	7662	7662
316	市区	船厂122	10	9578	6428	6428
317	市区	采陵113	10	9578	7577	7577
318	市区	半岛1#124	10	10392	8314	8314
319	市区	半岛2#222	10	10392	7831	7831
320	市区	园海223	10	10392	8314	8314
321	市区	智堡1#126	10	10392	8314	8314
322	市区	智堡2#226	10	10392	8314	8314
323	市区	森东125	10	9578	6706	6706
324	市区	森云1#123	10	9578	7662	7662
325	市区	森云2#224	10	9578	7662	7662
326	市区	森凤133	10	9578	7650	7650
327	市区	森北225	10	9578	7238	7238
328	市区	森城143	10	10392	8314	8314
329	市区	森峰132	10	10392	8314	8314
330	市区	森康221	10	10392	8314	8314
331	市区	森海121	10	10392	8314	8314
332	市区	森铂135	10	10392	8314	8314
333	市区	北站262	10	9578	7662	7662
334	市区	红农1#251	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
335	市区	红南232	10	10392	8314	8314
336	市区	红双253	10	9578	7213	7213
337	市区	红墩263	10	9578	7662	7662
338	市区	红开266	10	9578	7662	7662
339	市区	红江242	10	9578	7662	7662
340	市区	红湘236	10	10392	4020	4020
341	市区	红环246	10	9578	5752	5752
342	市区	红现231	10	9578	7662	7662
343	市区	红苏2#254	10	9578	6662	6662
344	市区	红陈264	10	9578	7357	7357
345	市区	塘上153	10	10392	8314	8314
346	市区	塘东154	10	9578	7480	7480
347	市区	塘中164	10	9578	7662	7662
348	市区	塘人152	10	10392	8314	8314
349	市区	塘体271	10	10392	8314	8314
350	市区	塘务281	10	10392	8314	8314
351	市区	塘医261	10	10392	8314	8314
352	市区	塘华282	10	10392	8314	8314
353	市区	塘园175	10	10392	8314	8314
354	市区	塘地174	10	10392	8314	8314
355	市区	塘宾284	10	9578	6420	6420
356	市区	塘庭283	10	10392	8314	8314
357	市区	塘悦265	10	9578	6947	6947

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
358	市区	塘林151	10	10392	8314	8314
359	市区	塘栖273	10	10392	8314	8314
360	市区	塘楼172	10	10392	8314	8314
361	市区	塘汇262	10	10392	8314	8314
362	市区	塘泽163	10	10392	8314	8314
363	市区	塘润285	10	10392	8314	8314
364	市区	塘湖264	10	10392	8314	8314
365	市区	塘绣276	10	10392	8314	8314
366	市区	塘绿165	10	10392	8314	8314
367	市区	塘翰272	10	10392	8314	8314
368	市区	塘育156	10	10392	8314	8314
369	市区	塘花266	10	9578	7662	7662
370	市区	塘融162	10	10392	8314	8314
371	市区	塘金161	10	10392	8314	8314
372	市区	塘锦286	10	9578	7662	7662
373	市区	塘陵171	10	10392	8314	8314
374	市区	塘风173	10	9578	6712	6712
375	市区	塘鼓155	10	10392	8314	8314
376	市区	张前18J	10	9578	7153	7153
377	市区	张港18N	10	9578	6450	6450
378	市区	医世2E4	10	10392	6152	6152
379	市区	医东1#2C6	10	9578	7662	7662
380	市区	医东2#2C4	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
381	市区	医公2E6	10	10392	7720	7720
382	市区	医商2A2	10	10392	8311	8311
383	市区	医开1#2E3	10	10392	7193	7193
384	市区	医开2#2C3	10	10392	8174	8174
385	市区	医引1#2E1	10	9578	7556	7556
386	市区	医引2#2E2	10	9578	6728	6728
387	市区	园西1#2A1	10	9578	7659	7659
388	市区	园西2#2C2	10	9578	7410	7410
389	市区	寺帅1#2C1	10	9578	6652	6652
390	市区	药城1#2A5	10	9578	7416	7416
391	市区	药城2#2A6	10	9578	6624	6624
392	市区	东冯284	10	9578	0	0
393	市区	夏庄233	10	9578	6245	6245
394	市区	杨庄271	10	9578	0	0
395	市区	杨镇241	10	9578	7651	7651
396	市区	罡其232	10	9578	5977	5977
397	市区	罡夏261	10	9578	0	0
398	市区	罡威231	10	9578	7188	7188
399	市区	罡林282	10	9578	0	0
400	市区	罡纯242	10	9578	7662	7662
401	市区	罡西243	10	9578	6707	6707
402	市区	西冯283	10	9578	0	0
403	市区	赵舍281	10	9578	0	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
404	市区	信息123	10	10392	8314	8314
405	市区	星镇121	10	9578	7662	7662
406	市区	许万221	10	10392	5352	5352
407	市区	许东112	10	9578	2222	2222
408	市区	许久212	10	9578	7217	7217
409	市区	许兴115	10	9578	2822	2822
410	市区	许军211	10	9578	1423	1423
411	市区	许华244	10	9578	1974	1974
412	市区	许南111	10	9578	6588	6588
413	市区	许国114	10	10392	6120	6120
414	市区	许工215	10	9578	4613	4613
415	市区	许平113	10	9578	7662	7662
416	市区	许开1#225	10	9578	2678	2678
417	市区	许旺125	10	9578	5447	5447
418	市区	许永222	10	9578	6361	6361
419	市区	许泗1#233	10	9578	6814	6814
420	市区	许泗2#224	10	9578	5962	5962
421	市区	许红235	10	10392	8314	8314
422	市区	许苏213	10	10392	6994	6994
423	市区	许萨124	10	9578	7648	7648
424	市区	许镇1#232	10	9578	6712	6712
425	市区	许镇2#245	10	9578	7662	7662
426	市区	万达6#2A4	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
427	市区	万达7#173	10	10392	8314	8314
428	市区	南宝2C6	10	10392	8314	8314
429	市区	南带176	10	10392	7926	7926
430	市区	南御177	10	9578	7655	7655
431	市区	南江2C7	10	9578	7662	7662
432	市区	南珠2A6	10	10392	8314	8314
433	市区	南韵2A3	10	9578	6595	6595
434	市区	城东2C2	10	9578	7662	7662
435	市区	城仁2A1	10	9578	6639	6639
436	市区	城天188	10	9578	7662	7662
437	市区	城春172	10	9578	7662	7662
438	市区	城景2A2	10	10392	8314	8314
439	市区	城水2A5	10	10392	8314	8314
440	市区	城海182	10	10392	7436	7436
441	市区	城福2C3	10	10392	7539	7539
442	市区	城绿181	10	10392	8314	8314
443	市区	城营187	10	9578	5184	5184
444	市区	城陵2A8	10	9578	1352	1352
445	市区	牡丹2A7	10	10392	8314	8314
446	市区	韵梅174	10	10392	8314	8314
447	市区	万泰295	10	10392	7227	7227
448	市区	东润223	10	10392	8314	8314
449	市区	中铁29C	10	10392	7814	7814

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
450	市区	同济1#294	10	10392	8314	8314
451	市区	同济2#224	10	10392	8314	8314
452	市区	天和226	10	10392	8314	8314
453	市区	学东13A	10	9578	7662	7662
454	市区	学体141	10	10392	8314	8314
455	市区	学风139	10	9578	6356	6356
456	市区	学凰145	10	9578	7662	7662
457	市区	学易146	10	10392	8152	8152
458	市区	学晖138	10	10392	8314	8314
459	市区	学济144	10	9578	7129	7129
460	市区	学誉134	10	10392	8314	8314
461	市区	学院131	10	10392	8314	8314
462	市区	宫涵296	10	10392	8314	8314
463	市区	尚城1#291	10	10392	8314	8314
464	市区	尚城2#221	10	10392	8314	8314
465	市区	易居1#29A	10	10392	8314	8314
466	市区	春兰298	10	10392	8314	8314
467	市区	海曙297	10	10392	8314	8314
468	市区	海颐222	10	10392	8314	8314
469	市区	润和132	10	10392	8314	8314
470	市区	盛塘293	10	10392	7169	7169
471	市区	绿地133	10	9578	7662	7662
472	市区	阳城292	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
473	市区	领誉1#290	10	10392	8314	8314
474	市区	领誉2#225	10	10392	8314	8314
475	市区	首府299	10	10392	8314	8314
476	市区	香颂135	10	10392	8314	8314
477	市区	林海1#256	10	9578	6559	6559
478	市区	林海2#205	10	9578	3852	3852
479	市区	泰河206	10	10392	8314	8314
480	市区	鲍东1#251	10	10392	8314	8314
481	市区	鲍创1#255	10	10392	7749	7749
482	市区	鲍徐1#258	10	9578	7662	7662
483	市区	鲍徐2#202	10	9578	7662	7662
484	市区	泰墅257	10	10392	8314	8314
485	市区	鲍新1#250	10	9578	7515	7515
486	市区	鲍新2#204	10	9578	7662	7662
487	市区	鲍江1#253	10	10392	7860	7860
488	市区	鲍江2#201	10	10392	8314	8314
489	市区	鲍锦25A	10	10392	8314	8314
490	市区	可利1#166	10	10392	8314	8314
491	市区	可利2#291	10	10392	8314	8314
492	市区	可利3#292	10	10392	8314	8314
493	市区	可利4#2C1	10	10392	5254	5254
494	市区	巨腾3#295	10	10392	8314	8314
495	市区	巨腾4#296	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
496	市区	巨腾5#297	10	10392	8314	8314
497	市区	振也171	10	9578	4335	4335
498	市区	振保153	10	10392	7476	7476
499	市区	振光165	10	10392	8040	8040
500	市区	振军154	10	10392	7163	7163
501	市区	振医172	10	9578	5181	5181
502	市区	振和174	10	9578	7662	7662
503	市区	振园167	10	10392	7954	7954
504	市区	振寺161	10	9578	5495	5495
505	市区	振寿151	10	10392	8314	8314
506	市区	振工168	10	9578	7662	7662
507	市区	振巷152	10	9578	7662	7662
508	市区	振新298	10	10392	8152	8152
509	市区	振瑞1#2C3	10	10392	5184	5184
510	市区	振瑞2#2C4	10	10392	6033	6033
511	市区	振瑞3#2C5	10	10392	8314	8314
512	市区	振瑞4#2C6	10	10392	8314	8314
513	市区	振甫283	10	10392	8314	8314
514	市区	振税288	10	10392	8314	8314
515	市区	振腾2C8	10	10392	7957	7957
516	市区	振陵157	10	10392	8113	8113
517	市区	振青175	10	9578	6575	6575
518	市区	祥龙1#162	10	9578	6484	6484

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
519	市区	祥龙2#281	10	10392	8314	8314
520	市区	姜安115	10	9578	7362	7362
521	市区	桥体144	10	10392	8314	8314
522	市区	桥凤111	10	9578	6482	6482
523	市区	桥北131	10	10392	8314	8314
524	市区	桥华134	10	10392	8314	8314
525	市区	桥南114	10	9578	6797	6797
526	市区	桥商123	10	10392	8314	8314
527	市区	桥国113	10	10392	8314	8314
528	市区	桥城147	10	10392	8314	8314
529	市区	桥外136	10	9578	7012	7012
530	市区	桥学126	10	10392	8314	8314
531	市区	桥安141	10	10392	8314	8314
532	市区	桥康112	10	9578	6860	6860
533	市区	桥开116	10	10392	7822	7822
534	市区	桥林143	10	10392	8314	8314
535	市区	桥栋124	10	9578	6245	6245
536	市区	桥楼125	10	9578	7044	7044
537	市区	桥樟135	10	9578	7662	7662
538	市区	桥泽146	10	9578	7662	7662
539	市区	桥禄121	10	9578	7056	7056
540	市区	桥药132	10	10392	8314	8314
541	市区	桥许142	10	9578	7343	7343

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
542	市区	桥镇133	10	9578	6354	6354
543	市区	桥香122	10	10392	8314	8314
544	市区	天达188	10	10392	8158	8158
545	市区	技校178	10	9578	7572	7572
546	市区	招城1#173	10	10392	8314	8314
547	市区	招城2#182	10	10392	8314	8314
548	市区	招荟172	10	9578	6654	6654
549	市区	招迎183	10	9578	7662	7662
550	市区	招金185	10	9578	7662	7662
551	市区	新城171	10	9578	6582	6582
552	市区	森森175	10	9578	7662	7662
553	市区	海阳177	10	9578	6846	6846
554	市区	演化184	10	9578	7662	7662
555	市区	绝缘187	10	9578	7662	7662
556	市区	西坝179	10	9578	7662	7662
557	市区	新凌131	10	9578	7574	7574
558	市区	新创135	10	10392	7507	7507
559	市区	新园147	10	10392	5572	5572
560	市区	新孔113	10	9578	5986	5986
561	市区	新岸123	10	9578	6721	6721
562	市区	新德125	10	10392	6699	6699
563	市区	新智132	10	10392	6914	6914
564	市区	新永111	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
565	市区	新江143	10	9578	7662	7662
566	市区	新湖145	10	9578	6727	6727
567	市区	新滨122	10	9578	3831	3831
568	市区	新疏112	10	9578	7662	7662
569	市区	新胜121	10	9578	4859	4859
570	市区	新长124	10	9578	7245	7245
571	市区	新龙115	10	9578	7662	7662
572	市区	水岸116	10	9578	7662	7662
573	市区	下溪125	10	9578	7660	7660
574	市区	刘庄124	10	9578	6442	6442
575	市区	华李112	10	9578	7659	7659
576	市区	华港123	10	9578	7073	7073
577	市区	塔岳126	10	9578	7421	7421
578	市区	左舍111	10	9578	7401	7401
579	市区	徐垛113	10	9578	7400	7400
580	市区	港口135	10	9578	0	0
581	市区	脱水116	10	9578	7370	7370
582	市区	陆庄122	10	9578	7435	7435
583	市区	龙河121	10	9578	7387	7387
584	市区	梓东235	10	9578	5282	5282
585	市区	梓北245	10	9578	6002	6002
586	市区	梓南262	10	9578	5764	5764
587	市区	梓庄256	10	9578	6119	6119

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
588	市区	梓明232	10	9578	7258	7258
589	市区	梓桥241	10	9578	4795	4795
590	市区	梓泗253	10	9578	6195	6195
591	市区	梓淘266	10	9578	6260	6260
592	市区	梓胡236	10	9578	6050	6050
593	市区	梓营231	10	9578	5268	5268
594	市区	梓镇251	10	9578	7474	7474
595	市区	梓陈243	10	9578	6947	6947
596	市区	梓黄263	10	8400	6720	6720
597	市区	刁丰2A1	10	9578	7640	7640
598	市区	刁农2C2	10	9578	5239	5239
599	市区	刁北2C7	10	9578	7444	7444
600	市区	刁口2F3	10	9578	6660	6660
601	市区	刁工2E2	10	9578	7662	7662
602	市区	刁帝2E4	10	10392	7192	7192
603	市区	刁庄2F6	10	10392	8057	8057
604	市区	刁府2A3	10	9578	7662	7662
605	市区	刁开2C1	10	9578	7515	7515
606	市区	刁林2F2	10	10392	7289	7289
607	市区	刁格2C4	10	9578	7023	7023
608	市区	刁水2A4	10	10392	8314	8314
609	市区	刁港2A2	10	9578	7662	7662
610	市区	刁环2C5	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
611	市区	刁花2F8	10	10392	8314	8314
612	市区	刁锦2F4	10	10392	8314	8314
613	市区	刁龙2E5	10	9578	7662	7662
614	市区	上郡1#147	10	10392	8314	8314
615	市区	上郡2#287	10	10392	8314	8314
616	市区	上郡3#151	10	10392	8314	8314
617	市区	上郡4#162	10	10392	8314	8314
618	市区	东风1#146	10	10392	8314	8314
619	市区	东风2#286	10	10392	8314	8314
620	市区	乌巷144	10	9578	7419	7419
621	市区	凤城1#152	10	10392	8314	8314
622	市区	凤城2#161	10	10392	8314	8314
623	市区	城上166	10	10392	7468	7468
624	市区	城书155	10	10392	8314	8314
625	市区	城妇142	10	10392	8314	8314
626	市区	城威167	10	10392	7870	7870
627	市区	城星157	10	10392	8314	8314
628	市区	城济281	10	10392	7528	7528
629	市区	城玫154	10	10392	7242	7242
630	市区	城瑰164	10	10392	7254	7254
631	市区	城隍284	10	9578	7662	7662
632	市区	宾馆285	10	9578	7528	7528
633	市区	易初153	10	9578	6810	6810

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
634	市区	梅园163	10	10392	7108	7108
635	市区	迎东143	10	9578	7395	7395
636	市区	鸿发1#141	10	9578	7662	7662
637	市区	鸿发2#282	10	9578	6926	6926
638	市区	九光176	10	9578	7662	7662
639	市区	九前183	10	9578	6213	6213
640	市区	九北174	10	9578	6767	6767
641	市区	九园184	10	9578	7547	7547
642	市区	九地186	10	9578	7577	7577
643	市区	九姚172	10	9578	6231	6231
644	市区	九家182	10	9578	7662	7662
645	市区	九岸17A	10	9578	7662	7662
646	市区	九府173	10	9578	7236	7236
647	市区	九振185	10	9578	6591	6591
648	市区	九沟171	10	9578	7236	7236
649	市区	九雨175	10	9578	7662	7662
650	市区	祥利1#13A	10	10392	8314	8314
651	市区	祥利2#13C	10	10392	8314	8314
652	市区	祥利3#149	10	10392	5434	5434
653	市区	祥利4#14A	10	10392	5854	5854
654	市区	祥利5#14C	10	10392	8314	8314
655	市区	祥双133	10	10392	8314	8314
656	市区	祥吴137	10	10392	7307	7307

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
657	市区	祥寿189	10	10392	8314	8314
658	市区	祥思18A	10	10392	8314	8314
659	市区	祥新145	10	9578	1851	1851
660	市区	祥江14E	10	9578	7234	7234
661	市区	祥腾1#131	10	10392	7487	7487
662	市区	祥腾2#141	10	10392	8314	8314
663	市区	祥腾3#142	10	10392	8314	8314
664	市区	祥腾4#186	10	10392	7935	7935
665	市区	祥蓝188	10	10392	8314	8314
666	市区	祥长13E	10	9578	7354	7354
667	市区	祥陵187	10	9578	3216	3216
668	市区	祥鲍134	10	9578	7389	7389
669	市区	宣弦145	10	9578	6507	6507
670	市区	宣曹135	10	9578	5182	5182
671	市区	宣桥14C	10	9578	5876	5876
672	市区	宣河136	10	9578	5666	5666
673	市区	杨农142	10	9578	7662	7662
674	市区	杨前138	10	8400	4912	4912
675	市区	杨南131	10	9578	6006	6006
676	市区	杨双13C	10	9578	5129	5129
677	市区	杨城146	10	10392	8314	8314
678	市区	杨家145	10	8400	5600	5600
679	市区	杨新133	10	10392	8289	8289

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
680	市区	杨白132	10	9578	7662	7662
681	市区	杨站143	10	9578	7528	7528
682	市区	杨西135	10	9578	7382	7382
683	市区	杨野144	10	9578	6420	6420
684	市区	杨陆161	10	9578	7358	7358
685	市区	杨高136	10	9578	7553	7553
686	市区	同中172	10	9578	7662	7662
687	市区	同凤181	10	9578	6724	6724
688	市区	同安183	10	9578	7662	7662
689	市区	同工182	10	9578	7662	7662
690	市区	同建173	10	9578	7173	7173
691	市区	同文175	10	9578	7662	7662
692	市区	同锦185	10	9578	1783	1783
693	市区	同龙171	10	9578	7662	7662
694	市区	界东521	20	20784	16627	16627
695	市区	界中541	20	20784	16627	16627
696	市区	界六533	20	20784	16627	16627
697	市区	界同532	20	20784	15022	15022
698	市区	界园515	20	19156	15319	15319
699	市区	界工525	20	20784	15239	15239
700	市区	界文536	20	20784	16626	16626
701	市区	界泰1#511	20	20784	16292	16292
702	市区	界泰2#531	20	19156	14192	14192

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
703	市区	界西516	20	20784	15507	15507
704	市区	界试514	20	20784	16250	16250
705	市区	界道524	20	20784	16621	16621
706	市区	界邦544	20	19017	15214	15214
707	市区	界镇512	20	20784	16627	16627
708	市区	药北1#513	20	20784	16250	16250
709	市区	药北2#522	20	19156	12725	12725
710	市区	东镇1#571	20	20784	16627	16627
711	市区	东镇2#545	20	20784	14131	14131
712	市区	东镇4#564	20	20784	16621	16621
713	市区	医西1#541	20	20784	16536	16536
714	市区	医西2#565	20	20784	14959	14959
715	市区	医通574	20	20784	15598	15598
716	市区	园南1#562	20	20784	16408	16408
717	市区	园南2#542	20	20784	16627	16627
718	市区	胜北1#543	20	20784	16566	16566
719	市区	陆家1#561	20	20784	14764	14764
720	市区	陆家2#572	20	20784	16189	16189
721	兴化	农商188	10	10392	8065	8065
722	兴化	刘陆176	10	9578	7370	7370
723	兴化	创汇174	10	9578	1159	1159
724	兴化	南园182	10	9578	7217	7217
725	兴化	商城164	10	10392	7347	7347

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
726	兴化	宣扬178	10	9578	7450	7450
727	兴化	康民170	10	9578	7662	7662
728	兴化	文旅186	10	8920	7136	7136
729	兴化	文昌179	10	9578	7662	7662
730	兴化	文景193	10	8920	7136	7136
731	兴化	新医183	10	10392	8314	8314
732	兴化	星湖191	10	8920	7136	7136
733	兴化	永宁187	10	10392	5910	5910
734	兴化	汽贸175	10	9578	6362	6362
735	兴化	翰林162	10	8920	7008	7008
736	兴化	西子192	10	8920	7136	7136
737	兴化	郭家181	10	9578	7611	7611
738	兴化	金牛172	10	9578	6807	6807
739	兴化	钻石161	10	8920	6572	6572
740	兴化	锁龙171	10	9578	7662	7662
741	兴化	长九195	10	10392	8314	8314
742	兴化	陈口194	10	10392	8314	8314
743	兴化	陈里177	10	9578	7560	7560
744	兴化	顺达173	10	9578	7662	7662
745	兴化	东储112	10	8920	7130	7130
746	兴化	东塔111	10	9578	7371	7371
747	兴化	东湖133	10	9578	6729	6729
748	兴化	东灶142	10	9578	6152	6152

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
749	兴化	南贺141	10	9578	6311	6311
750	兴化	南赵143	10	9578	6330	6330
751	兴化	平旺131	10	9578	6112	6112
752	兴化	德胜122	10	9578	7111	7111
753	兴化	新南145	10	9578	7592	7592
754	兴化	湖西144	10	9578	7662	7662
755	兴化	粮站132	10	9578	6881	6881
756	兴化	联发134	10	9578	7060	7060
757	兴化	高垛135	10	9578	7439	7439
758	兴化	鲍南121	10	9578	6755	6755
759	兴化	七子1D1	10	9578	6612	6612
760	兴化	三舍1D2	10	9578	7510	7510
761	兴化	从刘1C3	10	9578	7117	7117
762	兴化	征王1C6	10	9578	6618	6618
763	兴化	润兴1C2	10	9578	6670	6670
764	兴化	荻镇1C1	10	9578	6554	6554
765	兴化	裴舍1D3	10	9578	7562	7562
766	兴化	东鼎237	10	9578	7615	5950
767	兴化	中圩236	10	9578	7662	5950
768	兴化	兴安234	10	9578	7612	5950
769	兴化	农科137	10	9578	6691	6691
770	兴化	北郊131	10	9578	7510	7510
771	兴化	安东136	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
772	兴化	安工135	10	9578	7217	7217
773	兴化	安西233	10	9578	7068	5950
774	兴化	安集132	10	9578	7662	7662
775	兴化	开发231	10	9578	7055	5950
776	兴化	水米134	10	9578	7359	7359
777	兴化	科达232	10	9578	7447	5950
778	兴化	东陈122	10	9578	7499	7499
779	兴化	东鹏118	10	9578	7018	7018
780	兴化	北朱117	10	9578	7634	7634
781	兴化	华宇136	10	9578	7662	7662
782	兴化	华龙133	10	9578	7662	7662
783	兴化	南朱113	10	9578	7662	7662
784	兴化	后沐126	10	9578	7662	7662
785	兴化	大明131	10	9578	7367	7367
786	兴化	工业116	10	9578	7662	7662
787	兴化	明泽129	10	9578	7662	7662
788	兴化	明飞128	10	9578	6714	6714
789	兴化	永佳134	10	9578	7662	7662
790	兴化	环宇111	10	9578	7655	7655
791	兴化	罗西121	10	9578	7259	7259
792	兴化	胎圈112	10	9578	7594	7594
793	兴化	裴马119	10	9578	7662	7662
794	兴化	轧花114	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
795	兴化	金阳135	10	9578	7615	7615
796	兴化	雁周125	10	9578	7662	7662
797	兴化	集镇115	10	9578	7662	7662
798	兴化	唐子124	10	9578	7078	7078
799	兴化	大垛225	10	9578	7662	7662
800	兴化	奋杰223	10	9578	6438	6438
801	兴化	安民224	10	9578	7662	7662
802	兴化	戴家122	10	9578	7583	7583
803	兴化	招商222	10	9578	7242	7242
804	兴化	朱胖125	10	9578	7346	7346
805	兴化	林湖221	10	9578	7212	7212
806	兴化	荻垛1号123	10	9578	6055	6055
807	兴化	镇中226	10	9578	7662	7662
808	兴化	兴邮152	10	9578	6473	6473
809	兴化	十里159	10	9578	6544	6544
810	兴化	向阳157	10	9578	6974	6974
811	兴化	宦家262	10	9578	4871	4871
812	兴化	星北156	10	9578	7662	7662
813	兴化	星西154	10	9578	2316	2316
814	兴化	沙庄155	10	9578	6837	6837
815	兴化	红东158	10	9578	6555	6555
816	兴化	红星161	10	9578	5612	5612
817	兴化	红西153	10	9578	4432	4432

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
818	兴化	纬七261	10	9578	5292	5292
819	兴化	纬六255	10	9578	6936	6936
820	兴化	胥家256	10	9578	7662	7662
821	兴化	赵何160	10	9578	3414	3414
822	兴化	顶级258	10	9578	7662	7662
823	兴化	五星166	10	9578	7662	7662
824	兴化	刘纪262	10	9578	7641	7641
825	兴化	华洋263	10	9578	5932	5932
826	兴化	双星161	10	9578	7662	7662
827	兴化	同济168	10	9578	7298	7298
828	兴化	宏达162	10	9578	7662	7662
829	兴化	工业164	10	9578	7662	7662
830	兴化	张唐261	10	9578	7314	7314
831	兴化	徐称266	10	9578	7662	7662
832	兴化	戴泽264	10	9578	7662	7662
833	兴化	新区163	10	9578	7618	7618
834	兴化	春海267	10	9578	7182	7182
835	兴化	祁安265	10	9578	7662	7662
836	兴化	郭东165	10	9578	7331	7331
837	兴化	郭张269	10	9578	7662	7662
838	兴化	丁泊152	10	1039	831	831
839	兴化	东方155	10	1039	831	831
840	兴化	东荣252	10	1039	810	810

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
841	兴化	兴达158	10	1039	831	831
842	兴化	南欣154	10	1039	831	831
843	兴化	团结253	10	1039	831	831
844	兴化	帅垛256	10	9578	16	16
845	兴化	新马257	10	1039	831	831
846	兴化	旭升157	10	1039	803	803
847	兴化	润泽156	10	1039	831	831
848	兴化	盐靖250	10	1039	831	831
849	兴化	罗工150	10	1039	831	831
850	兴化	罗顾151	10	9578	6669	6669
851	兴化	联强153	10	1039	831	831
852	兴化	马东251	10	1039	831	831
853	兴化	上毕247	10	9578	6538	6538
854	兴化	付家146	10	9578	6432	6432
855	兴化	兴怡142	10	9578	7090	7090
856	兴化	四季141	10	9578	7662	7662
857	兴化	天成245	10	9578	7662	7662
858	兴化	徐南246	10	9578	6459	6459
859	兴化	徐舍143	10	9578	6700	6700
860	兴化	昌荣148	10	9578	6755	6755
861	兴化	朱舍242	10	9578	7662	7662
862	兴化	永杰140	10	9578	5641	5641
863	兴化	洪亮241	10	9578	6524	6524

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
864	兴化	渝鑫149	10	9578	7656	7656
865	兴化	焦家244	10	9578	7662	7662
866	兴化	粮市144	10	9578	7662	7662
867	兴化	苗圃240	10	9578	7642	7642
868	兴化	镇东145	10	9578	7662	7662
869	兴化	韩家243	10	9578	7662	7662
870	兴化	万源251	10	9578	7662	7662
871	兴化	交易162	10	9578	7601	7601
872	兴化	兴龙255	10	9578	7364	7364
873	兴化	千户258	10	9578	7662	7662
874	兴化	华达160	10	9578	7662	7662
875	兴化	双沐256	10	9578	7662	7662
876	兴化	商贸161	10	9578	7662	7662
877	兴化	堡中261	10	9578	7662	7662
878	兴化	堡南156	10	9578	6686	6686
879	兴化	大陆259	10	9578	7630	7630
880	兴化	天灵154	10	9578	7557	7557
881	兴化	宇达260	10	9578	7662	7662
882	兴化	官伦262	10	9578	7662	7662
883	兴化	市场253	10	9578	7662	7662
884	兴化	文峰254	10	9578	7580	7580
885	兴化	新华157	10	9578	7571	7571
886	兴化	新宇151	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
887	兴化	时代252	10	9578	6690	6690
888	兴化	明大152	10	9578	6916	6916
889	兴化	永上153	10	9578	7531	7531
890	兴化	泰汇163	10	8920	7136	7136
891	兴化	爱明158	10	9578	7662	7662
892	兴化	物流263	10	8920	7136	7136
893	兴化	申工159	10	9578	6296	6296
894	兴化	联创155	10	9578	7662	7662
895	兴化	苏奇257	10	9578	7662	7662
896	兴化	亚龙281	10	9578	7622	7622
897	兴化	华旭280	10	9578	7662	7662
898	兴化	双新272	10	9578	7662	7662
899	兴化	同兴176	10	9578	7662	7662
900	兴化	园区279	10	9578	7277	7277
901	兴化	大宇174	10	9578	7662	7662
902	兴化	帅北181	10	9578	7310	7310
903	兴化	帅南182	10	9578	7662	7662
904	兴化	开发273	10	9578	7067	7067
905	兴化	朝阳275	10	9578	7244	7244
906	兴化	永欣271	10	9578	7662	7662
907	兴化	海兴173	10	9578	6344	6344
908	兴化	科东178	10	9578	7014	7014
909	兴化	科堡274	10	9578	7591	7591

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
910	兴化	科马171	10	9578	7012	7012
911	兴化	致富177	10	10392	8314	8314
912	兴化	迎宾175	10	9578	7662	7662
913	兴化	马西172	10	9578	4641	4641
914	兴化	东南116	10	9578	6903	6903
915	兴化	东浒142	10	9578	7627	7627
916	兴化	创业122	10	9578	7662	7662
917	兴化	双桥134	10	9578	5733	5733
918	兴化	祁西113	10	9578	7662	7662
919	兴化	薛庄111	10	9578	7624	7624
920	兴化	边城114	10	9578	7662	7662
921	兴化	邬牛121	10	9578	6356	6356
922	兴化	高里135	10	9578	6071	6071
923	兴化	中迎177	10	9578	7662	7662
924	兴化	佳圣182	10	9578	7662	7662
925	兴化	兆勤188	10	10392	8314	8314
926	兴化	华泰187	10	9578	7662	7662
927	兴化	南飞197	10	9578	7662	7662
928	兴化	吉达185	10	9578	7662	7662
929	兴化	圣欣180	10	9578	7422	7422
930	兴化	奥拓171	10	9578	7297	7297
931	兴化	宏欣194	10	9578	7468	7468
932	兴化	恒丰181	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
933	兴化	文化176	10	9578	7662	7662
934	兴化	汇丰198	10	9578	7662	7662
935	兴化	沪成186	10	9578	7662	7662
936	兴化	金龙193	10	9578	7626	7626
937	兴化	锦鹏175	10	9578	7662	7662
938	兴化	镇区178	10	9578	7197	7197
939	兴化	镇南179	10	9578	7662	7662
940	兴化	陈北174	10	9578	7662	7662
941	兴化	陈南173	10	9578	7385	7385
942	兴化	陈祁199	10	9578	6530	6530
943	兴化	高丰172	10	9578	7662	7662
944	兴化	万嘉292	10	8920	7136	7136
945	兴化	严家184	10	9578	6867	6867
946	兴化	丽都286	10	9578	7662	7662
947	兴化	乌巾290	10	9578	7662	7662
948	兴化	北山191	10	9578	7662	7662
949	兴化	南山190	10	9578	7554	7554
950	兴化	双官289	10	9578	4094	4094
951	兴化	城堡188	10	9578	7662	7662
952	兴化	李健185	10	9578	7397	7397
953	兴化	枫林285	10	9578	6540	6540
954	兴化	泰丰288	10	8920	7136	7136
955	兴化	温泉282	10	8920	7136	7136

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
956	兴化	瑞景291	10	9578	7662	7662
957	兴化	私营187	10	9578	7662	7662
958	兴化	舒园283	10	8920	6797	6797
959	兴化	西园183	10	9578	7039	7039
960	兴化	西工181	10	9578	7662	7662
961	兴化	西照182	10	9578	7662	7662
962	兴化	西郊189	10	9578	2090	2090
963	兴化	阳山284	10	9578	7662	7662
964	兴化	顾赵186	10	9578	7007	7007
965	兴化	龙腾287	10	8920	7136	7136
966	兴化	五环153	10	9578	7129	7129
967	兴化	冯家121	10	9578	6317	6317
968	兴化	北王151	10	9578	7330	7330
969	兴化	华兴123	10	9578	6284	6284
970	兴化	华夏216	10	9578	7364	7364
971	兴化	四联115	10	9578	6259	6259
972	兴化	建业116	10	9578	7401	7401
973	兴化	建工117	10	9578	7662	7662
974	兴化	张合211	10	9578	7483	7483
975	兴化	港北120	10	9578	7662	7662
976	兴化	港南118	10	9578	7662	7662
977	兴化	焦庄111	10	9578	6990	6990
978	兴化	耕余122	10	9578	7638	7638

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
979	兴化	荻北154	10	9578	6933	6933
980	兴化	郑周119	10	9578	7525	7525
981	兴化	郝家152	10	9578	7449	7449
982	兴化	中医168	10	10392	8314	8314
983	兴化	仇垛174	10	9578	6609	6609
984	兴化	典雅164	10	8920	7136	7136
985	兴化	刁姚172	10	9578	6323	6323
986	兴化	北樊162	10	10392	8314	8314
987	兴化	南亭137	10	8920	6156	6156
988	兴化	和苑167	10	8920	7136	7136
989	兴化	小戚178	10	8920	7136	7136
990	兴化	彩城177	10	8920	7136	7136
991	兴化	方兴165	10	9578	7145	7145
992	兴化	明珠136	10	8920	7136	7136
993	兴化	朱园132	10	9578	7662	7662
994	兴化	杨园179	10	10392	8314	8314
995	兴化	杨花171	10	9578	7662	7662
996	兴化	沙垛139	10	8920	7136	7136
997	兴化	沧浪176	10	9578	6250	6250
998	兴化	海德140	10	8920	7136	7136
999	兴化	王横131	10	9578	7662	7662
1000	兴化	福星133	10	9578	7662	7662
1001	兴化	英武134	10	8920	7136	7136

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1002	兴化	车站173	10	9578	7662	7662
1003	兴化	金桥138	10	8920	6082	6082
1004	兴化	锦绣135	10	8920	7136	7136
1005	兴化	亚峰274	10	9578	7662	7662
1006	兴化	刘东177	10	9578	7640	7640
1007	兴化	刘西275	10	9578	7575	7575
1008	兴化	双惠173	10	9578	7662	7662
1009	兴化	唐石182	10	9578	7056	7056
1010	兴化	幸福282	10	9578	7662	7662
1011	兴化	张郭281	10	9578	7151	7151
1012	兴化	慧祥174	10	9578	6574	6574
1013	兴化	戴垛279	10	9578	7662	7662
1014	兴化	文泰280	10	9578	5017	5017
1015	兴化	新核176	10	10392	8314	8314
1016	兴化	新金175	10	10392	8314	8314
1017	兴化	核金276	10	10392	8299	8299
1018	兴化	梅园172	10	9578	7662	7662
1019	兴化	永博271	10	9578	7443	7443
1020	兴化	汇能277	10	9578	7662	7662
1021	兴化	罗唐181	10	9578	7662	7662
1022	兴化	荣成272	10	10392	7926	7926
1023	兴化	软管178	10	9578	7253	7253
1024	兴化	长联278	10	9578	7458	7458

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1025	兴化	颐和179	10	10392	5712	5712
1026	兴化	龙瑞180	10	10392	7466	7466
1027	兴化	龙翔273	10	10392	7261	7261
1028	兴化	周工153	10	9578	7638	7638
1029	兴化	周泽157	10	9578	7206	7206
1030	兴化	唐庄151	10	9578	6462	6462
1031	兴化	陈东158	10	9578	7342	7342
1032	兴化	陈中156	10	9578	7662	7662
1033	兴化	陈农155	10	9578	7458	7458
1034	兴化	陈工154	10	9578	7662	7662
1035	兴化	颜庄152	10	9578	6280	6280
1036	兴化	东山167	10	9578	6667	6667
1037	兴化	北农162	10	5196	3499	3499
1038	兴化	南农161	10	9578	5469	5469
1039	兴化	工业164	10	1732	1167	1167
1040	兴化	新徐166	10	6928	5515	5515
1041	兴化	药厂163	10	1732	1386	1386
1042	兴化	陶庄165	10	9578	6342	6342
1043	兴化	三堡233	10	9578	7662	7662
1044	兴化	亚明231	10	9578	7662	7662
1045	兴化	何姚131	10	10392	8314	8314
1046	兴化	华源138	10	9578	7312	7312
1047	兴化	南翔132	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1048	兴化	双周237	10	9578	7662	7662
1049	兴化	唐刘238	10	9578	7140	7140
1050	兴化	堡西234	10	9578	7662	7662
1051	兴化	天虹139	10	9578	7202	7202
1052	兴化	季东140	10	9578	7662	7662
1053	兴化	宏利142	10	9578	7480	7480
1054	兴化	宏大242	10	9578	6331	6331
1055	兴化	小陆239	10	9578	7662	7662
1056	兴化	徐介141	10	9578	7662	7662
1057	兴化	正兴133	10	9578	7662	7662
1058	兴化	祥龙137	10	9578	7662	7662
1059	兴化	翟家240	10	9578	7662	7662
1060	兴化	顾南135	10	9578	7662	7662
1061	兴化	顾庄134	10	9578	7662	7662
1062	兴化	下圩248	10	9578	5513	5513
1063	兴化	中庄150	10	9578	6960	5950
1064	兴化	吉里241	10	9578	7406	7406
1065	兴化	吴家151	10	9578	6748	5950
1066	兴化	周良145	10	9578	6492	5950
1067	兴化	大邹146	10	9578	6441	5950
1068	兴化	季家249	10	9578	5812	5812
1069	兴化	成周148	10	9578	6361	5950
1070	兴化	新成251	10	9578	6237	6237

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1071	兴化	水产250	10	9578	2266	2266
1072	兴化	海南143	10	9578	7662	5950
1073	兴化	海工144	10	9578	7180	5950
1074	兴化	海河142	10	9578	2113	2113
1075	兴化	米厂147	10	9578	7662	5950
1076	兴化	金储149	10	9578	6968	5950
1077	兴化	钓泰247	10	9578	7545	7545
1078	兴化	钓鱼141	10	9578	7268	5950
1079	兴化	顾孟242	10	9578	7253	7253
1080	兴化	三赵142	10	9578	5923	5923
1081	兴化	兴伦239	10	10392	8120	8120
1082	兴化	兴泓139	10	9578	7524	7524
1083	兴化	凡荣133	10	9578	6946	6946
1084	兴化	姜童132	10	9578	7626	7626
1085	兴化	李默138	10	9578	7319	7319
1086	兴化	沈伦135	10	9578	7633	7633
1087	兴化	沈北235	10	9578	7662	7662
1088	兴化	沈南136	10	9578	7604	7604
1089	兴化	沈工134	10	9578	7662	7662
1090	兴化	竹泓140	10	9578	7626	7626
1091	兴化	舒余141	10	9578	7662	7662
1092	兴化	薛陈238	10	9578	6812	6812
1093	兴化	薛鹏137	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1094	兴化	袁庄237	10	9578	7615	7615
1095	兴化	东倪120	10	9578	7577	7577
1096	兴化	何桥220	10	9578	6667	5950
1097	兴化	凤凰116	10	9578	6703	6703
1098	兴化	唐源111	10	9578	7662	7662
1099	兴化	徐扬119	10	9578	6843	6843
1100	兴化	新垛217	10	9578	7501	5950
1101	兴化	施公214	10	9578	6950	5950
1102	兴化	曹家221	10	9578	4222	4222
1103	兴化	桂刘216	10	9578	7662	5950
1104	兴化	永丰118	10	9578	7490	7490
1105	兴化	老圩115	10	9578	5848	5848
1106	兴化	肖家222	10	9578	6444	5950
1107	兴化	钟祁117	10	9578	7117	7117
1108	兴化	钢厂215	10	10392	8314	5950
1109	兴化	大营156	10	9578	4878	4878
1110	兴化	新农153	10	9578	7055	5950
1111	兴化	机关155	10	9578	6966	6966
1112	兴化	桂山152	10	9578	7662	5950
1113	兴化	舍陈151	10	9578	6713	5950
1114	兴化	营丰157	10	9578	5726	5726
1115	兴化	葛姚158	10	9578	7662	7662
1116	兴化	陈何154	10	9578	7662	5950

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1117	兴化	伟达138	10	9578	7461	7461
1118	兴化	佳利232	10	9578	7662	7662
1119	兴化	前卫137	10	9578	7662	7662
1120	兴化	前进141	10	9578	7662	7662
1121	兴化	北姜140	10	9578	7297	7297
1122	兴化	唐戴235	10	9578	2675	2675
1123	兴化	嘉德242	10	9578	7662	7662
1124	兴化	宏城136	10	9578	4539	4539
1125	兴化	宏宇139	10	9578	7662	7662
1126	兴化	星星240	10	9578	7662	7662
1127	兴化	桂佳238	10	9578	335	335
1128	兴化	汇机231	10	9578	7662	7662
1129	兴化	沪东142	10	9578	7662	7662
1130	兴化	炬业133	10	9578	7235	7235
1131	兴化	苏果241	10	9578	7662	7662
1132	兴化	董北131	10	9578	7662	7662
1133	兴化	董吕132	10	9578	7662	7662
1134	兴化	陈万239	10	9578	7662	7662
1135	兴化	恒河181	10	9578	7662	7662
1136	兴化	戴农184	10	9578	7513	7513
1137	兴化	戴工187	10	9578	7659	7659
1138	兴化	灯塔183	10	9578	7659	7659
1139	兴化	联葛189	10	9578	7659	7659

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1140	兴化	花园185	10	9578	7662	7662
1141	兴化	药厂188	10	9578	7659	7659
1142	兴化	钱元182	10	9578	7595	7595
1143	兴化	东潭125	10	10392	8176	8176
1144	兴化	五里116	10	10392	7175	7175
1145	兴化	南沧112	10	9578	6578	6578
1146	兴化	南郊123	10	9578	7662	7662
1147	兴化	垛田115	10	9578	7662	7662
1148	兴化	城南114	10	9578	7662	7662
1149	兴化	市区111	10	9578	7662	7662
1150	兴化	开发1号122	10	9578	7662	7662
1151	兴化	文林118	10	10392	8314	8314
1152	兴化	昭阳124	10	9578	7662	7662
1153	兴化	楚水127	10	9578	7662	7662
1154	兴化	滨河129	10	10392	8314	8314
1155	兴化	经西126	10	9578	7662	7662
1156	兴化	肉联113	10	9578	7662	7662
1157	兴化	西环121	10	9578	7662	7662
1158	兴化	兴科1A6	10	9578	7180	5950
1159	兴化	北舍1B5	10	9578	6146	5950
1160	兴化	华东1C2	10	9578	7661	7661
1161	兴化	南舍1A1	10	9578	6998	5950
1162	兴化	合塔1A3	10	9578	6306	5950

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1163	兴化	建设1D1	10	9578	7661	7661
1164	兴化	桥头1B6	10	9578	7627	5950
1165	兴化	田水1A4	10	9578	7560	5950
1166	兴化	红旗1C1	10	9578	6613	6613
1167	兴化	胜利1B3	10	9578	6576	5950
1168	兴化	舍集1B2	10	9578	6691	5950
1169	兴化	蔡星1A5	10	9578	7199	5950
1170	兴化	袁万1C3	10	9578	7661	7661
1171	兴化	龙锦1D2	10	9578	7662	7662
1172	兴化	众拓1C4	10	9578	5272	5272
1173	兴化	冯田1A6	10	9578	7662	7662
1174	兴化	卞家1D5	10	9578	7662	7662
1175	兴化	台商1D6	10	9578	7582	7582
1176	兴化	唐隆1B4	10	9578	7662	7662
1177	兴化	小良1B5	10	9578	7412	7412
1178	兴化	徐顾1A5	10	9578	7235	7235
1179	兴化	戴桥1D3	10	9578	4691	4691
1180	兴化	泰如1C6	10	10392	8313	8313
1181	兴化	海钢1C1	10	9578	6849	6849
1182	兴化	管家1C3	10	9578	7337	7337
1183	兴化	茅东1D4	10	9578	7004	7004
1184	兴化	茅农1A4	10	9578	7662	7662
1185	兴化	茅南1A3	10	9578	6278	6278

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1186	兴化	茅工1B1	10	9578	7339	7339
1187	兴化	茅沈1A2	10	9578	7662	7662
1188	兴化	茅西1A1	10	9578	7662	7662
1189	兴化	顾西1B2	10	9578	7467	7467
1190	兴化	东旺1B6	10	9578	7662	7662
1191	兴化	东窑1A1	10	9578	3330	3330
1192	兴化	仲寨1A3	10	9578	7649	7649
1193	兴化	戚家1B2	10	9578	7035	7035
1194	兴化	斜沟1A2	10	9578	7658	7658
1195	兴化	李电1B5	10	9578	447	447
1196	兴化	林北1C1	10	9578	4941	4941
1197	兴化	舜生1A4	10	9578	7662	7662
1198	兴化	草场1B3	10	9578	7566	7566
1199	兴化	黄邳1A5	10	9578	7649	7649
1200	兴化	万润226	10	9578	6835	6835
1201	兴化	东亚212	10	9578	7662	7662
1202	兴化	东高235	10	9578	7598	4380
1203	兴化	中光213	10	9578	7662	7662
1204	兴化	丰鑫216	10	9578	7662	7662
1205	兴化	佳杰245	10	9578	6295	4380
1206	兴化	兴云225	10	9578	5280	5280
1207	兴化	兴华211	10	9578	7165	7165
1208	兴化	凯特221	10	9578	7655	7655

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1209	兴化	华丰233	10	9578	7662	4380
1210	兴化	华龙222	10	9578	7662	7662
1211	兴化	双成223	10	9578	7662	7662
1212	兴化	宏申234	10	9578	7661	4380
1213	兴化	康宝246	10	9578	7660	4380
1214	兴化	沪兴224	10	9578	6803	6803
1215	兴化	环星215	10	9578	7253	7253
1216	兴化	石万236	10	9578	7662	4380
1217	兴化	荣达232	10	9578	7662	4380
1218	兴化	长虹231	10	9578	7662	4380
1219	兴化	万达188	10	10392	8314	8314
1220	兴化	临镇192	10	9578	7662	7662
1221	兴化	八里191	10	9578	6692	6692
1222	兴化	兴临298	10	8920	7136	7136
1223	兴化	剧院196	10	8920	7136	7136
1224	兴化	南官29B	10	8920	7136	7136
1225	兴化	大运29A	10	8920	5936	5936
1226	兴化	宝都195	10	8920	6463	6463
1227	兴化	巴黎29C	10	8920	7136	7136
1228	兴化	市府295	10	8920	6927	6927
1229	兴化	广场293	10	9578	7662	7662
1230	兴化	府东296	10	8920	7136	7136
1231	兴化	新区297	10	8920	7136	7136

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1232	兴化	景商187	10	8920	7136	7136
1233	兴化	景康186	10	8920	7136	7136
1234	兴化	水润299	10	8920	7136	7136
1235	兴化	砖场292	10	9578	7281	7281
1236	兴化	科技291	10	9578	7662	7662
1237	兴化	紫星185	10	8920	7136	7136
1238	兴化	紫薇189	10	8920	6177	6177
1239	兴化	药沈197	10	8920	6338	6338
1240	兴化	长安29D	10	8920	7136	7136
1241	兴化	东林2B4	10	9578	7662	7662
1242	兴化	吴岔2A5	10	9578	7662	7662
1243	兴化	姚家2D1	10	9578	7662	7662
1244	兴化	尖沟2A3	10	9578	3818	3818
1245	兴化	强胜2C1	10	9578	7662	7662
1246	兴化	林沈2D2	10	9578	7562	7562
1247	兴化	湖东2B6	10	9578	6481	6481
1248	兴化	湖戴2C2	10	9578	7185	7185
1249	兴化	湾朱2B5	10	9578	6859	6859
1250	兴化	竹镇2A4	10	9578	6784	6784
1251	兴化	苍朱2C3	10	9578	7281	7281
1252	兴化	苏阳2A6	10	9578	7404	7404
1253	兴化	魏庄2B3	10	9578	7017	7017
1254	兴化	万胜1D5	10	9578	6630	6630

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1255	兴化	万象1F1	10	9578	7662	5950
1256	兴化	兴丰1F2	10	9578	7658	5950
1257	兴化	兴开1E2	10	9578	6621	5950
1258	兴化	兴月1E3	10	9578	7662	5950
1259	兴化	兴阳1C5	10	9578	7660	7660
1260	兴化	圣家1C6	10	9578	6238	6238
1261	兴化	安开1D4	10	9578	7491	7491
1262	兴化	富强1F3	10	9578	6123	5950
1263	兴化	张刘1F4	10	9578	6453	5950
1264	兴化	张阳1E1	10	9578	7154	5950
1265	兴化	文邱1D6	10	9578	7252	7252
1266	兴化	景丰1E4	10	9578	7662	5950
1267	兴化	润丰1C4	10	9578	6839	6839
1268	兴化	润安1C3	10	9578	7660	7660
1269	兴化	盛丰北1F5	10	9578	7657	5950
1270	兴化	盛丰南1D2	10	9578	5225	5225
1271	兴化	陆宴1D3	10	9578	6182	6182
1272	兴化	万商1E3	10	8920	7136	7136
1273	兴化	万里1E1	10	8920	7131	7131
1274	兴化	中和1E5	10	8920	7135	7135
1275	兴化	兴南1G2	10	9578	7662	7662
1276	兴化	北新1F6	10	9578	5704	5704
1277	兴化	南吾1E4	10	8920	7136	7136

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1278	兴化	南悦1G4	10	8920	7136	7136
1279	兴化	南新1F5	10	9578	7229	7229
1280	兴化	和府1G5	10	8920	7136	7136
1281	兴化	宏泰1H3	10	9578	7662	7662
1282	兴化	居家1H4	10	9578	5285	5285
1283	兴化	庞家1H1	10	9578	7367	7367
1284	兴化	文南1G3	10	8920	7136	7136
1285	兴化	文悦1F7	10	8920	6884	6884
1286	兴化	昭平1H2	10	9578	7443	7443
1287	兴化	焦工1F2	10	9578	7523	7523
1288	兴化	科升1H5	10	9578	7352	7352
1289	兴化	纬九1F4	10	9578	7367	7367
1290	兴化	纬八1F3	10	9578	6693	6693
1291	兴化	置业1E2	10	8920	7131	7131
1292	兴化	荡朱1F1	10	9578	7130	7130
1293	兴化	袁家1G1	10	9578	6924	6924
1294	兴化	西潭1H6	10	9578	7056	7056
1295	兴化	中北11C	10	9578	7662	7662
1296	兴化	中堡122	10	9578	7662	7662
1297	兴化	周奋123	10	9578	7100	7100
1298	兴化	崔垛121	10	9578	7450	7450
1299	兴化	沙周115	10	9578	7662	7662
1300	兴化	沙官136	10	9578	7277	7277

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1301	兴化	沙沟111	10	9578	7662	7662
1302	兴化	沙联135	10	9578	6356	6356
1303	兴化	金沙112	10	9578	7662	7662
1304	兴化	龙江124	10	9578	7181	7181
1305	兴化	三王113	10	9578	7293	7293
1306	兴化	古砖122	10	9578	7349	7349
1307	兴化	扬宣178	10	9578	7300	7300
1308	兴化	楼房117	10	9578	7171	7171
1309	兴化	花沈123	10	9578	7468	7468
1310	兴化	里陈177	10	9578	3216	3216
1311	兴化	陆刘176	10	9578	2501	2501
1312	兴化	陈家131	10	9578	7149	7149
1313	兴化	九港115	10	9578	7516	7516
1314	兴化	兴港11A	10	9578	6569	6569
1315	兴化	安泰123	10	9578	5958	5958
1316	兴化	振南132	10	9578	7662	7662
1317	兴化	敬老126	10	9578	7662	7662
1318	兴化	木船114	10	9578	7513	7513
1319	兴化	梁刘135	10	9578	7292	7292
1320	兴化	盛泓119	10	9578	7662	7662
1321	兴化	东岳11A	10	9578	7662	7662
1322	兴化	东鲍11B	10	9578	7367	7367
1323	兴化	北工122	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1324	兴化	北照117	10	9578	7662	7662
1325	兴化	富康134	10	9578	7662	7662
1326	兴化	市内1号119	10	9578	7662	7662
1327	兴化	市内2号124	10	9578	7662	7662
1328	兴化	新城118	10	9578	7662	7662
1329	兴化	板桥125	10	9578	7662	7662
1330	兴化	水乡132	10	9578	7662	7662
1331	兴化	西鲍126	10	9578	7662	7662
1332	兴化	轧花123	10	9578	7662	7662
1333	兴化	乐吾112	10	9578	6623	6623
1334	兴化	余东121	10	9578	7444	7444
1335	兴化	双舍11B	10	9578	7662	7662
1336	兴化	古牛125	10	9578	6984	6984
1337	兴化	唐元135	10	9578	6163	6163
1338	兴化	国土116	10	9578	7662	7662
1339	兴化	宏祥126	10	9578	7662	7662
1340	兴化	宗家11A	10	9578	6701	6701
1341	兴化	宝华114	10	9578	7662	7662
1342	兴化	戴源113	10	9578	7662	7662
1343	兴化	戴集115	10	9578	7621	7621
1344	兴化	政府111	10	9578	7251	7251
1345	兴化	新川117	10	9578	7662	7662
1346	兴化	桃园118	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1347	兴化	袁周134	10	9578	7662	7662
1348	兴化	远东136	10	9578	7662	7662
1349	兴化	青风133	10	9578	7662	7662
1350	兴化	豆子135	10	9578	7662	7662
1351	兴化	陶姜132	10	9578	7662	7662
1352	泰兴	农西121	10	9578	5372	5372
1353	泰兴	天东115	10	9578	7662	7662
1354	泰兴	天西113	10	9578	6196	6196
1355	泰兴	洋丽124	10	9578	7662	7662
1356	泰兴	洋化114	10	9578	7662	7662
1357	泰兴	洋南129	10	9578	7662	7662
1358	泰兴	洋城126	10	9578	7662	7662
1359	泰兴	洋宝123	10	9578	7662	7662
1360	泰兴	洋开116	10	9578	7061	7061
1361	泰兴	洋江111	10	9578	3990	3990
1362	泰兴	洋郊127	10	9578	7662	7662
1363	泰兴	洋锦125	10	9578	7662	7662
1364	泰兴	生东119	10	9578	5173	5173
1365	泰兴	生工118	10	9578	5050	5050
1366	泰兴	生西117	10	9578	6855	6855
1367	泰兴	生镇122	10	9578	7054	7054
1368	泰兴	建业164	10	10392	8314	8314
1369	泰兴	刘农143	10	9578	5694	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1370	泰兴	刘工132	10	9578	3660	0
1371	泰兴	北农142	10	9578	2234	0
1372	泰兴	北工131	10	9578	4297	0
1373	泰兴	北开133	10	9578	5226	0
1374	泰兴	南东161	10	9578	2131	0
1375	泰兴	南油141	10	9578	6009	0
1376	泰兴	南西135	10	9578	4955	0
1377	泰兴	叶农134	10	9578	3756	0
1378	泰兴	叶工162	10	9578	3602	0
1379	泰兴	双东136	10	9578	6670	6670
1380	泰兴	双兴132	10	10392	7741	7741
1381	泰兴	双北112	10	10392	8311	8311
1382	泰兴	双华123	10	9578	7659	7659
1383	泰兴	双南125	10	9578	7008	7008
1384	泰兴	双博133	10	10392	5655	5655
1385	泰兴	双园113	10	9578	7626	7626
1386	泰兴	双圩146	10	9578	7267	7267
1387	泰兴	双展142	10	10392	8313	8313
1388	泰兴	双工122	10	9578	6423	6423
1389	泰兴	双常141	10	10392	8313	8313
1390	泰兴	双根111	10	10392	8313	8313
1391	泰兴	双桥145	10	9578	6501	6501
1392	泰兴	双汽126	10	9578	5604	5604

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1393	泰兴	双润134	10	9578	7662	7662
1394	泰兴	双渡121	10	9578	6192	6192
1395	泰兴	双申143	10	10392	8313	8313
1396	泰兴	双蒋131	10	9578	7659	7659
1397	泰兴	双虹114	10	9578	7041	7041
1398	泰兴	双西116	10	9578	7404	7404
1399	泰兴	双通135	10	9578	5986	5986
1400	泰兴	桑中124	10	10392	8314	8314
1401	泰兴	桑佳111	10	9578	7662	7662
1402	泰兴	桑南114	10	9578	3286	3286
1403	泰兴	桑官112	10	9578	7662	7662
1404	泰兴	桑庄122	10	9578	7463	7463
1405	泰兴	桑拾116	10	9578	7662	7662
1406	泰兴	桑曾121	10	9578	6757	6757
1407	泰兴	桑泰125	10	10392	8314	8314
1408	泰兴	桑源131	10	9578	7662	7662
1409	泰兴	桑甸113	10	9578	5311	5311
1410	泰兴	桑镇115	10	9578	5355	5355
1411	泰兴	桑黄123	10	10392	8314	8314
1412	泰兴	东城131	10	9578	7662	7662
1413	泰兴	公园122	10	9578	7662	7662
1414	泰兴	姚农118	10	9578	6234	6234
1415	泰兴	姚工117	10	9578	4691	4691

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1416	泰兴	根南124	10	9578	5376	5376
1417	泰兴	济丹126	10	9578	7110	7110
1418	泰兴	济庆127	10	10392	8314	8314
1419	泰兴	济府130	10	10392	7586	7586
1420	泰兴	济环129	10	9578	5303	5303
1421	泰兴	济祥123	10	10392	8314	8314
1422	泰兴	济隆133	10	9578	7662	7662
1423	泰兴	燕北116	10	9578	4353	4353
1424	泰兴	燕工115	10	9578	6790	6790
1425	泰兴	燕开125	10	9578	3827	3827
1426	泰兴	玻璃114	10	9578	5897	5897
1427	泰兴	纳米119	10	10392	8314	8314
1428	泰兴	纺织113	10	9578	7649	7649
1429	泰兴	镇北121	10	9578	7662	7662
1430	泰兴	七上124	10	9578	7047	7047
1431	泰兴	七东128	10	9578	7456	7456
1432	泰兴	七化112	10	9578	6654	6654
1433	泰兴	七华127	10	9578	7127	7127
1434	泰兴	七南114	10	9578	7357	7357
1435	泰兴	七同125	10	9578	7662	7662
1436	泰兴	七园129	10	9578	6580	6580
1437	泰兴	七工113	10	9578	7562	7562
1438	泰兴	七开115	10	9578	6618	6618

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1439	泰兴	七方130	10	9578	5992	5992
1440	泰兴	七泰133	10	9578	3773	3773
1441	泰兴	七玻119	10	9578	7644	7644
1442	泰兴	七盛132	10	9578	7662	7662
1443	泰兴	七蒋126	10	9578	7128	7128
1444	泰兴	七西116	10	9578	6512	6512
1445	泰兴	七镇118	10	9578	7662	7662
1446	泰兴	新东131	10	9578	7636	7636
1447	泰兴	新西122	10	9578	6654	6654
1448	泰兴	人医127	10	9578	7511	7511
1449	泰兴	宾馆107	10	9578	7662	7662
1450	泰兴	延令106	10	9578	7662	7662
1451	泰兴	水厂104	10	9578	6698	6698
1452	泰兴	江平109	10	9578	7544	7544
1453	泰兴	济药121	10	9578	7291	7291
1454	泰兴	福星117	10	9578	7662	7662
1455	泰兴	西业146	10	9578	7662	7662
1456	泰兴	西农103	10	9578	6805	6805
1457	泰兴	西城119	10	9578	7662	7662
1458	泰兴	西尤1#141	10	9578	5660	5660
1459	泰兴	西尤2#143	10	9578	5761	5761
1460	泰兴	西川132	10	9578	5266	5266
1461	泰兴	西幸112	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1462	泰兴	西征105	10	9578	7662	7662
1463	泰兴	西悦148	10	10392	8314	8314
1464	泰兴	西水145	10	10392	8314	8314
1465	泰兴	西磊115	10	9578	7662	7662
1466	泰兴	西祥118	10	9578	6805	6805
1467	泰兴	西药131	10	9578	6649	6649
1468	泰兴	西阳1#142	10	9578	7568	7568
1469	泰兴	西阳2#144	10	9578	7507	7507
1470	泰兴	西鸣133	10	9578	7623	7623
1471	泰兴	西鹤116	10	9578	7662	7662
1472	泰兴	镇西123	10	9578	6312	6312
1473	泰兴	北万129	10	10392	8314	8314
1474	泰兴	北安128	10	9578	7213	7213
1475	泰兴	北平1#114	10	9578	6071	6071
1476	泰兴	北平2#124	10	9578	2409	2409
1477	泰兴	北水104	10	9578	7662	7662
1478	泰兴	北燕127	10	9578	7517	7517
1479	泰兴	华燕1#115	10	9578	7077	7077
1480	泰兴	华燕2#125	10	9578	3829	3829
1481	泰兴	地砖1#112	10	9578	6954	6954
1482	泰兴	地砖2#113	10	9578	7504	7504
1483	泰兴	机床106	10	9578	7662	7662
1484	泰兴	泰常1#122	10	9578	2926	2926

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1485	泰兴	泰常2#123	10	9578	5551	5551
1486	泰兴	生活109	10	9578	7662	7662
1487	泰兴	石机103	10	9578	3725	3725
1488	泰兴	南北113	10	9578	5773	0
1489	泰兴	宁农123	10	9578	5906	5906
1490	泰兴	宁工124	10	9578	4820	4820
1491	泰兴	常农132	10	9578	3694	0
1492	泰兴	常工131	10	9578	4584	0
1493	泰兴	广东122	10	9578	5161	5161
1494	泰兴	广南118	10	9578	7108	0
1495	泰兴	广西121	10	9578	3940	3940
1496	泰兴	沙东112	10	9578	5360	0
1497	泰兴	秦东115	10	9578	4754	0
1498	泰兴	秦周126	10	9578	5196	5196
1499	泰兴	秦常125	10	9578	4077	4077
1500	泰兴	秦沙114	10	9578	6291	0
1501	泰兴	秦溪128	10	9578	6814	6814
1502	泰兴	瑞和113	10	9578	7662	7662
1503	泰兴	过南115	10	9578	7445	7445
1504	泰兴	过园138	10	10392	8314	8314
1505	泰兴	过城124	10	9578	7409	7409
1506	泰兴	过天125	10	10392	8314	8314
1507	泰兴	过宏137	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1508	泰兴	过工122	10	9578	7508	7508
1509	泰兴	过平135	10	9578	7662	7662
1510	泰兴	过府131	10	9578	7662	7662
1511	泰兴	过开136	10	9578	7511	7511
1512	泰兴	过朝133	10	9578	7662	7662
1513	泰兴	过港116	10	9578	7662	7662
1514	泰兴	过湾1#134	10	9578	4045	4045
1515	泰兴	过湾2号114	10	9578	6344	6344
1516	泰兴	过船121	10	9578	7662	7662
1517	泰兴	过药119	10	10392	7966	7966
1518	泰兴	过蒋117	10	9578	5903	5903
1519	泰兴	过西118	10	10392	8314	8314
1520	泰兴	过镇132	10	9578	7662	7662
1521	泰兴	过长123	10	10392	8314	8314
1522	泰兴	蒋七121	10	9578	3456	3456
1523	泰兴	蒋上123	10	9578	7662	7662
1524	泰兴	蒋东141	10	9578	3290	3290
1525	泰兴	蒋六111	10	9578	6197	6197
1526	泰兴	蒋北112	10	9578	6768	6768
1527	泰兴	蒋南117	10	9578	7650	7650
1528	泰兴	蒋同124	10	9578	5086	5086
1529	泰兴	蒋园131	10	9578	5274	5274
1530	泰兴	蒋圩122	10	9578	6486	6486

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1531	泰兴	蒋工133	10	9578	7662	7662
1532	泰兴	蒋常143	10	9578	6883	6883
1533	泰兴	蒋开132	10	9578	6527	6527
1534	泰兴	蒋新113	10	9578	6430	6430
1535	泰兴	蒋桥142	10	9578	5044	5044
1536	泰兴	蒋芦114	10	9578	6560	6560
1537	泰兴	蒋西134	10	9578	3681	3681
1538	泰兴	蒋钢115	10	9578	7662	7662
1539	泰兴	蒋镇118	10	9578	7662	7662
1540	泰兴	曲丁128	10	9578	7001	7001
1541	泰兴	曲东116	10	9578	5614	5614
1542	泰兴	曲北121	10	9578	5633	5633
1543	泰兴	曲南111	10	9578	1813	1813
1544	泰兴	曲广124	10	9578	5646	5646
1545	泰兴	曲开122	10	9578	1806	1806
1546	泰兴	曲桥127	10	9578	6579	6579
1547	泰兴	曲焦113	10	9578	1637	1637
1548	泰兴	曲石126	10	9578	5077	5077
1549	泰兴	曲芦123	10	9578	7653	7653
1550	泰兴	曲西115	10	9578	5412	5412
1551	泰兴	曲镇114	10	9578	6822	6822
1552	泰兴	姚东126	10	9578	7662	7662
1553	泰兴	姚丹116	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1554	泰兴	姚先134	10	9578	4300	4300
1555	泰兴	姚兴1#125	10	9578	7574	7574
1556	泰兴	姚兴2#114	10	9578	7282	7282
1557	泰兴	姚北143	10	9578	4554	4554
1558	泰兴	姚区142	10	9578	3737	3737
1559	泰兴	姚南136	10	9578	1825	1825
1560	泰兴	姚园153	10	9578	7314	7314
1561	泰兴	姚城151	10	10392	5806	5806
1562	泰兴	姚塞152	10	9578	7656	7656
1563	泰兴	姚庆141	10	9578	2730	2730
1564	泰兴	姚开154	10	9578	7010	7010
1565	泰兴	姚智146	10	9578	6719	6719
1566	泰兴	姚曾123	10	9578	7662	7662
1567	泰兴	姚木113	10	9578	7453	7453
1568	泰兴	姚机112	10	9578	2635	2635
1569	泰兴	姚泰131	10	9578	5143	5143
1570	泰兴	姚泽121	10	9578	7042	7042
1571	泰兴	姚环111	10	9578	6706	6706
1572	泰兴	姚甸124	10	9578	1496	1496
1573	泰兴	姚石144	10	9578	438	438
1574	泰兴	姚科133	10	9578	3465	3465
1575	泰兴	姚镇122	10	9578	6358	6358
1576	泰兴	姚黄132	10	9578	730	730

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1577	泰兴	元东133	10	9578	3483	0
1578	泰兴	元中132	10	9578	6133	0
1579	泰兴	元丰144	10	9578	4292	0
1580	泰兴	元兴136	10	9578	7068	0
1581	泰兴	元农162	10	9578	6075	6075
1582	泰兴	元北164	10	9578	93	93
1583	泰兴	元区152	10	10392	8314	8314
1584	泰兴	元华143	10	9578	2655	0
1585	泰兴	元南154	10	9578	6	6
1586	泰兴	元双155	10	9578	6152	6152
1587	泰兴	元发153	10	9578	6903	6903
1588	泰兴	元合131	10	10392	8197	0
1589	泰兴	元工161	10	9578	6825	6825
1590	泰兴	元开134	10	9578	4389	0
1591	泰兴	元洋142	10	9578	4214	0
1592	泰兴	元纳165	10	10392	8080	8080
1593	泰兴	元芮146	10	9578	6289	0
1594	泰兴	元菇145	10	9578	5451	0
1595	泰兴	元街156	10	9578	6133	6133
1596	泰兴	元西163	10	9578	5354	5354
1597	泰兴	元锡166	10	10392	8314	8314
1598	泰兴	元镇141	10	9578	4029	0
1599	泰兴	南体103	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1600	泰兴	南医125	10	9578	7662	7662
1601	泰兴	南城133	10	9578	7119	7119
1602	泰兴	南平1#121	10	9578	7662	7662
1603	泰兴	南平2#116	10	9578	7212	7212
1604	泰兴	南环118	10	9578	7082	7082
1605	泰兴	南轴122	10	9578	5743	5743
1606	泰兴	张东114	10	9578	3417	3417
1607	泰兴	张佳106	10	9578	6745	6745
1608	泰兴	张城104	10	9578	7662	7662
1609	泰兴	张姚127	10	9578	7436	7436
1610	泰兴	张工112	10	9578	4432	4432
1611	泰兴	张新134	10	9578	7662	7662
1612	泰兴	张未108	10	10392	8314	8314
1613	泰兴	张生129	10	9578	7662	7662
1614	泰兴	张皇105	10	9578	7662	7662
1615	泰兴	张祥119	10	10392	8314	8314
1616	泰兴	张羌123	10	10392	8314	8314
1617	泰兴	张能128	10	9578	6676	6676
1618	泰兴	张西115	10	9578	3973	3973
1619	泰兴	张野126	10	9578	7662	7662
1620	泰兴	张镇113	10	9578	6441	6441
1621	泰兴	鼓南117	10	9578	6766	6766
1622	泰兴	东华114	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1623	泰兴	东大123	10	10392	8314	8314
1624	泰兴	东安122	10	10392	8314	8314
1625	泰兴	东富130	10	10392	8314	8314
1626	泰兴	东工116	10	9578	7662	7662
1627	泰兴	东开131	10	9578	7662	7662
1628	泰兴	东星112	10	10392	8274	8274
1629	泰兴	东能126	10	10392	8314	8314
1630	泰兴	东进1#124	10	9578	7662	7662
1631	泰兴	东进2#132	10	9578	7662	7662
1632	泰兴	嘉福129	10	10392	8314	8314
1633	泰兴	市府121	10	10392	8314	8314
1634	泰兴	平吉118	10	10392	8314	8314
1635	泰兴	石配1#117	10	9578	7662	7662
1636	泰兴	石配2#119	10	9578	7324	7324
1637	泰兴	航星115	10	10392	8314	8314
1638	泰兴	镇东128	10	9578	7598	7598
1639	泰兴	隆兴127	10	10392	8314	8314
1640	泰兴	朝东111	10	9578	5509	5509
1641	泰兴	朝丰141	10	9578	6970	6970
1642	泰兴	朝众152	10	9578	7662	7662
1643	泰兴	朝力161	10	10392	8314	8314
1644	泰兴	朝化125	10	10392	8314	8314
1645	泰兴	朝北124	10	9578	6819	6819

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1646	泰兴	朝区166	10	10392	8314	8314
1647	泰兴	朝南123	10	9578	6474	6474
1648	泰兴	朝园115	10	10392	8314	8314
1649	泰兴	朝堤164	10	10392	8314	8314
1650	泰兴	朝宏133	10	9578	7662	7662
1651	泰兴	朝寓145	10	9578	4452	4452
1652	泰兴	朝尼151	10	9578	7662	7662
1653	泰兴	朝川156	10	10392	8314	8314
1654	泰兴	朝工131	10	9578	6696	6696
1655	泰兴	朝开112	10	9578	6977	6977
1656	泰兴	朝星113	10	9578	7662	7662
1657	泰兴	朝水1#116	10	9578	6366	6366
1658	泰兴	朝水2#126	10	9578	7391	7391
1659	泰兴	朝汇154	10	9578	7662	7662
1660	泰兴	朝江163	10	10392	8314	8314
1661	泰兴	朝港142	10	9578	7662	7662
1662	泰兴	朝船114	10	9578	7001	7001
1663	泰兴	朝药1#135	10	9578	7662	7662
1664	泰兴	朝药2#136	10	9578	7662	7662
1665	泰兴	朝西122	10	9578	7662	7662
1666	泰兴	朝锦153	10	10392	8314	8314
1667	泰兴	朝镇132	10	9578	7050	7050
1668	泰兴	格林162	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1669	泰兴	红丽144	10	10392	8314	8314
1670	泰兴	红宝143	10	10392	8314	8314
1671	泰兴	根农103	10	9578	5142	5142
1672	泰兴	根工104	10	9578	5190	5190
1673	泰兴	马养106	10	9578	5884	5884
1674	泰兴	马农105	10	9578	4429	4429
1675	泰兴	马北122	10	9578	4991	4991
1676	泰兴	马工112	10	9578	7662	7662
1677	泰兴	马江124	10	9578	5267	5267
1678	泰兴	马镇121	10	9578	6956	6956
1679	泰兴	马闸123	10	10392	8281	8281
1680	泰兴	余丰112	10	9578	5102	5102
1681	泰兴	余久144	10	10392	6397	0
1682	泰兴	余分116	10	9578	3786	3786
1683	泰兴	余北121	10	9578	7662	7662
1684	泰兴	余南134	10	9578	73	0
1685	泰兴	余园132	10	9578	7662	0
1686	泰兴	余天145	10	9578	5412	0
1687	泰兴	余工122	10	9578	7129	7129
1688	泰兴	余巷136	10	9578	7465	0
1689	泰兴	余开126	10	9578	6177	6177
1690	泰兴	余新133	10	9578	6217	0
1691	泰兴	余桥113	10	9578	5867	5867

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1692	泰兴	余横125	10	9578	6137	6137
1693	泰兴	余沙146	10	9578	6824	0
1694	泰兴	余湖142	10	9578	6251	0
1695	泰兴	余珊124	10	9578	5907	5907
1696	泰兴	余生114	10	9578	6657	6657
1697	泰兴	余界115	10	9578	7662	7662
1698	泰兴	余祁143	10	9578	7662	0
1699	泰兴	余西111	10	9578	4899	4899
1700	泰兴	余达135	10	10392	3560	0
1701	泰兴	余镇131	10	9578	7662	0
1702	泰兴	余长123	10	9578	7384	7384
1703	泰兴	余韩141	10	10392	8313	0
1704	泰兴	官万115	10	10392	8314	8314
1705	泰兴	官凯123	10	9578	7662	7662
1706	泰兴	官凰141	10	10392	8314	8314
1707	泰兴	官医143	10	10392	8314	8314
1708	泰兴	官南114	10	10392	8006	8006
1709	泰兴	官吾134	10	10392	8313	8313
1710	泰兴	官园113	10	9578	7662	7662
1711	泰兴	官圣124	10	9578	7662	7662
1712	泰兴	官城144	10	10392	7603	7603
1713	泰兴	官季125	10	10392	8312	8312
1714	泰兴	官岱122	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1715	泰兴	官新1#111	10	10392	8314	8314
1716	泰兴	官樾132	10	10392	8313	8313
1717	泰兴	官水135	10	10392	7177	7177
1718	泰兴	官泰146	10	10392	7402	7402
1719	泰兴	官熙131	10	9578	7308	7308
1720	泰兴	官祥116	10	10392	8314	8314
1721	泰兴	官维121	10	9578	7661	7661
1722	泰兴	官达133	10	10392	8313	8313
1723	泰兴	官龙142	10	10392	8314	8314
1724	泰兴	新城2#145	10	10392	7693	7693
1725	泰兴	珊南136	10	9578	5415	5415
1726	泰兴	珊季112	10	9578	5565	0
1727	泰兴	珊巷141	10	9578	6099	6099
1728	泰兴	珊庄114	10	9578	7003	0
1729	泰兴	珊张145	10	9578	6127	6127
1730	泰兴	珊户121	10	9578	6577	0
1731	泰兴	珊横134	10	9578	3602	3602
1732	泰兴	珊河146	10	9578	5992	5992
1733	泰兴	珊生135	10	9578	5734	5734
1734	泰兴	珊禅132	10	9578	6772	6772
1735	泰兴	珊苏131	10	9578	3401	3401
1736	泰兴	珊达115	10	9578	4643	0
1737	泰兴	珊镰111	10	9578	5418	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1738	泰兴	珊长133	10	9578	7157	7157
1739	泰兴	尼科123	10	9578	7662	7662
1740	泰兴	沿东131	10	9578	7662	7662
1741	泰兴	沿丰147	10	9578	7662	7662
1742	泰兴	沿农122	10	9578	7662	7662
1743	泰兴	沿化127	10	9578	7662	7662
1744	泰兴	沿区11B	10	10392	8314	8314
1745	泰兴	沿南118	10	9578	7662	7662
1746	泰兴	沿天126	10	10392	8314	8314
1747	泰兴	沿尤133	10	9578	7563	7563
1748	泰兴	沿工112	10	9578	7455	7455
1749	泰兴	沿庆132	10	10392	8314	8314
1750	泰兴	沿新113	10	9578	6986	6986
1751	泰兴	沿桥114	10	9578	7487	7487
1752	泰兴	沿泰134	10	10392	8314	8314
1753	泰兴	沿浦116	10	9578	7662	7662
1754	泰兴	沿港124	10	9578	7662	7662
1755	泰兴	沿湾11C	10	10392	8314	8314
1756	泰兴	沿生149	10	10392	8314	8314
1757	泰兴	沿船143	10	9578	7662	7662
1758	泰兴	沿迈119	10	9578	7662	7662
1759	泰兴	东北121	10	9578	7662	0
1760	泰兴	东慧135	10	9578	7145	7145

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1761	泰兴	东镇123	10	9578	5746	0
1762	泰兴	北镇124	10	9578	6572	0
1763	泰兴	河滨134	10	9578	7662	7662
1764	泰兴	油米122	10	9578	7293	0
1765	泰兴	金溪142	10	9578	7662	7662
1766	泰兴	钱东131	10	9578	7662	7662
1767	泰兴	钱佳126	10	9578	7662	0
1768	泰兴	钱农133	10	9578	4449	4449
1769	泰兴	钱小143	10	9578	5685	5685
1770	泰兴	钱岭112	10	9578	7325	0
1771	泰兴	钱工132	10	9578	5016	5016
1772	泰兴	钱慧144	10	9578	6651	6651
1773	泰兴	钱朗115	10	9578	6918	0
1774	泰兴	钱琴114	10	9578	7601	0
1775	泰兴	钱裕125	10	9578	4905	0
1776	泰兴	钱镇113	10	9578	7662	0
1777	泰兴	钱雁111	10	9578	4212	0
1778	泰兴	黄工141	10	9578	7662	7662
1779	泰兴	分兴124	10	9578	6397	6397
1780	泰兴	分农116	10	9578	3112	3112
1781	泰兴	分北135	10	9578	3368	3368
1782	泰兴	分南136	10	9578	5129	5129
1783	泰兴	分古134	10	9578	6617	6617

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1784	泰兴	分四109	10	9578	7264	7264
1785	泰兴	分工104	10	9578	4862	4862
1786	泰兴	分常123	10	9578	2877	2877
1787	泰兴	分徐107	10	9578	3784	3784
1788	泰兴	分桥133	10	9578	4800	4800
1789	泰兴	分雁108	10	9578	5057	5057
1790	泰兴	长东105	10	9578	4595	4595
1791	泰兴	长西115	10	9578	4751	4751
1792	泰兴	化工142	10	9578	5173	5173
1793	泰兴	工业124	10	9578	5040	5040
1794	泰兴	河东121	10	9578	4507	4507
1795	泰兴	河北144	10	9578	6564	6564
1796	泰兴	河区14A	10	9578	7662	7662
1797	泰兴	河南123	10	9578	5108	5108
1798	泰兴	河发126	10	9578	7467	7467
1799	泰兴	河园149	10	9578	7662	7662
1800	泰兴	河城132	10	9578	7662	7662
1801	泰兴	河工147	10	9578	4647	4647
1802	泰兴	河常145	10	10392	8314	8314
1803	泰兴	河桥14C	10	9578	5574	5574
1804	泰兴	河水141	10	9578	64	64
1805	泰兴	河沙14B	10	9578	5367	5367
1806	泰兴	河泰148	10	10392	2896	2896

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1807	泰兴	河甸136	10	10392	5527	5527
1808	泰兴	河西143	10	9578	7662	7662
1809	泰兴	河镇122	10	9578	7662	7662
1810	泰兴	河隆135	10	10392	1815	1815
1811	泰兴	河黄131	10	9578	6262	6262
1812	泰兴	宣东142	10	9578	6491	6491
1813	泰兴	宣叶149	10	9578	4105	4105
1814	泰兴	宣园123	10	9578	6563	6563
1815	泰兴	宣工122	10	9578	5506	5506
1816	泰兴	宣根131	10	9578	3968	3968
1817	泰兴	宣梅133	10	9578	6828	6828
1818	泰兴	宣湖132	10	9578	4333	4333
1819	泰兴	宣联148	10	9578	6548	6548
1820	泰兴	宣荡143	10	9578	3406	3406
1821	泰兴	宣银147	10	9578	6005	6005
1822	泰兴	宣镇141	10	9578	4333	4333
1823	泰兴	刁农131	10	9578	3150	0
1824	泰兴	刁北118	10	9578	6955	0
1825	泰兴	刁南112	10	9578	7516	0
1826	泰兴	刁园113	10	9578	0	0
1827	泰兴	刁垛117	10	9578	7410	0
1828	泰兴	刁岭125	10	9578	6540	0
1829	泰兴	刁工132	10	9578	5762	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1830	泰兴	刁船123	10	9578	4606	0
1831	泰兴	刁西126	10	9578	4211	0
1832	泰兴	古化112	10	9578	5966	0
1833	泰兴	古北122	10	9578	6661	6661
1834	泰兴	古南123	10	9578	7662	7662
1835	泰兴	古园121	10	9578	6638	6638
1836	泰兴	古尹114	10	9578	6731	0
1837	泰兴	古工113	10	9578	6865	0
1838	泰兴	古庄124	10	9578	6646	6646
1839	泰兴	古镇111	10	9578	7164	0
1840	泰兴	定慧117	10	9578	7662	7662
1841	泰兴	小东113	10	9578	6451	6451
1842	泰兴	小中118	10	9578	7588	7588
1843	泰兴	小佳133	10	9578	7622	0
1844	泰兴	小发132	10	9578	7357	0
1845	泰兴	小富11B	10	9578	7662	7662
1846	泰兴	小工114	10	10392	8314	8314
1847	泰兴	小巷136	10	9578	6135	0
1848	泰兴	小布121	10	9578	7662	0
1849	泰兴	小开126	10	10392	8314	0
1850	泰兴	小恒11C	10	10392	8314	8314
1851	泰兴	小朗11A	10	9578	7662	7662
1852	泰兴	小桥135	10	9578	7662	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1853	泰兴	小氧125	10	10392	8314	0
1854	泰兴	小润131	10	9578	7662	0
1855	泰兴	小裕134	10	9578	7662	0
1856	泰兴	小镇122	10	9578	7662	0
1857	泰兴	新园119	10	9578	7636	7636
1858	泰兴	梦想111	10	10392	8314	8314
1859	泰兴	溪东124	10	9578	7662	0
1860	泰兴	溪农116	10	9578	5972	5972
1861	泰兴	溪工115	10	9578	6223	6223
1862	泰兴	肉联123	10	10392	8293	0
1863	泰兴	鑫常112	10	9578	7662	7662
1864	姜堰	北桥153	10	9578	0	0
1865	姜堰	南溪132	10	9578	5017	5017
1866	姜堰	南陈143	10	9578	7341	7341
1867	姜堰	南马131	10	9578	7662	7662
1868	姜堰	园区133	10	9578	6764	6764
1869	姜堰	振陈142	10	9578	7662	7662
1870	姜堰	孙楼114	10	9578	7662	4380
1871	姜堰	孙洲213	10	9578	7486	4380
1872	姜堰	孙溱113	10	9578	7662	4380
1873	姜堰	孙甸212	10	9578	7662	4380
1874	姜堰	孙苏211	10	9578	7662	4380
1875	姜堰	孙西121	10	9578	7230	4380

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1876	姜堰	孙集112	10	9578	7662	4380
1877	姜堰	前堡121	10	9578	7239	7239
1878	姜堰	后堡116	10	9578	7646	7646
1879	姜堰	科技2D4	10	8123	5298	5298
1880	姜堰	苏公118	10	8123	6498	6498
1881	姜堰	苏馆2D2	10	8123	6474	6474
1882	姜堰	锦天124	10	8123	5034	5034
1883	姜堰	东方168	10	10392	8314	8314
1884	姜堰	东桥163	10	9578	7662	7662
1885	姜堰	东环173	10	9578	7662	7662
1886	姜堰	南苑165	10	9578	7352	7352
1887	姜堰	太宇174	10	9578	7104	7104
1888	姜堰	奥宫177	10	10392	8314	8314
1889	姜堰	巴黎175	10	10392	8314	8314
1890	姜堰	府西164	10	9578	7662	7662
1891	姜堰	开发172	10	9578	6011	6011
1892	姜堰	智谷178	10	10392	7930	7930
1893	姜堰	林田166	10	9578	7662	7662
1894	姜堰	殷塘16A	10	10392	8314	8314
1895	姜堰	王石161	10	9578	5865	5865
1896	姜堰	范营16B	10	10392	8216	8216
1897	姜堰	西塘162	10	9578	5747	5747
1898	姜堰	银杏176	10	9578	7455	7455

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1899	姜堰	院子169	10	9578	7662	7662
1900	姜堰	下坝195	10	9578	7474	7474
1901	姜堰	东方182	10	10392	8314	8314
1902	姜堰	佳源192	10	10392	8314	8314
1903	姜堰	北环196	10	9578	7662	7662
1904	姜堰	南石180	10	9578	6487	6487
1905	姜堰	君安193	10	10392	8314	8314
1906	姜堰	嘉美194	10	9578	7662	7662
1907	姜堰	城北197	10	9578	7425	7425
1908	姜堰	天目184	10	10392	7979	7979
1909	姜堰	帝景186	10	9578	7662	7662
1910	姜堰	御苑183	10	9578	7662	7662
1911	姜堰	新河190	10	9578	7662	7662
1912	姜堰	润达188	10	9578	7662	7662
1913	姜堰	皇廷185	10	9578	7120	7120
1914	姜堰	西郊191	10	9578	6864	6864
1915	姜堰	西陈181	10	9578	7662	7662
1916	姜堰	通扬198	10	9578	7662	7662
1917	姜堰	马厂189	10	9578	6980	6980
1918	姜堰	东郊222	10	9578	7662	7662
1919	姜堰	云树213	10	9578	7662	7662
1920	姜堰	园北211	10	9578	7662	7662
1921	姜堰	国际225	10	9578	7208	7208

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1922	姜堰	官庄228	10	9578	7545	7545
1923	姜堰	尚城214	10	9578	7662	7662
1924	姜堰	康华221	10	9578	7662	7662
1925	姜堰	德驰217	10	9578	7662	7662
1926	姜堰	朱滩223	10	9578	5576	5576
1927	姜堰	桃李21B	10	9578	7662	7662
1928	姜堰	欧景226	10	9578	7662	7662
1929	姜堰	民政216	10	9578	7662	7662
1930	姜堰	白杨227	10	9578	7149	7149
1931	姜堰	粮招215	10	9578	7662	7662
1932	姜堰	通前224	10	9578	7662	7662
1933	姜堰	金通21A	10	9578	7662	7662
1934	姜堰	长沟212	10	9578	7641	7641
1935	姜堰	三彭18A	10	9578	1889	1889
1936	姜堰	周徐189	10	9578	6950	6950
1937	姜堰	园区18C	10	9578	1585	1585
1938	姜堰	宫王180	10	9578	5428	5428
1939	姜堰	张工184	10	9578	6329	6329
1940	姜堰	杨俞187	10	9578	4472	4472
1941	姜堰	梅垛188	10	9578	5781	5781
1942	姜堰	沙梓181	10	9578	6706	6706
1943	姜堰	苏宇18F	10	9578	4045	4045
1944	姜堰	苏鹏18E	10	9578	6274	6274

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1945	姜堰	蔡农182	10	9578	6694	6694
1946	姜堰	蔡工18K	10	9578	5972	5972
1947	姜堰	东尤257	10	9578	7662	7662
1948	姜堰	东薛256	10	9578	7662	7662
1949	姜堰	九州252	10	9578	7662	7662
1950	姜堰	南寺261	10	9578	7662	4380
1951	姜堰	园北266	10	9578	7096	4380
1952	姜堰	园南255	10	9578	7023	7023
1953	姜堰	尤工26B	10	9578	7394	4380
1954	姜堰	开元264	10	9578	6758	4380
1955	姜堰	振漆254	10	9578	7662	7662
1956	姜堰	湖兴25D	10	9578	7662	7662
1957	姜堰	湖南263	10	9578	7662	4380
1958	姜堰	湖园269	10	9578	7662	4380
1959	姜堰	湖尤25A	10	9578	7662	7662
1960	姜堰	湖工262	10	9578	7317	4380
1961	姜堰	湖振25C	10	9578	6976	6976
1962	姜堰	湖薛25B	10	9578	7662	7662
1963	姜堰	镇东265	10	9578	7405	4380
1964	姜堰	万众28B	10	9578	4373	4373
1965	姜堰	东寿298	10	9578	7376	7376
1966	姜堰	五金27B	10	9578	3762	0
1967	姜堰	力和28A	10	10392	8314	8314

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1968	姜堰	单塘276	10	9578	7017	0
1969	姜堰	嘉凯292	10	10392	8314	8314
1970	姜堰	姜源270	10	9578	7428	0
1971	姜堰	振华272	10	9578	6984	0
1972	姜堰	捷运287	10	9578	7381	7381
1973	姜堰	榕锦297	10	9578	7662	7662
1974	姜堰	石黄280	10	9578	4409	4409
1975	姜堰	神龙282	10	9578	6908	6908
1976	姜堰	西园281	10	9578	5254	5254
1977	姜堰	金水296	10	9578	7662	7662
1978	姜堰	青茂273	10	9578	6116	0
1979	姜堰	仓储115	10	9578	6220	6220
1980	姜堰	启业127	10	9578	7662	0
1981	姜堰	启园128	10	9578	6454	0
1982	姜堰	启工124	10	9578	3094	0
1983	姜堰	启航123	10	9578	7662	0
1984	姜堰	坡岭112	10	9578	5778	5778
1985	姜堰	型能122	10	9578	5935	0
1986	姜堰	新南113	10	9578	6967	6967
1987	姜堰	新朗126	10	9578	6451	0
1988	姜堰	新集114	10	9578	4815	4815
1989	姜堰	朗润121	10	9578	7662	0
1990	姜堰	葛林111	10	9578	5428	5428

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1991	姜堰	高强125	10	9578	7662	0
1992	姜堰	东徐134	10	9578	6563	0
1993	姜堰	兴驰135	10	9578	6792	0
1994	姜堰	大农123	10	9578	6373	6373
1995	姜堰	大工124	10	9578	5781	5781
1996	姜堰	永发137	10	9578	7215	0
1997	姜堰	蒋农125	10	9578	5713	5713
1998	姜堰	许桥133	10	9578	6721	0
1999	姜堰	运农121	10	9578	5859	5859
2000	姜堰	运工122	10	9578	7662	7662
2001	姜堰	顾野126	10	9578	7489	7489
2002	姜堰	东沙255	10	9578	7559	7559
2003	姜堰	云海265	10	9578	7662	0
2004	姜堰	前进263	10	9578	7662	0
2005	姜堰	华侨256	10	9578	6804	6804
2006	姜堰	工业262	10	9578	6993	0
2007	姜堰	杨院251	10	9578	7662	7662
2008	姜堰	西沙261	10	9578	7662	0
2009	姜堰	集镇252	10	9578	7662	7662
2010	姜堰	仲院142	10	9578	5549	5549
2011	姜堰	千佛14A	10	9578	7662	7662
2012	姜堰	园区14C	10	9578	5111	5111
2013	姜堰	夏庄147	10	9578	5422	5422

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2014	姜堰	芦庄145	10	9578	7483	7483
2015	姜堰	蒋南141	10	9578	5546	5546
2016	姜堰	蒋顾144	10	9578	3369	3369
2017	姜堰	顾高146	10	9578	7662	7662
2018	姜堰	兴东142	10	9578	7662	4380
2019	姜堰	兴发144	10	9578	7195	4380
2020	姜堰	兴尤141	10	9578	6924	4380
2021	姜堰	兴振143	10	9578	6742	4380
2022	姜堰	兴荣146	10	9578	7662	4380
2023	姜堰	兴陈122	10	9578	6742	6742
2024	姜堰	兴集145	10	9578	7662	4380
2025	姜堰	夏兴136	10	9578	7626	4380
2026	姜堰	夏发135	10	9578	7662	4380
2027	姜堰	夏园125	10	9578	7662	7662
2028	姜堰	夏工126	10	9578	7662	7662
2029	姜堰	夏沙134	10	9578	6362	4380
2030	姜堰	夏甸133	10	9578	5456	4380
2031	姜堰	开发114	10	9578	7209	7209
2032	姜堰	振兴113	10	9578	7531	7531
2033	姜堰	林夏124	10	9578	7662	7662
2034	姜堰	中天138	10	10392	7510	7510
2035	姜堰	久源149	10	10392	8314	8314
2036	姜堰	乐福14A	10	10392	8058	8058

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2037	姜堰	南宁132	10	9578	7516	7516
2038	姜堰	商业13B	10	10392	8314	8314
2039	姜堰	城市136	10	10392	7437	7437
2040	姜堰	小梁148	10	9578	7662	7662
2041	姜堰	广场146	10	10392	8314	8314
2042	姜堰	广盛137	10	10392	7218	7218
2043	姜堰	广茂14B	10	10392	7692	7692
2044	姜堰	扬动131	10	10392	8314	8314
2045	姜堰	时代14C	10	9578	7662	7662
2046	姜堰	清华147	10	10392	8058	8058
2047	姜堰	电分134	10	10392	8314	8314
2048	姜堰	相府13C	10	10392	7619	7619
2049	姜堰	罗塘141	10	9578	7662	7662
2050	姜堰	翡翠13A	10	10392	5500	5500
2051	姜堰	花苑143	10	10392	8314	8314
2052	姜堰	苏源145	10	10392	7437	7437
2053	姜堰	西环142	10	9578	6932	6932
2054	姜堰	西街133	10	9578	7662	7662
2055	姜堰	迎宾144	10	10392	8314	8314
2056	姜堰	锦园139	10	10392	8314	8314
2057	姜堰	武卞294	10	9578	0	0
2058	姜堰	淤溪293	10	9578	0	0
2059	姜堰	溪东295	10	9578	0	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2060	姜堰	溪叶297	10	9578	7662	0
2061	姜堰	靳谭292	10	9578	0	0
2062	姜堰	马庄291	10	9578	0	0
2063	姜堰	龙溪296	10	9578	3833	0
2064	姜堰	三元116	10	9578	7053	7053
2065	姜堰	亚飞142	10	9578	6810	6810
2066	姜堰	博通136	10	10392	7400	7400
2067	姜堰	园区125	10	9578	6231	6231
2068	姜堰	庄梓114	10	9578	5744	5744
2069	姜堰	恒大115	10	9578	6110	6110
2070	姜堰	拜官122	10	9578	6262	6262
2071	姜堰	新华131	10	9578	7053	7053
2072	姜堰	新曙144	10	9578	5501	5501
2073	姜堰	曙光126	10	9578	7662	7662
2074	姜堰	碱场123	10	9578	7297	7297
2075	姜堰	精铸112	10	9578	6505	6505
2076	姜堰	纪林113	10	9578	6627	6627
2077	姜堰	集镇111	10	9578	6779	6779
2078	姜堰	农业117	10	9578	7662	7662
2079	姜堰	夏朱115	10	9578	7662	0
2080	姜堰	工业112	10	9578	6980	0
2081	姜堰	河横116	10	9578	6901	6901
2082	姜堰	美星113	10	9578	7662	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2083	姜堰	集镇118	10	9578	7662	7662
2084	姜堰	凰腾132	10	10392	8314	8314
2085	姜堰	后查113	10	9578	6523	0
2086	姜堰	因圣134	10	9578	6456	6456
2087	姜堰	宋墩123	10	9578	5914	0
2088	姜堰	寿圣114	10	9578	2509	0
2089	姜堰	开阳115	10	9578	6414	0
2090	姜堰	捷运145	10	9578	7187	7187
2091	姜堰	海姜146	10	9578	2874	2874
2092	姜堰	海湾136	10	9578	7662	7662
2093	姜堰	海科121	10	9578	2710	0
2094	姜堰	西陆124	10	9578	2131	0
2095	姜堰	梓彭264	10	9578	5683	5683
2096	姜堰	梓高254	10	9578	6356	6356
2097	姜堰	东塘113	10	9578	6841	6841
2098	姜堰	二塘143	10	9578	3762	3762
2099	姜堰	光电146	10	9578	7292	7292
2100	姜堰	克强135	10	9578	6511	6511
2101	姜堰	华脉136	10	9578	6705	6705
2102	姜堰	后时111	10	9578	5170	5170
2103	姜堰	唐元141	10	9578	7662	7662
2104	姜堰	城南145	10	9578	1822	1822
2105	姜堰	孔园122	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2106	姜堰	官野144	10	9578	6648	6648
2107	姜堰	工业131	10	9578	7662	7662
2108	姜堰	张埭126	10	9578	7085	7085
2109	姜堰	新九133	10	9578	6556	6556
2110	姜堰	时庄121	10	9578	7590	7590
2111	姜堰	曹家112	10	9578	6047	6047
2112	姜堰	林野132	10	9578	7662	7662
2113	姜堰	江村115	10	9578	7544	7544
2114	姜堰	沐宇142	10	9578	7662	7662
2115	姜堰	芦野134	10	9578	7662	7662
2116	姜堰	钱舍124	10	9578	6463	6463
2117	姜堰	公园17B	10	9578	7662	7662
2118	姜堰	园区177	10	9578	7662	7662
2119	姜堰	洲城184	10	9578	7406	4380
2120	姜堰	洲西179	10	9578	6587	6587
2121	姜堰	湖北181	10	9578	7662	4380
2122	姜堰	溱东176	10	9578	7662	7662
2123	姜堰	溱俞191	10	9578	7662	4380
2124	姜堰	溱北182	10	9578	7662	4380
2125	姜堰	溱南175	10	9578	7662	7662
2126	姜堰	溱湖178	10	9578	7662	7662
2127	姜堰	镇中17A	10	9578	7662	7662
2128	姜堰	龙港185	10	9578	6616	4380

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2129	姜堰	东阳132	10	9578	5088	0
2130	姜堰	先进119	10	9578	5308	5308
2131	姜堰	团结124	10	9578	5518	0
2132	姜堰	娄东117	10	9578	7251	7251
2133	姜堰	娄庄123	10	9578	6768	0
2134	姜堰	放牛133	10	9578	5769	0
2135	姜堰	曹杨111	10	9578	6859	6859
2136	姜堰	洪东115	10	9578	7356	7356
2137	姜堰	白龙113	10	9578	2248	2248
2138	姜堰	红庙118	10	9578	5921	5921
2139	姜堰	袁联131	10	9578	6362	0
2140	姜堰	何野131	10	9578	0	0
2141	姜堰	叶甸116	10	9578	7662	4380
2142	姜堰	园区121	10	9578	0	0
2143	姜堰	宫伦118	10	9578	7662	4380
2144	姜堰	房庄115	10	9578	7662	4380
2145	姜堰	柳林124	10	9578	0	0
2146	姜堰	洲南132	10	9578	0	0
2147	姜堰	特化112	10	9578	7662	4380
2148	姜堰	祝庄122	10	9578	0	0
2149	姜堰	集镇114	10	9578	6596	4380
2150	姜堰	龙沟123	10	9578	0	0
2151	姜堰	新蒋125	10	9578	6694	6694

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2152	姜堰	桥东131	10	9578	6043	6043
2153	姜堰	溪河126	10	9578	4569	4569
2154	姜堰	蒋伦117	10	9578	5781	0
2155	姜堰	蒋垛113	10	9578	5763	0
2156	姜堰	蒋工118	10	9578	4715	0
2157	姜堰	许庄124	10	9578	6195	6195
2158	姜堰	高湾116	10	9578	6810	0
2159	姜堰	姜城221	20	19156	15325	15325
2160	姜堰	祥生225	20	19156	15325	15325
2161	姜堰	福田215	20	19156	15325	15325
2162	姜堰	蓝岳223	20	19156	15325	15325
2163	姜堰	锦绣211	20	19156	14484	14484
2164	姜堰	首府212	20	19156	15325	15325
2165	姜堰	军铺217	20	19156	8952	8952
2166	姜堰	小冯218	20	19156	13903	13903
2167	姜堰	扬州212	20	19156	14840	14461
2168	姜堰	陈庄213	20	19156	10304	10304
2169	靖江	东文172	10	9578	7515	0
2170	靖江	文中183	10	9578	1172	0
2171	靖江	文光191	10	9578	7420	0
2172	靖江	文农182	10	9578	6431	0
2173	靖江	文太173	10	9578	6968	0
2174	靖江	文夹171	10	9578	6818	0

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2175	靖江	文工186	10	9578	4426	0
2176	靖江	文汽181	10	9578	7662	0
2177	靖江	文滨184	10	9578	3316	0
2178	靖江	文锁185	10	9578	7662	0
2179	靖江	文镇175	10	9578	7178	0
2180	靖江	团北141	10	9578	6158	6158
2181	靖江	团南132	10	9578	7662	7662
2182	靖江	团城143	10	9578	6926	6926
2183	靖江	团孤133	10	9578	6842	6842
2184	靖江	团新142	10	9578	6961	6961
2185	靖江	团杨144	10	9578	6993	6993
2186	靖江	团纬131	10	9578	5937	5937
2187	靖江	团铝136	10	9578	7660	7660
2188	靖江	土兴137	10	9578	6483	6483
2189	靖江	土创136	10	9578	7662	7662
2190	靖江	土北112	10	9578	6044	6044
2191	靖江	土南111	10	9578	7025	7025
2192	靖江	土友134	10	9578	7662	7662
2193	靖江	土园135	10	9578	7662	7662
2194	靖江	土圣152	10	9578	6549	6549
2195	靖江	土大115	10	9578	7113	7113
2196	靖江	土工121	10	9578	6813	6813
2197	靖江	土港151	10	9578	6050	6050

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2198	靖江	土荷133	10	9578	7662	7662
2199	靖江	土觉116	10	9578	6659	6659
2200	靖江	土镇122	10	9578	6329	6329
2201	靖江	土长126	10	9578	7340	7340
2202	靖江	敦农123	10	9578	6879	6879
2203	靖江	敦工124	10	9578	6967	6967
2204	靖江	西农114	10	9578	6549	6549
2205	靖江	西工113	10	9578	7662	7662
2206	靖江	东街123	10	9578	7662	7662
2207	靖江	农药125	10	9578	7662	7662
2208	靖江	冷库114	10	9578	7662	7662
2209	靖江	渔婆117	10	9578	7662	7662
2210	靖江	邮电121	10	9578	7662	7662
2211	靖江	钟楼115	10	9578	7662	7662
2212	靖江	镇东124	10	9578	7662	7662
2213	靖江	镇南122	10	9578	7662	7662
2214	靖江	镇西116	10	9578	6659	6659
2215	靖江	长里113	10	9578	7662	7662
2216	靖江	马东126	10	9578	7662	7662
2217	靖江	马常111	10	9578	7662	7662
2218	靖江	马渔127	10	9578	7318	7318
2219	靖江	马胜129	10	9578	7151	7151
2220	靖江	南村195	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2221	靖江	江平215	10	9578	7662	7662
2222	靖江	江渔213	10	9578	7662	7662
2223	靖江	白马198	10	9578	6953	6953
2224	靖江	西城192	10	9578	7662	7662
2225	靖江	西环193	10	9578	7662	7662
2226	靖江	长北211	10	9578	7662	7662
2227	靖江	长华212	10	9578	7662	7662
2228	靖江	长南217	10	9578	7611	7611
2229	靖江	长友214	10	9578	7652	7652
2230	靖江	长天196	10	9578	7662	7662
2231	靖江	长海1#199	10	9578	7662	7662
2232	靖江	龙江216	10	9578	7662	7662
2233	靖江	东三154	10	9578	7652	0
2234	靖江	东光156	10	9578	6826	0
2235	靖江	东合152	10	9578	7548	0
2236	靖江	东大164	10	9578	7515	7515
2237	靖江	东德166	10	9578	7662	7662
2238	靖江	东惠163	10	9578	7522	7522
2239	靖江	东江151	10	9578	5109	0
2240	靖江	东风161	10	9578	7322	7322
2241	靖江	中兴168	10	9578	7662	7662
2242	靖江	公所165	10	9578	6578	6578
2243	靖江	六圩171	10	9578	3416	3416

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2244	靖江	兴业167	10	9578	7441	7441
2245	靖江	国宇187	10	9578	6954	6954
2246	靖江	开东173	10	9578	7252	7252
2247	靖江	开八166	10	9578	7662	7662
2248	靖江	开六185	10	9578	7604	7604
2249	靖江	开桥182	10	9578	7662	7662
2250	靖江	开水183	10	9578	3295	3295
2251	靖江	开苑181	10	9578	6894	6894
2252	靖江	开金174	10	9578	7662	7662
2253	靖江	开防184	10	9578	6526	6526
2254	靖江	开阳172	10	9578	7662	7662
2255	靖江	新洲163	10	9578	6293	6293
2256	靖江	火炬190	10	9578	7662	7662
2257	靖江	联泰188	10	9578	6520	6520
2258	靖江	顶和164	10	9578	6756	6756
2259	靖江	刘村217	10	9578	7662	7662
2260	靖江	新虹225	10	9578	7662	7662
2261	靖江	新跃216	10	9578	7662	7662
2262	靖江	水源220	10	9578	7662	7662
2263	靖江	虹东228	10	9578	6825	6825
2264	靖江	虹南230	10	9578	7662	7662
2265	靖江	虹友213	10	9578	7662	7662
2266	靖江	虹孤229	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2267	靖江	虹康219	10	9578	7662	7662
2268	靖江	虹德226	10	9578	7662	7662
2269	靖江	虹景215	10	9578	7662	7662
2270	靖江	虹楼227	10	9578	7662	7662
2271	靖江	虹海221	10	9578	7662	7662
2272	靖江	虹越1#222	10	9578	7317	7317
2273	靖江	虹越2#223	10	9578	7662	7662
2274	靖江	虹越3#224	10	9578	7662	7662
2275	靖江	友谊223	10	9578	6668	6668
2276	靖江	大农234	10	9578	7662	7662
2277	靖江	大工235	10	9578	7662	7662
2278	靖江	斜农231	10	9578	7662	7662
2279	靖江	斜标232	10	9578	7662	7662
2280	靖江	新安1#227	10	9578	7662	7662
2281	靖江	新安2#228	10	9578	5616	5616
2282	靖江	港区225	10	9578	2642	2642
2283	靖江	东区115	10	9578	6947	6947
2284	靖江	东环1#221	10	9578	7662	7662
2285	靖江	东环2#222	10	9578	7662	7662
2286	靖江	中东211	10	9578	7662	7662
2287	靖江	中天121	10	9578	7662	7662
2288	靖江	中洲224	10	9578	7662	7662
2289	靖江	合兴114	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2290	靖江	市政122	10	9578	6684	6684
2291	靖江	市院223	10	9578	7662	7662
2292	靖江	康和229	10	9578	7662	7662
2293	靖江	康富112	10	9578	6892	6892
2294	靖江	康泰129	10	9578	7662	7662
2295	靖江	康渔125	10	9578	7452	7452
2296	靖江	康阳111	10	9578	5926	5926
2297	靖江	扬子213	10	9578	6788	6788
2298	靖江	扬龙214	10	9578	6861	6861
2299	靖江	春江217	10	9578	7662	7662
2300	靖江	横港116	10	9578	7662	7662
2301	靖江	港东124	10	9578	7662	7662
2302	靖江	西区113	10	9578	6570	6570
2303	靖江	西南212	10	9578	6735	6735
2304	靖江	太中264	10	9578	6903	6903
2305	靖江	孝化269	10	9578	7601	7601
2306	靖江	富江171	10	9578	7662	7662
2307	靖江	新九162	10	9578	6903	6903
2308	靖江	新园163	10	9578	7472	7472
2309	靖江	新工167	10	9578	7662	7662
2310	靖江	新柏165	10	9578	7181	7181
2311	靖江	新标267	10	9578	6409	6409
2312	靖江	新润261	10	9578	6755	6755

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2313	靖江	新礼164	10	9578	6713	6713
2314	靖江	新联271	10	9578	6627	6627
2315	靖江	新镇168	10	9578	7662	7662
2316	靖江	新长169	10	9578	7662	7662
2317	靖江	新高161	10	9578	6725	6725
2318	靖江	泵业166	10	9578	7662	7662
2319	靖江	滨江263	10	9578	7093	7093
2320	靖江	孤万126	10	9578	7397	7397
2321	靖江	孤东112	10	9578	7294	7294
2322	靖江	孤农133	10	9578	4570	4570
2323	靖江	孤南121	10	9578	7175	7175
2324	靖江	孤园114	10	9578	6722	6722
2325	靖江	孤山122	10	9578	7662	7662
2326	靖江	孤工134	10	9578	7662	7662
2327	靖江	孤标132	10	9578	7038	7038
2328	靖江	孤镇123	10	9578	7584	7584
2329	靖江	孤鸿131	10	9578	7199	7199
2330	靖江	山建137	10	9578	6936	6936
2331	靖江	山径118	10	9578	6436	6436
2332	靖江	山新136	10	9578	7662	7662
2333	靖江	山望138	10	9578	7662	7662
2334	靖江	山江139	10	9578	7501	7501
2335	靖江	山渔124	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2336	靖江	南宵265	10	9578	7029	7029
2337	靖江	思岳264	10	9578	5924	5924
2338	靖江	生镇266	10	9578	7662	7662
2339	靖江	金九163	10	9578	6331	6331
2340	靖江	金农167	10	9578	7662	7662
2341	靖江	金园262	10	9578	5883	5883
2342	靖江	金大263	10	9578	7121	7121
2343	靖江	金工267	10	9578	7660	7660
2344	靖江	金河165	10	9578	7662	7662
2345	靖江	金镇164	10	9578	7340	7340
2346	靖江	金鼎166	10	9578	6540	6540
2347	靖江	马农268	10	9578	6642	6642
2348	靖江	马工162	10	9578	6871	6871
2349	靖江	三元146	10	9578	7296	7296
2350	靖江	季东147	10	9578	7293	7293
2351	靖江	季中138	10	9578	7662	7662
2352	靖江	季农145	10	9578	7241	7241
2353	靖江	季南139	10	9578	5905	5905
2354	靖江	季市144	10	9578	7476	7476
2355	靖江	季纺141	10	9578	6943	6943
2356	靖江	季西149	10	9578	6562	6562
2357	靖江	季镇135	10	9578	7662	7662
2358	靖江	季长131	10	9578	6027	6027

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2359	靖江	机电134	10	9578	7499	7499
2360	靖江	纸厂133	10	9578	5450	5450
2361	靖江	长安140	10	9578	5536	5536
2362	靖江	焦东115	10	9578	7662	7662
2363	靖江	焦农113	10	9578	6330	6330
2364	靖江	焦化132	10	9578	7366	7366
2365	靖江	焦土125	10	9578	6604	6604
2366	靖江	焦场123	10	9578	4932	4932
2367	靖江	焦工131	10	9578	4801	4801
2368	靖江	焦新112	10	9578	7086	7086
2369	靖江	焦江121	10	9578	7662	7662
2370	靖江	焦福122	10	9578	7377	7377
2371	靖江	焦苏124	10	9578	3652	3652
2372	靖江	焦西133	10	9578	7662	7662
2373	靖江	焦镇141	10	9578	1799	1799
2374	靖江	侯孤122	10	9578	6736	6736
2375	靖江	侯工111	10	9578	6535	6535
2376	靖江	侯里124	10	9578	5616	5616
2377	靖江	侯长114	10	9578	6657	6657
2378	靖江	侯马123	10	9578	7205	7205
2379	靖江	团结112	10	9578	6444	6444
2380	靖江	熔纺113	10	9578	7163	7163
2381	靖江	三兴131	10	9578	7394	7394

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2382	靖江	关庙146	10	9578	7662	7662
2383	靖江	太南136	10	9578	6827	6827
2384	靖江	德胜151	10	9578	6296	0
2385	靖江	文东135	10	9578	6711	6711
2386	靖江	水三132	10	9578	7449	7449
2387	靖江	联兴165	10	9578	7583	0
2388	靖江	联太141	10	9578	6985	6985
2389	靖江	联工153	10	9578	7662	0
2390	靖江	联江152	10	9578	6973	0
2391	靖江	青港166	10	9578	6979	0
2392	靖江	顶八164	10	9578	7485	7485
2393	靖江	顶六165	10	9578	2510	2510
2394	靖江	顶北153	10	9578	5307	5307
2395	靖江	顶南161	10	9578	7662	7662
2396	靖江	顶圣171	10	9578	6449	6449
2397	靖江	顶天174	10	9578	6987	6987
2398	靖江	顶惠185	10	9578	6972	6972
2399	靖江	顶新163	10	9578	6657	6657
2400	靖江	顶昆156	10	9578	7617	7617
2401	靖江	顶水155	10	9578	7205	7205
2402	靖江	顶江162	10	9578	6617	6617
2403	靖江	顶汽166	10	9578	1900	1900
2404	靖江	顶泰186	10	9578	3956	3956

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2405	靖江	顶洲152	10	9578	6926	6926
2406	靖江	顶渔181	10	9578	6348	6348
2407	靖江	顶火175	10	9578	6754	6754
2408	靖江	顶炬183	10	9578	5952	5952
2409	靖江	顶苑184	10	9578	7180	7180
2410	靖江	顶虹182	10	9578	7642	7642
2411	靖江	顶里172	10	9578	6221	6221
2412	靖江	顶金151	10	9578	6378	6378
2413	靖江	顶靖154	10	9578	7662	7662
2414	靖江	顶马173	10	9578	6931	6931
2415	靖江	祁东167	10	9578	6069	6069
2416	靖江	祁北175	10	9578	6526	6526
2417	靖江	祁区181	10	9578	6491	6491
2418	靖江	祁南151	10	9578	4839	4839
2419	靖江	祁土154	10	9578	6784	6784
2420	靖江	祁大171	10	9578	7662	7662
2421	靖江	祁季166	10	9578	5811	5811
2422	靖江	祁张162	10	9578	6631	6631
2423	靖江	祁望152	10	9578	7662	7662
2424	靖江	祁纺173	10	9578	6878	6878
2425	靖江	祁联163	10	9578	7241	7241
2426	靖江	祁觉155	10	9578	6573	6573
2427	靖江	祁镇153	10	9578	6924	6924

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2428	靖江	祁长172	10	9578	6456	6456
2429	靖江	祁阳182	10	9578	5881	5881
2430	靖江	丁家121	10	9578	6925	0
2431	靖江	丰工112	10	9578	5669	5669
2432	靖江	石瓶122	10	9578	7332	0
2433	靖江	礼农114	10	9578	6381	6381
2434	靖江	礼庆118	10	9578	1532	1532
2435	靖江	礼新124	10	9578	6014	0
2436	靖江	礼珠128	10	9578	2555	0
2437	靖江	礼镇115	10	9578	7468	7468
2438	靖江	礼风117	10	9578	5756	5756
2439	靖江	红农125	10	9578	7455	0
2440	靖江	红工126	10	9578	0	0
2441	靖江	跨越123	10	9578	6368	0
2442	靖江	新水1C2	10	9578	6164	6164
2443	靖江	新防1B1	10	9578	6773	6773
2444	靖江	江东1B3	10	9578	7662	7662
2445	靖江	江八1C1	10	9578	6749	6749
2446	靖江	江六1B2	10	9578	7240	7240
2447	靖江	江开1D4	10	9578	6958	6958
2448	靖江	江新1C3	10	9578	4760	4760
2449	靖江	江炬1D5	10	9578	6194	6194
2450	靖江	江语1A1	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2451	靖江	江靖1D6	10	9578	7662	7662
2452	靖江	江顶1A4	10	9578	7662	7662
2453	靖江	万东123	10	9578	6432	6432
2454	靖江	万农124	10	9578	7662	7662
2455	靖江	万山114	10	9578	7035	7035
2456	靖江	万柏111	10	9578	7512	7512
2457	靖江	万标116	10	9578	7662	7662
2458	靖江	万源135	10	9578	7156	7156
2459	靖江	万虹121	10	9578	7662	7662
2460	靖江	万西136	10	9578	7647	7647
2461	靖江	丰侯125	10	9578	7477	0
2462	靖江	丰原123	10	9578	7137	0
2463	靖江	丰港114	10	9578	4856	4856
2464	靖江	丰珠115	10	9578	4614	4614
2465	靖江	丰金112	10	9578	4856	4856
2466	靖江	庆礼121	10	9578	1572	0
2467	靖江	新侯124	10	9578	7090	0
2468	靖江	新农111	10	9578	4856	4856
2469	靖江	新祠122	10	9578	6786	0
2470	靖江	新金113	10	9578	4856	4856
2471	靖江	银农133	10	9578	6197	6197
2472	靖江	银区11A	10	9578	6865	6865
2473	靖江	银安131	10	9578	7662	7662

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2474	靖江	银标118	10	9578	7413	7413
2475	靖江	银阳119	10	9578	5758	5758
2476	靖江	城农153	10	9578	5276	5276
2477	靖江	城太163	10	9578	7541	7541
2478	靖江	城工152	10	9578	3011	3011
2479	靖江	城建173	10	9578	6424	6424
2480	靖江	城标171	10	9578	5825	5825
2481	靖江	城渔155	10	9578	6321	6321
2482	靖江	城源158	10	9578	7662	7662
2483	靖江	城祠154	10	9578	6473	6473
2484	靖江	城郊151	10	9578	7662	7662
2485	靖江	城里161	10	9578	6814	6814
2486	靖江	城铝159	10	9578	7662	7662
2487	靖江	城鸿162	10	9578	5021	5021
2488	靖江	城龙172	10	9578	7662	7662
2489	靖江	太安165	10	9578	7662	7662
2490	靖江	杨安157	10	9578	5938	5938
2491	靖江	助兴541	20	19156	14258	14258
2492	靖江	助吉534	20	19156	15252	15252
2493	靖江	助康547	20	19156	15325	15325
2494	靖江	助旺542	20	19156	15296	15296
2495	靖江	助标536	20	19156	14229	14229
2496	靖江	助港525	20	19156	14170	14170

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2497	靖江	助然535	20	19156	15325	15325
2498	靖江	助福533	20	19156	14521	14521
2499	靖江	助骏531	20	19156	13615	13615
2500	靖江	助鼎532	20	19156	14974	14974
2501	靖江	建东513	20	19156	15325	15325
2502	靖江	建南523	20	19156	15325	15325
2503	靖江	建安516	20	19156	14989	14989
2504	靖江	建新526	20	19156	15018	15018
2505	靖江	焦丰521	20	19156	14174	14174
2506	靖江	焦圣515	20	19156	14775	14775
2507	靖江	万华517	20	19156	15325	15325
2508	靖江	万安522	20	19156	15325	15325
2509	靖江	万恒521	20	19156	12305	12305
2510	靖江	万新512	20	19156	15325	15325
2511	靖江	万滨516	20	19156	14146	14146
2512	靖江	万竞523	20	19156	14271	14271
2513	靖江	万阳527	20	19156	15325	15325
2514	靖江	文化511	20	19156	15325	15325
2515	靖江	金融524	20	19156	15325	15325
2516	靖江	稼体526	20	19156	15325	15325
2517	靖江	稼御1#536	20	19156	15325	15325
2518	靖江	稼御2#546	20	19156	15325	15325
2519	靖江	稼西516	20	19156	15325	15325

表2 公用配电线路电源容量受限清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	桥西155	10	9578	上级设备容量受限
2	市区	东冯284	10	9578	上级设备容量受限
3	市区	杨庄271	10	9578	上级设备容量受限
4	市区	罡夏261	10	9578	上级设备容量受限
5	市区	罡林282	10	9578	上级设备容量受限
6	市区	西冯283	10	9578	上级设备容量受限
7	市区	赵舍281	10	9578	上级设备容量受限
8	市区	港口135	10	9578	上级设备容量受限
9	泰兴	刁园113	10	9578	本级设备容量受限
10	姜堰	北桥153	10	9578	上级设备容量受限
11	姜堰	武卞294	10	9578	上级设备容量受限
12	姜堰	淤溪293	10	9578	上级设备容量受限
13	姜堰	溪东295	10	9578	上级设备容量受限
14	姜堰	靳谭292	10	9578	上级设备容量受限
15	姜堰	马庄291	10	9578	上级设备容量受限
16	姜堰	何野131	10	9578	上级设备容量受限
17	姜堰	园区121	10	9578	上级设备容量受限
18	姜堰	柳林124	10	9578	上级设备容量受限
19	姜堰	洲南132	10	9578	上级设备容量受限
20	姜堰	祝庄122	10	9578	上级设备容量受限
21	姜堰	龙沟123	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22	靖江	红工126	10	9578	本级设备容量受限

表3 公用配电线路分布式光伏容量受限清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	桥西155	10	9578	上级设备容量受限
2	市区	东冯284	10	9578	上级设备容量受限
3	市区	杨庄271	10	9578	上级设备容量受限
4	市区	罡夏261	10	9578	上级设备容量受限
5	市区	罡林282	10	9578	上级设备容量受限
6	市区	西冯283	10	9578	上级设备容量受限
7	市区	赵舍281	10	9578	上级设备容量受限
8	市区	港口135	10	9578	上级设备容量受限
9	泰兴	刘农143	10	9578	上级设备容量受限
10	泰兴	刘工132	10	9578	上级设备容量受限
11	泰兴	北农142	10	9578	上级设备容量受限
12	泰兴	北工131	10	9578	上级设备容量受限
13	泰兴	北开133	10	9578	上级设备容量受限
14	泰兴	南东161	10	9578	上级设备容量受限
15	泰兴	南油141	10	9578	上级设备容量受限
16	泰兴	南西135	10	9578	上级设备容量受限
17	泰兴	叶农134	10	9578	上级设备容量受限
18	泰兴	叶工162	10	9578	上级设备容量受限
19	泰兴	南北113	10	9578	上级设备容量受限
20	泰兴	常农132	10	9578	上级设备容量受限
21	泰兴	常工131	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22	泰兴	广南118	10	9578	上级设备容量受限
23	泰兴	沙东112	10	9578	上级设备容量受限
24	泰兴	秦东115	10	9578	上级设备容量受限
25	泰兴	秦沙114	10	9578	上级设备容量受限
26	泰兴	元东133	10	9578	上级设备容量受限
27	泰兴	元中132	10	9578	上级设备容量受限
28	泰兴	元丰144	10	9578	上级设备容量受限
29	泰兴	元兴136	10	9578	上级设备容量受限
30	泰兴	元华143	10	9578	上级设备容量受限
31	泰兴	元合131	10	10392	上级设备容量受限
32	泰兴	元开134	10	9578	上级设备容量受限
33	泰兴	元洋142	10	9578	上级设备容量受限
34	泰兴	元芮146	10	9578	上级设备容量受限
35	泰兴	元菇145	10	9578	上级设备容量受限
36	泰兴	元镇141	10	9578	上级设备容量受限
37	泰兴	余久144	10	10392	上级设备容量受限
38	泰兴	余南134	10	9578	上级设备容量受限
39	泰兴	余园132	10	9578	上级设备容量受限
40	泰兴	余天145	10	9578	上级设备容量受限
41	泰兴	余巷136	10	9578	上级设备容量受限
42	泰兴	余新133	10	9578	上级设备容量受限
43	泰兴	余沙146	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
44	泰兴	余湖142	10	9578	上级设备容量受限
45	泰兴	余祁143	10	9578	上级设备容量受限
46	泰兴	余达135	10	10392	上级设备容量受限
47	泰兴	余镇131	10	9578	上级设备容量受限
48	泰兴	余韩141	10	10392	上级设备容量受限
49	泰兴	珊季112	10	9578	上级设备容量受限
50	泰兴	珊庄114	10	9578	上级设备容量受限
51	泰兴	珊户121	10	9578	上级设备容量受限
52	泰兴	珊达115	10	9578	上级设备容量受限
53	泰兴	珊镰111	10	9578	上级设备容量受限
54	泰兴	东北121	10	9578	上级设备容量受限
55	泰兴	东镇123	10	9578	上级设备容量受限
56	泰兴	北镇124	10	9578	上级设备容量受限
57	泰兴	油米122	10	9578	上级设备容量受限
58	泰兴	钱佳126	10	9578	上级设备容量受限
59	泰兴	钱岭112	10	9578	上级设备容量受限
60	泰兴	钱朗115	10	9578	上级设备容量受限
61	泰兴	钱琴114	10	9578	上级设备容量受限
62	泰兴	钱裕125	10	9578	上级设备容量受限
63	泰兴	钱镇113	10	9578	上级设备容量受限
64	泰兴	钱雁111	10	9578	上级设备容量受限
65	泰兴	刁农131	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
66	泰兴	刁北118	10	9578	上级设备容量受限
67	泰兴	刁南112	10	9578	上级设备容量受限
68	泰兴	刁园113	10	9578	本级设备容量受限
69	泰兴	刁垛117	10	9578	上级设备容量受限
70	泰兴	刁岭125	10	9578	上级设备容量受限
71	泰兴	刁工132	10	9578	上级设备容量受限
72	泰兴	刁船123	10	9578	上级设备容量受限
73	泰兴	刁西126	10	9578	上级设备容量受限
74	泰兴	古化112	10	9578	上级设备容量受限
75	泰兴	古尹114	10	9578	上级设备容量受限
76	泰兴	古工113	10	9578	上级设备容量受限
77	泰兴	古镇111	10	9578	上级设备容量受限
78	泰兴	小佳133	10	9578	上级设备容量受限
79	泰兴	小发132	10	9578	上级设备容量受限
80	泰兴	小巷136	10	9578	上级设备容量受限
81	泰兴	小布121	10	9578	上级设备容量受限
82	泰兴	小开126	10	10392	上级设备容量受限
83	泰兴	小桥135	10	9578	上级设备容量受限
84	泰兴	小氧125	10	10392	上级设备容量受限
85	泰兴	小润131	10	9578	上级设备容量受限
86	泰兴	小裕134	10	9578	上级设备容量受限
87	泰兴	小镇122	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
88	泰兴	溪东124	10	9578	上级设备容量受限
89	泰兴	肉联123	10	10392	上级设备容量受限
90	姜堰	北桥153	10	9578	上级设备容量受限
91	姜堰	五金27B	10	9578	上级设备容量受限
92	姜堰	单塘276	10	9578	上级设备容量受限
93	姜堰	姜源270	10	9578	上级设备容量受限
94	姜堰	振华272	10	9578	上级设备容量受限
95	姜堰	青茂273	10	9578	上级设备容量受限
96	姜堰	启业127	10	9578	上级设备容量受限
97	姜堰	启园128	10	9578	上级设备容量受限
98	姜堰	启工124	10	9578	上级设备容量受限
99	姜堰	启航123	10	9578	上级设备容量受限
100	姜堰	型能122	10	9578	上级设备容量受限
101	姜堰	新朗126	10	9578	上级设备容量受限
102	姜堰	朗润121	10	9578	上级设备容量受限
103	姜堰	高强125	10	9578	上级设备容量受限
104	姜堰	东徐134	10	9578	上级设备容量受限
105	姜堰	兴驰135	10	9578	上级设备容量受限
106	姜堰	永发137	10	9578	上级设备容量受限
107	姜堰	许桥133	10	9578	上级设备容量受限
108	姜堰	云海265	10	9578	上级设备容量受限
109	姜堰	前进263	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
110	姜堰	工业262	10	9578	上级设备容量受限
111	姜堰	西沙261	10	9578	上级设备容量受限
112	姜堰	武卞294	10	9578	上级设备容量受限
113	姜堰	淤溪293	10	9578	上级设备容量受限
114	姜堰	溪东295	10	9578	上级设备容量受限
115	姜堰	溪叶297	10	9578	上级设备容量受限
116	姜堰	靳谭292	10	9578	上级设备容量受限
117	姜堰	马庄291	10	9578	上级设备容量受限
118	姜堰	龙溪296	10	9578	上级设备容量受限
119	姜堰	夏朱115	10	9578	上级设备容量受限
120	姜堰	工业112	10	9578	上级设备容量受限
121	姜堰	美星113	10	9578	上级设备容量受限
122	姜堰	后查113	10	9578	上级设备容量受限
123	姜堰	宋墩123	10	9578	上级设备容量受限
124	姜堰	寿圣114	10	9578	上级设备容量受限
125	姜堰	开阳115	10	9578	上级设备容量受限
126	姜堰	海科121	10	9578	上级设备容量受限
127	姜堰	西陆124	10	9578	上级设备容量受限
128	姜堰	东阳132	10	9578	上级设备容量受限
129	姜堰	团结124	10	9578	上级设备容量受限
130	姜堰	娄庄123	10	9578	上级设备容量受限
131	姜堰	放牛133	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
132	姜堰	袁联131	10	9578	上级设备容量受限
133	姜堰	何野131	10	9578	上级设备容量受限
134	姜堰	园区121	10	9578	上级设备容量受限
135	姜堰	柳林124	10	9578	上级设备容量受限
136	姜堰	洲南132	10	9578	上级设备容量受限
137	姜堰	祝庄122	10	9578	上级设备容量受限
138	姜堰	龙沟123	10	9578	上级设备容量受限
139	姜堰	蒋伦117	10	9578	上级设备容量受限
140	姜堰	蒋垛113	10	9578	上级设备容量受限
141	姜堰	蒋工118	10	9578	上级设备容量受限
142	姜堰	高湾116	10	9578	上级设备容量受限
143	靖江	东文172	10	9578	上级设备容量受限
144	靖江	文中183	10	9578	上级设备容量受限
145	靖江	文光191	10	9578	上级设备容量受限
146	靖江	文农182	10	9578	上级设备容量受限
147	靖江	文太173	10	9578	上级设备容量受限
148	靖江	文夹171	10	9578	上级设备容量受限
149	靖江	文工186	10	9578	上级设备容量受限
150	靖江	文汽181	10	9578	上级设备容量受限
151	靖江	文滨184	10	9578	上级设备容量受限
152	靖江	文锁185	10	9578	上级设备容量受限
153	靖江	文镇175	10	9578	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
154	靖江	东三154	10	9578	上级设备容量受限
155	靖江	东光156	10	9578	上级设备容量受限
156	靖江	东合152	10	9578	上级设备容量受限
157	靖江	东江151	10	9578	上级设备容量受限
158	靖江	德胜151	10	9578	上级设备容量受限
159	靖江	联兴165	10	9578	上级设备容量受限
160	靖江	联工153	10	9578	上级设备容量受限
161	靖江	联江152	10	9578	上级设备容量受限
162	靖江	青港166	10	9578	上级设备容量受限
163	靖江	丁家121	10	9578	上级设备容量受限
164	靖江	石瓶122	10	9578	上级设备容量受限
165	靖江	礼新124	10	9578	上级设备容量受限
166	靖江	礼珠128	10	9578	上级设备容量受限
167	靖江	红农125	10	9578	上级设备容量受限
168	靖江	红工126	10	9578	本级设备容量受限
169	靖江	跨越123	10	9578	上级设备容量受限
170	靖江	丰侯125	10	9578	上级设备容量受限
171	靖江	丰原123	10	9578	上级设备容量受限
172	靖江	庆礼121	10	9578	上级设备容量受限
173	靖江	新侯124	10	9578	上级设备容量受限
174	靖江	新祠122	10	9578	上级设备容量受限