

淮安市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2025 年第 3 季度)

截至 2025 年 6 月 30 日，淮安市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 298 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 260 台，占比 87.25%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 38 台，占比 12.75%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	五里变	1 号主变	110	31500	0
2	市区	五里变	2 号主变	110	50000	0
3	市区	顺河变	1 号主变	110	31500	10570
4	市区	顺河变	2 号主变	110	50000	19029
5	市区	新路变	1 号主变	110	50000	7895
6	市区	新路变	2 号主变	110	50000	2585
7	市区	车桥变	1 号主变	110	50000	4946

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
8	市区	车桥变	2号主变	110	50000	16439
9	市区	左庄变	1号主变	110	50000	16035
10	市区	左庄变	2号主变	110	50000	0
11	市区	南陈集变	1号主变	110	50000	11358
12	市区	南陈集变	2号主变	110	50000	11522
13	市区	季桥变	1号主变	110	40000	7368
14	市区	季桥变	2号主变	110	50000	195
15	市区	张庄变	1号主变	110	63000	4857
16	市区	张庄变	2号主变	110	50000	22401
17	市区	杨井变	1号主变	110	50000	14050
18	市区	杨井变	2号主变	110	63000	3465
19	市区	沈渡变	1号主变	110	50000	12920
20	市区	沈渡变	2号主变	110	50000	17323
21	市区	城东变	1号主变	110	63000	18267
22	市区	城东变	2号主变	110	63000	9836
23	市区	北郊变	1号主变	110	40000	0
24	市区	北郊变	2号主变	110	40000	5686
25	市区	东郊变	1号主变	110	50000	16750

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
26	市区	东郊变	2号主变	110	50000	18811
27	市区	城中变	1号主变	110	50000	30820
28	市区	城中变	2号主变	110	50000	30820
29	市区	学府变	1号主变	110	50000	6442
30	市区	学府变	2号主变	110	80000	30804
31	市区	淮海变	1号主变	110	50000	8530
32	市区	淮海变	2号主变	110	50000	0
33	市区	西郊变	1号主变	110	50000	15102
34	市区	西郊变	2号主变	110	50000	15663
35	市区	城南变	1号主变	110	80000	15102
36	市区	城南变	2号主变	110	50000	3649
37	市区	华庄变	1号主变	110	50000	16615
38	市区	华庄变	2号主变	110	80000	31818
39	市区	徐杨变	1号主变	110	50000	1084
40	市区	徐杨变	2号主变	110	50000	195
41	市区	山阳变	1号主变	110	50000	6684
42	市区	山阳变	2号主变	110	50000	0
43	市区	玉河变	1号主变	110	63000	7194

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
44	市区	玉河变	2号主变	110	63000	8714
45	市区	仇桥变	1号主变	110	50000	28141
46	市区	仇桥变	3号主变	110	50000	9836
47	市区	张福变	1号主变	110	50000	23830
48	市区	张福变	2号主变	110	50000	18770
49	市区	钦工变	1号主变	110	50000	6676
50	市区	钦工变	3号主变	110	40000	7876
51	市区	万达变	1号主变	110	50000	0
52	市区	万达变	2号主变	110	50000	0
53	市区	万达变	3号主变	110	80000	0
54	市区	营东变	1号主变	110	50000	0
55	市区	营东变	3号主变	110	50000	0
56	市区	康马变	1号主变	110	100000	0
57	市区	康马变	2号主变	110	50000	214
58	市区	戴庄变	1号主变	110	50000	26672
59	市区	戴庄变	2号主变	110	50000	29075
60	市区	渔沟变	1号主变	110	50000	7650
61	市区	渔沟变	1号主变	110	40000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
62	市区	刘老庄变	1号主变	110	50000	24922
63	市区	刘老庄变	2号主变	110	40000	31330
64	市区	工业变	1号主变	110	80000	43872
65	市区	工业变	2号主变	110	80000	41400
66	市区	板闸变	1号主变	110	50000	195
67	市区	板闸变	2号主变	110	50000	9800
68	市区	白马湖变	1号主变	110	50000	24986
69	市区	白马湖变	1号主变	110	50000	33192
70	市区	南马厂变	1号主变	110	100000	195
71	市区	南马厂变	2号主变	110	50000	6676
72	市区	新渡变	1号主变	110	63000	0
73	市区	新渡变	2号主变	110	50000	11408
74	市区	建淮变	1号主变	110	50000	16847
75	市区	建淮变	1号主变	110	40000	9836
76	市区	体育变	1号主变	110	50000	26272
77	市区	体育变	2号主变	110	50000	21688
78	市区	长阳变	1号主变	110	50000	15102
79	市区	长阳变	2号主变	110	50000	21235

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
80	市区	运河变	1号主变	110	80000	0
81	市区	运河变	2号主变	110	50000	0
82	市区	临河变	1号主变	110	50000	9836
83	市区	临河变	2号主变	110	50000	25560
84	市区	白鹭变	1号主变	110	50000	6676
85	市区	白鹭变	2号主变	110	50000	5686
86	市区	果林变	1号主变	110	50000	27978
87	市区	果林变	2号主变	110	50000	0
88	市区	平桥变	1号主变	110	50000	23088
89	市区	平桥变	2号主变	110	50000	34256
90	市区	高港变	1号主变	110	50000	23706
91	市区	高港变	2号主变	110	50000	0
92	市区	智慧谷变	1号主变	110	50000	30850
93	市区	窑庄变	1号主变	110	31500	3465
94	市区	窑庄变	2号主变	110	31500	12822
95	市区	红桥变	1号主变	110	50000	22311
96	市区	红桥变	1号主变	110	50000	12331
97	市区	文府变	1号主变	110	50000	9836

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
98	市区	文府变	2号主变	110	50000	16385
99	市区	钵池变	1号主变	110	50000	5166
100	市区	钵池变	2号主变	110	50000	0
101	市区	新旅变	1号主变	110	50000	22311
102	市区	新旅变	2号主变	110	50000	22311
103	市区	淮工变	1号主变	110	50000	3465
104	市区	淮工变	2号主变	110	50000	0
105	市区	黄码变	1号主变	110	50000	15102
106	市区	黄码变	2号主变	110	50000	37100
107	市区	盐河变	1号主变	35	20000	10089
108	市区	盐河变	2号主变	35	10000	1479
109	市区	和平变	1号主变	35	10000	0
110	市区	和平变	2号主变	35	20000	15102
111	市区	席桥变	1号主变	35	20000	0
112	市区	席桥变	2号主变	35	10000	1411
113	市区	王元变	1号主变	35	10000	3027
114	市区	王元变	2号主变	35	25000	5016
115	市区	卫东变	1号主变	35	6300	372

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
116	市区	卫东变	2号主变	35	6300	3562
117	市区	三树变	1号主变	35	16000	3332
118	市区	三树变	2号主变	35	20000	5088
119	市区	袁集变	1号主变	35	20000	9931
120	市区	袁集变	2号主变	35	20000	7979
121	市区	北吴集变	1号主变	35	20000	0
122	市区	北吴集变	2号主变	35	20000	0
123	市区	丁集变	1号主变	35	20000	0
124	市区	丁集变	2号主变	35	20000	0
125	市区	棉花变	1号主变	35	16000	5683
126	市区	棉花变	2号主变	35	16000	6173
127	市区	王兴变	1号主变	35	10000	4146
128	市区	王兴变	2号主变	35	20000	7066
129	市区	徐溜变	1号主变	35	20000	0
130	市区	徐溜变	2号主变	35	20000	0
131	市区	复兴变	1号主变	35	20000	5866
132	市区	复兴变	2号主变	35	20000	7129
133	市区	博里变	1号主变	35	20000	4946

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
134	市区	博里变	2号主变	35	16000	4946
135	市区	流均变	1号主变	35	16000	4946
136	市区	流均变	2号主变	35	8000	4695
137	市区	林集变	1号主变	35	20000	7195
138	市区	林集变	2号主变	35	10000	88
139	市区	城西变	1号主变	35	20000	5878
140	市区	大兴变	1号主变	35	6300	0
141	涟水	红窑变	2号主变	110	50000	22600
142	涟水	红窑变	3号主变	110	50000	11480
143	涟水	支河变	1号主变	110	50000	13853
144	涟水	支河变	2号主变	110	50000	12366
145	涟水	高沟变	1号主变	110	31500	7753
146	涟水	高沟变	2号主变	110	50000	11480
147	涟水	引北变	1号主变	110	50000	4835
148	涟水	引北变	2号主变	110	50000	11219
149	涟水	朱码变	1号主变	110	50000	1227
150	涟水	朱码变	2号主变	110	50000	1832
151	涟水	东胡集变	1号主变	110	31500	2213

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
152	涟水	东胡集变	2号主变	110	31500	20144
153	涟水	振丰变	1号主变	110	63000	27887
154	涟水	振丰变	2号主变	110	63000	17544
155	涟水	振丰变	3号主变	110	50000	5217
156	涟水	李集变	1号主变	110	50000	18713
157	涟水	李集变	2号主变	110	50000	11480
158	涟水	金城变	1号主变	110	50000	5061
159	涟水	金城变	2号主变	110	50000	0
160	涟水	蒋庵变	1号主变	110	50000	19440
161	涟水	蒋庵变	2号主变	110	50000	3465
162	涟水	薛桥变	1号主变	110	50000	17964
163	涟水	薛桥变	2号主变	110	50000	20245
164	涟水	滨河变	1号主变	110	50000	21439
165	涟水	滨河变	2号主变	110	50000	11480
166	涟水	前进变	1号主变	110	50000	11480
167	涟水	前进变	2号主变	110	40000	13579
168	涟水	岔庙变	1号主变	110	50000	25576
169	涟水	岔庙变	2号主变	110	31500	13263

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
170	涟水	黄营变	1号主变	110	40000	21637
171	涟水	黄营变	2号主变	110	40000	26399
172	涟水	徐集变	1号主变	35	20000	10051
173	涟水	徐集变	2号主变	35	20000	8765
174	涟水	上水变	1号主变	35	16000	1227
175	涟水	上水变	2号主变	35	16000	1049
176	涟水	唐集变	1号主变	35	20000	9007
177	涟水	唐集变	2号主变	35	20000	7579
178	涟水	大东变	1号主变	35	20000	14471
179	涟水	大东变	2号主变	35	20000	10011
180	涟水	陈师变	1号主变	35	10000	4029
181	涟水	陈师变	2号主变	35	10000	3549
182	涟水	北集变	1号主变	35	20000	10157
183	涟水	北集变	2号主变	35	20000	7412
184	涟水	五港变	1号主变	35	10000	2213
185	涟水	五港变	2号主变	35	20000	2213
186	涟水	成集变	1号主变	35	10000	1030
187	涟水	成集变	2号主变	35	20000	10145

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
188	洪泽	蒋坝变	1号主变	110	31500	19172
189	洪泽	蒋坝变	2号主变	110	31500	20997
190	洪泽	洪泽变	1号主变	110	50000	13103
191	洪泽	洪泽变	2号主变	110	50000	6404
192	洪泽	赵集变	1号主变	110	31500	20369
193	洪泽	赵集变	2号主变	110	31500	6395
194	洪泽	新城变	1号主变	110	50000	11935
195	洪泽	新城变	2号主变	110	50000	2366
196	洪泽	邓码变	1号主变	110	100000	8621
197	洪泽	邓码变	2号主变	110	80000	21725
198	洪泽	西顺河变	1号主变	110	40000	9514
199	洪泽	西顺河变	2号主变	110	50000	24395
200	洪泽	黄集变	1号主变	110	80000	9514
201	洪泽	黄集变	2号主变	110	50000	8621
202	洪泽	万集变	1号主变	110	20000	9838
203	洪泽	万集变	2号主变	110	50000	38995
204	洪泽	杨码变	1号主变	110	50000	23311
205	洪泽	杨码变	2号主变	110	50000	28074
206	洪泽	浔河变	1号主变	110	20000	12220

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
207	洪泽	浔河变	2号主变	110	20000	11891
208	洪泽	城北变	1号主变	35	20000	6371
209	洪泽	城北变	2号主变	35	20000	6404
210	洪泽	东双沟变	1号主变	35	20000	6395
211	洪泽	东双沟变	2号主变	35	20000	6395
212	洪泽	仁和变	1号主变	35	10000	5892
213	洪泽	仁和变	2号主变	35	10000	2233
214	洪泽	岔河变	1号主变	35	8000	2144
215	洪泽	岔河变	2号主变	35	20000	12836
216	金湖	黎城变	1号主变	110	50000	12607
217	金湖	黎城变	2号主变	110	50000	14278
218	金湖	石港变	1号主变	110	50000	27751
219	金湖	石港变	2号主变	110	40000	14012
220	金湖	金湖变	1号主变	110	50000	5012
221	金湖	金湖变	2号主变	110	50000	19974
222	金湖	新民变	1号主变	110	80000	24335
223	金湖	新民变	3号主变	110	50000	1360
224	金湖	官塘变	1号主变	110	80000	14012

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
225	金湖	官塘变	3号主变	110	50000	13409
226	金湖	唐港变	1号主变	110	50000	1883
227	金湖	唐港变	1号主变	110	50000	26905
228	金湖	淮建变	1号主变	110	20000	10475
229	金湖	淮建变	2号主变	110	50000	33107
230	金湖	工农变	1号主变	110	50000	24013
231	金湖	工农变	2号主变	110	50000	3975
232	金湖	陈桥变	1号主变	110	50000	29374
233	金湖	陈桥变	2号主变	110	50000	28482
234	金湖	合意变	1号主变	110	50000	29661
235	金湖	合意变	2号主变	110	50000	29711
236	金湖	芙蕖变	1号主变	110	31500	19859
237	金湖	芙蕖变	2号主变	110	31500	21195
238	金湖	金南变	1号主变	35	10000	0
239	金湖	金南变	2号主变	35	10000	1463
240	金湖	银集变	1号主变	35	16000	8104
241	金湖	银集变	2号主变	35	20000	10271
242	金湖	塔集变	1号主变	35	8000	2223

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
243	金湖	塔集变	2号主变	35	10000	687
244	金湖	吕良变	1号主变	35	20000	9927
245	金湖	吕良变	2号主变	35	8000	6393
246	盱眙	马坝变	5号主变	110	50000	5658
247	盱眙	龙泉变	1号主变	110	50000	16238
248	盱眙	龙泉变	2号主变	110	50000	13206
249	盱眙	管镇变	1号主变	110	40000	10206
250	盱眙	管镇变	2号主变	110	50000	0
251	盱眙	盱眙变	1号主变	110	50000	6878
252	盱眙	盱眙变	2号主变	110	50000	7203
253	盱眙	三河变	1号主变	110	40000	0
254	盱眙	三河变	2号主变	110	40000	13195
255	盱眙	梁营变	1号主变	110	80000	7291
256	盱眙	梁营变	2号主变	110	80000	2720
257	盱眙	桂五变	1号主变	110	40000	26880
258	盱眙	桂五变	2号主变	110	31500	18481
259	盱眙	古桑变	1号主变	110	50000	27612
260	盱眙	古桑变	2号主变	110	50000	7511

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
261	盱眙	铁山寺变	1号主变	110	50000	32331
262	盱眙	铁山寺变	2号主变	110	50000	29160
263	盱眙	十里营变	1号主变	110	50000	10046
264	盱眙	十里营变	2号主变	110	50000	19160
265	盱眙	高桥变	1号主变	110	50000	16583
266	盱眙	高桥变	2号主变	110	50000	29160
267	盱眙	老子山变	1号主变	110	20000	7732
268	盱眙	老子山变	2号主变	110	20000	6955
269	盱眙	果园变	1号主变	110	50000	10061
270	盱眙	果园变	2号主变	110	50000	6903
271	盱眙	洪武变	1号主变	110	50000	34372
272	盱眙	洪武变	2号主变	110	50000	32395
273	盱眙	铁军变	1号主变	110	50000	21585
274	盱眙	铁军变	2号主变	110	50000	29160
275	盱眙	桃园变	1号主变	110	50000	18014
276	盱眙	桃园变	2号主变	110	50000	28776
277	盱眙	莲塘变	1号主变	35	20000	5658
278	盱眙	莲塘变	2号主变	35	20000	6127

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
279	盱眙	马庄变	1号主变	35	25000	5658
280	盱眙	马庄变	2号主变	35	20000	5658
281	盱眙	铁佛变	1号主变	35	10000	0
282	盱眙	铁佛变	2号主变	35	10000	0
283	盱眙	鲍集变	1号主变	35	20000	0
284	盱眙	鲍集变	2号主变	35	20000	0
285	盱眙	仇集变	1号主变	35	20000	12634
286	盱眙	仇集变	2号主变	35	12500	2077
287	盱眙	旧铺变	1号主变	35	20000	8308
288	盱眙	旧铺变	2号主变	35	20000	4549
289	盱眙	河桥变	1号主变	35	10000	2372
290	盱眙	河桥变	2号主变	35	10000	2008
291	盱眙	渔沟变	1号主变	35	16000	3707
292	盱眙	渔沟变	2号主变	35	20000	0
293	盱眙	兴隆变	1号主变	35	20000	6928
294	盱眙	兴隆变	2号主变	35	20000	8268
295	盱眙	淮河变	1号主变	35	10000	1379
296	盱眙	淮河变	2号主变	35	20000	6212

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
297	盱眙	王店变	1号主变	35	10000	1809
298	盱眙	王店变	2号主变	35	10000	5207

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
1	市区	五里变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	市区	五里变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	左庄变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	市区	北郊变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
5	市区	淮海变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
6	市区	山阳变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
7	市区	万达变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
8	市区	万达变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
9	市区	万达变	3号主变	110	80000	上级设备容量受限
10	市区	营东变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	市区	营东变	3号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	市区	康马变	1号主变	110	100000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
13	市区	渔沟变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
14	市区	新渡变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限
15	市区	运河变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
16	市区	运河变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
17	市区	果林变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
18	市区	高港变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
19	市区	钵池变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
20	市区	淮工变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
21	市区	和平变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
22	市区	席桥变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
23	市区	北吴集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
24	市区	北吴集变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
25	市区	丁集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
26	市区	丁集变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
27	市区	徐溜变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
28	市区	徐溜变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
29	市区	大兴变	1号主变	35	6300	上级设备容量受限
30	涟水	金城变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
31	金湖	金南变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
32	盱眙	管镇变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
33	盱眙	三河变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
34	盱眙	铁佛变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
35	盱眙	铁佛变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
36	盱眙	鲍集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
37	盱眙	鲍集变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
38	盱眙	渔沟变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限