

淮安市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2026 年第 1 季度）

截至 2025 年 12 月 31 日，淮安市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 300 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 259 台，占比 86.33%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 41 台，占比 13.67%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	建淮变	1 号主变	110	50000	21480
2	市区	建淮变	2 号主变	110	40000	4845
3	市区	渔沟变	2 号主变	110	50000	8907
4	市区	渔沟变	3 号主变	110	40000	13021
5	市区	白马湖变	1 号主变	110	50000	22254
6	市区	白马湖变	2 号主变	110	50000	33192
7	市区	红桥变	1 号主变	110	50000	10309

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8	市区	红桥变	2 号主变	110	50000	820
9	市区	万达变	1 号主变	110	50000	451
10	市区	万达变	2 号主变	110	50000	5823
11	市区	万达变	3 号主变	110	80000	26000
12	市区	东郊变	1 号主变	110	50000	14368
13	市区	东郊变	2 号主变	110	50000	17856
14	市区	临河变	1 号主变	110	50000	4845
15	市区	临河变	2 号主变	110	50000	25560
16	市区	五里变	1 号主变	110	50000	3058
17	市区	五里变	2 号主变	110	50000	13021
18	市区	仇桥变	1 号主变	110	50000	28141
19	市区	仇桥变	3 号主变	110	50000	4845
20	市区	体育变	1 号主变	110	50000	22650
21	市区	体育变	2 号主变	110	50000	18316
22	市区	刘老庄变	1 号主变	110	50000	24922
23	市区	刘老庄变	2 号主变	110	40000	25567
24	市区	北郊变	1 号主变	110	40000	14064
25	市区	北郊变	2 号主变	110	40000	11047

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
26	市区	华庄变	1 号主变	110	50000	10967
27	市区	华庄变	2 号主变	110	80000	37553
28	市区	南陈集变	1 号主变	110	50000	0
29	市区	南陈集变	2 号主变	110	50000	11522
30	市区	南马厂变	1 号主变	110	100000	0
31	市区	南马厂变	2 号主变	110	50000	4113
32	市区	城东变	1 号主变	110	63000	9193
33	市区	城东变	2 号主变	110	63000	4845
34	市区	城中变	1 号主变	110	50000	40000
35	市区	城中变	2 号主变	110	50000	38355
36	市区	城南变	1 号主变	110	80000	4274
37	市区	城南变	2 号主变	110	50000	2615
38	市区	季桥变	1 号主变	110	40000	4000
39	市区	季桥变	2 号主变	110	50000	0
40	市区	学府变	1 号主变	110	50000	0
41	市区	学府变	2 号主变	110	80000	0
42	市区	山阳变	1 号主变	110	50000	0
43	市区	山阳变	2 号主变	110	50000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44	市区	工业变	1 号主变	110	80000	20448
45	市区	工业变	2 号主变	110	80000	34792
46	市区	左庄变	1 号主变	110	63000	28474
47	市区	左庄变	2 号主变	110	63000	22790
48	市区	平桥变	1 号主变	110	50000	21264
49	市区	平桥变	2 号主变	110	50000	34707
50	市区	康马变	1 号主变	110	100000	0
51	市区	康马变	2 号主变	110	50000	482
52	市区	张庄变	1 号主变	110	63000	8882
53	市区	张庄变	2 号主变	110	50000	820
54	市区	张福变	1 号主变	110	50000	0
55	市区	张福变	2 号主变	110	50000	0
56	市区	徐杨变	1 号主变	110	50000	0
57	市区	徐杨变	2 号主变	110	50000	0
58	市区	戴庄变	1 号主变	110	50000	26672
59	市区	戴庄变	2 号主变	110	50000	22316
60	市区	文府变	1 号主变	110	50000	4845
61	市区	文府变	2 号主变	110	50000	820

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62	市区	新旅变	1 号主变	110	50000	10309
63	市区	新旅变	2 号主变	110	50000	10309
64	市区	新渡变	1 号主变	110	63000	28894
65	市区	新渡变	2 号主变	110	50000	451
66	市区	新路变	1 号主变	110	50000	2895
67	市区	新路变	2 号主变	110	50000	2288
68	市区	智慧谷变	1 号主变	110	50000	20993
69	市区	杨井变	1 号主变	110	50000	13971
70	市区	杨井变	2 号主变	110	63000	3058
71	市区	板闸变	1 号主变	110	50000	0
72	市区	板闸变	2 号主变	110	50000	820
73	市区	果林变	1 号主变	110	50000	25949
74	市区	果林变	2 号主变	110	50000	13021
75	市区	沈渡变	1 号主变	110	50000	10227
76	市区	沈渡变	2 号主变	110	50000	16398
77	市区	淮工变	1 号主变	110	50000	3058
78	市区	淮工变	2 号主变	110	50000	26000
79	市区	淮海变	1 号主变	110	50000	8136

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
80	市区	淮海变	2 号主变	110	50000	15737
81	市区	玉河变	1 号主变	110	63000	20400
82	市区	玉河变	2 号主变	110	63000	7741
83	市区	玉河变	3 号主变	110	63000	49919
84	市区	白鹭变	1 号主变	110	50000	4113
85	市区	白鹭变	2 号主变	110	50000	10600
86	市区	窑庄变	1 号主变	110	31500	3058
87	市区	窑庄变	2 号主变	110	31500	12175
88	市区	营东变	1 号主变	110	50000	0
89	市区	营东变	3 号主变	110	50000	451
90	市区	西郊变	1 号主变	110	50000	4274
91	市区	西郊变	2 号主变	110	50000	13021
92	市区	车桥变	1 号主变	110	50000	1425
93	市区	车桥变	2 号主变	110	50000	16439
94	市区	运河变	1 号主变	110	80000	13021
95	市区	运河变	2 号主变	110	50000	8438
96	市区	钦工变	1 号主变	110	50000	4113
97	市区	钦工变	3 号主变	110	40000	7273

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
98	市区	钵池变	1 号主变	110	50000	0
99	市区	钵池变	2 号主变	110	50000	0
100	市区	长阳变	1 号主变	110	50000	4274
101	市区	长阳变	2 号主变	110	50000	0
102	市区	顺河变	1 号主变	110	31500	13691
103	市区	顺河变	2 号主变	110	50000	23443
104	市区	高港变	1 号主变	110	50000	820
105	市区	高港变	2 号主变	110	50000	0
106	市区	黄码变	1 号主变	110	50000	4274
107	市区	黄码变	2 号主变	110	50000	36585
108	市区	丁集变	1 号主变	35	20000	7082
109	市区	丁集变	2 号主变	35	20000	4615
110	市区	三树变	1 号主变	35	16000	4547
111	市区	三树变	2 号主变	35	20000	3427
112	市区	北吴集变	1 号主变	35	20000	6786
113	市区	北吴集变	2 号主变	35	20000	12249
114	市区	博里变	1 号主变	35	20000	1425
115	市区	博里变	2 号主变	35	16000	1425

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
116	市区	卫东变	1 号主变	35	6300	0
117	市区	卫东变	2 号主变	35	6300	3336
118	市区	和平变	1 号主变	35	10000	0
119	市区	和平变	2 号主变	35	20000	4274
120	市区	复兴变	1 号主变	35	20000	4845
121	市区	复兴变	2 号主变	35	20000	4845
122	市区	大兴变	1 号主变	35	6300	4998
123	市区	席桥变	1 号主变	35	20000	0
124	市区	席桥变	2 号主变	35	10000	1411
125	市区	徐溜变	1 号主变	35	20000	3058
126	市区	徐溜变	2 号主变	35	20000	3058
127	市区	林集变	1 号主变	35	20000	8016
128	市区	林集变	2 号主变	35	10000	0
129	市区	棉花变	1 号主变	35	16000	451
130	市区	棉花变	2 号主变	35	16000	451
131	市区	流均变	1 号主变	35	16000	1425
132	市区	流均变	2 号主变	35	8000	1425
133	市区	王元变	1 号主变	35	10000	3382

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
134	市区	王元变	2 号主变	35	25000	0
135	市区	王兴变	1 号主变	35	10000	451
136	市区	王兴变	2 号主变	35	20000	451
137	市区	盐河变	1 号主变	35	20000	4274
138	市区	盐河变	2 号主变	35	10000	1482
139	市区	袁集变	1 号主变	35	20000	8380
140	市区	袁集变	2 号主变	35	20000	9151
141	涟水	东胡集变	1 号主变	110	31500	2213
142	涟水	东胡集变	2 号主变	110	31500	20144
143	涟水	前进变	1 号主变	110	50000	0
144	涟水	前进变	2 号主变	110	40000	11070
145	涟水	岔庙变	1 号主变	110	50000	25533
146	涟水	岔庙变	2 号主变	110	31500	12906
147	涟水	引北变	1 号主变	110	50000	0
148	涟水	引北变	2 号主变	110	50000	8198
149	涟水	振丰变	1 号主变	110	63000	21927
150	涟水	振丰变	2 号主变	110	63000	13052
151	涟水	振丰变	3 号主变	110	50000	3122

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
152	涟水	支河变	1 号主变	110	50000	12311
153	涟水	支河变	2 号主变	110	50000	8630
154	涟水	朱码变	1 号主变	110	50000	3448
155	涟水	朱码变	2 号主变	110	50000	0
156	涟水	李集变	1 号主变	110	50000	2074
157	涟水	李集变	2 号主变	110	50000	0
158	涟水	滨河变	1 号主变	110	50000	18134
159	涟水	滨河变	2 号主变	110	50000	0
160	涟水	红窑变	2 号主变	110	50000	14049
161	涟水	红窑变	3 号主变	110	50000	0
162	涟水	蒋庵变	1 号主变	110	50000	13052
163	涟水	蒋庵变	2 号主变	110	50000	3058
164	涟水	薛桥变	1 号主变	110	50000	2074
165	涟水	薛桥变	2 号主变	110	50000	21334
166	涟水	金城变	1 号主变	110	50000	15741
167	涟水	金城变	2 号主变	110	50000	12000
168	涟水	金城变	3 号主变	110	50000	14049
169	涟水	高沟变	1 号主变	110	31500	7778

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
170	涟水	高沟变	2 号主变	110	50000	0
171	涟水	黄营变	1 号主变	110	40000	21269
172	涟水	黄营变	2 号主变	110	40000	2074
173	涟水	上水变	1 号主变	35	16000	3448
174	涟水	上水变	2 号主变	35	16000	3448
175	涟水	五港变	1 号主变	35	10000	0
176	涟水	五港变	2 号主变	35	20000	0
177	涟水	北集变	1 号主变	35	20000	2074
178	涟水	北集变	2 号主变	35	20000	2074
179	涟水	唐集变	1 号主变	35	20000	2074
180	涟水	唐集变	2 号主变	35	20000	2074
181	涟水	大东变	1 号主变	35	20000	2074
182	涟水	大东变	2 号主变	35	20000	2074
183	涟水	徐集变	1 号主变	35	20000	8932
184	涟水	徐集变	2 号主变	35	20000	8087
185	涟水	成集变	1 号主变	35	10000	1014
186	涟水	成集变	2 号主变	35	20000	9658
187	涟水	陈师变	1 号主变	35	10000	3966

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
188	涟水	陈师变	2 号主变	35	10000	3549
189	洪泽	万集变	1 号主变	110	20000	8867
190	洪泽	万集变	2 号主变	110	50000	38359
191	洪泽	新城变	1 号主变	110	50000	1803
192	洪泽	新城变	2 号主变	110	50000	942
193	洪泽	新城变	3 号主变	110	50000	942
194	洪泽	杨码变	1 号主变	110	50000	22551
195	洪泽	杨码变	2 号主变	110	50000	27639
196	洪泽	洪泽变	1 号主变	110	50000	10624
197	洪泽	洪泽变	2 号主变	110	50000	8547
198	洪泽	浔河变	1 号主变	110	20000	10278
199	洪泽	浔河变	2 号主变	110	20000	11301
200	洪泽	蒋坝变	1 号主变	110	31500	3369
201	洪泽	蒋坝变	2 号主变	110	31500	19323
202	洪泽	西顺河变	1 号主变	110	40000	17979
203	洪泽	西顺河变	2 号主变	110	50000	30156
204	洪泽	赵集变	1 号主变	110	31500	18892
205	洪泽	赵集变	2 号主变	110	31500	2931

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
206	洪泽	邓码变	1 号主变	110	100000	942
207	洪泽	邓码变	2 号主变	110	80000	22930
208	洪泽	黄集变	1 号主变	110	80000	20453
209	洪泽	黄集变	2 号主变	110	50000	942
210	洪泽	东双沟变	1 号主变	35	20000	2931
211	洪泽	东双沟变	2 号主变	35	20000	2931
212	洪泽	仁和变	1 号主变	35	10000	5667
213	洪泽	仁和变	2 号主变	35	10000	2769
214	洪泽	城北变	1 号主变	35	20000	5917
215	洪泽	城北变	2 号主变	35	20000	8547
216	洪泽	岔河变	1 号主变	35	8000	1808
217	洪泽	岔河变	2 号主变	35	20000	13732
218	金湖	合意变	1 号主变	110	50000	30593
219	金湖	合意变	2 号主变	110	50000	32440
220	金湖	唐港变	1 号主变	110	50000	3736
221	金湖	唐港变	2 号主变	110	50000	26805
222	金湖	官塘变	1 号主变	110	80000	1441
223	金湖	官塘变	3 号主变	110	50000	9189

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
224	金湖	工农变	1 号主变	110	50000	20772
225	金湖	工农变	2 号主变	110	50000	7116
226	金湖	新民变	1 号主变	110	80000	25692
227	金湖	新民变	3 号主变	110	50000	1360
228	金湖	淮建变	1 号主变	110	20000	1441
229	金湖	淮建变	2 号主变	110	50000	32405
230	金湖	石港变	1 号主变	110	50000	26306
231	金湖	石港变	2 号主变	110	40000	1441
232	金湖	茭萁变	1 号主变	110	31500	16923
233	金湖	茭萁变	2 号主变	110	31500	20464
234	金湖	金湖变	1 号主变	110	50000	1441
235	金湖	金湖变	2 号主变	110	50000	17193
236	金湖	陈桥变	1 号主变	110	50000	25137
237	金湖	陈桥变	2 号主变	110	50000	25358
238	金湖	黎城变	1 号主变	110	50000	15857
239	金湖	黎城变	2 号主变	110	50000	11307
240	金湖	吕良变	1 号主变	35	20000	1441
241	金湖	吕良变	2 号主变	35	8000	1441

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
242	金湖	塔集变	1 号主变	35	8000	2745
243	金湖	塔集变	2 号主变	35	10000	511
244	金湖	金南变	1 号主变	35	10000	0
245	金湖	金南变	2 号主变	35	10000	159
246	金湖	银集变	1 号主变	35	16000	5734
247	金湖	银集变	2 号主变	35	20000	9813
248	盱眙	果园变	1 号主变	110	50000	11028
249	盱眙	果园变	2 号主变	110	50000	3229
250	盱眙	三河变	1 号主变	110	40000	0
251	盱眙	三河变	2 号主变	110	40000	754
252	盱眙	十里营变	1 号主变	110	50000	9778
253	盱眙	十里营变	2 号主变	110	50000	12794
254	盱眙	古桑变	1 号主变	110	50000	27612
255	盱眙	古桑变	2 号主变	110	50000	4352
256	盱眙	桂五变	1 号主变	110	40000	23303
257	盱眙	桂五变	2 号主变	110	31500	18120
258	盱眙	桃园变	1 号主变	110	50000	18014
259	盱眙	桃园变	2 号主变	110	50000	26705

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
260	盱眙	梁营变	1 号主变	110	80000	7291
261	盱眙	梁营变	2 号主变	110	80000	4640
262	盱眙	洪武变	1 号主变	110	50000	28982
263	盱眙	洪武变	2 号主变	110	50000	27888
264	盱眙	盱眙变	1 号主变	110	50000	3683
265	盱眙	盱眙变	2 号主变	110	50000	4186
266	盱眙	管镇变	1 号主变	110	63000	15110
267	盱眙	管镇变	2 号主变	110	63000	5614
268	盱眙	老子山变	1 号主变	110	20000	7450
269	盱眙	老子山变	2 号主变	110	20000	6840
270	盱眙	铁军变	1 号主变	110	50000	17313
271	盱眙	铁军变	2 号主变	110	50000	26983
272	盱眙	铁山寺变	1 号主变	110	50000	32331
273	盱眙	铁山寺变	2 号主变	110	50000	29160
274	盱眙	马坝变	5 号主变	110	50000	0
275	盱眙	高桥变	1 号主变	110	50000	15184
276	盱眙	高桥变	2 号主变	110	50000	28886
277	盱眙	龙泉变	1 号主变	110	50000	12183

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
278	盱眙	龙泉变	2 号主变	110	50000	8689
279	盱眙	仇集变	1 号主变	35	20000	13609
280	盱眙	仇集变	2 号主变	35	12500	1299
281	盱眙	兴隆变	1 号主变	35	20000	5970
282	盱眙	兴隆变	2 号主变	35	20000	6298
283	盱眙	旧铺变	1 号主变	35	20000	7778
284	盱眙	旧铺变	2 号主变	35	20000	4179
285	盱眙	河桥变	1 号主变	35	10000	1616
286	盱眙	河桥变	2 号主变	35	10000	2751
287	盱眙	淮河变	1 号主变	35	10000	1662
288	盱眙	淮河变	2 号主变	35	20000	6033
289	盱眙	渔沟变	1 号主变	35	16000	0
290	盱眙	渔沟变	2 号主变	35	20000	0
291	盱眙	王店变	1 号主变	35	10000	2415
292	盱眙	王店变	2 号主变	35	10000	4994
293	盱眙	莲塘变	1 号主变	35	20000	0
294	盱眙	莲塘变	2 号主变	35	20000	8460
295	盱眙	铁佛变	1 号主变	35	10000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
296	盱眙	铁佛变	2 号主变	35	10000	1817
297	盱眙	马庄变	1 号主变	35	25000	0
298	盱眙	马庄变	2 号主变	35	20000	0
299	盱眙	鲍集变	1 号主变	35	20000	4860
300	盱眙	鲍集变	2 号主变	35	20000	5614

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	南陈集变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
2	市区	南马厂变	1 号主变	110	100000	上级设备容量受限
3	市区	季桥变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	市区	学府变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
5	市区	学府变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
6	市区	山阳变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
7	市区	山阳变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
8	市区	康马变	1 号主变	110	100000	上级设备容量受限
9	市区	张福变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
10	市区	张福变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	市区	徐杨变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
12	市区	徐杨变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
13	市区	板闸变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
14	市区	营东变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
15	市区	钵池变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	市区	钵池变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
17	市区	长阳变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
18	市区	高港变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
19	市区	卫东变	1号主变	35	6300	本级设备容量受限
20	市区	席桥变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
21	市区	林集变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
22	市区	王元变	2号主变	35	25000	上级设备容量受限
23	市区	和平变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
24	涟水	前进变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
25	涟水	引北变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
26	涟水	朱码变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
27	涟水	李集变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28	涟水	滨河变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
29	涟水	红窑变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
30	涟水	高沟变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
31	涟水	五港变	1 号主变	35	10000	上级设备容量受限
32	涟水	五港变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
33	金湖	金南变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
34	盱眙	三河变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
35	盱眙	马坝变	5 号主变	110	50000	本级设备容量受限
36	盱眙	渔沟变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
37	盱眙	渔沟变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
38	盱眙	莲塘变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
39	盱眙	铁佛变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
40	盱眙	马庄变	1 号主变	35	25000	上级设备容量受限
41	盱眙	马庄变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限