

常州市（县、区）供电公司110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2026年第1季度）

截至2025年12月31日，常州市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有366台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有353台，占比96.45%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有13台，占比3.55%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	丁塘港变	1号主变	110	50000	28240
2	市区	丁塘港变	3号主变	110	50000	37120
3	市区	东安变	1号主变	110	50000	20500
4	市区	东安变	2号主变	110	50000	20040
5	市区	东方变	2号主变	110	50000	22390
6	市区	东方变	1号主变	110	50000	19510
7	市区	临湖变	1号主变	110	80000	42980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8	市区	临湖变	2号主变	110	50000	26310
9	市区	兴湖变	1号主变	110	80000	37690
10	市区	兴湖变	2号主变	110	50000	20230
11	市区	农场变	1号主变	110	50000	1540
12	市区	凤墅变	1号主变	110	40000	13050
13	市区	凤墅变	2号主变	110	40000	13000
14	市区	凤林变	2号主变	110	80000	28400
15	市区	凤林变	1号主变	110	63000	24530
16	市区	凤林变	3号主变	110	50000	23180
17	市区	前桥变	1号主变	110	50000	4490
18	市区	前进变	2号主变	110	50000	14940
19	市区	前进变	1号主变	110	50000	3920
20	市区	剑北变	2号主变	110	50000	4550
21	市区	剑北变	1号主变	110	50000	3900
22	市区	剑马变	3号主变	110	50000	27520
23	市区	剑马变	1号主变	110	50000	29650
24	市区	勤业变	2号主变	110	50000	15240
25	市区	北塘变	1号主变	110	50000	28820

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26	市区	北港变	1号主变	110	50000	2860
27	市区	北环变	2号主变	110	63000	34150
28	市区	北环变	1号主变	110	40000	16290
29	市区	北郊变	1号主变	110	40000	12990
30	市区	南夏墅变	1号主变	110	40000	2870
31	市区	南夏墅变	2号主变	110	40000	3000
32	市区	南宅变	1号主变	110	40000	2470
33	市区	南宅变	2号主变	110	40000	19260
34	市区	卜弋变	2号主变	110	40000	15270
35	市区	卜弋变	1号主变	110	50000	24450
36	市区	卢西变	1号主变	110	40000	16550
37	市区	同安变	2号主变	110	40000	15950
38	市区	同安变	1号主变	110	50000	21990
39	市区	嘉南变	2号主变	110	50000	15840
40	市区	嘉南变	1号主变	110	80000	38860
41	市区	圩塘变	2号主变	110	50000	22470
42	市区	圩塘变	1号主变	110	50000	13910
43	市区	坂上变	2号主变	110	63000	20920

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44	市区	坂上变	1号主变	110	80000	39260
45	市区	城北变	2号主变	110	50000	23450
46	市区	城南变	1号主变	110	50000	4600
47	市区	城南变	2号主变	110	50000	17480
48	市区	塘桥变	2号主变	110	50000	14430
49	市区	塘桥变	1号主变	110	63000	32350
50	市区	太漏变	2号主变	110	50000	19990
51	市区	太漏变	1号主变	110	50000	18910
52	市区	奔南变	1号主变	110	31500	11430
53	市区	奔南变	2号主变	110	40000	13090
54	市区	嫩江变	2号主变	110	100000	39540
55	市区	嫩江变	1号主变	110	100000	48710
56	市区	安丰变	3号主变	110	50000	23020
57	市区	安丰变	1号主变	110	50000	24360
58	市区	安定变	1号主变	110	50000	4830
59	市区	安定变	2号主变	110	50000	14730
60	市区	安家变	2号主变	110	50000	22750
61	市区	安家变	1号主变	110	50000	23080

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62	市区	富康变	1号主变	110	80000	5390
63	市区	富康变	2号主变	110	80000	21930
64	市区	寨桥变	1号主变	110	40000	2540
65	市区	寨桥变	2号主变	110	40000	12520
66	市区	小河变	1号主变	110	40000	2530
67	市区	小河变	2号主变	110	40000	12390
68	市区	小留变	1号主变	110	80000	28150
69	市区	小留变	2号主变	110	50000	37000
70	市区	小留变	3号主变	110	80000	42750
71	市区	崔南变	2号主变	110	63000	6060
72	市区	崔南变	1号主变	110	63000	27980
73	市区	工业园变	2号主变	110	50000	4370
74	市区	庆丰变	2号主变	110	50000	14390
75	市区	府西变	2号主变	110	80000	6400
76	市区	戴墅变	2号主变	110	50000	24770
77	市区	戴墅变	1号主变	110	50000	20450
78	市区	戴溪变	1号主变	110	80000	34960
79	市区	戴溪变	2号主变	110	50000	19980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
80	市区	新区变	2号主变	110	40000	17350
81	市区	新华变	1号主变	110	50000	18410
82	市区	新华变	2号主变	110	50000	23060
83	市区	新塘变	2号主变	110	50000	18690
84	市区	新塘变	1号主变	110	80000	42740
85	市区	新闸变	1号主变	110	50000	21060
86	市区	新闸变	2号主变	110	50000	19420
87	市区	春江变	2号主变	110	40000	3330
88	市区	朝阳变	1号主变	110	50000	27430
89	市区	朝阳变	2号主变	110	50000	27940
90	市区	杨元变	1号主变	110	63000	27670
91	市区	杨元变	3号主变	110	63000	28240
92	市区	杨区变	3号主变	110	50000	14700
93	市区	杨区变	2号主变	110	50000	1360
94	市区	杨区变	1号主变	110	50000	15750
95	市区	松涛变	3号主变	110	50000	17050
96	市区	柳墅变	2号主变	110	50000	24150
97	市区	柳墅变	1号主变	110	50000	22880

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
98	市区	桃园变	1号主变	110	40000	14430
99	市区	横林变	2号主变	110	63000	20090
100	市区	横林变	1号主变	110	63000	30820
101	市区	武澄变	1号主变	110	80000	41460
102	市区	武澄变	2号主变	110	50000	24180
103	市区	池上变	1号主变	110	50000	16400
104	市区	池上变	3号主变	110	50000	20300
105	市区	汤庄变	2号主变	110	50000	13820
106	市区	汤庄变	1号主变	110	50000	21730
107	市区	河东变	3号主变	110	50000	25640
108	市区	河东变	1号主变	110	50000	34180
109	市区	河海变	3号主变	110	50000	26150
110	市区	河海变	1号主变	110	50000	28040
111	市区	洛阳变	2号主变	110	63000	21050
112	市区	洛阳变	1号主变	110	80000	29340
113	市区	淹城变	1号主变	110	50000	18580
114	市区	淹城变	3号主变	110	50000	25860
115	市区	清明山变	2号主变	110	40000	3280

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
116	市区	湖塘变	1号主变	110	50000	14140
117	市区	湖塘变	2号主变	110	50000	17380
118	市区	湟里变	2号主变	110	31500	7710
119	市区	湟里变	1号主变	110	40000	15130
120	市区	湾城变	2号主变	110	31500	3040
121	市区	湾城变	1号主变	110	50000	19510
122	市区	滨新变	2号主变	110	63000	35100
123	市区	滨新变	1号主变	110	63000	27820
124	市区	漕桥变	2号主变	110	50000	19620
125	市区	漕桥变	1号主变	110	50000	22760
126	市区	潞城变	3号主变	110	63000	28060
127	市区	潞城变	2号主变	110	63000	36620
128	市区	灯城变	2号主变	110	50000	18460
129	市区	灯城变	1号主变	110	50000	19240
130	市区	焦溪变	2号主变	110	40000	1920
131	市区	焦溪变	1号主变	110	40000	11640
132	市区	牛塘变	2号主变	110	40000	15280
133	市区	牛塘变	1号主变	110	40000	12660

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
134	市区	礼嘉变	2号主变	110	50000	3840
135	市区	科教城变	2号主变	110	50000	25360
136	市区	科教城变	1号主变	110	80000	40510
137	市区	章北变	1号主变	110	50000	22520
138	市区	章北变	2号主变	110	50000	28540
139	市区	竺山变	1号主变	110	63000	33980
140	市区	竺山变	2号主变	110	50000	24960
141	市区	罗溪变	2号主变	110	50000	17700
142	市区	罗溪变	1号主变	110	40000	15810
143	市区	翠竹变	2号主变	110	50000	18980
144	市区	翠竹变	1号主变	110	50000	15080
145	市区	荆川变	1号主变	110	50000	39500
146	市区	荆川变	3号主变	110	50000	39110
147	市区	葛庄变	2号主变	110	50000	15840
148	市区	葛庄变	3号主变	110	50000	40000
149	市区	薛家变	2号主变	110	50000	3480
150	市区	藻江变	2号主变	110	50000	18000
151	市区	西夏墅变	2号主变	110	50000	3940

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
152	市区	西郊变	1号主变	110	50000	19790
153	市区	西郊变	2号主变	110	50000	13950
154	市区	观里变	2号主变	110	63000	21450
155	市区	观里变	1号主变	110	80000	23190
156	市区	跃进变	2号主变	110	50000	2620
157	市区	跃进变	1号主变	110	80000	36160
158	市区	邹区变	2号主变	110	40000	2740
159	市区	采菱变	1号主变	110	50000	15890
160	市区	采菱变	2号主变	110	50000	19020
161	市区	金鸡变	2号主变	110	50000	15930
162	市区	镇北变	1号主变	110	50000	34330
163	市区	镇北变	3号主变	110	50000	28650
164	市区	阳湖变	1号主变	110	40000	2260
165	市区	阳湖变	3号主变	110	63000	32070
166	市区	阳湖变	2号主变	110	40000	13780
167	市区	雕庄变	1号主变	110	80000	43780
168	市区	雕庄变	2号主变	110	80000	39880
169	市区	青龙变	1号主变	110	40000	3600

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
170	市区	青龙变	3号主变	110	50000	26030
171	市区	革新变	1号主变	110	50000	17650
172	市区	革新变	3号主变	110	50000	23980
173	市区	顺枫变	1号主变	110	80000	39940
174	市区	顺枫变	2号主变	110	50000	19860
175	市区	飞龙变	1号主变	110	50000	20610
176	市区	飞龙变	2号主变	110	50000	19510
177	市区	香树变	1号主变	110	80000	7660
178	市区	香树变	2号主变	110	80000	29460
179	市区	高田变	2号主变	110	40000	13210
180	市区	高田变	1号主变	110	40000	15560
181	市区	鸣凰变	2号主变	110	40000	16540
182	市区	鸣凰变	1号主变	110	40000	10940
183	市区	黄城墩变	3号主变	110	50000	20370
184	市区	黄城墩变	1号主变	110	50000	20770
185	市区	黄桥变	1号主变	110	80000	37620
186	市区	黄桥变	2号主变	110	50000	17410
187	市区	黄河变	2号主变	110	50000	14450

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
188	市区	黄河变	1号主变	110	50000	16300
189	市区	龙潜变	1号主变	110	80000	25130
190	市区	龙潜变	2号主变	110	40000	18570
191	市区	龙船浜变	1号主变	110	40000	10330
192	市区	龙船浜变	2号主变	110	40000	14400
193	市区	龙虎变	2号主变	110	40000	13150
194	市区	大观变	1号主变	110	50000	40000
195	市区	大观变	3号主变	110	50000	40000
196	市区	藻江变	1号主变	110	50000	21410
197	市区	北塘变	2号主变	110	50000	26290
198	市区	北郊变	2号主变	110	40000	14400
199	市区	城北变	1号主变	110	50000	22970
200	市区	府西变	1号主变	110	80000	6970
201	市区	西夏墅变	1号主变	110	50000	2870
202	市区	邹区变	1号主变	110	40000	2180
203	市区	农场变	2号主变	110	50000	2920
204	市区	勤业变	1号主变	110	50000	3130
205	市区	庆丰变	1号主变	110	50000	1329

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
206	市区	葛庄变	1号主变	110	31500	1480
207	市区	薛家变	1号主变	110	50000	3880
208	市区	西林变	2号主变	110	50000	3300
209	市区	金鸡变	1号主变	110	50000	2630
210	市区	泰村变	1号主变	110	50000	40000
211	市区	泰村变	2号主变	110	50000	40000
212	市区	北港变	2号主变	110	50000	4310
213	市区	陈渡变	1号主变	110	40000	2460
214	市区	陈渡变	2号主变	110	50000	4400
215	市区	西林变	1号主变	110	50000	894
216	市区	前桥变	2号主变	110	50000	3470
217	市区	崔桥变	1号主变	35	16000	1160
218	市区	崔桥变	2号主变	35	16000	5960
219	市区	庙桥变	1号主变	35	16000	1060
220	市区	德胜变	2号主变	35	16000	6130
221	市区	德胜变	3号主变	35	10000	600
222	市区	德胜变	1号主变	35	16000	7630
223	市区	河口变	1号主变	35	16000	4840

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
224	市区	河口变	2号主变	35	16000	1170
225	市区	潘家变	1号主变	35	16000	7440
226	市区	潘家变	2号主变	35	16000	6010
227	市区	百丈变	1号主变	35	16000	7400
228	市区	百丈变	2号主变	35	16000	8120
229	市区	芙蓉变	1号主变	35	16000	1053
230	市区	郑中变	2号主变	35	16000	12800
231	市区	郑中变	1号主变	35	16000	10630
232	市区	雪堰变	1号主变	35	20000	7140
233	市区	雪堰变	2号主变	35	10000	3960
234	金坛	东郊变	1号主变	110	50000	25040
235	金坛	东郊变	2号主变	110	50000	13800
236	金坛	五联变	2号主变	110	50000	27010
237	金坛	五联变	1号主变	110	31500	11020
238	金坛	井庄变	1号主变	110	50000	35600
239	金坛	井庄变	3号主变	110	50000	36140
240	金坛	储庄变	2号主变	110	50000	27380
241	金坛	储庄变	1号主变	110	31500	14910

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
242	金坛	儒林变	2号主变	110	50000	19890
243	金坛	儒林变	1号主变	110	63000	36340
244	金坛	华城变	1号主变	110	63000	4940
245	金坛	华科变	1号主变	110	50000	20920
246	金坛	华科变	3号主变	110	50000	38870
247	金坛	南郊变	2号主变	110	50000	23630
248	金坛	南郊变	3号主变	110	63000	28420
249	金坛	城西变	2号主变	110	50000	24840
250	金坛	城西变	1号主变	110	31500	13870
251	金坛	尧塘变	2号主变	110	50000	29000
252	金坛	尧塘变	1号主变	110	50000	27810
253	金坛	指前变	1号主变	110	50000	22110
254	金坛	指前变	2号主变	110	50000	21090
255	金坛	景区变	2号主变	110	50000	39110
256	金坛	景区变	1号主变	110	63000	44470
257	金坛	朱庄变	2号主变	110	50000	17140
258	金坛	朱庄变	1号主变	110	50000	14900
259	金坛	柚山变	1号主变	110	50000	29560

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
260	金坛	柚山变	3号主变	110	50000	37120
261	金坛	武宜变	2号主变	110	31500	12310
262	金坛	盐港变	1号主变	110	63000	25610
263	金坛	盐港变	2号主变	110	50000	24830
264	金坛	直溪变	1号主变	110	31500	15300
265	金坛	直溪变	2号主变	110	31500	14440
266	金坛	社头变	1号主变	110	63000	31220
267	金坛	社头变	2号主变	110	50000	21840
268	金坛	薛埠变	2号主变	110	50000	20680
269	金坛	薛埠变	1号主变	110	63000	34100
270	金坛	西岗变	1号主变	110	40000	22500
271	金坛	西岗变	2号主变	110	50000	29560
272	金坛	钱资湖变	1号主变	110	31500	21410
273	金坛	钱资湖变	3号主变	110	31500	20570
274	金坛	龙山变	1号主变	110	63000	31930
275	金坛	龙山变	2号主变	110	50000	25450
276	金坛	朱林变	2号主变	35	20000	7720
277	金坛	朱林变	1号主变	35	16000	6650

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
278	金坛	涑渚变	1号主变	35	10000	3760
279	金坛	涑渚变	2号主变	35	10000	7300
280	金坛	茅麓变	1号主变	35	10000	4150
281	金坛	茅麓变	2号主变	35	10000	620
282	金坛	西阳变	1号主变	35	10000	4710
283	金坛	西阳变	2号主变	35	20000	11360
284	金坛	镇南变	2号主变	35	16000	5440
285	金坛	镇南变	1号主变	35	16000	7820
286	金坛	水北变	3号主变	35	16000	8260
287	金坛	水北变	4号主变	35	16000	11120
288	溧阳	上兴变	3号主变	110	50000	25140
289	溧阳	上兴变	1号主变	110	50000	21820
290	溧阳	上沛变	2号主变	110	50000	27510
291	溧阳	上沛变	1号主变	110	50000	29930
292	溧阳	上黄变	1号主变	110	31500	14450
293	溧阳	上黄变	2号主变	110	31500	13540
294	溧阳	别桥变	1号主变	110	50000	29560
295	溧阳	别桥变	3号主变	110	50000	33140

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
296	溧阳	北村变	3号主变	110	31500	17480
297	溧阳	北村变	1号主变	110	31500	25200
298	溧阳	南渡变	1号主变	110	31500	15660
299	溧阳	南渡变	2号主变	110	50000	20250
300	溧阳	古渎变	2号主变	110	50000	22870
301	溧阳	古渎变	1号主变	110	50000	23770
302	溧阳	周城变	1号主变	110	31500	16530
303	溧阳	周城变	2号主变	110	40000	23510
304	溧阳	城区变	2号主变	110	80000	43960
305	溧阳	城区变	1号主变	110	40000	16400
306	溧阳	城郊变	1号主变	110	50000	17200
307	溧阳	城郊变	2号主变	110	80000	37720
308	溧阳	埭头变	2号主变	110	50000	24050
309	溧阳	埭头变	1号主变	110	50000	19830
310	溧阳	夏桥变	1号主变	110	31500	10810
311	溧阳	夏桥变	2号主变	110	31500	10240
312	溧阳	天目变	2号主变	110	40000	15940
313	溧阳	天目变	1号主变	110	40000	17050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
314	溧阳	平陵变	1号主变	110	63000	30110
315	溧阳	平陵变	2号主变	110	50000	27250
316	溧阳	度假区变	1号主变	110	80000	47600
317	溧阳	度假区变	2号主变	110	50000	26940
318	溧阳	强埠变	2号主变	110	40000	22200
319	溧阳	强埠变	1号主变	110	31500	18620
320	溧阳	戴南变	2号主变	110	31500	9460
321	溧阳	戴南变	1号主变	110	31500	10850
322	溧阳	新昌变	2号主变	110	40000	16230
323	溧阳	新昌变	1号主变	110	40000	16940
324	溧阳	昆仑变	2号主变	110	40000	13840
325	溧阳	昆仑变	1号主变	110	50000	17020
326	溧阳	晶阳变	1号主变	110	50000	35110
327	溧阳	晶阳变	2号主变	110	50000	39580
328	溧阳	曹山变	3号主变	110	50000	33350
329	溧阳	曹山变	1号主变	110	50000	38270
330	溧阳	横涧变	3号主变	110	31500	18240
331	溧阳	横涧变	1号主变	110	31500	21370

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
332	溧阳	泓盛变	2号主变	110	50000	28050
333	溧阳	泓盛变	1号主变	110	31500	9410
334	溧阳	王家变	2号主变	110	50000	35560
335	溧阳	王家变	1号主变	110	50000	23940
336	溧阳	社农变	1号主变	110	50000	26540
337	溧阳	社农变	2号主变	110	50000	36240
338	溧阳	竹箴变	1号主变	110	50000	17540
339	溧阳	竹箴变	2号主变	110	50000	20010
340	溧阳	绸缪变	1号主变	110	63000	47200
341	溧阳	绸缪变	3号主变	110	63000	44140
342	溧阳	罗庄变	1号主变	110	50000	18900
343	溧阳	罗庄变	2号主变	110	50000	21810
344	溧阳	长阳变	2号主变	110	50000	24830
345	溧阳	长阳变	1号主变	110	40000	13060
346	溧阳	前马变	2号主变	35	20000	6570
347	溧阳	前马变	1号主变	35	10000	4190
348	溧阳	平桥变	2号主变	35	10000	5310
349	溧阳	平桥变	1号主变	35	10000	5160

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
350	溧阳	沙河变	2号主变	35	16000	12800
351	溧阳	沙河变	1号主变	35	25000	13360
352	溧阳	竹海变	1号主变	35	16000	7340
353	溧阳	竹海变	2号主变	35	20000	11190
354	市区	龙虎变	1号主变	110	40000	0
355	市区	清明山变	1号主变	110	40000	0
356	市区	春江变	1号主变	110	50000	0
357	市区	卢西变	2号主变	110	40000	0
358	市区	桃园变	2号主变	110	40000	0
359	市区	工业园变	1号主变	110	50000	0
360	市区	新区变	1号主变	110	40000	0
361	市区	松涛变	1号主变	110	50000	0
362	市区	礼嘉变	1号主变	110	50000	0
363	市区	庙桥变	2号主变	35	16000	0
364	市区	芙蓉变	2号主变	35	16000	0
365	金坛	武宜变	1号主变	110	40000	0
366	金坛	华城变	2号主变	110	63000	0

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	龙虎变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
2	市区	清明山变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
3	市区	春江变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
4	市区	卢西变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
5	市区	桃园变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
6	市区	工业园变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
7	市区	新区变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
8	市区	松涛变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
9	市区	礼嘉变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
10	市区	庙桥变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
11	市区	芙蓉变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
12	金坛	武宜变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
13	金坛	华城变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限