

南京市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2026 年第 1 季度）

截至 2025 年 12 月 31 日，南京市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 509 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 378 台，占比 74.26%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 131 台，占比 25.74%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	秦淮	沧波变	1 号主变	110	31500	13305
2	秦淮	沧波变	2 号主变	110	50000	0
3	秦淮	常府街变	1 号主变	110	50000	0
4	秦淮	常府街变	2 号主变	110	50000	12819
5	秦淮	朝天宫变	1 号主变	110	50000	24178
6	秦淮	朝天宫变	2 号主变	110	50000	12136
7	秦淮	大光路变	1 号主变	110	50000	4872
8	秦淮	大光路变	2 号主变	110	50000	692
9	秦淮	丰富变	1 号主变	110	50000	7862
10	秦淮	丰富变	2 号主变	110	50000	11473

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11	秦淮	国泰变	1 号主变	110	50000	18316
12	秦淮	国泰变	2 号主变	110	50000	22190
13	秦淮	洪武变	1 号主变	110	31500	5056
14	秦淮	洪武变	2 号主变	110	31500	6884
15	秦淮	洪武变	3 号主变	110	31500	2375
16	秦淮	淮海路变	1 号主变	110	50000	0
17	秦淮	淮海路变	2 号主变	110	50000	16519
18	秦淮	集庆变	1 号主变	110	31500	0
19	秦淮	集庆变	2 号主变	110	31500	476
20	秦淮	夹岗变	1 号主变	110	80000	43632
21	秦淮	夹岗变	2 号主变	110	50000	15556
22	秦淮	苜蓿园变	1 号主变	110	63000	23954
23	秦淮	苜蓿园变	2 号主变	110	63000	26243
24	秦淮	秦虹变	1 号主变	110	50000	13613
25	秦淮	秦虹变	2 号主变	110	50000	12214
26	秦淮	石门坎变	1 号主变	110	50000	10488
27	秦淮	石门坎变	2 号主变	110	50000	9845
28	秦淮	武定变	1 号主变	110	50000	12128
29	秦淮	武定变	2 号主变	110	50000	6952
30	秦淮	西华门变	1 号主变	110	50000	0
31	秦淮	西华门变	2 号主变	110	50000	3488
32	秦淮	杨庄变	1 号主变	110	50000	18369
33	秦淮	杨庄变	2 号主变	110	50000	0
34	秦淮	长乐变	1 号主变	110	50000	10562

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35	秦淮	长乐变	2 号主变	110	50000	519
36	玄武	安仁街变	1 号主变	110	50000	0
37	玄武	安仁街变	2 号主变	110	50000	14651
38	玄武	太平门变	1 号主变	110	80000	27831
39	玄武	太平门变	2 号主变	110	80000	0
40	玄武	小营变	1 号主变	110	50000	0
41	玄武	小营变	2 号主变	110	50000	7666
42	玄武	新庄变	1 号主变	110	50000	5521
43	玄武	新庄变	2 号主变	110	50000	0
44	玄武	徐庄变	1 号主变	110	63000	5122
45	玄武	徐庄变	2 号主变	110	100000	37468
46	玄武	长江路变	1 号主变	110	50000	3545
47	玄武	长江路变	2 号主变	110	50000	2250
48	玄武	珠江路变	1 号主变	110	31500	0
49	玄武	珠江路变	2 号主变	110	31500	7754
50	玄武	珠江路变	3 号主变	110	31500	0
51	鼓楼	白云变	1 号主变	110	50000	2552
52	鼓楼	白云变	2 号主变	110	50000	0
53	鼓楼	古平岗变	1 号主变	110	50000	414
54	鼓楼	古平岗变	2 号主变	110	50000	15281
55	鼓楼	鼓楼变	1 号主变	110	80000	45190
56	鼓楼	鼓楼变	2 号主变	110	80000	47500
57	鼓楼	和会街变	1 号主变	110	63000	24501
58	鼓楼	和会街变	2 号主变	110	63000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59	鼓楼	厚载巷变	1 号主变	110	63000	34236
60	鼓楼	厚载巷变	2 号主变	110	80000	46228
61	鼓楼	虎踞变	1 号主变	110	50000	0
62	鼓楼	虎踞变	2 号主变	110	50000	5940
63	鼓楼	虎踞变	3 号主变	110	80000	29381
64	鼓楼	江边变	1 号主变	110	50000	12934
65	鼓楼	江边变	2 号主变	110	50000	0
66	鼓楼	江东门变	1 号主变	110	63000	3533
67	鼓楼	江东门变	2 号主变	110	63000	6345
68	鼓楼	龙江变	1 号主变	110	80000	22818
69	鼓楼	龙江变	2 号主变	110	80000	16523
70	鼓楼	马台街变	1 号主变	110	50000	12175
71	鼓楼	马台街变	2 号主变	110	50000	13356
72	鼓楼	马台街变	3 号主变	110	31500	27536
73	鼓楼	萨家湾变	1 号主变	110	100000	36764
74	鼓楼	萨家湾变	2 号主变	110	100000	41821
75	鼓楼	上海路变	1 号主变	110	50000	9838
76	鼓楼	上海路变	2 号主变	110	50000	9880
77	鼓楼	新街口变	1 号主变	110	50000	14000
78	鼓楼	新街口变	2 号主变	110	50000	16821
79	鼓楼	玄武变	1 号主变	110	50000	4000
80	鼓楼	玄武变	2 号主变	110	50000	0
81	鼓楼	云南路变	1 号主变	110	50000	10906
82	鼓楼	云南路变	2 号主变	110	50000	5078

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
83	建邺	奥体变	2 号主变	110	50000	4171
84	建邺	奥体变	3 号主变	110	50000	15277
85	建邺	高庙变	1 号主变	110	63000	15637
86	建邺	高庙变	2 号主变	110	31500	794
87	建邺	汉西变	1 号主变	110	80000	32297
88	建邺	汉西变	2 号主变	110	80000	27406
89	建邺	黄山路变	1 号主变	110	63000	29079
90	建邺	黄山路变	2 号主变	110	63000	27897
91	建邺	会展变	1 号主变	110	100000	31621
92	建邺	会展变	2 号主变	110	100000	47413
93	建邺	会展变	3 号主变	110	100000	44135
94	建邺	积善变	1 号主变	110	50000	6577
95	建邺	积善变	2 号主变	110	50000	13409
96	建邺	江岛变	1 号主变	110	50000	1813
97	建邺	江岛变	2 号主变	110	50000	14375
98	建邺	绿洲变	1 号主变	110	50000	24927
99	建邺	绿洲变	2 号主变	110	50000	22838
100	建邺	南湖变	1 号主变	110	100000	38305
101	建邺	南湖变	2 号主变	110	100000	24857
102	建邺	沙洲变	1 号主变	110	50000	1525
103	建邺	沙洲变	2 号主变	110	50000	23054
104	建邺	上新河变	1 号主变	110	63000	28065
105	建邺	上新河变	2 号主变	110	50000	15722
106	建邺	所街变	2 号主变	110	50000	500

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
107	建邺	所街变	3 号主变	110	50000	5249
108	建邺	天保变	1 号主变	110	50000	10486
109	建邺	天保变	2 号主变	110	50000	16640
110	建邺	中胜变	1 号主变	110	80000	8392
111	建邺	中胜变	2 号主变	110	80000	12729
112	雨花台	凤翔变	1 号主变	110	50000	848
113	雨花台	凤翔变	2 号主变	110	50000	2243
114	雨花台	古雄变	1 号主变	110	31500	14947
115	雨花台	古雄变	2 号主变	110	31500	8485
116	雨花台	花神变	1 号主变	110	50000	0
117	雨花台	花神变	2 号主变	110	63000	7962
118	雨花台	龙凤变	1 号主变	110	80000	44570
119	雨花台	龙凤变	2 号主变	110	63000	25881
120	雨花台	马岗变	1 号主变	110	80000	43035
121	雨花台	马岗变	2 号主变	110	63000	31239
122	雨花台	南江变	1 号主变	110	100000	69012
123	雨花台	南江变	2 号主变	110	50000	29820
124	雨花台	宁南变	1 号主变	110	50000	5876
125	雨花台	宁南变	2 号主变	110	50000	8983
126	雨花台	牛首变	1 号主变	110	80000	22500
127	雨花台	牛首变	2 号主变	110	80000	32400
128	雨花台	潘庄变	1 号主变	110	31500	11495
129	雨花台	潘庄变	2 号主变	110	80000	48641
130	雨花台	西善桥变	1 号主变	110	31500	7584

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
131	雨花台	西善桥变	2号主变	110	63000	27726
132	雨花台	小村变	1号主变	110	50000	30963
133	雨花台	小村变	2号主变	110	50000	32613
134	雨花台	玉兰变	1号主变	110	80000	5370
135	雨花台	玉兰变	2号主变	110	80000	121
136	栖霞	八卦洲变	1号主变	110	50000	21483
137	栖霞	八卦洲变	2号主变	110	50000	24619
138	栖霞	诚实变	1号主变	110	50000	23293
139	栖霞	诚实变	2号主变	110	63000	35225
140	栖霞	创业园变	1号主变	110	50000	2003
141	栖霞	创业园变	2号主变	110	50000	1489
142	栖霞	丁家山变	1号主变	110	80000	46579
143	栖霞	丁家山变	2号主变	110	50000	30845
144	栖霞	汉伯变	1号主变	110	50000	13123
145	栖霞	汉伯变	2号主变	110	50000	18476
146	栖霞	吉冲变	1号主变	110	80000	30545
147	栖霞	吉冲变	2号主变	110	80000	26156
148	栖霞	吉祥变	1号主变	110	80000	23100
149	栖霞	吉祥变	2号主变	110	80000	0
150	栖霞	九乡河变	1号主变	110	63000	0
151	栖霞	九乡河变	2号主变	110	63000	0
152	栖霞	龙潭变	1号主变	110	31500	3936
153	栖霞	龙潭变	2号主变	110	50000	20680
154	栖霞	骆家变	1号主变	110	50000	36926

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
155	栖霞	骆家变	2 号主变	110	50000	35794
156	栖霞	马群变	1 号主变	110	31500	2076
157	栖霞	马群变	2 号主变	110	63000	0
158	栖霞	迈皋桥变	1 号主变	110	80000	0
159	栖霞	迈皋桥变	2 号主变	110	80000	30054
160	栖霞	门坡变	1 号主变	110	50000	14400
161	栖霞	门坡变	2 号主变	110	50000	1000
162	栖霞	栖霞变	1 号主变	110	31500	10369
163	栖霞	栖霞变	2 号主变	110	31500	10369
164	栖霞	三江口变	1 号主变	110	63000	33114
165	栖霞	三江口变	2 号主变	110	63000	38273
166	栖霞	万寿变	1 号主变	110	50000	0
167	栖霞	万寿变	2 号主变	110	50000	8421
168	栖霞	旺佳变	1 号主变	110	50000	1710
169	栖霞	旺佳变	2 号主变	110	63000	0
170	栖霞	西岗变	1 号主变	110	50000	0
171	栖霞	西岗变	2 号主变	110	31500	0
172	栖霞	新港变	1 号主变	110	80000	26760
173	栖霞	新港变	2 号主变	110	80000	33051
174	栖霞	新尧变	1 号主变	110	50000	0
175	栖霞	新尧变	2 号主变	110	50000	0
176	栖霞	学苑变	1 号主变	110	50000	490
177	栖霞	学苑变	2 号主变	110	50000	0
178	栖霞	亚东变	1 号主变	110	50000	3264

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
179	栖霞	亚东变	2号主变	110	50000	0
180	江宁	滨江变	1号主变	110	50000	13703
181	江宁	滨江变	2号主变	110	50000	2236
182	江宁	岔路变	1号主变	110	50000	12967
183	江宁	岔路变	2号主变	110	63000	10805
184	江宁	诚信变	1号主变	110	50000	0
185	江宁	诚信变	2号主变	110	50000	8777
186	江宁	淳化变	1号主变	110	80000	20291
187	江宁	淳化变	2号主变	110	63000	8298
188	江宁	东山变	1号主变	110	50000	0
189	江宁	东山变	2号主变	110	50000	9521
190	江宁	方山变	1号主变	110	50000	0
191	江宁	方山变	2号主变	110	50000	2000
192	江宁	佛城变	1号主变	110	80000	24231
193	江宁	佛城变	2号主变	110	80000	0
194	江宁	横溪变	1号主变	110	50000	29414
195	江宁	横溪变	2号主变	110	50000	28133
196	江宁	红光变	1号主变	110	63000	3732
197	江宁	红光变	2号主变	110	63000	17366
198	江宁	湖熟变	1号主变	110	50000	0
199	江宁	湖熟变	2号主变	110	50000	15223
200	江宁	花塘变	1号主变	110	50000	1000
201	江宁	花塘变	2号主变	110	50000	5370
202	江宁	花塘变	3号主变	110	50000	24000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
203	江宁	花园山变	1 号主变	110	31500	7614
204	江宁	花园山变	2 号主变	110	50000	26534
205	江宁	吉龙变	1 号主变	110	80000	10842
206	江宁	吉龙变	2 号主变	110	80000	0
207	江宁	金箔路变	1 号主变	110	80000	0
208	江宁	金箔路变	2 号主变	110	80000	16991
209	江宁	陆郎变	1 号主变	110	50000	16595
210	江宁	陆郎变	2 号主变	110	50000	13597
211	江宁	禄口变	1 号主变	110	80000	0
212	江宁	禄口变	2 号主变	110	80000	1942
213	江宁	民营变	1 号主变	110	50000	913
214	江宁	民营变	2 号主变	110	50000	0
215	江宁	秣陵变	1 号主变	110	50000	26788
216	江宁	秣陵变	2 号主变	110	50000	0
217	江宁	其林门变	1 号主变	110	63000	0
218	江宁	其林门变	2 号主变	110	63000	0
219	江宁	山北变	1 号主变	110	50000	0
220	江宁	山北变	2 号主变	110	50000	11062
221	江宁	山景变	1 号主变	110	50000	0
222	江宁	山景变	2 号主变	110	50000	2616
223	江宁	上元变	1 号主变	110	50000	0
224	江宁	上元变	2 号主变	110	50000	26437
225	江宁	汤山变	1 号主变	110	63000	19229
226	江宁	汤山变	2 号主变	110	63000	15094

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
227	江宁	天井山变	1 号主变	110	63000	0
228	江宁	天井山变	2 号主变	110	63000	0
229	江宁	亭村变	1 号主变	110	31500	5570
230	江宁	亭村变	2 号主变	110	31500	8775
231	江宁	同曦变	1 号主变	110	63000	0
232	江宁	同曦变	2 号主变	110	63000	30494
233	江宁	望远变	1 号主变	110	50000	0
234	江宁	望远变	2 号主变	110	50000	0
235	江宁	五百户变	1 号主变	110	50000	27309
236	江宁	五百户变	2 号主变	110	50000	0
237	江宁	西坝变	1 号主变	110	63000	0
238	江宁	西坝变	2 号主变	110	63000	45415
239	江宁	翔宇变	1 号主变	110	50000	0
240	江宁	翔宇变	2 号主变	110	50000	0
241	江宁	新华变	1 号主变	110	50000	13693
242	江宁	新华变	2 号主变	110	50000	18531
243	江宁	新区变	1 号主变	110	63000	2005
244	江宁	新区变	2 号主变	110	63000	866
245	江宁	学景变	1 号主变	110	50000	0
246	江宁	学景变	2 号主变	110	50000	0
247	江宁	杨塘变	1 号主变	110	31500	3292
248	江宁	杨塘变	2 号主变	110	50000	24825
249	江宁	洋桥变	1 号主变	110	50000	0
250	江宁	洋桥变	2 号主变	110	50000	4407

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
251	江宁	隐龙变	1 号主变	110	80000	0
252	江宁	隐龙变	2 号主变	110	80000	10471
253	江宁	悦民变	1 号主变	110	50000	3705
254	江宁	悦民变	2 号主变	110	50000	0
255	江北	北门变	1 号主变	110	63000	6652
256	江北	北门变	2 号主变	110	50000	0
257	江北	扁虎变	1 号主变	110	50000	40000
258	江北	扁虎变	2 号主变	110	50000	40000
259	江北	大厂变	1 号主变	110	50000	0
260	江北	大厂变	2 号主变	110	50000	127
261	江北	顶山变	1 号主变	110	31500	0
262	江北	顶山变	2 号主变	110	50000	17211
263	江北	定向变	1 号主变	110	50000	17256
264	江北	定向变	2 号主变	110	50000	0
265	江北	东门变	1 号主变	110	50000	18190
266	江北	东门变	2 号主变	110	50000	15547
267	江北	方龙变	1 号主变	110	50000	7591
268	江北	方龙变	2 号主变	110	50000	18099
269	江北	复兴变	1 号主变	110	50000	12959
270	江北	复兴变	2 号主变	110	50000	26931
271	江北	高新变	1 号主变	110	50000	8870
272	江北	高新变	2 号主变	110	50000	6294
273	江北	瓜埠变	1 号主变	110	50000	0
274	江北	瓜埠变	2 号主变	110	50000	20364

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
275	江北	光明变	1 号主变	110	50000	18202
276	江北	光明变	2 号主变	110	50000	19672
277	江北	桂山变	1 号主变	110	31500	0
278	江北	桂山变	2 号主变	110	31500	0
279	江北	红星变	1 号主变	110	31500	10892
280	江北	红星变	2 号主变	110	31500	15733
281	江北	洪将台变	1 号主变	110	50000	0
282	江北	洪将台变	2 号主变	110	50000	0
283	江北	虎桥变	1 号主变	110	80000	34743
284	江北	虎桥变	2 号主变	110	80000	41656
285	江北	虎桥变	3 号主变	110	80000	38762
286	江北	华城变	1 号主变	110	50000	26465
287	江北	华城变	2 号主变	110	50000	32273
288	江北	夹河变	1 号主变	110	50000	0
289	江北	夹河变	2 号主变	110	50000	1440
290	江北	贾裴变	1 号主变	110	31500	2962
291	江北	贾裴变	2 号主变	110	50000	0
292	江北	江圩变	1 号主变	110	50000	9544
293	江北	江圩变	2 号主变	110	50000	0
294	江北	金牛变	1 号主变	110	50000	0
295	江北	金牛变	2 号主变	110	31500	0
296	江北	开发区变	1 号主变	110	50000	0
297	江北	开发区变	2 号主变	110	50000	0
298	江北	兰花变	1 号主变	110	80000	34949

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
299	江北	兰花变	2号主变	110	80000	30752
300	江北	兰花变	3号主变	110	80000	22300
301	江北	灵岩变	1号主变	110	50000	22139
302	江北	灵岩变	2号主变	110	50000	0
303	江北	龙池变	1号主变	110	50000	13911
304	江北	龙池变	2号主变	110	50000	18023
305	江北	马集变	1号主变	110	31500	0
306	江北	马集变	2号主变	110	16000	0
307	江北	马集变	3号主变	110	20000	0
308	江北	马集变	4号主变	110	20000	0
309	江北	盘锦变	1号主变	110	80000	9800
310	江北	盘锦变	2号主变	110	80000	13178
311	江北	浦口变	1号主变	110	63000	2447
312	江北	浦口变	2号主变	110	50000	6152
313	江北	桥北变	1号主变	110	80000	0
314	江北	桥北变	2号主变	110	80000	10148
315	江北	荣盛变	1号主变	110	63000	22503
316	江北	荣盛变	2号主变	110	31500	0
317	江北	十村变	1号主变	110	31500	3997
318	江北	十村变	2号主变	110	63000	30301
319	江北	石佛变	1号主变	110	50000	0
320	江北	石佛变	2号主变	110	50000	0
321	江北	团结变	1号主变	110	80000	24144
322	江北	团结变	2号主变	110	50000	4534

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
323	江北	瓦殿变	1 号主变	110	50000	7808
324	江北	瓦殿变	2 号主变	110	50000	19130
325	江北	西区变	1 号主变	110	50000	0
326	江北	西区变	2 号主变	110	80000	0
327	江北	晓山变	1 号主变	110	50000	23661
328	江北	晓山变	2 号主变	110	50000	18281
329	江北	沿江变	1 号主变	110	50000	0
330	江北	沿江变	2 号主变	110	50000	0
331	江北	姚庄变	1 号主变	110	31500	0
332	江北	姚庄变	2 号主变	110	31500	0
333	江北	永泰变	1 号主变	110	50000	0
334	江北	永泰变	2 号主变	110	50000	16157
335	江北	长城变	1 号主变	110	31500	1200
336	江北	长城变	2 号主变	110	31500	2617
337	江北	招兵河变	1 号主变	110	50000	0
338	江北	招兵河变	2 号主变	110	50000	0
339	江北	中新变	1 号主变	110	50000	11564
340	江北	中新变	2 号主变	110	63000	23478
341	江北	中营变	1 号主变	110	50000	15982
342	江北	中营变	2 号主变	110	50000	15412
343	江北	珠泉变	1 号主变	110	50000	0
344	江北	珠泉变	2 号主变	110	50000	36087
345	溧水	白马变	1 号主变	110	31500	930
346	溧水	白马变	2 号主变	110	50000	15989

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
347	溧水	柴山变	1 号主变	110	50000	6585
348	溧水	柴山变	2 号主变	110	31500	1036
349	溧水	东屏变	1 号主变	110	50000	28975
350	溧水	东屏变	2 号主变	110	50000	24208
351	溧水	洪兰变	1 号主变	110	50000	7805
352	溧水	洪兰变	2 号主变	110	31500	1678
353	溧水	晶桥变	1 号主变	110	50000	25664
354	溧水	晶桥变	2 号主变	110	31500	21330
355	溧水	康怡变	1 号主变	110	50000	40000
356	溧水	康怡变	2 号主变	110	50000	40000
357	溧水	南门变	1 号主变	110	50000	17486
358	溧水	南门变	2 号主变	110	50000	2879
359	溧水	十里牌变	1 号主变	110	31500	3914
360	溧水	十里牌变	2 号主变	110	50000	0
361	溧水	双塘变	1 号主变	110	31500	1429
362	溧水	双塘变	2 号主变	110	31500	6097
363	溧水	汤庄变	1 号主变	110	31500	1794
364	溧水	汤庄变	2 号主变	110	31500	12234
365	溧水	乌山变	1 号主变	110	31500	8032
366	溧水	乌山变	2 号主变	110	31500	7253
367	溧水	小湾变	1 号主变	110	50000	14347
368	溧水	小湾变	2 号主变	110	50000	7548
369	溧水	幸龙变	1 号主变	110	50000	17383
370	溧水	幸龙变	2 号主变	110	50000	14438

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
371	溧水	永阳变	1 号主变	110	31500	4956
372	溧水	永阳变	2 号主变	110	31500	6613
373	溧水	柘塘变	1 号主变	110	50000	21929
374	溧水	柘塘变	2 号主变	110	50000	29242
375	高淳	沧溪变	1 号主变	110	31500	19668
376	高淳	沧溪变	2 号主变	110	31500	16898
377	高淳	朝阳变	1 号主变	110	50000	10228
378	高淳	朝阳变	2 号主变	110	50000	10697
379	高淳	高淳变	1 号主变	110	50000	16055
380	高淳	高淳变	2 号主变	110	50000	13645
381	高淳	双湖变	2 号主变	110	50000	4902
382	高淳	双湖变	3 号主变	110	50000	2223
383	高淳	双牌石变	1 号主变	110	31500	4938
384	高淳	双牌石变	2 号主变	110	50000	20807
385	高淳	松溪变	1 号主变	110	31500	18178
386	高淳	松溪变	2 号主变	110	31500	14508
387	高淳	西舍变	1 号主变	110	50000	18863
388	高淳	西舍变	2 号主变	110	50000	20310
389	高淳	秀山变	1 号主变	110	50000	21287
390	高淳	秀山变	2 号主变	110	20000	5827
391	高淳	薛城变	1 号主变	110	50000	13536
392	高淳	薛城变	2 号主变	110	50000	17390
393	高淳	桠溪变	1 号主变	110	31500	18700
394	高淳	桠溪变	2 号主变	110	31500	16400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
395	鼓楼	凤凰变	1号主变	35	20000	0
396	鼓楼	凤凰变	2号主变	35	20000	0
397	鼓楼	中保变	1号主变	35	20000	0
398	鼓楼	中保变	2号主变	35	20000	0
399	建邺	江心洲变	1号主变	35	5000	3450
400	雨花台	铁心桥变	1号主变	35	20000	0
401	雨花台	铁心桥变	2号主变	35	20000	0
402	栖霞	营防变	1号主变	35	10000	4498
403	栖霞	营防变	2号主变	35	25000	14975
404	栖霞	长江变	1号主变	35	25000	10801
405	栖霞	长江变	2号主变	35	10000	3100
406	江宁	丹阳变	1号主变	35	20000	9745
407	江宁	丹阳变	2号主变	35	20000	5808
408	江宁	横镇变	1号主变	35	10000	10000
409	江宁	横镇变	2号主变	35	20000	20000
410	江宁	侯家塘变	1号主变	35	20000	2100
411	江宁	侯家塘变	2号主变	35	20000	0
412	江宁	江宁变	1号主变	35	5000	5000
413	江宁	江宁变	2号主变	35	10000	10000
414	江宁	龙都变	1号主变	35	10000	0
415	江宁	龙都变	2号主变	35	25000	7113
416	江宁	秣镇变	1号主变	35	20000	0
417	江宁	秣镇变	2号主变	35	25000	12371
418	江宁	上峰变	1号主变	35	20000	4275

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
419	江宁	上峰变	2号主变	35	25000	0
420	江宁	陶吴变	1号主变	35	25000	2961
421	江宁	陶吴变	2号主变	35	20000	8338
422	江宁	铜井变	1号主变	35	20000	3165
423	江宁	铜井变	2号主变	35	20000	8990
424	江宁	铜山变	1号主变	35	25000	3023
425	江宁	铜山变	2号主变	35	25000	6347
426	江宁	土桥变	1号主变	35	20000	0
427	江宁	土桥变	2号主变	35	25000	0
428	江宁	周岗变	1号主变	35	25000	11300
429	江宁	周岗变	2号主变	35	20000	4900
430	江北	程桥变	1号主变	35	20000	0
431	江北	程桥变	2号主变	35	25000	0
432	江北	大桥变	1号主变	35	25000	10168
433	江北	大桥变	2号主变	35	20000	6362
434	江北	东沟变	1号主变	35	10000	53
435	江北	东沟变	2号主变	35	20000	0
436	江北	陡岗变	1号主变	35	20000	12898
437	江北	陡岗变	2号主变	35	6300	4109
438	江北	樊集变	1号主变	35	5000	0
439	江北	樊集变	2号主变	35	5000	4000
440	江北	横梁变	1号主变	35	20000	0
441	江北	横梁变	2号主变	35	20000	0
442	江北	林山变	1号主变	35	20000	7601

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
443	江北	林山变	2号主变	35	20000	10501
444	江北	龙井变	1号主变	35	6300	3761
445	江北	龙井变	2号主变	35	8000	1818
446	江北	龙袍变	1号主变	35	20000	0
447	江北	龙袍变	2号主变	35	25000	14713
448	江北	平山变	1号主变	35	10000	0
449	江北	平山变	2号主变	35	6300	0
450	江北	桥东变	1号主变	35	10000	810
451	江北	桥东变	2号主变	35	10000	587
452	江北	石桥变	1号主变	35	10000	720
453	江北	石桥变	2号主变	35	20000	6830
454	江北	四合变	1号主变	35	16000	0
455	江北	四合变	2号主变	35	20000	0
456	江北	汤泉变	1号主变	35	20000	7808
457	江北	汤泉变	2号主变	35	20000	6783
458	江北	新篁变	1号主变	35	20000	0
459	江北	新篁变	2号主变	35	20000	0
460	江北	新集变	1号主变	35	10000	0
461	江北	新集变	2号主变	35	25000	0
462	江北	星甸变	1号主变	35	20000	5496
463	江北	星甸变	2号主变	35	10000	1425
464	江北	永安变	1号主变	35	20000	4526
465	江北	永安变	2号主变	35	20000	4391
466	江北	永丰变	1号主变	35	20000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
467	江北	永丰变	2号主变	35	20000	2130
468	江北	张村变	1号主变	35	20000	8931
469	江北	张村变	2号主变	35	20000	7658
470	溧水	城中变	1号主变	35	20000	5210
471	溧水	城中变	2号主变	35	10000	0
472	溧水	东郊变	1号主变	35	20000	0
473	溧水	东郊变	2号主变	35	20000	3798
474	溧水	东庐变	1号主变	35	10000	2092
475	溧水	东庐变	2号主变	35	20000	5263
476	溧水	共和变	1号主变	35	20000	15670
477	溧水	共和变	2号主变	35	20000	7608
478	溧水	和风变	1号主变	35	20000	851
479	溧水	和风变	2号主变	35	10000	0
480	溧水	开屏变	1号主变	35	20000	0
481	溧水	开屏变	2号主变	35	20000	0
482	溧水	孔镇变	1号主变	35	10000	0
483	溧水	孔镇变	2号主变	35	6300	0
484	溧水	明觉变	1号主变	35	20000	5893
485	溧水	明觉变	2号主变	35	10000	962
486	溧水	群力变	1号主变	35	10000	240
487	溧水	群力变	2号主变	35	10000	656
488	溧水	石湫变	1号主变	35	20000	8644
489	溧水	石湫变	2号主变	35	10000	3205
490	溧水	云鹤变	1号主变	35	8000	637

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
491	溧水	云鹤变	2号主变	35	6300	1139
492	溧水	柘东变	1号主变	35	10000	1879
493	溧水	柘东变	2号主变	35	20000	12078
494	高淳	城北变	1号主变	35	10000	3677
495	高淳	城北变	2号主变	35	10000	1252
496	高淳	城东变	1号主变	35	20000	1562
497	高淳	城东变	2号主变	35	20000	9618
498	高淳	东坝变	1号主变	35	10000	389
499	高淳	东坝变	2号主变	35	10000	2260
500	高淳	凤山变	1号主变	35	20000	10132
501	高淳	凤山变	2号主变	35	20000	7972
502	高淳	秦仙变	1号主变	35	20000	5800
503	高淳	秦仙变	2号主变	35	20000	8900
504	高淳	狮树变	1号主变	35	20000	5373
505	高淳	狮树变	2号主变	35	20000	6764
506	高淳	永宁变	1号主变	35	6300	3140
507	高淳	永宁变	2号主变	35	6300	1540
508	高淳	游子山变	1号主变	35	20000	8910
509	高淳	游子山变	2号主变	35	20000	10539

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	秦淮	集庆变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	秦淮	西华门变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3	鼓楼	虎踞变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
4	雨花台	花神变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
5	栖霞	九乡河变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
6	栖霞	九乡河变	2 号主变	110	63000	本级设备容量受限
7	栖霞	万寿变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
8	栖霞	西岗变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
9	栖霞	新尧变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
10	栖霞	新尧变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
11	栖霞	学苑变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
12	栖霞	亚东变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
13	江宁	方山变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
14	江宁	湖熟变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
15	江宁	禄口变	1 号主变	110	80000	本级设备容量受限
16	江宁	山景变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
17	江宁	天井山变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
18	江宁	翔宇变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
19	江宁	翔宇变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
20	江宁	学景变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
21	江宁	学景变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
22	江宁	洋桥变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
23	江宁	隐龙变	1 号主变	110	80000	本级设备容量受限
24	江北	大厂变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
25	江北	夹河变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
26	江北	开发区变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27	江北	荣盛变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
28	江北	西区变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
29	江北	沿江变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
30	江北	沿江变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
31	江北	姚庄变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
32	溧水	十里牌变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
33	秦淮	沧波变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
34	秦淮	常府街变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
35	秦淮	淮海路变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
36	秦淮	杨庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
37	玄武	安仁街变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
38	玄武	太平门变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
39	玄武	小营变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
40	玄武	新庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
41	玄武	珠江路变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
42	玄武	珠江路变	3 号主变	110	31500	上级设备容量受限
43	鼓楼	白云变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
44	鼓楼	和会街变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
45	鼓楼	江边变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
46	鼓楼	玄武变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
47	栖霞	吉祥变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
48	栖霞	马群变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
49	栖霞	迈皋桥变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
50	栖霞	旺佳变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
51	栖霞	西岗变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
52	江宁	诚信变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
53	江宁	东山变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
54	江宁	佛城变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
55	江宁	吉龙变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
56	江宁	金箔路变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
57	江宁	民营变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
58	江宁	秣陵变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
59	江宁	其林门变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
60	江宁	其林门变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
61	江宁	山北变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
62	江宁	上元变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
63	江宁	天井山变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
64	江宁	同曦变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
65	江宁	望远变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
66	江宁	望远变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
67	江宁	五百户变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
68	江宁	西坝变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
69	江宁	悦民变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
70	江北	北门变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
71	江北	顶山变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
72	江北	定向变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
73	江北	瓜埠变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
74	江北	桂山变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
75	江北	桂山变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
76	江北	洪将台变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
77	江北	洪将台变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
78	江北	贾裴变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
79	江北	江圩变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
80	江北	金牛变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
81	江北	金牛变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
82	江北	开发区变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
83	江北	灵岩变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
84	江北	马集变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
85	江北	马集变	2 号主变	110	16000	上级设备容量受限
86	江北	马集变	3 号主变	110	20000	上级设备容量受限
87	江北	马集变	4 号主变	110	20000	上级设备容量受限
88	江北	桥北变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
89	江北	石佛变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
90	江北	石佛变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
91	江北	西区变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
92	江北	姚庄变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
93	江北	永泰变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
94	江北	招兵河变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
95	江北	招兵河变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
96	江北	珠泉变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
97	鼓楼	凤凰变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
98	鼓楼	凤凰变	2 号主变	35	20000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
99	鼓楼	中保变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
100	鼓楼	中保变	2 号主变	35	20000	本级设备容量受限
101	雨花台	铁心桥变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
102	雨花台	铁心桥变	2 号主变	35	20000	本级设备容量受限
103	江宁	秣镇变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
104	江宁	上峰变	2 号主变	35	25000	本级设备容量受限
105	江宁	土桥变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
106	江北	樊集变	1 号主变	35	5000	本级设备容量受限
107	江北	平山变	2 号主变	35	6300	本级设备容量受限
108	江北	新集变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
109	江北	永丰变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
110	溧水	城中变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
111	溧水	和风变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
112	溧水	孔镇变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
113	溧水	孔镇变	2 号主变	35	6300	本级设备容量受限
114	江宁	侯家塘变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
115	江宁	龙都变	1 号主变	35	10000	上级设备容量受限
116	江宁	土桥变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
117	江北	程桥变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
118	江北	程桥变	2 号主变	35	25000	上级设备容量受限
119	江北	东沟变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
120	江北	横梁变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
121	江北	横梁变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
122	江北	龙袍变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
123	江北	平山变	1 号主变	35	10000	上级设备容量受限
124	江北	四合变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
125	江北	四合变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
126	江北	新篁变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
127	江北	新篁变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
128	江北	新集变	2 号主变	35	25000	上级设备容量受限
129	溧水	东郊变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
130	溧水	开屏变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
131	溧水	开屏变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限