

宿迁市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量信息
（2026 年第 1 季度）

截至 2025 年 12 月 31 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 264 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 252 台，占比 95.45%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 12 台，占比 4.55%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	电商变	1 号主变	110	50000	37402
2	市区	电商变	2 号主变	110	50000	34804
3	市区	路北变	1 号主变	35	31500	7590
4	市区	新庄变	1 号主变	110	31500	29608
5	市区	新庄变	2 号主变	110	50000	36969
6	市区	三台山变	1 号主变	110	50000	21890
7	市区	三台山变	2 号主变	110	50000	22830
8	市区	金沙变	1 号主变	110	50000	14960
9	市区	金沙变	2 号主变	110	50000	10660
10	市区	港铁变	1 号主变	110	31500	3950

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11	市区	叶庄变	1 号主变	110	20000	3420
12	市区	叶庄变	2 号主变	110	50000	34200
13	市区	惠泽变	1 号主变	110	50000	26670
14	市区	惠泽变	2 号主变	110	50000	30640
15	市区	古山变	1 号主变	110	50000	21670
16	市区	古山变	2 号主变	110	50000	38970
17	市区	隆锦变	1 号主变	110	50000	26240
18	市区	隆锦变	2 号主变	110	50000	23680
19	市区	振兴变	1 号主变	110	50000	31620
20	市区	振兴变	2 号主变	110	50000	29380
21	市区	罗桥变	1 号主变	110	63000	22290
22	市区	罗桥变	2 号主变	110	63000	35490
23	市区	顺河变	1 号主变	110	50000	12990
24	市区	曹集变	1 号主变	110	50000	30890
25	市区	曹集变	2 号主变	110	50000	22610
26	市区	洋河变	1 号主变	110	63000	26260
27	市区	洋河变	2 号主变	110	31500	3960
28	市区	郑楼变	1 号主变	35	20000	3720

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29	市区	郑楼变	2 号主变	35	20000	15950
30	市区	付庄变	1 号主变	110	40000	15620
31	市区	付庄变	2 号主变	110	40000	15680
32	市区	大兴变	1 号主变	110	50000	26520
33	市区	大兴变	2 号主变	110	40000	15290
34	市区	幸福变	2 号主变	110	63000	21800
35	市区	幸福变	1 号主变	110	50000	18600
36	市区	同济变	2 号主变	110	50000	17480
37	市区	同济变	1 号主变	110	50000	23790
38	市区	西南区变	1 号主变	110	40000	6660
39	市区	西南区变	2 号主变	110	63000	15320
40	市区	支口变	2 号主变	110	50000	24860
41	市区	支口变	1 号主变	110	50000	29950
42	市区	开发区变	1 号主变	110	40000	4780
43	市区	开发区变	2 号主变	110	40000	670
44	市区	红海变	1 号主变	110	50000	15020
45	市区	红海变	2 号主变	110	50000	14110
46	市区	府苑变	2 号主变	110	40000	13110

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47	市区	井头变	2 号主变	35	20000	8480
48	市区	井头变	1 号主变	35	10000	3700
49	市区	来龙变	2 号主变	110	31500	280
50	市区	来龙变	1 号主变	110	50000	17730
51	市区	许庄变	1 号主变	110	100000	63200
52	市区	许庄变	2 号主变	110	100000	54900
53	市区	许庄变	3 号主变	110	100000	78100
54	市区	罗曼变	1 号主变	110	50000	22250
55	市区	罗曼变	2 号主变	110	50000	29790
56	市区	钱塘变	1 号主变	110	50000	2520
57	市区	黄墩变	1 号主变	35	20000	8220
58	市区	黄墩变	2 号主变	35	20000	8060
59	市区	新城变	2 号主变	110	40000	2090
60	市区	新城变	1 号主变	110	50000	21340
61	市区	中扬变	1 号主变	35	20000	16000
62	市区	中扬变	2 号主变	35	10000	8000
63	市区	王官集变	3 号主变	110	50000	6750
64	市区	三义变	1 号主变	110	50000	10100

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
65	市区	三义变	2 号主变	110	50000	14280
66	市区	陈集变	1 号主变	35	20000	7100
67	市区	陈集变	2 号主变	35	20000	5760
68	市区	富康变	1 号主变	110	50000	5840
69	市区	富康变	3 号主变	110	50000	20660
70	市区	仰化变	1 号主变	110	31500	11850
71	市区	仰化变	3 号主变	110	50000	36060
72	市区	关庙变	1 号主变	110	40000	20110
73	市区	关庙变	3 号主变	110	50000	24700
74	市区	龙河变	1 号主变	110	50000	15970
75	市区	龙河变	3 号主变	110	50000	25530
76	市区	通湖变	1 号主变	110	80000	32330
77	市区	通湖变	2 号主变	110	50000	12350
78	市区	洋北变	1 号主变	110	80000	57100
79	市区	洋北变	2 号主变	110	50000	31320
80	市区	北区变	2 号主变	110	50000	26670
81	市区	北区变	3 号主变	110	50000	28610
82	市区	豫东变	1 号主变	110	80000	7740

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
83	市区	豫东变	3 号主变	110	50000	7710
84	市区	果园变	1 号主变	110	63000	33310
85	市区	果园变	2 号主变	110	50000	27000
86	市区	城中变	1 号主变	110	63000	6120
87	市区	城中变	2 号主变	110	63000	11000
88	市区	运东变	1 号主变	110	63000	22360
89	市区	运东变	2 号主变	110	50000	31800
90	市区	五星变	2 号主变	110	100000	44700
91	市区	五星变	1 号主变	110	80000	46320
92	市区	光前变	1 号主变	110	50000	14670
93	市区	光前变	2 号主变	110	80000	34860
94	市区	侍岭变	1 号主变	35	16000	13840
95	市区	侍岭变	2 号主变	35	20000	16940
96	市区	皂河变	1 号主变	110	31500	1580
97	市区	皂河变	2 号主变	110	50000	11160
98	市区	埠子变	1 号主变	110	31500	6110
99	市区	埠子变	2 号主变	110	31500	5200
100	市区	港口变	1 号主变	110	40000	490

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
101	市区	港口变	2 号主变	110	50000	9920
102	市区	顺河变	2 号主变	110	31500	0
103	市区	府苑变	1 号主变	110	40000	0
104	市区	钱塘变	2 号主变	110	40000	0
105	市区	王官集变	1 号主变	110	20000	0
106	沭阳	马厂变	2 号主变	110	63000	34930
107	沭阳	钱集变	2 号主变	110	50000	33810
108	沭阳	韩山变	2 号主变	110	50000	32830
109	沭阳	钱集变	1 号主变	110	50000	32810
110	沭阳	吴集变	2 号主变	110	50000	30470
111	沭阳	吴集变	1 号主变	110	50000	29640
112	沭阳	汤涧变	2 号主变	110	50000	26890
113	沭阳	颜集变	1 号主变	110	50000	25450
114	沭阳	汤涧变	1 号主变	110	50000	25280
115	沭阳	韩山变	1 号主变	110	50000	25130
116	沭阳	杨店变	1 号主变	110	63000	25130
117	沭阳	桑墟变	1 号主变	110	50000	24710
118	沭阳	茆圩变	2 号主变	110	50000	24420

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
119	沭阳	高墟变	1 号主变	110	50000	24250
120	沭阳	颜集变	2 号主变	110	50000	24160
121	沭阳	贤官变	1 号主变	110	63000	23070
122	沭阳	沂涛变	1 号主变	110	50000	22740
123	沭阳	塘沟变	1 号主变	110	50000	21700
124	沭阳	华冲变	1 号主变	110	50000	19580
125	沭阳	茆圩变	1 号主变	110	50000	17740
126	沭阳	青伊湖变	1 号主变	110	50000	17060
127	沭阳	淮沭变	3 号主变	110	50000	16950
128	沭阳	悦来变	2 号主变	35	25000	15540
129	沭阳	耿圩变	2 号主变	110	63000	15290
130	沭阳	马厂变	1 号主变	110	40000	14960
131	沭阳	蔷薇变	1 号主变	110	50000	14250
132	沭阳	南湖变	3 号主变	110	50000	14200
133	沭阳	陇集变	1 号主变	35	20000	13970
134	沭阳	淮沭变	1 号主变	110	80000	13160
135	沭阳	长庄变	2 号主变	110	63000	13140
136	沭阳	黄竹变	2 号主变	110	50000	12930

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
137	沭阳	青伊湖变	2 号主变	110	31500	12880
138	沭阳	蔷薇变	2 号主变	110	50000	12030
139	沭阳	杨店变	2 号主变	110	80000	11480
140	沭阳	沭城变	1 号主变	110	50000	11070
141	沭阳	庙头变	2 号主变	110	40000	10760
142	沭阳	庙头变	1 号主变	110	40000	10490
143	沭阳	桑墟变	2 号主变	110	50000	10480
144	沭阳	扎下变	1 号主变	110	50000	10120
145	沭阳	高墟变	2 号主变	110	50000	9220
146	沭阳	淮沭变	2 号主变	110	50000	8200
147	沭阳	长庄变	1 号主变	110	50000	8000
148	沭阳	慈溪变	1 号主变	110	63000	7730
149	沭阳	黄竹变	1 号主变	110	50000	7150
150	沭阳	华冲变	2 号主变	110	31500	6670
151	沭阳	徐庄变	1 号主变	110	50000	5490
152	沭阳	贤官变	2 号主变	110	50000	5120
153	沭阳	扎下变	2 号主变	110	50000	5030
154	沭阳	悦来变	1 号主变	35	20000	4920

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
155	沭阳	徐庄变	2 号主变	110	50000	4600
156	沭阳	耿圩变	1 号主变	110	20000	3500
157	沭阳	沭城变	2 号主变	110	50000	3360
158	沭阳	慈溪变	2 号主变	110	50000	3290
159	沭阳	陇集变	2 号主变	35	20000	3010
160	沭阳	沂涛变	2 号主变	110	31500	2710
161	沭阳	南湖变	1 号主变	110	80000	0
162	沭阳	塘沟变	2 号主变	110	31500	560
163	沭阳	胡集变	2 号主变	110	50000	60
164	沭阳	胡集变	1 号主变	110	50000	10
165	沭阳	柴米变	2 号主变	110	63000	0
166	沭阳	迎宾变	1 号主变	110	50000	0
167	沭阳	迎宾变	2 号主变	110	50000	0
168	沭阳	花乡变	2 号主变	110	50000	0
169	沭阳	花乡变	1 号主变	110	50000	0
170	沭阳	柴米变	1 号主变	110	63000	0
171	泗阳	北庄变	2 号主变	110	50000	0
172	泗阳	北庄变	1 号主变	110	50000	1320

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
173	泗阳	河埵变	1 号主变	110	31500	2110
174	泗阳	泗港变	1 号主变	110	80000	4040
175	泗阳	众兴变	1 号主变	110	50000	5080
176	泗阳	天后变	2 号主变	110	50000	6020
177	泗阳	河埵变	2 号主变	110	40000	6480
178	泗阳	东祥变	1 号主变	110	50000	6600
179	泗阳	众兴变	2 号主变	110	50000	7790
180	泗阳	东祥变	2 号主变	110	50000	9170
181	泗阳	临河变	1 号主变	110	50000	9760
182	泗阳	泗港变	2 号主变	110	80000	10120
183	泗阳	天后变	1 号主变	110	50000	10160
184	泗阳	郑庄变	1 号主变	110	50000	10710
185	泗阳	来安变	2 号主变	110	80000	12180
186	泗阳	穿城变	2 号主变	110	31500	14070
187	泗阳	裴圩变	2 号主变	110	50000	16890
188	泗阳	穿城变	1 号主变	110	50000	18480
189	泗阳	临河变	2 号主变	110	50000	19300
190	泗阳	城南变	2 号主变	110	50000	21410

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
191	泗阳	吉安变	1 号主变	110	50000	23110
192	泗阳	王集变	2 号主变	110	50000	23190
193	泗阳	花井变	1 号主变	110	50000	23950
194	泗阳	郑庄变	2 号主变	110	63000	24200
195	泗阳	城南变	1 号主变	110	50000	24460
196	泗阳	花井变	2 号主变	110	50000	24770
197	泗阳	吉安变	2 号主变	110	50000	24890
198	泗阳	前圩变	2 号主变	110	50000	25190
199	泗阳	卢集变	1 号主变	110	50000	25870
200	泗阳	前圩变	1 号主变	110	50000	25910
201	泗阳	裴圩变	1 号主变	110	50000	27310
202	泗阳	来安变	1 号主变	110	80000	28000
203	泗阳	爱园变	2 号主变	110	50000	28070
204	泗阳	卢集变	2 号主变	110	50000	28550
205	泗阳	王集变	1 号主变	110	50000	28580
206	泗阳	三庄变	1 号主变	110	50000	31230
207	泗阳	三庄变	2 号主变	110	50000	31570
208	泗阳	爱园变	1 号主变	110	50000	31930

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
209	泗阳	青年变	1 号主变	110	50000	33560
210	泗阳	青年变	2 号主变	110	50000	36080
211	泗洪	泗洪变	1 号主变	110	50000	565
212	泗洪	泗洪变	2 号主变	110	50000	419
213	泗洪	薛岗变	1 号主变	110	50000	2430
214	泗洪	薛岗变	2 号主变	110	50000	1130
215	泗洪	兴湖变	1 号主变	110	31500	11520
216	泗洪	兴湖变	2 号主变	110	31500	6030
217	泗洪	界集变	1 号主变	110	50000	29350
218	泗洪	界集变	2 号主变	110	50000	33120
219	泗洪	峰山变	1 号主变	110	50000	35360
220	泗洪	峰山变	2 号主变	110	50000	29420
221	泗洪	朱湖变	1 号主变	110	50000	26250
222	泗洪	朱湖变	2 号主变	110	50000	28580
223	泗洪	车门变	1 号主变	110	50000	23780
224	泗洪	车门变	2 号主变	110	50000	26230
225	泗洪	上塘变	1 号主变	110	50000	25100
226	泗洪	上塘变	2 号主变	110	31500	12500

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
227	泗洪	城头变	2 号主变	110	31500	5110
228	泗洪	城头变	1 号主变	110	50000	24140
229	泗洪	青阳变	2 号主变	110	50000	11350
230	泗洪	青阳变	1 号主变	110	50000	4870
231	泗洪	三里变	1 号主变	110	50000	1460
232	泗洪	三里变	2 号主变	110	63000	11620
233	泗洪	农场变	2 号主变	110	20000	9470
234	泗洪	农场变	1 号主变	110	50000	32500
235	泗洪	梅花变	2 号主变	110	50000	4490
236	泗洪	梅花变	1 号主变	110	50000	24900
237	泗洪	金镇变	1 号主变	110	50000	19420
238	泗洪	金镇变	2 号主变	110	50000	2830
239	泗洪	天岗湖变	1 号主变	110	20000	8770
240	泗洪	天岗湖变	2 号主变	110	20000	9410
241	泗洪	田桥变	3 号主变	110	50000	16220
242	泗洪	田桥变	1 号主变	110	50000	3850
243	泗洪	泗洲变	1 号主变	110	63000	16900
244	泗洪	泗洲变	2 号主变	110	50000	880

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
245	泗洪	董沟变	2 号主变	110	80000	3490
246	泗洪	董沟变	1 号主变	110	80000	14400
247	泗洪	孙园变	1 号主变	110	31500	4570
248	泗洪	孙园变	2 号主变	110	31500	14580
249	泗洪	双沟变	1 号主变	110	63000	33080
250	泗洪	双沟变	2 号主变	110	50000	19600
251	泗洪	北郊变	1 号主变	35	16000	585
252	泗洪	北郊变	2 号主变	35	25000	2830
253	泗洪	太平变	2 号主变	35	6300	1270
254	泗洪	太平变	1 号主变	35	10000	680
255	泗洪	芦沟变	1 号主变	35	6300	1240
256	泗洪	芦沟变	2 号主变	35	10000	2070
257	泗洪	石集变	2 号主变	35	5000	290
258	泗洪	石集变	1 号主变	35	10000	1030
259	泗洪	魏营变	1 号主变	35	20000	8140
260	泗洪	魏营变	2 号主变	35	20000	7020
261	泗洪	归仁变	1 号主变	35	20000	5850
262	泗洪	归仁变	2 号主变	35	20000	6260

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
263	泗洪	陈圩变	1 号主变	35	20000	9540
264	泗洪	陈圩变	2 号主变	35	10000	3380

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	顺河变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	市区	府苑变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
3	市区	钱塘变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
4	市区	王官集变	1 号主变	110	20000	本级设备容量受限
5	沭阳	花乡变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
6	沭阳	花乡变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
7	沭阳	柴米变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
8	沭阳	南湖变	1 号主变	110	80000	本级设备容量受限
9	沭阳	迎宾变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
10	沭阳	迎宾变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	沭阳	柴米变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
12	泗阳	北庄变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限