

镇江市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息
（2026 年第 2 季度）

截至 2026 年 03 月 31 日，镇江市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 32425 台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有 30048 台，占比 92.67%；公用配变负荷容量受限的共有 2377 台，占比 7.33%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	(小花山)小华山生产队	10	400	210
2	市区	359 医院宿舍	10	400	117
3	市区	359 医院宿舍三	10	250	119
4	市区	73056 部队箱变	10	500	267
5	市区	岸电二	10	400	303
6	市区	岸电配变	10	200	128
7	市区	奥园 1 号配电室 1 号变	10	800	614
8	市区	奥园 1 号配电室 2 号变	10	800	696
9	市区	奥园 1 号配电室 3 号变	10	800	720
10	市区	奥园 1 号配电室 4 号变	10	800	583
11	市区	奥园 2 号配电室 1 号变	10	800	556

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12	市区	奥园 2 号配电室 2 号变	10	800	595
13	市区	奥园 2 号配电室 3 号变	10	800	635
14	市区	奥园 2 号配电室 4 号变	10	800	620
15	市区	八叉巷	10	400	309
16	市区	八叉巷路口	10	400	240
17	市区	八叉巷小区箱变	10	500	299
18	市区	八公洞农家乐公变	10	200	164
19	市区	八一四宿舍	10	400	147
20	市区	八一四宿舍二	10	500	203
21	市区	白莲巷	10	315	98
22	市区	白莲巷二	10	315	141
23	市区	白莲巷箱变	10	500	121
24	市区	百合苑 1#箱变	10	630	410
25	市区	百合苑 2#箱变	10	630	407
26	市区	百合苑 3 号箱变	10	500	315
27	市区	百合苑 4#箱变	10	500	299
28	市区	百合苑 5 号箱变 001001	10	500	259
29	市区	百合苑 6#箱变	10	630	373
30	市区	百合苑 7#箱变	10	500	304
31	市区	百盛花园二	10	400	155
32	市区	百盛花园三	10	400	164
33	市区	百盛花园一	10	400	120
34	市区	百盛家园三期 1#箱变	10	630	347
35	市区	百盛家园三期 2#箱变	10	630	362

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36	市区	百盛家园三期 3#箱变	10	630	226
37	市区	百盛家园三期 4#箱变	10	630	393
38	市区	百盛家园三期 5#箱变	10	630	432
39	市区	板桥二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	762
40	市区	板桥二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	793
41	市区	板桥二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	699
42	市区	板桥二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	773
43	市区	板桥二期 2 号配电室 1 号变	10	1000	900
44	市区	板桥二期 2 号配电室 2 号变	10	800	720
45	市区	板桥二期 2 号配电室 3 号变	10	1000	828
46	市区	板桥二期 2 号配电室 4 号变	10	1000	763
47	市区	板桥一期 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	520
48	市区	板桥一期 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	686
49	市区	板桥一期 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	546
50	市区	板桥一期 2 号配电室 4802002 配电变压器	10	800	528
51	市区	板桥一期 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	555
52	市区	板桥一期 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	699
53	市区	板桥一期 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	738
54	市区	板桥一期 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	728
55	市区	板桥一期 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	546
56	市区	板桥一期 5 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	482
57	市区	棒槌营二	10	400	270
58	市区	棒槌营三	10	400	263
59	市区	棒槌营四	10	315	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60	市区	宝盖路	10	400	251
61	市区	宝盖路东	10	500	108
62	市区	宝盖路东（二）	10	315	86
63	市区	宝盖路东三	10	400	222
64	市区	宝盖路二	10	400	263
65	市区	宝盖路中	10	400	209
66	市区	宝盖山	10	400	205
67	市区	宝盖山二	10	400	360
68	市区	宝塔北路箱变	10	500	258
69	市区	宝塔路	10	630	238
70	市区	宝塔路东（四）	10	400	298
71	市区	宝塔南路二箱变	10	400	156
72	市区	宝塔南路一箱变	10	400	219
73	市区	宝塔山桥	10	400	320
74	市区	宝堰庄巷 08 号变	10	400	230
75	市区	北固湾 1#电房 1#变	10	800	545
76	市区	北固湾 1#电房 2#变*	10	800	584
77	市区	北固湾 1#箱变	10	400	296
78	市区	北固湾 2#电房 1#变	10	800	564
79	市区	北固湾 2#电房 2#变	10	800	582
80	市区	北固湾 2#箱变	10	400	247
81	市区	北固湾 3#箱变	10	400	271
82	市区	北固湾 5 号电房 1 号变	10	800	548
83	市区	北固湾 5 号电房 2 号变	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
84	市区	北固湾 5 号电房 3 号变	10	800	583
85	市区	北固湾 5 号电房 4 号变	10	800	566
86	市区	北固湾 6#电房 1#变	10	630	393
87	市区	北固湾 6#电房 2#变	10	630	404
88	市区	北固湾 6#电房 3#变	10	630	416
89	市区	北固湾 6#电房 4#变	10	630	412
90	市区	北固湾 7#电房 1#变	10	630	407
91	市区	北固湾 7#电房 2#变	10	630	421
92	市区	北固湾 7#电房 3#变	10	630	427
93	市区	北固湾 7#电房 4#变	10	630	390
94	市区	北固湾 A 区 1 号箱变主变	10	400	240
95	市区	北固湾 A 区 2 号箱变主变	10	400	239
96	市区	北固湾 A 区 3 号箱变主变	10	400	263
97	市区	北固湾 A 区 4 号箱变主变	10	400	231
98	市区	北固湾 A 区 5 号箱变主变	10	400	200
99	市区	北固湾 A 区 6 号箱变主变	10	400	271
100	市区	北固湾二期 1 号欧变配电变压器	10	400	257
101	市区	北固湾二期 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	500
102	市区	北固湾二期 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	515
103	市区	北固湾二期 2 号欧变配电变压器	10	400	219
104	市区	北固湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	387
105	市区	北固湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	484
106	市区	北固湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	446
107	市区	北固湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	720

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
108	市区	北固湾二期 3 号欧变配电变压器	10	400	252
109	市区	北固湾二期 3 号配电室 1 号变	10	800	464
110	市区	北固湾二期 3 号配电室 2 号变	10	800	496
111	市区	北固湾二期 3 号配电室 3 号变	10	800	373
112	市区	北固湾二期 3 号配电室 4 号变	10	800	489
113	市区	北固湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	550
114	市区	北固湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	520
115	市区	北固湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	511
116	市区	北固湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	539
117	市区	北固湾二期 5 号配电室 1 号变	10	800	533
118	市区	北固湾二期 5 号配电室 2 号变	10	800	489
119	市区	北固湾二期 5 号配电室 3 号变	10	800	513
120	市区	北固湾二期 5 号配电室 4 号变	10	800	479
121	市区	北固湾二期 6 号配电室 1 号变	10	800	534
122	市区	北固湾二期 6 号配电室 2 号变	10	800	496
123	市区	北固湾二期 6 号配电室 3 号变	10	800	380
124	市区	北固湾二期 6 号配电室 4 号变	10	800	463
125	市区	北固湾二期 7 号配电室 1 号变	10	630	338
126	市区	北固湾二期 7 号配电室 2 号变	10	630	199
127	市区	北固湾二期 7 号配电室 3 号变	10	630	431
128	市区	北固湾二期 7 号配电室 4 号变	10	630	412
129	市区	北固湾五期 1 号配电室 1 号变	10	800	572
130	市区	北固湾五期 1 号配电室 2 号变	10	800	575
131	市区	北固湾五期 1 号箱变 1 号变	10	400	322

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
132	市区	北固湾五期 2 号配电室 1 号变	10	800	539
133	市区	北固湾五期 2 号配电室 2 号变	10	800	546
134	市区	北固湾五期 2 号箱变 1 号变	10	400	259
135	市区	北固湾五期 3 号箱变 1 号变	10	400	265
136	市区	北湖箱变	10	630	464
137	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 1 号变	10	800	501
138	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 2 号变	10	800	502
139	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 3 号变	10	800	484
140	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 4 号变	10	800	546
141	市区	碧水湾玉园 2 号配电室 1 号变	10	800	607
142	市区	碧水湾玉园 2 号配电室 2 号变	10	800	599
143	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 1 号变	10	800	587
144	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 2 号变	10	800	592
145	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 3 号变	10	800	655
146	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 4 号变	10	800	666
147	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 1 号变	10	800	558
148	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 2 号变	10	800	545
149	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 3 号变	10	800	555
150	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 4 号变	10	800	664
151	市区	边防检查站宿舍	10	200	77
152	市区	标准件厂宿舍	10	400	161
153	市区	滨河路	10	315	167
154	市区	滨河路 1# 箱变	10	400	282
155	市区	滨河路 2# 箱变	10	500	318

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
156	市区	滨河路（二）	10	315	212
157	市区	滨河路（三）	10	400	274
158	市区	滨河路路灯	10	400	284
159	市区	滨江花城 1#电房 1#变	10	1000	657
160	市区	滨江花城 1#电房 2#变	10	1000	593
161	市区	滨江花城 2#电房 1#变	10	800	530
162	市区	滨江花城 2#电房 2#变	10	800	485
163	市区	滨江花城 2#电房 3#变	10	630	379
164	市区	滨江花城 2#电房 4#变	10	630	378
165	市区	滨江花城 3#电房 1#变	10	1000	602
166	市区	滨江花城 3#电房 2#变	10	1000	588
167	市区	滨江花城 3#电房 3#变	10	1000	695
168	市区	滨江花城 3#电房 4#变	10	630	452
169	市区	滨江花城 4#电房 1#变	10	1000	498
170	市区	滨江花城 4#电房 2#变	10	1000	694
171	市区	滨江花城 5#电房 1#变	10	1000	682
172	市区	滨江花城 5#电房 2#变	10	1000	669
173	市区	铂珺花园 1 号配电室 1 号变	10	800	585
174	市区	铂珺花园 1 号配电室 2 号变	10	800	591
175	市区	铂珺花园 1 号配电室 3 号变	10	800	612
176	市区	铂珺花园 1 号配电室 4 号变	10	800	591
177	市区	铂珺花园 2 号配电室 1 号变	10	800	564
178	市区	铂珺花园 2 号配电室 2 号变	10	800	566
179	市区	铂珺花园 2 号配电室 3 号变	10	800	530

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
180	市区	铂珺花园 2 号配电室 4 号变	10	800	553
181	市区	铂珺花园 3 号配电室 1 号变	10	800	431
182	市区	铂珺花园 3 号配电室 2 号变	10	800	356
183	市区	铂珺花园 3 号配电室 3 号变	10	800	435
184	市区	铂珺花园 3 号配电室 4 号变	10	800	428
185	市区	铂珺花园 4 号配电室 1 号变	10	800	368
186	市区	铂珺花园 4 号配电室 2 号变	10	800	382
187	市区	铂珺花园 4 号配电室 3 号变	10	800	432
188	市区	铂珺花园 4 号配电室 4 号变	10	800	448
189	市区	铂珺花园 6 号配电室 1 号变	10	630	527
190	市区	铂珺花园 6 号配电室 2 号变	10	630	534
191	市区	铂珺花园 6 号配电室 3 号变	10	630	567
192	市区	铂珺花园 6 号配电室 4 号变	10	630	551
193	市区	铂珺花园 7 号配电室 1 号变	10	630	380
194	市区	铂珺花园 7 号配电室 2 号变	10	630	526
195	市区	铂珺花园 7 号配电室 3 号变	10	630	526
196	市区	铂珺花园 7 号配电室 4 号变	10	630	508
197	市区	伯先路	10	400	163
198	市区	伯先路二	10	400	324
199	市区	财富广场 1#配电室 1#变	10	1000	578
200	市区	财富广场 1#配电室 2#变	10	1000	658
201	市区	财富广场 2#配电室 1#变	10	1000	619
202	市区	财富广场 2#配电室 2#变	10	1000	689
203	市区	财富广场 2#配电室 3#变	10	1000	733

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
204	市区	财富广场 2#配电室 4#变	10	1000	721
205	市区	彩虹苑 1#电房 1#变	10	800	581
206	市区	彩虹苑 1#电房 2#变	10	800	485
207	市区	彩虹苑 1#电房 3#变	10	1000	537
208	市区	彩虹苑 1#电房 4#变	10	800	275
209	市区	曹家坡	10	400	313
210	市区	曹家坡二	10	400	272
211	市区	草巷	10	400	177
212	市区	茶林研究所	10	400	168
213	市区	柴碳巷箱变	10	630	246
214	市区	常发广场 1#配电室 1#变	10	630	423
215	市区	常发广场 1#配电室 2#变	10	630	435
216	市区	常发广场 1#配电室 3#变	10	630	413
217	市区	常发广场 1#配电室 4#变	10	630	482
218	市区	常发广场 2#配电室 1#变	10	800	482
219	市区	常发广场 2#配电室 2#变	10	800	533
220	市区	常发广场 2#配电室 3#变	10	800	558
221	市区	常发广场 2#配电室 4#变	10	800	562
222	市区	长岗复兴二	10	400	231
223	市区	长江花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800
224	市区	长江花园 1 号配电室 2 号变	10	1000	727
225	市区	长江花园 1 号配电室 3 号变	10	1000	830
226	市区	长江花园 1 号配电室 4 号变	10	1000	719
227	市区	长江花园 2 号配电室 1 号变	10	800	570

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
228	市区	长江花园 2 号配电室 2 号变	10	1000	752
229	市区	长江花园 2 号配电室 3 号变	10	1000	696
230	市区	长江花园 2 号配电室 4 号变	10	1000	726
231	市区	长江花园 3 号配电室 1 号变	10	800	514
232	市区	长江花园 3 号配电室 2 号变	10	1000	672
233	市区	长江花园 3 号配电室 3 号变	10	800	536
234	市区	长江花园 3 号配电室 4 号变	10	1000	700
235	市区	长江花园 4 号配电室 1 号变	10	1000	682
236	市区	长江花园 4 号配电室 2 号变	10	1000	588
237	市区	长江花园 4 号配电室 3 号变	10	1000	712
238	市区	长江花园 4 号配电室 4 号变	10	1000	753
239	市区	长江路 1 号电房	10	630	318
240	市区	长江路箱变	10	400	321
241	市区	长江新社区二	10	630	466
242	市区	长江新社区三	10	630	435
243	市区	长江新社区一	10	630	351
244	市区	长江新天地 1#电房 1#变	10	1000	880
245	市区	长江新天地 1#电房 2#变	10	1000	899
246	市区	朝日苑 1#箱变	10	400	182
247	市区	朝日苑 2#箱变	10	400	181
248	市区	朝日苑 3#	10	400	217
249	市区	车站路	10	315	187
250	市区	城东王龙综合变	10	400	309
251	市区	城南印象 2#电房 1#变	10	1000	676

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
252	市区	城南印象 2#电房 2#变	10	1000	684
253	市区	城南映象 1#箱变	10	500	190
254	市区	城南映象 2#箱变	10	500	254
255	市区	城南映象 3#箱变	10	500	286
256	市区	城隍庙	10	400	244
257	市区	城隍庙二	10	400	144
258	市区	城隍庙三	10	400	182
259	市区	城隍庙四	10	400	285
260	市区	楚桥路步行街	10	500	174
261	市区	楚桥路步行街二公变	10	630	266
262	市区	船艇小区配电室 1 号变	10	800	573
263	市区	船艇小区配电室 2 号变	10	800	579
264	市区	船艇小区配电室 3 号变	10	800	534
265	市区	船艇小区配电室 4 号变	10	800	608
266	市区	船艇学校 1#箱变	10	500	338
267	市区	船艇学校 2#箱变	10	500	260
268	市区	船艇学校 3#	10	630	498
269	市区	船艇学院宿舍（五）	10	400	261
270	市区	船艇学院宿舍二	10	400	231
271	市区	船艇学院宿舍六	10	400	256
272	市区	船艇学院宿舍三	10	315	203
273	市区	船艇学院宿舍一	10	400	223
274	市区	船院二村二	10	400	239
275	市区	船院二村三	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
276	市区	船院二村一	10	400	194
277	市区	船院宿舍 1#	10	500	254
278	市区	船院宿舍 2#	10	630	335
279	市区	船院宿舍 3 箱变配电变压器	10	630	349
280	市区	船院宿舍 4#	10	500	271
281	市区	船院新村二	10	400	283
282	市区	船院新村三	10	400	302
283	市区	船院新村四	10	400	285
284	市区	船院新村一	10	400	239
285	市区	春江华亭 1#箱变	10	630	433
286	市区	春江华亭 2#箱变	10	630	396
287	市区	春色江南电房 1#变	10	500	68
288	市区	春色江南电房 2#变	10	630	411
289	市区	春色江南馨兰苑 1#变	10	630	292
290	市区	春色江南馨兰苑 2#变	10	630	347
291	市区	翠堤春晓 1#电房 1#变	10	800	441
292	市区	翠堤春晓 1#电房 2#变	10	800	426
293	市区	翠堤春晓 1#箱变	10	630	399
294	市区	翠堤春晓 2# 电房 1# 变	10	1000	720
295	市区	翠堤春晓 2# 电房 2# 变	10	1000	682
296	市区	翠堤春晓公变	10	315	275
297	市区	翠竹园 1#箱变	10	630	395
298	市区	翠竹园 2#箱变	10	630	415
299	市区	翠竹园 3 号箱变	10	630	417

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
300	市区	翠竹园 4#箱变	10	400	225
301	市区	翠竹园 5#箱变	10	400	230
302	市区	打索街	10	400	312
303	市区	打索街二	10	400	96
304	市区	大埂街	10	400	275
305	市区	大华电影院	10	630	275
306	市区	大酒店 B 箱变	10	630	523
307	市区	大酒店 D 箱变	10	630	523
308	市区	大酒店 (A)	10	630	553
309	市区	大酒店 (C)	10	630	362
310	市区	大酒店 (E)	10	630	400
311	市区	大理石厂	10	400	262
312	市区	大理石厂片区	10	400	182
313	市区	大鹏箱变	10	500	240
314	市区	大桥村委会	10	400	157
315	市区	大西路东 1 号箱变 006	10	630	450
316	市区	大照黄山路停车场箱变	10	630	451
317	市区	戴家门茶厂北	10	400	342
318	市区	戴家门茶厂东	10	400	268
319	市区	戴家门茶厂南	10	400	334
320	市区	戴家门茶厂西	10	400	320
321	市区	戴家门收费站西	10	400	211
322	市区	戴家门水库北	10	400	342
323	市区	戴家门水库东	10	400	338

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
324	市区	戴家门水库中	10	400	287
325	市区	丹建	10	400	186
326	市区	丹建二	10	400	279
327	市区	丹建六	10	400	141
328	市区	丹建三	10	315	221
329	市区	丹建四	10	315	107
330	市区	丹建五	10	400	260
331	市区	丹徒村十组小村	10	200	154
332	市区	丹徒大厦箱变主变	10	630	407
333	市区	丹徒供电局三	10	400	333
334	市区	丹徒供电局四	10	400	144
335	市区	丹徒镇西箱变	10	630	507
336	市区	丹阳码头（二）	10	400	206
337	市区	丹阳码头（三）	10	315	140
338	市区	丹阳码头（一）	10	315	132
339	市区	党校宿舍	10	400	275
340	市区	道署街 A 箱变	10	630	383
341	市区	德润华庭 1#电房	10	800	201
342	市区	德润华庭 1#电房 2#变	10	800	282
343	市区	德润华庭 2#电房 1#变	10	800	362
344	市区	德润华庭 2#电房 2#变	10	800	506
345	市区	登云新村	10	400	227
346	市区	邓巷一队	10	400	54
347	市区	地藏庵	10	315	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
348	市区	地区水电库	10	400	288
349	市区	第一楼街	10	315	90
350	市区	第一楼街北	10	315	215
351	市区	第一楼街二	10	400	73
352	市区	第一楼街三	10	400	68
353	市区	第一楼街四	10	400	212
354	市区	第一楼街五	10	315	82
355	市区	帝宝花园 1 号配电室 1 号变	10	800	651
356	市区	帝宝花园 1 号配电室 2 号变	10	800	696
357	市区	帝宝花园 1 号配电室 3 号变	10	800	589
358	市区	帝宝花园 1 号配电室 4 号变	10	800	606
359	市区	帝宝花园 2 号配电室 1 号变	10	630	405
360	市区	帝宝花园 2 号配电室 2 号变	10	630	463
361	市区	帝宝花园 2 号配电室 3 号变	10	630	484
362	市区	帝宝花园 2 号配电室 4 号变	10	630	544
363	市区	帝宝花园 3 号配电室 1 号变	10	800	554
364	市区	帝宝花园 3 号配电室 2 号变	10	800	514
365	市区	帝庭苑 1#电房 1#变	10	1000	635
366	市区	帝庭苑 1#电房 2#变	10	1000	666
367	市区	帝庭苑 2#电房 1#变	10	800	596
368	市区	帝庭苑 2#电房 2#变	10	800	574
369	市区	帝庭苑 3#电房 1#	10	800	522
370	市区	帝庭苑 3#电房 2#变	10	800	586
371	市区	电工器材厂小区二	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
372	市区	电工器材厂小区三	10	400	237
373	市区	电工器材厂小区四	10	400	283
374	市区	电工器材厂小区一	10	400	227
375	市区	电机厂片区二	10	400	197
376	市区	电机厂片区三	10	400	239
377	市区	电机厂片区四	10	400	223
378	市区	电机厂片区五	10	400	216
379	市区	电机厂片区一	10	400	220
380	市区	电力博物馆箱变	10	500	251
381	市区	电力南路	10	400	188
382	市区	电容器厂宿舍	10	400	258
383	市区	丁家巷	10	400	218
384	市区	丁家巷 1#	10	630	249
385	市区	丁家巷 2#	10	630	438
386	市区	丁家新村南	10	400	61
387	市区	丁卯茶场四	10	200	127
388	市区	丁卯村二	10	400	216
389	市区	丁卯村三	10	400	221
390	市区	丁卯村四	10	400	183
391	市区	丁卯村五	10	400	145
392	市区	丁卯村小区一	10	400	127
393	市区	丁卯村一	10	400	202
394	市区	丁卯平山包家岗	10	400	188
395	市区	丁卯桥路（四）	10	400	229

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
396	市区	丁卯桥路二	10	400	309
397	市区	丁卯桥路三	10	400	190
398	市区	丁卯秀山村宗巷组	10	400	335
399	市区	东方小区二	10	400	198
400	市区	东方小区三	10	400	163
401	市区	东方小区四	10	400	213
402	市区	东方小区一	10	400	269
403	市区	东风村 1 号箱变	10	630	567
404	市区	东风新家园 1#电房 1#变	10	630	301
405	市区	东风新家园 1#电房 2#变	10	800	224
406	市区	东风新家园 2#电房 1#	10	800	533
407	市区	东风新家园 2#电房 2#	10	800	531
408	市区	东风新家园 3#电房 1#变	10	1000	678
409	市区	东风新家园 3#电房 2#变	10	800	525
410	市区	东风新家园 4#电房 1#	10	800	513
411	市区	东风新家园 4#电房 2#	10	800	361
412	市区	东篱春晓 1#电房 1#变	10	800	473
413	市区	东篱春晓 1#电房 2#变	10	800	513
414	市区	东篱春晓 2#电房 1#变	10	800	559
415	市区	东篱春晓 2#电房 2#变	10	800	468
416	市区	东篱春晓 2#电房 3#变	10	800	556
417	市区	东篱春晓 2#电房 4#变	10	800	534
418	市区	东篱春晓 3#电房 1#变	10	800	550
419	市区	东篱春晓 3#电房 2#变	10	800	609

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
420	市区	东篱春晓 3#电房 3#变	10	800	532
421	市区	东篱春晓 3#电房 4#变	10	800	528
422	市区	东篱春晓三期 1 号配电室 1 号变	10	630	459
423	市区	东篱春晓三期 1 号配电室 2 号变	10	630	438
424	市区	东林之春 1#电房 1#变	10	800	455
425	市区	东林之春 1#电房 2#变	10	800	471
426	市区	东林之春 2#电房 1#变	10	800	418
427	市区	东林之春 2#电房 2#变	10	800	457
428	市区	东林之春 3#箱变	10	500	204
429	市区	东林之春 4#箱变	10	500	240
430	市区	东林之春 5#箱变	10	400	223
431	市区	东门坡（二）	10	400	155
432	市区	东门坡（三）	10	400	217
433	市区	东门坡（四）	10	400	196
434	市区	东门坡一	10	315	140
435	市区	东山村	10	400	247
436	市区	东山五组大场	10	400	275
437	市区	东石 10#变	10	400	234
438	市区	东石三队	10	400	94
439	市区	东吴北路北	10	250	27
440	市区	东吴北路南	10	315	128
441	市区	东吴北路中	10	400	112
442	市区	东吴路	10	630	280
443	市区	东吴路	10	500	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
444	市区	东吴路 76#25 幢 1#单相变	10	50	6
445	市区	东吴路 76#27 幢	10	50	6
446	市区	东吴路 76#28 幢	10	400	331
447	市区	东吴路二	10	200	65
448	市区	东吴新村 1#电房 1#	10	630	414
449	市区	东吴新村 1#电房 2#变	10	630	298
450	市区	东吴新村 2#电房 1#变	10	630	355
451	市区	东吴新村 2#电房 2#变	10	630	277
452	市区	东岳巷	10	400	267
453	市区	东岳巷（三）	10	400	157
454	市区	东岳巷二	10	400	182
455	市区	东岳巷六	10	400	257
456	市区	东岳巷七	10	400	114
457	市区	东岳巷四	10	400	290
458	市区	东岳巷五	10	400	210
459	市区	东岳巷小区（二）	10	400	156
460	市区	东岳巷小区（三）	10	400	236
461	市区	东岳巷小区五	10	400	255
462	市区	洞房二公司	10	400	199
463	市区	都翠雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	533
464	市区	都翠雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	490
465	市区	都翠雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	532
466	市区	都翠雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	526
467	市区	都翠雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	459

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
468	市区	都翠雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	504
469	市区	都翠雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	497
470	市区	都翠雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	520
471	市区	都翠雅苑 3 号配电室 1 号变	10	800	455
472	市区	都翠雅苑 3 号配电室 2 号变	10	800	462
473	市区	都翠雅苑 3 号配电室 3 号变	10	800	503
474	市区	都翠雅苑 3 号配电室 4 号变	10	800	538
475	市区	都翠雅苑 4 号配电室 1 号变	10	800	600
476	市区	都翠雅苑 4 号配电室 2 号变	10	800	522
477	市区	都翠雅苑 4 号配电室 3 号变	10	800	528
478	市区	都翠雅苑 4 号配电室 4 号变	10	800	421
479	市区	都翠雅苑 5 号配电室 1 号变	10	800	539
480	市区	都翠雅苑 5 号配电室 2 号变	10	800	523
481	市区	都翠雅苑 5 号配电室 3 号变	10	800	581
482	市区	都翠雅苑 5 号配电室 4 号变	10	800	618
483	市区	都市汇广场 1 号配电室 1 号变	10	800	504
484	市区	都市汇广场 1 号配电室 2 号变	10	800	522
485	市区	都市汇广场 1 号配电室 3 号变	10	800	410
486	市区	都市汇广场 1 号配电室 4 号变	10	800	514
487	市区	都市汇广场 2 号配电室 1 号变	10	800	548
488	市区	都市汇广场 2 号配电室 2 号变	10	800	509
489	市区	都市名苑二号箱变	10	400	250
490	市区	都市名苑一号箱变	10	400	236
491	市区	二道巷(二)	10	400	214

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
492	市区	二道巷(三)	10	400	169
493	市区	二道巷(一)	10	400	146
494	市区	二化住宅区二	10	400	188
495	市区	二化住宅区一	10	315	110
496	市区	二监宿舍二	10	400	183
497	市区	二监宿舍三	10	400	180
498	市区	二监宿舍四	10	400	224
499	市区	二监宿舍五	10	400	237
500	市区	二监宿舍一	10	400	214
501	市区	二监小区 1#箱变	10	500	323
502	市区	二监小区 2#箱变	10	630	289
503	市区	二监小区 3#箱变	10	500	321
504	市区	二监小区 4#箱变	10	500	288
505	市区	二煤厂片区	10	400	232
506	市区	二煤厂片区二	10	400	258
507	市区	二七大队	10	400	108
508	市区	二十三军干休所 1 号箱变	10	630	443
509	市区	二十三军干休所 2 号箱变	10	630	451
510	市区	二十三军干休所 3 号箱变	10	630	444
511	市区	二十四军干休所二	10	400	196
512	市区	二十四军干休所一	10	400	177
513	市区	发动机厂宿舍二	10	315	163
514	市区	发动机厂宿舍三	10	315	178
515	市区	发动机厂宿舍一	10	315	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
516	市区	泛华大厦公用配电室	10	500	309
517	市区	方家湾 1#电房 1#变	10	630	364
518	市区	方家湾 1#电房 2#变	10	630	335
519	市区	方家湾 1#电房 3#变	10	630	371
520	市区	方家湾 1#电房 4#变	10	630	385
521	市区	方家湾 2#电房 1#	10	1000	514
522	市区	方家湾 2#电房 2#	10	1000	621
523	市区	房地产公司	10	315	131
524	市区	纺站	10	400	296
525	市区	废品库	10	400	251
526	市区	丰盛山庄 1#配电室 1#变	10	1000	665
527	市区	丰盛山庄 1#配电室 2#变	10	1000	641
528	市区	丰盛山庄 2#配电室 1#变	10	1000	701
529	市区	丰盛山庄 2#配电室 2#变	10	800	559
530	市区	丰盛山庄 2#配电室 3#变	10	1000	767
531	市区	丰盛山庄 2#配电室 4#变	10	800	540
532	市区	丰盛山庄二期 1 号配电室 1 号变	10	800	473
533	市区	丰盛山庄二期 1 号配电室 2 号变	10	800	562
534	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 1 号变	10	800	550
535	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 2 号变	10	800	540
536	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 3 号变	10	800	463
537	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 4 号变	10	800	561
538	市区	丰泽花园 1#电房 1#变	10	800	628
539	市区	丰泽花园 1#电房 2#变	10	800	595

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
540	市区	丰泽花园 1#电房 3#变	10	800	590
541	市区	丰泽花园 1#电房 4#变	10	800	612
542	市区	丰泽花园 1#箱变 1#变	10	630	398
543	市区	丰泽花园 2#电房 1#变	10	800	630
544	市区	丰泽花园 2#电房 2#变	10	800	623
545	市区	丰泽花园 2#电房 3#变	10	800	617
546	市区	丰泽花园 2#电房 4#变	10	800	654
547	市区	丰泽花园 2#箱变 1#变	10	630	443
548	市区	丰泽花园 3#箱变 1#变	10	630	456
549	市区	丰泽花园 4#箱变 1#变	10	630	422
550	市区	枫林湾 1#箱变	10	630	418
551	市区	枫林湾 2#箱变	10	630	363
552	市区	枫林湾 3#箱变	10	500	237
553	市区	枫林湾 4#箱变	10	630	394
554	市区	枫林湾 5#箱变	10	500	263
555	市区	枫林湾 6#箱变	10	630	376
556	市区	枫林湾 7#箱变	10	500	257
557	市区	枫林湾 8#箱变	10	500	226
558	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 1 号变	10	800	603
559	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 2 号变	10	800	618
560	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 3 号变	10	800	589
561	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 4 号变	10	800	619
562	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 1 号变	10	800	648
563	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 2 号变	10	800	675

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
564	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 3 号变	10	800	651
565	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 4 号变	10	800	609
566	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 1 号变	10	800	654
567	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 2 号变	10	800	562
568	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 3 号变	10	800	577
569	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 4 号变	10	800	650
570	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 1 号变	10	630	506
571	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 2 号变	10	630	523
572	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 3 号变	10	630	532
573	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 4 号变	10	630	567
574	市区	凤凰家园 10# 电房 1# 变	10	1000	564
575	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 1 号变	10	800	605
576	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 2 号变	10	800	587
577	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 3 号变	10	800	556
578	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 4 号变	10	800	550
579	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 1 号变	10	800	602
580	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 2 号变	10	800	566
581	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 3 号变	10	800	588
582	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 4 号变	10	800	566
583	市区	凤凰岭	10	400	203
584	市区	凤凰岭二	10	315	134
585	市区	凤凰文化 1 号配电室 1 号变	10	800	490
586	市区	凤凰文化 1 号配电室 2 号变	10	800	409
587	市区	凤凰文化 1 号配电室 3 号变	10	800	476

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
588	市区	凤凰文化 1 号配电室 4 号变	10	800	516
589	市区	凤凰文化 2 号配电室 1 号变	10	800	503
590	市区	凤凰文化 2 号配电室 2 号变	10	800	501
591	市区	凤凰文化 2 号配电室 3 号变	10	800	560
592	市区	凤凰文化 2 号配电室 4 号变	10	800	556
593	市区	凤鸣新村电房 1#变	10	500	232
594	市区	凤鸣新村电房 2 号变	10	500	243
595	市区	凤鸣新村箱变	10	630	289
596	市区	福润苑 1 号配电室 1 号变	10	800	692
597	市区	福润苑 1 号配电室 2 号变	10	800	694
598	市区	福润苑 1 号配电室 3 号变	10	800	691
599	市区	福润苑 1 号配电室 4 号变	10	800	692
600	市区	福润苑 2 号配电室 1 号变	10	800	693
601	市区	福润苑 2 号配电室 2 号变	10	800	697
602	市区	福润苑 2 号配电室 3 号变	10	800	697
603	市区	福润苑 2 号配电室 4 号变	10	800	699
604	市区	福润苑 3 号配电室 1 号变	10	800	685
605	市区	福润苑 3 号配电室 2 号变	10	800	699
606	市区	福润苑 3 号配电室 3 号变	10	800	701
607	市区	福润苑 3 号配电室 4 号变	10	800	699
608	市区	福润苑 4 号配电室 1 号变	10	800	678
609	市区	福润苑 4 号配电室 2 号变	10	800	676
610	市区	福润苑 4 号配电室 3 号变	10	800	675
611	市区	福润苑 4 号配电室 4 号变	10	800	698

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
612	市区	福润苑 5 号配电室 1 号变	10	800	716
613	市区	福润苑 5 号配电室 2 号变	10	800	720
614	市区	福润苑 5 号配电室 3 号变	10	800	674
615	市区	福润苑 5 号配电室 4 号变	10	800	700
616	市区	福润苑 6 号配电室 1 号变	10	800	680
617	市区	福润苑 6 号配电室 2 号变	10	800	692
618	市区	福润苑 6 号配电室 3 号变	10	800	684
619	市区	福润苑 6 号配电室 4 号变	10	800	689
620	市区	富力长江府 1 号配电室 1 号变	10	800	532
621	市区	富力长江府 1 号配电室 2 号变	10	800	534
622	市区	富力长江府 1 号配电室 3 号变	10	800	533
623	市区	富力长江府 1 号配电室 4 号变	10	800	492
624	市区	富力长江府 2 号配电室 1 号变	10	800	435
625	市区	富力长江府 2 号配电室 2 号变	10	800	424
626	市区	富力长江府 2 号配电室 3 号变	10	800	321
627	市区	富力长江府 2 号配电室 4 号变	10	800	408
628	市区	富润华庭 2 号电房 1#变	10	1000	676
629	市区	富润华庭 2 号电房 2#变	10	1000	567
630	市区	富润华庭 3#电房 1#变	10	1000	662
631	市区	富润华庭 3#电房 2#变	10	1000	671
632	市区	富润华庭 4#电房 1#变	10	630	297
633	市区	富润华庭 4#电房 2#变	10	630	282
634	市区	富润华庭 5#电房 1#变	10	400	274
635	市区	富润华庭 5#电房 2#变	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
636	市区	富润华庭 6# 电房 1#变	10	630	428
637	市区	富润华庭 6# 电房 2# 变	10	630	376
638	市区	富润华庭 6# 电房 3# 变	10	630	538
639	市区	富润华庭 6# 电房 4# 变	10	630	490
640	市区	富润华庭电房 1 号变	10	800	475
641	市区	富润华庭电房 2 号变	10	1000	589
642	市区	富润华庭五期 1 号配电室 1 号变	10	800	560
643	市区	富润华庭五期 1 号配电室 2 号变	10	800	632
644	市区	富润华庭五期 1 号配电室 3 号变	10	800	620
645	市区	富润华庭五期 1 号配电室 4 号变	10	800	593
646	市区	富润四期 1# 配电室 1# 变	10	800	517
647	市区	富润四期 1# 配电室 2#变	10	800	586
648	市区	富润四期 1# 配电室 3# 变	10	800	572
649	市区	富润四期 1# 配电室 4# 变	10	800	568
650	市区	富润四期 2# 配电室 1# 变	10	800	522
651	市区	富润四期 2# 配电室 2# 变	10	800	500
652	市区	富润四期 2# 配电室 3# 变	10	800	496
653	市区	富润四期 2# 配电室 4# 变	10	800	498
654	市区	干休二所	10	400	212
655	市区	干休三所	10	400	189
656	市区	干休三所二	10	315	141
657	市区	甘露商城箱变	10	630	439
658	市区	甘露生活区电房 1# 变	10	400	238
659	市区	甘露生活区电房 2# 变配电变压器	10	400	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
660	市区	甘露苑二	10	400	187
661	市区	甘露苑三	10	400	209
662	市区	甘露苑一	10	400	153
663	市区	钢圈厂片区二	10	400	230
664	市区	钢圈厂片区三	10	400	268
665	市区	钢圈厂片区一	10	400	188
666	市区	岗子下（九）	10	400	168
667	市区	岗子下（七）	10	400	162
668	市区	岗子下（三）	10	400	143
669	市区	岗子下安置房 1 号配电室 1 号变压器	10	800	557
670	市区	岗子下安置房 1 号配电室 2 号变压器	10	800	599
671	市区	岗子下安置房 1 号配电室 3 号变压器	10	800	565
672	市区	岗子下安置房 1 号配电室 4 号变压器	10	800	472
673	市区	岗子下南二	10	400	360
674	市区	岗子下十	10	400	174
675	市区	岗子下十二	10	400	291
676	市区	岗子下十一	10	315	84
677	市区	岗子下四	10	400	180
678	市区	港运新村	10	315	125
679	市区	港运新村二	10	315	92
680	市区	港运新村三	10	400	311
681	市区	港运新村四	10	315	128
682	市区	高家门	10	315	116
683	市区	高家门二	10	200	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
684	市区	高家门三	10	400	221
685	市区	工具厂宿舍二	10	200	78
686	市区	工商银行	10	400	289
687	市区	供销社临时用电	10	400	167
688	市区	公交公司宿舍箱变	10	400	267
689	市区	公路处（二）	10	400	206
690	市区	公路处宿舍	10	400	171
691	市区	公路管理处	10	400	177
692	市区	鼓楼岗	10	400	152
693	市区	鼓楼岗二	10	315	123
694	市区	鼓楼岗三	10	400	233
695	市区	鼓楼一村	10	315	177
696	市区	古城名苑 1#箱变	10	315	135
697	市区	古城名苑 2#箱变	10	315	185
698	市区	古洞小区二	10	400	250
699	市区	古洞小区一	10	400	281
700	市区	古更楼巷	10	315	110
701	市区	古更楼巷二	10	400	41
702	市区	古更楼巷三	10	400	223
703	市区	古更楼巷四	10	400	144
704	市区	古更楼巷箱变	10	630	442
705	市区	古建小区二	10	315	153
706	市区	古建小区一	10	315	185
707	市区	古桥名苑 1#箱变	10	500	285

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
708	市区	古桥名苑 2#箱变	10	500	249
709	市区	古桥名苑 3#箱变	10	500	237
710	市区	古通巷电房 1#变	10	630	272
711	市区	古通巷电房 2#变	10	630	217
712	市区	古西门街	10	400	133
713	市区	谷阳路西	10	400	255
714	市区	谷苑小区二	10	315	208
715	市区	谷苑小区一	10	400	225
716	市区	官塘绿苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	631
717	市区	官塘绿苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	611
718	市区	官塘绿苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	728
719	市区	官塘绿苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	773
720	市区	官塘绿苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	756
721	市区	官塘绿苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	747
722	市区	官塘绿苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	804
723	市区	官塘绿苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	749
724	市区	官塘绿苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	653
725	市区	官塘绿苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	592
726	市区	官塘绿苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	559
727	市区	官塘绿苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	577
728	市区	官塘绿苑 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	680
729	市区	官塘绿苑 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	651
730	市区	官塘绿苑 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	835
731	市区	官塘绿苑 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	863

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
732	市区	官塘孟家场	10	200	122
733	市区	冠城国际 2 号配电室 1 号变	10	800	367
734	市区	冠城国际 2 号配电室 2 号变	10	800	416
735	市区	冠城国际 3 号配电室 1 号变	10	1000	689
736	市区	冠城国际 3 号配电室 2 号变	10	1000	621
737	市区	冠城国际 4 号配电室 1 号变	10	1000	611
738	市区	冠城国际 4 号配电室 2 号变	10	1000	548
739	市区	冠城国际配电室 1 号变	10	800	428
740	市区	冠城国际配电室 2 号变	10	800	435
741	市区	观乔苑箱变	10	800	358
742	市区	观音桥巷	10	400	82
743	市区	观音桥巷二	10	315	51
744	市区	观音桥巷三	10	400	0
745	市区	观音桥巷四	10	315	202
746	市区	罐头厂	10	400	267
747	市区	罐头厂片区	10	400	203
748	市区	光华雅居 1#箱变	10	630	200
749	市区	光华雅居 2#箱变	10	630	339
750	市区	光华雅居 3#箱变	10	630	375
751	市区	光华雅居 4#箱变	10	630	418
752	市区	光明新村	10	400	194
753	市区	光明新村二期	10	400	264
754	市区	光明新村二期一	10	400	181
755	市区	光学仪器厂宿舍	10	400	325

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
756	市区	广东山庄（八）	10	400	229
757	市区	广东山庄（二）	10	400	232
758	市区	广东山庄（六）	10	315	181
759	市区	广东山庄（七）	10	400	275
760	市区	广东山庄（五）	10	315	173
761	市区	广东山庄（一）	10	315	174
762	市区	广东山庄十公变	10	400	290
763	市区	广厦小区北	10	400	254
764	市区	广厦小区二	10	400	142
765	市区	广厦小区一	10	500	240
766	市区	广厦新河西岸小区	10	315	121
767	市区	广厦新河西岸小区二	10	400	261
768	市区	国信宜和 1 号配电室 1 号变	10	630	278
769	市区	国信宜和 1 号配电室 2 号变	10	630	254
770	市区	国信宜和 2 号配电室 1 号变	10	800	543
771	市区	国信宜和 2 号配电室 2 号变	10	800	445
772	市区	国信宜和 3 号配电室 1 号变	10	630	358
773	市区	国信宜和 3 号配电室 2 号变	10	630	383
774	市区	国信宜和 4 号配电室 1 号变	10	800	376
775	市区	国信宜和 4 号配电室 2 号变	10	800	423
776	市区	国信宜和 5#配电室 1#变	10	800	585
777	市区	国信宜和 5#配电室 2#变	10	630	434
778	市区	国信宜和 6#配电室 1#变	10	800	498
779	市区	国信宜和 6#配电室 2#变	10	800	501

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
780	市区	国信宜和 7#配电室 1#变	10	800	491
781	市区	国信宜和 7#配电室 2#变	10	800	454
782	市区	国信宜和 7#配电室 3#变	10	800	545
783	市区	国信宜和 7#配电室 4#变	10	800	512
784	市区	国信宜和 8#配电室 1#变	10	800	549
785	市区	国信宜和 8#配电室 2#变	10	800	518
786	市区	果子巷电房 1#主变	10	800	352
787	市区	果子巷电房 2#变	10	1000	388
788	市区	航道路公交首末站公变	10	200	155
789	市区	航运新村八	10	400	284
790	市区	航运新村二	10	400	250
791	市区	航运新村九	10	400	245
792	市区	航运新村七	10	400	224
793	市区	航运新村十公变	10	400	206
794	市区	航运新村十一	10	400	269
795	市区	航运新村四	10	400	241
796	市区	航运新村一	10	500	243
797	市区	好世界娱乐城	10	315	177
798	市区	好世界娱乐城（二）	10	400	233
799	市区	好世界娱乐城（三）	10	400	253
800	市区	好世界娱乐城（四）	10	315	133
801	市区	和平路	10	315	107
802	市区	和平路北	10	400	337
803	市区	和院 1 号配电室 1 号变	10	800	576

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
804	市区	和院 1 号配电室 2 号变	10	800	514
805	市区	和院 1 号配电室 3 号变	10	800	600
806	市区	和院 1 号配电室 4 号变	10	800	544
807	市区	和院 2 号配电室 1 号变	10	630	503
808	市区	和院 2 号配电室 2 号变	10	630	441
809	市区	合山居 1 号配电室 1 号变	10	800	542
810	市区	合山居 1 号配电室 2 号变	10	800	521
811	市区	合山居 1 号配电室 3 号变	10	800	494
812	市区	合山居 1 号配电室 4 号变	10	800	512
813	市区	合山居 2 号配电室 2 号变	10	800	471
814	市区	合山居 3 号配电室 1 号变	10	800	605
815	市区	合山居 3 号配电室 2 号变	10	800	590
816	市区	合山居 3 号配电室 3 号变	10	800	569
817	市区	合山居 3 号配电室 4 号变	10	800	590
818	市区	合纤厂宿舍	10	400	292
819	市区	河北街（二）	10	400	252
820	市区	河北街（六）	10	400	116
821	市区	河北街（七）	10	400	209
822	市区	河北街（三）	10	400	260
823	市区	河北街（四）	10	400	210
824	市区	河北街（五）	10	400	206
825	市区	河北街（一）	10	400	303
826	市区	贺家弄（二）	10	400	120
827	市区	贺家弄（三）	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
828	市区	贺家弄（四）	10	400	157
829	市区	贺家弄（五）	10	400	253
830	市区	贺家弄八	10	400	179
831	市区	贺家弄六	10	400	68
832	市区	贺家弄七	10	500	240
833	市区	贺家弄箱变	10	630	326
834	市区	黑桥	10	400	258
835	市区	黑桥南	10	400	229
836	市区	黑桥西	10	400	208
837	市区	黑桥下	10	400	107
838	市区	黑桥下二	10	400	225
839	市区	恒景苑 1 号配电室 1 号变	10	800	593
840	市区	恒景苑 1 号配电室 2 号变	10	800	564
841	市区	恒景苑 1 号配电室 3 号变	10	800	566
842	市区	恒景苑 1 号配电室 4 号变	10	800	589
843	市区	恒美嘉园 1#箱变	10	630	354
844	市区	恒美嘉园 10#箱变	10	630	357
845	市区	恒美嘉园 11#箱变	10	630	371
846	市区	恒美嘉园 12#箱变	10	630	331
847	市区	恒美嘉园 2#箱变	10	630	310
848	市区	恒美嘉园 3#箱变	10	630	439
849	市区	恒美嘉园 5#箱变	10	630	404
850	市区	恒美嘉园 7#箱变	10	630	386
851	市区	恒美嘉园 9#箱变	10	630	302

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
852	市区	恒美嘉园电房	10	800	324
853	市区	恒美嘉园二期电房 1#	10	630	334
854	市区	恒美嘉园二期电房 2#	10	630	380
855	市区	恒美嘉园二期电房 3#	10	630	396
856	市区	恒美嘉园三期 2#电房 1#变	10	1000	417
857	市区	恒美嘉园三期 2#电房 2#变	10	1000	524
858	市区	恒美山庄 1#电房 1#	10	800	417
859	市区	恒美山庄 1#电房 2#配电变压器	10	800	417
860	市区	恒美山庄 1#电房 3#	10	800	483
861	市区	恒美山庄 1#电房 4#	10	800	472
862	市区	恒美山庄 2#电房 1#	10	630	374
863	市区	恒美山庄 2#电房 2#	10	630	322
864	市区	恒美山庄 3#电房 1#	10	630	365
865	市区	恒美山庄 3#电房 2#	10	630	368
866	市区	恒美山庄 4#电房 1#	10	630	417
867	市区	恒美山庄 4#电房 2#	10	630	357
868	市区	恒美山庄 5#电房 1#	10	800	394
869	市区	恒美山庄 5#电房 2#	10	800	411
870	市区	恒美山庄 6#电房 1#	10	800	417
871	市区	恒美山庄 7#电房 1#变	10	800	417
872	市区	恒美山庄 7#电房 2#变	10	500	242
873	市区	恒顺翠谷八箱变	10	500	297
874	市区	恒顺翠谷二箱变	10	630	408
875	市区	恒顺翠谷九箱变	10	500	313

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
876	市区	恒顺翠谷六箱变	10	500	237
877	市区	恒顺翠谷七箱变	10	630	397
878	市区	恒顺翠谷三箱变	10	630	290
879	市区	恒顺翠谷十二箱变	10	500	320
880	市区	恒顺翠谷十三箱变	10	500	302
881	市区	恒顺翠谷十箱变	10	500	326
882	市区	恒顺翠谷十一箱变	10	500	259
883	市区	恒顺翠谷四箱变	10	500	286
884	市区	恒顺翠谷五箱变	10	500	275
885	市区	恒顺翠谷一箱变	10	630	410
886	市区	恒泰新村电房 1#变	10	800	512
887	市区	恒泰新村电房 2#	10	800	490
888	市区	鸿润家园 1 号配电室 3 号变	10	1000	845
889	市区	鸿润家园 2 号配电室 2 号变	10	800	545
890	市区	鸿润家园 2 号配电室 3 号变	10	800	566
891	市区	鸿润家园 3 号配电室 1 号变	10	800	632
892	市区	鸿润家园 3 号配电室 2 号变	10	800	656
893	市区	鸿润家园 3 号配电室 3 号变	10	800	602
894	市区	鸿润家园 3 号配电室 4 号变	10	800	686
895	市区	鸿润家园 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	605
896	市区	鸿润家园 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	659
897	市区	鸿润家园 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	612
898	市区	鸿润家园 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	592
899	市区	鸿润家园 5 号配电室 1 号变	10	630	448

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
900	市区	鸿润家园 5 号配电室 2 号变	10	630	428
901	市区	鸿润家园 5 号配电室 3 号变	10	630	466
902	市区	鸿润家园 5 号配电室 4 号变	10	630	503
903	市区	鸿润家园 6 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	634
904	市区	鸿润家园 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	632
905	市区	鸿润家园 7 号配电室 1 号变	10	800	644
906	市区	鸿润家园 7 号配电室 2 号变	10	800	482
907	市区	红豆广场公寓电房	10	630	430
908	市区	红郡 1#电房 2#变	10	800	485
909	市区	红郡 1#电房 1#变	10	800	428
910	市区	红郡 2#电房 1#变	10	1000	614
911	市区	红郡 2#电房 2#变	10	1000	648
912	市区	红郡西岸 1 号配电室 1 号变	10	800	551
913	市区	红郡西岸 1 号配电室 2 号变	10	800	518
914	市区	红郡西岸 1 号配电室 3 号变	10	800	539
915	市区	红郡西岸 1 号配电室 4 号变	10	800	493
916	市区	红郡西岸 1 号箱变 005012	10	400	226
917	市区	红郡西岸 2 号配电室 1 号变	10	800	511
918	市区	红郡西岸 2 号配电室 2 号变	10	800	552
919	市区	红郡西岸 2 号配电室 3 号变	10	800	503
920	市区	红郡西岸 2 号配电室 4 号变	10	800	483
921	市区	红郡西岸 2 号箱变 006007	10	400	278
922	市区	红旗一组	10	315	225
923	市区	红星牡丹园 1 号配电室 1 号变	10	800	511

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
924	市区	红星牡丹园 1 号配电室 2 号变	10	800	541
925	市区	红星牡丹园 2 号配电室 1 号变	10	800	454
926	市区	红星牡丹园 2 号配电室 2 号变	10	800	479
927	市区	红星牡丹园 3 号配电室 1 号变	10	800	460
928	市区	红星牡丹园 3 号配电室 2 号变	10	800	404
929	市区	红星桃花源 1# 电房 1# 变	10	1000	573
930	市区	红星桃花源 1# 电房 2# 变	10	1000	685
931	市区	红星桃花源 2# 电房 1# 变	10	1000	650
932	市区	红星桃花源 2# 电房 2# 变	10	800	569
933	市区	红星桃花源 3# 电房 1# 变	10	800	494
934	市区	红星桃花源 3# 电房 2# 变	10	800	496
935	市区	红星桃花源 4# 电房 1# 变	10	1000	669
936	市区	红星桃花源 4# 电房 2# 变	10	1000	640
937	市区	红星桃花源 4# 电房 3# 变	10	1000	591
938	市区	红星桃花源 4# 电房 4# 变	10	1000	767
939	市区	红雨苑 1# 箱变	10	500	294
940	市区	红雨苑 2# 箱变	10	500	280
941	市区	虎踞桥箱变	10	630	433
942	市区	花华巷	10	400	256
943	市区	花华巷（二）	10	500	268
944	市区	花山湾	10	400	176
945	市区	花山湾（四）	10	315	171
946	市区	花山湾八	10	315	184
947	市区	花山湾八北	10	315	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
948	市区	花山湾八区(三)	10	315	115
949	市区	花山湾八区二	10	315	183
950	市区	花山湾八区一	10	500	225
951	市区	花山湾北二	10	315	130
952	市区	花山湾北三	10	400	122
953	市区	花山湾北四	10	400	157
954	市区	花山湾北五	10	400	123
955	市区	花山湾北一	10	400	115
956	市区	花山湾二	10	400	194
957	市区	花山湾二南	10	315	127
958	市区	花山湾二区二	10	315	144
959	市区	花山湾二区一	10	315	93
960	市区	花山湾九	10	315	117
961	市区	花山湾九区 11 号	10	400	298
962	市区	花山湾九区 12 号	10	50	15
963	市区	花山湾九区 2 号	10	50	6
964	市区	花山湾九区二	10	315	97
965	市区	花山湾九区三	10	315	164
966	市区	花山湾九区四	10	315	148
967	市区	花山湾九区一	10	400	174
968	市区	花山湾六	10	315	131
969	市区	花山湾七	10	315	137
970	市区	花山湾七区二	10	315	123
971	市区	花山湾七区一	10	315	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
972	市区	花山湾三	10	315	136
973	市区	花山湾三区二	10	500	123
974	市区	花山湾三区三	10	315	78
975	市区	花山湾三区一	10	400	164
976	市区	花山湾十	10	315	171
977	市区	花山湾十二	10	315	129
978	市区	花山湾十六	10	400	173
979	市区	花山湾十七	10	315	127
980	市区	花山湾十区 5 号 1#	10	50	13
981	市区	花山湾十区 5 号 2#	10	50	8
982	市区	花山湾十区一	10	400	194
983	市区	花山湾十三	10	400	198
984	市区	花山湾十四	10	315	148
985	市区	花山湾十五	10	400	280
986	市区	花山湾十一	10	400	173
987	市区	花山湾五	10	400	183
988	市区	花山湾五区二	10	315	83
989	市区	花山湾五区一	10	400	234
990	市区	花山湾一	10	315	55
991	市区	花山湾一区 47 号 1#	10	50	6
992	市区	花山湾一区 47 号 3 号	10	400	281
993	市区	花山湾一区一	10	400	193
994	市区	花园新村二	10	400	189
995	市区	花园新村三	10	400	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
996	市区	花园新村四	10	315	117
997	市区	花园新村五	10	315	149
998	市区	花园新村一	10	315	151
999	市区	华诚花园	10	500	274
1000	市区	华诚新村二区 2 号配电室 2 号变	10	800	544
1001	市区	华诚新村二区 2 号配电室 4 号变	10	800	593
1002	市区	华诚新村二区 3 号配电室 1 号变	10	800	657
1003	市区	华都名城 1#箱变	10	630	390
1004	市区	华都名城 2#箱变	10	630	381
1005	市区	华都名城 3#电房 1#变	10	1000	584
1006	市区	华都名城 3#电房 2#变	10	1000	594
1007	市区	华都名城 3#箱变	10	500	263
1008	市区	华都名城 4#电房 1#变	10	1000	529
1009	市区	华都名城 4#电房 2#变	10	1000	505
1010	市区	华都名城 4#箱变	10	500	250
1011	市区	华都名城 5#电房 1#变	10	1000	358
1012	市区	华都名城 5#电房 2#变	10	1000	501
1013	市区	华都名城二期 1#电房 1#变	10	800	484
1014	市区	华都名城二期 1#电房 2#变	10	800	412
1015	市区	华都名城二期 1#箱变	10	630	408
1016	市区	华都名城二期 2#电房 1#变	10	800	464
1017	市区	华都名城二期 2#电房 2#变	10	800	466
1018	市区	华都名城二期 2#箱变	10	630	388
1019	市区	华都名城二期 3#箱变	10	500	323

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1020	市区	华康房产二	10	50	6
1021	市区	华康房产一	10	200	78
1022	市区	华侨大厦	10	400	102
1023	市区	华润新村 4 号 1#	10	50	6
1024	市区	华润新村 4 号 2#	10	50	0
1025	市区	华润新村八	10	400	158
1026	市区	华润新村二	10	400	72
1027	市区	华润新村九	10	315	121
1028	市区	华润新村六	10	400	147
1029	市区	华润新村七	10	315	148
1030	市区	华润新村三	10	400	46
1031	市区	华润新村十	10	400	167
1032	市区	华润新村十一	10	400	187
1033	市区	华润新村四	10	400	128
1034	市区	华润新村五	10	400	165
1035	市区	华润新村一	10	400	139
1036	市区	华星 1#电房 1#变	10	630	275
1037	市区	华星 1#电房 2#变	10	630	360
1038	市区	华星 2#电房 1#	10	400	184
1039	市区	华星 2#电房 2#	10	400	57
1040	市区	华宇大厦公用电房 1#变	10	800	364
1041	市区	划子桥新居	10	400	225
1042	市区	化肥厂宿舍（二）	10	200	63
1043	市区	化肥厂宿舍（一）	10	315	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1044	市区	化工局宿舍	10	400	174
1045	市区	化轻仓库小区二	10	400	201
1046	市区	化轻仓库小区一	10	400	179
1047	市区	黄山二村	10	400	263
1048	市区	黄山花园	10	400	245
1049	市区	黄山花园（八）	10	50	7
1050	市区	黄山花园（九）	10	50	6
1051	市区	黄山花园（七）	10	400	281
1052	市区	黄山花园（十）	10	400	286
1053	市区	黄山花园（十八）	10	400	86
1054	市区	黄山花园（十二）	10	400	296
1055	市区	黄山花园（十九）	10	400	142
1056	市区	黄山花园（十六）	10	50	12
1057	市区	黄山花园（十七）	10	400	277
1058	市区	黄山花园（十三）	10	400	294
1059	市区	黄山花园（十一）	10	50	6
1060	市区	黄山花园十四	10	400	207
1061	市区	黄山花园一	10	315	103
1062	市区	黄山路箱变	10	630	389
1063	市区	黄山南路	10	500	172
1064	市区	黄山南路（二）	10	400	168
1065	市区	黄山南路（三）	10	400	173
1066	市区	黄山南路（四）	10	400	114
1067	市区	黄山小区 1 号箱变 630KVA 变压器	10	630	391

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1068	市区	黄山小区 2 号箱变 630KVA 变压器	10	630	319
1069	市区	黄山小区 3 号箱变 630KVA 变压器	10	630	356
1070	市区	黄山小区 4 号箱变 630KVA 变压器	10	630	434
1071	市区	黄山雅居 1 号箱变	10	400	233
1072	市区	黄山雅居 2 号箱变	10	400	278
1073	市区	黄山医院箱变	10	630	525
1074	市区	皇冠假日 1 号配电室 1 号变	10	800	539
1075	市区	皇冠假日 1 号配电室 2 号变	10	800	455
1076	市区	皇冠假日 1 号配电室 3 号变	10	800	528
1077	市区	皇冠假日 1 号配电室 4 号变	10	800	532
1078	市区	皇冠假日 2 号配电室 1 号变	10	800	677
1079	市区	皇冠假日 2 号配电室 2 号变	10	800	680
1080	市区	皇冠假日 2 号配电室 3 号变	10	800	713
1081	市区	皇冠假日 2 号配电室 4 号变	10	800	669
1082	市区	惠风苑 1 号箱变	10	500	290
1083	市区	惠风苑 2#箱变	10	630	405
1084	市区	惠风苑 3#箱变	10	500	232
1085	市区	惠民路 1 号	10	400	349
1086	市区	会莲庵街二	10	400	218
1087	市区	会莲庵街三	10	400	322
1088	市区	会莲庵街五	10	315	256
1089	市区	汇鸿天悦 1 号配电室 1 号变	10	800	659
1090	市区	汇鸿天悦 1 号配电室 2 号变	10	800	696
1091	市区	汇鸿天悦 1 号配电室 3 号变	10	800	643

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1092	市区	汇鸿天悦 1 号配电室 4 号变	10	800	642
1093	市区	汇鸿天悦 2 号配电室 1 号变	10	800	696
1094	市区	汇鸿天悦 2 号配电室 2 号变	10	800	701
1095	市区	汇鸿天悦 2 号配电室 3 号变	10	800	668
1096	市区	汇鸿天悦 2 号配电室 4 号变	10	800	696
1097	市区	汇鸿天悦 3 号配电室 1 号变	10	800	688
1098	市区	汇鸿天悦 3 号配电室 2 号变	10	800	708
1099	市区	汇鸿天悦 3 号配电室 3 号变	10	800	695
1100	市区	汇鸿天悦 3 号配电室 4 号变	10	800	698
1101	市区	汇菁国际 1#配电室 1#变	10	800	530
1102	市区	汇菁国际 1#配电室 2#变	10	800	608
1103	市区	汇菁国际 2 号配电室 1 号变	10	800	619
1104	市区	汇菁国际 2 号配电室 2 号变	10	800	613
1105	市区	汇菁国际 2 号配电室 3 号变	10	800	620
1106	市区	汇菁国际 2 号配电室 4 号变	10	800	675
1107	市区	火车站宿舍	10	400	196
1108	市区	火车站箱变	10	400	163
1109	市区	火坛楼巷东箱变	10	630	275
1110	市区	火坛楼巷西箱变	10	630	279
1111	市区	技师学院 1 号箱变	10	315	242
1112	市区	嘉惠花园 1 # 箱变	10	400	140
1113	市区	嘉惠花园 2 # 箱变	10	400	254
1114	市区	嘉源大厦箱变	10	630	317
1115	市区	加州阳光配电室 1#变	10	800	514

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1116	市区	加州阳光配电室 2#变	10	800	450
1117	市区	剪子巷八	10	100	37
1118	市区	剪子巷九	10	400	266
1119	市区	剪子巷六	10	80	9
1120	市区	剪子巷七	10	80	0
1121	市区	剪子巷小区二	10	400	138
1122	市区	剪子巷小区三	10	80	10
1123	市区	剪子巷小区四	10	400	137
1124	市区	剪子巷小区五	10	50	8
1125	市区	剪子巷小区一	10	400	118
1126	市区	健康路二	10	400	166
1127	市区	健康路三	10	400	218
1128	市区	健康路四	10	400	122
1129	市区	建设小区四	10	400	258
1130	市区	建设小区五	10	400	174
1131	市区	建设新村小区（二）	10	400	201
1132	市区	建设新村小区（四）	10	400	208
1133	市区	建设新村小区（五）	10	400	243
1134	市区	建设新村小区（一）	10	400	55
1135	市区	建设新村小区三	10	500	231
1136	市区	建设学校网点房	10	315	77
1137	市区	将军巷箱变	10	630	185
1138	市区	江边泵房	10	400	294
1139	市区	江滨 1#开闭所电房 1#变	10	630	266

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1140	市区	江滨 1#开闭所电房 2#	10	630	400
1141	市区	江滨 3#开闭所电房 1#变	10	800	325
1142	市区	江滨 3#开闭所电房 2#变	10	500	198
1143	市区	江滨 4#电房 1#变	10	500	187
1144	市区	江滨 4#电房 2#变	10	630	225
1145	市区	江滨村	10	250	99
1146	市区	江滨大道	10	400	45
1147	市区	江滨大道 1#箱变	10	500	242
1148	市区	江滨大道 2#箱变	10	630	407
1149	市区	江滨二期（八）	10	400	141
1150	市区	江滨二期（九）	10	630	375
1151	市区	江滨二期（六）	10	400	214
1152	市区	江滨二期（七）	10	630	326
1153	市区	江滨二期（十一）	10	500	196
1154	市区	江滨二期二	10	400	151
1155	市区	江滨二期三	10	400	142
1156	市区	江滨美寓箱变	10	400	124
1157	市区	江滨农贸市场	10	500	193
1158	市区	江滨三期(二)	10	400	186
1159	市区	江滨三期(十三)	10	315	136
1160	市区	江滨三期(五)	10	400	240
1161	市区	江滨三期(一)	10	400	173
1162	市区	江滨三期 3#箱变	10	400	218
1163	市区	江滨三期（二十）	10	400	229

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1164	市区	江滨三期（九）	10	400	274
1165	市区	江滨三期（十）	10	315	151
1166	市区	江滨三期（十六）	10	400	177
1167	市区	江滨三期（十七）	10	400	217
1168	市区	江滨三期（十四）	10	400	197
1169	市区	江滨三期（十五）	10	400	119
1170	市区	江滨三期（十一）	10	315	144
1171	市区	江滨三期八	10	315	125
1172	市区	江滨三期东	10	400	249
1173	市区	江滨三期六	10	400	233
1174	市区	江滨三期十二	10	315	125
1175	市区	江滨三期四	10	315	161
1176	市区	江滨市场	10	400	43
1177	市区	江滨市场南	10	400	156
1178	市区	江滨新村 1#	10	400	178
1179	市区	江滨新村 10#	10	400	175
1180	市区	江滨新村 2#	10	630	428
1181	市区	江滨新村 2#开闭所电房 1#变	10	630	473
1182	市区	江滨新村 2#开闭所电房 2#变	10	630	354
1183	市区	江滨新村 3#	10	400	190
1184	市区	江滨新村 4#	10	400	78
1185	市区	江滨新村 5#	10	500	154
1186	市区	江滨新村 9#	10	400	198
1187	市区	江滨新村商业街箱变	10	630	553

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1188	市区	江滨新村一期六	10	400	251
1189	市区	江滨一期二	10	315	166
1190	市区	江滨一期三	10	315	106
1191	市区	江滨一期四	10	400	146
1192	市区	江滨一期五	10	400	220
1193	市区	江滨一期一	10	400	268
1194	市区	江大疏导点二	10	400	41
1195	市区	江大疏导点一	10	400	59
1196	市区	江河汇 1 号配电室 1 号变	10	630	471
1197	市区	江河汇 1 号配电室 2 号变	10	630	535
1198	市区	江河汇 1 号配电室 3 号变	10	800	673
1199	市区	江河汇 1 号配电室 4 号变	10	800	693
1200	市区	江河汇 2 号配电室 1 号变	10	800	669
1201	市区	江河汇 2 号配电室 2 号变	10	800	689
1202	市区	江河汇 2 号配电室 3 号变	10	800	697
1203	市区	江河汇 2 号配电室 4 号变	10	800	670
1204	市区	江河汇 3 号配电室 1 号变	10	800	586
1205	市区	江河汇 3 号配电室 2 号变	10	800	585
1206	市区	江河汇 3 号配电室 3 号变	10	800	606
1207	市区	江河汇 3 号配电室 4 号变	10	800	545
1208	市区	江河汇 4 号配电室 1 号变	10	800	534
1209	市区	江河汇 4 号配电室 2 号变	10	800	582
1210	市区	江河汇 4 号配电室 3 号变	10	800	530
1211	市区	江河汇 4 号配电室 4 号变	10	800	558

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1212	市区	江河汇 5 号配电室 1 号变	10	630	292
1213	市区	江河汇 5 号配电室 2 号变	10	630	326
1214	市区	江河汇 5 号配电室 3 号变	10	630	367
1215	市区	江河汇 5 号配电室 4 号变	10	630	497
1216	市区	江河汇 6 号配电室 1 号变	10	800	565
1217	市区	江河汇 6 号配电室 2 号变	10	800	622
1218	市区	江河汇 7 号配电室 1 号变	10	630	260
1219	市区	江河汇 7 号配电室 2 号变	10	630	228
1220	市区	江河汇 7 号配电室 3 号变	10	630	483
1221	市区	江河汇 7 号配电室 4 号变	10	630	405
1222	市区	江河汇二期 1 号配电室 1 号变	10	630	567
1223	市区	江河汇二期 1 号配电室 2 号变	10	630	514
1224	市区	江科大水泵房箱变	10	630	567
1225	市区	江南府邸 1#电房 1#变	10	800	485
1226	市区	江南府邸 1#电房 2#变	10	800	541
1227	市区	江南府邸 1#电房 3#变	10	800	492
1228	市区	江南府邸 1#电房 4#变	10	800	475
1229	市区	江南府邸 2 号配电室 1 号变	10	800	542
1230	市区	江南府邸 2 号配电室 2 号变	10	800	566
1231	市区	江南府邸 3#配电室 1#变	10	800	401
1232	市区	江南府邸 3#配电室 2#变	10	800	601
1233	市区	江南府邸 3#配电室 4#变	10	800	589
1234	市区	江南府邸 3 号配电室 3 号变	10	630	430
1235	市区	江南府邸 4 号配电室 1 号变	10	800	559

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1236	市区	江南府邸 4 号配电室 2 号变	10	800	581
1237	市区	江南府邸二期 1 号配电室 1 号变	10	800	586
1238	市区	江南府邸二期 1 号配电室 2 号变	10	800	549
1239	市区	江南府邸二期 1 号配电室 3 号变	10	800	431
1240	市区	江南府邸二期 1 号配电室 4 号变	10	800	559
1241	市区	江南府邸二期 2 号配电室 1 号变	10	800	558
1242	市区	江南府邸二期 2 号配电室 2 号变	10	800	627
1243	市区	江南华庭 1#	10	500	252
1244	市区	江南华庭 2#	10	500	274
1245	市区	江南名苑电房 1#变	10	630	350
1246	市区	江南名苑电房 2#变	10	630	432
1247	市区	江南名苑电房 3#变	10	630	363
1248	市区	江南名苑电房 4#变	10	630	407
1249	市区	江南新村	10	400	262
1250	市区	江南紫云苑 1#箱变	10	630	268
1251	市区	江南紫云苑 2#箱变	10	630	272
1252	市区	江南紫云苑 3#箱变	10	500	212
1253	市区	江南紫云苑 4#箱变	10	500	181
1254	市区	江山名洲 1#电房 1#变	10	630	406
1255	市区	江山名洲 1#箱变	10	400	229
1256	市区	江山名洲 10 号配电室 1 号变	10	800	422
1257	市区	江山名洲 10 号配电室 2 号变	10	800	426
1258	市区	江山名洲 11 号电房 1 号变	10	1000	565
1259	市区	江山名洲 11 号电房 2 号变	10	1000	554

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1260	市区	江山名洲 2#电房 1#变	10	630	376
1261	市区	江山名洲 2#电房 2#变	10	630	346
1262	市区	江山名洲 2#箱变	10	400	228
1263	市区	江山名洲 3#电房 1#变	10	630	351
1264	市区	江山名洲 3#电房 2#	10	630	298
1265	市区	江山名洲 3 号配电室 1 号变	10	1000	605
1266	市区	江山名洲 3 号配电室 2 号变	10	1000	671
1267	市区	江山名洲 4#电房 1#变	10	800	461
1268	市区	江山名洲 4#电房 2#变	10	800	443
1269	市区	江山名洲 5#电房 1#	10	800	520
1270	市区	江山名洲 5#电房 2#	10	630	367
1271	市区	江山名洲 5#电房 3#	10	630	322
1272	市区	江山名洲 5#电房 4#	10	630	336
1273	市区	江山名洲 6#电房 1#	10	800	495
1274	市区	江山名洲 6#电房 2#	10	800	464
1275	市区	江山名洲 6#电房 3#	10	800	448
1276	市区	江山名洲 6#电房 4#	10	630	240
1277	市区	江山名洲 7#电房 1#变	10	800	450
1278	市区	江山名洲 7#电房 2#变	10	800	461
1279	市区	江山名洲 8#电房 1#变	10	1000	621
1280	市区	江山名洲 8#电房 2#变	10	800	375
1281	市区	江山名洲 9 号电房 1 号变	10	1000	626
1282	市区	江山名洲 9 号电房 2 号变	10	1000	554
1283	市区	江山名洲六期 1 号配电室 1 号变	10	800	485

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1284	市区	江山名洲六期 1 号配电室 2 号变	10	800	512
1285	市区	江山名洲六期 2 号配电室 1 号变	10	800	531
1286	市区	江山名洲六期 2 号配电室 2 号变	10	800	535
1287	市区	江山名洲六期 3 号配电室 1 号变	10	800	496
1288	市区	江山名洲六期 3 号配电室 2 号变	10	800	519
1289	市区	江山名洲六期 3 号配电室 3 号变	10	800	546
1290	市区	江山名洲六期 3 号配电室 4 号变	10	800	610
1291	市区	江山名洲五期 1 号电房 1 号变	10	800	518
1292	市区	江山名洲五期 1 号电房 2 号变	10	800	523
1293	市区	江山名洲五期 1 号电房 3 号变	10	800	486
1294	市区	江山名洲五期 1 号电房 4 号变	10	800	437
1295	市区	江山名洲五期 2 号电房 1 号变	10	800	561
1296	市区	江山名洲五期 2 号电房 2 号变	10	800	527
1297	市区	江山名洲五期 2 号电房 3 号变	10	800	571
1298	市区	江山名洲五期 2 号电房 4 号变	10	800	516
1299	市区	江山樾 1 号配电室 1 号变	10	800	572
1300	市区	江山樾 1 号配电室 2 号变	10	800	526
1301	市区	江山樾 1 号配电室 3 号变	10	800	612
1302	市区	江山樾 1 号配电室 4 号变	10	800	628
1303	市区	江山樾 2 号配电室 1 号变	10	800	618
1304	市区	江山樾 2 号配电室 2 号变	10	800	611
1305	市区	江山樾 3 号配电室 1 号变	10	800	527
1306	市区	江山樾 3 号配电室 2 号变	10	800	574
1307	市区	江山樾 3 号配电室 3 号变	10	800	507

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1308	市区	江山樾 3 号配电室 4 号变	10	800	554
1309	市区	江山樾 4 号配电室 1 号变	10	800	520
1310	市区	江山樾 4 号配电室 2 号变	10	800	615
1311	市区	江山樾 4 号配电室 3 号变	10	800	605
1312	市区	江山樾 4 号配电室 4 号变	10	800	620
1313	市区	江山樾 5 号配电室 1 号变	10	800	604
1314	市区	江山樾 5 号配电室 2 号变	10	800	582
1315	市区	江苏大学 1#箱变	10	500	351
1316	市区	江苏大学 10#箱变	10	500	313
1317	市区	江苏大学 11#箱变	10	630	436
1318	市区	江苏大学 12#箱变	10	630	164
1319	市区	江苏大学 13#箱变	10	630	458
1320	市区	江苏大学 14#箱变	10	630	366
1321	市区	江苏大学 15#箱变	10	400	239
1322	市区	江苏大学 2#箱变	10	500	324
1323	市区	江苏大学 3#箱变	10	500	350
1324	市区	江苏大学 4#箱变	10	500	310
1325	市区	江苏大学 5 号箱变	10	400	214
1326	市区	江苏大学 6#箱变	10	500	330
1327	市区	江苏大学 7#箱变	10	500	332
1328	市区	江苏大学 8#箱变	10	500	335
1329	市区	江苏大学 9#箱变	10	500	364
1330	市区	江天花园二	10	400	217
1331	市区	江天花园一	10	400	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1332	市区	江扬国药住宅箱变	10	630	293
1333	市区	蒋桥镇八大家	10	200	144
1334	市区	蒋乔镇乔家门小村	10	400	282
1335	市区	焦化厂宿舍	10	400	262
1336	市区	焦化厂宿舍二	10	400	262
1337	市区	焦化厂宿舍三	10	400	321
1338	市区	焦化厂宿舍四	10	400	244
1339	市区	交通局宿舍	10	315	104
1340	市区	交通局宿舍二	10	315	161
1341	市区	交通局宿舍三	10	315	157
1342	市区	交通局宿舍四	10	315	156
1343	市区	街景出新整治办公室	10	400	206
1344	市区	解放北路 1# 箱变	10	630	476
1345	市区	解放北路 2#	10	630	561
1346	市区	解放北路 4#箱变	10	630	274
1347	市区	解放北路 5#巷变	10	400	284
1348	市区	解放北路 6#箱变	10	400	273
1349	市区	解放东	10	400	282
1350	市区	解放路 19#电房	10	400	240
1351	市区	解放南路西	10	400	181
1352	市区	解放南路箱变	10	630	479
1353	市区	解放桥	10	400	293
1354	市区	解放桥二	10	400	296
1355	市区	解放桥南	10	400	184

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1356	市区	解放桥巷	10	400	211
1357	市区	解放桥巷二	10	400	186
1358	市区	解放桥巷三	10	400	213
1359	市区	解放桥巷四	10	400	219
1360	市区	解放桥一	10	400	249
1361	市区	金湖花苑二	10	400	194
1362	市区	金湖花苑一	10	400	206
1363	市区	金环花园二期主变	10	400	219
1364	市区	金汇大厦箱变	10	400	228
1365	市区	金茂苑 1 号配电室	10	800	538
1366	市区	金桥变公变	10	400	359
1367	市区	金桥花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	641
1368	市区	金桥花园 1 号配电室 2 号变	10	1000	631
1369	市区	金桥花园 2#配电室 2#变	10	800	542
1370	市区	金桥花园 2 号配电室 1 号变	10	800	460
1371	市区	金桥花园 3#配电室 1#变	10	1000	675
1372	市区	金桥花园 3#配电室 2#变	10	1000	666
1373	市区	金桥花园 4#配电室 1#变	10	800	509
1374	市区	金桥花园 4#配电室 2#变	10	800	506
1375	市区	金桥花园 5 号配电室 1 号变	10	1000	647
1376	市区	金桥花园 5 号配电室 2 号变	10	1000	617
1377	市区	金桥花园 6#配电室 1#变	10	800	447
1378	市区	金桥花园 6#配电室 2#变	10	800	545
1379	市区	金泉花园 1#电房 1#变	10	1000	705

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1380	市区	金泉花园 1#电房 2#变	10	1000	634
1381	市区	金泉花园 2#电房 1#变	10	1000	731
1382	市区	金泉花园 2#电房 2#变	10	1000	805
1383	市区	金泉花园 3#电房 1#变	10	1000	632
1384	市区	金泉花园 3#电房 2#变	10	1000	692
1385	市区	金泉花园 4#电房 1#变	10	1000	610
1386	市区	金泉花园 4#电房 2#变	10	1000	646
1387	市区	金泉花园 5#电房 1#变	10	1000	657
1388	市区	金泉花园 5#电房 2#变	10	1000	527
1389	市区	金泉花园三期 1 号配电室 1 号变	10	1000	651
1390	市区	金泉花园三期 1 号配电室 2 号变	10	1000	583
1391	市区	金泉花园三期 1 号配电室 3 号变	10	1000	726
1392	市区	金泉花园三期 1 号配电室 4 号变	10	1000	725
1393	市区	金泉花园三期 2 号配电室 1 号变	10	1000	704
1394	市区	金泉花园三期 2 号配电室 2 号变	10	1000	614
1395	市区	金泉花园三期 2 号配电室 3 号变	10	1000	697
1396	市区	金泉花园三期 2 号配电室 4 号变	10	1000	705
1397	市区	金泉花园三期 3 号配电室 1 号变	10	630	315
1398	市区	金泉花园三期 3 号配电室 2 号变	10	630	465
1399	市区	金泉花园三期 3 号配电室 3 号变	10	630	386
1400	市区	金泉花园三期 3 号配电室 4 号变	10	630	393
1401	市区	金泉花园三期 4 号配电室 1 号变	10	1000	623
1402	市区	金泉花园三期 4 号配电室 2 号变	10	1000	710
1403	市区	金润大道北 1 号箱变	10	630	307

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1404	市区	金润大道南 1 号箱变	10	630	541
1405	市区	金润家园 1 号配电室 1 号变	10	800	679
1406	市区	金润家园 1 号配电室 2 号变	10	800	691
1407	市区	金润家园 1 号配电室 3 号变	10	800	687
1408	市区	金润家园 1 号配电室 4 号变	10	800	685
1409	市区	金润家园 2 号配电室 1 号变	10	800	694
1410	市区	金润家园 2 号配电室 2 号变	10	800	676
1411	市区	金润家园 2 号配电室 3 号变	10	800	664
1412	市区	金润家园 2 号配电室 4 号变	10	800	688
1413	市区	金润家园 3 号配电室 1 号变	10	800	694
1414	市区	金润家园 3 号配电室 2 号变	10	800	697
1415	市区	金润家园 3 号配电室 3 号变	10	800	694
1416	市区	金润家园 3 号配电室 4 号变	10	800	682
1417	市区	金山村太一组二	10	200	122
1418	市区	金山大厦	10	630	417
1419	市区	金山路	10	400	133
1420	市区	金山路北 1 号箱变	10	630	459
1421	市区	金山路三	10	315	95
1422	市区	金山铭著 1 号配电室 1 号变	10	800	559
1423	市区	金山铭著 1 号配电室 2 号变	10	800	535
1424	市区	金山铭著 1 号配电室 3 号变	10	800	527
1425	市区	金山铭著 1 号配电室 4 号变	10	800	499
1426	市区	金山铭著 2 号配电室 1 号变	10	800	506
1427	市区	金山铭著 2 号配电室 2 号变	10	800	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1428	市区	金山铭著 2 号配电室 3 号变	10	800	536
1429	市区	金山铭著 2 号配电室 4 号变	10	800	499
1430	市区	金山铭著 3 号配电室 1 号变	10	800	606
1431	市区	金山铭著 3 号配电室 2 号变	10	800	552
1432	市区	金山铭著 3 号配电室 3 号变	10	800	597
1433	市区	金山铭著 3 号配电室 4 号变	10	800	549
1434	市区	金山铭著 4 号配电室 1 号变	10	630	357
1435	市区	金山铭著 4 号配电室 2 号变	10	630	328
1436	市区	金山铭著 4 号配电室 3 号变	10	630	388
1437	市区	金山铭著 4 号配电室 4 号变	10	630	393
1438	市区	金山首府 1 号配电室 1 号变	10	800	491
1439	市区	金山首府 1 号配电室 2 号变	10	800	584
1440	市区	金山首府 1 号配电室 3 号变	10	800	598
1441	市区	金山首府 1 号配电室 4 号变	10	800	587
1442	市区	金山首府 1 号箱变	10	400	257
1443	市区	金山首府 2 号配电室 1 号变	10	800	686
1444	市区	金山首府 2 号配电室 2 号变	10	800	706
1445	市区	金山首府 2 号配电室 3 号变	10	800	671
1446	市区	金山首府 2 号配电室 4 号变	10	800	670
1447	市区	金山首府 2 号箱变	10	400	245
1448	市区	金山首府 3 号箱变	10	400	247
1449	市区	金山首府 4 号箱变	10	400	226
1450	市区	金山水岸二	10	400	102
1451	市区	金山水岸一	10	400	177

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1452	市区	金山水城 1# 电房 1# 变	10	1000	646
1453	市区	金山水城 1# 电房 2# 变	10	1000	719
1454	市区	金山水城 2# 电房 1# 变	10	1000	567
1455	市区	金山水城 2# 电房 2# 变	10	1000	505
1456	市区	金山水城 3# 电房 1# 变	10	1000	496
1457	市区	金山水城 3# 电房 2# 变	10	1000	665
1458	市区	金山水城 B 区 1# 电房 1# 变	10	800	505
1459	市区	金山水城 B 区 1# 电房 2# 变	10	800	569
1460	市区	金山水城 B 区 2# 电房 1# 变	10	800	550
1461	市区	金山水城 B 区 2# 电房 2# 变	10	800	534
1462	市区	金山水城 B 区 3# 电房 1# 变	10	800	576
1463	市区	金山水城 B 区 3# 电房 2# 变	10	800	602
1464	市区	金山水城 B 区 4# 电房 1# 变	10	800	559
1465	市区	金山水城 B 区 4# 电房 2# 变	10	800	516
1466	市区	金山水城 B 区 5# 电房 1# 变	10	800	557
1467	市区	金山水城 B 区 5# 电房 2# 变	10	800	607
1468	市区	金山水城 B 区 6# 电房 1# 变	10	800	571
1469	市区	金山水城 B 区 6# 电房 2# 变	10	800	538
1470	市区	金山水城 B 区 6# 电房 3# 变	10	800	530
1471	市区	金山水城 B 区 6# 电房 4# 变	10	800	578
1472	市区	金山水城 B 区 7# 电房 1# 变	10	800	573
1473	市区	金山水城 B 区 7# 电房 2# 变	10	800	580
1474	市区	金山水城 B 区 8# 电房 1# 变	10	800	457
1475	市区	金山水城 B 区 8# 电房 2# 变	10	800	436

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1476	市区	金山水城南电房 1# 变	10	1000	792
1477	市区	金山水城南电房 2# 变	10	1000	736
1478	市区	金山水城三期 1#配电室 1#变	10	800	541
1479	市区	金山水城三期 1#配电室 2#变	10	800	557
1480	市区	金山水城三期 2#配电室 1#变	10	1000	720
1481	市区	金山水城三期 2#配电室 2#变	10	1000	761
1482	市区	金山水城三期 2#配电室 3#变	10	800	537
1483	市区	金山水城三期 2#配电室 4#变	10	1000	792
1484	市区	金山水城三期 3#变电所 1# 变	10	800	481
1485	市区	金山水城三期 3#配电室 2#变	10	800	541
1486	市区	金山水城三期 4#配电室 1# 变	10	1000	737
1487	市区	金山水城三期 4#配电室 2#变	10	1000	583
1488	市区	金山水城三期 5#配电室 1# 变	10	800	562
1489	市区	金山水城三期 5#配电室 2#变	10	800	558
1490	市区	金山水城三期 5#配电室 3# 变	10	800	542
1491	市区	金山水城三期 5#配电室 4#变	10	800	552
1492	市区	金山水城三期 6#配电室 1#变	10	1000	752
1493	市区	金山水城三期 6#配电室 2#变	10	1000	754
1494	市区	金山水城三期 6#配电室 3#变	10	1000	646
1495	市区	金山水城三期 6#配电室 4#变	10	1000	735
1496	市区	金山水城三期西 1 号配电室 1 号变	10	1000	811
1497	市区	金山水城三期西 1 号配电室 2 号变	10	1000	815
1498	市区	金山水城三期西 1 号配电室 3 号变	10	1000	827
1499	市区	金山水城三期西 1 号配电室 4 号变	10	1000	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1500	市区	金山水城三期西 2 号配电室 1 号变	10	1000	769
1501	市区	金山水城三期西 2 号配电室 2 号变	10	1000	714
1502	市区	金山水城三期西 2 号配电室 3 号变	10	1000	879
1503	市区	金山水城三期西 2 号配电室 4 号变	10	1000	786
1504	市区	金山水城三期西 3 号配电室 1 号变	10	1000	818
1505	市区	金山水城三期西 3 号配电室 2 号变	10	1000	794
1506	市区	金山水城三期西 3 号配电室 3 号变	10	1000	740
1507	市区	金山水城三期西 3 号配电室 4 号变	10	1000	790
1508	市区	金山水城三期西 4 号配电室 1 号变	10	1000	814
1509	市区	金山水城三期西 4 号配电室 2 号变	10	1000	804
1510	市区	金山水城三期西 4 号配电室 3 号变	10	1000	802
1511	市区	金山水城三期西 4 号配电室 4 号变	10	1000	814
1512	市区	金山水城三期西地块配电室 1 号变	10	1000	770
1513	市区	金山水城三期西地块配电室 2 号变	10	1000	803
1514	市区	金山水城三期西地块配电室 3 号变	10	1000	711
1515	市区	金山水城三期西地块配电室 4 号变	10	1000	701
1516	市区	金山水城四期 1 号配电室 1 号变	10	800	643
1517	市区	金山水城四期 1 号配电室 2 号变	10	800	635
1518	市区	金山水城四期 1 号配电室 3 号变	10	800	678
1519	市区	金山水城四期 1 号配电室 4 号变	10	800	668
1520	市区	金山水城四期 2 号配电室 1 号变	10	1000	781
1521	市区	金山水城四期 2 号配电室 2 号变	10	1000	763
1522	市区	金山水城四期 2 号配电室 3 号变	10	1000	742
1523	市区	金山水城四期 2 号配电室 4 号变	10	1000	787

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1524	市区	金山水城四期 3 号配电室 1 号变	10	800	628
1525	市区	金山水城四期 3 号配电室 2 号变	10	800	613
1526	市区	金山水城四期 3 号配电室 3 号变	10	800	627
1527	市区	金山水城四期 3 号配电室 4 号变	10	800	611
1528	市区	金山西路南二	10	400	216
1529	市区	金山西路南六	10	400	273
1530	市区	金山西路南三	10	400	182
1531	市区	金山西路南四	10	315	161
1532	市区	金山西路三	10	500	269
1533	市区	金山小区	10	400	111
1534	市区	金田城市花园 1#	10	630	410
1535	市区	金田城市花园 2#	10	630	365
1536	市区	金田城市花园 3#	10	630	276
1537	市区	金田城市花园 4 号箱变	10	630	406
1538	市区	金田城市花园 5#	10	630	414
1539	市区	金西花园 1#箱变	10	630	330
1540	市区	金西花园 2#箱变	10	630	354
1541	市区	锦城二期 1 号配电室 1 号变	10	800	553
1542	市区	锦城二期 1 号配电室 2 号变	10	800	535
1543	市区	锦城二期 2 号配电室 1 号变	10	800	524
1544	市区	锦城二期 2 号配电室 2 号变	10	800	402
1545	市区	锦城二期 2 号配电室 3 号变	10	800	565
1546	市区	锦城二期 2 号配电室 4 号变	10	800	598
1547	市区	锦城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	568

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1548	市区	锦城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	509
1549	市区	锦城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	510
1550	市区	锦城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	489
1551	市区	锦城三期 2 号配电室 1 号变	10	800	501
1552	市区	锦城三期 2 号配电室 2 号变	10	800	575
1553	市区	锦城三期 2 号配电室 3 号变	10	800	623
1554	市区	锦城三期 2 号配电室 4 号变	10	800	409
1555	市区	锦城三期 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	496
1556	市区	锦城三期 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	533
1557	市区	锦绣花园二	10	400	236
1558	市区	锦绣花园三	10	400	142
1559	市区	锦绣花园四	10	400	165
1560	市区	锦绣花园五	10	400	147
1561	市区	锦绣花园一	10	400	220
1562	市区	京东公寓二	10	315	142
1563	市区	京东公寓一	10	400	203
1564	市区	京都华庭	10	400	192
1565	市区	京都华庭二	10	400	172
1566	市区	京河路东箱变	10	400	164
1567	市区	京河路二	10	400	189
1568	市区	京河路三	10	400	320
1569	市区	京河路西箱变	10	630	347
1570	市区	京河路一	10	400	195
1571	市区	京河路中箱变	10	630	356

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1572	市区	京口茶叶实验场宿舍	10	400	222
1573	市区	京口花园 1#电房 1#	10	630	302
1574	市区	京口花园 1#电房 2#	10	630	331
1575	市区	京口花园 2#电房 1#	10	800	417
1576	市区	京口花园 2#电房 2#	10	800	539
1577	市区	京口花园 3#电房 1#	10	630	351
1578	市区	京口花园 3#电房 2#	10	630	264
1579	市区	京口花园 4#电房 1#	10	800	417
1580	市区	京口花园 4#电房 2#	10	800	478
1581	市区	京口区政府	10	315	130
1582	市区	京口区政府二	10	400	201
1583	市区	京口闸九如巷	10	500	234
1584	市区	京口闸箱变	10	630	470
1585	市区	京口闸小区东	10	400	236
1586	市区	京口闸小区东二	10	400	236
1587	市区	京口闸小区西	10	400	219
1588	市区	京口闸小区西二	10	400	205
1589	市区	京凌大厦 1#箱变	10	500	450
1590	市区	京凌大厦 2#箱变	10	500	283
1591	市区	京润国际 1#箱变	10	630	395
1592	市区	京润国际 2#箱变	10	630	333
1593	市区	京润国际 3#箱变	10	400	249
1594	市区	京润国际 4#箱变	10	630	468
1595	市区	京润国际 5#箱变	10	630	462

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1596	市区	京润国际 6#箱变	10	630	444
1597	市区	京润华庭电房 1#变	10	630	359
1598	市区	京润华庭电房 2#变	10	630	367
1599	市区	京润华庭电房 3#变	10	630	323
1600	市区	京润华庭电房 4#变	10	630	346
1601	市区	京润华庭二期电房 1#变	10	630	491
1602	市区	京润华庭二期电房 2#变	10	630	470
1603	市区	京砚山 1 号箱变	10	400	270
1604	市区	京砚山（一）	10	400	212
1605	市区	京砚山六	10	400	219
1606	市区	京砚山三	10	400	160
1607	市区	京砚山四	10	400	55
1608	市区	京源里 1 号配电室 1 号变	10	800	621
1609	市区	京源里 1 号配电室 2 号变	10	800	495
1610	市区	京源里 1 号配电室 3 号变	10	800	630
1611	市区	京源里 1 号配电室 4 号变	10	800	570
1612	市区	京岷家园 1#电房 1#变	10	630	415
1613	市区	京岷家园 1#电房 2#变	10	630	394
1614	市区	京岷家园 1#电房 3#变	10	630	417
1615	市区	京岷家园 1#电房 4#变	10	630	354
1616	市区	京岷家园 2#电房 1#变	10	800	576
1617	市区	京岷家园 2#电房 2#变	10	800	562
1618	市区	京岷家园 2#电房 3#变	10	800	477
1619	市区	京岷家园 2#电房 4#变	10	800	552

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1620	市区	京岷家园 3#电房 1#变	10	800	588
1621	市区	京岷家园 3#电房 2#变	10	800	549
1622	市区	京岷家园 4#电房 1#变	10	800	547
1623	市区	京岷家园 4#电房 2#变	10	800	511
1624	市区	京岷家园 5#电房 1#变	10	630	404
1625	市区	京岷家园 5#电房 2#变	10	630	328
1626	市区	京岷家园 5#电房 3#变	10	630	452
1627	市区	京岷家园 5#电房 4#变	10	630	443
1628	市区	京岷家园 6#电房 1#变	10	800	486
1629	市区	京岷家园 6#电房 2#变	10	800	539
1630	市区	京岷家园 7#电房 1#变	10	800	531
1631	市区	京岷家园 7#电房 2#变	10	800	522
1632	市区	京岷山八	10	315	131
1633	市区	京岷山二	10	400	305
1634	市区	京岷山七	10	400	213
1635	市区	京岷山五	10	400	216
1636	市区	京岷山庄网点房	10	315	61
1637	市区	京畿路	10	400	77
1638	市区	经折巷北 1 号箱变	10	500	153
1639	市区	经折巷北 2 号箱变	10	500	200
1640	市区	经折巷南箱变 005004	10	630	453
1641	市区	警校小区	10	500	274
1642	市区	景天花园 1#电房 1#变	10	1000	562
1643	市区	景天花园 1#电房 2#变	10	800	389

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1644	市区	景天花园 2#电房 1#变	10	1000	561
1645	市区	景天花园 2#电房 2#变	10	800	326
1646	市区	景天花园 2#电房 4 号变	10	800	354
1647	市区	景天花园 2 号电房 3 号变	10	1000	471
1648	市区	景天花园 4 号配电室 1 号变	10	800	719
1649	市区	景天花园 4 号配电室 2 号变	10	800	720
1650	市区	景天花园 4 号配电室 3 号变	10	800	720
1651	市区	景天花园 4 号配电室 4 号变	10	800	720
1652	市区	景天花园二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	617
1653	市区	景天花园二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	555
1654	市区	景天花园二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	626
1655	市区	景天花园二期 3 号配电室 4 号变	10	800	529
1656	市区	景阳山庄 1 号配电室 1 号变	10	1000	709
1657	市区	景阳山庄 1 号配电室 2 号变	10	1000	657
1658	市区	景阳山庄 1 号配电室 3 号变	10	1000	756
1659	市区	景阳山庄 1 号配电室 4 号变	10	1000	760
1660	市区	景阳山庄 2 号配电室 1 号变	10	1000	696
1661	市区	景阳山庄 2 号配电室 2 号变	10	1000	711
1662	市区	景阳山庄 2 号配电室 3 号变	10	1000	620
1663	市区	景阳山庄 2 号配电室 4 号变	10	1000	800
1664	市区	景阳山庄 3 号配电室 1 号变	10	800	563
1665	市区	景阳山庄 3 号配电室 2 号变	10	800	495
1666	市区	景阳山庄 3 号配电室 3 号变	10	800	599
1667	市区	景阳山庄 3 号配电室 4 号变	10	800	577

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1668	市区	景阳山庄 4 号配电室 1 号变	10	1000	745
1669	市区	景阳山庄 4 号配电室 2 号变	10	1000	716
1670	市区	玖著雅苑 3 号配电室 1 号变	10	800	449
1671	市区	玖著雅苑 3 号配电室 2 号变	10	800	455
1672	市区	玖著雅苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	599
1673	市区	玖著雅苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	474
1674	市区	玖著雅苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	507
1675	市区	玖著雅苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	458
1676	市区	九华山路西 1 号箱变	10	630	506
1677	市区	九华山庄 1#电房 1#变	10	1000	669
1678	市区	九华山庄 1#电房 2#变	10	1000	755
1679	市区	九华山庄 2#电房 1#变	10	1000	711
1680	市区	九华山庄 2#电房 2#变	10	1000	707
1681	市区	九华山庄 3#电房 1#变台片图	10	800	531
1682	市区	九华山庄 3#电房 2#变	10	800	564
1683	市区	九华山庄 4#电房 1#变	10	800	574
1684	市区	九华山庄 5#电房 1#变	10	800	498
1685	市区	九华山庄 6 号电房 1 号变	10	800	433
1686	市区	九华山庄二期 1# 电房 1#变	10	800	559
1687	市区	九华山庄二期 1# 电房 2# 变	10	800	578
1688	市区	九华山庄二期 1# 电房 3# 变	10	800	607
1689	市区	九华山庄二期 1# 电房 4# 变	10	800	508
1690	市区	九华山庄二期 2# 电房 1# 变	10	800	607
1691	市区	九华山庄二期 2# 电房 2# 变	10	800	661

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1692	市区	九华山庄二期 3# 电房 1# 变	10	800	630
1693	市区	九华山庄二期 3# 电房 2# 变	10	800	580
1694	市区	九华山庄二期 3# 电房 3# 变	10	800	630
1695	市区	九华山庄二期 3# 电房 4# 变	10	800	621
1696	市区	九华山庄二期 4# 电房 1# 变	10	800	578
1697	市区	九华山庄二期 4# 电房 2# 变	10	800	547
1698	市区	九华山庄二期 4# 电房 3# 变	10	800	603
1699	市区	九华山庄二期 4# 电房 4# 变	10	800	619
1700	市区	九华山庄二期 5# 电房 1# 变	10	800	618
1701	市区	九华山庄二期 5# 电房 2# 变	10	800	562
1702	市区	九华山庄二期 5# 电房 3# 变	10	800	595
1703	市区	九华山庄二期 5# 电房 4# 变	10	800	607
1704	市区	九华山庄二期 6 号配电室 1 号变	10	1000	740
1705	市区	九华山庄二期 6 号配电室 2 号变	10	1000	781
1706	市区	九华山庄二期 6 号配电室 3 号变	10	1000	899
1707	市区	九华山庄二期 6 号配电室 4 号变	10	1000	899
1708	市区	九华山庄二期 7 号配电室 1 号变	10	1000	752
1709	市区	九华山庄二期 7 号配电室 2 号变	10	1000	746
1710	市区	九华山庄二期 7 号配电室 3 号变	10	1000	742
1711	市区	九华山庄二期 7 号配电室 4 号变	10	1000	748
1712	市区	九华山庄二期 8 号配电室 1 号变	10	800	529
1713	市区	九华山庄二期 8 号配电室 2 号变	10	800	573
1714	市区	九华山庄二期 8 号配电室 3 号变	10	800	594
1715	市区	九华山庄二期 8 号配电室 4 号变	10	800	588

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1716	市区	九华山庄二期 9 号配电室 1 号变	10	800	608
1717	市区	九华山庄二期 9 号配电室 2 号变	10	800	588
1718	市区	九里街桥	10	315	159
1719	市区	九里街桥（二）	10	400	183
1720	市区	九里街桥（四）	10	400	297
1721	市区	九里街桥六	10	400	253
1722	市区	九里街桥三	10	400	219
1723	市区	九里街桥五	10	400	283
1724	市区	九里街一号一区二	10	400	159
1725	市区	九里街一号一区三	10	315	103
1726	市区	九里街一号一区一	10	315	101
1727	市区	九润国际 1#电房 1#变	10	800	590
1728	市区	九润国际 1#电房 2#变	10	800	550
1729	市区	九润国际 2#电房 1#变	10	800	568
1730	市区	九润国际 2#电房 2#变	10	800	578
1731	市区	九洲广场 1#箱变	10	630	408
1732	市区	九洲广场 2#箱变	10	630	312
1733	市区	酒海街	10	400	207
1734	市区	酒海街二	10	400	195
1735	市区	酒海街六	10	400	243
1736	市区	酒海街三	10	400	266
1737	市区	酒海街四	10	315	161
1738	市区	酒海街五	10	315	114
1739	市区	局车队箱变主变	10	400	339

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1740	市区	局制杆厂配电变压器	10	400	153
1741	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	550
1742	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	509
1743	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	510
1744	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	619
1745	市区	军分区宿舍箱变	10	630	448
1746	市区	军分区箱变	10	500	416
1747	市区	军区船队	10	400	319
1748	市区	君临南山东电房 1#变	10	800	483
1749	市区	君临南山东电房 2#变	10	800	633
1750	市区	君临南山南电房 1#变	10	630	415
1751	市区	君临南山南电房 2#变	10	630	408
1752	市区	君临南山西北电房 1#变	10	800	556
1753	市区	君临南山西北电房 2#变	10	800	554
1754	市区	君临南山西南电房 1#变	10	800	537
1755	市区	君临南山西南电房 2#变	10	800	468
1756	市区	君临南山箱变	10	315	247
1757	市区	君临南山小区 1#变电所 1#变	10	630	426
1758	市区	君临南山小区 1#变电所 2#变	10	630	535
1759	市区	开闭所临时变	10	400	154
1760	市区	开发区电管站	10	200	93
1761	市区	开关厂宿舍	10	250	154
1762	市区	凯旋广场箱变	10	630	279
1763	市区	凯园小区 1 号配电室 1 号变	10	800	449

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1764	市区	凯园小区 1 号配电室 2 号变	10	800	526
1765	市区	凯园小区二号配电室 1 号变	10	800	549
1766	市区	凯园小区二号配电室 2 号变	10	800	559
1767	市区	凯园小区二号配电室 3 号变	10	800	582
1768	市区	凯园小区二号配电室 4 号变	10	800	575
1769	市区	康德嘉苑电房 1#变	10	1000	665
1770	市区	康德嘉苑电房 2#变	10	1000	696
1771	市区	康佳苑 1#箱变	10	630	367
1772	市区	康佳苑 2#箱变	10	630	349
1773	市区	康居苑	10	400	175
1774	市区	康居苑 1#箱变	10	630	356
1775	市区	康居苑 2#箱变	10	500	303
1776	市区	康居苑 3#箱变	10	500	176
1777	市区	康泰花园 1#箱变	10	630	370
1778	市区	康泰花园 2#箱变	10	630	391
1779	市区	康泰花园 3#箱变	10	630	403
1780	市区	康泰花园 4#箱变	10	630	390
1781	市区	康泰花园 6 号箱变	10	630	413
1782	市区	康泰花园 7 号箱变	10	630	370
1783	市区	康泰花园西	10	500	273
1784	市区	康湾二	10	400	259
1785	市区	康湾山居配电室 1#变	10	800	514
1786	市区	康湾山居配电室 2#变	10	800	682
1787	市区	康馨家园二	10	400	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1788	市区	康馨家园六	10	400	138
1789	市区	康馨家园三	10	400	165
1790	市区	康馨家园四	10	400	225
1791	市区	康馨家园五	10	400	98
1792	市区	康馨家园一	10	400	101
1793	市区	康馨湾村	10	400	181
1794	市区	孔雀城 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	544
1795	市区	孔雀城 1 号配电室 2 号变	10	800	695
1796	市区	孔雀城 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	570
1797	市区	孔雀城 1 号配电室 4 号变	10	800	494
1798	市区	孔雀城 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	617
1799	市区	孔雀城 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	680
1800	市区	孔雀城 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	492
1801	市区	孔雀城 3 号配电室 2 号变	10	800	521
1802	市区	孔雀城 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	522
1803	市区	孔雀城 4 号配电室 2 号变	10	800	549
1804	市区	孔雀城 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	489
1805	市区	孔雀城 5 号配电室 2 号变	10	800	507
1806	市区	孔雀城 6 号配电室 1 号变	10	800	496
1807	市区	孔雀城 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	556
1808	市区	孔雀城 7 号配电室 1 号变	10	800	558
1809	市区	孔雀城 7 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	566
1810	市区	孔雀城 7 号配电室 3 号变	10	800	560
1811	市区	孔雀城 7 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	535

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1812	市区	孔雀城 8 号配电室 1 号变	10	800	440
1813	市区	孔雀城 8 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	474
1814	市区	孔雀城 9 号配电室 1 号变	10	800	479
1815	市区	孔雀城 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	517
1816	市区	孔雀城 9 号配电室 3 号变	10	800	531
1817	市区	孔雀城 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	463
1818	市区	矿机路二	10	400	157
1819	市区	矿机路小区三	10	400	231
1820	市区	矿机路小区四	10	400	149
1821	市区	矿机路小区五	10	400	207
1822	市区	蓝湾二期 3 号配电室 1 号变	10	800	608
1823	市区	蓝湾二期 3 号配电室 2 号变	10	800	607
1824	市区	蓝湾二期 3 号配电室 3 号变	10	800	586
1825	市区	蓝湾二期 3 号配电室 4 号变	10	800	608
1826	市区	蓝湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	621
1827	市区	蓝湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	620
1828	市区	蓝湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	590
1829	市区	蓝湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	574
1830	市区	朗香园 1#箱变	10	500	260
1831	市区	朗香园 2#箱变	10	500	301
1832	市区	朗香园 3#箱变	10	500	287
1833	市区	朗香园 4#箱变	10	500	285
1834	市区	朗香园电房	10	800	463
1835	市区	劳保商店	10	500	167

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1836	市区	劳保商店二	10	400	107
1837	市区	劳保商店三	10	400	134
1838	市区	劳动新村	10	400	184
1839	市区	劳动新村三	10	315	158
1840	市区	老北门	10	250	147
1841	市区	老北门二	10	400	0
1842	市区	老北门三	10	400	209
1843	市区	老北门四	10	400	295
1844	市区	老北门箱变	10	630	376
1845	市区	老西门桥箱变主变	10	400	116
1846	市区	黎明村片区	10	400	200
1847	市区	李家大山十	10	400	336
1848	市区	李家大山十三	10	400	146
1849	市区	李家大山十四	10	400	172
1850	市区	李家花园	10	400	235
1851	市区	丽华小区	10	400	146
1852	市区	丽华小区（五）	10	400	235
1853	市区	丽华小区二	10	400	199
1854	市区	丽华小区三	10	400	199
1855	市区	励家塘	10	400	167
1856	市区	励家塘二	10	400	222
1857	市区	利商街箱变	10	630	65
1858	市区	烈士陵园	10	400	295
1859	市区	烈士路二	10	400	248

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1860	市区	烈士路三	10	315	206
1861	市区	烈士路一	10	315	166
1862	市区	林清苑 1 号配电室 1 号变	10	800	604
1863	市区	林清苑 1 号配电室 2 号变	10	800	611
1864	市区	林清苑 1 号配电室 3 号变	10	800	586
1865	市区	林清苑 1 号配电室 4 号变	10	800	596
1866	市区	林清苑 2 号配电室 1 号变	10	800	558
1867	市区	林清苑 2 号配电室 2 号变	10	800	560
1868	市区	林清苑 3 号配电室 1 号变	10	800	522
1869	市区	林清苑 3 号配电室 2 号变	10	800	553
1870	市区	林隐路三	10	400	41
1871	市区	磷肥厂泵房	10	315	188
1872	市区	凌家湾 1 号配电室 1 号变	10	1000	768
1873	市区	凌家湾 1 号配电室 2 号变	10	1000	736
1874	市区	凌家湾 1 号配电室 3 号变	10	1000	700
1875	市区	凌家湾 1 号配电室 4 号变	10	1000	747
1876	市区	凌家湾 2 号配电室 1 号变	10	800	541
1877	市区	凌家湾 2 号配电室 2 号变	10	800	599
1878	市区	领城国际配电室 1 号变	10	630	455
1879	市区	领城国际配电室 2 号变	10	630	394
1880	市区	领城国际配电室 3 号变	10	630	437
1881	市区	领城国际配电室 4 号变	10	630	413
1882	市区	硫酸厂宿舍（二）	10	400	325
1883	市区	六建公司宿舍二	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1884	市区	六建公司宿舍一	10	400	209
1885	市区	六普朱方路宿舍二	10	400	233
1886	市区	六普朱方路宿舍一	10	400	170
1887	市区	六中箱变	10	630	481
1888	市区	六圩水上服务区箱变	10	500	165
1889	市区	龙门村小东框	10	400	194
1890	市区	龙门港路南 1 号箱变	10	630	566
1891	市区	龙吟坊 1#箱变	10	500	289
1892	市区	龙吟坊 2#箱变	10	500	281
1893	市区	龙吟坊 3#箱变	10	500	268
1894	市区	娄巷	10	400	41
1895	市区	卢湾组	10	200	83
1896	市区	路灯所	10	400	110
1897	市区	铝加工厂小区（二）	10	400	213
1898	市区	铝加工厂小区（一）	10	400	170
1899	市区	绿地花园 1#配电室 1#变	10	800	502
1900	市区	绿地花园 1#配电室 2#变	10	800	486
1901	市区	绿地花园 2#配电室 1#变	10	800	510
1902	市区	绿地花园 2#配电室 2#变	10	800	559
1903	市区	绿地花园 2#配电室 3#变	10	800	507
1904	市区	绿地花园 2#配电室 4#变	10	800	620
1905	市区	绿地花园 3#配电室 1#变	10	800	587
1906	市区	绿地花园 3#配电室 2#变	10	800	522
1907	市区	绿地花园 4#配电室 1#变	10	800	493

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1908	市区	绿地花园 4#配电室 2#变	10	800	485
1909	市区	绿地花园 4#配电室 3#变	10	800	520
1910	市区	绿地花园 4#配电室 4#变	10	800	584
1911	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 1 号变	10	800	550
1912	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 2 号变	10	800	475
1913	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 3 号变	10	800	474
1914	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 4 号变	10	800	569
1915	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 1 号变	10	800	544
1916	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 2 号变	10	800	577
1917	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 3 号变	10	800	572
1918	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 4 号变	10	800	578
1919	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 1 号变	10	800	585
1920	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 2 号变	10	800	617
1921	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 3 号变	10	800	537
1922	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 4 号变	10	800	566
1923	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 1 号变	10	800	602
1924	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 2 号变	10	630	479
1925	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 3 号变	10	800	570
1926	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 4 号变	10	630	408
1927	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 1 号变	10	630	420
1928	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 3 号变	10	630	434
1929	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 1 号变	10	800	516
1930	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 2 号变	10	800	569
1931	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 3 号变	10	800	579

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1932	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 4 号变	10	800	622
1933	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 1 号变	10	800	574
1934	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 2 号变	10	800	539
1935	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 3 号变	10	800	625
1936	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 4 号变	10	800	656
1937	市区	绿地香颂苑 8 号配电室 1 号变	10	800	503
1938	市区	绿地香颂苑 8 号配电室 2 号变	10	800	656
1939	市区	绿园山庄 1 号配电室 1 号变	10	630	521
1940	市区	绿园山庄 1 号配电室 2 号变	10	630	439
1941	市区	绿园山庄 2 号配电室 1 号变	10	500	326
1942	市区	绿园山庄 2 号配电室 2 号变	10	500	356
1943	市区	绿苑三期 1 号配电室 1 号变压器	10	800	637
1944	市区	绿苑三期 1 号配电室 2 号变压器	10	800	644
1945	市区	绿苑三期 2 号配电室 1 号变压器	10	800	627
1946	市区	绿苑三期 2 号配电室 2 号变压器	10	800	643
1947	市区	绿苑三期 3 号配电室 1 号变压器	10	800	572
1948	市区	绿苑三期 3 号配电室 2 号变压器	10	800	564
1949	市区	绿苑三期 3 号配电室 3 号变压器	10	800	600
1950	市区	绿苑三期 3 号配电室 4 号变压器	10	800	648
1951	市区	绿苑三期 4 号配电室 1 号变压器	10	800	550
1952	市区	绿苑三期 4 号配电室 2 号变压器	10	800	632
1953	市区	绿苑三期 4 号配电室 3 号变压器	10	800	564
1954	市区	绿苑三期 4 号配电室 4 号变压器	10	800	562
1955	市区	绿苑三期 5 号配电室 1 号变压器	10	800	537

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1956	市区	绿苑三期 5 号配电室 2 号变压器	10	800	593
1957	市区	绿苑三期 5 号配电室 3 号变压器	10	800	605
1958	市区	绿苑三期 5 号配电室 4 号变压器	10	800	625
1959	市区	绿竹巷	10	400	173
1960	市区	绿竹巷	10	500	175
1961	市区	绿竹巷二	10	315	159
1962	市区	绿竹巷四	10	400	317
1963	市区	绿竹巷五	10	315	167
1964	市区	绿竹巷箱变二	10	630	406
1965	市区	绿竹苑 1#箱变	10	630	424
1966	市区	绿竹苑 2#箱变	10	630	366
1967	市区	绿竹苑 3#箱变	10	630	322
1968	市区	绿竹苑 4#箱变	10	500	333
1969	市区	绿竹苑 5#箱变	10	630	427
1970	市区	马家山	10	400	257
1971	市区	马家山（二）	10	400	163
1972	市区	马家山（六）	10	315	64
1973	市区	马家山（三）	10	400	209
1974	市区	马家山（五）	10	400	300
1975	市区	马家山八	10	400	191
1976	市区	马家山七	10	400	169
1977	市区	马家山四	10	400	114
1978	市区	茅家塘公变	10	400	176
1979	市区	锚链厂宿舍	10	315	251

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1980	市区	锚链厂宿舍 1	10	400	187
1981	市区	玫瑰苑 1# 电房 1# 变	10	800	593
1982	市区	玫瑰苑 1# 电房 2# 变	10	800	595
1983	市区	玫瑰苑 2# 电房 1# 变	10	800	555
1984	市区	玫瑰苑 2# 电房 2# 变	10	800	600
1985	市区	梅樱公园	10	315	241
1986	市区	煤球厂宿舍 (二)	10	400	289
1987	市区	煤球厂宿舍箱变	10	400	263
1988	市区	煤石公司宿舍	10	200	88
1989	市区	煤砖厂宿舍二	10	400	242
1990	市区	煤砖厂宿舍三	10	400	171
1991	市区	煤砖厂宿舍一	10	400	155
1992	市区	美的城 1 号配电室 1 号变	10	800	144
1993	市区	美的城 1 号配电室 2 号变	10	800	555
1994	市区	美的城 2 号配电室 1 号变	10	800	144
1995	市区	美的城 2 号配电室 2 号变	10	800	428
1996	市区	美的城 3 号配电室 1 号变	10	800	144
1997	市区	美的城 3 号配电室 2 号变	10	800	506
1998	市区	美的城 3 号配电室 3 号变	10	800	144
1999	市区	美的城 3 号配电室 4 号变	10	800	505
2000	市区	美的城 4 号配电室 1 号变	10	800	144
2001	市区	美的城 4 号配电室 2 号变	10	800	434
2002	市区	美的城 4 号配电室 3 号变	10	800	144
2003	市区	美的城 4 号配电室 4 号变	10	800	499

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2004	市区	美的城 5 号配电室 1 号变	10	800	446
2005	市区	美的城 5 号配电室 2 号变	10	800	144
2006	市区	美的城 5 号配电室 3 号变	10	800	473
2007	市区	美的城 5 号配电室 4 号变	10	800	144
2008	市区	美的城二期 1 号配电室 1 号变压器配电变压器	10	800	500
2009	市区	美的城二期 1 号配电室 2 号变压器配电变压器	10	800	144
2010	市区	美的城二期 2 号配电室 1 号变压器配电变压器	10	800	442
2011	市区	美的城二期 2 号配电室 2 号变压器配电变压器	10	800	144
2012	市区	美的城二期 2 号配电室 3 号变压器配电变压器	10	800	450
2013	市区	美的城二期 2 号配电室 4 号变压器配电变压器	10	800	144
2014	市区	美的城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	448
2015	市区	美的城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	144
2016	市区	美的城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	478
2017	市区	美的城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	144
2018	市区	美的城二期 4 号配电室 1 号变	10	800	474
2019	市区	美的城二期 4 号配电室 2 号变	10	800	144
2020	市区	美的城二期 4 号配电室 3 号变	10	800	492
2021	市区	美的城二期 4 号配电室 4 号变	10	800	144
2022	市区	美的城二期 5 号配电室 1 号配电变压器	10	800	505
2023	市区	美的城二期 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	144
2024	市区	美的城二期 5 号配电室 3 号配电变压器	10	800	500
2025	市区	美的城二期 5 号配电室 4 号配电变压器	10	800	144
2026	市区	美的城二期 6 号配电室 1 号配电变压器	10	800	144
2027	市区	美的城二期 6 号配电室 2 号配电变压器	10	800	510

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2028	市区	美的城三区 1 号配电室 1 号变	10	800	456
2029	市区	美的城三区 1 号配电室 2 号变	10	800	392
2030	市区	美的城三区 1 号配电室 3 号变	10	800	452
2031	市区	美的城三区 1 号配电室 4 号变	10	800	527
2032	市区	美的城三区 2 号配电室 1 号变	10	800	470
2033	市区	美的城三区 2 号配电室 2 号变	10	800	469
2034	市区	美的城三区 2 号配电室 3 号变	10	800	496
2035	市区	美的城三区 2 号配电室 4 号变	10	800	538
2036	市区	美的城三区 3 号配电室 1 号变	10	800	491
2037	市区	美的城三区 3 号配电室 2 号变	10	800	521
2038	市区	美的城三区 3 号配电室 3 号变	10	800	545
2039	市区	美的城三区 3 号配电室 4 号变	10	800	481
2040	市区	美的城三区 4 号配电室 1 号变	10	800	506
2041	市区	美的城三区 4 号配电室 2 号变	10	800	500
2042	市区	美的城三区 4 号配电室 3 号变	10	800	526
2043	市区	美的城三区 4 号配电室 4 号变	10	800	572
2044	市区	美的城三区 5 号配电室 1 号变	10	800	349
2045	市区	美的城三区 5 号配电室 2 号变	10	800	544
2046	市区	美的城三区 5 号配电室 3 号变	10	800	510
2047	市区	美的城三区 5 号配电室 4 号变	10	800	545
2048	市区	美的城四期 1 号配电室 1 号变	10	800	525
2049	市区	美的城四期 1 号配电室 2 号变	10	800	560
2050	市区	美的城四期 1 号配电室 3 号变	10	800	400
2051	市区	美的城四期 1 号配电室 4 号变	10	800	620

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2052	市区	美的城四期 2 号配电室 1 号变	10	800	610
2053	市区	美的城四期 2 号配电室 2 号变	10	800	695
2054	市区	美的城四期 2 号配电室 3 号变	10	800	679
2055	市区	美的城四期 2 号配电室 4 号变	10	800	700
2056	市区	美的城四期 4 号配电室 1 号变	10	800	405
2057	市区	美的城四期 4 号配电室 2 号变	10	800	530
2058	市区	美的城四期 5 号配电室 1 号变	10	800	505
2059	市区	美的城四期 5 号配电室 2 号变	10	800	558
2060	市区	美的城四期 5 号配电室 3 号变	10	800	478
2061	市区	美的城四期 5 号配电室 4 号变	10	800	552
2062	市区	美锦苑 1#电房 1#变	10	1000	483
2063	市区	美锦苑 1#电房 2#变	10	1000	639
2064	市区	美锦苑 2#电房 1#变	10	1000	571
2065	市区	美锦苑 2#电房 2#变	10	1000	685
2066	市区	美锦苑 3#电房 1#变	10	1000	676
2067	市区	美锦苑 3#电房 2#变	10	1000	573
2068	市区	美坡家具厂小区	10	400	252
2069	市区	美意家园 1#箱变	10	630	423
2070	市区	美意家园 2#箱变	10	630	278
2071	市区	美馨嘉园 1#电房 1#变	10	800	534
2072	市区	美馨嘉园 1#电房 2#变	10	800	405
2073	市区	美馨嘉园 2#电房 1#变	10	500	245
2074	市区	美馨嘉园 2#电房 2#变	10	500	335
2075	市区	梦溪东路	10	400	204

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2076	市区	梦溪花苑	10	400	173
2077	市区	梦溪花苑二	10	400	209
2078	市区	梦溪花苑南	10	400	282
2079	市区	梦溪花苑西	10	400	252
2080	市区	梦溪嘉苑 1#电房 1#	10	630	231
2081	市区	梦溪嘉苑 1#电房 2#变	10	500	297
2082	市区	梦溪嘉苑 1#配电室 1 号变配电变压器	10	800	393
2083	市区	梦溪嘉苑 1#配电室 2 号变配电变压器	10	800	335
2084	市区	梦溪嘉苑 1#箱变	10	400	195
2085	市区	梦溪嘉苑 2#电房 1#变	10	800	424
2086	市区	梦溪嘉苑 2 号配电室 1 号变	10	800	434
2087	市区	梦溪嘉苑 2 号配电室 2 号变	10	800	456
2088	市区	梦溪嘉苑 3#电房 1#	10	630	316
2089	市区	梦溪嘉苑 3#电房 2#变	10	630	371
2090	市区	梦溪嘉苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	598
2091	市区	梦溪嘉苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	523
2092	市区	梦溪嘉苑 4#电房 1#变	10	1000	570
2093	市区	梦溪嘉苑 4#电房 2#变	10	1000	616
2094	市区	梦溪嘉苑 4 号配电室 1 号变	10	800	512
2095	市区	梦溪嘉苑 4 号配电室 2 号变	10	800	364
2096	市区	梦溪嘉苑 5#电房 1#	10	1000	622
2097	市区	梦溪嘉苑 5#电房 2#变	10	1000	575
2098	市区	梦溪嘉苑 6-1#箱变	10	500	289
2099	市区	梦溪嘉苑 6-2 箱变	10	500	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2100	市区	梦溪路东二	10	400	142
2101	市区	梦溪路东三箱变	10	630	506
2102	市区	梦溪路东四箱变	10	630	454
2103	市区	梦溪路东一	10	400	258
2104	市区	梦溪路西二	10	630	347
2105	市区	梦溪路西四箱变	10	630	421
2106	市区	梦溪路西一	10	500	407
2107	市区	梦溪园	10	400	149
2108	市区	梦溪园二	10	400	217
2109	市区	孟家湾（一）	10	200	180
2110	市区	弥陀寺巷	10	400	153
2111	市区	弥陀寺巷二	10	400	96
2112	市区	弥陀寺巷三公变	10	315	141
2113	市区	米山电房二	10	400	41
2114	市区	米山人家 1#箱变	10	630	210
2115	市区	米山人家 2#箱变	10	630	210
2116	市区	米山人家 3#箱变	10	630	210
2117	市区	米山人家 4#箱变	10	630	210
2118	市区	米山人家 5#箱变	10	630	210
2119	市区	米山人家电房	10	800	225
2120	市区	米山雅居 1#电房 1#变	10	800	210
2121	市区	米山雅居 1#电房 2#变	10	1000	753
2122	市区	米山雅居 2#电房 1#变	10	800	210
2123	市区	米山雅居 2#电房 2#变	10	1000	659

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2124	市区	米山雅居 2#电房 3#变	10	500	210
2125	市区	米山雅居 2#电房 4#变	10	500	249
2126	市区	米山雅居 3#电房 1#变	10	1000	210
2127	市区	米山雅居 3#电房 2#变	10	1000	707
2128	市区	米山雅居 4#电房 1#变	10	1000	210
2129	市区	米山雅居 4#电房 2#变	10	1000	647
2130	市区	苗家巷电房 1#变	10	630	339
2131	市区	苗家巷电房 2#变	10	630	291
2132	市区	民国春街	10	500	234
2133	市区	民国春街二	10	200	99
2134	市区	民国春街三	10	200	51
2135	市区	民国春街四	10	50	6
2136	市区	民生造纸厂片区 1 号	10	400	221
2137	市区	民生造纸厂片区 2 号	10	400	237
2138	市区	民生造纸厂片区 3 号	10	400	190
2139	市区	民生纸厂 1#箱变	10	630	379
2140	市区	民生纸厂 2 号箱变	10	630	354
2141	市区	民营开发区蒋家门	10	400	150
2142	市区	民政局宿舍	10	400	183
2143	市区	民主村六组	10	315	166
2144	市区	民主大队	10	630	380
2145	市区	民主三八队	10	400	337
2146	市区	民主新村（二）	10	400	183
2147	市区	民主新村（三）	10	315	183

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2148	市区	民主新村（一）	10	400	217
2149	市区	明月澜园 1 号公用配电室 1 号变	10	800	710
2150	市区	明月澜园 1 号公用配电室 2 号变	10	800	658
2151	市区	明月澜园 2 号公用配电室 1 号变	10	1250	1089
2152	市区	明月澜园 2 号公用配电室 2 号变	10	1250	1099
2153	市区	明月澜园 2 号公用配电室 3 号变	10	1250	1112
2154	市区	明月澜园 2 号公用配电室 4 号变	10	1250	1120
2155	市区	明月澜园 3 号公用配电室 1 号变	10	800	604
2156	市区	明月澜园 3 号公用配电室 2 号变	10	800	703
2157	市区	明月澜园 3 号公用配电室 3 号变	10	800	720
2158	市区	明月澜园 3 号公用配电室 4 号变	10	800	720
2159	市区	明月澜园 4 号公用配电室 1 号变	10	1250	1029
2160	市区	明月澜园 4 号公用配电室 2 号变	10	1250	993
2161	市区	明珠大厦箱变	10	630	465
2162	市区	名仕佳园 1#电房 1#	10	1000	569
2163	市区	名仕佳园 1#电房 2#	10	1000	330
2164	市区	名仕佳园 2#电房 1#变	10	1000	522
2165	市区	名仕佳园 2#电房 2#变	10	1000	469
2166	市区	魔彩配变	10	400	130
2167	市区	南郊变公变	10	400	359
2168	市区	南马路二	10	400	91
2169	市区	南马路一	10	400	246
2170	市区	南门大街南（八）	10	400	183
2171	市区	南门大街南（三）	10	315	140

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2172	市区	南门大街南（四）	10	500	141
2173	市区	南门大街南（五）	10	400	138
2174	市区	南门大街南二	10	400	212
2175	市区	南门大街南六	10	400	223
2176	市区	南门大街南七	10	400	104
2177	市区	南门大街南一	10	315	236
2178	市区	南门外大街	10	400	251
2179	市区	南山茶厂	10	200	95
2180	市区	南山风景区鹤林村景区	10	200	49
2181	市区	南山华庭电房 1#变	10	800	530
2182	市区	南山华庭电房 2#变	10	630	395
2183	市区	南山华庭电房 3#变	10	800	475
2184	市区	南山华庭电房 4#变	10	800	478
2185	市区	南山华庭箱变	10	400	192
2186	市区	南山景园 1 号配电室 1 号变	10	800	434
2187	市区	南山景园 1 号配电室 2 号变	10	800	515
2188	市区	南山景园 2 号配电室 1 号变	10	800	490
2189	市区	南山景园 2 号配电室 2 号变	10	800	362
2190	市区	南山景园 3 号配电室 1 号变	10	800	505
2191	市区	南山景园 3 号配电室 2 号变	10	800	490
2192	市区	南山景园 4 号配电室 1 号变	10	315	118
2193	市区	南山里 1 号配电室 1 号变	10	800	502
2194	市区	南山里 1 号配电室 2 号变	10	800	554
2195	市区	南山里 1 号配电室 3 号变	10	800	535

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2196	市区	南山里 1 号配电室 4 号变	10	800	553
2197	市区	南山里 3 号配电室 1 号变	10	800	601
2198	市区	南山里 3 号配电室 2 号变	10	800	594
2199	市区	南山里 3 号配电室 3 号变	10	800	638
2200	市区	南山里 3 号配电室 4 号变	10	800	605
2201	市区	南山里 4 号配电室 1 号变	10	800	608
2202	市区	南山里 4 号配电室 2 号变	10	800	632
2203	市区	南山墅 1 号配电室 1 号变	10	800	603
2204	市区	南山墅 1 号配电室 2 号变	10	800	617
2205	市区	南山墅 1 号配电室 3 号变	10	800	572
2206	市区	南山墅 1 号配电室 4 号变	10	800	638
2207	市区	南山墅 2 号配电室 1 号变	10	800	592
2208	市区	南山墅 2 号配电室 2 号变	10	800	569
2209	市区	南山墅 3 号配电室 1 号变	10	800	594
2210	市区	南山墅 3 号配电室 2 号变	10	800	569
2211	市区	南山一品 1# 电房 1#变	10	630	375
2212	市区	南山一品 1# 电房 2#变	10	630	353
2213	市区	南山一品 1# 电房 3#变	10	630	323
2214	市区	南山一品 1# 电房 4#变	10	630	333
2215	市区	南山一品 2# 电房 1# 变	10	1000	594
2216	市区	南山一品 2# 电房 2# 变	10	1000	713
2217	市区	南山一品 3 号变电所 1 号变	10	1000	705
2218	市区	南山一品 3 号变电所 2 号变	10	1000	754
2219	市区	南水桥(三)	10	315	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2220	市区	南水桥(四)	10	315	284
2221	市区	南水桥(一)	10	315	49
2222	市区	南水桥二	10	315	103
2223	市区	南徐酒店电房	10	800	529
2224	市区	南徐路 23 号公变	10	200	80
2225	市区	南徐山庄 1# 电房 1# 变	10	1000	646
2226	市区	南徐山庄 1# 电房 2# 变	10	1000	662
2227	市区	南徐山庄 2# 电房 1# 变	10	800	373
2228	市区	南徐山庄 2# 电房 2# 变	10	800	470
2229	市区	牛皮坡	10	400	85
2230	市区	农机公司	10	400	114
2231	市区	农机研究所箱变	10	500	354
2232	市区	牌坊巷	10	400	174
2233	市区	牌坊巷二	10	500	102
2234	市区	牌坊巷箱变	10	630	350
2235	市区	牌湾街	10	400	217
2236	市区	牌湾街（二）	10	400	276
2237	市区	牌湾街（三）	10	400	229
2238	市区	牌湾街（四）	10	315	157
2239	市区	牌湾五	10	400	216
2240	市区	牌湾小区	10	500	99
2241	市区	跑马山	10	315	171
2242	市区	跑马山（二）	10	630	460
2243	市区	跑马山（六）	10	400	201

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2244	市区	跑马山八	10	315	126
2245	市区	跑马山二	10	630	373
2246	市区	跑马山公园	10	400	343
2247	市区	跑马山九	10	400	177
2248	市区	跑马山路一	10	400	177
2249	市区	跑马山七	10	400	296
2250	市区	跑马山十	10	400	306
2251	市区	跑马山五	10	400	182
2252	市区	跑马山西	10	400	178
2253	市区	跑马山箱变	10	500	278
2254	市区	跑马山庄电房 1# 变	10	800	494
2255	市区	跑马山庄电房 2# 变	10	800	480
2256	市区	配电楼箱变	10	400	174
2257	市区	朴园 1# 电房 1# 变	10	630	360
2258	市区	朴园 1# 电房 2# 变	10	630	366
2259	市区	朴园 10# 电房 1# 变	10	1000	532
2260	市区	朴园 10# 电房 2# 变	10	1000	524
2261	市区	朴园 11 号变电所 1 号变	10	1000	585
2262	市区	朴园 11 号变电所 2 号变	10	1000	654
2263	市区	朴园 12 号变电所 1 号变	10	800	502
2264	市区	朴园 12 号变电所 2 号变	10	800	486
2265	市区	朴园 2# 电房 1# 变	10	1000	601
2266	市区	朴园 2# 电房 2# 变	10	1000	657
2267	市区	朴园 3# 电房 1 号变	10	1000	634

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2268	市区	朴园 3#电房 2#变	10	800	494
2269	市区	朴园 6# 电房	10	500	285
2270	市区	朴园 7 号电房	10	630	360
2271	市区	朴园 8# 电房 1# 变	10	1000	584
2272	市区	朴园 8# 电房 2# 变	10	1000	568
2273	市区	朴园 9# 电房 1# 变	10	800	346
2274	市区	朴园 9# 电房 2#变	10	800	388
2275	市区	朴园 9# 电房 3# 变	10	800	404
2276	市区	朴园 9# 电房 4# 变	10	800	506
2277	市区	七里安居 1 号配电室 1 号变	10	800	479
2278	市区	七里安居 1 号配电室 2 号变	10	800	557
2279	市区	七里安居 1 号配电室 3 号变	10	800	607
2280	市区	七里安居 1 号配电室 4 号变	10	800	533
2281	市区	七里诈输小区 3 号变	10	400	147
2282	市区	柒星苑车桥厂 1 号配电室 1 号变	10	800	417
2283	市区	柒星苑车桥厂 1 号配电室 2 号变	10	800	520
2284	市区	柒星苑车桥厂 2 号配电室 1 号变	10	800	595
2285	市区	柒星苑车桥厂 2 号配电室 2 号变	10	800	417
2286	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 1 号变	10	800	630
2287	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 2 号变	10	800	417
2288	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 3 号变	10	800	606
2289	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 4 号变	10	800	417
2290	市区	柒星苑新民村 1 号箱变	10	400	274
2291	市区	柒星苑新民村 2 号配电室 1 号变	10	800	562

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2292	市区	柒星苑新民村 2 号配电室 2 号变	10	800	417
2293	市区	柒星苑新民村 2 号箱变	10	400	262
2294	市区	气象里	10	315	183
2295	市区	气象里二	10	400	104
2296	市区	气象里三	10	400	136
2297	市区	气象里四	10	315	179
2298	市区	汽车制造厂 1 号配电室 1 号变	10	800	524
2299	市区	汽车制造厂 1 号配电室 2 号变	10	800	310
2300	市区	汽车制造厂 2 号配电室 1 号变	10	500	312
2301	市区	汽车制造厂 2 号配电室 2 号变	10	800	575
2302	市区	汽车制造厂 3 号配电室 1 号变	10	500	318
2303	市区	汽车制造厂 3 号配电室 2 号变	10	500	285
2304	市区	汽车制造厂 3 号配电室 3 号变	10	1000	539
2305	市区	汽车制造厂 3 号配电室 4 号变	10	1000	571
2306	市区	汽车制造厂 4 号配电室 1 号变	10	800	427
2307	市区	汽车制造厂 4 号配电室 2 号变	10	800	499
2308	市区	汽配市场箱变	10	630	319
2309	市区	千秋桥街	10	315	135
2310	市区	千秋桥街（三）	10	400	146
2311	市区	千秋桥街二	10	400	198
2312	市区	千秋桥街南	10	400	178
2313	市区	桥梁厂宿舍二	10	400	194
2314	市区	桥梁厂宿舍三	10	315	146
2315	市区	桥梁厂宿舍四	10	315	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2316	市区	桥梁厂宿舍五	10	315	169
2317	市区	桥梁厂宿舍一	10	315	154
2318	市区	乔家门小村二	10	400	208
2319	市区	琴园巷	10	500	204
2320	市区	沁园 1 号配电室 1 号变	10	800	533
2321	市区	沁园 1 号配电室 2 号变	10	800	534
2322	市区	沁园 1 号配电室 3 号变	10	800	556
2323	市区	沁园 1 号配电室 4 号变	10	800	513
2324	市区	沁园 2 号配电室 1 号变	10	800	555
2325	市区	沁园 2 号配电室 2 号变	10	800	512
2326	市区	沁园 2 号配电室 3 号变	10	800	521
2327	市区	沁园 2 号配电室 4 号变	10	800	506
2328	市区	沁园 3 号配电室 1 号变	10	800	440
2329	市区	沁园 3 号配电室 2 号变	10	800	495
2330	市区	沁园 4 号配电室 1 号变	10	800	497
2331	市区	沁园 4 号配电室 2 号变	10	800	520
2332	市区	沁园 4 号配电室 3 号变	10	800	477
2333	市区	沁园 4 号配电室 4 号变	10	800	556
2334	市区	沁园 5 号配电室 1 号变	10	800	445
2335	市区	沁园 5 号配电室 2 号变	10	800	466
2336	市区	沁园 5 号配电室 3 号变	10	800	421
2337	市区	沁园 5 号配电室 4 号变	10	800	419
2338	市区	沁园 6 号配电室 1 号变	10	800	576
2339	市区	沁园 6 号配电室 2 号变	10	800	521

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2340	市区	沁园 6 号配电室 3 号变	10	800	561
2341	市区	沁园 6 号配电室 4 号变	10	800	531
2342	市区	沁园 8 号配电室 1 号变	10	800	517
2343	市区	沁园 8 号配电室 2 号变	10	800	568
2344	市区	沁园 8 号配电室 3 号变	10	800	504
2345	市区	沁园 8 号配电室 4 号变	10	800	567
2346	市区	青年广场箱变	10	630	362
2347	市区	青云门 1#电房	10	630	297
2348	市区	青云门 2#电房配电变压器	10	800	252
2349	市区	青云门二	10	315	187
2350	市区	青云门三	10	315	104
2351	市区	青云门四	10	315	172
2352	市区	青云门五	10	400	71
2353	市区	青云门小区	10	315	105
2354	市区	轻工机械厂宿舍	10	400	253
2355	市区	清河湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	621
2356	市区	清河湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	616
2357	市区	清河湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	617
2358	市区	清河湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	614
2359	市区	清河湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	438
2360	市区	清河湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	570
2361	市区	清华园二	10	400	151
2362	市区	清华园一	10	400	199
2363	市区	清真寺街	10	400	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2364	市区	清真寺街二	10	400	210
2365	市区	清真寺六	10	50	6
2366	市区	清真寺三	10	50	8
2367	市区	清真寺四	10	50	0
2368	市区	清真寺五	10	400	279
2369	市区	群艺馆	10	400	231
2370	市区	群艺馆	10	400	197
2371	市区	仁章路（二）	10	315	104
2372	市区	仁章路（七）	10	400	231
2373	市区	仁章路（三）	10	400	158
2374	市区	仁章路（五）	10	315	241
2375	市区	仁章路（一）	10	315	202
2376	市区	仁章路六	10	400	138
2377	市区	仁章路四	10	400	168
2378	市区	仁章路箱变	10	400	200
2379	市区	人防电影院	10	400	227
2380	市区	融创南山里 2 号配电室 1 号变	10	800	490
2381	市区	融创南山里 2 号配电室 2 号变	10	800	525
2382	市区	肉联厂小区二	10	400	196
2383	市区	肉联厂小区六公变	10	400	230
2384	市区	肉联厂小区三	10	400	139
2385	市区	肉联厂小区四	10	400	247
2386	市区	肉联厂小区五	10	400	211
2387	市区	肉联厂小区一	10	400	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2388	市区	如意江南 1#配电室 1#变	10	800	464
2389	市区	如意江南 1#配电室 2#变	10	800	400
2390	市区	如意江南 2#配电室 1#变	10	800	514
2391	市区	如意江南 2#配电室 2#变	10	800	529
2392	市区	如意江南 3#配电室 1#变	10	800	535
2393	市区	如意江南 3#配电室 2#变	10	800	497
2394	市区	如意江南 4#配电室 1#变	10	800	484
2395	市区	如意江南 4#配电室 2#变	10	800	551
2396	市区	瑞景山庄二	10	400	192
2397	市区	瑞景山庄三	10	400	175
2398	市区	瑞景山庄一	10	400	214
2399	市区	瑞泰 12#箱变	10	630	401
2400	市区	瑞泰 13#箱变	10	630	389
2401	市区	瑞泰 14#箱变	10	630	401
2402	市区	瑞泰 15#箱变	10	630	363
2403	市区	瑞泰二期 1#箱变	10	630	391
2404	市区	瑞泰二期 2#箱变	10	630	432
2405	市区	瑞泰二期 3#箱变	10	630	352
2406	市区	瑞泰二期 4#箱变	10	630	339
2407	市区	瑞泰二期 5#箱变	10	630	406
2408	市区	瑞泰二期 6#箱变	10	630	376
2409	市区	瑞泰新城 11#箱变	10	630	313
2410	市区	瑞香苑 1 号配电室 1 号变	10	800	527
2411	市区	瑞香苑 1 号配电室 2 号变	10	800	559

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2412	市区	瑞香苑 2 号配电室 1 号变	10	800	575
2413	市区	瑞香苑 2 号配电室 2 号变	10	800	532
2414	市区	瑞香苑 3 号配电室 1 号变	10	800	562
2415	市区	瑞香苑 3 号配电室 2 号变	10	800	591
2416	市区	瑞香苑 4 号配电室 1 号变	10	800	519
2417	市区	瑞香苑 4 号配电室 2 号变	10	800	571
2418	市区	瑞香苑 5 号配电室 1 号变	10	800	522
2419	市区	瑞香苑 5 号配电室 2 号变	10	800	565
2420	市区	瑞雪苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	627
2421	市区	瑞雪苑 3 号配电室 1 号变	10	500	272
2422	市区	瑞雪苑 3 号配电室 2 号变	10	500	290
2423	市区	瑞雪苑电房 1#变	10	1000	538
2424	市区	瑞雪苑电房 2#	10	800	429
2425	市区	润城首府 1 号配电室 1 号变	10	800	530
2426	市区	润城首府 1 号配电室 2 号变	10	800	523
2427	市区	润城首府 1 号配电室 3 号变	10	800	537
2428	市区	润城首府 1 号配电室 4 号变	10	800	584
2429	市区	润城首府 2 号配电室 1 号变	10	800	596
2430	市区	润城首府 2 号配电室 2 号变	10	800	634
2431	市区	润城首府 3 号配电室 1 号变	10	800	547
2432	市区	润城首府 3 号配电室 2 号变	10	800	562
2433	市区	润城首府 3 号配电室 3 号变	10	800	549
2434	市区	润城首府 3 号配电室 4 号变	10	800	545
2435	市区	润江开发二	10	400	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2436	市区	润江开发三箱变	10	500	116
2437	市区	润江开发一	10	400	63
2438	市区	润康城 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	536
2439	市区	润康城 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	451
2440	市区	润康城 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	507
2441	市区	润康城 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	580
2442	市区	润康城 2 号配电室 1 号变	10	800	446
2443	市区	润康城 2 号配电室 2 号变	10	800	487
2444	市区	润康城 2 号配电室 3 号变	10	800	536
2445	市区	润康城 2 号配电室 4 号变	10	800	387
2446	市区	润康城 3 号配电室 1 号变	10	800	547
2447	市区	润康城 3 号配电室 2 号变	10	800	514
2448	市区	润康城 3 号配电室 3 号变	10	800	376
2449	市区	润康城 3 号配电室 4 号变	10	800	502
2450	市区	润南名居苑二	10	400	143
2451	市区	润南名居苑三	10	315	96
2452	市区	润南名居苑四	10	315	134
2453	市区	润南名居苑一	10	400	197
2454	市区	润园 1#电房 1#变	10	1000	566
2455	市区	润园 1#电房 2#变	10	1000	577
2456	市区	润园 2 号电房 1 号变	10	1000	501
2457	市区	润园 2 号电房 2 号变	10	1000	554
2458	市区	润园 3#电房 1#变	10	1000	597
2459	市区	润园 3#电房 2#变	10	1000	574

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2460	市区	润园 4# 电房 1# 变	10	1000	560
2461	市区	润园 4# 电房 2# 变	10	1000	560
2462	市区	润泽园 1 号配电室 1 号变	10	800	537
2463	市区	润泽园 1 号配电室 2 号变	10	800	497
2464	市区	润泽园 1 号配电室 3 号变	10	800	477
2465	市区	润泽园 1 号配电室 4 号变	10	800	498
2466	市区	润泽园 2 号配电室 1 号变	10	800	530
2467	市区	润泽园 2 号配电室 2 号变	10	800	507
2468	市区	润泽园 2 号配电室 3 号变	10	800	500
2469	市区	润泽园 2 号配电室 4 号变	10	800	573
2470	市区	润泽园 3 号配电室 1 号变	10	800	517
2471	市区	润泽园 3 号配电室 2 号变	10	800	528
2472	市区	润泽园 3 号配电室 3 号变	10	800	597
2473	市区	润泽园 3 号配电室 4 号变	10	800	504
2474	市区	润泽园 4 号配电室 1 号变	10	800	525
2475	市区	润泽园 4 号配电室 2 号变	10	800	489
2476	市区	润泽园 4 号配电室 3 号变	10	800	593
2477	市区	润泽园 4 号配电室 4 号变	10	800	492
2478	市区	润泽园 5 号配电室 1 号变	10	800	502
2479	市区	润泽园 5 号配电室 2 号变	10	800	576
2480	市区	润泽园 5 号配电室 3 号变	10	800	561
2481	市区	润泽园 5 号配电室 4 号变	10	800	540
2482	市区	润泽园 6 号配电室 1 号变	10	800	586
2483	市区	润泽园 6 号配电室 2 号变	10	800	556

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2484	市区	润泽园 6 号配电室 3 号变	10	800	562
2485	市区	润泽园 6 号配电室 4 号变	10	800	524
2486	市区	润之源 1#	10	630	278
2487	市区	润之源 2#	10	630	385
2488	市区	润州花园 1#箱变	10	630	347
2489	市区	润州花园 10#箱变	10	630	202
2490	市区	润州花园 11 号箱变	10	630	441
2491	市区	润州花园 2#箱变	10	500	248
2492	市区	润州花园 7#箱变	10	630	268
2493	市区	润州花园 8#箱变	10	630	228
2494	市区	润州花园 9#箱变	10	500	248
2495	市区	润州花园二	10	400	147
2496	市区	润州花园二期 1#配电室 1#变	10	800	500
2497	市区	润州花园二期 1#配电室 2#变	10	800	533
2498	市区	润州花园二期 1#配电室 3#变	10	800	519
2499	市区	润州花园二期 1#配电室 4#变	10	800	580
2500	市区	润州花园二期 1 # 箱变	10	630	349
2501	市区	润州花园二期 2 # 电房 1 # 变	10	800	496
2502	市区	润州花园二期 2 # 电房 2 # 变	10	800	483
2503	市区	润州花园二期 2 # 箱变	10	630	371
2504	市区	润州花园二期 3 # 电房 1 # 变	10	630	395
2505	市区	润州花园二期 3 # 电房 2 # 变	10	630	377
2506	市区	润州花园二期 3 # 电房 3 # 变	10	630	404
2507	市区	润州花园二期 3 # 电房 4 # 变	10	630	370

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2508	市区	润州花园二期 3# 箱变	10	630	334
2509	市区	润州花园二期 4# 箱变	10	630	328
2510	市区	润州花园二期 5# 箱变	10	630	372
2511	市区	润州花园二期 6# 箱变	10	630	211
2512	市区	润州花园一	10	400	64
2513	市区	润州路	10	200	72
2514	市区	润州区政府西	10	400	176
2515	市区	润洲花园 3#箱变	10	630	296
2516	市区	润洲花园 4#箱变	10	500	279
2517	市区	润洲花园 5#箱变	10	630	301
2518	市区	润洲花园 6#箱变	10	630	369
2519	市区	润洲区人大	10	400	202
2520	市区	润洲山路八	10	400	360
2521	市区	三八路口	10	400	58
2522	市区	三摆渡排涝站	10	400	146
2523	市区	三丰美食城	10	630	487
2524	市区	三公司宿舍二	10	315	204
2525	市区	三公司宿舍六	10	315	188
2526	市区	三公司宿舍三	10	315	137
2527	市区	三公司宿舍四	10	315	203
2528	市区	三公司宿舍五	10	315	202
2529	市区	三公司宿舍一	10	315	140
2530	市区	三官塘	10	315	120
2531	市区	三官塘二	10	400	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2532	市区	三茅宫 1 号箱变	10	630	207
2533	市区	三茅宫 2 号箱变	10	630	278
2534	市区	三茅宫 3 号箱变	10	630	367
2535	市区	三茅宫 4 号箱变	10	630	246
2536	市区	三茅宫 5 号箱变	10	630	220
2537	市区	三茅宫 6 号箱变	10	630	189
2538	市区	三茅宫北花苑二	10	630	346
2539	市区	三茅宫北花苑一	10	630	460
2540	市区	三茅宫二	10	315	134
2541	市区	三茅宫二十八	10	400	144
2542	市区	三茅宫二十九	10	400	178
2543	市区	三茅宫二十六	10	315	154
2544	市区	三茅宫二十七	10	400	121
2545	市区	三茅宫京阳小区	10	400	155
2546	市区	三茅宫三十	10	400	142
2547	市区	三茅宫三十二	10	315	113
2548	市区	三茅宫三十一	10	400	198
2549	市区	三茅宫小区（八）	10	315	139
2550	市区	三茅宫小区（二十二）	10	400	185
2551	市区	三茅宫小区（二十三）	10	400	159
2552	市区	三茅宫小区（二十一）	10	315	122
2553	市区	三茅宫小区（九）	10	315	58
2554	市区	三茅宫小区（六）	10	400	145
2555	市区	三茅宫小区（三）	10	400	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2556	市区	三茅宫小区（十）	10	315	82
2557	市区	三茅宫小区（十二）	10	400	152
2558	市区	三茅宫小区（十九）	10	400	66
2559	市区	三茅宫小区（十六）	10	400	164
2560	市区	三茅宫小区（十七）	10	400	95
2561	市区	三茅宫小区（十三）	10	400	107
2562	市区	三茅宫小区（十四）	10	400	157
2563	市区	三茅宫小区（十五）	10	400	108
2564	市区	三茅宫小区（五）	10	400	93
2565	市区	三茅宫小区（一）	10	400	128
2566	市区	三茅宫小区电房 1 号变	10	630	373
2567	市区	三茅宫小区电房 2 号变	10	630	435
2568	市区	三茅宫小区十一	10	400	258
2569	市区	三茅宫新村三区 57 号 1#单相变	10	50	6
2570	市区	三茅宫新村三区 57 号 2#单相变	10	50	11
2571	市区	三茅宫新村三区 57 号 3#单相变	10	50	9
2572	市区	三茅宫新村三区 57 号 4#单相变	10	50	7
2573	市区	三人医宿舍二	10	400	271
2574	市区	三人医宿舍一	10	315	232
2575	市区	三四墩子	10	400	300
2576	市区	三五九医院宿舍（二）	10	315	210
2577	市区	三五九医院宿舍四	10	250	142
2578	市区	三元巷箱变	10	630	469
2579	市区	山林名墅 1# 电房 1# 变	10	800	543

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2580	市区	山林名墅 1# 电房 2# 变	10	800	531
2581	市区	山林名墅 2 号配电室 1 号变压器	10	630	342
2582	市区	山林名墅 2 号配电室 2 号变压器	10	630	427
2583	市区	山林名墅 3 号配电室 1 号变	10	630	476
2584	市区	山林名墅 3 号配电室 2 号变	10	630	541
2585	市区	山林名墅 4 号配电室 1 号变	10	630	436
2586	市区	山林名墅 4 号配电室 2 号变	10	630	385
2587	市区	山林名墅 5 号电房 1 号变	10	630	431
2588	市区	山林名墅 5 号电房 2 号变	10	630	386
2589	市区	山门口街	10	400	280
2590	市区	山门口街（二）	10	400	158
2591	市区	山门口街三	10	400	114
2592	市区	山西省军区镇江干休所	10	315	254
2593	市区	山西省军区镇江干休所电房	10	630	439
2594	市区	山巷	10	400	263
2595	市区	山泽园 1#配电室 1#变	10	630	417
2596	市区	山泽园 1#配电室 2#变	10	630	406
2597	市区	山泽园 1#配电室 3#变	10	630	384
2598	市区	山泽园 1#配电室 4#变	10	630	398
2599	市区	山泽园 2#配电室 1#变	10	630	417
2600	市区	山泽园 2#配电室 2#变	10	630	405
2601	市区	山泽园 2#配电室 3#变	10	630	417
2602	市区	山泽园 2#配电室 4#变	10	630	408
2603	市区	山泽园二期 3 号配电室 1 号变	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2604	市区	山泽园二期 3 号配电室 2 号变	10	800	417
2605	市区	山泽园二期 3 号配电室 3 号变	10	800	562
2606	市区	山泽园二期 3 号配电室 4 号变	10	800	417
2607	市区	商检局	10	315	197
2608	市区	上悦诗苑 1 号配电室 1 号变	10	800	562
2609	市区	上悦诗苑 1 号配电室 2 号变	10	800	542
2610	市区	上悦诗苑 1 号配电室 3 号变	10	800	525
2611	市区	上悦诗苑 1 号配电室 4 号变	10	800	498
2612	市区	上悦诗苑 2 号配电室 1 号变	10	800	521
2613	市区	上悦诗苑 2 号配电室 2 号变	10	800	500
2614	市区	上悦诗苑 2 号配电室 3 号变	10	800	602
2615	市区	上悦诗苑 2 号配电室 4 号变	10	800	666
2616	市区	上悦诗苑 3 号配电室 1 号变	10	800	576
2617	市区	上悦诗苑 3 号配电室 2 号变	10	800	595
2618	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 1 号变	10	630	567
2619	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 2 号变	10	630	533
2620	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 3 号变	10	630	434
2621	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 4 号变	10	630	461
2622	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640
2623	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 2 号变	10	800	646
2624	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 3 号变	10	800	567
2625	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 4 号变	10	800	595
2626	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 1 号变	10	630	434
2627	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 2 号变	10	630	408

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2628	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 3 号变	10	630	432
2629	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 4 号变	10	630	386
2630	市区	尚都花园电房 1#变	10	1000	376
2631	市区	尚都花园电房 2#变	10	1000	550
2632	市区	尚海铭苑 1#电房 1#变	10	1000	644
2633	市区	尚海铭苑 1#电房 2#变	10	800	491
2634	市区	尚海铭苑 2#电房 1#变	10	800	306
2635	市区	尚海铭苑 2#电房 2#	10	1000	492
2636	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 1 号变	10	800	512
2637	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 2 号变	10	800	527
2638	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 3 号变	10	800	556
2639	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 4 号变	10	800	524
2640	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 1 号变	10	800	530
2641	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 2 号变	10	800	484
2642	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 3 号变	10	800	582
2643	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 4 号变	10	800	587
2644	市区	尚美苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	730
2645	市区	尚美苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	663
2646	市区	尚美苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	726
2647	市区	尚美苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	706
2648	市区	尚美苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	717
2649	市区	尚美苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	693
2650	市区	尚美苑 2 号配电室 4 号变	10	1000	691
2651	市区	尚书坊 1 号配电室 1 号变	10	800	582

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2652	市区	尚书坊 1 号配电室 2 号变	10	800	562
2653	市区	尚书坊 1 号配电室 3 号变	10	800	587
2654	市区	尚书坊 1 号配电室 4 号变	10	800	605
2655	市区	尚书坊 2 号配电室 1 号变	10	800	648
2656	市区	尚书坊 2 号配电室 2 号变	10	800	650
2657	市区	尚书坊 2 号配电室 3 号变	10	800	545
2658	市区	尚书坊 2 号配电室 4 号变	10	800	610
2659	市区	尚书坊 3 号配电室 1 号变	10	800	566
2660	市区	尚书坊 3 号配电室 2 号变	10	800	547
2661	市区	尚书坊 3 号配电室 3 号变	10	800	578
2662	市区	尚书坊 3 号配电室 4 号变	10	800	569
2663	市区	尚友新村	10	400	243
2664	市区	尚友新村二	10	250	52
2665	市区	尚友新村六	10	400	218
2666	市区	尚友新村三	10	315	173
2667	市区	尚友新村四	10	400	205
2668	市区	尚友新村五	10	400	236
2669	市区	神农开发二箱变	10	500	290
2670	市区	神农开发三箱变	10	500	272
2671	市区	神农开发一箱变	10	630	358
2672	市区	盛达开发二	10	400	168
2673	市区	盛达开发一	10	400	104
2674	市区	盛达新村三	10	400	180
2675	市区	盛达新村四	10	400	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2676	市区	盛达新村五	10	200	95
2677	市区	盛达新村箱变	10	400	298
2678	市区	胜利付角	10	200	128
2679	市区	胜利路 1 号箱变	10	630	173
2680	市区	胜利路 2#箱变	10	630	319
2681	市区	胜利路（三）	10	315	158
2682	市区	胜利路（四）	10	400	266
2683	市区	胜利路（一）	10	315	124
2684	市区	师范学校	10	400	174
2685	市区	狮子街	10	400	225
2686	市区	石马湾	10	315	122
2687	市区	石马湾八	10	315	148
2688	市区	石马湾二	10	400	186
2689	市区	石马湾九	10	400	188
2690	市区	石马湾六	10	400	257
2691	市区	石马湾七	10	315	157
2692	市区	石马湾三	10	400	260
2693	市区	石马湾十	10	315	200
2694	市区	石马湾十二	10	315	182
2695	市区	石马湾十一	10	400	94
2696	市区	石马湾十一东	10	400	261
2697	市区	石马湾四	10	400	214
2698	市区	石马湾五	10	400	191
2699	市区	石马湾五区（六）	10	400	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2700	市区	石油公司宿舍	10	250	141
2701	市区	时代华府 1#电房 1#变	10	800	513
2702	市区	时代华府 1#电房 2#变	10	800	444
2703	市区	时代华府 2#电房 1#变	10	800	547
2704	市区	时代华府 2#电房 2#变	10	800	489
2705	市区	时代华府 3#电房 1#变	10	630	337
2706	市区	时代华府 3#电房 2#变	10	800	510
2707	市区	时代华府 3#电房 3#变	10	800	489
2708	市区	时代华府 3#电房 4#变	10	800	537
2709	市区	时光雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	566
2710	市区	时光雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	514
2711	市区	时光雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	617
2712	市区	时光雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	550
2713	市区	世纪花园 1#箱变	10	630	403
2714	市区	世纪花园 2#箱变	10	630	411
2715	市区	世纪晶华配电室	10	630	319
2716	市区	世纪乐园（二）	10	400	196
2717	市区	世纪乐园（三）	10	400	175
2718	市区	世纪乐园（一）	10	400	113
2719	市区	世纪乐园箱变 001004	10	200	180
2720	市区	世茂云图 1 号配电室 1 号变	10	800	572
2721	市区	世茂云图 1 号配电室 2 号变	10	800	583
2722	市区	世茂云图 2 号配电室 1 号变	10	800	588
2723	市区	世茂云图 2 号配电室 2 号变	10	800	622

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2724	市区	世茂云图 3 号配电室 1 号变	10	800	564
2725	市区	世茂云图 3 号配电室 2 号变	10	800	574
2726	市区	世茂云图 3 号配电室 3 号变	10	800	563
2727	市区	世茂云图 3 号配电室 4 号变	10	800	563
2728	市区	世茂云图 4 号配电室 1 号变	10	800	554
2729	市区	世茂云图 4 号配电室 2 号变	10	800	533
2730	市区	世茂云图 4 号配电室 3 号变	10	800	586
2731	市区	世茂云图 4 号配电室 4 号变	10	800	553
2732	市区	市二中	10	400	212
2733	市区	市政府箱变	10	400	264
2734	市区	寿邱街箱变	10	630	319
2735	市区	梳儿巷	10	315	155
2736	市区	梳儿巷二	10	400	241
2737	市区	曙光村金家湾	10	400	335
2738	市区	树脂住宅区	10	200	85
2739	市区	树脂住宅区二	10	315	133
2740	市区	双胞胎二	10	400	146
2741	市区	双井路东	10	400	208
2742	市区	水陆寺巷东箱变	10	630	410
2743	市区	水陆寺巷西	10	400	101
2744	市区	水陆寺巷中二箱变	10	630	361
2745	市区	水陆寺巷中箱变	10	630	160
2746	市区	水木阳光 2#电房 1#变	10	800	446
2747	市区	水木阳光 2#电房 2#	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2748	市区	水木阳光电房 1#	10	800	445
2749	市区	水木阳光电房 2#变	10	800	464
2750	市区	水木阳光电房 3#	10	800	370
2751	市区	水木阳光电房 4#变	10	630	377
2752	市区	四季风华 1 号配电室 1 号变	10	800	458
2753	市区	四季风华 1 号配电室 2 号变	10	800	499
2754	市区	四季风华 1 号配电室 3 号变	10	800	567
2755	市区	四季风华 1 号配电室 4 号变	10	800	499
2756	市区	四季风华 2 号配电室 1 号变	10	630	345
2757	市区	四季风华 2 号配电室 2 号变	10	630	447
2758	市区	四季风华二期 1 号配电室 1 号变	10	630	458
2759	市区	四季风华二期 1 号配电室 2 号变	10	630	476
2760	市区	四季风华二期 1 号配电室 3 号变	10	630	466
2761	市区	四季风华二期 1 号配电室 4 号变	10	630	442
2762	市区	四建宿舍	10	400	268
2763	市区	四人医宿舍	10	400	120
2764	市区	四院北箱变	10	630	213
2765	市区	四圩村水电站	10	400	233
2766	市区	四圩村钟家圩	10	400	212
2767	市区	松盛新村二	10	400	147
2768	市区	松盛新村三	10	315	198
2769	市区	松盛新村四	10	315	223
2770	市区	松盛新村五	10	400	281
2771	市区	松盛新村一	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2772	市区	松盛新村一箱变	10	500	311
2773	市区	松盛园 2 号箱变	10	630	251
2774	市区	松盛园 3 号箱变	10	630	405
2775	市区	松盛园四箱变	10	630	341
2776	市区	松盛园一箱变	10	630	361
2777	市区	宋官营箱变主变	10	400	109
2778	市区	苏福马宿舍二	10	315	162
2779	市区	苏福马宿舍三	10	315	200
2780	市区	苏福马宿舍四	10	315	219
2781	市区	苏福马宿舍五	10	315	206
2782	市区	苏福马宿舍一	10	315	212
2783	市区	苏果超市	10	400	252
2784	市区	苏美德船舶宿舍二	10	315	152
2785	市区	苏美德船舶宿舍一	10	315	155
2786	市区	苏宁广场 1 号配电室 1 号变压器	10	800	441
2787	市区	苏宁广场 1 号配电室 2 号变压器	10	800	318
2788	市区	苏宁广场 2 号配电室 1 号变压器	10	800	555
2789	市区	苏宁广场 2 号配电室 2 号变压器	10	800	554
2790	市区	苏宁广场 3 号配电室 1 号变压器	10	800	498
2791	市区	苏宁广场 3 号配电室 2 号变压器	10	800	493
2792	市区	苏宁广场 3 号配电室 3 号变压器	10	800	544
2793	市区	苏宁广场 3 号配电室 4 号变压器	10	800	529
2794	市区	苏宁广场 4 号配电室 1 号变压器	10	800	621
2795	市区	苏宁广场 4 号配电室 2 号变压器	10	800	619

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2796	市区	苏宁广场 4 号配电室 3 号变压器	10	800	650
2797	市区	苏宁广场 4 号配电室 4 号变压器	10	800	663
2798	市区	苏宁广场 5 号配电室 1 号变压器	10	800	630
2799	市区	苏宁广场 5 号配电室 2 号变压器	10	800	623
2800	市区	苏宁广场 5 号配电室 3 号变压器	10	800	638
2801	市区	苏宁广场 5 号配电室 4 号变压器	10	800	645
2802	市区	苏源集团 1 号箱变母线变压器	10	500	356
2803	市区	苏源集团 2#箱变变压器	10	500	117
2804	市区	苏源集团 3 号箱变	10	630	539
2805	市区	苏源集团 4 号箱变	10	630	226
2806	市区	塑料二厂公变	10	315	229
2807	市区	塔影湖	10	400	133
2808	市区	塔影湖 1#箱变	10	400	107
2809	市区	太古城 1 号配电室 1 号变	10	800	582
2810	市区	太古城 1 号配电室 2 号变	10	800	606
2811	市区	太古城 1 号配电室 3 号变	10	800	613
2812	市区	太古城 1 号配电室 4 号变	10	800	577
2813	市区	太古城 2 号配电室 1 号变	10	800	611
2814	市区	太古城 2 号配电室 2 号变	10	800	642
2815	市区	太古城 3 号配电室 1 号变	10	800	584
2816	市区	太古城 3 号配电室 2 号变	10	800	608
2817	市区	太古城 4 号配电室 1 号变	10	800	572
2818	市区	太古城 4 号配电室 2 号变	10	800	532
2819	市区	太古城 5 号配电室 1 号变	10	800	557

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2820	市区	太古城 5 号配电室 2 号变	10	800	559
2821	市区	太古城 6 号配电室 1 号变	10	800	560
2822	市区	太古城 6 号配电室 2 号变	10	800	430
2823	市区	太古城 6 号配电室 3 号变	10	800	545
2824	市区	太古城 6 号配电室 4 号变	10	800	546
2825	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	559
2826	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	508
2827	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	509
2828	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	642
2829	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	497
2830	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	474
2831	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	497
2832	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	638
2833	市区	太古城 B3 地块 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	367
2834	市区	太古城 B3 地块 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	305
2835	市区	太古山	10	400	279
2836	市区	太平圩 1 号配电室 1 号变	10	800	517
2837	市区	太平圩 1 号配电室 2 号变	10	800	580
2838	市区	太平圩 1 号配电室 3 号变	10	800	564
2839	市区	太平圩 1 号配电室 4 号变	10	800	550
2840	市区	太平圩 2 号配电室 1 号变	10	800	555
2841	市区	太平圩 2 号配电室 2 号变	10	800	642
2842	市区	太平圩 2 号配电室 3 号变	10	800	595
2843	市区	太平圩 2 号配电室 4 号变	10	800	607

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2844	市区	太平庵片区二	10	400	250
2845	市区	太平庵片区一	10	400	300
2846	市区	檀山嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	511
2847	市区	檀山嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	549
2848	市区	檀山嘉园 1 号配电室 3 号变	10	800	616
2849	市区	檀山嘉园 1 号配电室 4 号变	10	800	621
2850	市区	檀香园电房 1#变	10	1000	655
2851	市区	檀香园电房 2#变	10	1000	554
2852	市区	檀悦名居 1 号配电室 1 号变	10	800	593
2853	市区	檀悦名居 1 号配电室 2 号变	10	800	627
2854	市区	檀悦名居 1 号配电室 3 号变	10	800	601
2855	市区	檀悦名居 1 号配电室 4 号变	10	800	504
2856	市区	檀悦名居 2 号配电室 1 号变	10	630	412
2857	市区	檀悦名居 2 号配电室 2 号变	10	630	433
2858	市区	檀悦名居 2 号配电室 3 号变	10	630	496
2859	市区	檀悦名居 2 号配电室 4 号变	10	630	409
2860	市区	桃花山庄 3#箱变	10	630	322
2861	市区	桃花山庄 4#箱变	10	630	295
2862	市区	桃花山庄 5#箱变	10	630	418
2863	市区	桃花山庄 6#箱变	10	500	164
2864	市区	桃花山庄二	10	400	263
2865	市区	桃花山庄二期 1#箱变	10	630	267
2866	市区	桃花山庄二期 2#箱变	10	630	180
2867	市区	桃花山庄高层 1 箱变配电变压器	10	630	373

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2868	市区	桃花山庄高层 2#箱变	10	630	383
2869	市区	桃花山庄三箱变	10	630	273
2870	市区	桃花山庄四	10	400	167
2871	市区	桃花山庄五	10	400	200
2872	市区	桃花山庄箱变二	10	630	389
2873	市区	桃花山庄一	10	400	132
2874	市区	桃花山庄一期二	10	400	131
2875	市区	桃花坞 132#箱变	10	500	256
2876	市区	桃花坞八区 16 号 1#	10	50	11
2877	市区	桃花坞八区 16 号 2#	10	50	20
2878	市区	桃花坞八区二	10	400	239
2879	市区	桃花坞八区三	10	315	211
2880	市区	桃花坞八区四	10	315	168
2881	市区	桃花坞八区一	10	315	148
2882	市区	桃花坞二区二	10	400	136
2883	市区	桃花坞二区一	10	315	88
2884	市区	桃花坞六区一	10	400	154
2885	市区	桃花坞路	10	400	136
2886	市区	桃花坞路东	10	400	230
2887	市区	桃花坞路东二	10	315	34
2888	市区	桃花坞路东三	10	400	129
2889	市区	桃花坞路东四	10	315	184
2890	市区	桃花坞路十区一	10	400	173
2891	市区	桃花坞路四	10	400	276

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2892	市区	桃花坞路西	10	400	180
2893	市区	桃花坞路西二	10	315	278
2894	市区	桃花坞路西三	10	400	202
2895	市区	桃花坞路西四	10	400	184
2896	市区	桃花坞路西一	10	400	222
2897	市区	桃花坞路中	10	315	142
2898	市区	桃花坞七区 11 号 1#	10	50	6
2899	市区	桃花坞七区 11 号 2#	10	50	15
2900	市区	桃花坞七区 11 号 3#	10	50	22
2901	市区	桃花坞七区 11 号 4#	10	50	0
2902	市区	桃花坞十区(四)	10	315	54
2903	市区	桃花坞十区二	10	400	101
2904	市区	桃花坞十区三	10	400	155
2905	市区	桃花坞五区（一）	10	400	184
2906	市区	桃花坞五区二	10	315	125
2907	市区	桃花坞五区三	10	400	70
2908	市区	桃花坞五区四	10	400	242
2909	市区	桃花坞新村十一区 36 号 1#单相变	10	50	6
2910	市区	桃花坞新村十一区 36 号 2#单相变	10	50	6
2911	市区	桃花坞新村十一区 36 号 3#单相变	10	50	6
2912	市区	桃花坞新村十一区 36 号 4#单相变	10	50	8
2913	市区	桃花坞一区 48 号 1#	10	50	6
2914	市区	桃花坞一区 48 号 2#	10	50	20
2915	市区	桃花坞一区 48 号 3#	10	50	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2916	市区	桃花坞一区 48 号 4#	10	50	6
2917	市区	桃花源二期 1 号配电室 1 号变	10	800	533
2918	市区	桃花源二期 1 号配电室 2 号变	10	800	547
2919	市区	桃花源二期 2 号配电室 1 号变	10	800	560
2920	市区	桃花源二期 2 号配电室 2 号变	10	800	566
2921	市区	桃花源二期 3 号配电室 1 号变	10	800	525
2922	市区	桃花源二期 3 号配电室 2 号变	10	800	562
2923	市区	桃花源二期 4 号配电室 1 号变	10	800	567
2924	市区	桃花源二期 4 号配电室 2 号变	10	800	530
2925	市区	桃李园 1 号配电室 1 号变	10	800	694
2926	市区	桃李园 1 号配电室 2 号变	10	800	696
2927	市区	桃李园 1 号配电室 3 号变	10	800	668
2928	市区	桃李园 1 号配电室 4 号变	10	800	661
2929	市区	桃李园 2 号配电室 1 号变	10	800	673
2930	市区	桃李园 2 号配电室 2 号变	10	800	669
2931	市区	桃李园 3 号配电室 1 号变	10	800	700
2932	市区	桃李园 3 号配电室 2 号变	10	800	670
2933	市区	桃李园 3 号配电室 3 号变	10	800	681
2934	市区	桃李园 3 号配电室 4 号变	10	800	602
2935	市区	桃西路西 1 号箱变	10	630	391
2936	市区	桃西路西 2 号箱变	10	630	459
2937	市区	桃园八	10	400	220
2938	市区	桃园八西	10	400	257
2939	市区	桃园二	10	400	190

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2940	市区	桃园二北	10	315	151
2941	市区	桃园九	10	315	131
2942	市区	桃园口	10	315	163
2943	市区	桃园六	10	315	125
2944	市区	桃园六东	10	315	146
2945	市区	桃园七	10	315	109
2946	市区	桃园七西	10	315	154
2947	市区	桃园三	10	500	221
2948	市区	桃园十	10	315	54
2949	市区	桃园十二	10	400	180
2950	市区	桃园十三	10	400	224
2951	市区	桃园十四	10	400	243
2952	市区	桃园十一	10	400	125
2953	市区	桃园四	10	400	177
2954	市区	桃园四北	10	400	171
2955	市区	桃园四南	10	400	165
2956	市区	桃园五	10	400	218
2957	市区	桃园五西	10	315	173
2958	市区	桃园西	10	315	48
2959	市区	桃园一	10	400	195
2960	市区	桃园一北	10	400	198
2961	市区	体育馆箱变	10	630	294
2962	市区	天成嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	516
2963	市区	天成嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	595

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2964	市区	天成嘉园 1 号配电室 3 号变	10	800	566
2965	市区	天成嘉园 1 号配电室 4 号变	10	800	560
2966	市区	天成嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	572
2967	市区	天成嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	528
2968	市区	天成嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	474
2969	市区	天成嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	560
2970	市区	天和星城 1#箱变	10	630	377
2971	市区	天和星城 10#箱变	10	630	388
2972	市区	天和星城 12#箱变	10	630	273
2973	市区	天和星城 13#箱变	10	630	93
2974	市区	天和星城 2#箱变	10	500	230
2975	市区	天和星城 3#箱变	10	630	358
2976	市区	天和星城 4#箱变	10	500	275
2977	市区	天和星城 5#箱变	10	630	352
2978	市区	天和星城 6#箱变	10	630	312
2979	市区	天和星城 7#箱变	10	500	277
2980	市区	天和星城 8#箱变	10	630	338
2981	市区	天和星城 9#箱变	10	630	372
2982	市区	天和星城二期 1 号配电室 1 号变	10	800	569
2983	市区	天和星城二期 1 号配电室 2 号变	10	800	581
2984	市区	天和星城二期 2 号配电室 1 号变	10	630	409
2985	市区	天和星城二期 2 号配电室 2 号变	10	630	475
2986	市区	天和星城二期 2 号配电室 3 号变	10	630	457
2987	市区	天和星城二期 2 号配电室 4 号变	10	630	455

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2988	市区	天慧	10	315	106
2989	市区	天慧园	10	400	231
2990	市区	天慧园二	10	400	142
2991	市区	天慧园三	10	400	205
2992	市区	天桥六普宿舍二	10	400	236
2993	市区	天桥六普宿舍三	10	400	224
2994	市区	天桥六普宿舍一	10	400	271
2995	市区	天桥路	10	400	282
2996	市区	天桥路三	10	400	83
2997	市区	天元一品电房 1#变	10	1000	392
2998	市区	天元一品电房 2#变	10	1000	469
2999	市区	天正置业电房 1#变	10	800	543
3000	市区	天正置业电房 2#变	10	800	506
3001	市区	铁城路口	10	400	193
3002	市区	铁路车站西一村（二）	10	400	197
3003	市区	铁路车站西一村（三）	10	400	256
3004	市区	铁路车站西一村一	10	200	128
3005	市区	铁路东站货运二	10	400	225
3006	市区	铁路东站货运一	10	400	354
3007	市区	铁路岗子下宿舍	10	400	281
3008	市区	铁路牌湾宿舍	10	400	204
3009	市区	铁路西站	10	200	131
3010	市区	同德里电房	10	315	153
3011	市区	同德里箱变	10	630	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3012	市区	同德里住宅区	10	400	265
3013	市区	外贸冷库	10	400	245
3014	市区	万达广场 1# 电房 1# 变	10	630	283
3015	市区	万达广场 1# 电房 2# 变	10	630	212
3016	市区	万达广场 2# 电房 1# 变	10	630	209
3017	市区	万达广场 2# 电房 2# 变	10	630	227
3018	市区	万达广场 3# 电房 1# 变	10	800	250
3019	市区	万达广场 3# 电房 2# 变	10	800	335
3020	市区	万达广场 4# 电房 1# 变	10	800	554
3021	市区	万达广场 4# 电房 2# 变	10	800	551
3022	市区	万达广场 5# 电房 1# 变	10	800	551
3023	市区	万达广场 5# 电房 2# 变	10	800	498
3024	市区	万达广场 5# 电房 3# 变	10	800	519
3025	市区	万达广场 5# 电房 4# 变	10	800	539
3026	市区	万达广场 6# 电房 1# 变	10	630	415
3027	市区	万达广场 6# 电房 2# 变	10	630	391
3028	市区	万达广场 6# 电房 3# 变	10	630	397
3029	市区	万达广场 6# 电房 4# 变	10	630	429
3030	市区	万达广场 7# 电房 1# 变	10	800	393
3031	市区	万达广场 7# 电房 2# 变	10	800	354
3032	市区	万古一人巷 1 号箱变	10	500	377
3033	市区	万古一人巷 2# 箱变	10	500	169
3034	市区	万古一人巷 3# 箱变	10	500	178
3035	市区	万古一人巷电房 1# 变	10	500	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3036	市区	万古一人巷电房 2#变	10	500	235
3037	市区	万家巷	10	400	220
3038	市区	万家巷二	10	400	244
3039	市区	万家巷三	10	400	216
3040	市区	万家巷四	10	400	219
3041	市区	万科蓝山 1#配电室 1#变	10	800	543
3042	市区	万科蓝山 1#配电室 2#变	10	800	565
3043	市区	万科蓝山 2#配电室 1#变	10	800	520
3044	市区	万科蓝山 2#配电室 2#变	10	800	570
3045	市区	万科蓝山 3 号配电室 1 号变	10	800	538
3046	市区	万科蓝山 3 号配电室 2 号变	10	800	501
3047	市区	万科蓝山 4 号配电室 1 号变	10	800	597
3048	市区	万科蓝山 4 号配电室 2 号变	10	800	601
3049	市区	万科蓝山 4 号配电室 3 号变	10	800	561
3050	市区	万科蓝山 4 号配电室 4 号变	10	800	567
3051	市区	万科蓝山 5# 电房 1# 变	10	800	519
3052	市区	万科蓝山 5# 电房 2# 变	10	800	522
3053	市区	万科蓝山 6# 电房 1# 变	10	800	602
3054	市区	万科蓝山 6# 电房 2# 变	10	800	556
3055	市区	万科蓝山 7# 电房 1# 变	10	800	544
3056	市区	万科蓝山 7# 电房 2# 变	10	800	518
3057	市区	万科蓝山 8# 电房 1# 变	10	800	558
3058	市区	万科蓝山 8# 电房 2# 变	10	800	518
3059	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 1 号变	10	800	582

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3060	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 2 号变	10	800	576
3061	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 3 号变	10	800	529
3062	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 4 号变	10	800	494
3063	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 1 号变	10	800	596
3064	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 2 号变	10	800	501
3065	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 3 号变	10	800	617
3066	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 4 号变	10	800	620
3067	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 1 号变	10	800	563
3068	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 2 号变	10	800	526
3069	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 3 号变	10	800	509
3070	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 4 号变	10	800	536
3071	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 1 号变	10	800	394
3072	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 2 号变	10	800	508
3073	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 3 号变	10	800	643
3074	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 4 号变	10	800	641
3075	市区	万科蓝山二期 5 号配电室 1 号变	10	800	517
3076	市区	万科蓝山二期 5 号配电室 2 号变	10	800	458
3077	市区	万科沁园 7 号电房 1 号变	10	800	531
3078	市区	万科沁园 7 号电房 2 号变	10	800	505
3079	市区	万科沁园 7 号电房 3 号变	10	800	474
3080	市区	万科沁园 7 号电房 4 号变	10	800	510
3081	市区	王家湾	10	500	294
3082	市区	王家湾四	10	315	248
3083	市区	王家湾一	10	400	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3084	市区	王家巷（二）	10	400	208
3085	市区	王家巷（一）	10	400	216
3086	市区	王家巷三	10	315	217
3087	市区	王家巷箱变	10	630	200
3088	市区	王家新苑 1 号配电室 1 号变	10	800	585
3089	市区	王家新苑 1 号配电室 2 号变	10	800	579
3090	市区	王家新苑 1 号配电室 3 号变	10	800	549
3091	市区	王家新苑 1 号配电室 4 号变	10	800	463
3092	市区	王家新苑 2 号配电室 1 号变	10	800	599
3093	市区	王家新苑 2 号配电室 2 号变	10	800	576
3094	市区	王家新苑 2 号配电室 3 号变	10	800	583
3095	市区	王家新苑 2 号配电室 4 号变	10	800	581
3096	市区	王家新苑 3 号配电室 1 号变	10	800	474
3097	市区	王家新苑 3 号配电室 2 号变	10	800	576
3098	市区	王家新苑 3 号配电室 3 号变	10	800	620
3099	市区	王家新苑 3 号配电室 4 号变	10	800	587
3100	市区	网巾桥	10	500	224
3101	市区	旺府家园 1# 电房 1#变	10	800	528
3102	市区	旺府家园 1# 电房 2#变	10	800	421
3103	市区	旺府家园 2# 电房 1#变	10	800	431
3104	市区	旺府家园 2# 电房 2#变	10	630	357
3105	市区	旺角广场配电室 1 号变	10	800	668
3106	市区	旺角广场配电室 2 号变	10	800	548
3107	市区	旺角广场箱变	10	630	424

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3108	市区	望京天地二箱变	10	500	321
3109	市区	望京天地一箱变	10	630	425
3110	市区	卫东电灌站	10	400	296
3111	市区	文教用品 2 号箱变	10	500	285
3112	市区	文教用品厂 1#箱变	10	630	380
3113	市区	文心苑 1 号公用配电室 1 号变	10	800	643
3114	市区	文心苑 1 号公用配电室 2 号变	10	800	659
3115	市区	文心苑 1 号公用配电室 3 号变	10	800	649
3116	市区	文心苑 1 号公用配电室 4 号变	10	800	633
3117	市区	文心苑 2 号公用配电室 1 号变	10	800	661
3118	市区	文心苑 2 号公用配电室 2 号变	10	800	623
3119	市区	文心苑 2 号公用配电室 3 号变	10	800	607
3120	市区	文心苑 2 号公用配电室 4 号变	10	800	611
3121	市区	无名巷二	10	400	159
3122	市区	无名巷一	10	400	146
3123	市区	无线电器材厂	10	400	231
3124	市区	吴家门片区	10	400	48
3125	市区	吴家门片区二	10	400	180
3126	市区	吴家门箱变	10	630	242
3127	市区	武警宿舍	10	315	158
3128	市区	五摆渡排涝站	10	400	340
3129	市区	五金公司宿舍	10	200	153
3130	市区	五里村六组	10	400	281
3131	市区	五套 05 号变	10	400	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3132	市区	五条街二	10	400	193
3133	市区	五条街农贸市场	10	400	283
3134	市区	五条街一	10	315	145
3135	市区	物供站	10	400	135
3136	市区	西府街（二）	10	400	109
3137	市区	西府街（三）	10	400	129
3138	市区	西府街（一）	10	400	177
3139	市区	西更楼巷	10	500	134
3140	市区	西门加油站	10	315	136
3141	市区	西门加油站（四）	10	315	98
3142	市区	西门加油站二	10	400	97
3143	市区	西门加油站六	10	400	277
3144	市区	西门加油站三	10	400	155
3145	市区	西门加油站五	10	315	95
3146	市区	西石 01 号变	10	400	83
3147	市区	西石 04# 变	10	100	24
3148	市区	西石 16 号变	10	100	56
3149	市区	西石大塘	10	400	89
3150	市区	西石二村	10	400	166
3151	市区	西体分厂	10	400	211
3152	市区	西下坡	10	315	138
3153	市区	西苑新村（二）	10	500	205
3154	市区	西苑新村（三）	10	400	196
3155	市区	西苑新村（一）	10	400	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3156	市区	下河头	10	400	124
3157	市区	下河头二	10	400	255
3158	市区	下河头六	10	400	211
3159	市区	下河头三	10	315	144
3160	市区	下河头四	10	315	157
3161	市区	下河头五	10	400	242
3162	市区	下桃花坞二	10	315	138
3163	市区	下桃花坞六	10	315	184
3164	市区	下桃花坞七	10	400	200
3165	市区	下桃花坞三	10	400	227
3166	市区	下桃花坞四	10	400	176
3167	市区	下桃花坞五	10	400	203
3168	市区	下桃花坞一	10	400	138
3169	市区	仙鹤巷	10	400	137
3170	市区	仙鹤巷箱变	10	500	92
3171	市区	县公安箱变	10	630	269
3172	市区	县建筑工程公司	10	400	292
3173	市区	县交通路桥管理处	10	400	264
3174	市区	县汽车队	10	200	112
3175	市区	县水利工程队	10	400	318
3176	市区	县水利机械厂	10	400	286
3177	市区	香江花城 1#电房 1#变	10	1000	648
3178	市区	香江花城 1#电房 2#变	10	1000	583
3179	市区	香江花城 1-1 箱变	10	630	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3180	市区	香江花城 1-2 箱变	10	630	351
3181	市区	香江花城 1-4 箱变	10	500	178
3182	市区	香江花城 1-5 箱变	10	630	300
3183	市区	香江花城 1-6 箱变	10	630	319
3184	市区	香江花城 1-7 箱变	10	800	453
3185	市区	香江花城 1-8 箱变	10	630	362
3186	市区	香江花城 2#电房 1#变	10	800	38
3187	市区	香江花城 2#电房 2#变	10	800	514
3188	市区	香江花城 2-1 箱变	10	630	268
3189	市区	香江花城 2-2 箱变	10	630	385
3190	市区	香江花城 2-3 箱式变	10	630	305
3191	市区	香江花城 2-4 箱变	10	630	352
3192	市区	香江花城 2-5 箱变	10	630	282
3193	市区	香江花城 3#电房 1#	10	800	38
3194	市区	香江花城 3#电房 2#	10	800	452
3195	市区	香江花城 4#电房 1#	10	800	504
3196	市区	香江花城 4#电房 2#	10	800	38
3197	市区	香江花城 5#电房 1#	10	800	38
3198	市区	香江花城 5#电房 2#	10	800	517
3199	市区	香江花城 6#电房 1#变	10	800	452
3200	市区	香江花城 6#电房 2#变	10	800	440
3201	市区	香江花城 7#电房 1#变	10	1000	606
3202	市区	香江花城 7#电房 2#变	10	1000	480
3203	市区	香江花城小学箱变	10	630	378

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3204	市区	香江花城一期 1 号配电室 1 号变	10	1000	38
3205	市区	香江花城一期 1 号配电室 2 号变	10	800	539
3206	市区	香江花城中央苑电房 1 号变	10	800	420
3207	市区	香江花城中央苑电房 2 号变	10	800	423
3208	市区	香江世纪 2#电房 1#变	10	1000	610
3209	市区	香江世纪 2#电房 2#变	10	1000	491
3210	市区	香江世纪 2#电房 3#变	10	800	350
3211	市区	香江世纪 2#电房 4#变	10	800	388
3212	市区	香江世纪名城 1 号电房 1 号变	10	1000	435
3213	市区	香江世纪名城 1 号电房 2 号变	10	1000	534
3214	市区	香江世纪名城 3#电房 1#变	10	1000	480
3215	市区	香江世纪名城 3#电房 2#变	10	1000	367
3216	市区	香江世纪名城 4#电房 1#变	10	1000	587
3217	市区	香江世纪名城 4#电房 2#变	10	1000	570
3218	市区	香江世纪名城 5 号电房 1 号变	10	800	474
3219	市区	香江世纪名城 5 号电房 2 号变	10	800	549
3220	市区	香柳苑电房 1#变	10	1000	388
3221	市区	香柳苑电房 2#变	10	1000	456
3222	市区	香奈河畔 1#配电室 1#变	10	800	452
3223	市区	香奈河畔 1#配电室 2#变	10	800	533
3224	市区	香奈河畔 2#配电室 1#变	10	800	567
3225	市区	香奈河畔 2#配电室 2#变	10	800	533
3226	市区	香奈河畔 3#配电室 1#变	10	800	483
3227	市区	香奈河畔 3#配电室 2#变	10	800	474

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3228	市区	香奈河畔 4#配电室 1#变	10	800	547
3229	市区	香奈河畔 4#配电室 2#变	10	800	496
3230	市区	香山华庭 2#电房 1#变*	10	1000	652
3231	市区	香山华庭 2#电房 2#变	10	800	559
3232	市区	香山华庭电房 1#变	10	800	294
3233	市区	香山华庭电房 2#变*	10	1000	492
3234	市区	乡政府宿舍	10	400	183
3235	市区	象山茶场八	10	315	127
3236	市区	象山茶场九	10	315	164
3237	市区	象山茶场六	10	400	209
3238	市区	象山茶场七	10	400	266
3239	市区	象山茶场十	10	400	248
3240	市区	象山茶场四	10	400	160
3241	市区	象山茶场五	10	315	81
3242	市区	象山茶场一	10	315	132
3243	市区	象山茶厂（二）	10	400	219
3244	市区	象山茶厂（三）	10	400	230
3245	市区	象山丹徒闸口	10	400	262
3246	市区	象山供销社	10	250	76
3247	市区	象山贺组	10	400	259
3248	市区	象山恒王亭	10	400	330
3249	市区	象山花园 1#电房 1#变	10	800	588
3250	市区	象山花园 1#电房 2#变	10	800	474
3251	市区	象山花园 1#电房 3#变	10	800	607

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3252	市区	象山花园 1#电房 4#变	10	800	474
3253	市区	象山花园 2#电房 1#变	10	800	557
3254	市区	象山花园 2#电房 2#变	10	800	474
3255	市区	象山花园 2#电房 3#变	10	800	620
3256	市区	象山花园 2#电房 4#变	10	800	474
3257	市区	象山花园 3#电房 1#变	10	630	481
3258	市区	象山花园 3#电房 2#变	10	630	468
3259	市区	象山花园 4#电房 1#变	10	630	495
3260	市区	象山花园 4#电房 2#变	10	630	472
3261	市区	象山花园 4#电房 3#变	10	630	493
3262	市区	象山花园 4#电房 4#变	10	630	469
3263	市区	象山花园 5#电房 1#变	10	800	622
3264	市区	象山花园 5#电房 2#变	10	800	474
3265	市区	象山花园 5#电房 3#变	10	800	609
3266	市区	象山花园 5#电房 4#变	10	800	474
3267	市区	象山花园 6#电房 1#变	10	800	579
3268	市区	象山花园 6#电房 2#变	10	800	474
3269	市区	象山花园 7#电房 1#变	10	800	600
3270	市区	象山花园 7#电房 2#变	10	800	474
3271	市区	象山花园 8#电房 1#变	10	630	450
3272	市区	象山花园 8#电房 2#变	10	630	445
3273	市区	象山花园二期 1#配电室 1#变	10	800	583
3274	市区	象山花园二期 1#配电室 2#变	10	800	562
3275	市区	象山花园二期 1#配电室 3#变	10	800	529

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3276	市区	象山花园二期 1#配电室 4#变	10	800	554
3277	市区	象山花园二期 10 号配电室 1 号变	10	800	661
3278	市区	象山花园二期 10 号配电室 2 号变	10	800	534
3279	市区	象山花园二期 10 号配电室 3 号变	10	800	689
3280	市区	象山花园二期 10 号配电室 4 号变	10	800	611
3281	市区	象山花园二期 2#配电室 1#变	10	630	279
3282	市区	象山花园二期 2#配电室 2#变	10	630	251
3283	市区	象山花园二期 2#配电室 3#变	10	630	467
3284	市区	象山花园二期 2#配电室 4#变	10	630	267
3285	市区	象山花园二期 3#配电室 1#变	10	800	546
3286	市区	象山花园二期 3#配电室 2#变	10	800	484
3287	市区	象山花园二期 3#配电室 3#变	10	800	605
3288	市区	象山花园二期 3#配电室 4#变	10	800	586
3289	市区	象山花园二期 4#配电室 2#变	10	800	568
3290	市区	象山花园二期 4#配电室 1#变	10	800	631
3291	市区	象山花园二期 4#配电室 3#变	10	800	541
3292	市区	象山花园二期 4#配电室 4#变	10	800	561
3293	市区	象山花园二期 5#电房 1#变	10	800	533
3294	市区	象山花园二期 5#电房 2#变	10	800	524
3295	市区	象山花园二期 5#电房 3#变	10	800	547
3296	市区	象山花园二期 5#电房 4#变	10	800	540
3297	市区	象山花园二期 6 号配电室 1 号变	10	800	595
3298	市区	象山花园二期 6 号配电室 2 号变	10	800	615
3299	市区	象山花园二期 6 号配电室 3 号变	10	800	392

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3300	市区	象山花园二期 6 号配电室 4 号变	10	800	562
3301	市区	象山花园二期 7 号配电室 1 号变	10	800	595
3302	市区	象山花园二期 7 号配电室 2 号变	10	800	612
3303	市区	象山花园二期 7 号配电室 3 号变	10	800	588
3304	市区	象山花园二期 7 号配电室 4 号变	10	800	558
3305	市区	象山花园二期 8 号配电室 1 号变	10	1000	735
3306	市区	象山花园二期 8 号配电室 2 号变	10	1000	802
3307	市区	象山花园二期 8 号配电室 3 号变	10	1000	818
3308	市区	象山花园二期 8 号配电室 4 号变	10	1000	783
3309	市区	象山花园二期 9 号配电室 1 号变	10	800	592
3310	市区	象山花园二期 9 号配电室 2 号变	10	800	575
3311	市区	象山花园二期 9 号配电室 3 号变	10	800	581
3312	市区	象山花园二期 9 号配电室 4 号变	10	800	597
3313	市区	象山花园四期 1 号配电室 1 号变	10	800	587
3314	市区	象山花园四期 1 号配电室 2 号变	10	800	624
3315	市区	象山花园四期 1 号配电室 3 号变	10	800	544
3316	市区	象山花园四期 1 号配电室 4 号变	10	800	606
3317	市区	象山花园四期 2 号配电室 1 号变	10	800	559
3318	市区	象山花园四期 2 号配电室 2 号变	10	800	611
3319	市区	象山花园四期 2 号配电室 3 号变	10	800	618
3320	市区	象山花园四期 2 号配电室 4 号变	10	800	561
3321	市区	象山花园四期 3 号配电室 1 号变	10	800	625
3322	市区	象山花园四期 3 号配电室 2 号变	10	800	620
3323	市区	象山花园四期 3 号配电室 3 号变	10	800	558

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3324	市区	象山花园四期 3 号配电室 4 号变	10	800	583
3325	市区	象山花园四期 4 号配电室 1 号变	10	800	579
3326	市区	象山花园四期 4 号配电室 2 号变	10	800	592
3327	市区	象山花园四期 4 号配电室 3 号变	10	800	542
3328	市区	象山花园四期 4 号配电室 4 号变	10	800	579
3329	市区	象山花园四期 5 号配电室 1 号变	10	800	547
3330	市区	象山花园四期 5 号配电室 2 号变	10	800	605
3331	市区	象山花园四期 5 号配电室 3 号变	10	800	631
3332	市区	象山花园四期 5 号配电室 4 号变	10	800	625
3333	市区	象山龙王庙	10	400	320
3334	市区	象山秦家湾西	10	200	140
3335	市区	象山上煌九组箱变	10	630	528
3336	市区	象山苏组	10	400	161
3337	市区	象山西山村	10	400	282
3338	市区	象山小朱家湾	10	50	27
3339	市区	象山小圩队	10	315	152
3340	市区	象山医院	10	400	44
3341	市区	小东庄	10	315	132
3342	市区	小东庄二	10	400	230
3343	市区	小东庄三	10	400	223
3344	市区	小东庄四	10	400	162
3345	市区	小东庄五	10	400	268
3346	市区	小街	10	400	128
3347	市区	小街二	10	400	316

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3348	市区	小街六	10	100	90
3349	市区	小龙山 1 号配电室 1 号变	10	630	487
3350	市区	小龙山 1 号配电室 2 号变	10	630	437
3351	市区	小码头	10	400	160
3352	市区	小码头街箱变	10	630	103
3353	市区	小孟湖	10	500	162
3354	市区	小孟湖（二）	10	400	174
3355	市区	小孟湖箱变	10	400	283
3356	市区	小南海（二）	10	400	296
3357	市区	小圩队二	10	400	165
3358	市区	小圩队三	10	160	84
3359	市区	斜桥街	10	400	160
3360	市区	斜桥街北	10	400	213
3361	市区	斜桥街北二	10	400	172
3362	市区	斜桥街南	10	500	62
3363	市区	斜桥街西	10	400	79
3364	市区	斜桥街箱变	10	630	346
3365	市区	新城市花园 2# 电房 1#变	10	1000	656
3366	市区	新城市花园 2# 电房 2#变	10	1000	606
3367	市区	新城市花园 2# 电房 3#变	10	1000	573
3368	市区	新城市花园 2# 电房 4#变	10	1000	591
3369	市区	新城市花园 3# 电房 1#变	10	500	321
3370	市区	新城市花园 3# 电房 2#变	10	800	538
3371	市区	新城市花园 3# 电房 3#变	10	400	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3372	市区	新城市花园 3# 电房 4#变	10	800	478
3373	市区	新城市花园 4# 电房 1#变	10	1000	144
3374	市区	新城市花园 4# 电房 2#变	10	1000	655
3375	市区	新城市花园 5# 电房 1#变	10	1000	144
3376	市区	新城市花园 5# 电房 2#变	10	1000	545
3377	市区	新城市花园 A 区 1#电房 1#变	10	1000	144
3378	市区	新城市花园 A 区 1#电房 2#变	10	1000	660
3379	市区	新城市花园 B 区 1#电房 1#变	10	1000	624
3380	市区	新城市花园 B 区 1#电房 2#变	10	1000	695
3381	市区	新城市花园二期 1 号变电所 1 号变	10	1000	144
3382	市区	新城市花园二期 1 号变电所 2 号变	10	1000	554
3383	市区	新城市花园二期 2 号变电所 1 号变	10	1000	144
3384	市区	新城市花园二期 2 号变电所 2 号变	10	1000	494
3385	市区	新城市花园三期 1#配电室 1#变	10	1000	596
3386	市区	新城市花园三期 1#配电室 2#变	10	800	515
3387	市区	新城市花园三期 10 号配电室 1 号变	10	800	566
3388	市区	新城市花园三期 10 号配电室 2 号变	10	800	217
3389	市区	新城市花园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	623
3390	市区	新城市花园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	612
3391	市区	新城市花园三期 2#配电室 1#变	10	800	555
3392	市区	新城市花园三期 2#配电室 2#变	10	630	356
3393	市区	新城市花园三期 2#配电室 3#变	10	800	545
3394	市区	新城市花园三期 2#配电室 4#变	10	630	424
3395	市区	新城市花园三期 2 号电房 1 号变	10	630	401

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3396	市区	新城市花园三期 2 号电房 2 号变	10	630	436
3397	市区	新城市花园三期 2 号电房 3 号变	10	630	513
3398	市区	新城市花园三期 2 号电房 4 号变	10	630	454
3399	市区	新城市花园三期 3 号配电室 1 号变	10	630	494
3400	市区	新城市花园三期 3 号配电室 2 号变	10	630	450
3401	市区	新城市花园三期 3 号配电室 3 号变	10	630	458
3402	市区	新城市花园三期 3 号配电室 4 号变	10	630	472
3403	市区	新城市花园三期 4 号配电室 1 号变	10	630	445
3404	市区	新城市花园三期 4 号配电室 2 号变	10	630	437
3405	市区	新城市花园三期 5 号配电室 1 号变	10	800	574
3406	市区	新城市花园三期 5 号配电室 2 号变	10	800	613
3407	市区	新城市花园三期 6 号配电室 1 号变	10	800	617
3408	市区	新城市花园三期 6 号配电室 2 号变	10	800	540
3409	市区	新城市花园三期 6 号配电室 3 号变	10	800	605
3410	市区	新城市花园三期 6 号配电室 4 号变	10	800	647
3411	市区	新城市花园三期 7 号配电室 1 号变	10	800	534
3412	市区	新城市花园三期 7 号配电室 2 号变	10	800	602
3413	市区	新城市花园三期 7 号配电室 3 号变	10	800	586
3414	市区	新城市花园三期 7 号配电室 4 号变	10	800	567
3415	市区	新城市花园三期 8 号配电室 1 号变	10	800	565
3416	市区	新城市花园三期 8 号配电室 2 号变	10	800	467
3417	市区	新城市花园三期 8 号配电室 3 号变	10	800	554
3418	市区	新城市花园三期 8 号配电室 4 号变	10	800	642
3419	市区	新城市花园三期 9 号配电室 1 号变	10	800	532

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3420	市区	新城市花园三期 9 号配电室 2 号变	10	800	600
3421	市区	新城市花园四期 1 号配电室 1 号变	10	1000	575
3422	市区	新城市花园四期 1 号配电室 2 号变	10	1000	637
3423	市区	新城市花园四期 1 号配电室 3 号变	10	1000	619
3424	市区	新城市花园四期 1 号配电室 4 号变	10	1000	680
3425	市区	新城市花园四期 2 号配电室 1 号变	10	1000	749
3426	市区	新城市花园四期 2 号配电室 2 号变	10	1000	727
3427	市区	新城市花园四期 2 号配电室 3 号变	10	1000	572
3428	市区	新城市花园四期 2 号配电室 4 号变	10	1000	692
3429	市区	新城市花园四期 3 号配电室 1 号变	10	1000	705
3430	市区	新城市花园四期 3 号配电室 2 号	10	1000	720
3431	市区	新城市花园四期 3 号配电室 3 号变	10	1000	691
3432	市区	新城市花园四期 3 号配电室 4 号变	10	1000	664
3433	市区	新河街(三)	10	400	331
3434	市区	新河街二	10	400	260
3435	市区	新河桥临时 1#公变	10	315	78
3436	市区	新河桥临时 2#公变	10	315	211
3437	市区	新河西岸箱变	10	500	375
3438	市区	新河新村	10	400	174
3439	市区	新河新村三	10	400	171
3440	市区	新建里	10	400	225
3441	市区	新马路 1 号箱变	10	630	505
3442	市区	新民变公变	10	400	356
3443	市区	新民洲	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3444	市区	新民洲大道东	10	400	331
3445	市区	新民洲大道西	10	400	360
3446	市区	新民洲惠民路东	10	400	334
3447	市区	新民洲农场新民排灌站	10	400	345
3448	市区	新民洲十二中东	10	200	133
3449	市区	新民洲五中北站二大队	10	200	150
3450	市区	新民洲新民排灌站西	10	200	141
3451	市区	新民洲新生排灌站	10	400	213
3452	市区	新润家园 1 号配电室 1 号变	10	800	596
3453	市区	新润家园 1 号配电室 2 号变	10	800	580
3454	市区	新润家园 1 号配电室 3 号变	10	800	627
3455	市区	新润家园 1 号配电室 4 号变	10	800	583
3456	市区	新月苑 1#箱变	10	500	296
3457	市区	新月苑 2#箱变	10	500	285
3458	市区	新月苑 3#箱变	10	500	284
3459	市区	新月苑 4#箱变	10	500	382
3460	市区	兴隆花苑二	10	500	243
3461	市区	兴隆花苑三	10	400	150
3462	市区	兴隆花苑三	10	400	157
3463	市区	兴隆花苑一	10	400	107
3464	市区	兴隆花苑一箱变	10	630	360
3465	市区	兴隆雅苑箱变 1 号变	10	400	140
3466	市区	秀山雷村	10	250	198
3467	市区	秀山美苑 1 # 电房 1#变	10	1000	663

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3468	市区	秀山美苑 1 号电房 2 号变	10	1000	634
3469	市区	秀山美苑 2#电房 1#变	10	800	453
3470	市区	秀山美苑 2#电房 2#变	10	800	564
3471	市区	秀山美苑 2#电房 3#变	10	800	452
3472	市区	秀山美苑 2#电房 4#变	10	800	491
3473	市区	徐东薛家北	10	400	41
3474	市区	许家花园	10	630	357
3475	市区	薛家巷	10	400	169
3476	市区	薛家巷二	10	500	294
3477	市区	薛家巷三	10	500	261
3478	市区	学府华庭 1#电房 1#	10	1000	569
3479	市区	学府华庭 1#电房 2#	10	1000	512
3480	市区	学府华庭 2#电房 1#	10	630	186
3481	市区	学府华庭 2#电房 2#	10	630	284
3482	市区	学府华庭 3#电房 1#	10	500	188
3483	市区	学府华庭 3#电房 2#*	10	500	301
3484	市区	学府路 70 号箱变	10	630	462
3485	市区	学府雅苑箱变	10	630	373
3486	市区	学沟巷电房 1#变	10	500	205
3487	市区	学沟巷电房 2#变	10	500	298
3488	市区	学沟巷二	10	315	136
3489	市区	学沟巷一	10	315	143
3490	市区	雪沟二	10	400	283
3491	市区	雪沟三	10	200	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3492	市区	雅居乐花园 1 号配电室 1 号变	10	800	529
3493	市区	雅居乐花园 1 号配电室 2 号变	10	800	531
3494	市区	雅居乐花园 1 号配电室 3 号变	10	800	519
3495	市区	雅居乐花园 1 号配电室 4 号变	10	800	504
3496	市区	雅居乐花园 2 号配电室 1 号变压器	10	800	478
3497	市区	雅居乐花园 2 号配电室 2 号变压器	10	800	530
3498	市区	雅居乐花园 2 号配电室 3 号变压器	10	800	478
3499	市区	雅居乐花园 2 号配电室 4 号变压器	10	800	569
3500	市区	雅居乐花园 3 号配电室 1 号变压器	10	800	556
3501	市区	雅居乐花园 3 号配电室 2 号变压器	10	800	458
3502	市区	雅居乐花园 3 号配电室 3 号变压器	10	800	556
3503	市区	雅居乐花园 3 号配电室 4 号变压器	10	800	410
3504	市区	雅居乐花园 4 号配电室 1 号变	10	800	557
3505	市区	雅居乐花园 4 号配电室 2 号变	10	800	601
3506	市区	雅居乐花园 4 号配电室 3 号变	10	800	464
3507	市区	雅居乐花园 4 号配电室 4 号变	10	800	559
3508	市区	雅居乐花园 5 号配电室 1 号变	10	800	521
3509	市区	雅居乐花园 5 号配电室 2 号变	10	800	472
3510	市区	雅居乐花园 5 号配电室 3 号变	10	800	562
3511	市区	雅居乐花园 5 号配电室 4 号变	10	800	561
3512	市区	雅居乐新乐府 1 号配电室 1 号变	10	800	210
3513	市区	雅居乐新乐府 1 号配电室 2 号变	10	800	526
3514	市区	雅居乐新乐府 2 号配电室 1 号变	10	800	210
3515	市区	雅居乐新乐府 2 号配电室 2 号变	10	800	517

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3516	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 1 号变	10	800	210
3517	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 2 号变	10	800	509
3518	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 3 号变	10	800	210
3519	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 4 号变	10	800	476
3520	市区	雅居乐新乐府 4 号配电室 1 号变	10	800	484
3521	市区	雅居乐新乐府 4 号配电室 2 号变	10	800	210
3522	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 1 号变	10	630	469
3523	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 2 号变	10	630	210
3524	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 3 号变	10	630	432
3525	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 4 号变	10	630	210
3526	市区	亚东紫檀 1 号配电室 1 号变	10	800	412
3527	市区	亚东紫檀 1 号配电室 2 号变	10	800	510
3528	市区	亚东紫檀 1 号配电室 3 号变	10	800	507
3529	市区	亚东紫檀 1 号配电室 4 号变	10	800	595
3530	市区	亚东紫檀 2 号配电室 1 号变	10	800	589
3531	市区	亚东紫檀 2 号配电室 2 号变	10	800	537
3532	市区	亚东紫檀 2 号配电室 3 号变	10	800	606
3533	市区	亚东紫檀 2 号配电室 4 号变	10	800	556
3534	市区	亚东紫檀 3 号配电室 1 号变	10	800	524
3535	市区	亚东紫檀 3 号配电室 2 号变	10	800	590
3536	市区	亚东紫檀 3 号配电室 3 号变	10	800	593
3537	市区	亚东紫檀 3 号配电室 4 号变	10	800	544
3538	市区	亚东紫檀 4 号配电室 1 号变	10	800	601
3539	市区	亚东紫檀 4 号配电室 2 号变	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3540	市区	亚东紫檀 4 号配电室 3 号变	10	800	496
3541	市区	亚东紫檀 4 号配电室 4 号变	10	800	578
3542	市区	严庄村泵房	10	200	157
3543	市区	演军巷	10	400	141
3544	市区	演军巷箱变	10	500	118
3545	市区	杨家门	10	315	141
3546	市区	阳彭山	10	400	323
3547	市区	阳彭山（二）	10	400	72
3548	市区	养殖场住宅区	10	315	164
3549	市区	养殖场住宅区八	10	400	196
3550	市区	养殖场住宅区二	10	400	164
3551	市区	养殖场住宅区九	10	400	263
3552	市区	养殖场住宅区六	10	400	231
3553	市区	养殖场住宅区七	10	400	258
3554	市区	养殖场住宅区三	10	400	205
3555	市区	养殖场住宅区十	10	400	202
3556	市区	养殖场住宅区十一	10	400	208
3557	市区	养殖场住宅区四	10	400	231
3558	市区	养殖场住宅区五	10	400	246
3559	市区	冶校宿舍箱变	10	400	224
3560	市区	一泉茶楼	10	315	243
3561	市区	一人医宿舍	10	315	181
3562	市区	一中宿舍	10	315	156
3563	市区	医学院宿舍二	10	400	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3564	市区	医学院宿舍三	10	400	172
3565	市区	医学院宿舍四	10	400	160
3566	市区	医学院宿舍五	10	400	238
3567	市区	医学院宿舍箱变	10	400	311
3568	市区	医学院宿舍一	10	400	243
3569	市区	医药公司采购站	10	400	90
3570	市区	医药公司宿舍	10	400	190
3571	市区	医政路	10	400	128
3572	市区	医政路二	10	315	125
3573	市区	医政路三	10	400	129
3574	市区	医政路四	10	400	248
3575	市区	颐和家园 1#箱变	10	500	307
3576	市区	颐和家园 10#箱变	10	500	311
3577	市区	颐和家园 11#箱变	10	500	329
3578	市区	颐和家园 12#箱变	10	500	289
3579	市区	颐和家园 2#箱变	10	630	401
3580	市区	颐和家园 3#箱变	10	500	322
3581	市区	颐和家园 4#箱变	10	630	356
3582	市区	颐和家园 9#箱变	10	500	335
3583	市区	宜嘉湖庭 1#电房 1#变	10	800	258
3584	市区	宜嘉湖庭 1#电房 2#变	10	800	720
3585	市区	宜嘉湖庭 2#电房 1#变	10	1000	523
3586	市区	宜嘉湖庭 2#电房 2#变	10	1000	668
3587	市区	宜嘉湖庭 3 号配电室 1 号变	10	1000	778

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3588	市区	宜嘉湖庭 3 号配电室 2 号变	10	1000	523
3589	市区	宜嘉湖庭 4 号配电室 1 号变	10	1000	545
3590	市区	宜嘉湖庭 4 号配电室 2 号变	10	1000	523
3591	市区	倚山雅筑 1 号配电室 1 号变	10	800	415
3592	市区	倚山雅筑 1 号配电室 2 号变	10	800	486
3593	市区	倚山雅筑 1 号配电室 3 号变	10	800	444
3594	市区	倚山雅筑 1 号配电室 4 号变	10	800	497
3595	市区	倚山雅筑 2 号配电室 1 号变	10	800	527
3596	市区	倚山雅筑 2 号配电室 2 号变	10	800	468
3597	市区	倚山雅筑 2 号配电室 3 号变	10	800	498
3598	市区	倚山雅筑 2 号配电室 4 号变	10	800	501
3599	市区	倚山雅筑 3 号配电室 1 号变	10	800	515
3600	市区	倚山雅筑 3 号配电室 2 号变	10	800	482
3601	市区	倚山雅筑 3 号配电室 3 号变	10	800	537
3602	市区	倚山雅筑 3 号配电室 4 号变	10	800	543
3603	市区	乙炔气厂	10	400	294
3604	市区	逸景园	10	800	576
3605	市区	义士路	10	315	211
3606	市区	义士路二	10	400	240
3607	市区	银泉小区二	10	400	177
3608	市区	银泉小区六	10	400	170
3609	市区	银泉小区三	10	400	163
3610	市区	银泉小区四	10	400	223
3611	市区	银泉小区五	10	315	183

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3612	市区	银泉小区一	10	400	261
3613	市区	营房街箱变	10	630	453
3614	市区	迎江路	10	400	340
3615	市区	迎江路二箱变变压器	10	630	545
3616	市区	迎江桥箱变	10	400	233
3617	市区	雍和雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	623
3618	市区	雍和雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	590
3619	市区	雍和雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	630
3620	市区	雍和雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	627
3621	市区	雍和雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	534
3622	市区	雍和雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	581
3623	市区	雍和雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	581
3624	市区	雍和雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	569
3625	市区	永安路	10	400	139
3626	市区	永安路（四）	10	500	196
3627	市区	永安路二	10	315	35
3628	市区	永安路六	10	400	118
3629	市区	永安路美食街箱变	10	630	352
3630	市区	永安路七	10	400	360
3631	市区	永安路三	10	400	127
3632	市区	永安路五	10	400	227
3633	市区	永安路箱变	10	400	159
3634	市区	优山美地 1#电房 1#变	10	800	390
3635	市区	优山美地 1#电房 2#变	10	800	505

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3636	市区	优山美地 10#电房 1#变	10	800	448
3637	市区	优山美地 10#电房 2#变	10	800	486
3638	市区	优山美地 11 号电房 1 号变	10	800	427
3639	市区	优山美地 11 号电房 2 号变	10	800	321
3640	市区	优山美地 12 号配电室 1 号变	10	800	485
3641	市区	优山美地 12 号配电室 2 号变	10	800	481
3642	市区	优山美地 13 号配电室 1 号变	10	800	505
3643	市区	优山美地 13 号配电室 2 号变	10	800	447
3644	市区	优山美地 14 号配电室 1 号变	10	630	338
3645	市区	优山美地 14 号配电室 2 号变	10	630	404
3646	市区	优山美地 15 号配电室 1 号变	10	1000	732
3647	市区	优山美地 15 号配电室 2 号变	10	1000	647
3648	市区	优山美地 16 号配电室 1 号变	10	1000	677
3649	市区	优山美地 16 号配电室 2 号变	10	1000	888
3650	市区	优山美地 16 号配电室 3 号变	10	1000	803
3651	市区	优山美地 16 号配电室 4 号变	10	1000	738
3652	市区	优山美地 2#电房 1#变	10	800	502
3653	市区	优山美地 3#电房 1#变	10	1000	646
3654	市区	优山美地 3#电房 2#变	10	1000	566
3655	市区	优山美地 4#电房 1#变	10	1000	696
3656	市区	优山美地 5#电房 1#变	10	1000	644
3657	市区	优山美地 5#电房 2#变	10	1000	595
3658	市区	优山美地 6#电房 1#变	10	1000	591
3659	市区	优山美地 7#电房 1#变	10	1000	589

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3660	市区	优山美地 8#电房 1#变	10	800	468
3661	市区	优山美地 9#电房 1#变	10	1000	672
3662	市区	优山美地 9#电房 2#变	10	1000	696
3663	市区	悠然居 1#电房	10	630	382
3664	市区	悠然居 1#电房 2#变	10	1000	635
3665	市区	悠然居 2#电房	10	630	391
3666	市区	悠然居 2 号电房	10	630	372
3667	市区	悠然居 3#电房 1#变	10	1000	599
3668	市区	悠然居 3#电房 2#变	10	1000	551
3669	市区	悠然居 4#电房 1#变	10	1000	544
3670	市区	悠然居 4#电房 2#变	10	800	461
3671	市区	邮电局宿舍	10	400	205
3672	市区	邮电局宿舍（二）	10	400	163
3673	市区	邮电局宿舍（三）	10	400	280
3674	市区	邮电支局	10	200	114
3675	市区	游泳池箱变	10	630	430
3676	市区	有色金属铸造厂宿舍	10	250	175
3677	市区	有线电厂 1 号箱变	10	315	131
3678	市区	有线电厂 2#箱变	10	630	385
3679	市区	有线电厂 3#箱变	10	630	310
3680	市区	有线电厂 4 号箱变	10	630	392
3681	市区	有线电厂片区二	10	400	260
3682	市区	友谊公司	10	500	261
3683	市区	友谊路西 1 号箱变	10	630	481

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3684	市区	友谊水库	10	200	137
3685	市区	又新街	10	630	417
3686	市区	于山李赵组配变	10	630	515
3687	市区	余福里 1#配电室 1#变	10	1000	702
3688	市区	余福里 1#配电室 2#变	10	1000	677
3689	市区	余福里 2#配电室 1#变	10	800	532
3690	市区	余福里 2#配电室 2#变	10	800	523
3691	市区	余福里 3#配电室 1#变	10	1000	568
3692	市区	余福里 3 号电房 2 号变	10	1000	589
3693	市区	余福里 4#配电室 1#变	10	630	372
3694	市区	余福里 4#配电室 2#变	10	630	382
3695	市区	鱼巷	10	400	331
3696	市区	鱼巷（二）	10	400	180
3697	市区	禹山宾馆 1#箱变	10	400	219
3698	市区	禹山宾馆 2#箱变	10	400	180
3699	市区	禹山光伏	10	400	356
3700	市区	禹山路 173 号电房 002	10	630	396
3701	市区	禹山路 173 号电房 004	10	630	421
3702	市区	禹山路 173 号电房 1 号变	10	630	353
3703	市区	禹山路 173 号电房 3 号变	10	630	429
3704	市区	玉翠园 1 号配电室 1 号变	10	800	549
3705	市区	玉翠园 1 号配电室 2 号变	10	800	615
3706	市区	玉翠园 2 号配电室 1 号变	10	800	471
3707	市区	玉翠园 2 号配电室 2 号变	10	800	564

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3708	市区	玉翠园 3 号配电室 1 号变	10	800	518
3709	市区	玉翠园 3 号配电室 2 号变	10	800	416
3710	市区	玉翠园 4 号配电室 1 号变	10	800	521
3711	市区	玉翠园 4 号配电室 2 号变压器	10	800	568
3712	市区	玉翠园 4 号配电室 3 号变	10	800	519
3713	市区	玉翠园 4 号配电室 4 号变	10	800	591
3714	市区	郁馨小区 1#箱变	10	500	261
3715	市区	郁馨小区 2#箱变	10	630	321
3716	市区	御带河 1#电房 1#变	10	800	548
3717	市区	御带河 1#电房 2#变	10	800	597
3718	市区	御带河 2#电房 1#变	10	800	547
3719	市区	御带河 2#电房 2#变	10	800	551
3720	市区	御带河 3 号配电室 1 号变	10	1000	725
3721	市区	御带河 3 号配电室 2 号变	10	1000	749
3722	市区	御带河 4 号配电室 1 号变	10	1000	762
3723	市区	御带河 4 号配电室 2 号变	10	1000	778
3724	市区	御带河 5 号配电室 1 号变	10	1000	692
3725	市区	御带河 5 号配电室 2 号变	10	1000	721
3726	市区	御带河 6 号配电室 1 号变	10	1000	717
3727	市区	御带河 6 号配电室 2 号变	10	1000	737
3728	市区	御带河 7 号配电室 1 号变	10	800	614
3729	市区	御带河 7 号配电室 2 号变	10	1000	784
3730	市区	御带河 7 号配电室 3 号变	10	800	597
3731	市区	御带河 7 号配电室 4 号变	10	800	562

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3732	市区	御带河 8 号配电室 1 号变	10	1000	756
3733	市区	御带河 8 号配电室 2 号变	10	1000	745
3734	市区	御带河 8 号配电室 3 号变	10	1000	742
3735	市区	御带河 8 号配电室 4 号变	10	1000	764
3736	市区	御景华庭 1#箱变	10	500	280
3737	市区	御景华庭 2#箱变	10	500	284
3738	市区	御景华庭 3#箱变	10	500	231
3739	市区	御景华庭 4#箱变	10	500	269
3740	市区	御景苑 1#箱变	10	400	185
3741	市区	御景苑 2#箱变	10	315	168
3742	市区	御景苑 3#箱变	10	315	154
3743	市区	御桥嘉园 1 号配电室 1 号变	10	1000	652
3744	市区	御桥嘉园 1 号配电室 2 号变	10	1000	629
3745	市区	御桥嘉园 1 号配电室 3 号变	10	1000	686
3746	市区	御桥嘉园 1 号配电室 4 号变	10	1000	722
3747	市区	御桥嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	509
3748	市区	御桥嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	567
3749	市区	御桥嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	547
3750	市区	御桥嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	562
3751	市区	御桥嘉园 3 号配电室 1 号变	10	1000	692
3752	市区	御桥嘉园 3 号配电室 2 号变	10	1000	677
3753	市区	御桥嘉园 3 号配电室 3 号变	10	1000	587
3754	市区	御桥嘉园 3 号配电室 4 号变	10	1000	644
3755	市区	袁村八组箱变	10	400	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3756	市区	原乡小区 1 号配电室 1 号变	10	800	439
3757	市区	原乡小区 1 号配电室 2 号变	10	800	522
3758	市区	原乡小区 2 号配电室 1 号变	10	800	545
3759	市区	原乡小区 2 号配电室 2 号变	10	800	507
3760	市区	原乡小区 3 号配电室 1 号变	10	800	590
3761	市区	原乡小区 3 号配电室 2 号变	10	800	622
3762	市区	原乡小区 3 号配电室 3 号变	10	800	602
3763	市区	原乡小区 3 号配电室 4 号变	10	800	607
3764	市区	园林宿舍	10	315	182
3765	市区	远洋二期 1 号配电室 1 号变	10	800	498
3766	市区	远洋二期 1 号配电室 2 号变	10	800	526
3767	市区	远洋二期 1 号配电室 3 号变	10	800	524
3768	市区	远洋二期 1 号配电室 4 号变	10	800	503
3769	市区	远洋二期 2 号配电室 1 号变	10	800	532
3770	市区	远洋二期 2 号配电室 2 号变	10	800	530
3771	市区	远洋二期 2 号配电室 3 号变	10	800	527
3772	市区	远洋二期 2 号配电室 4 号变	10	800	564
3773	市区	远洋二期 3 号配电室 1 号变	10	800	504
3774	市区	远洋二期 3 号配电室 2 号变	10	800	484
3775	市区	远洋二期 3 号配电室 3 号变	10	800	524
3776	市区	远洋二期 3 号配电室 4 号变	10	800	438
3777	市区	远洋二期 4 号配电室 1 号变	10	800	476
3778	市区	远洋二期 4 号配电室 2 号变	10	800	489
3779	市区	远洋二期 5 号配电室 1 号变	10	800	542

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3780	市区	远洋二期 5 号配电室 2 号变	10	800	568
3781	市区	远洋二期 5 号配电室 3 号变	10	800	507
3782	市区	远洋二期 5 号配电室 4 号变	10	800	478
3783	市区	远洋二期 6 号配电室 1 号变	10	800	550
3784	市区	远洋二期 6 号配电室 2 号变	10	800	581
3785	市区	远洋二期 6 号配电室 3 号变	10	800	536
3786	市区	远洋二期 6 号配电室 4 号变	10	800	582
3787	市区	远洋三期 1 号配电室 1 号变	10	800	593
3788	市区	远洋三期 1 号配电室 2 号变	10	800	500
3789	市区	远洋三期 1 号配电室 3 号变	10	800	564
3790	市区	远洋三期 1 号配电室 4 号变	10	800	602
3791	市区	远洋三期 2 号配电室 1 号变	10	800	625
3792	市区	远洋三期 2 号配电室 2 号变	10	800	618
3793	市区	远洋三期 2 号配电室 3 号变	10	800	573
3794	市区	远洋三期 2 号配电室 4 号变	10	800	603
3795	市区	远洋三期 3 号配电室 1 号变	10	800	546
3796	市区	远洋三期 3 号配电室 2 号变	10	800	523
3797	市区	远洋三期 3 号配电室 3 号变	10	800	550
3798	市区	远洋三期 3 号配电室 4 号变	10	800	567
3799	市区	远洋三期 4 号配电室 1 号变	10	800	596
3800	市区	远洋三期 4 号配电室 2 号变	10	800	628
3801	市区	远洋三期 4 号配电室 3 号变	10	800	563
3802	市区	远洋三期 4 号配电室 4 号变	10	800	595
3803	市区	远洋三期 5 号配电室 1 号变	10	800	595

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3804	市区	远洋三期 5 号配电室 2 号变	10	800	602
3805	市区	远洋三期 5 号配电室 3 号变	10	800	580
3806	市区	远洋三期 5 号配电室 4 号变	10	800	504
3807	市区	远洋三期 6 号配电室 1 号变	10	800	544
3808	市区	远洋三期 6 号配电室 2 号变	10	800	514
3809	市区	远洋三期 6 号配电室 3 号变	10	800	547
3810	市区	远洋三期 6 号配电室 4 号变	10	800	497
3811	市区	远洋三期 7 号配电室 1 号变	10	800	562
3812	市区	远洋三期 7 号配电室 2 号变	10	800	499
3813	市区	越河街	10	400	182
3814	市区	粤海大酒店箱变	10	500	93
3815	市区	月湖佳苑 1#变	10	800	518
3816	市区	月湖佳苑 2#变	10	800	414
3817	市区	月亮湾雅苑 1#箱变	10	630	317
3818	市区	月亮湾雅苑 2#箱变	10	630	322
3819	市区	月亮湾雅苑 3#箱变	10	500	223
3820	市区	悦岚山 1 号配电室 1 号变	10	800	493
3821	市区	悦岚山 1 号配电室 2 号变	10	800	564
3822	市区	悦岚山 1 号配电室 3 号变	10	800	589
3823	市区	悦岚山 1 号配电室 4 号变	10	800	566
3824	市区	悦岚山 2 号配电室 1 号变	10	800	434
3825	市区	悦岚山 2 号配电室 2 号变	10	800	578
3826	市区	悦岚山 2 号配电室 3 号变	10	800	588
3827	市区	悦岚山 2 号配电室 4 号变	10	800	602

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3828	市区	悦岚山 3 号配电室 1 号变	10	800	533
3829	市区	悦岚山 3 号配电室 2 号变	10	800	568
3830	市区	悦岚山 3 号配电室 3 号变	10	800	568
3831	市区	悦岚山 3 号配电室 4 号变	10	800	568
3832	市区	云岗小区 (二)	10	400	120
3833	市区	云开甲地 3# 电房 1# 变	10	800	571
3834	市区	云开甲地 3# 电房 2# 变	10	800	601
3835	市区	云开甲地 3# 电房 3# 变	10	800	582
3836	市区	云开甲地 3# 电房 4# 变	10	800	518
3837	市区	云开甲第 1# 电房 1# 变	10	800	555
3838	市区	云开甲第 1# 电房 2# 变	10	800	504
3839	市区	云开甲第 2# 电房 1# 变	10	800	579
3840	市区	云开甲第 2# 电房 2# 变	10	800	533
3841	市区	云开甲第 4 号配电室 1 号变	10	800	566
3842	市区	云开甲第 4 号配电室 2 号变	10	800	564
3843	市区	云开甲第 4 号配电室 3 号变	10	800	536
3844	市区	云开甲第 4 号配电室 4 号变	10	800	541
3845	市区	云开甲第 5 号配电室 1 号变	10	800	549
3846	市区	云开甲第 5 号配电室 2 号变	10	800	581
3847	市区	云开甲第 5 号配电室 3 号变	10	800	570
3848	市区	云开甲第 5 号配电室 4 号变	10	800	558
3849	市区	云开甲第 6 号配电室 1 号变	10	800	537
3850	市区	云开甲第 6 号配电室 2 号变	10	800	546
3851	市区	云开甲第 6 号配电室 3 号变	10	800	417

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3852	市区	云开甲第6号配电室4号变	10	800	538
3853	市区	云杉苑1号箱变	10	400	125
3854	市区	云杉苑2号箱变配电变压器	10	400	228
3855	市区	运河路	10	400	185
3856	市区	运河路(二)	10	315	218
3857	市区	运河路(三)	10	400	189
3858	市区	运河新村(三)	10	400	216
3859	市区	运河新村二	10	400	215
3860	市区	运河新村一	10	400	272
3861	市区	运粮河公变	10	200	86
3862	市区	运粮河小区二箱变	10	500	286
3863	市区	运粮河小区一箱式变	10	400	199
3864	市区	张家湾二	10	400	317
3865	市区	张家湾三	10	200	98
3866	市区	张家庄	10	315	161
3867	市区	臻美源3#箱变	10	400	155
3868	市区	臻美源4#箱变	10	400	181
3869	市区	臻美源电房1#变	10	800	359
3870	市区	臻美源电房2#变	10	800	458
3871	市区	臻岳君庭1#电房1#变	10	800	614
3872	市区	臻岳君庭1#电房2#变	10	800	549
3873	市区	臻岳君庭2#电房1#变	10	630	437
3874	市区	臻岳君庭2#电房2#变	10	630	325
3875	市区	臻岳君庭2#电房3#变	10	630	458

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3876	市区	臻岳君庭 2#电房 4#变	10	630	444
3877	市区	臻岳君庭 3#电房 1#变	10	630	422
3878	市区	臻岳君庭 3#电房 2#变	10	630	444
3879	市区	臻岳君庭 3#电房 3#变	10	630	428
3880	市区	臻岳君庭 3#电房 4#变	10	630	394
3881	市区	镇宝路二	10	400	274
3882	市区	镇宝路一	10	315	119
3883	市区	镇大铁路宿舍	10	400	229
3884	市区	镇江客车厂宿舍	10	200	108
3885	市区	镇江实验官塘分校箱变	10	630	527
3886	市区	镇江水泥厂宿舍六	10	315	102
3887	市区	镇江水泥厂宿舍三	10	400	86
3888	市区	镇江水泥厂宿舍四	10	400	246
3889	市区	镇焦路东二	10	400	279
3890	市区	镇焦路南	10	315	169
3891	市区	镇焦路南一	10	400	164
3892	市区	镇句路西	10	400	269
3893	市区	镇南新村一	10	400	233
3894	市区	置业新村	10	400	137
3895	市区	置业新村二公变	10	400	227
3896	市区	置业新村三公变	10	315	159
3897	市区	置业新村四	10	250	94
3898	市区	制镜厂	10	315	132
3899	市区	制药二厂宿舍二	10	400	167

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3900	市区	制药二厂宿舍三	10	400	216
3901	市区	制药二厂宿舍一	10	400	203
3902	市区	中百仓库箱变	10	315	60
3903	市区	中百一店	10	630	422
3904	市区	中房公司	10	200	180
3905	市区	中浩广场电房 1# 变	10	1000	485
3906	市区	中浩广场电房 2# 变	10	1000	596
3907	市区	中华路	10	315	259
3908	市区	中华路	10	630	320
3909	市区	中华路北	10	400	290
3910	市区	中集御园 1 号配电室 1 号变	10	800	530
3911	市区	中集御园 1 号配电室 2 号变	10	800	528
3912	市区	中集御园 1 号配电室 3 号变	10	800	551
3913	市区	中集御园 1 号配电室 4 号变	10	800	462
3914	市区	中集御园 2 号配电室 1 号变	10	800	537
3915	市区	中集御园 2 号配电室 2 号变	10	800	476
3916	市区	中集御园 2 号配电室 3 号变	10	800	541
3917	市区	中集御园 2 号配电室 4 号变	10	800	561
3918	市区	中建大观 1 号电房 1 号变	10	800	472
3919	市区	中建大观 1 号电房 2 号变	10	800	506
3920	市区	中建大观 1 号电房 3 号变	10	800	466
3921	市区	中建大观 1 号电房 4 号变	10	800	434
3922	市区	中建大观 2#电房 1#变	10	800	524
3923	市区	中建大观 2#电房 2#变	10	800	635

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3924	市区	中建大观 2#电房 3#变	10	800	502
3925	市区	中建大观 2#电房 4#变	10	800	517
3926	市区	中建大观 3 号配电室 1 号变	10	800	473
3927	市区	中建大观 3 号配电室 2 号变	10	800	404
3928	市区	中建大观 3 号配电室 3 号变	10	800	444
3929	市区	中建大观 3 号配电室 4 号变	10	800	493
3930	市区	中建大观 4 号配电室 1 号变	10	800	554
3931	市区	中建大观 4 号配电室 2 号变	10	800	532
3932	市区	中建大观 4 号配电室 3 号变	10	800	441
3933	市区	中建大观 4 号配电室 4 号变	10	800	517
3934	市区	中建大观南区 1 号配电室 1 号变	10	800	456
3935	市区	中建大观南区 1 号配电室 2 号变	10	800	515
3936	市区	中建大观南区 1 号配电室 3 号变	10	800	557
3937	市区	中建大观南区 1 号配电室 4 号变	10	800	518
3938	市区	中建大观南区 2 号配电室 1 号变	10	800	555
3939	市区	中建大观南区 2 号配电室 2 号变	10	800	496
3940	市区	中建大观南区 2 号配电室 3 号变	10	800	528
3941	市区	中建大观南区 2 号配电室 4 号变	10	800	560
3942	市区	中建大观南区 3 号配电室 1 号变	10	800	545
3943	市区	中建大观南区 3 号配电室 2 号变	10	800	533
3944	市区	中建大观南区 3 号配电室 3 号变	10	800	485
3945	市区	中建大观南区 3 号配电室 4 号变	10	800	524
3946	市区	中建大观南区 4 号配电室 1 号变	10	800	551
3947	市区	中建大观南区 4 号配电室 2 号变	10	800	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3948	市区	中建大观南区 4 号配电室 3 号变	10	800	518
3949	市区	中建大观南区 4 号配电室 4 号变	10	800	543
3950	市区	中建大观南区 5 号配电室 1 号变压器	10	800	502
3951	市区	中建大观南区 5 号配电室 2 号变压器	10	800	512
3952	市区	中建大观南区 5 号配电室 3 号变压器	10	800	390
3953	市区	中建大观南区 5 号配电室 4 号变压器	10	800	581
3954	市区	中建大观南区 6 号配电室 1 号变	10	800	436
3955	市区	中建大观南区 6 号配电室 2 号变	10	800	458
3956	市区	中建大观南区 6 号配电室 3 号变	10	800	437
3957	市区	中建大观南区 6 号配电室 4 号变	10	800	483
3958	市区	中建大观南区 7 号配电室 1 号变	10	800	463
3959	市区	中建大观南区 7 号配电室 2 号变	10	800	473
3960	市区	中建大观南区 7 号配电室 3 号变	10	800	437
3961	市区	中建大观南区 7 号配电室 4 号变	10	800	501
3962	市区	中建大观南区 8 号配电室 1 号变压器	10	800	521
3963	市区	中建大观南区 8 号配电室 2 号变压器	10	800	546
3964	市区	中建大观南区 8 号配电室 3 号变压器	10	800	507
3965	市区	中建大观南区 8 号配电室 4 号变压器	10	800	487
3966	市区	中街二	10	400	162
3967	市区	中街一	10	500	224
3968	市区	中南锦城 1#电房 1#变	10	800	553
3969	市区	中南锦城 1#电房 2#变	10	800	592
3970	市区	中南锦城 2#电房 1#变	10	800	604
3971	市区	中南锦城 2#电房 2#变**	10	800	528

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3972	市区	中南锦城 3#电房 1#变	10	630	381
3973	市区	中南锦城 3#电房 2#变	10	630	419
3974	市区	中南锦城 3#电房 3#变	10	630	458
3975	市区	中南锦城 3#电房 4#变	10	630	460
3976	市区	中南锦城 4#电房 1#变	10	800	514
3977	市区	中南锦城 4#电房 2#变	10	800	528
3978	市区	中南锦园 1#电房 1#变	10	800	565
3979	市区	中南锦园 1#电房 2#变	10	800	507
3980	市区	中南锦园 2#电房 1#变	10	800	597
3981	市区	中南锦园 2#电房 2#变	10	800	552
3982	市区	中南锦园 2#电房 3#变	10	800	598
3983	市区	中南锦园 2#电房 4#变	10	800	590
3984	市区	中南三期 1#电房 1#变	10	800	471
3985	市区	中南三期 1#电房 2#变	10	800	474
3986	市区	中南三期 2#电房 1#变	10	800	607
3987	市区	中南三期 2#电房 2#变	10	800	474
3988	市区	中南三期 2#电房 3 号变	10	800	529
3989	市区	中南三期 2#电房 4 号变	10	800	474
3990	市区	中南三期 3#电房 1#变	10	800	526
3991	市区	中南三期 3#电房 2#变	10	1000	474
3992	市区	中南三期 3#电房 3#变	10	800	527
3993	市区	中南三期 3#电房 4#变	10	800	474
3994	市区	中南三期 4 号配电室 1 号变	10	800	496
3995	市区	中南三期 4 号配电室 2 号变	10	800	447

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3996	市区	中南三期 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	474
3997	市区	中南三期 5 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	546
3998	市区	中南三期 5 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	474
3999	市区	中南三期 5 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	541
4000	市区	中南三期 6 号配电室 1 号变	10	800	474
4001	市区	中南三期 6 号配电室 2 号变	10	800	433
4002	市区	中南三期 6 号配电室 3 号变	10	800	474
4003	市区	中南三期 6 号配电室 4 号变	10	800	577
4004	市区	中南三期 7 号配电室 1 号变	10	800	474
4005	市区	中南三期 7 号配电室 2 号变	10	800	589
4006	市区	中南三期 7 号配电室 3 号变	10	800	474
4007	市区	中南三期 7 号配电室 4 号变	10	800	577
4008	市区	中南三期 8 号配电室 1 号变	10	630	427
4009	市区	中南三期 8 号配电室 2 号变	10	630	433
4010	市区	中南三期 8 号配电室 3 号变	10	630	455
4011	市区	中南三期 8 号配电室 4 号变	10	630	435
4012	市区	中南三期 9 号配电室 1 号变	10	630	435
4013	市区	中南三期 9 号配电室 2 号变	10	630	388
4014	市区	中南三期 9 号配电室 3 号变	10	630	453
4015	市区	中南三期 9 号配电室 4 号变	10	630	326
4016	市区	中南世纪 1#电房 1#	10	1000	581
4017	市区	中南世纪 1#电房 2#变	10	1000	609
4018	市区	中南世纪 2#电房 1#	10	800	371
4019	市区	中南世纪 2#电房 2#变	10	800	488

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4020	市区	中南世纪 3#电房 1#	10	800	475
4021	市区	中南世纪 3#电房 2#变*	10	1000	625
4022	市区	中南世纪 4#电房 1#变	10	630	380
4023	市区	中南世纪 4#电房 2#变	10	630	279
4024	市区	中南世纪 5#电房 1#变	10	500	284
4025	市区	中南世纪 5#电房 2#变	10	630	328
4026	市区	中南世纪 6#电房 1#变	10	500	278
4027	市区	中南世纪 6#电房 2#变	10	500	227
4028	市区	中南世纪 7#电房 1#变	10	1000	664
4029	市区	中南世纪 7#电房 2#变	10	1000	627
4030	市区	中南世纪 8#电房 1#变	10	1000	653
4031	市区	中南世纪 8#电房 2#变	10	1000	664
4032	市区	中南世纪 9#电房 1#变	10	500	308
4033	市区	中南世纪 9#电房 2#变	10	800	563
4034	市区	中南望江 1 号配电室 1 号变	10	800	496
4035	市区	中南望江 1 号配电室 2 号变	10	800	512
4036	市区	中南望江 1 号配电室 3 号变	10	800	611
4037	市区	中南望江 1 号配电室 4 号变	10	800	577
4038	市区	中南望江 2 号配电室 1 号变	10	800	548
4039	市区	中南望江 2 号配电室 2 号变	10	800	583
4040	市区	中南望江 3 号配电室 1 号变	10	800	544
4041	市区	中南望江 3 号配电室 2 号变	10	800	638
4042	市区	中南望江 3 号配电室 3 号变	10	800	637
4043	市区	中南望江 3 号配电室 4 号变	10	800	600

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4044	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 1 号变	10	800	496
4045	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 2 号变	10	800	512
4046	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 3 号变	10	800	506
4047	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 4 号变	10	800	510
4048	市区	中南御锦城三期 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	527
4049	市区	中南御锦城三期 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	560
4050	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 1 号变压器	10	800	516
4051	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 2 号变压器	10	800	473
4052	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 3 号变压器	10	800	496
4053	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 4 号变压器	10	800	502
4054	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 1 号变压器	10	800	431
4055	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 2 号变压器	10	800	490
4056	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 3 号变压器	10	800	521
4057	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 4 号变压器	10	800	467
4058	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 1 号变	10	800	519
4059	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 2 号变	10	800	538
4060	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 3 号变	10	800	431
4061	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 4 号变	10	800	392
4062	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 1 号变	10	800	491
4063	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 2 号变	10	800	386
4064	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 3 号变	10	800	507
4065	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 4 号变	10	800	480
4066	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 1 号变	10	800	399
4067	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 2 号变	10	800	467

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4068	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 3 号变	10	800	437
4069	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 4 号变	10	800	507
4070	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 1 号变	10	800	490
4071	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 2 号变	10	800	420
4072	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 3 号变	10	800	488
4073	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 4 号变	10	800	440
4074	市区	中泉箱变	10	315	91
4075	市区	中山大厦电房 1#变	10	400	42
4076	市区	中山大厦电房 2#变	10	400	51
4077	市区	中山西苑 1#箱变	10	400	65
4078	市区	中山西苑 2#箱变	10	630	453
4079	市区	中冶蓝湾 1#电房 1#变	10	800	504
4080	市区	中冶蓝湾 1#电房 2#变	10	800	559
4081	市区	中冶蓝湾 1#电房 3#变	10	800	600
4082	市区	中冶蓝湾 1#电房 4#变	10	800	636
4083	市区	中冶蓝湾 2#电房 1#变	10	800	558
4084	市区	中冶蓝湾 2#电房 2#变	10	800	466
4085	市区	中冶蓝湾 3#电房 1#变	10	800	547
4086	市区	中冶蓝湾 3#电房 2#变	10	800	595
4087	市区	中冶蓝湾 3#电房 3#变	10	800	613
4088	市区	中冶蓝湾 3#电房 4#变	10	800	635
4089	市区	中冶蓝湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	475
4090	市区	中冶蓝湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	579
4091	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	491

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4092	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	477
4093	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	551
4094	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	588
4095	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 1 号变	10	800	623
4096	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 2 号变	10	800	631
4097	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 3 号变	10	800	592
4098	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 4 号变	10	800	639
4099	市区	中营	10	400	166
4100	市区	中营二	10	400	131
4101	市区	中营三	10	630	353
4102	市区	中营四	10	400	225
4103	市区	中营五	10	400	194
4104	市区	中营箱变	10	315	33
4105	市区	种子公司小区	10	400	180
4106	市区	周家河小区四	10	400	197
4107	市区	轴承厂宿舍	10	400	42
4108	市区	朱方路 108#公变	10	400	261
4109	市区	朱方路 108 号二	10	400	195
4110	市区	朱方路 2#箱变	10	630	446
4111	市区	朱方路 3#箱变	10	630	296
4112	市区	朱方路 4#箱变	10	500	169
4113	市区	朱方路 5#箱变	10	630	388
4114	市区	朱方路 6#箱变	10	500	222
4115	市区	朱方路 7#箱变	10	400	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4116	市区	朱方路南	10	400	228
4117	市区	朱方路南二	10	400	218
4118	市区	朱家湾组	10	200	61
4119	市区	竹林山庄 1#箱变	10	630	409
4120	市区	竹林山庄 10 号箱变	10	630	387
4121	市区	竹林山庄 11#箱变	10	630	414
4122	市区	竹林山庄 12#箱变	10	630	392
4123	市区	竹林山庄 13#箱变	10	630	406
4124	市区	竹林山庄 3#箱变	10	630	452
4125	市区	竹林山庄 4#箱变	10	630	426
4126	市区	竹林山庄 5#箱变	10	630	443
4127	市区	竹林山庄 6#箱变	10	630	411
4128	市区	竹林山庄 7#箱变	10	630	390
4129	市区	竹林山庄 8#箱变	10	500	299
4130	市区	竹林山庄 9#箱变	10	400	236
4131	市区	铸造厂宿舍	10	315	177
4132	市区	紫荆 1#箱变	10	630	391
4133	市区	紫荆 10#箱变	10	630	387
4134	市区	紫荆 11#箱变	10	630	421
4135	市区	紫荆 12#箱变	10	630	369
4136	市区	紫荆 2#箱变	10	630	432
4137	市区	紫荆 3#箱变	10	630	416
4138	市区	紫荆 4#箱变	10	630	395
4139	市区	紫荆 5 号箱变	10	500	267

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4140	市区	紫荆 6 号箱变	10	630	368
4141	市区	紫荆 7#箱变配电变压器	10	500	305
4142	市区	紫荆 8#箱变	10	630	362
4143	市区	紫荆 9 号箱变	10	500	320
4144	市区	紫晶国际 1#电房 1#变	10	800	515
4145	市区	紫晶国际 1#电房 2#变	10	800	210
4146	市区	紫晶国际 1#箱变 1#变	10	400	262
4147	市区	紫晶国际 2#电房 1#变	10	800	555
4148	市区	紫晶国际 2#电房 2#变	10	800	210
4149	市区	紫晶国际 2#箱变 1#变	10	400	210
4150	市区	紫晶国际 3#电房 1#变	10	800	521
4151	市区	紫晶国际 3#电房 2#变	10	800	210
4152	市区	紫郡丽舍 1 号配电室 1 号变	10	800	523
4153	市区	紫郡丽舍 1 号配电室 2 号变	10	800	631
4154	市区	紫郡丽舍 2 号配电室 1 号变	10	800	456
4155	市区	紫郡丽舍 2 号配电室 2 号变	10	800	470
4156	市区	紫阳花园 1#电房 1#变	10	800	502
4157	市区	紫阳花园 1#电房 2#变	10	630	292
4158	市区	紫园 1 号配电室 1 号变	10	1000	561
4159	市区	紫园 1 号配电室 2 号变	10	1000	680
4160	市区	紫园 1 号配电室 3 号变	10	1000	624
4161	市区	紫园 1 号配电室 4 号变	10	1000	605
4162	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 1 号变	10	800	571
4163	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 2 号变	10	800	503

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4164	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 3 号变	10	800	418
4165	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 4 号变	10	800	526
4166	市区	紫榭丽舍 2#配电室 1 号变压器	10	800	508
4167	市区	紫榭丽舍 2#配电室 2 号变压器	10	800	391
4168	市区	紫榭丽舍 2#配电室 3 号变压器	10	800	516
4169	市区	紫榭丽舍 2#配电室 4 号变压器	10	800	450
4170	市区	紫榭丽舍 3 号配电室 1 号变	10	800	490
4171	市区	紫榭丽舍 3 号配电室 2 号变	10	800	510
4172	市区	自由领地电房 1 号变	10	1000	695
4173	市区	自由领地电房 2 号变	10	1000	576
4174	市区	总工会宿舍	10	400	286
4175	市区	左湖村毛组(丹徒镇毛组)	10	400	209
4176	市区	左湖罗组二	10	400	238
4177	市区	左湖石组一	10	200	83
4178	市区	谏壁公园路东	10	400	226
4179	市区	谏壁黄丝湾新村二	10	400	60
4180	市区	谏壁黄丝湾新村南	10	400	318
4181	市区	谏壁李严村二	10	400	278
4182	市区	谏壁粮山村粮二组	10	400	229
4183	市区	谏壁南街二	10	500	99
4184	市区	谏壁南头巷二	10	400	168
4185	市区	谏壁乡用电站(乡政府)	10	400	55
4186	市区	谏壁新村三	10	400	103
4187	市区	谏壁用电站二	10	400	332

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4188	市区	谏壁于山街 38 号	10	400	231
4189	市区	谏壁镇李华村小李组（二）	10	400	200
4190	市区	谏电二村二	10	400	264
4191	市区	谏电二村六	10	400	283
4192	市区	谏电二村三	10	400	152
4193	市区	谏电二村四	10	400	259
4194	市区	谏电二村五	10	400	259
4195	市区	谏电一村四	10	400	298
4196	市区	馨海家园	10	800	433
4197	市区	馨逸家园 1#箱变	10	630	414
4198	市区	馨逸家园 2#箱变	10	630	332
4199	市区	馨逸家园 3#箱变	10	630	284
4200	市区	芙蓉公用箱变	10	400	341
4201	市区	怡海花园 1#箱变	10	500	85
4202	市区	怡海花园 2#箱变	10	500	232
4203	市区	怡海花园 3#箱变	10	500	220
4204	市区	怡景苑二期 1 号配电室 1 号变	10	800	664
4205	市区	怡景苑二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640
4206	市区	怡心花园	10	400	44
4207	市区	溧阳码头	10	400	254
4208	市区	溧阳码头二	10	400	211
4209	市区	缙香苑 1 号配电室 1 号变	10	800	567
4210	市区	缙香苑 1 号配电室 2 号变	10	800	535
4211	市区	缙香苑 1 号配电室 3 号变	10	800	610

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4212	市区	缙香苑 1 号配电室 4 号变	10	800	632
4213	市区	缪家甸 05#	10	200	83
4214	市区	聆江阁 1 号配电室 1 号变	10	800	584
4215	市区	聆江阁 1 号配电室 2 号变	10	800	560
4216	市区	聆江阁 1 号配电室 3 号变	10	800	580
4217	市区	聆江阁 1 号配电室 4 号变	10	800	585
4218	市区	聆江阁 2 号配电室 1 号变	10	800	492
4219	市区	聆江阁 2 号配电室 2 号变	10	800	593
4220	市区	聆江阁 2 号配电室 3 号变	10	800	642
4221	市区	聆江阁 2 号配电室 4 号变	10	800	603
4222	市区	聆江阁 3 号配电室 1 号变	10	800	590
4223	市区	聆江阁 3 号配电室 2 号变	10	800	646
4224	市区	聆江阁 3 号配电室 3 号变	10	800	570
4225	市区	聆江阁 3 号配电室 4 号变	10	800	637
4226	市区	簸箕巷	10	400	171
4227	市区	鑫韵花苑电房 1#变	10	800	464
4228	市区	鑫韵花苑电房 2#变	10	800	555
4229	市区	魅力之城 1 号配电室 1 号变	10	630	372
4230	市区	魅力之城 1 号配电室 2 号变	10	800	481
4231	市区	魅力之城 2 号配电室 1 号变	10	1000	623
4232	市区	魅力之城 2 号配电室 2 号变	10	1000	560
4233	市区	魅力之城 3 号配电室 1 号变	10	500	319
4234	市区	魅力之城 3 号配电室 2 号变	10	400	169
4235	市区	魅力之城 4 号配电室 1 号变	10	800	449

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4236	市区	魅力之城 4 号配电室 2 号变	10	800	490
4237	市区	魅力之城 5 号配电室 1 号变	10	800	445
4238	市区	魅力之城 5 号配电室 2 号变	10	800	491
4239	市区	魅力之城 6 号配电室 1 号变	10	800	454
4240	市区	魅力之城 6 号配电室 2 号变	10	800	490
4241	市区	312 道口	10	200	136
4242	市区	312 国道服务区	10	400	41
4243	市区	璟院小区 1 号配电室 1 号变	10	800	610
4244	市区	璟院小区 1 号配电室 2 号变	10	800	638
4245	市区	璟院小区 1 号配电室 3 号变	10	800	609
4246	市区	璟院小区 1 号配电室 4 号变	10	800	644
4247	市区	璟院小区 2 号配电室 1 号变	10	630	252
4248	市区	璟院小区 2 号配电室 2 号变	10	630	508
4249	市区	璟院小区 2 号配电室 3 号变	10	630	518
4250	市区	璟院小区 2 号配电室 4 号变	10	630	485
4251	市区	爱民苑 1 号箱变	10	630	313
4252	市区	爱民苑 2 号箱变	10	500	331
4253	市区	爱民苑 3 号箱变	10	630	398
4254	市区	爱民苑 4 号箱变	10	800	531
4255	市区	安丰万古圩	10	400	126
4256	市区	白露 01 号变	10	400	62
4257	市区	白露 02 号变	10	200	21
4258	市区	白露 03#变	10	50	6
4259	市区	白露三组配变	10	400	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4260	市区	白露夏家	10	400	273
4261	市区	白露杨家变	10	200	38
4262	市区	白露中心河桥	10	200	75
4263	市区	白袍 01 号变	10	200	124
4264	市区	白袍 02#变	10	400	239
4265	市区	白袍 03 号变	10	400	59
4266	市区	白袍 04#变	10	200	99
4267	市区	白袍村东	10	200	122
4268	市区	白袍新建村	10	400	280
4269	市区	百悦华府 1 号配电室 1 号变	10	800	344
4270	市区	百悦华府 1 号配电室 2 号变	10	800	533
4271	市区	百悦华府 1 号配电室 3 号变	10	800	444
4272	市区	百悦华府 1 号配电室 4 号变	10	800	508
4273	市区	包甲山头	10	200	101
4274	市区	包巷 03 号变	10	200	65
4275	市区	包巷 11 号变	10	200	57
4276	市区	包巷村东	10	200	105
4277	市区	包巷大庆庄	10	200	98
4278	市区	包巷山头	10	200	73
4279	市区	包巷申公塘西配变	10	400	41
4280	市区	包巷塘巷东	10	400	162
4281	市区	包巷赵家庄	10	200	47
4282	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 1 号变	10	800	422
4283	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 2 号变	10	800	534

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4284	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 3 号变	10	800	398
4285	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 4 号变	10	800	435
4286	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 1 号变	10	800	422
4287	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 2 号变	10	800	558
4288	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 3 号变	10	800	381
4289	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 4 号变	10	800	418
4290	市区	宝龙二期 1 号配电室 1 号变	10	800	559
4291	市区	宝龙二期 1 号配电室 2 号变	10	800	542
4292	市区	宝龙二期 1 号配电室 3 号变	10	800	568
4293	市区	宝龙二期 1 号配电室 4 号变	10	800	549
4294	市区	宝龙二期 2 号配电室 1 号变	10	800	524
4295	市区	宝龙二期 2 号配电室 2 号变	10	800	527
4296	市区	宝龙二期 2 号配电室 3 号变	10	800	516
4297	市区	宝龙二期 2 号配电室 4 号变	10	800	614
4298	市区	宝龙二期 3 号配电室 1 号变	10	800	582
4299	市区	宝龙二期 3 号配电室 2 号变	10	800	573
4300	市区	宝龙二期 3 号配电室 3 号变	10	800	492
4301	市区	宝龙二期 3 号配电室 4 号变	10	800	496
4302	市区	宝龙二期 4 号配电室 1 号变	10	800	600
4303	市区	宝龙二期 4 号配电室 2 号变	10	800	548
4304	市区	宝龙二期 4 号配电室 3 号变	10	800	583
4305	市区	宝龙二期 4 号配电室 4 号变	10	800	479
4306	市区	宝龙二期 5 号配电室 1 号变	10	800	563
4307	市区	宝龙二期 5 号配电室 2 号变	10	800	480

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4308	市区	宝龙二期 5 号配电室 3 号变	10	800	555
4309	市区	宝龙二期 5 号配电室 4 号变	10	800	572
4310	市区	宝龙二期 6 号配电室 1 号变	10	800	504
4311	市区	宝龙二期 6 号配电室 2 号变	10	800	548
4312	市区	宝堰安置房 1 号配电室 1 号变	10	800	594
4313	市区	宝堰安置房 1 号配电室 2 号变	10	800	720
4314	市区	宝堰安置房 2 号配电室 1 号变	10	800	609
4315	市区	宝堰安置房 2 号配电室 2 号变	10	800	680
4316	市区	宝堰八福西	10	400	293
4317	市区	宝堰包巷 01 号变	10	400	302
4318	市区	宝堰包巷 04 号变	10	400	279
4319	市区	宝堰包巷 05 号变	10	400	241
4320	市区	宝堰包巷 06 号变	10	400	160
4321	市区	宝堰包巷 07 号变	10	200	38
4322	市区	宝堰包巷 09 号变	10	30	5
4323	市区	宝堰包巷 12 号变	10	315	35
4324	市区	宝堰宝春桥	10	200	47
4325	市区	宝堰宝春桥南	10	200	127
4326	市区	宝堰宝丹路	10	315	42
4327	市区	宝堰宝中路	10	200	88
4328	市区	宝堰菜场西	10	400	111
4329	市区	宝堰大陆 02 号变	10	200	80
4330	市区	宝堰大陆 03 号配变	10	400	230
4331	市区	宝堰大陆 04 号变	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4332	市区	宝堰大陆 06 号配变	10	200	138
4333	市区	宝堰大陆 07 号配变	10	200	116
4334	市区	宝堰大陆 08 号变	10	400	274
4335	市区	宝堰大山村西	10	200	105
4336	市区	宝堰大山南	10	200	124
4337	市区	宝堰邓巷 01 号变	10	400	173
4338	市区	宝堰邓巷 02 号变	10	400	291
4339	市区	宝堰邓巷 03 号变	10	200	49
4340	市区	宝堰邓巷 04 号变	10	400	198
4341	市区	宝堰邓巷 05 号变	10	400	304
4342	市区	宝堰邓巷 06 号变	10	400	238
4343	市区	宝堰邓巷 07 号变	10	200	69
4344	市区	宝堰邓巷北	10	200	94
4345	市区	宝堰邓巷小许巷南	10	400	280
4346	市区	宝堰丁角 01 号变	10	400	253
4347	市区	宝堰丁角 04 号变	10	200	50
4348	市区	宝堰丁角 06 号变	10	400	265
4349	市区	宝堰渡头路	10	200	103
4350	市区	宝堰凡石桥 04 号变	10	200	127
4351	市区	宝堰凡石桥 2 队	10	400	301
4352	市区	宝堰高庄 03 号变	10	200	71
4353	市区	宝堰高庄村委会	10	400	206
4354	市区	宝堰供电所	10	200	59
4355	市区	宝堰公园	10	315	138

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4356	市区	宝堰公园北	10	200	103
4357	市区	宝堰古塘电站	10	400	331
4358	市区	宝堰官舍 02 号变	10	200	95
4359	市区	宝堰官舍 03 号变	10	200	46
4360	市区	宝堰官舍 04 号变	10	200	126
4361	市区	宝堰官舍 2 队	10	400	294
4362	市区	宝堰官舍 6 队	10	200	75
4363	市区	宝堰官舍村 10 队	10	200	72
4364	市区	宝堰后亭 02 号配变	10	400	285
4365	市区	宝堰后亭 03 号配变	10	200	67
4366	市区	宝堰华山 01 号变	10	200	85
4367	市区	宝堰华山 02 号配变	10	200	69
4368	市区	宝堰华山 06 号变	10	400	305
4369	市区	宝堰华山 08 号变	10	400	302
4370	市区	宝堰华山 11 号变	10	200	43
4371	市区	宝堰华山 12 号变	10	200	147
4372	市区	宝堰华山 2 队	10	400	313
4373	市区	宝堰华山 5 队	10	400	276
4374	市区	宝堰华山曹巷东	10	200	103
4375	市区	宝堰集镇 01 号变	10	200	48
4376	市区	宝堰集镇 02 号变	10	400	237
4377	市区	宝堰集镇 03 号变	10	200	74
4378	市区	宝堰集镇 04 号变	10	400	42
4379	市区	宝堰集镇 05 号变	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4380	市区	宝堰集镇 06 号变	10	400	45
4381	市区	宝堰集镇 07 号变	10	400	236
4382	市区	宝堰集镇 08 号	10	400	103
4383	市区	宝堰集镇 09 号变	10	315	180
4384	市区	宝堰集镇 10 号变	10	200	101
4385	市区	宝堰集镇 11 号变	10	400	229
4386	市区	宝堰集镇 12 号变	10	200	56
4387	市区	宝堰集镇 13 号变	10	200	79
4388	市区	宝堰集镇 14 号变	10	400	195
4389	市区	宝堰集镇 15 号变	10	400	43
4390	市区	宝堰集镇 16 号变	10	200	73
4391	市区	宝堰集镇 17 号变	10	200	39
4392	市区	宝堰集镇 18 号变	10	250	91
4393	市区	宝堰集镇 19 号变	10	315	119
4394	市区	宝堰集镇 20 号变	10	400	164
4395	市区	宝堰集镇 21 号变	10	400	171
4396	市区	宝堰集镇 25 号变	10	400	135
4397	市区	宝堰集镇 29 号	10	200	118
4398	市区	宝堰集镇 30 号变	10	200	88
4399	市区	宝堰集镇 31 号变	10	200	116
4400	市区	宝堰集镇 32 号变	10	315	101
4401	市区	宝堰集镇 35 号变	10	315	145
4402	市区	宝堰集镇 36 号变	10	400	224
4403	市区	宝堰集镇北街	10	400	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4404	市区	宝堰集镇前隍弄	10	400	271
4405	市区	宝堰集镇中大街	10	400	272
4406	市区	宝堰老北街	10	400	281
4407	市区	宝堰老西街	10	400	275
4408	市区	宝堰李家边村东	10	200	104
4409	市区	宝堰良种北箱变	10	630	483
4410	市区	宝堰刘甲 01 号变	10	200	141
4411	市区	宝堰刘甲 02 号变	10	200	108
4412	市区	宝堰刘甲 03 号变	10	200	100
4413	市区	宝堰刘甲 04 号变	10	200	63
4414	市区	宝堰刘甲 05 号变	10	200	94
4415	市区	宝堰刘甲村西	10	200	61
4416	市区	宝堰刘庄 01 号变	10	200	64
4417	市区	宝堰刘庄 02 号变	10	200	96
4418	市区	宝堰刘庄 03 号变	10	315	191
4419	市区	宝堰刘庄 04 号变	10	400	330
4420	市区	宝堰刘庄 05 号变	10	400	217
4421	市区	宝堰刘庄 06 号变	10	200	87
4422	市区	宝堰鲁西 01 号变	10	200	66
4423	市区	宝堰鲁西 02 号变	10	200	24
4424	市区	宝堰鲁西 03 号变	10	400	201
4425	市区	宝堰鲁西 04 号变	10	400	129
4426	市区	宝堰鲁西 05 号变	10	200	106
4427	市区	宝堰鲁溪 06 号变	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4428	市区	宝堰禄食 01 号变	10	400	258
4429	市区	宝堰禄食 02 号变	10	400	205
4430	市区	宝堰禄食 03 号变	10	200	94
4431	市区	宝堰禄食 04 号变	10	400	302
4432	市区	宝堰禄食村 5 队	10	200	89
4433	市区	宝堰米厂	10	400	215
4434	市区	宝堰南菜园北	10	200	89
4435	市区	宝堰南宫村西	10	400	288
4436	市区	宝堰南庄 03 号变	10	400	250
4437	市区	宝堰南庄 11 队	10	400	282
4438	市区	宝堰南庄 15 队	10	400	88
4439	市区	宝堰南庄村南	10	400	249
4440	市区	宝堰南庄村中	10	400	298
4441	市区	宝堰南庄四队	10	400	251
4442	市区	宝堰农具厂北	10	200	82
4443	市区	宝堰农业银行	10	400	244
4444	市区	宝堰葡萄园西	10	200	96
4445	市区	宝堰前障 03 号变	10	400	192
4446	市区	宝堰前隍 01 号变	10	400	192
4447	市区	宝堰前隍村委会	10	200	100
4448	市区	宝堰前隍南	10	200	91
4449	市区	宝堰曲阳 01 号变	10	200	54
4450	市区	宝堰曲阳 02 号变	10	400	235
4451	市区	宝堰曲阳 04 号变	10	200	28

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4452	市区	宝堰曲阳 05 号	10	200	27
4453	市区	宝堰荣炳集镇 03 号变	10	400	285
4454	市区	宝堰荣炳集镇 08 号变	10	400	125
4455	市区	宝堰荣炳集镇 09 号变	10	500	213
4456	市区	宝堰荣炳政府西	10	400	177
4457	市区	宝堰茹书东棚	10	200	105
4458	市区	宝堰茹墅 03 号变	10	200	88
4459	市区	宝堰茹墅天士岗西	10	200	30
4460	市区	宝堰三圈路	10	400	267
4461	市区	宝堰山芋棚西	10	400	307
4462	市区	宝堰上桥 01 号配变	10	200	90
4463	市区	宝堰上桥 02 号变	10	200	61
4464	市区	宝堰上桥 03 号变	10	200	100
4465	市区	宝堰上桥 04 号变	10	400	164
4466	市区	宝堰上桥村东	10	200	69
4467	市区	宝堰申公塘	10	200	72
4468	市区	宝堰申公塘北	10	400	282
4469	市区	宝堰石家庄 03 号变	10	200	64
4470	市区	宝堰蔬菜基地	10	400	274
4471	市区	宝堰塘北 01 号变	10	200	86
4472	市区	宝堰塘北 03 号变	10	160	84
4473	市区	宝堰塘西村配变	10	400	290
4474	市区	宝堰塘巷村北	10	400	299
4475	市区	宝堰团结村	10	400	336

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4476	市区	宝堰团结路	10	200	51
4477	市区	宝堰王巷 01 号变	10	200	99
4478	市区	宝堰王巷 02 号变	10	400	306
4479	市区	宝堰王巷 03 号变	10	200	108
4480	市区	宝堰王巷 04 号变	10	400	297
4481	市区	宝堰王巷 05 号变	10	400	207
4482	市区	宝堰王巷 06 号变	10	200	73
4483	市区	宝堰王巷 07 号变	10	200	143
4484	市区	宝堰王巷 09 号变	10	400	303
4485	市区	宝堰王巷王甲村南	10	400	290
4486	市区	宝堰坞村桥北	10	400	244
4487	市区	宝堰西后亭	10	200	65
4488	市区	宝堰西后亭村西	10	400	190
4489	市区	宝堰向阳桥东	10	200	126
4490	市区	宝堰新车站	10	400	114
4491	市区	宝堰新车站西	10	400	158
4492	市区	宝堰新村北	10	400	278
4493	市区	宝堰新村南	10	400	335
4494	市区	宝堰行宝路	10	400	200
4495	市区	宝堰徐巷 01 号变	10	400	262
4496	市区	宝堰徐巷 02 号变	10	200	135
4497	市区	宝堰徐巷 03 号变	10	400	260
4498	市区	宝堰徐巷 04 号变	10	400	255
4499	市区	宝堰徐巷村北	10	400	329

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4500	市区	宝堰徐巷村南	10	400	258
4501	市区	宝堰延茅路南	10	400	107
4502	市区	宝堰杨巷村西	10	200	126
4503	市区	宝堰洋湖汪甲村西	10	400	286
4504	市区	宝堰幼儿园	10	400	163
4505	市区	宝堰俞甲村东	10	400	272
4506	市区	宝堰赵家庄村东	10	400	43
4507	市区	宝堰镇邓巷 09 号	10	200	113
4508	市区	宝堰镇东路东	10	400	278
4509	市区	宝堰镇阳路北	10	400	133
4510	市区	宝堰镇阳路南	10	400	243
4511	市区	宝堰政府西	10	400	77
4512	市区	宝堰中学	10	400	305
4513	市区	宝堰庄巷 01 号变	10	400	262
4514	市区	宝堰庄巷 02	10	400	175
4515	市区	宝堰庄巷 03 号变	10	400	224
4516	市区	宝堰庄巷 04	10	400	242
4517	市区	宝堰庄巷 05 号变	10	400	278
4518	市区	宝堰庄巷 06 号变	10	400	250
4519	市区	宝堰庄巷 07	10	400	232
4520	市区	宝堰庄巷南	10	200	74
4521	市区	宝堰庄巷坞村西	10	400	138
4522	市区	宝堰庄巷西	10	400	296
4523	市区	宝堰蛟塘东	10	200	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4524	市区	北极金谷 1 号箱变	10	630	205
4525	市区	北极金谷 3#箱变	10	630	318
4526	市区	北极金谷家园 2#箱变	10	500	241
4527	市区	北汽 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	473
4528	市区	北汽 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	473
4529	市区	北汽 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	473
4530	市区	北汽 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	473
4531	市区	北於 01 号变（南於）	10	400	260
4532	市区	北於 02 号变	10	250	121
4533	市区	北於 03 号变	10	400	214
4534	市区	北於电站	10	400	247
4535	市区	北於七队	10	400	177
4536	市区	北於三队	10	400	200
4537	市区	铂金华庭 1 号配电室 1 号变	10	800	483
4538	市区	铂金华庭 1 号配电室 2 号变	10	800	425
4539	市区	铂金华庭 1 号配电室 3 号变	10	800	475
4540	市区	铂金华庭 1 号配电室 4 号变	10	800	576
4541	市区	铂金华庭 2 号配电室 1 号变	10	800	572
4542	市区	铂金华庭 2 号配电室 2 号变	10	800	504
4543	市区	彩虹城 1 号箱变主变	10	630	318
4544	市区	彩虹城 2#变	10	500	224
4545	市区	彩虹城 3 号箱变主变	10	630	321
4546	市区	彩虹城 4#变	10	630	332
4547	市区	彩虹城 5#变	10	630	334

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4548	市区	彩虹城二期 2 号配电室 1 号变	10	800	692
4549	市区	彩虹城二期 2 号配电室 2 号变	10	800	714
4550	市区	彩虹城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	439
4551	市区	彩虹城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	554
4552	市区	彩虹城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	720
4553	市区	彩虹城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	717
4554	市区	彩虹城二期一号配电室 1 号变	10	800	546
4555	市区	彩虹城二期一号配电室 2 号变	10	800	544
4556	市区	蔡家窑南	10	200	104
4557	市区	蔡家庄南	10	400	281
4558	市区	蔡巷 01#变	10	400	360
4559	市区	蔡巷 02 号变	10	400	326
4560	市区	蔡巷 03 号变	10	400	308
4561	市区	蔡巷 04 号	10	250	139
4562	市区	蔡巷步家	10	400	166
4563	市区	蔡巷村西	10	400	273
4564	市区	蔡巷二组	10	200	24
4565	市区	蔡巷江家	10	200	51
4566	市区	蔡巷陆家山	10	200	56
4567	市区	蔡巷南	10	200	23
4568	市区	蔡巷茗苑 1 号配电室 1 号变	10	800	693
4569	市区	蔡巷茗苑 1 号配电室 2 号变	10	800	645
4570	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 1 号变	10	800	687
4571	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 2 号变	10	800	645

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4572	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 3 号变	10	800	704
4573	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 4 号变	10	800	645
4574	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 1 号变	10	800	692
4575	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 2 号变	10	800	645
4576	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 3 号变	10	800	690
4577	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 4 号变	10	800	645
4578	市区	蚕种场别墅区	10	315	204
4579	市区	蚕种场大院	10	400	61
4580	市区	蚕种场围墙配变	10	400	169
4581	市区	蚕种场西宿舍二	10	400	201
4582	市区	蚕种场西宿舍一	10	315	149
4583	市区	曹付 01 号	10	200	54
4584	市区	曹付 07#变	10	400	227
4585	市区	曹付曹家边	10	200	41
4586	市区	曹付大付家边	10	400	83
4587	市区	曹付一队	10	400	194
4588	市区	茶场	10	200	133
4589	市区	拆迁办安置小区	10	630	308
4590	市区	常丰河东	10	200	67
4591	市区	长山 01 号箱变	10	630	511
4592	市区	长山 02 号	10	400	230
4593	市区	长山 03 号	10	200	37
4594	市区	长山 04 号	10	400	211
4595	市区	长山 05 号	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4596	市区	长山 06 号	10	400	313
4597	市区	长山 07 号	10	400	266
4598	市区	长山 08 号	10	125	30
4599	市区	长山二期 1 号配电室 1 号变	10	800	642
4600	市区	长山二期 1 号配电室 2 号变	10	800	671
4601	市区	长山二期 1 号配电室 3 号变	10	800	648
4602	市区	长山二期 1 号配电室 4 号变	10	800	630
4603	市区	长山二期 2 号配电室 1 号变	10	800	686
4604	市区	长山二期 2 号配电室 2 号变	10	800	686
4605	市区	长山二期 2 号配电室 3 号变	10	800	705
4606	市区	长山二期 2 号配电室 4 号变	10	800	703
4607	市区	长山二期 3 号配电室 1 号变	10	800	638
4608	市区	长山二期 3 号配电室 2 号变	10	800	668
4609	市区	长山二期 3 号配电室 3 号变	10	800	669
4610	市区	长山二期 3 号配电室 4 号变	10	800	679
4611	市区	长山二期 4 号配电室 1 号变	10	800	697
4612	市区	长山二期 4 号配电室 2 号变	10	800	687
4613	市区	长山二期 4 号配电室 3 号变	10	800	688
4614	市区	长山二期 4 号配电室 4 号变	10	800	693
4615	市区	长山飞行基地南	10	200	120
4616	市区	长山黄家	10	400	190
4617	市区	长山九诸园 1 号欧变 001001	10	400	324
4618	市区	长山九诸园 2 号欧变	10	400	325
4619	市区	长山九诸园 3 号欧变 003	10	400	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4620	市区	长山九诸园 4 号欧变	10	400	317
4621	市区	长山九诸园 5 号欧变	10	400	329
4622	市区	长山九诸园 6 号欧变	10	400	305
4623	市区	长山郡 1 号配电室 1 号变	10	800	682
4624	市区	长山郡 1 号配电室 2 号变	10	800	643
4625	市区	长山郡 1 号配电室 3 号变	10	800	675
4626	市区	长山郡 1 号配电室 4 号变	10	800	658
4627	市区	长山郡 2 号配电室 1 号变	10	800	475
4628	市区	长山郡 2 号配电室 2 号变	10	800	652
4629	市区	长山龙王庙	10	200	113
4630	市区	长山楼岗	10	200	143
4631	市区	长山青甸南	10	400	170
4632	市区	长山上寺塘干北	10	315	205
4633	市区	长山水岸 1 号配电室 1 号变	10	1000	718
4634	市区	长山水岸 1 号配电室 2 号变	10	1000	690
4635	市区	长山水岸 1 号配电室 3 号变	10	1000	682
4636	市区	长山水岸 1 号配电室 4 号变	10	1000	726
4637	市区	长山水岸 2 号配电室 1 号变	10	1000	723
4638	市区	长山水岸 2 号配电室 2 号变	10	1000	747
4639	市区	长山水岸 2 号配电室 3 号变	10	1000	778
4640	市区	长山水岸 2 号配电室 4 号变	10	1000	775
4641	市区	长山水岸 3 号配电室 1 号变	10	1000	720
4642	市区	长山水岸 3 号配电室 2 号变	10	1000	733
4643	市区	长山水岸 3 号配电室 3 号变	10	1000	719

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4644	市区	长山水岸3号配电室4号变	10	1000	762
4645	市区	长山水岸4号配电室1号变	10	1000	719
4646	市区	长山水岸4号配电室2号变	10	1000	685
4647	市区	长山水岸4号配电室3号变	10	1000	710
4648	市区	长山水岸4号配电室4号变	10	1000	740
4649	市区	长山水岸5号配电室1号变	10	1000	732
4650	市区	长山水岸5号配电室2号变	10	1000	726
4651	市区	长山水岸5号配电室3号变	10	1000	768
4652	市区	长山水岸5号配电室4号变	10	1000	727
4653	市区	长山水岸6号配电室1号变	10	1000	753
4654	市区	长山水岸6号配电室2号变	10	1000	796
4655	市区	长山水岸6号配电室3号变	10	1000	765
4656	市区	长山水岸6号配电室4号变	10	1000	770
4657	市区	长山水岸7号配电室1号变	10	1000	744
4658	市区	长山水岸7号配电室2号变	10	1000	811
4659	市区	长山西湾北	10	200	142
4660	市区	长山下寺塘千	10	400	134
4661	市区	长山巷东	10	315	147
4662	市区	长山杨家变	10	400	216
4663	市区	长山远台	10	400	225
4664	市区	长山张家山头	10	100	38
4665	市区	长山张寺东	10	200	62
4666	市区	长山赵家北配变	10	400	285
4667	市区	长山周家	10	400	309

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4668	市区	朝丰 01 号变	10	400	267
4669	市区	朝丰 02 号	10	400	249
4670	市区	朝丰 03 号变	10	400	240
4671	市区	朝丰 04 号变	10	400	263
4672	市区	朝丰 05 号变	10	200	163
4673	市区	朝丰蔡家庄东	10	400	268
4674	市区	朝丰东湾北	10	400	265
4675	市区	朝丰黄湾	10	400	305
4676	市区	朝丰铁炉	10	400	221
4677	市区	朝丰下铁炉	10	400	242
4678	市区	朝丰徐湾东	10	315	189
4679	市区	朝丰徐湾南	10	200	75
4680	市区	巢凰 01 号变	10	315	227
4681	市区	巢凰 02 号变	10	400	327
4682	市区	巢凰 03 号	10	400	301
4683	市区	巢凰 04#	10	400	250
4684	市区	巢凰 05 号变	10	400	253
4685	市区	巢凰 06 号变	10	400	278
4686	市区	巢凰 07#	10	200	76
4687	市区	巢凰 08 号变	10	200	99
4688	市区	巢凰 09 号变	10	400	232
4689	市区	巢凰 10 号变	10	400	360
4690	市区	巢凰 11 号变	10	315	261
4691	市区	巢凰 12 号变	10	400	345

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4692	市区	巢凰 13 号变	10	315	69
4693	市区	巢凰 14 号变	10	400	265
4694	市区	巢凰 15 号变	10	400	360
4695	市区	巢凰巢东	10	400	244
4696	市区	巢凰工业园区	10	400	280
4697	市区	巢凰门	10	400	45
4698	市区	巢凰石坝山	10	200	103
4699	市区	巢凰水库	10	400	313
4700	市区	巢凰天桥南变	10	400	308
4701	市区	巢凰小洒砚	10	200	113
4702	市区	巢凰新庄	10	400	210
4703	市区	陈丰 01 号变	10	400	256
4704	市区	陈丰 02 号变	10	400	280
4705	市区	陈丰 03 号变	10	400	311
4706	市区	陈丰 04 号变	10	400	272
4707	市区	陈丰 05 号变	10	400	315
4708	市区	陈丰 06 号变	10	400	258
4709	市区	陈丰 07 号变	10	250	89
4710	市区	陈丰 08 号变	10	400	280
4711	市区	陈丰 09 号变	10	400	54
4712	市区	陈丰 10 号变	10	200	66
4713	市区	陈丰 12 号变	10	400	335
4714	市区	陈丰 13 号变	10	200	158
4715	市区	陈丰 14 号变	10	400	345

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4716	市区	陈丰 15 号变	10	400	283
4717	市区	陈丰 16 号变	10	400	79
4718	市区	陈丰 17 号变	10	160	57
4719	市区	陈丰坝北	10	400	250
4720	市区	陈丰蔡家窑组	10	200	114
4721	市区	陈丰加油站	10	315	212
4722	市区	陈丰莫北	10	400	286
4723	市区	陈丰莫山东	10	400	300
4724	市区	陈丰莫山南	10	200	132
4725	市区	陈丰杨家边南	10	315	161
4726	市区	陈丰杨家边西	10	200	112
4727	市区	陈丰叶民沙地	10	200	94
4728	市区	陈丰尤陆小庄	10	200	80
4729	市区	城东新村 1#电房 1#变	10	800	517
4730	市区	城东新村 1#电房 2#变	10	800	508
4731	市区	城东新村 2#电房 1#变	10	800	484
4732	市区	城东新村 2#电房 2#变	10	800	484
4733	市区	城东新村 2#电房 3#变	10	800	448
4734	市区	城东新村 2#电房 4#变	10	800	541
4735	市区	城南人家 01 号	10	400	194
4736	市区	城南人家 02 号	10	315	121
4737	市区	城南人家 03 号	10	250	125
4738	市区	城南人家 04 号	10	315	95
4739	市区	城南人家 05 号	10	400	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4740	市区	城西箱变	10	160	141
4741	市区	诚信佳寓西配电室 1 号变	10	800	541
4742	市区	诚信佳寓西配电室 2 号变	10	800	655
4743	市区	船山矿变东	10	315	97
4744	市区	船山新村	10	400	222
4745	市区	春江苑 1 号箱变	10	500	142
4746	市区	春江苑 2 号箱变	10	500	326
4747	市区	刺篱山	10	200	143
4748	市区	翠园配电室 1 号变	10	800	651
4749	市区	翠园配电室 2 号变	10	800	483
4750	市区	大丁巷北	10	400	197
4751	市区	大侯庄南	10	200	25
4752	市区	大侯庄山头	10	400	226
4753	市区	大李甲电站	10	400	276
4754	市区	大陆 01 号变	10	200	58
4755	市区	大陆 05 号变	10	200	60
4756	市区	大陆村西	10	200	107
4757	市区	大陆岗下村北	10	200	57
4758	市区	大陆马甲村	10	200	123
4759	市区	大陆塘甲西	10	200	43
4760	市区	大牌岗配变	10	400	220
4761	市区	戴家村东	10	200	138
4762	市区	戴家庄南	10	400	110
4763	市区	丹枫丽舍 1 号箱变	10	630	422

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4764	市区	丹枫丽舍 2 号箱变配电变压器	10	500	231
4765	市区	丹徒农委配变	10	400	279
4766	市区	德胜 05 号变	10	400	290
4767	市区	德胜大塘	10	400	270
4768	市区	邓巷 11 队	10	400	313
4769	市区	邓巷 13 队	10	200	102
4770	市区	邓巷村西	10	200	56
4771	市区	邓巷东	10	200	24
4772	市区	丁村 01 号变	10	200	105
4773	市区	丁村 02 号变	10	200	35
4774	市区	丁村村口	10	400	239
4775	市区	丁村村南	10	400	149
4776	市区	丁村村西	10	200	102
4777	市区	丁村村中	10	400	190
4778	市区	丁家生产队	10	200	126
4779	市区	丁家组配变	10	400	277
4780	市区	丁角 02 号变	10	400	192
4781	市区	丁角 03 号变	10	400	261
4782	市区	丁角 05 号变	10	400	233
4783	市区	丁角 07 号	10	200	125
4784	市区	丁角 08 号变	10	200	41
4785	市区	丁角村	10	200	83
4786	市区	丁角村北	10	200	95
4787	市区	丁角村南	10	200	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4788	市区	丁角杨渡村西	10	400	249
4789	市区	丁卯缪家甸 07 号	10	400	180
4790	市区	丁子岗南	10	200	45
4791	市区	东宝庄 01 号变	10	400	200
4792	市区	东宝庄 02 号变	10	200	28
4793	市区	东宝庄 03 号变	10	200	25
4794	市区	东宝庄 04 号变	10	200	50
4795	市区	东宝庄 05 号变	10	200	75
4796	市区	东宝庄 06 号变	10	400	256
4797	市区	东宝庄村北	10	200	82
4798	市区	东宝庄夏庄	10	200	51
4799	市区	东宝庄夏庄村南	10	400	290
4800	市区	东彪 05 号变	10	200	36
4801	市区	东彪 10 号变	10	400	36
4802	市区	东滨 01 号变	10	200	73
4803	市区	东滨 02 号变	10	200	118
4804	市区	东滨 03 号	10	400	181
4805	市区	东滨 04 号变	10	200	47
4806	市区	东滨 05 号变 315KVA	10	315	222
4807	市区	东滨 06 号变	10	100	11
4808	市区	东滨 07 号	10	400	326
4809	市区	东滨 08 号变	10	400	259
4810	市区	东滨 09 号	10	200	147
4811	市区	东滨陈甲	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4812	市区	东滨刁巷村中	10	400	256
4813	市区	东滨刁巷南	10	200	36
4814	市区	东滨五谷电站	10	200	88
4815	市区	东滨五谷东	10	200	69
4816	市区	东滨五谷南	10	200	88
4817	市区	东滨小丁巷	10	200	69
4818	市区	东滨小丁巷村南	10	200	65
4819	市区	东滨小丁巷高速北	10	400	222
4820	市区	东滨小丁巷高速东	10	200	154
4821	市区	东茶场生活区配变	10	400	114
4822	市区	东大坝 02 号变	10	200	101
4823	市区	东大坝 05#变	10	200	78
4824	市区	东大坝二组	10	200	87
4825	市区	东大坝九组	10	400	313
4826	市区	东大坝六组	10	200	66
4827	市区	东大坝六组北	10	200	88
4828	市区	东大坝七组	10	200	58
4829	市区	东大坝三组	10	400	314
4830	市区	东大坝十组	10	200	111
4831	市区	东大坝五组	10	200	57
4832	市区	东大坝小区	10	200	126
4833	市区	东大坝一组	10	200	95
4834	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 1 号变	10	630	404
4835	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 2 号变	10	630	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4836	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 3 号变	10	630	404
4837	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 4 号变	10	630	567
4838	市区	东方丽晶花园 2 号配电室 1 号变	10	630	404
4839	市区	东方丽晶花园 2 号配电室 2 号变	10	630	567
4840	市区	东方桥 06#变（罗家庄）	10	400	314
4841	市区	东方桥 07 号变	10	400	201
4842	市区	东方桥 08 号	10	400	61
4843	市区	东方桥 09 号变	10	400	264
4844	市区	东方桥 13 号变	10	400	241
4845	市区	东方桥茶场西配变	10	400	222
4846	市区	东方桥东	10	400	170
4847	市区	东方桥招甸东	10	200	79
4848	市区	东方桥赵家窑茶场	10	400	51
4849	市区	东方商业广场 1#变	10	315	33
4850	市区	东方商业广场 2#变	10	500	216
4851	市区	东风煤矿南	10	400	312
4852	市区	东岗头北	10	200	71
4853	市区	东古 01 号变	10	200	70
4854	市区	东古 06 号变	10	200	59
4855	市区	东古 07 号配变	10	200	73
4856	市区	东古 08 号变	10	200	95
4857	市区	东古北	10	200	85
4858	市区	东古大礼堂	10	400	267
4859	市区	东古南	10	400	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4860	市区	东后亭桥南	10	400	219
4861	市区	东湖 01 号	10	400	236
4862	市区	东湖 02 号变	10	400	174
4863	市区	东湖 03 号	10	400	236
4864	市区	东湖 04 号	10	400	180
4865	市区	东湖 05 号	10	400	236
4866	市区	东湖 06 号变	10	400	201
4867	市区	东湖 07 号	10	30	7
4868	市区	东湖 08 号	10	200	21
4869	市区	东湖 09 号变	10	400	198
4870	市区	东湖 10 号	10	400	236
4871	市区	东湖 12 号	10	400	236
4872	市区	东湖村东	10	400	228
4873	市区	东湖村委会西	10	400	124
4874	市区	东湖村西	10	200	62
4875	市区	东湖国道边	10	400	87
4876	市区	东湖南岗	10	315	140
4877	市区	东湖三组	10	400	236
4878	市区	东湖夏侯	10	315	166
4879	市区	东湖夏侯村东	10	400	130
4880	市区	东湖小学南	10	200	103
4881	市区	东湖一组	10	200	67
4882	市区	东会 01 号	10	400	277
4883	市区	东会 02 号变	10	160	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4884	市区	东会 03 号变	10	400	268
4885	市区	东会 04 号	10	200	108
4886	市区	东会 05 号变	10	400	282
4887	市区	东会 06 号	10	200	149
4888	市区	东会 07 号变	10	200	127
4889	市区	东会村北	10	200	100
4890	市区	东会村东	10	200	95
4891	市区	东会村西	10	400	279
4892	市区	东会村西北	10	200	132
4893	市区	东会丁字岗西	10	200	74
4894	市区	东会东方桥高速东	10	200	147
4895	市区	东会胡巷村北	10	400	258
4896	市区	东会胡巷球场	10	400	214
4897	市区	东会桥头村北	10	400	273
4898	市区	东会省道东北	10	400	276
4899	市区	东家庄	10	100	11
4900	市区	东家庄二	10	200	130
4901	市区	东家庄三配变	10	400	288
4902	市区	东居巷一队	10	200	79
4903	市区	东沛 01 号变	10	200	91
4904	市区	东沛 02 号变	10	160	41
4905	市区	东沛 03 号	10	400	230
4906	市区	东沛 04 号变	10	200	92
4907	市区	东沛 05 号变	10	400	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4908	市区	东沛 06#变	10	400	250
4909	市区	东沛 08 号变	10	400	274
4910	市区	东沛 09 号变	10	400	206
4911	市区	东沛十二组	10	200	87
4912	市区	东沛唐家西	10	400	210
4913	市区	东沛卫生院	10	400	189
4914	市区	东沛西	10	400	230
4915	市区	东沛小对庄南	10	400	210
4916	市区	东贫 01 号变	10	400	208
4917	市区	东贫 02 号变	10	400	219
4918	市区	东贫 03 号变	10	400	241
4919	市区	东贫 04 号变	10	400	240
4920	市区	东贫 05#变	10	400	242
4921	市区	东贫 06 号变	10	400	264
4922	市区	东贫村委会	10	400	223
4923	市区	东贫村西	10	400	208
4924	市区	东贫李家	10	400	238
4925	市区	东贫六组	10	400	223
4926	市区	东贫七组配变	10	200	88
4927	市区	东贫前王甲	10	400	256
4928	市区	东贫吴家(新)	10	200	68
4929	市区	翻身八组	10	400	91
4930	市区	翻身五组	10	250	26
4931	市区	翻身下马甘西	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4932	市区	凡石桥 01 号变	10	400	192
4933	市区	凡石桥 02 号变	10	200	114
4934	市区	凡石桥 03 号变	10	200	87
4935	市区	凡石桥 3 队	10	400	224
4936	市区	凡石桥 7 队	10	200	113
4937	市区	凡石桥村 1 队	10	200	84
4938	市区	凡石桥六队配变	10	200	99
4939	市区	凡石桥四组	10	400	316
4940	市区	凡石桥五组	10	200	27
4941	市区	芳草园 1#箱变	10	315	153
4942	市区	芳草园 2#箱变	10	500	295
4943	市区	芳草园 3#箱变	10	500	275
4944	市区	丰城 01 号变	10	200	41
4945	市区	丰城 02 号变	10	200	98
4946	市区	丰城 03 号变	10	400	189
4947	市区	丰城 04 号变	10	200	59
4948	市区	丰城 05 号变	10	200	86
4949	市区	丰城 06 号变	10	100	31
4950	市区	丰城北 1	10	200	88
4951	市区	丰城村东	10	200	73
4952	市区	丰城村委会	10	400	259
4953	市区	丰城东北	10	200	61
4954	市区	丰城高速西配变	10	400	204
4955	市区	丰城加工厂	10	400	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4956	市区	丰城排涝站	10	400	318
4957	市区	丰城山头上	10	315	227
4958	市区	丰城十七组配变	10	200	102
4959	市区	丰城小学	10	200	88
4960	市区	丰城依甲 1	10	400	167
4961	市区	丰城郑甲	10	200	78
4962	市区	枫华丽府 1#电房 1#变	10	800	489
4963	市区	枫华丽府 1#电房 2#变	10	800	562
4964	市区	枫华丽府 2#电房 1#变	10	500	228
4965	市区	枫华丽府 2#电房 2#变	10	500	302
4966	市区	枫华丽府 3#电房 01#	10	800	490
4967	市区	枫华丽府 3#电房 02#	10	800	519
4968	市区	枫雅苑电房 1#变	10	1000	528
4969	市区	枫雅苑电房 2#变	10	1000	545
4970	市区	枫庄 01 号	10	200	74
4971	市区	枫庄 02 号变	10	400	263
4972	市区	枫庄 03 号变	10	400	246
4973	市区	枫庄 04 号变	10	400	285
4974	市区	枫庄 05 号变	10	400	285
4975	市区	枫庄 07 号配变	10	200	93
4976	市区	枫庄 08 号变	10	250	105
4977	市区	枫庄村东	10	200	37
4978	市区	枫庄村西	10	200	57
4979	市区	枫庄村中	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4980	市区	枫庄大丁巷路	10	200	92
4981	市区	枫庄大丁巷南	10	400	153
4982	市区	枫庄枫丁路配变	10	200	75
4983	市区	枫庄老人协会	10	400	265
4984	市区	枫庄林场	10	400	233
4985	市区	枫庄排涝站	10	400	286
4986	市区	枫庄山头上	10	400	310
4987	市区	枫庄养殖厂路	10	200	118
4988	市区	风和苑 1#箱变	10	500	272
4989	市区	风和苑 2#箱变	10	630	357
4990	市区	风和苑 3#箱变	10	500	278
4991	市区	风和苑 4#箱变	10	500	261
4992	市区	风和苑 5#箱变	10	800	528
4993	市区	风和苑 6#箱变	10	500	127
4994	市区	风和苑 7#箱变	10	500	258
4995	市区	风尚花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	561
4996	市区	风尚花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	523
4997	市区	风尚花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	559
4998	市区	风尚花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	515
4999	市区	风尚花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	555
5000	市区	风尚花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	524
5001	市区	风尚花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	495
5002	市区	风尚花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	515
5003	市区	风尚花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	561

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5004	市区	风尚花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	498
5005	市区	风尚花苑 3 号配电室 3 号变	10	800	482
5006	市区	风尚花苑 3 号配电室 4 号变	10	800	518
5007	市区	风尚花苑 4 号配电室 1 号变	10	800	582
5008	市区	风尚花苑 4 号配电室 2 号变	10	800	520
5009	市区	风尚花苑 4 号配电室 3 号变	10	800	614
5010	市区	风尚花苑 4 号配电室 4 号变	10	800	609
5011	市区	风尚花苑 5 号配电室 1 号变	10	800	484
5012	市区	风尚花苑 5 号配电室 2 号变	10	800	497
5013	市区	风尚花苑 6 号配电室 1 号变	10	800	477
5014	市区	风尚花苑 6 号配电室 2 号变	10	800	568
5015	市区	凤凰家园 2#电房 1#变	10	800	543
5016	市区	凤凰家园 4#电房 1#变	10	1000	658
5017	市区	凤凰家园 4#电房 2#变	10	1000	596
5018	市区	凤凰家园 5#电房 1#变	10	800	481
5019	市区	凤凰家园 6#电房 2#变	10	1000	643
5020	市区	凤凰家园 7#电房 2#变	10	800	512
5021	市区	凤凰家园 8#电房 2#变	10	1000	682
5022	市区	凤凰家园 9#电房 1#变	10	800	526
5023	市区	凤凰家园 9#电房 2#变	10	800	598
5024	市区	伏牛山 01 号	10	400	239
5025	市区	伏牛山 02 号	10	400	224
5026	市区	伏牛山 03 号变	10	400	243
5027	市区	伏牛山 04 号变	10	400	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5028	市区	伏牛山 05 号	10	400	262
5029	市区	伏牛山 06 号变	10	400	262
5030	市区	伏牛山曹甲东	10	400	270
5031	市区	伏牛山东山头	10	200	21
5032	市区	伏牛山沟南	10	200	85
5033	市区	伏牛山沟南工业区	10	400	83
5034	市区	伏牛山沟南山头上	10	400	173
5035	市区	伏牛山马甲北	10	400	196
5036	市区	伏牛山马甲配变	10	200	98
5037	市区	伏牛山煤矿	10	200	141
5038	市区	伏牛山尤甲	10	200	113
5039	市区	福临广场 10 号配电室 1 号变	10	800	623
5040	市区	福临广场 10 号配电室 2 号变	10	800	631
5041	市区	福临广场 6 号配电室 1 号变	10	800	670
5042	市区	福临广场 6 号配电室 2 号变	10	800	604
5043	市区	福临广场 6 号配电室 3 号变	10	800	600
5044	市区	福临广场 6 号配电室 4 号变	10	800	593
5045	市区	福临广场 7 号配电室 1 号变	10	800	572
5046	市区	福临广场 7 号配电室 2 号变	10	800	595
5047	市区	福临广场 7 号配电室 3 号变	10	800	656
5048	市区	福临广场 7 号配电室 4 号变	10	800	676
5049	市区	福临广场 8 号配电室 1 号变	10	800	570
5050	市区	福临广场 8 号配电室 2 号变	10	800	688
5051	市区	福临广场 8 号配电室 3 号变	10	800	584

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5052	市区	福临广场 8 号配电室 4 号变	10	800	599
5053	市区	福临广场 9 号配电室 1 号变	10	800	556
5054	市区	福临广场 9 号配电室 2 号变	10	800	605
5055	市区	福临广场 9 号配电室 3 号变	10	800	626
5056	市区	福临广场 9 号配电室 4 号变	10	800	593
5057	市区	高丽山	10	200	35
5058	市区	高陵 01 号变	10	200	50
5059	市区	高陵 02 号变	10	400	174
5060	市区	高陵 03 号变	10	200	38
5061	市区	高陵北	10	200	66
5062	市区	高陵村东	10	400	236
5063	市区	高陵村南	10	400	199
5064	市区	高陵村中配变	10	200	54
5065	市区	高陵农贸市场	10	400	216
5066	市区	高陵文龙水库	10	400	308
5067	市区	高桥 02 号变	10	200	77
5068	市区	高桥 03 号	10	400	170
5069	市区	高桥 04 号变	10	250	147
5070	市区	高桥 05 号变	10	400	330
5071	市区	高桥安丰 01 号变	10	400	250
5072	市区	高桥安丰 02 号变	10	200	48
5073	市区	高桥安丰 03 号	10	400	198
5074	市区	高桥安丰 04 号变	10	200	165
5075	市区	高桥安丰 05 号变	10	400	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5076	市区	高桥安丰 06 号	10	400	141
5077	市区	高桥安丰 07 号	10	400	250
5078	市区	高桥安丰 08 号变	10	400	252
5079	市区	高桥安丰 09 号变	10	400	295
5080	市区	高桥安丰 10 号变	10	250	74
5081	市区	高桥安丰 11 号	10	400	270
5082	市区	高桥安丰草滩圩	10	200	150
5083	市区	高桥安丰村委会	10	400	155
5084	市区	高桥安丰丰古圩东	10	200	95
5085	市区	高桥安丰恒源	10	400	161
5086	市区	高桥安丰老圩	10	400	306
5087	市区	高桥安丰庆字圩	10	400	191
5088	市区	高桥安丰顺兴圩	10	200	54
5089	市区	高桥安丰永太圩	10	400	272
5090	市区	高桥安丰永太圩南	10	400	269
5091	市区	高桥安丰祝东	10	400	232
5092	市区	高桥安丰祝西	10	400	313
5093	市区	高桥仇小圩	10	200	77
5094	市区	高桥村 01 号变	10	200	33
5095	市区	高桥村 06 号	10	400	140
5096	市区	高桥村刘东	10	400	279
5097	市区	高桥富德圩	10	200	113
5098	市区	高桥高桥乾德 08 号变	10	400	125
5099	市区	高桥高桥文昌利字圩	10	200	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5100	市区	高桥高桥新顺镇阳南	10	200	134
5101	市区	高桥高桥镇阳倪三圩	10	200	61
5102	市区	高桥集镇 01 号变	10	400	235
5103	市区	高桥集镇 02 号变	10	400	210
5104	市区	高桥集镇 03 号变	10	315	39
5105	市区	高桥集镇 04 号	10	400	41
5106	市区	高桥集镇 05 号变	10	400	81
5107	市区	高桥集镇 06 号	10	400	232
5108	市区	高桥集镇 07 号变	10	400	186
5109	市区	高桥集镇 08 号	10	400	90
5110	市区	高桥集镇 09 号变	10	500	183
5111	市区	高桥集镇 10 号变	10	400	90
5112	市区	高桥集镇 11 号	10	400	138
5113	市区	高桥集镇 12 号变	10	400	65
5114	市区	高桥集镇 13 号变	10	315	115
5115	市区	高桥集镇 14 号变	10	400	206
5116	市区	高桥集镇 15 号变	10	315	137
5117	市区	高桥集镇 16 号变	10	400	234
5118	市区	高桥集镇 17 号变	10	400	276
5119	市区	高桥集镇 20 号	10	400	179
5120	市区	高桥集镇安置房	10	315	115
5121	市区	高桥集镇北	10	400	236
5122	市区	高桥集镇蚕茧站	10	400	107
5123	市区	高桥集镇教师楼	10	400	60

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5124	市区	高桥集镇西	10	400	128
5125	市区	高桥集镇西北	10	400	212
5126	市区	高桥集镇新西	10	400	267
5127	市区	高桥集镇益民西	10	400	253
5128	市区	高桥集镇幼儿园	10	400	204
5129	市区	高桥集镇政府	10	400	114
5130	市区	高桥集镇庠门	10	400	184
5131	市区	高桥集镇怡景北配变	10	400	239
5132	市区	高桥交管所西	10	400	289
5133	市区	高桥开发区	10	400	149
5134	市区	高桥康泰 1 号配电室 1 号变	10	800	596
5135	市区	高桥康泰 1 号配电室 2 号变	10	800	625
5136	市区	高桥康泰 3 号配电室 1 号变	10	800	590
5137	市区	高桥康泰 3 号配电室 2 号变	10	800	625
5138	市区	高桥康太 01 号变	10	200	49
5139	市区	高桥康太 02 号变	10	400	74
5140	市区	高桥康太 03 号变	10	200	37
5141	市区	高桥康太 04 号变	10	400	244
5142	市区	高桥康太 05 号	10	400	173
5143	市区	高桥康太 06 号变	10	400	214
5144	市区	高桥康太 07 号变	10	250	100
5145	市区	高桥康太 08 号变	10	200	52
5146	市区	高桥康太东北	10	200	120
5147	市区	高桥康太河岸	10	400	296

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5148	市区	高桥康太河岸南	10	400	225
5149	市区	高桥康太康宜	10	400	172
5150	市区	高桥康太康宜南	10	400	103
5151	市区	高桥康太康宜西	10	400	115
5152	市区	高桥康太三套	10	400	319
5153	市区	高桥康太双涵	10	400	250
5154	市区	高桥康太五号圩	10	200	56
5155	市区	高桥康太五号圩东	10	400	143
5156	市区	高桥刘家圩西配变	10	200	75
5157	市区	高桥柳州 01 号	10	100	56
5158	市区	高桥柳州 02 号	10	400	286
5159	市区	高桥柳州 03 号变	10	400	233
5160	市区	高桥柳州 04 号变	10	250	146
5161	市区	高桥柳州 05 号	10	200	121
5162	市区	高桥柳州 06 号变	10	400	154
5163	市区	高桥柳州 07 号	10	400	286
5164	市区	高桥柳州 08 号变	10	200	62
5165	市区	高桥柳州 09 号	10	400	229
5166	市区	高桥柳州巴四圩	10	400	203
5167	市区	高桥柳州坝口	10	400	208
5168	市区	高桥柳州九圩	10	400	261
5169	市区	高桥柳州母子三圩	10	200	28
5170	市区	高桥柳州母子圩配变	10	200	55
5171	市区	高桥柳州上六圩	10	400	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5172	市区	高桥柳州四方桥六圩	10	400	273
5173	市区	高桥柳州下匡	10	200	103
5174	市区	高桥柳洲 10 号变	10	400	167
5175	市区	高桥南兴圩东	10	400	172
5176	市区	高桥农贸市场	10	400	78
5177	市区	高桥乾德 01 号变	10	400	231
5178	市区	高桥乾德 02 号变	10	200	81
5179	市区	高桥乾德 03 号变	10	200	103
5180	市区	高桥乾德 04 号变	10	315	36
5181	市区	高桥乾德 05 号变	10	400	264
5182	市区	高桥乾德 06 号变	10	200	83
5183	市区	高桥乾德 07 号变	10	400	108
5184	市区	高桥乾德 09 号变	10	400	176
5185	市区	高桥乾德伏东	10	400	209
5186	市区	高桥乾德伏西	10	200	50
5187	市区	高桥乾德伏中	10	400	278
5188	市区	高桥乾德亨四配变	10	200	50
5189	市区	高桥乾德亨一	10	200	59
5190	市区	高桥乾德宏扬	10	400	194
5191	市区	高桥乾德梨园配变	10	200	52
5192	市区	高桥乾德李小圩	10	200	61
5193	市区	高桥乾德粮库	10	400	234
5194	市区	高桥乾德乾东配变	10	200	56
5195	市区	高桥乾德乾西	10	400	232

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5196	市区	高桥乾德三圩	10	200	69
5197	市区	高桥乾德四支桥配变	10	200	21
5198	市区	高桥乾德幸福	10	400	220
5199	市区	高桥庆字圩北配变	10	200	96
5200	市区	高桥三洲 01 号变	10	200	134
5201	市区	高桥三洲 03 号变	10	250	183
5202	市区	高桥三洲殷小圩西	10	200	127
5203	市区	高桥食品站	10	400	198
5204	市区	高桥四方桥 01 号变	10	400	133
5205	市区	高桥四方桥 02 号变	10	400	42
5206	市区	高桥四方桥 03 号	10	400	253
5207	市区	高桥四方桥 04 号变	10	400	74
5208	市区	高桥四方桥 05 号变	10	400	253
5209	市区	高桥四方桥 06 号变	10	315	201
5210	市区	高桥四方桥 07 号变	10	400	132
5211	市区	高桥四方桥 08 号变	10	400	105
5212	市区	高桥四方桥 09 号变	10	400	148
5213	市区	高桥四方桥 10 号变	10	400	207
5214	市区	高桥四方桥何小庄	10	400	253
5215	市区	高桥四方桥后费	10	200	90
5216	市区	高桥四方桥老街	10	400	271
5217	市区	高桥四方桥老圩东	10	200	24
5218	市区	高桥四方桥南新圩	10	400	206
5219	市区	高桥四方桥王家庄配变	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5220	市区	高桥四方桥新镇	10	400	69
5221	市区	高桥四方桥新镇北配变	10	400	41
5222	市区	高桥四方桥严家庄变	10	200	132
5223	市区	高桥四方桥周家庄北	10	400	273
5224	市区	高桥四方桥字德圩	10	200	92
5225	市区	高桥陶小圩	10	200	125
5226	市区	高桥旺东配变	10	400	235
5227	市区	高桥文昌 01 号配变	10	400	300
5228	市区	高桥文昌 02 号	10	400	259
5229	市区	高桥文昌 04 号变	10	400	204
5230	市区	高桥文昌广聚圩	10	200	50
5231	市区	高桥文昌前伏圩	10	400	209
5232	市区	高桥梧桐苑 1 号箱变 1 号变	10	630	294
5233	市区	高桥梧桐苑 2 号箱变 1 号变	10	630	217
5234	市区	高桥西长熟配变	10	200	72
5235	市区	高桥新民 02 号变	10	400	234
5236	市区	高桥新民 03 号变	10	400	201
5237	市区	高桥新民三益	10	200	114
5238	市区	高桥新民徐庄	10	200	71
5239	市区	高桥新顺 01 号变	10	400	41
5240	市区	高桥新顺 02 号变	10	200	126
5241	市区	高桥新顺 03 号变	10	200	21
5242	市区	高桥新顺 04 号	10	400	188
5243	市区	高桥新顺 05 号变	10	200	37

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5244	市区	高桥新顺 06 号变	10	400	72
5245	市区	高桥新顺 07 号变	10	200	70
5246	市区	高桥新顺大有圩	10	400	211
5247	市区	高桥新顺东风桥口	10	400	260
5248	市区	高桥新顺伏兴	10	400	169
5249	市区	高桥新顺伏兴南	10	400	179
5250	市区	高桥新顺新顺队（西）	10	200	46
5251	市区	高桥新顺新圩	10	400	115
5252	市区	高桥新顺义西西	10	200	104
5253	市区	高桥行政中心	10	400	138
5254	市区	高桥幸福小区	10	400	252
5255	市区	高桥益民小区	10	400	267
5256	市区	高桥永安圩配变	10	200	70
5257	市区	高桥镇扬村东吴	10	400	42
5258	市区	高桥镇阳 02 号变	10	400	108
5259	市区	高桥镇阳 03 号变	10	200	103
5260	市区	高桥镇阳 04 号	10	400	274
5261	市区	高桥镇阳 05 号	10	400	278
5262	市区	高桥镇阳 06 号	10	400	169
5263	市区	高桥镇阳 07 号	10	200	78
5264	市区	高桥镇阳 08 号变	10	400	193
5265	市区	高桥镇阳坝西	10	400	299
5266	市区	高桥镇阳后高圩南配变	10	400	163
5267	市区	高桥镇阳后高圩西	10	315	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5268	市区	高桥镇阳凌小圩	10	400	328
5269	市区	高桥镇阳凌小圩北	10	400	264
5270	市区	高桥镇阳前高圩	10	400	276
5271	市区	高桥镇阳沙滩	10	200	56
5272	市区	高桥镇阳十圩配变	10	200	100
5273	市区	高桥镇阳永乐	10	400	41
5274	市区	高桥镇阳中匡	10	400	251
5275	市区	高桥庄房	10	200	87
5276	市区	高庄 01 号变	10	200	52
5277	市区	高庄 02 号变	10	200	40
5278	市区	高庄 04 号变	10	400	114
5279	市区	高庄 05 号变	10	400	281
5280	市区	高庄 1 队	10	400	257
5281	市区	高庄 6 队	10	400	230
5282	市区	高庄北	10	400	251
5283	市区	高庄村东	10	200	35
5284	市区	高庄马库南	10	200	76
5285	市区	高庄南配变	10	200	84
5286	市区	高庄三队	10	200	66
5287	市区	高庄四组	10	400	226
5288	市区	高庄西	10	200	60
5289	市区	高资（老）供电所	10	400	283
5290	市区	高资（新）供电所	10	400	255
5291	市区	高资茶园国道北	10	400	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5292	市区	高资巢凰包巷窑安置小区	10	400	280
5293	市区	高资巢凰新庄东	10	400	227
5294	市区	高资巢凰窑南	10	400	236
5295	市区	高资陈丰 11 号变	10	200	90
5296	市区	高资陈丰国道边	10	400	131
5297	市区	高资陈丰王家庄西	10	400	314
5298	市区	高资陈丰杨家边东	10	400	296
5299	市区	高资陈岗西	10	200	75
5300	市区	高资村六组 1	10	400	173
5301	市区	高资灯头厂	10	315	221
5302	市区	高资东茶场安置区配变	10	400	168
5303	市区	高资东方桥 01 号变	10	400	255
5304	市区	高资东方桥 02 号变	10	400	267
5305	市区	高资东方桥 03 号变	10	400	98
5306	市区	高资东方桥 04 号	10	400	194
5307	市区	高资东方桥 05 号变	10	400	192
5308	市区	高资东方桥 11 号变	10	400	252
5309	市区	高资东方桥 12 号变	10	400	212
5310	市区	高资东方桥流塘湾东	10	400	251
5311	市区	高资东方桥罗家庄	10	400	257
5312	市区	高资分洪桥西	10	400	349
5313	市区	高资枫丹东苑北	10	500	227
5314	市区	高资枫丹东苑二期 1 号变	10	1000	702
5315	市区	高资枫丹东苑二期 2 号变	10	1000	683

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5316	市区	高资枫丹东苑南	10	400	215
5317	市区	高资港	10	200	128
5318	市区	高资供电所门口	10	400	122
5319	市区	高资红峰小蔡庄	10	400	270
5320	市区	高资花园 1#变	10	400	217
5321	市区	高资花园 2#变	10	400	140
5322	市区	高资花园 3#变	10	400	227
5323	市区	高资花园 4#变	10	400	230
5324	市区	高资火车站	10	400	328
5325	市区	高资集镇 01#变	10	400	227
5326	市区	高资集镇 02#变	10	400	264
5327	市区	高资集镇 03#变	10	315	156
5328	市区	高资集镇 04#变	10	400	207
5329	市区	高资集镇 05 号变	10	500	69
5330	市区	高资集镇 06#变	10	400	170
5331	市区	高资集镇 07 号变	10	400	150
5332	市区	高资集镇 08 号变	10	400	81
5333	市区	高资集镇 10#变	10	400	181
5334	市区	高资集镇 11 号变	10	400	206
5335	市区	高资集镇 12 号变	10	400	250
5336	市区	高资集镇 13 号变	10	400	313
5337	市区	高资集镇 15#变	10	400	215
5338	市区	高资集镇 17#变	10	400	238
5339	市区	高资集镇 18 号	10	400	215

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5340	市区	高资集镇 19 号变	10	400	271
5341	市区	高资集镇 20#变	10	315	144
5342	市区	高资集镇 21#变	10	400	217
5343	市区	高资集镇 23 号变	10	400	256
5344	市区	高资集镇 29 号变	10	200	37
5345	市区	高资集镇 31#变	10	315	137
5346	市区	高资集镇 32#变	10	400	216
5347	市区	高资集镇 33#变	10	400	249
5348	市区	高资集镇 34 号	10	400	226
5349	市区	高资集镇 35#变	10	200	65
5350	市区	高资集镇 36#变	10	200	118
5351	市区	高资集镇 37#变	10	315	32
5352	市区	高资集镇八公司	10	400	184
5353	市区	高资集镇东街	10	400	191
5354	市区	高资集镇小桥口	10	400	122
5355	市区	高资建行门口	10	400	187
5356	市区	高资教场东	10	400	270
5357	市区	高资教场西	10	400	237
5358	市区	高资金家边山南	10	400	41
5359	市区	高资老菜场	10	400	192
5360	市区	高资老街	10	400	247
5361	市区	高资老物资站	10	400	141
5362	市区	高资老医院配变	10	400	264
5363	市区	高资老幼儿园	10	400	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5364	市区	高资联华超市	10	400	131
5365	市区	高资毛纺厂	10	400	66
5366	市区	高资庙湾	10	400	48
5367	市区	高资莫山西	10	400	321
5368	市区	高资农贸市场	10	400	239
5369	市区	高资勤丰东站	10	400	292
5370	市区	高资勤丰二队	10	400	262
5371	市区	高资勤丰三队	10	400	48
5372	市区	高资勤峰 05 号	10	400	48
5373	市区	高资人民路东	10	400	45
5374	市区	高资融诚苑 1 号配电室 1 号变	10	800	560
5375	市区	高资融诚苑 1 号配电室 2 号变	10	800	587
5376	市区	高资沙地东	10	400	265
5377	市区	高资碳渚 03 号变	10	400	318
5378	市区	高资碳渚 02 号变	10	200	150
5379	市区	高资碳渚 09 号变	10	400	341
5380	市区	高资碳渚村桥西	10	400	319
5381	市区	高资碳渚洪桥港	10	400	48
5382	市区	高资碳渚六队	10	400	334
5383	市区	高资碳渚小五队	10	400	343
5384	市区	高资碳渚一队	10	400	327
5385	市区	高资炭渚 04#	10	400	48
5386	市区	高资唐家庄 04 号变	10	315	212
5387	市区	高资唐驾庄 02 号变	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5388	市区	高资唐驾庄 05 号变	10	315	101
5389	市区	高资唐驾庄 06 号变	10	400	108
5390	市区	高资唐驾庄 08 号变	10	400	139
5391	市区	高资唐驾庄 10 号变	10	400	240
5392	市区	高资唐驾庄 11 号变	10	400	167
5393	市区	高资唐驾庄八组	10	400	228
5394	市区	高资唐驾庄南	10	400	246
5395	市区	高资唐驾庄石灰窑	10	400	223
5396	市区	高资唐驾庄香山寺	10	400	176
5397	市区	高资陶家庄东	10	400	268
5398	市区	高资铁道口	10	400	48
5399	市区	高资铁路工区	10	400	212
5400	市区	高资香山庄园 1 号欧变 10001	10	630	489
5401	市区	高资香山庄园 2 号欧变	10	500	389
5402	市区	高资项家窑北	10	400	41
5403	市区	高资项家窑东	10	400	164
5404	市区	高资项家窑南	10	400	250
5405	市区	高资消防队	10	400	134
5406	市区	高资新城公寓	10	400	196
5407	市区	高资新幼儿园	10	400	198
5408	市区	高资徐家跳西	10	200	53
5409	市区	高资沿河 06 号变	10	400	249
5410	市区	高资沿河村 01 号	10	400	222
5411	市区	高资沿河村 02#变	10	250	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5412	市区	高资沿河村 03 号变	10	200	156
5413	市区	高资沿河二队	10	400	255
5414	市区	高资沿河冯家庄	10	400	336
5415	市区	高资沿河华家庄	10	400	360
5416	市区	高资沿河三队	10	400	266
5417	市区	高资沿河十一队	10	400	286
5418	市区	高资沿河隧道	10	400	267
5419	市区	高资杨家边小村	10	400	259
5420	市区	高资窑北	10	200	67
5421	市区	高资益民莫山中	10	400	249
5422	市区	高资营春 01 号变	10	200	27
5423	市区	高资营春 02#	10	400	328
5424	市区	高资营春小区中	10	400	71
5425	市区	高资营东	10	400	311
5426	市区	高资营江 01 号变	10	400	48
5427	市区	高资营江 05 号	10	400	200
5428	市区	高资营江渔业大队	10	400	354
5429	市区	高资营西	10	400	327
5430	市区	高资迎春小区中配变	10	200	122
5431	市区	高资影剧院	10	400	176
5432	市区	高资邮电局门口变	10	400	161
5433	市区	高资招甸铁道隧道南	10	400	283
5434	市区	高资赵家窑五组配变	10	400	212
5435	市区	高资镇镇中学	10	400	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5436	市区	高资正东 06 号变	10	400	188
5437	市区	高资正东安置小区	10	630	498
5438	市区	高资正东安置小区北	10	400	66
5439	市区	高资正东村 01#变	10	315	171
5440	市区	高资正东村 05 号变	10	400	244
5441	市区	高资正东村 09 号变	10	400	232
5442	市区	高资正东村 14 号变	10	315	284
5443	市区	高资正东村 15 号	10	400	234
5444	市区	高资正东村委会	10	400	254
5445	市区	高资正东王家	10	400	184
5446	市区	高资职高	10	400	198
5447	市区	古洞 01 号配变	10	400	192
5448	市区	古洞 05 号	10	400	247
5449	市区	古洞 06 号变	10	200	90
5450	市区	古洞 07 号变	10	200	62
5451	市区	古洞茶场变	10	400	282
5452	市区	古洞村北	10	200	98
5453	市区	古洞村南配变	10	400	252
5454	市区	古洞高速桥西	10	400	224
5455	市区	古洞六组配变	10	200	52
5456	市区	古洞马场箱变	10	630	461
5457	市区	古洞马家	10	200	87
5458	市区	古洞煤矿安置房	10	400	311
5459	市区	古洞七组	10	400	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5460	市区	谷阳北路七组	10	400	238
5461	市区	谷阳蔡巷北	10	400	228
5462	市区	谷阳村二组	10	400	91
5463	市区	谷阳村委会	10	200	71
5464	市区	谷阳东湖 11 号	10	200	123
5465	市区	谷阳东湖八组	10	400	236
5466	市区	谷阳东湖村中	10	400	126
5467	市区	谷阳东湖二组	10	400	52
5468	市区	谷阳东湖九组	10	400	236
5469	市区	谷阳东湖林业队	10	400	236
5470	市区	谷阳东湖中心河北	10	400	207
5471	市区	谷阳后北恒顺路东	10	400	273
5472	市区	谷阳后北十九组	10	400	316
5473	市区	谷阳湖滨小湖村西	10	400	236
5474	市区	谷阳华村前韦	10	400	278
5475	市区	谷阳黄序四组	10	400	236
5476	市区	谷阳莱村八组	10	400	68
5477	市区	谷阳莱村三组	10	400	41
5478	市区	谷阳莱村十组	10	400	276
5479	市区	谷阳龙王庙西	10	400	329
5480	市区	谷阳陆村 02 号	10	200	78
5481	市区	谷阳陆村方便东	10	400	236
5482	市区	谷阳蒲村七组	10	400	256
5483	市区	谷阳蒲村十组	10	400	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5484	市区	谷阳蒲村四组	10	400	208
5485	市区	谷阳三山集镇 02 号	10	400	236
5486	市区	谷阳三山中学南	10	400	236
5487	市区	谷阳上甸 07 号	10	400	131
5488	市区	谷阳西湖九组	10	400	221
5489	市区	谷阳西六水利站	10	400	57
5490	市区	谷阳西因村北	10	400	300
5491	市区	谷阳西因村南	10	400	273
5492	市区	谷阳夏侯国道南	10	400	171
5493	市区	谷阳夏侯苏家	10	400	228
5494	市区	谷阳政府东	10	400	155
5495	市区	官舍 01 号	10	400	250
5496	市区	官舍 4 队	10	400	213
5497	市区	官舍 5 队	10	200	24
5498	市区	官舍村一队	10	200	108
5499	市区	官舍东	10	400	270
5500	市区	官庄新村 1 号变	10	630	407
5501	市区	官庄新村 2 号变	10	630	423
5502	市区	官庄新村 3 号变	10	1000	652
5503	市区	官庄新村 4 号变	10	1000	669
5504	市区	冠城商业中心 1 号配电室 1 号变	10	630	495
5505	市区	冠城商业中心 1 号配电室 2 号变	10	630	471
5506	市区	冠城商业中心 1 号配电室 3 号变	10	630	464
5507	市区	冠城商业中心 1 号配电室 4 号变	10	630	476

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5508	市区	冠城商业中心 2 号配电室 1 号变	10	800	590
5509	市区	冠城商业中心 2 号配电室 2 号变	10	800	619
5510	市区	冠城商业中心 2 号配电室 3 号变	10	800	583
5511	市区	冠城商业中心 2 号配电室 4 号变	10	800	585
5512	市区	光明 01 号	10	400	162
5513	市区	光明 02 号	10	200	94
5514	市区	光明 07#变	10	400	277
5515	市区	光明村委会北	10	400	41
5516	市区	光明村委会西	10	400	360
5517	市区	光明新村 1 号配电室 1 号变	10	1000	471
5518	市区	光明新村 1 号配电室 2 号变	10	1000	637
5519	市区	光明新村 2 号配电室 1 号变	10	1000	638
5520	市区	光明新村 2 号配电室 2 号变	10	1000	708
5521	市区	光明新村 3 号配电室 1 号变	10	1000	614
5522	市区	光明新村 3 号配电室 2 号变	10	1000	730
5523	市区	光明新村 3 号配电室 3 号变	10	1000	696
5524	市区	光明新村 3 号配电室 4 号变	10	1000	676
5525	市区	海燕 06 号变	10	400	251
5526	市区	海燕开发区	10	400	172
5527	市区	海燕山头上	10	400	111
5528	市区	海燕山下	10	400	259
5529	市区	海燕上矸	10	400	184
5530	市区	海燕上矸北	10	400	135
5531	市区	海燕水库配变	10	400	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5532	市区	海燕下矸	10	400	256
5533	市区	海燕小学	10	400	111
5534	市区	海燕支字矸	10	400	263
5535	市区	合偶 01 号变	10	400	318
5536	市区	合偶 02 号	10	400	186
5537	市区	合偶 03 号变	10	400	202
5538	市区	合偶 04 号	10	400	252
5539	市区	合偶 05 号	10	400	261
5540	市区	合偶 06 号变	10	50	9
5541	市区	合偶 08 号变	10	400	267
5542	市区	合偶村东北	10	400	249
5543	市区	合偶村委会	10	200	25
5544	市区	合偶老人协会	10	400	278
5545	市区	合偶夏家边东	10	125	17
5546	市区	合偶小合偶	10	100	17
5547	市区	合偶小合偶村东	10	200	98
5548	市区	合偶小合偶高速西	10	400	329
5549	市区	河达 09 号变	10	200	36
5550	市区	河达村南西	10	400	36
5551	市区	河达辛庄	10	400	360
5552	市区	河畔雅居 1 号配电室 1 号变	10	1000	795
5553	市区	河畔雅居 1 号配电室 2 号变	10	1000	900
5554	市区	贺家山北配变	10	400	200
5555	市区	贺家山西	10	400	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5556	市区	恒大绿洲 1 号配电室 1 号变	10	800	536
5557	市区	恒大绿洲 1 号配电室 2 号变	10	800	570
5558	市区	恒大绿洲 2 号配电室 1 号变	10	800	516
5559	市区	恒大绿洲 2 号配电室 2 号变	10	800	462
5560	市区	恒大绿洲 2 号配电室 3 号变	10	800	646
5561	市区	恒大绿洲 2 号配电室 4 号变	10	800	635
5562	市区	恒大绿洲 3 号配电室 1 号变	10	800	522
5563	市区	恒大绿洲 3 号配电室 2 号变	10	800	487
5564	市区	恒大绿洲 4 号配电室 1 号变	10	800	472
5565	市区	恒大绿洲 4 号配电室 2 号变	10	800	444
5566	市区	恒大绿洲 4 号配电室 3 号变	10	800	500
5567	市区	恒大绿洲 4 号配电室 4 号变	10	800	499
5568	市区	恒大绿洲 5 号配电室 1 号变	10	800	479
5569	市区	恒大绿洲 5 号配电室 2 号变	10	800	470
5570	市区	恒大绿洲 5 号配电室 3 号变	10	800	464
5571	市区	恒大绿洲 5 号配电室 4 号变	10	800	558
5572	市区	恒基太平洋商业广场 1 号变	10	400	60
5573	市区	恒基太平洋商业广场 2 号变	10	315	112
5574	市区	恒基太平洋商业广场 3 号变	10	400	42
5575	市区	恒基太平洋商业广场 4 号变	10	400	166
5576	市区	恒通小区（胡学东）	10	400	243
5577	市区	恒宇大厦 1 号配电室 1 号变	10	800	591
5578	市区	恒宇大厦 1 号配电室 2 号变	10	800	627
5579	市区	鸿润家园 1 号配电室 1 号变	10	1000	745

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5580	市区	鸿润家园 1 号配电室 2 号变	10	1000	725
5581	市区	鸿润家园 1 号配电室 4 号变	10	1000	822
5582	市区	洪讯铺东	10	400	280
5583	市区	红峰 01 号变	10	200	80
5584	市区	红峰 02 号变	10	200	140
5585	市区	红峰 03 号变	10	400	240
5586	市区	红峰 04 号	10	200	112
5587	市区	红峰 05 号变	10	400	305
5588	市区	红峰 06 号变	10	400	231
5589	市区	红峰 07 号变	10	400	185
5590	市区	红峰 08 号变	10	400	243
5591	市区	红峰 09 号变	10	400	286
5592	市区	红峰 10 号变	10	400	287
5593	市区	红峰电厂天桥	10	400	178
5594	市区	红峰方山凹	10	315	227
5595	市区	红峰侯家庄东	10	400	299
5596	市区	红峰侯家庄中	10	200	116
5597	市区	红峰华家庄南	10	200	81
5598	市区	红峰陶家庄南	10	400	249
5599	市区	红峰小山头	10	200	68
5600	市区	红峰小山头南	10	200	80
5601	市区	红峰肖家庄东	10	400	157
5602	市区	红峰肖家庄南	10	200	115
5603	市区	红峰徐家庄	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5604	市区	红旗村黄捻岗	10	315	139
5605	市区	红旗村委会配变	10	400	297
5606	市区	红胜 01 号变	10	400	105
5607	市区	红胜 02 号变	10	200	105
5608	市区	红胜 03 号变	10	200	105
5609	市区	红胜 04	10	50	20
5610	市区	红胜 05 号配变	10	400	315
5611	市区	红胜村西	10	400	105
5612	市区	红胜二组配变	10	200	84
5613	市区	红胜水库	10	200	132
5614	市区	红胜四队	10	200	90
5615	市区	红胜四队东	10	400	105
5616	市区	红胜五组配变	10	200	83
5617	市区	厚固 01 号变	10	200	94
5618	市区	厚固 02 号变	10	200	118
5619	市区	厚固 03 号变	10	400	154
5620	市区	厚固 04 号变	10	400	221
5621	市区	厚固北斗	10	200	33
5622	市区	厚固涧西北	10	400	247
5623	市区	厚固南	10	400	243
5624	市区	厚固西	10	400	219
5625	市区	厚固邹家	10	200	44
5626	市区	厚固邹家三岔河	10	400	244
5627	市区	后北 01 号	10	400	170

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5628	市区	后北 02 号	10	400	196
5629	市区	后北 04 号变	10	200	76
5630	市区	后北四组	10	400	144
5631	市区	后北五组	10	200	48
5632	市区	后北小村	10	400	238
5633	市区	后北一组配变	10	200	73
5634	市区	后七里山变	10	400	191
5635	市区	后七里山东	10	400	274
5636	市区	后桥 01 号变	10	200	95
5637	市区	后桥 02 号变	10	400	240
5638	市区	后桥北	10	200	22
5639	市区	后桥南	10	200	61
5640	市区	后亭 01 号变	10	400	266
5641	市区	后亭 04 号变	10	400	249
5642	市区	后亭 05 号变	10	200	104
5643	市区	后亭 06 号变	10	315	180
5644	市区	后亭村东	10	200	35
5645	市区	后韦一组	10	400	239
5646	市区	湖滨 01 号	10	400	236
5647	市区	湖滨 02 号	10	200	52
5648	市区	湖滨 03 号	10	315	219
5649	市区	湖滨 04 号	10	200	77
5650	市区	湖滨 05 号	10	400	236
5651	市区	湖滨 06 号	10	400	215

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5652	市区	湖滨 07 号	10	400	236
5653	市区	湖滨 08 号	10	200	90
5654	市区	湖滨 09 号	10	400	205
5655	市区	湖滨 10 号	10	400	225
5656	市区	湖滨八组	10	400	210
5657	市区	湖滨笔刷厂西	10	400	203
5658	市区	湖滨池家坝	10	200	74
5659	市区	湖滨池家坝北	10	400	236
5660	市区	湖滨村倪家	10	200	91
5661	市区	湖滨村吴家	10	400	236
5662	市区	湖滨江吴村东	10	200	91
5663	市区	湖滨九亩坝	10	400	236
5664	市区	湖滨美墅 1 号配电室 1 号变	10	800	574
5665	市区	湖滨美墅 1 号配电室 2 号变	10	800	415
5666	市区	湖滨美墅 1 号配电室 3 号变	10	800	507
5667	市区	湖滨美墅 1 号配电室 4 号变	10	800	541
5668	市区	湖滨卫生所南	10	400	236
5669	市区	湖滨五组	10	400	320
5670	市区	湖滨小东湖村	10	400	214
5671	市区	湖滨朱家南	10	400	236
5672	市区	湖光山舍 1 号配电室 1 号变	10	800	574
5673	市区	湖光山舍 1 号配电室 2 号变	10	800	540
5674	市区	湖光山舍 1 号配电室 3 号变	10	800	540
5675	市区	湖光山舍 1 号配电室 4 号变	10	800	545

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5676	市区	湖马 01 号变	10	400	286
5677	市区	湖马 02 号变	10	400	186
5678	市区	湖马 03 号	10	400	292
5679	市区	湖马 04 号变	10	400	219
5680	市区	湖马 05#变	10	200	52
5681	市区	湖马 06 号变	10	200	28
5682	市区	湖马 07 号	10	400	203
5683	市区	湖马 08 号变	10	200	35
5684	市区	湖马 09 号变	10	400	256
5685	市区	湖马 10 号变	10	400	296
5686	市区	湖马 11 号变	10	400	292
5687	市区	湖马 12 号	10	250	110
5688	市区	湖马 13 号	10	400	147
5689	市区	湖马 14 号变	10	400	41
5690	市区	湖马 16 号变	10	50	6
5691	市区	湖马 17 号变	10	400	238
5692	市区	湖马 18 号变	10	400	240
5693	市区	湖马 19 号变	10	400	167
5694	市区	湖马 20 号	10	400	282
5695	市区	湖马 21 号变	10	400	42
5696	市区	湖马城际铁路南	10	400	248
5697	市区	湖马村委会	10	400	255
5698	市区	湖马村委会北	10	400	288
5699	市区	湖马刘家东	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5700	市区	湖马倪家	10	100	12
5701	市区	湖马钱殷	10	400	259
5702	市区	湖马小学西	10	400	105
5703	市区	湖马徐家	10	200	50
5704	市区	湖马徐家一组	10	400	178
5705	市区	湖马一组	10	400	219
5706	市区	湖马殷家东	10	100	19
5707	市区	湖马仲家	10	400	224
5708	市区	湖马朱家	10	400	198
5709	市区	湖山新村北	10	200	129
5710	市区	湖山新村西	10	400	236
5711	市区	华村 01 号变	10	400	255
5712	市区	华村 02 号	10	400	284
5713	市区	华村 04 号变	10	400	259
5714	市区	华村 05 号变	10	200	107
5715	市区	华村 06 号变	10	200	43
5716	市区	华村 07 号	10	400	218
5717	市区	华村北	10	400	194
5718	市区	华村村委会	10	400	186
5719	市区	华村西	10	200	89
5720	市区	华村一组配变	10	200	98
5721	市区	华家电站变	10	400	70
5722	市区	华建公寓	10	500	341
5723	市区	华侨新村	10	400	213

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5724	市区	华瑞新城 1 号箱变	10	500	250
5725	市区	华瑞新城 2 号箱变	10	500	220
5726	市区	华珊豪庭 1 号配电室 1 号变	10	800	425
5727	市区	华珊豪庭 1 号配电室 2 号变	10	800	440
5728	市区	华珊豪庭 1 号配电室 3 号变	10	800	555
5729	市区	华珊豪庭 1 号配电室 4 号变	10	800	497
5730	市区	华珊豪庭 2 号配电室 1 号变	10	800	494
5731	市区	华珊豪庭 2 号配电室 2 号变	10	800	515
5732	市区	华珊豪庭 3 号配电室 1 号变	10	800	624
5733	市区	华珊豪庭 3 号配电室 2 号变	10	800	505
5734	市区	华珊豪庭 3 号配电室 3 号变	10	800	616
5735	市区	华珊豪庭 3 号配电室 4 号变	10	800	608
5736	市区	华山 03 号变	10	200	119
5737	市区	华山 04 号变	10	200	35
5738	市区	华山 07 号变	10	400	348
5739	市区	华山 09 号变	10	200	67
5740	市区	华山 10 号变	10	200	133
5741	市区	华山 3 队	10	400	237
5742	市区	华山 4 队	10	200	115
5743	市区	华山山芋棚	10	200	108
5744	市区	华山万码头	10	200	62
5745	市区	画意江南 1#箱变	10	500	210
5746	市区	画意江南 10 号箱变 005	10	800	478
5747	市区	画意江南 11#箱变	10	500	185

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5748	市区	画意江南 12#箱变	10	500	245
5749	市区	画意江南 13#箱变	10	630	392
5750	市区	画意江南 14#箱变	10	630	440
5751	市区	画意江南 15#箱变	10	800	543
5752	市区	画意江南 2#箱变	10	500	289
5753	市区	画意江南 3#箱变	10	500	266
5754	市区	画意江南 4 号箱变 3422001	10	500	267
5755	市区	画意江南 5-1 号箱变	10	630	411
5756	市区	画意江南 5 号箱变	10	630	410
5757	市区	画意江南 6-1 号箱变	10	630	418
5758	市区	画意江南 6 号箱变	10	630	405
5759	市区	画意江南 7#箱变	10	500	264
5760	市区	画意江南 8 号箱变 002	10	800	505
5761	市区	画意江南 9 号箱变 002004	10	800	538
5762	市区	槐荫 01 号变	10	400	78
5763	市区	槐荫 02 号	10	400	233
5764	市区	槐荫 03 号	10	400	191
5765	市区	槐荫 04 号	10	400	205
5766	市区	槐荫 05 号	10	400	165
5767	市区	槐荫 06 号变	10	200	43
5768	市区	槐荫 07 号	10	400	265
5769	市区	槐荫 09 号配变	10	400	142
5770	市区	槐荫村十四组	10	400	78
5771	市区	槐荫付家	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5772	市区	槐荫倪家国道北	10	400	360
5773	市区	槐荫倪家庄	10	400	121
5774	市区	槐荫七组	10	200	96
5775	市区	槐荫三组	10	400	78
5776	市区	槐荫十二组	10	200	48
5777	市区	槐荫十六组	10	400	78
5778	市区	槐荫十三组	10	400	78
5779	市区	槐荫十五组	10	400	78
5780	市区	槐荫十组	10	400	257
5781	市区	槐荫天然气站西	10	400	78
5782	市区	槐荫兔儿岗	10	200	39
5783	市区	槐荫五组	10	400	182
5784	市区	槐荫徐家	10	400	174
5785	市区	槐荫张家	10	200	64
5786	市区	槐荫沼气站	10	400	152
5787	市区	槐荫沼气站北	10	400	243
5788	市区	欢喜家园 1 号电房 1 号变	10	800	320
5789	市区	欢喜家园 1 号电房 2 号变	10	800	503
5790	市区	欢喜家园 2 号电房 1 号变	10	800	417
5791	市区	欢喜家园 2 号电房 2 号变	10	800	468
5792	市区	环山河	10	400	259
5793	市区	还青桥	10	400	221
5794	市区	黄村 01 号变	10	400	203
5795	市区	黄村 02#变	10	200	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5796	市区	黄村 03#变	10	200	86
5797	市区	黄村 04#变	10	400	216
5798	市区	黄村 05 号变	10	200	87
5799	市区	黄村村南	10	200	68
5800	市区	黄村纪家	10	400	279
5801	市区	黄村束家	10	200	98
5802	市区	黄龙路东	10	400	41
5803	市区	黄龙路中	10	400	57
5804	市区	黄泥 01 号变	10	200	75
5805	市区	黄泥 02 号	10	400	132
5806	市区	黄泥 03 号	10	400	253
5807	市区	黄泥 04 号变	10	200	108
5808	市区	黄泥 05 号	10	200	116
5809	市区	黄泥 06 号变	10	400	213
5810	市区	黄泥 07 号变	10	200	65
5811	市区	黄泥 08 号变	10	200	28
5812	市区	黄泥 09 号	10	200	50
5813	市区	黄泥 11 号变	10	400	135
5814	市区	黄泥 12 号	10	100	13
5815	市区	黄泥 13#变	10	400	207
5816	市区	黄泥 14 号变	10	200	50
5817	市区	黄泥 15 号变	10	400	259
5818	市区	黄泥 16#变	10	200	80
5819	市区	黄泥 17 号变	10	400	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5820	市区	黄泥 18 号变	10	400	200
5821	市区	黄泥村南	10	400	205
5822	市区	黄泥村委会	10	400	189
5823	市区	黄泥村晏家西	10	200	104
5824	市区	黄泥孔家二队	10	400	41
5825	市区	黄泥湾沟西配变	10	400	71
5826	市区	黄泥湾沟站	10	400	218
5827	市区	黄泥园林配变	10	400	244
5828	市区	黄泥晏家北	10	400	159
5829	市区	黄桥	10	200	77
5830	市区	黄桥二台片	10	200	97
5831	市区	黄山村	10	400	273
5832	市区	黄山二配变	10	400	248
5833	市区	黄墟德胜 04 号变	10	400	276
5834	市区	黄墟丁马里北	10	400	43
5835	市区	黄墟东湾	10	400	224
5836	市区	黄墟郭家	10	400	297
5837	市区	黄墟后山	10	400	286
5838	市区	黄墟华家村	10	400	154
5839	市区	黄墟华家西	10	400	115
5840	市区	黄墟皇家花园 2 号箱变	10	500	450
5841	市区	黄墟集镇 03 号变	10	400	201
5842	市区	黄墟集镇 04 号变	10	200	99
5843	市区	黄墟集镇 08#变（东石门）	10	400	199

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区	黄墟集镇 14 号变	10	400	222
5845	市区	黄墟集镇 35 号变	10	400	71
5846	市区	黄墟集镇黄龙路	10	400	156
5847	市区	黄墟龙山 02 号	10	400	262
5848	市区	黄墟龙山 05 号	10	500	238
5849	市区	黄墟马迹水库	10	400	312
5850	市区	黄墟山北 02 号	10	400	208
5851	市区	黄墟土门 06 号变	10	400	217
5852	市区	黄序 01 号	10	200	117
5853	市区	黄序 02 号	10	400	236
5854	市区	黄序 03 号变	10	400	169
5855	市区	黄序 04 号变	10	200	60
5856	市区	黄序 05#变	10	100	18
5857	市区	黄序村八组	10	400	170
5858	市区	黄序村老年协会	10	400	236
5859	市区	黄序村委会	10	400	238
5860	市区	黄序村一组	10	200	95
5861	市区	黄序后北九组	10	400	112
5862	市区	黄序后北十组	10	400	213
5863	市区	黄序南山	10	200	82
5864	市区	黄序前北东	10	400	224
5865	市区	黄序上东沟	10	400	236
5866	市区	黄序十五组	10	400	148
5867	市区	黄序十一组	10	400	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5868	市区	黄序史家	10	315	129
5869	市区	黄序下东沟	10	400	236
5870	市区	黄序小南岗	10	315	36
5871	市区	黄序小区 1 号电房 1 号	10	630	236
5872	市区	黄序小区 1 号电房 2 号	10	630	236
5873	市区	黄序小区 2 号电房 1 号	10	630	236
5874	市区	黄序小区 2 号电房 2 号	10	630	236
5875	市区	基冯 01#变	10	400	36
5876	市区	基冯 02 号变	10	400	36
5877	市区	基冯 05 号变	10	200	36
5878	市区	基冯 07 号	10	500	36
5879	市区	基冯 08 号	10	400	36
5880	市区	基冯 09 号	10	315	36
5881	市区	基冯 12 号变	10	400	36
5882	市区	基冯 14 号变	10	400	36
5883	市区	基冯蔡家北	10	200	36
5884	市区	基冯村南	10	400	36
5885	市区	基冯村委南配变	10	400	36
5886	市区	基冯二队	10	400	36
5887	市区	基冯精诚	10	400	36
5888	市区	基冯老小学	10	200	36
5889	市区	基冯谢家	10	200	36
5890	市区	基冯一队 (14 号变)	10	100	30
5891	市区	基冯园林场	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5892	市区	基冯园林场东二	10	400	36
5893	市区	基冯园林场西	10	400	36
5894	市区	基冯园林场中	10	400	36
5895	市区	集镇	10	315	168
5896	市区	集镇 05#变	10	400	213
5897	市区	集镇 06 号	10	400	321
5898	市区	集镇 07 号变	10	400	36
5899	市区	集镇 09#变	10	315	168
5900	市区	集镇 15#变	10	500	243
5901	市区	集镇 16#	10	400	206
5902	市区	集镇 22 号变	10	400	177
5903	市区	集镇 23 号配变	10	200	63
5904	市区	集镇 26 号变	10	200	72
5905	市区	集镇蔡家配变	10	400	117
5906	市区	集镇三配变	10	400	335
5907	市区	集镇小木桥配变	10	200	22
5908	市区	集镇益民东配变	10	400	260
5909	市区	集镇影剧院	10	400	145
5910	市区	集镇怡景南配变	10	400	346
5911	市区	润西桥	10	400	282
5912	市区	江苏船山集团 1 号变	10	400	277
5913	市区	江苏船山集团 2 号变	10	400	323
5914	市区	江苏船山集团 3 号变	10	400	289
5915	市区	江苏船山集团 4 号变	10	400	286

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5916	市区	江苏船山集团 5 号变	10	400	271
5917	市区	江苏船山集团 6 号变	10	400	287
5918	市区	江心东江	10	400	308
5919	市区	江心复兴 02 号变	10	400	341
5920	市区	江心集镇 03 号变	10	400	275
5921	市区	江心五墩 14 组南	10	200	105
5922	市区	江心益平 05 号变	10	100	71
5923	市区	江心益平四队北	10	100	32
5924	市区	蒋岗村南	10	200	114
5925	市区	蒋家坝	10	200	64
5926	市区	蒋家黄泥 10#变	10	200	104
5927	市区	蒋家站三	10	400	214
5928	市区	蒋桥丁台	10	200	116
5929	市区	蒋乔石马集镇西	10	400	234
5930	市区	蒋庄 05 号变	10	200	94
5931	市区	蒋庄村南	10	200	68
5932	市区	蒋庄村西	10	200	90
5933	市区	交警支队	10	200	122
5934	市区	街道	10	400	267
5935	市区	金谷东路 58 号箱变	10	630	210
5936	市区	金谷家园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	546
5937	市区	金谷家园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	720
5938	市区	金谷路北 1 号箱变	10	400	250
5939	市区	金涵口	10	200	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5940	市区	金河御景 1 号配电室 1 号变	10	800	78
5941	市区	金河御景 1 号配电室 2 号变	10	800	473
5942	市区	金河御景 2 号配电室 1 号变	10	800	78
5943	市区	金河御景 2 号配电室 2 号变	10	800	473
5944	市区	金河御景 2 号配电室 3 号变	10	800	78
5945	市区	金河御景 2 号配电室 4 号变	10	800	473
5946	市区	金宏箱变	10	200	147
5947	市区	金湖一组	10	400	294
5948	市区	金家边 01 号变	10	315	32
5949	市区	金家边 02 号变	10	200	53
5950	市区	金家边 03 号变	10	400	228
5951	市区	金家边 04 号变	10	200	88
5952	市区	金家边 05 号变	10	400	284
5953	市区	金家边 06 号变	10	400	151
5954	市区	金家边 07 号变	10	400	203
5955	市区	金家边 08#变	10	400	167
5956	市区	金家边北	10	200	75
5957	市区	金家边村东配变	10	400	274
5958	市区	金家边东边	10	400	280
5959	市区	金家边国道边配变	10	400	304
5960	市区	金家边南配变	10	400	41
5961	市区	金家边西变	10	400	199
5962	市区	金家边小村	10	200	63
5963	市区	金家边小公园东配变	10	400	279

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5964	市区	金色阳光 1 号配电室 1 号变	10	1000	617
5965	市区	金色阳光 1 号配电室 2 号变	10	1000	613
5966	市区	金色阳光 2 号配电室 1 号变	10	800	530
5967	市区	金色阳光 2 号配电室 2 号变	10	800	580
5968	市区	金色阳光 3 号配电室 1 号变	10	1000	639
5969	市区	金色阳光 3 号配电室 2 号变	10	1000	684
5970	市区	金色阳光 4 号配电室 1 号变	10	1000	634
5971	市区	金色阳光 4 号配电室 2 号变	10	1000	601
5972	市区	金色阳光 4 号配电室 3 号变	10	1000	620
5973	市区	金色阳光 4 号配电室 4 号变	10	1000	729
5974	市区	金色阳光 5 号配电室 1 号变	10	1000	731
5975	市区	金色阳光 5 号配电室 2 号变	10	1000	634
5976	市区	金阳花园 1#变	10	500	236
5977	市区	金阳花园 2#变	10	400	206
5978	市区	京江花苑 1 号箱变	10	630	404
5979	市区	京江花苑 2 号箱变	10	630	395
5980	市区	精功清怡嘉苑 1 号配电室 1 号变	10	500	312
5981	市区	精功清怡嘉苑 1 号配电室 2 号变	10	500	302
5982	市区	精功清怡嘉苑 5#箱变	10	500	333
5983	市区	景湖印象 1#电房 1#变	10	800	531
5984	市区	景湖印象 1#电房 2#变	10	800	487
5985	市区	景湖印象二期 1 号配电室 1 号变	10	800	495
5986	市区	景湖印象二期 1 号配电室 2 号变	10	800	450
5987	市区	景湖印象二期 1 号配电室 3 号变	10	800	469

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5988	市区	景湖印象二期 1 号配电室 4 号变	10	800	584
5989	市区	景泉印象 1 号配电室 1 号变	10	1000	765
5990	市区	景泉印象 1 号配电室 2 号变	10	1000	736
5991	市区	景泉印象 2 号配电室 1 号变	10	1000	770
5992	市区	景泉印象 2 号配电室 2 号变	10	1000	770
5993	市区	景泉印象二期 1 号配电室 1 号变	10	630	541
5994	市区	景泉印象二期 1 号配电室 2 号变	10	630	535
5995	市区	景泉印象二期 1 号配电室 3 号变	10	630	523
5996	市区	景泉印象二期 1 号配电室 4 号变	10	630	530
5997	市区	景泉印象二期 2 号配电室 1 号变	10	630	475
5998	市区	景泉印象二期 2 号配电室 2 号变	10	630	434
5999	市区	聚旺 1 号电房 1 号变	10	800	580
6000	市区	聚旺 1 号电房 2 号变	10	800	579
6001	市区	聚旺 1 号电房 3 号变	10	800	560
6002	市区	聚旺 1 号电房 4 号变	10	800	512
6003	市区	聚旺 2 号电房 1 号变	10	800	485
6004	市区	聚旺 2 号电房 2 号变	10	800	480
6005	市区	聚旺 4 号配电室 1 号变	10	800	514
6006	市区	聚旺 4 号配电室 2 号变	10	800	497
6007	市区	聚旺 4 号配电室 3 号变	10	800	338
6008	市区	聚旺 4 号配电室 4 号变	10	800	512
6009	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 1 号变	10	800	555
6010	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 2 号变	10	800	359
6011	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 3 号变	10	800	509

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6012	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 4 号变	10	800	567
6013	市区	军垦农场	10	400	301
6014	市区	开仪 01 号变	10	400	36
6015	市区	开仪 02 号变	10	400	36
6016	市区	开仪二队	10	200	36
6017	市区	开仪四队	10	400	36
6018	市区	开仪一队	10	400	207
6019	市区	康泰 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	618
6020	市区	康泰 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	538
6021	市区	康泰 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	568
6022	市区	康泰 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	598
6023	市区	靠背山台变	10	400	264
6024	市区	科苑华庭 1#箱变	10	800	513
6025	市区	科苑华庭 2#箱变	10	800	499
6026	市区	科苑华庭 3#箱变	10	500	260
6027	市区	科苑华庭 4#箱变	10	500	281
6028	市区	科苑华庭 5#箱变	10	500	261
6029	市区	科苑华庭 6#箱变	10	630	418
6030	市区	科苑华庭 7#箱变	10	630	428
6031	市区	科苑华庭 8#箱变	10	630	437
6032	市区	孔家四队	10	400	266
6033	市区	莱村 01#	10	315	161
6034	市区	莱村 02 号变	10	200	68
6035	市区	莱村 03 号变	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6036	市区	莱村 04 号变	10	200	92
6037	市区	莱村北岗西	10	400	240
6038	市区	莱村村北	10	200	84
6039	市区	莱村村东	10	400	48
6040	市区	莱村村委会	10	400	85
6041	市区	莱村村中	10	200	74
6042	市区	莱村付家东	10	400	200
6043	市区	莱村国道南	10	400	311
6044	市区	莱村后庄南	10	400	229
6045	市区	莱村后庄中	10	400	159
6046	市区	莱村孔家	10	400	255
6047	市区	莱村十二组	10	400	243
6048	市区	莱村韦家北配变	10	400	271
6049	市区	莱村五组	10	400	281
6050	市区	莱村小山头	10	400	130
6051	市区	莱村小山头（一）	10	400	193
6052	市区	蓝波湾 1 号配电室 1 号变	10	800	580
6053	市区	蓝波湾 1 号配电室 2 号变	10	800	582
6054	市区	蓝波湾 2 号配电室 1 号变	10	800	613
6055	市区	蓝波湾 2 号配电室 2 号变	10	800	641
6056	市区	蓝天幸福城 1#箱变	10	500	172
6057	市区	蓝天幸福城 2#箱变	10	500	180
6058	市区	蓝天幸福城 3#箱变	10	500	205
6059	市区	蓝天幸福城 4#箱变	10	500	208

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6060	市区	蓝天幸福城 5#箱变	10	500	192
6061	市区	蓝天幸福城 6#箱变	10	500	189
6062	市区	蓝天幸福城 7#箱变	10	500	230
6063	市区	老百货配变	10	315	138
6064	市区	李何 01#变	10	200	98
6065	市区	李何 02 号变	10	400	187
6066	市区	李何 03 号变	10	315	126
6067	市区	李何 04 号变	10	200	151
6068	市区	李何村东	10	200	89
6069	市区	李何村东南	10	400	205
6070	市区	李何对庄高速南	10	400	227
6071	市区	李何对庄西	10	400	288
6072	市区	李何周家	10	400	244
6073	市区	李韦 01 号变	10	400	64
6074	市区	李韦 02 号变	10	400	177
6075	市区	李韦 03 号变	10	200	79
6076	市区	李韦村东变	10	400	167
6077	市区	李韦村南	10	200	60
6078	市区	李韦高速南配变	10	400	194
6079	市区	李韦韦家配变	10	200	32
6080	市区	里墅 03 号变	10	200	59
6081	市区	里墅 8 队	10	400	84
6082	市区	里墅茶场	10	400	228
6083	市区	里墅村北	10	200	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6084	市区	里墅村西	10	200	116
6085	市区	里墅上方头西	10	400	225
6086	市区	里墅小学	10	315	35
6087	市区	凌塘 01 号变	10	400	146
6088	市区	凌塘 02 号变	10	400	165
6089	市区	凌塘 03 号变	10	250	118
6090	市区	凌塘 04 号	10	400	159
6091	市区	凌塘 06 号变	10	200	57
6092	市区	凌塘 07 号变	10	400	147
6093	市区	凌塘卢家	10	400	246
6094	市区	凌塘水库配变	10	400	283
6095	市区	凌塘汤家	10	200	66
6096	市区	凌塘朱家配变	10	400	152
6097	市区	凌塘朱家山头	10	400	310
6098	市区	刘甲东	10	100	23
6099	市区	刘甲王甲村	10	200	62
6100	市区	刘甲俞甲村	10	200	111
6101	市区	刘庄 3 队	10	200	57
6102	市区	刘庄八队	10	200	83
6103	市区	刘庄村中	10	400	206
6104	市区	刘庄四队	10	200	90
6105	市区	刘庄五队配变	10	200	67
6106	市区	柳泉 08 号变	10	400	336
6107	市区	柳州十一圩	10	200	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6108	市区	龙门江小圩配变	10	200	86
6109	市区	龙山公寓	10	630	222
6110	市区	龙山庄园 1#箱变	10	500	229
6111	市区	龙山庄园 2#箱变	10	630	388
6112	市区	龙山庄园 3 号箱变	10	630	424
6113	市区	龙山庄园 4 号箱变	10	400	188
6114	市区	龙山庄园 5 号箱变	10	500	202
6115	市区	龙山庄园 6 号箱变	10	500	264
6116	市区	龙山庄园 7#箱变	10	500	273
6117	市区	龙山庄园 8#箱变	10	500	251
6118	市区	龙山庄园电房 1 号变	10	1000	649
6119	市区	龙山庄园电房 2 号变	10	1000	640
6120	市区	龙山庄园二期 1 号箱变	10	630	452
6121	市区	龙山庄园二期 2 号箱变	10	630	451
6122	市区	龙腾家苑配电室 1 号变	10	630	474
6123	市区	龙腾家苑配电室 2 号变	10	630	420
6124	市区	龙腾小区 01 号	10	400	205
6125	市区	龙腾小区 2 号	10	200	78
6126	市区	龙腾小区 3 号	10	200	55
6127	市区	龙腾小区 4 号	10	315	34
6128	市区	龙腾小区 5 号	10	400	211
6129	市区	龙腾小区 6 号	10	250	111
6130	市区	龙湾华府 1 号配电室 1 号变	10	800	548
6131	市区	龙湾华府 1 号配电室 2 号变	10	800	519

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6132	市区	龙湾华府 1 号配电室 3 号变	10	800	706
6133	市区	龙湾华府 1 号配电室 4 号变	10	800	720
6134	市区	龙湾华府 2 号配电室 1 号变	10	800	581
6135	市区	龙湾华府 2 号配电室 2 号变	10	800	532
6136	市区	鲁溪村南	10	400	230
6137	市区	鲁溪村委会	10	400	264
6138	市区	禄食 05 号变	10	400	270
6139	市区	禄食村北	10	400	187
6140	市区	禄食村西配变	10	400	253
6141	市区	录食 06 号变	10	200	112
6142	市区	录食南	10	200	78
6143	市区	录食四队	10	160	116
6144	市区	陆村 01 号变	10	400	209
6145	市区	陆村 03 号	10	200	46
6146	市区	陆村 04 号	10	200	21
6147	市区	陆村 05 号	10	400	193
6148	市区	陆村 06 号变	10	400	188
6149	市区	陆村 07 号变	10	200	56
6150	市区	陆村 08 号	10	400	236
6151	市区	陆村 09 号变	10	400	221
6152	市区	陆村二组配变	10	400	236
6153	市区	陆村方便国道南	10	400	151
6154	市区	陆村岗下	10	200	106
6155	市区	陆村健身广场配变	10	200	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6156	市区	陆村林业队	10	400	234
6157	市区	陆村勤政南路	10	400	140
6158	市区	陆村十三组	10	400	41
6159	市区	陆村五亩桥	10	400	99
6160	市区	陆村小学	10	400	221
6161	市区	陆村谢巷南	10	400	166
6162	市区	陆村谢巷西	10	200	58
6163	市区	绿地翠园 1 号配电室 1 号变	10	800	442
6164	市区	绿地翠园 1 号配电室 2 号变	10	800	550
6165	市区	绿地翠园 1 号配电室 3 号变	10	800	669
6166	市区	绿地翠园 1 号配电室 4 号变	10	800	493
6167	市区	绿地翠园 2 号配电室 1 号变	10	800	608
6168	市区	绿地翠园 2 号配电室 2 号变	10	800	593
6169	市区	绿地翠园 3 号配电室 1 号变	10	800	585
6170	市区	绿地翠园 3 号配电室 2 号变	10	800	576
6171	市区	绿地翠园 4 号配电室 1 号变	10	800	625
6172	市区	绿地翠园 4 号配电室 2 号变	10	800	623
6173	市区	绿地翠园 4 号配电室 3 号变	10	800	606
6174	市区	绿地翠园 4 号配电室 4 号变	10	800	720
6175	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 2 号变	10	630	478
6176	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 4 号变	10	630	462
6177	市区	绿之缘 1 号箱变	10	500	191
6178	市区	绿之缘 2 号箱变	10	630	295
6179	市区	绿之缘 3 号箱变	10	630	328

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6180	市区	绿之缘 4 号箱变	10	500	247
6181	市区	马步桥西	10	400	234
6182	市区	马库西	10	400	289
6183	市区	毛甲村西变	10	400	216
6184	市区	毛竹湾	10	400	207
6185	市区	毛竹湾二配变	10	400	300
6186	市区	梅苑小区	10	400	183
6187	市区	美澜园 2 号配电室 1 号变	10	800	618
6188	市区	美澜园 2 号配电室 2 号变	10	800	620
6189	市区	美澜园 2 号配电室 3 号变	10	800	620
6190	市区	美澜园 2 号配电室 4 号变	10	800	564
6191	市区	美澜园 3 号配电室 1 号变	10	800	685
6192	市区	美澜园 3 号配电室 2 号变	10	800	661
6193	市区	美澜园 3 号配电室 3 号变	10	800	690
6194	市区	美澜园 3 号配电室 4 号变	10	800	661
6195	市区	美澜园 4 号配电室 1 号变	10	800	702
6196	市区	美澜园 4 号配电室 2 号变	10	800	709
6197	市区	美澜园 4 号配电室 3 号变	10	800	720
6198	市区	美澜园 4 号配电室 4 号变	10	800	720
6199	市区	美澜园 6 号配电室 1 号变	10	800	626
6200	市区	美澜园 6 号配电室 2 号变	10	800	700
6201	市区	美澜园 7 号配电室 1 号变	10	800	662
6202	市区	美澜园 7 号配电室 2 号变	10	800	690
6203	市区	民治 01 号变	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6204	市区	民治 02 号变	10	400	218
6205	市区	民治 03 号变	10	200	36
6206	市区	民治 04 号变（下马达）	10	200	26
6207	市区	民治 05 号变（薛家）	10	315	36
6208	市区	民治 06 号变(陶家)	10	400	36
6209	市区	民治 07 号变（鱼干）	10	400	36
6210	市区	民治 08 号变	10	400	36
6211	市区	民治 10 号变（薛家南）	10	400	36
6212	市区	民治东下沿	10	400	140
6213	市区	民治华家西二配变	10	400	186
6214	市区	民治老大队部	10	400	36
6215	市区	民治孙家	10	200	36
6216	市区	民治陶家	10	400	36
6217	市区	民治陶家北	10	200	32
6218	市区	民治陶家队	10	400	36
6219	市区	民治西下沿	10	400	189
6220	市区	民治下马达	10	200	36
6221	市区	民治薛家	10	200	33
6222	市区	民治薛家村东	10	400	36
6223	市区	民治薛家西	10	400	0
6224	市区	民治渔家北	10	200	21
6225	市区	民治渔一队	10	200	36
6226	市区	铭基商贸 1 号变	10	500	76
6227	市区	铭基商贸 2 号变	10	500	176

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6228	市区	铭基商贸 3 号箱变主变	10	630	346
6229	市区	铭基商贸 4 号箱变主变	10	630	389
6230	市区	名都花园 3#箱变	10	500	303
6231	市区	名都花园 6#箱变	10	500	355
6232	市区	名都花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	553
6233	市区	名都花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	597
6234	市区	名都花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	612
6235	市区	名都花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	559
6236	市区	名都花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	605
6237	市区	名都花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	394
6238	市区	名都花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	456
6239	市区	名都花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	379
6240	市区	名都花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	614
6241	市区	名都花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	652
6242	市区	名都花苑 3 号配电室 3 号变	10	800	687
6243	市区	名都花苑 3 号配电室 4 号变	10	800	669
6244	市区	名都花苑 4 号箱变 005002	10	500	303
6245	市区	名都花苑 5 号箱变 006003	10	400	242
6246	市区	名都花苑 7 号箱变 020004	10	500	395
6247	市区	名都花苑电房 1#变	10	800	534
6248	市区	名都花苑电房 2#变	10	800	565
6249	市区	牧马 01 号变	10	400	170
6250	市区	牧马 02 号变	10	400	259
6251	市区	牧马村	10	200	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6252	市区	牧马村南	10	200	66
6253	市区	牧马南岗东	10	200	69
6254	市区	牧马南岗南	10	400	137
6255	市区	南方玻璃厂东配变	10	400	286
6256	市区	南岗 01 号变	10	315	176
6257	市区	南岗 02#变	10	200	27
6258	市区	南岗 03 号变	10	200	70
6259	市区	南岗 04 号变	10	400	150
6260	市区	南岗 05 号变	10	400	231
6261	市区	南岗 06 号变	10	400	216
6262	市区	南岗 07 号变	10	400	268
6263	市区	南岗 08 # 变	10	400	213
6264	市区	南岗 11 # 变	10	400	270
6265	市区	南岗 12 号变 (大塘)	10	200	35
6266	市区	南岗 13#变	10	400	107
6267	市区	南岗村西	10	400	236
6268	市区	南岗东村	10	200	46
6269	市区	南岗河	10	400	255
6270	市区	南岗茂家	10	400	258
6271	市区	南岗潘二队	10	400	222
6272	市区	南岗山二组	10	400	41
6273	市区	南岗上三	10	400	238
6274	市区	南岗四队	10	400	335
6275	市区	南岗松树杉	10	400	292

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6276	市区	南岗孙家	10	100	12
6277	市区	南岗魏村	10	100	36
6278	市区	南岗下罗北	10	200	37
6279	市区	南宫村南	10	400	43
6280	市区	南郡1号配电室1号变	10	800	502
6281	市区	南郡1号配电室2号变	10	800	539
6282	市区	南郡1号配电室3号变	10	800	542
6283	市区	南郡1号配电室4号变	10	800	546
6284	市区	南郡2号配电室1号变	10	800	526
6285	市区	南郡2号配电室2号变	10	800	470
6286	市区	南郡3号配电室1号变	10	800	533
6287	市区	南郡3号配电室2号变	10	800	572
6288	市区	南郡4号配电室1号变	10	800	532
6289	市区	南郡4号配电室2号变	10	800	540
6290	市区	南郡4号配电室3号变	10	800	623
6291	市区	南郡4号配电室4号变	10	800	655
6292	市区	南郡5号配电室1号变	10	800	574
6293	市区	南郡5号配电室2号变	10	800	529
6294	市区	南郡6号配电室1号变	10	800	556
6295	市区	南郡6号配电室2号变	10	800	528
6296	市区	南郡7号配电室1号变	10	800	533
6297	市区	南郡7号配电室2号变	10	800	491
6298	市区	南郡7号配电室3号变	10	800	490
6299	市区	南郡7号配电室4号变	10	800	571

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6300	市区	南郡 8 号配电室 1 号变	10	800	540
6301	市区	南郡 8 号配电室 2 号变	10	800	529
6302	市区	南郡 8 号配电室 3 号变	10	800	513
6303	市区	南郡 8 号配电室 4 号变	10	800	568
6304	市区	南盛家园 1#箱变	10	500	375
6305	市区	南盛家园 2#箱变	10	500	270
6306	市区	南盛家园 3#箱变	10	315	77
6307	市区	南庄 01 号变	10	400	236
6308	市区	南庄 02 号变	10	400	290
6309	市区	南庄 04 号变	10	400	266
6310	市区	南庄 05 号变	10	400	282
6311	市区	南庄 12 队	10	400	281
6312	市区	南庄村 9 队	10	200	117
6313	市区	南庄村东	10	200	116
6314	市区	南庄西	10	400	281
6315	市区	南於二队	10	400	221
6316	市区	南於一队	10	200	118
6317	市区	倪庄 01 号变	10	200	71
6318	市区	倪庄 02 号变	10	200	83
6319	市区	倪庄 03 号变	10	200	66
6320	市区	倪庄 04 号变	10	400	304
6321	市区	倪庄 05 号变	10	400	229
6322	市区	倪庄村南	10	200	86
6323	市区	倪庄村西配变	10	200	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6324	市区	倪庄王家	10	200	92
6325	市区	倪庄徐巷	10	400	239
6326	市区	品尊世家 1 号配电室 1 号变	10	800	556
6327	市区	品尊世家 1 号配电室 2 号变	10	800	545
6328	市区	品尊世家 1 号配电室 3 号变	10	800	482
6329	市区	品尊世家 1 号配电室 4 号变	10	800	551
6330	市区	平山河边小区二	10	200	88
6331	市区	葡萄园二	10	400	320
6332	市区	葡萄园配变	10	200	72
6333	市区	蒲村 01 号变	10	200	108
6334	市区	蒲村 02 号变	10	400	172
6335	市区	蒲村 03 号变	10	400	250
6336	市区	蒲村 04#变	10	400	249
6337	市区	蒲村村南	10	200	44
6338	市区	蒲村九组	10	200	37
6339	市区	蒲村六组	10	200	94
6340	市区	蒲村山头中	10	400	53
6341	市区	蒲村五组	10	400	115
6342	市区	蒲村小学	10	200	83
6343	市区	蒲村一组	10	400	267
6344	市区	蒲村朱家	10	200	90
6345	市区	蒲干 01 号变	10	200	49
6346	市区	蒲干 02 号变	10	200	53
6347	市区	蒲干 03 号变	10	315	164

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6348	市区	蒲干 05 号变	10	200	100
6349	市区	蒲干 06 号变	10	200	43
6350	市区	蒲干 07 号变	10	200	90
6351	市区	蒲干 14 队	10	200	59
6352	市区	蒲干 1 队	10	200	83
6353	市区	蒲干 6 队	10	200	75
6354	市区	蒲干北	10	200	112
6355	市区	蒲干村南	10	200	126
6356	市区	蒲干东	10	200	105
6357	市区	蒲干九组	10	200	88
6358	市区	其一 01 号变	10	200	32
6359	市区	其一 02 号变	10	200	110
6360	市区	其一 03 号变	10	400	259
6361	市区	其一 04 号变	10	400	45
6362	市区	其一 05 号变	10	200	80
6363	市区	其一 06 号	10	400	265
6364	市区	其一村东	10	400	212
6365	市区	其一村西	10	400	215
6366	市区	其一高速西北	10	400	286
6367	市区	其一敬老院	10	200	65
6368	市区	其一林业队	10	400	334
6369	市区	其一排灌站	10	400	144
6370	市区	其一潘甲	10	400	243
6371	市区	其一球场	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6372	市区	其一小学	10	200	89
6373	市区	千里 03 号变	10	400	138
6374	市区	千里 04 号变	10	400	134
6375	市区	千里 05 号变	10	315	139
6376	市区	千里 1#电房 1#变	10	630	434
6377	市区	千里 1#电房 2#变	10	630	400
6378	市区	千里 2#电房 1#变	10	630	422
6379	市区	千里 2#电房 2#变	10	630	470
6380	市区	千里 3#电房 1#变	10	630	423
6381	市区	千里 3#电房 2#变	10	630	468
6382	市区	千里卯岗子东	10	400	108
6383	市区	乾德幸福东配变	10	400	165
6384	市区	前北南配变	10	400	198
6385	市区	前进河路南配变	10	400	247
6386	市区	前进路	10	400	209
6387	市区	前开仪南配变	10	315	36
6388	市区	前开仪配变	10	315	36
6389	市区	前王甲电站	10	400	281
6390	市区	前障 01 号变	10	400	243
6391	市区	前障 02 号变	10	200	95
6392	市区	前障 04 号变	10	200	100
6393	市区	前障 05 号变	10	200	60
6394	市区	前障村西	10	200	41
6395	市区	前障横塘村	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6396	市区	前障苗塘	10	200	49
6397	市区	前障新塘配变	10	200	77
6398	市区	前隍 02 号变	10	400	257
6399	市区	前隍 03 号变	10	315	143
6400	市区	前隍 12 队	10	200	91
6401	市区	前隍 3 队综合变	10	200	103
6402	市区	前隍 4 队综合变	10	200	89
6403	市区	前隍东	10	400	241
6404	市区	浅水湾 1#电房 1#变	10	800	577
6405	市区	浅水湾 1#电房 2#变	10	800	565
6406	市区	浅水湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	611
6407	市区	浅水湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	627
6408	市区	浅水湾二期 1 号配电室 3 号变	10	800	604
6409	市区	浅水湾二期 1 号配电室 4 号变	10	800	618
6410	市区	浅水湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	620
6411	市区	浅水湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	608
6412	市区	浅水湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	527
6413	市区	浅水湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	534
6414	市区	浅水湾二期 3 号配电室 1 号变	10	630	469
6415	市区	浅水湾二期 3 号配电室 2 号变	10	630	453
6416	市区	浅水湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	595
6417	市区	浅水湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	600
6418	市区	浅水湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	618
6419	市区	浅水湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	611

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6420	市区	勤丰 01 号变	10	200	111
6421	市区	勤丰 02 号变	10	200	23
6422	市区	勤丰 06 号变	10	400	48
6423	市区	勤丰村官庄东	10	200	48
6424	市区	勤丰一队	10	200	40
6425	市区	青山 01 号变	10	200	127
6426	市区	青山 02 号变	10	200	94
6427	市区	青山 03#	10	400	232
6428	市区	青山 04 号变	10	200	68
6429	市区	青山 05 号变	10	400	320
6430	市区	青山 07#	10	400	287
6431	市区	青山陈家湾中	10	315	219
6432	市区	青山王家庄	10	400	318
6433	市区	青山杨家边西	10	400	274
6434	市区	青山养殖场	10	200	147
6435	市区	清丽华庭 1 号配电室 1 号变	10	800	679
6436	市区	清丽华庭 1 号配电室 2 号变	10	800	720
6437	市区	清丽华庭 1 号配电室 3 号变	10	800	600
6438	市区	清丽华庭 1 号配电室 4 号变	10	800	639
6439	市区	清水苑 01 号	10	400	213
6440	市区	清水苑 02 号	10	400	236
6441	市区	清怡嘉苑 1#箱变	10	400	246
6442	市区	清怡嘉苑 2#箱变	10	400	218
6443	市区	清怡嘉苑 3#箱变	10	400	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6444	市区	清怡嘉苑 4#箱变	10	400	249
6445	市区	曲阳 06 号变	10	400	283
6446	市区	曲阳 07 号变	10	50	20
6447	市区	曲阳 08 号变	10	50	6
6448	市区	曲阳村北	10	400	236
6449	市区	曲阳村上坝	10	200	101
6450	市区	曲阳村西配变	10	200	83
6451	市区	曲阳南岗山	10	200	26
6452	市区	曲阳上坝	10	400	280
6453	市区	仁和佳寓 1 号箱变 5870003	10	400	275
6454	市区	仁让路箱变	10	630	340
6455	市区	荣炳车站东	10	400	92
6456	市区	荣炳东岗头西	10	200	83
6457	市区	荣炳公园西	10	400	300
6458	市区	荣炳华山 1 队	10	200	114
6459	市区	荣炳集镇 01 变	10	400	221
6460	市区	荣炳集镇 02 号	10	400	242
6461	市区	荣炳集镇 05 号变	10	315	284
6462	市区	荣炳集镇 07 号变	10	400	45
6463	市区	荣炳集镇 10 号变	10	315	173
6464	市区	荣炳集镇 11 号	10	400	194
6465	市区	荣炳集镇 12 号变	10	400	147
6466	市区	荣炳集镇 14 号变	10	200	96
6467	市区	荣炳集镇 19 号变	10	200	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6468	市区	荣炳集镇 21 号变	10	200	33
6469	市区	荣炳集镇 22 号变	10	400	135
6470	市区	荣炳集镇 23 号变	10	400	162
6471	市区	荣炳集镇西	10	400	267
6472	市区	荣炳集镇小区	10	400	251
6473	市区	荣炳烈士陵园	10	400	276
6474	市区	荣炳派出所	10	200	56
6475	市区	荣炳蒲圩村后湖配变	10	400	275
6476	市区	荣炳收费站北配变	10	200	115
6477	市区	荣炳水利站南	10	400	259
6478	市区	荣炳卫生院	10	200	42
6479	市区	荣炳文化站	10	200	101
6480	市区	荣炳小湖南	10	400	276
6481	市区	荣炳盐府路	10	400	193
6482	市区	荣炳幼儿园	10	400	222
6483	市区	荣炳中学	10	400	237
6484	市区	荣炳中学东	10	200	79
6485	市区	荣盛花园电房 1#变	10	630	385
6486	市区	荣盛花园电房 2#变	10	630	392
6487	市区	荣盛花园电房 3#变	10	630	444
6488	市区	荣盛花园电房 4#变	10	630	379
6489	市区	茹墅 01 号变	10	200	118
6490	市区	茹墅 02 号变	10	200	80
6491	市区	茹墅 04 号变	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6492	市区	茹墅村北	10	200	107
6493	市区	茹墅村南	10	200	79
6494	市区	茹墅天士岗北	10	400	277
6495	市区	茹墅小蒲干北	10	200	89
6496	市区	茹墅小蒲干南	10	200	39
6497	市区	瑞安小区	10	630	369
6498	市区	瑞丹 1 号箱变	10	630	461
6499	市区	瑞丹 2 号箱变	10	500	300
6500	市区	瑞丹 3 号箱变	10	500	246
6501	市区	瑞丹花苑 3 号变	10	630	342
6502	市区	瑞丹花苑 4 号变	10	630	312
6503	市区	瑞丹花苑 6 号箱变	10	630	313
6504	市区	瑞丹花苑二期 1 号箱变	10	630	431
6505	市区	瑞丹花苑二期 2 号变	10	630	325
6506	市区	瑞丹花苑二期 5 号变	10	500	326
6507	市区	瑞泰小区 1 号变	10	500	114
6508	市区	瑞泰小区 2 号变	10	500	183
6509	市区	瑞泰小区 3 号变	10	500	180
6510	市区	瑞泰小区 4 号变	10	500	197
6511	市区	瑞泰小区 5 号变	10	500	193
6512	市区	瑞泰小区 6 号变	10	500	117
6513	市区	润城国际 1#电房 1#变	10	800	515
6514	市区	润城国际 1#电房 2#变	10	800	555
6515	市区	润城国际 1#电房 3#变	10	800	530

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6516	市区	润城国际 1#电房 4#变	10	800	557
6517	市区	润城国际 2#电房 1#变	10	800	553
6518	市区	润城国际 2#电房 2#变	10	800	431
6519	市区	润城国际 3 号配电室 1 号变	10	800	560
6520	市区	润城国际 3 号配电室 2 号变	10	800	471
6521	市区	润城国际 3 号配电室 3 号变	10	800	570
6522	市区	润城国际 3 号配电室 4 号变	10	800	566
6523	市区	润城国际 4 号配电室 1 号变	10	800	563
6524	市区	润城国际 4 号配电室 2 号变	10	800	545
6525	市区	润城国际 5 号配电室 1 号变	10	800	543
6526	市区	润城国际 5 号配电室 2 号变	10	800	590
6527	市区	润城国际 5 号配电室 3 号变	10	800	600
6528	市区	润城国际 5 号配电室 4 号变	10	800	585
6529	市区	润城国际 6 号配电室 1 号变	10	800	525
6530	市区	润城国际 6 号配电室 2 号变	10	800	522
6531	市区	润发家苑 1 号配电室 1 号变	10	800	78
6532	市区	润发家苑 1 号配电室 2 号变	10	800	473
6533	市区	润盛家园 01 号变	10	400	93
6534	市区	润盛家园 02 号变	10	400	123
6535	市区	润盛家园西	10	400	201
6536	市区	润扬配变	10	400	321
6537	市区	三和园配电室 1 号变	10	630	236
6538	市区	三和园配电室 2 号变	10	630	535
6539	市区	三和园配电室 3 号变	10	630	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6540	市区	三和园配电室 4 号变	10	630	549
6541	市区	三山供销社西	10	200	42
6542	市区	三山公交站台南	10	400	236
6543	市区	三山集镇 01 号	10	400	129
6544	市区	三山集镇 03 号	10	315	117
6545	市区	三山集镇 04 号	10	400	153
6546	市区	三山集镇 05 号	10	400	42
6547	市区	三山集镇 06 号	10	400	228
6548	市区	三山集镇 07 号	10	400	41
6549	市区	三山集镇 08 号	10	400	42
6550	市区	三山集镇 09 号	10	400	41
6551	市区	三山集镇 11 号变	10	200	21
6552	市区	三山集镇 12 号	10	400	211
6553	市区	三山集镇 13 号	10	400	197
6554	市区	三山集镇 14 号	10	315	64
6555	市区	三山集镇 16 号	10	400	174
6556	市区	三山集镇 17 号	10	400	236
6557	市区	三山集镇 18 号变	10	400	57
6558	市区	三山集镇陈家	10	400	118
6559	市区	三山集镇陈家北变	10	400	218
6560	市区	三山集镇陈家十三组	10	200	79
6561	市区	三山集镇钢圈厂北	10	400	236
6562	市区	三山集镇广电楼	10	400	190
6563	市区	三山集镇国道	10	400	174

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6564	市区	三山集镇国道西	10	400	146
6565	市区	三山集镇华瑞液压南	10	400	236
6566	市区	三山集镇黄序九组	10	400	236
6567	市区	三山集镇江家西变	10	400	108
6568	市区	三山集镇康复中心	10	400	200
6569	市区	三山集镇农贸市场	10	400	102
6570	市区	三山集镇桥	10	400	178
6571	市区	三山集镇桥北	10	315	33
6572	市区	三山集镇桥东	10	400	130
6573	市区	三山集镇史家南	10	200	38
6574	市区	三山集镇小学	10	400	189
6575	市区	三山集镇信用社	10	200	52
6576	市区	三山集镇职中南	10	200	70
6577	市区	三山宜禄苑配电室 1 号变	10	630	438
6578	市区	三山宜禄苑配电室 2 号变	10	630	236
6579	市区	三圩 01 号变	10	400	36
6580	市区	三圩 02 号变	10	400	36
6581	市区	三圩四队	10	400	36
6582	市区	三圩王家庄	10	200	35
6583	市区	三圩谢家	10	400	36
6584	市区	森林 01 号变	10	200	67
6585	市区	森林 02 号变	10	200	108
6586	市区	森林 03 号变	10	400	228
6587	市区	森林 04 号变	10	200	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6588	市区	森林北	10	200	84
6589	市区	森林北刘巷北	10	200	85
6590	市区	森林北刘巷东	10	400	306
6591	市区	森林电站	10	400	220
6592	市区	杉木林	10	200	126
6593	市区	山北 08 号变	10	400	220
6594	市区	山北大缺	10	400	81
6595	市区	山北大缺西南变	10	400	253
6596	市区	山北大张中	10	400	276
6597	市区	山河郡 1 号配电室 1 号变	10	800	583
6598	市区	山河郡 1 号配电室 2 号变	10	800	558
6599	市区	山河郡 2 号配电室 1 号变	10	800	591
6600	市区	山河郡 2 号配电室 2 号变	10	800	644
6601	市区	山河郡 3 号配电室 1 号变	10	800	605
6602	市区	山河郡 3 号配电室 2 号变	10	800	551
6603	市区	山南路北	10	400	107
6604	市区	山水半岛 1 号配电室 1 号变	10	1000	668
6605	市区	山水半岛 1 号配电室 2 号变	10	1000	713
6606	市区	山水半岛 1 号配电室 3 号变	10	800	676
6607	市区	山水半岛 1 号配电室 4 号变	10	800	657
6608	市区	山水半岛 2 号配电室 1 号变	10	500	288
6609	市区	山水半岛 2 号配电室 2 号变	10	500	250
6610	市区	上党北汽 2 号配电室 1 号变	10	630	391
6611	市区	上党北汽 2 号配电室 2 号变	10	630	431

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6612	市区	上党北汽 2 号配电室 3 号变	10	630	454
6613	市区	上党北汽 2 号配电室 4 号变	10	630	439
6614	市区	上党北汽大道西台变	10	200	169
6615	市区	上党曹付 02 号变	10	400	193
6616	市区	上党曹付 03 号变	10	200	101
6617	市区	上党曹付 04 号变	10	400	107
6618	市区	上党曹付 05 号变	10	400	275
6619	市区	上党曹付小付家边西	10	400	240
6620	市区	上党东滨五谷球场	10	400	321
6621	市区	上党东会省道西	10	400	257
6622	市区	上党东沛 07	10	400	299
6623	市区	上党东贪碓石矿路	10	400	280
6624	市区	上党伏牛山曹甲北	10	400	282
6625	市区	上党高陵省道南	10	400	43
6626	市区	上党海燕 01 号配变	10	200	92
6627	市区	上党海燕 02 号配变	10	200	52
6628	市区	上党海燕 03#变	10	400	258
6629	市区	上党海燕 04 号变	10	400	269
6630	市区	上党海燕 05 号变	10	400	121
6631	市区	上党海燕村委会	10	400	181
6632	市区	上党海燕路	10	200	21
6633	市区	上党集镇 01 号变	10	315	97
6634	市区	上党集镇 02 号变	10	400	222
6635	市区	上党集镇 03 号变	10	400	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6636	市区	上党集镇 04 号变	10	315	154
6637	市区	上党集镇 05 号变	10	400	203
6638	市区	上党集镇 07 号变	10	400	168
6639	市区	上党集镇 08 号变	10	400	64
6640	市区	上党集镇 09 号	10	400	123
6641	市区	上党集镇 11 号变	10	200	53
6642	市区	上党集镇 12 号变	10	400	203
6643	市区	上党集镇 13 号变	10	315	126
6644	市区	上党集镇 14 号变	10	400	236
6645	市区	上党集镇 15 号变	10	400	59
6646	市区	上党集镇 16#变	10	400	127
6647	市区	上党集镇 17 号变	10	400	41
6648	市区	上党集镇 18#变	10	400	115
6649	市区	上党集镇 19 号变	10	400	187
6650	市区	上党集镇 20#变	10	400	115
6651	市区	上党集镇 21#变	10	400	200
6652	市区	上党集镇 23 号变	10	400	101
6653	市区	上党集镇 24 号变	10	400	149
6654	市区	上党集镇 29 号变	10	400	194
6655	市区	上党集镇 30 号	10	80	9
6656	市区	上党集镇 33 号变	10	400	200
6657	市区	上党集镇 35#变	10	200	32
6658	市区	上党集镇 36 号变	10	200	71
6659	市区	上党集镇板山	10	400	204

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6660	市区	上党集镇变电所配变	10	400	306
6661	市区	上党集镇菜场东	10	400	144
6662	市区	上党集镇老北门	10	200	85
6663	市区	上党集镇棉花仓库	10	315	104
6664	市区	上党集镇上中南	10	400	159
6665	市区	上党集镇兽医站	10	400	181
6666	市区	上党集镇小金河	10	400	53
6667	市区	上党集镇养路队	10	400	221
6668	市区	上党建房办配变	10	400	199
6669	市区	上党客运站	10	400	195
6670	市区	上党李何墓头西	10	400	107
6671	市区	上党里墅 01 号变	10	400	69
6672	市区	上党里墅 02 号变	10	400	166
6673	市区	上党里墅 04 号变	10	400	172
6674	市区	上党里墅村南	10	200	96
6675	市区	上党里墅上方头东	10	400	211
6676	市区	上党里墅钟家山	10	400	303
6677	市区	上党力山水库	10	400	307
6678	市区	上党粮管所	10	400	88
6679	市区	上党毛甲村东	10	100	14
6680	市区	上党其一丰产方	10	400	275
6681	市区	上党生资站	10	315	35
6682	市区	上党谭赵 01 号变	10	200	111
6683	市区	上党谭赵 02#变	10	200	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6684	市区	上党谭赵 04#变	10	200	32
6685	市区	上党谭赵 07#变	10	400	176
6686	市区	上党谭赵赵家边余家山	10	400	287
6687	市区	上党陶巷大李甲北	10	400	284
6688	市区	上党铜涵周岗北	10	400	187
6689	市区	上党铜涵周岗窑厂	10	400	155
6690	市区	上党王院高速西	10	400	322
6691	市区	上党卫生院配变	10	400	49
6692	市区	上党文化站	10	400	191
6693	市区	上党坞庄力山六组	10	400	275
6694	市区	上党坞庄南岗二组	10	400	276
6695	市区	上党仙人山电站	10	400	278
6696	市区	上党义村钱家庄北	10	400	255
6697	市区	上党幼儿园	10	400	204
6698	市区	上甸 01 号	10	400	140
6699	市区	上甸 02 号	10	200	127
6700	市区	上甸 04 号	10	400	233
6701	市区	上甸 05 号变	10	200	22
6702	市区	上甸 06 号	10	400	202
6703	市区	上甸 08 号	10	200	123
6704	市区	上工房配变	10	100	59
6705	市区	上会滨路中配变	10	400	245
6706	市区	上会村五队配变	10	200	122
6707	市区	上会后上会	10	400	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6708	市区	上会集镇 01 号变	10	250	137
6709	市区	上会集镇 02 号变	10	200	35
6710	市区	上会集镇 03 号变	10	400	44
6711	市区	上会集镇 04 号变	10	400	105
6712	市区	上会集镇 05 号变	10	400	258
6713	市区	上会集镇 06 号变	10	400	133
6714	市区	上会集镇 07 号变	10	315	102
6715	市区	上会集镇 08 号变	10	315	105
6716	市区	上会集镇 10 号变	10	400	105
6717	市区	上会集镇 11 号变	10	200	52
6718	市区	上会集镇 12 号变	10	200	105
6719	市区	上会集镇 13 号变	10	200	100
6720	市区	上会集镇 14 号变	10	200	99
6721	市区	上会集镇 15 号变	10	200	31
6722	市区	上会集镇 16 号	10	400	190
6723	市区	上会集镇 17 号变	10	200	24
6724	市区	上会集镇 19 号变	10	400	105
6725	市区	上会集镇 20 号变	10	400	63
6726	市区	上会集镇 21 号变	10	250	87
6727	市区	上会集镇 22 号变	10	400	240
6728	市区	上会集镇加工厂	10	400	250
6729	市区	上会集镇王家	10	400	165
6730	市区	上会集镇中	10	400	171
6731	市区	上会四队	10	400	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6732	市区	上会苏果超市	10	400	122
6733	市区	上会卫生院	10	400	80
6734	市区	上会幼儿园	10	400	105
6735	市区	上会中心校	10	200	71
6736	市区	上六 01 号变	10	400	270
6737	市区	上六 02#变	10	200	42
6738	市区	上六村丁家西	10	200	28
6739	市区	上六村前山头	10	400	78
6740	市区	上桥 05 号变	10	400	322
6741	市区	上桥 06 号变	10	50	6
6742	市区	上桥 07 号变	10	200	32
6743	市区	上桥 8 队	10	200	37
6744	市区	上桥村中	10	200	51
6745	市区	上桥戴巷南	10	200	104
6746	市区	尚湖雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	656
6747	市区	尚湖雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	611
6748	市区	申公塘(新)	10	400	290
6749	市区	申公塘三队	10	315	169
6750	市区	申公塘四队	10	400	264
6751	市区	胜利村委会配变	10	400	210
6752	市区	胜利纪念碑	10	100	54
6753	市区	圣地雅格 1 号箱变	10	500	201
6754	市区	圣地雅格 2 号变	10	500	316
6755	市区	圣地雅格 3 号变	10	500	208

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6756	市区	圣地雅格 4 号变	10	500	313
6757	市区	圣地雅格 8#箱变	10	500	219
6758	市区	圣地雅阁 10#箱变	10	500	195
6759	市区	圣地雅阁 1 号电房 1 号变	10	1000	586
6760	市区	圣地雅阁 2 号电房 1 号变	10	800	486
6761	市区	圣地雅阁 2 号电房 2 号变	10	800	443
6762	市区	圣地雅阁 3#电房 1 号变	10	800	459
6763	市区	圣地雅阁 3#电房 2 号变	10	800	445
6764	市区	圣地雅阁 5#箱变	10	500	191
6765	市区	圣地雅阁 6#箱变	10	500	303
6766	市区	圣地雅阁 7#箱变	10	500	247
6767	市区	圣地雅阁 9#箱变	10	500	233
6768	市区	十里花园 1 号配电室 1 号变	10	800	698
6769	市区	十里花园 1 号配电室 2 号变	10	800	566
6770	市区	十里花园 1 号配电室 3 号变	10	800	640
6771	市区	十里花园 1 号配电室 4 号变	10	800	694
6772	市区	十里花园 2 号配电室 1 号变	10	800	684
6773	市区	十里花园 2 号配电室 2 号变	10	800	694
6774	市区	十里花园 2 号配电室 3 号变	10	800	709
6775	市区	十里花园 2 号配电室 4 号变	10	800	720
6776	市区	石家庄 01 号变	10	400	140
6777	市区	石家庄 02 号变	10	200	60
6778	市区	石家庄 04 号变	10	400	295
6779	市区	石家庄 05 号变	10	160	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6780	市区	石家庄村北配变	10	200	76
6781	市区	石家庄村西	10	200	103
6782	市区	石家庄下坝村中配变	10	200	100
6783	市区	石马蚕农场北	10	400	265
6784	市区	石马蚕农厂大门	10	400	86
6785	市区	石马长香路戴家	10	400	315
6786	市区	石马村 01 号变	10	400	348
6787	市区	石马村 02 号变	10	400	360
6788	市区	石马村 03 号变	10	200	73
6789	市区	石马村 05 号变	10	200	162
6790	市区	石马戴家小村	10	200	93
6791	市区	石马分流	10	400	55
6792	市区	石马公路门口处	10	315	66
6793	市区	石马贡巷南	10	200	164
6794	市区	石马厚固北	10	400	214
6795	市区	石马厚固东	10	200	109
6796	市区	石马厚固焦坟竹园	10	400	246
6797	市区	石马鸡龙山	10	400	165
6798	市区	石马集镇 02 号变	10	400	183
6799	市区	石马集镇 03 号变	10	400	127
6800	市区	石马集镇 04 号变	10	400	160
6801	市区	石马集镇 05 号变	10	400	187
6802	市区	石马集镇 06 号变	10	100	15
6803	市区	石马集镇 08 号变	10	400	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6804	市区	石马集镇 09 号变	10	400	326
6805	市区	石马集镇 10 号变	10	400	248
6806	市区	石马集镇 11 号变	10	250	103
6807	市区	石马集镇 12 号变	10	400	161
6808	市区	石马集镇 13 号变	10	400	248
6809	市区	石马集镇东	10	400	192
6810	市区	石马集镇中心变	10	400	179
6811	市区	石马老农具场	10	400	254
6812	市区	石马南墩桥 02 号变	10	400	255
6813	市区	石马南敦桥	10	400	120
6814	市区	石马青山北	10	200	53
6815	市区	石马青山中	10	400	151
6816	市区	石马冉家庄	10	400	185
6817	市区	石马水台东	10	315	119
6818	市区	石马唐岗 02 号变	10	400	166
6819	市区	石马唐岗北	10	400	253
6820	市区	石马唐岗东	10	200	103
6821	市区	石马铁炉中	10	200	102
6822	市区	石马西岗 02 号变	10	315	131
6823	市区	石马小山头	10	400	231
6824	市区	石马小学配变	10	200	22
6825	市区	石马一队	10	400	214
6826	市区	石马张家庄	10	200	112
6827	市区	石马张家庄北	10	400	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6828	市区	石马中学旁	10	400	232
6829	市区	石马竹音塘	10	200	28
6830	市区	石头岗 01 号变	10	200	43
6831	市区	石头岗 02 号变	10	200	127
6832	市区	石头岗 03#变	10	400	225
6833	市区	石头岗 04 号变	10	200	69
6834	市区	石头岗 05 号变	10	200	58
6835	市区	石头岗 06 号变	10	400	280
6836	市区	石头岗 07 号变	10	400	204
6837	市区	石头岗 08 号变	10	200	137
6838	市区	石头岗 09 号变	10	400	256
6839	市区	石头岗 10 号变	10	200	21
6840	市区	石头岗靶场	10	200	124
6841	市区	石头岗长江乳业	10	400	267
6842	市区	石头岗村东	10	315	191
6843	市区	石头岗东斛东	10	315	156
6844	市区	石头岗华家东	10	315	133
6845	市区	石头岗蓝石岗	10	400	304
6846	市区	石头岗上新甸	10	400	292
6847	市区	石头岗团山	10	400	155
6848	市区	石头岗团山东	10	400	302
6849	市区	石头岗下新甸	10	315	150
6850	市区	世业安置房 1 号配电室 1 号变	10	800	717
6851	市区	世业安置房 1 号配电室 2 号变	10	800	589

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6852	市区	世业安置房 1 号配电室 3 号变	10	800	720
6853	市区	世业安置房 1 号配电室 4 号变	10	800	720
6854	市区	世业安置小区	10	400	252
6855	市区	世业常丰 01#	10	160	79
6856	市区	世业常丰北	10	400	216
6857	市区	世业常丰东	10	200	81
6858	市区	世业常丰南	10	400	318
6859	市区	世业常丰西	10	400	218
6860	市区	世业村 01#变	10	200	70
6861	市区	世业村 02 号变	10	200	159
6862	市区	世业村 03#	10	200	106
6863	市区	世业村 04 号变	10	315	216
6864	市区	世业村六组	10	400	279
6865	市区	世业村七组	10	200	106
6866	市区	世业村四组	10	200	54
6867	市区	世业倒塘	10	400	286
6868	市区	世业东大坝 01 号变	10	400	284
6869	市区	世业东大坝 03#	10	200	106
6870	市区	世业东大坝 04#	10	250	99
6871	市区	世业东大坝 06 号变	10	200	72
6872	市区	世业东大坝 07 号变	10	200	23
6873	市区	世业东大坝八组	10	100	17
6874	市区	世业东大坝二组东	10	400	282
6875	市区	世业东大坝九组东	10	400	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6876	市区	世业东大坝四组	10	400	300
6877	市区	世业二组	10	200	81
6878	市区	世业福利 02 号	10	200	105
6879	市区	世业福利 03#	10	200	68
6880	市区	世业福利 1 号箱变	10	630	389
6881	市区	世业福利 2 号箱变配电变压器	10	630	394
6882	市区	世业福利东	10	400	232
6883	市区	世业福利小区	10	200	71
6884	市区	世业高峰北	10	400	221
6885	市区	世业集镇 01#	10	400	227
6886	市区	世业集镇 02 号变	10	400	224
6887	市区	世业集镇 03 号变	10	400	191
6888	市区	世业集镇 04 西	10	400	284
6889	市区	世业集镇 06 号变	10	400	194
6890	市区	世业集镇 07 号变	10	200	153
6891	市区	世业集镇 08#	10	400	360
6892	市区	世业集镇 09	10	400	225
6893	市区	世业集镇 10#	10	160	32
6894	市区	世业集镇 12#变	10	400	358
6895	市区	世业集镇 13#变	10	400	150
6896	市区	世业集镇 14 号变	10	400	297
6897	市区	世业集镇 17#变	10	200	57
6898	市区	世业九组	10	400	205
6899	市区	世业内环南路变	10	400	310

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6900	市区	世业汽渡	10	400	292
6901	市区	世业四季青	10	200	94
6902	市区	世业卫星 01#	10	160	83
6903	市区	世业卫星 02 号变	10	200	35
6904	市区	世业卫星 03#	10	200	104
6905	市区	世业卫星 05 号变	10	400	242
6906	市区	世业卫星 08#	10	200	57
6907	市区	世业卫星村	10	400	299
6908	市区	世业卫星二组	10	200	59
6909	市区	世业卫星六组	10	400	241
6910	市区	世业卫星农场	10	400	283
6911	市区	世业卫星桥	10	400	297
6912	市区	世业卫星沙窝	10	400	254
6913	市区	世业卫星五组	10	400	268
6914	市区	世业卫星一组	10	400	242
6915	市区	世业先锋 03 号变	10	400	131
6916	市区	世业先锋 05 号变	10	400	301
6917	市区	世业先锋 06 号变	10	400	330
6918	市区	世业先锋八组	10	400	279
6919	市区	世业先锋村	10	400	292
6920	市区	世业先锋大棚	10	200	63
6921	市区	世业先锋二组	10	400	263
6922	市区	世业先锋九号	10	400	269
6923	市区	世业先锋九组	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6924	市区	世业先锋六组	10	400	216
6925	市区	世业小安乐圩	10	400	299
6926	市区	世业新村 01 号变	10	400	260
6927	市区	世业新村 02#	10	200	97
6928	市区	世业新村 03#	10	200	79
6929	市区	世业新村东	10	400	204
6930	市区	世业新村六组	10	315	154
6931	市区	世业新村六组东	10	400	261
6932	市区	世业新村三组	10	200	80
6933	市区	世业新河 02 号	10	400	277
6934	市区	世业新河 03 号	10	400	295
6935	市区	世业新河 04 号	10	400	317
6936	市区	世业新河六组	10	400	296
6937	市区	世业新滩 01 号变	10	200	87
6938	市区	世业新滩南	10	400	295
6939	市区	世业兴隆 01 号变	10	200	98
6940	市区	世业兴隆 02#	10	200	119
6941	市区	世业兴隆 04#	10	200	96
6942	市区	世业兴隆 06 号变	10	400	150
6943	市区	世业兴隆村	10	200	88
6944	市区	世业兴隆六组	10	400	267
6945	市区	世业兴隆四组	10	400	269
6946	市区	世业兴隆窑厂东	10	400	254
6947	市区	世业洋灯河桥	10	400	266

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6948	市区	世业一组	10	200	49
6949	市区	世业医院	10	400	208
6950	市区	世业音乐广场	10	400	221
6951	市区	世业真洲 01 号变	10	400	212
6952	市区	世业真洲村	10	200	96
6953	市区	世业真洲西	10	400	235
6954	市区	世业真洲西滩	10	400	323
6955	市区	世业真洲一组	10	400	241
6956	市区	世业镇南小区	10	400	244
6957	市区	世政 1 号箱变主变	10	400	108
6958	市区	世政 2 号箱变主变	10	400	84
6959	市区	世政 3 号箱变主变	10	400	197
6960	市区	双仙路口	10	400	242
6961	市区	水岸华庭 1 号配电室 1 号	10	800	520
6962	市区	水岸华庭 1 号配电室 2 号	10	800	419
6963	市区	水岸华庭 1 号配电室 3 号	10	800	537
6964	市区	水岸华庭 1 号配电室 4 号	10	800	619
6965	市区	水台 01 号变	10	400	261
6966	市区	水台 02 号变	10	200	38
6967	市区	水台 03 号	10	400	258
6968	市区	水台 04#	10	400	293
6969	市区	水台 05#	10	250	139
6970	市区	水台 06#	10	400	108
6971	市区	水台村后黄	10	400	296

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6972	市区	水台村前黄	10	200	38
6973	市区	水台村委会北	10	200	110
6974	市区	水台国道边	10	200	80
6975	市区	水台南	10	200	31
6976	市区	水台前皇南	10	400	273
6977	市区	水乡花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	470
6978	市区	水乡花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	452
6979	市区	水乡花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	525
6980	市区	水乡花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	604
6981	市区	水乡花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	475
6982	市区	水乡花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	491
6983	市区	水乡花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	559
6984	市区	水乡花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	513
6985	市区	水乡花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	586
6986	市区	水乡花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	553
6987	市区	思极科技箱变	10	500	416
6988	市区	四方桥六圩中	10	400	274
6989	市区	四季春 1 号箱变主变	10	630	165
6990	市区	松林山电站	10	400	268
6991	市区	苏游 01 号变	10	400	294
6992	市区	苏游 02 号变	10	100	23
6993	市区	苏游四队西二	10	400	236
6994	市区	锁厂新村	10	400	201
6995	市区	谭赵 03 号变	10	400	167

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6996	市区	谭赵 05#变	10	200	86
6997	市区	谭赵 06 号变	10	400	266
6998	市区	谭赵村东	10	200	83
6999	市区	谭赵村西	10	200	84
7000	市区	谭赵赵家边北	10	400	323
7001	市区	谭赵赵家边东	10	100	24
7002	市区	谭赵赵家边国道北	10	400	246
7003	市区	谭赵赵家边中	10	200	73
7004	市区	碳渚 05 号变	10	315	250
7005	市区	碳渚 06 号	10	400	303
7006	市区	碳渚 01 号变	10	400	335
7007	市区	碳渚 07 号变	10	400	331
7008	市区	碳渚 08 号变	10	200	148
7009	市区	碳渚爱乡路口	10	400	339
7010	市区	碳渚江滩	10	400	300
7011	市区	碳渚南场配变	10	400	265
7012	市区	碳渚西场	10	400	225
7013	市区	塘北 02 号变	10	400	204
7014	市区	塘北 04 号变	10	200	85
7015	市区	塘北 05 号变	10	400	323
7016	市区	塘北 07 号变	10	160	41
7017	市区	塘北村 06 号变	10	200	127
7018	市区	塘北村北配变	10	200	92
7019	市区	塘北裴甲	10	200	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7020	市区	塘巷村南配变	10	400	276
7021	市区	唐岗 01 号变	10	400	218
7022	市区	唐岗 03 号变	10	400	124
7023	市区	唐岗 04 号变	10	400	232
7024	市区	唐岗 06 号变	10	315	170
7025	市区	唐岗大桥	10	200	46
7026	市区	唐岗道口	10	200	21
7027	市区	唐家庄 12 号变	10	200	32
7028	市区	唐驾庄 01 号变	10	400	207
7029	市区	唐驾庄 03 号	10	400	187
7030	市区	唐驾庄 07 号变	10	400	171
7031	市区	唐驾庄 09 号变	10	400	111
7032	市区	唐驾庄村东	10	400	287
7033	市区	唐驾庄国道边配变	10	400	231
7034	市区	唐驾庄香山寺北	10	400	158
7035	市区	唐驾庄小村配变	10	400	298
7036	市区	桃源居 1#箱变	10	400	275
7037	市区	桃源居 2#箱变	10	400	312
7038	市区	桃源居 3#箱变	10	400	306
7039	市区	桃源居 4#箱变	10	400	326
7040	市区	陶巷 01 号配变	10	400	265
7041	市区	陶巷 02 号变	10	200	60
7042	市区	陶巷 03 号变	10	200	93
7043	市区	陶巷 04 号变	10	400	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7044	市区	陶巷茶厂	10	400	263
7045	市区	陶巷陈家边	10	200	98
7046	市区	陶巷陈家边南	10	400	152
7047	市区	陶巷村中	10	200	53
7048	市区	陶巷大李甲	10	200	52
7049	市区	陶巷电站	10	400	283
7050	市区	陶巷供销社	10	400	294
7051	市区	陶巷加油站南	10	400	317
7052	市区	陶巷南路	10	400	262
7053	市区	陶巷五组	10	200	112
7054	市区	天润园 1 号配电室 1 号变	10	800	479
7055	市区	天润园 1 号配电室 2 号变	10	800	637
7056	市区	天润园 2 号配电室 1 号变	10	800	491
7057	市区	天润园 2 号配电室 2 号变	10	800	595
7058	市区	天润园 3 号配电室 1 号变	10	800	538
7059	市区	天润园 3 号配电室 2 号变	10	800	548
7060	市区	天润园 4 号配电室 1 号变	10	800	461
7061	市区	天润园 4 号配电室 2 号变	10	800	567
7062	市区	天润园 5 号配电室 1 号变	10	800	515
7063	市区	天润园 5 号配电室 2 号变	10	800	599
7064	市区	通北排涝站	10	400	277
7065	市区	铜涵 01 号变	10	200	62
7066	市区	铜涵 02#变	10	200	22
7067	市区	铜涵 03 号变	10	200	50

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7068	市区	铜涵 04 号变	10	400	245
7069	市区	铜涵 05#变	10	200	46
7070	市区	铜涵八组	10	400	199
7071	市区	铜涵村北	10	400	162
7072	市区	铜涵村东	10	400	212
7073	市区	铜涵村南	10	200	87
7074	市区	铜涵小周岗	10	200	71
7075	市区	铜涵周岗南	10	400	268
7076	市区	团结村排涝站	10	200	90
7077	市区	湾沟二队	10	400	257
7078	市区	万和世家 2 号配电室 1 号变	10	400	247
7079	市区	万和世家 2 号配电室 2 号变	10	400	210
7080	市区	万和世家电房 1#变	10	1000	660
7081	市区	万和世家电房 2#变	10	1000	607
7082	市区	万源金谷 1#箱变	10	400	101
7083	市区	万源金谷 2#箱变	10	400	179
7084	市区	汪甲电站	10	400	278
7085	市区	王巷村北	10	400	182
7086	市区	王巷李家边西	10	160	57
7087	市区	王巷刘甲村东配变	10	200	111
7088	市区	王巷倪甲 1 队	10	200	98
7089	市区	王巷上桥村东配变	10	200	108
7090	市区	王巷下桥村西	10	200	61
7091	市区	望族舒苑 1 号配电室 1 号变	10	800	634

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7092	市区	望族舒苑 1 号配电室 2 号变	10	800	720
7093	市区	望族舒苑 1 号配电室 3 号变	10	800	645
7094	市区	望族舒苑 1 号配电室 4 号变	10	800	718
7095	市区	望族舒苑 2 号配电室 1 号变	10	800	391
7096	市区	望族舒苑 2 号配电室 2 号变	10	800	388
7097	市区	韦岗电站	10	400	232
7098	市区	韦岗黄山宝山	10	200	139
7099	市区	韦岗黄埝岗二	10	200	85
7100	市区	韦岗集镇二	10	200	83
7101	市区	韦岗蒋家坝二	10	200	119
7102	市区	韦岗蒋家坝三	10	400	305
7103	市区	韦岗铁矿二	10	400	322
7104	市区	韦岗铁矿三	10	400	339
7105	市区	韦岗铁矿四	10	400	339
7106	市区	韦岗铁矿五	10	400	318
7107	市区	韦岗铁矿一	10	400	324
7108	市区	韦岗小学	10	200	137
7109	市区	韦岗小学二	10	200	120
7110	市区	韦岗中学	10	400	309
7111	市区	魏村 01 号变	10	400	261
7112	市区	魏村 02 号变	10	400	201
7113	市区	魏村 03 号变	10	400	261
7114	市区	魏村 04 号变	10	400	200
7115	市区	魏村 05 号变	10	200	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7116	市区	魏村 06 号变	10	400	233
7117	市区	魏村六队	10	100	14
7118	市区	魏村四队	10	100	29
7119	市区	魏村王家	10	200	71
7120	市区	魏玛假日 10#箱变	10	500	272
7121	市区	魏玛假日 11#箱变	10	500	310
7122	市区	魏玛假日 12#箱变	10	800	497
7123	市区	魏玛假日 13#箱变	10	630	359
7124	市区	魏玛假日 14#箱变	10	630	346
7125	市区	魏玛假日 1 号变	10	500	208
7126	市区	魏玛假日 1 号电房 1 号变	10	1000	590
7127	市区	魏玛假日 2 号变	10	500	247
7128	市区	魏玛假日 3 号变	10	500	244
7129	市区	魏玛假日 4 号变	10	500	293
7130	市区	魏玛假日 5 号变	10	500	245
7131	市区	魏玛假日 6 号变	10	500	282
7132	市区	魏玛假日 7 号箱变	10	500	313
7133	市区	魏玛假日 8 号箱变	10	500	323
7134	市区	魏玛假日 9#变	10	630	306
7135	市区	卫星 04 号变	10	400	243
7136	市区	文昌 03 号	10	400	262
7137	市区	文龙水库西	10	400	247
7138	市区	卧龙 01 号变	10	200	107
7139	市区	卧龙 02 号变	10	400	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7140	市区	卧龙 03 号变	10	200	130
7141	市区	卧龙 04 号变	10	200	114
7142	市区	卧龙 2 队	10	400	286
7143	市区	卧龙 7 队	10	200	143
7144	市区	卧龙三队	10	200	102
7145	市区	卧龙西谷里	10	400	298
7146	市区	沃得国际 1 号箱变	10	400	360
7147	市区	沃得国际 2 号箱变	10	400	338
7148	市区	沃得国际 3 号箱变	10	400	336
7149	市区	沃得国际 4 号箱变	10	400	336
7150	市区	沃得国际 5 号箱变	10	400	305
7151	市区	沃得国际 6 号箱变	10	400	360
7152	市区	沃得国际 7 号箱变	10	400	360
7153	市区	沃得国际 8 号箱变	10	400	335
7154	市区	沃得国际 9 号箱变	10	400	350
7155	市区	巫岗 01 号变	10	200	82
7156	市区	巫岗 02 号变	10	160	61
7157	市区	巫岗 03 号变	10	400	245
7158	市区	巫岗 04 号变	10	400	244
7159	市区	巫岗 05 号变	10	400	283
7160	市区	巫岗 06 号变	10	400	321
7161	市区	巫岗 07 号变	10	400	285
7162	市区	巫岗北	10	200	101
7163	市区	巫岗村东	10	315	153

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7164	市区	巫岗东	10	30	5
7165	市区	巫岗后头湾南	10	400	298
7166	市区	巫岗老年协会	10	200	105
7167	市区	巫岗楼庄	10	400	256
7168	市区	巫岗王家山	10	400	303
7169	市区	巫岗西	10	400	261
7170	市区	巫岗学校	10	400	307
7171	市区	巫岗张家庄东	10	400	307
7172	市区	吴家	10	200	79
7173	市区	五墩 02 号	10	200	131
7174	市区	五墩 05 号变	10	400	294
7175	市区	五墩 09#变	10	200	68
7176	市区	五墩 14 号变	10	400	299
7177	市区	五谷村西	10	200	81
7178	市区	五塘 01 号	10	200	103
7179	市区	五塘 02#变	10	400	337
7180	市区	五塘 03#变	10	315	56
7181	市区	五塘 04 号变	10	200	112
7182	市区	五塘 05 号变	10	200	26
7183	市区	五塘 06 号变	10	200	34
7184	市区	五塘 07 号变	10	200	30
7185	市区	五塘北	10	200	95
7186	市区	五塘村西	10	400	242
7187	市区	五塘馒头山变	10	400	317

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7188	市区	五塘西山头	10	400	220
7189	市区	五塘西山头北	10	200	130
7190	市区	五塘小葛庄	10	200	116
7191	市区	五套新村	10	400	290
7192	市区	坞村 1 队	10	200	55
7193	市区	坞庄 01#变	10	200	85
7194	市区	坞庄 02 号变	10	200	104
7195	市区	坞庄 03 号变	10	200	62
7196	市区	坞庄 04 号变	10	200	45
7197	市区	坞庄 05 号变	10	200	97
7198	市区	坞庄 06#变	10	200	77
7199	市区	坞庄 07 号变	10	400	68
7200	市区	坞庄 08 号变	10	400	225
7201	市区	坞庄 09 号变	10	200	103
7202	市区	坞庄 10#变	10	400	360
7203	市区	坞庄茶场西	10	400	248
7204	市区	坞庄村北配变	10	200	80
7205	市区	坞庄村西	10	200	97
7206	市区	坞庄南大门	10	200	55
7207	市区	坞庄南岗	10	200	40
7208	市区	坞庄山头上配变	10	200	97
7209	市区	坞庄四组	10	400	232
7210	市区	坞庄小学	10	200	27
7211	市区	西班牙 1 号配电室 1 号变	10	800	549

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7212	市区	西班牙 1 号配电室 2 号变	10	800	473
7213	市区	西班牙 2 号配电室 1 号变	10	800	552
7214	市区	西班牙 2 号配电室 2 号变	10	800	565
7215	市区	西班牙 2 号配电室 3 号变	10	800	541
7216	市区	西班牙 2 号配电室 4 号变	10	800	564
7217	市区	西班牙 3 号配电室 1 号变	10	800	509
7218	市区	西班牙 3 号配电室 2 号变	10	800	535
7219	市区	西班牙 4 号配电室 1 号变	10	630	425
7220	市区	西班牙 4 号配电室 2 号变	10	630	410
7221	市区	西班牙风情 1#箱变	10	500	148
7222	市区	西班牙风情 2 号箱变	10	500	257
7223	市区	西班牙风情 3 号箱变	10	500	271
7224	市区	西班牙风情 4 号箱变	10	500	368
7225	市区	西班牙风情 5 号箱变	10	500	119
7226	市区	西班牙风情 6 号箱变	10	500	199
7227	市区	西班牙风情 7 号箱变	10	500	110
7228	市区	西班牙风情 8 号箱变	10	500	216
7229	市区	西班牙风情 9 号箱变	10	500	293
7230	市区	西宝庄村北	10	200	38
7231	市区	西茶场南配变	10	400	239
7232	市区	西茶场生活区	10	400	212
7233	市区	西大滩	10	200	122
7234	市区	西岗 01 号变	10	400	257
7235	市区	西岗 03 号变	10	200	25

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7236	市区	西岗 04 号变	10	400	333
7237	市区	西岗北	10	200	86
7238	市区	西岗东	10	400	283
7239	市区	西岗芦墩桥	10	160	40
7240	市区	西岗毛家庄	10	200	111
7241	市区	西岗毛家庄（二）	10	400	264
7242	市区	西岗磨盘山	10	200	73
7243	市区	西古山	10	200	180
7244	市区	西古山二	10	200	93
7245	市区	西湖国道东	10	100	0
7246	市区	西湖解家	10	315	155
7247	市区	西湖七组	10	400	212
7248	市区	西湖生态园西	10	400	226
7249	市区	西湖学校	10	200	21
7250	市区	西湖朱家东	10	200	144
7251	市区	西黄於黄路	10	200	79
7252	市区	西六 03#变	10	200	58
7253	市区	西六 05 号变	10	315	114
7254	市区	西六 06#变	10	400	95
7255	市区	西六 07#变	10	400	120
7256	市区	西六 09#变	10	160	27
7257	市区	西六 10 号	10	200	118
7258	市区	西六 11 号变	10	400	186
7259	市区	西六 15 号	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7260	市区	西六村 01#变	10	200	52
7261	市区	西六村 02 号变	10	400	240
7262	市区	西六村 04 号变	10	400	287
7263	市区	西六村 08#变	10	200	49
7264	市区	西六村二组	10	200	28
7265	市区	西六村六组	10	400	74
7266	市区	西六村四组	10	400	48
7267	市区	西六村五组	10	400	233
7268	市区	西六村中	10	400	127
7269	市区	西六丁家	10	400	169
7270	市区	西六集镇 01#变	10	400	213
7271	市区	西六集镇 02#变	10	315	118
7272	市区	西六集镇 03#变	10	400	194
7273	市区	西六集镇 04#变	10	400	300
7274	市区	西六集镇 06 号	10	400	199
7275	市区	西六集镇 07#变	10	400	172
7276	市区	西六集镇 08 号	10	200	131
7277	市区	西六集镇 10 号变	10	315	163
7278	市区	西六集镇北	10	400	164
7279	市区	西六集镇戴家庄	10	400	229
7280	市区	西六集镇东	10	400	147
7281	市区	西六集镇公路北配变	10	200	85
7282	市区	西六集镇卫生院南	10	400	183
7283	市区	西六木桥西变	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7284	市区	西六五龟山变	10	200	111
7285	市区	西六下白袍东台配变	10	400	267
7286	市区	西六小学西变	10	200	119
7287	市区	西六新村	10	250	39
7288	市区	西六徐家	10	200	48
7289	市区	西六严家山	10	200	42
7290	市区	西六严家山东	10	400	61
7291	市区	西六杨桥	10	200	78
7292	市区	西六一组	10	400	222
7293	市区	西六幼儿园西配变	10	400	226
7294	市区	西六跃进河西	10	400	198
7295	市区	西六中学	10	400	108
7296	市区	西山棚台变	10	400	288
7297	市区	西新 01 号变	10	200	72
7298	市区	西新 02 号变	10	400	220
7299	市区	西新村三组	10	400	281
7300	市区	西新村西	10	400	247
7301	市区	西新马角山	10	400	290
7302	市区	西因村东	10	200	59
7303	市区	西斛 01 号变	10	400	212
7304	市区	西斛 02 号变	10	400	176
7305	市区	西斛 03 号变	10	200	105
7306	市区	西斛 04 号变	10	400	238
7307	市区	西斛 06 号变	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7308	市区	西斛村南	10	200	84
7309	市区	西斛村西	10	315	159
7310	市区	西斛道口	10	400	254
7311	市区	西斛龙桥	10	400	304
7312	市区	西斛马家山	10	400	182
7313	市区	西斛新甸路南	10	400	295
7314	市区	下坝村西	10	200	93
7315	市区	下方 01 号变	10	400	147
7316	市区	下方 02 号变	10	400	261
7317	市区	下方 03 号变	10	250	117
7318	市区	下方 06#变	10	315	63
7319	市区	下方东山背	10	200	90
7320	市区	下方六队	10	200	33
7321	市区	下方胜利站	10	400	220
7322	市区	下方五队	10	400	247
7323	市区	下方西三路	10	400	123
7324	市区	下方西山背	10	200	104
7325	市区	下方西山背东	10	200	133
7326	市区	下方辛三路	10	400	90
7327	市区	下六村前山头	10	400	213
7328	市区	下西六北	10	200	38
7329	市区	下西六土地庙	10	400	316
7330	市区	夏家 01 号	10	400	162
7331	市区	夏家 02 号变	10	200	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7332	市区	夏家 03 号	10	200	21
7333	市区	夏家 04 号变	10	400	118
7334	市区	夏家 05 号变	10	50	6
7335	市区	夏家边南变	10	400	172
7336	市区	夏家二队	10	400	231
7337	市区	夏家西岗	10	200	21
7338	市区	夏家一队配变	10	400	234
7339	市区	夏庄路配变	10	200	44
7340	市区	先锋 01 号变	10	400	241
7341	市区	先锋 02 号变	10	400	164
7342	市区	先锋 04 号变	10	400	254
7343	市区	先锋 07 号变	10	200	113
7344	市区	先锋 08 号变	10	400	255
7345	市区	仙人洞	10	400	309
7346	市区	仙人湖 1#箱变	10	630	457
7347	市区	仙人湖 2#箱变	10	630	447
7348	市区	仙人湖电房 1#变	10	630	375
7349	市区	香格里拉 1 号箱变	10	500	329
7350	市区	香格里拉 2 号箱变	10	500	302
7351	市区	香格里拉 3 号箱变	10	500	305
7352	市区	香格里拉 4 号箱变	10	500	328
7353	市区	香格里拉 5#箱变	10	500	344
7354	市区	香格里拉 6#箱变	10	500	292
7355	市区	香格里拉 7 号箱变	10	500	315

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7356	市区	香漫园 1 号配电室 1 号变	10	800	576
7357	市区	香漫园 1 号配电室 2 号变	10	800	592
7358	市区	香漫园 1 号配电室 3 号变	10	800	600
7359	市区	香漫园 1 号配电室 4 号变	10	800	574
7360	市区	香漫园 2 号配电室 1 号变	10	800	595
7361	市区	香漫园 2 号配电室 2 号变	10	800	623
7362	市区	香漫园 3 号配电室 1 号变	10	630	400
7363	市区	香漫园 3 号配电室 2 号变	10	630	411
7364	市区	香漫园 3 号配电室 3 号变	10	630	514
7365	市区	香漫园 3 号配电室 4 号变	10	630	528
7366	市区	香山佳园电房 1 号变	10	630	403
7367	市区	香山佳园电房 2 号变	10	630	407
7368	市区	香山佳园电房 3 号变	10	630	399
7369	市区	香山佳园电房 4 号变	10	630	418
7370	市区	香山家园二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	650
7371	市区	香山家园二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	695
7372	市区	香山家园二期 2 号配电室 1 号变	10	800	589
7373	市区	香山家园二期 2 号配电室 2 号变	10	800	604
7374	市区	香山家园二期 2 号配电室 3 号变	10	800	618
7375	市区	香山家园二期 2 号配电室 4 号变	10	800	552
7376	市区	香山家园二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	693
7377	市区	香山家园二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	754
7378	市区	香山家园二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	712
7379	市区	香山家园二期 3 号配电室 4 号变	10	1000	762

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7380	市区	香山名苑 3 号变	10	400	218
7381	市区	香山名苑 6 号变	10	400	167
7382	市区	香山名苑 7#变	10	400	134
7383	市区	香山名苑 8#变	10	315	128
7384	市区	香山森林美苑 3 号箱变	10	400	302
7385	市区	香山森林美苑 4 号箱变	10	400	295
7386	市区	香山森林美苑 5 号箱变	10	400	336
7387	市区	香山森林美苑 6 号箱变	10	400	313
7388	市区	香山茗苑 1#变	10	250	127
7389	市区	香山茗苑 2 号配变	10	250	76
7390	市区	香山茗苑 4#变	10	400	281
7391	市区	香山茗苑 5#变	10	400	260
7392	市区	香域中央电房 1 号主变	10	800	601
7393	市区	香域中央电房 2 号变	10	800	537
7394	市区	香域中央电房 3 号主变	10	800	597
7395	市区	香域中央电房 4 号变	10	800	600
7396	市区	香榭丽舍 1#电房 1#变	10	1000	614
7397	市区	香榭丽舍 1#电房 2#变	10	1000	613
7398	市区	香榭丽舍 2#电房 1#变	10	1000	675
7399	市区	香榭丽舍 2#电房 2#变	10	1000	633
7400	市区	香榭丽舍 3#电房 1#变	10	1000	800
7401	市区	香榭丽舍 3#电房 2#变	10	630	436
7402	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	498
7403	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	569

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7404	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	467
7405	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	563
7406	市区	祥盛华庭 1 号箱变	10	630	285
7407	市区	祥盛华庭 2 号箱变	10	630	325
7408	市区	祥盛华庭 3 号箱变	10	500	334
7409	市区	祥盛华庭 4 号箱变	10	500	253
7410	市区	祥盛华庭 5 号箱变	10	630	355
7411	市区	项家窑一队	10	200	112
7412	市区	向阳桥西	10	400	278
7413	市区	小柳巷村西	10	200	111
7414	市区	小排岗	10	200	100
7415	市区	小五塘村	10	200	51
7416	市区	小辛 01 号变	10	400	239
7417	市区	小辛 02#变（下东岗）	10	400	72
7418	市区	小辛 03 号变	10	200	36
7419	市区	小辛 04 号变	10	400	202
7420	市区	小辛 05 号变	10	200	21
7421	市区	小辛 06 号变（尹家）	10	400	36
7422	市区	小辛 07#	10	315	36
7423	市区	小辛 08 号	10	400	36
7424	市区	小辛 09#变	10	400	36
7425	市区	小辛 10#变	10	200	36
7426	市区	小辛戴家	10	400	36
7427	市区	小辛翟家	10	400	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7428	市区	小辛电站二	10	400	36
7429	市区	小辛电站一	10	400	0
7430	市区	小辛二队	10	200	36
7431	市区	小辛桥东	10	400	36
7432	市区	小辛王家南变	10	400	36
7433	市区	小辛王家西	10	200	36
7434	市区	小辛小窑	10	200	36
7435	市区	小辛小窑上	10	200	103
7436	市区	小辛尹家	10	200	36
7437	市区	小辛尹家电站	10	200	36
7438	市区	小杨林	10	200	101
7439	市区	小杨林二配变	10	400	294
7440	市区	谢巷 01 号变	10	200	30
7441	市区	谢巷 02 号变	10	200	68
7442	市区	谢巷 03 号变	10	400	186
7443	市区	谢巷村东	10	400	118
7444	市区	谢巷村西	10	400	212
7445	市区	辛丰 10 号变	10	400	126
7446	市区	辛丰伯诺台变	10	400	36
7447	市区	辛丰村 01 号变	10	400	193
7448	市区	辛丰村 02 号变	10	400	142
7449	市区	辛丰村 03 号变	10	400	36
7450	市区	辛丰村 04 号配变	10	400	239
7451	市区	辛丰村 05 号	10	400	226

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7452	市区	辛丰村 06 号变	10	400	118
7453	市区	辛丰村 07 号	10	400	70
7454	市区	辛丰村 08 号	10	400	212
7455	市区	辛丰村 09 号变 (麻村)	10	400	49
7456	市区	辛丰村 11 号	10	400	141
7457	市区	辛丰村 12 号变	10	400	111
7458	市区	辛丰村 13 号变	10	400	36
7459	市区	辛丰村 15 号变	10	400	36
7460	市区	辛丰村 16#	10	400	200
7461	市区	辛丰村 17 号	10	400	190
7462	市区	辛丰村 18 号变	10	400	81
7463	市区	辛丰村 19 号变	10	200	99
7464	市区	辛丰村 20 号变	10	400	176
7465	市区	辛丰村 21#变	10	400	110
7466	市区	辛丰村 22 号	10	400	43
7467	市区	辛丰村 23 号变	10	400	218
7468	市区	辛丰村 24 号变	10	400	36
7469	市区	辛丰村 25 号变	10	400	0
7470	市区	辛丰村 26 号变	10	400	166
7471	市区	辛丰村 27 号变	10	400	277
7472	市区	辛丰村 28 号配变	10	400	36
7473	市区	辛丰村 29 号变	10	400	96
7474	市区	辛丰村 30 号变	10	400	46
7475	市区	辛丰村 31 号变(前湖田)	10	400	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7476	市区	辛丰村变电所东	10	400	36
7477	市区	辛丰村村东(精诚小区)	10	400	36
7478	市区	辛丰村飞天商场	10	400	166
7479	市区	辛丰村后湖田	10	400	41
7480	市区	辛丰村后湖田二	10	400	42
7481	市区	辛丰村精诚路口	10	400	93
7482	市区	辛丰村精诚南	10	400	36
7483	市区	辛丰村垃圾站	10	200	23
7484	市区	辛丰村老桥南	10	400	269
7485	市区	辛丰村码头	10	400	203
7486	市区	辛丰村农行	10	315	42
7487	市区	辛丰村前进河东	10	400	259
7488	市区	辛丰村外环路	10	400	36
7489	市区	辛丰村委	10	400	42
7490	市区	辛丰村小岛北	10	400	279
7491	市区	辛丰村小岛配变	10	400	44
7492	市区	辛丰村小学南	10	400	206
7493	市区	辛丰村辛皇庙变	10	400	218
7494	市区	辛丰村兴富路	10	400	219
7495	市区	辛丰村医院西	10	400	145
7496	市区	辛丰村邮电小区	10	400	190
7497	市区	辛丰村运河	10	400	120
7498	市区	辛丰村运河北	10	400	217
7499	市区	辛丰村运河南	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7500	市区	辛丰村运河中	10	400	242
7501	市区	辛丰村镇东边	10	400	125
7502	市区	辛丰大桥台变	10	400	41
7503	市区	辛丰大圣寺	10	400	129
7504	市区	辛丰高铁南配变	10	400	236
7505	市区	辛丰供电所南	10	400	36
7506	市区	辛丰供电所配变	10	400	105
7507	市区	辛丰国税后	10	400	233
7508	市区	辛丰海鑫配变	10	400	36
7509	市区	辛丰华恩	10	400	36
7510	市区	辛丰黄泥红星	10	400	299
7511	市区	辛丰基冯 03 号变	10	400	36
7512	市区	辛丰基冯 04 号变	10	400	36
7513	市区	辛丰基冯 06 号变	10	400	36
7514	市区	辛丰基冯北配变	10	400	36
7515	市区	辛丰基冯村委	10	400	36
7516	市区	辛丰集镇 01 号变	10	315	110
7517	市区	辛丰集镇 02 号变	10	400	122
7518	市区	辛丰集镇 03 号	10	400	134
7519	市区	辛丰集镇 04 号变	10	400	262
7520	市区	辛丰集镇 05 号变	10	400	168
7521	市区	辛丰集镇 06#变	10	400	36
7522	市区	辛丰集镇 08 号变	10	400	126
7523	市区	辛丰集镇 09#变	10	400	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7524	市区	辛丰集镇 10#变	10	400	36
7525	市区	辛丰集镇 11 号变	10	400	201
7526	市区	辛丰集镇 12 号变	10	400	36
7527	市区	辛丰集镇 13 号变	10	400	42
7528	市区	辛丰集镇 14# 变	10	315	125
7529	市区	辛丰集镇 15 号变	10	200	81
7530	市区	辛丰集镇 16 号变	10	400	124
7531	市区	辛丰集镇 17#变	10	400	36
7532	市区	辛丰集镇 18#变	10	200	36
7533	市区	辛丰集镇 19#变	10	200	36
7534	市区	辛丰集镇 20 号配变	10	400	36
7535	市区	辛丰集镇飞达小区	10	400	269
7536	市区	辛丰集镇亨利达	10	400	176
7537	市区	辛丰集镇华联	10	400	186
7538	市区	辛丰集镇老医院	10	400	209
7539	市区	辛丰集镇木全社	10	400	260
7540	市区	辛丰集镇南站	10	200	24
7541	市区	辛丰集镇润宇	10	400	36
7542	市区	辛丰集镇润宇北	10	400	36
7543	市区	辛丰集镇润宇南	10	400	36
7544	市区	辛丰集镇物资站	10	400	315
7545	市区	辛丰集镇影剧院	10	400	268
7546	市区	辛丰精诚路南	10	400	284
7547	市区	辛丰精诚路西	10	400	254

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7548	市区	辛丰精华	10	400	36
7549	市区	辛丰开仪 03 号变	10	200	60
7550	市区	辛丰老运河	10	400	190
7551	市区	辛丰麻村	10	400	294
7552	市区	辛丰麻村东	10	400	115
7553	市区	辛丰美满大酒店	10	400	36
7554	市区	辛丰南岗河东	10	400	87
7555	市区	辛丰南圩二队	10	400	36
7556	市区	辛丰前进河	10	400	174
7557	市区	辛丰桥 08#变	10	400	266
7558	市区	辛丰桥工业园	10	400	119
7559	市区	辛丰三圩曹家圩	10	200	36
7560	市区	辛丰世纪花园	10	400	36
7561	市区	辛丰塔岗桥南	10	400	108
7562	市区	辛丰土门沟上组	10	400	281
7563	市区	辛丰土门上庙北	10	400	65
7564	市区	辛丰外环路北	10	400	36
7565	市区	辛丰外环路南	10	400	36
7566	市区	辛丰西石 03#变	10	200	35
7567	市区	辛丰下方 05 号变	10	200	48
7568	市区	辛丰下方西山北一队	10	400	124
7569	市区	辛丰辛桥鼎威东	10	400	120
7570	市区	辛丰新桥码头	10	400	36
7571	市区	辛丰沿街五队南	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7572	市区	辛丰运河路西配变	10	400	226
7573	市区	辛丰镇成教中心	10	400	84
7574	市区	辛丰政府南	10	400	49
7575	市区	辛丰中天路北	10	400	36
7576	市区	辛丰中天路东	10	400	36
7577	市区	辛丰中天路东二	10	400	36
7578	市区	辛丰谏辛路	10	400	57
7579	市区	辛丰谏辛路北	10	400	168
7580	市区	辛桥 01#变	10	400	36
7581	市区	辛桥 02 号变	10	400	152
7582	市区	辛桥 03 号变	10	400	257
7583	市区	辛桥 04 号变	10	400	36
7584	市区	辛桥 05 号变	10	400	159
7585	市区	辛桥 06 # 变	10	315	124
7586	市区	辛桥 07#变	10	400	36
7587	市区	辛桥 09#变	10	400	36
7588	市区	辛桥蔡家	10	200	36
7589	市区	辛桥蔡家北	10	200	36
7590	市区	辛桥广场配变	10	200	35
7591	市区	辛桥姜家庄	10	400	36
7592	市区	辛桥任家	10	400	286
7593	市区	辛桥王家	10	400	36
7594	市区	辛桥王家北	10	400	36
7595	市区	辛桥王家南配变	10	400	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7596	市区	辛桥吴家	10	400	98
7597	市区	辛桥吴家北	10	400	36
7598	市区	辛三路西	10	400	140
7599	市区	新城东片 1#箱变	10	800	535
7600	市区	新城东片 2#箱变	10	630	420
7601	市区	新城东片 3#箱变	10	630	375
7602	市区	新城东片 4#箱变	10	630	351
7603	市区	新城东片 5#箱变	10	500	236
7604	市区	新城东片 6#箱变	10	500	232
7605	市区	新城东片 7#箱变	10	500	261
7606	市区	新城东片 8#箱变	10	630	364
7607	市区	新城家园 1#箱变	10	500	229
7608	市区	新城家园 2#箱变	10	500	208
7609	市区	新城家园 3#箱变	10	500	263
7610	市区	新城家园 4#箱变	10	500	242
7611	市区	新城家园 5#箱变	10	500	292
7612	市区	新城家园 6#箱变	10	500	210
7613	市区	新城家园 7#箱变	10	500	272
7614	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	656
7615	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	675
7616	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	709
7617	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	739
7618	市区	新城悦隼 1 号配电室 1 号变	10	800	590
7619	市区	新城悦隼 1 号配电室 2 号变	10	800	613

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7620	市区	新城悦隼 2 号配电室 1 号变	10	800	573
7621	市区	新城悦隼 2 号配电室 2 号变	10	800	594
7622	市区	新城悦隼 2 号配电室 3 号变	10	800	589
7623	市区	新城悦隼 2 号配电室 4 号变	10	800	619
7624	市区	新城茗苑 1#变	10	630	389
7625	市区	新城茗苑 2#变	10	630	413
7626	市区	新城茗苑 3#变	10	630	311
7627	市区	新城茗苑 4#变	10	500	251
7628	市区	新城茗苑 5#变	10	500	296
7629	市区	新河 01 号变	10	400	202
7630	市区	新河 02 号西	10	400	318
7631	市区	新河 05#变	10	400	230
7632	市区	新河 06 号变	10	200	64
7633	市区	新河八组	10	200	70
7634	市区	新河八组南	10	400	271
7635	市区	新河七组	10	200	80
7636	市区	新河团结桥	10	200	100
7637	市区	新河五组	10	200	97
7638	市区	新民洲朝阳路东	10	400	307
7639	市区	新民洲九中电站	10	200	165
7640	市区	新民洲民心佳园东	10	200	157
7641	市区	新民洲民心家园 10 号箱式变配电变压器	10	500	297
7642	市区	新民洲民心家园 1 号箱式变配电变压器	10	500	285
7643	市区	新民洲民心家园 2 号箱式变配电变压器	10	500	293

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7644	市区	新民洲民心家园 3 号箱式变配电变压器	10	500	305
7645	市区	新民洲民心家园 4 号箱式变配电变压器	10	500	223
7646	市区	新民洲民心家园 5 号箱式变配电变压器	10	500	257
7647	市区	新民洲民心家园 6 号箱式变配电变压器	10	500	358
7648	市区	新民洲民心家园 7 号箱式变配电变压器	10	500	379
7649	市区	新民洲民心家园 8 号箱式变配电变压器	10	500	342
7650	市区	新民洲民心家园 9 号箱式变配电变压器	10	500	288
7651	市区	新民洲南芦滩排灌站	10	400	245
7652	市区	新民洲农场场部	10	400	220
7653	市区	新民洲农场红旗村北一队	10	400	333
7654	市区	新民洲农场红旗村南二队	10	400	329
7655	市区	新民洲农场十二中电灌站	10	400	214
7656	市区	新民洲三中电灌站	10	400	187
7657	市区	新民洲五四路南	10	400	312
7658	市区	新民洲行政服务中心箱变	10	200	94
7659	市区	新生小丁家北	10	200	88
7660	市区	新顺义西东配变	10	400	310
7661	市区	新滩 02 号变	10	400	256
7662	市区	新滩 03 号变	10	200	106
7663	市区	新滩 04#变	10	160	96
7664	市区	新滩二组	10	250	162
7665	市区	新滩小学	10	400	265
7666	市区	信义	10	200	58
7667	市区	信义二配变	10	400	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7668	市区	星棋 01#	10	315	137
7669	市区	星棋 02 号变	10	400	238
7670	市区	星棋 03 号变 (芮坠)	10	200	43
7671	市区	星棋 04 号变 (联合)	10	400	136
7672	市区	星棋 05 号变	10	400	164
7673	市区	星棋 06 号变 (兴叶)	10	400	96
7674	市区	星棋 07 号变 (薛家)	10	400	263
7675	市区	星棋 08 号变 (罗湾)	10	200	60
7676	市区	星棋 09 号变	10	400	91
7677	市区	星棋 10 号变	10	200	90
7678	市区	星棋村方家	10	400	300
7679	市区	星棋村委会西	10	400	283
7680	市区	星棋村兴叶	10	400	43
7681	市区	星棋大叶	10	400	169
7682	市区	星棋大叶北	10	200	21
7683	市区	星棋东联	10	200	79
7684	市区	星棋墩南	10	200	59
7685	市区	星棋墩西	10	400	95
7686	市区	星棋墩下北	10	400	282
7687	市区	星棋老大队部	10	400	193
7688	市区	星棋罗湾	10	400	182
7689	市区	星棋西联南配变	10	400	230
7690	市区	星棋薛家北	10	400	246
7691	市区	星棋薛家一队	10	400	332

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7692	市区	星棋芮坠	10	200	27
7693	市区	兴隆 05 号变	10	200	121
7694	市区	兴隆八组	10	400	269
7695	市区	兴隆二组	10	400	304
7696	市区	兴隆九组	10	400	190
7697	市区	兴隆七组	10	200	128
7698	市区	兴隆窑厂	10	200	103
7699	市区	幸福园电房 1 号变	10	1000	36
7700	市区	幸福园电房 2 号变	10	1000	566
7701	市区	休博园 1 号箱变主变	10	630	278
7702	市区	徐东 01 号变	10	400	199
7703	市区	徐东 02 号变	10	400	273
7704	市区	徐东 03 号变	10	400	227
7705	市区	徐东 05 号变	10	400	42
7706	市区	徐东 06 号变	10	400	42
7707	市区	徐东 07 # 变	10	400	45
7708	市区	徐东 08 号变	10	400	263
7709	市区	徐东村六队	10	400	234
7710	市区	徐东二队	10	400	251
7711	市区	徐东高铁南	10	400	77
7712	市区	徐东南	10	200	43
7713	市区	徐东十队	10	200	86
7714	市区	徐巷村中	10	200	115
7715	市区	徐巷塘西村	10	200	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7716	市区	徐庄 01 号	10	400	236
7717	市区	徐庄 02 号	10	400	206
7718	市区	徐庄 03 号	10	400	234
7719	市区	徐庄 04 号	10	400	236
7720	市区	徐庄 05 号	10	200	161
7721	市区	徐庄 06 号变	10	200	89
7722	市区	徐庄村东	10	400	236
7723	市区	徐庄丁甸南	10	200	21
7724	市区	薛村 01 号变	10	200	104
7725	市区	薛村 02 号变	10	400	93
7726	市区	薛村 03 号变	10	200	24
7727	市区	薛村 04 号变	10	200	91
7728	市区	薛村 05 号变	10	400	198
7729	市区	薛村 07 号变	10	200	52
7730	市区	薛村 08 号变	10	400	41
7731	市区	薛村安置小区	10	400	270
7732	市区	薛村村北配变	10	200	129
7733	市区	薛村村东	10	200	120
7734	市区	薛村村委会配变	10	400	197
7735	市区	薛村村中	10	400	232
7736	市区	薛村丁甲西	10	400	232
7737	市区	薛村冯甲东	10	200	98
7738	市区	薛村林场	10	400	242
7739	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 1 号变	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7740	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 2 号变	10	800	428
7741	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 3 号变	10	800	487
7742	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 4 号变	10	800	482
7743	市区	亚夏风和四季 2 号配电室 1 号变	10	800	548
7744	市区	亚夏风和四季 2 号配电室 2 号变	10	800	336
7745	市区	严家山一组	10	400	78
7746	市区	沿河 04 号变	10	200	61
7747	市区	沿河 05 号变	10	200	106
7748	市区	沿河八队	10	200	121
7749	市区	沿河东	10	400	196
7750	市区	沿河九队	10	200	180
7751	市区	沿河隧道工业区	10	400	152
7752	市区	沿河五组	10	200	65
7753	市区	沿河西	10	200	69
7754	市区	沿河幼儿园	10	400	257
7755	市区	沿街 01 号变	10	200	69
7756	市区	沿街 02# 变	10	400	137
7757	市区	沿街 03 号变	10	400	260
7758	市区	沿街村中	10	400	226
7759	市区	沿街六队	10	400	248
7760	市区	沿街三组	10	200	87
7761	市区	沿街五队综合变	10	630	502
7762	市区	沿街一队	10	400	272
7763	市区	燕子山电站	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7764	市区	燕子窝	10	250	148
7765	市区	燕子窝二	10	200	78
7766	市区	燕子窝小村	10	400	298
7767	市区	杨溪	10	400	309
7768	市区	杨溪单相变	10	80	64
7769	市区	杨溪桥东	10	400	251
7770	市区	杨巷电站配变	10	200	93
7771	市区	杨巷东	10	400	236
7772	市区	洋湖 01 号变	10	200	119
7773	市区	洋湖 02 号变	10	200	61
7774	市区	洋湖 03 号变	10	200	57
7775	市区	洋湖 04 号变	10	400	302
7776	市区	洋湖 7 队	10	400	158
7777	市区	洋湖 9 队	10	400	260
7778	市区	洋湖村 06 号变	10	200	121
7779	市区	洋湖村东	10	200	115
7780	市区	洋湖村西	10	400	320
7781	市区	洋湖东	10	200	114
7782	市区	洋湖吉家庄	10	200	125
7783	市区	洋湖棚西	10	200	78
7784	市区	洋湖汪甲南	10	200	101
7785	市区	阳光丽景 1 号箱变	10	630	205
7786	市区	阳光丽景 2#箱变	10	500	173
7787	市区	阳光丽景 3 号箱变	10	1000	699

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7788	市区	阳光丽景 4#箱变	10	630	252
7789	市区	阳光丽景 5 号箱变	10	1000	591
7790	市区	阳光丽景 6 号箱变主变	10	1000	684
7791	市区	阳光丽景 7 号箱变	10	630	250
7792	市区	阳光丽景 8#箱变	10	500	111
7793	市区	阳光丽景 9 号箱变主变	10	1000	699
7794	市区	姚墅 01#变	10	400	253
7795	市区	姚墅 02 号变	10	400	288
7796	市区	姚墅 03 号变	10	400	193
7797	市区	姚墅村东	10	400	257
7798	市区	姚庄 05 号变	10	400	212
7799	市区	姚庄 1 号变	10	200	114
7800	市区	姚庄 1 号配电室 1 号变	10	1000	650
7801	市区	姚庄 1 号配电室 2 号变	10	1000	650
7802	市区	姚庄 2 号配电室 1 号变	10	1000	740
7803	市区	姚庄 2 号配电室 2 号变	10	1000	688
7804	市区	姚庄 2 号配电室 3 号变	10	1000	658
7805	市区	姚庄 2 号配电室 4 号变	10	1000	715
7806	市区	姚庄安置房	10	630	407
7807	市区	姚庄长山巷	10	400	251
7808	市区	姚庄官庄	10	100	62
7809	市区	颐景嘉苑电房 1 号变	10	1000	596
7810	市区	颐景嘉苑电房 2 号变	10	1000	698
7811	市区	颐景苑	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7812	市区	宜城中学东	10	200	86
7813	市区	宜东铭苑三期 1 号配电室 1 号变	10	800	507
7814	市区	宜东铭苑三期 1 号配电室 2 号变	10	800	558
7815	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 1 号变	10	800	450
7816	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 2 号变	10	800	499
7817	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 3 号变	10	800	557
7818	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 4 号变	10	800	511
7819	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 1 号变	10	800	575
7820	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 2 号变	10	800	614
7821	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 3 号变	10	800	653
7822	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 4 号变	10	800	480
7823	市区	宜东铭苑四期 2 号配电室 1 号变	10	800	594
7824	市区	宜东铭苑四期 2 号配电室 2 号变	10	800	645
7825	市区	宜东新村 1 号配电室 1 号变	10	630	443
7826	市区	宜东新村 1 号配电室 2 号变	10	630	425
7827	市区	宜东新村 1 号配电室 3 号变	10	630	292
7828	市区	宜东新村 1 号配电室 4 号变	10	630	395
7829	市区	宜东新村 2 号配电室 1 号变	10	630	396
7830	市区	宜东新村 2 号配电室 2 号变	10	630	484
7831	市区	宜东新村 2 号配电室 3 号变	10	630	401
7832	市区	宜东新村 2 号配电室 4 号变	10	630	453
7833	市区	宜东新村 3 号配电室 1 号变	10	630	459
7834	市区	宜东新村 3 号配电室 2 号变	10	630	460
7835	市区	宜东新村 3 号配电室 3 号变	10	630	472

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7836	市区	宜东新村 3 号配电室 4 号变	10	630	473
7837	市区	宜东新村 4 号配电室 1 号变	10	800	573
7838	市区	宜东新村 4 号配电室 2 号变	10	800	569
7839	市区	宜东新村 4 号配电室 3 号变	10	800	558
7840	市区	宜东新村 4 号配电室 4 号变	10	800	536
7841	市区	义村 01 号变	10	400	258
7842	市区	义村 02 号变	10	400	143
7843	市区	义村 03 号变	10	400	184
7844	市区	义村 04 号变	10	400	247
7845	市区	义村 05 号变	10	400	235
7846	市区	义村八家	10	400	179
7847	市区	义村波家	10	400	280
7848	市区	义村村东	10	200	49
7849	市区	义村农业科技园台变	10	400	46
7850	市区	义村钱家庄	10	400	196
7851	市区	义村液化气站	10	400	269
7852	市区	义村茗茂园	10	400	125
7853	市区	益民王家庄北	10	200	99
7854	市区	银山桥变	10	400	360
7855	市区	英格兰领誉 1 号电房 1 号变	10	630	400
7856	市区	英格兰领誉 1 号电房 2 号变	10	630	389
7857	市区	英格兰领誉 2 号电房 1 号变	10	1000	484
7858	市区	英格兰领誉 2 号电房 2 号变	10	1000	629
7859	市区	英格兰领誉 3 号电房 1 号变	10	630	341

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7860	市区	英格兰领誉 3 号电房 2 号变	10	630	325
7861	市区	英格兰印象 1#变	10	500	302
7862	市区	英格兰印象 1 号电房 1 号变	10	630	380
7863	市区	英格兰印象 1 号电房 2 号变	10	800	479
7864	市区	英格兰印象 2#变	10	500	286
7865	市区	英格兰印象 2 号电房 1 号变	10	1000	634
7866	市区	英格兰印象 2 号电房 2 号变	10	1000	558
7867	市区	英格兰印象 3 号变	10	500	292
7868	市区	英格兰印象 3 号电房 1 号变	10	1000	576
7869	市区	英格兰印象 3 号电房 2 号变	10	1000	539
7870	市区	英格兰印象 4#变	10	500	279
7871	市区	英格兰印象 4 号电房 1 号变	10	500	242
7872	市区	英格兰印象 4 号电房 2 号变	10	1000	595
7873	市区	英格兰印象 4 号电房 3 号变	10	800	565
7874	市区	英格兰印象 4 号电房 4 号变	10	1000	533
7875	市区	英格兰印象 5#变	10	500	189
7876	市区	英格兰印象 6#变	10	500	121
7877	市区	英格兰印象 7#变	10	630	264
7878	市区	营春 04 号变	10	200	130
7879	市区	营春 06#	10	160	48
7880	市区	营春小区南	10	400	210
7881	市区	永兴家园	10	500	247
7882	市区	永裕家园 1 号箱变	10	500	155
7883	市区	永裕家园 2 号箱变	10	500	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7884	市区	永裕家园 3 号箱变	10	500	145
7885	市区	永裕家园 4 号箱变	10	500	189
7886	市区	永裕家园 5 号箱变	10	500	72
7887	市区	于南 12 号变	10	200	36
7888	市区	玉兰小区 1 号箱变	10	500	163
7889	市区	玉兰小区 2 号箱变	10	500	283
7890	市区	玉兰小区 3 号箱变	10	500	264
7891	市区	玉兰小区 4 号箱变	10	500	75
7892	市区	玉兰小区二期 1 号配电室 1 号变	10	800	659
7893	市区	玉兰小区二期 1 号配电室 2 号变	10	800	645
7894	市区	元庄 01#变	10	200	89
7895	市区	元庄 02 号变	10	400	105
7896	市区	元庄 03 号变	10	200	104
7897	市区	元庄 04 号变	10	400	105
7898	市区	元庄 05 号变	10	200	39
7899	市区	元庄 06 号变	10	50	17
7900	市区	元庄村北	10	400	105
7901	市区	元庄村南	10	200	77
7902	市区	元庄村西	10	200	78
7903	市区	元庄村中	10	200	82
7904	市区	元庄山头上	10	200	105
7905	市区	元庄十四组	10	400	105
7906	市区	元庄文体中心配变	10	200	76
7907	市区	悦山园 3 号配电室 1 号变	10	800	462

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7908	市区	悦山园 3 号配电室 2 号变	10	800	658
7909	市区	悦山园 3 号配电室 3 号变	10	800	685
7910	市区	悦山园 3 号配电室 4 号变	10	800	675
7911	市区	运河路北	10	200	53
7912	市区	运河路小区	10	400	360
7913	市区	曾南苑电房 1 号	10	1000	236
7914	市区	曾南苑电房 2 号	10	1000	638
7915	市区	曾南周巷	10	400	98
7916	市区	站岗 03 号变	10	200	46
7917	市区	站岗 04#变	10	200	22
7918	市区	站岗 05 号变	10	400	58
7919	市区	站岗 06 号变	10	400	241
7920	市区	站岗 08#变	10	200	180
7921	市区	站岗村中	10	400	223
7922	市区	站岗九组箱变	10	630	458
7923	市区	站岗六组	10	400	44
7924	市区	站岗南	10	400	337
7925	市区	站岗七里山	10	400	101
7926	市区	站岗十组箱变	10	630	527
7927	市区	张寺北配变	10	400	235
7928	市区	张寺二组	10	400	46
7929	市区	张寺南	10	400	80
7930	市区	张寺水库	10	400	129
7931	市区	张寺水库南	10	400	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7932	市区	张巷 02 号变	10	400	185
7933	市区	张巷 03 号	10	200	43
7934	市区	张巷 06 号变	10	400	326
7935	市区	张巷村北	10	400	360
7936	市区	张巷村东	10	200	157
7937	市区	张巷村南	10	200	138
7938	市区	张巷村西	10	200	156
7939	市区	张巷九组	10	400	64
7940	市区	张巷九组东	10	400	102
7941	市区	张巷吴家	10	200	107
7942	市区	张巷严巷	10	400	127
7943	市区	赵家窑村东	10	200	91
7944	市区	赵家窑一组国道北	10	400	310
7945	市区	赵甲 01 号变	10	400	258
7946	市区	赵甲 02 号变	10	400	267
7947	市区	赵甲 03 号变	10	200	114
7948	市区	赵甲 04 号	10	400	252
7949	市区	赵甲 05 号变	10	400	271
7950	市区	赵甲 06 号变	10	400	282
7951	市区	赵甲村 7 队	10	200	87
7952	市区	赵甲村西	10	200	112
7953	市区	赵甲村小柳巷东	10	200	59
7954	市区	真洲 02#变	10	200	40
7955	市区	镇南 01 号	10	315	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7956	市区	镇南 02 号变	10	400	141
7957	市区	镇南 03 号	10	400	168
7958	市区	镇南 04 号	10	400	337
7959	市区	镇南 05 号变	10	400	196
7960	市区	镇南 07 号	10	200	35
7961	市区	镇南 08 号	10	400	142
7962	市区	镇南 09 号	10	400	44
7963	市区	镇南韩家东	10	400	114
7964	市区	镇南汤村	10	200	160
7965	市区	镇南汤村六组	10	400	155
7966	市区	镇南汤村一组	10	400	210
7967	市区	镇南五组	10	200	81
7968	市区	镇南小村西	10	200	67
7969	市区	镇南小徐庄	10	200	79
7970	市区	镇南杨巷南	10	200	67
7971	市区	镇南曾家	10	200	42
7972	市区	镇南周巷西	10	400	236
7973	市区	镇荣路北	10	400	136
7974	市区	镇阳路东	10	400	101
7975	市区	正东 04#变	10	200	77
7976	市区	正东 16 号变	10	400	277
7977	市区	正东 18 号变	10	160	62
7978	市区	正东 19 号变	10	400	230
7979	市区	正东村 02 号变	10	200	58

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7980	市区	正东村 03 号变	10	400	234
7981	市区	正东村 07 号变	10	400	182
7982	市区	正东村 08 号变	10	400	268
7983	市区	正东村 10 号变	10	200	107
7984	市区	正东村 11 号变	10	400	43
7985	市区	正东村 12 号变	10	400	164
7986	市区	正东村 13 号变	10	315	161
7987	市区	正东村 17 号变	10	200	122
7988	市区	正东马步桥	10	400	269
7989	市区	智富嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	635
7990	市区	智富嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	622
7991	市区	智富嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	599
7992	市区	智富嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	651
7993	市区	智富嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	635
7994	市区	智富嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	648
7995	市区	中凯花园 1#箱变	10	500	268
7996	市区	中凯花园 2#箱变	10	630	396
7997	市区	中凯花园 3#箱变	10	500	283
7998	市区	中凯花园 4#箱变	10	630	401
7999	市区	中凯花园 5#箱变	10	500	247
8000	市区	中凯花园 6#箱变	10	500	153
8001	市区	中韦 01 号配变	10	200	70
8002	市区	中韦 02#变	10	200	84
8003	市区	中韦 03 号变	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8004	市区	中韦 04 号变	10	200	53
8005	市区	中韦 05 号变	10	400	271
8006	市区	中韦村中	10	200	87
8007	市区	中韦二组配变	10	400	284
8008	市区	中韦孙家	10	400	261
8009	市区	中新广场箱变	10	630	355
8010	市区	中心 01 号变	10	400	129
8011	市区	中心 06 号变	10	400	236
8012	市区	中心省南	10	400	244
8013	市区	中学北路配变	10	400	245
8014	市区	竹柯 01 号变	10	200	105
8015	市区	竹柯 02 号变	10	400	273
8016	市区	竹柯 03 号变	10	400	265
8017	市区	竹柯北	10	400	229
8018	市区	竹柯涧西南	10	315	177
8019	市区	竹柯篮球场	10	400	276
8020	市区	竹柯南	10	400	150
8021	市区	竹林山庄	10	400	309
8022	市区	庄泉 01 号	10	400	214
8023	市区	庄泉 02 号	10	400	168
8024	市区	庄泉 03 号	10	400	296
8025	市区	庄泉 04 号变	10	200	74
8026	市区	庄泉 05 号	10	400	159
8027	市区	庄泉 06 号变	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8028	市区	庄泉 07 号变	10	400	50
8029	市区	庄泉 08#	10	400	246
8030	市区	庄泉 09 号变	10	400	119
8031	市区	庄泉村东	10	400	88
8032	市区	庄泉村前	10	400	180
8033	市区	庄泉村前庄东	10	400	212
8034	市区	庄泉村委会配变	10	315	53
8035	市区	庄泉村西	10	400	188
8036	市区	庄泉村中	10	200	108
8037	市区	庄泉二组	10	400	268
8038	市区	庄泉后庄北配变	10	200	60
8039	市区	庄泉南山庙	10	100	11
8040	市区	庄泉倪家一组	10	200	63
8041	市区	庄泉桥北变	10	400	92
8042	市区	庄泉三组	10	400	223
8043	市区	庄泉四组	10	400	282
8044	市区	庄泉卫生院南	10	400	43
8045	市区	庄泉污水厂西	10	400	132
8046	市区	庄泉小学	10	400	220
8047	市区	庄泉一组	10	400	198
8048	市区	庄头 01 号变	10	400	265
8049	市区	庄头茶场东台变	10	400	103
8050	市区	庄头村委会	10	200	54
8051	市区	庄头耿岗西配变	10	400	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8052	市区	庄头上谈东	10	200	95
8053	市区	庄巷 09 号变	10	400	320
8054	市区	谏壁北吕村	10	400	195
8055	市区	酃庄 01 号变	10	200	59
8056	市区	酃庄 02 号变	10	400	296
8057	市区	酃庄 03 号变	10	400	216
8058	市区	酃庄 04 号变	10	200	132
8059	市区	酃庄 06 号变	10	50	0
8060	市区	酃庄村东配变	10	200	130
8061	市区	酃庄村南	10	200	119
8062	市区	酃庄四队	10	400	266
8063	市区	埭坡桥南	10	200	95
8064	市区	馨园小区 01 号变	10	500	197
8065	市区	馨园小区 02 号变	10	500	204
8066	市区	馨园小区 03 号变	10	500	221
8067	市区	馨园小区 04 号	10	500	428
8068	市区	馨园小区 5 号箱变	10	500	272
8069	市区	馨园小区 6 号箱变	10	500	307
8070	市区	馨园小区 7 号箱变	10	500	258
8071	市区	茗园 1 号电房 1 号变	10	800	530
8072	市区	茗园 1 号电房 2 号变	10	800	554
8073	市区	茗园 2 号电房 1 号变	10	800	540
8074	市区	茗园 2 号电房 2 号变	10	800	544
8075	市区	茗园 3 号配电室 1 号变	10	1000	609

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8076	市区	茗园 3 号配电室 2 号变	10	1000	708
8077	市区	驸马 05 号	10	400	72
8078	市区	驸马 06 号 (东山头)	10	400	283
8079	市区	驸马 08 号	10	200	168
8080	市区	驸马帝豪苑 1 号配电室 1 号变	10	800	543
8081	市区	驸马帝豪苑 1 号配电室 2 号变	10	800	589
8082	市区	驸马帝豪苑 2 号配电室 1 号变	10	800	571
8083	市区	驸马帝豪苑 2 号配电室 2 号变	10	800	568
8084	市区	驸马花园 1#变	10	500	203
8085	市区	驸马花园 2#变	10	500	251
8086	市区	驸马花园 3#变	10	500	271
8087	市区	驸马花园 4#变	10	500	230
8088	市区	驸马花园 5#变	10	500	230
8089	市区	驸马山庄 1#电房 1#变	10	500	233
8090	市区	驸马山庄 1#电房 2#变	10	500	239
8091	市区	驸马山庄 10 号箱变	10	630	416
8092	市区	驸马山庄 11 号箱变	10	630	437
8093	市区	驸马山庄 1 号箱变	10	630	393
8094	市区	驸马山庄 2 号变	10	500	233
8095	市区	驸马山庄 3 号变	10	500	119
8096	市区	驸马山庄 4 号变	10	500	314
8097	市区	驸马山庄 5 号变	10	500	229
8098	市区	驸马山庄 6 号变	10	500	262
8099	市区	驸马山庄 7 号变	10	500	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8100	市区	驸马山庄 8 号变	10	500	288
8101	市区	驸马山庄 9 号变	10	500	300
8102	市区	驸马玺湖 1 号箱变	10	400	234
8103	市区	驸马玺湖 2 号箱变	10	400	265
8104	市区	驸马玺湖 3#箱变	10	400	223
8105	市区	驸马玺湖 4#箱变	10	400	270
8106	市区	驸马玺湖 5#箱变	10	250	94
8107	市区	驸马玺湖变电所 1 号变	10	800	579
8108	市区	驸马玺湖变电所 2 号变	10	800	581
8109	市区	驸马玺湖变电所 3 号变	10	800	418
8110	市区	驸马玺湖变电所 4 号变	10	800	592
8111	市区	缪家边北	10	200	77
8112	市区	缪家边东	10	400	261
8113	市区	缪家甸 10 号	10	160	57
8114	市区	晟悦尚居 1 号配电室 1 号变	10	800	422
8115	市区	晟悦尚居 1 号配电室 2 号变	10	800	576
8116	市区	晟悦尚居 1 号配电室 3 号变	10	800	422
8117	市区	晟悦尚居 1 号配电室 4 号变	10	800	552
8118	市区	聆湖尚郡 1#变	10	500	287
8119	市区	聆湖尚郡 1 号配电室 1 号变	10	800	445
8120	市区	聆湖尚郡 1 号配电室 2 号变	10	800	574
8121	市区	聆湖尚郡 2#变	10	630	309
8122	市区	聆湖尚郡 2 号配电室 1 号变	10	800	543
8123	市区	聆湖尚郡 2 号配电室 2 号变	10	800	531

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8124	市区	聆湖尚郡 3#变	10	500	318
8125	市区	聆湖尚郡 4#变	10	500	234
8126	市区	聆湖尚郡 5#变	10	500	250
8127	市区	圖山 01 号变	10	200	138
8128	市区	圖山 02 号变	10	200	125
8129	市区	圖山 03 号变	10	400	42
8130	市区	圖山 04 号	10	200	151
8131	市区	圖山 06 号变	10	400	49
8132	市区	圖山 07 号变	10	200	151
8133	市区	圖山八组	10	200	169
8134	市区	圖山石观殿桥	10	200	158
8135	市区	奥利华苑 1 号配电室 1 号变	10	800	579
8136	市区	奥利华苑 1 号配电室 2 号变	10	800	579
8137	市区	奥利华苑 1 号配电室 3 号变	10	800	720
8138	市区	奥利华苑 1 号配电室 4 号变	10	800	697
8139	市区	奥利华苑 3 号配电室 1 号变	10	800	422
8140	市区	奥利华苑 3 号配电室 2 号变	10	800	607
8141	市区	奥利华苑 3 号配电室 3 号变	10	800	395
8142	市区	奥利华苑 3 号配电室 4 号变	10	800	619
8143	市区	奥利华苑 4 号配电室 1 号变	10	800	523
8144	市区	奥利华苑 4 号配电室 2 号变	10	800	621
8145	市区	奥利华苑 4 号配电室 3 号变	10	800	591
8146	市区	奥利华苑 4 号配电室 4 号变	10	800	586
8147	市区	奥利华苑 5 号配电室 1 号变	10	800	614

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8148	市区	奥利华苑 5 号配电室 2 号变	10	800	606
8149	市区	奥利华苑 5 号配电室 3 号变	10	800	599
8150	市区	奥利华苑 5 号配电室 4 号变	10	800	604
8151	市区	奥利华苑 6 号配电室 1 号变	10	800	559
8152	市区	奥利华苑 6 号配电室 2 号变	10	800	564
8153	市区	奥利华苑 6 号配电室 3 号变	10	800	547
8154	市区	奥利华苑 6 号配电室 4 号变	10	800	533
8155	市区	白云石矿小区二	10	315	101
8156	市区	白云石矿小区三	10	400	209
8157	市区	白云石矿小区一	10	315	154
8158	市区	百里村西	10	200	120
8159	市区	保险公司宿舍	10	400	211
8160	市区	宝地名邸 1#电房 1#变	10	1000	672
8161	市区	宝地名邸 1#电房 2#变	10	1000	584
8162	市区	宝地名邸 2#电房 1#变	10	250	159
8163	市区	宝地名邸 2#电房 2#变	10	200	108
8164	市区	北角村东	10	200	21
8165	市区	北角村二	10	100	31
8166	市区	北角村西	10	200	154
8167	市区	北角窑厂	10	315	266
8168	市区	北吕村二箱变	10	630	404
8169	市区	北吕新村三	10	400	82
8170	市区	北山车碾口	10	200	134
8171	市区	北山村(一)	10	400	296

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8172	市区	北山村二	10	400	180
8173	市区	北山村西	10	400	296
8174	市区	北山水牛巷	10	400	302
8175	市区	长江北路小区	10	400	237
8176	市区	长征 01 号变	10	200	103
8177	市区	长征 02 号变	10	315	265
8178	市区	长征 03 号变	10	200	83
8179	市区	长征 04 号变	10	200	172
8180	市区	长征 05 号变	10	400	233
8181	市区	长征 06 号变	10	400	328
8182	市区	长征 07 号变	10	160	113
8183	市区	长征 08 号变	10	200	173
8184	市区	长征 09 号变	10	400	225
8185	市区	长征龟山东	10	200	63
8186	市区	长征三组	10	200	65
8187	市区	长征十七组	10	200	159
8188	市区	长征十一组	10	200	153
8189	市区	长征赵笔山组	10	200	125
8190	市区	翠竹 1 号电房 1 号变	20	800	433
8191	市区	翠竹 1 号电房 2 号变	20	800	431
8192	市区	翠竹 1 号电房 3 号变	20	1000	682
8193	市区	翠竹 1 号电房 4 号变	20	1000	701
8194	市区	翠竹 2 号电房 1 号变	20	800	493
8195	市区	翠竹 2 号电房 2 号变	20	1000	634

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8196	市区	翠竹 3 号电房 1 号变配电变压器	20	630	347
8197	市区	翠竹 3 号电房 2 号变	20	630	437
8198	市区	翠竹 3 号电房 3 号变	20	800	471
8199	市区	翠竹 3 号电房 4 号变	20	800	504
8200	市区	翠竹 4 号电房 1 号变	20	1000	547
8201	市区	翠竹 4 号电房 2 号变	20	1000	644
8202	市区	翠竹 5 号电房 1 号变	20	1000	592
8203	市区	翠竹 5 号电房 2 号变	20	1000	575
8204	市区	大港北谢村	10	100	46
8205	市区	大港电灌站	10	400	293
8206	市区	大港甸上采石厂	10	200	153
8207	市区	大港方泉村	10	400	325
8208	市区	大港葛巷	10	160	57
8209	市区	大港纪庄供销社	10	400	203
8210	市区	大港农电营业部	10	400	235
8211	市区	大港饶巷 04 号	10	400	230
8212	市区	大港世纪花苑 1 号	10	630	74
8213	市区	大港世纪花苑 2 号	10	500	282
8214	市区	大港唐村北台变	10	200	130
8215	市区	大港玩具厂北	10	400	286
8216	市区	大港物资仓库二	10	630	33
8217	市区	大港物资库	10	400	320
8218	市区	大港湘华小区	10	630	162
8219	市区	大港严村西	10	400	319

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8220	市区	大港医院	10	400	314
8221	市区	大港中学宿舍	10	400	259
8222	市区	大路 7 组	10	400	143
8223	市区	大路滨江路东	10	400	47
8224	市区	大路长虹小区	10	500	297
8225	市区	大路村委会	10	400	220
8226	市区	大路服装厂小区	10	400	184
8227	市区	大路工商所主变	10	500	281
8228	市区	大路集镇 01 号变	10	630	64
8229	市区	大路集镇 02 号变	10	315	34
8230	市区	大路集镇 03 号变	10	200	143
8231	市区	大路集镇 04 号变	10	400	41
8232	市区	大路集镇 05 号	10	400	300
8233	市区	大路集镇 06 号变	10	500	195
8234	市区	大路集镇 07 号变	10	315	65
8235	市区	大路集镇 08 号变	10	400	268
8236	市区	大路集镇 09 号变	10	400	99
8237	市区	大路集镇 10 号变	10	400	212
8238	市区	大路集镇 11 号主变	10	500	331
8239	市区	大路集镇 12 号变	10	200	125
8240	市区	大路集镇 15 号变	10	400	120
8241	市区	大路集镇 18 号变	10	315	126
8242	市区	大路集镇 19 号变	10	80	46
8243	市区	大路集镇 20 号变	10	400	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8244	市区	大路集镇许家组	10	400	41
8245	市区	大路建东杨家荡组	10	200	136
8246	市区	大路蒋家湾综合变	10	400	253
8247	市区	大路蒋家一组	10	400	230
8248	市区	大路九龙新村	10	400	62
8249	市区	大路老街小区	10	400	248
8250	市区	大路粮管所西	10	400	262
8251	市区	大路普照小学	10	400	196
8252	市区	大路三组	10	400	288
8253	市区	大路田桥蒋家湾北	10	315	137
8254	市区	大路王家村	10	400	232
8255	市区	大路韦家组综合变	10	400	219
8256	市区	大路卫生院	10	400	262
8257	市区	大路武桥虾塘组	10	400	195
8258	市区	大路许弄 7 组	10	400	41
8259	市区	大路月亮岛北变	10	400	254
8260	市区	大路月亮岛配变	10	400	208
8261	市区	大路闸北变	10	400	344
8262	市区	大路闸南	10	315	134
8263	市区	大路振润配变	10	400	146
8264	市区	大路政府北电变压器	10	500	162
8265	市区	大路政府东电变压器	10	500	295
8266	市区	大路政府南	10	400	183
8267	市区	大路中学	10	400	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8268	市区	丹凤农工商	10	400	133
8269	市区	甸上采石厂西	10	400	276
8270	市区	丁岗集镇 16 号	10	200	135
8271	市区	丁岗荣禾家庭农场	10	400	236
8272	市区	丁卯泵站	10	200	119
8273	市区	丁卯供电所	10	630	430
8274	市区	丁卯公租房 1 号配电室 1 号变	10	1000	704
8275	市区	丁卯公租房 1 号配电室 2 号变	10	1000	477
8276	市区	丁卯公租房 1 号配电室 3 号变	10	1000	704
8277	市区	丁卯公租房 1 号配电室 4 号变	10	1000	872
8278	市区	丁卯公租房 2 号配电室 1 号变	10	800	704
8279	市区	丁卯公租房 2 号配电室 2 号变	10	800	699
8280	市区	丁卯公租房 2 号配电室 3 号变	10	800	704
8281	市区	丁卯公租房 2 号配电室 4 号变	10	800	583
8282	市区	丁卯公租房 3 号配电室 1 号变	10	800	688
8283	市区	丁卯公租房 3 号配电室 2 号变	10	800	634
8284	市区	丁卯加油站	10	400	224
8285	市区	丁卯街道办	10	400	307
8286	市区	丁卯开发综合楼	10	400	197
8287	市区	丁卯片区二	10	400	249
8288	市区	丁卯片区六	10	400	208
8289	市区	丁卯片区七	10	400	96
8290	市区	丁卯片区三	10	400	247
8291	市区	丁卯片区四	10	400	211

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8292	市区	丁卯片区五	10	400	214
8293	市区	丁卯片区一	10	400	253
8294	市区	丁卯桥路	10	400	268
8295	市区	丁卯桥路 232 号箱变	10	500	242
8296	市区	丁卯小区（二）	10	400	257
8297	市区	丁卯小区（六）	10	400	282
8298	市区	丁卯小区（七）	10	400	250
8299	市区	丁卯小区（三）001001	10	500	314
8300	市区	丁卯小区（四）	10	400	183
8301	市区	丁卯小区（一）	10	400	166
8302	市区	丁卯小区五	10	400	153
8303	市区	东城绿洲 1#电房 1#变	10	630	380
8304	市区	东城绿洲 1#电房 2#	10	630	369
8305	市区	东城绿洲 1#箱变	10	630	372
8306	市区	东城绿洲 2#箱变	10	500	288
8307	市区	东城绿洲 3#箱变	10	630	348
8308	市区	东城绿洲 4#箱变	10	630	411
8309	市区	东城绿洲 5#箱变	10	630	375
8310	市区	东城绿洲 6#箱变	10	630	356
8311	市区	东城绿洲 7#箱变 1#变	10	630	430
8312	市区	东城绿洲 8 号箱变主变	10	630	386
8313	市区	东城绿洲 9#箱变	10	630	394
8314	市区	东川赵家	10	200	139
8315	市区	东方村	10	400	161

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8316	市区	东方村南	10	400	262
8317	市区	东方村南 2 号	10	400	219
8318	市区	东方门面房台变	10	400	147
8319	市区	东方商厦箱变	10	630	280
8320	市区	东景花园 1#电房 1#变	10	1000	677
8321	市区	东景花园 1#电房 2#变	10	1000	577
8322	市区	东景花园 2#电房 1#变	10	1000	620
8323	市区	东景花园 2#电房 2#变	10	1000	678
8324	市区	东景花园 3#电房 1#变	10	1000	615
8325	市区	东景花园 3#电房 2#变	10	1000	631
8326	市区	东景花园 4#电房 1#变	10	800	496
8327	市区	东景花园 4#电房 2#变	10	800	470
8328	市区	东景花园 4#电房 3#变	10	800	482
8329	市区	东景花园 4#电房 4#变	10	800	523
8330	市区	东郡华庭 1#配电室 1#变	10	630	428
8331	市区	东郡华庭 1#配电室 2#变	10	630	455
8332	市区	东郡华庭 1#配电室 3#变	10	630	481
8333	市区	东郡华庭 1#配电室 4#变	10	630	456
8334	市区	东郡华庭 2#配电室 1#变	10	800	497
8335	市区	东郡华庭 2#配电室 2#变	10	800	474
8336	市区	东郡华庭 3#配电室 1#变	10	630	401
8337	市区	东郡华庭 3#配电室 2#变	10	630	419
8338	市区	东郡华庭 3#配电室 3#变	10	630	421
8339	市区	东郡华庭 3#配电室 4#变	10	630	498

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8340	市区	东郡华庭 4 号配电室 1 号变	10	630	429
8341	市区	东郡华庭 4 号配电室 2 号变	10	630	433
8342	市区	东郡华庭 5 号配电室 1 号变	10	400	246
8343	市区	东郡华庭 5 号配电室 2 号变	10	400	218
8344	市区	东郡华庭 6 号配电室 1 号变	10	630	417
8345	市区	东郡华庭 6 号配电室 2 号变	10	630	425
8346	市区	东郡华庭 6 号配电室 3 号变	10	630	433
8347	市区	东郡华庭 6 号配电室 4 号变	10	630	372
8348	市区	东郡华庭 7#配电室 1#变	10	800	505
8349	市区	东郡华庭 7#配电室 2#变	10	800	637
8350	市区	东郡华庭 8#配电室 1#变	10	800	559
8351	市区	东郡华庭 8#配电室 2#变	10	800	533
8352	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 1 号变	10	800	502
8353	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 2 号变	10	800	604
8354	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 3 号变	10	800	568
8355	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 4 号变	10	800	610
8356	市区	东下寺	10	200	80
8357	市区	东下寺 2 号	10	200	139
8358	市区	东下寺东	10	200	123
8359	市区	东岳 01 号	10	200	98
8360	市区	东岳 02 号变	10	200	140
8361	市区	东岳 04 号变	10	200	115
8362	市区	东岳 05 号变	10	200	67
8363	市区	东岳戴西组	10	200	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8364	市区	东岳土地头	10	200	97
8365	市区	东岳王家坝	10	200	130
8366	市区	东岳王家坝西	10	200	150
8367	市区	东岳徐西组	10	400	115
8368	市区	东岳朱家组变	10	400	278
8369	市区	杜村南	10	400	215
8370	市区	杜湖新村 2 号	10	400	212
8371	市区	凤栖佳苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	491
8372	市区	凤栖佳苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	470
8373	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	408
8374	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	453
8375	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	308
8376	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	338
8377	市区	凤栖佳苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	671
8378	市区	凤栖佳苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	686
8379	市区	凤栖路东	10	400	217
8380	市区	甘露商城	10	400	114
8381	市区	甘露商城二公变	10	400	147
8382	市区	港城房地产	10	500	243
8383	市区	港城尚府 1#电房 1#变	10	800	503
8384	市区	港城尚府 1#电房 2#变	10	800	605
8385	市区	港城尚府 2#电房 1#变	10	800	567
8386	市区	港城尚府 2#电房 2#变	10	800	559
8387	市区	港城尚府 2#电房 3#变	10	800	578

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8388	市区	港城尚府 2#电房 4#变	10	800	567
8389	市区	港口桥东	10	400	98
8390	市区	港龙二期	10	400	99
8391	市区	港龙小区	10	400	194
8392	市区	港龙小区二	10	400	194
8393	市区	港南花苑	10	400	270
8394	市区	港南花苑 1#箱变	10	500	261
8395	市区	港南花苑 2 号箱变	10	500	100
8396	市区	港湾花园 1 号箱变	10	630	436
8397	市区	港湾花园 2 号箱变	10	630	420
8398	市区	港湾花园 3 号箱变	10	630	433
8399	市区	港湾花园 4 号箱变	10	630	458
8400	市区	港湾花园 5 号箱变	10	630	397
8401	市区	港湾花园 6 号箱变	10	630	467
8402	市区	港湾花园 7 号箱变	10	630	443
8403	市区	港湾花园 8 号箱变	10	630	395
8404	市区	港兴公寓 1#箱变	10	500	304
8405	市区	港兴公寓 2 号箱变	10	630	374
8406	市区	港悦庭小区 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	560
8407	市区	港悦庭小区 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	533
8408	市区	港悦庭小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	543
8409	市区	港悦庭小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	534
8410	市区	港悦庭小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	605
8411	市区	港悦庭小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	534

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8412	市区	港悦庭小区 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	564
8413	市区	港悦庭小区 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	534
8414	市区	港中二区 1 号	10	400	249
8415	市区	港中二区 2 号	10	400	248
8416	市区	港中二区 3 号	10	315	171
8417	市区	港中二区 4 号变	10	400	236
8418	市区	港中二区 5 号变	10	400	209
8419	市区	港中二区 6 号	10	400	211
8420	市区	港中二区 7 号	10	400	235
8421	市区	港中路东 1 号箱变	10	400	263
8422	市区	港中三区北配电变压器	10	630	372
8423	市区	港中三区南配电变压器	10	630	428
8424	市区	港中新村	10	400	276
8425	市区	港中新村 2 号	10	400	230
8426	市区	港中一区东	10	400	261
8427	市区	港中一区东三	10	400	270
8428	市区	葛村 01 号	10	400	141
8429	市区	葛村 03 号	10	400	175
8430	市区	葛村 04 号	10	315	106
8431	市区	葛村 05 号	10	400	284
8432	市区	葛村 06 号	10	200	139
8433	市区	葛村 09 号	10	400	240
8434	市区	葛村北配变	10	400	291
8435	市区	葛村村委会	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8436	市区	葛村东二	10	400	183
8437	市区	葛村富贵桥	10	400	209
8438	市区	葛村供销社	10	250	29
8439	市区	葛村供销社东	10	400	316
8440	市区	葛村街道配变	10	400	232
8441	市区	葛村新苑 1#电房 1#变	10	800	404
8442	市区	葛村新苑 1#电房 2#变	10	800	627
8443	市区	葛村新苑 1#电房 3#变	10	800	404
8444	市区	葛村新苑 1#电房 4#变	10	800	526
8445	市区	葛村新苑 2#电房 1#变	10	1000	404
8446	市区	葛村新苑 2#电房 2#变	10	1000	526
8447	市区	葛村新苑 3#电房 1#变	10	800	404
8448	市区	葛村新苑 3#电房 2#变	10	800	599
8449	市区	葛村新苑 4#电房 1#主变	10	800	404
8450	市区	葛村新苑 4#电房 2#变	10	800	595
8451	市区	葛村新苑 4#电房 3#变	10	800	404
8452	市区	葛村新苑 4#电房 4#变	10	800	562
8453	市区	葛村新苑 5#电房 1#	10	800	623
8454	市区	葛村新苑 5#电房 2#	10	800	525
8455	市区	葛村新苑 6#电房 1#变	10	800	484
8456	市区	葛村新苑 6#电房 2#变	10	1000	744
8457	市区	葛村新苑 7#电房 1#变	10	800	566
8458	市区	葛村新苑 7#电房 2#变	10	800	557
8459	市区	葛村新苑 7#电房 3#变	10	800	601

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8460	市区	葛村新苑 7#电房 4#变	10	800	526
8461	市区	葛村新苑 8#电房 1#变	10	800	498
8462	市区	葛村新苑 8#电房 2#主变	10	800	518
8463	市区	葛村新苑 9#电房 1#主变	10	800	574
8464	市区	葛村新苑 9#电房 2#*	10	800	478
8465	市区	葛村幼儿园	10	400	253
8466	市区	工人村二	10	315	152
8467	市区	工人村一	10	400	175
8468	市区	工商局宿舍	10	400	112
8469	市区	工商局宿舍二	10	400	300
8470	市区	谷阳 1 号配电室 1 号变	10	630	173
8471	市区	谷阳 1 号配电室 2 号变	10	630	227
8472	市区	谷阳 2 号电房 1 号变	10	630	381
8473	市区	谷阳 2 号电房 2 号变	10	630	377
8474	市区	谷阳 3 号配电室 1 号变	10	630	203
8475	市区	谷阳 3 号配电室 2 号变	10	800	361
8476	市区	谷阳路 1 号箱变	10	630	374
8477	市区	谷阳三区 1 号	10	630	405
8478	市区	谷阳三区 2 号	10	630	430
8479	市区	谷阳三区 3 号	10	630	472
8480	市区	谷阳三区 4 号	10	630	406
8481	市区	谷阳四区三号	10	500	308
8482	市区	谷阳四区四号	10	500	338
8483	市区	谷阳四区一号	10	500	316

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8484	市区	谷阳新村	10	400	178
8485	市区	谷阳新村二	10	315	174
8486	市区	谷阳新村五区	10	500	194
8487	市区	观塘路 1 号箱变	10	630	392
8488	市区	管委会一	10	400	48
8489	市区	光华路公租房 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	762
8490	市区	光华路公租房 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	404
8491	市区	光华路公租房 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	624
8492	市区	光华路公租房 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	404
8493	市区	光华路公租房 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	873
8494	市区	光华路公租房 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	404
8495	市区	光华路公租房 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	404
8496	市区	光华路公租房 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	758
8497	市区	国际公寓 1 号配电室 1 号变	10	1000	534
8498	市区	国际公寓 1 号配电室 2 号变	10	1000	687
8499	市区	国际公寓 1 号配电室 3 号变	10	1000	534
8500	市区	国际公寓 1 号配电室 4 号变	10	1000	786
8501	市区	国信上城 1#电房 01#变	10	800	404
8502	市区	国信上城 1#电房 02#变	10	800	575
8503	市区	国信上城 2#电房 01#变	10	800	404
8504	市区	国信上城 2#电房 02#变	10	800	530
8505	市区	国信上城 3 号电房 1 号变	10	800	404
8506	市区	国信上城 3 号电房 2 号变	10	800	552
8507	市区	国信上城 3 号电房 3 号变	10	800	404

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8508	市区	国信上城 3 号电房 4 号变	10	800	595
8509	市区	国信上城 4 号电房 1 号变	10	800	404
8510	市区	国信上城 4 号电房 2 号变	10	800	537
8511	市区	孩溪村二	10	200	176
8512	市区	孩溪村委会	10	400	280
8513	市区	海德 12 号配电室 1 号变	10	630	308
8514	市区	海德 12 号配电室 2 号变	10	630	182
8515	市区	海德 1#电房 1#变	10	800	537
8516	市区	海德 1#电房 2#变	10	800	429
8517	市区	海德 2#电房 1#变	10	630	423
8518	市区	海德 2#电房 2#变	10	630	440
8519	市区	海德 3#电房 1#变	10	1000	591
8520	市区	海德 3#电房 2#变	10	1000	706
8521	市区	海德 4#电房 1#主变	10	1000	610
8522	市区	海德 4#电房 2#主变	10	1000	694
8523	市区	海德 6#电房 1#变	10	1000	650
8524	市区	海德 6#电房 2#主变	10	500	193
8525	市区	海德 7#配电室 1#变	10	500	272
8526	市区	海德 7#配电室 2#主变*	10	500	336
8527	市区	海德 9 号配电室 1 号变	10	800	525
8528	市区	海德 9 号配电室 2 号变	10	800	440
8529	市区	海德公园 11 号配电室 1 号变	10	1000	525
8530	市区	海德公园 11 号配电室 2 号变	10	1000	398
8531	市区	海德公园翰文苑二期 5 号电房 1 号	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8532	市区	海德公园翰文苑二期 5 号电房 2 号变	10	400	277
8533	市区	韩桥村一	10	500	400
8534	市区	韩乔村西	10	400	298
8535	市区	翰林苑 1#电房 1#变	10	1000	674
8536	市区	翰林苑 1#电房 2#变	10	1000	471
8537	市区	翰林苑 2#电房 1#变	10	1000	696
8538	市区	翰林苑 2#电房 2#变	10	1000	631
8539	市区	翰林苑 3#电房 1#变	10	1000	636
8540	市区	翰林苑 3#电房 2#变	10	1000	652
8541	市区	翰林苑 4#电房 1#变	10	1000	621
8542	市区	翰林苑 4#电房 2#变	10	1000	534
8543	市区	横山村	10	400	59
8544	市区	横山郡 1 号配电室 1 号变	10	800	580
8545	市区	横山郡 1 号配电室 2 号变	10	800	611
8546	市区	横山郡 1 号配电室 3 号变	10	800	595
8547	市区	横山郡 1 号配电室 4 号变	10	800	607
8548	市区	横山郡 3 号配电室 1 号变	10	800	508
8549	市区	横山郡 3 号配电室 2 号变	10	800	557
8550	市区	横山郡 3 号配电室 3 号变	10	800	419
8551	市区	横山郡 3 号配电室 4 号变	10	800	538
8552	市区	横山郡 4 号配电室 1 号变	10	800	558
8553	市区	横山郡 4 号配电室 2 号变	10	800	571
8554	市区	横山郡 4 号配电室 3 号变	10	800	564
8555	市区	横山郡 4 号配电室 4 号变	10	800	542

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8556	市区	衡山郡 2 号配电室 1 号变	10	800	532
8557	市区	衡山郡 2 号配电室 2 号变	10	800	552
8558	市区	衡山郡 2 号配电室 3 号变	10	800	613
8559	市区	衡山郡 2 号配电室 4 号变	10	800	603
8560	市区	恒华苑二箱变	10	630	384
8561	市区	恒华苑三箱变	10	630	339
8562	市区	恒华苑一箱变	10	630	367
8563	市区	恒通路西 1 号箱变	10	630	563
8564	市区	洪溪路南	10	400	288
8565	市区	洪溪路西	10	400	53
8566	市区	洪溪新村	10	400	131
8567	市区	洪溪新村西台变	10	400	269
8568	市区	宏成窑厂	10	400	239
8569	市区	红光沿山河	10	400	285
8570	市区	红光沿山河 1 号	10	200	72
8571	市区	厚角窑厂	10	200	150
8572	市区	湖润园 1 号配电室 1 号变	10	800	39
8573	市区	湖润园 1 号配电室 2 号变	10	800	616
8574	市区	湖润园 1 号配电室 3 号变	10	800	39
8575	市区	湖润园 1 号配电室 4 号变	10	800	599
8576	市区	湖润园 2 号配电室 1 号变	10	800	39
8577	市区	湖润园 2 号配电室 2 号变	10	800	585
8578	市区	湖润园 2 号配电室 3 号变	10	800	39
8579	市区	湖润园 2 号配电室 4 号变	10	800	541

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8580	市区	湖润园 3 号配电室 1 号变	10	800	39
8581	市区	湖润园 3 号配电室 2 号变	10	800	618
8582	市区	湖润园 3 号配电室 3 号变	10	800	39
8583	市区	湖润园 3 号配电室 4 号变	10	800	600
8584	市区	湖润园 4 号配电室 1 号变压器	10	800	39
8585	市区	湖润园 4 号配电室 2 号变压器	10	800	530
8586	市区	湖润园 4 号配电室 3 号变压器	10	800	39
8587	市区	湖润园 4 号配电室 4 号变压器	10	800	601
8588	市区	湖润园 5 号配电室 1 号变	10	800	39
8589	市区	湖润园 5 号配电室 2 号变	10	800	581
8590	市区	湖润园 5 号配电室 3 号变	10	800	39
8591	市区	湖润园 5 号配电室 4 号变	10	800	581
8592	市区	湖润园 6 号配电室 1 号变	10	800	39
8593	市区	湖润园 6 号配电室 2 号变	10	800	708
8594	市区	湖润园 6 号配电室 3 号变	10	800	39
8595	市区	湖润园 6 号配电室 4 号变	10	800	668
8596	市区	湖润园 7 号配电室 1 号变	10	800	39
8597	市区	湖润园 7 号配电室 2 号变	10	800	654
8598	市区	湖润园 7 号配电室 3 号变	10	800	39
8599	市区	湖润园 7 号配电室 4 号变	10	800	650
8600	市区	华诚新村 1#	10	1000	614
8601	市区	华诚新村 2#	10	1000	567
8602	市区	华诚新村二期 1 号配电室 1 号变	10	800	565
8603	市区	华诚新村二期 1 号配电室 2 号变	10	800	622

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8604	市区	华诚新村二期 1 号配电室 3 号变	10	800	625
8605	市区	华诚新村二期 1 号配电室 4 号变	10	800	612
8606	市区	华诚新村二区 1 号配电室 1 号变	10	1000	774
8607	市区	华诚新村二区 1 号配电室 2 号变	10	1000	705
8608	市区	华诚新村二区 1 号配电室 3 号变	10	1000	755
8609	市区	华诚新村二区 1 号配电室 4 号变	10	1000	718
8610	市区	华诚新村二区 2 号配电室 1 号变	10	1000	723
8611	市区	华诚新村二区 2 号配电室 3 号变	10	1000	712
8612	市区	华诚新村二区 3 号配电室 2 号变	10	1000	846
8613	市区	华士村 01 号变	10	200	126
8614	市区	华士村 02 号变	10	630	558
8615	市区	吉祥苑 1 号电房 1 号变	10	1000	512
8616	市区	吉祥苑 1 号电房 2 号	10	800	465
8617	市区	吉祥苑 1 号电房 3 号	10	1000	627
8618	市区	吉祥苑 2 号电房 1 号	10	1000	564
8619	市区	吉祥苑 2 号电房 2 号	10	1000	676
8620	市区	吉祥苑 3 号电房 1 号	10	800	511
8621	市区	吉祥苑 3 号电房 2 号	10	1000	462
8622	市区	集镇 02 号	10	400	199
8623	市区	集镇 04 号箱变	10	500	238
8624	市区	集镇 08 号支线 03	10	400	160
8625	市区	集镇 09 号	10	160	129
8626	市区	集镇 10 号	10	400	313
8627	市区	集镇 11 号北	10	400	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8628	市区	集镇 13 号	10	400	210
8629	市区	集镇 23 号	10	400	175
8630	市区	集镇滨江北路	10	400	216
8631	市区	集镇滨江路南	10	400	52
8632	市区	集镇东	10	200	105
8633	市区	集镇工业园	10	400	93
8634	市区	集镇老街东	10	400	237
8635	市区	集镇老街西	10	400	157
8636	市区	集镇李家组	10	400	245
8637	市区	集镇西二	10	400	329
8638	市区	集镇西三	10	400	302
8639	市区	集镇西一	10	400	189
8640	市区	纪庄 01 号	10	400	343
8641	市区	纪庄 04 号	10	400	279
8642	市区	纪庄 07 号	10	400	340
8643	市区	纪庄 10 号	10	400	323
8644	市区	纪庄 9 组	10	200	180
8645	市区	纪庄神峰	10	400	288
8646	市区	检察院	10	630	432
8647	市区	建东 01 号变	10	400	234
8648	市区	建东 02 号变	10	400	293
8649	市区	建东 03 号变	10	200	131
8650	市区	建东方家	10	400	129
8651	市区	建东吴家	10	100	16

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8652	市区	建东殷家组	10	200	110
8653	市区	建委	10	400	260
8654	市区	建新 9 队	10	400	45
8655	市区	建新路口	10	400	129
8656	市区	江南世家 1#电房 1#变	10	800	413
8657	市区	江南世家 1#电房 2#	10	800	444
8658	市区	江南世家 1#电房 3#	10	630	239
8659	市区	江南世家 2#电房 1#变	10	800	535
8660	市区	江南世家 2#电房 2#变	10	800	501
8661	市区	江南世家 3#电房 1#变	10	800	496
8662	市区	江南世家 3#电房 2#变	10	800	551
8663	市区	江南世家 3#电房 3#变	10	800	537
8664	市区	江南世家 4#电房 1#变	10	1000	564
8665	市区	江南世家 4#电房 2#	10	1000	544
8666	市区	江南世家 5 号配电室 1 号变	10	800	388
8667	市区	江南世家 5 号配电室 2 号变	10	800	485
8668	市区	江苏齐航宿舍	10	315	174
8669	市区	江湾	10	500	411
8670	市区	江心渡口 1 号	10	400	340
8671	市区	金港广场 2#主变	10	1000	694
8672	市区	金港广场 2 号配电室 1 号变	10	1000	587
8673	市区	金港广场 2 号配电室 2 号变	10	1000	697
8674	市区	金港广场 2 号配电室 3 号变	10	1000	730
8675	市区	金港广场 2 号配电室 4 号变	10	1000	549

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8676	市区	金港广场变电所	10	1000	645
8677	市区	金港花园 1#	10	630	211
8678	市区	金港花园 2#	10	630	193
8679	市区	金港花园 3#	10	630	85
8680	市区	金港名人府 1 号配电室 1 号变	10	800	543
8681	市区	金港名人府 1 号配电室 2 号变	10	800	531
8682	市区	金港名人府 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	543
8683	市区	金港名人府 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	443
8684	市区	金港纸业公司	10	200	75
8685	市区	金汇花苑二	10	400	130
8686	市区	金汇花苑一	10	400	229
8687	市区	金扬 1 号配电室 1 号变	10	800	552
8688	市区	金扬 1 号配电室 2 号变	10	800	557
8689	市区	金扬 1 号配电室 3 号变	10	800	537
8690	市区	金扬 1 号配电室 4 号变	10	800	557
8691	市区	金扬 2 号配电室 1 号变	10	1000	719
8692	市区	金扬 2 号配电室 2 号变	10	1000	691
8693	市区	金扬 2 号配电室 3 号变	10	1000	698
8694	市区	金扬 2 号配电室 4 号变	10	1000	708
8695	市区	金扬 3 号配电室 1 号变	10	800	590
8696	市区	金扬 3 号配电室 2 号变	10	800	561
8697	市区	金扬 3 号配电室 3 号变	10	800	529
8698	市区	金扬 3 号配电室 4 号变	10	800	579
8699	市区	金樱苑（二）变压器	10	800	462

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8700	市区	金樱苑（三）变压器	10	800	509
8701	市区	金樱苑（一）	10	800	455
8702	市区	金域铭居 1 号配电室 1 号变	10	800	599
8703	市区	金域铭居 1 号配电室 2 号变	10	800	404
8704	市区	金域铭居 1 号配电室 3 号变	10	800	542
8705	市区	金域铭居 1 号配电室 4 号变	10	800	404
8706	市区	金域铭居 2 号配电室 1 号变	10	800	611
8707	市区	金域铭居 2 号配电室 2 号变	10	800	404
8708	市区	金域铭居 2 号配电室 3 号变	10	800	533
8709	市区	金域铭居 2 号配电室 4 号变	10	800	404
8710	市区	金域铭居 3 号配电室 1 号变	10	800	498
8711	市区	金域铭居 3 号配电室 2 号变	10	800	404
8712	市区	金域铭居 3 号配电室 3 号变	10	800	539
8713	市区	金域铭居 3 号配电室 4 号变	10	800	404
8714	市区	金域铭居 6 号配电室 1 号变	10	800	404
8715	市区	金域铭居 6 号配电室 2 号变	10	800	597
8716	市区	金域铭居 6 号配电室 3 号变	10	800	404
8717	市区	金域铭居 6 号配电室 4 号变	10	800	593
8718	市区	金域铭居 7 号配电室 1 号变	10	800	513
8719	市区	金域铭居 7 号配电室 2 号变	10	800	404
8720	市区	金域铭居 7 号配电室 3 号变	10	800	337
8721	市区	金域铭居 7 号配电室 4 号变	10	800	404
8722	市区	金域铭居小区 4 号配电室 1 号变	10	800	404
8723	市区	金域铭居小区 4 号配电室 2 号变	10	800	588

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8724	市区	金域铭居小区 4 号配电室 3 号变	10	800	404
8725	市区	金域铭居小区 4 号配电室 4 号变	10	800	509
8726	市区	金域铭居小区 5 号配电室 1 号变	10	800	404
8727	市区	金域铭居小区 5 号配电室 2 号变	10	800	524
8728	市区	金域铭居小区 5 号配电室 3 号变	10	800	404
8729	市区	金域铭居小区 5 号配电室 4 号变	10	800	550
8730	市区	锦江花园（二）	10	400	196
8731	市区	锦江花园（一）	10	400	204
8732	市区	锦绣圖山箱变二	10	630	313
8733	市区	锦绣圖山箱变三变压器	10	630	348
8734	市区	锦绣圖山箱变一	10	630	417
8735	市区	锦绣银山 1#配电室 1#主变	10	800	606
8736	市区	锦绣银山 1#配电室 2#主变	10	800	640
8737	市区	锦绣银山 2#配电室 1#主变	10	800	526
8738	市区	锦绣银山 2#配电室 2#主变	10	800	493
8739	市区	锦绣银山 3#配电室 1#主变	10	800	545
8740	市区	锦绣银山 3#配电室 2#主变	10	800	515
8741	市区	锦绣银山 4#配电室 1#主变	10	800	579
8742	市区	锦绣银山 4#配电室 2#主变	10	800	547
8743	市区	锦绣银山 5 号电房 2 号	10	800	561
8744	市区	锦绣银山 5 号配电室 01 号变	10	800	579
8745	市区	锦绣银山 5 号配电室 03 号变	10	800	594
8746	市区	锦绣银山 5 号配电室 04 号变	10	800	591
8747	市区	锦绣银山 6#配电室 1#主变	10	800	485

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8748	市区	锦绣银山 6#配电室 2#主变	10	800	499
8749	市区	锦绣银山 7 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	518
8750	市区	锦绣银山 7 号配电室 2 号变	10	800	464
8751	市区	锦绣银山 8 号配电室 1 号变	10	800	497
8752	市区	锦绣银山 8 号配电室 2 号变	10	800	533
8753	市区	锦绣银山 8 号配电室 3 号变	10	800	571
8754	市区	锦绣银山 8 号配电室 4 号变	10	800	600
8755	市区	锦绣银山 9 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	547
8756	市区	锦绣银山 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	581
8757	市区	锦绣银山 9 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	591
8758	市区	锦绣银山 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	378
8759	市区	九悦澜庭 1 号配电室 1 号变	10	800	644
8760	市区	九悦澜庭 1 号配电室 2 号变	10	800	653
8761	市区	九悦澜庭 2 号配电室 1 号变	10	800	660
8762	市区	九悦澜庭 2 号配电室 2 号变	10	800	605
8763	市区	九悦澜庭 2 号配电室 3 号变	10	800	622
8764	市区	九悦澜庭 2 号配电室 4 号变	10	800	628
8765	市区	九悦澜庭 3 号配电室 1 号变	10	800	574
8766	市区	九悦澜庭 3 号配电室 2 号变	10	800	586
8767	市区	君和雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	515
8768	市区	君和雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	518
8769	市区	君和雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	526
8770	市区	君和雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	445
8771	市区	君和雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	571

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8772	市区	君和雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	588
8773	市区	凯悦山庄 1 号变电所 1 号	10	630	378
8774	市区	凯悦山庄 1 号变电所 2 号	10	630	353
8775	市区	凯悦山庄 2 号变电所 3 号	10	630	479
8776	市区	凯悦山庄 2 号变电所 4 号	10	630	291
8777	市区	凯悦山庄 5#箱变	10	630	194
8778	市区	科技西园 1#电房 1#变	10	800	293
8779	市区	科技西园 1#电房 2#变	10	800	415
8780	市区	科技西园 1#电房 3#变	10	800	374
8781	市区	科技西园 1#电房 4#变	10	800	501
8782	市区	科技西园 1#箱变	10	400	274
8783	市区	科技西园 2#电房 1#变	10	800	362
8784	市区	科技西园 2#电房 2#变	10	800	400
8785	市区	科技西园 2#电房 3#变	10	800	471
8786	市区	科技西园 2#电房 4#变	10	800	448
8787	市区	科技西园 3#电房 1#变	10	800	511
8788	市区	科技西园 3#电房 2#变	10	800	449
8789	市区	科技西园 3#电房 3#变	10	800	513
8790	市区	科技西园 3#电房 4#变	10	800	546
8791	市区	乐业中心 1 号电房 1#变压器	10	1000	609
8792	市区	乐业中心 1 号电房 2#变压器	10	1000	631
8793	市区	荔湾城 1 号配电室 1 号变	10	800	547
8794	市区	荔湾城 1 号配电室 2 号变	10	800	543
8795	市区	荔湾城 1 号配电室 3 号变	10	800	447

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8796	市区	荔湾城 1 号配电室 4 号变	10	800	543
8797	市区	荔湾城 2 号配电室 1 号变	10	800	613
8798	市区	荔湾城 2 号配电室 2 号变	10	800	591
8799	市区	荔湾城 2 号配电室 3 号变	10	800	699
8800	市区	荔湾城 2 号配电室 4 号变	10	800	581
8801	市区	粮山	10	400	336
8802	市区	亮光工程(三)	10	500	382
8803	市区	亮光工程（二）	10	630	431
8804	市区	亮光工程（一）	10	400	322
8805	市区	留村 01 号配变	10	400	266
8806	市区	留村 01 号西	10	400	286
8807	市区	留村 02 号变	10	315	34
8808	市区	留村 03 号变	10	400	174
8809	市区	留村 03 号变西	10	400	265
8810	市区	留村 07 号变	10	400	42
8811	市区	留村 09 号	10	315	83
8812	市区	留村 09 号东	10	400	231
8813	市区	留村 8 组	10	200	100
8814	市区	留村西	10	200	84
8815	市区	六普丁卯小区北	10	400	298
8816	市区	六普丁卯小区南	10	400	267
8817	市区	龙泉村南	10	250	26
8818	市区	龙泉村三	10	160	17
8819	市区	龙泉小区 1 号配电室 1 号变	10	1000	645

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8820	市区	龙泉小区 1 号配电室 2 号变	10	1000	579
8821	市区	龙泉小区 1 号配电室 3 号变	10	1000	715
8822	市区	龙泉小区 1 号配电室 4 号变	10	1000	713
8823	市区	龙泉小区 2 号配电室 1 号变	10	1000	754
8824	市区	龙泉小区 2 号配电室 2 号变	10	1000	766
8825	市区	龙泉小区 2 号配电室 3 号变	10	1000	738
8826	市区	龙泉小区 2 号配电室 4 号变	10	1000	741
8827	市区	龙泉小区 3 号配电室 1 号变	10	1000	705
8828	市区	龙泉小区 3 号配电室 2 号变	10	1000	747
8829	市区	龙泉小区 3 号配电室 3 号变	10	1000	652
8830	市区	龙泉小区 3 号配电室 4 号变	10	1000	687
8831	市区	龙泉小区 4 号配电室 1 号变	10	1000	714
8832	市区	龙泉小区 4 号配电室 2 号变	10	1000	694
8833	市区	龙泉小区 4 号配电室 3 号变	10	1000	709
8834	市区	龙泉小区 4 号配电室 4 号变	10	1000	699
8835	市区	龙泉小区 5 号配电室 1 号变	10	1000	705
8836	市区	龙泉小区 5 号配电室 2 号变	10	1000	751
8837	市区	龙泉小区 5 号配电室 3 号变	10	1000	739
8838	市区	龙泉小区 5 号配电室 4 号变	10	1000	685
8839	市区	龙嘴村二	10	400	146
8840	市区	龙嘴村三	10	400	222
8841	市区	龙嘴村四	10	400	223
8842	市区	龙嘴村五	10	400	138
8843	市区	芦家圩	10	400	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8844	市区	芦家圩二	10	315	153
8845	市区	芦家圩三	10	315	134
8846	市区	芦家圩四	10	200	92
8847	市区	路劲港欣城 1 号配电室 1 号变	10	800	598
8848	市区	路劲港欣城 1 号配电室 2 号变	10	800	39
8849	市区	路劲港欣城 1 号配电室 3 号变	10	800	601
8850	市区	路劲港欣城 1 号配电室 4 号变	10	800	39
8851	市区	路劲港欣城 2 号配电室 1 号变	10	800	657
8852	市区	路劲港欣城 2 号配电室 2 号变	10	800	39
8853	市区	路劲港欣城 2 号配电室 3 号变	10	800	587
8854	市区	路劲港欣城 2 号配电室 4 号变	10	800	39
8855	市区	路劲港欣城 3 号配电室 1 号变	10	800	556
8856	市区	路劲港欣城 3 号配电室 2 号变	10	800	39
8857	市区	路劲港欣城 3 号配电室 3 号变	10	800	628
8858	市区	路劲港欣城 3 号配电室 4 号变	10	800	39
8859	市区	路劲港欣城 4 号配电室 1 号变	10	800	641
8860	市区	路劲港欣城 4 号配电室 2 号变	10	800	39
8861	市区	路劲港欣城 4 号配电室 3 号变	10	800	593
8862	市区	路劲港欣城 4 号配电室 4 号变	10	800	39
8863	市区	路劲港欣城 5 号配电室 1 号变	10	800	39
8864	市区	路劲港欣城 5 号配电室 2 号变	10	800	598
8865	市区	路劲港欣城 5 号配电室 3 号变	10	800	39
8866	市区	路劲港欣城 5 号配电室 4 号变	10	800	588
8867	市区	路劲港欣城 6 号配电室 1 号变	10	630	442

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8868	市区	路劲港欣城 6 号配电室 2 号变	10	630	39
8869	市区	路劲港欣城 6 号配电室 3 号变	10	630	454
8870	市区	路劲港欣城 6 号配电室 4 号变	10	630	39
8871	市区	路劲港欣城 7 号配电室 1 号变	10	800	652
8872	市区	路劲港欣城 7 号配电室 2 号变	10	630	39
8873	市区	路劲港欣城 7 号配电室 3 号变	10	800	660
8874	市区	路劲港欣城 7 号配电室 4 号变	10	630	39
8875	市区	路劲小区 1 号配电室 1 号变	10	800	597
8876	市区	路劲小区 1 号配电室 2 号变	10	800	589
8877	市区	路劲小区 1 号配电室 3 号变	10	800	490
8878	市区	路劲小区 1 号配电室 4 号变	10	800	570
8879	市区	路劲小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	516
8880	市区	路劲小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	546
8881	市区	路劲小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	521
8882	市区	路劲小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	466
8883	市区	路劲小区 3 号配电室 1 号变	10	800	535
8884	市区	路劲小区 3 号配电室 2 号变	10	800	522
8885	市区	路劲小区 3 号配电室 3 号变	10	800	484
8886	市区	路劲小区 3 号配电室 4 号变	10	800	528
8887	市区	路劲小区 4 号配电室 1 号变	10	800	634
8888	市区	路劲小区 4 号配电室 2 号变	10	800	626
8889	市区	路劲小区 4 号配电室 3 号变	10	800	592
8890	市区	路劲小区 4 号配电室 4 号变	10	800	607
8891	市区	绿港苑 1 号配电室 1 号变	10	630	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8892	市区	绿港苑 1 号配电室 2 号变	10	630	549
8893	市区	绿港苑 1 号配电室 3 号变	10	630	194
8894	市区	绿港苑 1 号配电室 4 号变	10	630	537
8895	市区	马家山居委会	10	630	440
8896	市区	马家湾	10	250	98
8897	市区	美景豪庭配电室 1 号变	10	800	518
8898	市区	美景豪庭配电室 2 号变	10	800	557
8899	市区	美林湾 10 号箱变	10	630	346
8900	市区	美林湾 11 号箱变	10	630	361
8901	市区	美林湾 5 号箱变	10	630	272
8902	市区	美林湾 6 号箱变	10	630	234
8903	市区	美林湾 7 号箱变	10	630	138
8904	市区	美林湾 8 号箱变 024001	10	630	291
8905	市区	美林湾 9 号箱变	10	630	368
8906	市区	美林湾二区 1 号箱变	10	630	414
8907	市区	美林湾二区 2#箱变	10	630	457
8908	市区	美林湾二区 3#箱变	10	630	424
8909	市区	美林湾二区 4 号箱变	10	630	372
8910	市区	美林湾二区 5#箱变	10	630	391
8911	市区	美林湾三期高层电房 1#变	10	800	547
8912	市区	美林湾三期高层电房 2#变	10	800	395
8913	市区	美林湾三区 1#箱变	10	630	359
8914	市区	美林湾三区 2#箱变	10	630	338
8915	市区	美林湾三区 3#箱变	10	630	422

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8916	市区	美林湾三区 4#箱变	10	630	369
8917	市区	美林湾三区 5#箱变	10	630	368
8918	市区	美林湾四区 1#箱变	10	630	311
8919	市区	美林湾四区 2#箱变	10	630	374
8920	市区	美林湾四区 3#箱变	10	630	294
8921	市区	美林湾四区 4#箱变	10	630	312
8922	市区	美林湾一区 1 号箱变	10	630	367
8923	市区	美林湾一区 2#箱变	10	630	353
8924	市区	美林湾一区 3 号箱变	10	630	358
8925	市区	美林湾一区 4#箱变	10	630	335
8926	市区	美林湾一区 5#箱变	10	630	376
8927	市区	美林湾一区 6#箱变	10	630	369
8928	市区	美林湾一区 7#箱变	10	630	391
8929	市区	民营工业园	10	400	159
8930	市区	民营工业园八	10	400	221
8931	市区	民营工业园二	10	400	271
8932	市区	民营工业园六	10	400	104
8933	市区	民营工业园七	10	400	74
8934	市区	民营工业园三	10	400	41
8935	市区	民营工业园四	10	400	192
8936	市区	民营工业园五	10	400	33
8937	市区	铭庭苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	605
8938	市区	铭庭苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	642
8939	市区	铭庭苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	486

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8940	市区	铭庭苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	502
8941	市区	铭庭苑 2 号配电室 1 号变	10	800	561
8942	市区	铭庭苑 2 号配电室 2 号变	10	800	542
8943	市区	南元 01 号变	10	200	114
8944	市区	南元 02 号变	10	400	188
8945	市区	南元 03 号变	10	200	55
8946	市区	南元陈家组	10	200	112
8947	市区	南元东三组	10	200	148
8948	市区	南元东四组	10	200	104
8949	市区	南元顾岗	10	100	48
8950	市区	南元何北组	10	200	115
8951	市区	南元何东组	10	100	42
8952	市区	南元花园组	10	200	80
8953	市区	南元魏家沟	10	200	126
8954	市区	南元张弄组	10	200	81
8955	市区	聂家郭道湾	10	200	130
8956	市区	农机站宿舍	10	400	229
8957	市区	农行东主变	10	500	246
8958	市区	普照 01 号变	10	200	44
8959	市区	普照 02 号变	10	400	334
8960	市区	普照 03 号变	10	200	39
8961	市区	普照曹家组	10	200	106
8962	市区	普照龚园组	10	400	306
8963	市区	普照新园组	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8964	市区	普照徐家组	10	400	198
8965	市区	普照张家村	10	200	99
8966	市区	七区 3 号配变	10	400	221
8967	市区	七区 4 号	10	400	178
8968	市区	七区东	10	630	363
8969	市区	七区商贸广场	10	315	172
8970	市区	七区西电房	10	630	220
8971	市区	汽贸广场 1 号配电室 1 号变	10	630	478
8972	市区	汽贸广场 1 号配电室 2 号变	10	630	433
8973	市区	汽贸广场 1 号配电室 3 号变	10	630	470
8974	市区	汽贸广场 1 号配电室 4 号变	10	630	464
8975	市区	汽贸广场 2 号配电室 1 号变	10	800	486
8976	市区	汽贸广场 2 号配电室 2 号变	10	800	513
8977	市区	汽贸广场 2 号配电室 3 号变	10	800	509
8978	市区	汽贸广场 2 号配电室 4 号变	10	800	490
8979	市区	汽贸广场 3 号配电室 1 号变	10	800	514
8980	市区	汽贸广场 3 号配电室 2 号变	10	800	538
8981	市区	汽贸广场 3 号配电室 3 号变	10	800	495
8982	市区	汽贸广场 3 号配电室 4 号变	10	800	468
8983	市区	千里 06 号变	10	400	240
8984	市区	千里 08#变	10	200	89
8985	市区	秦港路 1 号	10	200	31
8986	市区	勤余北	10	200	153
8987	市区	青年汇 1 号配电室 1 号变	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8988	市区	青年汇 1 号配电室 2 号变	10	800	531
8989	市区	青年汇 1 号配电室 3 号变	10	800	588
8990	市区	青年汇 1 号配电室 4 号变	10	800	568
8991	市区	青年汇 2 号配电室 1 号变	10	800	704
8992	市区	青年汇 2 号配电室 2 号变	10	800	518
8993	市区	青年汇 2 号配电室 3 号变	10	800	513
8994	市区	青年汇 2 号配电室 4 号变	10	800	603
8995	市区	青年汇 3 号配电室 1 号变	10	800	438
8996	市区	青年汇 3 号配电室 2 号变	10	800	516
8997	市区	青年汇 3 号配电室 3 号变	10	800	593
8998	市区	青年汇 3 号配电室 4 号变	10	800	570
8999	市区	饶巷 01 号	10	200	136
9000	市区	饶巷 03 号	10	315	242
9001	市区	儒里 17 队	10	400	41
9002	市区	儒里 7 队	10	400	221
9003	市区	儒里集镇 01 号变	10	630	364
9004	市区	孺里牛子酒店	10	400	123
9005	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	754
9006	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	716
9007	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	751
9008	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	759
9009	市区	瑞滨新苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	746
9010	市区	瑞滨新苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	739
9011	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	753

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9012	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	789
9013	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	787
9014	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	723
9015	市区	瑞滨新苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	762
9016	市区	瑞滨新苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	772
9017	市区	瑞滨新苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	763
9018	市区	瑞滨新苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	633
9019	市区	瑞城花园 1#电房 1#变	10	800	550
9020	市区	瑞城花园 1#电房 2#变	10	800	562
9021	市区	瑞城花园 10#电房 1#变	10	630	473
9022	市区	瑞城花园 10#电房 2#变	10	630	450
9023	市区	瑞城花园 11#电房 1#变	10	800	548
9024	市区	瑞城花园 11#电房 2#变	10	800	578
9025	市区	瑞城花园 12#电房 2#变	10	800	453
9026	市区	瑞城花园 12#电房 3#变	10	800	622
9027	市区	瑞城花园 12#电房 4#变	10	800	613
9028	市区	瑞城花园 13#电房 1#变	10	800	578
9029	市区	瑞城花园 13#电房 2#变	10	800	518
9030	市区	瑞城花园 14#电房 1#变	10	800	611
9031	市区	瑞城花园 14#电房 2#变	10	800	526
9032	市区	瑞城花园 14#电房 3#变	10	800	580
9033	市区	瑞城花园 14#电房 4#变	10	800	608
9034	市区	瑞城花园 15#电房 1#变	10	630	490
9035	市区	瑞城花园 15#电房 2#变	10	630	489

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9036	市区	瑞城花园 16#电房 1#变	10	800	586
9037	市区	瑞城花园 16#电房 2#变	10	800	557
9038	市区	瑞城花园 17#电房 1#变	10	800	558
9039	市区	瑞城花园 17#电房 2#变	10	800	550
9040	市区	瑞城花园 18#电房 1#变	10	630	479
9041	市区	瑞城花园 18#电房 2#变	10	630	447
9042	市区	瑞城花园 2#电房 1#变	10	800	518
9043	市区	瑞城花园 2#电房 2#变	10	800	573
9044	市区	瑞城花园 3#电房 1#变	10	800	570
9045	市区	瑞城花园 3#电房 2#变	10	800	549
9046	市区	瑞城花园 3#电房 3#变	10	800	589
9047	市区	瑞城花园 3#电房 4#变	10	800	565
9048	市区	瑞城花园 4#电房 1#变	10	800	539
9049	市区	瑞城花园 4#电房 2#变	10	800	561
9050	市区	瑞城花园 5#电房 1#变	10	800	551
9051	市区	瑞城花园 5#电房 2#变	10	800	554
9052	市区	瑞城花园 6#电房 1#变	10	630	447
9053	市区	瑞城花园 6#电房 2#变	10	630	418
9054	市区	瑞城花园 6#电房 3#变	10	630	424
9055	市区	瑞城花园 6#电房 4#变	10	630	435
9056	市区	瑞城花园 7#电房 1#变	10	800	570
9057	市区	瑞城花园 7#电房 2#变	10	800	571
9058	市区	瑞城花园 8#电房 1#变	10	630	432
9059	市区	瑞城花园 8#电房 2#变	10	630	433

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9060	市区	瑞城花园 8#电房 3#变	10	630	474
9061	市区	瑞城花园 8#电房 4#变	10	630	463
9062	市区	瑞城花园 9#电房 1#变	10	800	582
9063	市区	瑞城花园 9#电房 2#变	10	800	572
9064	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	634
9065	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	518
9066	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	614
9067	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	558
9068	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	655
9069	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	663
9070	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	620
9071	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	622
9072	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 1 号变	10	800	614
9073	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 2 号变	10	800	601
9074	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 3 号变	10	800	588
9075	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 4 号变	10	800	617
9076	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 1 号变	10	800	600
9077	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 2 号变	10	800	600
9078	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 3 号变	10	800	621
9079	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 4 号变	10	800	593
9080	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 1 号变	10	800	601
9081	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 2 号变	10	800	624
9082	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 3 号变	10	800	639
9083	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 4 号变	10	800	619

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9084	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	609
9085	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	650
9086	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	617
9087	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	561
9088	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	624
9089	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	633
9090	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	590
9091	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	602
9092	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 1 号变压器	10	800	636
9093	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 2 号变压器	10	800	494
9094	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 3 号变压器	10	800	206
9095	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 4 号变压器	10	800	354
9096	市区	瑞峰嘉苑 9 号配电室 1 号变压器	10	800	622
9097	市区	瑞峰嘉苑 9 号配电室 2 号变压器	10	800	605
9098	市区	瑞和 1 号配电室 1 号变	10	1000	741
9099	市区	瑞和 1 号配电室 2 号变	10	1000	736
9100	市区	瑞和 1 号配电室 3 号变	10	1000	773
9101	市区	瑞和 1 号配电室 4 号变	10	1000	758
9102	市区	瑞和 2 号配电室 1 号变	10	1000	765
9103	市区	瑞和 2 号配电室 2 号变	10	1000	710
9104	市区	瑞和 2 号配电室 3 号变	10	1000	774
9105	市区	瑞和 2 号配电室 4 号变	10	1000	776
9106	市区	瑞和 3 号配电室 1 号变	10	1000	714
9107	市区	瑞和 3 号配电室 2 号变	10	1000	700

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9108	市区	瑞和 3 号配电室 3 号变	10	1000	772
9109	市区	瑞和 3 号配电室 4 号变	10	1000	699
9110	市区	瑞和 4 号配电室 1 号变	10	1000	737
9111	市区	瑞和 4 号配电室 2 号变	10	1000	771
9112	市区	瑞和 5 号配电室 1 号变	10	1000	756
9113	市区	瑞和 5 号配电室 2 号变	10	1000	644
9114	市区	上社 11 号变	10	400	41
9115	市区	上社河 1 号	10	400	275
9116	市区	上社河 2 号	10	400	265
9117	市区	尚东国际电房 1#变	10	1000	593
9118	市区	尚东国际电房 2#变	10	1000	640
9119	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	385
9120	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	432
9121	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	437
9122	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	443
9123	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	593
9124	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	565
9125	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	489
9126	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	570
9127	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	446
9128	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	480
9129	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	450
9130	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	494
9131	市区	石桥 2 队东	10	400	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9132	市区	石桥百乐 01 号变	10	315	76
9133	市区	石桥百乐 02 号	10	400	270
9134	市区	石桥百乐 03 号变	10	315	95
9135	市区	石桥百乐 04 号变	10	200	136
9136	市区	石桥百乐 04 号变西配变	10	400	259
9137	市区	石桥百乐 05 号	10	400	237
9138	市区	石桥百乐 06 号变	10	400	42
9139	市区	石桥百乐 07 号	10	400	190
9140	市区	石桥百乐 08 号变	10	400	186
9141	市区	石桥百乐 09 号变	10	400	90
9142	市区	石桥百乐 10 队	10	400	263
9143	市区	石桥百乐 10 号变	10	200	23
9144	市区	石桥百乐 12 号变	10	315	90
9145	市区	石桥百乐 2 队	10	200	94
9146	市区	石桥百乐 3 队	10	200	67
9147	市区	石桥百乐 5 队	10	200	84
9148	市区	石桥百乐 6 队	10	200	23
9149	市区	石桥百乐 7 队	10	400	41
9150	市区	石桥百乐西变	10	400	43
9151	市区	石桥村 01 号变	10	315	135
9152	市区	石桥村 02 号变	10	400	258
9153	市区	石桥村 03 号变	10	315	100
9154	市区	石桥村 03 号西变	10	400	111
9155	市区	石桥村 04 号变	10	400	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9156	市区	石桥村 05 号变	10	315	187
9157	市区	石桥村 06 号变	10	400	256
9158	市区	石桥村 07 号变	10	315	33
9159	市区	石桥村 08 号变	10	200	96
9160	市区	石桥村 09 号变	10	400	293
9161	市区	石桥村 10 号变	10	400	47
9162	市区	石桥村 12 号变	10	200	41
9163	市区	石桥村 13 号变	10	400	80
9164	市区	石桥村 14 号变	10	400	236
9165	市区	石桥村 7 队台变	10	400	248
9166	市区	石桥村变解放桥南	10	400	239
9167	市区	石桥村二队西	10	400	186
9168	市区	石桥村一队	10	400	96
9169	市区	石桥村一队北	10	400	70
9170	市区	石桥观音殿	10	400	45
9171	市区	石桥河 1 号	10	400	225
9172	市区	石桥红光 02 号变	10	200	29
9173	市区	石桥红光 06 号变	10	400	306
9174	市区	石桥红光 08 号变	10	200	126
9175	市区	石桥华山 01 号	10	400	211
9176	市区	石桥华山 03 号	10	400	247
9177	市区	石桥华山 04 号	10	400	239
9178	市区	石桥华山 05 号变	10	200	131
9179	市区	石桥华山 06 号变	10	400	310

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9180	市区	石桥华山 07 号变	10	400	152
9181	市区	石桥华山 09 号变	10	160	49
9182	市区	石桥华山 3 队	10	200	59
9183	市区	石桥华山 9 队	10	200	72
9184	市区	石桥华山西站配变	10	400	286
9185	市区	石桥化肥库	10	400	42
9186	市区	石桥集镇 01 号变	10	400	81
9187	市区	石桥集镇 02 号变	10	400	294
9188	市区	石桥集镇 03 号变	10	400	41
9189	市区	石桥集镇 04 号变	10	400	277
9190	市区	石桥集镇 06 号变	10	400	91
9191	市区	石桥集镇 07 号变	10	400	96
9192	市区	石桥集镇 08 号变	10	400	41
9193	市区	石桥集镇 09 号	10	400	272
9194	市区	石桥集镇 09 号北	10	400	274
9195	市区	石桥集镇 10 号变	10	400	211
9196	市区	石桥集镇 11 号变	10	400	143
9197	市区	石桥集镇 12 号变	10	400	108
9198	市区	石桥集镇 13 号变	10	400	195
9199	市区	石桥集镇 14 号	10	200	93
9200	市区	石桥集镇 15 号	10	200	99
9201	市区	石桥集镇 16 号	10	400	260
9202	市区	石桥集镇 18 号变	10	200	28
9203	市区	石桥集镇 19 号变	10	315	158

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9204	市区	石桥集镇 19 号变东	10	400	301
9205	市区	石桥集镇 20 号变	10	315	0
9206	市区	石桥集镇 21 号变	10	400	43
9207	市区	石桥集镇 22 号变	10	400	42
9208	市区	石桥集镇 23 号变	10	400	75
9209	市区	石桥集镇 24 号变	10	400	73
9210	市区	石桥集镇 25 号	10	400	210
9211	市区	石桥集镇 25 号东	10	400	83
9212	市区	石桥集镇 27 号变	10	400	41
9213	市区	石桥集镇 28 号	10	400	57
9214	市区	石桥集镇 29 号变	10	400	69
9215	市区	石桥集镇 30 号变	10	400	157
9216	市区	石桥集镇北	10	200	91
9217	市区	石桥集镇儒里桥	10	400	59
9218	市区	石桥集镇市场	10	400	162
9219	市区	石桥甲家 01 号变	10	400	258
9220	市区	石桥甲家 02 号	10	315	190
9221	市区	石桥甲家 03 号变	10	200	95
9222	市区	石桥甲家 04 号变	10	400	109
9223	市区	石桥甲家 05 号变	10	400	45
9224	市区	石桥甲家 06 号变	10	200	44
9225	市区	石桥甲家 1 队	10	400	208
9226	市区	石桥甲家 2 队	10	400	0
9227	市区	石桥甲家 5 队变	10	400	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9228	市区	石桥甲家 7 队	10	200	71
9229	市区	石桥甲家田家东	10	630	331
9230	市区	石桥建新 01 号	10	200	66
9231	市区	石桥建新 02 号变	10	200	91
9232	市区	石桥建新 03 号	10	400	250
9233	市区	石桥建新 04 号变	10	315	78
9234	市区	石桥建新 05 号	10	200	123
9235	市区	石桥建新 06 号	10	315	152
9236	市区	石桥建新 10 队	10	200	112
9237	市区	石桥建新 11 队	10	400	43
9238	市区	石桥建新 2 队	10	200	84
9239	市区	石桥建新 4 队	10	315	262
9240	市区	石桥建新 5 队	10	400	61
9241	市区	石桥建新 7 队	10	400	41
9242	市区	石桥建新 8 队	10	315	40
9243	市区	石桥建新大麦村	10	400	68
9244	市区	石桥解放桥 1 队	10	400	119
9245	市区	石桥解放桥 2 队	10	160	93
9246	市区	石桥解放桥 4 队	10	200	122
9247	市区	石桥解放桥北湾子配变	10	400	124
9248	市区	石桥居民小区东	10	400	92
9249	市区	石桥茂华 01 号变	10	400	125
9250	市区	石桥茂华 02 号变	10	200	69
9251	市区	石桥茂华 04 号变	10	400	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9252	市区	石桥茂华 05 号变	10	200	115
9253	市区	石桥茂华 10 号变	10	400	108
9254	市区	石桥茂华 11 号变	10	315	177
9255	市区	石桥茂华 11 号南	10	400	186
9256	市区	石桥茂华 12 队	10	400	229
9257	市区	石桥茂华 13 队	10	200	114
9258	市区	石桥茂华 3 队	10	400	164
9259	市区	石桥茂华 4 队	10	400	43
9260	市区	石桥茂华 5 队	10	200	80
9261	市区	石桥茂华 7 队	10	400	70
9262	市区	石桥茂华 9 队	10	200	94
9263	市区	石桥茂华南湾村	10	400	258
9264	市区	石桥茂华南徐	10	400	317
9265	市区	石桥七公司	10	400	115
9266	市区	石桥汽车站	10	400	170
9267	市区	石桥儒里 01 号变	10	200	113
9268	市区	石桥儒里 02 号变	10	250	106
9269	市区	石桥儒里 03 号变	10	400	215
9270	市区	石桥儒里 04 号	10	400	233
9271	市区	石桥儒里 05 号变	10	160	46
9272	市区	石桥儒里 06 号变	10	250	222
9273	市区	石桥儒里 14 队	10	200	48
9274	市区	石桥儒里 16 队	10	200	88
9275	市区	石桥儒里 17 队南	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9276	市区	石桥儒里 17 队中	10	400	100
9277	市区	石桥儒里 1 队	10	200	122
9278	市区	石桥儒里 3 队	10	200	147
9279	市区	石桥儒里 5 队	10	200	159
9280	市区	石桥儒里 9 队	10	315	108
9281	市区	石桥儒里 9 队东	10	400	41
9282	市区	石桥儒里北街	10	400	102
9283	市区	石桥儒里小学	10	200	55
9284	市区	石桥儒里新村	10	400	100
9285	市区	石桥三队	10	400	228
9286	市区	石桥上社 05 号台变	10	315	47
9287	市区	石桥上社 06 号变	10	200	86
9288	市区	石桥上社 08 号	10	400	224
9289	市区	石桥上社 09 号变	10	400	156
9290	市区	石桥上社 10 号变	10	400	41
9291	市区	石桥物资站	10	400	230
9292	市区	石桥晓云 9 队	10	400	115
9293	市区	石桥新华 05 号变	10	630	231
9294	市区	石桥兴隆工业园箱变	10	630	214
9295	市区	石桥殷家 01 号变	10	400	41
9296	市区	石桥殷家 02 号变	10	315	47
9297	市区	石桥殷家 03 号变	10	400	41
9298	市区	石桥殷家 04 号变	10	400	48
9299	市区	石桥殷家 05 号	10	200	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9300	市区	石桥殷家 06 号变	10	200	57
9301	市区	石桥殷家 07 号变	10	400	42
9302	市区	石桥殷家 08 号变	10	160	61
9303	市区	石桥殷家 09 号变	10	400	41
9304	市区	石桥殷家 10 队配变	10	400	65
9305	市区	石桥殷家 11 号变	10	400	56
9306	市区	石桥殷家 4 队	10	400	220
9307	市区	石桥殷家 5 队	10	400	45
9308	市区	石桥殷家 5 队南	10	400	41
9309	市区	石桥殷家郭家村	10	200	90
9310	市区	石桥殷家三队	10	400	120
9311	市区	石桥殷家孙家村	10	400	308
9312	市区	石桥殷家孙家村西	10	200	59
9313	市区	石桥殷家西	10	400	130
9314	市区	石桥殷家小区	10	400	41
9315	市区	石桥殷家小区北	10	400	41
9316	市区	石桥殷家一队	10	400	41
9317	市区	石桥园艺 2 队	10	200	85
9318	市区	石桥庄基 03 号变	10	400	129
9319	市区	石桥庄基 05 号变	10	200	143
9320	市区	世纪名门北电房 1#变	10	1000	665
9321	市区	世纪名门北电房 2#变	10	1000	351
9322	市区	世纪名门东电房 1#变	10	1000	494
9323	市区	世纪名门东电房 2#变	10	1000	379

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9324	市区	世纪名门西电房 3#变	10	1250	542
9325	市区	世纪名门西电房 4#变	10	1000	522
9326	市区	世纪名门箱变	10	630	396
9327	市区	双胞胎塘	10	315	129
9328	市区	私营城变电所	10	630	512
9329	市区	四海家园电房 1#变	10	800	570
9330	市区	四海家园电房 2#变	10	800	194
9331	市区	四和苑 1#电房 1#主变	10	1000	542
9332	市区	四和苑 1#电房 2#	10	1000	596
9333	市区	四和苑 2#电房 1#变	10	1000	534
9334	市区	四和苑 2#电房 2#	10	1000	596
9335	市区	四季经典 1 号箱变	10	630	448
9336	市区	四季经典 2#箱变	10	630	351
9337	市区	四季经典 3 号箱变	10	630	405
9338	市区	四季经典 4#箱变	10	630	384
9339	市区	四季经典 5 号箱变	10	630	338
9340	市区	四区东 2 号	10	315	137
9341	市区	四区东 3 号	10	315	193
9342	市区	四区东 4 号	10	400	231
9343	市区	四区东电房变	10	800	494
9344	市区	四区西电房	10	800	217
9345	市区	索普 1#箱变	10	500	331
9346	市区	索普 2#箱变	10	500	287
9347	市区	索普 3#箱变	10	500	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9348	市区	索普 4#箱变	10	500	296
9349	市区	索普 5#箱变	10	630	398
9350	市区	索普安居 5 号电房 1 号变	10	630	243
9351	市区	索普安居 5 号电房 2 号变	10	630	346
9352	市区	坦王村	10	200	99
9353	市区	棠院 1 号配电室 1 号变	10	800	616
9354	市区	棠院 1 号配电室 2 号变	10	800	627
9355	市区	唐巷	10	250	39
9356	市区	田桥 03 号变	10	100	67
9357	市区	田桥 05 号变	10	160	73
9358	市区	田桥八组	10	200	145
9359	市区	田桥二组	10	200	155
9360	市区	田桥洪家桥组	10	400	273
9361	市区	田桥牌楼组	10	200	179
9362	市区	田桥七组变	10	200	71
9363	市区	田桥十二组	10	400	195
9364	市区	田桥孙家场	10	200	144
9365	市区	田桥五组	10	200	126
9366	市区	田桥赵家组	10	200	97
9367	市区	通都房地产	10	500	260
9368	市区	通港 1#箱变	10	400	136
9369	市区	通港 2#箱变	10	400	95
9370	市区	通港路	10	630	194
9371	市区	通港路 27 号 1#主变	10	630	365

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9372	市区	玩具厂	10	400	259
9373	市区	万科领域花园 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	450
9374	市区	万科领域花园 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	585
9375	市区	万科领域花园 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	573
9376	市区	万科领域花园 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	559
9377	市区	万科领域花园 2 号配电室 1 号变	10	800	527
9378	市区	万科领域花园 2 号配电室 2 号变	10	800	466
9379	市区	万科领域花园 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	481
9380	市区	万科领域花园 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	499
9381	市区	万科领域花园 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	506
9382	市区	万科领域花园 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	454
9383	市区	王巷 02 号变	10	250	194
9384	市区	纬一路北	10	630	272
9385	市区	纬一路北二	10	630	213
9386	市区	纬一路南	10	400	84
9387	市区	魏家园	10	400	277
9388	市区	魏家园东	10	315	222
9389	市区	魏家园南	10	400	256
9390	市区	魏家园中	10	400	157
9391	市区	文化馨园 1 号配电室 1 号变	10	800	552
9392	市区	文化馨园 1 号配电室 2 号变	10	800	500
9393	市区	文化馨园 1 号配电室 3 号变	10	800	461
9394	市区	文化馨园 1 号配电室 4 号变	10	800	469
9395	市区	文化馨园 2 号配电室 1 号变	10	800	546

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9396	市区	文化馨园 2 号配电室 2 号变	10	800	477
9397	市区	文沁家园 2 号箱变	10	630	447
9398	市区	文沁家园 3 号箱变	10	400	252
9399	市区	沃得花园 1#箱变	10	630	356
9400	市区	沃得花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	546
9401	市区	沃得花园 1 号配电室 2 号变	10	800	302
9402	市区	沃得花园 2#箱变	10	630	287
9403	市区	沃得花园 2 号配电室 1 号变	10	1000	216
9404	市区	沃得花园 2 号配电室 2 号变	10	1000	482
9405	市区	沃得花园 3#箱变配电变压器	10	630	342
9406	市区	沃得花园 4#箱变配电变压器	10	500	177
9407	市区	沃得花园 5#箱变	10	630	292
9408	市区	沃得花园 6#箱变	10	630	353
9409	市区	沃得花园 7#箱变	10	630	374
9410	市区	沃得花园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	501
9411	市区	沃得花园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	502
9412	市区	沃得花园三期 1 号配电室 3 号变	10	800	511
9413	市区	沃得花园三期 1 号配电室 4 号变	10	800	518
9414	市区	沃得花园三期 2 号配电室 1 号变	10	800	495
9415	市区	沃得花园三期 2 号配电室 2 号变	10	800	598
9416	市区	沃得花园三期 2 号配电室 3 号变	10	800	567
9417	市区	沃得花园三期 2 号配电室 4 号变	10	800	614
9418	市区	沃得花园三期 3 号配电室 1 号变	10	800	557
9419	市区	沃得花园三期 3 号配电室 2 号变	10	800	557

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9420	市区	沃得花园三期 3 号配电室 3 号变	10	800	498
9421	市区	沃得花园三期 3 号配电室 4 号变	10	800	510
9422	市区	沃得雅苑北电房 1#	10	1000	417
9423	市区	沃得雅苑北电房 2#	10	800	355
9424	市区	沃得雅苑南电房 1#	10	800	417
9425	市区	沃得雅苑南电房 2#	10	800	481
9426	市区	沃得雅苑西电房 1#	10	630	365
9427	市区	吾悦广场 1 号配电室 1 号变	10	800	514
9428	市区	吾悦广场 1 号配电室 2 号变	10	800	410
9429	市区	吾悦广场 1 号配电室 3 号变	10	800	524
9430	市区	吾悦广场 1 号配电室 4 号变	10	800	463
9431	市区	吾悦广场 2 号配电室 1 号变	10	800	480
9432	市区	吾悦广场 2 号配电室 2 号变	10	800	468
9433	市区	吾悦广场 2 号配电室 3 号变	10	800	478
9434	市区	吾悦广场 2 号配电室 4 号变	10	800	425
9435	市区	吾悦广场 3 号配电室 1 号变	10	800	483
9436	市区	吾悦广场 3 号配电室 2 号变	10	800	518
9437	市区	吾悦广场 3 号配电室 3 号变	10	800	424
9438	市区	吾悦广场 3 号配电室 4 号变	10	800	484
9439	市区	吾悦广场 4 号配电室 1 号变	10	800	416
9440	市区	吾悦广场 4 号配电室 2 号变	10	800	411
9441	市区	吾悦广场 4 号配电室 3 号变	10	800	362
9442	市区	吾悦广场 4 号配电室 4 号变	10	800	436
9443	市区	武桥 01 号变	10	200	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9444	市区	武桥 04 号	10	200	144
9445	市区	武桥十六组	10	200	161
9446	市区	武桥一组变	10	200	139
9447	市区	五房河 2 号	10	400	293
9448	市区	五峰南塔	10	100	75
9449	市区	五峰山路东 1 号箱变	10	630	558
9450	市区	五峰一二队	10	400	252
9451	市区	五区电房	10	800	378
9452	市区	西戴 01 号	10	400	254
9453	市区	西戴 02 号	10	200	152
9454	市区	西戴 03 号变	10	400	288
9455	市区	西戴 04 号变	10	100	79
9456	市区	西戴 05 号变	10	400	285
9457	市区	西戴戴北组	10	200	87
9458	市区	西戴戴东组	10	200	108
9459	市区	西戴金沟组	10	200	139
9460	市区	西戴码头组	10	200	126
9461	市区	西戴庙上组	10	200	88
9462	市区	西戴桥东组	10	200	170
9463	市区	西戴桥西组	10	200	100
9464	市区	西戴唐家属	10	100	45
9465	市区	西戴韦马组	10	200	83
9466	市区	西戴韦王组	10	200	24
9467	市区	西戴吴家属	10	200	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9468	市区	西戴小陈家组	10	200	120
9469	市区	西戴小村组	10	200	140
9470	市区	西戴小马组	10	200	111
9471	市区	西戴许家组	10	200	133
9472	市区	西葛村	10	400	280
9473	市区	西葛村 2 号变	10	400	118
9474	市区	西平里北	10	400	278
9475	市区	霞飞坊 1#电房 1#变	10	800	485
9476	市区	霞飞坊 1#电房 2#变	10	800	519
9477	市区	霞飞坊 2#电房 1#变	10	800	443
9478	市区	霞飞坊 2#电房 2#变	10	800	501
9479	市区	香郡 1 号配电室 1 号变	10	800	524
9480	市区	香郡 1 号配电室 2 号变	10	800	582
9481	市区	香郡 1 号配电室 3 号变	10	800	329
9482	市区	香郡 1 号配电室 4 号变	10	800	565
9483	市区	香郡 3 号配电室 1 号变	10	800	601
9484	市区	香郡 3 号配电室 2 号变	10	800	554
9485	市区	香郡 3 号配电室 3 号变	10	800	549
9486	市区	香郡 3 号配电室 4 号变	10	800	592
9487	市区	香郡小区 2 号配电室 1 号变	10	800	550
9488	市区	香郡小区 2 号配电室 2 号变	10	800	596
9489	市区	香郡小区 2 号配电室 3 号变	10	800	569
9490	市区	香郡小区 2 号配电室 4 号变	10	800	526
9491	市区	巷岗村小戴家	10	200	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9492	市区	晓村	10	315	79
9493	市区	小港 03 号变	10	400	335
9494	市区	小港 04 号变	10	400	332
9495	市区	小港 05 号变	10	400	231
9496	市区	小港 08 号变	10	400	315
9497	市区	小港 10 号变	10	400	234
9498	市区	小港 12 号变	10	200	137
9499	市区	新城苑八箱变	10	630	221
9500	市区	新城苑二箱变	10	800	422
9501	市区	新城苑九箱变	10	630	265
9502	市区	新城苑六箱变	10	630	319
9503	市区	新城苑七箱变	10	500	194
9504	市区	新城苑三	10	800	495
9505	市区	新城苑十二箱变	10	500	299
9506	市区	新城苑十六箱变	10	500	163
9507	市区	新城苑十七箱变	10	400	95
9508	市区	新城苑十三箱变	10	630	67
9509	市区	新城苑十四箱变	10	630	270
9510	市区	新城苑十五箱变	10	630	322
9511	市区	新城苑十箱变	10	630	330
9512	市区	新城苑十一箱变	10	630	341
9513	市区	新城苑四箱变	10	800	442
9514	市区	新城苑五箱变	10	630	362
9515	市区	新城苑一	10	800	414

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9516	市区	新都会 1#箱变	10	630	239
9517	市区	新都会 2#箱变	10	630	357
9518	市区	新港 01 号变	10	315	218
9519	市区	新港 02 号变	10	200	21
9520	市区	新港 03 号变	10	400	242
9521	市区	新港 04 号变	10	315	212
9522	市区	新港 05 号变	10	200	44
9523	市区	新港 07 号变	10	200	180
9524	市区	新港后仲组	10	200	128
9525	市区	新港三大门组	10	200	114
9526	市区	新港陶家东组	10	200	159
9527	市区	新港陶家组	10	400	262
9528	市区	新港吴家巷	10	400	245
9529	市区	新乐苑 1#电房 1#变	20	1000	676
9530	市区	新乐苑 1#电房 2#变	20	800	512
9531	市区	新乐苑 2#电房 1#变	20	1000	747
9532	市区	新乐苑 2#电房 2#变	20	1000	721
9533	市区	新乐苑 3#电房 1#变	20	1000	623
9534	市区	新乐苑 3#电房 2#变	20	1000	765
9535	市区	新乐苑 4#电房 1#变	20	1000	674
9536	市区	新乐苑 4#电房 2#变	20	1000	662
9537	市区	新乐苑 5#电房 1#变	20	1000	627
9538	市区	新乐苑 5#电房 2#变	20	1000	629
9539	市区	新乐苑 6#电房 1#变	20	1000	632

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9540	市区	新乐苑 6#电房 2#变	20	1000	721
9541	市区	新乐苑 7#电房 1#变	20	1000	606
9542	市区	新乐苑 7#电房 2#变	20	1000	620
9543	市区	新瑞苑 1#电房 1#变	20	1000	698
9544	市区	新瑞苑 1#电房 2#变	20	1000	749
9545	市区	新瑞苑 2#电房 1#主变	20	800	552
9546	市区	新瑞苑 2#电房 2#主变	20	800	659
9547	市区	新瑞苑 3#电房 1#变	20	1000	639
9548	市区	新瑞苑 3#电房 2#变	20	1000	649
9549	市区	新瑞苑 4#电房 1#变	20	1000	696
9550	市区	新瑞苑 4#电房 2#变	20	1000	680
9551	市区	新瑞苑 5#电房 1#变	20	1000	675
9552	市区	新瑞苑 5#电房 2#变	20	1000	594
9553	市区	新瑞苑 6#电 1#变	20	1000	698
9554	市区	新瑞苑 6#电房 2#变	20	1000	697
9555	市区	新瑞苑 7#电房 1#变	20	1000	631
9556	市区	新瑞苑 7#电房 2#变	20	1000	628
9557	市区	新瑞苑 8#电房 1#变	20	1000	574
9558	市区	新瑞苑 8#电房 2#变	20	1000	624
9559	市区	新润苑 1#电房 1#变	20	1000	769
9560	市区	新润苑 1#电房 2#变	20	1000	706
9561	市区	新润苑 2#电房 1 #变	20	800	554
9562	市区	新润苑 2#电房 2 #变	20	800	537
9563	市区	新润苑 3#电房 1#变(1#)	20	800	516

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9564	市区	新润苑 3#电房 1#变(2#)	20	800	552
9565	市区	新润苑 4 号电房 1#变	20	1000	627
9566	市区	新润苑 4 号电房 2#变	20	1000	623
9567	市区	新润苑 5 号电房 1#变	20	1000	671
9568	市区	新润苑 5 号电房 2#变	20	1000	647
9569	市区	新润苑 6 号电房 1#变	20	800	527
9570	市区	新润苑 6 号电房 2#变	20	800	537
9571	市区	新润苑 6 号电房 3#变	20	800	568
9572	市区	新润苑 6 号电房 4#变	20	800	531
9573	市区	新竹村	10	400	349
9574	市区	信用社东主变	10	500	220
9575	市区	兴港西路	10	400	215
9576	市区	兴港西路东	10	400	268
9577	市区	兴港西路南 2 号	10	400	322
9578	市区	兴港西路南台变	10	400	47
9579	市区	兴港西路中	10	400	263
9580	市区	兴泽支路 01 号	10	400	245
9581	市区	幸福广场配电室 1#主变	10	800	551
9582	市区	幸福广场配电室 2#主变	10	800	514
9583	市区	秀山路 1 号箱变	10	630	464
9584	市区	许弄 01 号变	10	400	242
9585	市区	许弄 02 号变	10	200	127
9586	市区	许弄 03 号变	10	400	257
9587	市区	许弄 04 号	10	400	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9588	市区	许弄 06 号变	10	50	10
9589	市区	许弄 08 号变	10	400	102
9590	市区	许弄灯笼西	10	400	254
9591	市区	许弄葛家东组	10	200	47
9592	市区	许弄邱郭组	10	400	42
9593	市区	许弄王家东组	10	200	87
9594	市区	旭辉东壹 1 号配电室 1 号变	10	800	490
9595	市区	旭辉东壹 1 号配电室 2 号变	10	800	453
9596	市区	旭辉东壹 2 号配电室 1 号变	10	800	505
9597	市区	旭辉东壹 2 号配电室 2 号变	10	800	492
9598	市区	旭辉东壹 2 号配电室 3 号变	10	800	528
9599	市区	旭辉东壹 2 号配电室 4 号变	10	800	499
9600	市区	旭辉东壹 3 号配电室 1 号变	10	800	492
9601	市区	旭辉东壹 3 号配电室 2 号变	10	800	545
9602	市区	旭辉东壹 3 号配电室 3 号变	10	800	495
9603	市区	旭辉东壹 3 号配电室 4 号变	10	800	444
9604	市区	旭辉东壹 4 号配电室 1 号变	10	800	520
9605	市区	旭辉东壹 4 号配电室 2 号变	10	800	572
9606	市区	旭辉东壹 4 号配电室 3 号变	10	800	456
9607	市区	旭辉东壹 4 号配电室 4 号变	10	800	455
9608	市区	薛港 01 号变	10	315	69
9609	市区	薛港 02 号	10	200	76
9610	市区	薛港 04 号变	10	400	346
9611	市区	薛港 05 号变	10	200	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9612	市区	薛港黄家组	10	200	88
9613	市区	薛港莫桥组	10	200	162
9614	市区	薛港张东组	10	200	171
9615	市区	薛港张西组	10	400	329
9616	市区	薛港族东组	10	400	319
9617	市区	学林雅郡 1#电房 1#变	10	1000	553
9618	市区	学林雅郡 1#电房 2#	10	1000	672
9619	市区	学林雅郡 2#电房 1#变	10	630	351
9620	市区	学林雅郡 2#电房 2#	10	630	327
9621	市区	学林雅郡 3#电房 1#变	10	1000	588
9622	市区	学林雅郡 3#电房 2#变	10	1000	498
9623	市区	学林雅郡 4#电房 1#变	10	630	368
9624	市区	学林雅郡 4#电房 2#变	10	800	504
9625	市区	学林雅郡 5#电房 1#变	10	630	341
9626	市区	学林雅郡 5#电房 2#变	10	630	273
9627	市区	学林雅郡 6#电房 1#变	10	800	449
9628	市区	学林雅郡 6#电房 2#变	10	800	456
9629	市区	雪沟桥	10	200	155
9630	市区	雪沟一	10	315	160
9631	市区	严家 01 号	10	200	152
9632	市区	严家 02 号	10	315	228
9633	市区	严家 03 号	10	400	277
9634	市区	严家 05 号	10	400	212
9635	市区	严家村东 03 号	10	400	330

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9636	市区	延安 01 号变	10	400	337
9637	市区	延安 02 号变	10	400	155
9638	市区	延安 03 号变	10	400	86
9639	市区	延安 07 号变	10	200	116
9640	市区	延安卜家组	10	400	283
9641	市区	延安后张组	10	200	104
9642	市区	延安陆家组	10	200	108
9643	市区	延安马家荡组	10	200	104
9644	市区	延安前张组	10	200	70
9645	市区	延安王家碾组	10	400	265
9646	市区	延安一组	10	200	165
9647	市区	扬子江路北箱变	10	630	404
9648	市区	姚桥百乐 4 队 1	10	400	248
9649	市区	姚桥变 2 号站用变 配电变压器	10	400	336
9650	市区	姚桥陈卜 7 队	10	200	83
9651	市区	姚桥陈卜 7 队北	10	400	166
9652	市区	姚桥陈卜村队配变	10	200	61
9653	市区	姚桥大东 02 号变	10	200	134
9654	市区	姚桥大东 03 号变	10	400	42
9655	市区	姚桥大东 04 号变	10	400	152
9656	市区	姚桥大东 05 号变	10	400	116
9657	市区	姚桥大东 06 号	10	200	157
9658	市区	姚桥大东 08 号变	10	400	144
9659	市区	姚桥大东 09 号变	10	160	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9660	市区	姚桥大东 10 号变	10	315	78
9661	市区	姚桥大东 11 号变	10	200	146
9662	市区	姚桥大东 13 号变	10	315	97
9663	市区	姚桥大东 14 号变	10	400	158
9664	市区	姚桥大东徐府庄变	10	200	61
9665	市区	姚桥大东张家村	10	200	80
9666	市区	姚桥东川 01 号配变	10	200	152
9667	市区	姚桥东川 06 号变	10	200	153
9668	市区	姚桥东川 07 号变	10	200	120
9669	市区	姚桥东川 08 号变	10	400	296
9670	市区	姚桥东川 09 号	10	400	346
9671	市区	姚桥东川 10 号变	10	160	54
9672	市区	姚桥东川洪家村	10	200	87
9673	市区	姚桥东川魏家村号	10	100	90
9674	市区	姚桥东王庄	10	400	175
9675	市区	姚桥伏元 01 号变	10	400	248
9676	市区	姚桥伏元 02 号	10	200	92
9677	市区	姚桥伏元 03 号	10	400	291
9678	市区	姚桥伏元 04 号	10	200	89
9679	市区	姚桥伏元 05 号变	10	200	75
9680	市区	姚桥伏元 14 队	10	200	102
9681	市区	姚桥伏元 18 队	10	200	125
9682	市区	姚桥伏元 23 圩埭	10	200	126
9683	市区	姚桥伏元 2 队	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9684	市区	姚桥伏元 2 队西	10	200	57
9685	市区	姚桥伏元 6 队	10	400	295
9686	市区	姚桥伏元 6 队西	10	200	21
9687	市区	姚桥伏元 7 队	10	200	71
9688	市区	姚桥伏元 8 队	10	200	66
9689	市区	姚桥伏元大砲子	10	400	310
9690	市区	姚桥伏元九圩埭	10	200	64
9691	市区	姚桥伏元新村变	10	400	225
9692	市区	姚桥伏漕 1 号	10	400	146
9693	市区	姚桥华山 2 队	10	400	156
9694	市区	姚桥集镇 01 号变	10	315	51
9695	市区	姚桥集镇 03 号变	10	315	86
9696	市区	姚桥集镇 04 号变	10	315	60
9697	市区	姚桥集镇 05 号变	10	315	107
9698	市区	姚桥集镇 06 号变	10	400	161
9699	市区	姚桥集镇 08 号变	10	315	219
9700	市区	姚桥集镇 09 号	10	200	164
9701	市区	姚桥集镇 11 号变	10	400	149
9702	市区	姚桥集镇 12 号变	10	400	188
9703	市区	姚桥集镇 13 号变	10	400	90
9704	市区	姚桥集镇 14 号变	10	250	28
9705	市区	姚桥集镇 18 号变	10	200	133
9706	市区	姚桥集镇 19 号变	10	200	75
9707	市区	姚桥集镇 1 号箱变	10	500	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9708	市区	姚桥集镇 20 号变	10	400	269
9709	市区	姚桥集镇 21 号	10	400	153
9710	市区	姚桥集镇 23 号变	10	400	254
9711	市区	姚桥集镇 24 号变	10	315	118
9712	市区	姚桥集镇 25 号变	10	400	185
9713	市区	姚桥集镇 26 号变	10	400	126
9714	市区	姚桥集镇 27 号	10	315	99
9715	市区	姚桥集镇 28 号变	10	315	141
9716	市区	姚桥集镇 2 队南	10	400	283
9717	市区	姚桥集镇 2 号箱变	10	630	259
9718	市区	姚桥集镇 3 号箱变	10	630	127
9719	市区	姚桥集镇北	10	400	85
9720	市区	姚桥集镇大场上	10	400	157
9721	市区	姚桥集镇电力路	10	400	136
9722	市区	姚桥集镇樊家村配变	10	200	166
9723	市区	姚桥集镇酱醋厂	10	400	145
9724	市区	姚桥集镇老政府	10	400	263
9725	市区	姚桥集镇南街	10	400	90
9726	市区	姚桥集镇吴家村变	10	200	21
9727	市区	姚桥集镇西	10	400	109
9728	市区	姚桥集镇小区	10	400	198
9729	市区	姚桥甲家小学	10	400	238
9730	市区	姚桥建新 3 队号变	10	200	27
9731	市区	姚桥片 1 号	10	400	323

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9732	市区	姚桥三桥 01 号	10	400	228
9733	市区	姚桥三桥 02 号变	10	200	49
9734	市区	姚桥三桥 03 号变	10	400	305
9735	市区	姚桥三桥 04 号	10	400	298
9736	市区	姚桥三桥 05 号变	10	200	123
9737	市区	姚桥三桥 11 队	10	200	109
9738	市区	姚桥三桥 14 队	10	200	113
9739	市区	姚桥三桥 15 队	10	400	260
9740	市区	姚桥三桥 18 队	10	400	295
9741	市区	姚桥三桥 18 队东	10	200	41
9742	市区	姚桥三桥 20 队	10	400	272
9743	市区	姚桥三桥 21 队	10	200	77
9744	市区	姚桥三桥 8 队	10	200	59
9745	市区	姚桥三桥街	10	200	68
9746	市区	姚桥三桥毛家村	10	200	110
9747	市区	姚桥王庄 01 号变	10	200	38
9748	市区	姚桥王庄 04 号变	10	400	313
9749	市区	姚桥王庄 5 队	10	200	88
9750	市区	姚桥文化中心	10	400	191
9751	市区	姚桥物资站东	10	400	48
9752	市区	姚桥小学变	10	315	145
9753	市区	姚桥姚镇 9 队	10	400	118
9754	市区	姚桥殷家工业园区	10	315	198
9755	市区	姚桥迎北 01 号变	10	400	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9756	市区	姚桥迎北 01 号变南	10	400	94
9757	市区	姚桥迎北 01 号东变	10	200	104
9758	市区	姚桥迎北 02 号变	10	400	235
9759	市区	姚桥迎北 03 号变	10	200	76
9760	市区	姚桥迎北 04 号变	10	315	64
9761	市区	姚桥迎北 05 号变	10	400	217
9762	市区	姚桥迎北 06 号变	10	400	238
9763	市区	姚桥迎北 07 号变	10	315	62
9764	市区	姚桥迎北 11 队号	10	400	188
9765	市区	姚桥迎北 11 队西	10	400	76
9766	市区	姚桥迎北 1 队	10	400	291
9767	市区	姚桥迎北 2 队	10	200	71
9768	市区	姚桥迎北 3 队	10	200	85
9769	市区	姚桥迎北 6 队变	10	200	82
9770	市区	姚桥迎北 7 队	10	200	41
9771	市区	姚桥迎北 9 队	10	200	99
9772	市区	姚桥迎北新村	10	400	54
9773	市区	姚桥迎北新村东	10	200	125
9774	市区	姚桥迎东 01 号变	10	400	281
9775	市区	姚桥迎东 03 号	10	200	143
9776	市区	姚桥迎东 04 号	10	200	98
9777	市区	姚桥迎东 05 号变	10	400	132
9778	市区	姚桥迎东 06 号变	10	400	235
9779	市区	姚桥迎东 07 号变	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9780	市区	姚桥迎东 08 号变	10	400	277
9781	市区	姚桥迎东 11 队	10	200	115
9782	市区	姚桥迎东 11 队西	10	400	115
9783	市区	姚桥迎东 2 队	10	100	20
9784	市区	姚桥迎东樊家埭	10	200	59
9785	市区	姚桥迎东四圩埭	10	200	112
9786	市区	姚桥迎东迎风桥	10	200	59
9787	市区	姚桥迎南 01 号变	10	400	237
9788	市区	姚桥迎南 02 号变	10	315	54
9789	市区	姚桥迎南 03 号	10	200	89
9790	市区	姚桥迎南 4 队	10	200	60
9791	市区	姚桥迎南八队	10	200	50
9792	市区	姚桥迎新 01 号变	10	315	71
9793	市区	姚桥迎新 02 号变	10	200	94
9794	市区	姚桥迎新 03 号	10	315	34
9795	市区	姚桥迎新 04 号变	10	200	57
9796	市区	姚桥迎新 05 号	10	400	81
9797	市区	姚桥迎新 06 号	10	200	145
9798	市区	姚桥迎新 07 号	10	400	253
9799	市区	姚桥迎新 07 号变北	10	200	23
9800	市区	姚桥迎新 2 队	10	200	123
9801	市区	姚桥迎新 7 队	10	400	110
9802	市区	姚桥迎新 8 队	10	200	123
9803	市区	姚桥迎新曹家村	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9804	市区	姚桥迎新茅家村	10	200	56
9805	市区	姚桥迎中 01 号变	10	315	146
9806	市区	姚桥迎中 02 号变	10	200	76
9807	市区	姚桥迎中 03 号变	10	200	51
9808	市区	姚桥迎中 04 号变	10	200	25
9809	市区	姚桥迎中 1 队	10	200	75
9810	市区	姚桥迎中 2 队	10	200	63
9811	市区	姚桥迎中 4 队	10	200	57
9812	市区	姚桥迎中 7 队	10	200	53
9813	市区	姚桥迎中小坝头变	10	400	268
9814	市区	姚桥镇一 01 号变	10	400	66
9815	市区	姚桥镇一 03 号变	10	200	120
9816	市区	姚桥镇一 04 号变	10	200	96
9817	市区	姚桥镇一 05 号变	10	200	70
9818	市区	姚桥仲家 01 号变	10	200	94
9819	市区	姚桥仲家 03 号变	10	200	137
9820	市区	姚桥仲家 04 号变	10	400	273
9821	市区	姚桥仲家 05 号	10	200	103
9822	市区	姚桥仲家 06 号	10	200	82
9823	市区	姚桥仲家 07 号变	10	200	60
9824	市区	姚桥仲家 08 号变	10	400	45
9825	市区	姚桥仲家 12 号变	10	200	114
9826	市区	姚桥仲家 1 队	10	200	55
9827	市区	姚桥仲家 5 队	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9828	市区	姚桥仲家 6 队	10	200	70
9829	市区	姚桥仲家陈甸村变	10	400	257
9830	市区	姚桥仲家小村	10	200	134
9831	市区	姚桥仲家小学	10	400	234
9832	市区	姚桥漕丰 03 号变	10	200	166
9833	市区	姚桥漕丰 04 号变	10	315	262
9834	市区	姚桥漕丰 05 号变	10	200	127
9835	市区	姚桥漕丰 07 号变	10	400	42
9836	市区	姚桥漕丰 09 号变	10	200	50
9837	市区	姚桥漕丰 10 号变	10	250	152
9838	市区	姚桥漕丰 14 队	10	200	152
9839	市区	姚桥漕丰 20 队	10	200	134
9840	市区	姚桥漕丰四圩埭 6 队	10	200	151
9841	市区	姚桥漕红 01 号变	10	100	22
9842	市区	姚桥漕红 02 号	10	400	286
9843	市区	姚桥漕红 04 号	10	400	319
9844	市区	姚桥漕红 05 号	10	315	208
9845	市区	姚桥漕红 06 号变	10	315	128
9846	市区	姚桥漕红 10 队	10	400	60
9847	市区	姚桥漕红 17 队	10	200	137
9848	市区	姚桥漕红 20 队配变	10	200	136
9849	市区	姚桥漕红 21 队	10	400	294
9850	市区	姚桥漕红 2 队	10	400	303
9851	市区	姚桥漕红大西埭	10	200	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9852	市区	姚桥漕红新村	10	400	328
9853	市区	姚桥漕红奚圩埭	10	200	102
9854	市区	一区北	10	315	145
9855	市区	一区电房 1 号配电变压器	10	630	329
9856	市区	一区电房 2 号配电变压器	10	630	353
9857	市区	一区东 2 号变	10	400	212
9858	市区	宜安苑 10 号配电室 1 号变	10	1000	739
9859	市区	宜安苑 10 号配电室 2 号变	10	1000	534
9860	市区	宜安苑 10 号配电室 3 号变	10	1000	682
9861	市区	宜安苑 10 号配电室 4 号变	10	1000	534
9862	市区	宜安苑 11 号配电室 1 号	10	1000	534
9863	市区	宜安苑 11 号配电室 2 号变	10	1000	757
9864	市区	宜安苑 11 号配电室 3 号变	10	1000	534
9865	市区	宜安苑 11 号配电室 4 号变	10	1000	745
9866	市区	宜安苑 12 号配电室 1 号变	10	1000	750
9867	市区	宜安苑 12 号配电室 2 号变	10	1000	534
9868	市区	宜安苑 12 号配电室 3 号变	10	1000	702
9869	市区	宜安苑 12 号配电室 4 号变	10	1000	534
9870	市区	宜安苑 9 号配电室 1 号变	10	1000	534
9871	市区	宜安苑 9 号配电室 2 号变	10	1000	736
9872	市区	宜安苑 9 号配电室 3 号变	10	1000	534
9873	市区	宜安苑 9 号配电室 4 号变	10	1000	784
9874	市区	宜居苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	764
9875	市区	宜居苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	797

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9876	市区	宜居苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	747
9877	市区	宜居苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	742
9878	市区	宜居苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	736
9879	市区	宜居苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	707
9880	市区	宜居苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	767
9881	市区	宜居苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	765
9882	市区	宜居苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	741
9883	市区	宜居苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	748
9884	市区	宜乐苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	496
9885	市区	宜乐苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	581
9886	市区	宜乐苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	559
9887	市区	宜乐苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	564
9888	市区	宜乐苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	602
9889	市区	宜乐苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	568
9890	市区	宜乐苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	558
9891	市区	宜乐苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	599
9892	市区	宜乐苑 3 号配电室 1 号变压器	10	800	520
9893	市区	宜乐苑 3 号配电室 2 号配电变压器	10	800	496
9894	市区	宜乐苑 3 号配电室 3 变	10	800	424
9895	市区	宜乐苑 3 号配电室 4 号配电变压器	10	800	452
9896	市区	宜乐苑 4 号配电室 1 号配电变压器	10	1000	637
9897	市区	宜乐苑 4 号配电室 2 号配电变压器	10	1000	726
9898	市区	宜乐苑 4 号配电室 3 号配电变压器	10	1000	749
9899	市区	宜乐苑 4 号配电室 4 号配电变压器	10	1000	771

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9900	市区	宜乐苑 5 号配电室 1 号配电变压器	10	800	572
9901	市区	宜乐苑 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	609
9902	市区	宜乐苑 5 号配电室 3 号配电变压器	10	800	611
9903	市区	宜乐苑 5 号配电室 4 号配电变压器	10	800	605
9904	市区	宜业苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	628
9905	市区	宜业苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	681
9906	市区	宜业苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	759
9907	市区	宜业苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	778
9908	市区	宜业苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	640
9909	市区	宜业苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	655
9910	市区	宜业苑 2 号配电室 3 号变	10	1000	705
9911	市区	宜业苑 2 号配电室 4 号变	10	1000	723
9912	市区	宜业苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	657
9913	市区	宜业苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	539
9914	市区	宜业苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	714
9915	市区	宜业苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	742
9916	市区	宜业苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	618
9917	市区	宜业苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	693
9918	市区	宜业苑 4 号配电室 3 号变	10	1000	622
9919	市区	宜业苑 4 号配电室 4 号变	10	1000	753
9920	市区	宜业苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	608
9921	市区	宜业苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	689
9922	市区	宜业苑 5 号配电室 3 号变	10	1000	698
9923	市区	宜业苑 5 号配电室 4 号变	10	1000	788

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9924	市区	逸翠园 1 号电房 1#变	10	1000	625
9925	市区	逸翠园 1 号电房 2#变	10	1000	604
9926	市区	逸翠园 2 号电房 1#变	10	1000	604
9927	市区	逸翠园 2 号电房 2#变	10	1000	640
9928	市区	逸翠园 3 号电房 1#变	10	1000	643
9929	市区	逸翠园 3 号电房 2#变	10	1000	694
9930	市区	逸翠园 4 号电房 1#变	10	1000	672
9931	市区	逸翠园 4 号电房 2#变	10	1000	685
9932	市区	益华广场 1 号配电室 1 号变	10	630	566
9933	市区	益华广场 1 号配电室 2 号变	10	630	550
9934	市区	益华广场 2 号配电室 1 号变	10	630	546
9935	市区	益华广场 2 号配电室 2 号变	10	630	487
9936	市区	益华广场 2 号配电室 3 号变	10	630	520
9937	市区	益华广场 2 号配电室 4 号变	10	630	481
9938	市区	益华广场 3 号配电室 1 号变	10	630	463
9939	市区	益华广场 3 号配电室 2 号变	10	630	461
9940	市区	益华广场 3 号配电室 3 号变	10	630	453
9941	市区	益华广场 3 号配电室 4 号变	10	630	463
9942	市区	银湖花园 1 号配电室 1 号变	10	800	570
9943	市区	银湖花园 1 号配电室 2 号变	10	800	511
9944	市区	银湖花园 1 号配电室 3 号变	10	800	376
9945	市区	银湖花园 1 号配电室 4 号变	10	800	478
9946	市区	银湖花园 2#电房 1#变	10	800	474
9947	市区	银湖花园 2#电房 2#变	10	800	530

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9948	市区	银湖花园 2#电房 3#变	10	800	500
9949	市区	银湖花园 2#电房 4#变	10	800	529
9950	市区	银湖花园 3 号配电室 1 号变	10	800	695
9951	市区	银湖花园 3 号配电室 2 号变	10	800	545
9952	市区	银湖花园 3 号配电室 3 号变	10	800	635
9953	市区	银湖花园 3 号配电室 4 号变	10	800	554
9954	市区	银湖花园 4 号配电室 1 号变	10	800	586
9955	市区	银湖花园 4 号配电室 2 号变	10	800	559
9956	市区	银湖花园 4 号配电室 3 号变	10	800	590
9957	市区	银湖花园 4 号配电室 4 号变	10	800	567
9958	市区	银山鑫城 10 号电房 1 号	10	1000	621
9959	市区	银山鑫城 10 号电房 2 号	10	1000	635
9960	市区	银山鑫城 1 号变电所 1 号变	10	1000	650
9961	市区	银山鑫城 1 号变电所 2 号变	10	1000	557
9962	市区	银山鑫城 1 号箱变 2 配电变压器	10	630	356
9963	市区	银山鑫城 2 号电房 1 号变	10	800	375
9964	市区	银山鑫城 2 号电房 2 号变	10	800	469
9965	市区	银山鑫城 2 号箱变 2 配电变压器	10	630	356
9966	市区	银山鑫城 3 号电房 1 号变	10	800	499
9967	市区	银山鑫城 3 号电房 2 号变	10	800	502
9968	市区	银山鑫城 3 号箱变 2 配电变压器	10	630	333
9969	市区	银山鑫城 4 号电房 1 号变	10	800	258
9970	市区	银山鑫城 4 号电房 2 号变	10	800	340
9971	市区	银山鑫城 4 号电房 3 号变	10	800	453

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9972	市区	银山鑫城 4 号箱变 2 配电变压器	10	630	380
9973	市区	银山鑫城 5 号变电所 1 号	10	500	219
9974	市区	银山鑫城 5 号变电所 2 号	10	500	209
9975	市区	银山鑫城 5 号箱变 2 配电变压器	10	630	353
9976	市区	银山鑫城 6 号变电所 1 号变	10	800	519
9977	市区	银山鑫城 6 号变电所 2 号变	10	630	364
9978	市区	银山鑫城 6 号箱变 2 配电变压器	10	630	331
9979	市区	银山鑫城 7 号变电所 1 号变	10	800	503
9980	市区	银山鑫城 7 号变电所 2 号变	10	800	542
9981	市区	银山鑫城 7 号箱变 2 配电变压器	10	630	356
9982	市区	银山鑫城 8 号电房 1 号变	10	1000	208
9983	市区	银山鑫城 8 号电房 2 号变	10	1000	625
9984	市区	银山鑫城 8 号箱变 2 配电变压器	10	630	181
9985	市区	银山鑫城 9 号电房 1 号变	10	1000	623
9986	市区	银山鑫城 9 号电房 2 号变	10	1000	600
9987	市区	银杏家园 1#	10	630	212
9988	市区	银杏家园 2#	10	630	290
9989	市区	银杏家园 3#	10	800	374
9990	市区	银杏家园变电所 1# 变	10	1000	624
9991	市区	银杏家园变电所 2# 变	10	1000	604
9992	市区	银杏里	10	400	208
9993	市区	银杏里二	10	400	273
9994	市区	迎北 01 号变西	10	400	210
9995	市区	迎中 10 队	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9996	市区	永安 01 号变	10	400	279
9997	市区	永安 03 号变	10	100	69
9998	市区	永安二组	10	200	171
9999	市区	永安三组	10	200	171
10000	市区	永安十组	10	200	164
10001	市区	永安一队	10	200	156
10002	市区	永安一组变	10	200	163
10003	市区	永隆广场 1#电房 1#变	10	1000	607
10004	市区	永隆广场 1#电房 2#变	10	1000	518
10005	市区	永隆广场 10 号配电室 1 号变	10	800	436
10006	市区	永隆广场 10 号配电室 2 号变	10	800	504
10007	市区	永隆广场 10 号配电室 3 号变	10	800	400
10008	市区	永隆广场 10 号配电室 4 号变	10	800	338
10009	市区	永隆广场 11 号配电室 1 号变	10	1000	465
10010	市区	永隆广场 11 号配电室 2 号变	10	1000	490
10011	市区	永隆广场 2#电房 1#	10	1000	510
10012	市区	永隆广场 2#电房 2#变	10	1000	604
10013	市区	永隆广场 3#电房 1#变	10	800	514
10014	市区	永隆广场 3#电房 2 变	10	800	473
10015	市区	永隆广场 4#电房 1#主变	10	1000	603
10016	市区	永隆广场 4#电房 2#主变	10	1000	588
10017	市区	永隆广场 4#电房 3#主变	10	1000	578
10018	市区	永隆广场 5#电房 1#主变	10	800	485
10019	市区	永隆广场 5#电房 2#主变	10	800	395

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10020	市区	永隆广场 6#电房 1#变	10	800	543
10021	市区	永隆广场 6#电房 2#变	10	800	451
10022	市区	永隆广场 7 号配电室 1 号变	10	630	328
10023	市区	永隆广场 7 号配电室 2 号变	10	630	393
10024	市区	永隆广场 8 号配电室 1 号变	10	1000	570
10025	市区	永隆广场 8 号配电室 2 号变	10	1000	576
10026	市区	永隆广场 9 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	393
10027	市区	永隆广场 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	395
10028	市区	永隆广场 9 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	165
10029	市区	永隆广场 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	619
10030	市区	优步鑫苑 3 号配电室 1 号变	10	800	697
10031	市区	优步鑫苑 3 号配电室 2 号变	10	800	517
10032	市区	优步鑫苑 3 号配电室 3 号变	10	800	671
10033	市区	优步鑫苑 3 号配电室 4 号变	10	800	520
10034	市区	优步鑫苑 4 号配电室 1 号变	10	800	560
10035	市区	优步鑫苑 4 号配电室 2 号变	10	800	579
10036	市区	优步鑫苑 4 号配电室 3 号变	10	800	609
10037	市区	优步鑫苑 4 号配电室 4 号变	10	800	551
10038	市区	御都花园 1 号电房 1#变	10	800	377
10039	市区	御都花园 1 号电房 2#变	10	1000	378
10040	市区	御都花园 2#电房 1#变	10	800	254
10041	市区	御都花园 2#电房 2#变	10	630	344
10042	市区	御都花园 2#电房 3#变	10	630	298
10043	市区	御都花园 2 号电房 4 号	10	630	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10044	市区	御景湾 1#配电室 1#主变	10	800	533
10045	市区	御景湾 1#配电室 2#主变	10	800	624
10046	市区	御景湾 2#配电室 1#主变	10	800	594
10047	市区	御景湾 2#配电室 2#主变	10	800	527
10048	市区	御景湾 3#配电室 1#主变	10	800	536
10049	市区	御景湾 3#配电室 2#主变	10	800	522
10050	市区	御景湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	638
10051	市区	御景湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	664
10052	市区	御景湾二期 1 号配电室 3 号变	10	800	695
10053	市区	御景湾二期 1 号配电室 4 号变	10	800	701
10054	市区	裕隆雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	503
10055	市区	裕隆雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	458
10056	市区	裕隆雅居 1 号配电室 3 号变	10	800	392
10057	市区	裕隆雅居 1 号配电室 4 号变	10	800	496
10058	市区	裕隆雅居 2 号配电室 1 号变	10	800	503
10059	市区	裕隆雅居 2 号配电室 2 号变	10	800	543
10060	市区	裕隆雅居 2 号配电室 3 号变	10	800	549
10061	市区	裕隆雅居 2 号配电室 4 号变	10	800	618
10062	市区	袁巷	10	200	84
10063	市区	园中路	10	400	163
10064	市区	越河花园	10	315	185
10065	市区	越河街二	10	400	136
10066	市区	月湖村小区 1 号配电室 1 号变	10	800	644
10067	市区	月湖村小区 1 号配电室 2 号变	10	800	609

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10068	市区	月湖花园	10	400	144
10069	市区	月湖花园二	10	315	139
10070	市区	悦河湾 1 号配电室 1 号变	10	800	595
10071	市区	悦河湾 1 号配电室 2 号变	10	800	586
10072	市区	悦河湾 1 号配电室 3 号变	10	800	612
10073	市区	悦河湾 1 号配电室 4 号变	10	800	579
10074	市区	悦河湾 2 号配电室 1 号变	10	800	592
10075	市区	悦河湾 2 号配电室 2 号变	10	800	560
10076	市区	悦河湾 2 号配电室 3 号变	10	800	562
10077	市区	悦河湾 2 号配电室 4 号变	10	800	577
10078	市区	悦澜苑 4 号配电室 1 号变	10	800	442
10079	市区	悦澜苑 4 号配电室 2 号变	10	800	451
10080	市区	悦澜苑 4 号配电室 3 号变	10	800	494
10081	市区	悦澜苑 4 号配电室 4 号变	10	800	604
10082	市区	悦澜苑 5 号配电室 1 号变	10	800	441
10083	市区	悦澜苑 5 号配电室 2 号变	10	800	494
10084	市区	悦澜苑 5 号配电室 3 号变	10	800	511
10085	市区	悦澜苑 5 号配电室 4 号变	10	800	419
10086	市区	悦秀园小区 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	489
10087	市区	悦秀园小区 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	529
10088	市区	悦秀园小区 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	555
10089	市区	悦秀园小区 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	558
10090	市区	悦秀园小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	503
10091	市区	悦秀园小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	535

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10092	市区	悦秀园小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	516
10093	市区	悦秀园小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	590
10094	市区	悦园 1 号配电室 1 号变	10	800	558
10095	市区	悦园 1 号配电室 2 号变	10	800	574
10096	市区	悦园 1 号配电室 3 号变	10	800	520
10097	市区	悦园 1 号配电室 4 号变	10	800	549
10098	市区	悦园 2 号配电室 1 号变	10	800	519
10099	市区	悦园 2 号配电室 2 号变	10	800	609
10100	市区	悦园 2 号配电室 3 号变	10	800	554
10101	市区	悦园 2 号配电室 4 号变	10	800	596
10102	市区	云岗小区（一）	10	400	64
10103	市区	云河湾家苑 1#电房 1#变	10	1000	593
10104	市区	云河湾家苑 1#电房 2#变	10	1000	690
10105	市区	云河湾家苑 2#电房 1#变	10	800	447
10106	市区	云河湾家苑 2#电房 2#变	10	800	457
10107	市区	云河湾家苑 3 号电房 1 号变	10	1000	657
10108	市区	云河湾家苑 3 号电房 2 号变	10	1000	551
10109	市区	章村 03 号变	10	160	128
10110	市区	张许小区 1#电房 1#变	10	1000	643
10111	市区	张许小区 1#电房 2#变	10	1000	569
10112	市区	张许小区 1#电房 3#变	10	1000	655
10113	市区	张许小区 1#电房 4#变	10	1000	669
10114	市区	张许小区 2#电房 1#变	10	1000	622
10115	市区	张许小区 2#电房 2#变	10	1000	676

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10116	市区	张许小区 2#电房 3#变	10	1000	667
10117	市区	张许小区 2#电房 4#变	10	1000	631
10118	市区	张许小区 3#电房 1#变	10	1000	574
10119	市区	张许小区 3#电房 2#变	10	1000	613
10120	市区	张许小区 3#电房 3#变	10	1000	670
10121	市区	张许小区 3#电房 4#变	10	1000	602
10122	市区	张许小区二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	693
10123	市区	张许小区二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	767
10124	市区	张许小区二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	715
10125	市区	张许小区二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	650
10126	市区	张许小区二期 2 号配电室 1 号变	10	1000	662
10127	市区	张许小区二期 2 号配电室 2 号变	10	1000	687
10128	市区	张许小区二期 2 号配电室 3 号变	10	1000	664
10129	市区	张许小区二期 2 号配电室 4 号变	10	1000	662
10130	市区	张许小区二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	768
10131	市区	张许小区二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	728
10132	市区	张许小区二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	669
10133	市区	张许小区二期 3 号配电室 4 号变	10	1000	598
10134	市区	张许小区二期 4 号配电室 1 号变	10	1000	645
10135	市区	张许小区二期 4 号配电室 2 号变	10	1000	622
10136	市区	张许小区二期 4 号配电室 3 号变	10	1000	849
10137	市区	张许小区二期 4 号配电室 4 号变	10	1000	694
10138	市区	赵魏村（二）	10	315	182
10139	市区	赵魏村委会	10	400	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10140	市区	赵庄南	10	200	138
10141	市区	照临 04 号变	10	200	78
10142	市区	镇大公路	10	400	289
10143	市区	镇大公路东	10	200	134
10144	市区	镇大公路西	10	400	258
10145	市区	镇江工商银行大港支行	10	400	237
10146	市区	镇南新村二	10	400	202
10147	市区	镇南新村三	10	400	275
10148	市区	镇南新村五	10	400	188
10149	市区	镇政府二	10	400	122
10150	市区	中学站	10	630	317
10151	市区	中央公园 1 号配电室 1 号变	10	1000	733
10152	市区	中央公园 1 号配电室 2 号变	10	1000	404
10153	市区	中央公园 2 号配电室 1 号变	10	1000	736
10154	市区	中央公园 2 号配电室 2 号变	10	1000	404
10155	市区	中央公园 3 号配电室 1 号变	10	1000	404
10156	市区	中央公园 3 号配电室 2 号变	10	1000	763
10157	市区	中央公园 4 号配电室 1 号变	10	1000	404
10158	市区	中央公园 4 号配电室 2 号变	10	1000	735
10159	市区	周付桂箱变	10	400	255
10160	市区	竹柳厂变	10	315	93
10161	市区	庄基中心河 2 号	10	400	220
10162	市区	庄徐河 1 号	10	400	205
10163	市区	紫竹苑 1#电房 1#主变	20	1000	634

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10164	市区	紫竹苑 1#电房 2#变	20	1000	651
10165	市区	紫竹苑 1#电房 3#变	20	800	555
10166	市区	紫竹苑 1#电房 4#变	20	800	543
10167	市区	紫竹苑 2#电房 1#变	20	1000	612
10168	市区	紫竹苑 2#电房 2#主变	20	1000	587
10169	市区	紫竹苑 2#电房 3#	20	800	541
10170	市区	紫竹苑 2#电房 4#变	20	800	529
10171	市区	紫竹苑 3#电房 1#变	20	1000	705
10172	市区	紫竹苑 3#电房 2#主变	20	1000	603
10173	市区	紫竹苑 3#电房 3#变	20	1000	572
10174	市区	紫竹苑 3#电房 4#变	20	1000	629
10175	市区	紫竹苑 4#电房 1#变	20	1000	701
10176	市区	紫竹苑 4#电房 2#变	20	1000	695
10177	市区	紫竹苑 4#电房 3#主变	20	1000	690
10178	市区	紫竹苑 4#电房 4#变	20	1000	540
10179	市区	紫竹苑 5#电房 1#变	20	800	559
10180	市区	紫竹苑 5#电房 2#主变	20	1000	709
10181	市区	紫竹苑 5#电房 3#变	20	800	544
10182	市区	紫竹苑 5#电房 4#变	20	800	520
10183	市区	宗张 03 号变	10	200	163
10184	市区	宗张 05 号变	10	200	24
10185	市区	钻石铭苑 1#电房 1#变	10	1000	200
10186	市区	钻石铭苑 1#电房 2#	10	1000	159
10187	市区	钻石铭苑 2#电房 2#变	10	1000	695

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10188	市区	钻石铭苑 2#电房 4#变	10	1000	598
10189	市区	钻石铭苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	429
10190	市区	钻石铭苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	633
10191	市区	钻石铭苑 4 号配电室 1 号变	10	800	475
10192	市区	钻石铭苑 4 号配电室 2 号变	10	800	554
10193	市区	钻石铭苑 4 号配电室 3 号变	10	800	573
10194	市区	钻石铭苑 4 号配电室 4 号变	10	800	543
10195	市区	钻石名苑 2#电房 1#	10	1000	563
10196	市区	钻石名苑 2#电房 3#变	10	1000	683
10197	市区	左湖村	10	400	224
10198	市区	左湖村二	10	400	272
10199	市区	左湖陶瓷城	10	400	208
10200	市区	毓秀雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	707
10201	市区	毓秀雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	694
10202	市区	毓秀雅居 1 号箱变主变	10	400	340
10203	市区	谏壁北吕新村	10	400	42
10204	市区	谏壁滨河路	10	400	284
10205	市区	谏壁滨河路二	10	200	136
10206	市区	谏壁东京村上下张组二	10	400	265
10207	市区	谏壁河东	10	400	248
10208	市区	谏壁李严村	10	400	122
10209	市区	谏壁粮山村粮山组三	10	400	121
10210	市区	谏壁粮山村粮四组	10	400	46
10211	市区	谏壁马湾村一组	10	400	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10212	市区	谏壁南街	10	400	181
10213	市区	谏壁南头巷	10	400	77
10214	市区	谏壁南谢组	10	400	44
10215	市区	谏壁桥箱变	10	630	425
10216	市区	谏壁上下张组	10	400	269
10217	市区	谏壁上元村	10	400	188
10218	市区	谏壁西街	10	400	91
10219	市区	谏壁下于村南	10	400	360
10220	市区	谏壁小刘组	10	400	244
10221	市区	谏壁小山	10	315	100
10222	市区	谏壁小山二	10	400	217
10223	市区	谏壁小学	10	400	163
10224	市区	谏壁新村	10	400	186
10225	市区	谏壁新村二	10	400	215
10226	市区	谏壁新街	10	400	105
10227	市区	谏壁影剧院二箱变	10	630	329
10228	市区	谏壁影剧院箱变	10	630	343
10229	市区	谏壁友谊新村	10	400	158
10230	市区	谏壁镇中花园临时用电箱	10	400	177
10231	市区	谏电二村一	10	400	219
10232	市区	芸都尚院 1 号配电室 1 号变	10	800	492
10233	市区	芸都尚院 1 号配电室 2 号变	10	800	480
10234	市区	芸都尚院 2 号配电室 1 号变	10	800	495
10235	市区	芸都尚院 2 号配电室 2 号变	10	800	524

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10236	市区	芸都尚院 2 号配电室 3 号变	10	800	519
10237	市区	芸都尚院 2 号配电室 4 号变	10	800	513
10238	市区	芸都尚院 3 号配电室 1 号变	10	800	473
10239	市区	芸都尚院 3 号配电室 2 号变	10	800	582
10240	市区	芸都尚院 3 号配电室 3 号变	10	800	548
10241	市区	芸都尚院 3 号配电室 4 号变	10	800	571
10242	市区	怡人家园	10	630	301
10243	市区	珑悦苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	349
10244	市区	珑悦苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	419
10245	市区	珑悦苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	474
10246	市区	珑悦苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	468
10247	市区	珑悦苑 2 配电室 1 号变配电变压器	10	800	496
10248	市区	珑悦苑 2 配电室 2 号变配电变压器	10	800	473
10249	市区	珑悦苑 2 配电室 3 号变配电变压器	10	800	500
10250	市区	珑悦苑 2 配电室 4 号变配电变压器	10	800	467
10251	市区	珑悦苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	470
10252	市区	珑悦苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	472
10253	市区	珑悦苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	524
10254	市区	珑悦苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	542
10255	市区	珑悦苑 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	476
10256	市区	珑悦苑 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	467
10257	市区	珑悦苑 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	553
10258	市区	珑悦苑 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	546
10259	市区	旌德里	10	400	276

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10260	市区	旌德里北	10	400	154
10261	市区	旌德里中	10	400	266
10262	市区	皓月苑 1 号配电室 1 号主变	10	630	429
10263	市区	皓月苑 1 号配电室 2 号主变	10	630	419
10264	市区	皓月苑 1 号配电室 3 号主变	10	630	440
10265	市区	皓月苑 1 号配电室 4 号主变	10	630	438
10266	市区	皓月苑 2 号配电室 1 号主变	10	800	537
10267	市区	皓月苑 2 号配电室 2 号主变	10	800	541
10268	市区	皓月苑 2 号配电室 3 号主变	10	800	523
10269	市区	皓月苑 2 号配电室 4 号主变	10	800	596
10270	市区	皓月苑 3 号配电室 1 号主变	10	1000	709
10271	市区	皓月苑 3 号配电室 2 号主变	10	1000	711
10272	市区	皓月苑 3 号配电室 3 号主变	10	1000	759
10273	市区	皓月苑 3 号配电室 4 号主变	10	1000	750
10274	市区	皓月苑 4 号配电室 1 号主变	10	1000	668
10275	市区	皓月苑 4 号配电室 2 号主变	10	1000	631
10276	市区	皓月苑 4 号配电室 3 号主变	10	1000	696
10277	市区	皓月苑 4 号配电室 4 号主变	10	1000	702
10278	市区	皓月苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	592
10279	市区	皓月苑 5 号配电室 2 号主变	10	1000	592
10280	市区	皓月苑 6 号配电室 1 号主变	10	800	572
10281	市区	皓月苑 6 号配电室 2 号主变	10	800	543
10282	市区	皓月苑 6 号配电室 4 号主变	10	800	456
10283	市区	零山街 1 号箱变	10	500	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10284	市区	零山街 2 号箱变	10	500	347
10285	市区	零山街 3 号箱变	10	500	258
10286	市区	零山街 4 号箱变	10	500	251
10287	市区	零山新村电房 1#变	10	500	330
10288	市区	零山新村电房 2#变	10	500	336
10289	丹阳	21#箱变 (8#岛)	20	250	0
10290	丹阳	22#箱变 (7#岛)	20	315	0
10291	丹阳	24#箱变 (5#岛)	20	400	0
10292	丹阳	25#箱变	20	630	0
10293	丹阳	36#箱变	20	400	0
10294	丹阳	44#箱变 (4#岛)	20	400	0
10295	丹阳	47#箱变	20	315	0
10296	丹阳	6#供电所	10	400	276
10297	丹阳	A1#箱变	20	630	0
10298	丹阳	庵背后北	10	200	66
10299	丹阳	爱家尚城 1#配电室 1#变压器	10	800	560
10300	丹阳	爱家尚城 1#配电室 2#变压器	10	800	568
10301	丹阳	爱家尚城 2#配电室 1#变压器	10	800	444
10302	丹阳	爱家尚城 2#配电室 2#变压器	10	800	399
10303	丹阳	爱家尚城 2#配电室 3#变压器	10	800	455
10304	丹阳	爱家尚城 2#配电室 4#变压器	10	800	402
10305	丹阳	爱家尚城 3#配电室 1#变压器	10	800	419
10306	丹阳	爱家尚城 3#配电室 3#变压器	10	800	471
10307	丹阳	爱家尚城 3#配电室 4#变压器	10	800	483

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10308	丹阳	爱家尚城 4#配电室 1#变压器	10	800	470
10309	丹阳	爱家尚城 4#配电室 2#变压器	10	800	466
10310	丹阳	爱家尚城 4#配电室 3#变压器	10	800	532
10311	丹阳	爱家尚城 4#配电室 4#变压器	10	800	522
10312	丹阳	爱家尚城 5#配电室 1#变	10	800	513
10313	丹阳	爱家尚城 5#配电室 2#变	10	800	424
10314	丹阳	爱家尚城 5#配电室 3#变	10	800	546
10315	丹阳	爱家尚城 5#配电室 4#变	10	800	614
10316	丹阳	爱家尚城 6#配电室 1#变	10	800	503
10317	丹阳	爱家尚城 6#配电室 2#变	10	800	553
10318	丹阳	爱家尚城 6#配电室 3#变	10	800	573
10319	丹阳	爱家尚城 6#配电室 4#变	10	800	556
10320	丹阳	爱家尚城 7#配电室 1#变	10	800	449
10321	丹阳	爱家尚城 7#配电室 2#变	10	800	563
10322	丹阳	爱家尚城 7#配电室 3#变	10	800	554
10323	丹阳	爱家尚城 7#配电室 4#变	10	800	556
10324	丹阳	爱家尚城三期 1#配电室 1#变	10	800	549
10325	丹阳	爱家尚城三期 1#配电室 2#变	10	800	640
10326	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 1#变	10	800	580
10327	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 2#变	10	800	508
10328	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 3#变	10	800	591
10329	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 4#变	10	800	579
10330	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 1#变	10	800	642
10331	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 2#变	10	800	643

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10332	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 3#变	10	800	479
10333	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 4#变	10	800	448
10334	丹阳	安达住宅	10	400	165
10335	丹阳	安东北	10	400	85
10336	丹阳	安东村	10	400	255
10337	丹阳	安东西	10	200	21
10338	丹阳	安乐村富民新村	10	400	0
10339	丹阳	安乐村红星村	10	400	0
10340	丹阳	安乐村六队变	10	400	0
10341	丹阳	安乐村六队变 2#	10	400	0
10342	丹阳	安乐村南山圩埭	10	400	0
10343	丹阳	安乐村桃花港	10	500	0
10344	丹阳	安乐红星小学	10	630	0
10345	丹阳	安乐七组	10	400	0
10346	丹阳	安乐十二队 2#	10	400	0
10347	丹阳	安乐十二队配变	10	400	0
10348	丹阳	安乐十一队	10	400	0
10349	丹阳	安乐十一队 2#	10	400	0
10350	丹阳	安乐十一队 3#	10	400	0
10351	丹阳	安乐四队	10	400	0
10352	丹阳	安乐五组	10	400	0
10353	丹阳	安民村安民新村	10	400	0
10354	丹阳	安民村郭家埭	10	400	0
10355	丹阳	安民村永盛埭	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10356	丹阳	安民新村 2#	10	400	0
10357	丹阳	岸北南	10	400	49
10358	丹阳	岸沟上	10	400	257
10359	丹阳	岸里村	10	400	285
10360	丹阳	岸桥队	10	200	66
10361	丹阳	岸头西	10	400	284
10362	丹阳	岸西村北	10	400	301
10363	丹阳	澳宝大厦	10	400	176
10364	丹阳	澳都花城 1#配电房 1#	10	1000	0
10365	丹阳	澳都花城 1#配电房 2#	10	1000	0
10366	丹阳	澳都花城 1#配电房 3#	10	1000	0
10367	丹阳	澳都花城 1#配电房保安变	10	315	284
10368	丹阳	澳都花城 2#配电房 1#	10	1000	0
10369	丹阳	澳都花城 2#配电房 2#	10	1000	0
10370	丹阳	澳都花城 2#配电房 3#	10	1000	0
10371	丹阳	芭桥帽丁村	10	400	272
10372	丹阳	芭山村八圩变	10	400	0
10373	丹阳	芭山村变	10	400	0
10374	丹阳	芭山村前进果园	10	200	0
10375	丹阳	芭山村前进站	10	500	0
10376	丹阳	芭山村桃园圩	10	400	0
10377	丹阳	芭山一队	10	400	0
10378	丹阳	八耳家	10	400	64
10379	丹阳	八亩塘	10	400	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10380	丹阳	八站	10	200	43
10381	丹阳	八字桥村八字桥变	10	400	144
10382	丹阳	八字桥村十四圩埭变	10	400	129
10383	丹阳	八字桥村新村变	10	400	143
10384	丹阳	八字桥南	10	400	75
10385	丹阳	八圩埭东	10	400	0
10386	丹阳	巴桥河北	10	200	22
10387	丹阳	巴桥河东	10	400	101
10388	丹阳	坝头	10	400	0
10389	丹阳	坝头 1#	10	400	180
10390	丹阳	坝头村	10	200	76
10391	丹阳	坝头前	10	400	181
10392	丹阳	坝头西	10	315	48
10393	丹阳	白杜塘	10	200	23
10394	丹阳	白果树	10	400	156
10395	丹阳	白鹤高新技术产业配变	10	630	464
10396	丹阳	白鹤公租房配电房 02	10	630	461
10397	丹阳	白鹤公租房配电房 1#	10	630	406
10398	丹阳	白鹤路	10	400	0
10399	丹阳	白基村	10	400	55
10400	丹阳	白鸡庄	10	400	134
10401	丹阳	白鸡庄 17 队	10	400	172
10402	丹阳	白鸡庄北	10	400	194
10403	丹阳	白鸡庄北 2#	10	200	117

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10404	丹阳	白鸡庄河	10	400	41
10405	丹阳	白鸡庄南	10	400	42
10406	丹阳	白龙路东	10	400	135
10407	丹阳	白龙寺村 1#综合变	10	100	89
10408	丹阳	白龙一队变	10	400	162
10409	丹阳	白鹿蒋甲	10	400	162
10410	丹阳	白马村南片变	10	400	42
10411	丹阳	白马村委	10	400	96
10412	丹阳	白马岗东	10	400	52
10413	丹阳	白马岗综合变	10	400	64
10414	丹阳	白土尧灯北	10	400	0
10415	丹阳	白兔村委	10	400	0
10416	丹阳	白兔公用变	10	400	0
10417	丹阳	白兔站公用	10	200	0
10418	丹阳	白洋湾农业	10	400	300
10419	丹阳	白栎村	10	200	82
10420	丹阳	白栎农业	10	400	285
10421	丹阳	白栎西	10	400	240
10422	丹阳	百合苑公用 1#	10	500	156
10423	丹阳	百合苑公用 2#	10	500	248
10424	丹阳	百花路西	10	400	56
10425	丹阳	百花新村	10	630	228
10426	丹阳	百花新村东箱变	10	400	105
10427	丹阳	百花园	10	315	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10428	丹阳	板桥公用	10	400	204
10429	丹阳	包家庵变	10	400	211
10430	丹阳	包舍村塘门村	10	400	0
10431	丹阳	包舍村西片	10	400	0
10432	丹阳	包舍东社（包舍村委）	10	200	23
10433	丹阳	包舍西社（包舍村）	10	100	0
10434	丹阳	包舍小上庄	10	200	0
10435	丹阳	堡头山 2#	10	400	125
10436	丹阳	堡头山北	10	400	41
10437	丹阳	宝山王家北	10	400	336
10438	丹阳	报社住宅变	10	200	112
10439	丹阳	北大村南岗配变	10	400	3
10440	丹阳	北大街	10	400	0
10441	丹阳	北大街 1#	10	400	0
10442	丹阳	北大街西	10	400	0
10443	丹阳	北大街西 2#	10	630	0
10444	丹阳	北大街西 3#	10	630	0
10445	丹阳	北二环路	10	315	261
10446	丹阳	北方村	10	400	191
10447	丹阳	北岗配变	10	400	0
10448	丹阳	北高头	10	100	12
10449	丹阳	北鸿公变	10	400	222
10450	丹阳	北后街	10	200	79
10451	丹阳	北环路 10#	10	400	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10452	丹阳	北环路 5#公用	10	400	70
10453	丹阳	北环路 6#公用	10	400	95
10454	丹阳	北角落	10	400	117
10455	丹阳	北角落南	10	400	178
10456	丹阳	北陵北配变	10	200	84
10457	丹阳	北陵西	10	400	234
10458	丹阳	北门头	10	200	76
10459	丹阳	北墓站	10	200	111
10460	丹阳	北弄公用	10	630	356
10461	丹阳	北舍村	10	400	0
10462	丹阳	北舍西	10	400	0
10463	丹阳	北塘北变	10	200	70
10464	丹阳	北塘村变	10	400	48
10465	丹阳	北湾村变	10	400	280
10466	丹阳	北魏北	10	200	55
10467	丹阳	北魏村	10	200	123
10468	丹阳	北魏家村	10	400	144
10469	丹阳	北魏南	10	400	44
10470	丹阳	北魏南 2#	10	400	94
10471	丹阳	北魏西	10	200	115
10472	丹阳	北魏中	10	200	38
10473	丹阳	北贤街	10	400	106
10474	丹阳	北贤街南	10	400	118
10475	丹阳	北洋电站	10	400	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10476	丹阳	北野田变	10	200	128
10477	丹阳	北苑公用	10	400	198
10478	丹阳	奔沟村奔沟	10	200	137
10479	丹阳	奔沟村前戴庄	10	400	235
10480	丹阳	奔沟村束家	10	400	280
10481	丹阳	奔沟村张家	10	200	108
10482	丹阳	奔沟桥	10	400	225
10483	丹阳	奔沟桥南	10	400	297
10484	丹阳	奔沟戎家村	10	200	104
10485	丹阳	奔沟站	10	200	77
10486	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 1#变	10	800	0
10487	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 2#变	10	800	500
10488	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 3#变	10	800	0
10489	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 4#	10	800	468
10490	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 1#变	10	800	0
10491	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 2#变	10	800	500
10492	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 3#	10	800	0
10493	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 4#	10	800	420
10494	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 1#变	10	800	0
10495	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 2#	10	800	498
10496	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 3#变	10	800	0
10497	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 4#	10	800	500
10498	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 1#	10	800	0
10499	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 2#变	10	800	500

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10500	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 3#	10	800	0
10501	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 4#变	10	800	500
10502	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 1#变	10	800	0
10503	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 2#	10	800	442
10504	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 1#	10	800	0
10505	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 2#变	10	800	500
10506	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 3#变	10	800	0
10507	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 4#变	10	800	500
10508	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 1#变	10	630	379
10509	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 2#变	10	630	405
10510	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 1#变	10	800	439
10511	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 2#变	10	800	496
10512	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 3#变	10	800	500
10513	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 4#变	10	800	536
10514	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 1#变	10	800	502
10515	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 2#变	10	800	495
10516	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 3#变	10	800	508
10517	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 4#变	10	800	500
10518	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 1#变	10	800	489
10519	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 2#变	10	800	452
10520	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 1#变	10	630	318
10521	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 2#变	10	630	345
10522	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 1#变	10	630	352
10523	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 2#变	10	630	307

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10524	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 1#变	10	800	451
10525	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 2#变	10	800	560
10526	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 1#变	10	800	500
10527	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 2#变	10	800	457
10528	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 1#变	10	800	447
10529	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 2#变	10	800	366
10530	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 1#	10	800	471
10531	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 2#变	10	800	432
10532	丹阳	碧水兰庭 1#	10	500	0
10533	丹阳	碧水兰庭 1#箱变	10	630	0
10534	丹阳	碧水兰庭 2#	10	800	0
10535	丹阳	碧水兰庭 2#箱变	10	630	0
10536	丹阳	碧水兰庭 3#箱变	10	630	0
10537	丹阳	标龙 1#	10	630	336
10538	丹阳	标龙 1#配电室 1#变	10	1250	350
10539	丹阳	标龙 1#配电室 2#变	10	1250	819
10540	丹阳	标龙 2#配电室 1#变	10	1250	787
10541	丹阳	标龙 2#配电室 2#变	10	1250	377
10542	丹阳	标龙 2#配电室 3#变	10	800	81
10543	丹阳	标龙 2#配电室 4#变	10	800	720
10544	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 1#变	10	800	467
10545	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 2#变	10	800	489
10546	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 3#变	10	800	480
10547	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 4#变	10	800	485

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10548	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 1#变	10	800	435
10549	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 2#变	10	800	442
10550	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 3#变	10	800	464
10551	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 4#变	10	800	435
10552	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 1#变	10	800	502
10553	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 2#变	10	800	500
10554	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 3#变	10	800	516
10555	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 4#变	10	800	500
10556	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 1#变	10	800	382
10557	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 2#变	10	800	394
10558	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 3#变	10	800	520
10559	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 4#变	10	800	477
10560	丹阳	滨河中路	10	200	68
10561	丹阳	滨江村红江村北四圩埭	10	400	0
10562	丹阳	滨江村红江村朱家村变	10	400	0
10563	丹阳	滨江村江滨村江滨村	10	400	15
10564	丹阳	滨江村江滨村王家巷	10	400	15
10565	丹阳	滨江村江滨村徐家村	10	200	15
10566	丹阳	滨江村委钱家湾南	10	400	15
10567	丹阳	滨江东新村变	10	400	15
10568	丹阳	滨江九队	10	400	15
10569	丹阳	滨江新城 1#	10	500	181
10570	丹阳	滨江新城 2#	10	500	278
10571	丹阳	滨江新城 3#	10	500	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10572	丹阳	滨江新城 4#	10	500	223
10573	丹阳	滨江新城 5#	10	500	239
10574	丹阳	滨江新城 6#	10	400	173
10575	丹阳	滨江新城配电房 1#变	10	800	469
10576	丹阳	滨江新城配电房 2#变	10	800	423
10577	丹阳	滨江新村北 2#	10	400	15
10578	丹阳	滨江新村南	10	630	15
10579	丹阳	滨江新村南东	10	400	15
10580	丹阳	滨江新村南西 2#	10	400	15
10581	丹阳	滨江新村南西变	10	400	15
10582	丹阳	滨江新村西箱变	10	500	15
10583	丹阳	滨江站	10	100	0
10584	丹阳	宾馆新村	10	315	126
10585	丹阳	伯威商城北	10	400	209
10586	丹阳	伯威商城南	10	400	182
10587	丹阳	泊亭村	10	400	176
10588	丹阳	泊亭村北	10	200	90
10589	丹阳	哺房公用	10	400	45
10590	丹阳	哺房公用 2#(预投)	10	400	265
10591	丹阳	埠头北	10	200	62
10592	丹阳	埠头变	10	400	231
10593	丹阳	不夜城 1#变	10	400	41
10594	丹阳	不夜城 2#箱变 07	10	500	230
10595	丹阳	布厂宿舍 1#	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10596	丹阳	布厂宿舍 2#	10	200	84
10597	丹阳	布厂宿舍 3#	10	160	58
10598	丹阳	步家村	10	400	189
10599	丹阳	步家东变	10	400	57
10600	丹阳	步甲村	10	400	3
10601	丹阳	步甲东	10	400	3
10602	丹阳	步甲加工厂	10	400	3
10603	丹阳	步甲加工厂 2#	10	400	3
10604	丹阳	步甲南	10	200	3
10605	丹阳	步巷	10	400	90
10606	丹阳	步巷西	10	400	92
10607	丹阳	步行街 1#01003	10	315	196
10608	丹阳	步行街 2#001003	10	400	216
10609	丹阳	步行街 3#004004	10	400	233
10610	丹阳	步行街 4#004005	10	500	346
10611	丹阳	步行街 5#005006	10	630	412
10612	丹阳	财政局住宅	10	200	100
10613	丹阳	采甲岸	10	200	160
10614	丹阳	菜场	10	400	0
10615	丹阳	菜场变	10	400	155
10616	丹阳	菜场南	10	200	109
10617	丹阳	菜市场	10	200	21
10618	丹阳	菜市场北	10	400	218
10619	丹阳	菜市场变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10620	丹阳	菜市场东	10	400	320
10621	丹阳	蔡村	10	160	28
10622	丹阳	蔡村东	10	200	113
10623	丹阳	蔡东村	10	400	236
10624	丹阳	蔡基	10	400	350
10625	丹阳	蔡基站	10	200	144
10626	丹阳	蔡家村	10	200	67
10627	丹阳	蔡家庄	10	200	22
10628	丹阳	蔡家庄南	10	200	23
10629	丹阳	蔡塔村滨河路	10	400	96
10630	丹阳	蔡塔村蔡塔村委	10	400	1
10631	丹阳	蔡塔村蔡塔西	10	200	1
10632	丹阳	蔡塔村蔡塔新村	10	400	1
10633	丹阳	蔡塔村丛杨北	10	100	1
10634	丹阳	蔡塔村丛杨东	10	160	1
10635	丹阳	蔡塔村丛杨南	10	400	1
10636	丹阳	蔡塔村戴家村	10	400	1
10637	丹阳	蔡塔村鼎泰北	10	200	1
10638	丹阳	蔡塔村东张东	10	200	1
10639	丹阳	蔡塔村东张南	10	400	1
10640	丹阳	蔡塔村芳巷北	10	400	1
10641	丹阳	蔡塔村芳巷南	10	400	1
10642	丹阳	蔡塔村供电所 1#	10	400	1
10643	丹阳	蔡塔村供电所 5#	10	500	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10644	丹阳	蔡塔村供电所北	10	400	1
10645	丹阳	蔡塔村后杨村	10	315	1
10646	丹阳	蔡塔村后张村	10	160	1
10647	丹阳	蔡塔村姜家村	10	400	168
10648	丹阳	蔡塔村军民桥	10	400	1
10649	丹阳	蔡塔村军民西路	10	200	1
10650	丹阳	蔡塔村粮管所	10	400	1
10651	丹阳	蔡塔村陆家村	10	400	1
10652	丹阳	蔡塔村庞家村	10	200	35
10653	丹阳	蔡塔村庞家南	10	400	1
10654	丹阳	蔡塔村庞王路	10	200	1
10655	丹阳	蔡塔村皮箱厂	10	400	221
10656	丹阳	蔡塔村祈家前	10	400	1
10657	丹阳	蔡塔村前家村	10	400	1
10658	丹阳	蔡塔村前张村	10	200	1
10659	丹阳	蔡塔村前张东	10	200	1
10660	丹阳	蔡塔村沙家村	10	400	1
10661	丹阳	蔡塔村邵家西	10	200	1
10662	丹阳	蔡塔村沈家村	10	200	54
10663	丹阳	蔡塔村沈家西	10	200	21
10664	丹阳	蔡塔村食品站	10	160	1
10665	丹阳	蔡塔村王家村	10	200	26
10666	丹阳	蔡塔村新河西	10	400	1
10667	丹阳	蔡塔村薛家村	10	400	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10668	丹阳	蔡塔村杨家村	10	400	186
10669	丹阳	蔡塔村于吉里	10	200	1
10670	丹阳	蔡塔村于市村	10	200	1
10671	丹阳	蔡塔村于市西	10	200	1
10672	丹阳	蔡塔村周市村	10	200	1
10673	丹阳	蔡塔村庄家村	10	200	1
10674	丹阳	蔡巷村变	10	400	201
10675	丹阳	蔡巷西	10	400	289
10676	丹阳	蔡巷站	10	200	104
10677	丹阳	蔡野田	10	200	46
10678	丹阳	蔡庄南站	10	100	50
10679	丹阳	藏龙御景 1#配电房 1#变	10	630	426
10680	丹阳	藏龙御景 1#配电房 2#变	10	630	407
10681	丹阳	藏龙御景 2#配电房 1#变	10	630	379
10682	丹阳	藏龙御景 2#配电房 2#变	10	630	329
10683	丹阳	藏龙御景 2#配电房 3#变	10	630	439
10684	丹阳	藏龙御景 2#配电房 4#变	10	630	491
10685	丹阳	藏龙御景 3#配电房 1#变	10	800	527
10686	丹阳	藏龙御景 3#配电房 2#变	10	800	501
10687	丹阳	藏龙御景 3#配电房 3# 变	10	800	447
10688	丹阳	藏龙御景 3#配电房 4#变	10	800	543
10689	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 1#变	10	800	544
10690	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 2#变	10	800	494
10691	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 3#变	10	800	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10692	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 4#变	10	800	492
10693	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 1#变	10	800	475
10694	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 2#变	10	800	520
10695	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 3#变	10	800	539
10696	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 4#变	10	800	538
10697	丹阳	曹 家	10	200	116
10698	丹阳	曹家村	10	200	88
10699	丹阳	曹家东	10	400	139
10700	丹阳	曹家东 2#	10	400	100
10701	丹阳	曹家南	10	400	41
10702	丹阳	曹家西	10	400	152
10703	丹阳	曹甲电站	10	160	19
10704	丹阳	曹甲南	10	100	32
10705	丹阳	曹甲西	10	160	88
10706	丹阳	曹甲养殖场	10	400	285
10707	丹阳	曹巷电站变	10	200	3
10708	丹阳	曹巷南	10	400	3
10709	丹阳	曹巷农业	10	400	3
10710	丹阳	曹庄	10	200	0
10711	丹阳	曹庄村	10	400	270
10712	丹阳	曹庄西村	10	200	110
10713	丹阳	草港排涝站	10	400	163
10714	丹阳	草塘北	10	400	117
10715	丹阳	草塘村	10	400	191

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10716	丹阳	草塘村邵巷东变	10	400	243
10717	丹阳	草塘村睦家村西变	10	400	213
10718	丹阳	草鞋庄	10	200	92
10719	丹阳	草鞋庄北	10	400	221
10720	丹阳	草鞋庄东	10	200	108
10721	丹阳	册塘村后册中	10	400	239
10722	丹阳	叉河口站配变	10	400	323
10723	丹阳	茶场	10	400	211
10724	丹阳	查家村北	10	400	0
10725	丹阳	产业路 1#配变	10	630	55
10726	丹阳	常六东综合变	10	315	125
10727	丹阳	常麓北	10	400	43
10728	丹阳	常麓村综合变	10	400	125
10729	丹阳	常麓六队	10	400	109
10730	丹阳	常麓三队	10	400	25
10731	丹阳	常麓五队南	10	400	25
10732	丹阳	常麓五队综合变	10	400	125
10733	丹阳	常麓西 2#箱变	10	630	378
10734	丹阳	常麓一队	10	400	125
10735	丹阳	常兴二队综合变	10	400	169
10736	丹阳	常兴后综合变	10	400	41
10737	丹阳	常兴三队综合变	10	400	219
10738	丹阳	常兴四队综合变	10	400	201
10739	丹阳	常兴新村综合变	10	400	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10740	丹阳	常兴一队综合变	10	400	216
10741	丹阳	常溧东路变	10	400	0
10742	丹阳	常溧西路	10	400	0
10743	丹阳	常溧西路 3#	10	400	109
10744	丹阳	长安村变	10	400	176
10745	丹阳	长岸西站	10	50	16
10746	丹阳	长春村林家桥村刘基变	10	200	15
10747	丹阳	长春村林家桥村聂家村	10	400	15
10748	丹阳	长春村腰沟十队变	10	400	42
10749	丹阳	长段北 1#变	10	400	41
10750	丹阳	长段北变	10	400	131
10751	丹阳	长段村南 1#	10	400	47
10752	丹阳	长段村前 1#	10	400	257
10753	丹阳	长段东	10	400	184
10754	丹阳	长段二队	10	200	43
10755	丹阳	长段南变	10	400	132
10756	丹阳	长段四队	10	160	95
10757	丹阳	长沟村变	10	400	119
10758	丹阳	长沟村委	10	400	166
10759	丹阳	长沟南	10	200	34
10760	丹阳	长沟梢	10	400	0
10761	丹阳	长江渔场	10	400	0
10762	丹阳	长江渔场北	10	400	0
10763	丹阳	长江渔场北 2#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10764	丹阳	长乐 1#变	10	200	24
10765	丹阳	长乐 2#	10	500	363
10766	丹阳	长湾村睦巷村	10	400	21
10767	丹阳	长湾庙头西村	10	400	21
10768	丹阳	长委	10	100	84
10769	丹阳	长下村	10	400	191
10770	丹阳	长下村东	10	200	93
10771	丹阳	长巷村	10	400	275
10772	丹阳	长巷站	10	400	200
10773	丹阳	长埭北	10	400	53
10774	丹阳	长鑫公寓	10	630	362
10775	丹阳	畅园 3#配电室 1#变	10	800	620
10776	丹阳	畅园 3#配电室 2#变	10	800	529
10777	丹阳	畅园 3#配电室 3#变	10	800	646
10778	丹阳	畅园 3#配电室 4#变	10	800	612
10779	丹阳	畅园 4#配电室 1#变	10	800	560
10780	丹阳	畅园 4#配电室 2#变	10	800	429
10781	丹阳	畅园 4#配电室 3#变	10	800	720
10782	丹阳	畅园 4#配电室 4#变	10	800	480
10783	丹阳	畅园 5#配电室 1#变	10	800	451
10784	丹阳	畅园 5#配电室 2#变	10	800	584
10785	丹阳	畅园 5#配电室 3#变	10	800	720
10786	丹阳	畅园 5#配电室 4#变	10	800	720
10787	丹阳	朝北李村	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10788	丹阳	朝北配变	10	400	0
10789	丹阳	朝华路东	10	400	41
10790	丹阳	朝华新村北	10	400	95
10791	丹阳	朝华新村东	10	400	109
10792	丹阳	朝华新村后	10	400	54
10793	丹阳	朝华新村南	10	400	140
10794	丹阳	朝华新村前	10	400	170
10795	丹阳	朝华新村西	10	400	60
10796	丹阳	朝华新村中	10	400	86
10797	丹阳	朝西村	10	400	227
10798	丹阳	朝西大队	10	400	44
10799	丹阳	朝西大队 2#	10	400	300
10800	丹阳	朝西路	10	400	116
10801	丹阳	朝西站	10	100	58
10802	丹阳	朝阳菜场 2#	10	400	0
10803	丹阳	朝阳大厦	10	400	159
10804	丹阳	朝阳路	10	400	152
10805	丹阳	朝阳路 2#	10	400	168
10806	丹阳	朝阳桥公用	10	400	172
10807	丹阳	朝阳桥西	10	400	239
10808	丹阳	朝阳水站	10	100	33
10809	丹阳	朝阳新村 2#公用	10	400	249
10810	丹阳	朝阳新村 2#西	10	400	205
10811	丹阳	朝阳新村 3#变	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10812	丹阳	朝阳新村 4#	10	250	134
10813	丹阳	朝阳新村 5#公用	10	400	198
10814	丹阳	朝阳新村 6#东	10	315	49
10815	丹阳	朝阳新村 6#公用	10	400	277
10816	丹阳	朝阳新村公用	10	400	231
10817	丹阳	巢家南	10	400	125
10818	丹阳	车村中	10	400	3
10819	丹阳	车巷村	10	200	76
10820	丹阳	车站郭家村	10	400	255
10821	丹阳	车站蒋家	10	400	54
10822	丹阳	车站蒋家村后	10	400	199
10823	丹阳	车站蒋家西	10	400	44
10824	丹阳	车站蒋家中	10	400	161
10825	丹阳	车站路 1#公用	10	200	130
10826	丹阳	车站南	10	200	21
10827	丹阳	车站社区	10	200	0
10828	丹阳	车站新村	10	200	21
10829	丹阳	车站新村 1#单	10	200	21
10830	丹阳	车站新村 2#单	10	200	21
10831	丹阳	车站新村中	10	200	21
10832	丹阳	晨光大队变	10	200	140
10833	丹阳	晨阳路单	10	200	26
10834	丹阳	陈家	10	400	199
10835	丹阳	陈家变	10	400	215

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10836	丹阳	陈家村	10	400	136
10837	丹阳	陈家村变	10	200	21
10838	丹阳	陈家村配变	10	400	259
10839	丹阳	陈家里东	10	200	0
10840	丹阳	陈家南	10	400	41
10841	丹阳	陈家南 2#	10	400	90
10842	丹阳	陈家南 3#	10	400	218
10843	丹阳	陈家南配变	10	400	195
10844	丹阳	陈家弄	10	400	210
10845	丹阳	陈家墙门北	10	400	15
10846	丹阳	陈家松柯北配变	10	400	294
10847	丹阳	陈家松柯村	10	400	270
10848	丹阳	陈家西	10	400	42
10849	丹阳	陈家埭 2#	10	400	0
10850	丹阳	陈荣村	10	200	21
10851	丹阳	陈荣村北	10	400	174
10852	丹阳	陈山北	10	200	25
10853	丹阳	陈山村	10	200	21
10854	丹阳	陈山南	10	200	22
10855	丹阳	陈山西	10	400	209
10856	丹阳	陈巷村	10	400	212
10857	丹阳	陈巷村变	10	200	61
10858	丹阳	陈巷东	10	400	284
10859	丹阳	陈巷南	10	400	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10860	丹阳	陈野田	10	200	0
10861	丹阳	陈庄	10	400	227
10862	丹阳	陈庄村	10	400	0
10863	丹阳	衬衫厂公用	10	630	392
10864	丹阳	城北八队变	10	400	177
10865	丹阳	城北八队东	10	400	277
10866	丹阳	城北八队后	10	200	34
10867	丹阳	城北八队西	10	400	254
10868	丹阳	城北九队变	10	400	204
10869	丹阳	城北九队后	10	400	193
10870	丹阳	城北九队南	10	400	119
10871	丹阳	城北六队	10	400	89
10872	丹阳	城北七队变	10	400	181
10873	丹阳	城北七队西	10	400	214
10874	丹阳	城北三队	10	400	199
10875	丹阳	城北三姑庙变	10	400	73
10876	丹阳	城北三姑庙南	10	400	136
10877	丹阳	城北商住楼	10	400	188
10878	丹阳	城北十队	10	400	181
10879	丹阳	城北四队	10	200	29
10880	丹阳	城北四队北	10	200	60
10881	丹阳	城北四队东	10	200	21
10882	丹阳	城北五队	10	200	69
10883	丹阳	城北五队东	10	200	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10884	丹阳	城北五队西	10	400	190
10885	丹阳	城东商住楼变	10	400	186
10886	丹阳	城东朱家	10	400	0
10887	丹阳	城东朱家村西	10	250	0
10888	丹阳	城东酃家西	10	200	21
10889	丹阳	城河北路 1#公用	10	630	290
10890	丹阳	城河北路 2#公用	10	400	82
10891	丹阳	城河北路 3#公用	10	400	314
10892	丹阳	城河北路 4#公用	10	630	470
10893	丹阳	城河北路 5#公用	10	630	308
10894	丹阳	城河大厦 2#	10	200	46
10895	丹阳	城河大厦公用	10	315	163
10896	丹阳	城建置业	10	500	319
10897	丹阳	城南	10	315	39
10898	丹阳	城南 11-13 队变	10	400	0
10899	丹阳	城南痴树花前变	10	400	0
10900	丹阳	城南颜庄变	10	400	0
10901	丹阳	城市村变	10	200	21
10902	丹阳	城市村城市北	10	400	286
10903	丹阳	城市大队	10	400	287
10904	丹阳	城市范巷东	10	400	284
10905	丹阳	城市贺家	10	100	38
10906	丹阳	城市绿洲配电房 1#变	10	800	521
10907	丹阳	城市绿洲配电房 2#变	10	1000	734

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10908	丹阳	城市绿洲配电房 3#变	10	800	530
10909	丹阳	城市邵家村变	10	400	208
10910	丹阳	城头上	10	400	298
10911	丹阳	城中新村综合变	10	400	125
10912	丹阳	城中猪场综合变	10	100	61
10913	丹阳	痴树村	10	400	0
10914	丹阳	痴树村中	10	500	0
10915	丹阳	痴树花东	10	400	0
10916	丹阳	池塘村前池塘 2#变	10	200	79
10917	丹阳	池塘村孙家东	10	400	228
10918	丹阳	池塘后马村	10	400	124
10919	丹阳	池塘后塘沟村	10	200	74
10920	丹阳	池塘前塘沟村	10	400	56
10921	丹阳	池塘孙家	10	400	129
10922	丹阳	池塘孙家西变	10	400	130
10923	丹阳	池塘小夏巷村	10	400	300
10924	丹阳	池塘朱庄村变	10	200	25
10925	丹阳	池塘庄尚村	10	400	260
10926	丹阳	充电桩变	10	400	0
10927	丹阳	充电桩配变	10	400	62
10928	丹阳	崇庄桥变	10	200	32
10929	丹阳	仇家村	10	200	71
10930	丹阳	储甲村	10	200	55
10931	丹阳	储庄南	10	200	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10932	丹阳	川门八队	10	200	55
10933	丹阳	川门厂	10	400	0
10934	丹阳	川门陈家村	10	200	0
10935	丹阳	川门二组	10	400	0
10936	丹阳	川门六队	10	400	0
10937	丹阳	川门桥	10	400	0
10938	丹阳	川门桥东	10	200	0
10939	丹阳	川门桥西	10	400	0
10940	丹阳	川门三队	10	400	150
10941	丹阳	川门一组	10	400	0
10942	丹阳	春满楼	10	400	0
10943	丹阳	春塘春塘村	10	200	92
10944	丹阳	春塘春塘田家村	10	400	284
10945	丹阳	春塘春塘西	10	400	296
10946	丹阳	春塘电站	10	200	122
10947	丹阳	春塘东	10	400	42
10948	丹阳	春塘东李戴	10	400	255
10949	丹阳	春塘前后李	10	400	222
10950	丹阳	春塘中	10	400	244
10951	丹阳	春晖小区 2#箱变	10	500	202
10952	丹阳	春晖小区 3#变	10	630	243
10953	丹阳	春晖小区东	10	400	73
10954	丹阳	慈母山变	10	200	79
10955	丹阳	丛杨树	10	200	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10956	丹阳	打水站	10	400	163
10957	丹阳	大坝头	10	200	66
10958	丹阳	大泊杜巷村南	10	500	362
10959	丹阳	大泊岗村	10	400	338
10960	丹阳	大泊岗村大夏村变	10	400	105
10961	丹阳	大泊岗村碾头村	10	200	158
10962	丹阳	大泊岗村社巷村	10	200	164
10963	丹阳	大泊岗村小夏村变	10	400	244
10964	丹阳	大泊供电所 3#变	10	400	42
10965	丹阳	大泊供电所 6#	10	400	52
10966	丹阳	大泊粮管所箱变	10	630	261
10967	丹阳	大泊路	10	400	145
10968	丹阳	大泊毛家村	10	400	45
10969	丹阳	大泊毛家社区	10	400	242
10970	丹阳	大泊毛家西	10	400	150
10971	丹阳	大泊农行南	10	400	236
10972	丹阳	大泊社区北箱变	10	630	291
10973	丹阳	大泊社区胡家村变	10	400	140
10974	丹阳	大泊社区配变	10	630	322
10975	丹阳	大泊社巷西	10	400	275
10976	丹阳	大泊镇中路	10	400	133
10977	丹阳	大陈	10	400	0
10978	丹阳	大陈北	10	400	0
10979	丹阳	大陈甲西	10	200	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10980	丹阳	大陈西	10	400	0
10981	丹阳	大成桥坝	10	200	0
10982	丹阳	大成桥村包港口	10	200	0
10983	丹阳	大成桥村大桥加工厂	10	400	0
10984	丹阳	大池塘	10	400	75
10985	丹阳	大戴东	10	200	61
10986	丹阳	大戴家	10	250	129
10987	丹阳	大地庙	10	400	166
10988	丹阳	大定船 1#	10	315	71
10989	丹阳	大定船 2#	10	630	173
10990	丹阳	大定船 3#	10	500	235
10991	丹阳	大坟村	10	400	202
10992	丹阳	大坟村东变	10	400	3
10993	丹阳	大坟农业	10	100	3
10994	丹阳	大坟农业北	10	400	3
10995	丹阳	大斧墩	10	400	61
10996	丹阳	大斧墩东	10	400	85
10997	丹阳	大斧墩南	10	400	41
10998	丹阳	大贡大队变	10	400	264
10999	丹阳	大贡二队	10	400	78
11000	丹阳	大贡贡前村	10	200	101
11001	丹阳	大贡六队	10	200	85
11002	丹阳	大贡马家村	10	400	64
11003	丹阳	大贡马家南	10	200	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11004	丹阳	大贡南	10	400	260
11005	丹阳	大贡三队	10	400	233
11006	丹阳	大贡四队	10	400	250
11007	丹阳	大贡五队	10	400	218
11008	丹阳	大贡五队东	10	400	285
11009	丹阳	大贡新村	10	400	155
11010	丹阳	大沟头	10	200	0
11011	丹阳	大河头变	10	200	50
11012	丹阳	大河沿	10	400	197
11013	丹阳	大河沿北	10	200	27
11014	丹阳	大贺家北	10	200	108
11015	丹阳	大贺家南	10	200	63
11016	丹阳	大后观	10	400	275
11017	丹阳	大后阳	10	400	0
11018	丹阳	大华北	10	400	42
11019	丹阳	大华北站	10	200	108
11020	丹阳	大华东	10	400	243
11021	丹阳	大华南站	10	80	28
11022	丹阳	大华桥	10	200	116
11023	丹阳	大华桥南	10	200	77
11024	丹阳	大华站	10	80	10
11025	丹阳	大会堂	10	630	376
11026	丹阳	大加井	10	200	30
11027	丹阳	大焦村	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11028	丹阳	大焦村东	10	400	78
11029	丹阳	大荆村北	10	400	242
11030	丹阳	大荆村南	10	400	150
11031	丹阳	大荆村南 2#	10	400	187
11032	丹阳	大井口东	10	400	0
11033	丹阳	大景村东	10	400	269
11034	丹阳	大景村西	10	200	80
11035	丹阳	大景西头村	10	400	312
11036	丹阳	大考场	10	80	9
11037	丹阳	大连村	10	400	210
11038	丹阳	大连电站	10	200	79
11039	丹阳	大连东	10	400	222
11040	丹阳	大连东 2#	10	400	267
11041	丹阳	大连东庄村	10	200	0
11042	丹阳	大连东庄东	10	200	0
11043	丹阳	大连东庄后	10	200	0
11044	丹阳	大粮变	10	100	11
11045	丹阳	大留桥	10	200	24
11046	丹阳	大吕村西岗	10	200	90
11047	丹阳	大马甲东	10	200	21
11048	丹阳	大马甲西	10	200	41
11049	丹阳	大迈庄变	10	400	257
11050	丹阳	大迈庄南配变	10	400	278
11051	丹阳	大毛村	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11052	丹阳	大南门 2#公用	10	400	136
11053	丹阳	大南门公用	10	250	48
11054	丹阳	大南庄村委金花桥新村 2#	10	400	224
11055	丹阳	大南庄队	10	100	0
11056	丹阳	大聂家 2#	10	200	180
11057	丹阳	大潘电站	10	200	96
11058	丹阳	大七桥北	10	400	253
11059	丹阳	大钱 1#	10	200	48
11060	丹阳	大钱 2#	10	200	122
11061	丹阳	大钱 3#	10	200	62
11062	丹阳	大钱村东	10	400	253
11063	丹阳	大钱村西变	10	400	241
11064	丹阳	大钱大队变	10	400	235
11065	丹阳	大钱费甲村	10	200	88
11066	丹阳	大钱丰甲	10	400	198
11067	丹阳	大钱丰甲庄	10	200	66
11068	丹阳	大钱黄连庄	10	200	69
11069	丹阳	大钱黄泥大队	10	400	200
11070	丹阳	大钱李甲桥村	10	200	55
11071	丹阳	大钱茅甲村北	10	200	76
11072	丹阳	大钱棋杆村西	10	200	55
11073	丹阳	大钱棋杆大队	10	400	270
11074	丹阳	大钱旗杆南	10	400	55
11075	丹阳	大钱史甲村	10	200	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11076	丹阳	大钱武甲村	10	200	130
11077	丹阳	大钱新村	10	200	83
11078	丹阳	大钱新村 3#	10	200	170
11079	丹阳	大钱新村费家西	10	200	86
11080	丹阳	大钱油榨村变	10	400	288
11081	丹阳	大钱油榨南	10	400	268
11082	丹阳	大钱站	10	80	9
11083	丹阳	大钱张甲村	10	200	78
11084	丹阳	大钱中心队	10	200	101
11085	丹阳	大钱邹甲村	10	200	114
11086	丹阳	大桥坝南	10	400	0
11087	丹阳	大桥北	10	200	0
11088	丹阳	大桥二区 1#	10	200	57
11089	丹阳	大桥二区 2#	10	315	142
11090	丹阳	大桥西	10	400	0
11091	丹阳	大桥新村公用	10	400	105
11092	丹阳	大桥综合楼东	10	200	95
11093	丹阳	大桥综合楼西	10	400	218
11094	丹阳	大山头	10	200	53
11095	丹阳	大圣陈巷村	10	400	55
11096	丹阳	大圣大坟头	10	400	55
11097	丹阳	大圣大严甲	10	400	55
11098	丹阳	大圣东庄村	10	400	55
11099	丹阳	大圣东庄沟东	10	200	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11100	丹阳	大圣景巷北	10	200	119
11101	丹阳	大圣景巷村变	10	200	49
11102	丹阳	大圣西河头	10	200	103
11103	丹阳	大圣西野营	10	200	39
11104	丹阳	大圣小睦巷东	10	200	29
11105	丹阳	大圣杨甲变	10	200	88
11106	丹阳	大圣站	10	100	38
11107	丹阳	大圣睦巷北	10	200	55
11108	丹阳	大圣睦巷村	10	400	55
11109	丹阳	大圣睦巷南	10	200	55
11110	丹阳	大圣睦巷前	10	400	55
11111	丹阳	大施 12 队	10	200	98
11112	丹阳	大施 14 队	10	200	97
11113	丹阳	大施白水岸变	10	200	95
11114	丹阳	大施长岸沿	10	400	244
11115	丹阳	大施长岸沿南	10	200	106
11116	丹阳	大施陈家棚	10	200	129
11117	丹阳	大施大坝头村	10	400	299
11118	丹阳	大施大房庄	10	200	56
11119	丹阳	大施大施村	10	400	211
11120	丹阳	大施导士庄	10	400	245
11121	丹阳	大施东头棚	10	400	283
11122	丹阳	大施高岸村	10	200	104
11123	丹阳	大施后史甲村	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11124	丹阳	大施黄家棚	10	400	209
11125	丹阳	大施刘家棚	10	100	47
11126	丹阳	大施南河头变	10	200	88
11127	丹阳	大施南头村	10	400	239
11128	丹阳	大施南头村东	10	200	113
11129	丹阳	大施千口村	10	400	237
11130	丹阳	大施前岸村	10	200	94
11131	丹阳	大施前头庄	10	200	71
11132	丹阳	大施前庄村	10	200	34
11133	丹阳	大施前庄村东	10	200	73
11134	丹阳	大施上岸村	10	400	229
11135	丹阳	大施上岸西	10	400	221
11136	丹阳	大施上肖变	10	100	23
11137	丹阳	大施市农场	10	200	82
11138	丹阳	大施市农场 2#	10	100	44
11139	丹阳	大施外岸村	10	100	42
11140	丹阳	大施王灵官庙	10	200	112
11141	丹阳	大施旺巷村	10	400	283
11142	丹阳	大施旺巷村南	10	200	101
11143	丹阳	大施旺巷棚	10	100	27
11144	丹阳	大施旺巷桥	10	400	294
11145	丹阳	大施旺巷新村	10	100	13
11146	丹阳	大施下庄村	10	100	30
11147	丹阳	大施小岸里	10	100	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11148	丹阳	大施徐达村变	10	100	21
11149	丹阳	大施尹甲	10	200	126
11150	丹阳	大施尹甲、王甲	10	400	278
11151	丹阳	大施虞家村	10	200	137
11152	丹阳	大施鱼种场	10	200	108
11153	丹阳	大施中庄村	10	200	126
11154	丹阳	大石甲	10	400	3
11155	丹阳	大世界	10	400	0
11156	丹阳	大世界北	10	400	0
11157	丹阳	大世界中	10	500	0
11158	丹阳	大孙家综合变	10	400	125
11159	丹阳	大汤村	10	200	21
11160	丹阳	大塘村	10	200	83
11161	丹阳	大塘南	10	200	78
11162	丹阳	大塘上变	10	200	56
11163	丹阳	大塘西北变	10	200	88
11164	丹阳	大塘西变	10	200	103
11165	丹阳	大塘西南	10	200	122
11166	丹阳	大汪东	10	200	47
11167	丹阳	大汪家	10	400	60
11168	丹阳	大汪南变	10	400	0
11169	丹阳	大汪前	10	400	256
11170	丹阳	大王庄变	10	400	62
11171	丹阳	大王庄西	10	400	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11172	丹阳	大吴巷东变	10	200	70
11173	丹阳	大吴巷西	10	400	345
11174	丹阳	大西泊	10	200	67
11175	丹阳	大西里变	10	400	152
11176	丹阳	大溪里东	10	400	163
11177	丹阳	大夏巷	10	400	229
11178	丹阳	大斜角桥	10	200	99
11179	丹阳	大亚一村	10	630	407
11180	丹阳	大严甲北	10	200	55
11181	丹阳	大严甲西	10	200	55
11182	丹阳	大雁山	10	200	102
11183	丹阳	大雁山西	10	400	234
11184	丹阳	大杨树塘	10	400	243
11185	丹阳	大尹甲西	10	400	290
11186	丹阳	大禹村	10	200	70
11187	丹阳	大周南	10	400	250
11188	丹阳	大朱南	10	200	104
11189	丹阳	大竹元西公用配变	10	400	219
11190	丹阳	大竹园	10	400	245
11191	丹阳	大庄	10	200	113
11192	丹阳	大庄 2#	10	400	0
11193	丹阳	大庄北	10	400	66
11194	丹阳	大庄村	10	400	44
11195	丹阳	大庄村 3#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11196	丹阳	大庄村西片	10	200	0
11197	丹阳	大庄村张家村	10	400	0
11198	丹阳	大庄里	10	200	73
11199	丹阳	大庄刘村	10	200	50
11200	丹阳	大庄前	10	200	40
11201	丹阳	大圩庄北	10	400	0
11202	丹阳	大圩庄变	10	200	0
11203	丹阳	大圩庄东	10	400	0
11204	丹阳	戴村北站	10	200	180
11205	丹阳	戴村村前	10	400	273
11206	丹阳	戴家	10	400	0
11207	丹阳	戴家村变	10	400	188
11208	丹阳	戴家村配变	10	400	142
11209	丹阳	戴家东	10	200	0
11210	丹阳	戴家南	10	400	0
11211	丹阳	戴家西	10	200	0
11212	丹阳	戴巷	10	400	266
11213	丹阳	戴巷西	10	200	50
11214	丹阳	丹北镇新桥大郭家塘	10	400	0
11215	丹阳	丹北镇新桥古巷村	10	400	0
11216	丹阳	丹北镇新桥古巷三队	10	200	0
11217	丹阳	丹北镇新桥红五月六队	10	400	0
11218	丹阳	丹北镇新桥红五月站	10	400	0
11219	丹阳	丹北镇新桥林家桥站南	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11220	丹阳	丹北镇新桥群益农科队	10	200	0
11221	丹阳	丹北镇新桥上河头村	10	400	0
11222	丹阳	丹北镇新桥十八圩埭	10	400	64
11223	丹阳	丹北镇新桥十五圩埭南	10	200	21
11224	丹阳	丹北镇新桥孙家村变	10	400	0
11225	丹阳	丹北镇新桥汪家村配变	10	400	0
11226	丹阳	丹北镇新桥姚家弄村范家埭变	10	400	0
11227	丹阳	丹北镇新桥中河斗	10	400	0
11228	丹阳	丹北镇埤城宝山大队综合变	10	400	241
11229	丹阳	丹北镇埤城宝山大小冷	10	200	107
11230	丹阳	丹北镇埤城宝山东边南	10	200	84
11231	丹阳	丹北镇埤城宝山东边综合变	10	200	40
11232	丹阳	丹北镇埤城宝山冷家村综合变	10	200	103
11233	丹阳	丹北镇埤城宝山王家村综合变	10	200	74
11234	丹阳	丹北镇埤城宝山吴家村变	10	400	54
11235	丹阳	丹北镇埤城宝山徐家村综合变	10	200	53
11236	丹阳	丹北镇埤城宝山徐家东	10	400	304
11237	丹阳	丹北镇埤城宝山赵东村	10	400	49
11238	丹阳	丹北镇埤城宝山赵家大队综合变	10	200	87
11239	丹阳	丹北镇埤城宝山赵南村综合变	10	400	232
11240	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家北	10	400	294
11241	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家村综合变	10	400	279
11242	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家东	10	400	222
11243	丹阳	丹北镇埤城朱家村综合变	10	400	306

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11244	丹阳	丹北馨佳苑	10	630	407
11245	丹阳	丹凤别墅	10	400	180
11246	丹阳	丹凤北路综合楼 1#	10	500	258
11247	丹阳	丹凤北路综合楼 2#	10	400	312
11248	丹阳	丹凤公寓 1#	10	400	0
11249	丹阳	丹凤公寓 2#	10	400	0
11250	丹阳	丹凤公寓 3#	10	200	27
11251	丹阳	丹凤公寓 4#	10	400	250
11252	丹阳	丹凤公寓 5#	10	400	221
11253	丹阳	丹凤公寓 6#	10	400	185
11254	丹阳	丹凤公寓 7#	10	400	195
11255	丹阳	丹凤国际 1#箱变	10	630	404
11256	丹阳	丹凤国际 2#配电房 1#变	10	800	358
11257	丹阳	丹凤国际 2#配电房 2#变	10	800	0
11258	丹阳	丹凤国际 2#箱变	10	630	0
11259	丹阳	丹凤国际 3#配电房 1#变	10	800	193
11260	丹阳	丹凤国际 A 配电房 1#变	10	800	478
11261	丹阳	丹凤国际 A 配电房 2#变	10	800	0
11262	丹阳	丹凤桥变	10	400	0
11263	丹阳	丹凤小区	10	315	41
11264	丹阳	丹凤医院箱变	10	400	161
11265	丹阳	丹伏路西	10	250	3
11266	丹阳	丹工实业小区	10	500	0
11267	丹阳	丹桂园 1#配电房 1#变	10	500	185

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11268	丹阳	丹桂园 2#配电房 1#变	10	500	53
11269	丹阳	丹桂园 3#配电房 1#变	10	500	208
11270	丹阳	丹桂园 4#	10	200	60
11271	丹阳	丹桂园 5#	10	200	119
11272	丹阳	丹桂园 6#	10	400	221
11273	丹阳	丹桂园 7#	10	400	223
11274	丹阳	丹桂园北 1#	10	400	206
11275	丹阳	丹桂园北 2#	10	400	128
11276	丹阳	丹桂园北 3#	10	400	222
11277	丹阳	丹桂园北 4#	10	315	129
11278	丹阳	丹桂园北 5#	10	315	112
11279	丹阳	丹桂园北 6#	10	250	62
11280	丹阳	丹化住宅 2#公用	10	400	131
11281	丹阳	丹金公寓 3#	10	630	289
11282	丹阳	丹金河边	10	400	55
11283	丹阳	丹金家园 1#	10	250	0
11284	丹阳	丹金家园 2#	10	400	0
11285	丹阳	丹金家园 3#	10	500	0
11286	丹阳	丹金家园 4#	10	630	0
11287	丹阳	丹金人家 1#箱变 01	10	630	0
11288	丹阳	丹金人家配电房 1#	10	1000	0
11289	丹阳	丹金人家配电房 2#	10	1000	0
11290	丹阳	丹金人家配电房 3#	10	1000	0
11291	丹阳	丹句路 60#住宅配变	10	400	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11292	丹阳	丹乐北	10	400	0
11293	丹阳	丹乐公用	10	400	0
11294	丹阳	丹灵变	10	630	0
11295	丹阳	丹天 3#	10	400	212
11296	丹阳	丹天 500KVA	10	500	105
11297	丹阳	丹天西	10	400	214
11298	丹阳	丹延路 66 号公变	10	400	47
11299	丹阳	丹阳公司	10	630	507
11300	丹阳	丹阳酒厂	10	250	165
11301	丹阳	丹阳市供电公司（营销部）	10	500	139
11302	丹阳	丹阳市凯成装饰材料有限公司	10	500	119
11303	丹阳	单家庄	10	200	22
11304	丹阳	单家庄东	10	400	217
11305	丹阳	单家庄西	10	400	71
11306	丹阳	弹簧厂	10	200	70
11307	丹阳	党校宿舍	10	400	319
11308	丹阳	导农供电所 8#	10	400	145
11309	丹阳	导士庄渔场	10	200	129
11310	丹阳	导墅 1-4 组变	10	400	131
11311	丹阳	导墅芭桥曹家庄	10	400	275
11312	丹阳	导墅八队变	10	400	84
11313	丹阳	导墅巴桥村变	10	400	212
11314	丹阳	导墅巴桥西	10	200	86
11315	丹阳	导墅白基庄	10	200	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11316	丹阳	导墅白马王家村	10	200	41
11317	丹阳	导墅蔡庄村	10	200	81
11318	丹阳	导墅藏家村	10	400	288
11319	丹阳	导墅曹园里	10	400	234
11320	丹阳	导墅长墩头	10	100	24
11321	丹阳	导墅长巷盛家村	10	200	71
11322	丹阳	导墅陈家村	10	200	62
11323	丹阳	导墅陈家村北	10	400	224
11324	丹阳	导墅村委变	10	400	81
11325	丹阳	导墅大南山墩	10	200	112
11326	丹阳	导墅大桥	10	400	45
11327	丹阳	导墅大庄村	10	400	244
11328	丹阳	导墅导士四队	10	400	142
11329	丹阳	导墅底坝头变	10	200	82
11330	丹阳	导墅地税公用变	10	400	79
11331	丹阳	导墅东蔡村	10	400	160
11332	丹阳	导墅东陵村	10	315	172
11333	丹阳	导墅坟家村变	10	100	44
11334	丹阳	导墅副业站	10	100	15
11335	丹阳	导墅高反头	10	100	12
11336	丹阳	导墅高反头北	10	200	104
11337	丹阳	导墅高楼村	10	400	204
11338	丹阳	导墅葛家东片	10	200	112
11339	丹阳	导墅工业集中区	10	500	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11340	丹阳	导墅工业集中区 1	10	400	118
11341	丹阳	导墅供电所 2#变	10	400	58
11342	丹阳	导墅供电所 4#变	10	400	57
11343	丹阳	导墅供电所 7#	10	400	41
11344	丹阳	导墅河沿上	10	400	223
11345	丹阳	导墅后大麦桥	10	200	52
11346	丹阳	导墅后古干西	10	200	122
11347	丹阳	导墅后街	10	400	100
11348	丹阳	导墅后庄村东前庄	10	200	126
11349	丹阳	导墅后庄壹队	10	400	53
11350	丹阳	导墅黄伦村委	10	400	121
11351	丹阳	导墅火烧坝	10	100	46
11352	丹阳	导墅火烧塘	10	400	237
11353	丹阳	导墅姜家湾	10	400	179
11354	丹阳	导墅金溪北路	10	400	269
11355	丹阳	导墅金溪桥变	10	400	88
11356	丹阳	导墅九队	10	400	67
11357	丹阳	导墅九江上	10	200	66
11358	丹阳	导墅老菜场	10	400	225
11359	丹阳	导墅里庄村	10	400	0
11360	丹阳	导墅留干村	10	400	200
11361	丹阳	导墅刘家棚变	10	200	74
11362	丹阳	导墅六队变	10	400	296
11363	丹阳	导墅隆家村洪家村	10	200	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11364	丹阳	导墅罗庄山配变	10	400	293
11365	丹阳	导墅马吃塘	10	200	81
11366	丹阳	导墅马家村 1#	10	400	191
11367	丹阳	导墅马堰村变	10	200	93
11368	丹阳	导墅马庄村	10	400	290
11369	丹阳	导墅马庄村西	10	100	30
11370	丹阳	导墅马埝前	10	400	242
11371	丹阳	导墅迈塘店变	10	200	61
11372	丹阳	导墅冒顶村	10	400	97
11373	丹阳	导墅庙头村变	10	200	82
11374	丹阳	导墅庙头村前	10	250	27
11375	丹阳	导墅南河东	10	200	45
11376	丹阳	导墅南街	10	400	234
11377	丹阳	导墅牛角尖	10	250	142
11378	丹阳	导墅前大麦桥	10	200	108
11379	丹阳	导墅前巷村	10	200	54
11380	丹阳	导墅前庄东变	10	400	42
11381	丹阳	导墅秦庄变	10	400	280
11382	丹阳	导墅绕云岸	10	200	98
11383	丹阳	导墅绕云岸前	10	200	106
11384	丹阳	导墅三队	10	200	29
11385	丹阳	导墅上坝村	10	200	103
11386	丹阳	导墅沈家村西	10	400	239
11387	丹阳	导墅施石桥	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11388	丹阳	导墅施石桥村	10	400	162
11389	丹阳	导墅十队	10	400	186
11390	丹阳	导墅史家村	10	400	244
11391	丹阳	导墅史家村变	10	400	185
11392	丹阳	导墅史家村东变	10	200	84
11393	丹阳	导墅双元里北	10	400	160
11394	丹阳	导墅孙家村前	10	400	283
11395	丹阳	导墅谭庄村塘墩变	10	200	78
11396	丹阳	导墅塘墩北	10	400	258
11397	丹阳	导墅塘上村	10	400	273
11398	丹阳	导墅王家村	10	400	47
11399	丹阳	导墅吴塔里变	10	400	214
11400	丹阳	导墅五队变	10	400	91
11401	丹阳	导墅西塘头	10	400	268
11402	丹阳	导墅西野田	10	200	88
11403	丹阳	导墅西庄变	10	200	109
11404	丹阳	导墅下干头南	10	200	144
11405	丹阳	导墅下汤村变	10	100	29
11406	丹阳	导墅小华村委	10	400	230
11407	丹阳	导墅小华南	10	400	212
11408	丹阳	导墅小华西	10	400	203
11409	丹阳	导墅小桥头村	10	200	50
11410	丹阳	导墅谢家庄	10	200	46
11411	丹阳	导墅新征路	10	400	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11412	丹阳	导墅新庄上	10	400	244
11413	丹阳	导墅徐家村	10	400	106
11414	丹阳	导墅庵上村后	10	200	94
11415	丹阳	导墅杨河本	10	400	280
11416	丹阳	导墅杨家村变	10	400	257
11417	丹阳	导墅杨家村后	10	200	103
11418	丹阳	导墅杨巷北变	10	200	40
11419	丹阳	导墅杨巷变	10	400	43
11420	丹阳	导墅窑墩上	10	200	67
11421	丹阳	导墅姚家变	10	400	151
11422	丹阳	导墅殷家村变	10	100	12
11423	丹阳	导墅油米厂	10	400	203
11424	丹阳	导墅鱼巷里	10	400	274
11425	丹阳	导墅袁家村	10	200	59
11426	丹阳	导墅袁家村前	10	200	85
11427	丹阳	导墅袁家塘	10	200	50
11428	丹阳	导墅岳家村	10	200	64
11429	丹阳	导墅赵家村	10	400	79
11430	丹阳	导墅赵家村东	10	400	255
11431	丹阳	导墅镇导士康复路	10	200	85
11432	丹阳	导墅镇导墅隆家村	10	400	267
11433	丹阳	导墅镇导墅一队	10	400	239
11434	丹阳	导墅镇府	10	200	26
11435	丹阳	导墅镇黄伦村北变	10	200	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11436	丹阳	导墅镇医院东综合变	10	400	250
11437	丹阳	导墅政府后	10	630	193
11438	丹阳	导墅政府西	10	400	114
11439	丹阳	导墅中段北	10	200	36
11440	丹阳	导墅中巷里	10	200	99
11441	丹阳	导墅中学公用变	10	400	70
11442	丹阳	导墅周家村变	10	160	17
11443	丹阳	导墅周巷站	10	200	143
11444	丹阳	德木桥变	10	200	102
11445	丹阳	灯城大街北 2#	10	400	0
11446	丹阳	灯城大街北箱变	10	630	0
11447	丹阳	灯城大桥变	10	400	0
11448	丹阳	邓甲村	10	400	55
11449	丹阳	邓甲东	10	200	89
11450	丹阳	低田下村	10	400	0
11451	丹阳	迪飞生物	10	400	41
11452	丹阳	狄家村	10	200	38
11453	丹阳	翟家	10	100	31
11454	丹阳	地税 2#	10	400	141
11455	丹阳	地税 400kVA	10	400	0
11456	丹阳	地税变	10	400	173
11457	丹阳	地税变西	10	400	66
11458	丹阳	第四年	10	400	234
11459	丹阳	电缆公寓	10	400	57

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11460	丹阳	电力服务公司	10	400	0
11461	丹阳	电力工程公司公变	10	400	0
11462	丹阳	电力路 2#箱变	10	630	0
11463	丹阳	电信	10	400	47
11464	丹阳	电信公用	10	400	245
11465	丹阳	甸头村	10	200	109
11466	丹阳	甸头村南	10	200	86
11467	丹阳	甸头西	10	200	3
11468	丹阳	奠基头综合变	10	400	42
11469	丹阳	丁波门西 500KVA	10	500	275
11470	丹阳	丁家	10	400	43
11471	丹阳	丁家坝东综合变	10	200	25
11472	丹阳	丁家坝综合变	10	400	25
11473	丹阳	丁家村变	10	315	148
11474	丹阳	丁家庄	10	200	66
11475	丹阳	丁家庄北	10	400	125
11476	丹阳	丁家庄村 1#综合变	10	400	118
11477	丹阳	丁家庄村 2#综合变	10	400	125
11478	丹阳	丁家庄东	10	400	104
11479	丹阳	丁家庄东 2#	10	400	120
11480	丹阳	丁家庄三队变	10	200	103
11481	丹阳	丁甲配变	10	200	52
11482	丹阳	丁桥北	10	400	211
11483	丹阳	丁桥村丁桥街（东）	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11484	丹阳	丁桥村丁桥街西	10	400	0
11485	丹阳	丁桥村黄泥坝	10	400	0
11486	丹阳	丁桥村居桥头	10	400	0
11487	丹阳	丁桥村陆家村	10	400	0
11488	丹阳	丁桥村陆家村西	10	200	0
11489	丹阳	丁桥村徐村	10	200	0
11490	丹阳	丁桥村徐村东	10	200	0
11491	丹阳	丁桥东站	10	315	0
11492	丹阳	丁桥三队	10	400	0
11493	丹阳	丁桥松塘	10	400	286
11494	丹阳	丁桥西站	10	200	0
11495	丹阳	丁桥小高头	10	400	0
11496	丹阳	丁塘村	10	200	80
11497	丹阳	丁巷	10	400	147
11498	丹阳	丁亚田村	10	200	69
11499	丹阳	丁庄陈家	10	400	270
11500	丹阳	丁庄戴巷西	10	400	284
11501	丹阳	丁庄东变	10	400	184
11502	丹阳	丁庄南	10	400	227
11503	丹阳	丁庄王家	10	200	101
11504	丹阳	丁庄养殖	10	400	323
11505	丹阳	顶家庄	10	200	73
11506	丹阳	东 11 队	10	100	53
11507	丹阳	东 2 队	10	100	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11508	丹阳	东 3 队	10	100	16
11509	丹阳	东安村	10	400	45
11510	丹阳	东安东	10	400	101
11511	丹阳	东安南	10	400	41
11512	丹阳	东安西	10	200	83
11513	丹阳	东白龙七队综合变	10	400	284
11514	丹阳	东泊 5-8 队	10	400	154
11515	丹阳	东泊东	10	200	61
11516	丹阳	东泊后巷	10	400	195
11517	丹阳	东泊站	10	80	72
11518	丹阳	东蔡南	10	400	0
11519	丹阳	东蔡南 1#	10	400	41
11520	丹阳	东蔡南 2#	10	400	181
11521	丹阳	东蔡前	10	400	41
11522	丹阳	东曹口	10	200	49
11523	丹阳	东柴北	10	400	87
11524	丹阳	东柴变	10	400	182
11525	丹阳	东城村变	10	200	35
11526	丹阳	东城巷配变	10	200	100
11527	丹阳	东村变	10	400	175
11528	丹阳	东村南	10	200	73
11529	丹阳	东大阳	10	200	103
11530	丹阳	东大庄	10	400	165
11531	丹阳	东顶北站	10	160	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11532	丹阳	东顶村陈沟西	10	400	277
11533	丹阳	东顶村陈沟西南	10	400	263
11534	丹阳	东顶村东顶变	10	500	136
11535	丹阳	东顶村东顶变西	10	400	67
11536	丹阳	东顶村后东	10	400	219
11537	丹阳	东顶村蒋家湾	10	200	71
11538	丹阳	东顶村倪家	10	630	403
11539	丹阳	东顶村倪家西	10	400	326
11540	丹阳	东顶村排湾	10	400	145
11541	丹阳	东顶村三城桥	10	200	72
11542	丹阳	东顶村三城桥东	10	400	276
11543	丹阳	东顶村张家	10	200	90
11544	丹阳	东顶南站	10	200	82
11545	丹阳	东顶睦家村	10	400	143
11546	丹阳	东方北	10	500	51
11547	丹阳	东方北 2#	10	400	77
11548	丹阳	东方村 2#	10	400	59
11549	丹阳	东方村变	10	400	45
11550	丹阳	东方村委会	10	400	250
11551	丹阳	东方东	10	400	41
11552	丹阳	东方公用	10	500	224
11553	丹阳	东方红桥	10	400	170
11554	丹阳	东方后	10	400	193
11555	丹阳	东方花园 1#	10	400	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11556	丹阳	东方花园 2#	10	630	251
11557	丹阳	东方花园 3#	10	200	68
11558	丹阳	东方嘉园	10	400	196
11559	丹阳	东方嘉园 1#	10	630	371
11560	丹阳	东方嘉园 2#	10	400	187
11561	丹阳	东方嘉园配电房 1#变	10	1000	590
11562	丹阳	东方嘉园配电房 2#变	10	1000	632
11563	丹阳	东方路	10	400	159
11564	丹阳	东方名居	10	400	236
11565	丹阳	东方南	10	400	0
11566	丹阳	东方排涝站变	10	400	70
11567	丹阳	东方桥	10	400	141
11568	丹阳	东方商城	10	400	196
11569	丹阳	东方商城 1#	10	400	206
11570	丹阳	东方商城 2#	10	315	150
11571	丹阳	东方商城 3#	10	400	148
11572	丹阳	东方商贸公司	10	250	225
11573	丹阳	东方盛世 1#	10	630	318
11574	丹阳	东方盛世 1#配电房 1#变	10	800	490
11575	丹阳	东方盛世 1#配电房 3#变	10	800	410
11576	丹阳	东方盛世 2#	10	630	379
11577	丹阳	东方盛世 2#配电房 1#变	10	800	466
11578	丹阳	东方盛世 2#配电房 2#变	10	800	476
11579	丹阳	东方盛世 2#配电房 3#变	10	800	482

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11580	丹阳	东方盛世 2#配电房 4#变	10	800	504
11581	丹阳	东方盛世 3#配电房 1#变	10	800	423
11582	丹阳	东方盛世 3#配电房 2#变	10	800	358
11583	丹阳	东方盛世 4#配电房 1#变	10	800	387
11584	丹阳	东方盛世 4#配电房 2#变	10	800	591
11585	丹阳	东方盛世 4#配电房 3#变	10	800	499
11586	丹阳	东方盛世 4#配电房 4#变	10	800	448
11587	丹阳	东方西	10	400	44
11588	丹阳	东方苑	10	315	60
11589	丹阳	东方苑 1#箱变	10	400	3
11590	丹阳	东方苑 10#箱变	10	400	3
11591	丹阳	东方苑 11#箱变	10	400	3
11592	丹阳	东方苑 12#箱变	10	400	3
11593	丹阳	东方苑 13#箱变	10	400	3
11594	丹阳	东方苑 2#	10	630	256
11595	丹阳	东方苑 2#箱变	10	400	3
11596	丹阳	东方苑 3#箱变	10	400	3
11597	丹阳	东方苑 4#箱变	10	400	3
11598	丹阳	东方苑 5#箱变	10	200	3
11599	丹阳	东方苑 6#箱变	10	400	3
11600	丹阳	东方苑 7#箱变	10	400	3
11601	丹阳	东方苑 8#箱变	10	400	3
11602	丹阳	东方苑 9#箱变	10	400	3
11603	丹阳	东方苑变	10	400	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11604	丹阳	东方中	10	400	86
11605	丹阳	东方中 2#	10	400	139
11606	丹阳	东分村变	10	400	174
11607	丹阳	东风 1-6 队	10	400	73
11608	丹阳	东风 8-9 队	10	500	200
11609	丹阳	东风北	10	400	216
11610	丹阳	东风变	10	200	76
11611	丹阳	东风菜场	10	400	0
11612	丹阳	东风村北	10	400	41
11613	丹阳	东风村北 1#	10	400	146
11614	丹阳	东风村变	10	400	68
11615	丹阳	东风村东	10	400	113
11616	丹阳	东风村东 1#	10	400	235
11617	丹阳	东风村后	10	400	145
11618	丹阳	东风村南	10	400	100
11619	丹阳	东风村南 1#	10	630	108
11620	丹阳	东风村前	10	400	92
11621	丹阳	东风村西	10	400	41
11622	丹阳	东风村新庄	10	400	228
11623	丹阳	东风村中	10	400	275
11624	丹阳	东风沟	10	630	0
11625	丹阳	东风沟北变	10	500	0
11626	丹阳	东风建筑公司公用	10	400	182
11627	丹阳	东风十六队 2#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11628	丹阳	东风十三圩 2#	10	400	0
11629	丹阳	东风新村	10	400	142
11630	丹阳	东风新区公用	10	200	58
11631	丹阳	东岗后	10	200	90
11632	丹阳	东岗南	10	400	118
11633	丹阳	东高头	10	200	21
11634	丹阳	东葛村	10	400	255
11635	丹阳	东沟北	10	400	158
11636	丹阳	东沟南	10	400	150
11637	丹阳	东观	10	400	173
11638	丹阳	东国下 2#公用	10	315	163
11639	丹阳	东国下 3#	10	200	21
11640	丹阳	东国下公用	10	200	104
11641	丹阳	东国下西	10	400	188
11642	丹阳	东河村委	10	400	225
11643	丹阳	东河村委变	10	400	95
11644	丹阳	东河南	10	200	22
11645	丹阳	东贺北	10	400	172
11646	丹阳	东贺北养殖	10	400	340
11647	丹阳	东贺电站综合变	10	200	144
11648	丹阳	东贺东	10	400	195
11649	丹阳	东贺南	10	400	239
11650	丹阳	东贺农业	10	200	139
11651	丹阳	东贺西	10	200	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11652	丹阳	东贺巷变	10	200	50
11653	丹阳	东湖眼镜	10	400	70
11654	丹阳	东环路变	10	400	0
11655	丹阳	东家塘	10	400	0
11656	丹阳	东家坂	10	200	112
11657	丹阳	东家坂东	10	200	105
11658	丹阳	东江	10	630	0
11659	丹阳	东街 1#变	10	200	85
11660	丹阳	东街 2#	10	400	0
11661	丹阳	东街配变	10	400	200
11662	丹阳	东街桥	10	200	21
11663	丹阳	东巨电站综合变	10	200	119
11664	丹阳	东巨一队变	10	400	263
11665	丹阳	东里村	10	400	267
11666	丹阳	东马场后东村	10	400	55
11667	丹阳	东马场钱甲村	10	400	55
11668	丹阳	东马场前睦甲变	10	100	11
11669	丹阳	东马场王甲变	10	200	55
11670	丹阳	东马场西马场村变	10	200	55
11671	丹阳	东马场新光张甲	10	400	107
11672	丹阳	东马场袁庄村变	10	200	55
11673	丹阳	东马场袁庄西	10	250	55
11674	丹阳	东马场芮甲村变	10	400	55
11675	丹阳	东马场芮甲新村公变	10	400	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11676	丹阳	东门外 2#	10	200	92
11677	丹阳	东门外 3#	10	315	176
11678	丹阳	东门外 4#	10	200	58
11679	丹阳	东门外大街 5#	10	200	0
11680	丹阳	东门外大街 6#	10	200	0
11681	丹阳	东门外大街 7#	10	400	0
11682	丹阳	东庙头	10	400	0
11683	丹阳	东南新城(二期)1#变	10	1000	522
11684	丹阳	东南新城 1#箱变	10	630	315
11685	丹阳	东南新城 2#配电房 1#	10	800	440
11686	丹阳	东南新城 2#配电房 2#	10	800	369
11687	丹阳	东南新城 2#配电房 3#	10	800	210
11688	丹阳	东南新城 2#配电房 4#	10	800	330
11689	丹阳	东南新城 2#箱变	10	500	247
11690	丹阳	东南新城 3#箱变	10	630	381
11691	丹阳	东南新城配电房 1#变	10	800	114
11692	丹阳	东南新城配电房 2#变	10	1000	900
11693	丹阳	东南新城配电房 3#变	10	800	521
11694	丹阳	东尼 1#配电室 1#变	10	1000	509
11695	丹阳	东尼 1#配电室 2#变	10	630	488
11696	丹阳	东墙门	10	400	75
11697	丹阳	东青大楼 20 号	10	80	20
11698	丹阳	东青大楼 25	10	80	26
11699	丹阳	东山凹	10	400	239

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11700	丹阳	东山凹东	10	200	21
11701	丹阳	东升村变	10	200	69
11702	丹阳	东石潭村	10	400	113
11703	丹阳	东石潭南变	10	400	21
11704	丹阳	东丝住宅 1#	10	400	0
11705	丹阳	东丝住宅 2#	10	200	0
11706	丹阳	东丝住宅 3#	10	400	0
11707	丹阳	东丝住宅 4#	10	400	0
11708	丹阳	东汤北	10	400	282
11709	丹阳	东汤村戴家变	10	400	261
11710	丹阳	东汤配变	10	200	72
11711	丹阳	东汤西	10	200	101
11712	丹阳	东头港七组	10	400	0
11713	丹阳	东头港七组 2#	10	200	0
11714	丹阳	东头张甲村	10	200	92
11715	丹阳	东湾东	10	400	139
11716	丹阳	东湾南变	10	400	42
11717	丹阳	东湾西变	10	400	42
11718	丹阳	东王村	10	200	94
11719	丹阳	东王村东	10	200	114
11720	丹阳	东王大队	10	400	271
11721	丹阳	东王后	10	200	26
11722	丹阳	东王前	10	200	104
11723	丹阳	东旺村东旺	10	400	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11724	丹阳	东旺村樊巷	10	400	185
11725	丹阳	东旺村许家	10	100	40
11726	丹阳	东旺东	10	200	48
11727	丹阳	东旺西	10	400	134
11728	丹阳	东旺殷家村	10	100	39
11729	丹阳	东吴巷	10	400	214
11730	丹阳	东吴巷南	10	400	262
11731	丹阳	东西村	10	400	194
11732	丹阳	东西街	10	30	0
11733	丹阳	东西庄综合变	10	200	25
11734	丹阳	东下琴	10	200	97
11735	丹阳	东下琴东	10	200	24
11736	丹阳	东新变	10	400	235
11737	丹阳	东新西泊西	10	200	89
11738	丹阳	东兴庄变	10	200	114
11739	丹阳	东绪西	10	100	36
11740	丹阳	东亚田	10	400	246
11741	丹阳	东野田	10	400	311
11742	丹阳	东野田变	10	200	0
11743	丹阳	东野营配变	10	200	31
11744	丹阳	东邮村	10	400	105
11745	丹阳	东邮前	10	200	84
11746	丹阳	东邮站	10	100	44
11747	丹阳	东俞庄姜塘	10	200	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11748	丹阳	东庄	10	400	42
11749	丹阳	东庄 2#	10	400	248
11750	丹阳	东庄北	10	400	0
11751	丹阳	东庄北 2#	10	400	0
11752	丹阳	东庄变	10	200	134
11753	丹阳	东庄村	10	400	142
11754	丹阳	东庄东	10	200	26
11755	丹阳	东庄东变	10	200	49
11756	丹阳	东庄南	10	400	212
11757	丹阳	东庄南变	10	400	224
11758	丹阳	东庄前	10	200	95
11759	丹阳	东庄上	10	400	264
11760	丹阳	东庄西	10	400	218
11761	丹阳	东庄综合变	10	400	25
11762	丹阳	东茆	10	400	186
11763	丹阳	东茆后	10	400	111
11764	丹阳	东茆前	10	400	185
11765	丹阳	东茆孙后	10	200	39
11766	丹阳	东茆孙西	10	200	78
11767	丹阳	东茆孙中	10	400	263
11768	丹阳	东褚村后皇庄变	10	400	210
11769	丹阳	东褚东变	10	400	230
11770	丹阳	董家村变	10	200	96
11771	丹阳	董甲村配变	10	200	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11772	丹阳	独山村石桥头 2#	10	400	170
11773	丹阳	独山前	10	400	0
11774	丹阳	独山前东	10	400	0
11775	丹阳	独山前西	10	400	0
11776	丹阳	独山前西 2#	10	400	0
11777	丹阳	独山西	10	400	41
11778	丹阳	独山西 2#	10	400	133
11779	丹阳	杜家路西	10	400	21
11780	丹阳	杜巷村	10	400	145
11781	丹阳	镀铝厂综合变	10	400	49
11782	丹阳	镀铝厂综合变 2#	10	400	173
11783	丹阳	短埭	10	400	143
11784	丹阳	段家桥	10	400	0
11785	丹阳	段家桥东	10	200	0
11786	丹阳	段家桥新村变	10	200	15
11787	丹阳	段善桥综合变	10	400	125
11788	丹阳	段上电站	10	200	59
11789	丹阳	多管局住宅	10	200	21
11790	丹阳	二玻西(单)	10	100	24
11791	丹阳	二队	10	400	314
11792	丹阳	二队北	10	100	50
11793	丹阳	二局仓库	10	400	117
11794	丹阳	二局住宅 1#	10	80	15
11795	丹阳	二局住宅 2#	10	80	16

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11796	丹阳	二局住宅 3#	10	80	28
11797	丹阳	二局住宅 4#	10	80	17
11798	丹阳	二局住宅 5#	10	400	238
11799	丹阳	二五电站	10	200	1
11800	丹阳	二中公用	10	200	63
11801	丹阳	二圩埭北 2#箱变	10	630	0
11802	丹阳	二圩埭西	10	400	0
11803	丹阳	帆布厂	10	100	11
11804	丹阳	翻水站	10	400	156
11805	丹阳	樊家埭 2#	10	400	0
11806	丹阳	范家村	10	400	0
11807	丹阳	范家南村	10	200	0
11808	丹阳	范家配变	10	400	0
11809	丹阳	芳草园 3#	10	400	54
11810	丹阳	芳草苑 1#01	10	500	266
11811	丹阳	芳草苑 2#	10	630	339
11812	丹阳	芳草苑 3#	10	500	272
11813	丹阳	芳草苑 4#	10	630	308
11814	丹阳	方家村	10	400	0
11815	丹阳	方苗村	10	400	0
11816	丹阳	方塘村	10	400	246
11817	丹阳	房地产 1#11	10	315	114
11818	丹阳	房地产 2#	10	500	118
11819	丹阳	房地产 3#	10	500	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11820	丹阳	访北 2#	10	630	0
11821	丹阳	访北变公用	10	400	0
11822	丹阳	访北潘家村	10	200	42
11823	丹阳	访东村 2#	10	400	164
11824	丹阳	访东村 3#	10	400	0
11825	丹阳	访东二组	10	50	6
11826	丹阳	访东孙家村箱变	10	630	0
11827	丹阳	访工张家村	10	400	54
11828	丹阳	访粮	10	400	0
11829	丹阳	访南村大元 2#单	10	30	0
11830	丹阳	访南大元东	10	400	0
11831	丹阳	访南站	10	400	0
11832	丹阳	访仙草塘村刘蒋杨家东	10	200	105
11833	丹阳	访仙陈巷变	10	200	78
11834	丹阳	访仙村陈家东变	10	400	97
11835	丹阳	访仙村陈家中	10	400	42
11836	丹阳	访仙村村委	10	400	46
11837	丹阳	访仙村大元北	10	400	0
11838	丹阳	访仙村访东村	10	400	50
11839	丹阳	访仙村吴家巷西	10	200	0
11840	丹阳	访仙村肖家	10	400	228
11841	丹阳	访仙大井口北	10	200	0
11842	丹阳	访仙大桥公用变	10	315	0
11843	丹阳	访仙大元	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11844	丹阳	访仙第九年	10	400	93
11845	丹阳	访仙第九年 2#	10	400	43
11846	丹阳	访仙东茆孙东	10	200	66
11847	丹阳	访仙独山村河南孙	10	400	209
11848	丹阳	访仙独山村河南虞家	10	400	0
11849	丹阳	访仙独山村石桥头	10	400	41
11850	丹阳	访仙独山村徐家	10	400	273
11851	丹阳	访仙独山村于河村	10	400	127
11852	丹阳	访仙独山村于河村后	10	400	0
11853	丹阳	访仙独山村于河西	10	200	0
11854	丹阳	访仙访南新村	10	400	0
11855	丹阳	访仙访南新村 2#	10	400	0
11856	丹阳	访仙访南新村 3#	10	400	0
11857	丹阳	访仙工业园区建设路	10	400	181
11858	丹阳	访仙供电所 2#	10	400	0
11859	丹阳	访仙供电所 3#	10	400	42
11860	丹阳	访仙红光村前顾	10	400	0
11861	丹阳	访仙后顾村变	10	400	0
11862	丹阳	访仙华都变公用	10	400	0
11863	丹阳	访仙华都公用 2#	10	400	0
11864	丹阳	访仙集镇 1#变	10	630	0
11865	丹阳	访仙蒋怀堂北	10	400	142
11866	丹阳	访仙蒋环堂东	10	400	284
11867	丹阳	访仙交管所	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11868	丹阳	访仙金昌变公用	10	400	0
11869	丹阳	访仙金金昌 3#	10	500	0
11870	丹阳	访仙桥 2#	10	400	0
11871	丹阳	访仙桥配变	10	400	0
11872	丹阳	访仙仁里村河南	10	200	59
11873	丹阳	访仙仁里村毛家	10	200	84
11874	丹阳	访仙山海南路	10	400	0
11875	丹阳	访仙商品处公用	10	400	109
11876	丹阳	访仙双茆村徐家	10	400	175
11877	丹阳	访仙吴家巷北变	10	400	0
11878	丹阳	访仙吴家巷变	10	400	0
11879	丹阳	访仙西家桥	10	200	107
11880	丹阳	访仙夏家前	10	400	0
11881	丹阳	访仙萧家村	10	400	142
11882	丹阳	访仙杨城储家村	10	400	183
11883	丹阳	访仙杨城张家村	10	400	98
11884	丹阳	访仙杨家北	10	400	188
11885	丹阳	访仙阳光片	10	400	0
11886	丹阳	访仙永丰村委	10	400	0
11887	丹阳	访仙幼儿园	10	400	159
11888	丹阳	访仙张家北变	10	400	215
11889	丹阳	访仙镇独山村土桥东	10	400	186
11890	丹阳	访仙镇独山东	10	400	45
11891	丹阳	访仙镇集镇工农三队	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11892	丹阳	访仙镇商品处东综合变	10	400	128
11893	丹阳	访仙镇土桥	10	200	24
11894	丹阳	访仙镇杨家村	10	400	43
11895	丹阳	访仙镇杨家前	10	400	56
11896	丹阳	访仙镇永兴路	10	400	0
11897	丹阳	访仙镇用电站 2#500kVA	10	500	0
11898	丹阳	访仙镇政府变	10	400	0
11899	丹阳	访仙镇窦庄幼儿园	10	400	0
11900	丹阳	访仙中学	10	400	98
11901	丹阳	访仙竹林	10	400	225
11902	丹阳	访永路	10	400	0
11903	丹阳	纺工东路变	10	30	4
11904	丹阳	飞达福邸 1#箱变	10	630	346
11905	丹阳	飞达福邸 2#箱变	10	500	272
11906	丹阳	飞达福邸 3#箱变	10	400	147
11907	丹阳	飞达孙家	10	400	179
11908	丹阳	飞达湾 1#配电房 1#变	10	800	639
11909	丹阳	飞达湾 1#配电房 2#变	10	800	0
11910	丹阳	飞达湾 2#配电房 1#变配电变压器	10	800	431
11911	丹阳	飞达湾 2#配电房 2#变	10	800	0
11912	丹阳	飞达湾 3#配电房 1#变配电变压器	10	800	545
11913	丹阳	飞达湾 3#配电房 2#变配电变压器	10	800	0
11914	丹阳	飞达湾 B 配电房 1#变	10	800	394
11915	丹阳	飞达湾 B 配电房 2#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11916	丹阳	飞达小学	10	400	194
11917	丹阳	飞达新村 1#	10	400	137
11918	丹阳	飞达新村 2#	10	400	56
11919	丹阳	飞轮公司	10	315	213
11920	丹阳	费甲村北	10	200	78
11921	丹阳	坟家村	10	200	79
11922	丹阳	坟园里变	10	200	87
11923	丹阳	坟园里东	10	200	108
11924	丹阳	丰城西	10	400	206
11925	丹阳	丰岗	10	250	101
11926	丹阳	丰岗东	10	400	268
11927	丹阳	丰岗东 1#	10	400	126
11928	丹阳	丰岗东 2#	10	400	84
11929	丹阳	丰家村	10	400	21
11930	丹阳	丰洛农业	10	400	289
11931	丹阳	丰洛十五队配变	10	400	251
11932	丹阳	丰洛西变	10	400	231
11933	丹阳	丰洛一队配变	10	400	206
11934	丹阳	丰收路	10	400	55
11935	丹阳	丰兴园小区 1#	10	500	295
11936	丹阳	丰兴园小区 2#	10	500	256
11937	丹阳	丰兴园小区 3#	10	500	251
11938	丹阳	丰兴园小区 4#630KVA	10	630	375
11939	丹阳	丰铖村变	10	400	198

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11940	丹阳	风华里 1#配电室 1#变	10	800	566
11941	丹阳	风华里 1#配电室 2#变	10	800	598
11942	丹阳	风华里 2#配电室 1#变	10	800	640
11943	丹阳	风华里 2#配电室 2#变	10	800	661
11944	丹阳	风华里 2#配电室 3#变	10	800	619
11945	丹阳	风华里 2#配电室 4#变	10	800	627
11946	丹阳	风山村	10	400	0
11947	丹阳	风雅尚都 1#配电房 1#变	10	800	429
11948	丹阳	风雅尚都 1#配电房 2#变	10	800	481
11949	丹阳	风雅尚都 1#配电房 3#变	10	800	530
11950	丹阳	风雅尚都 1#配电房 4#变	10	800	538
11951	丹阳	风雅尚都 3#箱变	10	500	345
11952	丹阳	风雅尚都 4#箱变	10	500	298
11953	丹阳	风雅尚都 E 区 1#配电房 1#变	10	800	438
11954	丹阳	风雅尚都 E 区 1#配电房 2#变	10	800	478
11955	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 1#配变	10	800	398
11956	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 2#配变	10	800	586
11957	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 3#配变	10	800	554
11958	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 4#配变	10	800	578
11959	丹阳	冯村村后	10	400	274
11960	丹阳	冯家村	10	200	91
11961	丹阳	冯家村变	10	200	98
11962	丹阳	冯家村配变	10	400	102
11963	丹阳	凤凰国际	10	400	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11964	丹阳	凤凰国际 1#配电房 2#变	10	800	358
11965	丹阳	凤凰国际 1#配电房 3#	10	800	475
11966	丹阳	凤凰国际 1#配电房 4#变	10	800	503
11967	丹阳	凤凰国际 2#	10	400	360
11968	丹阳	凤凰国际箱变	10	630	376
11969	丹阳	凤凰郡 1#配电室 1#变	10	800	472
11970	丹阳	凤凰郡 1#配电室 2#变	10	800	554
11971	丹阳	凤凰郡 1#配电室 3#变	10	800	556
11972	丹阳	凤凰郡 1#配电室 4#变	10	800	410
11973	丹阳	凤凰郡 2#配电室 1#变	10	800	467
11974	丹阳	凤凰郡 2#配电室 2#变	10	800	462
11975	丹阳	凤凰郡 2#配电室 3#变	10	800	476
11976	丹阳	凤凰郡 2#配电室 4#变	10	800	511
11977	丹阳	凤凰郡 3#配电室 1#变	10	800	548
11978	丹阳	凤凰郡 3#配电室 2#变	10	800	445
11979	丹阳	凤凰郡 3#配电室 3#变	10	800	543
11980	丹阳	凤凰郡 3#配电室 4#变	10	800	559
11981	丹阳	凤凰新城 1#配电室 1#变	10	800	660
11982	丹阳	凤凰新城 1#配电室 2#变	10	800	500
11983	丹阳	凤凰新城 1#配电室 3#变	10	800	417
11984	丹阳	凤凰新城 1#配电室 4#变	10	800	433
11985	丹阳	凤凰新城 2#配电室 1#变	10	800	539
11986	丹阳	凤凰新城 2#配电室 2#变	10	800	500
11987	丹阳	凤凰新城 2#配电室 3#变	10	800	502

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11988	丹阳	凤凰新城 2#配电室 4#变	10	800	464
11989	丹阳	凤凰新城 3#配电室 1#变	10	800	515
11990	丹阳	凤凰新城 3#配电室 2#变	10	800	429
11991	丹阳	凤凰新城 3#配电室 3#变	10	800	475
11992	丹阳	凤凰新城 3#配电室 4#变	10	800	500
11993	丹阳	凤凰新村	10	630	1
11994	丹阳	凤凰新村 10#变	10	400	182
11995	丹阳	凤凰新村 11#	10	400	263
11996	丹阳	凤凰新村 12#	10	400	182
11997	丹阳	凤凰新村 13#	10	400	55
11998	丹阳	凤凰新村 2#变	10	315	89
11999	丹阳	凤凰新村 3#变	10	315	139
12000	丹阳	凤凰新村 4#变	10	400	211
12001	丹阳	凤凰新村 4-1#	10	400	195
12002	丹阳	凤凰新村 5#变	10	200	114
12003	丹阳	凤凰新村 7#变	10	400	142
12004	丹阳	凤凰新村 8#	10	400	50
12005	丹阳	凤凰新村 9#变	10	400	160
12006	丹阳	凤凰新村公用变	10	400	68
12007	丹阳	凤林苑 1#配电室 1#变	10	800	0
12008	丹阳	凤林苑 1#配电室 2#变	10	800	563
12009	丹阳	凤林苑 1#配电室 3#变	10	800	0
12010	丹阳	凤林苑 1#配电室 4#变	10	800	665
12011	丹阳	凤林苑 2#配电室 1#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12012	丹阳	凤林苑 2#配电室 2#变	10	800	681
12013	丹阳	凤美市场公用	10	400	186
12014	丹阳	凤美西 1#	10	80	9
12015	丹阳	凤美西 2#	10	80	9
12016	丹阳	凤美新村 1#公用	10	200	52
12017	丹阳	凤美新村 14-15	10	400	218
12018	丹阳	凤美新村 6#	10	315	104
12019	丹阳	凤美新村 7#	10	315	92
12020	丹阳	凤美新村东	10	315	88
12021	丹阳	凤美新村公用	10	315	203
12022	丹阳	凤美新村西变	10	400	113
12023	丹阳	凤美园配电房 1#变	10	800	528
12024	丹阳	凤美园配电房 2#变	10	800	410
12025	丹阳	凤翔花园 1#	10	630	258
12026	丹阳	凤翔花园 10#	10	630	347
12027	丹阳	凤翔花园 2#	10	500	166
12028	丹阳	凤翔花园 3#	10	500	190
12029	丹阳	凤翔花园 4#	10	630	333
12030	丹阳	凤翔花园 5#	10	630	346
12031	丹阳	凤翔花园 6#	10	630	426
12032	丹阳	凤翔花园 7#	10	630	421
12033	丹阳	凤翔花园 8#	10	630	358
12034	丹阳	凤翔花园 9#	10	630	373
12035	丹阳	凤翔花园配电房 1#变	10	1000	521

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12036	丹阳	凤翔花园配电房 2#变	10	1000	490
12037	丹阳	凤翔花园配电房 3#变	10	800	354
12038	丹阳	凤熹台 1#配电室 1#变	10	800	525
12039	丹阳	凤熹台 1#配电室 2#变	10	800	406
12040	丹阳	凤熹台 1#配电室 3#变	10	800	581
12041	丹阳	凤熹台 1#配电室 4#变	10	800	500
12042	丹阳	凤熹台 2#配电室 1#变	10	800	544
12043	丹阳	凤熹台 2#配电室 2#变	10	800	500
12044	丹阳	凤熹台 2#配电室 3#变	10	800	558
12045	丹阳	凤熹台 2#配电室 4#变	10	800	500
12046	丹阳	凤熹台 3#配电室 1#变	10	800	506
12047	丹阳	凤熹台 3#配电室 2#变	10	800	489
12048	丹阳	凤熹台 3#配电室 3#变	10	800	498
12049	丹阳	凤熹台 3#配电室 4#变	10	800	407
12050	丹阳	凤熹台 4#配电室 1#变	10	800	576
12051	丹阳	凤熹台 4#配电室 2#变	10	800	499
12052	丹阳	凤熹台 4#配电室 3#变	10	800	558
12053	丹阳	凤熹台 4#配电室 4#变	10	800	500
12054	丹阳	凤熹台 5#配电室 1#变	10	800	539
12055	丹阳	凤熹台 5#配电室 2#变	10	800	471
12056	丹阳	凤熹台 5#配电室 3#变	10	800	574
12057	丹阳	凤熹台 5#配电室 4#变	10	800	500
12058	丹阳	扶城村茅盛墩变	10	100	27
12059	丹阳	扶城村盛甸村	10	400	272

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12060	丹阳	扶城村盛甸村西	10	200	88
12061	丹阳	扶城村委会	10	200	104
12062	丹阳	扶城村小南庄	10	200	111
12063	丹阳	扶城村小汤里	10	200	102
12064	丹阳	扶城南	10	400	226
12065	丹阳	扶城山羊市场北配变	10	400	41
12066	丹阳	扶城孙家村	10	100	21
12067	丹阳	扶城西	10	400	256
12068	丹阳	扶城西墩村	10	200	98
12069	丹阳	扶城小学	10	400	160
12070	丹阳	扶城小学东	10	400	174
12071	丹阳	符家变	10	200	61
12072	丹阳	服装厂宿舍东	10	400	245
12073	丹阳	福满楼公用	10	500	288
12074	丹阳	福兴园	10	315	128
12075	丹阳	福音堂	10	400	360
12076	丹阳	府前星座配电房 1#变	10	1000	442
12077	丹阳	府前星座配电房 2#变	10	1000	356
12078	丹阳	府前星座配电房 3#变	10	800	454
12079	丹阳	复康苑 2#	10	400	0
12080	丹阳	复康苑 3#	10	400	0
12081	丹阳	复康苑 1#	10	400	0
12082	丹阳	复兴路箱变	10	400	89
12083	丹阳	复兴圩	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12084	丹阳	傅家庄变	10	400	175
12085	丹阳	付家	10	400	56
12086	丹阳	付业村	10	200	117
12087	丹阳	阜阳二村 1#箱变	10	500	338
12088	丹阳	阜阳二村公用	10	315	166
12089	丹阳	阜阳老二村 1#	10	400	265
12090	丹阳	阜阳老二村 2#	10	200	180
12091	丹阳	阜阳老三村 1#	10	200	70
12092	丹阳	阜阳老三村 2#	10	200	58
12093	丹阳	阜阳老三村 3#	10	200	85
12094	丹阳	阜阳桥公用	10	400	71
12095	丹阳	阜阳三村	10	315	66
12096	丹阳	阜阳新三村 2#箱变	10	500	293
12097	丹阳	阜阳新三村变	10	400	158
12098	丹阳	富贵村	10	400	232
12099	丹阳	富家变	10	200	79
12100	丹阳	富家村西	10	200	53
12101	丹阳	富锦苑箱变	10	400	0
12102	丹阳	富楼村	10	200	21
12103	丹阳	富楼村北	10	200	70
12104	丹阳	富民北路	10	400	273
12105	丹阳	富民北路 1#	10	400	76
12106	丹阳	富民东路	10	400	113
12107	丹阳	富民路	10	400	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12108	丹阳	富民路东	10	400	0
12109	丹阳	富民南路	10	400	101
12110	丹阳	富民南路 1#	10	400	67
12111	丹阳	富民西路	10	400	199
12112	丹阳	富民中路	10	400	47
12113	丹阳	富民中路 1#	10	400	190
12114	丹阳	富阳桥	10	400	0
12115	丹阳	干基上	10	400	238
12116	丹阳	干基上前	10	200	88
12117	丹阳	甘露头变	10	200	107
12118	丹阳	甘庄村	10	200	38
12119	丹阳	钢圈厂住宅	10	400	189
12120	丹阳	钢铁厂住宅	10	400	146
12121	丹阳	岗背北	10	400	111
12122	丹阳	岗背大队变	10	400	252
12123	丹阳	岗背前	10	200	75
12124	丹阳	岗东村变	10	200	35
12125	丹阳	岗后村变	10	400	247
12126	丹阳	岗头村	10	400	117
12127	丹阳	岗头东变	10	200	21
12128	丹阳	港口东路	10	200	92
12129	丹阳	港口西 1#	10	200	120
12130	丹阳	港口西 2#变	10	400	149
12131	丹阳	高岸西	10	160	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12132	丹阳	高北站	10	50	0
12133	丹阳	高场村	10	200	84
12134	丹阳	高甸电站	10	100	85
12135	丹阳	高丁家村配变	10	400	267
12136	丹阳	高家变	10	400	196
12137	丹阳	高家村 2#	10	400	122
12138	丹阳	高家村变	10	400	45
12139	丹阳	高家大队	10	200	111
12140	丹阳	高家桥	10	400	0
12141	丹阳	高家塘	10	400	0
12142	丹阳	高楼北	10	400	41
12143	丹阳	高楼变	10	400	47
12144	丹阳	高楼丁家北	10	400	213
12145	丹阳	高楼路配变	10	400	0
12146	丹阳	高楼西变	10	200	121
12147	丹阳	高楼张家东	10	200	163
12148	丹阳	高桥安置房 1#	10	630	0
12149	丹阳	高桥安置房 2#	10	630	0
12150	丹阳	高桥安置房 3#	10	630	0
12151	丹阳	高桥安置房 4#	10	630	0
12152	丹阳	高桥安置房 5#箱变配电变压器	10	500	0
12153	丹阳	高桥安置房 6#箱变配电变压器	10	500	0
12154	丹阳	高桥安置房 7#箱变配电变压器	10	500	0
12155	丹阳	高桥八队	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12156	丹阳	高桥八队北	10	400	0
12157	丹阳	高桥八队南	10	400	0
12158	丹阳	高桥北	10	400	0
12159	丹阳	高桥北 2#	10	400	0
12160	丹阳	高桥村	10	400	0
12161	丹阳	高桥村李家沟	10	400	0
12162	丹阳	高桥二队北	10	200	0
12163	丹阳	高桥加油站 2#箱变	10	630	0
12164	丹阳	高桥六队	10	400	0
12165	丹阳	高桥南站	10	200	0
12166	丹阳	高桥三队变	10	200	0
12167	丹阳	高桥四队	10	400	0
12168	丹阳	高桥五队中	10	400	0
12169	丹阳	高桥西站	10	400	0
12170	丹阳	高桥一队	10	400	0
12171	丹阳	高丘村	10	200	121
12172	丹阳	高头村	10	200	111
12173	丹阳	高头村变	10	200	34
12174	丹阳	高头村东塘下	10	400	0
12175	丹阳	高头村高头村委	10	315	0
12176	丹阳	高头村吕家村北	10	400	0
12177	丹阳	高头村吕家村变	10	400	0
12178	丹阳	高头村配变	10	400	263
12179	丹阳	高头村前干塘变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12180	丹阳	高头队	10	200	0
12181	丹阳	高头吕家村 2#	10	400	0
12182	丹阳	高头汤家村变	10	400	281
12183	丹阳	葛家	10	315	136
12184	丹阳	葛家村委变	10	400	215
12185	丹阳	葛家西	10	400	213
12186	丹阳	葛家站	10	100	21
12187	丹阳	葛义村	10	400	284
12188	丹阳	葛庄村	10	400	255
12189	丹阳	葛庄村变	10	200	79
12190	丹阳	葛庄电灌站	10	200	1
12191	丹阳	葛庄东	10	400	251
12192	丹阳	葛庄南	10	200	99
12193	丹阳	葛庄中	10	200	21
12194	丹阳	葛埝村	10	400	224
12195	丹阳	工农公用	10	400	0
12196	丹阳	工商所	10	200	0
12197	丹阳	工商所变	10	200	0
12198	丹阳	工商所公用	10	400	0
12199	丹阳	工商所宅	10	80	0
12200	丹阳	工商住宅 2#	10	400	0
12201	丹阳	工商住宅 400KVA	10	400	360
12202	丹阳	工商住宅公用	10	400	0
12203	丹阳	工业公司住宅	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12204	丹阳	工业公司住宅北	10	400	0
12205	丹阳	工业集中区 2#	10	400	110
12206	丹阳	工业集中区 3#	10	400	283
12207	丹阳	工业园 2#	10	400	73
12208	丹阳	工业园区	10	400	283
12209	丹阳	工业园区 1#	10	500	67
12210	丹阳	龚家	10	400	146
12211	丹阳	供电局住宅	10	400	79
12212	丹阳	供电所	10	630	0
12213	丹阳	供电所 3#	10	400	41
12214	丹阳	供电所 1#变	10	400	106
12215	丹阳	供电所 2#500KV	10	500	0
12216	丹阳	供电所 3#北	10	400	85
12217	丹阳	供电所 3#变	10	200	65
12218	丹阳	供电所 4#	10	400	87
12219	丹阳	供电所 5#	10	200	0
12220	丹阳	供电所 5#变	10	400	118
12221	丹阳	供电所 5 #	10	400	162
12222	丹阳	供电所 6#	10	400	43
12223	丹阳	供电所 6#-1	10	200	80
12224	丹阳	供电所 6#南	10	400	202
12225	丹阳	供电所 6#配变	10	400	196
12226	丹阳	供电所 6#中	10	400	46
12227	丹阳	供电所 7#	10	400	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12228	丹阳	供电所 7#变	10	400	171
12229	丹阳	供电所 7# 西	10	400	80
12230	丹阳	供电所 88 号	10	400	359
12231	丹阳	供电所大楼	10	400	0
12232	丹阳	供销社 2#	10	400	0
12233	丹阳	供销社配变	10	400	134
12234	丹阳	公安住宅	10	400	0
12235	丹阳	公安住宅北	10	630	0
12236	丹阳	公路站	10	630	301
12237	丹阳	公路住宅	10	400	0
12238	丹阳	公园新村 15 幢	10	400	183
12239	丹阳	公园新村 24 幢	10	400	117
12240	丹阳	公园新村 4#	10	400	136
12241	丹阳	公园新村 5#	10	400	175
12242	丹阳	公园新村西箱变	10	500	258
12243	丹阳	贡家	10	200	92
12244	丹阳	贡甲村	10	100	48
12245	丹阳	沟古西变	10	200	83
12246	丹阳	沟湾	10	400	42
12247	丹阳	沟湾村变	10	200	48
12248	丹阳	沟西村	10	400	278
12249	丹阳	沟西吉	10	400	49
12250	丹阳	沟西吉北	10	400	81
12251	丹阳	沟月里	10	400	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12252	丹阳	古巷八队	10	400	0
12253	丹阳	古巷八队南	10	400	0
12254	丹阳	古巷村庞家村	10	200	0
12255	丹阳	古巷新村	10	400	210
12256	丹阳	谷口街	10	400	207
12257	丹阳	顾家	10	400	131
12258	丹阳	顾家岸	10	400	0
12259	丹阳	顾家岸北	10	400	0
12260	丹阳	顾家岸南	10	200	0
12261	丹阳	顾家岸中	10	200	0
12262	丹阳	顾家村变	10	400	0
12263	丹阳	顾家塘	10	200	0
12264	丹阳	固村	10	400	0
12265	丹阳	固村北 2#	10	400	3
12266	丹阳	固村村前	10	400	3
12267	丹阳	固村村委会北	10	400	3
12268	丹阳	固村村委会北 2#	10	400	3
12269	丹阳	固村村西变	10	400	3
12270	丹阳	固村电站	10	100	37
12271	丹阳	固村东	10	400	3
12272	丹阳	固村南	10	200	3
12273	丹阳	固村农业	10	200	3
12274	丹阳	固村西王	10	200	133
12275	丹阳	固村新村变	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12276	丹阳	固村中变	10	200	0
12277	丹阳	固村住宅楼	10	400	0
12278	丹阳	官坝桥	10	200	100
12279	丹阳	官沟上	10	315	158
12280	丹阳	官厅抽水南站	10	200	102
12281	丹阳	官厅村北	10	200	118
12282	丹阳	官厅村配变	10	400	275
12283	丹阳	官庄桥	10	400	99
12284	丹阳	观东村	10	200	23
12285	丹阳	观东村东	10	400	308
12286	丹阳	观鹤北区 2 幢 2#	10	400	0
12287	丹阳	观鹤北区 3 幢 1#	10	400	0
12288	丹阳	观鹤路西	10	200	110
12289	丹阳	观鹤南区 6 幢 1#	10	400	0
12290	丹阳	观巷大队	10	400	142
12291	丹阳	观巷后阳	10	200	39
12292	丹阳	管将家	10	315	251
12293	丹阳	管山村金家北	10	200	172
12294	丹阳	管山村王家站	10	200	84
12295	丹阳	管山东变	10	200	0
12296	丹阳	管山金家村	10	200	96
12297	丹阳	管山六队	10	100	0
12298	丹阳	管山南	10	200	0
12299	丹阳	管山七队变	10	400	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12300	丹阳	管山新村 1#配电房 1#变 400kVA	10	400	0
12301	丹阳	管山新村 1#配电房 2#变 400kVA	10	400	231
12302	丹阳	管山新村 2#配电房 1#变 800kVA	10	800	0
12303	丹阳	管山新村 2#配电房 2#变 800kVA	10	800	364
12304	丹阳	管山新村 3#配电房 1#变 400kVA	10	400	0
12305	丹阳	管山新村 3#配电房 2#变 400kVA	10	400	291
12306	丹阳	管山一队	10	100	0
12307	丹阳	管庄北	10	400	0
12308	丹阳	管庄村变	10	400	0
12309	丹阳	管庄村张家变	10	400	0
12310	丹阳	管庄电站	10	200	0
12311	丹阳	管庄南	10	200	0
12312	丹阳	光明东路	10	400	0
12313	丹阳	光明东路 1#单综合变	10	200	165
12314	丹阳	光明东路 3#单综合变	10	80	3
12315	丹阳	光明西路	10	400	0
12316	丹阳	光明中路南	10	400	0
12317	丹阳	广生圩	10	200	0
12318	丹阳	归真村河下	10	400	268
12319	丹阳	归真大队变	10	400	170
12320	丹阳	归真野田里	10	400	241
12321	丹阳	归真坂上	10	200	86
12322	丹阳	桂花庄北 2#	10	400	190
12323	丹阳	郭家村	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12324	丹阳	郭家村南变	10	400	82
12325	丹阳	郭家村配变	10	200	0
12326	丹阳	郭家塘	10	400	0
12327	丹阳	郭家西	10	200	78
12328	丹阳	郭家小区	10	400	177
12329	丹阳	郭家小区北变	10	400	161
12330	丹阳	郭家小区东	10	315	67
12331	丹阳	郭家小区东 1#	10	400	253
12332	丹阳	郭家小区西	10	400	126
12333	丹阳	郭家埭 2#	10	630	0
12334	丹阳	国税变	10	400	0
12335	丹阳	国税局基建变	10	400	195
12336	丹阳	国税配变	10	400	154
12337	丹阳	国税西	10	400	0
12338	丹阳	国土	10	200	82
12339	丹阳	海会新村 2#变	10	400	0
12340	丹阳	海会新村 3#	10	400	0
12341	丹阳	海会新村 4#箱变	10	630	0
12342	丹阳	海会新村 5#	10	500	0
12343	丹阳	海会新村公用	10	400	0
12344	丹阳	海会新村中	10	630	0
12345	丹阳	海会一村 1#	10	400	0
12346	丹阳	海会一村 2#变	10	400	0
12347	丹阳	海会一村 3#箱变配电变压器	10	500	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12348	丹阳	海幼路	10	400	0
12349	丹阳	海宇花园 1#箱变	10	1000	660
12350	丹阳	海宇花园 1# 配电房 1#变	10	1000	546
12351	丹阳	海宇花园 1# 配电房 2#变	10	1000	678
12352	丹阳	海宇花园 1# 配电房 3#变	10	1000	674
12353	丹阳	海宇花园 2# 配电房 1# 变	10	1000	493
12354	丹阳	海宇花园 2# 箱变	10	1000	604
12355	丹阳	海宇花园 3#配电房 1#变	10	1000	618
12356	丹阳	韩记单综合变	10	100	14
12357	丹阳	韩杨王变	10	400	0
12358	丹阳	韩杨王东	10	200	0
12359	丹阳	汉皇大队	10	400	303
12360	丹阳	汉皇上吕庄	10	400	325
12361	丹阳	汉皇孙家庄	10	200	99
12362	丹阳	汉皇殷甲村	10	200	112
12363	丹阳	汉皇赵相村	10	80	20
12364	丹阳	杭家新村	10	160	45
12365	丹阳	杭甲大地村西	10	400	330
12366	丹阳	杭甲小学	10	400	308
12367	丹阳	杭甲中	10	400	319
12368	丹阳	杭前村	10	400	318
12369	丹阳	航运小学	10	630	479
12370	丹阳	豪门兰庭 1#	10	400	0
12371	丹阳	豪门兰庭 2#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12372	丹阳	豪门兰庭 3#箱变	10	400	0
12373	丹阳	豪门兰庭 4#箱变	10	400	0
12374	丹阳	荷花池 1#配电房 1#变	10	1000	595
12375	丹阳	荷花池 1#配电房 2#变	10	1000	631
12376	丹阳	荷花池 2#配电房 1#变	10	1000	553
12377	丹阳	荷花池 2#配电房 2#变	10	1000	571
12378	丹阳	荷花池 2#配电房 3#变	10	400	176
12379	丹阳	荷花池 3#配电房 1#变	10	1000	637
12380	丹阳	荷花池 3#配电房 2#变	10	1000	651
12381	丹阳	荷花池二期 1#配电房 1#变	10	1000	1
12382	丹阳	荷花池二期 2#配电房 1#变	10	1000	1
12383	丹阳	荷花池二期 2#配电房 2#变	10	1000	1
12384	丹阳	荷花池二期 3#配电房 1#变	10	1000	1
12385	丹阳	荷花池三村	10	400	1
12386	丹阳	荷花池三期 1#配电室 1#变	10	800	1
12387	丹阳	荷花池三期 1#配电室 2#变	10	800	658
12388	丹阳	荷花池三期 2#配电室 1#变	10	800	1
12389	丹阳	荷花池三期 2#配电室 2#变	10	800	683
12390	丹阳	荷花池三期 2#配电室 3#变	10	800	1
12391	丹阳	荷花池三期 2#配电室 4#变	10	800	647
12392	丹阳	荷花村综合变	10	400	69
12393	丹阳	和美丽景北 1#变	10	1000	543
12394	丹阳	和平广场	10	400	54
12395	丹阳	和平桥广场 2#箱变	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12396	丹阳	和平桥派出所变	10	400	110
12397	丹阳	和尚巷	10	400	286
12398	丹阳	和巷北	10	400	155
12399	丹阳	和巷村	10	400	129
12400	丹阳	和巷站	10	100	54
12401	丹阳	和谐嘉苑 1#配电房 1#变	10	1000	804
12402	丹阳	和谐嘉苑 1#配电房 2#变	10	1000	734
12403	丹阳	和谐嘉苑 2#配电房 1#变	10	630	249
12404	丹阳	和谐嘉苑 2#配电房 2#变	10	630	401
12405	丹阳	和谐嘉苑 3#配电房 1#变	10	1000	751
12406	丹阳	和谐嘉苑 3#配电房 2#变	10	1000	797
12407	丹阳	和园 1#配电室 1#变	10	800	465
12408	丹阳	和园 1#配电室 2#变	10	800	477
12409	丹阳	和园 1#配电室 3#变	10	800	312
12410	丹阳	和园 1#配电室 4#变	10	800	251
12411	丹阳	和园 2#配电室 1#变	10	800	567
12412	丹阳	和园 2#配电室 2#变	10	800	444
12413	丹阳	和园 2#配电室 3#变	10	800	475
12414	丹阳	和园 2#配电室 4#变	10	800	433
12415	丹阳	何东队	10	400	200
12416	丹阳	何家北 2#	10	400	125
12417	丹阳	何家北综合变	10	400	25
12418	丹阳	何家村	10	200	99
12419	丹阳	何家村东	10	400	189

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12420	丹阳	何家村配变	10	200	25
12421	丹阳	何家湾西	10	400	105
12422	丹阳	何家庄村何家庄	10	400	255
12423	丹阳	何家庄村花元村	10	200	103
12424	丹阳	何家庄村西野田	10	400	228
12425	丹阳	何家埭	10	400	140
12426	丹阳	何甲村	10	200	33
12427	丹阳	何甲村后变	10	400	0
12428	丹阳	何甲九队	10	400	0
12429	丹阳	何甲九队 2#公用	10	315	0
12430	丹阳	河北村八队	10	400	194
12431	丹阳	河北村滨河北路	10	200	91
12432	丹阳	河北村曹家村	10	200	21
12433	丹阳	河北村曹家东	10	200	128
12434	丹阳	河北村长沟村	10	200	83
12435	丹阳	河北村长沟村东	10	200	101
12436	丹阳	河北村丁家村	10	200	95
12437	丹阳	河北村东村大队(北)	10	400	160
12438	丹阳	河北村东村南	10	400	87
12439	丹阳	河北村东村水站	10	200	95
12440	丹阳	河北村供销社	10	400	158
12441	丹阳	河北村管家村	10	400	194
12442	丹阳	河北村河北东	10	400	154
12443	丹阳	河北村河北七队	10	400	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12444	丹阳	河北村河北水站	10	100	43
12445	丹阳	河北村河北五队	10	400	121
12446	丹阳	河北村河北小学	10	400	171
12447	丹阳	河北村黄土沟	10	100	28
12448	丹阳	河北村集镇吕中	10	400	261
12449	丹阳	河北村集镇四街	10	400	231
12450	丹阳	河北村集镇同泰	10	315	32
12451	丹阳	河北村姜家村	10	200	21
12452	丹阳	河北村界首北	10	400	194
12453	丹阳	河北村界首村	10	400	194
12454	丹阳	河北村劳动桥	10	400	41
12455	丹阳	河北村六队	10	200	74
12456	丹阳	河北村陆家东	10	100	11
12457	丹阳	河北村吕城供电所	10	400	50
12458	丹阳	河北村吕蒙北路	10	400	210
12459	丹阳	河北村吕蒙中路	10	200	66
12460	丹阳	河北村吕运新村	10	200	110
12461	丹阳	河北村农科队	10	200	95
12462	丹阳	河北村汽车站	10	400	184
12463	丹阳	河北村侨友	10	400	90
12464	丹阳	河北村生产桥	10	200	88
12465	丹阳	河北村食品站	10	200	92
12466	丹阳	河北村史家村	10	100	11
12467	丹阳	河北村水电新村	10	400	15

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12468	丹阳	河北村潭家塘	10	200	87
12469	丹阳	河北村潭家塘东	10	100	33
12470	丹阳	河北村谭家村	10	200	31
12471	丹阳	河北村团结路	10	200	73
12472	丹阳	河北村小池塘	10	100	32
12473	丹阳	河北村小油榨	10	400	258
12474	丹阳	河北村新菜场	10	200	97
12475	丹阳	河北村新大桥北	10	400	68
12476	丹阳	河北村新庄东	10	200	43
12477	丹阳	河北村新庄前	10	400	159
12478	丹阳	河北村许家村	10	400	174
12479	丹阳	河北村张家村	10	200	104
12480	丹阳	河北村中村	10	100	13
12481	丹阳	河北村周面桥	10	100	19
12482	丹阳	河北村庄家塘变	10	400	118
12483	丹阳	河北村圩田里	10	400	112
12484	丹阳	河北村圩田南	10	200	78
12485	丹阳	河北九队	10	200	53
12486	丹阳	河北九圩埭 2#	10	400	0
12487	丹阳	河北九圩埭变	10	400	0
12488	丹阳	河北农贸市场 1#变 500KVA	10	500	15
12489	丹阳	河北农贸市场 2#变 400KVA	10	400	15
12490	丹阳	河北五弄	10	400	98
12491	丹阳	河滨北路	10	400	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12492	丹阳	河滨南路	10	400	67
12493	丹阳	河滨新村	10	400	67
12494	丹阳	河滨新村三巷	10	200	60
12495	丹阳	河滨新村三巷 2#	10	200	22
12496	丹阳	河滨新村一巷	10	400	94
12497	丹阳	河东	10	400	0
12498	丹阳	河东 3#	10	400	0
12499	丹阳	河东 4#公变	10	400	0
12500	丹阳	河东 5#	10	400	0
12501	丹阳	河东夏甲	10	200	61
12502	丹阳	河里路	10	200	21
12503	丹阳	河南村蔡家村	10	200	49
12504	丹阳	河南村蔡家南	10	160	39
12505	丹阳	河南村大成厂	10	400	170
12506	丹阳	河南村大井头	10	200	79
12507	丹阳	河南村大井头南	10	200	89
12508	丹阳	河南村大塘沿	10	400	227
12509	丹阳	河南村工业园	10	400	128
12510	丹阳	河南村龚家村	10	100	11
12511	丹阳	河南村虎落里北	10	200	106
12512	丹阳	河南村虎落里东	10	400	175
12513	丹阳	河南村虎落里南	10	400	170
12514	丹阳	河南村虎落里西单	10	30	4
12515	丹阳	河南村集镇二中	10	400	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12516	丹阳	河南村集镇永合	10	400	138
12517	丹阳	河南村建筑钢模	10	400	171
12518	丹阳	河南村建筑公司	10	500	209
12519	丹阳	河南村李家桥南	10	400	275
12520	丹阳	河南村李家小区 1#南	10	400	127
12521	丹阳	河南村李家小区 2#北	10	200	54
12522	丹阳	河南村梁家村	10	400	93
12523	丹阳	河南村梁家南	10	200	21
12524	丹阳	河南村梁家西	10	400	230
12525	丹阳	河南村梁家西 2#	10	400	228
12526	丹阳	河南村梁家新村	10	400	203
12527	丹阳	河南村梁西路	10	400	99
12528	丹阳	河南村良种场	10	200	53
12529	丹阳	河南村吕蒙花园北	10	315	33
12530	丹阳	河南村吕蒙花园南	10	400	194
12531	丹阳	河南村吕蒙南路	10	400	119
12532	丹阳	河南村吕南新村	10	400	100
12533	丹阳	河南村吕三队	10	200	105
12534	丹阳	河南村吕西路	10	400	200
12535	丹阳	河南村吕一东	10	400	95
12536	丹阳	河南村吕渎巷	10	400	182
12537	丹阳	河南村南环南路	10	400	160
12538	丹阳	河南村南环西路	10	400	72
12539	丹阳	河南村农机站	10	400	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12540	丹阳	河南村汽配厂	10	400	41
12541	丹阳	河南村千禧花园 1#变	10	400	146
12542	丹阳	河南村三队南	10	200	79
12543	丹阳	河南村盛家村	10	200	27
12544	丹阳	河南村圣旨西路	10	400	126
12545	丹阳	河南村十字沟	10	400	242
12546	丹阳	河南村十字沟西	10	400	285
12547	丹阳	河南村万家村	10	400	100
12548	丹阳	河南村卫生院	10	400	71
12549	丹阳	河南村西环路	10	400	43
12550	丹阳	河南村祥法厂	10	400	43
12551	丹阳	河南村小梁家	10	200	93
12552	丹阳	河南村小梁家西	10	400	170
12553	丹阳	河南村新街北	10	500	235
12554	丹阳	河南村烟草公司变	10	400	111
12555	丹阳	河南村羊角梢	10	630	472
12556	丹阳	河南村镇三队	10	400	152
12557	丹阳	河南四圩埭配变	10	400	0
12558	丹阳	河南五圩埭变	10	400	203
12559	丹阳	河南张	10	400	0
12560	丹阳	河畔花园 1#	10	400	170
12561	丹阳	河畔花园 2#	10	200	74
12562	丹阳	河塘里变	10	200	74
12563	丹阳	河塘里西	10	400	230

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12564	丹阳	河头	10	400	41
12565	丹阳	河头村	10	400	0
12566	丹阳	河头村变	10	315	153
12567	丹阳	河弯里	10	400	130
12568	丹阳	河湾队南	10	400	0
12569	丹阳	河湾里北	10	400	287
12570	丹阳	河湾里变	10	200	0
12571	丹阳	河西村	10	400	220
12572	丹阳	河西村西	10	200	80
12573	丹阳	河西电站综合变	10	50	23
12574	丹阳	河西队公变	10	400	0
12575	丹阳	河西队西	10	400	0
12576	丹阳	河下村变	10	200	127
12577	丹阳	河阳戴巷	10	400	215
12578	丹阳	河阳岗头	10	100	52
12579	丹阳	河阳供电所 4#	10	400	166
12580	丹阳	河阳供销社变	10	400	150
12581	丹阳	河阳洪家村	10	200	75
12582	丹阳	河阳洪家西	10	400	258
12583	丹阳	河阳敬老院	10	400	144
12584	丹阳	河阳水湖村北	10	400	346
12585	丹阳	河阳新城 1#配电房 1#变	10	1000	664
12586	丹阳	河阳新城 1#配电房 2#变	10	1000	746
12587	丹阳	河阳新城 1#配电房 3#变	10	1000	654

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12588	丹阳	河阳新城 1#配电房 4#变	10	1000	660
12589	丹阳	河阳新城 2#配电房 1#变	10	1000	737
12590	丹阳	河阳新城 3#配电房 1#变	10	1000	712
12591	丹阳	河阳新城 4#配电房 1#变	10	1000	724
12592	丹阳	河阳新城 4#配电房 2#变	10	1000	667
12593	丹阳	河阳新城 5#配电房 1#变	10	800	485
12594	丹阳	河阳新城 5#配电房 2#变	10	800	537
12595	丹阳	河阳新城 6#配电房 1#变	10	800	520
12596	丹阳	河阳新城 6#配电房 2#变	10	800	583
12597	丹阳	河阳新城北	10	200	55
12598	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 1#变	10	800	660
12599	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 2#变	10	800	653
12600	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 3#变	10	800	623
12601	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 4#变	10	800	650
12602	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 1#变	10	800	649
12603	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 2#变	10	800	702
12604	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 3#变	10	800	651
12605	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 4#变	10	800	643
12606	丹阳	河阳新城南箱变	10	500	310
12607	丹阳	河阳兴河路公用	10	400	213
12608	丹阳	河阳学校	10	400	64
12609	丹阳	河阳杨家	10	200	30
12610	丹阳	河阳银行变	10	400	134
12611	丹阳	河阳银行南	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12612	丹阳	河阳用电站 1#	10	400	131
12613	丹阳	河阳用电站 3#变	10	400	48
12614	丹阳	河阳中心河	10	400	247
12615	丹阳	河阳中心幼儿园	10	400	133
12616	丹阳	河镇小杨家	10	100	12
12617	丹阳	河浜头	10	160	67
12618	丹阳	鹤溪 13 队	10	400	103
12619	丹阳	鹤溪 13 队 2#	10	400	43
12620	丹阳	鹤溪村白鸡庄	10	400	112
12621	丹阳	鹤溪村新镇街 2#	10	400	105
12622	丹阳	鹤溪大队西	10	400	207
12623	丹阳	鹤溪开发区	10	500	51
12624	丹阳	鹤溪开发区 2#	10	400	168
12625	丹阳	鹤溪十六队 2#	10	400	122
12626	丹阳	鹤溪新村	10	400	173
12627	丹阳	鹤溪新村队	10	400	218
12628	丹阳	鹤溪新村队 2#	10	400	108
12629	丹阳	鹤溪一队	10	400	174
12630	丹阳	鹤溪站	10	100	28
12631	丹阳	鹤中	10	400	90
12632	丹阳	鹤嘴北	10	400	0
12633	丹阳	鹤嘴村	10	400	0
12634	丹阳	鹤嘴东	10	500	0
12635	丹阳	贺官庄	10	200	92

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12636	丹阳	贺家村大贺家	10	400	196
12637	丹阳	贺家村知青点	10	100	58
12638	丹阳	贺家塘	10	200	90
12639	丹阳	贺家新站	10	100	49
12640	丹阳	贺家站	10	160	93
12641	丹阳	贺家庄变	10	400	284
12642	丹阳	贺甲农科队	10	400	320
12643	丹阳	贺巷村 1#	10	400	47
12644	丹阳	贺巷村 2#	10	400	288
12645	丹阳	贺巷村贺巷变	10	400	57
12646	丹阳	贺巷村贺巷中	10	400	85
12647	丹阳	贺巷村后东	10	400	116
12648	丹阳	贺巷村蒋家	10	400	141
12649	丹阳	贺巷村南庄	10	400	258
12650	丹阳	贺巷村前贺巷	10	400	146
12651	丹阳	贺巷村前贺巷北	10	400	64
12652	丹阳	贺巷村元庄	10	400	250
12653	丹阳	贺巷村元庄东	10	200	22
12654	丹阳	贺巷电站	10	100	31
12655	丹阳	贺巷后东北变	10	400	175
12656	丹阳	贺巷西	10	400	138
12657	丹阳	黑木桥二队变	10	200	0
12658	丹阳	黑木桥七组	10	400	0
12659	丹阳	横沟北	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12660	丹阳	横沟大队	10	315	82
12661	丹阳	横沟南	10	100	11
12662	丹阳	横沟水站	10	100	19
12663	丹阳	横陵路 2#	10	400	41
12664	丹阳	横陵路公变	10	400	55
12665	丹阳	横塘百姓庄	10	200	55
12666	丹阳	横塘百姓庄一队	10	200	55
12667	丹阳	横塘陈甲变	10	400	55
12668	丹阳	横塘丁甲村变	10	200	55
12669	丹阳	横塘二房庄	10	400	55
12670	丹阳	横塘贺甲庄	10	400	292
12671	丹阳	横塘集镇小村	10	160	55
12672	丹阳	横塘蒋甲村	10	200	105
12673	丹阳	横塘蒋甲东	10	400	308
12674	丹阳	横塘老井头变	10	200	55
12675	丹阳	横塘墙门村变	10	200	44
12676	丹阳	横塘司徒村	10	200	63
12677	丹阳	横塘徐甲村变	10	200	31
12678	丹阳	横塘徐甲西	10	200	69
12679	丹阳	横塘中村	10	400	55
12680	丹阳	横塘中官村	10	200	21
12681	丹阳	横塘朱甲村	10	200	98
12682	丹阳	恒大城 1#箱变	10	630	314
12683	丹阳	恒大城 2#箱变	10	630	379

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12684	丹阳	恒大城 3#配电房 1#变	10	800	566
12685	丹阳	恒大城 3#配电房 2#变	10	800	614
12686	丹阳	恒大城 3#配电房 3#变	10	800	620
12687	丹阳	恒大城 3#配电房 4#变	10	800	634
12688	丹阳	恒大城 4#配电房 2#变	10	630	393
12689	丹阳	恒大城 4#配电房 4#变	10	630	339
12690	丹阳	恒大城 5#配电房 2#变	10	800	532
12691	丹阳	恒大城 5#配电房 3#变	10	800	375
12692	丹阳	恒大城 5#配电房 4#变	10	800	601
12693	丹阳	恒大城 8#配电房 2#变	10	800	355
12694	丹阳	恒大城 8#配电房 4#变	10	800	477
12695	丹阳	恒大城北	10	400	159
12696	丹阳	恒大名都 1#配电房 1#变	10	800	530
12697	丹阳	恒大名都 1#配电房 2#变	10	800	606
12698	丹阳	恒大名都 1#配电房 3#变	10	800	575
12699	丹阳	恒大名都 1#配电房 4#变	10	800	632
12700	丹阳	恒大名都 10#配电房 1#变	10	800	475
12701	丹阳	恒大名都 10#配电房 2#变	10	800	411
12702	丹阳	恒大名都 10#配电房 3#变	10	800	396
12703	丹阳	恒大名都 10#配电房 4#变	10	800	643
12704	丹阳	恒大名都 2#配电房 1#变	10	800	604
12705	丹阳	恒大名都 2#配电房 2#变	10	800	575
12706	丹阳	恒大名都 3#配电房 1#变	10	800	490
12707	丹阳	恒大名都 3#配电房 2#变	10	800	503

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12708	丹阳	恒大名都 3#配电房 3# 变	10	800	561
12709	丹阳	恒大名都 3#配电房 4# 变	10	800	589
12710	丹阳	恒大名都 4#配电房 1# 变	10	800	526
12711	丹阳	恒大名都 4#配电房 2# 变	10	800	566
12712	丹阳	恒大名都 4#配电房 3# 变	10	800	592
12713	丹阳	恒大名都 4#配电房 4# 变	10	800	621
12714	丹阳	恒大名都 5#配电房 1# 变	10	630	454
12715	丹阳	恒大名都 5#配电房 2# 变	10	630	438
12716	丹阳	恒大名都 5#配电房 3# 变	10	630	440
12717	丹阳	恒大名都 5#配电房 4# 变	10	630	342
12718	丹阳	恒大名都 6#配电房 1# 变	10	630	439
12719	丹阳	恒大名都 6#配电房 2# 变	10	630	456
12720	丹阳	恒大名都 6#配电房 3# 变	10	630	446
12721	丹阳	恒大名都 6#配电房 4# 变	10	630	405
12722	丹阳	恒大名都 7#配电房 1# 变	10	800	505
12723	丹阳	恒大名都 7#配电房 2# 变	10	800	495
12724	丹阳	恒大名都 7#配电房 3# 变	10	800	466
12725	丹阳	恒大名都 7#配电房 4# 变	10	800	542
12726	丹阳	恒大名都 8#配电房 1# 变	10	800	423
12727	丹阳	恒大名都 8#配电房 2# 变	10	800	556
12728	丹阳	恒大名都 8#配电房 3# 变	10	800	507
12729	丹阳	恒大名都 8#配电房 4# 变	10	800	503
12730	丹阳	恒大名都 9#配电房 1# 变	10	800	530
12731	丹阳	恒大名都 9#配电房 2# 变	10	800	511

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12732	丹阳	恒大名都 B 区 1#配电房 1#变	10	800	438
12733	丹阳	恒大名都 B 区 1#配电房 3#变	10	800	221
12734	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 1#变	10	800	247
12735	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 2#变	10	800	720
12736	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 3#变	10	800	219
12737	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 4#变	10	800	720
12738	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 1#变	10	800	453
12739	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 3#变	10	800	362
12740	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 4#变	10	800	720
12741	丹阳	恒大名都 B 区 4#配电房 1#变	10	800	328
12742	丹阳	恒大名都 B 区 5#配电房 1#变	10	800	423
12743	丹阳	恒大名都 B 区 5#配电房 3#变	10	800	184
12744	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 1#变	10	630	269
12745	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 2#变	10	630	323
12746	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 3#变	10	630	218
12747	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 4#变	10	630	327
12748	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 2#变	10	800	365
12749	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 3#变	10	800	428
12750	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 4#变	10	800	558
12751	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 1#变	10	630	189
12752	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 2#变	10	630	263
12753	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 3#变	10	630	358
12754	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 4#变	10	630	386
12755	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 1#变	10	800	507

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12756	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 2#变	10	800	213
12757	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 4#变	10	800	398
12758	丹阳	鸿鼎苑 1#配电房 1#变	10	630	426
12759	丹阳	鸿鼎苑 1#配电室 2#变	10	630	420
12760	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 1#变	10	800	613
12761	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 2#变	10	800	623
12762	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 3#变	10	800	416
12763	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 4#变	10	800	549
12764	丹阳	洪家北	10	400	267
12765	丹阳	洪家村	10	400	184
12766	丹阳	洪家村变	10	400	185
12767	丹阳	洪家电站	10	100	44
12768	丹阳	洪家东	10	400	236
12769	丹阳	洪家西	10	200	92
12770	丹阳	洪家新村南	10	400	43
12771	丹阳	洪家站	10	400	272
12772	丹阳	洪甲西	10	400	256
12773	丹阳	洪楼新村变	10	200	15
12774	丹阳	洪巷东	10	400	98
12775	丹阳	洪巷南	10	400	104
12776	丹阳	宏昌房产 1#	10	400	0
12777	丹阳	宏昌房产 2#	10	400	0
12778	丹阳	宏远	10	400	292
12779	丹阳	宏远 2#	10	400	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12780	丹阳	宏云房产配变	10	630	283
12781	丹阳	宏云公寓 01001	10	630	342
12782	丹阳	红灯村群英新村	10	400	0
12783	丹阳	红灯大道南	10	400	0
12784	丹阳	红灯大队	10	400	0
12785	丹阳	红灯六队	10	400	0
12786	丹阳	红灯桥	10	400	0
12787	丹阳	红灯三队	10	400	0
12788	丹阳	红灯四队	10	400	0
12789	丹阳	红灯四队 2#变	10	400	0
12790	丹阳	红灯一队 2#	10	400	0
12791	丹阳	红灯一队变	10	400	0
12792	丹阳	红灯一纬路	10	400	0
12793	丹阳	红灯站	10	400	0
12794	丹阳	红都	10	400	275
12795	丹阳	红光村北舍南	10	200	0
12796	丹阳	红光村村委	10	400	0
12797	丹阳	红光村龙泉村	10	400	0
12798	丹阳	红光村龙泉孙家	10	400	0
12799	丹阳	红光村商家北	10	400	0
12800	丹阳	红光村委	10	400	0
12801	丹阳	红光村委 2#	10	400	0
12802	丹阳	红光电站	10	400	267
12803	丹阳	红光沟	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12804	丹阳	红光沟北	10	400	0
12805	丹阳	红光沟南	10	400	0
12806	丹阳	红光南	10	200	0
12807	丹阳	红光片	10	400	0
12808	丹阳	红光站	10	400	0
12809	丹阳	红光站 2#	10	400	0
12810	丹阳	红光站 3#箱变	10	630	0
12811	丹阳	红江 14 队变	10	400	0
12812	丹阳	红江 2#	10	400	0
12813	丹阳	红江村红江	10	315	15
12814	丹阳	红江村红江站	10	400	0
12815	丹阳	红江村汤家村变	10	200	0
12816	丹阳	红江小区	10	400	0
12817	丹阳	红江新村变	10	400	0
12818	丹阳	红庙村曹口村	10	200	80
12819	丹阳	红庙村沈家村	10	200	124
12820	丹阳	红庙村小斜角桥	10	200	120
12821	丹阳	红庙村小庄村	10	200	99
12822	丹阳	红庙站	10	200	100
12823	丹阳	红旗变	10	315	33
12824	丹阳	红旗电灌站	10	200	76
12825	丹阳	红旗河	10	400	0
12826	丹阳	红旗站	10	200	62
12827	丹阳	红卫八队	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12828	丹阳	红卫大队	10	400	0
12829	丹阳	红卫大队变	10	400	53
12830	丹阳	红卫六队	10	400	0
12831	丹阳	红卫支沟	10	400	41
12832	丹阳	红五月陆家村	10	200	0
12833	丹阳	红五月新村	10	400	0
12834	丹阳	红五月新村 2#	10	200	22
12835	丹阳	红巷北	10	400	275
12836	丹阳	红星电站 2#	10	400	47
12837	丹阳	红星电站综合变	10	400	0
12838	丹阳	红星马家综合变	10	200	86
12839	丹阳	红星桥	10	100	0
12840	丹阳	厚诚桥	10	200	134
12841	丹阳	厚诚站	10	200	99
12842	丹阳	后蔡村变	10	400	264
12843	丹阳	后册村	10	400	269
12844	丹阳	后册电站	10	400	156
12845	丹阳	后册后变	10	400	168
12846	丹阳	后册南	10	200	82
12847	丹阳	后册前	10	400	192
12848	丹阳	后册西	10	400	196
12849	丹阳	后车门	10	400	254
12850	丹阳	后车门东	10	200	79
12851	丹阳	后村	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12852	丹阳	后村村委	10	400	137
12853	丹阳	后村里	10	100	26
12854	丹阳	后村里变 1	10	200	83
12855	丹阳	后戴巷	10	400	248
12856	丹阳	后戴巷北	10	200	60
12857	丹阳	后甸队	10	200	94
12858	丹阳	后东	10	200	107
12859	丹阳	后东北	10	400	215
12860	丹阳	后东村东	10	400	269
12861	丹阳	后东单	10	30	4
12862	丹阳	后东顶西	10	400	222
12863	丹阳	后扶城	10	200	97
12864	丹阳	后干塘	10	400	0
12865	丹阳	后干塘 2#	10	400	0
12866	丹阳	后沟东北	10	200	111
12867	丹阳	后古干北变	10	200	85
12868	丹阳	后古干东	10	200	91
12869	丹阳	后古干六组	10	200	98
12870	丹阳	后古干南变	10	200	72
12871	丹阳	后古干四队	10	100	44
12872	丹阳	后固村农业	10	400	3
12873	丹阳	后固村西	10	200	3
12874	丹阳	后固村西 2#	10	400	3
12875	丹阳	后观	10	400	232

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12876	丹阳	后观村西	10	400	273
12877	丹阳	后观东	10	400	214
12878	丹阳	后河阳电站北	10	400	134
12879	丹阳	后河阳养殖	10	200	116
12880	丹阳	后洪陵	10	200	63
12881	丹阳	后湖村	10	400	0
12882	丹阳	后孔	10	200	112
12883	丹阳	后孔北变	10	400	202
12884	丹阳	后流注	10	200	0
12885	丹阳	后马陵	10	400	199
12886	丹阳	后马陵北	10	200	50
12887	丹阳	后彭村	10	400	244
12888	丹阳	后任庄	10	400	0
12889	丹阳	后任庄西	10	400	0
12890	丹阳	后沙西	10	400	200
12891	丹阳	后邵巷	10	200	82
12892	丹阳	后施	10	400	265
12893	丹阳	后十里甸东	10	400	305
12894	丹阳	后水晶山变	10	400	211
12895	丹阳	后四圩埭配变	10	200	0
12896	丹阳	后松卜西	10	400	316
12897	丹阳	后汤庄 2#	10	200	29
12898	丹阳	后塘沟东变	10	200	62
12899	丹阳	后腾庄	10	400	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12900	丹阳	后腾庄东	10	200	47
12901	丹阳	后天干	10	400	49
12902	丹阳	后亭北站	10	200	106
12903	丹阳	后亭村	10	400	136
12904	丹阳	后亭东区	10	400	126
12905	丹阳	后亭东区 2#	10	400	198
12906	丹阳	后亭河下	10	400	273
12907	丹阳	后亭南	10	315	101
12908	丹阳	后亭南站	10	200	32
12909	丹阳	后亭杨家	10	400	273
12910	丹阳	后王 2#变	10	400	200
12911	丹阳	后王村	10	400	312
12912	丹阳	后王东	10	400	143
12913	丹阳	后王东北	10	400	250
12914	丹阳	后王新村	10	200	88
12915	丹阳	后王徐家	10	200	102
12916	丹阳	后王仰家村	10	400	157
12917	丹阳	后王赵家村变	10	400	120
12918	丹阳	后巷北	10	400	120
12919	丹阳	后巷曹家变	10	315	81
12920	丹阳	后巷村	10	400	97
12921	丹阳	后巷村 2#	10	400	100
12922	丹阳	后巷大七桥	10	400	169
12923	丹阳	后巷大七桥南	10	200	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12924	丹阳	后巷地州	10	400	74
12925	丹阳	后巷地州北配变	10	400	111
12926	丹阳	后巷东变	10	400	46
12927	丹阳	后巷东庄配变	10	200	53
12928	丹阳	后巷飞达府邸 4#箱变	10	630	278
12929	丹阳	后巷飞达太平庄	10	400	59
12930	丹阳	后巷飞达童兴村	10	400	129
12931	丹阳	后巷飞达新村 6#	10	30	0
12932	丹阳	后巷飞达幸福里商业街	10	630	299
12933	丹阳	后巷丰裕胡家	10	400	0
12934	丹阳	后巷高桥村五队	10	400	0
12935	丹阳	后巷高桥东	10	400	0
12936	丹阳	后巷高桥二队	10	200	0
12937	丹阳	后巷高桥二队东	10	400	0
12938	丹阳	后巷高桥二队南	10	200	0
12939	丹阳	后巷高桥七队	10	400	0
12940	丹阳	后巷高桥七队北	10	400	0
12941	丹阳	后巷高桥七队西	10	400	0
12942	丹阳	后巷高士桥	10	200	35
12943	丹阳	后巷耿家变	10	400	48
12944	丹阳	后巷工具城 1#	10	315	0
12945	丹阳	后巷工具城 2#	10	500	0
12946	丹阳	后巷供销社 2#	10	630	363
12947	丹阳	后巷供销社变	10	400	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12948	丹阳	后巷桂花庄	10	400	165
12949	丹阳	后巷桂花庄北	10	400	0
12950	丹阳	后巷桂花庄西	10	400	83
12951	丹阳	后巷何家谷	10	400	100
12952	丹阳	后巷后巷西	10	400	64
12953	丹阳	后巷灰州店中	10	400	0
12954	丹阳	后巷集镇供电所 1#	10	400	0
12955	丹阳	后巷集镇建山中学	10	400	0
12956	丹阳	后巷集镇用电站 5#	10	400	0
12957	丹阳	后巷济德蒋家	10	400	174
12958	丹阳	后巷加山村戎梅马	10	400	0
12959	丹阳	后巷加油站	10	400	157
12960	丹阳	后巷加油站 2#	10	400	47
12961	丹阳	后巷脚迹村配变	10	400	146
12962	丹阳	后巷解家	10	400	0
12963	丹阳	后巷解家南	10	400	0
12964	丹阳	后巷凯达公用	10	630	0
12965	丹阳	后巷李家沟东	10	400	0
12966	丹阳	后巷帽山东	10	30	0
12967	丹阳	后巷帽山四队	10	200	0
12968	丹阳	后巷梅家西	10	200	0
12969	丹阳	后巷南	10	630	152
12970	丹阳	后巷南分	10	400	148
12971	丹阳	后巷南庄东 2#	10	400	185

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12972	丹阳	后巷倪陈变	10	400	149
12973	丹阳	后巷倪山南	10	200	0
12974	丹阳	后巷前巷工业园 2#	10	400	280
12975	丹阳	后巷前巷蒋家北	10	200	0
12976	丹阳	后巷戎梅马东	10	400	0
12977	丹阳	后巷山安庄北	10	400	176
12978	丹阳	后巷山安庄东	10	400	44
12979	丹阳	后巷山安庄西	10	400	0
12980	丹阳	后巷水站	10	400	181
12981	丹阳	后巷天工花园 3#箱变	10	500	381
12982	丹阳	后巷跳板桥	10	400	0
12983	丹阳	后巷跳板桥北	10	400	0
12984	丹阳	后巷通港路变	10	400	0
12985	丹阳	后巷湾里东箱变	10	630	0
12986	丹阳	后巷我起庄	10	400	65
12987	丹阳	后巷五房庄	10	400	50
12988	丹阳	后巷西庄公用	10	400	175
12989	丹阳	后巷西庄西	10	400	41
12990	丹阳	后巷乡镇中心	10	200	0
12991	丹阳	后巷小朱巷	10	400	235
12992	丹阳	后巷新弄中村 2#	10	630	393
12993	丹阳	后巷新兴家具	10	400	0
12994	丹阳	后巷信用社	10	400	0
12995	丹阳	后巷徐巷村	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12996	丹阳	后巷薛家变	10	200	36
12997	丹阳	后巷杨家埭南	10	400	49
12998	丹阳	后巷银匠	10	400	44
12999	丹阳	后巷银匠北	10	400	65
13000	丹阳	后巷迎丰	10	400	58
13001	丹阳	后巷用电站 1#号	10	630	0
13002	丹阳	后巷用电站 2#箱变	10	630	0
13003	丹阳	后巷用电站 4#箱变	10	630	0
13004	丹阳	后巷园沟	10	315	103
13005	丹阳	后巷张家沙	10	400	0
13006	丹阳	后巷镇后巷苏家	10	200	0
13007	丹阳	后巷镇苏家北	10	200	0
13008	丹阳	后巷镇苏家西	10	200	0
13009	丹阳	后巷中	10	400	41
13010	丹阳	后巷中心村通港路 2#	10	400	41
13011	丹阳	后巷中心河 1#	10	400	0
13012	丹阳	后巷中心河 2#	10	400	0
13013	丹阳	后巷中心街	10	400	0
13014	丹阳	后巷中心彭庄南 2#	10	400	0
13015	丹阳	后巷中学	10	400	98
13016	丹阳	后巷竹弄南	10	400	0
13017	丹阳	后巷祝家庄	10	400	0
13018	丹阳	后巷瞿家北	10	630	137
13019	丹阳	后巷瞿家变	10	400	181

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13020	丹阳	后巷瞿家东	10	400	179
13021	丹阳	后小庄	10	50	6
13022	丹阳	后阳北站	10	200	0
13023	丹阳	后阳村蒋巷	10	400	0
13024	丹阳	后阳村农科队变	10	400	0
13025	丹阳	后阳电站公用	10	200	0
13026	丹阳	后阳桥 2#	10	400	0
13027	丹阳	后瑶头	10	200	89
13028	丹阳	后姚家弄村	10	400	0
13029	丹阳	后宅村	10	200	28
13030	丹阳	后张电站	10	200	1
13031	丹阳	后张寺 2#	10	400	55
13032	丹阳	后张寺北	10	400	53
13033	丹阳	后张寺变	10	400	292
13034	丹阳	后张寺中	10	200	37
13035	丹阳	后庄村	10	400	93
13036	丹阳	后庄村中	10	400	119
13037	丹阳	后庄东	10	400	41
13038	丹阳	后庄南	10	400	62
13039	丹阳	后庄三队变	10	400	125
13040	丹阳	后庄十队	10	200	23
13041	丹阳	后庄四队	10	400	134
13042	丹阳	后庄五队变	10	200	77
13043	丹阳	后庄西变	10	400	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13044	丹阳	后坂村变	10	100	11
13045	丹阳	后睦甲	10	400	55
13046	丹阳	胡家	10	400	0
13047	丹阳	胡家村南	10	400	68
13048	丹阳	胡家配变	10	400	159
13049	丹阳	胡家桥	10	400	267
13050	丹阳	胡家塘北	10	400	110
13051	丹阳	胡家塘南	10	315	95
13052	丹阳	胡家西	10	200	0
13053	丹阳	胡家埭变	10	200	15
13054	丹阳	胡良北	10	400	269
13055	丹阳	胡良村胡良	10	400	263
13056	丹阳	胡良后	10	200	115
13057	丹阳	胡良南	10	200	92
13058	丹阳	胡良西变	10	400	240
13059	丹阳	胡桥北方村 2#	10	400	143
13060	丹阳	胡桥村北	10	200	114
13061	丹阳	胡桥村变	10	200	54
13062	丹阳	胡桥供电所 1#变	10	400	286
13063	丹阳	胡桥供电所 2#	10	315	220
13064	丹阳	胡桥集镇 1#	10	400	109
13065	丹阳	胡桥集镇 2#	10	400	41
13066	丹阳	胡桥集镇 4#	10	400	176
13067	丹阳	胡桥集镇东	10	400	311

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13068	丹阳	胡桥集镇南	10	400	159
13069	丹阳	胡桥集镇中	10	400	171
13070	丹阳	胡桥孔家村变	10	200	95
13071	丹阳	胡桥路灯单	10	400	280
13072	丹阳	胡桥马家村变	10	400	212
13073	丹阳	胡桥南	10	400	229
13074	丹阳	胡桥水晶山 1#箱变	10	400	360
13075	丹阳	胡桥水晶山 2#箱变	10	400	289
13076	丹阳	胡桥西	10	400	96
13077	丹阳	胡桥小贡电站	10	200	180
13078	丹阳	胡桥新镇 1#配电房 1#变	10	630	391
13079	丹阳	胡桥新镇 1#配电房 2#变	10	630	407
13080	丹阳	胡桥新镇 2#配电房 1#变	10	630	454
13081	丹阳	胡桥新镇 2#配电房 2#变	10	630	477
13082	丹阳	胡桥新镇 3#配电房 1#变	10	630	409
13083	丹阳	胡桥新镇 3#配电房 2#变	10	630	484
13084	丹阳	胡桥新镇商业楼 1#变	10	630	560
13085	丹阳	胡桥新镇商业楼 2#变	10	630	565
13086	丹阳	胡桥学校	10	400	278
13087	丹阳	胡桥邮电局	10	400	139
13088	丹阳	胡桥知青点变	10	400	68
13089	丹阳	胡相北	10	400	146
13090	丹阳	胡相西	10	400	138
13091	丹阳	湖海路	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13092	丹阳	湖头村	10	400	157
13093	丹阳	虎市村扁担沟	10	400	269
13094	丹阳	虎市村别墅小区	10	200	48
13095	丹阳	虎市村池塘北	10	400	41
13096	丹阳	虎市村池塘村	10	200	24
13097	丹阳	虎市村大界沟	10	400	148
13098	丹阳	虎市村大荆村	10	400	259
13099	丹阳	虎市村大麦场	10	100	11
13100	丹阳	虎市村东横街	10	630	440
13101	丹阳	虎市村东焦村	10	100	33
13102	丹阳	虎市村东南街	10	630	437
13103	丹阳	虎市村东头村	10	200	110
13104	丹阳	虎市村荷园里	10	400	227
13105	丹阳	虎市村和尚塘	10	200	102
13106	丹阳	虎市村洪家村	10	200	21
13107	丹阳	虎市村后罗村	10	400	264
13108	丹阳	虎市村虎市村委	10	400	266
13109	丹阳	虎市村火烧田	10	100	11
13110	丹阳	虎市村蒋家村	10	400	207
13111	丹阳	虎市村蒋家桥	10	400	247
13112	丹阳	虎市村九房村	10	400	211
13113	丹阳	虎市村陆家南	10	200	114
13114	丹阳	虎市村吕城小区	10	400	170
13115	丹阳	虎市村吕导路	10	630	190

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13116	丹阳	虎市村吕蒙东路	10	400	214
13117	丹阳	虎市村罗道庄	10	200	98
13118	丹阳	虎市村罗家桥	10	400	184
13119	丹阳	虎市村罗家桥南	10	200	58
13120	丹阳	虎市村马园里	10	100	15
13121	丹阳	虎市村南环东路	10	400	44
13122	丹阳	虎市村农贸市场	10	400	41
13123	丹阳	虎市村潘家村	10	400	260
13124	丹阳	虎市村潘家西	10	400	127
13125	丹阳	虎市村七房村	10	400	210
13126	丹阳	虎市村七房村北	10	400	245
13127	丹阳	虎市村圣旨新村	10	400	64
13128	丹阳	虎市村圣旨新村东	10	400	227
13129	丹阳	虎市村圣旨新村东 4#	10	400	247
13130	丹阳	虎市村师导桥	10	400	172
13131	丹阳	虎市村石柱头北	10	200	83
13132	丹阳	虎市村石柱头南	10	200	49
13133	丹阳	虎市村市桥村	10	200	48
13134	丹阳	虎市村寺墅里变	10	200	64
13135	丹阳	虎市村湾里村箱变	10	630	0
13136	丹阳	虎市村湾里东	10	200	87
13137	丹阳	虎市村夏家村	10	400	177
13138	丹阳	虎市村小花家	10	200	24
13139	丹阳	虎市村小界沟	10	100	12

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13140	丹阳	虎市村小荆村	10	200	68
13141	丹阳	虎市村幸运小区	10	200	43
13142	丹阳	虎市村严家村	10	200	31
13143	丹阳	虎市村杨仁桥	10	200	73
13144	丹阳	虎市村杨元里	10	400	275
13145	丹阳	虎市村姚家村	10	400	270
13146	丹阳	虎市村幼儿园	10	400	170
13147	丹阳	虎市村张家村	10	400	92
13148	丹阳	虎市村张家西	10	200	86
13149	丹阳	虎市村镇五队	10	630	338
13150	丹阳	虎市村镇一队	10	400	41
13151	丹阳	虎市村政府东	10	400	194
13152	丹阳	虎市村钟家村	10	100	30
13153	丹阳	虎市村钟家东	10	200	113
13154	丹阳	虎市村周家村	10	200	23
13155	丹阳	虎市村邹家村	10	100	28
13156	丹阳	虎市电站	10	400	127
13157	丹阳	虎市小区 1#变	10	200	63
13158	丹阳	虎市小区 2#	10	200	52
13159	丹阳	护国村	10	400	98
13160	丹阳	护国村后薛庄村变	10	200	91
13161	丹阳	护国村后薛庄东	10	200	74
13162	丹阳	护国村睦甲	10	200	88
13163	丹阳	护国后孔西	10	400	322

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13164	丹阳	护国西瓦窖湾变	10	400	184
13165	丹阳	护国小彭甲	10	400	242
13166	丹阳	护国小桥头	10	200	135
13167	丹阳	护国新庄北站	10	200	55
13168	丹阳	护国新庄村	10	200	68
13169	丹阳	护国新庄村南	10	200	97
13170	丹阳	护国杨甲村	10	200	84
13171	丹阳	护国杨甲村东	10	200	85
13172	丹阳	花果山苗圃	10	200	83
13173	丹阳	花家渡	10	400	303
13174	丹阳	花家渡北	10	400	272
13175	丹阳	花家新村	10	400	267
13176	丹阳	花园北	10	400	177
13177	丹阳	花园别墅 1#	10	315	172
13178	丹阳	花园别墅 2#	10	250	65
13179	丹阳	花园村	10	200	60
13180	丹阳	花园村变	10	400	243
13181	丹阳	花园村南	10	200	76
13182	丹阳	花园村配变	10	400	55
13183	丹阳	花园村西变	10	400	55
13184	丹阳	花园东	10	400	0
13185	丹阳	花园葛甲村	10	200	55
13186	丹阳	花园金山庄村	10	400	55
13187	丹阳	花园潘甲村	10	200	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13188	丹阳	花园西配变	10	400	126
13189	丹阳	花园夏甲	10	200	55
13190	丹阳	花园夏甲南	10	200	55
13191	丹阳	花园巷上	10	200	55
13192	丹阳	花园新村 1#	10	400	55
13193	丹阳	花园新村 2#	10	400	55
13194	丹阳	花园新村 2#配变	10	400	45
13195	丹阳	花园新村 3#	10	400	55
13196	丹阳	花园赵甲村	10	200	55
13197	丹阳	花园赵甲村西	10	200	55
13198	丹阳	花园中赵甲	10	200	55
13199	丹阳	华昌眼镜城东	10	400	201
13200	丹阳	华昌眼镜市场 1#	10	400	114
13201	丹阳	华昌眼镜市场 2#	10	400	42
13202	丹阳	华昌眼镜综合楼	10	200	79
13203	丹阳	华昌住宅	10	400	89
13204	丹阳	华德新村变	10	400	42
13205	丹阳	华甸村	10	400	108
13206	丹阳	华甸二级站	10	200	70
13207	丹阳	华甸南	10	400	168
13208	丹阳	华甸西	10	400	153
13209	丹阳	华甸新村	10	400	148
13210	丹阳	华甸新村北	10	400	217
13211	丹阳	华甸杨家村	10	400	201

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13212	丹阳	华甸一级站	10	200	161
13213	丹阳	华甸站	10	315	179
13214	丹阳	华甸中	10	400	166
13215	丹阳	华都单综合变	10	400	203
13216	丹阳	华都东路	10	400	263
13217	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-1#	10	1000	500
13218	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-2#	10	1000	596
13219	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-3#	10	1000	424
13220	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-4#	10	1000	572
13221	丹阳	华都锦城 2-3#箱变	10	500	255
13222	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-1#	10	1000	496
13223	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-2#	10	1000	543
13224	丹阳	华都锦城 3-1#箱变	10	400	209
13225	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 1#变	10	500	201
13226	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 2#变	10	315	165
13227	丹阳	华都锦城 3-2#箱变	10	500	278
13228	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 1#变	10	500	264
13229	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 2#变	10	500	206
13230	丹阳	华都锦城 3-3#箱变	10	500	185
13231	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 1#变	10	800	424
13232	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 2#变	10	500	243
13233	丹阳	华都锦城 3-4#箱变	10	500	203
13234	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 1#变	10	800	424
13235	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 2#变	10	800	402

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13236	丹阳	华都锦城 3-5#箱变	10	630	369
13237	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 1#变	10	800	400
13238	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 2#变	10	800	436
13239	丹阳	华都锦城 3-6#箱变	10	500	277
13240	丹阳	华都锦城 3-7#箱变	10	630	264
13241	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-1#	10	1000	500
13242	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-2#	10	1000	558
13243	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-3#	10	1000	500
13244	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-4#	10	1000	446
13245	丹阳	华都锦城 6#配电室 1#变	10	800	500
13246	丹阳	华都锦城 6#配电室 2#变	10	800	580
13247	丹阳	华都锦城 7#配电室 1#变	10	800	486
13248	丹阳	华都锦城 7#配电室 2#变	10	800	553
13249	丹阳	华都锦城 7#配电室 3#变	10	800	500
13250	丹阳	华都锦城 7#配电室 4#变	10	800	554
13251	丹阳	华都锦城公寓配电房 1#变	10	1000	500
13252	丹阳	华都锦城公寓配电房 2#变配电变压器	10	1000	631
13253	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 1#变	10	800	264
13254	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 2#变	10	800	436
13255	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 3#变	10	800	500
13256	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 4#变	10	800	502
13257	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 1#变	10	800	391
13258	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 2#变	10	800	455
13259	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 3#变	10	800	470

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13260	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 4#变	10	800	349
13261	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 1#变	10	1000	468
13262	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 2#变	10	1000	707
13263	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 3#变	10	1000	427
13264	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 4#变	10	1000	504
13265	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 1#变	10	1000	500
13266	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 2#变	10	1000	536
13267	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 3#变	10	1000	407
13268	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 4#变	10	1000	630
13269	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 1#变	10	1000	500
13270	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 2#变	10	1000	542
13271	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 1#变	10	1000	500
13272	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 2#变	10	1000	609
13273	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 3#变	10	1000	500
13274	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 4#变	10	1000	528
13275	丹阳	华家变	10	400	274
13276	丹阳	华家村	10	200	87
13277	丹阳	华南 30-2	10	630	394
13278	丹阳	华南老二村 1#	10	500	0
13279	丹阳	华南老二村 2#配变	10	400	0
13280	丹阳	华南小区	10	630	0
13281	丹阳	华南小区 1#	10	500	0
13282	丹阳	华南新村 1#东	10	630	0
13283	丹阳	华南新村 10#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13284	丹阳	华南新村 11#	10	400	0
13285	丹阳	华南新村 12#	10	400	0
13286	丹阳	华南新村 16#	10	200	0
13287	丹阳	华南新村 17#	10	200	0
13288	丹阳	华南新村 18#	10	200	0
13289	丹阳	华南新村 19#	10	315	0
13290	丹阳	华南新村 2#变	10	400	0
13291	丹阳	华南新村 2#南 500KVA	10	400	0
13292	丹阳	华南新村 3#	10	400	0
13293	丹阳	华南新村 3#北配变	10	400	0
13294	丹阳	华南新村 4#	10	630	0
13295	丹阳	华南新村 5#	10	630	0
13296	丹阳	华南新村 6#变	10	400	0
13297	丹阳	华南新村 7#	10	400	0
13298	丹阳	华南新村 8#	10	400	0
13299	丹阳	华南新村 9#	10	400	0
13300	丹阳	华南园中园 1#	10	630	0
13301	丹阳	华南园中园 2#	10	630	0
13302	丹阳	华南园中园 3#	10	630	0
13303	丹阳	华阳北	10	200	0
13304	丹阳	华阳村	10	400	0
13305	丹阳	华阳路 1#箱变	10	500	51
13306	丹阳	华阳路 2#箱变	10	500	86
13307	丹阳	华阳路 3#箱变	10	630	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13308	丹阳	华阳路 4#箱变	10	630	460
13309	丹阳	华阳路 5#箱变	10	500	378
13310	丹阳	华阳苑 1#	10	800	368
13311	丹阳	华阳苑 1#箱变	10	400	246
13312	丹阳	华阳苑 2#	10	400	106
13313	丹阳	华阳苑 2#箱变	10	315	79
13314	丹阳	华园城 1#配电房 1#变	10	800	3
13315	丹阳	华园城 1#配电房 2#变	10	800	432
13316	丹阳	华悦新城 1#配电房 1#变	10	800	529
13317	丹阳	华悦新城 1#配电房 2#变	10	800	549
13318	丹阳	华悦新城 1#配电房 3#变	10	800	449
13319	丹阳	华悦新城 1#配电房 4#变	10	800	413
13320	丹阳	华悦新城 2#配电房 1#变	10	800	469
13321	丹阳	华悦新城 2#配电房 2#变	10	800	358
13322	丹阳	华悦新城 3#配电房 1#变	10	800	471
13323	丹阳	华悦新城 3#配电房 2#	10	800	301
13324	丹阳	华云公寓 1#	10	400	0
13325	丹阳	华云公寓 2#	10	400	0
13326	丹阳	华云公寓 3#	10	500	0
13327	丹阳	华云公寓 4#	10	500	0
13328	丹阳	化肥厂住宅	10	315	147
13329	丹阳	化肥厂住宅 2#	10	315	60
13330	丹阳	化肥路	10	200	90
13331	丹阳	化肥路 2#	10	400	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13332	丹阳	化工医药	10	160	32
13333	丹阳	化工住宅	10	400	202
13334	丹阳	化龙村安基村变	10	200	1
13335	丹阳	化龙村安基西	10	400	1
13336	丹阳	化龙村东余埝北	10	200	1
13337	丹阳	化龙村东余埝南	10	100	1
13338	丹阳	化龙村东余埝南单	10	30	0
13339	丹阳	化龙村顾家东单	10	400	1
13340	丹阳	化龙村后余埝	10	100	1
13341	丹阳	化龙村化龙南	10	100	1
13342	丹阳	化龙村黄庄村	10	400	1
13343	丹阳	化龙村黄庄东	10	200	1
13344	丹阳	化龙村甲板头	10	400	1
13345	丹阳	化龙村蒋园里	10	400	1
13346	丹阳	化龙村吕家东	10	200	1
13347	丹阳	化龙村吕家南	10	200	1
13348	丹阳	化龙村马庄村	10	315	1
13349	丹阳	化龙村马庄电站	10	400	1
13350	丹阳	化龙村浦西村	10	200	1
13351	丹阳	化龙村前余埝	10	100	1
13352	丹阳	化龙村前余埝南	10	200	1
13353	丹阳	化龙村秦家村	10	200	1
13354	丹阳	化龙村塘里村	10	200	1
13355	丹阳	化龙村王家村	10	200	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13356	丹阳	化龙村肖庄村	10	200	1
13357	丹阳	化龙村新马庄	10	100	1
13358	丹阳	化龙村袁家东	10	200	1
13359	丹阳	化龙村袁家西	10	400	1
13360	丹阳	化龙村中马庄	10	200	1
13361	丹阳	化龙村仲家村	10	200	1
13362	丹阳	环城北路综合变	10	400	113
13363	丹阳	环城路综合变	10	400	42
13364	丹阳	环城路综合变 2#	10	400	214
13365	丹阳	环卫处公用	10	315	182
13366	丹阳	环镇西路	10	400	126
13367	丹阳	荒灯坝	10	200	138
13368	丹阳	黄吉庄	10	200	73
13369	丹阳	黄家塘 2#	10	400	0
13370	丹阳	黄家庄东变	10	400	331
13371	丹阳	黄家埭 2#	10	400	0
13372	丹阳	黄家埭东	10	400	0
13373	丹阳	黄家埭箱变	10	630	0
13374	丹阳	黄金塘	10	400	0
13375	丹阳	黄连山	10	400	73
13376	丹阳	黄连山 1#	10	400	46
13377	丹阳	黄连庄东	10	400	280
13378	丹阳	黄陵村	10	400	247
13379	丹阳	黄陵村北	10	400	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13380	丹阳	黄泥坝 2#	10	400	0
13381	丹阳	黄泥墩	10	100	12
13382	丹阳	黄泥岗北	10	400	121
13383	丹阳	黄泥塘	10	200	110
13384	丹阳	黄念东	10	200	64
13385	丹阳	黄念站	10	200	107
13386	丹阳	黄巷变	10	400	297
13387	丹阳	黄巷村西	10	400	227
13388	丹阳	黄巷东	10	200	60
13389	丹阳	黄埝八队	10	400	194
13390	丹阳	黄埝变	10	400	101
13391	丹阳	黄埝村蔡家村变	10	400	188
13392	丹阳	黄埝村黄埝村	10	400	55
13393	丹阳	黄埝村蒋庄铺	10	200	84
13394	丹阳	黄埝村蒋庄铺南	10	400	127
13395	丹阳	黄埝村蒋庄铺西	10	400	44
13396	丹阳	黄埝村南窑村	10	200	87
13397	丹阳	黄埝村松柯村东	10	400	149
13398	丹阳	黄埝村西汤村	10	200	55
13399	丹阳	黄埝村西夏村	10	200	51
13400	丹阳	黄埝村野田村	10	200	103
13401	丹阳	黄埝小村	10	200	68
13402	丹阳	黄埝小村西	10	400	279
13403	丹阳	黄埝新村	10	200	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13404	丹阳	黄埝站	10	400	231
13405	丹阳	皇甫庄变	10	400	228
13406	丹阳	皇干前	10	400	268
13407	丹阳	皇家花园 1#	10	315	0
13408	丹阳	皇家花园 1#配电房 1#变	10	1000	0
13409	丹阳	皇家花园 1#配电房 2#变	10	1000	0
13410	丹阳	皇家花园 10#	10	500	0
13411	丹阳	皇家花园 11#	10	500	0
13412	丹阳	皇家花园 12#	10	315	0
13413	丹阳	皇家花园 13#	10	500	0
13414	丹阳	皇家花园 14#箱变	10	400	0
13415	丹阳	皇家花园 2#	10	400	0
13416	丹阳	皇家花园 3#	10	400	0
13417	丹阳	皇家花园 5#	10	400	0
13418	丹阳	皇家花园 6#	10	500	0
13419	丹阳	皇家花园 8#	10	400	0
13420	丹阳	皇家花园 9#	10	400	0
13421	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 1#变	10	800	0
13422	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 2#变	10	800	0
13423	丹阳	皇家花园配电房 1#保安变	10	250	0
13424	丹阳	皇蒲庄中	10	200	98
13425	丹阳	皇塘坝头南	10	400	115
13426	丹阳	皇塘坝头南 2#	10	400	42
13427	丹阳	皇塘坝头西变	10	400	183

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13428	丹阳	皇塘白南村	10	400	0
13429	丹阳	皇塘白土村大队综合变	10	400	0
13430	丹阳	皇塘白土村蒋介	10	400	48
13431	丹阳	皇塘白土尧灯队	10	400	0
13432	丹阳	皇塘白兔村湖沙村	10	400	0
13433	丹阳	皇塘白兔村南旺	10	400	144
13434	丹阳	皇塘白兔大队 2#	10	400	133
13435	丹阳	皇塘包舍村缪家塘	10	400	0
13436	丹阳	皇塘北环路西	10	400	0
13437	丹阳	皇塘滨河西路	10	400	0
13438	丹阳	皇塘常溧西路 2#	10	400	51
13439	丹阳	皇塘陈家湾	10	200	60
13440	丹阳	皇塘村北	10	400	0
13441	丹阳	皇塘大队	10	400	0
13442	丹阳	皇塘大庄村东片	10	400	0
13443	丹阳	皇塘大庄村蒋头村	10	200	0
13444	丹阳	皇塘大庄村杨院里	10	400	0
13445	丹阳	皇塘大庄胡舍村	10	400	0
13446	丹阳	皇塘大庄站	10	400	0
13447	丹阳	皇塘戴村北队	10	400	252
13448	丹阳	皇塘戴村大队变	10	400	66
13449	丹阳	皇塘电干站	10	200	168
13450	丹阳	皇塘电信	10	400	0
13451	丹阳	皇塘二号路	10	400	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13452	丹阳	皇塘方家村西	10	400	0
13453	丹阳	皇塘高场	10	400	221
13454	丹阳	皇塘高家村配变	10	200	93
13455	丹阳	皇塘高头村配变	10	200	42
13456	丹阳	皇塘高头村新庄村	10	400	224
13457	丹阳	皇塘工业园区	10	400	54
13458	丹阳	皇塘工业园区 2#	10	400	163
13459	丹阳	皇塘供电所 1#-1	10	400	155
13460	丹阳	皇塘供电所 4#	10	400	0
13461	丹阳	皇塘供电所 5#配变	10	315	54
13462	丹阳	皇塘韩家村	10	400	284
13463	丹阳	皇塘荷叶塘配变	10	200	66
13464	丹阳	皇塘河南村	10	200	94
13465	丹阳	皇塘鹤溪村三队	10	400	80
13466	丹阳	皇塘后北老小区	10	400	0
13467	丹阳	皇塘后亭村委	10	400	207
13468	丹阳	皇塘后亭张家村	10	200	90
13469	丹阳	皇塘后阳村朝南队	10	400	0
13470	丹阳	皇塘后阳村大队	10	400	0
13471	丹阳	皇塘后阳村后北队变	10	200	0
13472	丹阳	皇塘后阳村芦塘	10	400	0
13473	丹阳	皇塘后阳桥	10	400	0
13474	丹阳	皇塘后阳站备桥西	10	400	0
13475	丹阳	皇塘花样村	10	200	35

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13476	丹阳	皇塘花野墩	10	200	0
13477	丹阳	皇塘集镇 1#	10	500	0
13478	丹阳	皇塘集镇 2#东	10	400	0
13479	丹阳	皇塘集镇 2#公用变	10	400	0
13480	丹阳	皇塘集镇 3#公用变	10	400	0
13481	丹阳	皇塘集镇东街队	10	400	0
13482	丹阳	皇塘集镇后北队	10	400	0
13483	丹阳	皇塘集镇皇塘村	10	400	0
13484	丹阳	皇塘集镇六号路南变	10	400	0
13485	丹阳	皇塘集镇农机变	10	400	0
13486	丹阳	皇塘集镇西北队（单）	10	30	4
13487	丹阳	皇塘集镇振新街	10	400	0
13488	丹阳	皇塘江南村北	10	400	134
13489	丹阳	皇塘蒋千里	10	200	104
13490	丹阳	皇塘教管庄	10	200	86
13491	丹阳	皇塘居竹墩	10	200	56
13492	丹阳	皇塘里塘湾	10	200	110
13493	丹阳	皇塘马庄村村委	10	400	209
13494	丹阳	皇塘马庄村委南	10	400	305
13495	丹阳	皇塘迈庄村	10	400	66
13496	丹阳	皇塘迈庄村东 3#	10	400	84
13497	丹阳	皇塘迈庄东	10	400	69
13498	丹阳	皇塘迈庄东 2#	10	400	166
13499	丹阳	皇塘明都	10	400	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13500	丹阳	皇塘南场	10	200	0
13501	丹阳	皇塘南高头变	10	200	34
13502	丹阳	皇塘南建村北周庄	10	200	94
13503	丹阳	皇塘南建村大队	10	400	0
13504	丹阳	皇塘南建杨树塘	10	400	0
13505	丹阳	皇塘南建尧家村	10	200	53
13506	丹阳	皇塘南西村打水坝变	10	200	59
13507	丹阳	皇塘前阳村	10	400	0
13508	丹阳	皇塘前阳南	10	400	0
13509	丹阳	皇塘青灯村委	10	400	162
13510	丹阳	皇塘青灯村委 2#	10	400	124
13511	丹阳	皇塘青灯尧头灯	10	400	41
13512	丹阳	皇塘三灯寺黄泥岗	10	400	186
13513	丹阳	皇塘三灯寺塘下村	10	400	120
13514	丹阳	皇塘沈马家村	10	400	0
13515	丹阳	皇塘四方庄	10	400	0
13516	丹阳	皇塘四方庄湾里村	10	200	67
13517	丹阳	皇塘四号路	10	400	0
13518	丹阳	皇塘四号路北	10	400	86
13519	丹阳	皇塘松坟村配变	10	200	59
13520	丹阳	皇塘太平南站南片	10	400	0
13521	丹阳	皇塘太平山	10	400	0
13522	丹阳	皇塘太平闸北	10	400	0
13523	丹阳	皇塘塘甸沟	10	200	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13524	丹阳	皇塘塘里沟北	10	200	66
13525	丹阳	皇塘塘蕊里	10	200	91
13526	丹阳	皇塘塘西大队	10	400	149
13527	丹阳	皇塘塘西西片	10	400	97
13528	丹阳	皇塘屯家庄村	10	200	54
13529	丹阳	皇塘瓦屑坝	10	400	192
13530	丹阳	皇塘汪家村变	10	400	0
13531	丹阳	皇塘汪上村	10	200	102
13532	丹阳	皇塘小车庄西	10	200	0
13533	丹阳	皇塘小后阳	10	400	0
13534	丹阳	皇塘小马庄北	10	315	44
13535	丹阳	皇塘小园塘西	10	400	41
13536	丹阳	皇塘新万苑圃 2#	10	400	0
13537	丹阳	皇塘新张埝村	10	400	0
13538	丹阳	皇塘新中里	10	400	0
13539	丹阳	皇塘新中里 2#	10	400	0
13540	丹阳	皇塘新中里南	10	400	0
13541	丹阳	皇塘幸福小区变	10	400	50
13542	丹阳	皇塘杨六房	10	200	36
13543	丹阳	皇塘杨院里西	10	400	0
13544	丹阳	皇塘阳光北路	10	400	233
13545	丹阳	皇塘阳庄村马家庄	10	400	227
13546	丹阳	皇塘尧头灯西	10	400	41
13547	丹阳	皇塘迎宾东路	10	400	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13548	丹阳	皇塘渔场（西）	10	200	113
13549	丹阳	皇塘院家村北	10	400	92
13550	丹阳	皇塘院家村西	10	400	42
13551	丹阳	皇塘闸北东配变	10	400	0
13552	丹阳	皇塘张埝北街	10	200	0
13553	丹阳	皇塘张埝村（大队）	10	400	0
13554	丹阳	皇塘张埝村委	10	400	0
13555	丹阳	皇塘张埝村委 2#	10	400	173
13556	丹阳	皇塘张埝村院家村	10	400	49
13557	丹阳	皇塘张埝村张南	10	200	0
13558	丹阳	皇塘振兴街中	10	400	0
13559	丹阳	皇塘镇白土村赵塘村	10	400	0
13560	丹阳	皇塘镇东方红桥变	10	400	191
13561	丹阳	皇塘镇鹤溪大队变	10	400	135
13562	丹阳	皇塘镇鹤溪十六队	10	500	119
13563	丹阳	皇塘镇红新庄	10	200	48
13564	丹阳	皇塘镇皇塘葛家村	10	200	93
13565	丹阳	皇塘镇蒋墅电镀厂	10	400	255
13566	丹阳	皇塘镇康家村东	10	630	65
13567	丹阳	皇塘镇吕渎大队	10	400	187
13568	丹阳	皇塘镇腾云桥	10	200	71
13569	丹阳	皇塘镇新庄村	10	400	256
13570	丹阳	皇塘镇闸头村变	10	400	217
13571	丹阳	皇塘直沟头	10	400	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13572	丹阳	皇塘中塘	10	400	174
13573	丹阳	皇塘中学教师公寓南（单）	10	200	0
13574	丹阳	皇塘缪家塘南村	10	200	0
13575	丹阳	皇塘滕村坝头	10	400	136
13576	丹阳	皇庭花园二期 1#	10	630	332
13577	丹阳	皇庭花园二期 2#	10	630	390
13578	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 1#变	10	400	185
13579	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 2#变	10	400	0
13580	丹阳	皇庄南	10	400	274
13581	丹阳	凰嘉花苑 1#配电房 1#	10	1000	55
13582	丹阳	凰嘉花苑 1#配电房 2#	10	800	55
13583	丹阳	凰嘉花苑 2#配电房 2#	10	800	55
13584	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 1#变	10	800	500
13585	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 2#	10	800	55
13586	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 1#	10	800	500
13587	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 2#	10	800	500
13588	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 1#	10	800	500
13589	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 2#	10	800	500
13590	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 3#	10	800	500
13591	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 4#	10	800	500
13592	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 1#	10	800	500
13593	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 2#	10	800	500
13594	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 3#	10	800	500
13595	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 4#	10	800	495

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13596	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 1#	10	800	500
13597	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 2#	10	800	500
13598	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 3#	10	800	492
13599	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 4#	10	800	500
13600	丹阳	凰嘉花苑二期 6#配电房 1#	10	800	500
13601	丹阳	灰州店	10	400	41
13602	丹阳	灰州店 2#	10	400	50
13603	丹阳	灰州店东	10	400	0
13604	丹阳	灰州店南	10	400	0
13605	丹阳	灰州店南 2#	10	400	0
13606	丹阳	惠泽苑 1#配电房 1#	10	1000	571
13607	丹阳	惠泽苑 1#配电房 2#	10	1000	900
13608	丹阳	惠泽苑 1#配电房 3#	10	1000	607
13609	丹阳	惠泽苑 1#配电房 4#	10	1000	631
13610	丹阳	惠泽苑 2#配电房 1#	10	1000	731
13611	丹阳	惠泽苑 2#配电房 2#	10	1000	648
13612	丹阳	惠泽苑 2#配电房 3#	10	1000	650
13613	丹阳	汇金天地 1#配电房 1#变	10	800	540
13614	丹阳	汇金天地 1#配电房 2#变	10	800	537
13615	丹阳	汇金天地 1#配电房 3#变	10	800	389
13616	丹阳	汇金天地 2#配电房 1#变压器	10	800	478
13617	丹阳	汇金天地 2#配电房 3#变压器	10	800	437
13618	丹阳	汇金天地 2#配电房 4#变压器	10	800	529
13619	丹阳	汇金天地 3#配电房 1#变压器	10	800	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13620	丹阳	汇金天地 3#配电房 4#变压器	10	800	413
13621	丹阳	汇金天地 4#配电房 1#变压器	10	800	584
13622	丹阳	汇金天地 4#配电房 2#变压器	10	800	478
13623	丹阳	汇金天地 4#配电房 3#变压器	10	800	720
13624	丹阳	汇金天地 4#配电房 4#变压器	10	800	438
13625	丹阳	汇金天地 5#配电室 1#变	10	630	228
13626	丹阳	汇金天地 5#配电室 2#变	10	630	360
13627	丹阳	汇金天地 6#配电室 1#变	10	800	300
13628	丹阳	汇金天地 6#配电室 2#变	10	800	393
13629	丹阳	汇金天地 6#配电室 3#变	10	800	527
13630	丹阳	汇金天地 6#配电室 4#变	10	800	397
13631	丹阳	汇金天地 7#配电室 1#变	10	800	538
13632	丹阳	汇金天地 7#配电室 2#变	10	800	479
13633	丹阳	汇金天地 7#配电室 3#变	10	800	567
13634	丹阳	汇金天地 7#配电室 4#变	10	800	618
13635	丹阳	汇金天地 8#配电室 1#变	10	800	557
13636	丹阳	汇金天地 8#配电室 2#变	10	800	546
13637	丹阳	汇金天地 8#配电室 3#变	10	800	635
13638	丹阳	汇金天地 8#配电室 4#变	10	800	586
13639	丹阳	火车站公用	10	315	217
13640	丹阳	基庄北	10	400	41
13641	丹阳	基庄南配变	10	400	217
13642	丹阳	机场路南	10	400	326
13643	丹阳	积庆村后蔡村北	10	400	326

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13644	丹阳	积庆村积庆北路	10	200	170
13645	丹阳	积庆村马场村	10	400	266
13646	丹阳	积庆村委东	10	400	221
13647	丹阳	积庆村委会	10	400	41
13648	丹阳	积庆村委西	10	200	67
13649	丹阳	积庆大队变	10	400	266
13650	丹阳	积庆汤甲村配变	10	400	259
13651	丹阳	积庆小桥头配变	10	200	112
13652	丹阳	积庆杨甲村	10	200	96
13653	丹阳	积庆杨甲村南	10	200	120
13654	丹阳	积庆张甲村	10	400	275
13655	丹阳	积善村	10	200	33
13656	丹阳	积善村委会	10	400	233
13657	丹阳	积善孔塘村	10	200	56
13658	丹阳	积善站	10	200	148
13659	丹阳	鸡塘头北变	10	400	163
13660	丹阳	鸡塘头变	10	200	74
13661	丹阳	集成公寓	10	400	285
13662	丹阳	集翔村	10	400	0
13663	丹阳	集翔东	10	200	0
13664	丹阳	集翔南	10	400	0
13665	丹阳	集翔西	10	400	0
13666	丹阳	集镇 1#500kVA	10	500	159
13667	丹阳	集镇 1#配变	10	400	226

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13668	丹阳	集镇 2#	10	400	123
13669	丹阳	集镇 3#	10	400	88
13670	丹阳	集镇 4#变	10	400	166
13671	丹阳	集镇 5#变	10	400	49
13672	丹阳	集镇 5#公用配变	10	400	0
13673	丹阳	集镇 6#变	10	200	95
13674	丹阳	集镇 7#变	10	400	175
13675	丹阳	集镇办事处	10	400	182
13676	丹阳	集镇办事处南	10	200	36
13677	丹阳	集镇北环路 3 号变	10	400	50
13678	丹阳	集镇北环路东	10	400	0
13679	丹阳	集镇北环路公变	10	400	112
13680	丹阳	集镇菜场 2#	10	400	0
13681	丹阳	集镇菜场变	10	400	109
13682	丹阳	集镇菜园地公用	10	400	181
13683	丹阳	集镇村三星变	10	400	263
13684	丹阳	集镇村现代	10	400	226
13685	丹阳	集镇村用电站 7#台片	10	315	0
13686	丹阳	集镇村育才路台片	10	400	0
13687	丹阳	集镇大庄北	10	250	162
13688	丹阳	集镇电控厂公变	10	400	54
13689	丹阳	集镇东马场箱变	10	500	55
13690	丹阳	集镇东桥公用变	10	400	0
13691	丹阳	集镇高桥西	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13692	丹阳	集镇工农三队 1#	10	30	0
13693	丹阳	集镇供电所 2#	10	315	34
13694	丹阳	集镇供电所 3#	10	400	175
13695	丹阳	集镇供电所 3#变	10	400	0
13696	丹阳	集镇供电所 4#	10	400	141
13697	丹阳	集镇供电所 4#变	10	400	240
13698	丹阳	集镇供电所 6#变	10	400	0
13699	丹阳	集镇供电所 9#变	10	315	32
13700	丹阳	集镇供电所公用变	10	400	43
13701	丹阳	集镇供销社	10	400	194
13702	丹阳	集镇河湾队	10	400	0
13703	丹阳	集镇河西小区 (单)	10	400	0
13704	丹阳	集镇后南队	10	400	261
13705	丹阳	集镇后王村	10	400	117
13706	丹阳	集镇化工厂	10	400	52
13707	丹阳	集镇环西路公用	10	400	95
13708	丹阳	集镇加油站变	10	400	0
13709	丹阳	集镇加油站东	10	400	60
13710	丹阳	集镇加油站公变	10	400	110
13711	丹阳	集镇锦湖新村南区	10	400	150
13712	丹阳	集镇荆林卫生院	10	400	160
13713	丹阳	集镇敬老院变	10	400	0
13714	丹阳	集镇居民点	10	400	55
13715	丹阳	集镇居民点东	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13716	丹阳	集镇立桥南 2#	10	400	41
13717	丹阳	集镇立桥南公变	10	400	55
13718	丹阳	集镇陵西公用	10	400	59
13719	丹阳	集镇六号桥公用	10	400	0
13720	丹阳	集镇龙城变	10	400	50
13721	丹阳	集镇农水站住宅	10	400	3
13722	丹阳	集镇派出所	10	400	0
13723	丹阳	集镇汽配城东	10	400	0
13724	丹阳	集镇汽配城西变	10	400	0
13725	丹阳	集镇三力 2#	10	400	109
13726	丹阳	集镇水厂变	10	400	49
13727	丹阳	集镇水晶城	10	400	142
13728	丹阳	集镇卫生院变	10	400	159
13729	丹阳	集镇小后巷	10	100	0
13730	丹阳	集镇鞋服厂 5#	10	400	0
13731	丹阳	集镇新万花园	10	500	0
13732	丹阳	集镇新兴路公变	10	400	232
13733	丹阳	集镇新兴南路变	10	400	161
13734	丹阳	集镇新兴南路西	10	400	139
13735	丹阳	集镇幸福别墅东	10	200	0
13736	丹阳	集镇医院变	10	400	42
13737	丹阳	集镇永泰浴城	10	400	210
13738	丹阳	集镇永泰浴城东	10	400	46
13739	丹阳	集镇用电站 1#变	10	400	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13740	丹阳	集镇用电站 3#变	10	630	146
13741	丹阳	集镇镇北 2#变	10	400	55
13742	丹阳	集镇镇北 3#	10	400	55
13743	丹阳	集镇镇北变	10	400	55
13744	丹阳	集镇镇北公变	10	400	55
13745	丹阳	集镇镇北配变	10	400	142
13746	丹阳	集镇镇丹公用变	10	400	189
13747	丹阳	集镇镇东公变	10	400	55
13748	丹阳	集镇镇南 2#	10	400	251
13749	丹阳	集镇镇南 3#	10	200	180
13750	丹阳	集镇镇中路 2#	10	400	58
13751	丹阳	集镇镇中路公变	10	400	42
13752	丹阳	集镇政府	10	160	78
13753	丹阳	集镇政府北 1#	10	400	130
13754	丹阳	集镇政府公用	10	400	210
13755	丹阳	集镇政府公用西	10	400	128
13756	丹阳	集镇政府路 2#	10	400	44
13757	丹阳	集镇政府路公变	10	500	55
13758	丹阳	集镇中心校	10	400	0
13759	丹阳	集镇中心校变	10	400	0
13760	丹阳	集镇中心校公用	10	200	49
13761	丹阳	集镇中学	10	400	173
13762	丹阳	集镇中学公变	10	400	41
13763	丹阳	集镇中学公用	10	400	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13764	丹阳	集镇朱家大岸	10	400	0
13765	丹阳	集镇朱家大岸北	10	400	0
13766	丹阳	集镇住宅楼	10	400	0
13767	丹阳	集镇祝家村变	10	100	23
13768	丹阳	济德嘉苑 1#箱变 500KVA	10	500	0
13769	丹阳	济德嘉苑 2#箱变 500KVA	10	500	0
13770	丹阳	济德嘉苑 3#箱变	10	630	0
13771	丹阳	济德嘉苑 4#箱变	10	630	0
13772	丹阳	济德嘉苑 5 箱 630KVA	10	630	0
13773	丹阳	寄庄圩箱变	10	630	0
13774	丹阳	计生站公用	10	400	170
13775	丹阳	纪家村	10	400	253
13776	丹阳	纪巷村变	10	200	90
13777	丹阳	嘉禾置业 250kVA	10	250	86
13778	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 1#变	10	800	0
13779	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 2#变	10	800	0
13780	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 3#变	10	800	0
13781	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 4#变	10	800	0
13782	丹阳	嘉源公馆 2#配电房 1#	10	800	508
13783	丹阳	嘉源公馆 2#配电房 2#	10	800	423
13784	丹阳	嘉源公馆 3#配电房 2#	10	800	307
13785	丹阳	嘉源首府 1#配电房 2#变	10	800	501
13786	丹阳	嘉源首府 1#箱变	10	400	157
13787	丹阳	嘉源首府 1 配电房 1#变	10	800	392

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13788	丹阳	嘉源首府 2#配电房 1#变	10	800	487
13789	丹阳	嘉源首府 2#配电房 2#变	10	800	511
13790	丹阳	嘉源首府 2#箱变	10	400	205
13791	丹阳	嘉源首府 3#配电房 1#变	10	800	404
13792	丹阳	嘉源首府 3#配电房 2#变	10	800	439
13793	丹阳	嘉源首府 3#箱变	10	400	247
13794	丹阳	嘉源首府 4#配电房 1#变	10	800	479
13795	丹阳	嘉源首府 4#配电房 2#变	10	800	506
13796	丹阳	嘉源首府 4#箱变	10	400	235
13797	丹阳	嘉源首府 5#配电房 1#变	10	800	500
13798	丹阳	嘉源首府 5#配电房 2#变	10	800	469
13799	丹阳	嘉源首府 6#配电房 1#变	10	800	428
13800	丹阳	嘉源首府 6#配电房 2#变	10	800	430
13801	丹阳	嘉源首府 6#配电房 3#变	10	800	497
13802	丹阳	嘉源首府 6#配电房 4#变	10	800	545
13803	丹阳	嘉荟瓜渚村	10	630	21
13804	丹阳	嘉荟新城 1#配电房 1#变	10	1000	583
13805	丹阳	嘉荟新城 1#配电房 2#变	10	1000	600
13806	丹阳	嘉荟新城 1#箱变	10	315	173
13807	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 1#变	20	800	535
13808	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 2#变	20	800	473
13809	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 3#变	20	800	480
13810	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 4#变	20	800	520
13811	丹阳	嘉荟新城 2#箱变	10	630	399

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13812	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 1#变	20	800	491
13813	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 2#变	20	800	547
13814	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 3#变	20	800	440
13815	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 4#变	20	800	541
13816	丹阳	嘉荟新城 3#箱变	10	400	221
13817	丹阳	嘉荟新城 4#配电房 1#变	20	800	477
13818	丹阳	嘉荟新城 4#配电房 4#变	20	800	298
13819	丹阳	嘉荟新城 4#箱变	10	630	389
13820	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 1#变	20	1000	679
13821	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 2#变	20	1000	590
13822	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 3#变	20	1000	742
13823	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 4#变	20	1000	650
13824	丹阳	嘉荟新城 5#箱变	10	630	398
13825	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 1#变	20	800	556
13826	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 2#变	20	800	566
13827	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 3#变	20	800	419
13828	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 4#变	20	800	565
13829	丹阳	嘉荟新城 6#箱变	10	315	179
13830	丹阳	嘉荟新城 7#配电房 2#变	20	1000	567
13831	丹阳	嘉荟新城 7#箱变	10	630	332
13832	丹阳	嘉荟新城 8#配电房 1#变	20	1000	680
13833	丹阳	嘉荟新城 8#配电房 2#变	20	1000	695
13834	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 1#变 1000KVA	20	1000	703
13835	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 2#变 1000KVA	20	1000	663

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13836	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 3#变 1000KVA	20	1000	680
13837	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 4#变 1000KVA	20	1000	665
13838	丹阳	嘉荟新城 A 配电房 1#变	20	800	409
13839	丹阳	嘉荟新城 B 配电房 2#变	20	800	400
13840	丹阳	佳成	10	400	0
13841	丹阳	佳景天城 1 # 配电房 1 # 变	10	1000	575
13842	丹阳	佳景天城 1 # 配电房 2 # 变	10	1000	546
13843	丹阳	佳景天城 2#配电房 1#变	10	800	465
13844	丹阳	佳景天城 2#配电房 2#变	10	800	478
13845	丹阳	佳景天城 2#配电房 3#变	10	800	481
13846	丹阳	佳景天城 2#配电房 4#变	10	800	506
13847	丹阳	佳景天城箱变	10	630	397
13848	丹阳	家家福 1#	10	400	205
13849	丹阳	家家福 2#	10	500	250
13850	丹阳	家下	10	200	51
13851	丹阳	加井北	10	400	258
13852	丹阳	加山北	10	200	0
13853	丹阳	加山村加山	10	400	0
13854	丹阳	加山村梅家变	10	200	0
13855	丹阳	加山村于家村	10	400	0
13856	丹阳	加山南	10	400	0
13857	丹阳	加山戎家	10	200	0
13858	丹阳	加山寺变	10	400	0
13859	丹阳	加山五队变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13860	丹阳	加山五队南	10	400	0
13861	丹阳	加山五队前	10	400	0
13862	丹阳	加山西	10	400	0
13863	丹阳	加山西 2#	10	400	0
13864	丹阳	茧站	10	400	128
13865	丹阳	简渎河桥	10	400	42
13866	丹阳	健康路公用	10	400	0
13867	丹阳	健康园	10	400	176
13868	丹阳	健康园 2#	10	250	98
13869	丹阳	健身乐园 1#	10	80	9
13870	丹阳	健身乐园 2#	10	50	0
13871	丹阳	涧陈	10	630	68
13872	丹阳	涧陈北	10	400	89
13873	丹阳	涧陈东	10	400	0
13874	丹阳	涧陈东 2#500kVA	10	500	0
13875	丹阳	涧陈东 3#	10	500	0
13876	丹阳	涧陈东 4#	10	400	163
13877	丹阳	涧陈南	10	400	0
13878	丹阳	涧陈南 2#	10	400	0
13879	丹阳	涧陈西	10	400	160
13880	丹阳	建安公司	10	630	311
13881	丹阳	建材住宅 1#	10	400	205
13882	丹阳	建材住宅 2#	10	200	78
13883	丹阳	建山 1-5 队北	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13884	丹阳	建山 1-5 队西	10	200	76
13885	丹阳	建山 1-5 队箱变	10	630	237
13886	丹阳	建山北	10	200	33
13887	丹阳	建山村	10	400	111
13888	丹阳	建山村刘家公变	10	400	210
13889	丹阳	建山村刘家西	10	200	106
13890	丹阳	建山村潘家	10	200	21
13891	丹阳	建山村西站	10	100	63
13892	丹阳	建山村张巷村 1#	10	200	88
13893	丹阳	建山村张巷南	10	400	45
13894	丹阳	建山村知青点	10	400	89
13895	丹阳	建山东	10	400	201
13896	丹阳	建山南	10	200	127
13897	丹阳	建委住宅	10	80	23
13898	丹阳	建新路 2#	10	400	0
13899	丹阳	建新路变	10	400	0
13900	丹阳	建行公用	10	500	138
13901	丹阳	建行住宅	10	400	82
13902	丹阳	建镇南路	10	400	0
13903	丹阳	建镇南路北	10	400	0
13904	丹阳	建镇南路前	10	400	0
13905	丹阳	建筑公司楼	10	200	23
13906	丹阳	建筑公司宿舍	10	250	159
13907	丹阳	姜家村变	10	200	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13908	丹阳	姜家巷变	10	400	95
13909	丹阳	姜家庄	10	400	0
13910	丹阳	姜甲	10	200	56
13911	丹阳	姜甲山	10	400	232
13912	丹阳	姜庄村	10	200	25
13913	丹阳	将军楼	10	400	0
13914	丹阳	将军楼 1#单	10	30	0
13915	丹阳	将军楼 2#单	10	30	0
13916	丹阳	将军楼 3#单	10	30	0
13917	丹阳	将军楼 4#单	10	30	0
13918	丹阳	将军小区	10	400	0
13919	丹阳	江北庄变	10	200	23
13920	丹阳	江滨村 2#	10	400	15
13921	丹阳	江滨村北	10	400	15
13922	丹阳	江滨小村	10	400	15
13923	丹阳	江滨小村北	10	400	15
13924	丹阳	江滨新村	10	200	15
13925	丹阳	江家	10	400	41
13926	丹阳	江家北	10	400	81
13927	丹阳	江家南配电变压器	10	500	51
13928	丹阳	江家中	10	500	54
13929	丹阳	江家中 2#	10	500	51
13930	丹阳	江口于家	10	200	60
13931	丹阳	江口于家东	10	100	13

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13932	丹阳	江南村 2#变	10	400	316
13933	丹阳	江南嘉园 1 #	10	630	398
13934	丹阳	江南嘉园 2 #	10	630	330
13935	丹阳	江南嘉园 3 #	10	400	112
13936	丹阳	江南嘉园 4 #	10	630	383
13937	丹阳	江南嘉园 5 #	10	500	224
13938	丹阳	江南嘉园 6 #	10	400	150
13939	丹阳	江南嘉园 7 #	10	200	94
13940	丹阳	江南嘉园 8 #	10	630	392
13941	丹阳	江南里 1#开关站 1#变	10	800	687
13942	丹阳	江南里 1#开关站 2#变	10	800	679
13943	丹阳	江南人家 1#配电房 1#	10	1000	717
13944	丹阳	江南人家 1#配电房 2#	10	1000	525
13945	丹阳	江南人家 1#配电房 3#	10	1000	549
13946	丹阳	江南人家 1#配电房 4#	10	1000	659
13947	丹阳	江南人家 1#箱变	10	630	169
13948	丹阳	江南人家 2#配电房 4#	10	1000	341
13949	丹阳	江南人家 2#配电房 5#	10	1000	0
13950	丹阳	江南人家 2#箱变	10	400	243
13951	丹阳	江南人家 3#配电房 1#	10	1000	337
13952	丹阳	江南人家 3#配电房 2#	10	1000	619
13953	丹阳	江南人家 3#配电房 3#	10	1000	670
13954	丹阳	江南人家 3#配电房 5#	10	1000	749
13955	丹阳	江南人家 4#配电房 1#	10	1000	614

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13956	丹阳	江南人家 4#配电房 2#	10	1000	712
13957	丹阳	江南人家 4#配电房 3#	10	1000	567
13958	丹阳	江南人家 4#配电房 4#	10	1000	550
13959	丹阳	江南人家 4#配电房 5#	10	1000	666
13960	丹阳	江天住宅	10	400	284
13961	丹阳	蒋奔路 2#	10	400	280
13962	丹阳	蒋奔路 3#	10	400	262
13963	丹阳	蒋村松柯村	10	400	302
13964	丹阳	蒋东队	10	400	227
13965	丹阳	蒋家	10	400	124
13966	丹阳	蒋家 1-6 队	10	500	0
13967	丹阳	蒋家北	10	400	140
13968	丹阳	蒋家变	10	200	40
13969	丹阳	蒋家村	10	400	183
13970	丹阳	蒋家村变	10	200	99
13971	丹阳	蒋家村公变	10	400	250
13972	丹阳	蒋家村箱变	10	200	66
13973	丹阳	蒋家村综合变	10	200	97
13974	丹阳	蒋家东	10	400	121
13975	丹阳	蒋家东变	10	400	105
13976	丹阳	蒋家南	10	400	251
13977	丹阳	蒋家南综合变	10	400	41
13978	丹阳	蒋家配变	10	400	287
13979	丹阳	蒋家湾西	10	400	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13980	丹阳	蒋家西	10	400	245
13981	丹阳	蒋家西配变	10	400	243
13982	丹阳	蒋家巷	10	400	242
13983	丹阳	蒋家巷西	10	200	87
13984	丹阳	蒋甲 7-10 队	10	400	119
13985	丹阳	蒋甲村变	10	400	236
13986	丹阳	蒋甲七里东	10	400	254
13987	丹阳	蒋士大后庄	10	400	152
13988	丹阳	蒋士东风南路变	10	200	34
13989	丹阳	蒋士干沟甸	10	400	183
13990	丹阳	蒋士供电所 3#	10	315	74
13991	丹阳	蒋士观音堂变	10	400	207
13992	丹阳	蒋士鹤东	10	400	131
13993	丹阳	蒋士蒋奔路	10	400	121
13994	丹阳	蒋士青龙大队变	10	400	277
13995	丹阳	蒋士屈家村	10	400	47
13996	丹阳	蒋士屈家村东	10	400	43
13997	丹阳	蒋士屈家村东 2#	10	400	232
13998	丹阳	蒋士史家村	10	200	94
13999	丹阳	蒋士藤村一队单	10	400	229
14000	丹阳	蒋士下村变	10	400	191
14001	丹阳	蒋士新村委	10	400	101
14002	丹阳	蒋士窑墩村	10	400	213
14003	丹阳	蒋士影剧院公用	10	400	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14004	丹阳	蒋士滕村加工厂	10	400	218
14005	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 1#变	10	800	579
14006	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 2#变	10	800	0
14007	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 3#变	10	800	575
14008	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 4#变	10	800	0
14009	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 1#变	10	800	607
14010	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 2#变	10	800	0
14011	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 1#变	10	800	493
14012	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 2#变	10	800	0
14013	丹阳	蒋墅开发区	10	400	179
14014	丹阳	蒋墅桥	10	400	41
14015	丹阳	蒋墅文体中心箱变	10	630	513
14016	丹阳	蒋墅下新桥	10	200	91
14017	丹阳	蒋墅新村	10	400	102
14018	丹阳	蒋墅杨园里	10	200	85
14019	丹阳	蒋王家	10	400	156
14020	丹阳	蒋王家北	10	200	35
14021	丹阳	蒋巷村西	10	400	149
14022	丹阳	蒋巷东	10	400	0
14023	丹阳	蒋巷西	10	400	0
14024	丹阳	蒋巷新村 2#	10	200	41
14025	丹阳	蒋巷新村配变	10	200	55
14026	丹阳	蒋巷站	10	200	55
14027	丹阳	蒋巷张甲南	10	400	200

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14028	丹阳	蒋庄村	10	400	248
14029	丹阳	蒋庄铺北	10	400	162
14030	丹阳	焦官桥	10	200	98
14031	丹阳	焦巷村变	10	400	203
14032	丹阳	焦郭村	10	400	138
14033	丹阳	交警大队宿舍	10	400	235
14034	丹阳	交通局箱变	10	400	179
14035	丹阳	交通银行	10	500	304
14036	丹阳	交行公用	10	630	201
14037	丹阳	教化庄村变	10	400	217
14038	丹阳	教师新村 1#	10	500	0
14039	丹阳	教师新村 2#	10	500	0
14040	丹阳	教师新村 3#	10	500	0
14041	丹阳	教师新村 4#	10	500	0
14042	丹阳	教师住宅楼 1#	10	50	6
14043	丹阳	教师住宅楼 2#	10	50	6
14044	丹阳	教师住宅楼 3#	10	50	6
14045	丹阳	教育局	10	200	149
14046	丹阳	窖头村	10	200	97
14047	丹阳	解放电站综合变	10	400	25
14048	丹阳	解家村	10	400	198
14049	丹阳	解家东	10	200	0
14050	丹阳	解家西	10	400	0
14051	丹阳	解家西 2#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14052	丹阳	界港	10	400	0
14053	丹阳	界牌安乐村安乐八队变	10	400	0
14054	丹阳	界牌安乐村下夹圩变	10	400	0
14055	丹阳	界牌安乐新村	10	400	0
14056	丹阳	界牌安民村团结站	10	200	0
14057	丹阳	界牌巴山六队	10	100	0
14058	丹阳	界牌包港	10	315	0
14059	丹阳	界牌菜场	10	500	0
14060	丹阳	界牌菜场西	10	400	0
14061	丹阳	界牌朝阳菜场	10	400	0
14062	丹阳	界牌朝阳二队	10	400	0
14063	丹阳	界牌朝阳路	10	400	0
14064	丹阳	界牌陈家埭	10	400	0
14065	丹阳	界牌城南 2#	10	400	0
14066	丹阳	界牌城南配变	10	400	0
14067	丹阳	界牌村界牌六队	10	400	0
14068	丹阳	界牌村界牌五队 2#箱变	10	630	0
14069	丹阳	界牌村界牌五队变	10	400	0
14070	丹阳	界牌大成桥街变	10	400	0
14071	丹阳	界牌大队 2#	10	400	0
14072	丹阳	界牌大队 3#箱变	10	630	0
14073	丹阳	界牌大队变	10	400	0
14074	丹阳	界牌大赛路	10	400	0
14075	丹阳	界牌德祥路	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14076	丹阳	界牌德祥路 2#	10	400	0
14077	丹阳	界牌德祥路 3#	10	400	0
14078	丹阳	界牌灯城五月花	10	400	0
14079	丹阳	界牌电力路变	10	400	0
14080	丹阳	界牌东风 16 队	10	400	0
14081	丹阳	界牌东风十三圩变	10	400	0
14082	丹阳	界牌东风一队	10	400	0
14083	丹阳	界牌东风一队 2#	10	400	0
14084	丹阳	界牌东风一队 3#	10	630	0
14085	丹阳	界牌东港大道	10	400	0
14086	丹阳	界牌东港大道 2#	10	200	0
14087	丹阳	界牌东头港村朝阳大队	10	400	0
14088	丹阳	界牌东头港村和尚圩	10	400	0
14089	丹阳	界牌东腰坝	10	400	0
14090	丹阳	界牌二圩埭北	10	400	0
14091	丹阳	界牌二圩埭变	10	400	0
14092	丹阳	界牌富民西路变	10	400	0
14093	丹阳	界牌富民西路变 2#	10	400	0
14094	丹阳	界牌供电所箱变 01	10	500	0
14095	丹阳	界牌国税	10	630	0
14096	丹阳	界牌和尚圩 2#	10	400	0
14097	丹阳	界牌红灯 14 队	10	400	0
14098	丹阳	界牌红灯村红灯十三队箱变	10	630	0
14099	丹阳	界牌红灯二队	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14100	丹阳	界牌红星小站	10	400	0
14101	丹阳	界牌黄家塘	10	400	0
14102	丹阳	界牌黄家埭西配变	10	400	0
14103	丹阳	界牌集镇村灯城大街南	10	400	0
14104	丹阳	界牌集镇村界牌西路	10	315	0
14105	丹阳	界牌集镇村双丰路	10	400	0
14106	丹阳	界牌集镇村新中学	10	630	0
14107	丹阳	界牌集镇村用电站 3#	10	400	0
14108	丹阳	界牌集镇村用电站 6#变	10	400	0
14109	丹阳	界牌集镇地税变	10	400	0
14110	丹阳	界牌集镇用电站 1#	10	400	0
14111	丹阳	界牌佳润箱变	10	630	0
14112	丹阳	界牌蒋家埭 2#	10	400	0
14113	丹阳	界牌蒋家埭变	10	400	0
14114	丹阳	界牌界北村委	10	400	0
14115	丹阳	界牌界西桥 500kVA	10	500	0
14116	丹阳	界牌敬老院	10	630	0
14117	丹阳	界牌敬老院 2#	10	400	0
14118	丹阳	界牌老交管所北	10	400	0
14119	丹阳	界牌立新桥	10	200	0
14120	丹阳	界牌联华超市	10	400	0
14121	丹阳	界牌六圩埭北	10	400	0
14122	丹阳	界牌六圩埭变	10	400	0
14123	丹阳	界牌南大街	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14124	丹阳	界牌农科队	10	400	0
14125	丹阳	界牌农科队 2#	10	400	0
14126	丹阳	界牌汽车站北	10	400	0
14127	丹阳	界牌三十二圩埭	10	400	0
14128	丹阳	界牌上新圩	10	160	0
14129	丹阳	界牌十五圩	10	630	0
14130	丹阳	界牌双丰桥东	10	400	0
14131	丹阳	界牌双丰小区台片	10	400	0
14132	丹阳	界牌停车场配变	10	400	0
14133	丹阳	界牌卫生院公变	10	200	0
14134	丹阳	界牌文化广场箱变	10	630	0
14135	丹阳	界牌武阳村武阳站	10	315	0
14136	丹阳	界牌武阳十队	10	400	0
14137	丹阳	界牌西 2#	10	400	0
14138	丹阳	界牌新村	10	315	0
14139	丹阳	界牌新村 1#	10	1000	0
14140	丹阳	界牌新村 1#配电房 1#变	20	800	0
14141	丹阳	界牌新村 1#配电房 2#变	20	1000	0
14142	丹阳	界牌新村 1#箱式变	20	630	0
14143	丹阳	界牌新村 10#配电房 1#变	20	800	0
14144	丹阳	界牌新村 10#箱变	20	315	0
14145	丹阳	界牌新村 11#箱变	20	630	0
14146	丹阳	界牌新村 12#箱变	20	630	0
14147	丹阳	界牌新村 13#箱变	20	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14148	丹阳	界牌新村 14#箱变	20	630	0
14149	丹阳	界牌新村 15#箱式变	20	630	0
14150	丹阳	界牌新村 16#箱变 007030	20	630	0
14151	丹阳	界牌新村 17#箱变	20	500	0
14152	丹阳	界牌新村 18#箱变 006	20	630	0
14153	丹阳	界牌新村 19#箱变	20	630	0
14154	丹阳	界牌新村 2#	10	1000	0
14155	丹阳	界牌新村 20#箱式变	20	500	0
14156	丹阳	界牌新村 23#箱变 (6#岛)	20	315	0
14157	丹阳	界牌新村 26#箱变	20	630	0
14158	丹阳	界牌新村 27#箱变	20	500	0
14159	丹阳	界牌新村 28#箱变	20	500	0
14160	丹阳	界牌新村 29#箱变	20	630	0
14161	丹阳	界牌新村 3#	10	1000	0
14162	丹阳	界牌新村 3#配电房 1#	20	1000	0
14163	丹阳	界牌新村 3#配电房 2#	20	800	0
14164	丹阳	界牌新村 3#配电房 3#	20	800	0
14165	丹阳	界牌新村 3#箱式变	20	400	0
14166	丹阳	界牌新村 30#箱变	20	630	0
14167	丹阳	界牌新村 31#箱变	20	500	0
14168	丹阳	界牌新村 32#箱变	20	500	0
14169	丹阳	界牌新村 33#箱变	20	400	0
14170	丹阳	界牌新村 34#箱变	20	500	0
14171	丹阳	界牌新村 35#箱变	20	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14172	丹阳	界牌新村 37#箱变	20	500	0
14173	丹阳	界牌新村 38#箱变	20	500	0
14174	丹阳	界牌新村 39#箱变	20	500	0
14175	丹阳	界牌新村 4#	10	1000	0
14176	丹阳	界牌新村 4#箱式变	20	630	0
14177	丹阳	界牌新村 40#箱变	20	400	0
14178	丹阳	界牌新村 41#箱变	20	500	0
14179	丹阳	界牌新村 42#箱变(2#岛) 021	20	250	0
14180	丹阳	界牌新村 43#箱变(3#岛)	20	250	0
14181	丹阳	界牌新村 45#箱变(1#岛)	20	250	0
14182	丹阳	界牌新村 46#箱变	20	630	0
14183	丹阳	界牌新村 5#	10	1000	0
14184	丹阳	界牌新村 5#配电房 2#	20	800	0
14185	丹阳	界牌新村 5#配电房 3#变	20	800	0
14186	丹阳	界牌新村 5#箱式变	20	630	0
14187	丹阳	界牌新村 52#箱变	20	630	0
14188	丹阳	界牌新村 53#箱变	20	630	0
14189	丹阳	界牌新村 54#箱变	20	630	0
14190	丹阳	界牌新村 6#	10	1000	0
14191	丹阳	界牌新村 6#配电房 1#	20	800	0
14192	丹阳	界牌新村 6#配电房 3#	20	800	0
14193	丹阳	界牌新村 6#箱变	20	315	0
14194	丹阳	界牌新村 61#箱变(联排南 1#)	20	630	0
14195	丹阳	界牌新村 62#箱变(联排南 2#)	20	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14196	丹阳	界牌新村 63#箱变(联排南 3#)	20	500	0
14197	丹阳	界牌新村 64#箱变	20	630	0
14198	丹阳	界牌新村 65#(联排南 4#)	20	315	0
14199	丹阳	界牌新村 66#箱变 (联排北 1#)	20	630	0
14200	丹阳	界牌新村 67#箱变 (联排北 2#)	20	630	0
14201	丹阳	界牌新村 68#箱变 (联排北 3#)	20	630	0
14202	丹阳	界牌新村 69#箱变(联排北 4#)	20	630	0
14203	丹阳	界牌新村 7#配电房 1#变	20	800	0
14204	丹阳	界牌新村 7#配电房 2#	20	800	0
14205	丹阳	界牌新村 7#配电房 3#	20	800	0
14206	丹阳	界牌新村 7#箱变	20	630	0
14207	丹阳	界牌新村 70#箱变	20	400	0
14208	丹阳	界牌新村 71#箱变	20	400	0
14209	丹阳	界牌新村 8#配电房 1#变	20	800	0
14210	丹阳	界牌新村 8#配电房 2#变	20	800	0
14211	丹阳	界牌新村 8#箱变	20	400	0
14212	丹阳	界牌新村 9#配电房 1#变	20	800	0
14213	丹阳	界牌新村 9#箱变	20	400	0
14214	丹阳	界牌新村 A2#箱变	20	630	0
14215	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 1#变	10	800	0
14216	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 2#变	10	800	0
14217	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 3#变	10	800	0
14218	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 4#变	10	800	0
14219	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 1#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14220	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 2#变	10	800	0
14221	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 3#变	10	800	0
14222	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 4#变	10	800	0
14223	丹阳	界牌姚家里	10	400	0
14224	丹阳	界牌姚家埭箱变	10	630	0
14225	丹阳	界牌迎江村青绿	10	400	0
14226	丹阳	界牌影剧院	10	400	0
14227	丹阳	界牌永盛路 2#	10	400	0
14228	丹阳	界牌用电站 1#北	10	400	0
14229	丹阳	界牌用电站 2#箱变	10	500	0
14230	丹阳	界牌用电站 4#变	10	400	0
14231	丹阳	界牌用电站 6#东	10	400	0
14232	丹阳	界牌幼儿园配变	10	400	0
14233	丹阳	界牌张家埭东	10	400	0
14234	丹阳	界牌赵家埭	10	400	0
14235	丹阳	界牌赵家埭 2#	10	400	0
14236	丹阳	界牌镇威桥南	10	400	0
14237	丹阳	界牌镇新二圩变	10	200	0
14238	丹阳	界牌镇中八队综合变	10	400	0
14239	丹阳	界牌镇中村康家埭	10	400	0
14240	丹阳	界牌镇中村镇中 1 队	10	400	0
14241	丹阳	界牌镇中村廿九圩	10	400	0
14242	丹阳	界牌镇中九队	10	400	0
14243	丹阳	界牌镇中九队 2#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14244	丹阳	界牌镇中十队单	10	400	0
14245	丹阳	界牌镇中四队变	10	400	0
14246	丹阳	界牌中心南路 2#	10	400	0
14247	丹阳	界牌中心校	10	400	0
14248	丹阳	界牌中心校住宅	10	400	0
14249	丹阳	界牌中心中路	10	400	0
14250	丹阳	界牌中行	10	400	0
14251	丹阳	界牌中学	10	400	0
14252	丹阳	界牌中学北	10	400	0
14253	丹阳	界牌中学西	10	400	0
14254	丹阳	界牌廿四圩 2#	10	400	0
14255	丹阳	界牌廿四圩北	10	400	0
14256	丹阳	界牌廿四圩北 2#箱变	10	630	0
14257	丹阳	界牌廿四圩变	10	400	0
14258	丹阳	界牌廿一圩	10	400	0
14259	丹阳	界牌廿一圩东	10	400	0
14260	丹阳	界西村委 1#	10	400	0
14261	丹阳	界西村委 2#	10	400	0
14262	丹阳	金昌 2#	10	400	0
14263	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 1#箱变	10	1000	658
14264	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 2#变	10	1000	198
14265	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 3#变	10	800	719
14266	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 4#变	10	1000	261
14267	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 1#变	10	1000	568

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14268	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 2#变	10	1000	549
14269	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 3#变	10	1000	477
14270	丹阳	金鼎城市花园 2#配电室 4#变	10	1000	612
14271	丹阳	金鼎城市花园 3#配电房 1#变	10	630	258
14272	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 1#箱变	10	630	341
14273	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 2#箱变	10	630	305
14274	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 3#箱变	10	630	322
14275	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 1#变	10	1000	599
14276	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 2#变	10	1000	631
14277	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 3#变	10	800	431
14278	丹阳	金芳农场	10	400	252
14279	丹阳	金凤凰 1#	10	630	312
14280	丹阳	金凤凰 1#配电房 1#变	10	800	467
14281	丹阳	金凤凰 1#配电房 2#变	10	315	132
14282	丹阳	金凤凰 2#	10	500	207
14283	丹阳	金凤凰 2#配电房 1#变	10	1000	667
14284	丹阳	金凤凰 2#配电房 2#变	10	1000	618
14285	丹阳	金凤凰 3#	10	630	262
14286	丹阳	金凤凰 3#配电房 1#变	10	1000	662
14287	丹阳	金凤凰 3#配电房 2#变	10	1000	618
14288	丹阳	金福康配变	10	630	329
14289	丹阳	金谷	10	400	197
14290	丹阳	金谷 2#变	10	400	174
14291	丹阳	金谷小区	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14292	丹阳	金谷小区 2#	10	200	72
14293	丹阳	金谷小区 3#	10	400	173
14294	丹阳	金花桥	10	400	100
14295	丹阳	金花桥西	10	400	75
14296	丹阳	金花桥西 2#	10	400	41
14297	丹阳	金花桥新村	10	400	302
14298	丹阳	金鸡饭店公用	10	500	0
14299	丹阳	金家村	10	400	43
14300	丹阳	金家东	10	400	236
14301	丹阳	金家南	10	400	161
14302	丹阳	金家套	10	200	15
14303	丹阳	金江工业园	10	400	41
14304	丹阳	金禄小区	10	630	0
14305	丹阳	金桥村	10	200	0
14306	丹阳	金桥村八字桥村十七圩埭	10	400	51
14307	丹阳	金桥大厦	10	200	0
14308	丹阳	金桥大厦 2#	10	400	0
14309	丹阳	金桥东环路	10	400	0
14310	丹阳	金桥工业园	10	400	0
14311	丹阳	金桥工业园西	10	400	0
14312	丹阳	金桥七圩埭 2#	10	400	0
14313	丹阳	金桥生态园	10	400	0
14314	丹阳	金桥世纪 1#配电房 1#变	10	800	541
14315	丹阳	金桥世纪 1#配电房 3#变	10	800	565

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14316	丹阳	金桥世纪 2#配电房 1#变	10	800	529
14317	丹阳	金桥世纪 2#配电房 3#变	10	800	565
14318	丹阳	金桥世纪城 1#配电房 2#变	10	800	529
14319	丹阳	金桥世纪城 1#配电房 4#变	10	800	579
14320	丹阳	金桥世纪城 2#配电房 2#变	10	800	582
14321	丹阳	金桥世纪城 2#配电房 4#变	10	800	571
14322	丹阳	金桥世纪城 3#配电房 2#变	10	800	557
14323	丹阳	金桥世纪东 3#配电房 1#变	10	800	543
14324	丹阳	金桥五圩埭	10	400	0
14325	丹阳	金桥新村	10	400	0
14326	丹阳	金桥新区	10	500	0
14327	丹阳	金泉房产 01	10	630	340
14328	丹阳	金三角公用	10	500	156
14329	丹阳	金色家园 1#	10	630	433
14330	丹阳	金色家园 2#	10	630	350
14331	丹阳	金色家园 3#	10	630	345
14332	丹阳	金色家园 4#	10	1250	692
14333	丹阳	金属扎钢厂住宅变	10	400	120
14334	丹阳	金太阳公寓 1#	10	315	0
14335	丹阳	金太阳公寓 2#	10	400	0
14336	丹阳	金太阳住宅	10	200	21
14337	丹阳	金苑新村 1#	10	400	41
14338	丹阳	金苑新村 2#	10	400	154
14339	丹阳	金苑新村 3#	10	315	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14340	丹阳	金苑新村 4#	10	200	84
14341	丹阳	金苑新村 5#	10	200	38
14342	丹阳	金苑新村北箱变	10	500	204
14343	丹阳	金溪路	10	400	102
14344	丹阳	金溪南路	10	400	149
14345	丹阳	金溪桥北	10	400	93
14346	丹阳	金香花园 1#	10	400	239
14347	丹阳	金香花园 2#	10	630	392
14348	丹阳	金香花园 3#	10	400	230
14349	丹阳	金阳大厦公用	10	500	137
14350	丹阳	金鹰广场公用	10	200	180
14351	丹阳	锦都房产 1#	10	630	424
14352	丹阳	锦都家园 1#	10	500	316
14353	丹阳	锦湖变 2#	10	400	42
14354	丹阳	锦湖二村箱变	10	630	64
14355	丹阳	锦湖路	10	400	43
14356	丹阳	锦湖南区 2#	10	200	31
14357	丹阳	锦湖南区 3 号	10	200	22
14358	丹阳	锦湖小区	10	400	77
14359	丹阳	锦湖新村 2#	10	400	160
14360	丹阳	锦湖新村 4#变	10	400	130
14361	丹阳	锦江花园 1#箱变	10	500	197
14362	丹阳	锦江花园 2#箱变	10	500	171
14363	丹阳	锦尚名都 01	10	1000	508

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14364	丹阳	锦尚名都 02	10	1000	586
14365	丹阳	锦尚名都 03	10	800	384
14366	丹阳	锦尚名都 04	10	1000	643
14367	丹阳	锦尚名都 2#-01	10	800	360
14368	丹阳	锦尚名都 2#-02	10	1000	530
14369	丹阳	锦尚名都 2#-03	10	1000	540
14370	丹阳	锦尚名都 2#-04	10	1000	640
14371	丹阳	锦尚名都 2#-05	10	800	483
14372	丹阳	锦尚名都 3#01	10	800	398
14373	丹阳	锦尚名都 3#02	10	1000	588
14374	丹阳	锦尚名都 3#03	10	1000	641
14375	丹阳	锦泰园 1#变	10	1000	630
14376	丹阳	锦泰园 1#箱变	10	500	273
14377	丹阳	锦泰园 2#	10	500	320
14378	丹阳	锦泰园 2#变	10	1000	295
14379	丹阳	锦秀江南 01	10	1000	693
14380	丹阳	锦秀江南 02	10	1000	676
14381	丹阳	锦秀江南 03	10	1000	705
14382	丹阳	锦秀江南 04	10	1000	681
14383	丹阳	锦秀江南 1#变	10	400	271
14384	丹阳	锦秀江南 2#变	10	400	273
14385	丹阳	锦绣家园配电房 1#变	10	800	0
14386	丹阳	锦绣家园配电房 2#变	10	800	0
14387	丹阳	锦绣熙城 1#配电室 1#变	10	800	432

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14388	丹阳	锦绣熙城 1#配电室 2#变	10	800	408
14389	丹阳	锦绣熙城 2#配电室 1#变	10	800	513
14390	丹阳	锦绣熙城 2#配电室 2#变	10	800	294
14391	丹阳	锦绣熙城 3#配电室 1#变	10	800	376
14392	丹阳	锦绣熙城 3#配电室 2#变	10	800	400
14393	丹阳	锦绣熙城 4#配电室 1#变	10	800	511
14394	丹阳	锦绣熙城 4#配电室 2#变	10	800	541
14395	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 1#变	10	800	458
14396	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 2#变	10	800	485
14397	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 3#变	10	800	565
14398	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 4#变	10	800	551
14399	丹阳	锦轩华庭	10	630	0
14400	丹阳	锦轩华庭 1#	10	630	0
14401	丹阳	锦轩华庭 2#	10	630	0
14402	丹阳	锦轩华庭 3#	10	500	0
14403	丹阳	锦轩华庭 5#	10	500	0
14404	丹阳	进士庄 1#箱变	10	500	111
14405	丹阳	进士庄 2#箱变	10	500	345
14406	丹阳	进士庄村变	10	400	188
14407	丹阳	进士庄中变	10	400	107
14408	丹阳	靳家村	10	200	89
14409	丹阳	靳家埭	10	400	171
14410	丹阳	靳家埭北	10	400	88
14411	丹阳	靳家埭北 2#	10	400	225

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14412	丹阳	靳家埭东 2#	10	400	174
14413	丹阳	靳家埭东变	10	200	67
14414	丹阳	靳家埭南	10	400	152
14415	丹阳	靳家埭西	10	400	99
14416	丹阳	靳家埭西 2#	10	400	43
14417	丹阳	靳家埭西 3#	10	400	103
14418	丹阳	荆城村委会	10	400	101
14419	丹阳	荆城村住宅变	10	315	67
14420	丹阳	荆城电灌站	10	100	52
14421	丹阳	荆城港变	10	200	71
14422	丹阳	荆城港南	10	200	119
14423	丹阳	荆城桥北	10	400	207
14424	丹阳	荆城桥村荆城桥	10	400	46
14425	丹阳	荆城桥村马王	10	400	101
14426	丹阳	荆城桥村王东	10	400	159
14427	丹阳	荆城桥村王西	10	400	54
14428	丹阳	荆城桥村王西北	10	200	77
14429	丹阳	荆城桥村西	10	400	41
14430	丹阳	荆城桥村酃巷	10	400	80
14431	丹阳	荆城桥东	10	400	129
14432	丹阳	荆城桥南	10	400	59
14433	丹阳	荆家村	10	400	254
14434	丹阳	荆家庄	10	200	109
14435	丹阳	荆林村委	10	200	22

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14436	丹阳	荆林村朱家	10	400	181
14437	丹阳	荆林村朱家南	10	400	230
14438	丹阳	荆林村庄上	10	400	212
14439	丹阳	荆林岗头村变	10	200	99
14440	丹阳	荆林机场路南	10	400	94
14441	丹阳	荆林集镇供电所 1#	10	500	184
14442	丹阳	荆林集镇供电所 2#	10	400	152
14443	丹阳	荆林孙家村	10	200	134
14444	丹阳	荆林永新村前巷	10	400	129
14445	丹阳	荆林政府住宅	10	100	11
14446	丹阳	荆林中学	10	400	146
14447	丹阳	荆林中学 1#	10	630	270
14448	丹阳	晶都国际公用	10	630	297
14449	丹阳	晶工新村	10	400	243
14450	丹阳	晶工新村 2#	10	400	252
14451	丹阳	晶谷路单综合变	10	80	9
14452	丹阳	京阳小区 2#箱变	10	630	401
14453	丹阳	经济适用房	10	630	389
14454	丹阳	经济适用房 1#	10	400	0
14455	丹阳	经济适用房 2#	10	500	0
14456	丹阳	经济适用房发展中心 1#	10	630	436
14457	丹阳	经济适用房发展中心 2#	10	630	394
14458	丹阳	经济适用住房	10	630	465
14459	丹阳	经济适用住房发展中心	10	630	187

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14460	丹阳	经山电站综合变	10	100	25
14461	丹阳	经山前	10	200	75
14462	丹阳	井巷北	10	200	70
14463	丹阳	井巷村	10	200	28
14464	丹阳	井巷西	10	200	47
14465	丹阳	井巷站	10	100	57
14466	丹阳	井元村大蒋村	10	400	188
14467	丹阳	井元村大蒋南	10	200	117
14468	丹阳	井元村戴家村	10	100	14
14469	丹阳	井元村东社村	10	400	282
14470	丹阳	井元村坟家村	10	400	256
14471	丹阳	井元村后洪村	10	100	31
14472	丹阳	井元村花家村	10	400	219
14473	丹阳	井元村花家东	10	100	43
14474	丹阳	井元村花家南	10	400	86
14475	丹阳	井元村花家西	10	400	192
14476	丹阳	井元村姜家北	10	400	201
14477	丹阳	井元村姜家南	10	400	292
14478	丹阳	井元村井元村委	10	400	41
14479	丹阳	井元村楼下村	10	200	21
14480	丹阳	井元村芦家塘	10	100	11
14481	丹阳	井元村毛家村	10	200	32
14482	丹阳	井元村毛家西	10	100	23
14483	丹阳	井元村庙桥村	10	200	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14484	丹阳	井元村庙桥南	10	200	93
14485	丹阳	井元村庙头村	10	200	23
14486	丹阳	井元村祁家村	10	100	18
14487	丹阳	井元村前井元	10	200	87
14488	丹阳	井元村清水潭变	10	400	260
14489	丹阳	井元村三里铺	10	400	240
14490	丹阳	井元村三里铺东	10	200	40
14491	丹阳	井元村三里铺西	10	400	100
14492	丹阳	井元村孙家村	10	100	11
14493	丹阳	井元村汤仙桥	10	100	18
14494	丹阳	井元村新村	10	200	112
14495	丹阳	井元村新塘村	10	200	79
14496	丹阳	井元村新塘西	10	200	120
14497	丹阳	井元村株树村	10	400	41
14498	丹阳	井元村株树西	10	200	76
14499	丹阳	景家村	10	400	270
14500	丹阳	景家村变	10	400	163
14501	丹阳	景家东变	10	200	79
14502	丹阳	景家渡排涝站	10	400	360
14503	丹阳	景家南	10	200	76
14504	丹阳	景家西变	10	200	105
14505	丹阳	景巷南变	10	400	239
14506	丹阳	景巷站	10	200	99
14507	丹阳	景阳公寓 1#	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14508	丹阳	景阳花园 01	10	400	0
14509	丹阳	景阳花园 02	10	500	0
14510	丹阳	景泽园 3#变	10	400	0
14511	丹阳	景泽园 4#	10	250	0
14512	丹阳	景泽园 1#	10	400	0
14513	丹阳	景泽园 2#	10	400	0
14514	丹阳	敬老院	10	200	0
14515	丹阳	敬老院 3#	10	400	0
14516	丹阳	敬老院北	10	400	0
14517	丹阳	敬老院北变	10	400	139
14518	丹阳	敬老院变	10	400	209
14519	丹阳	敬老院西	10	400	0
14520	丹阳	九房 1-3 队箱变	10	400	0
14521	丹阳	九房大队	10	400	0
14522	丹阳	九房东变	10	400	0
14523	丹阳	九房了进场西	10	200	24
14524	丹阳	九房林家后	10	400	0
14525	丹阳	九房西变	10	400	0
14526	丹阳	九房新村	10	400	0
14527	丹阳	九房许甲村	10	400	0
14528	丹阳	九房许甲东	10	400	210
14529	丹阳	九房中心村变	10	400	0
14530	丹阳	九房竹村变	10	400	213
14531	丹阳	九房竹村后	10	200	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14532	丹阳	九里村蒋庄南	10	400	44
14533	丹阳	九灵山变	10	400	0
14534	丹阳	九灵山南	10	200	0
14535	丹阳	九亩谭变	10	400	291
14536	丹阳	九曲河住宅	10	315	34
14537	丹阳	九圩埭箱变	10	500	160
14538	丹阳	九珑苑 1#配电室 1#变	10	800	500
14539	丹阳	九珑苑 1#配电室 2#变	10	800	527
14540	丹阳	九珑苑 1#配电室 3#变	10	800	500
14541	丹阳	九珑苑 1#配电室 4#变	10	800	614
14542	丹阳	九珑苑 2#配电室 1#变	10	800	500
14543	丹阳	九珑苑 2#配电室 2#变	10	800	614
14544	丹阳	九珑苑 3#配电室 1#变	10	800	500
14545	丹阳	九珑苑 3#配电室 2#变	10	800	582
14546	丹阳	九珑苑 3#配电室 3#变	10	800	500
14547	丹阳	九珑苑 3#配电室 4#变	10	800	570
14548	丹阳	酒厂住宅 1#变	10	400	137
14549	丹阳	酒厂住宅 2#	10	80	25
14550	丹阳	酒厂住宅 3#	10	80	15
14551	丹阳	旧木市场	10	200	0
14552	丹阳	旧县二十队综合变	10	400	224
14553	丹阳	旧闸头	10	400	260
14554	丹阳	居安村	10	400	80
14555	丹阳	居安村 2#	10	400	360

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14556	丹阳	居民点	10	400	126
14557	丹阳	居桥北	10	400	0
14558	丹阳	居桥头南	10	400	235
14559	丹阳	居桥杨家	10	400	0
14560	丹阳	居庄东	10	200	89
14561	丹阳	居庄南马东	10	400	286
14562	丹阳	居褚变	10	400	260
14563	丹阳	局北门住宅	10	500	242
14564	丹阳	局仪表厂公用变	10	400	80
14565	丹阳	聚福苑 1#配电房 1#变	10	800	0
14566	丹阳	聚福苑 1#配电房 2#变	10	800	0
14567	丹阳	聚福苑 1#配电房 3#变	10	800	0
14568	丹阳	聚福苑 1#配电房 4#变	10	800	0
14569	丹阳	聚福苑 2#配电室 1#变	10	800	0
14570	丹阳	聚福苑 2#配电室 2#变	10	800	0
14571	丹阳	聚福苑 3#配电室 1#变	10	800	0
14572	丹阳	聚福苑 3#配电室 2#变	10	800	0
14573	丹阳	聚福苑 3#配电室 3#变	10	800	0
14574	丹阳	聚福苑 3#配电室 4#变	10	800	0
14575	丹阳	聚龙桥	10	400	0
14576	丹阳	聚龙桥 2#	10	400	0
14577	丹阳	聚龙桥东	10	200	0
14578	丹阳	军民东路	10	400	1
14579	丹阳	君庭云邸 1#配电室 1#变	10	800	500

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14580	丹阳	君庭云邸 1#配电室 2#变	10	800	517
14581	丹阳	君庭云邸 1#配电室 3#变	10	800	382
14582	丹阳	君庭云邸 1#配电室 4#变	10	800	568
14583	丹阳	君庭云邸 2#配电室 1#变	10	800	500
14584	丹阳	君庭云邸 2#配电室 2#变	10	800	527
14585	丹阳	君庭云邸 2#配电室 3#变	10	800	500
14586	丹阳	君庭云邸 2#配电室 4#变	10	800	675
14587	丹阳	君庭云邸 3#配电室 1#变	10	800	484
14588	丹阳	君庭云邸 3#配电室 2#变	10	800	521
14589	丹阳	君庭云邸 3#配电室 3#变	10	800	500
14590	丹阳	君庭云邸 3#配电室 4#变	10	800	707
14591	丹阳	君悦华庭 1#配电房 1#变	10	800	0
14592	丹阳	君悦华庭 1#配电房 2#变	10	800	468
14593	丹阳	君悦华庭 1#配电房 3#变	10	800	0
14594	丹阳	君悦华庭 1#配电房 4#变	10	800	703
14595	丹阳	君悦华庭 1#箱变	10	630	0
14596	丹阳	君悦华庭 2#配电室 1#变	10	800	0
14597	丹阳	君悦华庭 2#配电室 2#变	10	800	597
14598	丹阳	君悦华庭 2#配电室 3#变	10	800	0
14599	丹阳	君悦华庭 2#配电室 4#变	10	800	641
14600	丹阳	君悦华庭 2#箱变	10	630	0
14601	丹阳	君悦华庭 3#配电室 1#变	10	800	0
14602	丹阳	君悦华庭 3#配电室 2#变	10	800	665
14603	丹阳	君悦华庭 3#配电室 3#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14604	丹阳	君悦华庭 3#配电室 4#变	10	800	707
14605	丹阳	君悦华庭 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	0
14606	丹阳	君悦华庭 4#配电室 1#变	10	800	0
14607	丹阳	君悦华庭 4#配电室 2#变	10	800	516
14608	丹阳	骏马皮鞋	10	250	187
14609	丹阳	开发大厦东箱变	10	400	0
14610	丹阳	开发区 2#	10	400	244
14611	丹阳	开发区北变	10	400	126
14612	丹阳	开发区菜场东	10	400	233
14613	丹阳	开发区长段村变	10	500	162
14614	丹阳	开发区长段前	10	400	232
14615	丹阳	开发区长段中	10	400	41
14616	丹阳	开发区朝华新村	10	400	44
14617	丹阳	开发区大泊供电所 2#变	10	400	169
14618	丹阳	开发区大泊供电所 4#	10	400	159
14619	丹阳	开发区大泊供电所 5#变	10	400	83
14620	丹阳	开发区大泊集镇供电所 1#	10	400	124
14621	丹阳	开发区大贡东	10	400	209
14622	丹阳	开发区大贡西	10	200	91
14623	丹阳	开发区东湾	10	200	81
14624	丹阳	开发区付家西	10	400	56
14625	丹阳	开发区高楼村	10	400	351
14626	丹阳	开发区供电所	10	315	127
14627	丹阳	开发区供电所东	10	400	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14628	丹阳	开发区贡中村	10	200	67
14629	丹阳	开发区河畔新村	10	200	144
14630	丹阳	开发区贺家	10	200	159
14631	丹阳	开发区贺家东	10	200	79
14632	丹阳	开发区洪家新村	10	500	124
14633	丹阳	开发区洪家新村北	10	200	116
14634	丹阳	开发区洪巷西	10	400	108
14635	丹阳	开发区洪巷西 2#	10	400	93
14636	丹阳	开发区洪巷中	10	400	216
14637	丹阳	开发区红旗大队	10	400	203
14638	丹阳	开发区后王陈家村变	10	400	208
14639	丹阳	开发区胡桥集镇 3#	10	400	214
14640	丹阳	开发区华甸北	10	400	144
14641	丹阳	开发区华齐路	10	400	219
14642	丹阳	开发区蓝月亮	10	400	44
14643	丹阳	开发区路巷村路巷西	10	400	150
14644	丹阳	开发区路巷钱家新村南	10	400	172
14645	丹阳	开发区毛家菜市场	10	630	351
14646	丹阳	开发区南房村变	10	400	147
14647	丹阳	开发区南徐村	10	200	96
14648	丹阳	开发区农行变	10	400	53
14649	丹阳	开发区前隍蒋家村	10	400	167
14650	丹阳	开发区石人岗	10	400	246
14651	丹阳	开发区石人岗西	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14652	丹阳	开发区史巷南单变	10	200	56
14653	丹阳	开发区水湖村	10	400	102
14654	丹阳	开发区孙家湖	10	400	265
14655	丹阳	开发区汤陈村变	10	400	192
14656	丹阳	开发区吴家村	10	400	128
14657	丹阳	开发区西 2#箱变	10	630	0
14658	丹阳	开发区西湾村变	10	200	99
14659	丹阳	开发区夏北村配变	10	400	219
14660	丹阳	开发区幸福村	10	200	86
14661	丹阳	开发区徐家东	10	400	105
14662	丹阳	开发区徐家南	10	400	176
14663	丹阳	开发区许岗老站	10	400	134
14664	丹阳	开发区永安	10	400	66
14665	丹阳	开发区张巷村变	10	400	211
14666	丹阳	开发区张巷西	10	200	117
14667	丹阳	开发区张巷徐家村变	10	200	94
14668	丹阳	开发区张中村变	10	400	286
14669	丹阳	开发区镇北路变	10	400	41
14670	丹阳	开发区镇南路	10	400	109
14671	丹阳	开发区镇南路 1#	10	500	211
14672	丹阳	开发区中	10	400	3
14673	丹阳	开发区朱家湾	10	400	106
14674	丹阳	开发区朱家湾南	10	400	84
14675	丹阳	开发区朱家湾西	10	400	164

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14676	丹阳	开发区埝庙南	10	200	21
14677	丹阳	开泰牛场变	10	400	173
14678	丹阳	开泰桥公用	10	400	225
14679	丹阳	开泰桥南	10	200	39
14680	丹阳	开泰商住楼 1#箱变	10	630	450
14681	丹阳	开泰商住楼 2#箱变	10	630	482
14682	丹阳	开泰小区	10	400	155
14683	丹阳	开泰小区二期箱变 400KVA	10	400	211
14684	丹阳	开泰苑 1#	10	630	423
14685	丹阳	开泰苑 2#	10	630	332
14686	丹阳	开泰苑 3#	10	630	308
14687	丹阳	开泰苑 4#	10	630	367
14688	丹阳	凯达公用 2#	10	630	0
14689	丹阳	康复路	10	200	24
14690	丹阳	康家	10	400	123
14691	丹阳	康家北	10	400	171
14692	丹阳	康家村	10	400	195
14693	丹阳	考场公用箱式变配电变压器	10	630	256
14694	丹阳	科创园	10	400	0
14695	丹阳	科委公用	10	200	75
14696	丹阳	科兴路 1#	10	400	55
14697	丹阳	孔家村	10	400	250
14698	丹阳	孔家北	10	200	80
14699	丹阳	孔家北变	10	400	337

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14700	丹阳	孔家北配变	10	400	241
14701	丹阳	孔家村	10	400	260
14702	丹阳	孔家村北队	10	400	190
14703	丹阳	孔家村农场	10	400	200
14704	丹阳	孔家东变	10	400	111
14705	丹阳	孔家后变	10	400	257
14706	丹阳	孔甲南	10	100	48
14707	丹阳	孔甲配变	10	100	16
14708	丹阳	孔头村	10	200	111
14709	丹阳	匡家滨	10	200	59
14710	丹阳	昆仑华府 2#配电房 2#变	10	800	0
14711	丹阳	昆仑华府 2#配电房 4#变	10	800	417
14712	丹阳	阔达	10	400	190
14713	丹阳	阔达北	10	200	89
14714	丹阳	垃圾场	10	400	0
14715	丹阳	蓝陵公寓箱变	10	500	206
14716	丹阳	兰陵大厦	10	500	221
14717	丹阳	兰信公寓配电房 1#变	10	1000	56
14718	丹阳	兰信公寓配电房 2#变	10	1000	56
14719	丹阳	烂木桥	10	400	15
14720	丹阳	狼巷墩综合变	10	400	125
14721	丹阳	劳动所综合变	10	400	125
14722	丹阳	老干部	10	80	9
14723	丹阳	老杭村	10	100	30

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14724	丹阳	老虎墩	10	200	123
14725	丹阳	老虎桥村	10	200	0
14726	丹阳	老交管所	10	400	0
14727	丹阳	老九曲河北	10	200	144
14728	丹阳	老林村	10	400	126
14729	丹阳	老林村后	10	400	283
14730	丹阳	老林村委变	10	400	230
14731	丹阳	老庙大队变	10	400	55
14732	丹阳	老汽车站 2#	10	400	267
14733	丹阳	老徐庄综合变	10	400	48
14734	丹阳	老友	10	400	0
14735	丹阳	老中心校单综合变	10	80	9
14736	丹阳	老中心校综合变	10	400	158
14737	丹阳	乐先 1#	10	200	112
14738	丹阳	乐先北	10	400	244
14739	丹阳	乐先村东沟	10	400	117
14740	丹阳	乐先村乐先	10	400	205
14741	丹阳	乐先村王庄变	10	400	41
14742	丹阳	乐先村小何变	10	400	263
14743	丹阳	乐先村小何西	10	400	177
14744	丹阳	乐先村邹介	10	200	121
14745	丹阳	乐先东	10	200	99
14746	丹阳	乐先戈桥	10	200	77
14747	丹阳	乐先前	10	200	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14748	丹阳	乐先水站	10	200	121
14749	丹阳	乐先王庄北	10	400	278
14750	丹阳	乐先王庄后	10	400	50
14751	丹阳	乐先邹家西	10	200	115
14752	丹阳	冷家村变	10	400	151
14753	丹阳	冷甲村南	10	200	55
14754	丹阳	冷甲东	10	400	55
14755	丹阳	冷甲水站	10	200	55
14756	丹阳	冷巷村	10	200	64
14757	丹阳	冷巷站	10	400	262
14758	丹阳	李家	10	400	0
14759	丹阳	李家北综合变	10	400	144
14760	丹阳	李家村	10	400	289
14761	丹阳	李家村配变	10	400	0
14762	丹阳	李家电站	10	200	98
14763	丹阳	李家东配变	10	200	0
14764	丹阳	李家沟北	10	200	0
14765	丹阳	李家沟西配变	10	200	0
14766	丹阳	李家棚	10	100	55
14767	丹阳	李家桥南	10	400	0
14768	丹阳	李家庄 1#	10	400	41
14769	丹阳	李家综合变	10	400	198
14770	丹阳	李甲	10	200	59
14771	丹阳	李甲北	10	400	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14772	丹阳	李甲北 2#	10	400	55
14773	丹阳	李甲村	10	400	247
14774	丹阳	李头尖	10	400	0
14775	丹阳	李头尖苗圃配变	10	30	0
14776	丹阳	李巷	10	400	81
14777	丹阳	李元村	10	400	114
14778	丹阳	里东变	10	200	21
14779	丹阳	里东村	10	200	128
14780	丹阳	里巷村里东队	10	200	63
14781	丹阳	里巷村里南队	10	400	199
14782	丹阳	里巷村里巷大队	10	400	155
14783	丹阳	里巷村前里巷	10	200	29
14784	丹阳	里巷村西野田变	10	200	77
14785	丹阳	里巷大队南	10	400	260
14786	丹阳	里巷大沟湾	10	400	301
14787	丹阳	里巷东边	10	200	146
14788	丹阳	里巷南前村	10	400	258
14789	丹阳	里巷小学公用	10	400	156
14790	丹阳	里巷站	10	200	132
14791	丹阳	里元沟	10	400	266
14792	丹阳	里元沟 2#	10	400	157
14793	丹阳	里元沟东	10	200	64
14794	丹阳	里庄车站	10	400	102
14795	丹阳	里庄电灌站	10	100	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14796	丹阳	里庄工业园	10	400	166
14797	丹阳	里庄集镇 2#变	10	400	198
14798	丹阳	里庄集镇 3#变	10	400	119
14799	丹阳	里庄健康路变	10	400	104
14800	丹阳	里庄姜庄村西	10	400	292
14801	丹阳	里庄前巷村西	10	400	87
14802	丹阳	里庄桥北变	10	400	71
14803	丹阳	里庄上邹变	10	400	237
14804	丹阳	里庄新庄东	10	160	17
14805	丹阳	里庄医院南	10	400	57
14806	丹阳	里庄邮政	10	400	182
14807	丹阳	里庄镇东褚北	10	200	81
14808	丹阳	里庄镇高家棚	10	200	113
14809	丹阳	里庄镇里北塘里	10	200	117
14810	丹阳	里庄镇南野田	10	200	21
14811	丹阳	里庄镇元褚西变	10	400	251
14812	丹阳	里庄镇祝家变	10	400	239
14813	丹阳	里庄政府	10	400	74
14814	丹阳	里庄中学	10	400	181
14815	丹阳	里庄庄里村	10	100	26
14816	丹阳	丽都公寓配电房 2#变	10	1000	436
14817	丹阳	利宝小区 1#	10	500	113
14818	丹阳	利宝小区 2#	10	500	267
14819	丹阳	立新八队	10	100	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14820	丹阳	立新村九队	10	400	0
14821	丹阳	立新东村	10	400	0
14822	丹阳	立新七队	10	400	0
14823	丹阳	立新七队 2#	10	400	0
14824	丹阳	立新西村	10	50	0
14825	丹阳	立新新村	10	400	0
14826	丹阳	力合产业园 1#配电室 1#变	10	800	55
14827	丹阳	力合产业园 1#配电室 2#变	10	800	500
14828	丹阳	力合产业园 1#配电室 3#变	10	800	55
14829	丹阳	力合产业园 1#配电室 4#变	10	800	500
14830	丹阳	力合产业园 2#配电室 1#变	10	1000	55
14831	丹阳	力合产业园 2#配电室 2#变	10	1000	500
14832	丹阳	力合产业园 3#配电室 1#变	10	1000	55
14833	丹阳	力合产业园 3#配电室 2#变	10	1000	500
14834	丹阳	力合产业园 4#配电室 1#变	10	800	55
14835	丹阳	力合产业园 4#配电室 2#变	10	800	500
14836	丹阳	力合产业园 4#配电室 3#变	10	800	55
14837	丹阳	力合产业园 4#配电室 4#变	10	800	500
14838	丹阳	力合产业园 5#配电室 1#变	10	800	55
14839	丹阳	力合产业园 5#配电室 2#变	10	800	500
14840	丹阳	联城村坝下村	10	200	25
14841	丹阳	联城村联城大队	10	400	167
14842	丹阳	联城村马家庄	10	200	83
14843	丹阳	联城村韦家坂	10	160	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14844	丹阳	联丰村变	10	400	257
14845	丹阳	联丰村王家村	10	400	266
14846	丹阳	联丰村王家村东	10	400	127
14847	丹阳	联丰村下店村变	10	400	214
14848	丹阳	联丰村杨家村	10	160	39
14849	丹阳	联丰村杨家村东	10	100	16
14850	丹阳	联丰村左墓桥	10	400	85
14851	丹阳	联丰站	10	200	120
14852	丹阳	联观村委会	10	400	204
14853	丹阳	联观村委会 4#箱变	10	400	343
14854	丹阳	联华	10	400	94
14855	丹阳	联兴村凤凰园	10	400	55
14856	丹阳	联兴村凤凰园 2#	10	400	109
14857	丹阳	联兴村恒成公变	10	400	0
14858	丹阳	联兴村后湖村南	10	400	218
14859	丹阳	联兴村新庄 2#	10	400	250
14860	丹阳	联兴村蒯南 2#	10	400	229
14861	丹阳	恋鹤	10	400	104
14862	丹阳	恋鹤西箱变	10	630	334
14863	丹阳	练湖八队综合变	10	80	42
14864	丹阳	练湖北环路 4#公用	10	400	185
14865	丹阳	练湖场部 2#箱变	10	630	347
14866	丹阳	练湖场部变	10	200	96
14867	丹阳	练湖东岗村	10	400	216

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14868	丹阳	练湖东湖北区 1#	10	630	380
14869	丹阳	练湖东湖北区 2#	10	630	407
14870	丹阳	练湖工会楼	10	400	206
14871	丹阳	练湖工业园	10	400	100
14872	丹阳	练湖工业园 2#变	10	400	212
14873	丹阳	练湖工业园路灯	10	30	11
14874	丹阳	练湖集镇锦湖新村北区	10	400	64
14875	丹阳	练湖集镇老医院变	10	200	93
14876	丹阳	练湖九队	10	400	320
14877	丹阳	练湖六队	10	400	234
14878	丹阳	练湖龙村村	10	200	50
14879	丹阳	练湖路 2#变	10	400	88
14880	丹阳	练湖路 3#	10	400	172
14881	丹阳	练湖路配变	10	630	325
14882	丹阳	练湖七队	10	200	135
14883	丹阳	练湖三队	10	200	165
14884	丹阳	练湖三队北	10	200	170
14885	丹阳	练湖十队	10	200	80
14886	丹阳	练湖十三队	10	400	91
14887	丹阳	练湖四队	10	100	68
14888	丹阳	练湖五队	10	160	44
14889	丹阳	练湖新城 1#配电房 1#变	20	1000	617
14890	丹阳	练湖新城 1#配电房 2#变	20	1000	621
14891	丹阳	练湖新城 1#配电房 3#变	20	1000	623

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14892	丹阳	练湖新城 1#配电房 4#变	20	1000	578
14893	丹阳	练湖新城 11#箱变	20	630	399
14894	丹阳	练湖新城 12#箱变	20	630	371
14895	丹阳	练湖新城 13 # 箱变	20	630	387
14896	丹阳	练湖新城 1 # 箱变	20	630	354
14897	丹阳	练湖新城 2 # 配电房 1#变	20	1000	665
14898	丹阳	练湖新城 2 # 配电房 2#变	20	1000	594
14899	丹阳	练湖新城 2 # 配电房 3#变	20	1000	624
14900	丹阳	练湖新城 2 # 箱变	20	500	294
14901	丹阳	练湖新城 3 # 配电房 1 # 变	20	1000	576
14902	丹阳	练湖新城 3 # 配电房 2 # 变	20	1000	673
14903	丹阳	练湖新城 3 # 配电房 3 # 变	20	1000	564
14904	丹阳	练湖新城 3 # 箱变	20	315	150
14905	丹阳	练湖新城 4#配电房 2#变	20	1000	502
14906	丹阳	练湖新城 4#配电房 4#变	20	1000	478
14907	丹阳	练湖新城 4 # 箱变	20	630	367
14908	丹阳	练湖新城 5#配电房 1#变	20	1000	688
14909	丹阳	练湖新城 5#配电房 2#变	20	1000	630
14910	丹阳	练湖新城 5#配电房 3#变	20	1000	583
14911	丹阳	练湖新城 5#配电房 4#变	20	1000	651
14912	丹阳	练湖新城 5 # 箱变	20	315	180
14913	丹阳	练湖新城 6#配电房 1#变	20	1000	634
14914	丹阳	练湖新城 6#配电房 2#变	20	1000	674
14915	丹阳	练湖新城 6 # 箱变	20	500	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14916	丹阳	练湖新城 7#配电房 2#变	20	1000	412
14917	丹阳	练湖新城 7#箱变	20	630	432
14918	丹阳	练湖新城 8#箱变	20	630	413
14919	丹阳	练湖杨家南	10	400	166
14920	丹阳	练湖一村	10	400	144
14921	丹阳	练湖一队西	10	200	54
14922	丹阳	练湖用电站 1#	10	400	47
14923	丹阳	练湖用电站 2#	10	400	53
14924	丹阳	练湖用电站 3#公用变	10	400	205
14925	丹阳	练湖又一村	10	400	320
14926	丹阳	练湖中心河	10	200	132
14927	丹阳	练湖中心校公用	10	400	41
14928	丹阳	练湖种子加工储运中心	10	400	224
14929	丹阳	练湖综合楼	10	400	194
14930	丹阳	粮管所变	10	400	200
14931	丹阳	粮食局公用	10	200	41
14932	丹阳	粮食局宿舍变	10	400	168
14933	丹阳	粮食站	10	400	0
14934	丹阳	粮食站 1#	10	400	0
14935	丹阳	了进场南变	10	200	21
14936	丹阳	林场北	10	200	136
14937	丹阳	林场单	10	30	4
14938	丹阳	林场东	10	200	98
14939	丹阳	林场南变	10	200	117

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14940	丹阳	林场配变	10	200	147
14941	丹阳	林常 1#综合变	10	400	102
14942	丹阳	林常北	10	400	89
14943	丹阳	林常东综合变	10	400	93
14944	丹阳	林丰村综合变	10	400	203
14945	丹阳	林丰西 2#	10	400	47
14946	丹阳	林丰西综合变	10	400	162
14947	丹阳	林家桥 3 队	10	400	15
14948	丹阳	林家桥村林家桥站	10	400	0
14949	丹阳	林家桥东新村	10	200	15
14950	丹阳	林家桥西新村	10	200	0
14951	丹阳	林家桥站 2#	10	400	0
14952	丹阳	林家桥张家村箱变	10	500	15
14953	丹阳	林甲村 2#	10	400	60
14954	丹阳	林甲路	10	400	185
14955	丹阳	林麻四队	10	400	257
14956	丹阳	林业队	10	315	0
14957	丹阳	林业队 2#	10	400	0
14958	丹阳	凌甲东 2#	10	400	41
14959	丹阳	凌甲南	10	200	85
14960	丹阳	凌塘	10	400	184
14961	丹阳	凌塘前	10	200	71
14962	丹阳	陵东北	10	400	264
14963	丹阳	陵东村	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14964	丹阳	陵口北亚田	10	400	257
14965	丹阳	陵口北庄村	10	200	84
14966	丹阳	陵口奔沟村马家变	10	400	308
14967	丹阳	陵口菜市场	10	400	132
14968	丹阳	陵口村大庄	10	400	207
14969	丹阳	陵口村基庄	10	200	23
14970	丹阳	陵口大庄村	10	400	269
14971	丹阳	陵口大庄西变	10	400	207
14972	丹阳	陵口东河庄	10	200	90
14973	丹阳	陵口供电所 1#变 630KVA	10	630	161
14974	丹阳	陵口供电所 3#	10	400	112
14975	丹阳	陵口供电所 8#变	10	400	137
14976	丹阳	陵口供电所 9#	10	400	58
14977	丹阳	陵口供电所配电变压器	10	500	59
14978	丹阳	陵口涵洞东	10	400	93
14979	丹阳	陵口涵洞南	10	400	41
14980	丹阳	陵口涵洞西	10	500	188
14981	丹阳	陵口河西寺庄村	10	400	233
14982	丹阳	陵口胡良村孔家	10	400	195
14983	丹阳	陵口黄家	10	100	48
14984	丹阳	陵口集镇菜场公用	10	400	77
14985	丹阳	陵口集镇皮鞋市场公用	10	400	41
14986	丹阳	陵口集镇新民路	10	400	41
14987	丹阳	陵口加井大队	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14988	丹阳	陵口建筑公司	10	400	147
14989	丹阳	陵口景家村	10	200	38
14990	丹阳	陵口居庄陈家村	10	200	128
14991	丹阳	陵口居庄村	10	200	87
14992	丹阳	陵口居庄村委	10	400	41
14993	丹阳	陵口老林大队	10	400	238
14994	丹阳	陵口乐先孔家南	10	100	44
14995	丹阳	陵口冷巷村配变	10	200	93
14996	丹阳	陵口陆家	10	400	207
14997	丹阳	陵口马家	10	100	14
14998	丹阳	陵口马家西	10	400	281
14999	丹阳	陵口毛家村配变	10	400	269
15000	丹阳	陵口庙头北蒋家	10	200	69
15001	丹阳	陵口邵巷里变	10	400	213
15002	丹阳	陵口邵庄 2#	10	400	122
15003	丹阳	陵口邵庄 3#	10	400	196
15004	丹阳	陵口邵庄北	10	400	128
15005	丹阳	陵口邵庄东	10	400	203
15006	丹阳	陵口胜利村	10	400	202
15007	丹阳	陵口施黄	10	200	87
15008	丹阳	陵口汤家大队	10	400	202
15009	丹阳	陵口塘西村变	10	100	27
15010	丹阳	陵口土管所	10	400	162
15011	丹阳	陵口土管所 3#	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15012	丹阳	陵口卫家村	10	400	181
15013	丹阳	陵口卫生院	10	400	64
15014	丹阳	陵口卫生院 2#配变	10	630	383
15015	丹阳	陵口吴家村	10	400	212
15016	丹阳	陵口吴家西	10	400	204
15017	丹阳	陵口吴家中	10	400	198
15018	丹阳	陵口西野田配变	10	400	284
15019	丹阳	陵口肖梁河	10	400	160
15020	丹阳	陵口肖梁路公用	10	400	43
15021	丹阳	陵口新村 1#箱变 001	10	630	270
15022	丹阳	陵口新村 2#配电房 1#变	10	630	482
15023	丹阳	陵口新村 2#配电房 2#变	10	630	483
15024	丹阳	陵口新村配电房	10	1000	432
15025	丹阳	陵口新村配电室 2#	10	1000	899
15026	丹阳	陵口新陵马庄村变	10	400	251
15027	丹阳	陵口新陵马庄东	10	400	221
15028	丹阳	陵口新庙大何村	10	315	230
15029	丹阳	陵口新民路北	10	400	202
15030	丹阳	陵口新农村新庙	10	200	90
15031	丹阳	陵口杨家北	10	200	103
15032	丹阳	陵口杨家东配变	10	100	27
15033	丹阳	陵口早巷村西蔡	10	400	274
15034	丹阳	陵口早巷村西早巷	10	200	28
15035	丹阳	陵口早巷村早巷	10	400	58

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15036	丹阳	陵口镇供电所 7#-1	10	630	314
15037	丹阳	陵口镇集镇新民路南变	10	400	171
15038	丹阳	陵口镇陵口幼儿园	10	200	56
15039	丹阳	陵口镇派出所配变	10	400	68
15040	丹阳	陵口政府	10	400	42
15041	丹阳	陵口政府东	10	400	107
15042	丹阳	陵口郑店汤家寺庄	10	630	409
15043	丹阳	陵口郑店汤家寺庄北	10	400	46
15044	丹阳	陵口中山桥	10	200	122
15045	丹阳	陵口中学北 1#	10	400	206
15046	丹阳	陵口中学东	10	400	141
15047	丹阳	陵口中学西	10	250	29
15048	丹阳	陵口漕塘桥	10	400	171
15049	丹阳	陵口漕塘西片变	10	400	49
15050	丹阳	陵口煦庄范家村	10	200	67
15051	丹阳	陵口煦庄开发区	10	400	103
15052	丹阳	陵南村	10	400	41
15053	丹阳	陵南村 1#	10	400	135
15054	丹阳	陵前 1#	10	400	243
15055	丹阳	陵前 2#	10	400	273
15056	丹阳	陵中	10	400	41
15057	丹阳	领秀花都 1#配电房 1#变	10	800	398
15058	丹阳	领秀花都 1#配电房 2#变	10	800	405
15059	丹阳	领秀花都 2#配电房 1#变配电变压器	10	800	448

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15060	丹阳	领秀花都 2#配电房 2#变配电变压器	10	800	508
15061	丹阳	领秀花都 2#配电房 3#变配电变压器	10	800	344
15062	丹阳	领秀花都 2#配电房 4#变配电变压器	10	800	404
15063	丹阳	琉璃岗	10	200	85
15064	丹阳	留干村西	10	200	21
15065	丹阳	留干站	10	200	108
15066	丹阳	留士陈庄	10	200	40
15067	丹阳	留士村岸北	10	400	53
15068	丹阳	留士村陈家	10	400	195
15069	丹阳	留士村李家	10	400	249
15070	丹阳	留士村刘家	10	400	305
15071	丹阳	留士村南头	10	200	86
15072	丹阳	留士村倪家	10	400	240
15073	丹阳	留士村束家	10	400	177
15074	丹阳	留士村田里	10	200	86
15075	丹阳	留士村小庄	10	200	114
15076	丹阳	留士村新鹤	10	200	54
15077	丹阳	留墅陈家西	10	200	61
15078	丹阳	留下	10	200	93
15079	丹阳	留雁村	10	400	55
15080	丹阳	留雁村 1#	10	400	55
15081	丹阳	留雁村 4#变	10	400	55
15082	丹阳	留雁村北	10	400	55
15083	丹阳	留雁村东片	10	200	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15084	丹阳	留雁村西	10	200	55
15085	丹阳	留雁冷甲村	10	200	55
15086	丹阳	留雁冷甲西	10	160	55
15087	丹阳	留雁南	10	400	55
15088	丹阳	留雁小冷甲村	10	200	55
15089	丹阳	留雁新村	10	400	55
15090	丹阳	留雁新村北	10	200	55
15091	丹阳	留雁新村变	10	400	55
15092	丹阳	留雁新村南	10	200	55
15093	丹阳	留庄村	10	400	104
15094	丹阳	留庄村村委会	10	400	187
15095	丹阳	留庄村单相变	10	100	39
15096	丹阳	留庄村东谢村	10	200	43
15097	丹阳	留庄村何家村	10	400	301
15098	丹阳	留庄村里仁村	10	200	68
15099	丹阳	留庄村留庄村北	10	200	22
15100	丹阳	留庄村西远距	10	200	151
15101	丹阳	留庄村殷台村	10	250	103
15102	丹阳	留庄村殷台南	10	100	19
15103	丹阳	留庄村殷台西	10	200	56
15104	丹阳	留庄村张村北	10	200	67
15105	丹阳	留庄村张村东	10	200	69
15106	丹阳	留庄村张村南	10	200	106
15107	丹阳	留庄村张村七队	10	200	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15108	丹阳	留庄村张村西	10	200	78
15109	丹阳	刘基桥西	10	400	15
15110	丹阳	刘家 1#	10	80	11
15111	丹阳	刘家 2#	10	400	41
15112	丹阳	刘家 2#综合变	10	200	86
15113	丹阳	刘家北变	10	400	41
15114	丹阳	刘家变	10	160	60
15115	丹阳	刘家村	10	400	69
15116	丹阳	刘家村东	10	400	256
15117	丹阳	刘家电灌站	10	400	234
15118	丹阳	刘家东	10	400	111
15119	丹阳	刘家东变	10	200	23
15120	丹阳	刘家南	10	200	47
15121	丹阳	刘家西	10	400	50
15122	丹阳	刘家站	10	200	98
15123	丹阳	刘家综合变	10	200	22
15124	丹阳	刘家埭变	10	200	21
15125	丹阳	刘甲村	10	400	234
15126	丹阳	刘甲村变	10	400	179
15127	丹阳	刘甲站	10	50	28
15128	丹阳	刘蒋光明北	10	400	252
15129	丹阳	刘蒋光明村	10	400	173
15130	丹阳	刘蒋洪巷东变	10	200	89
15131	丹阳	刘蒋洪巷里村	10	400	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15132	丹阳	刘蒋蒋家北	10	200	88
15133	丹阳	刘蒋蒋家村	10	400	169
15134	丹阳	刘蒋蒋家东变	10	400	196
15135	丹阳	刘蒋刘家北	10	400	104
15136	丹阳	刘蒋刘家村变	10	400	231
15137	丹阳	刘蒋刘家南变	10	400	260
15138	丹阳	刘蒋刘家西	10	400	174
15139	丹阳	刘蒋夏家村变	10	400	244
15140	丹阳	刘蒋杨家村	10	400	121
15141	丹阳	刘巷北	10	200	37
15142	丹阳	刘巷村	10	200	88
15143	丹阳	刘巷村变	10	315	165
15144	丹阳	刘巷南	10	400	109
15145	丹阳	刘巷小村	10	400	41
15146	丹阳	柳北大街 1#	10	400	261
15147	丹阳	柳北大街 2#	10	100	14
15148	丹阳	柳北大街菜市场东	10	400	60
15149	丹阳	柳茹村南墩庙	10	400	231
15150	丹阳	柳茹村小杭甲	10	400	296
15151	丹阳	柳西大街 2#	10	400	259
15152	丹阳	柳西大街变	10	400	43
15153	丹阳	六村	10	400	0
15154	丹阳	六都村	10	200	75
15155	丹阳	六都东	10	400	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15156	丹阳	六号沟	10	400	208
15157	丹阳	六号路南 2#	10	400	0
15158	丹阳	六圩港变	10	400	0
15159	丹阳	六圩埭	10	400	0
15160	丹阳	六圩埭东	10	400	0
15161	丹阳	龙滨园 1#	10	500	284
15162	丹阳	龙滨园 2#	10	500	267
15163	丹阳	龙城电站	10	400	41
15164	丹阳	龙城电站 2#	10	400	0
15165	丹阳	龙城西	10	400	43
15166	丹阳	龙村东	10	200	175
15167	丹阳	龙凤山庄 1#	10	500	0
15168	丹阳	龙凤山庄 2#	10	400	0
15169	丹阳	龙凤山庄 3#	10	500	0
15170	丹阳	龙凤山庄 4#	10	500	0
15171	丹阳	龙湖万和农场	10	400	0
15172	丹阳	龙泉村巢家变	10	400	0
15173	丹阳	龙头村	10	200	104
15174	丹阳	龙珠村	10	100	0
15175	丹阳	楼西村北	10	400	125
15176	丹阳	楼西村东	10	400	125
15177	丹阳	楼西村综合变	10	400	125
15178	丹阳	楼下村西	10	400	292
15179	丹阳	芦沟村东	10	400	217

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15180	丹阳	芦塘河	10	400	134
15181	丹阳	芦塘南	10	400	0
15182	丹阳	芦塘西	10	400	0
15183	丹阳	卢家村	10	200	78
15184	丹阳	路巷北	10	400	69
15185	丹阳	路巷村	10	400	219
15186	丹阳	路巷村变	10	400	256
15187	丹阳	路巷村大吴巷	10	400	270
15188	丹阳	路巷村大吴巷北	10	200	85
15189	丹阳	路巷村段上	10	400	155
15190	丹阳	路巷村段上南	10	400	286
15191	丹阳	路巷村荆林	10	400	130
15192	丹阳	路巷村路巷南	10	400	45
15193	丹阳	路巷东	10	400	139
15194	丹阳	路巷东单	10	400	157
15195	丹阳	路巷社区 1#	10	500	109
15196	丹阳	路巷社区 2#	10	500	145
15197	丹阳	路巷社区 3 号	10	400	41
15198	丹阳	路巷社区 4 号	10	400	96
15199	丹阳	路巷社区 5#	10	400	262
15200	丹阳	路巷社区 6#	10	400	46
15201	丹阳	路巷社区 7#	10	400	47
15202	丹阳	路巷西 1#	10	400	166
15203	丹阳	路巷中	10	400	108

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15204	丹阳	路巷综合楼	10	630	264
15205	丹阳	路庄村	10	200	34
15206	丹阳	陆家变	10	200	120
15207	丹阳	陆家村	10	200	118
15208	丹阳	陆家村 1#	10	200	84
15209	丹阳	陆家村变	10	200	89
15210	丹阳	陆家前	10	200	66
15211	丹阳	陆家桥	10	400	243
15212	丹阳	陆窖村	10	400	284
15213	丹阳	陆巷里变	10	400	159
15214	丹阳	陆巷西	10	200	35
15215	丹阳	吕城包庄村变	10	400	245
15216	丹阳	吕城电站	10	400	194
15217	丹阳	吕城东南街南	10	200	21
15218	丹阳	吕城河南村河南	10	400	85
15219	丹阳	吕城河南村李家桥	10	200	63
15220	丹阳	吕城虎市村邮电新村	10	630	237
15221	丹阳	吕城陆东队	10	100	49
15222	丹阳	吕城绿城南苑小区 1#	10	400	205
15223	丹阳	吕城三六电站	10	100	1
15224	丹阳	吕城旺家村	10	200	43
15225	丹阳	吕城肖庄南	10	315	1
15226	丹阳	吕城周家南	10	100	30
15227	丹阳	吕家村	10	400	199

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15228	丹阳	吕家村变	10	400	0
15229	丹阳	吕家村西 2#	10	400	0
15230	丹阳	吕家西	10	400	0
15231	丹阳	吕家巷变	10	400	224
15232	丹阳	吕渎 5 队	10	200	30
15233	丹阳	吕渎村委	10	200	54
15234	丹阳	吕渎河	10	400	45
15235	丹阳	吕渎六队	10	400	136
15236	丹阳	吕渎七队	10	400	127
15237	丹阳	绿洲 1#变	10	400	221
15238	丹阳	绿洲 10#变	10	630	340
15239	丹阳	绿洲 11#变 630KVA	10	630	433
15240	丹阳	绿洲 12#变 500KVA	10	630	426
15241	丹阳	绿洲 13#变 630KVA	10	630	339
15242	丹阳	绿洲 2#变	10	400	204
15243	丹阳	绿洲 4#变	10	500	450
15244	丹阳	绿洲 5#变	10	400	227
15245	丹阳	绿洲 6#箱变	10	400	230
15246	丹阳	绿洲 7#变	10	630	365
15247	丹阳	绿洲 8#变 630KVA	10	630	415
15248	丹阳	绿洲 9#变 500KVA	10	500	308
15249	丹阳	轮船单相公用	10	400	320
15250	丹阳	轮船公用	10	400	70
15251	丹阳	伦地村南	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15252	丹阳	罗桥	10	400	197
15253	丹阳	罗桥东	10	400	227
15254	丹阳	洛塘村变	10	400	229
15255	丹阳	骆驼桥变	10	200	145
15256	丹阳	骆驼桥公用	10	200	81
15257	丹阳	麻巷村住宅楼	10	200	0
15258	丹阳	麻巷门北河沿	10	200	40
15259	丹阳	麻巷门北路	10	400	74
15260	丹阳	麻巷门二巷 2#	10	400	142
15261	丹阳	麻巷门二巷 3#变	10	400	214
15262	丹阳	麻巷门二巷公用	10	400	156
15263	丹阳	麻巷门公用	10	400	55
15264	丹阳	马坝北	10	400	0
15265	丹阳	马场里变	10	400	178
15266	丹阳	马沟村变	10	200	104
15267	丹阳	马家桥	10	400	155
15268	丹阳	马家桥 2#	10	400	179
15269	丹阳	马家庄北 2#	10	400	360
15270	丹阳	马甲北变	10	200	76
15271	丹阳	马甲村	10	400	219
15272	丹阳	马甲村西	10	400	262
15273	丹阳	马陵东路	10	400	88
15274	丹阳	马陵岗	10	200	85
15275	丹阳	马陵岗东	10	200	57

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15276	丹阳	马陵中路	10	400	311
15277	丹阳	马路埭变	10	400	142
15278	丹阳	马路埭东	10	200	27
15279	丹阳	马路埭西	10	400	114
15280	丹阳	马赛	10	200	114
15281	丹阳	马嘶桥	10	400	0
15282	丹阳	马嘶桥 2#	10	400	0
15283	丹阳	马嘶桥 3#	10	400	0
15284	丹阳	马嘶桥队	10	400	0
15285	丹阳	马嘶桥中	10	400	0
15286	丹阳	马屯	10	400	0
15287	丹阳	马屯东	10	400	0
15288	丹阳	马屯南	10	400	0
15289	丹阳	马屯南 2#	10	400	0
15290	丹阳	马屯西	10	400	0
15291	丹阳	马屯西 2#	10	400	0
15292	丹阳	马屯站	10	400	0
15293	丹阳	马屯中	10	400	0
15294	丹阳	马西队	10	400	0
15295	丹阳	马巷	10	200	0
15296	丹阳	马巷村	10	400	0
15297	丹阳	马巷西变	10	200	21
15298	丹阳	马沿西	10	200	72
15299	丹阳	马庄北	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15300	丹阳	马庄村 1#	10	400	169
15301	丹阳	马庄村胡子村变	10	200	87
15302	丹阳	马庄村马场头	10	400	219
15303	丹阳	马庄村汤西	10	400	214
15304	丹阳	马庄村西前村	10	400	254
15305	丹阳	马庄汤西南	10	400	118
15306	丹阳	马庄渔场	10	400	239
15307	丹阳	麦东 2#	10	400	249
15308	丹阳	麦溪村麦南二队	10	400	304
15309	丹阳	麦溪村洋泽北	10	200	134
15310	丹阳	麦溪集镇麦中北路	10	400	151
15311	丹阳	麦溪桥电站	10	200	35
15312	丹阳	麦溪中泰公用变	10	400	67
15313	丹阳	麦闸沟	10	400	64
15314	丹阳	迈村	10	400	55
15315	丹阳	迈村 2#	10	400	41
15316	丹阳	迈村北箱变	10	400	55
15317	丹阳	迈村卜家庙	10	200	55
15318	丹阳	迈村卜家庙东	10	200	55
15319	丹阳	迈村村东变	10	400	55
15320	丹阳	迈村大队	10	400	43
15321	丹阳	迈村大队 2#	10	400	55
15322	丹阳	迈村大马甲	10	400	55
15323	丹阳	迈村大马甲北	10	400	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15324	丹阳	迈村工业园	10	200	55
15325	丹阳	迈村景甲	10	250	55
15326	丹阳	迈村李甲西	10	400	55
15327	丹阳	迈村南	10	200	40
15328	丹阳	迈村新城 1#配电房 1#	10	800	55
15329	丹阳	迈村新城 1#配电房 2#	10	800	518
15330	丹阳	迈村新城 2#配电房 1#变	10	800	55
15331	丹阳	迈村新城 2#配电房 2#变	10	800	551
15332	丹阳	迈村新城 3#配电房 1#	10	800	55
15333	丹阳	迈村新城 3#配电房 2#	10	800	619
15334	丹阳	迈村新城 3#配电房 3#	10	800	55
15335	丹阳	迈村新城 3#配电房 4#	10	800	537
15336	丹阳	迈村新城 4#配电房 1#	10	800	55
15337	丹阳	迈村新城 4#配电房 2#	10	800	538
15338	丹阳	迈村新城 5#配电房 1#	10	800	55
15339	丹阳	迈村新城 5#配电房 2#	10	800	569
15340	丹阳	迈村新城 6#配电房 1#	10	800	55
15341	丹阳	迈村新城 6#配电房 2#	10	800	601
15342	丹阳	迈村新城 6#配电房 3#	10	800	55
15343	丹阳	迈村新城 6#配电房 4#	10	800	579
15344	丹阳	迈村中心路公用变	10	400	42
15345	丹阳	迈巷村变	10	400	184
15346	丹阳	迈巷东	10	200	103
15347	丹阳	迈庄北站	10	400	334

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15348	丹阳	迈庄村东 4#	10	400	360
15349	丹阳	迈庄村南	10	400	57
15350	丹阳	迈庄横路	10	400	41
15351	丹阳	馒头社	10	400	213
15352	丹阳	毛安庄	10	400	168
15353	丹阳	毛北村	10	200	21
15354	丹阳	毛郭蒋家	10	400	187
15355	丹阳	毛家北	10	200	22
15356	丹阳	毛家变	10	400	97
15357	丹阳	毛家村小王村	10	500	52
15358	丹阳	毛家村小王村北	10	400	244
15359	丹阳	毛家村小王新村 1#(东边)	10	400	259
15360	丹阳	毛家村小王新村 2#(西边)	10	400	214
15361	丹阳	毛家村小王新村 3#(后边)	10	400	222
15362	丹阳	毛家村许岗村 3#	10	200	21
15363	丹阳	毛家电站	10	100	87
15364	丹阳	毛家东变	10	200	152
15365	丹阳	毛家居民点南	10	400	183
15366	丹阳	毛家居民点西	10	400	160
15367	丹阳	毛家南	10	200	30
15368	丹阳	毛家配变	10	400	173
15369	丹阳	毛家松柯	10	400	234
15370	丹阳	毛家松柯东	10	100	34
15371	丹阳	毛家西	10	400	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15372	丹阳	毛家新村	10	315	62
15373	丹阳	毛家许岗南	10	400	192
15374	丹阳	毛甲村	10	400	222
15375	丹阳	毛甲村 2#	10	400	260
15376	丹阳	毛甲村农业	10	200	171
15377	丹阳	毛甲村委会	10	400	68
15378	丹阳	毛甲村朱巷	10	400	300
15379	丹阳	冒顶村后	10	400	121
15380	丹阳	帽箍圩	10	200	0
15381	丹阳	帽山村	10	400	0
15382	丹阳	帽山西	10	200	0
15383	丹阳	梅庄	10	400	199
15384	丹阳	梅庄北	10	400	174
15385	丹阳	梅庄南	10	400	41
15386	丹阳	梅庄南 2#	10	400	185
15387	丹阳	梅庄水站	10	200	142
15388	丹阳	梅庄西	10	400	86
15389	丹阳	梅庄西居民点	10	400	63
15390	丹阳	煤气公司公用	10	315	174
15391	丹阳	煤石住宅	10	160	47
15392	丹阳	美乐房开	10	500	0
15393	丹阳	美乐房开 2#	10	400	0
15394	丹阳	美乐职工宿舍箱变	10	400	0
15395	丹阳	美乐住宅	10	400	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15396	丹阳	美乐住宅 1#	10	630	0
15397	丹阳	美乐住宅 2#	10	630	0
15398	丹阳	美乐综合变	10	200	38
15399	丹阳	美联公用	10	400	193
15400	丹阳	美联公用 3#	10	400	52
15401	丹阳	美食城 2#	10	400	0
15402	丹阳	美亚房开 1#	10	400	0
15403	丹阳	美亚房开 2#	10	400	0
15404	丹阳	美域湾 4#配电房 1#变	10	800	538
15405	丹阳	美域湾 4#配电房 2#变	10	800	446
15406	丹阳	美域湾 5#配电房 1#变	10	800	535
15407	丹阳	美域湾 5#配电房 2#变	10	800	386
15408	丹阳	门楼北	10	100	63
15409	丹阳	门楼村变	10	400	282
15410	丹阳	门楼西家东	10	200	112
15411	丹阳	门楼新村 10#	10	400	313
15412	丹阳	门楼新村 3#	10	315	163
15413	丹阳	门楼新村 4#	10	315	161
15414	丹阳	门楼新村 5#	10	200	68
15415	丹阳	门楼新村 6#	10	400	271
15416	丹阳	门楼新村 7#	10	400	277
15417	丹阳	门楼新村 8#	10	400	270
15418	丹阳	门楼新村 9#	10	400	295
15419	丹阳	门楼徐家村变	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15420	丹阳	门楼徐家南	10	200	118
15421	丹阳	门市房箱变	20	400	291
15422	丹阳	蒙园新村	10	400	251
15423	丹阳	梦中园 2#	10	200	85
15424	丹阳	孟家塘南	10	400	0
15425	丹阳	米厂住宅	10	200	122
15426	丹阳	苗圃北	10	400	106
15427	丹阳	苗圃南	10	400	106
15428	丹阳	苗猪市场	10	400	235
15429	丹阳	苗猪市场综合变	10	400	137
15430	丹阳	庙段村	10	400	142
15431	丹阳	庙段村吉家	10	200	97
15432	丹阳	庙段开发区	10	400	41
15433	丹阳	庙段水站配变	10	400	174
15434	丹阳	庙港	10	80	42
15435	丹阳	庙河西	10	200	15
15436	丹阳	庙头	10	400	0
15437	丹阳	庙头北	10	400	0
15438	丹阳	庙头大队	10	400	202
15439	丹阳	庙头东 500kVA	10	500	0
15440	丹阳	庙头东变	10	400	21
15441	丹阳	庙头南	10	400	0
15442	丹阳	庙头水站	10	100	36
15443	丹阳	庙头中	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15444	丹阳	庙巷村	10	200	98
15445	丹阳	民东居民区	10	400	188
15446	丹阳	民营区	10	400	224
15447	丹阳	民有村	10	400	0
15448	丹阳	民有村 2#	10	400	0
15449	丹阳	民政局公用	10	500	335
15450	丹阳	明都 2#	10	400	278
15451	丹阳	明众商住楼	10	500	257
15452	丹阳	名都新贵配电房 1#变	10	1000	572
15453	丹阳	名都新贵配电房 2#变	10	800	462
15454	丹阳	名仕苑	10	500	313
15455	丹阳	名仕苑 1#	10	630	323
15456	丹阳	磨盘街变	10	400	60
15457	丹阳	莫家	10	200	21
15458	丹阳	木材住宅 2#	10	400	137
15459	丹阳	木材住宅 3#	10	400	170
15460	丹阳	木龙电站	10	50	6
15461	丹阳	木桥 1#	10	315	150
15462	丹阳	木桥 2#	10	315	136
15463	丹阳	木桥村	10	400	0
15464	丹阳	木桥东新村	10	400	0
15465	丹阳	木桥东新村 2#	10	400	0
15466	丹阳	木桥集中区 2#	10	630	210
15467	丹阳	木桥集中区变	10	400	232

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15468	丹阳	木桥开发区变	10	400	0
15469	丹阳	木桥开发区变 2#箱变	10	630	0
15470	丹阳	木桥陆家村	10	400	0
15471	丹阳	木桥新村变	10	400	122
15472	丹阳	木桥站	10	200	118
15473	丹阳	穆家村西	10	400	241
15474	丹阳	南斑村	10	400	132
15475	丹阳	南班西	10	400	41
15476	丹阳	南陈家墙门	10	400	15
15477	丹阳	南大庄	10	400	210
15478	丹阳	南甸村变	10	200	70
15479	丹阳	南方名居 1#配电房 1#变	10	800	417
15480	丹阳	南方名居 1#配电房 2#变	10	800	475
15481	丹阳	南方名居 1#配电房 3#变	10	800	566
15482	丹阳	南方名居 1#配电房 4#变	10	800	588
15483	丹阳	南方名居 2#配电房 1#变	10	800	438
15484	丹阳	南方名居 2#配电房 2#变	10	800	505
15485	丹阳	南方名居 2#配电房 3#变	10	800	464
15486	丹阳	南方名居 2#配电房 4#变	10	800	269
15487	丹阳	南方新村 1#	10	315	152
15488	丹阳	南方新村 2#	10	315	113
15489	丹阳	南扶城合用	10	200	117
15490	丹阳	南岗	10	400	282
15491	丹阳	南岗村 2#	10	400	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15492	丹阳	南高头	10	400	263
15493	丹阳	南沟坝	10	400	0
15494	丹阳	南沟北	10	400	288
15495	丹阳	南河排涝站	10	400	0
15496	丹阳	南河头北	10	400	42
15497	丹阳	南河头变	10	400	279
15498	丹阳	南河头南	10	400	0
15499	丹阳	南环路	10	630	0
15500	丹阳	南环路 2#公用	10	315	159
15501	丹阳	南环新村	10	400	86
15502	丹阳	南建村大队东	10	400	0
15503	丹阳	南建村松坟村	10	200	0
15504	丹阳	南建村张埝街	10	400	0
15505	丹阳	南建村周家村	10	200	87
15506	丹阳	南建大队南	10	400	0
15507	丹阳	南建电灌站	10	100	0
15508	丹阳	南建西片	10	200	0
15509	丹阳	南建西野田	10	100	0
15510	丹阳	南街老桥	10	400	0
15511	丹阳	南街配变	10	400	0
15512	丹阳	南街区	10	30	0
15513	丹阳	南街西	10	400	246
15514	丹阳	南郡 1#配电室 1#变	10	630	436
15515	丹阳	南郡 1#配电室 2#变	10	630	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15516	丹阳	南郡 1#配电室 3#变	10	800	500
15517	丹阳	南郡 1#配电室 4#变	10	800	55
15518	丹阳	南郡 2#配电室 1#变	10	800	500
15519	丹阳	南郡 2#配电室 2#变	10	800	55
15520	丹阳	南郡 2#配电室 3#变	10	800	500
15521	丹阳	南郡 2#配电室 4#变	10	800	55
15522	丹阳	南郡 3#配电室 1#变	10	800	500
15523	丹阳	南郡 3#配电室 2#变	10	800	55
15524	丹阳	南郡 3#配电室 3#变	10	800	447
15525	丹阳	南郡 3#配电室 4#变	10	800	55
15526	丹阳	南马场	10	200	55
15527	丹阳	南马村	10	400	213
15528	丹阳	南马西	10	200	55
15529	丹阳	南马新村 2#	10	400	55
15530	丹阳	南马新村 3#	10	400	263
15531	丹阳	南马新村公变	10	400	55
15532	丹阳	南门花园 1#配电房 1#变	10	800	443
15533	丹阳	南门花园 1#配电房 3#变	10	800	133
15534	丹阳	南门花园 2#配电房 1#变	10	800	418
15535	丹阳	南门花园 2#配电房 3#变	10	800	332
15536	丹阳	南门花园 3#配电房 1#变	10	800	98
15537	丹阳	南门花园 3#配电房 3#变	10	800	464
15538	丹阳	南门木桥 3#变	10	400	137
15539	丹阳	南门外大街 1#箱变	10	630	469

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15540	丹阳	南七圩埭	10	400	0
15541	丹阳	南桥花园 1#箱主变	10	500	135
15542	丹阳	南桥花园 2#箱变	10	500	267
15543	丹阳	南山墩	10	200	82
15544	丹阳	南山圩埭 2#	10	400	0
15545	丹阳	南塘村	10	400	220
15546	丹阳	南旺 2#	10	400	240
15547	丹阳	南西村大戴村	10	400	160
15548	丹阳	南西村大戴西	10	400	242
15549	丹阳	南西村大队	10	400	153
15550	丹阳	南西村汤家村	10	200	51
15551	丹阳	南西村塘湾里	10	200	67
15552	丹阳	南西村闸塘坝	10	200	107
15553	丹阳	南西陆家庄	10	400	0
15554	丹阳	南西钱家村	10	400	292
15555	丹阳	南园	10	200	102
15556	丹阳	南园村变	10	400	276
15557	丹阳	南周庄	10	400	0
15558	丹阳	南庄	10	100	30
15559	丹阳	南庄北	10	400	0
15560	丹阳	南庄变	10	200	41
15561	丹阳	南庄村	10	200	83
15562	丹阳	南庄村 村委	10	400	0
15563	丹阳	南庄村加工厂	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15564	丹阳	南庄村善塘	10	200	0
15565	丹阳	南庄村委东	10	400	0
15566	丹阳	南庄东	10	500	51
15567	丹阳	南庄前	10	500	120
15568	丹阳	南庄五号路	10	400	0
15569	丹阳	南庄西片	10	400	225
15570	丹阳	南庄箱变	10	500	275
15571	丹阳	南庄杨东	10	315	0
15572	丹阳	南庄杨西	10	400	172
15573	丹阳	南庄摇令村	10	400	198
15574	丹阳	南圩村	10	315	57
15575	丹阳	倪陈北	10	400	197
15576	丹阳	倪陈东	10	400	75
15577	丹阳	倪陈东 2#	10	400	41
15578	丹阳	倪陈南	10	400	85
15579	丹阳	倪陈西	10	400	41
15580	丹阳	倪陈西 2#	10	400	139
15581	丹阳	倪家北	10	400	0
15582	丹阳	倪家村	10	200	26
15583	丹阳	倪家东	10	400	42
15584	丹阳	倪家后	10	400	264
15585	丹阳	倪家南	10	400	0
15586	丹阳	倪家南 2#	10	400	0
15587	丹阳	倪山村	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15588	丹阳	倪山村 2#	10	400	0
15589	丹阳	倪山东 2#	10	400	0
15590	丹阳	倪巷村综合变	10	200	102
15591	丹阳	倪巷九队综合变	10	400	220
15592	丹阳	倪巷南 2#	10	400	125
15593	丹阳	倪巷七队综合变	10	400	105
15594	丹阳	倪巷十队综合变	10	400	202
15595	丹阳	泥丁南变	10	200	104
15596	丹阳	泥丁农业	10	400	150
15597	丹阳	牛角尖西	10	100	23
15598	丹阳	农机站 1#单	10	200	0
15599	丹阳	农具厂	10	100	38
15600	丹阳	农具厂变	10	400	0
15601	丹阳	农科队 2#	10	400	0
15602	丹阳	农科队 3#	10	400	0
15603	丹阳	农科队东	10	400	123
15604	丹阳	农科站	10	200	0
15605	丹阳	农贸市场	10	315	0
15606	丹阳	农贸市场 1#	10	630	423
15607	丹阳	农贸市场 2#	10	100	0
15608	丹阳	农贸市场 2#箱变	10	630	425
15609	丹阳	农贸市场住宅楼	10	400	313
15610	丹阳	农民公寓 500kVA	10	500	0
15611	丹阳	农商银行	10	630	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15612	丹阳	农行住宅变	10	500	53
15613	丹阳	农药线用电站 4#	10	400	0
15614	丹阳	农业产业园	10	400	252
15615	丹阳	欧佳乐 2#	10	400	0
15616	丹阳	欧佳乐配变	10	400	0
15617	丹阳	欧甲北	10	200	101
15618	丹阳	欧甲村西	10	200	95
15619	丹阳	欧甲东配变	10	400	288
15620	丹阳	欧洲城 1#配电房 1#变	10	1000	656
15621	丹阳	欧洲城 1#配电房 2#变	10	1000	655
15622	丹阳	欧洲城 2#配电房 1#变	10	1000	0
15623	丹阳	欧洲城 3#	10	400	0
15624	丹阳	欧洲城 3#配电房 1#	10	800	0
15625	丹阳	欧洲城 3#配电房 2#	10	800	0
15626	丹阳	欧洲城 3#配电房 3#	10	800	0
15627	丹阳	欧洲城 3#配电房 4#	10	800	0
15628	丹阳	欧洲城 3-1#	10	400	0
15629	丹阳	欧洲城 3-2#	10	400	0
15630	丹阳	欧洲城 4#配电房 1#	10	800	0
15631	丹阳	欧洲城 5#配电房 2#	10	630	0
15632	丹阳	藕家庄北	10	200	106
15633	丹阳	偶巷西变	10	200	130
15634	丹阳	爬塘口北	10	200	115
15635	丹阳	爬塘口变	10	400	289

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15636	丹阳	排湾南	10	400	277
15637	丹阳	排湾西	10	200	21
15638	丹阳	派出所	10	400	107
15639	丹阳	派出所北 500kVA	10	500	180
15640	丹阳	派出所东 1#	10	400	86
15641	丹阳	派出所公变	10	400	55
15642	丹阳	派出所西	10	400	214
15643	丹阳	派出所住宅变	10	200	91
15644	丹阳	派出所综合变	10	315	90
15645	丹阳	潘家村	10	200	73
15646	丹阳	潘家村变	10	200	98
15647	丹阳	潘家村南	10	400	251
15648	丹阳	潘巷村	10	400	3
15649	丹阳	潘巷村西	10	400	3
15650	丹阳	培棠北 2#	10	400	271
15651	丹阳	培棠东	10	400	288
15652	丹阳	培棠南变	10	400	236
15653	丹阳	培棠站变	10	200	115
15654	丹阳	裴北电站	10	200	53
15655	丹阳	裴家	10	200	118
15656	丹阳	裴家北	10	200	24
15657	丹阳	裴家村	10	400	260
15658	丹阳	裴家南	10	200	34
15659	丹阳	裴南站	10	200	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15660	丹阳	彭家	10	400	43
15661	丹阳	彭家村	10	200	78
15662	丹阳	彭家西	10	400	46
15663	丹阳	彭家综合变	10	400	125
15664	丹阳	彭家埭	10	500	0
15665	丹阳	彭家埭 2#	10	200	0
15666	丹阳	彭家埭 3#	10	400	0
15667	丹阳	彭塘村 2#	10	400	46
15668	丹阳	彭塘村配变	10	400	155
15669	丹阳	彭塘南	10	400	133
15670	丹阳	彭庄	10	400	98
15671	丹阳	彭庄北配变	10	400	0
15672	丹阳	彭庄村变	10	400	80
15673	丹阳	彭庄东变	10	400	41
15674	丹阳	彭庄南	10	400	0
15675	丹阳	彭庄农科站变	10	400	106
15676	丹阳	彭庄前	10	400	46
15677	丹阳	彭庄前 2#	10	400	42
15678	丹阳	彭庄西配变	10	400	0
15679	丹阳	皮革城	10	400	88
15680	丹阳	皮革城 1#	10	800	157
15681	丹阳	皮革城 2#	10	800	307
15682	丹阳	皮革城 3#箱变配电变压器	10	400	0
15683	丹阳	皮鞋市场 2#	10	400	267

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15684	丹阳	皮鞋市场 3#	10	500	199
15685	丹阳	皮鞋市场北	10	400	42
15686	丹阳	平楼下 1#	10	200	117
15687	丹阳	平楼下 2#	10	200	122
15688	丹阳	平楼下 3#	10	200	58
15689	丹阳	普善变电所 1#	10	400	344
15690	丹阳	普善村委	10	400	60
15691	丹阳	普善村委 1#	10	400	48
15692	丹阳	普善工业园 1#	10	400	42
15693	丹阳	普善工业园 2#	10	400	96
15694	丹阳	普善工业园 3#	10	400	193
15695	丹阳	普善工业园 4#	10	400	68
15696	丹阳	普善工业园 5#	10	400	186
15697	丹阳	普善工业园北	10	400	41
15698	丹阳	普善工业园东	10	400	133
15699	丹阳	普善工业园南	10	400	114
15700	丹阳	普善工业园西	10	400	133
15701	丹阳	普善南队	10	200	87
15702	丹阳	普善人家 1#配电房 1#变	10	1000	261
15703	丹阳	普善人家 1#配电房 2#变	10	1000	900
15704	丹阳	普善人家 1#配电房 3#变	10	1000	134
15705	丹阳	普善人家 1#配电房 4#变	10	1000	900
15706	丹阳	普善人家 1#箱变	10	400	238
15707	丹阳	普善人家 2#配电房 1#变	10	1000	598

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15708	丹阳	普善人家 2#配电房 2#变	10	1000	562
15709	丹阳	普善人家 2#配电房 3#变	10	1000	519
15710	丹阳	普善人家 2#箱变	10	500	261
15711	丹阳	普善人家 3#配电房 1#变	10	1000	674
15712	丹阳	普善人家 3#配电房 2#变	10	1000	578
15713	丹阳	普善人家 3#箱变	10	400	208
15714	丹阳	普士村南	10	400	3
15715	丹阳	普下	10	200	21
15716	丹阳	普下前	10	200	21
15717	丹阳	普先村邓家	10	400	204
15718	丹阳	普先村邓家北	10	400	107
15719	丹阳	普先村邓家南	10	400	41
15720	丹阳	普先村冬家	10	400	44
15721	丹阳	普先村后庄	10	400	198
15722	丹阳	普先村后庄东	10	200	67
15723	丹阳	普先村黄荻庄	10	400	196
15724	丹阳	普先村李家	10	400	168
15725	丹阳	普先村普先	10	250	210
15726	丹阳	普先村束家	10	400	164
15727	丹阳	普先村西王（有光伏）	10	400	151
15728	丹阳	普先村赵家	10	200	40
15729	丹阳	普先村缪马（有光伏）	10	200	26
15730	丹阳	普先村缪马北	10	200	59
15731	丹阳	浦河新村	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15732	丹阳	七腊里	10	400	189
15733	丹阳	七里大队蒋甲	10	200	80
15734	丹阳	七站	10	315	158
15735	丹阳	七庄农业	10	100	54
15736	丹阳	七圩埭	10	400	0
15737	丹阳	七圩埭西	10	400	0
15738	丹阳	其林	10	200	122
15739	丹阳	其林北	10	200	98
15740	丹阳	其林村 1#	10	400	293
15741	丹阳	其林村 2#	10	400	294
15742	丹阳	其林东变	10	400	178
15743	丹阳	其林南	10	200	68
15744	丹阳	其林西	10	400	251
15745	丹阳	其林站	10	315	120
15746	丹阳	旗杆东配	10	200	22
15747	丹阳	祈家村	10	200	71
15748	丹阳	祈南配变	10	400	41
15749	丹阳	祈钦村	10	200	63
15750	丹阳	祈钦村中	10	200	51
15751	丹阳	祈钦史家村	10	200	61
15752	丹阳	祈钦四队	10	400	267
15753	丹阳	祈钦五队	10	400	184
15754	丹阳	祈钦五队东	10	400	67
15755	丹阳	祈钦五队西	10	200	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15756	丹阳	祁巷村	10	400	234
15757	丹阳	祁谢巷西	10	200	92
15758	丹阳	汽车站	10	400	136
15759	丹阳	汽车站 1	10	100	13
15760	丹阳	汽车站公用配变	10	400	0
15761	丹阳	汽车站西	10	400	0
15762	丹阳	千家乐 3#变	10	400	132
15763	丹阳	千家乐 4#	10	200	115
15764	丹阳	千家乐 6#箱变	10	500	51
15765	丹阳	千家乐南苑 1#	10	315	156
15766	丹阳	千家乐南苑 2#	10	315	138
15767	丹阳	千家乐南苑 3#	10	400	284
15768	丹阳	千家乐箱变	10	500	212
15769	丹阳	千家乐园 1#变	10	400	117
15770	丹阳	千家乐园公用 2#	10	400	183
15771	丹阳	千禧花园	10	500	120
15772	丹阳	乾泽园 1#	10	800	462
15773	丹阳	乾泽园 2#	10	630	422
15774	丹阳	乾泽园 3#变	10	1000	582
15775	丹阳	乾泽园 4#变	10	800	565
15776	丹阳	钱家北	10	400	157
15777	丹阳	钱家变	10	400	0
15778	丹阳	钱家配变	10	400	161
15779	丹阳	钱家湾变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15780	丹阳	钱家新村	10	400	191
15781	丹阳	钱家新村单	10	80	9
15782	丹阳	钱家新村中	10	630	327
15783	丹阳	钱家新村综合变	10	400	45
15784	丹阳	钱家综合变	10	400	287
15785	丹阳	钱甲北站	10	200	169
15786	丹阳	钱甲村 3#	10	400	3
15787	丹阳	钱甲村配变	10	200	44
15788	丹阳	钱甲大队变	10	400	183
15789	丹阳	钱甲东	10	400	3
15790	丹阳	钱甲东配变	10	400	55
15791	丹阳	钱甲黄泥沟	10	200	114
15792	丹阳	钱甲桥	10	400	142
15793	丹阳	钱甲站	10	400	324
15794	丹阳	前艾北街村	10	400	203
15795	丹阳	前艾电站	10	50	11
15796	丹阳	前艾东街村	10	400	156
15797	丹阳	前艾东山村	10	200	86
15798	丹阳	前艾集镇 1	10	400	134
15799	丹阳	前艾集镇 2#	10	400	114
15800	丹阳	前艾集镇 5#	10	400	41
15801	丹阳	前艾集镇 6#	10	400	42
15802	丹阳	前艾集镇 7#	10	400	157
15803	丹阳	前艾毛郭村	10	315	272

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15804	丹阳	前艾前南集镇	10	400	122
15805	丹阳	前艾市场箱变	10	630	566
15806	丹阳	前艾湾里村	10	400	41
15807	丹阳	前艾西街村	10	400	98
15808	丹阳	前艾下蒯南	10	400	239
15809	丹阳	前艾小区 1#配电房 1#	10	1000	674
15810	丹阳	前艾小区 1#配电房 2#	10	800	566
15811	丹阳	前艾小区 1#配电房 3#	10	1000	764
15812	丹阳	前艾小区 1#配电房 4#	10	1000	674
15813	丹阳	前艾于刘周村	10	200	23
15814	丹阳	前艾蒯家上蒯村	10	400	240
15815	丹阳	前艾蒯家束家北	10	200	77
15816	丹阳	前艾蒯家束家村	10	400	175
15817	丹阳	前艾蒯家田家村	10	400	227
15818	丹阳	前艾蒯家王家村	10	200	80
15819	丹阳	前艾蒯家下蒯村	10	400	145
15820	丹阳	前艾蒯家许家村	10	400	296
15821	丹阳	前蔡北	10	200	118
15822	丹阳	前蔡村变	10	400	118
15823	丹阳	前蔡大队	10	400	277
15824	丹阳	前蔡大队南配变	10	400	283
15825	丹阳	前蔡大队西	10	400	264
15826	丹阳	前蔡南	10	200	109
15827	丹阳	前册村	10	400	171

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15828	丹阳	前册电站	10	100	19
15829	丹阳	前册后	10	400	240
15830	丹阳	前册前	10	400	195
15831	丹阳	前车门变	10	400	269
15832	丹阳	前村东	10	400	313
15833	丹阳	前戴巷	10	400	264
15834	丹阳	前东	10	200	21
15835	丹阳	前东岗	10	400	280
15836	丹阳	前东岗北	10	400	154
15837	丹阳	前沟东	10	400	41
15838	丹阳	前古干变	10	200	52
15839	丹阳	前观北	10	200	112
15840	丹阳	前观东	10	200	137
15841	丹阳	前观后	10	200	111
15842	丹阳	前观台片	10	400	343
15843	丹阳	前观站	10	50	6
15844	丹阳	前河阳变	10	400	214
15845	丹阳	前洪家埭综合变	10	400	125
15846	丹阳	前洪陵	10	400	161
15847	丹阳	前洪陵南	10	400	54
15848	丹阳	前洪陵西	10	400	302
15849	丹阳	前后李北	10	400	339
15850	丹阳	前家变	10	200	76
15851	丹阳	前姜埭东	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15852	丹阳	前进北路	10	400	283
15853	丹阳	前进村	10	200	51
15854	丹阳	前进大队	10	400	0
15855	丹阳	前进河滨中路	10	400	41
15856	丹阳	前进南路	10	400	325
15857	丹阳	前进水站	10	100	43
15858	丹阳	前进西路	10	400	225
15859	丹阳	前进新村	10	400	0
15860	丹阳	前进新村 2#	10	400	0
15861	丹阳	前进新村北	10	200	38
15862	丹阳	前进新村变	10	400	95
15863	丹阳	前进新村东变	10	400	219
15864	丹阳	前进新村中	10	200	40
15865	丹阳	前孔村	10	200	91
15866	丹阳	前孔东	10	400	202
15867	丹阳	前李路	10	630	0
15868	丹阳	前里巷西	10	400	256
15869	丹阳	前马村变	10	200	0
15870	丹阳	前马电站	10	100	0
15871	丹阳	前马东	10	400	0
15872	丹阳	前马陵	10	400	243
15873	丹阳	前马陵北	10	400	90
15874	丹阳	前马陵后	10	400	229
15875	丹阳	前马陵南	10	200	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15876	丹阳	前马陵西	10	400	211
15877	丹阳	前南电站	10	200	148
15878	丹阳	前青队	10	400	284
15879	丹阳	前任庄	10	400	0
15880	丹阳	前任庄 2#	10	400	0
15881	丹阳	前任庄西	10	200	0
15882	丹阳	前十里甸	10	200	71
15883	丹阳	前十里甸西	10	400	133
15884	丹阳	前水晶山 2#	10	400	99
15885	丹阳	前水晶山变	10	400	248
15886	丹阳	前松元	10	400	181
15887	丹阳	前汤庄	10	200	98
15888	丹阳	前塘沟东变	10	315	92
15889	丹阳	前塘沟南	10	200	97
15890	丹阳	前跳板桥	10	400	52
15891	丹阳	前跳板桥 2#	10	400	0
15892	丹阳	前头村	10	400	55
15893	丹阳	前王村	10	400	153
15894	丹阳	前王村变	10	200	25
15895	丹阳	前王村东	10	400	65
15896	丹阳	前王南	10	400	125
15897	丹阳	前武山变	10	100	0
15898	丹阳	前午	10	400	282
15899	丹阳	前西村	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15900	丹阳	前巷北	10	400	184
15901	丹阳	前巷变	10	400	183
15902	丹阳	前巷村	10	200	0
15903	丹阳	前巷村北	10	200	40
15904	丹阳	前巷村变	10	200	54
15905	丹阳	前巷村农民集中居住区 01	10	500	184
15906	丹阳	前巷村农民集中居住区 2#	10	500	175
15907	丹阳	前巷工业园 3#	10	400	25
15908	丹阳	前巷工业园 4#	10	400	25
15909	丹阳	前巷工业园区	10	400	25
15910	丹阳	前巷广场	10	400	97
15911	丹阳	前巷花园村	10	315	0
15912	丹阳	前巷南	10	200	61
15913	丹阳	前巷农业	10	400	285
15914	丹阳	前巷王福南变	10	400	0
15915	丹阳	前巷西	10	400	123
15916	丹阳	前巷小区	10	400	0
15917	丹阳	前巷小区 2#	10	400	0
15918	丹阳	前巷新村 1#	10	400	51
15919	丹阳	前巷新村 2#	10	400	134
15920	丹阳	前巷新村 3#配变	10	200	22
15921	丹阳	前巷新村 4#变	10	400	187
15922	丹阳	前巷新村 5#	10	200	23
15923	丹阳	前巷新村 7#	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15924	丹阳	前小庄	10	200	71
15925	丹阳	前薛庄	10	200	86
15926	丹阳	前姚家弄变	10	400	133
15927	丹阳	前姚家弄东	10	400	145
15928	丹阳	前张寺南	10	400	245
15929	丹阳	前张寺箱变	10	630	65
15930	丹阳	前肇南	10	315	55
15931	丹阳	前庄	10	400	221
15932	丹阳	前庄村	10	400	204
15933	丹阳	前庄东	10	200	114
15934	丹阳	前庄站	10	80	27
15935	丹阳	前隍村	10	400	80
15936	丹阳	前隍村吕家	10	200	72
15937	丹阳	前隍村南	10	400	135
15938	丹阳	前隍村西	10	400	128
15939	丹阳	前闵南	10	400	191
15940	丹阳	强盛楼	10	400	297
15941	丹阳	桥南 2#变	10	400	119
15942	丹阳	桥南变	10	400	41
15943	丹阳	桥头	10	400	217
15944	丹阳	乔家巷公用	10	315	65
15945	丹阳	乔家埭	10	400	0
15946	丹阳	秦家村变	10	200	0
15947	丹阳	勤丰村综合变	10	400	50

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15948	丹阳	勤丰南	10	400	41
15949	丹阳	青灯村长沟队	10	400	190
15950	丹阳	青灯村后沙村	10	400	239
15951	丹阳	青灯电干站	10	400	359
15952	丹阳	青灯前花园	10	200	54
15953	丹阳	青龙巷箱变	10	630	425
15954	丹阳	青石岗	10	200	0
15955	丹阳	青石岗北	10	400	0
15956	丹阳	青阳村大朱	10	400	76
15957	丹阳	青阳村河头	10	200	103
15958	丹阳	青阳村洪家	10	200	74
15959	丹阳	青阳村后中王	10	400	284
15960	丹阳	青阳村姜家	10	200	111
15961	丹阳	青阳村王坡	10	400	62
15962	丹阳	青阳村王坡北	10	400	176
15963	丹阳	青阳村王坡东	10	400	225
15964	丹阳	青阳村中王	10	400	82
15965	丹阳	青阳村中王东	10	400	256
15966	丹阳	青阳甘贺	10	200	29
15967	丹阳	青阳甘贺西	10	400	201
15968	丹阳	青阳浦	10	200	95
15969	丹阳	清馨花园 1#	10	630	355
15970	丹阳	清馨花园 2#	10	630	271
15971	丹阳	清沐广场	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15972	丹阳	庆丰路 1#配变	10	630	55
15973	丹阳	庆丰路公用	10	400	227
15974	丹阳	邱家北	10	315	35
15975	丹阳	邱家村	10	400	0
15976	丹阳	邱家村变	10	400	203
15977	丹阳	邱家村东	10	400	155
15978	丹阳	邱家南公用	10	400	156
15979	丹阳	邱家中	10	200	70
15980	丹阳	曲苑小区 1	10	400	194
15981	丹阳	曲苑小区 2#箱变 500kVA	10	500	124
15982	丹阳	曲苑小区 3#箱变 500kVA	10	500	51
15983	丹阳	曲苑小区 4#箱变 500kVA	10	500	185
15984	丹阳	曲苑小区配电房 1#变	10	1000	627
15985	丹阳	曲苑小区箱变	10	400	240
15986	丹阳	屈家村北	10	200	29
15987	丹阳	泉湾北	10	200	105
15988	丹阳	泉湾村	10	200	112
15989	丹阳	全福路	10	315	32
15990	丹阳	全福路北	10	400	185
15991	丹阳	全福路花园	10	315	43
15992	丹阳	全工线江南人家 1#箱变	10	630	279
15993	丹阳	全工线江南人家 1#箱变高压间隔配电变压器	10	315	252
15994	丹阳	全工线江南人家 3#箱变 315KVA	10	315	212
15995	丹阳	全州 1 队	10	100	11

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15996	丹阳	全州菜场	10	400	317
15997	丹阳	全州供电所 9#	10	400	186
15998	丹阳	全州集镇 13#变	10	100	39
15999	丹阳	全州信用社	10	400	209
16000	丹阳	全州中心校宿舍 1#	10	200	73
16001	丹阳	全州中心校宿舍 2	10	200	52
16002	丹阳	缺口里	10	200	69
16003	丹阳	群楼 4 区	10	400	0
16004	丹阳	群楼 4 区中	10	630	0
16005	丹阳	群楼村洪楼村洪家埭	10	200	15
16006	丹阳	群楼村洪楼村西高楼村	10	400	15
16007	丹阳	群楼五区	10	400	41
16008	丹阳	群楼五区北	10	400	0
16009	丹阳	群楼五区东 500KVA	10	500	225
16010	丹阳	群楼新村北区	10	400	0
16011	丹阳	群益村	10	400	0
16012	丹阳	群益村 2#	10	400	0
16013	丹阳	群益大厦	10	200	40
16014	丹阳	群益二队	10	400	0
16015	丹阳	群益十队	10	400	46
16016	丹阳	群益十四队	10	400	0
16017	丹阳	群益新村	10	400	119
16018	丹阳	群益新村东	10	400	0
16019	丹阳	群益新区单	10	400	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16020	丹阳	群英新村 2#	10	400	0
16021	丹阳	群英新村 3#	10	400	0
16022	丹阳	热电厂住宅 1#	10	630	432
16023	丹阳	热电厂住宅 2#	10	630	383
16024	丹阳	仁里北	10	200	88
16025	丹阳	仁里表湾里	10	100	41
16026	丹阳	仁里村仁里前	10	200	63
16027	丹阳	仁里村瓦西李家村	10	400	225
16028	丹阳	仁里村徐家	10	200	82
16029	丹阳	仁里蒋怀堂村	10	200	39
16030	丹阳	仁里南	10	400	158
16031	丹阳	仁里仁里村	10	400	253
16032	丹阳	仁里仁里东村	10	400	224
16033	丹阳	仁里水灯村	10	200	87
16034	丹阳	仁里张庄村	10	200	25
16035	丹阳	仁里张庄南	10	400	272
16036	丹阳	人才公寓配电房 1#变	10	1000	55
16037	丹阳	人才公寓配电房 2#变	10	1000	630
16038	丹阳	人防箱变	10	400	55
16039	丹阳	人武部公用	10	315	34
16040	丹阳	人武部住宅变	10	400	267
16041	丹阳	任家南综合变	10	400	125
16042	丹阳	任甲 2#	10	400	0
16043	丹阳	任甲村	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16044	丹阳	任甲村变	10	100	15
16045	丹阳	任甲后配变	10	630	0
16046	丹阳	任甲西	10	400	0
16047	丹阳	戎方村	10	400	147
16048	丹阳	戎方村 2#	10	400	102
16049	丹阳	戎家	10	400	179
16050	丹阳	戎家北	10	400	84
16051	丹阳	戎家北 2#	10	400	0
16052	丹阳	戎家北变	10	400	0
16053	丹阳	戎家村综合变	10	400	104
16054	丹阳	戎家东综合变	10	400	125
16055	丹阳	戎家南	10	400	263
16056	丹阳	荣城国际 1#配电房 1#变	10	800	502
16057	丹阳	荣城国际 1#配电房 2#变	10	800	481
16058	丹阳	荣城国际 1#配电房 3#变	10	800	546
16059	丹阳	荣城国际 1#配电房 4#变	10	800	566
16060	丹阳	荣城国际 2#配电房 1#变	10	800	439
16061	丹阳	荣城国际 2#配电房 2#变	10	800	473
16062	丹阳	荣城国际 2#配电房 3#变	10	800	595
16063	丹阳	荣城国际 2#配电房 4#变	10	800	660
16064	丹阳	荣城国际 3#配电房 1#变	10	1000	677
16065	丹阳	荣城国际 3#配电房 2#变	10	1000	685
16066	丹阳	荣城国际 3#配电房 3#变	10	1000	731
16067	丹阳	荣城国际 3#配电房 4#变	10	1000	686

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16068	丹阳	荣城国际 4#配电房 1#变	10	1000	659
16069	丹阳	荣城国际 4#配电房 2#变	10	1000	612
16070	丹阳	荣城国际 4#配电房 3#变	10	1000	629
16071	丹阳	荣城国际 4#配电房 4#变	10	1000	704
16072	丹阳	荣城国际 5#配电房 1#变	10	1000	665
16073	丹阳	荣城国际 5#配电房 2#变	10	1000	580
16074	丹阳	荣城国际 5#配电房 3#变	10	1000	611
16075	丹阳	荣城国际 5#配电房 4#变	10	1000	704
16076	丹阳	荣城国际 6#配电房 1#变	10	1000	644
16077	丹阳	荣城国际 6#配电房 2#变	10	1000	667
16078	丹阳	荣城国际 6#配电房 3#变	10	1000	726
16079	丹阳	荣城国际 6#配电房 4#变	10	1000	687
16080	丹阳	荣城南 1#箱变	10	400	105
16081	丹阳	荣城南 2#箱变	10	500	252
16082	丹阳	荣城南 3#箱变	10	500	450
16083	丹阳	荣城南 4#箱变	10	630	372
16084	丹阳	荣城南 5#箱变	10	400	354
16085	丹阳	融阳大厦 005004	10	630	378
16086	丹阳	汝家村	10	400	0
16087	丹阳	汝家村 2#	10	200	0
16088	丹阳	三城 16 队	10	400	251
16089	丹阳	三城北	10	400	120
16090	丹阳	三城村东湾	10	200	39
16091	丹阳	三城村三城变	10	400	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16092	丹阳	三城村三城东	10	400	0
16093	丹阳	三城村三城西	10	200	22
16094	丹阳	三城村小楼下	10	400	134
16095	丹阳	三城电站	10	400	145
16096	丹阳	三城翻水站	10	160	25
16097	丹阳	三城九队	10	400	194
16098	丹阳	三城中	10	400	215
16099	丹阳	三村头	10	400	55
16100	丹阳	三灯寺安上村	10	400	295
16101	丹阳	三灯寺村委 2#	10	400	210
16102	丹阳	三灯寺村委变	10	400	214
16103	丹阳	三灯寺东庄队	10	200	92
16104	丹阳	三灯寺队	10	200	83
16105	丹阳	三灯寺桥	10	200	81
16106	丹阳	三灯寺桥 2#	10	400	99
16107	丹阳	三灯寺塘头	10	400	255
16108	丹阳	三灯寺西岗西	10	200	97
16109	丹阳	三灯寺西岗站	10	160	22
16110	丹阳	三灯寺小庄里	10	400	268
16111	丹阳	三灯寺坂上村	10	200	62
16112	丹阳	三河村巢家村	10	400	0
16113	丹阳	三红站	10	200	0
16114	丹阳	三角村	10	400	238
16115	丹阳	三角洲 2#500	10	500	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16116	丹阳	三角洲箱变	10	800	0
16117	丹阳	三里北	10	200	21
16118	丹阳	三里村	10	200	21
16119	丹阳	三里墩 2#	10	630	1
16120	丹阳	三陵桥北	10	400	95
16121	丹阳	三陵桥南	10	400	56
16122	丹阳	三陵桥西	10	400	222
16123	丹阳	三陵桥西 2#	10	400	61
16124	丹阳	三年北	10	400	89
16125	丹阳	三年村	10	200	21
16126	丹阳	三年村后	10	200	99
16127	丹阳	三年塘里	10	400	123
16128	丹阳	三年中	10	400	151
16129	丹阳	三桥村汤甲村变	10	200	87
16130	丹阳	三桥东变	10	200	41
16131	丹阳	三五间北	10	200	150
16132	丹阳	三五间村	10	400	250
16133	丹阳	三星村 2#	10	400	41
16134	丹阳	三星村变	10	400	41
16135	丹阳	三星南	10	400	0
16136	丹阳	三站	10	400	266
16137	丹阳	三圩埭北	10	400	0
16138	丹阳	三圩埭变	10	400	0
16139	丹阳	三圩埭配变	10	160	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16140	丹阳	沙场	10	200	105
16141	丹阳	沙场上	10	400	275
16142	丹阳	沙地上	10	200	99
16143	丹阳	沙地西变	10	200	70
16144	丹阳	沙伦北	10	400	249
16145	丹阳	沙伦村	10	400	149
16146	丹阳	沙伦东	10	200	80
16147	丹阳	沙园村	10	200	130
16148	丹阳	沙园里中	10	200	106
16149	丹阳	山安庄	10	400	43
16150	丹阳	山海路	10	400	42
16151	丹阳	山海印象花园 1#配电室 1#变	10	800	0
16152	丹阳	山海印象花园 1#配电室 2#变	10	800	577
16153	丹阳	山海印象花园 1#配电室 3#变	10	800	0
16154	丹阳	山海印象花园 1#配电室 4#变	10	800	591
16155	丹阳	山海中路	10	400	222
16156	丹阳	山脚下东综合变	10	400	160
16157	丹阳	山脚下西	10	400	253
16158	丹阳	山脚下综合变	10	400	60
16159	丹阳	山咀头	10	400	0
16160	丹阳	山咀头南	10	400	0
16161	丹阳	山下北综合变	10	400	91
16162	丹阳	山下电站综合变	10	400	125
16163	丹阳	山下南	10	400	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16164	丹阳	山下南 2#	10	400	94
16165	丹阳	山羊市场西	10	200	114
16166	丹阳	山嘴毛	10	400	241
16167	丹阳	山嘴王	10	400	111
16168	丹阳	闪电沟	10	200	32
16169	丹阳	善巷公用	10	400	360
16170	丹阳	商家村	10	400	0
16171	丹阳	商贸园 1#	10	100	19
16172	丹阳	商品处 1#单	10	30	4
16173	丹阳	商品处 2#单	10	30	4
16174	丹阳	商品处 4#单	10	80	9
16175	丹阳	商品处 5#单	10	30	4
16176	丹阳	商品处东 2#	10	400	141
16177	丹阳	商业公司	10	200	119
16178	丹阳	商业街 2#	10	400	100
16179	丹阳	商业街 3#公用	10	500	227
16180	丹阳	商业街 4#	10	315	161
16181	丹阳	上坝前	10	400	164
16182	丹阳	上店村变	10	200	21
16183	丹阳	上店村西	10	400	256
16184	丹阳	上丰	10	200	117
16185	丹阳	上丰南	10	200	79
16186	丹阳	上海新城 1#箱变	20	500	0
16187	丹阳	上海新城 2#配电房 1#变	20	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16188	丹阳	上海新城 2#箱变	20	500	0
16189	丹阳	上海新城 3#箱变	20	400	0
16190	丹阳	上海新城 4#箱变	20	400	0
16191	丹阳	上善雅苑 1#配电房 1#变	10	630	404
16192	丹阳	上善雅苑 1#配电房 2#变	10	630	397
16193	丹阳	上善雅苑 1#配电房 3#变	10	630	474
16194	丹阳	上善雅苑 1#配电房 4#变	10	630	452
16195	丹阳	上善雅苑 2#配电房 2#变	10	800	466
16196	丹阳	上善雅苑 3#配电房 1#变	10	800	603
16197	丹阳	上善雅苑 3#配电房 2#变	10	800	568
16198	丹阳	上善雅苑 3#配电房 3#变	10	800	547
16199	丹阳	上善雅苑 3#配电房 4#变	10	800	566
16200	丹阳	上善雅苑 4#配电房 1#变	10	630	567
16201	丹阳	上善雅苑 4#配电房 2#变	10	630	548
16202	丹阳	上善雅苑 4#配电房 3#变	10	630	371
16203	丹阳	上善雅苑 4#配电房 4#变	10	630	567
16204	丹阳	上善雅苑 5#配电房 1#变	10	800	720
16205	丹阳	上善雅苑 5#配电房 2#变	10	800	519
16206	丹阳	上社	10	400	110
16207	丹阳	上石桥变	10	400	41
16208	丹阳	上石桥南	10	400	199
16209	丹阳	上石桥西	10	400	42
16210	丹阳	上汤变	10	400	250
16211	丹阳	上湾北	10	200	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16212	丹阳	上湾村	10	200	90
16213	丹阳	上湾东	10	200	101
16214	丹阳	上湾南	10	200	121
16215	丹阳	上新圩 2#	10	200	0
16216	丹阳	上庄	10	200	0
16217	丹阳	上庄变	10	200	69
16218	丹阳	上庄村	10	200	58
16219	丹阳	上庄站	10	400	83
16220	丹阳	上庄站变	10	200	68
16221	丹阳	上邹北	10	400	290
16222	丹阳	上邹东	10	400	269
16223	丹阳	上蒯西	10	200	83
16224	丹阳	少阳中学	10	200	24
16225	丹阳	邵湖村	10	200	150
16226	丹阳	邵家东	10	200	50
16227	丹阳	邵家河头	10	200	82
16228	丹阳	邵家巷变	10	200	29
16229	丹阳	邵家庄	10	400	190
16230	丹阳	邵巷	10	400	158
16231	丹阳	邵巷村	10	160	35
16232	丹阳	邵巷西	10	400	159
16233	丹阳	邵庄北 1#	10	400	54
16234	丹阳	邵庄南	10	400	173
16235	丹阳	蛇湾村变	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16236	丹阳	社上北	10	200	22
16237	丹阳	社上村	10	400	236
16238	丹阳	社上东	10	200	76
16239	丹阳	申村	10	400	232
16240	丹阳	申村 2#	10	400	225
16241	丹阳	神河村南庄村	10	200	98
16242	丹阳	神河村神河大队	10	400	260
16243	丹阳	神河村乌土墩	10	400	180
16244	丹阳	神河大队西	10	200	116
16245	丹阳	神河站变	10	200	24
16246	丹阳	沈公堂	10	400	233
16247	丹阳	沈家北	10	400	185
16248	丹阳	沈家变	10	400	246
16249	丹阳	沈家村	10	200	29
16250	丹阳	沈家村北	10	400	270
16251	丹阳	沈家村变	10	400	0
16252	丹阳	沈家村南	10	200	103
16253	丹阳	沈家村配变	10	400	256
16254	丹阳	沈家东	10	400	171
16255	丹阳	沈家南	10	400	155
16256	丹阳	沈家园	10	400	212
16257	丹阳	沈家园 2#	10	200	108
16258	丹阳	沈甲村大队变	10	400	124
16259	丹阳	沈士北	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16260	丹阳	审计局住宅	10	630	392
16261	丹阳	慎家村变	10	400	184
16262	丹阳	省电动 1#	10	400	302
16263	丹阳	盛家村 2#	10	400	206
16264	丹阳	盛家村变	10	500	402
16265	丹阳	盛家村东	10	400	156
16266	丹阳	盛家南	10	200	103
16267	丹阳	胜利大队后	10	400	232
16268	丹阳	胜利古塘坝	10	400	232
16269	丹阳	胜利胡相里	10	400	73
16270	丹阳	胜利蒋家	10	200	63
16271	丹阳	胜利戎家	10	200	107
16272	丹阳	胜利胜利村	10	200	76
16273	丹阳	胜利薛桥王家	10	200	70
16274	丹阳	胜利杨家	10	400	203
16275	丹阳	胜利薛桥村	10	400	236
16276	丹阳	圣昌村	10	400	360
16277	丹阳	圣昌村北	10	400	152
16278	丹阳	圣昌村北 1#	10	400	151
16279	丹阳	圣昌村西	10	400	41
16280	丹阳	圣甸桥站	10	200	180
16281	丹阳	施家	10	100	19
16282	丹阳	施家村	10	400	166
16283	丹阳	施家村 2#	10	400	171

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16284	丹阳	施家西	10	400	302
16285	丹阳	施家站	10	200	140
16286	丹阳	施刘村 1#	10	200	138
16287	丹阳	施刘东变	10	200	180
16288	丹阳	十二队	10	400	197
16289	丹阳	十里甸前	10	400	315
16290	丹阳	十里牌村委箱变	10	630	523
16291	丹阳	十里牌南变	10	200	74
16292	丹阳	十里牌农业	10	400	46
16293	丹阳	十里牌西 2#	10	400	195
16294	丹阳	十六圩埭变	10	400	141
16295	丹阳	十五圩埭	10	400	179
16296	丹阳	十一队	10	200	116
16297	丹阳	十字沟南	10	400	62
16298	丹阳	十字路口西箱变	10	500	302
16299	丹阳	石城城东大队	10	400	120
16300	丹阳	石城城东大队 2#	10	400	220
16301	丹阳	石城大队变	10	400	289
16302	丹阳	石城大马甲	10	200	63
16303	丹阳	石城史甲变	10	400	140
16304	丹阳	石城史甲东	10	400	42
16305	丹阳	石城史巫甲村	10	200	23
16306	丹阳	石城巫西	10	200	24
16307	丹阳	石城朱家东	10	200	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16308	丹阳	石城朱家西变	10	400	0
16309	丹阳	石家村	10	400	0
16310	丹阳	石甲山	10	200	3
16311	丹阳	石龙口配变	10	200	0
16312	丹阳	石桥涵	10	400	197
16313	丹阳	石潭村	10	400	21
16314	丹阳	石潭村西石潭	10	200	21
16315	丹阳	石潭村中石潭	10	400	21
16316	丹阳	石潭村朱家	10	400	167
16317	丹阳	石头王家东	10	200	22
16318	丹阳	石头王家综合变	10	400	230
16319	丹阳	石心桥	10	400	0
16320	丹阳	石油住宅	10	200	85
16321	丹阳	石庄村	10	400	264
16322	丹阳	石庄村北	10	200	86
16323	丹阳	石庄村李家	10	200	119
16324	丹阳	石庄村利明大队	10	200	168
16325	丹阳	拾房东变	10	400	0
16326	丹阳	拾房新村	10	400	0
16327	丹阳	拾房中变	10	200	0
16328	丹阳	时安头	10	400	65
16329	丹阳	时安头北	10	400	136
16330	丹阳	时安头东	10	400	0
16331	丹阳	时安头东 2#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16332	丹阳	时安头南	10	400	0
16333	丹阳	时安头南 2#	10	400	41
16334	丹阳	时安头南 3#	10	400	41
16335	丹阳	时安头前	10	400	0
16336	丹阳	时安头前 2#	10	400	125
16337	丹阳	时安头中	10	400	0
16338	丹阳	时代苑 1#配电室 1#变	10	800	440
16339	丹阳	时代苑 1#配电室 2#变	10	800	450
16340	丹阳	时代苑 2#配电室 1#变	10	800	500
16341	丹阳	时代苑 2#配电室 2#变	10	800	512
16342	丹阳	时代苑 3#配电室 1#变	10	800	420
16343	丹阳	时代苑 3#配电室 2#变	10	800	581
16344	丹阳	时代苑 3#配电室 3#变	10	800	500
16345	丹阳	时代苑 3#配电室 4#变	10	800	502
16346	丹阳	食品站 1	10	100	39
16347	丹阳	食品住宅 1#	10	80	9
16348	丹阳	食品住宅 2#	10	80	28
16349	丹阳	史家圩南	10	400	41
16350	丹阳	史巷北	10	400	218
16351	丹阳	史巷村	10	400	57
16352	丹阳	史巷村 2#	10	400	142
16353	丹阳	史巷南	10	400	56
16354	丹阳	史巷新村	10	400	143
16355	丹阳	史巷新村单 1#	10	400	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16356	丹阳	史巷新村单 2#	10	30	0
16357	丹阳	史巷中	10	400	168
16358	丹阳	世纪东升 1#	10	800	0
16359	丹阳	世纪东升 2#	10	1000	0
16360	丹阳	世纪豪都 1#箱变 01	10	630	395
16361	丹阳	世纪豪都 2#箱变 01	10	630	286
16362	丹阳	世纪豪都 3#箱变 01	10	630	249
16363	丹阳	世纪豪都 5#箱变 01	10	630	323
16364	丹阳	世纪豪都 6#	10	630	323
16365	丹阳	世纪豪都配电房 1#	10	1000	675
16366	丹阳	世纪豪都配电房 2#	10	1000	585
16367	丹阳	世纪豪都配电房 3#	10	800	441
16368	丹阳	世纪豪都配电房 4#	10	800	504
16369	丹阳	世纪家园	10	400	0
16370	丹阳	世纪家园北变	10	400	0
16371	丹阳	市桥电站	10	400	213
16372	丹阳	市政公用	10	400	210
16373	丹阳	兽医站	10	400	187
16374	丹阳	蔬菜公用	10	500	130
16375	丹阳	曙光村	10	630	87
16376	丹阳	曙光南	10	400	101
16377	丹阳	束家西	10	100	11
16378	丹阳	束家庄	10	400	294
16379	丹阳	束家庄西	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16380	丹阳	双丰路 2#	10	630	0
16381	丹阳	双丰路东	10	400	0
16382	丹阳	双丰西路	10	400	0
16383	丹阳	双沟村	10	200	36
16384	丹阳	双沟村变	10	400	266
16385	丹阳	双沟村潘元	10	400	299
16386	丹阳	双沟村潘元西	10	200	65
16387	丹阳	双沟站变	10	100	27
16388	丹阳	双合大陈甲	10	200	110
16389	丹阳	双合大队洪甲	10	200	76
16390	丹阳	双合大吉甲	10	400	216
16391	丹阳	双合大景村委会	10	400	231
16392	丹阳	双合大景新村北	10	400	246
16393	丹阳	双合大景新村变	10	400	236
16394	丹阳	双合后大景村变	10	400	42
16395	丹阳	双合后庄村	10	200	82
16396	丹阳	双合马场变	10	400	248
16397	丹阳	双合马场东	10	200	113
16398	丹阳	双合马甲	10	400	197
16399	丹阳	双合马甲西	10	400	220
16400	丹阳	双合生甲变	10	400	197
16401	丹阳	双合孙甲变	10	400	187
16402	丹阳	双合孙甲西	10	400	269
16403	丹阳	双合小村	10	400	255

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16404	丹阳	双合杨甲 2#	10	400	206
16405	丹阳	双合朱甲村	10	400	261
16406	丹阳	双合庄甲村变	10	200	54
16407	丹阳	双井苑小区 1#	10	400	224
16408	丹阳	双井苑小区 2#	10	400	142
16409	丹阳	双庙邹家	10	315	100
16410	丹阳	双庙邹家北	10	400	239
16411	丹阳	双元村委	10	400	243
16412	丹阳	双元里	10	400	41
16413	丹阳	双元站	10	200	114
16414	丹阳	双茆村姜家	10	100	11
16415	丹阳	双茆村姜家北	10	400	204
16416	丹阳	双茆村杨家东	10	400	249
16417	丹阳	水产市场	10	200	48
16418	丹阳	水关路 2#公用	10	315	81
16419	丹阳	水湖村东	10	200	139
16420	丹阳	水利住宅	10	200	105
16421	丹阳	水上新村公用	10	630	205
16422	丹阳	水云东村 1#	10	200	76
16423	丹阳	水云东村 2#	10	200	61
16424	丹阳	水云东村 3#	10	400	277
16425	丹阳	水云东村 4#	10	400	290
16426	丹阳	水云东村 5#	10	200	70
16427	丹阳	水云东村 6#	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16428	丹阳	水云东村 7#	10	400	231
16429	丹阳	水云新村 1#	10	400	124
16430	丹阳	水云新村 2#	10	400	94
16431	丹阳	水云新村 3#变	10	400	178
16432	丹阳	司徒白洋湾变	10	200	23
16433	丹阳	司徒步甲西	10	200	3
16434	丹阳	司徒村西变	10	400	0
16435	丹阳	司徒戴巷北	10	400	284
16436	丹阳	司徒丁庄北	10	400	178
16437	丹阳	司徒丁庄村魏甲	10	400	262
16438	丹阳	司徒丁庄岗下农业	10	200	134
16439	丹阳	司徒东王养殖场变	10	400	55
16440	丹阳	司徒坟背村箱变	10	500	231
16441	丹阳	司徒丰洛村变	10	400	267
16442	丹阳	司徒岗头变	10	100	42
16443	丹阳	司徒岗下	10	400	290
16444	丹阳	司徒供电所 8#	10	200	135
16445	丹阳	司徒供电所东	10	200	49
16446	丹阳	司徒供销社变	10	400	0
16447	丹阳	司徒后丁庄	10	200	93
16448	丹阳	司徒黄家庄市场	10	630	500
16449	丹阳	司徒集镇小市场	10	400	220
16450	丹阳	司徒蒋塔东	10	100	3
16451	丹阳	司徒敬老院(用电站 1#)	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16452	丹阳	司徒林甲村	10	400	203
16453	丹阳	司徒麻巷东	10	200	0
16454	丹阳	司徒马家庄东	10	400	191
16455	丹阳	司徒农行箱变	10	630	0
16456	丹阳	司徒潘巷村后变	10	400	3
16457	丹阳	司徒钱甲村 1#变	10	400	3
16458	丹阳	司徒前村 9-10 队	10	200	3
16459	丹阳	司徒前张寺南	10	200	80
16460	丹阳	司徒前闵东	10	200	51
16461	丹阳	司徒全州食品站	10	400	154
16462	丹阳	司徒石甲山南配变	10	400	3
16463	丹阳	司徒兽医站	10	400	0
16464	丹阳	司徒思塘桥	10	400	41
16465	丹阳	司徒松园桥	10	200	112
16466	丹阳	司徒谭巷社区	10	200	3
16467	丹阳	司徒巫甲村	10	400	3
16468	丹阳	司徒吴塘东	10	200	3
16469	丹阳	司徒新农村 1#箱变	10	630	3
16470	丹阳	司徒新农村 2#箱变	10	630	566
16471	丹阳	司徒尹巷	10	400	3
16472	丹阳	司徒尤区北变	10	200	82
16473	丹阳	司徒张甲村综合变	10	400	246
16474	丹阳	司徒振兴路	10	200	21
16475	丹阳	司徒镇安基里综合变	10	400	324

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16476	丹阳	司徒镇岸头村综合变	10	400	229
16477	丹阳	司徒镇白鹤路北箱变	10	400	0
16478	丹阳	司徒镇白洋湾电站综合变	10	100	23
16479	丹阳	司徒镇北大	10	400	273
16480	丹阳	司徒镇北陵村综合变	10	400	233
16481	丹阳	司徒镇北陵东综合变	10	400	195
16482	丹阳	司徒镇北陵中综合变	10	400	259
16483	丹阳	司徒镇步甲电站综合变	10	100	3
16484	丹阳	司徒镇藏茜庄北	10	200	21
16485	丹阳	司徒镇藏茜庄东综合变	10	30	4
16486	丹阳	司徒镇藏茜庄西综合变	10	200	30
16487	丹阳	司徒镇藏茜庄综合变	10	200	53
16488	丹阳	司徒镇曹甲村	10	400	218
16489	丹阳	司徒镇曹甲电站综合变	10	160	3
16490	丹阳	司徒镇曹巷村西综合变	10	160	3
16491	丹阳	司徒镇曹巷村综合变	10	400	3
16492	丹阳	司徒镇车村北综合变	10	200	3
16493	丹阳	司徒镇车村电站综合变	10	200	3
16494	丹阳	司徒镇车村东综合变	10	400	3
16495	丹阳	司徒镇车村综合变	10	400	3
16496	丹阳	司徒镇车落下综合变	10	400	286
16497	丹阳	司徒镇陈巷北单综合台片	10	80	3
16498	丹阳	司徒镇陈巷北综合台片	10	200	158
16499	丹阳	司徒镇陈巷综合台片	10	200	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16500	丹阳	司徒镇大坟北综合变	10	400	3
16501	丹阳	司徒镇大坟村变	10	400	3
16502	丹阳	司徒镇大坟村前综合变	10	400	3
16503	丹阳	司徒镇大坟村西综合变	10	400	3
16504	丹阳	司徒镇大坟电站综合变	10	200	3
16505	丹阳	司徒镇大坟翻水站综合变	10	200	3
16506	丹阳	司徒镇大化甸东综合变	10	200	43
16507	丹阳	司徒镇大化甸综合变	10	400	241
16508	丹阳	司徒镇大黄庄综合变	10	200	118
16509	丹阳	司徒镇大山头变	10	400	3
16510	丹阳	司徒镇大寺院综合变	10	250	118
16511	丹阳	司徒镇丹伏路	10	400	3
16512	丹阳	司徒镇丹句路综合变	10	400	339
16513	丹阳	司徒镇单相变 1#综合变	10	50	3
16514	丹阳	司徒镇单相变 2#综合变	10	50	3
16515	丹阳	司徒镇甸头村后综合变	10	200	3
16516	丹阳	司徒镇甸头前综合变	10	200	129
16517	丹阳	司徒镇丁甲村西综合变	10	200	100
16518	丹阳	司徒镇丁甲村综合变	10	400	3
16519	丹阳	司徒镇丁庄站综合变	10	400	327
16520	丹阳	司徒镇东风 1-2 队箱变	10	630	257
16521	丹阳	司徒镇东风 3-4 队综合变	10	400	52
16522	丹阳	司徒镇东风村委综合变	10	200	22
16523	丹阳	司徒镇东风村西窑下箱变	10	630	388

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16524	丹阳	司徒镇东风电站综合变	10	200	180
16525	丹阳	司徒镇东风中心村 1#综合变	10	250	119
16526	丹阳	司徒镇东风中心村 2#综合变	10	250	44
16527	丹阳	司徒镇东风中心村单综合变	10	30	4
16528	丹阳	司徒镇董甲综合变	10	200	133
16529	丹阳	司徒镇墩下村综合变	10	315	3
16530	丹阳	司徒镇丰洛单综合变	10	30	4
16531	丹阳	司徒镇丰洛东综合变	10	400	251
16532	丹阳	司徒镇丰洛山头村综合变	10	100	38
16533	丹阳	司徒镇丰洛新电站综合变	10	80	41
16534	丹阳	司徒镇冯村北	10	200	106
16535	丹阳	司徒镇冯村东单综合变	10	30	4
16536	丹阳	司徒镇冯村西综合变	10	400	227
16537	丹阳	司徒镇冯村综合变	10	200	92
16538	丹阳	司徒镇高甸村综合变	10	400	243
16539	丹阳	司徒镇高甸山头综合变	10	100	19
16540	丹阳	司徒镇高甸西综合变	10	400	277
16541	丹阳	司徒镇供电所 10#综合变	10	400	134
16542	丹阳	司徒镇供电所 7#综合变	10	400	189
16543	丹阳	司徒镇固村北综合变	10	400	3
16544	丹阳	司徒镇固村马甲庄	10	400	157
16545	丹阳	司徒镇固村西麻村变	10	400	3
16546	丹阳	司徒镇观鹤路南综合变	10	400	219
16547	丹阳	司徒镇观鹤路配电变压器	10	500	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16548	丹阳	司徒镇河北庄综合变	10	400	41
16549	丹阳	司徒镇河阳电站综合变	10	250	142
16550	丹阳	司徒镇厚城北变	10	200	81
16551	丹阳	司徒镇厚诚东综合变	10	400	175
16552	丹阳	司徒镇厚诚南变	10	400	229
16553	丹阳	司徒镇厚诚综合变	10	400	181
16554	丹阳	司徒镇后北洛综合变	10	400	253
16555	丹阳	司徒镇后河阳北综合变	10	200	63
16556	丹阳	司徒镇后河阳东综合变	10	400	183
16557	丹阳	司徒镇后河阳南综合变	10	200	78
16558	丹阳	司徒镇后河阳十队综合变	10	400	264
16559	丹阳	司徒镇后河阳四队综合变	10	400	297
16560	丹阳	司徒镇后河阳西综合变	10	200	95
16561	丹阳	司徒镇沪阳商店综合变	10	400	3
16562	丹阳	司徒镇华庄东综合变	10	200	67
16563	丹阳	司徒镇华庄综合变	10	400	239
16564	丹阳	司徒镇黄家庄北综合变	10	400	287
16565	丹阳	司徒镇黄庄村(电灌站)综合变	10	200	40
16566	丹阳	司徒镇黄庄村东综合变	10	200	81
16567	丹阳	司徒镇黄庄村南综合变	10	400	263
16568	丹阳	司徒镇集镇 11#(邮电局)	10	30	0
16569	丹阳	司徒镇集镇 14#(新村)综合变	10	400	309
16570	丹阳	司徒镇集镇村南	10	400	3
16571	丹阳	司徒镇集镇光明中路	10	160	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16572	丹阳	司徒镇江南小区	10	400	0
16573	丹阳	司徒镇蒋塔村综合变	10	400	3
16574	丹阳	司徒镇开发区	10	400	3
16575	丹阳	司徒镇开发区北变	10	400	0
16576	丹阳	司徒镇开发区南变	10	400	0
16577	丹阳	司徒镇联观村后十里甸	10	400	296
16578	丹阳	司徒镇疗甲村综合变	10	400	102
16579	丹阳	司徒镇疗甲东	10	200	99
16580	丹阳	司徒镇凌甲东综合变	10	250	38
16581	丹阳	司徒镇马家庄南	10	400	124
16582	丹阳	司徒镇马甲东综合变	10	200	104
16583	丹阳	司徒镇毛家配变	10	400	272
16584	丹阳	司徒镇美乐公用综合变	10	200	3
16585	丹阳	司徒镇磨片中心(用电站 8#) 综合变	10	200	84
16586	丹阳	司徒镇南岗村北综合变	10	200	3
16587	丹阳	司徒镇南岗村南综合变	10	100	3
16588	丹阳	司徒镇南岗村西综合变	10	200	3
16589	丹阳	司徒镇南岗新村综合变	10	100	3
16590	丹阳	司徒镇倪庄电站综合变	10	200	3
16591	丹阳	司徒镇泥丁北综合台片	10	400	208
16592	丹阳	司徒镇泥丁东变	10	400	183
16593	丹阳	司徒镇泥丁西综合台片	10	400	223
16594	丹阳	司徒镇泥丁中综合台片	10	200	69
16595	丹阳	司徒镇欧甲村前综合变	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16596	丹阳	司徒镇欧甲电站综合变	10	100	51
16597	丹阳	司徒镇藕家庄综合变	10	400	239
16598	丹阳	司徒镇潘甲村综合变	10	200	3
16599	丹阳	司徒镇培棠北变	10	400	255
16600	丹阳	司徒镇培棠村小化甸综合变	10	100	17
16601	丹阳	司徒镇培棠村综合变	10	400	221
16602	丹阳	司徒镇培棠西综合变	10	400	147
16603	丹阳	司徒镇普士村	10	200	3
16604	丹阳	司徒镇七庄村综合变	10	400	52
16605	丹阳	司徒镇骑马岗电站综合变	10	250	92
16606	丹阳	司徒镇前北洛综合变	10	200	92
16607	丹阳	司徒镇前村五队综合变	10	100	3
16608	丹阳	司徒镇前村新村综合变	10	400	3
16609	丹阳	司徒镇前村渔场综合变	10	400	3
16610	丹阳	司徒镇前河阳西综合变	10	250	125
16611	丹阳	司徒镇前姜堰综合变	10	400	181
16612	丹阳	司徒镇前巷东综合变	10	400	296
16613	丹阳	司徒镇前巷综合变	10	200	116
16614	丹阳	司徒镇前张寺西综合变	10	400	283
16615	丹阳	司徒镇前闵电站综合变	10	400	360
16616	丹阳	司徒镇前闵西综合变	10	200	54
16617	丹阳	司徒镇前闵综合变	10	400	229
16618	丹阳	司徒镇桥头村综合变	10	200	61
16619	丹阳	司徒镇桥头西综合变	10	200	59

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16620	丹阳	司徒镇乔头电站综合变	10	160	68
16621	丹阳	司徒镇全州 1-2 队综合变	10	200	100
16622	丹阳	司徒镇全州供电所 2#综合变	10	400	316
16623	丹阳	司徒镇全州新村综合变	10	200	68
16624	丹阳	司徒镇全州用电站 1#综合变	10	400	123
16625	丹阳	司徒镇阮甲综合变	10	200	100
16626	丹阳	司徒镇三桥村北综合台片	10	400	41
16627	丹阳	司徒镇三桥村陈巷西台片	10	400	332
16628	丹阳	司徒镇三桥村王家综合台片	10	200	54
16629	丹阳	司徒镇三桥村杨巷台片	10	200	77
16630	丹阳	司徒镇三桥村综合台片	10	400	215
16631	丹阳	司徒镇三桥南	10	200	43
16632	丹阳	司徒镇三桥西综合台片	10	200	23
16633	丹阳	司徒镇上前庄	10	200	3
16634	丹阳	司徒镇邵甲西综合变	10	160	27
16635	丹阳	司徒镇邵甲综合变	10	400	134
16636	丹阳	司徒镇申村西综合台片	10	200	75
16637	丹阳	司徒镇施甲村综合变	10	200	99
16638	丹阳	司徒镇施甲东综合变	10	200	90
16639	丹阳	司徒镇十里牌村西综合变	10	400	187
16640	丹阳	司徒镇十里牌村综合变	10	400	209
16641	丹阳	司徒镇十里牌东变	10	400	197
16642	丹阳	司徒镇十里牌东综合变	10	80	36
16643	丹阳	司徒镇十里牌西综合变	10	400	328

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16644	丹阳	司徒镇石甲山东综合变	10	200	3
16645	丹阳	司徒镇司徒镇普士村东综合变	10	200	3
16646	丹阳	司徒镇松园北综合变	10	200	85
16647	丹阳	司徒镇松园综合变	10	200	80
16648	丹阳	司徒镇谭甲村西综合变	10	160	59
16649	丹阳	司徒镇谭甲村综合变	10	200	41
16650	丹阳	司徒镇谭巷村东综合变	10	200	3
16651	丹阳	司徒镇谭巷村新村综合变	10	400	201
16652	丹阳	司徒镇谭巷电站综合变	10	200	3
16653	丹阳	司徒镇汤家庄西综合变	10	400	142
16654	丹阳	司徒镇汤家庄综合变	10	200	94
16655	丹阳	司徒镇汤甲东综合台片	10	200	70
16656	丹阳	司徒镇天星公司综合变	10	400	150
16657	丹阳	司徒镇屯甸村姚庄综合变	10	400	94
16658	丹阳	司徒镇湾头站综合变	10	50	10
16659	丹阳	司徒镇湾头综合变	10	200	88
16660	丹阳	司徒镇望岸庄北综合变	10	400	239
16661	丹阳	司徒镇望岸庄综合变	10	200	68
16662	丹阳	司徒镇文明路 5#综合变	10	400	3
16663	丹阳	司徒镇文明路综合变	10	400	3
16664	丹阳	司徒镇吴塘村前综合变	10	400	3
16665	丹阳	司徒镇吴塘电站综合变	10	100	3
16666	丹阳	司徒镇吴塘新村综合变	10	400	3
16667	丹阳	司徒镇五龙村综合变	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16668	丹阳	司徒镇五龙电站综合变	10	100	31
16669	丹阳	司徒镇五龙头综合变	10	200	107
16670	丹阳	司徒镇西厚诚综合变	10	400	217
16671	丹阳	司徒镇西麻北综合变	10	200	3
16672	丹阳	司徒镇西麻村西综合变	10	400	3
16673	丹阳	司徒镇西麻电站综合变	10	200	3
16674	丹阳	司徒镇西麻新村	10	400	3
16675	丹阳	司徒镇下岸头综合台片	10	400	201
16676	丹阳	司徒镇下前庄综合变	10	100	3
16677	丹阳	司徒镇香草电站综合变	10	400	151
16678	丹阳	司徒镇香草综合变	10	400	228
16679	丹阳	司徒镇小白洋湾村综合变	10	160	57
16680	丹阳	司徒镇小化甸东综合变	10	200	96
16681	丹阳	司徒镇小石甲	10	200	3
16682	丹阳	司徒镇杏村东变	10	400	105
16683	丹阳	司徒镇杏村楼下综合变	10	200	94
16684	丹阳	司徒镇杏村司徒村东综合变	10	400	0
16685	丹阳	司徒镇杏虎农业变	10	400	312
16686	丹阳	司徒镇徐东路北综合变	10	400	3
16687	丹阳	司徒镇徐东路南综合变	10	400	3
16688	丹阳	司徒镇徐东路综合变	10	400	3
16689	丹阳	司徒镇徐甲村综合变	10	400	3
16690	丹阳	司徒镇徐甲西综合变	10	200	3
16691	丹阳	司徒镇薛甲北 2#	10	400	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16692	丹阳	司徒镇薛甲北综合变	10	400	254
16693	丹阳	司徒镇薛甲村马家庄北台片	10	400	68
16694	丹阳	司徒镇薛甲南	10	200	22
16695	丹阳	司徒镇薛甲西综合变	10	400	187
16696	丹阳	司徒镇姚岗山站综合变	10	200	105
16697	丹阳	司徒镇裔甲综合变	10	400	3
16698	丹阳	司徒镇银海村李甲综合变	10	200	3
16699	丹阳	司徒镇影剧院(用电站 5#)综合变	10	400	0
16700	丹阳	司徒镇余巷村前综合变	10	400	3
16701	丹阳	司徒镇元甲综合变	10	200	82
16702	丹阳	司徒镇闸头	10	400	270
16703	丹阳	司徒镇张干村西	10	400	3
16704	丹阳	司徒镇张干村综合变	10	200	3
16705	丹阳	司徒镇张寺村西 2#	10	400	301
16706	丹阳	司徒镇张寺村西综合变	10	400	42
16707	丹阳	司徒镇张寺村小戴巷综合变	10	200	23
16708	丹阳	司徒镇张寺东变	10	400	64
16709	丹阳	司徒镇镇东路北	10	400	3
16710	丹阳	司徒镇至德岗变	10	400	0
16711	丹阳	司徒镇中戴巷综合变	10	400	259
16712	丹阳	司徒镇中国下 2#综合变	10	400	167
16713	丹阳	司徒镇中国下村箱变	10	630	332
16714	丹阳	司徒镇中河阳综合变	10	250	34
16715	丹阳	司徒镇中心校	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16716	丹阳	司徒镇中窑下综合变	10	400	42
16717	丹阳	司徒镇仲甲村	10	400	282
16718	丹阳	司徒镇周甲村	10	400	49
16719	丹阳	司徒镇周巷 3 队综合变	10	400	3
16720	丹阳	司徒镇朱画寺西综合变	10	400	140
16721	丹阳	司徒镇朱画寺综合变	10	400	210
16722	丹阳	司徒镇朱巷后	10	200	35
16723	丹阳	司徒镇朱巷西综合变	10	400	288
16724	丹阳	司徒镇朱巷综合变	10	400	256
16725	丹阳	司徒镇圩里村综合变	10	400	3
16726	丹阳	司徒镇臧甲西综合变	10	400	3
16727	丹阳	丝绸路 1#箱变 400kVA	10	400	0
16728	丹阳	寺诚村	10	400	314
16729	丹阳	寺墩变	10	200	21
16730	丹阳	寺前街箱变	10	500	318
16731	丹阳	寺庄村	10	400	230
16732	丹阳	四村头	10	400	101
16733	丹阳	四村头 2#	10	200	69
16734	丹阳	四村头 3#	10	500	155
16735	丹阳	四村头北	10	400	293
16736	丹阳	四村头单 1#	10	200	94
16737	丹阳	四村头单 2#	10	400	84
16738	丹阳	四村头单 3#	10	80	9
16739	丹阳	四村头单 4#	10	80	9

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16740	丹阳	四村头东	10	400	81
16741	丹阳	四村头东 1#	10	400	112
16742	丹阳	四村头东 2#变	10	400	178
16743	丹阳	四村头南	10	400	174
16744	丹阳	四村头南 1#	10	400	149
16745	丹阳	四村头新街	10	200	50
16746	丹阳	四村头中	10	400	150
16747	丹阳	四方庄 2#	10	400	0
16748	丹阳	四房村	10	400	258
16749	丹阳	四号路北 2#	10	400	41
16750	丹阳	四号路北 3#	10	400	80
16751	丹阳	四牌楼 1#	10	500	293
16752	丹阳	四牌楼 2#	10	500	293
16753	丹阳	四牌楼 3#	10	400	168
16754	丹阳	四巷陈山东	10	400	55
16755	丹阳	四巷一级站	10	200	102
16756	丹阳	四一农场	10	400	294
16757	丹阳	四站	10	200	87
16758	丹阳	四站变	10	100	48
16759	丹阳	四圩埭配变	10	200	0
16760	丹阳	松卜村绕庄中	10	400	212
16761	丹阳	松坟村西	10	400	148
16762	丹阳	松江村	10	400	52
16763	丹阳	松江村西	10	400	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16764	丹阳	松元里村	10	200	30
16765	丹阳	宋家	10	400	0
16766	丹阳	宋家埭变	10	400	15
16767	丹阳	苏果超市	10	400	0
16768	丹阳	苏果超市公用	10	400	90
16769	丹阳	孙家	10	400	248
16770	丹阳	孙家 2#	10	400	0
16771	丹阳	孙家北变	10	400	0
16772	丹阳	孙家变	10	400	0
16773	丹阳	孙家村	10	200	108
16774	丹阳	孙家村 1	10	200	72
16775	丹阳	孙家村 1#	10	200	23
16776	丹阳	孙家村北变	10	200	21
16777	丹阳	孙家东	10	400	0
16778	丹阳	孙家后	10	400	0
16779	丹阳	孙巷	10	200	101
16780	丹阳	孙巷北变	10	400	267
16781	丹阳	孙巷东	10	400	217
16782	丹阳	孙巷南	10	400	161
16783	丹阳	孙巷西	10	400	287
16784	丹阳	孙巷中	10	200	123
16785	丹阳	台阳小区	10	500	280
16786	丹阳	台阳小区箱变	10	500	242
16787	丹阳	台庄电站	10	400	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16788	丹阳	泰定南路	10	400	74
16789	丹阳	泰豪公寓	10	630	315
16790	丹阳	泰山大队	10	400	172
16791	丹阳	泰山大队南	10	400	259
16792	丹阳	泰山水库东	10	200	39
16793	丹阳	泰山水库南	10	400	242
16794	丹阳	泰山王家村	10	400	140
16795	丹阳	太平北 2#	10	400	0
16796	丹阳	太平北站	10	400	0
16797	丹阳	太平村	10	200	0
16798	丹阳	太平村流注村	10	200	0
16799	丹阳	太平村迈庄村	10	400	253
16800	丹阳	太平村太平北片	10	315	0
16801	丹阳	太平村小五林	10	400	0
16802	丹阳	太平村严家塘	10	400	0
16803	丹阳	太平村严家塘南	10	400	0
16804	丹阳	太平村中里村	10	200	0
16805	丹阳	太平东港站公用	10	200	138
16806	丹阳	太平河南	10	400	0
16807	丹阳	太平南站	10	200	0
16808	丹阳	太平山 2#	10	400	0
16809	丹阳	太平山 3#	10	400	0
16810	丹阳	太平中	10	400	0
16811	丹阳	太平庄	10	400	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16812	丹阳	太平庄北	10	400	298
16813	丹阳	太平庄变	10	200	119
16814	丹阳	太阳城 1#	10	500	51
16815	丹阳	太阳城 2#	10	400	108
16816	丹阳	太阳城 3#	10	315	111
16817	丹阳	太阳城 4#	10	200	24
16818	丹阳	太子河排	10	400	360
16819	丹阳	坛园里	10	400	302
16820	丹阳	谭甲农业	10	400	357
16821	丹阳	谭巷村北	10	400	3
16822	丹阳	谭巷村委会东	10	400	3
16823	丹阳	谭巷农业	10	200	92
16824	丹阳	谭月路	10	400	51
16825	丹阳	谭月路 1#	10	400	68
16826	丹阳	谭庄北变	10	400	41
16827	丹阳	谭庄变	10	400	165
16828	丹阳	谭庄东	10	400	289
16829	丹阳	谭庄南	10	400	265
16830	丹阳	汤家	10	400	116
16831	丹阳	汤家村	10	400	281
16832	丹阳	汤家村综合变	10	200	139
16833	丹阳	汤家东	10	200	165
16834	丹阳	汤家东变	10	400	41
16835	丹阳	汤家东片	10	200	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16836	丹阳	汤家南村	10	200	0
16837	丹阳	汤家水站	10	100	34
16838	丹阳	汤家庄农业	10	400	48
16839	丹阳	汤甲坝头 1#	10	400	55
16840	丹阳	汤甲坝头 2#	10	400	55
16841	丹阳	汤甲坝头村	10	200	25
16842	丹阳	汤甲村南	10	200	52
16843	丹阳	汤甲大队	10	315	55
16844	丹阳	汤甲大队 2#	10	400	55
16845	丹阳	汤甲电站	10	100	55
16846	丹阳	汤甲农业	10	400	338
16847	丹阳	汤甲前肇村	10	400	55
16848	丹阳	汤甲西	10	400	55
16849	丹阳	汤庄 5 队	10	400	267
16850	丹阳	汤庄村 10-11 队	10	400	128
16851	丹阳	汤庄村汤庄	10	400	65
16852	丹阳	汤庄村西河里	10	200	90
16853	丹阳	汤庄大队东	10	400	44
16854	丹阳	汤庄站	10	50	27
16855	丹阳	塘底里	10	400	155
16856	丹阳	塘东村	10	200	0
16857	丹阳	塘东村东	10	400	0
16858	丹阳	塘坊北站	10	200	180
16859	丹阳	塘坊村	10	400	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16860	丹阳	塘坊桥	10	400	99
16861	丹阳	塘府里变	10	400	242
16862	丹阳	塘沟电站	10	100	25
16863	丹阳	塘关里	10	400	0
16864	丹阳	塘里	10	400	0
16865	丹阳	塘里北变	10	400	0
16866	丹阳	塘里变	10	250	0
16867	丹阳	塘里村	10	400	156
16868	丹阳	塘里村变	10	400	221
16869	丹阳	塘里东	10	400	0
16870	丹阳	塘里南变	10	200	0
16871	丹阳	塘里前村	10	100	24
16872	丹阳	塘里中	10	400	0
16873	丹阳	塘路门	10	200	95
16874	丹阳	塘路门西	10	400	185
16875	丹阳	塘门上	10	400	269
16876	丹阳	塘上西	10	200	120
16877	丹阳	塘湾里变	10	200	143
16878	丹阳	塘湾里东	10	400	290
16879	丹阳	塘湾里西	10	400	273
16880	丹阳	塘西村	10	400	182
16881	丹阳	塘西村委 2#	10	400	169
16882	丹阳	塘西站	10	200	103
16883	丹阳	塘下变	10	200	49

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16884	丹阳	塘下南	10	400	296
16885	丹阳	塘心里	10	200	0
16886	丹阳	塘兴村变	10	100	43
16887	丹阳	塘宅里	10	200	104
16888	丹阳	堂皇小区	10	400	141
16889	丹阳	唐蔡村变	10	400	210
16890	丹阳	唐家	10	200	55
16891	丹阳	唐家村	10	400	191
16892	丹阳	唐家村西	10	400	0
16893	丹阳	唐家东	10	200	49
16894	丹阳	唐山庙	10	400	277
16895	丹阳	唐山庙南	10	200	70
16896	丹阳	唐山庙西	10	400	161
16897	丹阳	桃源里 1#配电室 1#变	10	800	479
16898	丹阳	桃源里 1#配电室 2#变	10	800	500
16899	丹阳	桃源里 1#配电室 3#变	10	800	500
16900	丹阳	桃源里 1#配电室 4#变	10	800	497
16901	丹阳	淘镜路	10	400	45
16902	丹阳	陶杨棚东	10	400	230
16903	丹阳	藤村史家村 2#	10	200	24
16904	丹阳	藤村一队 2#	10	200	21
16905	丹阳	藤村站公用	10	200	117
16906	丹阳	藤庄芦沟村	10	400	138
16907	丹阳	腾村 3 队	10	400	184

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16908	丹阳	提香花园 1#	10	630	137
16909	丹阳	提香花园 1#配电房 1#变	10	1000	684
16910	丹阳	提香花园 1#配电房 2#变	10	1000	578
16911	丹阳	提香花园 1#配电房 3#变	10	1000	493
16912	丹阳	提香花园 2#	10	630	399
16913	丹阳	提香花园 2#配电房 1#变	10	1000	611
16914	丹阳	提香花园 2#配电房 2#变	10	1000	531
16915	丹阳	提香花园 2#配电房 3#变	10	1000	565
16916	丹阳	提香花园 2#配电房 4#变	10	800	367
16917	丹阳	提香花园 3#配电房 1#变	10	1000	667
16918	丹阳	提香花园 3#配电房 2#变	10	1000	670
16919	丹阳	提香花园 3#配电房 3#变	10	1000	531
16920	丹阳	提香花园 4#配电房 1#变	10	800	417
16921	丹阳	体委住宅 1#	10	200	121
16922	丹阳	体委住宅 2#	10	200	52
16923	丹阳	体委住宅 3#	10	200	23
16924	丹阳	体育局	10	315	99
16925	丹阳	体育住宅 2#	10	500	98
16926	丹阳	天波城 1#配电房 1#变	10	1000	267
16927	丹阳	天波城 1#配电房 3#变	10	1000	536
16928	丹阳	天波城 1#配电房 4#变	10	1000	636
16929	丹阳	天波城 1#配电房 5#变	10	1000	481
16930	丹阳	天波城 1#箱变	10	500	78
16931	丹阳	天波城 2#配电房 1#变	10	1000	439

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16932	丹阳	天波城 2#配电房 2#变	10	1000	564
16933	丹阳	天波城 3#配电房 1#变	10	1000	610
16934	丹阳	天波城 3#配电房 2#变	10	1000	415
16935	丹阳	天波城 3#配电房 3#变	10	1000	530
16936	丹阳	天波城 3#配电房 4#变	10	1000	522
16937	丹阳	天波城 4#配电房 1#变	10	1000	400
16938	丹阳	天波城 4#配电房 2#变	10	1000	521
16939	丹阳	天波城 4#配电房 3#变	10	1000	458
16940	丹阳	天波城 4#配电房 4#变	10	1000	376
16941	丹阳	天波城 5#配电房 1#变	10	1000	602
16942	丹阳	天波城 5#配电房 2#变	10	1000	432
16943	丹阳	天波城 5#配电房 3#变	10	1000	341
16944	丹阳	天波城 6#配电房 1#变	10	1000	333
16945	丹阳	天波城 6#配电房 2#变	10	1000	534
16946	丹阳	天波城 6#配电房 3#变	10	1000	515
16947	丹阳	天铂 1#配电室 1#变	10	800	0
16948	丹阳	天铂 1#配电室 2#变	10	800	585
16949	丹阳	天铂 1#配电室 3#变	10	800	0
16950	丹阳	天铂 1#配电室 4#变	10	800	522
16951	丹阳	天铂 2#配电室 1#变	10	800	0
16952	丹阳	天铂 2#配电室 2#变	10	800	548
16953	丹阳	天铂 2#配电室 4#变	10	800	317
16954	丹阳	天福花园 1#	10	630	329
16955	丹阳	天福花园 1#配电房 1#变	10	800	350

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16956	丹阳	天福花园 1#配电房 2#变	10	800	593
16957	丹阳	天福花园 10#	10	630	367
16958	丹阳	天福花园 11#	10	630	379
16959	丹阳	天福花园 12#	10	630	365
16960	丹阳	天福花园 13#	10	400	206
16961	丹阳	天福花园 14#	10	630	411
16962	丹阳	天福花园 2#	10	630	373
16963	丹阳	天福花园 2#配电房 1#变	10	800	350
16964	丹阳	天福花园 2#配电房 2#变	10	800	596
16965	丹阳	天福花园 3#	10	400	206
16966	丹阳	天福花园 4#	10	400	212
16967	丹阳	天福花园 5#	10	400	224
16968	丹阳	天福花园 6#	10	630	363
16969	丹阳	天福花园 7#	10	630	345
16970	丹阳	天福花园 8#	10	315	83
16971	丹阳	天福花园 9#	10	630	343
16972	丹阳	天工房地产公变	10	400	0
16973	丹阳	天工花园	10	1000	582
16974	丹阳	天工花园 1#变	10	500	268
16975	丹阳	天工花园 4#箱变	10	500	173
16976	丹阳	天工商城 1#	10	630	273
16977	丹阳	天华星城 1#	10	400	222
16978	丹阳	天华星城 2#	10	400	231
16979	丹阳	天坤房屋开发公司 1#配变	10	630	304

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16980	丹阳	天瑞宸 1#配电室 1#变	10	800	391
16981	丹阳	天瑞宸 1#配电室 3#变	10	800	391
16982	丹阳	天瑞宸 1#配电室 4#变	10	800	563
16983	丹阳	天瑞宸 2#配电室 1#变	10	800	391
16984	丹阳	天瑞宸 2#配电室 2#变	10	800	618
16985	丹阳	天瑞宸 2#配电室 3#变	10	800	391
16986	丹阳	天瑞宸 2#配电室 4#变	10	800	618
16987	丹阳	天瑞宸 3#配电室 1#变	10	800	391
16988	丹阳	天瑞宸 3#配电室 2#变	10	800	581
16989	丹阳	天瑞宸 3#配电室 3#变	10	800	391
16990	丹阳	天瑞宸 3#配电室 4#变	10	800	618
16991	丹阳	天一人家 1#配电室 1#变	10	800	626
16992	丹阳	天一人家 1#配电室 2#变	10	800	616
16993	丹阳	天一人家 1#配电室 3#变	10	800	640
16994	丹阳	天一人家 1#配电室 4#变	10	800	597
16995	丹阳	天一人家 2#配电室 1#变	10	800	589
16996	丹阳	天一人家 2#配电室 2#变	10	800	679
16997	丹阳	天一人家 2#配电室 3#变	10	800	592
16998	丹阳	天一人家 2#配电室 4#变	10	800	686
16999	丹阳	天颐城 1#配电室 1#变	10	800	461
17000	丹阳	天颐城 1#配电室 2#变	10	800	477
17001	丹阳	天颐城 1#配电室 3#变	10	800	445
17002	丹阳	天颐城 1#配电室 4#变	10	800	616
17003	丹阳	天颐城 2#配电室 1#变	10	800	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17004	丹阳	天颐城 2#配电室 2#变	10	800	401
17005	丹阳	天颐城 2#配电室 3#变	10	800	449
17006	丹阳	天颐城 2#配电室 4#变	10	800	545
17007	丹阳	天元大队	10	400	214
17008	丹阳	天元丁蒋步甲	10	400	180
17009	丹阳	天元丁蒋步甲西	10	200	67
17010	丹阳	天元顾甲村	10	200	87
17011	丹阳	天元横塘桥	10	400	193
17012	丹阳	天元横塘桥 1#	10	200	22
17013	丹阳	天元后史甲	10	200	87
17014	丹阳	天元后屯庄村	10	200	92
17015	丹阳	天元后屯庄东变	10	200	72
17016	丹阳	天元蒋甲村	10	200	109
17017	丹阳	天元经济适用房 1#配电房 1#变	10	1000	500
17018	丹阳	天元经济适用房 1#配电房 2#变	10	1000	500
17019	丹阳	天元经济适用房 2#配电房 1#变	10	800	500
17020	丹阳	天元经济适用房 2#配电房 2#变	10	800	500
17021	丹阳	天元马张甲	10	200	53
17022	丹阳	天元七里大队	10	400	193
17023	丹阳	天元七里桥	10	200	25
17024	丹阳	天元前屯庄	10	200	88
17025	丹阳	天元桥	10	200	3
17026	丹阳	天元史甲村	10	400	221
17027	丹阳	天元屯庄	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17028	丹阳	天元吴家变	10	400	225
17029	丹阳	天元吴家南	10	200	22
17030	丹阳	天元巷上村	10	400	192
17031	丹阳	天元小胡甲	10	400	55
17032	丹阳	天元庵背后	10	200	52
17033	丹阳	天元野王甲	10	200	65
17034	丹阳	天悦名城 1#配电房 2#变	10	800	348
17035	丹阳	天悦名城 1#配电房 3#变	10	800	457
17036	丹阳	天悦名城 1#配电房 4#变	10	800	529
17037	丹阳	天悦名城 2#配电室 1#变	10	800	513
17038	丹阳	天悦名城 2#配电室 2#变	10	800	548
17039	丹阳	天悦名城 2#配电室 3#变	10	800	510
17040	丹阳	天悦名城 2#配电室 4#变	10	800	553
17041	丹阳	天悦名城 3#配电室 1#变	10	800	603
17042	丹阳	天悦名城 3#配电室 2#变	10	800	584
17043	丹阳	天悦名城 3#配电室 3#变	10	800	574
17044	丹阳	天悦名城 3#配电室 4#变	10	800	605
17045	丹阳	天悦名城 4#配电房 1#变	10	800	511
17046	丹阳	天悦名城 4#配电房 2#变	10	800	525
17047	丹阳	天悦名城 4#配电房 3#变	10	800	496
17048	丹阳	天悦名城 4#配电房 4#变	10	800	515
17049	丹阳	天悦名城 5#配电房 1#变	10	800	610
17050	丹阳	天悦名城 5#配电房 2#变	10	800	706
17051	丹阳	天怡花园 1#	10	500	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17052	丹阳	天怡花园 2#	10	630	0
17053	丹阳	天玺花园 1#配电房 1#变	10	800	392
17054	丹阳	天玺花园 1#配电房 2#变	10	800	389
17055	丹阳	天玺花园 1#配电房 3#变	10	800	391
17056	丹阳	天玺花园 1#配电房 4#变	10	800	318
17057	丹阳	天玺花园 2#配电房 1#变	10	800	372
17058	丹阳	天玺花园 2#配电房 2#变	10	800	446
17059	丹阳	天玺花园 2#配电房 3#变	10	800	514
17060	丹阳	天玺花园 2#配电房 4#变	10	800	491
17061	丹阳	天玺花园 3#配电房 1#变	10	800	518
17062	丹阳	天玺花园 3#配电房 2#变	10	800	497
17063	丹阳	天玺花园 3#配电房 3#变	10	800	440
17064	丹阳	天玺花园 3#配电房 4#变	10	800	546
17065	丹阳	天玺花园 4#配电房 1#变	10	800	597
17066	丹阳	天玺花园 4#配电房 2#变	10	800	356
17067	丹阳	天玺花园 5#配电室 1#变	10	800	583
17068	丹阳	天玺花园 5#配电室 2#变	10	800	579
17069	丹阳	天玺花园 5#配电室 3#变	10	800	574
17070	丹阳	天玺花园 5#配电室 4#变	10	800	549
17071	丹阳	天悦村	10	200	27
17072	丹阳	田家 2#变	10	200	102
17073	丹阳	田家埭	10	400	0
17074	丹阳	田里北	10	400	307
17075	丹阳	跳板村后东岗变	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17076	丹阳	跳板村连家塘	10	400	169
17077	丹阳	跳板村石家弯	10	400	201
17078	丹阳	跳板村石塔里	10	200	48
17079	丹阳	跳板村石塔里东村	10	200	71
17080	丹阳	跳板村坛家村	10	400	250
17081	丹阳	跳板村跳板村委	10	400	45
17082	丹阳	跳板村跳板大队	10	400	246
17083	丹阳	跳板头	10	400	245
17084	丹阳	跳板站公用	10	200	151
17085	丹阳	铁丁庄变	10	400	0
17086	丹阳	铁丁庄东	10	400	0
17087	丹阳	铁路住宅 09001	10	500	319
17088	丹阳	停车场 2#箱变	10	630	0
17089	丹阳	停车场北	10	400	3
17090	丹阳	停车场变	10	315	3
17091	丹阳	庭后南	10	400	0
17092	丹阳	通泰房地产	10	630	298
17093	丹阳	童家	10	200	23
17094	丹阳	童家桥	10	400	47
17095	丹阳	童家桥东	10	400	236
17096	丹阳	童家桥西	10	400	181
17097	丹阳	童鞋 2#变	10	400	278
17098	丹阳	童新	10	200	75
17099	丹阳	童永村	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17100	丹阳	童永加工厂	10	400	106
17101	丹阳	头圩埭	10	200	0
17102	丹阳	土管所 2#	10	400	233
17103	丹阳	土管所 4#	10	400	144
17104	丹阳	土库楼东综合变	10	200	80
17105	丹阳	土库楼综合变	10	400	189
17106	丹阳	土桥公用	10	400	360
17107	丹阳	团结桥站	10	200	134
17108	丹阳	团结水站	10	100	11
17109	丹阳	屯甸北	10	400	242
17110	丹阳	屯甸村	10	400	104
17111	丹阳	屯甸电站综合变	10	200	27
17112	丹阳	屯甸东农业	10	200	56
17113	丹阳	屯甸东配变	10	400	284
17114	丹阳	屯甸西	10	200	30
17115	丹阳	屯甸西 2#	10	400	226
17116	丹阳	屯田社区	10	400	75
17117	丹阳	瓦窑湾西	10	400	245
17118	丹阳	瓦西村前张市	10	200	61
17119	丹阳	瓦西村委	10	400	171
17120	丹阳	瓦西沟古村	10	400	204
17121	丹阳	瓦西杨元里村	10	400	247
17122	丹阳	瓦窑湾	10	400	116
17123	丹阳	瓦窑湾南	10	400	336

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17124	丹阳	外朝	10	400	0
17125	丹阳	外贸住宅变	10	400	198
17126	丹阳	湾里	10	400	0
17127	丹阳	湾里配变	10	200	21
17128	丹阳	湾里周	10	400	284
17129	丹阳	万家村变	10	200	103
17130	丹阳	万家欢 1#	10	250	85
17131	丹阳	万家欢 2#配变	10	630	337
17132	丹阳	万善二村 1#	10	315	0
17133	丹阳	万善二村 10#	10	400	0
17134	丹阳	万善二村 11#	10	200	0
17135	丹阳	万善二村 12#	10	400	0
17136	丹阳	万善二村 13#	10	200	0
17137	丹阳	万善二村 2#	10	200	0
17138	丹阳	万善二村 3#	10	200	0
17139	丹阳	万善二村 4#	10	200	0
17140	丹阳	万善二村 5#	10	200	0
17141	丹阳	万善二村 6#	10	200	0
17142	丹阳	万善二村 7#	10	200	0
17143	丹阳	万善二村 8#	10	400	0
17144	丹阳	万善二村 9#	10	400	0
17145	丹阳	万善路公用箱变	10	400	0
17146	丹阳	万善上院 1#配电房 1#变	10	800	500
17147	丹阳	万善上院 1#配电房 2#变	10	800	535

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17148	丹阳	万善上院 1#配电房 3#变	10	800	500
17149	丹阳	万善上院 1#配电房 4#变	10	800	526
17150	丹阳	万善上院 2#配电房 1#变	10	800	253
17151	丹阳	万善上院 2#配电房 2#变	10	800	488
17152	丹阳	万善上院 2#配电房 3#变	10	800	480
17153	丹阳	万善上院 2#配电房 4#变	10	800	535
17154	丹阳	万善上院 3#配电室 1#变	10	800	339
17155	丹阳	万善上院 3#配电室 2#变	10	800	719
17156	丹阳	万善上院 3#配电室 3#变	10	800	500
17157	丹阳	万善上院 3#配电室 4#变	10	800	468
17158	丹阳	万善上院 4#配电室 1#变	10	630	392
17159	丹阳	万善上院 4#配电室 2#变	10	630	380
17160	丹阳	万善上院 4#配电室 3#变	10	630	395
17161	丹阳	万善上院 4#配电室 4#变	10	630	338
17162	丹阳	万善上院 5#配电室 1#变	10	800	500
17163	丹阳	万善上院 5#配电室 2#变	10	800	497
17164	丹阳	万善上院 5#配电室 3#变	10	800	500
17165	丹阳	万善上院 5#配电室 4#变	10	800	595
17166	丹阳	万善上院 6#配电室 1#变	10	800	500
17167	丹阳	万善上院 6#配电室 2#变	10	800	482
17168	丹阳	万善上院 6#配电室 3#变	10	800	500
17169	丹阳	万善上院 6#配电室 4#变	10	800	590
17170	丹阳	万善上院 7#配电室 1#变	10	800	500
17171	丹阳	万善上院 7#配电室 2#变	10	800	562

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17172	丹阳	万善上院 7#配电室 3#变	10	800	500
17173	丹阳	万善上院 7#配电室 4#变	10	800	541
17174	丹阳	万善上院 8#配电室 1#变	10	800	500
17175	丹阳	万善上院 8#配电室 2#变	10	800	389
17176	丹阳	万善上院 8#配电室 3#变	10	800	500
17177	丹阳	万善上院 8#配电室 4#变	10	800	599
17178	丹阳	万善园 1#	10	500	0
17179	丹阳	万善园 1#东	10	630	0
17180	丹阳	万善园 2#	10	500	0
17181	丹阳	万善园 3#	10	400	0
17182	丹阳	万四房	10	400	124
17183	丹阳	万泰塑胶临时	10	500	268
17184	丹阳	万通大厦 1#变	10	1250	618
17185	丹阳	万新华府 1#配电房 1#变	10	800	3
17186	丹阳	万新华府 1#配电房 2#变	10	800	569
17187	丹阳	万新华府 1#配电房 3#变	10	800	3
17188	丹阳	万新华府 1#配电房 4#变	10	800	565
17189	丹阳	万新路	10	400	124
17190	丹阳	万新住宅 1#	10	400	0
17191	丹阳	万新住宅 2#	10	200	0
17192	丹阳	万洋众创城 1#公用变	10	400	41
17193	丹阳	汪池埭	10	400	154
17194	丹阳	汪池埭 2#	10	400	88
17195	丹阳	汪池埭 3#	10	400	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17196	丹阳	汪池埝北	10	400	43
17197	丹阳	汪池埝东变	10	400	278
17198	丹阳	汪家村	10	200	0
17199	丹阳	汪家桥	10	200	25
17200	丹阳	王东后	10	400	255
17201	丹阳	王福	10	200	0
17202	丹阳	王福北	10	400	0
17203	丹阳	王福东	10	400	0
17204	丹阳	王福西变	10	400	0
17205	丹阳	王家	10	200	0
17206	丹阳	王家变	10	200	21
17207	丹阳	王家村	10	200	118
17208	丹阳	王家村北	10	200	58
17209	丹阳	王家村变	10	200	0
17210	丹阳	王家村东 2#	10	400	74
17211	丹阳	王家村南	10	400	293
17212	丹阳	王家农业	10	400	309
17213	丹阳	王家配变	10	400	305
17214	丹阳	王家巷	10	200	32
17215	丹阳	王家巷二站	10	200	141
17216	丹阳	王家巷一站	10	200	45
17217	丹阳	王家园 2#变	10	400	56
17218	丹阳	王家园变	10	400	79
17219	丹阳	王家庄	10	400	195

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17220	丹阳	王家庄 1#箱变	10	630	0
17221	丹阳	王家庄 2#箱变	10	630	0
17222	丹阳	王灵官庙北	10	100	29
17223	丹阳	王善村	10	200	132
17224	丹阳	王祥	10	400	41
17225	丹阳	王祥北	10	200	0
17226	丹阳	王祥东 2#	10	400	75
17227	丹阳	王祥东变	10	400	0
17228	丹阳	王巷八队综合变	10	400	178
17229	丹阳	王巷电站综合变	10	200	67
17230	丹阳	王巷二队	10	400	251
17231	丹阳	王巷鸡场	10	400	245
17232	丹阳	王巷六队 3#	10	200	21
17233	丹阳	王巷六队综合变	10	400	173
17234	丹阳	王巷南	10	400	90
17235	丹阳	王巷七队综合变	10	200	22
17236	丹阳	王巷桥	10	630	340
17237	丹阳	王巷四队综合变	10	200	31
17238	丹阳	王巷五队	10	400	119
17239	丹阳	王巷苑 1#	10	400	212
17240	丹阳	王巷苑 2#	10	500	225
17241	丹阳	王巷中	10	200	59
17242	丹阳	王庄水站	10	200	110
17243	丹阳	望岸庄西配变	10	400	302

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17244	丹阳	韦家村	10	200	90
17245	丹阳	韦蒋潘	10	400	241
17246	丹阳	韦蒋潘北	10	200	67
17247	丹阳	围江	10	400	0
17248	丹阳	唯益北 500kVA	10	500	125
17249	丹阳	唯益东	10	630	125
17250	丹阳	为民东路配变	10	400	47
17251	丹阳	为民西路单	10	100	0
17252	丹阳	为民中路单	10	400	0
17253	丹阳	魏家	10	200	44
17254	丹阳	魏家湖	10	400	256
17255	丹阳	魏家田北	10	400	1
17256	丹阳	卫家 1#	10	400	106
17257	丹阳	卫生院变	10	400	47
17258	丹阳	卫生院配变	10	400	163
17259	丹阳	卫星站变	10	200	0
17260	丹阳	温州城 1#	10	500	51
17261	丹阳	温州城 2#	10	630	348
17262	丹阳	温州城 3#	10	630	354
17263	丹阳	温州城 4#	10	315	133
17264	丹阳	温州城 5#	10	630	307
17265	丹阳	文昌苑小区	10	500	296
17266	丹阳	文昌苑小区 1#	10	315	113
17267	丹阳	文潮村	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17268	丹阳	文潮新村	10	400	195
17269	丹阳	文段山	10	200	76
17270	丹阳	文光住宅 1#	10	30	0
17271	丹阳	文光住宅 2#	10	30	0
17272	丹阳	文光住宅 3#	10	30	0
17273	丹阳	文光住宅 4#	10	30	0
17274	丹阳	文华里 1#配电室 1#变	10	800	615
17275	丹阳	文华里 1#配电室 2#变	10	800	611
17276	丹阳	文华里 2#配电室 1#变	10	800	584
17277	丹阳	文华里 2#配电室 2#变	10	800	598
17278	丹阳	文化城	10	400	207
17279	丹阳	文化城住宅楼	10	200	0
17280	丹阳	文化雅居 1#	10	500	0
17281	丹阳	文化雅居 2#	10	315	0
17282	丹阳	文化站	10	400	230
17283	丹阳	文化站北	10	400	172
17284	丹阳	文明路南	10	400	3
17285	丹阳	文体中心 2#	10	630	125
17286	丹阳	文体中心 630KVA	10	630	165
17287	丹阳	文体中心综合变	10	400	125
17288	丹阳	翁家变	10	400	0
17289	丹阳	翁家东	10	400	0
17290	丹阳	我起庄北	10	400	79
17291	丹阳	卧龙岗	10	400	254

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17292	丹阳	沃德大道 2#综合变	10	100	25
17293	丹阳	沃得职工楼 1#	10	500	125
17294	丹阳	沃柯里北	10	200	143
17295	丹阳	沃柯里综合变	10	200	129
17296	丹阳	乌泥沟	10	100	40
17297	丹阳	乌土墩北	10	400	295
17298	丹阳	乌庄变	10	400	143
17299	丹阳	乌庄西	10	400	112
17300	丹阳	屋口	10	200	63
17301	丹阳	屋口前	10	200	67
17302	丹阳	无线电二厂	10	400	96
17303	丹阳	梧桐村	10	400	242
17304	丹阳	吾悦华府 1#配电房 1#变	10	800	438
17305	丹阳	吾悦华府 1#配电房 2#变	10	800	494
17306	丹阳	吾悦华府 2#配电房 1#变	10	800	474
17307	丹阳	吾悦华府 2#配电房 2#变	10	800	394
17308	丹阳	吾悦华府 2#配电房 3#变	10	800	618
17309	丹阳	吾悦华府 2#配电房 4#变	10	800	629
17310	丹阳	吾悦华府 3#配电房 1#变	10	800	452
17311	丹阳	吾悦华府 3#配电房 2#变	10	800	496
17312	丹阳	吾悦华府 3#配电房 3#变	10	800	558
17313	丹阳	吾悦华府 3#配电房 4#变	10	800	464
17314	丹阳	吾悦华府 4#配电房 1#变	10	800	502
17315	丹阳	吾悦华府 4#配电房 2#变	10	800	580

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17316	丹阳	吾悦华府 4#配电房 3#变	10	800	434
17317	丹阳	吾悦华府 4#配电房 4#变	10	800	522
17318	丹阳	吾悦华府 5#配电房 1#变	10	800	309
17319	丹阳	吾悦华府 5#配电房 2#变	10	800	319
17320	丹阳	吾悦华府 5#配电房 3#变	10	800	515
17321	丹阳	吾悦华府 5#配电房 4#变	10	800	467
17322	丹阳	吾悦华府 6#配电房 1#变	10	800	455
17323	丹阳	吾悦华府 6#配电房 2#变	10	800	372
17324	丹阳	吾悦华府 6#配电房 3#变	10	800	494
17325	丹阳	吾悦华府 6#配电房 4#变	10	800	406
17326	丹阳	吾悦华府别墅 1#箱变配电变压器	10	400	204
17327	丹阳	吾悦华府别墅 2#箱变	10	630	305
17328	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 1#变	10	800	341
17329	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 2#变	10	800	406
17330	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 3#变	10	800	539
17331	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 4#变	10	800	448
17332	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 1#变	10	800	511
17333	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 2#变	10	800	353
17334	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 1#变	10	800	433
17335	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 2#变	10	800	518
17336	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 3#变	10	800	523
17337	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 4#变	10	800	464
17338	丹阳	吴家	10	400	0
17339	丹阳	吴家北	10	400	279

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17340	丹阳	吴家变	10	200	66
17341	丹阳	吴家村	10	200	0
17342	丹阳	吴家村 2#500kVA	10	500	223
17343	丹阳	吴家村变	10	200	52
17344	丹阳	吴家东	10	200	107
17345	丹阳	吴家东 2#	10	400	0
17346	丹阳	吴家东变	10	400	149
17347	丹阳	吴家东配变	10	400	0
17348	丹阳	吴家南	10	400	104
17349	丹阳	吴家塘村	10	400	237
17350	丹阳	吴家湾	10	400	0
17351	丹阳	吴家巷	10	400	277
17352	丹阳	吴塔里东	10	200	97
17353	丹阳	吴塘村	10	400	3
17354	丹阳	吴塘大山头西	10	400	3
17355	丹阳	吴塘西	10	200	3
17356	丹阳	吴巷村	10	400	262
17357	丹阳	武巷西	10	400	251
17358	丹阳	武阳村武阳东片	10	400	0
17359	丹阳	武阳村武阳东片 2#	10	400	0
17360	丹阳	武阳村武阳新村	10	400	0
17361	丹阳	武阳村旭日沟南	10	400	0
17362	丹阳	武阳村跃进沟	10	400	0
17363	丹阳	武阳二组	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17364	丹阳	武阳三队	10	200	0
17365	丹阳	武阳四队	10	400	0
17366	丹阳	武阳四队 2#	10	400	0
17367	丹阳	武阳五队	10	400	0
17368	丹阳	武阳一队	10	400	0
17369	丹阳	武阳一队 2#	10	400	0
17370	丹阳	武阳一队 4#	10	400	0
17371	丹阳	武阳一队南	10	400	0
17372	丹阳	武阳站 2#	10	400	0
17373	丹阳	五家村	10	250	88
17374	丹阳	五金厂	10	400	0
17375	丹阳	五里铺	10	400	235
17376	丹阳	五龙北	10	400	221
17377	丹阳	五龙村 2#	10	400	255
17378	丹阳	五龙河	10	400	3
17379	丹阳	五条路	10	200	107
17380	丹阳	五条路西	10	100	25
17381	丹阳	五星加油站	10	630	78
17382	丹阳	五星苑	10	315	0
17383	丹阳	五一	10	400	0
17384	丹阳	五月花 2#	10	400	0
17385	丹阳	坞泥村	10	315	222
17386	丹阳	物资局	10	400	141
17387	丹阳	熙庄邵庄村变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17388	丹阳	西北方	10	400	102
17389	丹阳	西柴	10	400	0
17390	丹阳	西柴北	10	400	0
17391	丹阳	西柴南	10	400	0
17392	丹阳	西柴南 2#	10	400	0
17393	丹阳	西柴西	10	200	0
17394	丹阳	西柴中	10	200	0
17395	丹阳	西城巷	10	200	120
17396	丹阳	西川门	10	400	129
17397	丹阳	西村	10	400	57
17398	丹阳	西村东	10	200	97
17399	丹阳	西村东变	10	200	82
17400	丹阳	西村王	10	200	104
17401	丹阳	西大庄	10	400	100
17402	丹阳	西丁村	10	400	139
17403	丹阳	西符村包家村	10	400	1
17404	丹阳	西符村符庄桥	10	400	1
17405	丹阳	西符村符庄桥南	10	200	1
17406	丹阳	西符村工业区北	10	400	1
17407	丹阳	西符村工业园	10	400	169
17408	丹阳	西符村荷花池	10	400	1
17409	丹阳	西符村河东村	10	400	1
17410	丹阳	西符村后谢庄	10	200	1
17411	丹阳	西符村机场路	10	200	29

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17412	丹阳	西符村李家塘	10	400	175
17413	丹阳	西符村路家塘	10	400	201
17414	丹阳	西符村路家塘东	10	400	43
17415	丹阳	西符村路家塘南	10	200	0
17416	丹阳	西符村毛家塘	10	200	75
17417	丹阳	西符村梅家村	10	400	1
17418	丹阳	西符村前谢庄	10	200	1
17419	丹阳	西符村三里墩	10	400	1
17420	丹阳	西符村上坝村	10	200	1
17421	丹阳	西符村上坝东变	10	400	239
17422	丹阳	西符村邵家村	10	200	1
17423	丹阳	西符村魏家田	10	400	1
17424	丹阳	西符村西符东	10	200	1
17425	丹阳	西符村西符庄	10	200	1
17426	丹阳	西符村西符庄东	10	200	1
17427	丹阳	西符村西焦沟变	10	400	160
17428	丹阳	西符村新西村	10	200	62
17429	丹阳	西符村杨东队	10	400	1
17430	丹阳	西符村杨木桥	10	400	1
17431	丹阳	西符村杨西村	10	400	1
17432	丹阳	西符村窑头西	10	400	265
17433	丹阳	西符村袁家塘	10	250	28
17434	丹阳	西符村袁家塘单	10	200	21
17435	丹阳	西符村朱家村	10	400	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17436	丹阳	西符村朱家南	10	400	1
17437	丹阳	西服厂公用	10	400	228
17438	丹阳	西岗北站	10	200	166
17439	丹阳	西岗村	10	400	273
17440	丹阳	西岗西	10	400	157
17441	丹阳	西岗中	10	400	200
17442	丹阳	西沟村	10	400	204
17443	丹阳	西沟荡北综合变	10	400	125
17444	丹阳	西沟荡综合变	10	400	125
17445	丹阳	西瓜村变	10	200	94
17446	丹阳	西河庄	10	100	23
17447	丹阳	西横沟	10	400	176
17448	丹阳	西环路	10	400	239
17449	丹阳	西环路 63#小区	10	630	306
17450	丹阳	西环路东	10	400	112
17451	丹阳	西环路公用	10	315	229
17452	丹阳	西郊线风雅尚都 1#箱变	10	80	44
17453	丹阳	西巨村 1#综合变	10	400	162
17454	丹阳	西巨村 2#综合变	10	200	21
17455	丹阳	西巨七队	10	400	236
17456	丹阳	西巨三队综合变	10	400	117
17457	丹阳	西巨一队	10	400	118
17458	丹阳	西陵村	10	400	235
17459	丹阳	西陵村北	10	400	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17460	丹阳	西麻东	10	400	3
17461	丹阳	西麻东电站	10	400	3
17462	丹阳	西毛庄	10	315	229
17463	丹阳	西门公寓 1#	10	800	522
17464	丹阳	西门公寓 2#	10	800	495
17465	丹阳	西门商场箱变	10	500	450
17466	丹阳	西门外公用	10	315	145
17467	丹阳	西门外公用变 2#	10	400	260
17468	丹阳	西门小学公用	10	200	180
17469	丹阳	西门住宅	10	250	103
17470	丹阳	西山凹单	10	400	0
17471	丹阳	西山凹东	10	400	0
17472	丹阳	西石潭西	10	200	21
17473	丹阳	西市村坝头村	10	200	105
17474	丹阳	西市村白露里	10	100	11
17475	丹阳	西市村毕庄村	10	400	90
17476	丹阳	西市村曹家村	10	400	64
17477	丹阳	西市村陈家村	10	200	115
17478	丹阳	西市村大毕庄	10	200	55
17479	丹阳	西市村大毕庄西	10	200	96
17480	丹阳	西市村地藏王	10	400	157
17481	丹阳	西市村东毕庄	10	100	12
17482	丹阳	西市村圉市村	10	200	26
17483	丹阳	西市村圉市西	10	100	11

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17484	丹阳	西市村葛店村	10	50	9
17485	丹阳	西市村葛家村	10	100	36
17486	丹阳	西市村葛四郎	10	100	13
17487	丹阳	西市村沟头村	10	100	34
17488	丹阳	西市村荷家村	10	100	63
17489	丹阳	西市村后焦村	10	400	167
17490	丹阳	西市村后巷村	10	400	233
17491	丹阳	西市村后圩村	10	200	21
17492	丹阳	西市村江家村	10	100	12
17493	丹阳	西市村芦家村	10	400	185
17494	丹阳	西市村陆房村	10	200	76
17495	丹阳	西市村陆房村西配变	10	200	44
17496	丹阳	西市村钱家村	10	200	54
17497	丹阳	西市村前圩东	10	315	177
17498	丹阳	西市村雀杆下	10	200	30
17499	丹阳	西市村三官塘	10	200	99
17500	丹阳	西市村上阳塘	10	400	179
17501	丹阳	西市村沈家村	10	400	200
17502	丹阳	西市村生官村	10	400	166
17503	丹阳	西市村拾房村	10	100	11
17504	丹阳	西市村塘里村	10	100	14
17505	丹阳	西市村塘田里	10	100	16
17506	丹阳	西市村塘巷里	10	400	258
17507	丹阳	西市村塘巷西	10	200	140

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17508	丹阳	西市村唐家村	10	200	85
17509	丹阳	西市村小王村	10	400	261
17510	丹阳	西市村小庄村	10	200	40
17511	丹阳	西市村小庄西	10	200	46
17512	丹阳	西市村徐巷村	10	200	68
17513	丹阳	西市村徐巷村西	10	200	81
17514	丹阳	西市村窑头村	10	160	78
17515	丹阳	西市村袁家村	10	200	131
17516	丹阳	西市村朱家村	10	200	21
17517	丹阳	西市村朱婆塘	10	200	75
17518	丹阳	西市村芮家村	10	160	41
17519	丹阳	西丝住宅变	10	400	232
17520	丹阳	西塘头后	10	400	303
17521	丹阳	西头庄	10	100	20
17522	丹阳	西王村	10	200	113
17523	丹阳	西下琴	10	400	248
17524	丹阳	西下琴前	10	200	63
17525	丹阳	西杨村	10	400	259
17526	丹阳	西尧村	10	400	261
17527	丹阳	西尧沟西	10	200	101
17528	丹阳	西野田	10	200	27
17529	丹阳	西野田北	10	200	86
17530	丹阳	西野田变	10	200	44
17531	丹阳	西野田西	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17532	丹阳	西苑公寓 1#	10	315	148
17533	丹阳	西苑公寓 2#	10	315	161
17534	丹阳	西苑人家 1#	10	630	308
17535	丹阳	西苑人家 2#	10	630	299
17536	丹阳	西周	10	400	231
17537	丹阳	西周南	10	400	269
17538	丹阳	西周西变	10	200	93
17539	丹阳	西庄	10	400	0
17540	丹阳	西庄北	10	200	152
17541	丹阳	西庄村变	10	400	187
17542	丹阳	西庄东	10	400	320
17543	丹阳	西庄站	10	200	112
17544	丹阳	西茆东	10	400	199
17545	丹阳	西茆东 2#	10	400	49
17546	丹阳	西茆南	10	400	228
17547	丹阳	西茆西	10	400	204
17548	丹阳	西茆站	10	250	134
17549	丹阳	希望路配变	10	200	180
17550	丹阳	霞庄西	10	400	131
17551	丹阳	下蔡北	10	400	202
17552	丹阳	下蔡村	10	200	87
17553	丹阳	下蔡东	10	400	170
17554	丹阳	下蔡南	10	200	33
17555	丹阳	下场	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17556	丹阳	下长段	10	400	84
17557	丹阳	下长段北	10	400	250
17558	丹阳	下长段东	10	400	256
17559	丹阳	下陈庄	10	400	0
17560	丹阳	下村北	10	400	157
17561	丹阳	下村河北	10	400	60
17562	丹阳	下店村北	10	400	130
17563	丹阳	下干头	10	400	200
17564	丹阳	下岗桥	10	400	48
17565	丹阳	下岗桥 1#单	10	100	37
17566	丹阳	下岗桥西	10	400	127
17567	丹阳	下祁村综合变	10	400	61
17568	丹阳	下祁王家村	10	400	25
17569	丹阳	下祁王家西	10	500	25
17570	丹阳	下祁王家西 2#箱变	10	630	25
17571	丹阳	下祁吴家北综合变	10	400	138
17572	丹阳	下祁吴家村综合变	10	400	47
17573	丹阳	下祁五队	10	400	139
17574	丹阳	下祁新村综合变	10	400	61
17575	丹阳	下祁朱家村综合变	10	200	100
17576	丹阳	下琴村	10	400	217
17577	丹阳	下琴村委变	10	400	202
17578	丹阳	下琴东变	10	400	157
17579	丹阳	下琴排涝站	10	200	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17580	丹阳	下琴七队	10	400	242
17581	丹阳	下琴桥	10	200	21
17582	丹阳	下琴西站	10	100	90
17583	丹阳	下琴站	10	200	133
17584	丹阳	下息桥	10	400	222
17585	丹阳	下园变	10	400	284
17586	丹阳	下栅口西	10	200	93
17587	丹阳	下庄	10	400	0
17588	丹阳	下蒯北	10	200	50
17589	丹阳	下邳村	10	200	55
17590	丹阳	下邳村南	10	200	133
17591	丹阳	下邳村庄上	10	400	272
17592	丹阳	下邳东	10	200	100
17593	丹阳	下邳苗木	10	400	3
17594	丹阳	下邳农业	10	400	240
17595	丹阳	夏港	10	400	3
17596	丹阳	夏家	10	400	63
17597	丹阳	夏家-后府线	10	400	0
17598	丹阳	夏家 2#	10	400	0
17599	丹阳	夏家北	10	400	177
17600	丹阳	夏家北变	10	400	0
17601	丹阳	夏家变	10	400	298
17602	丹阳	夏家村	10	80	0
17603	丹阳	夏家村变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17604	丹阳	夏家后	10	400	301
17605	丹阳	夏家口电站	10	400	168
17606	丹阳	夏家南	10	200	0
17607	丹阳	夏南村变	10	400	205
17608	丹阳	夏士村	10	400	199
17609	丹阳	夏士电站	10	200	124
17610	丹阳	夏士东	10	200	113
17611	丹阳	夏士一队	10	400	53
17612	丹阳	夏氏甲变	10	200	39
17613	丹阳	夏氏甲东	10	400	285
17614	丹阳	贤桥里 1#配电室 1#变	10	800	467
17615	丹阳	贤桥里 1#配电室 2#变	10	800	365
17616	丹阳	贤桥里 1#配电室 3#变	10	800	606
17617	丹阳	贤桥里 1#配电室 4#变	10	800	641
17618	丹阳	香草东	10	400	288
17619	丹阳	香草南	10	100	44
17620	丹阳	香草西	10	200	139
17621	丹阳	香草新村 01	10	400	150
17622	丹阳	香草新村 02	10	400	45
17623	丹阳	香草新村 1#东	10	500	165
17624	丹阳	香草新村 3#变	10	400	120
17625	丹阳	香草新村 4#	10	250	102
17626	丹阳	香草新村 5#	10	200	83
17627	丹阳	香草新村 6#	10	200	27

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17628	丹阳	香草新村 7#	10	200	83
17629	丹阳	香草新村后 1#	10	400	50
17630	丹阳	香草新村后 2#	10	400	164
17631	丹阳	香草新村后 3#	10	200	25
17632	丹阳	香草新村后 4#	10	200	73
17633	丹阳	香草新村后 5#	10	200	40
17634	丹阳	香草新村后 6#	10	400	198
17635	丹阳	香草苑 1#	10	630	316
17636	丹阳	香草苑 2#	10	500	232
17637	丹阳	香草苑 3#	10	630	305
17638	丹阳	香草苑 4#	10	500	154
17639	丹阳	香樟苑 1#	10	630	302
17640	丹阳	香樟苑 2#	10	630	357
17641	丹阳	香樟苑 3#	10	630	290
17642	丹阳	香樟苑 4#	10	630	268
17643	丹阳	香樟苑 5#	10	630	297
17644	丹阳	香樟苑 6#	10	630	298
17645	丹阳	香樟苑 7#	10	630	253
17646	丹阳	祥里北葛村	10	200	66
17647	丹阳	祥里北站	10	200	138
17648	丹阳	祥里村车垛桥	10	200	92
17649	丹阳	祥里村大葛村	10	200	123
17650	丹阳	祥里村大祥里	10	400	159
17651	丹阳	祥里村江甲村	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17652	丹阳	祥里村吴家村	10	400	212
17653	丹阳	祥里村祥里大队	10	200	71
17654	丹阳	祥里村新丰村	10	400	277
17655	丹阳	祥里大步湾	10	400	261
17656	丹阳	祥里东介庄	10	200	103
17657	丹阳	祥里楼下村变	10	200	74
17658	丹阳	祥里南葛村	10	200	101
17659	丹阳	祥奈	10	400	157
17660	丹阳	祥奈 2#	10	630	0
17661	丹阳	项家村变	10	400	137
17662	丹阳	巷井	10	200	108
17663	丹阳	巷南	10	200	88
17664	丹阳	向阳村	10	400	224
17665	丹阳	向阳河	10	400	0
17666	丹阳	向阳河桥	10	400	47
17667	丹阳	萧家村册塘电站	10	100	11
17668	丹阳	萧家村榨沟桥西	10	200	21
17669	丹阳	萧家中 500kVA	10	500	269
17670	丹阳	晓光村	10	400	185
17671	丹阳	晓丽桥南	10	400	128
17672	丹阳	晓星村北	10	400	21
17673	丹阳	晓星村东	10	400	21
17674	丹阳	晓星村东 1#	10	400	21
17675	丹阳	晓星村蒋家	10	400	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17676	丹阳	晓星村南变	10	400	21
17677	丹阳	晓星村前	10	400	21
17678	丹阳	晓星村前 1#	10	630	21
17679	丹阳	晓星村西	10	400	21
17680	丹阳	晓星村晓星	10	400	21
17681	丹阳	晓星村中	10	400	21
17682	丹阳	晓星村睦家	10	400	21
17683	丹阳	晓星村睦家东	10	400	21
17684	丹阳	晓星罗家村	10	400	21
17685	丹阳	晓星王家	10	400	21
17686	丹阳	晓星王家村南	10	400	21
17687	丹阳	晓星新村	10	400	21
17688	丹阳	晓星新村南	10	400	21
17689	丹阳	晓星站	10	400	21
17690	丹阳	晓星睦家南	10	400	21
17691	丹阳	晓墟村	10	400	189
17692	丹阳	晓墟刘家西	10	400	56
17693	丹阳	晓墟刘家中	10	400	316
17694	丹阳	晓墟七纬路南	10	630	56
17695	丹阳	晓墟新村北	10	400	42
17696	丹阳	晓墟新村南	10	400	188
17697	丹阳	晓墟新村西	10	630	302
17698	丹阳	晓庄村	10	400	54
17699	丹阳	小坝头	10	400	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17700	丹阳	小包舍	10	200	0
17701	丹阳	小柴家	10	200	96
17702	丹阳	小陈家村	10	200	111
17703	丹阳	小陈山	10	400	138
17704	丹阳	小村上	10	200	102
17705	丹阳	小村上变	10	400	214
17706	丹阳	小戴村	10	400	242
17707	丹阳	小定船	10	400	0
17708	丹阳	小定船 2#	10	400	0
17709	丹阳	小东门广场箱变 1#变	10	160	46
17710	丹阳	小坟村	10	200	122
17711	丹阳	小坟头	10	200	120
17712	丹阳	小贡村	10	200	81
17713	丹阳	小贡许家村	10	200	113
17714	丹阳	小杭村变	10	400	248
17715	丹阳	小河头	10	400	275
17716	丹阳	小后庄	10	200	78
17717	丹阳	小后庄东	10	200	105
17718	丹阳	小华周家	10	100	59
17719	丹阳	小加井	10	200	24
17720	丹阳	小街里西	10	400	170
17721	丹阳	小街里综合变	10	400	41
17722	丹阳	小康家村变	10	400	41
17723	丹阳	小刘村 1#变	10	50	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17724	丹阳	小刘村 2#	10	400	278
17725	丹阳	小刘村 3#	10	50	6
17726	丹阳	小刘村变	10	400	200
17727	丹阳	小马场	10	100	44
17728	丹阳	小马场 1#电站综合变	10	315	73
17729	丹阳	小马场 2#变	10	400	172
17730	丹阳	小马庄	10	400	78
17731	丹阳	小毛村	10	400	202
17732	丹阳	小南门公用	10	400	153
17733	丹阳	小聂家北	10	200	148
17734	丹阳	小牛场 1#	10	400	130
17735	丹阳	小牛场 2#	10	400	295
17736	丹阳	小潘村	10	400	194
17737	丹阳	小潘家	10	400	308
17738	丹阳	小潘元	10	400	186
17739	丹阳	小其林	10	400	283
17740	丹阳	小戎家村	10	200	43
17741	丹阳	小汝村	10	200	68
17742	丹阳	小山村	10	160	33
17743	丹阳	小商品市场 500kVA	10	500	163
17744	丹阳	小沈甲	10	400	93
17745	丹阳	小沈甲南	10	400	269
17746	丹阳	小沈甲西	10	400	235
17747	丹阳	小沈士	10	100	15

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17748	丹阳	小沈士东	10	100	49
17749	丹阳	小慎家村	10	400	164
17750	丹阳	小孙家综合变	10	400	41
17751	丹阳	小汤西站	10	200	180
17752	丹阳	小塘西变	10	200	42
17753	丹阳	小塘西南	10	200	37
17754	丹阳	小汪东	10	500	0
17755	丹阳	小汪东南	10	400	0
17756	丹阳	小汪家	10	400	0
17757	丹阳	小汪家 2#	10	400	165
17758	丹阳	小汪家北	10	200	0
17759	丹阳	小汪家东 2#	10	400	0
17760	丹阳	小汪南	10	200	0
17761	丹阳	小汪前	10	200	0
17762	丹阳	小王村	10	200	101
17763	丹阳	小王家	10	400	253
17764	丹阳	小韦蒋潘	10	200	171
17765	丹阳	小吴塘村变	10	100	3
17766	丹阳	小西泊变	10	200	106
17767	丹阳	小西里西	10	200	70
17768	丹阳	小西茆	10	400	211
17769	丹阳	小祥里	10	200	81
17770	丹阳	小严甲村	10	200	32
17771	丹阳	小杨树塘	10	400	188

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17772	丹阳	小尹甲	10	400	273
17773	丹阳	小于庄	10	200	32
17774	丹阳	小园塘	10	400	80
17775	丹阳	小张家东	10	400	111
17776	丹阳	小张家箱变	10	630	94
17777	丹阳	小朱巷变	10	400	164
17778	丹阳	小庄 4 号	10	200	55
17779	丹阳	小庄村	10	200	102
17780	丹阳	小庄村 2#	10	400	44
17781	丹阳	小庄村变	10	200	42
17782	丹阳	小庄村配变	10	200	54
17783	丹阳	小庄村综合变	10	400	41
17784	丹阳	小庄沟	10	200	61
17785	丹阳	小庄沟北配变	10	200	25
17786	丹阳	小庄里	10	200	106
17787	丹阳	小庄里北	10	400	190
17788	丹阳	小庄里变	10	200	106
17789	丹阳	小庄里南综合变	10	400	71
17790	丹阳	小庄里西	10	400	213
17791	丹阳	小庄尚村	10	200	43
17792	丹阳	小圩南	10	200	79
17793	丹阳	小睦巷变	10	400	55
17794	丹阳	校场弄变	10	400	154
17795	丹阳	校工公用	10	400	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17796	丹阳	肖家北	10	400	43
17797	丹阳	肖家村配变	10	200	75
17798	丹阳	肖家东	10	250	135
17799	丹阳	肖家后	10	200	24
17800	丹阳	肖梁产业园 2#	10	400	324
17801	丹阳	肖梁东	10	400	72
17802	丹阳	肖梁河北	10	400	129
17803	丹阳	肖梁河南	10	400	61
17804	丹阳	斜桥公用	10	400	84
17805	丹阳	谢家村变	10	200	75
17806	丹阳	谢家村西	10	200	81
17807	丹阳	谢甲村	10	200	3
17808	丹阳	谢甲西	10	400	3
17809	丹阳	谢庄北	10	400	272
17810	丹阳	谢庄村	10	400	245
17811	丹阳	谢庄南	10	400	263
17812	丹阳	谢庄西	10	400	275
17813	丹阳	欣兴街	10	400	0
17814	丹阳	欣兴街 2#	10	400	0
17815	丹阳	辛巷公用变	10	400	291
17816	丹阳	新岸	10	200	0
17817	丹阳	新岸 2#	10	400	0
17818	丹阳	新城市公寓	10	200	62
17819	丹阳	新村一队东	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17820	丹阳	新二村 2#	10	400	0
17821	丹阳	新二村 3#	10	200	0
17822	丹阳	新丰车站西	10	200	21
17823	丹阳	新丰村后湾村	10	400	21
17824	丹阳	新丰村前湾村	10	200	21
17825	丹阳	新丰公用	10	400	21
17826	丹阳	新丰街	10	400	0
17827	丹阳	新丰桥北	10	200	0
17828	丹阳	新丰徐北	10	200	21
17829	丹阳	新丰站变	10	200	21
17830	丹阳	新丰站配变	10	200	180
17831	丹阳	新港路	10	400	167
17832	丹阳	新光	10	400	55
17833	丹阳	新光北	10	315	174
17834	丹阳	新光南	10	400	55
17835	丹阳	新光张甲 3 队	10	200	80
17836	丹阳	新光张甲东	10	400	55
17837	丹阳	新河变	10	200	115
17838	丹阳	新河电站	10	100	17
17839	丹阳	新河电站综合变	10	200	129
17840	丹阳	新河水站	10	50	12
17841	丹阳	新洪变	10	400	42
17842	丹阳	新洪变 2#	10	400	69
17843	丹阳	新胡北	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17844	丹阳	新胡村 2#	10	400	55
17845	丹阳	新华书店	10	200	0
17846	丹阳	新家园 1#	10	200	22
17847	丹阳	新家园 2#	10	400	177
17848	丹阳	新家园 3#	10	400	203
17849	丹阳	新家园 4#	10	200	22
17850	丹阳	新家园 5#	10	400	189
17851	丹阳	新家园 6#	10	315	47
17852	丹阳	新家园北	10	1000	610
17853	丹阳	新家园南	10	1000	623
17854	丹阳	新建村	10	200	83
17855	丹阳	新街变	10	400	0
17856	丹阳	新街村	10	400	0
17857	丹阳	新街东	10	400	221
17858	丹阳	新锦苑城 1#配电房 1#变	10	800	15
17859	丹阳	新锦苑城 1#配电房 2#变	10	800	232
17860	丹阳	新锦苑城 1#配电房 3#变	10	800	15
17861	丹阳	新康家园 1#配电室 1#变	10	800	512
17862	丹阳	新康家园 1#配电室 2#变	10	800	0
17863	丹阳	新康家园 1#配电室 3#变	10	800	468
17864	丹阳	新康家园 1#配电室 4#变	10	800	0
17865	丹阳	新陵村	10	400	186
17866	丹阳	新陵东庄西	10	200	109
17867	丹阳	新陵西	10	400	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17868	丹阳	新陵小庄	10	400	83
17869	丹阳	新陵小庄北	10	400	176
17870	丹阳	新陵小庄西	10	400	360
17871	丹阳	新陵姚家配变	10	100	66
17872	丹阳	新庙村委	10	200	178
17873	丹阳	新庙东	10	200	103
17874	丹阳	新民村北	10	400	124
17875	丹阳	新民大厦公用	10	500	324
17876	丹阳	新民东路箱变	10	400	78
17877	丹阳	新民东洋桥村	10	200	21
17878	丹阳	新民路居民区	10	400	100
17879	丹阳	新民彭家北	10	400	245
17880	丹阳	新民彭家村	10	400	242
17881	丹阳	新民戎家村	10	400	217
17882	丹阳	新民戎家东	10	200	58
17883	丹阳	新民水站	10	200	86
17884	丹阳	新民谭家	10	200	42
17885	丹阳	新民新民村	10	400	75
17886	丹阳	新民新民西	10	400	215
17887	丹阳	新民虞家北	10	200	70
17888	丹阳	新民虞家村	10	400	202
17889	丹阳	新民虞家东	10	400	217
17890	丹阳	新民虞家南	10	200	89
17891	丹阳	新民站	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17892	丹阳	新民中	10	400	154
17893	丹阳	新南村川门村川门变	10	400	0
17894	丹阳	新南村红五月村查家村	10	400	0
17895	丹阳	新南村红五月村红五月	10	400	0
17896	丹阳	新南村红五月村孙家村变	10	400	0
17897	丹阳	新农村新农	10	400	148
17898	丹阳	新农水站	10	200	26
17899	丹阳	新弄	10	400	41
17900	丹阳	新弄村 2#	10	400	85
17901	丹阳	新弄里 1#箱变 100KVA	10	400	356
17902	丹阳	新弄里 2#箱变 500KVA	10	500	250
17903	丹阳	新弄里 3#箱变 400KVA	10	400	158
17904	丹阳	新弄南	10	400	138
17905	丹阳	新弄小学	10	200	101
17906	丹阳	新弄站	10	400	41
17907	丹阳	新桥北八圩埭	10	400	0
17908	丹阳	新桥北七圩埭	10	400	0
17909	丹阳	新桥北七圩埭 2#	10	400	0
17910	丹阳	新桥北扬家坝	10	400	0
17911	丹阳	新桥北扬家坝东	10	400	275
17912	丹阳	新桥滨江村江滨村陈家墙门变	10	200	0
17913	丹阳	新桥查家南	10	400	0
17914	丹阳	新桥长春村腰沟村腰沟南	10	400	0
17915	丹阳	新桥长春腰沟村腰沟后变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17916	丹阳	新桥长埭东	10	400	182
17917	丹阳	新桥陈家	10	400	41
17918	丹阳	新桥春晓楼	10	400	0
17919	丹阳	新桥春晖小区 1#变	10	500	225
17920	丹阳	新桥村蒋家村变	10	400	138
17921	丹阳	新桥村农科队	10	400	0
17922	丹阳	新桥村委会	10	400	0
17923	丹阳	新桥村新桥	10	500	55
17924	丹阳	新桥村杨家坝	10	400	0
17925	丹阳	新桥丹东路配变	10	400	0
17926	丹阳	新桥复兴路	10	400	41
17927	丹阳	新桥复兴路 2#	10	630	276
17928	丹阳	新桥高家村	10	400	0
17929	丹阳	新桥高楼村	10	250	33
17930	丹阳	新桥工业园 3#	10	630	0
17931	丹阳	新桥供电所 2#	10	400	43
17932	丹阳	新桥供电所 4#配变	10	400	144
17933	丹阳	新桥供电所 5#公用	10	400	137
17934	丹阳	新桥古巷七队	10	400	0
17935	丹阳	新桥古巷十三队	10	400	77
17936	丹阳	新桥顾家岸东	10	400	0
17937	丹阳	新桥顾家岸西	10	200	0
17938	丹阳	新桥河南七圩埭	10	400	0
17939	丹阳	新桥集镇财政所公变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17940	丹阳	新桥集镇农贸市场变	10	400	0
17941	丹阳	新桥建新路	10	400	41
17942	丹阳	新桥界港东箱变	10	630	0
17943	丹阳	新桥金桥祝家庄	10	630	0
17944	丹阳	新桥老街	10	400	45
17945	丹阳	新桥林家桥 11 队	10	200	15
17946	丹阳	新桥林家桥村	10	400	15
17947	丹阳	新桥林家桥南	10	400	15
17948	丹阳	新桥马四河变	10	400	0
17949	丹阳	新桥孟家塘变	10	400	0
17950	丹阳	新桥南陈家里	10	400	0
17951	丹阳	新桥南十六圩埭	10	400	0
17952	丹阳	新桥南小区	10	400	0
17953	丹阳	新桥农贸市场北箱变	10	630	0
17954	丹阳	新桥农贸市场南	10	200	0
17955	丹阳	新桥农民公寓南变	10	400	102
17956	丹阳	新桥汽配城南	10	400	0
17957	丹阳	新桥前花园里	10	400	0
17958	丹阳	新桥前六圩埭	10	400	0
17959	丹阳	新桥群楼 3 区变	10	400	0
17960	丹阳	新桥群楼村	10	400	41
17961	丹阳	新桥群楼六队变	10	200	15
17962	丹阳	新桥群楼十三队	10	400	15
17963	丹阳	新桥群益新村北	10	400	58

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17964	丹阳	新桥戎家村变	10	400	0
17965	丹阳	新桥十一组	10	400	43
17966	丹阳	新桥食品站变	10	500	77
17967	丹阳	新桥汤家湾配变	10	200	0
17968	丹阳	新桥唐家村	10	400	90
17969	丹阳	新桥唐家村东	10	400	0
17970	丹阳	新桥土管所	10	400	0
17971	丹阳	新桥土管所 2#	10	400	0
17972	丹阳	新桥为民路	10	400	41
17973	丹阳	新桥物流	10	400	0
17974	丹阳	新桥小杨家村配变	10	400	0
17975	丹阳	新桥新巷上河头西	10	400	0
17976	丹阳	新桥杨家坝南	10	400	0
17977	丹阳	新桥杨三圩	10	400	0
17978	丹阳	新桥腰沟 6 组	10	200	0
17979	丹阳	新桥腰沟新村	10	400	0
17980	丹阳	新桥腰通山	10	400	0
17981	丹阳	新桥姚家弄二队北	10	400	0
17982	丹阳	新桥游乐场变	10	400	0
17983	丹阳	新桥闸桥村长埭	10	400	228
17984	丹阳	新桥闸桥村闸桥	10	400	41
17985	丹阳	新桥闸站 1#	10	400	165
17986	丹阳	新桥闸站 2#	10	400	50
17987	丹阳	新桥站马坝变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17988	丹阳	新桥张家埭大队	10	400	15
17989	丹阳	新桥中心北路变	10	400	0
17990	丹阳	新桥中心工业园	10	400	116
17991	丹阳	新桥中行变	10	400	170
17992	丹阳	新区人家 1#配电房 1#变	10	1000	661
17993	丹阳	新区人家 2#配电房 1#变	10	1000	661
17994	丹阳	新山羊市场 2#	10	400	360
17995	丹阳	新世纪工业园东	10	400	214
17996	丹阳	新世纪花园 1#	10	500	0
17997	丹阳	新世纪花园 2#	10	500	0
17998	丹阳	新世纪花园 3#	10	315	0
17999	丹阳	新世纪花园 4#	10	500	0
18000	丹阳	新世纪花园 5#	10	1250	0
18001	丹阳	新世纪花园 7#	10	1250	0
18002	丹阳	新塘村变	10	400	0
18003	丹阳	新塘西	10	200	104
18004	丹阳	新塘站	10	400	360
18005	丹阳	新天地 1#配电室 1#变	10	800	0
18006	丹阳	新天地 1#配电室 2#变	10	800	574
18007	丹阳	新天地 1#配电室 3#变	10	800	0
18008	丹阳	新天地 1#配电室 4#变	10	800	599
18009	丹阳	新天地 2#配电室 1#变	10	800	0
18010	丹阳	新天地 2#配电室 2#变	10	800	630
18011	丹阳	新天地 2#配电室 3#变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18012	丹阳	新天地 2#配电室 4#变	10	800	231
18013	丹阳	新屯村变	10	400	41
18014	丹阳	新万宝路 2#	10	400	264
18015	丹阳	新万宝路公用	10	630	69
18016	丹阳	新万新村 1#	10	400	0
18017	丹阳	新旺庄	10	400	214
18018	丹阳	新屋里	10	200	65
18019	丹阳	新屋里东	10	200	64
18020	丹阳	新香草苑 01	10	1000	271
18021	丹阳	新香草苑 02	10	800	720
18022	丹阳	新香草苑 03	10	1000	614
18023	丹阳	新香草苑 1#	10	630	251
18024	丹阳	新香草苑 2#	10	630	290
18025	丹阳	新香草苑 3#	10	630	387
18026	丹阳	新香草苑 4#	10	500	263
18027	丹阳	新香草苑配电房 04	10	1000	639
18028	丹阳	新巷村	10	200	104
18029	丹阳	新巷村变	10	400	0
18030	丹阳	新新家园 1#	10	500	0
18031	丹阳	新新家园 2#	10	630	0
18032	丹阳	新新家园 3#	10	630	0
18033	丹阳	新新家园 4#	10	630	0
18034	丹阳	新新家园 5#	10	630	0
18035	丹阳	新新家园 6#	10	500	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18036	丹阳	新新家园 7#	10	500	0
18037	丹阳	新新家园配电室 1#	10	800	0
18038	丹阳	新新家园配电室 2#	10	1000	0
18039	丹阳	新兴	10	200	180
18040	丹阳	新镇北路	10	400	88
18041	丹阳	新镇北路 2#	10	400	193
18042	丹阳	新镇北路 3#	10	400	41
18043	丹阳	新镇街	10	315	38
18044	丹阳	新镇南路 2#变	10	250	89
18045	丹阳	新镇南路 3#变	10	400	278
18046	丹阳	新镇南路变	10	400	55
18047	丹阳	新中村	10	200	66
18048	丹阳	新中村变	10	400	159
18049	丹阳	新中里南 2#	10	400	0
18050	丹阳	新庄变	10	200	54
18051	丹阳	新庄叉河口变	10	200	104
18052	丹阳	新庄储庄村	10	400	237
18053	丹阳	新庄村委	10	400	259
18054	丹阳	新庄村新庄	10	400	253
18055	丹阳	新庄东变	10	400	302
18056	丹阳	新庄董甲村	10	400	227
18057	丹阳	新庄后马场	10	200	73
18058	丹阳	新庄江甲村	10	400	220
18059	丹阳	新庄老夏家村	10	400	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18060	丹阳	新庄老夏家村南	10	400	261
18061	丹阳	新庄老庄村	10	400	229
18062	丹阳	新庄里	10	400	268
18063	丹阳	新庄路	10	400	229
18064	丹阳	新庄马场村	10	200	105
18065	丹阳	新庄马场南	10	400	67
18066	丹阳	新庄迈桥村	10	200	89
18067	丹阳	新庄前新塘村	10	100	36
18068	丹阳	新庄王师岸北	10	200	32
18069	丹阳	新庄王师岸村	10	400	267
18070	丹阳	新庄王师岸西	10	200	98
18071	丹阳	新庄王师岸新村	10	200	42
18072	丹阳	新庄西	10	400	178
18073	丹阳	新庄下坝村变	10	100	11
18074	丹阳	新庄新塘村	10	400	255
18075	丹阳	新庄杨甲村	10	200	126
18076	丹阳	新庄杨甲站配变	10	400	360
18077	丹阳	新庄站	10	400	360
18078	丹阳	新庄周巷坝	10	200	91
18079	丹阳	信达国际 1#配电房 1#变	10	800	510
18080	丹阳	信达国际 1#配电房 2#变	10	800	0
18081	丹阳	信达国际 1#配电房 3#变	10	800	537
18082	丹阳	信达国际 1#配电房 4#变	10	800	0
18083	丹阳	信达国际 2#配电房 1#变	10	800	440

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18084	丹阳	信达国际 2#配电房 2#变	10	800	0
18085	丹阳	信达国际 2#配电房 3#变	10	800	507
18086	丹阳	信达国际 2#配电房 4#变	10	800	0
18087	丹阳	信达国际 3#配电房 1#变	10	630	383
18088	丹阳	信达国际 3#配电房 2#变	10	630	0
18089	丹阳	信达国际 3#配电房 3#变	10	630	453
18090	丹阳	信达国际 3#配电房 4#变	10	630	0
18091	丹阳	信达国际 4#配电房 1#变	10	800	505
18092	丹阳	信达国际 4#配电房 2#变	10	800	0
18093	丹阳	信达国际 4#配电房 3#变	10	800	619
18094	丹阳	信达国际 4#配电房 4#变	10	800	0
18095	丹阳	信达国际 5#配电房 1#变	10	630	409
18096	丹阳	信达国际 5#配电房 2#变	10	630	0
18097	丹阳	信达国际 5#配电房 3#变	10	630	450
18098	丹阳	信达国际 5#配电房 4#变	10	630	0
18099	丹阳	信达国际二期 1#配电室 1#变	10	800	367
18100	丹阳	信达国际二期 1#配电室 3#变	10	800	443
18101	丹阳	信达国际二期 2#配电室 1#变	10	800	507
18102	丹阳	信达国际二期 2#配电室 2#变	10	800	405
18103	丹阳	信达国际二期 3#配电室 1#变	10	800	570
18104	丹阳	信达国际二期 3#配电室 2#变	10	800	531
18105	丹阳	信达国际二期 3#配电室 3#变	10	800	547
18106	丹阳	信达国际二期 3#配电室 4#变	10	800	552
18107	丹阳	信达国际二期 4#配电室 1#变	10	800	591

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18108	丹阳	信达国际二期 4#配电室 2#变	10	800	690
18109	丹阳	信达国际二期 4#配电室 3#变	10	800	539
18110	丹阳	信达国际二期 4#配电室 4#变	10	800	548
18111	丹阳	信达国际二期 5#配电室 1#变	10	800	507
18112	丹阳	信达国际二期 5#配电室 2#变	10	800	592
18113	丹阳	信达国际二期 5#配电室 3#变	10	800	647
18114	丹阳	信达国际二期 5#配电室 4#变	10	800	679
18115	丹阳	星火北路	10	400	41
18116	丹阳	星火村柯家村	10	200	100
18117	丹阳	星火村星火	10	400	52
18118	丹阳	星火村星火北	10	400	185
18119	丹阳	星火村星火南	10	400	41
18120	丹阳	兴皇花园箱变	10	400	0
18121	丹阳	兴皇新村	10	400	0
18122	丹阳	兴皇新村 2#	10	200	0
18123	丹阳	兴皇新村 3#	10	400	0
18124	丹阳	兴隆园 2#	10	400	222
18125	丹阳	兴隆园 3#	10	400	210
18126	丹阳	兴隆园 4#	10	400	167
18127	丹阳	兴隆园公用	10	400	169
18128	丹阳	兴业路二建	10	400	170
18129	丹阳	兴业路公用	10	315	284
18130	丹阳	行宫村许甲	10	200	88
18131	丹阳	行宫集镇行鑫港	10	400	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18132	丹阳	行宫集镇永昌西路	10	400	114
18133	丹阳	行宫集镇永新	10	400	153
18134	丹阳	行宫集镇邮政	10	400	120
18135	丹阳	行宫加油站	10	400	284
18136	丹阳	行宫渔场	10	400	298
18137	丹阳	幸福村南	10	400	116
18138	丹阳	幸福二区	10	400	138
18139	丹阳	幸福二苑	10	200	68
18140	丹阳	幸福花苑 10#	10	500	290
18141	丹阳	幸福花苑 14	10	315	220
18142	丹阳	幸福花苑 8#	10	500	311
18143	丹阳	幸福花苑 9#	10	500	240
18144	丹阳	幸福里 1#	10	500	192
18145	丹阳	幸福里 2#	10	500	176
18146	丹阳	幸福里 3#	10	500	189
18147	丹阳	幸福里 4#	10	400	219
18148	丹阳	幸福里 5#	10	500	290
18149	丹阳	幸福里香樟苑 1#	10	500	226
18150	丹阳	幸福里香樟苑 2#	10	500	226
18151	丹阳	幸福里香樟苑 3#	10	500	231
18152	丹阳	幸福里香樟苑 4#	10	315	184
18153	丹阳	幸福楼	10	400	222
18154	丹阳	幸福楼 2#	10	200	88
18155	丹阳	幸福楼北	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18156	丹阳	幸福三区配电房 1#变	10	630	360
18157	丹阳	幸福三区配电房 2#变	10	800	576
18158	丹阳	幸福小区 2#	10	400	43
18159	丹阳	幸福小区 3#	10	400	148
18160	丹阳	幸福小区 4#变	10	400	183
18161	丹阳	幸福小区北	10	200	56
18162	丹阳	幸福小区公用变	10	1000	462
18163	丹阳	幸运来住宅	10	400	162
18164	丹阳	杏村	10	630	312
18165	丹阳	杏村北	10	400	169
18166	丹阳	杏村电站	10	100	60
18167	丹阳	杏村桥	10	400	246
18168	丹阳	杏村西	10	400	155
18169	丹阳	徐家北变	10	400	15
18170	丹阳	徐家村变	10	200	21
18171	丹阳	徐家中	10	400	92
18172	丹阳	徐家综合变	10	400	296
18173	丹阳	徐甲北变	10	400	281
18174	丹阳	徐甲村变	10	100	34
18175	丹阳	徐甲东变	10	400	3
18176	丹阳	徐墓里变	10	200	92
18177	丹阳	徐巷北	10	200	0
18178	丹阳	徐巷北 2#	10	400	0
18179	丹阳	徐巷村变	10	400	338

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18180	丹阳	徐巷东	10	400	103
18181	丹阳	徐巷南箱变	10	400	0
18182	丹阳	徐巷排涝站 2#	10	400	0
18183	丹阳	徐巷西	10	400	0
18184	丹阳	徐巷小区 1-1-1	10	50	0
18185	丹阳	徐巷小区 1-1-2	10	50	6
18186	丹阳	徐巷小区 1-1-3	10	50	6
18187	丹阳	徐巷小区 2-2-1	10	50	0
18188	丹阳	徐巷小区 2-2-2	10	50	6
18189	丹阳	徐巷小区 2-2-3	10	50	7
18190	丹阳	徐巷小区 3-3-1	10	50	0
18191	丹阳	徐巷小区 3-3-2	10	50	6
18192	丹阳	徐巷小区 3-3-3	10	50	6
18193	丹阳	徐巷小区 4-4-1	10	50	6
18194	丹阳	徐巷小区 4-4-2	10	50	6
18195	丹阳	徐巷小区 4-4-3	10	50	0
18196	丹阳	徐巷小区 5-5-1	10	50	6
18197	丹阳	徐巷小区 5-5-2	10	50	6
18198	丹阳	徐巷小区 5-5-3	10	50	6
18199	丹阳	徐巷小区 6-6-1	10	50	6
18200	丹阳	徐巷小区 6-6-2	10	50	6
18201	丹阳	徐巷小区 6-6-3	10	50	0
18202	丹阳	徐巷小区 7-7-1	10	50	6
18203	丹阳	徐巷小区 7-7-2	10	50	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18204	丹阳	徐巷小区 7-7-3	10	50	0
18205	丹阳	徐巷小区 8-8-1	10	50	6
18206	丹阳	徐巷小区 8-8-2	10	50	6
18207	丹阳	徐巷小区 8-8-3	10	50	6
18208	丹阳	徐巷小区 9-9-1	10	50	6
18209	丹阳	徐巷小区 9-9-2	10	50	6
18210	丹阳	徐巷小区 9-9-3	10	50	6
18211	丹阳	徐巷小学 2#	10	400	0
18212	丹阳	徐巷小学变	10	400	0
18213	丹阳	徐巷中箱变	10	400	0
18214	丹阳	许岗新村 1#变	10	200	31
18215	丹阳	许岗新村 2#	10	400	43
18216	丹阳	许岗新村 4#	10	400	162
18217	丹阳	许家村变	10	400	0
18218	丹阳	许家村西	10	200	97
18219	丹阳	许家湾	10	200	111
18220	丹阳	许家湾东	10	400	146
18221	丹阳	许甲	10	400	299
18222	丹阳	许甲村	10	100	42
18223	丹阳	许王甲北	10	250	27
18224	丹阳	许王甲变	10	200	0
18225	丹阳	许王甲西	10	400	0
18226	丹阳	旭日沟北	10	400	0
18227	丹阳	旭日沟南 2#	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18228	丹阳	旭日沟配变	10	400	0
18229	丹阳	薛家	10	400	0
18230	丹阳	薛家村	10	400	276
18231	丹阳	薛家村 2#	10	400	149
18232	丹阳	薛家东	10	400	148
18233	丹阳	薛甲村	10	400	216
18234	丹阳	薛甲电站综合变	10	200	3
18235	丹阳	薛甲东	10	200	62
18236	丹阳	薛甲线风雅尚都 1#箱变	10	500	319
18237	丹阳	薛塔里变	10	200	0
18238	丹阳	薛塔里东村	10	200	0
18239	丹阳	薛庄大队西	10	200	113
18240	丹阳	薛庄站	10	100	25
18241	丹阳	学林雅居 1#配电房 1#变	10	800	720
18242	丹阳	学林雅居 1#配电房 2#变	10	800	411
18243	丹阳	学林雅居 2#配电房 1#变	10	800	538
18244	丹阳	学林雅居 2#配电房 2#变	10	800	362
18245	丹阳	学仕苑 1#	10	400	215
18246	丹阳	学仕苑 2#	10	400	195
18247	丹阳	学仕苑 3#02002	10	400	194
18248	丹阳	血站公用变	10	400	160
18249	丹阳	押墓村	10	400	241
18250	丹阳	鸭子滩	10	400	67
18251	丹阳	亚达住宅	10	315	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18252	丹阳	烟草配变	10	400	183
18253	丹阳	严家变	10	200	70
18254	丹阳	严家村	10	250	45
18255	丹阳	严家村综合变	10	630	294
18256	丹阳	严家庄	10	200	0
18257	丹阳	严头	10	400	315
18258	丹阳	严庄	10	400	0
18259	丹阳	延陵北门头西	10	200	103
18260	丹阳	延陵财政所公用箱变	10	500	136
18261	丹阳	延陵初级中学	10	400	360
18262	丹阳	延陵村九女墩	10	400	171
18263	丹阳	延陵大里塔北	10	200	58
18264	丹阳	延陵东风头	10	200	129
18265	丹阳	延陵东皇村王甲南	10	400	255
18266	丹阳	延陵东俞庄排涝站	10	200	180
18267	丹阳	延陵范甲农业	10	400	45
18268	丹阳	延陵高桥综合变	10	400	211
18269	丹阳	延陵工业公司	10	400	198
18270	丹阳	延陵贡甲农业	10	400	250
18271	丹阳	延陵后庄村西变	10	200	92
18272	丹阳	延陵黄泥坎一队	10	400	316
18273	丹阳	延陵集镇昌国楼	10	400	131
18274	丹阳	延陵集镇大庄	10	400	42
18275	丹阳	延陵集镇东进市场	10	400	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18276	丹阳	延陵集镇东进西路	10	400	152
18277	丹阳	延陵集镇东进西路 2#	10	400	105
18278	丹阳	延陵集镇华东	10	400	197
18279	丹阳	延陵集镇金化	10	315	120
18280	丹阳	延陵集镇农机站	10	400	129
18281	丹阳	延陵集镇润华	10	400	200
18282	丹阳	延陵集镇三力	10	500	133
18283	丹阳	延陵集镇太平南路	10	400	204
18284	丹阳	延陵集镇土管	10	400	178
18285	丹阳	延陵集镇土管 2#变	10	400	200
18286	丹阳	延陵集镇新民路	10	315	138
18287	丹阳	延陵集镇延西	10	400	81
18288	丹阳	延陵集镇医院	10	400	193
18289	丹阳	延陵集镇医院 2#	10	400	108
18290	丹阳	延陵集镇渔雷	10	200	63
18291	丹阳	延陵集镇振兴西路	10	400	141
18292	丹阳	延陵集镇中心街	10	400	169
18293	丹阳	延陵蒋庄排涝站	10	200	147
18294	丹阳	延陵进士庄	10	200	92
18295	丹阳	延陵景家渡北	10	200	118
18296	丹阳	延陵九里村季子庙 2#500kVA	10	500	232
18297	丹阳	延陵九里村季子庙 3#500kVA	10	500	367
18298	丹阳	延陵九里二村箱变	10	630	459
18299	丹阳	延陵九里三村箱变	10	630	395

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18300	丹阳	延陵九里新村箱变	10	630	413
18301	丹阳	延陵九里一村箱变配电变压器	10	630	369
18302	丹阳	延陵旧县西排涝站	10	200	99
18303	丹阳	延陵快庄北 2#	10	200	24
18304	丹阳	延陵联兴村后湖村	10	200	54
18305	丹阳	延陵联兴村后湖村 2#	10	400	253
18306	丹阳	延陵联兴村幼儿园变	10	400	125
18307	丹阳	延陵龙珠园	10	200	89
18308	丹阳	延陵路灯所公用配变	10	400	77
18309	丹阳	延陵马场西	10	200	124
18310	丹阳	延陵马甲南	10	200	121
18311	丹阳	延陵麦东 7 队	10	200	159
18312	丹阳	延陵麦溪村麦溪中心校	10	400	170
18313	丹阳	延陵农业公司	10	400	271
18314	丹阳	延陵派出所	10	400	223
18315	丹阳	延陵社基大队南	10	200	110
18316	丹阳	延陵文体中心变	10	200	63
18317	丹阳	延陵小吕庄东	10	200	110
18318	丹阳	延陵小吕庄四队	10	200	81
18319	丹阳	延陵小延陵	10	400	290
18320	丹阳	延陵新庄西配变	10	200	124
18321	丹阳	延陵行宫汽车站	10	400	191
18322	丹阳	延陵行宫小学	10	400	187
18323	丹阳	延陵许家北	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18324	丹阳	延陵许巷北	10	200	61
18325	丹阳	延陵杨城桥三队	10	200	59
18326	丹阳	延陵窑墩	10	200	60
18327	丹阳	延陵姚圩南	10	200	98
18328	丹阳	延陵殷甲东	10	200	130
18329	丹阳	延陵袁洋北	10	200	85
18330	丹阳	延陵赵巷村牡丹沟	10	200	105
18331	丹阳	延陵镇安息	10	400	243
18332	丹阳	延陵镇安息东	10	400	241
18333	丹阳	延陵镇安息西	10	100	22
18334	丹阳	延陵镇百草园	10	400	173
18335	丹阳	延陵镇包甲	10	200	94
18336	丹阳	延陵镇宝官殿	10	200	99
18337	丹阳	延陵镇宝官殿南	10	200	113
18338	丹阳	延陵镇宝林村岸西综合变	10	200	96
18339	丹阳	延陵镇宝林村宝林小站综合变	10	400	264
18340	丹阳	延陵镇宝林村岗下电站综合变	10	400	172
18341	丹阳	延陵镇宝林村杨庄北综合变	10	200	129
18342	丹阳	延陵镇宝林村杨庄电站综合变	10	400	296
18343	丹阳	延陵镇宝林村杨庄综合变	10	400	203
18344	丹阳	延陵镇宝林村周巷村东	10	200	87
18345	丹阳	延陵镇宝林村周巷西单综合变	10	30	4
18346	丹阳	延陵镇宝林村竹巷东综合变	10	200	71
18347	丹阳	延陵镇宝林村庄湖电站综合变	10	200	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18348	丹阳	延陵镇宝林村庄湖南综合变	10	200	53
18349	丹阳	延陵镇宝林村庄湖综合变	10	400	191
18350	丹阳	延陵镇宝林农科	10	200	101
18351	丹阳	延陵镇北岗电站	10	200	128
18352	丹阳	延陵镇北岗南	10	200	23
18353	丹阳	延陵镇北岗头	10	400	224
18354	丹阳	延陵镇北岗中	10	100	16
18355	丹阳	延陵镇北里沟	10	200	84
18356	丹阳	延陵镇北门头	10	400	218
18357	丹阳	延陵镇北门头南	10	200	73
18358	丹阳	延陵镇北庄电站	10	200	115
18359	丹阳	延陵镇北庄南	10	250	41
18360	丹阳	延陵镇北圩庄	10	400	284
18361	丹阳	延陵镇北圩庄北	10	400	222
18362	丹阳	延陵镇彪塘电站	10	200	89
18363	丹阳	延陵镇彪塘东	10	200	98
18364	丹阳	延陵镇宾城农科队	10	100	31
18365	丹阳	延陵镇宾西一队	10	400	286
18366	丹阳	延陵镇陈甲山电站	10	200	48
18367	丹阳	延陵镇大里塔	10	200	66
18368	丹阳	延陵镇大里塔东	10	400	266
18369	丹阳	延陵镇大里塔西单	10	200	100
18370	丹阳	延陵镇大吕北	10	200	70
18371	丹阳	延陵镇大吕村北岗综合变	10	200	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18372	丹阳	延陵镇大吕村大吕东单综合变	10	200	82
18373	丹阳	延陵镇大吕村大吕南综合变	10	400	142
18374	丹阳	延陵镇大吕村大吕小站综合变	10	200	147
18375	丹阳	延陵镇大吕村大吕综合变	10	400	179
18376	丹阳	延陵镇大吕村光湖综合变	10	200	136
18377	丹阳	延陵镇大吕村后	10	400	54
18378	丹阳	延陵镇大吕村陆方庄综合变	10	200	71
18379	丹阳	延陵镇大吕村南圩庄北综合变	10	200	104
18380	丹阳	延陵镇大吕村圩桥东综合变	10	400	164
18381	丹阳	延陵镇大吕村圩桥排涝站综合变	10	400	333
18382	丹阳	延陵镇大吕村圩庄小站综合变	10	200	80
18383	丹阳	延陵镇大吕排涝站	10	200	166
18384	丹阳	延陵镇大吕中	10	400	257
18385	丹阳	延陵镇大珠岸电站	10	200	142
18386	丹阳	延陵镇大庄南	10	400	251
18387	丹阳	延陵镇东风电站	10	200	89
18388	丹阳	延陵镇东附南	10	400	149
18389	丹阳	延陵镇东岗电站	10	200	115
18390	丹阳	延陵镇东观庄	10	400	146
18391	丹阳	延陵镇东观庄北	10	400	66
18392	丹阳	延陵镇东皇	10	400	225
18393	丹阳	延陵镇东皇村东皇南单综合变	10	200	91
18394	丹阳	延陵镇东皇村东皇一站综合变	10	200	75
18395	丹阳	延陵镇东皇村杭甲综合变	10	400	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18396	丹阳	延陵镇东皇村后蒙北综合变	10	200	101
18397	丹阳	延陵镇东皇村胡巷综合变	10	200	84
18398	丹阳	延陵镇东皇村蒋甲综合变	10	200	79
18399	丹阳	延陵镇东皇社区	10	400	308
18400	丹阳	延陵镇东皇西	10	250	148
18401	丹阳	延陵镇东西附村	10	400	99
18402	丹阳	延陵镇东西后湖	10	400	188
18403	丹阳	延陵镇东殷甲庄	10	200	92
18404	丹阳	延陵镇东俞庄	10	400	135
18405	丹阳	延陵镇东俞庄北	10	400	221
18406	丹阳	延陵镇东庄湖电站	10	200	138
18407	丹阳	延陵镇范甲南	10	200	90
18408	丹阳	延陵镇芳草园 1#	10	400	125
18409	丹阳	延陵镇芳草园 2#	10	400	60
18410	丹阳	延陵镇芳草园佳润	10	400	0
18411	丹阳	延陵镇岗村北	10	200	66
18412	丹阳	延陵镇岗村西	10	100	28
18413	丹阳	延陵镇岗头北	10	630	220
18414	丹阳	延陵镇岗汪	10	200	120
18415	丹阳	延陵镇岗下	10	200	91
18416	丹阳	延陵镇岗下东	10	200	60
18417	丹阳	延陵镇贡甲	10	200	0
18418	丹阳	延陵镇贡甲北	10	400	131
18419	丹阳	延陵镇顾甲	10	400	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18420	丹阳	延陵镇官井头南	10	400	306
18421	丹阳	延陵镇管北电站	10	200	92
18422	丹阳	延陵镇管巷	10	400	252
18423	丹阳	延陵镇管巷东	10	200	101
18424	丹阳	延陵镇管巷南	10	200	109
18425	丹阳	延陵镇管巷西	10	400	274
18426	丹阳	延陵镇杭甲北	10	200	91
18427	丹阳	延陵镇杭甲村西	10	400	272
18428	丹阳	延陵镇杭甲大地	10	400	275
18429	丹阳	延陵镇杭甲西	10	400	288
18430	丹阳	延陵镇河东	10	200	49
18431	丹阳	延陵镇河沿头	10	200	126
18432	丹阳	延陵镇贺甲电站	10	200	148
18433	丹阳	延陵镇后保	10	400	255
18434	丹阳	延陵镇后蒙	10	200	114
18435	丹阳	延陵镇后蒙电站	10	200	26
18436	丹阳	延陵镇后蒙南	10	400	245
18437	丹阳	延陵镇后青墩西	10	200	85
18438	丹阳	延陵镇后松卜东	10	200	21
18439	丹阳	延陵镇后松卜排涝站	10	400	246
18440	丹阳	延陵镇后谭巷电站	10	200	119
18441	丹阳	延陵镇后谭巷东	10	400	251
18442	丹阳	延陵镇后谭巷南	10	100	39
18443	丹阳	延陵镇后巷	10	400	204

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18444	丹阳	延陵镇后巷东	10	160	50
18445	丹阳	延陵镇后巷南	10	200	79
18446	丹阳	延陵镇后巷西	10	200	117
18447	丹阳	延陵镇后朱甲	10	200	128
18448	丹阳	延陵镇胡巷加工厂	10	400	255
18449	丹阳	延陵镇胡巷南	10	200	129
18450	丹阳	延陵镇胡巷西	10	200	90
18451	丹阳	延陵镇花口	10	400	223
18452	丹阳	延陵镇黄固庄	10	400	255
18453	丹阳	延陵镇黄固庄东	10	400	226
18454	丹阳	延陵镇黄固庄桥	10	200	53
18455	丹阳	延陵镇黄固庄西	10	400	233
18456	丹阳	延陵镇黄连岗北	10	200	66
18457	丹阳	延陵镇黄连岗北站	10	200	101
18458	丹阳	延陵镇黄连岗东	10	400	244
18459	丹阳	延陵镇黄连岗码头	10	400	145
18460	丹阳	延陵镇黄连岗南	10	200	87
18461	丹阳	延陵镇黄连岗排涝站	10	200	180
18462	丹阳	延陵镇黄连岗西	10	200	109
18463	丹阳	延陵镇皇庄北	10	400	192
18464	丹阳	延陵镇皇庄东	10	400	214
18465	丹阳	延陵镇皇庄西	10	400	184
18466	丹阳	延陵镇姜塘沿	10	200	40
18467	丹阳	延陵镇姜塘沿北	10	100	28

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18468	丹阳	延陵镇姜塘沿东	10	200	57
18469	丹阳	延陵镇姜巷	10	400	111
18470	丹阳	延陵镇蒋甲	10	200	49
18471	丹阳	延陵镇蒋甲北胡巷站	10	200	89
18472	丹阳	延陵镇蒋甲马王坝桥	10	400	234
18473	丹阳	延陵镇蒋甲西	10	200	86
18474	丹阳	延陵镇蒋巷东	10	400	242
18475	丹阳	延陵镇蒋庄	10	200	85
18476	丹阳	延陵镇蒋庄北	10	200	113
18477	丹阳	延陵镇蒋庄西	10	200	102
18478	丹阳	延陵镇景家渡西	10	100	12
18479	丹阳	延陵镇九里村朝阳桥综合变	10	400	115
18480	丹阳	延陵镇九里村赤石岸综合变	10	200	65
18481	丹阳	延陵镇九里村岗村综合变	10	400	265
18482	丹阳	延陵镇九里村广慈塘排涝站综合变	10	315	36
18483	丹阳	延陵镇九里村贺甲南综合变	10	200	34
18484	丹阳	延陵镇九里村贺甲综合变	10	200	68
18485	丹阳	延陵镇九里村红旗闸综合变	10	200	125
18486	丹阳	延陵镇九里村季子庙 1#变	10	500	360
18487	丹阳	延陵镇九里村蒋甲综合变	10	200	58
18488	丹阳	延陵镇九里村景家渡综合变	10	200	89
18489	丹阳	延陵镇九里村九里北综合变	10	400	135
18490	丹阳	延陵镇九里村九里南单综合变	10	30	23
18491	丹阳	延陵镇九里村九里西综合变	10	400	310

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18492	丹阳	延陵镇九里村九里综合变	10	250	170
18493	丹阳	延陵镇九里村旧县南综合变	10	400	256
18494	丹阳	延陵镇九里村旧县中综合变	10	400	166
18495	丹阳	延陵镇九里村马山门综合变	10	50	43
18496	丹阳	延陵镇九里村韦甲东综合变	10	200	123
18497	丹阳	延陵镇九里村韦甲综合变	10	400	227
18498	丹阳	延陵镇九里村五星电站综合变	10	200	45
18499	丹阳	延陵镇九里村张庄北单综合变	10	200	123
18500	丹阳	延陵镇九里村张庄南综合变	10	315	65
18501	丹阳	延陵镇九里村张庄综合变	10	200	34
18502	丹阳	延陵镇九里东站	10	200	113
18503	丹阳	延陵镇九里社区	10	400	240
18504	丹阳	延陵镇九里社区东	10	200	89
18505	丹阳	延陵镇九里新村东	10	400	285
18506	丹阳	延陵镇旧县东	10	400	261
18507	丹阳	延陵镇旧县南排涝站	10	200	129
18508	丹阳	延陵镇旧县十六队	10	200	46
18509	丹阳	延陵镇旧县西	10	400	279
18510	丹阳	延陵镇旧县西站	10	200	45
18511	丹阳	延陵镇旧县蛟塘	10	200	92
18512	丹阳	延陵镇利民村宾城东综合变	10	400	238
18513	丹阳	延陵镇利民村宾城南综合变	10	200	82
18514	丹阳	延陵镇利民村宾村西综合变	10	400	286
18515	丹阳	延陵镇利民村陈甲综合变	10	200	59

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18516	丹阳	延陵镇利民村后青墩综合变	10	200	94
18517	丹阳	延陵镇利民村后庄综合变	10	250	130
18518	丹阳	延陵镇利民村皇园里综合变	10	400	185
18519	丹阳	延陵镇利民村吕巷东综合变	10	400	244
18520	丹阳	延陵镇利民村麦溪中学综合变	10	400	92
18521	丹阳	延陵镇利民村前青墩东综合变	10	200	115
18522	丹阳	延陵镇利民村前青墩综合变	10	400	263
18523	丹阳	延陵镇利民村唐甲东综合变	10	200	89
18524	丹阳	延陵镇利民村唐甲综合变	10	315	143
18525	丹阳	延陵镇利民村新庄	10	400	308
18526	丹阳	延陵镇利民社区	10	400	98
18527	丹阳	延陵镇联兴	10	400	59
18528	丹阳	延陵镇联兴村 2#	10	400	83
18529	丹阳	延陵镇联兴村北庄北综合变	10	400	226
18530	丹阳	延陵镇联兴村北庄村东综合变	10	400	188
18531	丹阳	延陵镇联兴村北庄综合变	10	400	167
18532	丹阳	延陵镇联兴村邓巷综合变	10	250	50
18533	丹阳	延陵镇联兴村岗头北 2#	10	400	162
18534	丹阳	延陵镇联兴村岗头东综合变	10	200	55
18535	丹阳	延陵镇联兴村岗头综合变	10	400	158
18536	丹阳	延陵镇联兴村后松卜	10	200	33
18537	丹阳	延陵镇联兴村皇庄村后	10	200	70
18538	丹阳	延陵镇联兴村皇庄东单综合变	10	80	16
18539	丹阳	延陵镇联兴村皇庄综合变	10	400	177

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18540	丹阳	延陵镇联兴村姜巷北综合变	10	400	58
18541	丹阳	延陵镇联兴村姜巷南站综合变	10	400	129
18542	丹阳	延陵镇联兴村麦溪电力站综合变	10	400	213
18543	丹阳	延陵镇联兴村前朱甲综合变	10	200	41
18544	丹阳	延陵镇联兴村万宝路综合变	10	400	199
18545	丹阳	延陵镇联兴村西观庄村东综合变	10	400	295
18546	丹阳	延陵镇联兴村西观庄南综合变	10	200	38
18547	丹阳	延陵镇联兴村新庄综合变	10	400	41
18548	丹阳	延陵镇联兴村杨北渔场综合变	10	400	41
18549	丹阳	延陵镇联兴村殷庄大队 2#	10	400	117
18550	丹阳	延陵镇联兴村殷庄大队综合变	10	400	43
18551	丹阳	延陵镇联兴村殷庄东箱变	10	630	232
18552	丹阳	延陵镇联兴村殷庄西综合变	10	400	183
18553	丹阳	延陵镇联兴村殷庄综合变	10	400	108
18554	丹阳	延陵镇联兴村朱楼综合变	10	400	183
18555	丹阳	延陵镇联兴村朱庄村北综合变	10	400	104
18556	丹阳	延陵镇粮管所	10	400	281
18557	丹阳	延陵镇留岸	10	200	38
18558	丹阳	延陵镇柳茹	10	400	178
18559	丹阳	延陵镇柳茹 1-2 队	10	200	84
18560	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲北综合变	10	200	122
18561	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲农科队综合变	10	400	217
18562	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲综合变	10	400	264
18563	丹阳	延陵镇柳茹村后塘东综合变	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18564	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹北	10	400	291
18565	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹大塘综合变	10	200	112
18566	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹东单综合变	10	400	41
18567	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹东综合变	10	200	114
18568	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹西综合变	10	200	98
18569	丹阳	延陵镇柳茹村前塘东北综合变	10	400	195
18570	丹阳	延陵镇柳茹村窑头综合变	10	200	149
18571	丹阳	延陵镇柳茹南	10	400	273
18572	丹阳	延陵镇柳茹小学	10	200	38
18573	丹阳	延陵镇陆方庄东	10	100	45
18574	丹阳	延陵镇吕偶排涝站	10	400	307
18575	丹阳	延陵镇吕巷西	10	400	123
18576	丹阳	延陵镇罗家	10	200	63
18577	丹阳	延陵镇马场村东	10	200	77
18578	丹阳	延陵镇马甲	10	200	111
18579	丹阳	延陵镇马王坝	10	200	84
18580	丹阳	延陵镇麦北 5 队	10	400	156
18581	丹阳	延陵镇麦北北	10	200	93
18582	丹阳	延陵镇麦东电站	10	400	249
18583	丹阳	延陵镇麦东三队	10	200	85
18584	丹阳	延陵镇麦南单	10	200	102
18585	丹阳	延陵镇麦南南	10	200	72
18586	丹阳	延陵镇麦溪村管甲综合变	10	400	74
18587	丹阳	延陵镇麦溪村蒋巷综合变	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18588	丹阳	延陵镇麦溪村麦北电站综合变	10	200	94
18589	丹阳	延陵镇麦溪村麦北综合变	10	400	136
18590	丹阳	延陵镇麦溪村麦东单综合变	10	30	4
18591	丹阳	延陵镇麦溪村麦东综合变	10	400	254
18592	丹阳	延陵镇麦溪村麦南 2#	10	400	272
18593	丹阳	延陵镇麦溪村麦南配变	10	400	216
18594	丹阳	延陵镇麦溪村墙匡综合变	10	400	257
18595	丹阳	延陵镇麦溪村新沟渠综合变	10	200	153
18596	丹阳	延陵镇麦溪村袁洋综合变	10	200	96
18597	丹阳	延陵镇麦溪桥	10	200	45
18598	丹阳	延陵镇麦溪中心村	10	250	99
18599	丹阳	延陵镇迈桥	10	400	297
18600	丹阳	延陵镇门楼	10	200	41
18601	丹阳	延陵镇南圩庄	10	200	39
18602	丹阳	延陵镇倪庄	10	200	76
18603	丹阳	延陵镇倪庄电站	10	200	108
18604	丹阳	延陵镇年巷	10	200	86
18605	丹阳	延陵镇农科队	10	400	92
18606	丹阳	延陵镇偶甲	10	200	113
18607	丹阳	延陵镇偶巷	10	200	73
18608	丹阳	延陵镇偶巷北	10	160	67
18609	丹阳	延陵镇潘甲	10	400	278
18610	丹阳	延陵镇潘庄	10	200	80
18611	丹阳	延陵镇汽车站	10	400	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18612	丹阳	延陵镇前蒙	10	200	131
18613	丹阳	延陵镇前蒙电站	10	200	21
18614	丹阳	延陵镇前松卜	10	400	224
18615	丹阳	延陵镇前松卜北	10	400	117
18616	丹阳	延陵镇前塘东	10	400	43
18617	丹阳	延陵镇前庄	10	200	53
18618	丹阳	延陵镇墙匡南	10	200	78
18619	丹阳	延陵镇庆丰电站	10	200	103
18620	丹阳	延陵镇庆丰南	10	200	71
18621	丹阳	延陵镇让毛顶	10	400	170
18622	丹阳	延陵镇绕庄南	10	200	54
18623	丹阳	延陵镇三层楼	10	400	278
18624	丹阳	延陵镇三家头	10	100	16
18625	丹阳	延陵镇三家头南	10	400	263
18626	丹阳	延陵镇三麦新村	10	400	160
18627	丹阳	延陵镇上方便	10	400	191
18628	丹阳	延陵镇上方便西	10	400	183
18629	丹阳	延陵镇上岗村	10	200	146
18630	丹阳	延陵镇上河北	10	200	93
18631	丹阳	延陵镇上塘门	10	200	90
18632	丹阳	延陵镇社基	10	400	239
18633	丹阳	延陵镇沈甲	10	400	248
18634	丹阳	延陵镇沈甲村东	10	200	73
18635	丹阳	延陵镇史家圩	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18636	丹阳	延陵镇史家圩东	10	400	43
18637	丹阳	延陵镇史家圩东	10	400	43
18638	丹阳	延陵镇史家圩西	10	200	66
18639	丹阳	延陵镇水产养殖站	10	400	148
18640	丹阳	延陵镇税务所公变	10	400	134
18641	丹阳	延陵镇司巷	10	200	82
18642	丹阳	延陵镇寺墩	10	100	51
18643	丹阳	延陵镇松卜村前松卜东综合变	10	200	35
18644	丹阳	延陵镇松卜村庆丰综合变	10	400	231
18645	丹阳	延陵镇松卜村绕庄东综合变	10	200	77
18646	丹阳	延陵镇松卜村绕庄综合变	10	400	281
18647	丹阳	延陵镇松卜村中松卜综合变	10	400	243
18648	丹阳	延陵镇松树墩	10	400	273
18649	丹阳	延陵镇塔路头	10	200	90
18650	丹阳	延陵镇塔路头电站	10	200	113
18651	丹阳	延陵镇塔路头西	10	200	91
18652	丹阳	延陵镇台庄	10	400	202
18653	丹阳	延陵镇台庄北	10	200	41
18654	丹阳	延陵镇汤巷	10	400	226
18655	丹阳	延陵镇汤巷南	10	200	96
18656	丹阳	延陵镇塘东南	10	100	15
18657	丹阳	延陵镇塘干	10	400	276
18658	丹阳	延陵镇唐甲	10	400	234
18659	丹阳	延陵镇万乐	10	400	184

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18660	丹阳	延陵镇王甲	10	200	81
18661	丹阳	延陵镇王甲西	10	200	22
18662	丹阳	延陵镇王甲庄	10	200	64
18663	丹阳	延陵镇韦甲南	10	400	228
18664	丹阳	延陵镇卫生室	10	200	61
18665	丹阳	延陵镇西附村北	10	200	117
18666	丹阳	延陵镇西附西	10	400	42
18667	丹阳	延陵镇西岗	10	400	277
18668	丹阳	延陵镇西观庄	10	315	46
18669	丹阳	延陵镇西贺	10	400	207
18670	丹阳	延陵镇西贺北	10	400	235
18671	丹阳	延陵镇西贺电站	10	200	66
18672	丹阳	延陵镇西贺二站	10	200	151
18673	丹阳	延陵镇西贺南	10	200	77
18674	丹阳	延陵镇西贺西	10	400	108
18675	丹阳	延陵镇西贺小学	10	200	38
18676	丹阳	延陵镇西殷甲庄	10	400	227
18677	丹阳	延陵镇西俞庄电站	10	200	122
18678	丹阳	延陵镇西俞庄南	10	200	68
18679	丹阳	延陵镇西洲	10	400	255
18680	丹阳	延陵镇西洲村东	10	200	81
18681	丹阳	延陵镇西洲西	10	400	172
18682	丹阳	延陵镇下方便	10	400	246
18683	丹阳	延陵镇下方便南	10	200	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18684	丹阳	延陵镇下河北	10	200	79
18685	丹阳	延陵镇下湖庄	10	200	87
18686	丹阳	延陵镇消灭庙	10	200	119
18687	丹阳	延陵镇小河墩	10	400	188
18688	丹阳	延陵镇小里塔	10	200	70
18689	丹阳	延陵镇小吕庄	10	400	227
18690	丹阳	延陵镇小吕庄北	10	200	103
18691	丹阳	延陵镇小吕庄南	10	200	88
18692	丹阳	延陵镇小吕庄农科队	10	200	149
18693	丹阳	延陵镇小吕庄西	10	200	133
18694	丹阳	延陵镇小杨庄	10	200	119
18695	丹阳	延陵镇肖巷村	10	400	95
18696	丹阳	延陵镇信用社	10	400	128
18697	丹阳	延陵镇星光电站	10	200	63
18698	丹阳	延陵镇星光南	10	200	85
18699	丹阳	延陵镇邢甲	10	400	197
18700	丹阳	延陵镇行宫菜市场	10	400	190
18701	丹阳	延陵镇行宫村北洋排涝站综合变	10	400	335
18702	丹阳	延陵镇行宫村范甲综合变	10	200	23
18703	丹阳	延陵镇行宫村后河排涝站综合变	10	400	289
18704	丹阳	延陵镇行宫村后谭巷综合变	10	400	41
18705	丹阳	延陵镇行宫村马场北综合变	10	200	107
18706	丹阳	延陵镇行宫村马场村后	10	200	28
18707	丹阳	延陵镇行宫村马场综合变	10	400	279

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18708	丹阳	延陵镇行宫村偶巷南综合变	10	400	294
18709	丹阳	延陵镇行宫村前谭巷南综合变	10	400	198
18710	丹阳	延陵镇行宫村前谭巷综合变	10	400	244
18711	丹阳	延陵镇行宫村汤巷东单综合变	10	200	105
18712	丹阳	延陵镇行宫村新庄	10	200	68
18713	丹阳	延陵镇行宫村殷甲综合变	10	200	139
18714	丹阳	延陵镇行宫村圩巷西站综合变	10	200	113
18715	丹阳	延陵镇行宫村圩巷西综合变	10	400	217
18716	丹阳	延陵镇行宫集镇供销社综合变	10	400	226
18717	丹阳	延陵镇行宫集镇健康路综合变	10	400	285
18718	丹阳	延陵镇行宫集镇老供电所综合变	10	400	266
18719	丹阳	延陵镇行宫集镇新供电所综合变	10	400	200
18720	丹阳	延陵镇行宫集镇永昌东路单综合变	10	200	147
18721	丹阳	延陵镇行宫集镇永昌中路综合变	10	400	101
18722	丹阳	延陵镇行宫集镇永新 2#变	10	400	149
18723	丹阳	延陵镇行宫社区	10	200	84
18724	丹阳	延陵镇严甲	10	100	52
18725	丹阳	延陵镇延东村东	10	400	173
18726	丹阳	延陵镇延东一队	10	315	81
18727	丹阳	延陵镇延陵村北门头电站配变	10	200	141
18728	丹阳	延陵镇延陵村彪塘北单综合变	10	200	37
18729	丹阳	延陵镇延陵村彪塘综合变	10	400	260
18730	丹阳	延陵镇延陵村官井头综合变	10	200	125
18731	丹阳	延陵镇延陵村谢甲综合变	10	200	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18732	丹阳	延陵镇延陵村延陵北单综合变	10	30	4
18733	丹阳	延陵镇延陵村延陵综合变	10	400	224
18734	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥东综合变	10	400	41
18735	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥南单综合变	10	30	0
18736	丹阳	延陵镇延陵东	10	400	237
18737	丹阳	延陵镇延陵东村	10	400	263
18738	丹阳	延陵镇延陵二队	10	200	37
18739	丹阳	延陵镇延陵集镇灯具综合变	10	315	135
18740	丹阳	延陵镇延陵集镇恒昌综合变	10	400	169
18741	丹阳	延陵镇延陵集镇化工综合变	10	400	72
18742	丹阳	延陵镇延陵集镇建筑站综合变	10	400	197
18743	丹阳	延陵镇延陵集镇童鞋综合变	10	400	278
18744	丹阳	延陵镇延陵集镇延粮综合变	10	400	88
18745	丹阳	延陵镇延陵集镇中学综合变	10	400	75
18746	丹阳	延陵镇延陵桥	10	200	136
18747	丹阳	延陵镇延陵西	10	200	74
18748	丹阳	延陵镇延陵西街南	10	200	61
18749	丹阳	延陵镇延陵镇委会	10	200	151
18750	丹阳	延陵镇延陵中学南	10	400	248
18751	丹阳	延陵镇延南	10	400	192
18752	丹阳	延陵镇延南一队	10	200	38
18753	丹阳	延陵镇延星村五房庄综合变	10	200	46
18754	丹阳	延陵镇延星村延东村综合变	10	400	165
18755	丹阳	延陵镇延星村延南东综合变	10	400	204

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18756	丹阳	延陵镇延星村预制场综合变	10	200	100
18757	丹阳	延陵镇延星村仲甲综合变	10	200	130
18758	丹阳	延陵镇杨岸	10	200	32
18759	丹阳	延陵镇杨岸东西电站	10	200	67
18760	丹阳	延陵镇杨岸王甲	10	100	22
18761	丹阳	延陵镇杨城桥	10	400	172
18762	丹阳	延陵镇杨城桥北	10	160	23
18763	丹阳	延陵镇杨士岸	10	200	75
18764	丹阳	延陵镇杨巷	10	200	122
18765	丹阳	延陵镇杨巷北	10	200	115
18766	丹阳	延陵镇杨巷单	10	400	260
18767	丹阳	延陵镇杨庄北头	10	200	70
18768	丹阳	延陵镇杨庄东	10	200	95
18769	丹阳	延陵镇杨庄荆甲	10	400	220
18770	丹阳	延陵镇杨庄西	10	100	24
18771	丹阳	延陵镇洋泽	10	200	125
18772	丹阳	延陵镇洋泽东	10	200	92
18773	丹阳	延陵镇姚圩	10	200	84
18774	丹阳	延陵镇姚圩村东	10	400	304
18775	丹阳	延陵镇迎宾桥	10	100	22
18776	丹阳	延陵镇袁洋电站	10	200	68
18777	丹阳	延陵镇袁洋东	10	200	54
18778	丹阳	延陵镇袁洋西	10	200	41
18779	丹阳	延陵镇云头	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18780	丹阳	延陵镇赵巷北	10	400	213
18781	丹阳	延陵镇赵巷村黄泥坎东综合变	10	200	115
18782	丹阳	延陵镇赵巷村黄泥坎综合变	10	200	56
18783	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄东综合变	10	400	271
18784	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄西单综合变	10	200	114
18785	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄综合变	10	200	104
18786	丹阳	延陵镇赵巷村赵巷综合变	10	200	49
18787	丹阳	延陵镇赵巷电站	10	200	121
18788	丹阳	延陵镇赵巷东	10	200	114
18789	丹阳	延陵镇赵巷南	10	400	193
18790	丹阳	延陵镇正坝塘	10	400	288
18791	丹阳	延陵镇中松卜北	10	200	32
18792	丹阳	延陵镇中松卜东	10	400	96
18793	丹阳	延陵镇钟甲	10	400	156
18794	丹阳	延陵镇周巷	10	400	258
18795	丹阳	延陵镇周巷电站	10	200	112
18796	丹阳	延陵镇周巷西	10	200	98
18797	丹阳	延陵镇朱家甸	10	400	96
18798	丹阳	延陵镇朱家甸西	10	400	119
18799	丹阳	延陵镇朱庄	10	400	79
18800	丹阳	延陵镇竹埂塘	10	400	41
18801	丹阳	延陵镇竹埂塘东	10	200	66
18802	丹阳	延陵镇竹巷西	10	200	112
18803	丹阳	延陵镇庄湖北	10	200	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18804	丹阳	延陵镇庄湖东	10	200	115
18805	丹阳	延陵镇庄湖西	10	400	229
18806	丹阳	延陵镇庄湖西电站	10	200	147
18807	丹阳	延陵镇庄湖中	10	400	165
18808	丹阳	延陵镇蒯南	10	500	51
18809	丹阳	延陵镇蒯庄	10	250	27
18810	丹阳	延陵镇蒯庄北	10	400	250
18811	丹阳	延陵镇蒯庄电站	10	200	111
18812	丹阳	延陵镇蒯庄西	10	200	49
18813	丹阳	延陵镇圩桥电站	10	400	273
18814	丹阳	延陵镇圩桥南	10	200	85
18815	丹阳	延陵镇圩桥西	10	400	205
18816	丹阳	延陵镇圩巷东	10	200	66
18817	丹阳	延陵镇圩巷南	10	200	113
18818	丹阳	延陵镇圩巷渔场	10	200	128
18819	丹阳	延陵镇圩庄电站	10	200	105
18820	丹阳	延陵镇睦巷北	10	400	216
18821	丹阳	延陵镇睦巷东	10	200	55
18822	丹阳	延陵镇睦巷南	10	200	32
18823	丹阳	延陵综合变 2#	10	400	153
18824	丹阳	延陵圩巷北	10	200	88
18825	丹阳	延星村丁家棚	10	400	296
18826	丹阳	颜村	10	200	75
18827	丹阳	颜村南	10	400	271

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18828	丹阳	颜村站配变	10	200	127
18829	丹阳	颜村中	10	200	88
18830	丹阳	颜巷东	10	200	29
18831	丹阳	颜巷东 站	10	200	159
18832	丹阳	颜巷施刘村	10	400	210
18833	丹阳	颜巷施刘村北	10	200	87
18834	丹阳	颜巷塘头村	10	400	234
18835	丹阳	颜巷塘头东	10	400	213
18836	丹阳	颜巷西站	10	200	85
18837	丹阳	颜巷新村	10	200	89
18838	丹阳	颜巷颜巷村	10	400	160
18839	丹阳	颜巷颜巷南	10	200	66
18840	丹阳	沿江桥	10	200	0
18841	丹阳	沿江新村	10	200	0
18842	丹阳	庵背后南	10	100	29
18843	丹阳	雁墩变	10	200	69
18844	丹阳	雁人墩	10	200	76
18845	丹阳	杨城村刘家	10	400	54
18846	丹阳	杨城村周家	10	400	0
18847	丹阳	杨城东	10	160	22
18848	丹阳	杨城桥南涵排涝站	10	200	144
18849	丹阳	杨城束家村	10	400	0
18850	丹阳	杨城西变	10	200	32
18851	丹阳	杨城新村	10	200	25

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18852	丹阳	杨城新村 2#	10	200	26
18853	丹阳	杨城杨城村	10	400	243
18854	丹阳	杨城杨城村 2#	10	400	64
18855	丹阳	杨城印家	10	400	61
18856	丹阳	杨城印家南	10	200	82
18857	丹阳	杨东队	10	400	124
18858	丹阳	杨家	10	200	0
18859	丹阳	杨家变	10	200	102
18860	丹阳	杨家村前	10	400	283
18861	丹阳	杨家村西	10	400	187
18862	丹阳	杨家村综合变	10	400	187
18863	丹阳	杨家大队	10	400	282
18864	丹阳	杨家东	10	400	175
18865	丹阳	杨家东 2#	10	400	170
18866	丹阳	杨家东变	10	400	170
18867	丹阳	杨家南	10	400	57
18868	丹阳	杨家南 2#	10	400	141
18869	丹阳	杨家南变	10	200	79
18870	丹阳	杨家配变	10	400	277
18871	丹阳	杨家西	10	200	0
18872	丹阳	杨家西单	10	400	196
18873	丹阳	杨家鱼塘	10	400	251
18874	丹阳	杨家中	10	200	27
18875	丹阳	杨家柱上变	10	400	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18876	丹阳	杨家庄	10	400	263
18877	丹阳	杨家庄西	10	200	22
18878	丹阳	杨家埭北	10	400	253
18879	丹阳	杨家埭变	10	400	97
18880	丹阳	杨家埭东	10	400	203
18881	丹阳	杨家埭西	10	400	190
18882	丹阳	杨家埭中	10	400	110
18883	丹阳	杨甲变	10	400	97
18884	丹阳	杨甲西	10	200	68
18885	丹阳	杨甲小学	10	200	133
18886	丹阳	杨三圩东	10	400	0
18887	丹阳	杨树塘	10	200	89
18888	丹阳	杨树塘变	10	200	29
18889	丹阳	杨坞沟东变	10	400	0
18890	丹阳	杨坞沟东支线杨坞沟北	10	400	0
18891	丹阳	杨坞沟中	10	400	0
18892	丹阳	杨巷东	10	400	282
18893	丹阳	杨院里 2#	10	400	0
18894	丹阳	杨庄村	10	200	116
18895	丹阳	扬子笔刷变	10	400	47
18896	丹阳	洋西桥	10	200	60
18897	丹阳	洋西桥北	10	400	224
18898	丹阳	洋西桥变	10	400	67
18899	丹阳	洋西桥东	10	400	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18900	丹阳	阳光花园 1#	10	400	162
18901	丹阳	阳光花园 2#	10	315	128
18902	丹阳	阳光花园 3#	10	500	263
18903	丹阳	阳光花园 4#	10	500	261
18904	丹阳	阳光花园 5#	10	500	126
18905	丹阳	阳光花苑 1#	10	630	384
18906	丹阳	阳光花苑 2#	10	630	334
18907	丹阳	阳光花苑 3#	10	630	478
18908	丹阳	阳光路	10	400	160
18909	丹阳	阳庄村阳庄大队	10	400	237
18910	丹阳	仰家北	10	200	87
18911	丹阳	仰家村变	10	400	249
18912	丹阳	养路工区 2#	10	400	0
18913	丹阳	养路工区配变	10	400	0
18914	丹阳	养正西路	10	200	97
18915	丹阳	腰沟村魏家村变	10	400	189
18916	丹阳	腰沟九队	10	400	174
18917	丹阳	腰沟新村北	10	400	0
18918	丹阳	腰通山西	10	200	0
18919	丹阳	尧头变	10	200	51
18920	丹阳	尧头灯西 2#	10	400	156
18921	丹阳	尧巷 1 队综合变	10	400	25
18922	丹阳	尧巷村综合变	10	400	44
18923	丹阳	尧巷电站综合变	10	100	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18924	丹阳	尧巷东变	10	400	47
18925	丹阳	尧巷三四队	10	400	187
18926	丹阳	尧巷十一队综合变	10	400	125
18927	丹阳	尧巷孙家北综合变	10	400	321
18928	丹阳	尧巷下祁村 2#	10	400	83
18929	丹阳	尧巷下祁朱家村 2#	10	400	25
18930	丹阳	尧巷新村中综合变	10	400	190
18931	丹阳	尧巷新区 2#变压器	10	500	85
18932	丹阳	尧巷新区综合变	10	630	125
18933	丹阳	尧巷影剧院	10	400	149
18934	丹阳	尧巷中	10	400	153
18935	丹阳	窑侧家 2#	10	400	125
18936	丹阳	窑队 2#	10	400	179
18937	丹阳	窑队村	10	400	42
18938	丹阳	窑墩村	10	400	318
18939	丹阳	窑墩村南	10	400	109
18940	丹阳	窑墩站	10	50	45
18941	丹阳	窑岗	10	400	297
18942	丹阳	窑沟区	10	200	128
18943	丹阳	窑货墩	10	200	137
18944	丹阳	窑货墩东	10	200	0
18945	丹阳	姚家村	10	400	219
18946	丹阳	姚家村西	10	400	253
18947	丹阳	姚家弄村	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18948	丹阳	姚家弄村二圩埭	10	400	0
18949	丹阳	姚家弄村范家埭西	10	400	0
18950	丹阳	姚家弄村寄庄圩西	10	400	0
18951	丹阳	姚家弄村南	10	400	0
18952	丹阳	姚家弄村中心南路单	10	400	0
18953	丹阳	姚家弄东区箱变	10	630	0
18954	丹阳	姚家弄二队	10	400	0
18955	丹阳	姚家弄工业园	10	400	0
18956	丹阳	姚家弄十四队	10	400	0
18957	丹阳	姚家弄十四队南	10	400	0
18958	丹阳	姚家弄西区箱变	10	500	0
18959	丹阳	姚家弄新村变	10	400	0
18960	丹阳	姚家埭 2#	10	400	0
18961	丹阳	姚家埭 3#	10	400	0
18962	丹阳	姚庄农业	10	200	86
18963	丹阳	姚庄西	10	200	27
18964	丹阳	野鸡塘	10	400	304
18965	丹阳	野苗塘	10	200	0
18966	丹阳	野塘坝	10	200	38
18967	丹阳	野田里变	10	400	229
18968	丹阳	野田里东	10	315	153
18969	丹阳	业国石材	10	400	125
18970	丹阳	叶家	10	200	141
18971	丹阳	叶家村北	10	400	353

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18972	丹阳	一队变	10	400	41
18973	丹阳	一号路	10	200	104
18974	丹阳	医疗产业园	10	500	417
18975	丹阳	医药仓库公用	10	160	0
18976	丹阳	医院单	10	200	84
18977	丹阳	医院东配变	10	400	0
18978	丹阳	伊甸园 2#	10	315	0
18979	丹阳	伊甸园 2-1#500kVA	10	500	0
18980	丹阳	伊甸园 3#箱变	10	500	0
18981	丹阳	伊甸园 3-1#箱变 500kVA	10	500	0
18982	丹阳	伊甸园公用	10	400	0
18983	丹阳	伊甸园路 1#	10	400	55
18984	丹阳	伊甸园路箱变	10	200	0
18985	丹阳	宜和 1#配电房 2#变	10	800	245
18986	丹阳	宜和 2#配电房 1#变	10	800	408
18987	丹阳	宜和 2#配电房 2#变配电变压器	10	800	432
18988	丹阳	宜和 2#配电房 3#变配电变压器	10	800	472
18989	丹阳	宜和 2#配电房 4#变	10	800	516
18990	丹阳	宜和 3#配电房 1#变配电变压器	10	800	491
18991	丹阳	宜和 3#配电房 2#变	10	800	702
18992	丹阳	宜和 3#配电房 3#变	10	800	439
18993	丹阳	宜和 3#配电房 4#变	10	800	617
18994	丹阳	宜和 4#配电房 1#变	10	630	326
18995	丹阳	宜和 4#配电房 2#变	10	630	383

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18996	丹阳	宜和 4#配电房 3#变	10	630	381
18997	丹阳	宜和 5#配电房 1#变	10	630	406
18998	丹阳	宜和 5#配电房 2#变	10	630	434
18999	丹阳	宜和 6#配电室 1#变	10	800	358
19000	丹阳	宜和 6#配电室 2#变	10	800	349
19001	丹阳	宜和 7#配电室 1#变	10	800	495
19002	丹阳	宜和 7#配电室 2#变	10	800	584
19003	丹阳	宜和 8#配电室 1#变	10	800	544
19004	丹阳	宜和 8#配电室 2#变	10	800	374
19005	丹阳	宜和 8#配电室 3#变	10	800	371
19006	丹阳	宜和 8#配电室 4#变	10	800	536
19007	丹阳	宜园 1#配电室 1#变	10	800	500
19008	丹阳	宜园 1#配电室 2#变	10	800	612
19009	丹阳	宜园 1#配电室 3#变	10	800	500
19010	丹阳	宜园 1#配电室 4#变	10	800	642
19011	丹阳	宜庄变	10	400	195
19012	丹阳	宜庄南	10	400	248
19013	丹阳	易家塘中	10	200	0
19014	丹阳	亿家富公用	10	315	102
19015	丹阳	义庄村	10	400	150
19016	丹阳	殷家 2#综合变	10	200	58
19017	丹阳	殷家村	10	200	110
19018	丹阳	殷家村综合变	10	160	17
19019	丹阳	殷家东 2#	10	400	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19020	丹阳	殷家东综合变	10	400	125
19021	丹阳	殷台村北	10	200	83
19022	丹阳	殷巷后站	10	400	212
19023	丹阳	银谷苑	10	315	193
19024	丹阳	银谷苑 2#	10	315	49
19025	丹阳	银海农业	10	400	3
19026	丹阳	银匠 2#	10	400	220
19027	丹阳	银行公用	10	400	0
19028	丹阳	尹甲南	10	200	116
19029	丹阳	尹庄村	10	200	99
19030	丹阳	印家东	10	400	136
19031	丹阳	印家西	10	400	188
19032	丹阳	印刷住宅公用	10	500	227
19033	丹阳	英巷村	10	200	70
19034	丹阳	英巷里西	10	400	196
19035	丹阳	营里村	10	400	211
19036	丹阳	迎宾北路	10	400	43
19037	丹阳	迎宾北路 2#	10	400	62
19038	丹阳	迎宾大道 1#	10	200	99
19039	丹阳	迎宾大道 3#	10	400	0
19040	丹阳	迎宾路灯变	10	200	49
19041	丹阳	迎宾桥	10	400	158
19042	丹阳	迎宾西路	10	400	65
19043	丹阳	迎宾西路 4 队	10	400	156

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19044	丹阳	迎宾综合楼	10	500	267
19045	丹阳	影剧院北	10	400	0
19046	丹阳	影剧院变	10	200	95
19047	丹阳	影剧院公变	10	400	0
19048	丹阳	永安北	10	400	45
19049	丹阳	永安陈家村	10	200	180
19050	丹阳	永安村委会	10	400	41
19051	丹阳	永安河滨路	10	400	90
19052	丹阳	永安毛家北	10	400	254
19053	丹阳	永安社区	10	500	117
19054	丹阳	永安社区北	10	630	403
19055	丹阳	永安社区西	10	400	41
19056	丹阳	永丰村	10	400	0
19057	丹阳	永丰村红光西	10	200	0
19058	丹阳	永丰村六村 2#	10	400	0
19059	丹阳	永丰村杨坞沟西 2#	10	400	0
19060	丹阳	永丰村杨坞沟西 3#	10	200	0
19061	丹阳	永丰村杨坞沟西变	10	400	0
19062	丹阳	永丰二站	10	400	1
19063	丹阳	永丰桥西	10	400	3
19064	丹阳	永丰西站	10	200	0
19065	丹阳	永福北蒋甲村	10	200	100
19066	丹阳	永福北墓大队变	10	400	222
19067	丹阳	永福大队	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19068	丹阳	永福大队中	10	400	282
19069	丹阳	永福邓甲村	10	200	44
19070	丹阳	永福东	10	200	173
19071	丹阳	永福东徐甲村	10	200	96
19072	丹阳	永福路 2#	10	400	328
19073	丹阳	永福马沿村	10	200	100
19074	丹阳	永福潘陈甲西	10	200	120
19075	丹阳	永福潘家东	10	200	89
19076	丹阳	永福潘甲西	10	200	124
19077	丹阳	永福邱甲村	10	100	30
19078	丹阳	永福苏巷西变	10	200	85
19079	丹阳	永福唐甲	10	200	102
19080	丹阳	永福徐甲	10	200	84
19081	丹阳	永福尹甲村	10	400	287
19082	丹阳	永福张甲、潘甲村	10	315	202
19083	丹阳	永福张甲大队	10	200	99
19084	丹阳	永福竹巷村	10	200	65
19085	丹阳	永嘉公寓箱变	10	630	400
19086	丹阳	永家村	10	400	176
19087	丹阳	永家西	10	200	64
19088	丹阳	永家站	10	315	155
19089	丹阳	永久房地产开发	10	630	380
19090	丹阳	永康公寓箱变	10	500	206
19091	丹阳	永乐港	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19092	丹阳	永盛路	10	400	0
19093	丹阳	永盛路 2#	10	400	173
19094	丹阳	永盛路变	10	400	87
19095	丹阳	永盛洲	10	400	0
19096	丹阳	永盛洲 2#	10	400	0
19097	丹阳	永旺公用箱变	10	630	532
19098	丹阳	永祥庄	10	400	64
19099	丹阳	永祥庄南	10	400	283
19100	丹阳	永祥庄西	10	400	210
19101	丹阳	永祥庄西 2#	10	400	41
19102	丹阳	永兴村步圩湾	10	400	185
19103	丹阳	永兴村李家	10	400	80
19104	丹阳	永兴村刘家	10	400	275
19105	丹阳	永兴村刘家中	10	400	125
19106	丹阳	永兴村马家	10	200	75
19107	丹阳	永兴村四巷村	10	400	160
19108	丹阳	永兴村西岗村	10	250	40
19109	丹阳	永兴束家	10	200	56
19110	丹阳	用电站 2#变	10	400	55
19111	丹阳	用电站 4#	10	400	41
19112	丹阳	用电站 5#变	10	400	0
19113	丹阳	用电站 6#	10	400	0
19114	丹阳	用电站北	10	400	0
19115	丹阳	尤区村变	10	200	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19116	丹阳	尤区村东	10	400	181
19117	丹阳	邮电公用	10	200	148
19118	丹阳	邮堂庙公变	10	200	23
19119	丹阳	邮堂庙南变	10	400	200
19120	丹阳	邮堂庙西	10	400	86
19121	丹阳	油榨北	10	400	180
19122	丹阳	油炸基	10	200	129
19123	丹阳	游乐场单	10	50	22
19124	丹阳	有甲配变	10	200	55
19125	丹阳	友谊路	10	400	0
19126	丹阳	幼儿园	10	400	0
19127	丹阳	于家队	10	100	11
19128	丹阳	于家南	10	400	0
19129	丹阳	于家桥	10	200	54
19130	丹阳	于家桥 2#	10	400	164
19131	丹阳	于家塘	10	200	85
19132	丹阳	虞家大村	10	400	98
19133	丹阳	虞家大村 2#	10	400	319
19134	丹阳	虞家大村东	10	400	220
19135	丹阳	虞家大队	10	400	136
19136	丹阳	虞家大队 2#	10	400	182
19137	丹阳	虞家西	10	160	64
19138	丹阳	余家庄	10	400	251
19139	丹阳	余巷村	10	400	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19140	丹阳	余巷村东	10	200	3
19141	丹阳	余巷村西	10	400	3
19142	丹阳	余巷村西 2#	10	400	3
19143	丹阳	渔场公用	10	400	254
19144	丹阳	渔场红房子	10	400	0
19145	丹阳	宇宙公用	10	400	44
19146	丹阳	玉皇殿	10	200	65
19147	丹阳	玉皇殿 15 队	10	200	22
19148	丹阳	玉泉小区	10	200	24
19149	丹阳	玉泉小区 1#	10	400	139
19150	丹阳	玉泉小区 2#	10	500	138
19151	丹阳	御河口箱变	10	630	431
19152	丹阳	御景花园 1#配电房 1#变 800kVA	10	800	541
19153	丹阳	御景花园 1#配电房 2#变 800kVA	10	800	0
19154	丹阳	御珑湾 1#配电房 1#变	10	800	481
19155	丹阳	御珑湾 1#配电房 2#变	10	800	485
19156	丹阳	御珑湾 1#配电房 3#变	10	800	394
19157	丹阳	御珑湾 1#配电房 4#变	10	800	579
19158	丹阳	御珑湾 2#配电房 1#变	10	800	413
19159	丹阳	御珑湾 2#配电房 2#变	10	800	591
19160	丹阳	御珑湾 2#配电房 3#变	10	800	720
19161	丹阳	御珑湾 2#配电房 4#变	10	800	487
19162	丹阳	御珑湾 3#配电房 1#变	10	800	520
19163	丹阳	御珑湾 3#配电房 2#变	10	800	498

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19164	丹阳	御珑湾 3#配电房 3#变	10	800	526
19165	丹阳	御珑湾 3#配电房 4#变	10	800	477
19166	丹阳	御珑湾 4#配电房 1#变	10	800	597
19167	丹阳	御珑湾 4#配电房 2#变	10	800	611
19168	丹阳	御珑湾 A 配电房 1#变	10	800	494
19169	丹阳	御珑湾 A 配电房 2#变	10	800	483
19170	丹阳	御珑湾 B 配电房 1#变	10	800	406
19171	丹阳	御珑湾 B 配电房 2#变	10	800	418
19172	丹阳	育才路	10	400	211
19173	丹阳	育才路 2#综合变	10	400	103
19174	丹阳	育才巷 2#公用变	10	400	44
19175	丹阳	育才巷公用	10	400	46
19176	丹阳	元房村安置房公用	10	315	0
19177	丹阳	元件厂综合变	10	400	146
19178	丹阳	元褚东变	10	400	139
19179	丹阳	袁家	10	200	25
19180	丹阳	袁家村	10	400	0
19181	丹阳	袁家村变	10	400	52
19182	丹阳	袁家村支线袁家北	10	400	0
19183	丹阳	袁家南	10	400	104
19184	丹阳	袁家南变	10	400	280
19185	丹阳	袁家埭	10	400	0
19186	丹阳	袁家埭西	10	400	0
19187	丹阳	袁兴北	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19188	丹阳	袁兴村	10	400	221
19189	丹阳	袁兴南	10	200	22
19190	丹阳	袁兴西	10	400	295
19191	丹阳	袁兴中	10	400	295
19192	丹阳	袁野田	10	200	99
19193	丹阳	园艺水产	10	400	202
19194	丹阳	圆通住宅 1#	10	30	17
19195	丹阳	圆通住宅 2#	10	30	19
19196	丹阳	越塘村	10	200	76
19197	丹阳	越塘村西	10	200	79
19198	丹阳	越塘村越塘大队	10	100	17
19199	丹阳	越塘东	10	400	268
19200	丹阳	越塘南	10	200	47
19201	丹阳	跃进大队变	10	400	280
19202	丹阳	岳墓村	10	200	72
19203	丹阳	岳墓村中	10	400	291
19204	丹阳	岳巷村	10	200	38
19205	丹阳	粤港中央花园 1#配电房 1#变	10	630	334
19206	丹阳	粤港中央花园 1#配电房 2#变	10	630	361
19207	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 1#变	10	630	343
19208	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 2#变	10	630	279
19209	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 3#变	10	630	259
19210	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 4#变	10	630	392
19211	丹阳	粤港中央花园 3#配电室 1#变	10	800	661

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19212	丹阳	粤港中央花园 3#配电室 2#变	10	800	553
19213	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 1#变	10	630	350
19214	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 2#变	10	630	421
19215	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 3#变	10	630	469
19216	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 4#变	10	630	567
19217	丹阳	悦河印象 1#配电室 1#变	10	800	616
19218	丹阳	悦河印象 1#配电室 2#变	10	800	500
19219	丹阳	悦河印象 1#配电室 3#变	10	800	687
19220	丹阳	悦河印象 1#配电室 4#变	10	800	500
19221	丹阳	悦河印象 2#配电室 1#变	10	800	657
19222	丹阳	悦河印象 2#配电室 2#变	10	800	500
19223	丹阳	悦河印象 2#配电室 3#变	10	800	682
19224	丹阳	悦河印象 2#配电室 4#变	10	800	500
19225	丹阳	悦河印象 3#配电室 1#变	10	800	671
19226	丹阳	悦河印象 3#配电室 2#变	10	800	500
19227	丹阳	悦江北公用箱变	10	500	0
19228	丹阳	悦孚加油站	10	400	177
19229	丹阳	云河湾 1#配电房 1#变	10	800	467
19230	丹阳	云河湾 1#配电房 2#变	10	800	659
19231	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 1#变	10	800	666
19232	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 2#变	10	800	666
19233	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 3#变	10	800	536
19234	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 4#变	10	800	677
19235	丹阳	云境瑶庭 2#配电室 1#变	10	800	552

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19236	丹阳	云境瑶庭 2#配电室 2#变	10	800	660
19237	丹阳	云九小区 1#	10	400	0
19238	丹阳	云九小区 2#	10	200	0
19239	丹阳	云九小区 3#	10	200	0
19240	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 1#变	10	800	528
19241	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 2#变	10	800	498
19242	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 3#变	10	800	600
19243	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 4#变	10	800	565
19244	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 1#变	10	800	550
19245	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 2#变	10	800	563
19246	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 3#变	10	800	352
19247	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 4#变	10	800	628
19248	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 1#变	10	800	595
19249	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 2#变	10	800	629
19250	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 3#变	10	800	582
19251	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 4#变	10	800	609
19252	丹阳	云莲桥	10	400	95
19253	丹阳	云莲桥东	10	400	273
19254	丹阳	云林大施上庄村变	10	200	91
19255	丹阳	云林上庄东配变	10	200	79
19256	丹阳	云林信用社	10	400	171
19257	丹阳	云天花园 1# 配电房 1# 变	10	630	481
19258	丹阳	云天花园 1# 配电房 2# 变	10	630	380
19259	丹阳	云天花园 2# 配电房 1# 变	10	1000	616

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19260	丹阳	云天花园 2# 配电房 2# 变	10	800	571
19261	丹阳	云天花园箱变	10	500	307
19262	丹阳	云阳城南小村西变	10	400	0
19263	丹阳	云阳大钱李张甲	10	400	55
19264	丹阳	云阳大桥变	10	400	174
19265	丹阳	云阳邓家桥西	10	200	127
19266	丹阳	云阳东马场新胡村	10	400	55
19267	丹阳	云阳黄泥张甲	10	200	55
19268	丹阳	云阳九房孙家	10	400	0
19269	丹阳	云阳了进场	10	400	0
19270	丹阳	云阳路公用 1#	10	315	145
19271	丹阳	云阳路公用 2#	10	400	43
19272	丹阳	云阳石城中心村	10	400	0
19273	丹阳	云阳苏巷南	10	200	102
19274	丹阳	云阳孙甲东	10	200	21
19275	丹阳	云阳天元蒋甲新村	10	400	273
19276	丹阳	云阳小村东	10	200	0
19277	丹阳	云阳小区 1#变	10	400	166
19278	丹阳	云阳小区 10#配电变压器	10	500	239
19279	丹阳	云阳小区 2#	10	400	221
19280	丹阳	云阳小区 3#变	10	400	187
19281	丹阳	云阳小区 4#	10	400	239
19282	丹阳	云阳小区 5#	10	315	151
19283	丹阳	云阳小区 6#	10	315	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19284	丹阳	云阳小区 7#	10	400	68
19285	丹阳	云阳小区 8#	10	315	155
19286	丹阳	云阳小区 9#	10	400	227
19287	丹阳	云阳永福苏巷村	10	200	84
19288	丹阳	云阳元房村	10	400	0
19289	丹阳	云阳振兴路公用	10	200	0
19290	丹阳	云阳中间坟	10	200	55
19291	丹阳	云阳中学	10	400	114
19292	丹阳	云阳中学 2#	10	630	436
19293	丹阳	云阳中学公用	10	400	267
19294	丹阳	云洲公用	10	400	236
19295	丹阳	云庄村	10	400	212
19296	丹阳	云庄村东	10	200	44
19297	丹阳	运河村储家桥	10	200	46
19298	丹阳	运河村大王庙	10	400	263
19299	丹阳	运河村后村北单	10	400	287
19300	丹阳	运河村后三里铺变	10	400	162
19301	丹阳	运河村陆家村	10	100	13
19302	丹阳	运河村祁家村	10	200	76
19303	丹阳	运河村前村	10	400	215
19304	丹阳	运河村前村南	10	200	180
19305	丹阳	运河村沈家村	10	400	208
19306	丹阳	运河村吴家村	10	200	25
19307	丹阳	运河村西河村	10	400	283

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19308	丹阳	运河村谢家村	10	200	98
19309	丹阳	运河村徐家村	10	200	53
19310	丹阳	运河村徐家南	10	200	77
19311	丹阳	运河村永丰电站	10	400	174
19312	丹阳	运河村周家村	10	200	122
19313	丹阳	运河村周家东	10	160	20
19314	丹阳	运河村朱家村	10	400	215
19315	丹阳	运河村朱家园	10	400	242
19316	丹阳	运河村朱家庄	10	200	106
19317	丹阳	运河村竹塔村	10	200	21
19318	丹阳	运河村竹塔南	10	400	247
19319	丹阳	运河村竹塔西	10	200	70
19320	丹阳	运河村酃家村	10	200	57
19321	丹阳	运输综合楼	10	400	176
19322	丹阳	早立家北	10	200	98
19323	丹阳	早立家综合变	10	400	125
19324	丹阳	早巷村东蔡	10	400	143
19325	丹阳	早巷村东蔡东变	10	400	85
19326	丹阳	早巷村彭介	10	315	190
19327	丹阳	早巷村委会	10	400	41
19328	丹阳	早巷村新塘变	10	400	146
19329	丹阳	早巷村新庄	10	200	56
19330	丹阳	早巷东	10	400	143
19331	丹阳	早巷东蔡西	10	400	274

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19332	丹阳	早巷水站	10	100	11
19333	丹阳	曾甲村	10	200	3
19334	丹阳	曾甲西	10	400	3
19335	丹阳	闸口村	10	400	252
19336	丹阳	闸南	10	200	0
19337	丹阳	闸桥村八圩埭变	10	400	0
19338	丹阳	闸桥村东配变	10	500	67
19339	丹阳	闸桥新村变	10	400	0
19340	丹阳	闸头村	10	200	138
19341	丹阳	闸头村 1#变	10	200	110
19342	丹阳	闸头村东	10	400	248
19343	丹阳	闸头上	10	400	236
19344	丹阳	榨沟桥	10	400	240
19345	丹阳	战备河 2#	10	400	134
19346	丹阳	战备桥	10	400	254
19347	丹阳	战斗沟	10	400	0
19348	丹阳	战斗沟 2#	10	400	0
19349	丹阳	张安荡东综合变	10	500	25
19350	丹阳	张安荡西	10	200	25
19351	丹阳	张安荡综合变	10	400	25
19352	丹阳	张东村变	10	400	194
19353	丹阳	张东村东庄变	10	400	205
19354	丹阳	张东鱼塘	10	200	109
19355	丹阳	张干农业	10	200	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19356	丹阳	张果村	10	400	152
19357	丹阳	张果站	10	400	261
19358	丹阳	张家	10	400	0
19359	丹阳	张家村	10	315	65
19360	丹阳	张家村 2#	10	400	131
19361	丹阳	张家村 3#	10	400	0
19362	丹阳	张家村变	10	400	234
19363	丹阳	张家村公变	10	400	290
19364	丹阳	张家村配变	10	400	280
19365	丹阳	张家村西	10	400	0
19366	丹阳	张家东	10	100	0
19367	丹阳	张家东变	10	400	212
19368	丹阳	张家南变	10	400	0
19369	丹阳	张家桥 2#	10	400	0
19370	丹阳	张家沙 2#	10	400	0
19371	丹阳	张家沙东	10	400	0
19372	丹阳	张家沙南	10	400	0
19373	丹阳	张家新村变	10	400	75
19374	丹阳	张家埭	10	400	0
19375	丹阳	张甲村	10	400	242
19376	丹阳	张甲村西	10	200	96
19377	丹阳	张甲东	10	100	37
19378	丹阳	张刘大队	10	400	235
19379	丹阳	张刘东	10	400	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19380	丹阳	张刘桥南	10	400	135
19381	丹阳	张刘站	10	100	51
19382	丹阳	张毛墩	10	400	55
19383	丹阳	张前村	10	400	232
19384	丹阳	张乔	10	200	0
19385	丹阳	张水观	10	400	0
19386	丹阳	张寺 1-6 队	10	400	251
19387	丹阳	张寺村变	10	200	74
19388	丹阳	张寺村东 2#	10	400	276
19389	丹阳	张寺村委会北	10	400	199
19390	丹阳	张西巷村	10	200	101
19391	丹阳	张夏甲	10	100	31
19392	丹阳	张巷队	10	200	29
19393	丹阳	张巷里	10	400	251
19394	丹阳	张巷王家村	10	400	198
19395	丹阳	张巷吴家村	10	400	208
19396	丹阳	张巷西	10	400	173
19397	丹阳	张巷徐家北	10	400	279
19398	丹阳	张巷杨家村	10	200	68
19399	丹阳	张巷岳家村 1#变	10	200	112
19400	丹阳	张鱼坝	10	200	126
19401	丹阳	张庄北	10	200	55
19402	丹阳	张庄村变	10	200	96
19403	丹阳	张庄东	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19404	丹阳	张庄南	10	200	180
19405	丹阳	张庄南 2#	10	400	261
19406	丹阳	张庄站	10	100	43
19407	丹阳	张埧村上头村	10	200	0
19408	丹阳	张埧村委 3#	10	400	154
19409	丹阳	张埧村严家塘 2#	10	400	0
19410	丹阳	张埧村扬介塘	10	315	82
19411	丹阳	张埧村易介塘	10	400	0
19412	丹阳	张埧粮库北	10	400	168
19413	丹阳	张埧粮库北 3#	10	400	169
19414	丹阳	张埧行政村后阳桥 3#	10	400	0
19415	丹阳	丈山 5 队	10	200	117
19416	丹阳	丈山 6 队	10	200	35
19417	丹阳	丈山大坝头棚	10	200	86
19418	丹阳	丈山大阳村	10	315	215
19419	丹阳	丈山大阳加工厂	10	400	125
19420	丹阳	丈山大阳西	10	400	189
19421	丹阳	丈山戴甲岸	10	200	89
19422	丹阳	丈山东庄村	10	200	75
19423	丹阳	丈山后大阳	10	200	111
19424	丹阳	丈山后庄村	10	400	269
19425	丹阳	丈山蒋甲村	10	200	98
19426	丹阳	丈山蒋甲东	10	200	62
19427	丹阳	丈山迈巷村	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19428	丹阳	丈山倪甸北	10	200	83
19429	丹阳	丈山倪甸村	10	400	130
19430	丹阳	丈山倪甸村东	10	200	84
19431	丹阳	丈山桥头村	10	200	122
19432	丹阳	丈山桥西村	10	400	254
19433	丹阳	丈山三陵桥	10	400	249
19434	丹阳	丈山三星村	10	200	142
19435	丹阳	丈山社区	10	200	124
19436	丹阳	丈山沈甲村	10	400	271
19437	丹阳	丈山十二队	10	200	138
19438	丹阳	丈山王甸村	10	400	234
19439	丹阳	丈山王甸南	10	400	159
19440	丹阳	丈山武巷村	10	200	101
19441	丹阳	丈山武巷新村	10	400	298
19442	丹阳	丈山武巷新村南	10	200	90
19443	丹阳	丈山谢家桥村	10	200	104
19444	丹阳	丈山押塘底	10	400	276
19445	丹阳	丈山瑶头村	10	200	106
19446	丹阳	丈山一队	10	200	101
19447	丹阳	丈山丈山村	10	200	49
19448	丹阳	丈山祝家棚变	10	400	306
19449	丹阳	赵和庄综合变	10	200	21
19450	丹阳	赵家	10	200	67
19451	丹阳	赵家变	10	400	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19452	丹阳	赵家村变	10	200	70
19453	丹阳	赵家村南	10	400	237
19454	丹阳	赵家涵公用	10	315	142
19455	丹阳	赵家涵绿化变	10	80	54
19456	丹阳	赵家门	10	200	75
19457	丹阳	赵家南	10	400	290
19458	丹阳	赵家南变	10	200	49
19459	丹阳	赵家配变	10	200	48
19460	丹阳	赵家湾	10	400	173
19461	丹阳	赵家西	10	400	285
19462	丹阳	赵家庄北	10	200	102
19463	丹阳	赵家庄综合变	10	400	74
19464	丹阳	赵家埭	10	400	207
19465	丹阳	赵家埭 3#箱变	10	630	0
19466	丹阳	赵甲村变	10	400	281
19467	丹阳	赵塘南	10	400	0
19468	丹阳	赵塘桥	10	200	0
19469	丹阳	赵西村	10	200	76
19470	丹阳	赵相站	10	160	54
19471	丹阳	赵巷 6-7 队	10	400	203
19472	丹阳	赵巷村西俞庄九队	10	400	231
19473	丹阳	赵中村变	10	200	23
19474	丹阳	兆丰路	10	400	0
19475	丹阳	肇达排	10	400	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19476	丹阳	肇巷村开发区	10	400	211
19477	丹阳	遮墓村	10	200	102
19478	丹阳	遮墓村东	10	200	73
19479	丹阳	遮墓坊桥	10	400	41
19480	丹阳	折北水站	10	100	64
19481	丹阳	折东北水站	10	200	87
19482	丹阳	折东水站	10	315	217
19483	丹阳	折柳 3 队	10	400	107
19484	丹阳	折柳二村	10	400	321
19485	丹阳	折柳供电所	10	400	117
19486	丹阳	折柳供电所 1#	10	400	69
19487	丹阳	折柳供电所 2#变	10	400	135
19488	丹阳	折柳供电所 2#东	10	400	186
19489	丹阳	折柳集镇河滨新村	10	400	244
19490	丹阳	折柳敬老院	10	400	197
19491	丹阳	折柳孔家南	10	400	360
19492	丹阳	折柳团结水站	10	50	6
19493	丹阳	折柳赵家	10	200	24
19494	丹阳	折柳中学	10	400	165
19495	丹阳	折西水站	10	200	75
19496	丹阳	臻如府 1#配电室 1#变	10	800	500
19497	丹阳	臻如府 1#配电室 2#变	10	800	673
19498	丹阳	臻如府 1#配电室 3#变	10	800	500
19499	丹阳	臻如府 1#配电室 4#变	10	800	646

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19500	丹阳	臻如府 2#配电室 1#变	10	800	500
19501	丹阳	臻如府 2#配电室 2#变	10	800	651
19502	丹阳	臻如府 3#配电室 1#变	10	800	500
19503	丹阳	臻如府 3#配电室 2#变	10	800	550
19504	丹阳	臻如府 3#配电室 3#变	10	800	451
19505	丹阳	臻如府 3#配电室 4#变	10	800	566
19506	丹阳	振新	10	400	49
19507	丹阳	振兴北路	10	400	0
19508	丹阳	振兴街东侧	10	400	0
19509	丹阳	振兴路 500kVA	10	500	0
19510	丹阳	振业大厦箱变	10	630	371
19511	丹阳	振业房产	10	630	101
19512	丹阳	振宇桥	10	400	0
19513	丹阳	镇北街单相变	10	400	286
19514	丹阳	镇北十三队综合变	10	400	164
19515	丹阳	镇北杨家村综合变	10	400	125
19516	丹阳	镇北周家村综合变	10	400	93
19517	丹阳	镇东村委	10	400	324
19518	丹阳	镇东单综合变	10	80	9
19519	丹阳	镇东二队单综合变	10	80	9
19520	丹阳	镇东二队综合变	10	400	163
19521	丹阳	镇东路 2#变	10	400	0
19522	丹阳	镇东路 3#	10	400	0
19523	丹阳	镇东路变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19524	丹阳	镇东路公用	10	400	98
19525	丹阳	镇东路公用 1#	10	400	212
19526	丹阳	镇东路南配变	10	400	0
19527	丹阳	镇东南单综合变	10	30	0
19528	丹阳	镇东三队西	10	200	149
19529	丹阳	镇东三队综合变	10	400	50
19530	丹阳	镇东五队	10	400	65
19531	丹阳	镇东一队 2#	10	400	172
19532	丹阳	镇东一队单综合变	10	30	4
19533	丹阳	镇东一队西	10	400	122
19534	丹阳	镇江丝绸仓库	10	630	266
19535	丹阳	镇南	10	400	41
19536	丹阳	镇南八队	10	400	41
19537	丹阳	镇南村 2#箱变 500kVA	10	500	124
19538	丹阳	镇南村综合变	10	400	58
19539	丹阳	镇南单综合变	10	100	18
19540	丹阳	镇南二队综合变	10	400	41
19541	丹阳	镇南九队综合变	10	400	44
19542	丹阳	镇南居委会	10	400	0
19543	丹阳	镇南居委会 2#	10	400	0
19544	丹阳	镇南六队变	10	400	41
19545	丹阳	镇南七队综合变	10	400	125
19546	丹阳	镇南十队综合变	10	400	72
19547	丹阳	镇威桥	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19548	丹阳	镇西八队综合变	10	400	43
19549	丹阳	镇西北综合变	10	400	125
19550	丹阳	镇西大队综合变	10	315	129
19551	丹阳	镇西六队综合变	10	400	96
19552	丹阳	镇西七队 2#	10	400	117
19553	丹阳	镇西十二队综合变	10	400	48
19554	丹阳	镇西十四队	10	400	41
19555	丹阳	镇西四队综合变	10	400	84
19556	丹阳	镇西五队综合变	10	400	125
19557	丹阳	镇西新区综合变	10	400	187
19558	丹阳	镇西一站综合变	10	400	198
19559	丹阳	镇政府	10	400	0
19560	丹阳	镇政府 2#	10	400	0
19561	丹阳	镇政府北变	10	400	217
19562	丹阳	镇政府变	10	400	0
19563	丹阳	镇政府变 2#	10	400	110
19564	丹阳	镇政府东变	10	400	179
19565	丹阳	镇政府公用	10	400	202
19566	丹阳	镇中 11 队	10	400	0
19567	丹阳	镇中 11 队 2#	10	400	0
19568	丹阳	镇中村	10	400	0
19569	丹阳	镇中村镇中 1-4 队	10	630	0
19570	丹阳	镇中村镇中樊家埭变	10	400	0
19571	丹阳	镇中村镇中张家桥	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19572	丹阳	镇中二组	10	400	0
19573	丹阳	镇中二组 2#	10	400	0
19574	丹阳	镇中二组 3#	10	400	0
19575	丹阳	镇中路东	10	400	41
19576	丹阳	镇中路综合变	10	400	146
19577	丹阳	镇中七队	10	500	0
19578	丹阳	镇中四队 2#	10	400	0
19579	丹阳	镇中四队 3#	10	630	0
19580	丹阳	镇中五组	10	630	0
19581	丹阳	镇中五组 2#箱变	10	630	0
19582	丹阳	正义坊公用	10	400	333
19583	丹阳	政府 1#	10	400	0
19584	丹阳	政协	10	200	57
19585	丹阳	郑店村配变	10	400	177
19586	丹阳	郑店村委	10	400	73
19587	丹阳	郑店后王西	10	200	85
19588	丹阳	郑家变	10	200	84
19589	丹阳	郑家桥 1#	10	315	62
19590	丹阳	郑家桥 2#变	10	400	162
19591	丹阳	知青队	10	400	199
19592	丹阳	质检所综合楼	10	200	0
19593	丹阳	中百	10	400	77
19594	丹阳	中百住宅	10	80	31
19595	丹阳	中宝农场	10	400	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19596	丹阳	中诚集团变	10	400	0
19597	丹阳	中村	10	400	172
19598	丹阳	中村北	10	400	139
19599	丹阳	中村北 2#	10	400	52
19600	丹阳	中村东	10	200	55
19601	丹阳	中村南	10	400	148
19602	丹阳	中村南 2#	10	400	175
19603	丹阳	中村前	10	400	43
19604	丹阳	中村西	10	400	55
19605	丹阳	中丹路	10	400	114
19606	丹阳	中丹路 2#	10	400	0
19607	丹阳	中东村中东大队	10	400	43
19608	丹阳	中东大队 2#	10	400	43
19609	丹阳	中段村	10	200	103
19610	丹阳	中坟	10	200	87
19611	丹阳	中古干北	10	200	122
19612	丹阳	中古干变	10	200	57
19613	丹阳	中管村东	10	400	219
19614	丹阳	中国下北	10	400	132
19615	丹阳	中国下北 2#	10	200	110
19616	丹阳	中国眼镜城 1#	10	1600	319
19617	丹阳	中国眼镜城 2#	10	630	266
19618	丹阳	中国眼镜城 3#	10	1600	163
19619	丹阳	中河斗东	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19620	丹阳	中河阳北	10	315	36
19621	丹阳	中里村	10	200	108
19622	丹阳	中里铺	10	160	35
19623	丹阳	中里铺南	10	100	21
19624	丹阳	中南君悦府 1#配电房 1#变	10	800	500
19625	丹阳	中南君悦府 1#配电房 2#变	10	800	518
19626	丹阳	中南君悦府 1#配电房 3#变	10	800	500
19627	丹阳	中南君悦府 1#配电房 4#变	10	800	531
19628	丹阳	中南君悦府 2#配电房 1#变	10	800	500
19629	丹阳	中南君悦府 2#配电房 2#变	10	800	526
19630	丹阳	中南君悦府 2#配电房 3#变	10	800	500
19631	丹阳	中南君悦府 2#配电房 4#变	10	800	546
19632	丹阳	中南君悦府 3#配电房 1#变	10	800	500
19633	丹阳	中南君悦府 3#配电房 2#变	10	800	578
19634	丹阳	中南君悦府 3#配电房 3#变	10	800	446
19635	丹阳	中南君悦府 3#配电房 4#变	10	800	532
19636	丹阳	中南君悦府 4#配电房 1#变	10	800	500
19637	丹阳	中南君悦府 4#配电房 2#变	10	800	516
19638	丹阳	中南君悦府 4#配电房 3#变	10	800	500
19639	丹阳	中南君悦府 4#配电房 4#变	10	800	561
19640	丹阳	中南君悦府 5#配电房 1#变	10	800	500
19641	丹阳	中南君悦府 5#配电房 2#变	10	800	565
19642	丹阳	中南君悦府 5#配电房 3#变	10	800	500
19643	丹阳	中南君悦府 5#配电房 4#变	10	800	646

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19644	丹阳	中南君悦府 6#配电房 1#变	10	800	500
19645	丹阳	中南君悦府 6#配电房 2#变	10	800	421
19646	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 1#变	10	800	468
19647	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 2#变	10	800	407
19648	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 3#变	10	800	500
19649	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 4#变	10	800	343
19650	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 1#变	10	800	465
19651	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 2#变	10	800	547
19652	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 1#变	10	800	350
19653	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 2#变	10	800	526
19654	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 3#变	10	800	500
19655	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 4#变	10	800	720
19656	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 1#变	10	800	500
19657	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 2#变	10	800	441
19658	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 3#变	10	800	500
19659	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 4#变	10	800	490
19660	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 1#变	10	800	500
19661	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 2#变	10	800	550
19662	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 3#变	10	800	494
19663	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 4#变	10	800	527
19664	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 1#变	10	800	500
19665	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 2#变	10	800	567
19666	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 3#变	10	800	500
19667	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 4#变	10	800	577

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19668	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 1#变	10	800	500
19669	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 2#变	10	800	695
19670	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 3#变	10	800	500
19671	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 4#变	10	800	701
19672	丹阳	中前庄	10	400	58
19673	丹阳	中山大街	10	400	148
19674	丹阳	中山路 2#	10	400	42
19675	丹阳	中山路公用变	10	400	49
19676	丹阳	中山路立交桥	10	630	120
19677	丹阳	中山路商住楼	10	200	65
19678	丹阳	中山桥南	10	400	50
19679	丹阳	中山苑	10	400	222
19680	丹阳	中石潭南	10	400	21
19681	丹阳	中塘北	10	400	260
19682	丹阳	中塘基地	10	400	200
19683	丹阳	中王南	10	400	42
19684	丹阳	中王南东	10	400	41
19685	丹阳	中仙村大西北变	10	100	11
19686	丹阳	中仙村大西庄	10	400	272
19687	丹阳	中仙村大西庄东	10	200	97
19688	丹阳	中仙村河西村	10	200	145
19689	丹阳	中仙村蒋甲村配变	10	400	256
19690	丹阳	中仙村祁谢巷	10	400	191
19691	丹阳	中仙村前村变	10	400	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19692	丹阳	中仙村前村南	10	200	107
19693	丹阳	中仙村陶杨棚	10	400	256
19694	丹阳	中仙村小西村变	10	400	175
19695	丹阳	中仙村小西里 12 队	10	200	101
19696	丹阳	中仙村小西庄	10	200	84
19697	丹阳	中仙村张刘北	10	400	289
19698	丹阳	中仙村中仙大队	10	400	229
19699	丹阳	中仙姜甲村	10	400	301
19700	丹阳	中仙陆甲村	10	100	15
19701	丹阳	中仙站	10	200	77
19702	丹阳	中巷变	10	400	238
19703	丹阳	中巷村	10	400	311
19704	丹阳	中巷东	10	400	289
19705	丹阳	中巷东配变	10	400	160
19706	丹阳	中巷配变	10	500	87
19707	丹阳	中巷西	10	100	14
19708	丹阳	中巷西配变	10	400	211
19709	丹阳	中心北	10	400	167
19710	丹阳	中心北路	10	500	0
19711	丹阳	中心北路 2#	10	400	0
19712	丹阳	中心变公用西	10	630	0
19713	丹阳	中心陈家 3#	10	400	121
19714	丹阳	中心陈家村	10	400	124
19715	丹阳	中心陈家村 2#	10	400	154

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19716	丹阳	中心村	10	400	165
19717	丹阳	中心村陈家村	10	200	78
19718	丹阳	中心村大东村	10	400	1
19719	丹阳	中心村大家庄	10	160	1
19720	丹阳	中心村大家庄东	10	200	1
19721	丹阳	中心村供电所 2#	10	400	1
19722	丹阳	中心村供电所 3#	10	400	1
19723	丹阳	中心村贡家村	10	200	1
19724	丹阳	中心村贡家村单	10	200	1
19725	丹阳	中心村顾家村	10	200	85
19726	丹阳	中心村焦巷电站	10	200	87
19727	丹阳	中心村焦巷南	10	400	280
19728	丹阳	中心村荆茄北	10	400	1
19729	丹阳	中心村荆茄村	10	400	1
19730	丹阳	中心村敬老院	10	400	1
19731	丹阳	中心村李西村	10	400	1
19732	丹阳	中心村马场里	10	400	277
19733	丹阳	中心村马场里东	10	100	12
19734	丹阳	中心村毛庄村配电房	10	400	280
19735	丹阳	中心村毛庄南	10	200	86
19736	丹阳	中心村棉花站	10	400	1
19737	丹阳	中心村南工业区东	10	200	1
19738	丹阳	中心村南工业区西	10	400	1
19739	丹阳	中心村派出所	10	400	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19740	丹阳	中心村汽车站	10	400	1
19741	丹阳	中心村史家塘	10	200	1
19742	丹阳	中心村新兴村	10	200	1
19743	丹阳	中心村兴运市场	10	400	1
19744	丹阳	中心村影剧院	10	400	1
19745	丹阳	中心村幼儿园北配变	10	200	1
19746	丹阳	中心村中心校	10	400	1
19747	丹阳	中心村恽家村	10	400	1
19748	丹阳	中心何家湾	10	400	50
19749	丹阳	中心河 3#	10	200	107
19750	丹阳	中心河翻水站	10	160	117
19751	丹阳	中心河站	10	200	122
19752	丹阳	中心嘉园 1#	10	500	170
19753	丹阳	中心嘉园 2#	10	315	149
19754	丹阳	中心嘉园 3#	10	500	250
19755	丹阳	中心嘉园 4#	10	630	319
19756	丹阳	中心街	10	200	34
19757	丹阳	中心街 2#	10	400	199
19758	丹阳	中心街南	10	400	55
19759	丹阳	中心街配变	10	400	195
19760	丹阳	中心九队	10	400	135
19761	丹阳	中心九队 2#	10	400	89
19762	丹阳	中心开发区西 1#	10	400	0
19763	丹阳	中心南路	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19764	丹阳	中心南路单	10	30	12
19765	丹阳	中心魏家村箱变	10	500	51
19766	丹阳	中心西	10	400	149
19767	丹阳	中心小区东变	10	400	1
19768	丹阳	中心校箱变	10	630	0
19769	丹阳	中心幼儿园	10	400	0
19770	丹阳	中心张家村	10	500	81
19771	丹阳	中行	10	500	52
19772	丹阳	中行 2#	10	500	61
19773	丹阳	中学后	10	400	55
19774	丹阳	中学南	10	400	143
19775	丹阳	中学南(单)	10	30	0
19776	丹阳	中学西	10	400	164
19777	丹阳	中窑下 2#箱变	10	630	433
19778	丹阳	钟东电站	10	50	15
19779	丹阳	钟发小区 1#500	10	500	351
19780	丹阳	钟发小区 2#500	10	500	130
19781	丹阳	钟发小区 3#500	10	500	177
19782	丹阳	钟发小区 4#500	10	500	257
19783	丹阳	钟发小区 5#500	10	500	221
19784	丹阳	钟发小区 6#500	10	500	223
19785	丹阳	钟发小区 7#500	10	500	202
19786	丹阳	钟甲停车场	10	400	360
19787	丹阳	钟楼	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19788	丹阳	钟楼 2#	10	400	0
19789	丹阳	众悦华城 1#配电房 1#变	10	800	388
19790	丹阳	众悦华城 1#配电房 2#变	10	800	543
19791	丹阳	众悦华城 1#配电房 3#变	10	800	455
19792	丹阳	众悦华城 1#配电房 4#变	10	800	488
19793	丹阳	众悦华城 2#配电房 1#变	10	800	484
19794	丹阳	众悦华城 2#配电房 2#变	10	800	517
19795	丹阳	众悦华城 3#配电房 1#变	10	800	539
19796	丹阳	众悦华城 3#配电房 2#变	10	800	477
19797	丹阳	众悦华城 4#配电房 1#变	10	800	253
19798	丹阳	众悦华城 4#配电房 2#变	10	800	464
19799	丹阳	舟山村倪山东	10	400	0
19800	丹阳	舟山东村	10	400	0
19801	丹阳	舟山南	10	400	0
19802	丹阳	周家	10	200	52
19803	丹阳	周家北	10	200	22
19804	丹阳	周家变	10	200	53
19805	丹阳	周家村西	10	200	128
19806	丹阳	周家东	10	400	118
19807	丹阳	周家西	10	400	165
19808	丹阳	周家西变	10	400	214
19809	丹阳	周甲村	10	200	55
19810	丹阳	周塘村	10	200	101
19811	丹阳	周巷北箱变	10	630	343

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19812	丹阳	周巷变	10	400	176
19813	丹阳	周巷村	10	400	42
19814	丹阳	周巷村北变	10	400	3
19815	丹阳	周巷村东变	10	400	3
19816	丹阳	周巷村后变	10	400	3
19817	丹阳	周巷村西	10	400	300
19818	丹阳	周巷东	10	400	92
19819	丹阳	周巷南变	10	400	130
19820	丹阳	周巷五队 1#	10	400	313
19821	丹阳	周巷中	10	400	56
19822	丹阳	周野田	10	200	69
19823	丹阳	周野田南	10	400	276
19824	丹阳	珠明沟	10	400	109
19825	丹阳	朱导变	10	200	75
19826	丹阳	朱家北	10	400	85
19827	丹阳	朱家变	10	400	0
19828	丹阳	朱家村	10	200	123
19829	丹阳	朱家大岸西	10	400	0
19830	丹阳	朱家甸南 2#	10	400	57
19831	丹阳	朱家甸南变	10	400	174
19832	丹阳	朱家东	10	400	107
19833	丹阳	朱家东 2#	10	400	212
19834	丹阳	朱家东变	10	400	0
19835	丹阳	朱家后	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19836	丹阳	朱家南	10	400	0
19837	丹阳	朱家南变	10	400	0
19838	丹阳	朱家南配变	10	400	250
19839	丹阳	朱家桥	10	400	315
19840	丹阳	朱家湾北	10	500	246
19841	丹阳	朱家湾东	10	400	228
19842	丹阳	朱家站北	10	400	0
19843	丹阳	朱家站变	10	400	0
19844	丹阳	朱家埭	10	400	0
19845	丹阳	朱家埭北	10	400	0
19846	丹阳	朱甲村变	10	200	21
19847	丹阳	朱甲东	10	400	0
19848	丹阳	朱巷农业	10	400	299
19849	丹阳	猪场	10	400	0
19850	丹阳	猪场 2#箱变	10	630	0
19851	丹阳	竹村西变	10	400	169
19852	丹阳	竹林电站	10	200	61
19853	丹阳	竹弄	10	400	0
19854	丹阳	竹塘北变	10	100	36
19855	丹阳	竹塘变	10	200	36
19856	丹阳	竹塘南	10	400	274
19857	丹阳	竹塘西	10	200	101
19858	丹阳	住基变	10	200	70
19859	丹阳	住庄村	10	200	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19860	丹阳	祝家东	10	400	294
19861	丹阳	祝家庄 2#	10	400	0
19862	丹阳	祝家庄中箱变	10	630	0
19863	丹阳	庄湖农科队	10	200	162
19864	丹阳	庄家	10	400	126
19865	丹阳	庄家坝	10	200	22
19866	丹阳	庄角墩	10	100	17
19867	丹阳	庄里村	10	200	112
19868	丹阳	庄里村变	10	200	122
19869	丹阳	庄尚村	10	200	0
19870	丹阳	庄尚前	10	400	0
19871	丹阳	庄野田	10	200	103
19872	丹阳	紫荆花园 1#	10	315	47
19873	丹阳	紫荆花园 2#	10	315	56
19874	丹阳	紫荆花园 3#	10	315	56
19875	丹阳	紫荆花园 4#	10	315	56
19876	丹阳	紫荆花园 5#变	10	315	56
19877	丹阳	紫苑路	10	200	180
19878	丹阳	紫竹园 1#配电房 1#变	10	800	0
19879	丹阳	紫竹园 1#配电房 2#变	10	800	390
19880	丹阳	紫竹园 2#配电房 1#变	10	1000	500
19881	丹阳	紫竹园 2#配电房 2#变	10	1000	0
19882	丹阳	紫竹园 2#配电房 3#变	10	1000	349
19883	丹阳	紫竹园 3#配电房 1#变	10	1000	500

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19884	丹阳	紫竹园 3#配电房 2#变	10	1000	0
19885	丹阳	紫竹园 3#配电房 3#变	10	1000	500
19886	丹阳	紫竹园 3#配电房 4#变	10	1000	0
19887	丹阳	紫竹园 4#配电房 1#变	10	1000	500
19888	丹阳	紫竹园 4#配电房 2#变	10	1000	0
19889	丹阳	紫竹园 4#配电房 3#变	10	1000	500
19890	丹阳	紫竹园 4#配电房 4#变	10	1000	0
19891	丹阳	紫薇苑	10	400	41
19892	丹阳	紫宸苑 1#配电室 1#变	10	800	588
19893	丹阳	紫宸苑 1#配电室 2#变	10	800	720
19894	丹阳	紫宸苑 1#配电室 3#变	10	800	420
19895	丹阳	紫宸苑 1#配电室 4#变	10	800	604
19896	丹阳	紫宸苑 2#配电室 1#变	10	800	560
19897	丹阳	紫宸苑 2#配电室 2#变	10	800	594
19898	丹阳	紫宸苑 2#配电室 3#变	10	800	243
19899	丹阳	紫宸苑 3#配电室 2#变	10	800	334
19900	丹阳	紫宸苑 3#配电室 3#变	10	800	484
19901	丹阳	紫宸苑 3#配电室 4#变	10	800	565
19902	丹阳	自来水厂	10	400	230
19903	丹阳	自来水厂 2#	10	500	125
19904	丹阳	自来水厂箱变	10	630	366
19905	丹阳	自来水厂住宅	10	100	23
19906	丹阳	自来水住宅	10	200	67
19907	丹阳	宗教公用	10	160	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19908	丹阳	宗巷村变	10	200	25
19909	丹阳	宗巷东	10	400	155
19910	丹阳	总工会公用	10	400	131
19911	丹阳	邹家 1#变	10	500	147
19912	丹阳	邹家 1#西	10	400	208
19913	丹阳	邹家北综合变	10	400	125
19914	丹阳	邹家东	10	400	267
19915	丹阳	邹家南综合变	10	400	41
19916	丹阳	邹家西路	10	400	142
19917	丹阳	邹家西综合变	10	400	77
19918	丹阳	邹家一队综合变	10	400	47
19919	丹阳	邹塔里	10	400	98
19920	丹阳	左墓桥西	10	200	99
19921	丹阳	廿一圩 1#单	10	80	0
19922	丹阳	廿一圩 2#	10	400	0
19923	丹阳	蒯家上蒯东变	10	200	63
19924	丹阳	蒯西电站	10	200	64
19925	丹阳	侃山庄	10	400	0
19926	丹阳	酃家村	10	400	220
19927	丹阳	酃甲中心村	10	400	98
19928	丹阳	酃巷 1#(单)	10	80	9
19929	丹阳	酃巷 2#(单)	10	80	9
19930	丹阳	酃巷 3#(单)	10	100	11
19931	丹阳	酃巷东	10	400	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19932	丹阳	圩里北	10	400	3
19933	丹阳	圩里村民小组变	10	400	3
19934	丹阳	圩里符变	10	400	220
19935	丹阳	圩田里 2#	10	400	360
19936	丹阳	圩田里北	10	400	105
19937	丹阳	埤北线杨家中	10	400	100
19938	丹阳	埤城安静凹综合变	10	400	41
19939	丹阳	埤城安静凹综合变 2#	10	400	120
19940	丹阳	埤城白龙寺村 2#综合变	10	315	165
19941	丹阳	埤城白马岗南	10	400	125
19942	丹阳	埤城堡头山综合变	10	400	79
19943	丹阳	埤城宝山北	10	400	297
19944	丹阳	埤城北庄综合变	10	400	125
19945	丹阳	埤城菜市场	10	630	294
19946	丹阳	埤城常六二队综合变	10	400	76
19947	丹阳	埤城常六新村变	10	400	171
19948	丹阳	埤城常六新村南综合变	10	400	125
19949	丹阳	埤城常兴村委会	10	400	125
19950	丹阳	埤城常兴中和庄	10	400	56
19951	丹阳	埤城巢家村综合变	10	400	125
19952	丹阳	埤城巢家东综合变	10	400	97
19953	丹阳	埤城城北王家村综合变	10	400	133
19954	丹阳	埤城城中镇西北 2#	10	400	41
19955	丹阳	埤城大山凹变	10	400	232

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19956	丹阳	埤城东白龙村综合变	10	400	0
19957	丹阳	埤城东白龙南综合变	10	315	247
19958	丹阳	埤城东庄新城综合变	10	400	25
19959	丹阳	埤城镀铝厂 3#	10	400	88
19960	丹阳	埤城断绳墩	10	200	125
19961	丹阳	埤城福利厂 2#	10	630	125
19962	丹阳	埤城福利厂综合变	10	400	125
19963	丹阳	埤城附件厂综合变	10	250	26
19964	丹阳	埤城供电所 1#综合变	10	400	262
19965	丹阳	埤城供电所 2#综合变	10	400	42
19966	丹阳	埤城供电所 3#	10	630	125
19967	丹阳	埤城何家综合变	10	200	25
19968	丹阳	埤城红星一队综合变	10	400	125
19969	丹阳	埤城后洪家埭变	10	400	125
19970	丹阳	埤城后冷山综合变	10	400	43
19971	丹阳	埤城后湾综合变	10	80	9
19972	丹阳	埤城环城北路 2#	10	400	125
19973	丹阳	埤城解放桥南	10	400	25
19974	丹阳	埤城解放桥综合变	10	400	25
19975	丹阳	埤城解巷荡综合变	10	200	63
19976	丹阳	埤城敬老院	10	400	158
19977	丹阳	埤城九庄里综合变	10	200	38
19978	丹阳	埤城李家南	10	400	111
19979	丹阳	埤城林常 2#综合变	10	200	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19980	丹阳	埤城林常九队	10	400	122
19981	丹阳	埤城林常九队南	10	400	108
19982	丹阳	埤城林常路综合变	10	400	72
19983	丹阳	埤城路灯综合变	10	200	39
19984	丹阳	埤城马家桥综合变	10	200	23
19985	丹阳	埤城鸟语花香	10	200	22
19986	丹阳	埤城前冷山综合变	10	400	107
19987	丹阳	埤城强力天线综合变	10	400	69
19988	丹阳	埤城任家综合变	10	400	125
19989	丹阳	埤城荣星电站综合变	10	400	41
19990	丹阳	埤城束家村综合变	10	400	25
19991	丹阳	埤城水晶山南综合变	10	100	80
19992	丹阳	埤城唐束家	10	400	307
19993	丹阳	埤城体育公园综合变	10	200	64
19994	丹阳	埤城跳头村变	10	400	125
19995	丹阳	埤城跳头村东	10	400	125
19996	丹阳	埤城通港路南	10	400	200
19997	丹阳	埤城汪家湾综合变	10	400	243
19998	丹阳	埤城王家东综合变	10	400	25
19999	丹阳	埤城王巷村	10	400	183
20000	丹阳	埤城文明路综合变	10	400	114
20001	丹阳	埤城沃德大道 1#综合变	10	400	125
20002	丹阳	埤城西巨北综合变	10	400	177
20003	丹阳	埤城西巨南综合变	10	200	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20004	丹阳	埤城西巨西综合变	10	400	179
20005	丹阳	埤城下祁 2 队	10	400	25
20006	丹阳	埤城下祁南综合变	10	400	168
20007	丹阳	埤城下祁三队	10	400	25
20008	丹阳	埤城小学	10	400	121
20009	丹阳	埤城严家北综合变	10	400	41
20010	丹阳	埤城杨家东综合变	10	400	98
20011	丹阳	埤城杨家南	10	400	42
20012	丹阳	埤城尧巷北综合配变	10	400	82
20013	丹阳	埤城尧巷菜场综合变	10	400	125
20014	丹阳	埤城尧巷开发区 2#综合变	10	400	125
20015	丹阳	埤城尧巷开发区 4#综合变	10	400	125
20016	丹阳	埤城尧巷南 2#	10	400	42
20017	丹阳	埤城尧巷南配变	10	400	84
20018	丹阳	埤城尧巷商品房	10	400	125
20019	丹阳	埤城尧巷五队	10	400	182
20020	丹阳	埤城尧巷西	10	400	154
20021	丹阳	埤城尧巷下祈村 3#	10	400	125
20022	丹阳	埤城尧巷新村东综合变	10	200	21
20023	丹阳	埤城窑侧家	10	400	122
20024	丹阳	埤城液化气综合变	10	400	144
20025	丹阳	埤城影剧院箱变	10	630	139
20026	丹阳	埤城邮政 2#	10	400	41
20027	丹阳	埤城邮政综合变	10	400	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20028	丹阳	埤城幼儿园综合变	10	400	181
20029	丹阳	埤城渔场单综合变	10	400	212
20030	丹阳	埤城镇东一队 2#	10	400	169
20031	丹阳	埤城镇东一队综合变	10	400	46
20032	丹阳	埤城镇南三队综合变	10	400	209
20033	丹阳	埤城镇南一队综合变	10	400	46
20034	丹阳	埤城镇西七队综合变	10	400	81
20035	丹阳	埤城镇西三队综合变	10	200	74
20036	丹阳	埤城镇政府	10	400	138
20037	丹阳	埤城镇中路 2#变	10	630	137
20038	丹阳	埤城镇中路北	10	400	158
20039	丹阳	埤城镇中路南	10	400	191
20040	丹阳	埤城周家东	10	400	182
20041	丹阳	埤城邹家村 2#综合变	10	400	114
20042	丹阳	芮家 3#	10	400	0
20043	丹阳	芮家村	10	400	0
20044	丹阳	芮家村 4#	10	400	0
20045	丹阳	芮家新村	10	400	0
20046	丹阳	芮甲 2#	10	400	55
20047	丹阳	芮甲西	10	400	55
20048	丹阳	昔家村	10	200	102
20049	丹阳	蓓蕾幼儿园	10	50	0
20050	丹阳	崦东北	10	400	210
20051	丹阳	崦东村	10	400	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20052	丹阳	崦东村南	10	400	301
20053	丹阳	庵背后	10	200	99
20054	丹阳	庵前村	10	400	297
20055	丹阳	庵上村	10	200	56
20056	丹阳	怡康家园 1#配电房 01	10	1000	577
20057	丹阳	怡康家园 1#配电房 02	10	1000	618
20058	丹阳	怡康家园 2#配电房 01	10	1000	736
20059	丹阳	怡康家园 2#配电房 02	10	800	480
20060	丹阳	怡心花园 1#	10	400	150
20061	丹阳	怡心花园 2#	10	400	135
20062	丹阳	恽家	10	400	167
20063	丹阳	恽家变	10	100	0
20064	丹阳	漕塘村	10	400	272
20065	丹阳	漕塘水站	10	100	32
20066	丹阳	漕塘寺庄南	10	200	35
20067	丹阳	缪马西	10	200	22
20068	丹阳	珑蟠里 1#配电室 1#变	10	800	55
20069	丹阳	珑蟠里 1#配电室 2#变	10	800	55
20070	丹阳	珑蟠里 1#配电室 3#变	10	800	55
20071	丹阳	珑蟠里 1#配电室 4#变	10	800	55
20072	丹阳	珑蟠里 2#配电室 1#变	10	800	55
20073	丹阳	珑蟠里 2#配电室 2#变	10	800	689
20074	丹阳	珑蟠里 2#配电室 3#变	10	800	55
20075	丹阳	珑蟠里 2#配电室 4#变	10	800	695

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20076	丹阳	珑蟠里 3#配电室 1#变	10	800	55
20077	丹阳	珑蟠里 3#配电室 2#变	10	800	55
20078	丹阳	珑蟠里 3#配电室 3#变	10	800	55
20079	丹阳	珑蟠里 3#配电室 4#变	10	800	55
20080	丹阳	珥城村苗圃	10	400	42
20081	丹阳	珥城村苗圃东	10	200	116
20082	丹阳	珥城村苗圃西	10	400	169
20083	丹阳	珥村文化中心	10	400	169
20084	丹阳	珥东八队	10	200	79
20085	丹阳	珥东东南片	10	400	190
20086	丹阳	珥东东南片 2#	10	400	157
20087	丹阳	珥东加油站	10	200	101
20088	丹阳	珥陵安基村	10	200	116
20089	丹阳	珥陵蔡甲村	10	400	285
20090	丹阳	珥陵草根创业街区	10	630	392
20091	丹阳	珥陵长山桥东	10	400	159
20092	丹阳	珥陵长舍里配变	10	200	127
20093	丹阳	珥陵成教中心	10	400	87
20094	丹阳	珥陵村委	10	160	22
20095	丹阳	珥陵大桥头	10	200	144
20096	丹阳	珥陵东岸里	10	200	55
20097	丹阳	珥陵东二片	10	400	258
20098	丹阳	珥陵东里南	10	200	140
20099	丹阳	珥陵东七队	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20100	丹阳	珥陵东四队	10	100	13
20101	丹阳	珥陵东一片变	10	400	186
20102	丹阳	珥陵扶城村史家村	10	200	50
20103	丹阳	珥陵工艺	10	400	189
20104	丹阳	珥陵供电所 6# (宏粮)	10	400	155
20105	丹阳	珥陵官厅大队	10	400	206
20106	丹阳	珥陵广电站	10	400	165
20107	丹阳	珥陵河东村	10	100	17
20108	丹阳	珥陵红庙村红庙大队	10	400	251
20109	丹阳	珥陵后孔村变	10	400	156
20110	丹阳	珥陵后汤庄村	10	200	77
20111	丹阳	珥陵后巷村前	10	200	109
20112	丹阳	珥陵后巷西变	10	200	108
20113	丹阳	珥陵后庄南	10	400	189
20114	丹阳	珥陵护國小庄村	10	200	49
20115	丹阳	珥陵集镇 4#	10	400	295
20116	丹阳	珥陵集镇菜市场	10	400	144
20117	丹阳	珥陵集镇成教中心西配变	10	400	102
20118	丹阳	珥陵集镇敬老院	10	200	90
20119	丹阳	珥陵集镇劳动所	10	200	68
20120	丹阳	珥陵蒋村配变	10	200	24
20121	丹阳	珥陵蒋村新民大队	10	400	240
20122	丹阳	珥陵金龙鱼塘	10	200	45
20123	丹阳	珥陵拦滩坝	10	400	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20124	丹阳	珥陵伦地西变	10	200	91
20125	丹阳	珥陵马伦村	10	100	23
20126	丹阳	珥陵南街	10	500	242
20127	丹阳	珥陵南街 2#	10	400	292
20128	丹阳	珥陵彭甲	10	200	59
20129	丹阳	珥陵桥北	10	200	122
20130	丹阳	珥陵庆丰大队	10	200	96
20131	丹阳	珥陵阮巷村变	10	200	36
20132	丹阳	珥陵山羊市场	10	400	125
20133	丹阳	珥陵商贸小区变	10	400	144
20134	丹阳	珥陵神河村袁家村	10	200	116
20135	丹阳	珥陵汤庄七组	10	400	98
20136	丹阳	珥陵武甲村	10	400	175
20137	丹阳	珥陵五站	10	250	55
20138	丹阳	珥陵香园里	10	200	117
20139	丹阳	珥陵小葛村	10	100	23
20140	丹阳	珥陵新城大队	10	400	228
20141	丹阳	珥陵新山羊市场	10	400	55
20142	丹阳	珥陵新庄伦地村	10	400	231
20143	丹阳	珥陵新庄罗甲村	10	200	120
20144	丹阳	珥陵信用社 1	10	400	157
20145	丹阳	珥陵许甲村	10	200	128
20146	丹阳	珥陵薛庄大队变	10	400	58
20147	丹阳	珥陵张家棚	10	100	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20148	丹阳	珥陵丈山后巷村变	10	200	73
20149	丹阳	珥陵镇东方红桥南	10	400	201
20150	丹阳	珥陵镇老东街南	10	400	178
20151	丹阳	珥陵中洪陵	10	315	166
20152	丹阳	珥陵中汤庄	10	400	231
20153	丹阳	珥陵中仙村阮巷西	10	200	101
20154	丹阳	珥陵中心校	10	400	42
20155	丹阳	珥陵朱史吴汤	10	200	128
20156	丹阳	珥陵庄里桥	10	200	62
20157	丹阳	珥陵珥西小村	10	100	11
20158	丹阳	珥塘八队	10	200	106
20159	丹阳	珥塘村北	10	200	60
20160	丹阳	珥塘村后野田	10	400	232
20161	丹阳	珥塘村巷西村	10	400	209
20162	丹阳	珥塘村新华村	10	200	57
20163	丹阳	珥塘大队	10	400	143
20164	丹阳	珥塘巷西 2#	10	400	259
20165	丹阳	珥塘站(13-14 队)	10	400	243
20166	丹阳	珥西居民点南	10	400	221
20167	丹阳	珥西新村	10	100	40
20168	丹阳	珥西站	10	200	129
20169	丹阳	珥镇供电所 8#变	10	400	207
20170	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 1#变	10	800	500
20171	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 2#变	10	800	500

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20172	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 3#变	10	800	263
20173	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 4#变	10	800	500
20174	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 1#变	10	800	500
20175	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 2#变	10	800	461
20176	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 3#变	10	800	500
20177	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 4#变	10	800	500
20178	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 1#变	10	800	500
20179	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 2#变	10	800	205
20180	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 3#变	10	800	456
20181	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 4#变	10	800	500
20182	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 1#变	10	800	500
20183	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 2#变	10	800	500
20184	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 3#变	10	800	500
20185	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 4#变	10	800	500
20186	丹阳	樾府里 1#配电室 1#变	10	800	500
20187	丹阳	樾府里 1#配电室 2#变	10	800	55
20188	丹阳	樾府里 1#配电室 3#变	10	800	443
20189	丹阳	樾府里 1#配电室 4#变	10	800	55
20190	丹阳	樾府里 2#配电室 1#变	10	800	393
20191	丹阳	樾府里 2#配电室 2#变	10	800	55
20192	丹阳	樾府里 2#配电室 3#变	10	800	500
20193	丹阳	樾府里 2#配电室 4#变	10	800	55
20194	丹阳	樾府里 3#配电室 1#变	10	630	418
20195	丹阳	樾府里 3#配电室 2#变	10	630	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20196	丹阳	樾府里 4#配电室 1#变	10	800	500
20197	丹阳	樾府里 4#配电室 2#变	10	800	55
20198	丹阳	樾府里 4#配电室 3#变	10	800	500
20199	丹阳	樾府里 4#配电室 4#变	10	800	55
20200	丹阳	臧家	10	400	196
20201	丹阳	臧甲东变	10	400	3
20202	丹阳	臧甲中心村 1#	10	200	3
20203	丹阳	臧甲中心村 2#	10	200	3
20204	丹阳	臧马桥	10	400	316
20205	丹阳	臧巷北	10	400	3
20206	丹阳	臧巷村变	10	400	3
20207	丹阳	臧巷村南	10	400	3
20208	丹阳	滕村村委	10	400	173
20209	丹阳	滕村村委南	10	200	67
20210	丹阳	滕村唐家村	10	400	144
20211	丹阳	滕庄村委	10	400	180
20212	丹阳	滕庄村委东	10	400	131
20213	丹阳	滕庄电灌站	10	160	82
20214	丹阳	煦庄北	10	200	31
20215	丹阳	煦庄村 1#	10	400	133
20216	丹阳	煦庄村 2#	10	400	95
20217	丹阳	煦庄村大周	10	200	59
20218	丹阳	煦庄村留安	10	400	297
20219	丹阳	煦庄村穆家	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20220	丹阳	煦庄村委北	10	400	81
20221	丹阳	煦庄村委会北 1#	10	400	92
20222	丹阳	煦庄村委箱变	10	630	127
20223	丹阳	煦庄东	10	400	51
20224	丹阳	煦庄开发区 3#	10	400	42
20225	丹阳	煦庄南	10	400	216
20226	丹阳	煦庄南 2#	10	630	291
20227	丹阳	煦庄西	10	400	41
20228	丹阳	煦庄中	10	400	0
20229	丹阳	睦家 3#	10	200	67
20230	丹阳	睦家北	10	400	173
20231	丹阳	睦家村	10	200	70
20232	丹阳	睦家村变	10	400	238
20233	丹阳	睦家电站	10	100	48
20234	丹阳	睦家南	10	160	27
20235	丹阳	睦家南变	10	400	21
20236	丹阳	睦巷北站	10	160	43
20237	丹阳	睦巷东	10	400	21
20238	丹阳	睦巷东变	10	200	55
20239	丹阳	睦巷南站	10	200	129
20240	丹阳	睦巷西	10	200	55
20241	丹阳	窦湖	10	400	255
20242	丹阳	窦湖北	10	400	173
20243	丹阳	窦湖东	10	200	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20244	丹阳	窦湖后	10	400	309
20245	丹阳	窦湖西	10	400	231
20246	丹阳	窦家桥北	10	200	102
20247	丹阳	窦家桥村	10	400	232
20248	丹阳	窦南线梅家村	10	400	42
20249	丹阳	窦庄村大潘	10	200	60
20250	丹阳	窦庄村大潘北	10	200	31
20251	丹阳	窦庄队公用	10	400	41
20252	丹阳	窦庄河东 2#	10	400	0
20253	丹阳	窦庄河东组公变	10	400	0
20254	丹阳	窦庄桥	10	400	0
20255	丹阳	窦庄用电站 1#	10	500	0
20256	丹阳	窦庄用电站 4#	10	500	0
20257	丹阳	窦庄中学	10	400	0
20258	丹阳	翡翠林 1#配电房 1#变	10	800	476
20259	丹阳	翡翠林 1#配电房 2#变	10	800	425
20260	丹阳	翡翠林 1#配电房 3#变	10	800	412
20261	丹阳	翡翠林 1#配电房 4#变	10	800	391
20262	丹阳	翡翠林 2#配电房 1#变	10	800	518
20263	丹阳	翡翠林 2#配电房 2#变	10	800	493
20264	丹阳	翡翠林 2#配电房 3#变	10	800	596
20265	丹阳	翡翠林 2#配电房 4#变	10	800	556
20266	丹阳	翡翠林 3#配电房 1#变	10	800	613
20267	丹阳	翡翠林 3#配电房 2#变	10	800	421

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20268	丹阳	翡翠林 3#配电房 3#变	10	800	482
20269	丹阳	翡翠林 3#配电房 4#变	10	800	562
20270	丹阳	鳊渔沙	10	200	0
20271	丹阳	麒麟北	10	200	22
20272	丹阳	麒麟变	10	400	53
20273	丹阳	麒麟路南	10	400	71
20274	句容	220kV 天王变 10kV 第二电源	10	400	360
20275	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	547
20276	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	537
20277	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	564
20278	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	581
20279	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	520
20280	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	512
20281	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	524
20282	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	470
20283	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	520
20284	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	570
20285	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	557
20286	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	557
20287	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	532
20288	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	584
20289	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	496
20290	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	542
20291	句容	爱家理想城 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	460

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20292	句容	爱家理想城 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	477
20293	句容	爱家理想城 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	400
20294	句容	爱家理想城 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	419
20295	句容	爱家理想城 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	436
20296	句容	爱家理想城 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	399
20297	句容	爱家理想城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	472
20298	句容	爱家理想城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	503
20299	句容	爱家理想城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	466
20300	句容	爱家理想城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	427
20301	句容	爱家理想城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	565
20302	句容	爱家理想城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	485
20303	句容	爱家理想城 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	513
20304	句容	爱家理想城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	553
20305	句容	爱家理想城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	578
20306	句容	爱家理想城 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	599
20307	句容	爱家理想城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	566
20308	句容	爱家理想城 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	557
20309	句容	安城御园变电所 1#主变	10	800	584
20310	句容	安城御园变电所 2#主变	10	800	526
20311	句容	安城御园变电所 3#主变	10	800	586
20312	句容	安城御园变电所 4#主变	10	800	574
20313	句容	安城御园箱变	10	400	323
20314	句容	安电快电科技箱变	10	630	0
20315	句容	安和家园 003	10	630	478

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20316	句容	安和家园（西关市政）箱变 08006	10	630	477
20317	句容	白兔安东生产队	10	400	274
20318	句容	白兔安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	468
20319	句容	白兔安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	473
20320	句容	白兔安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	414
20321	句容	白兔安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	420
20322	句容	白兔安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	470
20323	句容	白兔安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	422
20324	句容	白兔安置小区二期 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	461
20325	句容	白兔安置小区二期 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	427
20326	句容	白兔安置小区二期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	607
20327	句容	白兔安置小区二期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	563
20328	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	441
20329	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	456
20330	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	306
20331	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	525
20332	句容	白兔白鹭苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	661
20333	句容	白兔白鹭苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	651
20334	句容	白兔白鹭苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	645
20335	句容	白兔白鹭苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	635
20336	句容	白兔白鹭苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	627
20337	句容	白兔白鹭苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	652
20338	句容	白兔白鹭苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	655
20339	句容	白兔白鹭苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	660

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20340	句容	白兔白鹭苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	664
20341	句容	白兔柏巷西	10	200	103
20342	句容	白兔百姓岗东	10	400	196
20343	句容	白兔包巷村南	10	400	194
20344	句容	白兔包巷村西	10	400	238
20345	句容	白兔北塘庄西	10	400	277
20346	句容	白兔毕巷村南	10	400	172
20347	句容	白兔毕巷村中	10	400	307
20348	句容	白兔毕巷东	10	400	153
20349	句容	白兔财政所	10	400	52
20350	句容	白兔菜场街南	10	400	275
20351	句容	白兔草屋后	10	400	290
20352	句容	白兔草屋南	10	200	110
20353	句容	白兔草莓坊南	10	400	279
20354	句容	白兔草莓广场箱变	10	630	222
20355	句容	白兔车厢村前	10	200	123
20356	句容	白兔车站	10	400	201
20357	句容	白兔村委会	10	400	152
20358	句容	白兔大坝乌龟坝	10	400	324
20359	句容	白兔大蒋庄北	10	400	308
20360	句容	白兔大蒋庄南	10	200	94
20361	句容	白兔东井村中	10	400	232
20362	句容	白兔东井林业	10	200	96
20363	句容	白兔东山头东	10	200	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20364	句容	白兔东兴农灌前	10	400	289
20365	句容	白兔东兴预制厂旁	10	400	327
20366	句容	白兔东余巷	10	400	189
20367	句容	白兔杜甲	10	200	153
20368	句容	白兔樊甲村东	10	400	283
20369	句容	白兔樊甲村后	10	400	294
20370	句容	白兔樊甲村前	10	400	264
20371	句容	白兔风塘村西	10	400	253
20372	句容	白兔岗南	10	200	106
20373	句容	白兔岗南村西	10	400	316
20374	句容	白兔岗南山头西	10	400	242
20375	句容	白兔岗头西	10	200	127
20376	句容	白兔高甲村东	10	400	313
20377	句容	白兔高庙村	10	400	202
20378	句容	白兔高庙村北	10	400	307
20379	句容	白兔高庙村西	10	400	301
20380	句容	白兔格桥北	10	200	75
20381	句容	白兔格桥村前	10	400	180
20382	句容	白兔工业园	10	400	60
20383	句容	白兔工业园北	10	400	198
20384	句容	白兔供电所	10	400	163
20385	句容	白兔供电所办公楼充电桩	10	400	238
20386	句容	白兔贡甲路农业园	10	400	169
20387	句容	白兔管庄巷西	10	400	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20388	句容	白兔国生红星村	10	200	136
20389	句容	白兔何东一队	10	200	99
20390	句容	白兔后家塘北	10	400	264
20391	句容	白兔后马	10	400	212
20392	句容	白兔后马西	10	200	111
20393	句容	白兔后西	10	200	161
20394	句容	白兔基站旁	10	400	249
20395	句容	白兔集镇东	10	400	102
20396	句容	白兔记巷村南	10	200	111
20397	句容	白兔建新	10	400	163
20398	句容	白兔解塘村后	10	200	92
20399	句容	白兔解塘集镇中	10	400	267
20400	句容	白兔老变电所南	10	400	220
20401	句容	白兔老政府旁	10	630	375
20402	句容	白兔冷甲	10	200	101
20403	句容	白兔粮站	10	400	108
20404	句容	白兔林场前	10	400	294
20405	句容	白兔柳埝十队	10	200	118
20406	句容	白兔龙山村	10	400	286
20407	句容	白兔龙山村后	10	200	77
20408	句容	白兔龙山村西	10	400	285
20409	句容	白兔龙山湖配电室 1#配电变压器	10	800	703
20410	句容	白兔龙山湖配电室 2#配电变压器	10	800	698
20411	句容	白兔楼	10	400	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20412	句容	白兔洛阳河东	10	200	119
20413	句容	白兔洛阳河南	10	400	275
20414	句容	白兔马庄桥北	10	400	331
20415	句容	白兔马庄桥南	10	400	317
20416	句容	白兔茅庄村北队	10	200	81
20417	句容	白兔茅庄村南	10	200	93
20418	句容	白兔茅庄村西	10	200	96
20419	句容	白兔茅庄东门	10	400	269
20420	句容	白兔茅庄集镇前	10	400	263
20421	句容	白兔茅庄集镇中	10	400	242
20422	句容	白兔茅庄新塘	10	200	59
20423	句容	白兔糜市桥东箱变	10	400	96
20424	句容	白兔南徐村桥	10	200	105
20425	句容	白兔倪塘西	10	400	185
20426	句容	白兔念儿桥北	10	400	225
20427	句容	白兔前龙公司西	10	400	41
20428	句容	白兔前马村东	10	400	287
20429	句容	白兔前马村前	10	400	320
20430	句容	白兔前马电站	10	100	58
20431	句容	白兔三培村西	10	200	134
20432	句容	白兔三培庄南	10	400	291
20433	句容	白兔上兰村前	10	200	63
20434	句容	白兔上荣村后	10	200	75
20435	句容	白兔上荣村口	10	400	292

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20436	句容	白兔上荣三队	10	400	248
20437	句容	白兔上荣山东	10	400	326
20438	句容	白兔上荣小北庄	10	100	48
20439	句容	白兔上王庄北	10	200	77
20440	句容	白兔上王庄西	10	400	196
20441	句容	白兔上庄	10	200	103
20442	句容	白兔上庄村东	10	400	232
20443	句容	白兔上庄村西	10	200	121
20444	句容	白兔上庄新塘	10	400	294
20445	句容	白兔胜潭南	10	400	183
20446	句容	白兔史巷农业开发区	10	200	136
20447	句容	白兔仕庄东	10	200	103
20448	句容	白兔寺贝南	10	400	303
20449	句容	白兔寺边东	10	200	124
20450	句容	白兔所 周家边	10	400	104
20451	句容	白兔所安头村北	10	200	63
20452	句容	白兔所安头村东	10	200	93
20453	句容	白兔所安头村口	10	200	69
20454	句容	白兔所安头村南	10	315	167
20455	句容	白兔所安头前	10	200	91
20456	句容	白兔所白兔建筑公司小区	10	200	126
20457	句容	白兔所白兔桥	10	400	55
20458	句容	白兔所白兔政府	10	400	194
20459	句容	白兔所柏巷	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20460	句容	白兔所柏巷村中	10	200	107
20461	句容	白兔所柏巷南	10	200	109
20462	句容	白兔所柏巷学校	10	200	49
20463	句容	白兔所百姓岗	10	250	145
20464	句容	白兔所百姓岗西	10	200	68
20465	句容	白兔所包巷村	10	400	280
20466	句容	白兔所包巷村东	10	200	64
20467	句容	白兔所北丁村	10	200	84
20468	句容	白兔所北丁村南	10	200	59
20469	句容	白兔所北山村	10	400	247
20470	句容	白兔所北山村后	10	400	226
20471	句容	白兔所北窑	10	200	73
20472	句容	白兔所北窑村南	10	200	116
20473	句容	白兔所北窑村中	10	400	305
20474	句容	白兔所毕巷	10	200	132
20475	句容	白兔所毕巷西	10	400	319
20476	句容	白兔所菜场配变	10	400	196
20477	句容	白兔所菜场西	10	315	154
20478	句容	白兔所草屋东	10	400	230
20479	句容	白兔所草屋配变	10	160	45
20480	句容	白兔所草莓坊	10	200	90
20481	句容	白兔所草莓广场农业开发区	10	400	308
20482	句容	白兔所车厢	10	400	142
20483	句容	白兔所车站小区	10	400	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20484	句容	白兔所陈巷北	10	400	306
20485	句容	白兔所陈巷南配变	10	200	86
20486	句容	白兔所陈巷配变	10	400	220
20487	句容	白兔所陈巷西配变	10	200	122
20488	句容	白兔所池窑	10	200	67
20489	句容	白兔所池窑亲家塘	10	160	106
20490	句容	白兔所大坝村	10	200	132
20491	句容	白兔所大蒋庄	10	200	108
20492	句容	白兔所大支	10	200	89
20493	句容	白兔所东井村北	10	200	112
20494	句容	白兔所东井村东	10	200	63
20495	句容	白兔所东井村西	10	400	234
20496	句容	白兔所东井张家边	10	200	89
20497	句容	白兔所东兴农灌	10	200	156
20498	句容	白兔所樊甲村	10	400	248
20499	句容	白兔所樊甲南	10	200	68
20500	句容	白兔所樊甲西	10	250	126
20501	句容	白兔所樊甲学校	10	200	104
20502	句容	白兔所风塘村	10	400	137
20503	句容	白兔所风塘村中	10	400	213
20504	句容	白兔所风塘工业园	10	400	306
20505	句容	白兔所岗南山头	10	400	283
20506	句容	白兔所岗头村	10	200	104
20507	句容	白兔所岗头村北	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20508	句容	白兔所高庙开发区	10	200	76
20509	句容	白兔所格桥村	10	400	256
20510	句容	白兔所工业园配变	10	400	116
20511	句容	白兔所供销社	10	400	196
20512	句容	白兔所贡甲村后	10	200	64
20513	句容	白兔所贡甲村中	10	400	209
20514	句容	白兔所古隍村东	10	400	292
20515	句容	白兔所古隍村委会	10	400	244
20516	句容	白兔所管庄村前	10	200	82
20517	句容	白兔所管庄巷	10	400	265
20518	句容	白兔所广播站	10	400	233
20519	句容	白兔所郭巷开发区配变	10	200	136
20520	句容	白兔所郭巷南	10	200	51
20521	句容	白兔所郭巷配变	10	200	64
20522	句容	白兔所国生下菜村	10	200	129
20523	句容	白兔所何东配变	10	200	108
20524	句容	白兔所何甲	10	400	308
20525	句容	白兔所恒盛路	10	400	196
20526	句容	白兔所恒盛西配变	10	400	196
20527	句容	白兔所红旗	10	200	88
20528	句容	白兔所后家塘	10	200	110
20529	句容	白兔所后家塘西	10	200	81
20530	句容	白兔所后塘配变	10	200	70
20531	句容	白兔所后庄村	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20532	句容	白兔所后庄村西	10	200	85
20533	句容	白兔所后庄山头村	10	200	123
20534	句容	白兔所后庄山头二队	10	400	279
20535	句容	白兔所后庄山头西	10	200	136
20536	句容	白兔所后柘溪	10	200	94
20537	句容	白兔所后柘溪前	10	200	34
20538	句容	白兔所化工厂	10	400	270
20539	句容	白兔所黄土桥	10	400	152
20540	句容	白兔所黄土桥后	10	400	41
20541	句容	白兔所黄土桥南	10	200	63
20542	句容	白兔所黄土桥西	10	400	196
20543	句容	白兔所纪家村	10	400	175
20544	句容	白兔所纪家村中	10	400	241
20545	句容	白兔所纪家西	10	200	101
20546	句容	白兔所江甲	10	200	154
20547	句容	白兔所江庄水库	10	400	289
20548	句容	白兔所解甲南	10	200	106
20549	句容	白兔所解塘村	10	200	84
20550	句容	白兔所解塘村中	10	400	281
20551	句容	白兔所解塘集镇	10	200	80
20552	句容	白兔所解塘西	10	200	152
20553	句容	白兔所解塘仪表厂	10	200	130
20554	句容	白兔所金相玉	10	400	89
20555	句容	白兔所金相玉车站	10	400	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20556	句容	白兔所开发区	10	400	196
20557	句容	白兔所老变电所	10	400	277
20558	句容	白兔所冷甲村前	10	400	287
20559	句容	白兔所李甲村西	10	400	320
20560	句容	白兔所梁塘	10	200	74
20561	句容	白兔所柳埝村	10	400	276
20562	句容	白兔所柳埝村北	10	400	124
20563	句容	白兔所柳埝村前	10	200	95
20564	句容	白兔所柳埝村中	10	200	68
20565	句容	白兔所龙山茶厂	10	200	61
20566	句容	白兔所龙山村东	10	200	62
20567	句容	白兔所龙山村中	10	200	82
20568	句容	白兔所龙山周甲	10	160	40
20569	句容	白兔所龙山周甲北	10	200	96
20570	句容	白兔所龙山周甲东	10	400	245
20571	句容	白兔所陆甲	10	400	286
20572	句容	白兔所洛阳河	10	400	215
20573	句容	白兔所马里农庄	10	400	196
20574	句容	白兔所马庄桥	10	400	263
20575	句容	白兔所马庄桥东	10	400	273
20576	句容	白兔所茅岗村	10	200	43
20577	句容	白兔所茅庄村北	10	200	72
20578	句容	白兔所茅庄村东	10	400	207
20579	句容	白兔所茅庄村花园队	10	200	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20580	句容	白兔所茅庄村中	10	400	205
20581	句容	白兔所茅庄东山头	10	200	136
20582	句容	白兔所茅庄荷花队	10	200	60
20583	句容	白兔所茅庄集镇	10	400	216
20584	句容	白兔所茅庄集镇南	10	315	85
20585	句容	白兔所茅庄小学	10	200	87
20586	句容	白兔所茅庄预制厂	10	200	93
20587	句容	白兔所毛纺厂	10	400	216
20588	句容	白兔所孟墓	10	400	218
20589	句容	白兔所孟庄村	10	200	112
20590	句容	白兔所孟庄村北	10	200	121
20591	句容	白兔所孟庄村西	10	200	93
20592	句容	白兔所糜市村北	10	200	29
20593	句容	白兔所糜市村东	10	200	105
20594	句容	白兔所糜市村西	10	400	208
20595	句容	白兔所糜市配变	10	200	84
20596	句容	白兔所庙前	10	200	76
20597	句容	白兔所妙干村	10	400	233
20598	句容	白兔所妙干村南	10	400	211
20599	句容	白兔所妙干村前	10	200	132
20600	句容	白兔所倪家边配变	10	200	129
20601	句容	白兔所倪家边西	10	400	196
20602	句容	白兔所倪塘	10	400	184
20603	句容	白兔所倪塘东	10	400	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20604	句容	白兔所倪塘南	10	400	273
20605	句容	白兔所倪塘农业区	10	400	315
20606	句容	白兔所念儿桥	10	400	232
20607	句容	白兔所农贸市场	10	400	236
20608	句容	白兔所农业园	10	200	115
20609	句容	白兔所潘巷村	10	200	50
20610	句容	白兔所前郭	10	200	78
20611	句容	白兔所前龙公司	10	400	41
20612	句容	白兔所前马村南	10	400	259
20613	句容	白兔所前马西	10	200	51
20614	句容	白兔所前谢培	10	400	308
20615	句容	白兔所前谢培东	10	200	78
20616	句容	白兔所前谢培西	10	400	325
20617	句容	白兔所三培村	10	200	101
20618	句容	白兔所三培加工厂	10	200	99
20619	句容	白兔所三培庄	10	200	112
20620	句容	白兔所上兰村	10	400	230
20621	句容	白兔所上兰村北	10	200	21
20622	句容	白兔所上兰村东	10	400	260
20623	句容	白兔所上兰路西	10	400	314
20624	句容	白兔所上兰葡萄园	10	400	278
20625	句容	白兔所上荣 5 队	10	200	38
20626	句容	白兔所上荣村北	10	400	214
20627	句容	白兔所上荣村东	10	400	338

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20628	句容	白兔所上荣村南	10	400	108
20629	句容	白兔所上荣村西	10	200	48
20630	句容	白兔所上荣村中	10	400	253
20631	句容	白兔所上荣路北	10	200	85
20632	句容	白兔所上荣石灰厂	10	200	132
20633	句容	白兔所上王庄	10	200	72
20634	句容	白兔所上行配变	10	200	69
20635	句容	白兔所上庄南	10	200	96
20636	句容	白兔所上庄水库	10	400	305
20637	句容	白兔所胜潭村	10	200	88
20638	句容	白兔所胜潭徐甲	10	200	61
20639	句容	白兔所胜潭村西	10	400	258
20640	句容	白兔所胜潭后施	10	200	95
20641	句容	白兔所史巷村	10	400	218
20642	句容	白兔所史巷村后	10	200	64
20643	句容	白兔所仕庄配变	10	200	97
20644	句容	白兔所瞬龙	10	315	227
20645	句容	白兔所寺贝配变	10	200	119
20646	句容	白兔所宋甲	10	200	70
20647	句容	白兔所锁三巷	10	200	86
20648	句容	白兔所太平东	10	200	61
20649	句容	白兔所太平二 0 二基地	10	400	304
20650	句容	白兔所太平配变	10	400	196
20651	句容	白兔所汤甲	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20652	句容	白兔所塘甲	10	200	120
20653	句容	白兔所塘庄北（行香）	10	200	78
20654	句容	白兔所塘庄村	10	200	104
20655	句容	白兔所塘庄东山头	10	200	111
20656	句容	白兔所塘庄王甲	10	200	49
20657	句容	白兔所唐庄电站	10	200	103
20658	句容	白兔所唐庄高甲	10	400	268
20659	句容	白兔所兔东河	10	400	165
20660	句容	白兔所兔西 1 队	10	400	277
20661	句容	白兔所兔西 3-4 队	10	200	25
20662	句容	白兔所兔西（1-2）队	10	400	142
20663	句容	白兔所兔西村	10	400	231
20664	句容	白兔所兔西村六队	10	400	263
20665	句容	白兔所兔西村南	10	400	254
20666	句容	白兔所兔西村山头	10	400	263
20667	句容	白兔所兔西农业开发区	10	400	292
20668	句容	白兔所兔西农业园	10	200	154
20669	句容	白兔所兔西山头西	10	400	144
20670	句容	白兔所兔西四亩塘	10	200	61
20671	句容	白兔所兔西西	10	400	263
20672	句容	白兔所王后	10	200	112
20673	句容	白兔所王家屋	10	200	107
20674	句容	白兔所王巷配变	10	200	111
20675	句容	白兔所王巷前	10	400	215

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20676	句容	白兔所武相	10	200	74
20677	句容	白兔所武相村后	10	400	243
20678	句容	白兔所五条街	10	400	276
20679	句容	白兔所西爱山	10	400	316
20680	句容	白兔所西安村	10	400	233
20681	句容	白兔所西井	10	200	76
20682	句容	白兔所西井南	10	200	93
20683	句容	白兔所西井西	10	250	93
20684	句容	白兔所习庄村	10	400	246
20685	句容	白兔所下桥村	10	200	87
20686	句容	白兔所下王庄	10	200	109
20687	句容	白兔所下王庄北	10	250	137
20688	句容	白兔所下行村	10	400	245
20689	句容	白兔所小蒋庄	10	400	266
20690	句容	白兔所小蒋庄东	10	200	96
20691	句容	白兔所小前黄甲	10	200	129
20692	句容	白兔所小前配变	10	200	124
20693	句容	白兔所小太平	10	200	61
20694	句容	白兔所谢甲	10	200	89
20695	句容	白兔所谢甲东	10	400	196
20696	句容	白兔所谢培棚子	10	100	50
20697	句容	白兔所谢巷	10	400	196
20698	句容	白兔所谢巷村单相变	10	100	17
20699	句容	白兔所谢巷西村	10	200	68

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20700	句容	白兔所新村东	10	400	223
20701	句容	白兔所新村西	10	200	77
20702	句容	白兔所行东	10	400	293
20703	句容	白兔所行西	10	400	229
20704	句容	白兔所行香地毯厂	10	400	157
20705	句容	白兔所行香供电所东	10	400	196
20706	句容	白兔所行香集镇东	10	400	255
20707	句容	白兔所行香加油站	10	400	106
20708	句容	白兔所行香农庄	10	100	21
20709	句容	白兔所行香天亿化工厂	10	400	118
20710	句容	白兔所行香窑厂	10	400	288
20711	句容	白兔所行香镇政府	10	400	161
20712	句容	白兔所行香中心校	10	400	253
20713	句容	白兔所幸福村	10	200	92
20714	句容	白兔所幸福江庄村	10	200	66
20715	句容	白兔所幸福路开发区	10	400	213
20716	句容	白兔所幸福农业园	10	200	160
20717	句容	白兔所幸福潘庄村	10	160	105
20718	句容	白兔所幸福水库	10	200	103
20719	句容	白兔所幸福西	10	200	63
20720	句容	白兔所幸福医务室	10	400	290
20721	句容	白兔所徐村	10	400	196
20722	句容	白兔所徐村北	10	200	90
20723	句容	白兔所徐村东	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20724	句容	白兔所徐记村	10	200	149
20725	句容	白兔所徐记巷村	10	200	101
20726	句容	白兔所徐记薛甲村	10	200	77
20727	句容	白兔所许家庄	10	200	47
20728	句容	白兔所许家庄村前	10	400	274
20729	句容	白兔所严甲村北	10	400	284
20730	句容	白兔所严甲村西	10	200	60
20731	句容	白兔所严甲村中	10	400	270
20732	句容	白兔所野毛山	10	400	274
20733	句容	白兔所医院配变	10	400	94
20734	句容	白兔所殷家庄	10	200	153
20735	句容	白兔所殷家庄敬老院	10	200	100
20736	句容	白兔所阴阳桥	10	200	125
20737	句容	白兔所尹巷	10	200	119
20738	句容	白兔所尹巷北	10	200	102
20739	句容	白兔所邮电局	10	400	210
20740	句容	白兔所幼儿园	10	400	224
20741	句容	白兔所余巷北	10	200	99
20742	句容	白兔所张巷村中	10	400	292
20743	句容	白兔所赵甲配变	10	400	196
20744	句容	白兔所赵甲前	10	200	87
20745	句容	白兔所针织厂	10	400	194
20746	句容	白兔所郑祥村中	10	400	220
20747	句容	白兔所中马	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20748	句容	白兔所中谢培东	10	200	38
20749	句容	白兔所中谢培前	10	400	250
20750	句容	白兔所中心村电站	10	400	334
20751	句容	白兔所中心蔬菜基地	10	400	316
20752	句容	白兔所中学西门口	10	400	214
20753	句容	白兔所周家边东	10	400	248
20754	句容	白兔所周甲村后	10	200	46
20755	句容	白兔所周甲西	10	200	38
20756	句容	白兔所朱甲村后	10	400	228
20757	句容	白兔所朱甲村南	10	400	288
20758	句容	白兔所朱甲村中	10	200	80
20759	句容	白兔所朱甲东配变	10	250	107
20760	句容	白兔所朱甲农业开发	10	400	290
20761	句容	白兔所朱甲西	10	400	238
20762	句容	白兔所朱墓村	10	200	49
20763	句容	白兔所朱墓村南	10	200	73
20764	句容	白兔所竹前	10	200	85
20765	句容	白兔所竹塘村北	10	400	195
20766	句容	白兔所竹塘东	10	400	196
20767	句容	白兔所竹塘配变	10	400	196
20768	句容	白兔所邹贝塘	10	200	127
20769	句容	白兔所邹贝塘工业园	10	400	252
20770	句容	白兔所邹贝塘前	10	400	280
20771	句容	白兔所邹巷	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20772	句容	白兔所芮巷	10	400	310
20773	句容	白兔所柘培头	10	200	69
20774	句容	白兔所柘培头南	10	200	51
20775	句容	白兔所柘溪村前	10	200	58
20776	句容	白兔所柘溪村中	10	400	196
20777	句容	白兔所柘溪东	10	400	196
20778	句容	白兔所柘溪七队	10	200	106
20779	句容	白兔所柘溪西	10	400	151
20780	句容	白兔所笪甲村	10	100	58
20781	句容	白兔太平南	10	200	122
20782	句容	白兔塘庄	10	200	87
20783	句容	白兔塘庄学校	10	200	85
20784	句容	白兔唐庄	10	200	140
20785	句容	白兔唐庄村东	10	200	88
20786	句容	白兔唐庄农业园	10	200	143
20787	句容	白兔兔东林业	10	200	76
20788	句容	白兔兔东羊坟山	10	400	290
20789	句容	白兔兔西村山头北	10	400	223
20790	句容	白兔王庄	10	200	115
20791	句容	白兔王庄水库	10	200	159
20792	句容	白兔西井 1、2 队	10	200	114
20793	句容	白兔西井北	10	400	217
20794	句容	白兔西井东	10	200	59
20795	句容	白兔西井谢巷	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20796	句容	白兔西余巷	10	200	87
20797	句容	白兔西庄	10	400	274
20798	句容	白兔西庄村东	10	400	278
20799	句容	白兔西庄村西	10	800	662
20800	句容	白兔习庄农业开发区	10	200	131
20801	句容	白兔下桥村前	10	400	298
20802	句容	白兔下王庄东	10	200	103
20803	句容	白兔小后	10	200	133
20804	句容	白兔小蒋庄北	10	400	166
20805	句容	白兔小太平南农业开发区	10	400	196
20806	句容	白兔小太平西	10	200	72
20807	句容	白兔小五队	10	200	97
20808	句容	白兔谢甲西	10	200	111
20809	句容	白兔谢培	10	400	271
20810	句容	白兔谢培北	10	400	196
20811	句容	白兔谢培工业区	10	400	196
20812	句容	白兔谢培农业园	10	200	145
20813	句容	白兔谢培西	10	400	296
20814	句容	白兔谢巷东	10	400	196
20815	句容	白兔新村林业	10	200	65
20816	句容	白兔新供电所	10	315	104
20817	句容	白兔行香村	10	400	234
20818	句容	白兔行香村北	10	400	287
20819	句容	白兔行香农贸市场	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20820	句容	白兔行香医院	10	400	95
20821	句容	白兔行香邮电局	10	400	100
20822	句容	白兔幸福西站	10	200	137
20823	句容	白兔徐记庄里	10	200	70
20824	句容	白兔严甲	10	200	120
20825	句容	白兔尹巷高甲	10	400	196
20826	句容	白兔赵甲村东	10	200	103
20827	句容	白兔镇中	10	400	83
20828	句容	白兔郑祥村南	10	200	96
20829	句容	白兔中街	10	400	204
20830	句容	白兔中马东	10	400	291
20831	句容	白兔中学住宿楼	10	400	248
20832	句容	白兔周甲村	10	400	220
20833	句容	白兔周甲电站	10	400	282
20834	句容	白兔周甲山头	10	400	298
20835	句容	白兔周塘	10	200	134
20836	句容	白兔朱甲	10	200	107
20837	句容	白兔朱甲村北	10	400	188
20838	句容	白兔朱甲大会堂	10	200	65
20839	句容	白兔朱墓村东	10	200	67
20840	句容	白兔竹后	10	100	18
20841	句容	白兔邹贝塘小村	10	400	332
20842	句容	白兔邹巷张巷	10	400	271
20843	句容	白兔柘培头西	10	400	189

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20844	句容	白兔柘溪六队	10	200	73
20845	句容	白兔柘溪南	10	400	277
20846	句容	白兔柘溪农业开发区	10	400	300
20847	句容	柏悦华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	364
20848	句容	柏悦华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	526
20849	句容	柏悦华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	364
20850	句容	柏悦华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	524
20851	句容	柏悦华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	364
20852	句容	柏悦华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	623
20853	句容	柏悦华府 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	364
20854	句容	柏悦华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	589
20855	句容	柏悦华府 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	364
20856	句容	柏悦华府 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	397
20857	句容	柏悦华府 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	364
20858	句容	柏悦华府 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	426
20859	句容	柏悦华府 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	364
20860	句容	柏悦华府 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	456
20861	句容	柏悦华府 7#配电室 7-3#配电变压器	10	630	364
20862	句容	柏悦华府 7#配电室 7-4#配电变压器	10	630	421
20863	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	364
20864	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	447
20865	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	364
20866	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	409
20867	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20868	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	513
20869	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	364
20870	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	408
20871	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-1#配变	10	800	364
20872	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-2#配变	10	800	504
20873	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-3#配变	10	800	364
20874	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-4#配变	10	800	581
20875	句容	包家边	10	160	135
20876	句容	包家巷北	10	400	330
20877	句容	包家巷村东	10	400	153
20878	句容	保安公司箱变	10	630	290
20879	句容	宝华八桥	10	400	216
20880	句容	宝华八桥南	10	200	74
20881	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
20882	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
20883	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
20884	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
20885	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
20886	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
20887	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
20888	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438
20889	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
20890	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	438
20891	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20892	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	438
20893	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
20894	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	438
20895	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
20896	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	438
20897	句容	宝华宝坻山墅小区 1#箱变	10	500	0
20898	句容	宝华宝坻山墅小区 2#箱变	10	500	0
20899	句容	宝华宝坻山墅小区 3#箱变	10	500	0
20900	句容	宝华宝坻山墅小区 4#箱	10	500	0
20901	句容	宝华宝坻山墅小区 5#箱变	10	500	0
20902	句容	宝华宝坻山墅小区 6#箱变	10	500	0
20903	句容	宝华鲍亭新坝	10	200	117
20904	句容	宝华毕湾南	10	400	281
20905	句容	宝华便民坝东	10	200	113
20906	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
20907	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
20908	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
20909	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
20910	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
20911	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438
20912	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
20913	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
20914	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
20915	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20916	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
20917	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
20918	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-1#主变	10	800	438
20919	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-2#主变	10	800	0
20920	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-3#主变	10	800	438
20921	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-4#主变	10	800	0
20922	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-1#主变	10	800	438
20923	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-2#主变	10	800	0
20924	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-3#主变	10	800	438
20925	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-4#主变	10	800	0
20926	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	394
20927	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	0
20928	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	362
20929	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	0
20930	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	438
20931	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
20932	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	438
20933	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
20934	句容	宝华仓头南	10	200	127
20935	句容	宝华曹家边	10	200	0
20936	句容	宝华陈甸小王庄	10	400	289
20937	句容	宝华陈甸徐家	10	400	269
20938	句容	宝华陈桥	10	400	327
20939	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20940	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
20941	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
20942	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
20943	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
20944	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
20945	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
20946	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
20947	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	438
20948	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
20949	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	438
20950	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
20951	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	438
20952	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
20953	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	438
20954	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
20955	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	438
20956	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	0
20957	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	438
20958	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
20959	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
20960	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
20961	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	438
20962	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
20963	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20964	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	0
20965	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
20966	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
20967	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
20968	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
20969	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	0
20970	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	438
20971	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	0
20972	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	438
20973	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	0
20974	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	438
20975	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	0
20976	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	438
20977	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	438
20978	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
20979	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	438
20980	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
20981	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
20982	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	438
20983	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
20984	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	438
20985	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
20986	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	438
20987	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20988	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	438
20989	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-1#配电变压器	10	630	409
20990	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	0
20991	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-3#配电变压器	10	630	438
20992	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	0
20993	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	0
20994	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	438
20995	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	0
20996	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-4#配电变压器	10	630	438
20997	句容	宝华大尹场西	10	400	0
20998	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
20999	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
21000	句容	宝华大宅门小区 1#箱变配电变压器	10	400	0
21001	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	0
21002	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	438
21003	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	0
21004	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	412
21005	句容	宝华大宅门小区 2#箱变配电变压器	10	400	298
21006	句容	宝华戴楼南	10	200	108
21007	句容	宝华稻草房北	10	200	98
21008	句容	宝华道士庄	10	200	118
21009	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21010	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
21011	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21012	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
21013	句容	宝华丁庄村	10	200	118
21014	句容	宝华东阳	10	200	0
21015	句容	宝华东紫园 1#箱变	10	400	0
21016	句容	宝华东紫园 1#中心变 1#变	10	800	0
21017	句容	宝华东紫园 1#中心变 2#变	10	800	0
21018	句容	宝华东紫园 2#变电所 1#变	10	800	0
21019	句容	宝华东紫园 2#变电所 2#变	10	800	0
21020	句容	宝华东紫园 2#箱变	10	400	0
21021	句容	宝华东紫园 3#箱变	10	400	0
21022	句容	宝华东紫园 4#箱变	10	400	0
21023	句容	宝华东紫园 5#箱变	10	400	0
21024	句容	宝华东紫园 6#箱变	10	400	0
21025	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
21026	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21027	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
21028	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21029	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
21030	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21031	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21032	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21033	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
21034	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21035	句容	宝华范场	10	400	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21036	句容	宝华分水西	10	200	134
21037	句容	宝华风坛花园 2#小区	10	630	0
21038	句容	宝华风坛花园 3#小区	10	630	0
21039	句容	宝华风坛花园 4#小区	10	630	0
21040	句容	宝华风坛花园 5#小区	10	500	0
21041	句容	宝华风坛花园 6#小区	10	500	0
21042	句容	宝华风坛花园 7#小区	10	500	0
21043	句容	宝华风坛花园 8#小区	10	500	0
21044	句容	宝华风坛花园 9#小区	10	500	0
21045	句容	宝华风坛红山箱变	10	630	348
21046	句容	宝华风坛花园 1#变	10	630	0
21047	句容	宝华风坛花园 10#箱变配电变压器	10	630	0
21048	句容	宝华风坛花园 11#箱变配电变压器	10	630	0
21049	句容	宝华风坛花园 12#箱变	10	630	0
21050	句容	宝华风坛花园 13#箱变配电变压器	10	630	0
21051	句容	宝华风坛花园 14#箱变	10	500	0
21052	句容	宝华风坛花园 15#变	10	500	0
21053	句容	宝华风坛花园 16#箱变配电变压器	10	630	0
21054	句容	宝华风坛花园 17#箱变	10	500	0
21055	句容	宝华风坛花园 18#箱变配电变压器	10	630	0
21056	句容	宝华风坛花园 19#箱变	10	630	0
21057	句容	宝华风坛花园 20#箱变	10	630	0
21058	句容	宝华风坛花园 21#箱变配电变压器	10	630	0
21059	句容	宝华风坛花园 22#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21060	句容	宝华凤坛花园 23#箱变	10	630	0
21061	句容	宝华凤坛花园 24#箱变配电变压器	10	630	0
21062	句容	宝华凤坛花园 25#箱变	10	630	0
21063	句容	宝华凤坛花园 26#箱变	10	630	0
21064	句容	宝华凤坛花园 27#箱变	10	630	0
21065	句容	宝华凤坛花园 28#箱变配电变压器	10	630	0
21066	句容	宝华凤坛花园 29#箱变	10	630	0
21067	句容	宝华凤坛花园 30#箱变	10	630	0
21068	句容	宝华凤坛花园 31#箱变配电变压器	10	630	0
21069	句容	宝华凤坛魏村北箱变	10	400	192
21070	句容	宝华凤坛魏村箱变	10	630	357
21071	句容	宝华供电所充电桩	10	400	0
21072	句容	宝华供电所二	10	400	0
21073	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	438
21074	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	0
21075	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	438
21076	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	0
21077	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
21078	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21079	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21080	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21081	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	0
21082	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	122
21083	句容	宝华韩梅东	10	200	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21084	句容	宝华和平街	10	400	0
21085	句容	宝华和平茅塘	10	200	0
21086	句容	宝华和平铁路边	10	400	0
21087	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	0
21088	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	0
21089	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-1#主变	10	800	0
21090	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-2#主变	10	800	0
21091	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-3#主变	10	800	0
21092	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-4#主变	10	800	0
21093	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-1#主变	10	800	0
21094	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-2#干变	10	800	438
21095	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-1#主变	10	800	0
21096	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-2#主变	10	800	438
21097	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-3#主变	10	800	0
21098	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-4#主变	10	800	438
21099	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	0
21100	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	438
21101	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	0
21102	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	438
21103	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	0
21104	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	438
21105	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-3#配电变压器	10	800	0
21106	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-4#配电变压器	10	800	438
21107	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-1#主变配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21108	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-2#主变配电变压器	10	800	0
21109	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-3#主变配电变压器	10	800	438
21110	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-4#主变配电变压器	10	800	0
21111	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-1#主变配电变压器	10	800	438
21112	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-2#主变配电变压器	10	800	0
21113	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-3#主变配电变压器	10	800	438
21114	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-4#主变配电变压器	10	800	0
21115	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	0
21116	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	431
21117	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	0
21118	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-4#配电变压器	10	800	102
21119	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	0
21120	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	0
21121	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	438
21122	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	0
21123	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-3#配电变压器	10	800	438
21124	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	0
21125	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-1#主变	10	800	0
21126	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-2#干变	10	800	0
21127	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-3#主变	10	800	0
21128	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-4#干变	10	800	0
21129	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	438
21130	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	0
21131	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-3#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21132	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	0
21133	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-1#配电变压器	10	800	354
21134	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-2#配电变压器	10	800	0
21135	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-3#配电变压器	10	800	438
21136	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-4#配电变压器	10	800	0
21137	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-1#主变	10	800	0
21138	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-2#干变	10	800	438
21139	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-3#主变	10	800	0
21140	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-4#干变	10	800	394
21141	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-1#主变	10	800	0
21142	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-2#主变	10	800	438
21143	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-1#主变	10	800	0
21144	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-2#主变	10	800	438
21145	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-3#主变	10	800	0
21146	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-4#主变	10	800	328
21147	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-1#主变	10	800	0
21148	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-2#主变	10	800	438
21149	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-3#主变	10	800	0
21150	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-4#主变	10	800	438
21151	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-1#主变	10	800	0
21152	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-2#主变	10	800	438
21153	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-3#主变	10	800	0
21154	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-4#主变	10	800	438
21155	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-1#主变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21156	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-2#主变	10	800	0
21157	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-1#主变	10	800	0
21158	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-2#主变	10	800	0
21159	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21160	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
21161	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
21162	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
21163	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21164	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
21165	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21166	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438
21167	句容	宝华洪埏东山南	10	200	0
21168	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
21169	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21170	句容	宝华花山人家 1#箱变 002004	10	630	0
21171	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	438
21172	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	0
21173	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	438
21174	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	0
21175	句容	宝华花山人家 2#箱变	10	630	0
21176	句容	宝华花山人家 3#箱变 002005	10	630	0
21177	句容	宝华花山人家 4#箱变 003006	10	500	0
21178	句容	宝华花山人家 5#箱变	10	500	0
21179	句容	宝华花山人家 6#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21180	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
21181	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21182	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	438
21183	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
21184	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
21185	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21186	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
21187	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21188	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21189	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21190	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
21191	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21192	句容	宝华花园 1#配电室 1-1#主变	10	1000	0
21193	句容	宝华花园 1#配电室 1-2#主变	10	1000	0
21194	句容	宝华花园 1#配电室 1-3#主变	10	1000	0
21195	句容	宝华花园 1#配电室 1-4#主变	10	1000	0
21196	句容	宝华花园 1#箱变	10	630	0
21197	句容	宝华花园 10#箱变	10	630	0
21198	句容	宝华花园 11#箱变	10	630	0
21199	句容	宝华花园 12#箱变	10	500	0
21200	句容	宝华花园 13#箱变	10	500	0
21201	句容	宝华花园 14#箱变	10	500	0
21202	句容	宝华花园 15#箱变	10	630	0
21203	句容	宝华花园 16#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21204	句容	宝华花园 17#箱变	10	630	0
21205	句容	宝华花园 18#箱变	10	630	0
21206	句容	宝华花园 19#箱变	10	630	0
21207	句容	宝华花园 2#箱变	10	630	0
21208	句容	宝华花园 20#箱变	10	630	0
21209	句容	宝华花园 21#箱变	10	630	0
21210	句容	宝华花园 22#箱变	10	630	0
21211	句容	宝华花园 23#箱变	10	630	0
21212	句容	宝华花园 24#箱变	10	630	0
21213	句容	宝华花园 25#箱变	10	630	0
21214	句容	宝华花园 26#箱变	10	630	0
21215	句容	宝华花园 3#箱变	10	630	0
21216	句容	宝华花园 4#箱变	10	500	0
21217	句容	宝华花园 5#箱变	10	630	0
21218	句容	宝华花园 6#箱变	10	630	0
21219	句容	宝华花园 7#箱变	10	630	0
21220	句容	宝华花园 8#箱变	10	630	0
21221	句容	宝华花园 9#箱变	10	630	0
21222	句容	宝华华美嘉园小区配电室 1#配电变压器	10	800	0
21223	句容	宝华华美嘉园小区配电室 2#配电变压器	10	800	0
21224	句容	宝华化工厂	10	400	120
21225	句容	宝华集镇电力路箱变	10	630	0
21226	句容	宝华集镇高铁桥边	10	200	0
21227	句容	宝华江苏可一文化产业园 1#箱变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21228	句容	宝华江苏可一文化产业园 2#箱变	10	500	0
21229	句容	宝华江苏可一文化产业园 3#箱变	10	630	0
21230	句容	宝华江苏可一文化产业园 5#箱变	10	500	0
21231	句容	宝华江苏可一文化产业园 6#箱变	10	500	0
21232	句容	宝华江苏可一文化产业园 7#箱变	10	500	0
21233	句容	宝华江苏可一文化产业园 8#箱变	10	400	0
21234	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21235	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
21236	句容	宝华锦隆花园 1#配电室 1-1#主变	10	630	419
21237	句容	宝华锦隆花园 1#配电室 1-2#主变	10	630	461
21238	句容	宝华锦隆花园 1#箱变	10	400	249
21239	句容	宝华锦隆花园 2#箱变	10	400	257
21240	句容	宝华锦隆花园 3#箱变	10	400	262
21241	句容	宝华锦隆花园 4#箱变	10	400	262
21242	句容	宝华锦隆花园 5#箱变	10	400	294
21243	句容	宝华锦隆花园二期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	400	265
21244	句容	宝华锦隆花园二期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	400	310
21245	句容	宝华锦隆花园二期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	400	281
21246	句容	宝华锦隆花园二期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	400	284
21247	句容	宝华京东花园 1#中心变 1#主变配电变压器	10	800	438
21248	句容	宝华京东花园 1#中心变 2#主变配电变压器	10	800	0
21249	句容	宝华京东花园 1#中心变 3#主变配电变压器	10	800	438
21250	句容	宝华京东花园 1#中心变 4#主变配电变压器	10	800	0
21251	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21252	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	0
21253	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	438
21254	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	0
21255	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-1#主变配电变压器	10	800	438
21256	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	0
21257	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	438
21258	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
21259	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	438
21260	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
21261	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	438
21262	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	0
21263	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	438
21264	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	0
21265	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	438
21266	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
21267	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	438
21268	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	0
21269	句容	宝华景阳广场 1#箱变	10	800	0
21270	句容	宝华景阳广场 2#箱变	10	800	0
21271	句容	宝华景阳广场 3#箱变	10	800	415
21272	句容	宝华开发区	10	200	152
21273	句容	宝华老农电站	10	630	378
21274	句容	宝华老桃坊	10	200	117
21275	句容	宝华栗庄南河	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21276	句容	宝华栗庄小窑	10	200	122
21277	句容	宝华栗庄姚边	10	200	66
21278	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	408
21279	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	0
21280	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	416
21281	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	0
21282	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	438
21283	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	0
21284	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	438
21285	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	0
21286	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	438
21287	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
21288	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	438
21289	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	0
21290	句容	宝华刘庄	10	400	249
21291	句容	宝华六庙北	10	400	283
21292	句容	宝华罗庄北	10	100	57
21293	句容	宝华茅塘南	10	200	135
21294	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	0
21295	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	438
21296	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	0
21297	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	438
21298	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
21299	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21300	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
21301	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	438
21302	句容	宝华牡丹朝阳	10	200	0
21303	句容	宝华南北通道	10	400	160
21304	句容	宝华宁保花园	10	630	0
21305	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-1#主变	10	800	438
21306	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-2#主变	10	800	0
21307	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-3#主变	10	800	438
21308	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-4#主变	10	800	0
21309	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-1#主变	10	800	438
21310	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-2#主变	10	800	0
21311	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-3#主变	10	800	438
21312	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-4#主变	10	800	0
21313	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	438
21314	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
21315	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	438
21316	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
21317	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	385
21318	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	0
21319	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	424
21320	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	0
21321	句容	宝华青筑家园变电站 1#主变	10	800	438
21322	句容	宝华青筑家园变电站 2#主变	10	800	0
21323	句容	宝华青筑家园变电站 3#主变	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21324	句容	宝华青筑家园变电站 4#主变	10	800	0
21325	句容	宝华山城美景 1#箱变	10	500	0
21326	句容	宝华山城美景 2#箱变	10	500	0
21327	句容	宝华山城美景 3#箱变	10	630	0
21328	句容	宝华山城美景 4#箱变	10	630	0
21329	句容	宝华山城美景变电所 2#主变	10	630	0
21330	句容	宝华山城美景配电室 1#主变	10	630	0
21331	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	0
21332	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	0
21333	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	0
21334	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	0
21335	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	400	0
21336	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	400	0
21337	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	0
21338	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	0
21339	句容	宝华山森林公园充电桩	10	630	71
21340	句容	宝华山御景苑	10	500	362
21341	句容	宝华山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21342	句容	宝华山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21343	句容	宝华山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21344	句容	宝华山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21345	句容	宝华山庄 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21346	句容	宝华山庄 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21347	句容	宝华山庄 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21348	句容	宝华山庄 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
21349	句容	宝华山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
21350	句容	宝华山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
21351	句容	宝华山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
21352	句容	宝华山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
21353	句容	宝华山庄 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
21354	句容	宝华山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
21355	句容	宝华深山森林东	10	200	26
21356	句容	宝华沈塘西	10	400	125
21357	句容	宝华首望城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21358	句容	宝华首望城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21359	句容	宝华首望城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
21360	句容	宝华首望城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
21361	句容	宝华首望城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21362	句容	宝华首望城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21363	句容	宝华首望城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21364	句容	宝华首望城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21365	句容	宝华首望城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
21366	句容	宝华首望城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
21367	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-1#主变	10	800	0
21368	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-2#主变	10	800	438
21369	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-3#主变	10	800	0
21370	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-4#主变	10	800	438
21371	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-1#主变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21372	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-2#主变	10	800	438
21373	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-3#主变	10	800	0
21374	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-4#主变	10	800	438
21375	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-1#主变	10	800	0
21376	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-2#主变	10	800	438
21377	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-4#主变	10	800	438
21378	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
21379	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	438
21380	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
21381	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	438
21382	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
21383	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	438
21384	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
21385	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	414
21386	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
21387	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	438
21388	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
21389	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	438
21390	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
21391	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	438
21392	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	0
21393	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	438
21394	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	0
21395	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21396	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	0
21397	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	438
21398	句容	宝华所八亩山	10	250	173
21399	句容	宝华所坝西	10	200	109
21400	句容	宝华所柏庄	10	200	107
21401	句容	宝华所柏庄东	10	200	123
21402	句容	宝华所宝华村（石岗）	10	100	55
21403	句容	宝华所宝华村办南	10	200	112
21404	句容	宝华所宝华敬老院	10	200	114
21405	句容	宝华所宝华老村办南	10	200	137
21406	句容	宝华所宝华林场	10	200	120
21407	句容	宝华所宝华森林丁家边	10	400	297
21408	句容	宝华所宝华政府	10	400	0
21409	句容	宝华所宝华中学	10	250	0
21410	句容	宝华所宝阳	10	400	0
21411	句容	宝华所宝之杰	10	400	0
21412	句容	宝华所宝邸山墅 7#箱变	10	800	0
21413	句容	宝华所宝邸山墅 8#箱变	10	500	0
21414	句容	宝华所鲍亭鲍中	10	200	125
21415	句容	宝华所鲍亭黄村	10	125	0
21416	句容	宝华所鲍亭小工业	10	200	0
21417	句容	宝华所北风口	10	200	0
21418	句容	宝华所便民大村	10	400	254
21419	句容	宝华所便民阙庄	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21420	句容	宝华所步场	10	200	65
21421	句容	宝华所步场东	10	200	105
21422	句容	宝华所仓头东街	10	400	128
21423	句容	宝华所仓头南河	10	400	307
21424	句容	宝华所仓头铁路北	10	200	75
21425	句容	宝华所仓头西翁	10	200	130
21426	句容	宝华所仓头小学	10	400	300
21427	句容	宝华所仓头镇东	10	400	254
21428	句容	宝华所仓头镇西	10	315	173
21429	句容	宝华所曹家边村二	10	400	200
21430	句容	宝华所陈甸六庙	10	200	64
21431	句容	宝华所陈甸徐家西	10	200	63
21432	句容	宝华所陈甸言庄	10	400	310
21433	句容	宝华所陈甸姚家	10	400	286
21434	句容	宝华所陈甸袁家	10	200	60
21435	句容	宝华所慈荡洼	10	400	190
21436	句容	宝华所大潘(韩梅 2)	10	200	103
21437	句容	宝华所大潘南	10	200	68
21438	句容	宝华所大窑	10	200	99
21439	句容	宝华所大尹场	10	200	96
21440	句容	宝华所大宅门花园北停车场 1#箱变	10	630	66
21441	句容	宝华所大宅门花园北停车场 2#箱变	10	630	107
21442	句容	宝华所戴楼	10	400	269
21443	句容	宝华所稻草房	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21444	句容	宝华所东河毕湾	10	200	124
21445	句容	宝华所东河陈圩	10	400	259
21446	句容	宝华所东河村	10	200	133
21447	句容	宝华所东河后闸	10	200	55
21448	句容	宝华所东河邬庄	10	200	115
21449	句容	宝华所东山河堤	10	200	124
21450	句容	宝华所东翁	10	200	76
21451	句容	宝华所分水北	10	200	161
21452	句容	宝华所分水南	10	200	91
21453	句容	宝华所份水岗	10	200	78
21454	句容	宝华所风坛储山口	10	400	283
21455	句容	宝华所风坛国道边	10	630	0
21456	句容	宝华所风坛铁路边	10	400	0
21457	句容	宝华所风坛杨梅山	10	100	72
21458	句容	宝华所高目橡胶	10	200	21
21459	句容	宝华所供电所	10	400	0
21460	句容	宝华所供电所西	10	400	0
21461	句容	宝华所官埝北	10	200	127
21462	句容	宝华所国道边	10	200	137
21463	句容	宝华所韩梅	10	200	78
21464	句容	宝华所和平老村办	10	400	0
21465	句容	宝华所和平桥	10	200	0
21466	句容	宝华所和平沈塘	10	315	0
21467	句容	宝华所和平铁路北	10	200	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21468	句容	宝华所和平新区	10	630	0
21469	句容	宝华所和平预制厂	10	250	0
21470	句容	宝华所何圩村	10	200	68
21471	句容	宝华所河冲	10	200	170
21472	句容	宝华所洪门村	10	200	67
21473	句容	宝华所洪门楼	10	400	352
21474	句容	宝华所洪门南	10	200	76
21475	句容	宝华所洪埧村新区	10	200	0
21476	句容	宝华所洪埧东山	10	200	0
21477	句容	宝华所洪埧西井	10	200	0
21478	句容	宝华所花山人家北	10	400	0
21479	句容	宝华所黄泥山	10	200	51
21480	句容	宝华所吉庄	10	200	125
21481	句容	宝华所集镇桥头	10	400	0
21482	句容	宝华所集镇邮电所	10	400	0
21483	句容	宝华所加油站	10	80	0
21484	句容	宝华所江隆路	10	315	226
21485	句容	宝华所江隆路北	10	200	0
21486	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-3#主变配电变压器	10	800	438
21487	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	0
21488	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	438
21489	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	0
21490	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	438
21491	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21492	句容	宝华所警务室	10	50	0
21493	句容	宝华所句容市宝华乡森林（官埧）	10	200	95
21494	句容	宝华所开发区华宏	10	315	0
21495	句容	宝华所孔家东	10	200	113
21496	句容	宝华所老街	10	400	0
21497	句容	宝华所栗庄村委会	10	400	327
21498	句容	宝华所栗庄花园	10	400	295
21499	句容	宝华所栗庄桥边	10	400	173
21500	句容	宝华所栗庄窑场	10	400	231
21501	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	438
21502	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	0
21503	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	438
21504	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	0
21505	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	438
21506	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	0
21507	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	438
21508	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	0
21509	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	438
21510	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	0
21511	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	438
21512	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	0
21513	句容	宝华所联合岗凹	10	250	179
21514	句容	宝华所良庄	10	200	96
21515	句容	宝华所刘家边南	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21516	句容	宝华所刘沙地	10	200	0
21517	句容	宝华所刘沙南	10	200	0
21518	句容	宝华所龙潭监狱十五区	10	200	140
21519	句容	宝华所龙潭监狱炸药库	10	200	21
21520	句容	宝华所隆昌寺尼姑庵	10	400	0
21521	句容	宝华所陆院	10	200	96
21522	句容	宝华所罗岗头村	10	200	0
21523	句容	宝华所罗庄东	10	200	135
21524	句容	宝华所牡丹北	10	400	0
21525	句容	宝华所牡丹前黄(移位后)	10	400	245
21526	句容	宝华所牡丹前黄北	10	200	0
21527	句容	宝华所牡丹中黄	10	200	0
21528	句容	宝华所南河西	10	200	105
21529	句容	宝华所前闸	10	200	88
21530	句容	宝华所前闸西	10	200	100
21531	句容	宝华所桥西	10	400	124
21532	句容	宝华所青山	10	200	107
21533	句容	宝华所森林深山	10	200	56
21534	句容	宝华所森林水厂	10	100	90
21535	句容	宝华所山口东	10	200	98
21536	句容	宝华所上鲍亭	10	200	0
21537	句容	宝华所深山北	10	400	260
21538	句容	宝华所石里南	10	200	43
21539	句容	宝华所石里西	10	400	230

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21540	句容	宝华所四季金辉 3#变电所 3-3#主变	10	800	0
21541	句容	宝华所宋场	10	400	255
21542	句容	宝华所苏庄	10	200	80
21543	句容	宝华所孙场	10	200	90
21544	句容	宝华所陶沙	10	200	0
21545	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	0
21546	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	438
21547	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	0
21548	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	438
21549	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	0
21550	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	405
21551	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	0
21552	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	438
21553	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	0
21554	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	438
21555	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	0
21556	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-4#主变配电变压器	10	800	438
21557	句容	宝华所铜山胡院	10	200	76
21558	句容	宝华所铜山盛家	10	200	134
21559	句容	宝华所铜山石里	10	400	162
21560	句容	宝华所铜山汪庄	10	400	191
21561	句容	宝华所铜山西村	10	200	121
21562	句容	宝华所铜山渔场	10	100	46
21563	句容	宝华所铜山中村	10	400	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21564	句容	宝华所铜山朱山	10	200	107
21565	句容	宝华所铜山朱洼	10	200	99
21566	句容	宝华所汪庄东	10	200	118
21567	句容	宝华所王场	10	200	98
21568	句容	宝华所王府庄	10	200	101
21569	句容	宝华所王府庄北	10	200	156
21570	句容	宝华所王府庄东	10	200	75
21571	句容	宝华所王闸	10	200	49
21572	句容	宝华所武圣路	10	400	0
21573	句容	宝华所五圣庵	10	400	308
21574	句容	宝华所西翁曹村	10	200	122
21575	句容	宝华所先锋村办	10	200	107
21576	句容	宝华所先锋钱家	10	200	45
21577	句容	宝华所先锋山口	10	400	271
21578	句容	宝华所先锋田家	10	400	206
21579	句容	宝华所先锋王桥	10	200	140
21580	句容	宝华所先锋张家	10	200	95
21581	句容	宝华所仙林翠谷 K1#箱变配电变压器	10	630	0
21582	句容	宝华所仙林翠谷 K2#箱变配电变压器	10	630	0
21583	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-5#主变	10	1000	438
21584	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-6#主变	10	1000	0
21585	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-7#主变	10	1000	438
21586	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-8#主变	10	1000	0
21587	句容	宝华所香山壹境 5#箱变 03001 配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21588	句容	宝华所小陈圩	10	100	48
21589	句容	宝华所小范场	10	400	250
21590	句容	宝华所小河南（镇西）	10	400	216
21591	句容	宝华所小栗庄	10	200	95
21592	句容	宝华所小王庄	10	200	125
21593	句容	宝华所蟹泉山	10	200	117
21594	句容	宝华所薛家	10	400	338
21595	句容	宝华所薛家+1	10	200	134
21596	句容	宝华所烟庄	10	200	85
21597	句容	宝华所杨村	10	200	104
21598	句容	宝华所杨村东	10	200	119
21599	句容	宝华所杨村西	10	400	290
21600	句容	宝华所杨后	10	200	112
21601	句容	宝华所杨桥	10	200	109
21602	句容	宝华所杨桥北	10	200	157
21603	句容	宝华所杨庄	10	200	84
21604	句容	宝华所姚大庄	10	400	273
21605	句容	宝华所姚大庄东	10	200	77
21606	句容	宝华所姚家	10	200	64
21607	句容	宝华所页岩山	10	400	211
21608	句容	宝华所叶安工区（山一方国际度假村）	10	250	0
21609	句容	宝华所亿达金箔厂	10	315	85
21610	句容	宝华所尹家场	10	400	242
21611	句容	宝华所玉泉古寺	10	100	60

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21612	句容	宝华所渣圩	10	200	74
21613	句容	宝华所张湾桥	10	200	111
21614	句容	宝华所赵桥	10	200	107
21615	句容	宝华所中黄北小道口	10	400	0
21616	句容	宝华所中黄二	10	400	0
21617	句容	宝华所朱圩	10	200	100
21618	句容	宝华所庄屋	10	315	204
21619	句容	宝华所庄圩	10	200	70
21620	句容	宝华所芮庄	10	200	135
21621	句容	宝华所芮庄北	10	400	308
21622	句容	宝华所阙家	10	200	78
21623	句容	宝华所楠江新区	10	400	238
21624	句容	宝华所楠江新区西	10	200	117
21625	句容	宝华所楠江闸	10	400	260
21626	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
21627	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	364
21628	句容	宝华桃李春风 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	613
21629	句容	宝华桃李春风 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	628
21630	句容	宝华桃李春风 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	579
21631	句容	宝华桃李春风 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	632
21632	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	635
21633	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	621
21634	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	667
21635	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	682

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21636	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-1#主变	10	800	0
21637	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-2#主变	10	800	438
21638	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-3#主变	10	800	0
21639	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-4#主变	10	800	438
21640	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-1#主变	10	800	0
21641	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-2#主变	10	800	438
21642	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-3#主变	10	800	0
21643	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-4#主变	10	800	438
21644	句容	宝华天正理想城 2#中心变 1#主变	10	800	0
21645	句容	宝华天正理想城 2#中心变 2#主变	10	800	286
21646	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-1#主变	10	800	0
21647	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-2#主变	10	800	411
21648	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-3#主变	10	800	0
21649	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-4#主变	10	800	438
21650	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-1#主变	10	800	0
21651	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-2#主变	10	800	438
21652	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-3#主变	10	800	0
21653	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-4#主变	10	800	438
21654	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-1#主变	10	630	65
21655	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-2#主变	10	630	0
21656	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-3#主变	10	630	438
21657	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-4#主变	10	630	0
21658	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-1#主变	10	800	438
21659	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-2#主变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21660	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-3#主变	10	800	438
21661	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-4#主变	10	800	0
21662	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21663	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
21664	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
21665	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
21666	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21667	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
21668	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21669	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438
21670	句容	宝华汪庄南	10	400	282
21671	句容	宝华王沙地	10	400	0
21672	句容	宝华五圣庵老街	10	400	170
21673	句容	宝华物业箱变主变	10	500	0
21674	句容	宝华先锋路	10	400	340
21675	句容	宝华先锋钱湾桥	10	200	140
21676	句容	宝华仙林翠谷 1#箱变	10	500	344
21677	句容	宝华仙林翠谷 3#箱变	10	500	313
21678	句容	宝华仙林翠谷 9#箱变	10	500	326
21679	句容	宝华仙林翠谷 H1#箱变 001003	10	630	0
21680	句容	宝华仙林翠谷 I1#箱变 002004	10	630	0
21681	句容	宝华仙林翠谷 I2#箱变	10	630	0
21682	句容	宝华仙林翠谷 J1#箱变	10	630	0
21683	句容	宝华仙林翠谷 J2#箱变	10	630	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21684	句容	宝华仙林翠谷 S1#配电变压器	10	630	0
21685	句容	宝华仙林翠谷 S2#配电变压器	10	630	0
21686	句容	宝华仙林翠谷 S3#配电变压器	10	500	0
21687	句容	宝华仙林翠谷 T1 箱变	10	630	0
21688	句容	宝华仙林翠谷 T2 箱变	10	630	424
21689	句容	宝华仙林翠谷 T3 箱变	10	630	420
21690	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-1#配电变压器	10	1250	0
21691	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-2#配电变压器	10	1250	438
21692	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 1#配电变压器	10	1250	438
21693	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 2#配电变压器	10	1250	0
21694	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-1#配电变压器	10	1000	438
21695	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-2#配电变压器	10	1000	0
21696	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-1#主变	10	1250	0
21697	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-2#主变	10	1250	438
21698	句容	宝华仙林翠谷小区二期 1 号干变	10	630	426
21699	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
21700	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21701	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
21702	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21703	句容	宝华仙林国际变电所 1#主变	10	800	0
21704	句容	宝华仙林国际变电所 2#主变	10	800	0
21705	句容	宝华仙林国际变电所 3#主变	10	800	0
21706	句容	宝华仙林国际变电所 4#主变	10	800	0
21707	句容	宝华仙林国际小区变电所 5#主变	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21708	句容	宝华仙林国际小区变电所 6#主变	10	800	0
21709	句容	宝华仙林新街 1#箱变	10	630	0
21710	句容	宝华仙林新街 1#主变	10	1000	0
21711	句容	宝华仙林新街 2#箱变	10	500	0
21712	句容	宝华仙林新街 2#主变	10	1000	0
21713	句容	宝华仙林新街 3#箱变	10	500	0
21714	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-15#主变	10	1000	0
21715	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-16#主变	10	1000	0
21716	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-17#主变	10	630	0
21717	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-18#主变	10	630	0
21718	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-19#主变	10	630	0
21719	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-20#主变	10	630	0
21720	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-21#主变	10	800	0
21721	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-22#主变	10	1000	0
21722	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-1#主变	10	1000	0
21723	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-2#主变	10	1000	0
21724	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 1#主变	10	1000	0
21725	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 2#主变	10	1000	0
21726	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 3#主变	10	1000	0
21727	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 4#主变	10	1000	0
21728	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 1#主变	10	1000	0
21729	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 2#主变	10	1000	0
21730	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 3#主变	10	1000	0
21731	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 4#主变	10	1000	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21732	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 1#变	10	630	0
21733	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 2#变	10	630	0
21734	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 3#变	10	800	0
21735	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 4#变	10	800	0
21736	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-1#主变	10	1000	0
21737	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-2#主变	10	1000	0
21738	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-3#主变	10	500	0
21739	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
21740	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21741	句容	宝华仙林云墅 1#箱变配电变压器	10	400	281
21742	句容	宝华仙林云墅 2#箱变配电变压器	10	400	296
21743	句容	宝华仙林云墅 3#箱变配电变压器	10	400	314
21744	句容	宝华仙林云墅 4#箱变配电变压器	10	400	0
21745	句容	宝华仙林云墅 5#箱变配电变压器	10	400	0
21746	句容	宝华仙林云墅 6#箱变配电变压器	10	400	0
21747	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	1000	438
21748	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	1000	0
21749	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	1000	438
21750	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	1000	0
21751	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21752	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21753	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
21754	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21755	句容	宝华香山壹境 4#箱变	10	500	351

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21756	句容	宝华香山壹境 6#箱变	10	500	278
21757	句容	宝华香山意境小区一期 1#箱变	10	630	425
21758	句容	宝华香山意境小区一期 2#箱变	10	630	403
21759	句容	宝华香山意境小区一期 3#箱变	10	630	378
21760	句容	宝华薛家北	10	200	91
21761	句容	宝华言庄北	10	200	64
21762	句容	宝华杨桥南	10	400	256
21763	句容	宝华姚大庄南	10	400	272
21764	句容	宝华叶安林场	10	400	0
21765	句容	宝华拥军路	10	400	280
21766	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	404
21767	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21768	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	438
21769	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
21770	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
21771	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21772	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	414
21773	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21774	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21775	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21776	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
21777	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21778	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	438
21779	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21780	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	438
21781	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
21782	句容	宝华袁家南	10	200	116
21783	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-1#主变	10	800	438
21784	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-2#主变	10	800	0
21785	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-1#主变	10	800	380
21786	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-2#主变	10	800	0
21787	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-1#主变	10	800	0
21788	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-2#主变	10	800	438
21789	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-3#主变	10	800	0
21790	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-4#主变	10	800	438
21791	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-1#主变	10	800	0
21792	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-2#主变	10	800	438
21793	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-3#主变	10	800	0
21794	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-4#主变	10	800	438
21795	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
21796	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	438
21797	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
21798	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	438
21799	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-1#主变	10	800	0
21800	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-2#主变	10	800	438
21801	句容	宝华赵桥东	10	200	68
21802	句容	宝华政府育才路	10	400	0
21803	句容	宝华紫金 7 号小区 1#箱变	10	400	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21804	句容	宝华紫金 7 号小区 10#箱变	10	400	0
21805	句容	宝华紫金 7 号小区 2#箱变	10	400	0
21806	句容	宝华紫金 7 号小区 3#箱变	10	400	0
21807	句容	宝华紫金 7 号小区 4#箱变	10	400	0
21808	句容	宝华紫金 7 号小区 5#箱变	10	400	0
21809	句容	宝华紫金 7 号小区 6#箱变	10	400	0
21810	句容	宝华紫金 7 号小区 7#箱变	10	400	0
21811	句容	宝华紫金 7 号小区 8#箱变	10	400	0
21812	句容	宝华紫金 7 号小区 9#箱变	10	400	0
21813	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
21814	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21815	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	438
21816	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
21817	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
21818	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21819	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
21820	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21821	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21822	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
21823	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
21824	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21825	句容	宝华楠江闸南	10	200	101
21826	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
21827	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21828	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
21829	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
21830	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
21831	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
21832	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
21833	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438
21834	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
21835	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	438
21836	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
21837	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	369
21838	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
21839	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	438
21840	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
21841	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	385
21842	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
21843	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	438
21844	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	376
21845	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
21846	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
21847	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
21848	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
21849	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
21850	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
21851	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21852	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
21853	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
21854	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	424
21855	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
21856	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	419
21857	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
21858	句容	宝路五金	10	400	41
21859	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	440
21860	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	300
21861	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	470
21862	句容	北部新城（A区）1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	462
21863	句容	北部新城（A区）10#配电室 10-1#配电变压器	10	630	567
21864	句容	北部新城（A区）10#配电室 10-2#配电变压器	10	630	139
21865	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	611
21866	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	596
21867	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	594
21868	句容	北部新城（A区）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	600
21869	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	611
21870	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	600
21871	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	564
21872	句容	北部新城（A区）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	560
21873	句容	北部新城（A区）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	524
21874	句容	北部新城（A区）4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	496
21875	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	553

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21876	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	550
21877	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	581
21878	句容	北部新城（A区）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	570
21879	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	720
21880	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	412
21881	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	720
21882	句容	北部新城（A区）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	499
21883	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	584
21884	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	556
21885	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	546
21886	句容	北部新城（A区）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	557
21887	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	648
21888	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	650
21889	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	610
21890	句容	北部新城（A区）8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	524
21891	句容	北部新城（A区）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	498
21892	句容	北部新城（A区）9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	531
21893	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	584
21894	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	589
21895	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-3#配电变压器	10	800	601
21896	句容	北部新城（B区）11#配电室 11-4#配电变压器	10	800	596
21897	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-1#配电变压器	10	800	584
21898	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-2#配电变压器	10	800	598
21899	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-3#配电变压器	10	800	548

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21900	句容	北部新城（B区）12#配电室 12-4#配电变压器	10	800	601
21901	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	598
21902	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	576
21903	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	590
21904	句容	北部新城（B区）13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	553
21905	句容	北部新城（B区）14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	660
21906	句容	北部新城（B区）14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	688
21907	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	579
21908	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	583
21909	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-3#配电变压器	10	800	554
21910	句容	北部新城（B区）15#配电室 15-4#配电变压器	10	800	568
21911	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	566
21912	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	603
21913	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-3#配电变压器	10	800	545
21914	句容	北部新城（B区）16#配电室 16-4#配电变压器	10	800	572
21915	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	559
21916	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	597
21917	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	605
21918	句容	北部新城（B区）17#配电室 17-4#配电变压器	10	800	585
21919	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	564
21920	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	608
21921	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-3#配电变压器	10	800	605
21922	句容	北部新城（B区）18#配电室 18-4#配电变压器	10	800	625
21923	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	603

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21924	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	602
21925	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-3#配电变压器	10	800	591
21926	句容	北部新城（B区）19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	643
21927	句容	北部新城（B区）20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	647
21928	句容	北部新城（B区）20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	640
21929	句容	北大公寓箱变	10	630	324
21930	句容	北大街北箱变	10	630	502
21931	句容	北大街南箱变	10	500	341
21932	句容	北门菜场	10	630	460
21933	句容	北阳门箱变	10	400	316
21934	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	569
21935	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	630
21936	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	558
21937	句容	碧桂园（八期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	612
21938	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	613
21939	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	595
21940	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	563
21941	句容	碧桂园（八期）临湖苑 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	579
21942	句容	碧桂园（八期）临湖苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	513
21943	句容	碧桂园（八期）临湖苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	490
21944	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	546
21945	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	566
21946	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-3#配电变压器	10	800	577
21947	句容	碧桂园（八期）临湖苑 15#配电室 15-4#配电变压器	10	800	587

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21948	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	569
21949	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	472
21950	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	569
21951	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	560
21952	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	569
21953	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	558
21954	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	569
21955	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	540
21956	句容	碧桂园（八期）临湖苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	579
21957	句容	碧桂园（八期）临湖苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	552
21958	句容	碧桂园（八期）临湖苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	529
21959	句容	碧桂园（八期）临湖苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	543
21960	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	569
21961	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	524
21962	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	569
21963	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	470
21964	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	568
21965	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	589
21966	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	507
21967	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	588
21968	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	566
21969	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	599
21970	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-3#配电变压器	10	800	569
21971	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-4#配电变压器	10	800	473

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21972	句容	碧桂园酒店充电桩箱变	10	630	69
21973	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-1#主变	10	800	580
21974	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-2#主变	10	800	592
21975	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-3#主变	10	800	557
21976	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-4#主变	10	800	601
21977	句容	碧桂园时代城 1#变电所 1-1#主变	10	800	604
21978	句容	碧桂园时代城 1#变电所 1-2#主变	10	630	424
21979	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-1#主变	10	800	463
21980	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-2#主变	10	800	644
21981	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-3#主变	10	800	384
21982	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-4#主变	10	800	438
21983	句容	碧水名苑 1#配电室 1-1 配电变压器	10	1000	620
21984	句容	碧水名苑 1#配电室 1-2 配电变压器	10	1000	617
21985	句容	碧水名苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	1250	553
21986	句容	碧水名苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	1250	636
21987	句容	碧水名苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	1000	678
21988	句容	碧水名苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	1000	666
21989	句容	边城安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	623
21990	句容	边城安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	599
21991	句容	边城安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	619
21992	句容	边城安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	629
21993	句容	边城安置房 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	607
21994	句容	边城安置房 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	619
21995	句容	边城安置房 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21996	句容	边城安置房 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	404
21997	句容	边城坝头东	10	200	98
21998	句容	边城北孔村南	10	200	131
21999	句容	边城别山村北	10	200	103
22000	句容	边城别山南	10	200	133
22001	句容	边城长岗	10	200	77
22002	句容	边城长岗南	10	200	78
22003	句容	边城长岗新村	10	200	125
22004	句容	边城长山南	10	200	48
22005	句容	边城陈塘村南	10	200	80
22006	句容	边城陈塘村中	10	400	275
22007	句容	边城陈武村后	10	200	68
22008	句容	边城陈武村中	10	200	80
22009	句容	边城陈武集镇 2#	10	400	209
22010	句容	边城陈武集镇 3#	10	400	42
22011	句容	边城陈武集镇 4#	10	400	130
22012	句容	边城陈武集镇 5#	10	400	134
22013	句容	边城陈武集镇 6#	10	400	54
22014	句容	边城陈武集镇南	10	400	118
22015	句容	边城陈武赵庄 6#	10	400	221
22016	句容	边城陈巷北	10	100	18
22017	句容	边城陈巷西	10	200	97
22018	句容	边城仇家边村东	10	200	56
22019	句容	边城仇家边村南	10	200	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22020	句容	边城仇家边西	10	200	126
22021	句容	边城达巷村北	10	200	57
22022	句容	边城达巷村后	10	400	290
22023	句容	边城达巷早井寺	10	200	152
22024	句容	边城大西庄北	10	200	46
22025	句容	边城大西庄村南	10	400	259
22026	句容	边城戴村	10	200	90
22027	句容	边城戴村北	10	200	123
22028	句容	边城戴村村中	10	200	86
22029	句容	边城戴西村北	10	400	264
22030	句容	边城戴巷	10	200	135
22031	句容	边城邓家村北	10	400	293
22032	句容	边城东岸洺境花苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	549
22033	句容	边城东岸洺境花苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	465
22034	句容	边城东昌大队	10	500	351
22035	句容	边城东昌集镇 2#	10	630	360
22036	句容	边城东昌集镇 3#	10	630	412
22037	句容	边城东昌集镇东	10	630	393
22038	句容	边城东昌集镇南	10	200	87
22039	句容	边城东姜盖新村	10	315	221
22040	句容	边城东庄村北	10	400	167
22041	句容	边城东庄村中	10	400	268
22042	句容	边城东佃池西	10	200	61
22043	句容	边城董家村北	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22044	句容	边城董家村东	10	200	52
22045	句容	边城董家村西	10	400	238
22046	句容	边城杜家村西	10	200	110
22047	句容	边城段家边村南	10	400	264
22048	句容	边城段家村西	10	500	323
22049	句容	边城段巷村南	10	200	105
22050	句容	边城范塘村东	10	400	296
22051	句容	边城范塘村南	10	200	87
22052	句容	边城房家边村南	10	400	305
22053	句容	边城高家边村中	10	400	236
22054	句容	边城官桥北	10	200	115
22055	句容	边城官桥南	10	200	75
22056	句容	边城光明部队	10	200	118
22057	句容	边城光明村东	10	200	71
22058	句容	边城光明榨上	10	200	62
22059	句容	边城光明张家村南	10	400	250
22060	句容	边城郭盖村南	10	200	138
22061	句容	边城韩盖村西	10	400	232
22062	句容	边城荷藻东	10	200	156
22063	句容	边城河西	10	400	289
22064	句容	边城贺庄村北	10	200	88
22065	句容	边城后石坑村南	10	200	37
22066	句容	边城华山村西	10	400	245
22067	句容	边城黄岗	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22068	句容	边城黄岗东	10	200	88
22069	句容	边城黄廊村北	10	200	95
22070	句容	边城黄廊西	10	200	100
22071	句容	边城监狱 10#	10	400	229
22072	句容	边城监狱 11#	10	200	73
22073	句容	边城监狱 12#箱变	10	500	276
22074	句容	边城监狱 13#	10	400	282
22075	句容	边城监狱 14#变	10	400	198
22076	句容	边城涧西北	10	200	117
22077	句容	边城孔家边西	10	200	98
22078	句容	边城老牙岗	10	200	114
22079	句容	边城老牙岗西	10	200	139
22080	句容	边城李村东	10	400	311
22081	句容	边城联盟村西	10	200	96
22082	句容	边城粮站西	10	400	127
22083	句容	边城柳家北	10	200	127
22084	句容	边城芦塘村后	10	400	228
22085	句容	边城芦塘村南	10	400	244
22086	句容	边城芦塘东	10	200	134
22087	句容	边城吕山村北	10	200	28
22088	句容	边城洛阳观西	10	200	88
22089	句容	边城马相里村南	10	400	285
22090	句容	边城毛沿岗西	10	200	109
22091	句容	边城梅家边	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22092	句容	边城梅家村前	10	200	67
22093	句容	边城梅家村中	10	200	120
22094	句容	边城南庄	10	400	263
22095	句容	边城倪山北	10	200	108
22096	句容	边城桥东村	10	200	136
22097	句容	边城桥东村南	10	200	104
22098	句容	边城桥东大队	10	400	185
22099	句容	边城桥巷西	10	200	26
22100	句容	边城山头南	10	200	64
22101	句容	边城上甸北	10	200	122
22102	句容	边城上孟村	10	400	273
22103	句容	边城上邹村西	10	200	95
22104	句容	边城沈铁西	10	200	62
22105	句容	边城石泉村西	10	200	48
22106	句容	边城石宕冲村东	10	400	296
22107	句容	边城石宕冲村南	10	200	82
22108	句容	边城石宕冲村西	10	200	156
22109	句容	边城世外边城 1#箱变	10	400	292
22110	句容	边城世外边城 12#箱变	10	400	307
22111	句容	边城世外边城 2#箱变	10	400	309
22112	句容	边城世外边城 3#箱变	10	400	319
22113	句容	边城世外边城 4#箱变	10	400	295
22114	句容	边城世外边城 5#箱变	10	400	291
22115	句容	边城世外边城 6#箱变	10	400	319

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22116	句容	边城世外边城 7#箱变	10	400	323
22117	句容	边城世外边城 8#箱变	10	400	293
22118	句容	边城世外边城 9#箱变	10	400	316
22119	句容	边城束家边	10	200	107
22120	句容	边城束家边北	10	200	103
22121	句容	边城水厂	10	315	178
22122	句容	边城所 1 号单相变	10	30	4
22123	句容	边城所 2 号单相变	10	400	242
22124	句容	边城所坝头	10	400	291
22125	句容	边城所坝头南	10	200	55
22126	句容	边城所北孔	10	400	231
22127	句容	边城所北孔村东	10	200	107
22128	句容	边城所北山	10	200	102
22129	句容	边城所北山村北	10	400	229
22130	句容	边城所边城菜场	10	200	22
22131	句容	边城所边城东昌湖	10	400	146
22132	句容	边城所边城监狱 1#变	10	200	162
22133	句容	边城所边城监狱 2#变	10	200	116
22134	句容	边城所边城监狱 3#变	10	400	265
22135	句容	边城所边城监狱 4#变	10	400	177
22136	句容	边城所边城监狱 5#变	10	400	47
22137	句容	边城所边城监狱 6#变	10	400	303
22138	句容	边城所边城监狱 7#变	10	200	21
22139	句容	边城所边城监狱 8#变	10	400	269

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22140	句容	边城所边城涧西	10	200	78
22141	句容	边城所边城路口	10	400	213
22142	句容	边城所边城欧家边	10	200	99
22143	句容	边城所边城青山村	10	400	155
22144	句容	边城所边城青山新村	10	200	92
22145	句容	边城所边城王村	10	400	241
22146	句容	边城所边城西姜盖村南	10	200	90
22147	句容	边城所边城下大门	10	200	97
22148	句容	边城所边城赵庄村西	10	200	53
22149	句容	边城所边城赵庄南	10	200	76
22150	句容	边城所边城政府大院	10	400	103
22151	句容	边城所边城政府西	10	400	311
22152	句容	边城所边城中学	10	400	321
22153	句容	边城所边城周姚西	10	200	57
22154	句容	边城所长山	10	400	184
22155	句容	边城所陈塘村北	10	400	226
22156	句容	边城所陈塘东	10	200	74
22157	句容	边城所陈塘西	10	200	62
22158	句容	边城所陈武(2)	10	400	191
22159	句容	边城所陈武北	10	200	35
22160	句容	边城所陈武村东	10	400	88
22161	句容	边城所陈武集镇 7#	10	400	56
22162	句容	边城所陈武集镇西	10	400	41
22163	句容	边城所陈武南	10	400	209

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22164	句容	边城所陈巷	10	400	107
22165	句容	边城所陈巷南	10	200	73
22166	句容	边城所仇家边	10	200	121
22167	句容	边城所达巷村东	10	200	44
22168	句容	边城所达巷村南	10	400	259
22169	句容	边城所达巷村西	10	400	234
22170	句容	边城所达庄北	10	400	257
22171	句容	边城所大华村南	10	200	167
22172	句容	边城所大路顶	10	200	42
22173	句容	边城所大路顶南	10	100	22
22174	句容	边城所大西庄	10	400	210
22175	句容	边城所大西庄东	10	200	22
22176	句容	边城所戴村村东	10	400	211
22177	句容	边城所戴村村南	10	400	173
22178	句容	边城所戴东	10	250	92
22179	句容	边城所戴西	10	200	93
22180	句容	边城所东昌中学后	10	200	144
22181	句容	边城所东姜盖	10	200	84
22182	句容	边城所东姜盖村东	10	400	212
22183	句容	边城所东姜盖村南	10	200	68
22184	句容	边城所东山	10	400	285
22185	句容	边城所东山棚	10	200	102
22186	句容	边城所东山棚北	10	400	360
22187	句容	边城所东庄	10	250	156

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22188	句容	边城所东庄采石厂	10	200	134
22189	句容	边城所东庄村东	10	200	100
22190	句容	边城所东佃池	10	200	113
22191	句容	边城所董家	10	400	251
22192	句容	边城所董家村南	10	250	73
22193	句容	边城所杜家	10	200	93
22194	句容	边城所段家	10	200	96
22195	句容	边城所段家边	10	200	90
22196	句容	边城所段家边村北	10	400	64
22197	句容	边城所段家边村东	10	200	80
22198	句容	边城所段家边村西	10	200	111
22199	句容	边城所段巷	10	400	195
22200	句容	边城所樊家村	10	200	106
22201	句容	边城所范塘	10	200	81
22202	句容	边城所房家边	10	200	41
22203	句容	边城所高家边	10	200	133
22204	句容	边城所高家边村北	10	400	290
22205	句容	边城所高家边村南	10	200	54
22206	句容	边城所公配长岗联通	10	100	83
22207	句容	边城所公配京昌电气	10	400	206
22208	句容	边城所公配衣庄茶场	10	400	328
22209	句容	边城所官桥	10	200	79
22210	句容	边城所光明村北	10	400	178
22211	句容	边城所光明村西	10	160	30

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22212	句容	边城所光明张家	10	400	259
22213	句容	边城所光明张家村后	10	200	101
22214	句容	边城所郭盖	10	200	62
22215	句容	边城所郭盖村东	10	200	115
22216	句容	边城所韩盖	10	400	270
22217	句容	边城所韩盖村中	10	400	264
22218	句容	边城所荷藻	10	200	134
22219	句容	边城所荷藻村西	10	400	248
22220	句容	边城所贺家边	10	400	304
22221	句容	边城所贺庄	10	200	66
22222	句容	边城所贺庄北	10	200	174
22223	句容	边城所后石坑	10	400	253
22224	句容	边城所华家	10	200	98
22225	句容	边城所华家村后	10	400	296
22226	句容	边城所华山	10	400	267
22227	句容	边城所华山村东	10	200	90
22228	句容	边城所黄冈北	10	400	280
22229	句容	边城所黄冈西	10	200	25
22230	句容	边城所集西	10	400	69
22231	句容	边城所集镇 2#	10	400	42
22232	句容	边城所监狱 9#	10	400	310
22233	句容	边城所涧西	10	200	131
22234	句容	边城所孔家边	10	200	61
22235	句容	边城所孔家边北	10	200	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22236	句容	边城所腊里山	10	200	97
22237	句容	边城所腊里山村西	10	100	37
22238	句容	边城所李村	10	200	103
22239	句容	边城所李村北	10	200	100
22240	句容	边城所李村南	10	200	72
22241	句容	边城所联盟塘巷村	10	200	123
22242	句容	边城所粮站	10	400	181
22243	句容	边城所柳家	10	400	305
22244	句容	边城所柳竹村西	10	200	89
22245	句容	边城所芦塘	10	200	138
22246	句容	边城所芦塘北	10	400	308
22247	句容	边城所芦塘村前	10	200	90
22248	句容	边城所铝矿	10	200	110
22249	句容	边城所铝山村南	10	200	88
22250	句容	边城所轮窑厂	10	200	128
22251	句容	边城所洛阳观	10	200	38
22252	句容	边城所洛阳观北	10	200	55
22253	句容	边城所马相里	10	200	65
22254	句容	边城所毛沿岗	10	200	102
22255	句容	边城所梅家村南	10	200	134
22256	句容	边城所庙西	10	200	74
22257	句容	边城所倪山	10	200	115
22258	句容	边城所欧家边村北	10	400	297
22259	句容	边城所欧巷北	10	200	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22260	句容	边城所欧巷南	10	200	101
22261	句容	边城所前石坑	10	200	85
22262	句容	边城所桥东村西	10	200	68
22263	句容	边城所乔巷	10	200	100
22264	句容	边城所乔巷南	10	200	116
22265	句容	边城所青山采石厂	10	200	150
22266	句容	边城所青山村东	10	400	213
22267	句容	边城所青山村南	10	200	77
22268	句容	边城所汝山	10	200	103
22269	句容	边城所沙家	10	200	94
22270	句容	边城所沙塘沟	10	200	101
22271	句容	边城所山头	10	160	40
22272	句容	边城所上大门	10	200	121
22273	句容	边城所上大门西	10	200	96
22274	句容	边城所上甸南	10	400	182
22275	句容	边城所上沟	10	160	89
22276	句容	边城所上容黄廊	10	200	28
22277	句容	边城所上邹村	10	200	94
22278	句容	边城所上邹村南	10	400	245
22279	句容	边城所深口	10	200	128
22280	句容	边城所沈铁	10	200	110
22281	句容	边城所石泉	10	400	240
22282	句容	边城所石宕冲	10	200	31
22283	句容	边城所石宕冲村北	10	200	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22284	句容	边城所双甸	10	200	84
22285	句容	边城所双阳张巷	10	400	247
22286	句容	边城所台照	10	200	91
22287	句容	边城所唐家村西	10	200	80
22288	句容	边城所土祥	10	200	85
22289	句容	边城所土祥村南	10	200	110
22290	句容	边城所万家村南	10	200	140
22291	句容	边城所汪岗	10	200	97
22292	句容	边城所汪家	10	200	130
22293	句容	边城所坞山	10	200	87
22294	句容	边城所坞塘头	10	200	88
22295	句容	边城所西岗	10	200	110
22296	句容	边城所西岗村北	10	200	32
22297	句容	边城所西官桥	10	400	287
22298	句容	边城所西姜盖	10	400	248
22299	句容	边城所西孔	10	200	84
22300	句容	边城所夏巷	10	400	250
22301	句容	边城所夏巷村西	10	400	216
22302	句容	边城所夏巷村中	10	400	63
22303	句容	边城所小西庄	10	200	21
22304	句容	边城所小衣庄水办	10	400	224
22305	句容	边城所小赵庄	10	400	195
22306	句容	边城所小赵庄北	10	400	253
22307	句容	边城所新村	10	400	191

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22308	句容	边城所新庄	10	200	96
22309	句容	边城所新庄村东	10	200	99
22310	句容	边城所绣花	10	200	134
22311	句容	边城所徐家边北	10	200	103
22312	句容	边城所杨家村	10	200	85
22313	句容	边城所杨家村东	10	200	21
22314	句容	边城所杨巷	10	200	70
22315	句容	边城所杨庄	10	400	190
22316	句容	边城所杨庄村东	10	400	210
22317	句容	边城所杨庄柳竹	10	200	98
22318	句容	边城所杨庄下邹	10	200	44
22319	句容	边城所衣庄部队村后	10	200	162
22320	句容	边城所衣庄村北	10	200	115
22321	句容	边城所衣庄村东	10	400	258
22322	句容	边城所衣庄邓家	10	200	80
22323	句容	边城所衣庄东山	10	200	72
22324	句容	边城所衣庄上甸	10	200	23
22325	句容	边城所友谊村南	10	200	80
22326	句容	边城所友谊村委会	10	200	96
22327	句容	边城所友谊村西	10	400	237
22328	句容	边城所友谊大队部	10	400	293
22329	句容	边城所友谊工业公配	10	200	75
22330	句容	边城所友谊石子厂	10	250	160
22331	句容	边城所于家边村中	10	400	286

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22332	句容	边城所榨上村西	10	400	224
22333	句容	边城所张沟	10	200	45
22334	句容	边城所张家甸	10	200	102
22335	句容	边城所张山东	10	400	261
22336	句容	边城所赵村	10	200	85
22337	句容	边城所赵庄	10	400	289
22338	句容	边城所赵庄谢家边	10	200	69
22339	句容	边城所赵庄中心校	10	200	51
22340	句容	边城所镇东	10	315	32
22341	句容	边城所镇西	10	400	42
22342	句容	边城所郑家边	10	200	62
22343	句容	边城所周姚	10	200	87
22344	句容	边城所朱家棚	10	400	265
22345	句容	边城所竹家边	10	200	105
22346	句容	边城所佃池	10	400	169
22347	句容	边城所佃池村北	10	400	150
22348	句容	边城所佃池村前	10	400	210
22349	句容	边城所佃池庙上	10	100	27
22350	句容	边城所柘上	10	200	138
22351	句容	边城台照南	10	200	75
22352	句容	边城塘巷南	10	200	118
22353	句容	边城唐家	10	200	74
22354	句容	边城土祥村东	10	200	79
22355	句容	边城土祥村中	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22356	句容	边城土祥戴家	10	200	95
22357	句容	边城万家	10	200	68
22358	句容	边城万家村北	10	200	113
22359	句容	边城王家边	10	200	32
22360	句容	边城巫甸	10	200	103
22361	句容	边城坞山西	10	200	131
22362	句容	边城坞塘头南	10	200	95
22363	句容	边城勿达巷	10	200	141
22364	句容	边城西岗南	10	200	90
22365	句容	边城西关桥东	10	200	104
22366	句容	边城西官桥村南	10	200	128
22367	句容	边城西孔村东	10	200	75
22368	句容	边城西孔村南	10	200	100
22369	句容	边城夏巷北	10	200	87
22370	句容	边城夏巷村东	10	200	99
22371	句容	边城夏巷南	10	500	317
22372	句容	边城小欧巷	10	200	97
22373	句容	边城小西庄北	10	200	130
22374	句容	边城新村北	10	200	77
22375	句容	边城绣花村东	10	200	110
22376	句容	边城徐家边	10	200	112
22377	句容	边城徐家边东	10	200	101
22378	句容	边城许家	10	200	98
22379	句容	边城杨巷村西	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22380	句容	边城杨巷南	10	400	195
22381	句容	边城杨庄村南	10	200	70
22382	句容	边城杨庄村中	10	200	75
22383	句容	边城姚家	10	200	126
22384	句容	边城姚家村西	10	200	122
22385	句容	边城衣庄村南	10	200	107
22386	句容	边城衣庄大队部	10	200	102
22387	句容	边城衣庄上甸东	10	400	295
22388	句容	边城于家边	10	400	264
22389	句容	边城于家边村南	10	200	139
22390	句容	边城榨上村北	10	400	94
22391	句容	边城张沟西	10	200	123
22392	句容	边城张家边	10	200	78
22393	句容	边城张家甸北	10	200	127
22394	句容	边城张山	10	200	116
22395	句容	边城张山南	10	200	113
22396	句容	边城张巷	10	200	149
22397	句容	边城赵村村北	10	400	230
22398	句容	边城赵村村东	10	400	278
22399	句容	边城赵庄北	10	400	152
22400	句容	边城赵庄村后	10	200	93
22401	句容	边城赵庄东	10	200	68
22402	句容	边城赵庄苗林场北	10	400	239
22403	句容	边城赵庄苗林场南	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22404	句容	边城赵庄苗林场西	10	400	250
22405	句容	边城赵庄苗林场中	10	200	74
22406	句容	边城政府	10	500	115
22407	句容	边城郑家边村南	10	400	280
22408	句容	边城周姚南	10	200	93
22409	句容	边城佃池村西	10	400	288
22410	句容	边城佃池东	10	400	249
22411	句容	边城闵门	10	200	164
22412	句容	便民超市箱变主变	10	630	344
22413	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
22414	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22415	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
22416	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22417	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
22418	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22419	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
22420	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
22421	句容	布厂箱变	10	630	364
22422	句容	步步高	10	1000	380
22423	句容	步步高现代城 1#箱变	10	630	364
22424	句容	步步高现代城 2#箱变	10	630	364
22425	句容	步步高现代城 3#箱变	10	630	364
22426	句容	步步高现代城 4#箱变	10	630	310
22427	句容	草坪研究院	10	630	313

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22428	句容	茶香苑大门口充电桩箱变	10	630	427
22429	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	500	315
22430	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	500	351
22431	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	500	336
22432	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	500	366
22433	句容	昌旺箱变	10	1000	452
22434	句容	朝阳家园 1#干变	10	400	239
22435	句容	朝阳家园 2#箱变 12002	10	400	228
22436	句容	朝阳家园 3#干变	10	400	282
22437	句容	朝阳家园 4#干变	10	400	264
22438	句容	朝阳家园小区 1#箱变	10	630	410
22439	句容	朝阳家园小区 2#箱变	10	630	399
22440	句容	朝阳家园小区 3#箱变	10	630	339
22441	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	613
22442	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	510
22443	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	562
22444	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	509
22445	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	590
22446	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	613
22447	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	553
22448	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	387
22449	句容	城盖 3 队	10	400	241
22450	句容	城皇庙箱变	10	630	205
22451	句容	城市峰境 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	570

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22452	句容	城市峰境 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	515
22453	句容	城市峰境 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	555
22454	句容	城市峰境 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	569
22455	句容	城市峰境 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	568
22456	句容	城市峰境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	627
22457	句容	城市峰境 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	720
22458	句容	城市峰境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	635
22459	句容	城西商品博览中心配电室 1#配电变压器	20	630	401
22460	句容	城西商品博览中心配电室 2#配电变压器	20	630	415
22461	句容	城西商品博览中心配电室 3#配电变压器	20	630	421
22462	句容	城西商品博览中心配电室 4#配电变压器	20	630	433
22463	句容	城兴首府变电所 1#主变	10	800	364
22464	句容	城兴首府变电所 2#主变	10	800	364
22465	句容	城兴首府变电所 3#主变	10	800	364
22466	句容	城兴首府变电所 4#主变	10	800	364
22467	句容	城运社	10	630	564
22468	句容	赤岗充电桩箱变	10	630	66
22469	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-1#主变	10	800	498
22470	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-2#主变	10	800	593
22471	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-3#主变	10	800	525
22472	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-4#主变	10	800	632
22473	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	436
22474	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	646
22475	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	566

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22476	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	625
22477	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	486
22478	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	611
22479	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	532
22480	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	560
22481	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	425
22482	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	646
22483	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	574
22484	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	662
22485	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-1#主变配电变压器	10	800	490
22486	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-2#主变配电变压器	10	800	603
22487	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-3#主变配电变压器	10	800	464
22488	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-4#主变配电变压器	10	800	679
22489	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-1#主变配电变压器	10	800	438
22490	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-2#主变配电变压器	10	800	646
22491	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-3#主变配电变压器	10	800	506
22492	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-4#主变配电变压器	10	800	672
22493	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-1#主变配电变压器	10	800	460
22494	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-2#主变配电变压器	10	800	617
22495	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-3#主变配电变压器	10	800	434
22496	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-4#主变配电变压器	10	800	282
22497	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-1#主变配电变压器	10	800	426
22498	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-2#主变配电变压器	10	800	587
22499	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-3#主变配电变压器	10	800	491

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22500	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-4#主变配电变压器	10	800	608
22501	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-1#主变配电变压器	10	800	515
22502	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-2#主变配电变压器	10	800	685
22503	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-3#主变配电变压器	10	800	611
22504	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-4#主变配电变压器	10	800	614
22505	句容	崇明房地产	10	250	124
22506	句容	崇明花园 02#变电所 1#干变	10	400	314
22507	句容	崇明花园 02#变电所 2#干变	10	400	267
22508	句容	崇明花园 1#变电所 1#干变	10	630	385
22509	句容	崇明花园 1#变电所 2#干变	10	630	455
22510	句容	崇明雅居 1#箱变（樊家安置小区）22006	10	500	269
22511	句容	崇明雅居 2#箱变（樊家安置小区）23007	10	630	366
22512	句容	崇明雅居 3#箱变（樊家安置小区）23008	10	500	297
22513	句容	崇明雅居 4#箱变（樊家安置小区）23009	10	500	263
22514	句容	春城花园箱变	10	800	486
22515	句容	春风江南小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	400	268
22516	句容	春风江南小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	400	267
22517	句容	春风江南小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	400	268
22518	句容	春风江南小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	400	259
22519	句容	春邮 1#箱变	10	630	354
22520	句容	春晖园 1#箱变	10	630	385
22521	句容	春晖园 2#箱变	10	630	403
22522	句容	大摩广场 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	364
22523	句容	大摩广场 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	658

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22524	句容	大摩广场 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	364
22525	句容	大摩广场 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	578
22526	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
22527	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
22528	句容	戴庄白沙 2#单相变	10	50	7
22529	句容	戴庄白沙 3#单相变	10	50	8
22530	句容	丹桂公寓箱变	10	630	368
22531	句容	德院上城 6#箱变	20	630	545
22532	句容	地税局住宿楼	10	250	134
22533	句容	丁家边	10	400	143
22534	句容	丁家边北	10	315	153
22535	句容	东昌集镇南	10	630	434
22536	句容	东城兴苑小区变电所 5#主变	10	800	623
22537	句容	东城兴苑小区变电所 6#主变	10	800	530
22538	句容	东城兴苑小区中心变 1#主变	10	630	376
22539	句容	东城兴苑小区中心变 2#主变	10	630	372
22540	句容	东城兴苑小区中心变 3#主变	10	630	567
22541	句容	东城兴苑小区中心变 4#主变	10	630	351
22542	句容	东大街	10	630	241
22543	句容	东方华城 1#箱变	10	800	54
22544	句容	东方华城 2#箱变	10	630	54
22545	句容	东方华城 3#箱变	10	630	54
22546	句容	东方华城 4#箱变	10	800	54
22547	句容	东方华城 5#箱变主变	10	630	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22548	句容	东方华城 6#箱变主变	10	500	54
22549	句容	东方华城 7#箱变主变	10	630	54
22550	句容	东方华城五期 9#箱变主变	10	630	54
22551	句容	东方华城小区五期 8#箱变主变	10	630	54
22552	句容	东方苑箱变	10	630	364
22553	句容	东风养鸡场	10	400	219
22554	句容	东风养殖场东	10	200	80
22555	句容	东风养殖场南	10	200	43
22556	句容	东风养殖场西	10	200	99
22557	句容	东湖名苑 1#箱变	10	630	471
22558	句容	东湖名苑 2#箱变	10	630	464
22559	句容	东湖名苑 3#箱变	10	630	308
22560	句容	东进路灯箱变	10	315	247
22561	句容	东门东方华城三期箱变	10	630	115
22562	句容	东门东华酒业箱变 28001	10	630	364
22563	句容	东门二中宿舍	10	200	75
22564	句容	东门小区箱变	10	630	391
22565	句容	东西王拆迁安置房 1#干变	10	1000	364
22566	句容	东西王拆迁安置房 1#箱变	10	630	364
22567	句容	东西王拆迁安置房 2#干变	10	1000	364
22568	句容	东西王拆迁安置房 2#箱变	10	630	364
22569	句容	东西王拆迁安置房 3#箱变	10	400	259
22570	句容	东西王拆迁安置房 4#箱变	10	400	284
22571	句容	东西王拆迁安置房 5#箱变	10	500	290

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22572	句容	东西王拆迁安置房 6#箱变	10	500	228
22573	句容	东樾华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	438
22574	句容	东樾华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
22575	句容	东樾华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	438
22576	句容	东樾华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
22577	句容	东樾华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	438
22578	句容	东樾华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	0
22579	句容	东樾华府 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	438
22580	句容	东樾华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	0
22581	句容	都市晴园 1#箱变	10	630	236
22582	句容	都市晴园 10#箱变 014	10	500	240
22583	句容	都市晴园 11#箱变 011016	10	500	262
22584	句容	都市晴园 12#箱变 012017	10	630	289
22585	句容	都市晴园 13#箱变 013004	10	630	286
22586	句容	都市晴园 14#箱变 014003	10	630	291
22587	句容	都市晴园 15#箱变 015002	10	630	310
22588	句容	都市晴园 16#箱变 016008	10	630	269
22589	句容	都市晴园 17#箱变 006	10	630	280
22590	句容	都市晴园 18#箱变 018005	10	630	88
22591	句容	都市晴园 2#箱变	10	630	356
22592	句容	都市晴园 3#箱变	10	630	344
22593	句容	都市晴园 4#箱变 004001	10	500	293
22594	句容	都市晴园 5#箱变 005012	10	630	277
22595	句容	都市晴园 6#箱变 006011	10	500	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22596	句容	都市晴园 7#箱变 008010	10	500	243
22597	句容	都市晴园 8#箱变 008009	10	500	234
22598	句容	都市晴园 9#箱变 009013	10	630	371
22599	句容	段巷村北箱变	10	500	278
22600	句容	二机厂宿舍南	10	400	238
22601	句容	繁华里小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	683
22602	句容	繁华里小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	615
22603	句容	繁华里小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	525
22604	句容	繁华里小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	698
22605	句容	繁华里小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	678
22606	句容	繁华里小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	676
22607	句容	繁华里小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	703
22608	句容	繁华里小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	720
22609	句容	繁华里小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	538
22610	句容	繁华里小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	521
22611	句容	繁华里小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	555
22612	句容	繁华里小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	509
22613	句容	繁华里小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	524
22614	句容	繁华里小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	533
22615	句容	繁华里小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	562
22616	句容	繁华里小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	534
22617	句容	繁华里小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	594
22618	句容	繁华里小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	558
22619	句容	芳邻雅居 1#箱变	10	630	361

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22620	句容	芳邻雅居 2#箱变	10	630	277
22621	句容	方山宕口箱变	10	400	104
22622	句容	凤凰岛 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	589
22623	句容	凤凰岛 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	585
22624	句容	凤凰岛 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	462
22625	句容	凤凰岛 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	720
22626	句容	凤凰花园 1#箱变	10	630	201
22627	句容	凤凰花园 2#	10	1000	364
22628	句容	风坛变电所箱变	10	400	0
22629	句容	凤仪苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	582
22630	句容	凤仪苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	590
22631	句容	凤仪苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	575
22632	句容	凤仪苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	612
22633	句容	凤竹小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	657
22634	句容	凤竹小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	661
22635	句容	凤竹小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	641
22636	句容	凤竹小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	642
22637	句容	凤竹小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	671
22638	句容	凤竹小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	682
22639	句容	凤竹小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	619
22640	句容	凤竹小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	661
22641	句容	凤竹小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	678
22642	句容	凤竹小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	663
22643	句容	福岛新天地 1#箱变 001004	10	630	304

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22644	句容	福岛新天地 2#箱变 001005	10	630	438
22645	句容	福岛新天地 3#箱变 008	10	630	168
22646	句容	福岛新天地 4#箱变 006	10	630	508
22647	句容	福地花园 03 号箱变主变	10	630	370
22648	句容	福地花园 04 箱变主变	10	630	396
22649	句容	福地花园 05 箱变主变	10	500	312
22650	句容	福地花园 06 箱变主变	10	630	396
22651	句容	福地花园 07 箱变主变	10	500	288
22652	句容	福地花园 08 箱变主变	10	630	419
22653	句容	福地花园 09 箱变主变	10	630	402
22654	句容	福地花园 10 号箱变主变	10	500	280
22655	句容	福地花园 11 号箱变主变	10	630	386
22656	句容	福地花园变电所 01 主变	10	1000	578
22657	句容	福地花园变电所 02 主变	10	1000	644
22658	句容	福地科技	10	200	161
22659	句容	福桂小区北区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	680
22660	句容	福桂小区北区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	670
22661	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	518
22662	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	484
22663	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	502
22664	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	508
22665	句容	福源小区 1#箱变	10	630	421
22666	句容	福源小区 12#箱变	10	630	444
22667	句容	福源小区 14#箱变	10	630	398

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22668	句容	福源小区 15#箱变	10	630	427
22669	句容	福源小区 16#箱变	10	630	410
22670	句容	福源小区 17#箱变	10	630	502
22671	句容	福源小区 18#箱变	10	630	460
22672	句容	福源小区 19#箱变	10	630	529
22673	句容	福源小区 2#箱变	10	630	430
22674	句容	福源小区 20#箱变	10	630	440
22675	句容	福源小区 21#箱变	10	630	443
22676	句容	福源小区 22#主变	10	630	410
22677	句容	福源小区 23#箱变	10	630	413
22678	句容	福源小区 24#箱变	10	630	432
22679	句容	福源小区 25#箱变	10	630	414
22680	句容	福源小区 26#箱变	10	630	399
22681	句容	福源小区 27#箱变	10	630	333
22682	句容	福源小区 28#箱变	10	630	410
22683	句容	福源小区 29#箱变	10	630	450
22684	句容	福源小区 3#箱变	10	630	432
22685	句容	福源小区 30#箱变	10	630	413
22686	句容	福源小区 31#箱变	10	630	457
22687	句容	福源小区 32#箱变	10	630	375
22688	句容	福源小区 33#箱变	10	630	457
22689	句容	福源小区 4#箱变	10	630	393
22690	句容	福源小区 5#箱变	10	630	405
22691	句容	福源小区 6#箱变	10	630	556

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22692	句容	福源小区 7#箱变	10	630	515
22693	句容	福源小区 8#箱变	10	630	450
22694	句容	富达电力消防设备工程有限公司	10	200	123
22695	句容	富豪国际 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	612
22696	句容	富豪国际 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	714
22697	句容	富豪国际 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	664
22698	句容	富豪国际 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	642
22699	句容	富豪国际 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	597
22700	句容	富豪国际 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	685
22701	句容	富仕苑 1#配电室 1-1#配变	10	800	514
22702	句容	富仕苑 1#配电室 1-2#配变	10	800	550
22703	句容	富仕苑 1#配电室 1-3#配变	10	800	613
22704	句容	富仕苑 1#配电室 1-4#配变	10	800	505
22705	句容	富仕苑 2#配电室 2-1#配变	10	800	556
22706	句容	富仕苑 2#配电室 2-2#配变	10	800	527
22707	句容	富仕苑 2#配电室 2-3#配变	10	800	518
22708	句容	富仕苑 2#配电室 2-4#配变	10	800	555
22709	句容	富仕苑 3#配电室 3-1#配变	10	800	554
22710	句容	富仕苑 3#配电室 3-2#配变	10	800	549
22711	句容	富仕苑 3#配电室 3-3#配变	10	800	576
22712	句容	富仕苑 3#配电室 3-4#配变	10	800	563
22713	句容	高级中学	10	500	106
22714	句容	葛村安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	631
22715	句容	葛村安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	632

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22716	句容	葛村安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	655
22717	句容	葛村安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	643
22718	句容	葛东渔场	10	400	266
22719	句容	葛仙 10 幢	10	400	180
22720	句容	葛仙 15 幢	10	400	134
22721	句容	葛仙 21 幢	10	400	179
22722	句容	葛仙 27 幢	10	400	233
22723	句容	葛仙 3 幢	10	400	117
22724	句容	葛仙 9 幢	10	400	199
22725	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	365
22726	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	455
22727	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	397
22728	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	411
22729	句容	葛仙湖花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	447
22730	句容	葛仙湖花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	432
22731	句容	葛仙湖花园 3#配电室 3-1#主变	10	630	372
22732	句容	葛仙湖花园 3#配电室 3-2#主变	10	630	362
22733	句容	葛仙新村 25 幢	10	400	150
22734	句容	葛仙庵	10	315	155
22735	句容	供电公司器材仓库	10	400	207
22736	句容	供电公司汽车修理厂	10	400	196
22737	句容	供电局宿舍	10	250	103
22738	句容	供销社	10	500	364
22739	句容	公园道小区 1#中心变 01-1#主变	10	800	453

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22740	句容	公园道小区 1#中心变 01-2#主变	10	800	533
22741	句容	公园道小区 2#变电所 02-3#主变	10	800	484
22742	句容	公园道小区 2#变电所 02-4#主变	10	800	531
22743	句容	公园道小区 2#变电所 02-5#主变	10	800	478
22744	句容	公园道小区 2#变电所 02-6#主变	10	800	538
22745	句容	公园道小区 3#配电室 03-10#配电变压器	10	800	628
22746	句容	公园道小区 3#配电室 03-9#配电变压器	10	800	467
22747	句容	公园道小区 3#配电室 3-7#配电变压器	10	800	486
22748	句容	公园道小区 3#配电室 3-8#配电变压器	10	800	529
22749	句容	公园道小区 4#变电所 4-11#主变	10	800	421
22750	句容	公园道小区 4#变电所 4-12#主变	10	800	435
22751	句容	公园道小区 5#变电所 5-13#主变	10	800	432
22752	句容	公园道小区 5#变电所 5-14#主变	10	800	443
22753	句容	公园道小区 5#变电所 5-15#主变	10	800	473
22754	句容	公园道小区 5#变电所 5-16#主变	10	800	411
22755	句容	公园道小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	431
22756	句容	公园道小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	521
22757	句容	公园道小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	538
22758	句容	公园道小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	575
22759	句容	公园尚城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	542
22760	句容	公园尚城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	364
22761	句容	公园尚城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	463
22762	句容	公园尚城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	364
22763	句容	公园尚城 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	630	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22764	句容	公园尚城 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	630	287
22765	句容	公园尚城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	518
22766	句容	公园尚城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	338
22767	句容	公园尚城 6#配电室 6-1#主变配电变压器	10	630	364
22768	句容	公园尚城 6#配电室 6-2#主变配电变压器	10	630	330
22769	句容	公园尚城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	568
22770	句容	公园尚城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	364
22771	句容	公园尚城小区变电所 1#主变	10	800	356
22772	句容	公园尚城小区变电所 2#主变	10	800	414
22773	句容	公园尚城小区变电所 3#主变	10	800	364
22774	句容	公园尚城小区变电所 4#主变	10	800	438
22775	句容	古村红东箱变	10	400	180
22776	句容	瓜子沟北	10	400	226
22777	句容	瓜子沟桥南箱变	10	400	41
22778	句容	观澜府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	584
22779	句容	观澜府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	644
22780	句容	观澜府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	607
22781	句容	观澜府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	595
22782	句容	观澜府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	577
22783	句容	观澜府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	594
22784	句容	观澜府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	546
22785	句容	观澜府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	619
22786	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
22787	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22788	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	438
22789	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
22790	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	420
22791	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
22792	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
22793	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
22794	句容	光华苑	10	500	174
22795	句容	广播站箱变	10	630	483
22796	句容	广源箱变	10	500	157
22797	句容	郭庄百里采石厂（狄）	10	315	196
22798	句容	郭庄百里村	10	400	278
22799	句容	郭庄百里村南	10	400	237
22800	句容	郭庄百里二站	10	200	148
22801	句容	郭庄百里老窑厂	10	200	105
22802	句容	郭庄百里谢家边	10	400	280
22803	句容	郭庄百里学校	10	400	232
22804	句容	郭庄百里杨家棚	10	100	34
22805	句容	郭庄百里宕子里	10	200	101
22806	句容	郭庄百丈华家边	10	400	252
22807	句容	郭庄百丈加工厂	10	200	78
22808	句容	郭庄百丈塘西	10	200	129
22809	句容	郭庄百丈圩渔厂	10	400	115
22810	句容	郭庄百丈圩渔厂 2#	10	400	157
22811	句容	郭庄百丈圩渔厂 3#	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22812	句容	郭庄毕家边	10	400	285
22813	句容	郭庄毕家边村东	10	200	84
22814	句容	郭庄便民超市	10	400	144
22815	句容	郭庄菜场东	10	400	44
22816	句容	郭庄蔡村村北	10	200	102
22817	句容	郭庄蔡村村东	10	200	111
22818	句容	郭庄蔡村西	10	400	215
22819	句容	郭庄蔡朗头	10	400	229
22820	句容	郭庄朝阳村	10	250	58
22821	句容	郭庄朝阳村委会	10	400	228
22822	句容	郭庄朝阳村西	10	200	114
22823	句容	郭庄朝阳村新	10	200	96
22824	句容	郭庄朝阳大道路口	10	500	381
22825	句容	郭庄朝阳高阳桥	10	200	77
22826	句容	郭庄朝阳河桥	10	200	59
22827	句容	郭庄朝阳化工厂	10	315	266
22828	句容	郭庄朝阳西粮站	10	200	103
22829	句容	郭庄陈庄百里	10	400	254
22830	句容	郭庄城边	10	400	213
22831	句容	郭庄城边村东	10	200	110
22832	句容	郭庄城边村后	10	200	111
22833	句容	郭庄城边村西	10	200	130
22834	句容	郭庄池里衙里	10	200	101
22835	句容	郭庄池汤大队	10	200	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22836	句容	郭庄池汤荆巷	10	400	287
22837	句容	郭庄池汤六队	10	400	189
22838	句容	郭庄池汤山头上	10	250	42
22839	句容	郭庄池头村	10	400	265
22840	句容	郭庄赤岸村后	10	200	86
22841	句容	郭庄赤岸村前	10	400	249
22842	句容	郭庄赤岸电站	10	400	235
22843	句容	郭庄赤岸王成荣	10	200	125
22844	句容	郭庄赤岸学校	10	400	228
22845	句容	郭庄冲东村后	10	400	176
22846	句容	郭庄村南	10	200	74
22847	句容	郭庄村委会	10	400	115
22848	句容	郭庄大长里岗	10	200	137
22849	句容	郭庄大华茂	10	400	272
22850	句容	郭庄大黄立墅村南	10	400	235
22851	句容	郭庄大黄立墅东	10	400	288
22852	句容	郭庄大黄年墅	10	200	32
22853	句容	郭庄大蒋家边棚子	10	200	103
22854	句容	郭庄大井头	10	400	157
22855	句容	郭庄大井头村东	10	400	238
22856	句容	郭庄大路西村后	10	400	116
22857	句容	郭庄大路西村前	10	200	51
22858	句容	郭庄大路西村中	10	400	271
22859	句容	郭庄大前村	10	400	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22860	句容	郭庄大神巷上	10	200	135
22861	句容	郭庄大塘山	10	400	249
22862	句容	郭庄戴家边	10	200	22
22863	句容	郭庄戴家边村后	10	400	104
22864	句容	郭庄戴家边村前	10	200	61
22865	句容	郭庄戴家边村西	10	200	58
22866	句容	郭庄丁塘村前	10	200	55
22867	句容	郭庄鼎雅居箱变配电变压器	10	400	284
22868	句容	郭庄东方红村东	10	200	97
22869	句容	郭庄东方红村委会	10	400	64
22870	句容	郭庄东方红后舵	10	200	59
22871	句容	郭庄东方红经村埠	10	400	235
22872	句容	郭庄东方红南	10	200	81
22873	句容	郭庄东方红窑厂	10	400	189
22874	句容	郭庄东岗城下村	10	200	104
22875	句容	郭庄东岗东岗头	10	200	112
22876	句容	郭庄东岗二站	10	100	59
22877	句容	郭庄东岗加工厂	10	250	129
22878	句容	郭庄东岗金庄	10	200	147
22879	句容	郭庄东岗林场	10	400	304
22880	句容	郭庄东岗刘家棚林业队	10	400	142
22881	句容	郭庄东岗三队	10	200	66
22882	句容	郭庄东岗汤庄	10	200	81
22883	句容	郭庄东岗西岗头	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22884	句容	郭庄东岗西里村	10	200	146
22885	句容	郭庄东岗许家边	10	200	109
22886	句容	郭庄东岗一站	10	200	157
22887	句容	郭庄东岗张家宕	10	400	289
22888	句容	郭庄东岗中站	10	200	81
22889	句容	郭庄东岗周家边	10	400	264
22890	句容	郭庄东湖村	10	200	105
22891	句容	郭庄东湖村委会	10	200	104
22892	句容	郭庄东湖大庄	10	200	79
22893	句容	郭庄东湖桥头	10	200	93
22894	句容	郭庄东湖十队	10	400	243
22895	句容	郭庄东湖赵家	10	200	110
22896	句容	郭庄东林村	10	200	114
22897	句容	郭庄东区 1#变	10	400	72
22898	句容	郭庄东区 2#变	10	400	129
22899	句容	郭庄东区 5#变	10	315	143
22900	句容	郭庄东区 6#变	10	400	96
22901	句容	郭庄东区 7 号	10	400	360
22902	句容	郭庄东区 8#变	10	400	292
22903	句容	郭庄董家棚子	10	200	111
22904	句容	郭庄斗门加工厂	10	200	144
22905	句容	郭庄斗门新三桥	10	200	140
22906	句容	郭庄杜家棚	10	200	143
22907	句容	郭庄杜泽西村	10	250	191

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22908	句容	郭庄端方赵村后	10	200	77
22909	句容	郭庄端方赵村西	10	200	76
22910	句容	郭庄端王端庄	10	200	110
22911	句容	郭庄端王胡家寨	10	100	24
22912	句容	郭庄端王王达里	10	400	240
22913	句容	郭庄端王新社里	10	400	263
22914	句容	郭庄端王郑家棚 1	10	200	123
22915	句容	郭庄端王窦家	10	200	104
22916	句容	郭庄端庄村东	10	200	81
22917	句容	郭庄端庄村南	10	400	214
22918	句容	郭庄墩塘冲	10	200	80
22919	句容	郭庄樊家边	10	200	106
22920	句容	郭庄范家庄	10	200	108
22921	句容	郭庄方溪村北	10	400	294
22922	句容	郭庄方溪村东	10	200	128
22923	句容	郭庄方溪村后	10	200	85
22924	句容	郭庄方溪村南	10	400	254
22925	句容	郭庄方溪秦家棚	10	200	158
22926	句容	郭庄方溪小长里岗	10	200	124
22927	句容	郭庄方溪新村	10	400	247
22928	句容	郭庄方溪移动塔	10	200	149
22929	句容	郭庄方溪珠庄	10	400	256
22930	句容	郭庄港北	10	200	116
22931	句容	郭庄港北 8 队	10	400	269

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22932	句容	郭庄港北 9 队	10	400	281
22933	句容	郭庄港北一队	10	200	96
22934	句容	郭庄高家边村后	10	200	30
22935	句容	郭庄高家边村西	10	400	222
22936	句容	郭庄高坪	10	400	237
22937	句容	郭庄高坪村东	10	200	96
22938	句容	郭庄高坪王家	10	400	242
22939	句容	郭庄高坪一队	10	200	102
22940	句容	郭庄葛村车站变	10	400	154
22941	句容	郭庄葛村敬老院	10	400	161
22942	句容	郭庄葛村粮站	10	630	376
22943	句容	郭庄葛村农商行	10	400	123
22944	句容	郭庄葛村小学	10	315	106
22945	句容	郭庄葛村医院西	10	400	129
22946	句容	郭庄葛村邮政变台变	10	400	241
22947	句容	郭庄葛村中心幼儿园	10	400	227
22948	句容	郭庄葛东村后	10	200	50
22949	句容	郭庄葛东大庙	10	400	260
22950	句容	郭庄葛东徐家边	10	200	149
22951	句容	郭庄葛西包家巷	10	400	187
22952	句容	郭庄葛西大塘山新	10	315	203
22953	句容	郭庄葛西新村	10	315	147
22954	句容	郭庄葛西新村南	10	400	46
22955	句容	郭庄葛西新村中	10	400	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22956	句容	郭庄葛中巷	10	400	234
22957	句容	郭庄葛中巷箱变	10	400	183
22958	句容	郭庄供电所充电桩箱变	10	400	275
22959	句容	郭庄国税前	10	400	96
22960	句容	郭庄荷塘	10	200	82
22961	句容	郭庄红阳皮毛厂	10	400	157
22962	句容	郭庄后村头	10	400	241
22963	句容	郭庄华家巷	10	400	281
22964	句容	郭庄华泰	10	400	179
22965	句容	郭庄华泰西	10	400	276
22966	句容	郭庄华雨饭店箱变配电变压器	10	500	114
22967	句容	郭庄黄南南陌	10	200	49
22968	句容	郭庄黄南张望山	10	400	159
22969	句容	郭庄火车站广场	10	400	288
22970	句容	郭庄集镇岔路口	10	315	64
22971	句容	郭庄加油站	10	200	103
22972	句容	郭庄甲山端方赵	10	400	266
22973	句容	郭庄甲山方家	10	200	104
22974	句容	郭庄甲山山南	10	200	84
22975	句容	郭庄甲山山南东	10	200	24
22976	句容	郭庄甲山山头边	10	400	50
22977	句容	郭庄甲山五金厂	10	200	71
22978	句容	郭庄甲山小开太	10	200	105
22979	句容	郭庄甲山小山头边	10	400	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22980	句容	郭庄甲山赵家	10	200	88
22981	句容	郭庄健身广场	10	400	151
22982	句容	郭庄蒋家边	10	200	89
22983	句容	郭庄蒋家边村东	10	200	97
22984	句容	郭庄蒋家边村南	10	200	58
22985	句容	郭庄蒋社西	10	200	89
22986	句容	郭庄金陵福满苑 1#主变	10	800	498
22987	句容	郭庄金陵福满苑 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	400	226
22988	句容	郭庄金陵福满苑 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	427
22989	句容	郭庄金陵福满苑 2#主变	10	800	563
22990	句容	郭庄金山寺	10	400	137
22991	句容	郭庄金山寺村西	10	400	286
22992	句容	郭庄金神牛	10	100	80
22993	句容	郭庄金星菜场	10	200	130
22994	句容	郭庄金星大队	10	200	50
22995	句容	郭庄金星大路西	10	400	210
22996	句容	郭庄金星公配	10	400	141
22997	句容	郭庄金星后邱	10	200	89
22998	句容	郭庄金星后邱新	10	200	66
22999	句容	郭庄金星加油站	10	400	232
23000	句容	郭庄金星经达里	10	315	33
23001	句容	郭庄金星九谷里	10	400	263
23002	句容	郭庄金星龙头山	10	400	89
23003	句容	郭庄金星农民街	10	200	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23004	句容	郭庄金星前邱	10	400	259
23005	句容	郭庄金星商业街	10	315	192
23006	句容	郭庄金星唐家	10	200	76
23007	句容	郭庄金星王家	10	200	116
23008	句容	郭庄金星望湖岗	10	200	101
23009	句容	郭庄金星窑厂	10	315	175
23010	句容	郭庄金星张家边	10	250	116
23011	句容	郭庄金星中邱箱变	10	630	64
23012	句容	郭庄金阳光前	10	400	265
23013	句容	郭庄经达里村东	10	400	284
23014	句容	郭庄经达里村后	10	200	67
23015	句容	郭庄经达里村西	10	200	61
23016	句容	郭庄经戴大队	10	400	221
23017	句容	郭庄经戴电站	10	400	204
23018	句容	郭庄经戴经家边	10	400	231
23019	句容	郭庄经戴漳西里	10	200	75
23020	句容	郭庄经家边村南	10	400	290
23021	句容	郭庄经家边村前	10	400	248
23022	句容	郭庄敬老院	10	400	217
23023	句容	郭庄九谷里村西	10	200	72
23024	句容	郭庄聚荣府 1 号箱变	10	400	338
23025	句容	郭庄聚荣府 2 号箱变	10	400	303
23026	句容	郭庄康居花园 1#箱变	10	630	448
23027	句容	郭庄康居花园 12#箱变	10	630	403

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23028	句容	郭庄康居花园 14#箱变	10	630	407
23029	句容	郭庄康居花园 16#箱变	10	630	298
23030	句容	郭庄康居花园 17#箱变	10	630	367
23031	句容	郭庄康居花园 18#箱变	10	630	462
23032	句容	郭庄康居花园 19#箱变	10	630	427
23033	句容	郭庄康居花园 2#箱变	10	630	437
23034	句容	郭庄康居花园 20#箱变	10	630	484
23035	句容	郭庄康居花园 21#箱变	10	500	344
23036	句容	郭庄康居花园 22#箱变	10	630	425
23037	句容	郭庄康居花园 3#箱变	10	630	412
23038	句容	郭庄康居花园 4#箱变	10	630	435
23039	句容	郭庄康居花园 5#箱变	10	630	476
23040	句容	郭庄孔塘蔡村	10	400	300
23041	句容	郭庄孔塘村后	10	400	261
23042	句容	郭庄孔塘大队	10	400	223
23043	句容	郭庄孔塘二干河	10	200	112
23044	句容	郭庄孔塘埂	10	400	167
23045	句容	郭庄孔塘埂村东	10	400	274
23046	句容	郭庄孔塘林业队	10	200	126
23047	句容	郭庄孔塘小九队	10	200	66
23048	句容	郭庄孔塘小庐山	10	100	44
23049	句容	郭庄郎廷华府小区 4-1#配电变压器	10	800	636
23050	句容	郭庄郎廷华府小区 4-2#配电变压器	10	800	567
23051	句容	郭庄郎廷华府小区 4-3#配电变压器	10	800	634

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23052	句容	郭庄朗廷华府小区 4-4#配电变压器	10	800	624
23053	句容	郭庄朗廷华府小区 3-1#配电变压器	10	800	655
23054	句容	郭庄朗廷华府小区 3-2#配电变压器	10	800	608
23055	句容	郭庄朗廷华府小区 3-3#配电变压器	10	800	593
23056	句容	郭庄朗廷华府小区 3-4#配电变压器	10	800	622
23057	句容	郭庄老变电所	10	400	222
23058	句容	郭庄老街	10	400	155
23059	句容	郭庄老农行	10	400	223
23060	句容	郭庄老站变	10	400	171
23061	句容	郭庄刘家棚	10	400	288
23062	句容	郭庄刘家棚村后	10	400	252
23063	句容	郭庄刘巷	10	400	261
23064	句容	郭庄刘巷村后	10	400	275
23065	句容	郭庄刘巷荆村	10	200	91
23066	句容	郭庄刘巷荆村南	10	400	215
23067	句容	郭庄刘巷十队	10	200	90
23068	句容	郭庄刘庄村东	10	200	102
23069	句容	郭庄刘庄村后	10	400	241
23070	句容	郭庄刘庄村南	10	200	81
23071	句容	郭庄刘庄村西	10	400	303
23072	句容	郭庄刘庄电站	10	400	292
23073	句容	郭庄刘庄五队	10	200	122
23074	句容	郭庄刘庄五队村后	10	200	140
23075	句容	郭庄六队	10	200	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23076	句容	郭庄芦亭村东	10	400	253
23077	句容	郭庄芦亭村南	10	315	163
23078	句容	郭庄芦亭电站	10	400	270
23079	句容	郭庄芦亭凤凰墩	10	400	41
23080	句容	郭庄芦亭七队	10	400	158
23081	句容	郭庄芦亭神巷	10	400	264
23082	句容	郭庄芦亭一队	10	400	240
23083	句容	郭庄罗班上村南	10	200	119
23084	句容	郭庄马塘沟	10	400	276
23085	句容	郭庄墓东三队	10	200	115
23086	句容	郭庄南河小区	10	400	188
23087	句容	郭庄南河小学	10	315	109
23088	句容	郭庄南陌村东	10	400	241
23089	句容	郭庄南陌西	10	400	203
23090	句容	郭庄南泥庄	10	200	104
23091	句容	郭庄南桥饭店	10	400	280
23092	句容	郭庄农机站	10	400	116
23093	句容	郭庄农机站宿舍变	10	400	261
23094	句容	郭庄农具厂	10	400	230
23095	句容	郭庄派出所	10	400	137
23096	句容	郭庄潘家边村北	10	400	160
23097	句容	郭庄潘家边村后	10	400	204
23098	句容	郭庄潘家边村西	10	200	45
23099	句容	郭庄皮毛厂	10	315	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23100	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1250	937
23101	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1250	1035
23102	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-3#配电变压器	10	1250	995
23103	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-4#配电变压器	10	1250	941
23104	句容	郭庄普罗旺斯 1 号变	10	1000	767
23105	句容	郭庄普罗旺斯 2#配电室 2-1#配电变压器	10	1250	945
23106	句容	郭庄普罗旺斯 2#配电室 2-2#配电变压器	10	1250	982
23107	句容	郭庄普罗旺斯 2 号变	10	1000	750
23108	句容	郭庄普罗旺斯小镇 3#箱变	10	630	567
23109	句容	郭庄普罗旺斯小镇 7#箱变	10	500	422
23110	句容	郭庄戚家湖	10	200	87
23111	句容	郭庄戚家湖西	10	400	189
23112	句容	郭庄祁庄电站	10	400	289
23113	句容	郭庄祁庄林业队	10	200	83
23114	句容	郭庄祁庄上顶	10	200	109
23115	句容	郭庄钱家边	10	400	192
23116	句容	郭庄前村	10	400	203
23117	句容	郭庄前邱村后	10	200	109
23118	句容	郭庄前王达村	10	200	79
23119	句容	郭庄三队	10	400	216
23120	句容	郭庄三阳地	10	400	209
23121	句容	郭庄三阳地村南	10	400	226
23122	句容	郭庄桑园里	10	400	224
23123	句容	郭庄桑园里电站	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23124	句容	郭庄山顶上	10	200	121
23125	句容	郭庄山前	10	200	56
23126	句容	郭庄山前村后	10	200	80
23127	句容	郭庄山前东	10	400	253
23128	句容	郭庄山前小村	10	400	281
23129	句容	郭庄山头边小店	10	200	32
23130	句容	郭庄商住楼	10	400	191
23131	句容	郭庄上岗头	10	400	215
23132	句容	郭庄上刘庄	10	400	247
23133	句容	郭庄上祁庄	10	200	101
23134	句容	郭庄上山地	10	200	77
23135	句容	郭庄上山地村后	10	200	118
23136	句容	郭庄神巷村前	10	400	41
23137	句容	郭庄沈家边村东	10	400	242
23138	句容	郭庄沈家边村南	10	200	58
23139	句容	郭庄石坝村前	10	200	44
23140	句容	郭庄石家边	10	400	53
23141	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	369
23142	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	394
23143	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	437
23144	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	370
23145	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	578
23146	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	545
23147	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	498

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23148	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	511
23149	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	450
23150	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	352
23151	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	562
23152	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	496
23153	句容	郭庄世纪城邦 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	556
23154	句容	郭庄世纪城邦 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	599
23155	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	432
23156	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	512
23157	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	618
23158	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	610
23159	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	461
23160	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	439
23161	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	544
23162	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	524
23163	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	568
23164	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	553
23165	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	587
23166	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	613
23167	句容	郭庄世纪城邦 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	512
23168	句容	郭庄世纪城邦 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	497
23169	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	602
23170	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	581
23171	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	606

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23172	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	590
23173	句容	郭庄双斗小吴家	10	200	158
23174	句容	郭庄水库休闲	10	160	111
23175	句容	郭庄水莲华后	10	400	134
23176	句容	郭庄孙庄八队	10	200	112
23177	句容	郭庄孙庄村	10	400	257
23178	句容	郭庄孙庄电站	10	200	82
23179	句容	郭庄孙庄九队	10	200	57
23180	句容	郭庄孙庄油坊	10	200	97
23181	句容	郭庄所百里村东	10	200	108
23182	句容	郭庄所陈庄村西	10	200	57
23183	句容	郭庄所池头村南	10	200	79
23184	句容	郭庄所大杜家棚	10	200	143
23185	句容	郭庄所东方红村前	10	200	72
23186	句容	郭庄所东方红桥南	10	200	93
23187	句容	郭庄所东湖三队	10	200	109
23188	句容	郭庄所樊家边村前	10	200	95
23189	句容	郭庄所葛村村后	10	400	180
23190	句容	郭庄所黄立墅村北	10	200	71
23191	句容	郭庄所刘巷村前	10	400	237
23192	句容	郭庄所刘巷村西	10	400	243
23193	句容	郭庄所刘巷荆村东	10	400	301
23194	句容	郭庄所芦亭加工厂	10	400	246
23195	句容	郭庄所墓东村东	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23196	句容	郭庄所农电养殖场	10	200	170
23197	句容	郭庄所三阳地村后	10	200	100
23198	句容	郭庄所上顶二队	10	200	119
23199	句容	郭庄所孙庄七队	10	200	87
23200	句容	郭庄所汤巷蒋家	10	400	236
23201	句容	郭庄所汤巷陶家村前	10	200	84
23202	句容	郭庄所图祥岗村北	10	400	225
23203	句容	郭庄所五渚坊村前	10	200	64
23204	句容	郭庄所西地村后	10	400	237
23205	句容	郭庄所下葛八队	10	400	265
23206	句容	郭庄所下祁庄村前	10	200	112
23207	句容	郭庄所小前村	10	400	247
23208	句容	郭庄所许家边村后	10	400	304
23209	句容	郭庄所洋培山	10	200	114
23210	句容	郭庄所窑岗头	10	200	68
23211	句容	郭庄坛培	10	200	51
23212	句容	郭庄坛培村东	10	200	110
23213	句容	郭庄汤家庄	10	400	292
23214	句容	郭庄汤家庄村后	10	200	84
23215	句容	郭庄汤巷村南	10	200	78
23216	句容	郭庄汤巷蒋家村西	10	200	44
23217	句容	郭庄汤巷陶家	10	400	218
23218	句容	郭庄汤巷行政村	10	200	62
23219	句容	郭庄汤巷杨家	10	400	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23220	句容	郭庄汤巷杨家村西	10	200	66
23221	句容	郭庄汤巷窑厂	10	200	60
23222	句容	郭庄汤庄村后	10	400	247
23223	句容	郭庄唐家埠	10	200	108
23224	句容	郭庄唐家埠村东	10	200	114
23225	句容	郭庄唐家埠渔场	10	200	40
23226	句容	郭庄唐庄村东	10	400	196
23227	句容	郭庄唐庄村前	10	400	238
23228	句容	郭庄唐庄村西	10	200	90
23229	句容	郭庄唐庄丁塘巷	10	400	270
23230	句容	郭庄唐庄天桥北	10	200	119
23231	句容	郭庄唐庄小村	10	200	113
23232	句容	郭庄唐庄行政村	10	400	236
23233	句容	郭庄图祥岗	10	400	302
23234	句容	郭庄王达村后	10	200	125
23235	句容	郭庄王达二队	10	200	94
23236	句容	郭庄王达里村后	10	400	255
23237	句容	郭庄王达里村西	10	200	133
23238	句容	郭庄王达里鸡场	10	400	297
23239	句容	郭庄王岗	10	400	182
23240	句容	郭庄王岗路口	10	200	100
23241	句容	郭庄王岗十二队	10	200	85
23242	句容	郭庄王家边村北	10	200	99
23243	句容	郭庄王家棚	10	200	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23244	句容	郭庄王家棚村东	10	200	162
23245	句容	郭庄王家棚林业队	10	200	142
23246	句容	郭庄王家山	10	250	153
23247	句容	郭庄王夏茶场	10	400	287
23248	句容	郭庄王夏冲东	10	200	91
23249	句容	郭庄王夏抗旱站	10	200	129
23250	句容	郭庄王夏王家边	10	400	192
23251	句容	郭庄王夏夏家边	10	250	107
23252	句容	郭庄王夏小店	10	400	294
23253	句容	郭庄望湖岗村东	10	200	110
23254	句容	郭庄望湖岗村前	10	200	51
23255	句容	郭庄魏家村东	10	200	75
23256	句容	郭庄无线电厂	10	200	95
23257	句容	郭庄五渚坊	10	400	241
23258	句容	郭庄五渚坊村南	10	400	218
23259	句容	郭庄五渚坊村委会	10	200	36
23260	句容	郭庄五渚坊杨西坝	10	200	49
23261	句容	郭庄西地村前	10	200	112
23262	句容	郭庄西地蒋社	10	200	81
23263	句容	郭庄西地墓东	10	400	253
23264	句容	郭庄西地南河桥	10	200	73
23265	句容	郭庄西岗头	10	200	129
23266	句容	郭庄西岗头村前	10	400	251
23267	句容	郭庄西岗头李家	10	400	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23268	句容	郭庄西张巷西	10	400	241
23269	句容	郭庄西张巷中	10	200	113
23270	句容	郭庄下村	10	200	75
23271	句容	郭庄下村村东	10	400	188
23272	句容	郭庄下葛村东	10	400	247
23273	句容	郭庄下葛村南	10	400	230
23274	句容	郭庄下葛电站	10	400	266
23275	句容	郭庄下葛二队	10	200	70
23276	句容	郭庄下葛农圩	10	400	257
23277	句容	郭庄下葛桥北	10	400	213
23278	句容	郭庄下葛桥南	10	400	238
23279	句容	郭庄下马岗	10	400	253
23280	句容	郭庄下马岗村东	10	400	261
23281	句容	郭庄下祁庄	10	200	86
23282	句容	郭庄下山地村西	10	200	76
23283	句容	郭庄下山地东	10	400	182
23284	句容	郭庄下山地新	10	200	31
23285	句容	郭庄夏家边村前	10	400	222
23286	句容	郭庄夏家边村西	10	200	102
23287	句容	郭庄夏塘曹拐上	10	200	62
23288	句容	郭庄夏塘村	10	400	182
23289	句容	郭庄夏塘村后	10	400	180
23290	句容	郭庄夏塘村前	10	200	95
23291	句容	郭庄夏塘村西	10	200	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23292	句容	郭庄夏塘村中	10	200	108
23293	句容	郭庄夏塘石涵头	10	200	28
23294	句容	郭庄小斗门	10	200	135
23295	句容	郭庄小斗门村南	10	200	153
23296	句容	郭庄小黄立墅新	10	200	106
23297	句容	郭庄小黄立墅赵家	10	200	87
23298	句容	郭庄小黄年墅	10	200	87
23299	句容	郭庄小蒋家边	10	400	274
23300	句容	郭庄小蒋家边村南	10	400	274
23301	句容	郭庄小蒋家边村西	10	400	251
23302	句容	郭庄小开太村西	10	200	139
23303	句容	郭庄小刘家	10	200	78
23304	句容	郭庄小山头边村西	10	200	123
23305	句容	郭庄小神巷	10	200	119
23306	句容	郭庄小徐家边	10	200	151
23307	句容	郭庄小庄上	10	200	125
23308	句容	郭庄谢桥杜泽里	10	200	143
23309	句容	郭庄谢桥方家边	10	200	21
23310	句容	郭庄谢桥梅家	10	200	109
23311	句容	郭庄谢桥山角里	10	400	121
23312	句容	郭庄谢桥西	10	200	114
23313	句容	郭庄谢桥龚家边	10	250	178
23314	句容	郭庄新安高家边	10	200	58
23315	句容	郭庄新安沈家边	10	200	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23316	句容	郭庄新安行政村	10	400	119
23317	句容	郭庄新安濮家边	10	250	37
23318	句容	郭庄新昌潘家边村东	10	400	55
23319	句容	郭庄新昌新村	10	200	46
23320	句容	郭庄新昌行政村	10	400	41
23321	句容	郭庄新供电	10	315	36
23322	句容	郭庄新社里村后	10	400	52
23323	句容	郭庄新社里村前	10	200	79
23324	句容	郭庄新社里七队	10	200	88
23325	句容	郭庄新谢里村东	10	200	67
23326	句容	郭庄信用社	10	400	273
23327	句容	郭庄邢家边	10	200	70
23328	句容	郭庄邢家边村北	10	400	194
23329	句容	郭庄邢家边村东	10	400	179
23330	句容	郭庄邢家边村南	10	400	199
23331	句容	郭庄熊家棚子	10	200	67
23332	句容	郭庄徐家村	10	400	141
23333	句容	郭庄徐家村南	10	400	285
23334	句容	郭庄徐家村前	10	630	506
23335	句容	郭庄旭园 1#箱变	10	400	244
23336	句容	郭庄旭园 2#箱变	10	400	258
23337	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	579
23338	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	565
23339	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	588

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23340	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	579
23341	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	532
23342	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	578
23343	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	599
23344	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	602
23345	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	627
23346	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	637
23347	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	635
23348	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	625
23349	句容	郭庄杨达里	10	400	228
23350	句容	郭庄杨达里村南	10	400	266
23351	句容	郭庄杨达里东	10	200	71
23352	句容	郭庄阳巷村东	10	200	77
23353	句容	郭庄阳巷村西	10	400	208
23354	句容	郭庄阳巷加工厂	10	400	237
23355	句容	郭庄阳巷养殖场	10	200	53
23356	句容	郭庄养路站	10	400	223
23357	句容	郭庄医院	10	315	109
23358	句容	郭庄医院轻轨小区	10	400	127
23359	句容	郭庄伊莎士	10	400	98
23360	句容	郭庄迎河二路	10	400	156
23361	句容	郭庄迎河一路	10	400	205
23362	句容	郭庄邮政局	10	400	135
23363	句容	郭庄幼儿园东	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23364	句容	郭庄源丰陶土矿	10	630	239
23365	句容	郭庄詹家边村西	10	200	31
23366	句容	郭庄詹家边渔场	10	400	333
23367	句容	郭庄赵北庄	10	200	80
23368	句容	郭庄赵北庄村东	10	200	112
23369	句容	郭庄赵北庄南	10	200	104
23370	句容	郭庄赵北庄朱家棚	10	400	264
23371	句容	郭庄赵家庄	10	250	55
23372	句容	郭庄赵巷蔡家塘	10	160	98
23373	句容	郭庄赵巷红砂厂	10	400	338
23374	句容	郭庄赵巷胡埝里	10	400	312
23375	句容	郭庄赵巷美人地	10	100	46
23376	句容	郭庄政府	10	400	141
23377	句容	郭庄执法分局箱变	10	500	284
23378	句容	郭庄中首里	10	200	116
23379	句容	郭庄中学	10	400	171
23380	句容	郭庄中学西	10	400	233
23381	句容	郭庄珠庄村南	10	200	76
23382	句容	郭庄珠庄村西	10	400	320
23383	句容	郭庄朱巷村后	10	100	28
23384	句容	郭庄朱巷村南	10	200	98
23385	句容	郭庄朱巷村中	10	200	70
23386	句容	郭庄朱巷小店	10	400	233
23387	句容	郭庄朱圩村东	10	400	248

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23388	句容	郭庄朱圩大队	10	200	97
23389	句容	郭庄朱圩墩墩上	10	200	59
23390	句容	郭庄朱圩涵头上	10	400	247
23391	句容	郭庄朱圩罗班上	10	200	97
23392	句容	郭庄朱圩野茅里	10	200	96
23393	句容	郭庄庄里村	10	200	52
23394	句容	郭庄庄里村东	10	200	84
23395	句容	郭庄庄里村委会	10	400	41
23396	句容	郭庄庄里观庄上	10	200	46
23397	句容	郭庄庄里西张巷	10	400	276
23398	句容	郭庄庄里渔场	10	400	68
23399	句容	郭庄庄里詹家边	10	400	196
23400	句容	郭庄庄里张巷	10	400	253
23401	句容	郭庄埝北村东	10	400	230
23402	句容	郭庄埝北村南	10	400	139
23403	句容	郭庄埝北村西	10	200	128
23404	句容	郭庄埝北村中	10	200	112
23405	句容	郭庄埝北甸塘桥	10	200	97
23406	句容	郭庄埝北二队	10	200	80
23407	句容	郭庄埝北九队	10	200	91
23408	句容	郭庄埝北五队	10	200	59
23409	句容	郭庄埝北学校	10	400	187
23410	句容	郭庄埝里	10	400	227
23411	句容	郭庄埝里村后	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23412	句容	郭庄埝里村前	10	200	129
23413	句容	郭庄濮家边南	10	200	32
23414	句容	郭庄宕子里村北	10	200	97
23415	句容	郭庄宕子里村东	10	200	85
23416	句容	郭庄窦家村后	10	200	102
23417	句容	郭庄虬北采石场（钱）	10	200	39
23418	句容	郭庄虬北电站	10	200	97
23419	句容	郭庄虬北平岗头	10	200	77
23420	句容	郭庄虬北屋柯里	10	200	50
23421	句容	郭庄虬山山岗	10	400	240
23422	句容	国宾府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	618
23423	句容	国宾府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	364
23424	句容	国宾府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	608
23425	句容	国宾府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	364
23426	句容	国宾府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	593
23427	句容	国宾府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	364
23428	句容	国宾府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	599
23429	句容	国宾府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	364
23430	句容	国宾府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	709
23431	句容	国宾府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	364
23432	句容	国宾府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	678
23433	句容	国宾府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	364
23434	句容	国宾府 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	619
23435	句容	国宾府 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23436	句容	国宾府 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	660
23437	句容	国宾府 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	364
23438	句容	国际花园 10#箱变	10	500	305
23439	句容	国际花园 9#箱变	10	500	337
23440	句容	国际花园小区 1#箱变	10	500	226
23441	句容	国际花园小区 2#箱变	10	500	274
23442	句容	国际花园小区 3#箱变	10	500	308
23443	句容	国际花园小区 4#箱变	10	630	399
23444	句容	国际花园小区 5#箱变	10	630	337
23445	句容	国际花园小区 6#	10	630	346
23446	句容	国际花园小区 7#箱变	10	500	289
23447	句容	国际花园小区三期 8#箱变	10	630	341
23448	句容	哈佛星城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1600	577
23449	句容	哈佛星城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1600	794
23450	句容	哈佛星城 1#箱变	10	630	250
23451	句容	哈佛星城 2#箱变	10	630	279
23452	句容	海柏东	10	315	199
23453	句容	合悦府 1#配电室 1-1#变压器	10	800	603
23454	句容	合悦府 1#配电室 1-2#变压器	10	800	588
23455	句容	合悦府 1#配电室 1-3#变压器	10	800	582
23456	句容	合悦府 1#配电室 1-4#变压器	10	800	506
23457	句容	合悦府 2#配电室 2-1#变压器	10	630	450
23458	句容	合悦府 2#配电室 2-2#变压器	10	630	417
23459	句容	合悦府 2#配电室 2-3#变压器	10	630	450

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23460	句容	合悦府 2#配电室 2-4#变压器	10	630	457
23461	句容	合悦府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	364
23462	句容	合悦府小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	582
23463	句容	合悦府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	364
23464	句容	合悦府小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	543
23465	句容	河滨北路经济适用房 1#箱变	10	400	72
23466	句容	河滨北路经济适用房 2#箱变	10	400	275
23467	句容	河滨北路经济适用房 3#箱变	10	400	281
23468	句容	河滨北路经济适用房 4#箱变	10	400	243
23469	句容	河滨佳园 1#箱变	10	500	267
23470	句容	河滨家园 2#箱变	10	500	266
23471	句容	河滨老年大学	10	315	122
23472	句容	河滨路小学	10	400	204
23473	句容	恒达交通公配	10	200	50
23474	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	536
23475	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	526
23476	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	531
23477	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	523
23478	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	520
23479	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	506
23480	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	519
23481	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	505
23482	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	502
23483	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	522

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23484	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	515
23485	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	523
23486	句容	恒大小区 23 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	684
23487	句容	恒大小区 23 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	681
23488	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	668
23489	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	657
23490	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	659
23491	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	653
23492	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	677
23493	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	662
23494	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	668
23495	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	664
23496	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	677
23497	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	658
23498	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	684
23499	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	660
23500	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	519
23501	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	511
23502	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504
23503	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	538
23504	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	676
23505	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	639
23506	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	675
23507	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	684

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23508	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	197
23509	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	692
23510	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	197
23511	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	697
23512	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	197
23513	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	686
23514	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	197
23515	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	696
23516	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	197
23517	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	700
23518	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	197
23519	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	676
23520	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	673
23521	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	690
23522	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	665
23523	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	666
23524	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	511
23525	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	521
23526	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	526
23527	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	520
23528	句容	恒大雅苑商业停车场箱变	10	630	0
23529	句容	后白北大荒村南	10	400	312
23530	句容	后白北大荒村西	10	200	27
23531	句容	后白北高河大桥电站	10	200	154

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23532	句容	后白便民	10	400	137
23533	句容	后白便民北路	10	400	201
23534	句容	后白财政所	10	630	219
23535	句容	后白财政所对面小区	10	500	219
23536	句容	后白蔡家	10	200	83
23537	句容	后白蔡门王家边	10	200	113
23538	句容	后白蔡门叶家湾村东	10	200	138
23539	句容	后白草荡湖北	10	400	219
23540	句容	后白草荡湖南	10	400	219
23541	句容	后白茶香苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	593
23542	句容	后白茶香苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	657
23543	句容	后白茶香苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	603
23544	句容	后白茶香苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	630
23545	句容	后白长里岗赵家棚村西	10	200	149
23546	句容	后白陈家庄	10	400	249
23547	句容	后白陈家庄村西	10	200	81
23548	句容	后白陈家圩	10	200	78
23549	句容	后白慈悲亭村西	10	200	75
23550	句容	后白慈悲亭新农村	10	200	56
23551	句容	后白村敬老院东	10	400	219
23552	句容	后白村敬老院南	10	400	219
23553	句容	后白大杜家村后	10	200	88
23554	句容	后白大杜家村西	10	200	101
23555	句容	后白大杜家东	10	400	234

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23556	句容	后白大元头村西	10	400	219
23557	句容	后白大圩桥头农用	10	400	305
23558	句容	后白带电作业班	10	200	81
23559	句容	后白电力门市部旁	10	400	192
23560	句容	后白东戴坞	10	400	253
23561	句容	后白东风村小龙王坝	10	400	219
23562	句容	后白东沟冲村前	10	200	120
23563	句容	后白东神富	10	200	97
23564	句容	后白东神富村北	10	200	91
23565	句容	后白东湾村北	10	200	112
23566	句容	后白东斛	10	200	85
23567	句容	后白鹅毛岗村西	10	200	131
23568	句容	后白二圣包装厂住宿楼	10	250	48
23569	句容	后白二圣后村北农用	10	200	153
23570	句容	后白二圣后村村东	10	400	181
23571	句容	后白二圣后村西	10	200	120
23572	句容	后白二圣后村西五星桥旁	10	400	245
23573	句容	后白二圣后村中	10	400	237
23574	句容	后白二圣华圣小区	10	400	245
23575	句容	后白二圣集镇路西	10	400	242
23576	句容	后白二圣气站	10	400	270
23577	句容	后白二圣气站西	10	400	234
23578	句容	后白二圣施工队	10	200	39
23579	句容	后白二圣小学	10	400	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23580	句容	后白二圣小学食堂旁	10	400	238
23581	句容	后白二圣医院	10	400	142
23582	句容	后白法院	10	400	163
23583	句容	后白放马闸村西	10	400	272
23584	句容	后白福源小区 10#主变	10	500	397
23585	句容	后白福源小区 11#主变	10	630	432
23586	句容	后白福源小区 13#箱变	10	630	406
23587	句容	后白福源小区 9#主变	10	630	431
23588	句容	后白富民公寓二期 1#箱变	10	630	219
23589	句容	后白富民公寓二期 2#箱变	10	630	219
23590	句容	后白富民小区箱变	10	500	219
23591	句容	后白高坪包家	10	200	96
23592	句容	后白高坪揭家棚	10	400	219
23593	句容	后白高坪老大队部旁	10	200	112
23594	句容	后白高坪老周东	10	400	202
23595	句容	后白高坪配电房	10	400	219
23596	句容	后白高坪污水处理站旁	10	200	82
23597	句容	后白高坪赵家	10	400	219
23598	句容	后白工业园大塚汽配厂	10	500	102
23599	句容	后白古村 2#	10	400	251
23600	句容	后白古村大观园	10	200	90
23601	句容	后白古村大棚	10	400	309
23602	句容	后白古村老窑厂	10	400	114
23603	句容	后白国税	10	630	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23604	句容	后白何家	10	200	123
23605	句容	后白何家村西	10	200	124
23606	句容	后白后河大塘庵	10	200	111
23607	句容	后白后河翻砂厂路边	10	400	228
23608	句容	后白后河后泥塘	10	200	61
23609	句容	后白后沛头村后	10	200	79
23610	句容	后白后沛头村前	10	200	68
23611	句容	后白后王庄	10	400	219
23612	句容	后白后王庄村前	10	400	212
23613	句容	后白后王庄村西	10	400	71
23614	句容	后白胡家边	10	400	262
23615	句容	后白花岗村后	10	200	134
23616	句容	后白花岗村前	10	200	64
23617	句容	后白花岗新村	10	400	160
23618	句容	后白花岗新村后	10	200	78
23619	句容	后白花海路东	10	400	140
23620	句容	后白花海路南	10	200	60
23621	句容	后白花海路西	10	200	88
23622	句容	后白花海路张家边	10	400	287
23623	句容	后白花海路周家路口	10	400	316
23624	句容	后白槐道	10	400	195
23625	句容	后白槐道陈家村西	10	200	133
23626	句容	后白槐道村大队部	10	200	99
23627	句容	后白槐道村后圣湖路	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23628	句容	后白槐道村中大塘旁	10	400	262
23629	句容	后白淮源大队部东	10	400	129
23630	句容	后白淮源东孔村东	10	200	118
23631	句容	后白淮源塘下村后	10	400	176
23632	句容	后白淮源塘下村前	10	200	101
23633	句容	后白淮源王社电站	10	200	68
23634	句容	后白淮源西孔	10	400	219
23635	句容	后白淮源西孔住宅楼	10	400	219
23636	句容	后白黄泥山村北	10	400	322
23637	句容	后白集镇供电营业部	10	200	82
23638	句容	后白集镇广电站旁	10	400	218
23639	句容	后白集镇茅山路口	10	400	84
23640	句容	后白集镇农行旁	10	400	192
23641	句容	后白集镇气站	10	400	219
23642	句容	后白集镇天彩裘皮门口	10	200	50
23643	句容	后白集镇天润发	10	400	41
23644	句容	后白建管	10	400	219
23645	句容	后白建管所南箱变	10	630	219
23646	句容	后白今古山村南	10	400	278
23647	句容	后白康电新能源	10	400	41
23648	句容	后白孔村	10	400	209
23649	句容	后白孔村村东	10	400	308
23650	句容	后白孔村山头	10	200	156
23651	句容	后白孔岗头	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23652	句容	后白孔岗头村后	10	200	81
23653	句容	后白老菜场门口	10	400	164
23654	句容	后白老供电所箱变	10	630	403
23655	句容	后白老西棚子村东	10	200	23
23656	句容	后白老西棚子村西	10	200	104
23657	句容	后白李盖老鸦杆	10	200	140
23658	句容	后白李盖张家边东	10	200	128
23659	句容	后白李家桥村前	10	200	146
23660	句容	后白李家桥小学	10	400	240
23661	句容	后白李桥加油站旁	10	400	305
23662	句容	后白李桥老学校西	10	400	228
23663	句容	后白李桥王家山	10	200	109
23664	句容	后白李桥下庄	10	400	185
23665	句容	后白李桥小河	10	400	290
23666	句容	后白李桥袁家棚	10	200	54
23667	句容	后白李桥袁家棚路边	10	200	85
23668	句容	后白李桥郑家山	10	200	126
23669	句容	后白粮站北	10	400	172
23670	句容	后白良种场	10	200	150
23671	句容	后白良种场二队	10	400	360
23672	句容	后白良种场二队东	10	200	132
23673	句容	后白良种场西	10	400	153
23674	句容	后白林梅六队	10	400	272
23675	句容	后白林梅南岗头	10	200	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23676	句容	后白刘棚	10	400	253
23677	句容	后白刘棚村前	10	200	116
23678	句容	后白芦江村东	10	400	219
23679	句容	后白芦江村后	10	200	126
23680	句容	后白芦江村前	10	200	70
23681	句容	后白芦江大闸农用	10	400	219
23682	句容	后白芦江桥村东	10	200	59
23683	句容	后白芦江小学	10	200	63
23684	句容	后白绿道后岗	10	200	180
23685	句容	后白绿源雅居小区 1#干变	10	630	219
23686	句容	后白马院村东	10	400	255
23687	句容	后白马院农用	10	400	307
23688	句容	后白茅陈村	10	400	270
23689	句容	后白茅陈后晨庄	10	400	271
23690	句容	后白茅陈配电房	10	400	329
23691	句容	后白茅山茶场新场部	10	400	236
23692	句容	后白茅山茶场院东	10	200	136
23693	句容	后白茅山茶厂一队东	10	400	237
23694	句容	后白茅西孔村后	10	200	123
23695	句容	后白茅西老供电所旁	10	400	137
23696	句容	后白茅西老中学	10	400	255
23697	句容	后白茅西十字路口	10	400	259
23698	句容	后白茅西天乐村前	10	200	90
23699	句容	后白茅西天龙工艺旁	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23700	句容	后白茅西叶家湾詹家	10	200	144
23701	句容	后白茅西医院	10	400	219
23702	句容	后白茅西幼儿园东	10	400	331
23703	句容	后白庙头村后	10	400	249
23704	句容	后白农民街 1#干变	10	500	219
23705	句容	后白农水站箱变	10	500	219
23706	句容	后白培杆村村南	10	400	219
23707	句容	后白蒲塘村	10	400	219
23708	句容	后白蒲塘村东	10	200	164
23709	句容	后白奇干曹东	10	400	276
23710	句容	后白奇干村	10	400	210
23711	句容	后白奇干村后东	10	200	116
23712	句容	后白奇干村后西	10	200	93
23713	句容	后白奇干胡家村前	10	200	115
23714	句容	后白奇干马家	10	400	311
23715	句容	后白千棵排涝站	10	200	92
23716	句容	后白前岗村北	10	400	306
23717	句容	后白前岗村南	10	200	127
23718	句容	后白前岗村中	10	400	233
23719	句容	后白前岗电站	10	400	297
23720	句容	后白前岗西头店村南	10	200	134
23721	句容	后白前岗西头店南农用	10	200	91
23722	句容	后白前王庄村西板塘	10	400	219
23723	句容	后白前王庄后东	10	400	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23724	句容	后白前王庄路南	10	200	73
23725	句容	后白前王庄祠堂旁	10	200	107
23726	句容	后白青城村北	10	200	106
23727	句容	后白青城村西	10	400	170
23728	句容	后白青城村中	10	400	184
23729	句容	后白青城村中二队	10	200	102
23730	句容	后白清水坝村后	10	200	113
23731	句容	后白曲巷村 243 省道边	10	400	281
23732	句容	后白曲巷村北	10	400	209
23733	句容	后白曲巷村后	10	200	102
23734	句容	后白曲巷村前	10	400	276
23735	句容	后白曲巷村前东	10	200	112
23736	句容	后白曲巷村前农用	10	200	77
23737	句容	后白曲巷村西	10	400	239
23738	句容	后白曲巷电站	10	400	319
23739	句容	后白曲巷小学	10	400	252
23740	句容	后白曲巷圩农用	10	400	231
23741	句容	后白三岔镇西	10	630	303
23742	句容	后白山边村东	10	400	242
23743	句容	后白山边农用	10	400	338
23744	句容	后白山边桥西	10	400	116
23745	句容	后白山边小林场北	10	400	260
23746	句容	后白山边小林场梨园	10	400	292
23747	句容	后白山边小林场路东	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23748	句容	后白山湖路西城农用 3#	10	200	153
23749	句容	后白山湖路西城农用 4#	10	400	331
23750	句容	后白山湖路西岗顶农用	10	200	146
23751	句容	后白上旱里村前农用	10	400	291
23752	句容	后白邵东村南	10	200	38
23753	句容	后白邵家边村前	10	200	151
23754	句容	后白邵西岔路口	10	200	53
23755	句容	后白邵西村前	10	200	144
23756	句容	后白社塘村	10	400	204
23757	句容	后白社塘村东	10	200	138
23758	句容	后白社塘村后	10	200	112
23759	句容	后白胜利村	10	400	70
23760	句容	后白石闸头南山	10	100	38
23761	句容	后白曙光	10	200	108
23762	句容	后白曙光村后	10	200	106
23763	句容	后白曙光道士埠	10	200	132
23764	句容	后白曙光老学校	10	315	180
23765	句容	后白曙光张家湾村前	10	200	71
23766	句容	后白曙光圩西头	10	200	92
23767	句容	后白墅村东小学	10	400	219
23768	句容	后白水南一队村东	10	200	121
23769	句容	后白孙家棚	10	200	65
23770	句容	后白所百亨	10	400	225
23771	句容	后白所北大荒	10	200	112

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23772	句容	后白所北大荒韩家	10	200	109
23773	句容	后白所北高河	10	400	267
23774	句容	后白所蔡门七亩塘农业观光园	10	200	166
23775	句容	后白所曹村	10	400	197
23776	句容	后白所曹村村东	10	400	244
23777	句容	后白所曹村村前	10	200	67
23778	句容	后白所曹村西	10	200	51
23779	句容	后白所昌达公路搅拌场	10	400	259
23780	句容	后白所长里岗胜利	10	200	44
23781	句容	后白所长里岗汪家	10	200	129
23782	句容	后白所长里岗小学	10	160	20
23783	句容	后白所长里岗窑上	10	200	53
23784	句容	后白所长里岗周家	10	200	101
23785	句容	后白所陈家边村	10	200	158
23786	句容	后白所陈家庄村南	10	200	63
23787	句容	后白所陈家庄西部干线农用	10	400	167
23788	句容	后白所赤山湖生态环境	10	400	268
23789	句容	后白所慈悲亭	10	400	242
23790	句容	后白所慈悲亭村南	10	400	222
23791	句容	后白所慈悲亭渔人码头	10	400	271
23792	句容	后白所大元头	10	200	113
23793	句容	后白所大圩	10	400	277
23794	句容	后白所大圩村东	10	200	95
23795	句容	后白所大圩村东二队	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23796	句容	后白所大圩桥头	10	200	138
23797	句容	后白所大圩西	10	200	73
23798	句容	后白所戴家塘	10	200	113
23799	句容	后白所东戴坞农用 2#	10	200	82
23800	句容	后白所东方加油站	10	250	36
23801	句容	后白所东风甘塘	10	500	197
23802	句容	后白所东沟冲	10	200	121
23803	句容	后白所东斛二队	10	200	93
23804	句容	后白所杜家村西农用	10	200	132
23805	句容	后白所鹅毛岗	10	200	97
23806	句容	后白所二圣农行	10	400	138
23807	句容	后白所放马闸	10	400	311
23808	句容	后白所放马闸村东	10	200	21
23809	句容	后白所放马圩	10	200	103
23810	句容	后白所甘塘村北	10	400	142
23811	句容	后白所岗子圩农用	10	200	89
23812	句容	后白所高塘背	10	200	103
23813	句容	后白所供电所(西冯)	10	400	219
23814	句容	后白所古村村西	10	400	225
23815	句容	后白所古村戴家边	10	400	245
23816	句容	后白所古村河北	10	400	55
23817	句容	后白所古村红星圩	10	200	108
23818	句容	后白所古村后湖	10	200	100
23819	句容	后白所古村金家村北	10	200	108

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23820	句容	后白所古村金家村南	10	200	167
23821	句容	后白所古村桥北	10	400	325
23822	句容	后白所古村下湾村	10	160	70
23823	句容	后白所古村杂粮	10	200	141
23824	句容	后白所管子村	10	200	71
23825	句容	后白所后白电力二站(经纬)	10	400	171
23826	句容	后白所后白高坪二站	10	200	82
23827	句容	后白所后白古村	10	400	115
23828	句容	后白所后白华艺	10	400	153
23829	句容	后白所后白集镇医院	10	500	219
23830	句容	后白所后白交服	10	400	219
23831	句容	后白所后白康顺铜业公配	10	250	97
23832	句容	后白所后白粮站	10	400	219
23833	句容	后白所后白派出所	10	400	181
23834	句容	后白所后白培杆村	10	200	21
23835	句容	后白所后白山头村	10	200	107
23836	句容	后白所后白山头村东	10	200	77
23837	句容	后白所后白墅村东	10	200	95
23838	句容	后白所后白墅村前	10	400	219
23839	句容	后白所后白墅村中	10	200	58
23840	句容	后白所后白墅大机台	10	400	219
23841	句容	后白所后白新农村	10	400	191
23842	句容	后白所后白幼儿园	10	400	194
23843	句容	后白所后村山边	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23844	句容	后白所后村小林场	10	400	304
23845	句容	后白所后河北	10	200	56
23846	句容	后白所后河村前	10	200	125
23847	句容	后白所后河东冲村	10	400	306
23848	句容	后白所后河东泥塘	10	200	115
23849	句容	后白所后河后泥塘村前	10	400	293
23850	句容	后白所后河泥塘西	10	100	72
23851	句容	后白所后河史家	10	200	21
23852	句容	后白所后王庄束家	10	200	138
23853	句容	后白所葫芦井	10	200	125
23854	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	630	340
23855	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	630	219
23856	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-3#主变配电变压器	10	630	333
23857	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	630	219
23858	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	1000	767
23859	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	1000	219
23860	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	1000	765
23861	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	1000	219
23862	句容	后白所花岗村	10	400	198
23863	句容	后白所花兰墩	10	200	120
23864	句容	后白所花郎头村东	10	400	135
23865	句容	后白所花郎头村西	10	200	50
23866	句容	后白所华艺 2#	10	400	168
23867	句容	后白所槐道陈家	10	200	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23868	句容	后白所淮源东孔村前	10	200	61
23869	句容	后白所淮源东孔后	10	200	81
23870	句容	后白所淮源东圩	10	200	83
23871	句容	后白所淮源塘下	10	200	35
23872	句容	后白所淮源油坊	10	200	84
23873	句容	后白所黄传六卤菜批发部	10	400	149
23874	句容	后白所集镇车站公配	10	400	93
23875	句容	后白所集镇西	10	400	229
23876	句容	后白所焦公圩村东	10	200	135
23877	句容	后白所今古山	10	400	297
23878	句容	后白所井塘村西	10	400	281
23879	句容	后白所孔岗头村前	10	400	184
23880	句容	后白所孔岗头南	10	200	73
23881	句容	后白所孔家村	10	400	289
23882	句容	后白所垃圾中转站	10	315	140
23883	句容	后白所劳家棚	10	200	133
23884	句容	后白所李璫村东抗旱站	10	200	150
23885	句容	后白所李璫西许	10	200	143
23886	句容	后白所李盖	10	400	295
23887	句容	后白所李盖村前	10	200	82
23888	句容	后白所李盖村西	10	400	295
23889	句容	后白所李桥大机台	10	200	77
23890	句容	后白所李桥罗棚	10	400	287
23891	句容	后白所李桥油坊	10	200	47

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23892	句容	后白所李桥油坊村西	10	200	101
23893	句容	后白所李桥圩南	10	200	171
23894	句容	后白所李巷村	10	400	208
23895	句容	后白所林东	10	400	290
23896	句容	后白所林梅厂	10	400	213
23897	句容	后白所林梅电站	10	400	201
23898	句容	后白所林梅服务站	10	400	69
23899	句容	后白所林梅李家墩	10	200	103
23900	句容	后白所林梅七队	10	200	98
23901	句容	后白所林梅三队	10	200	67
23902	句容	后白所林梅驿站	10	630	503
23903	句容	后白所刘家庄	10	400	296
23904	句容	后白所刘家庄 2#	10	200	99
23905	句容	后白所芦江村中	10	200	88
23906	句容	后白所芦江农科	10	200	101
23907	句容	后白所芦江桥	10	400	308
23908	句容	后白所芦江山头	10	200	111
23909	句容	后白所芦江西	10	400	219
23910	句容	后白所芦江下庄	10	200	123
23911	句容	后白所芦江下庄村后	10	200	129
23912	句容	后白所芦江下圩	10	200	152
23913	句容	后白所马家	10	200	112
23914	句容	后白所马家村东	10	200	64
23915	句容	后白所马院村	10	200	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23916	句容	后白所茅陈村前	10	400	280
23917	句容	后白所茅陈小学	10	100	50
23918	句容	后白所茅山茶场	10	200	104
23919	句容	后白所茅山茶场四队	10	400	314
23920	句容	后白所茅山茶场四队村后	10	400	184
23921	句容	后白所茅山茶厂一队	10	400	283
23922	句容	后白所茅西北大荒七亩塘	10	200	148
23923	句容	后白所茅西蔡门	10	200	22
23924	句容	后白所茅西蔡门井塘	10	400	236
23925	句容	后白所茅西陈家棚村东	10	200	132
23926	句容	后白所茅西慈河桥	10	100	63
23927	句容	后白所茅西下家棚山培岗	10	200	97
23928	句容	后白所茅西夏家棚	10	200	96
23929	句容	后白所茅西小石庄	10	400	273
23930	句容	后白所茅西窑上	10	200	105
23931	句容	后白所茅西阴家庄	10	200	117
23932	句容	后白所茅西幼儿园	10	400	179
23933	句容	后白所茅西镇北	10	400	219
23934	句容	后白所茅西镇南	10	400	219
23935	句容	后白所茅西镇西	10	400	213
23936	句容	后白所茅西镇中	10	400	259
23937	句容	后白所毛家边村东	10	400	219
23938	句容	后白所庙上	10	200	66
23939	句容	后白所庙头	10	400	256

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23940	句容	后白所南沟	10	200	35
23941	句容	后白所南神富村东	10	200	141
23942	句容	后白所南神富路边	10	200	80
23943	句容	后白所南圩埂	10	200	89
23944	句容	后白所农机站	10	200	85
23945	句容	后白所蒲塘祝家	10	200	147
23946	句容	后白所奇干村西	10	400	282
23947	句容	后白所奇干村中	10	400	220
23948	句容	后白所奇干胡家	10	200	116
23949	句容	后白所气站	10	400	46
23950	句容	后白所气站 2#	10	400	183
23951	句容	后白所千棵村前	10	400	264
23952	句容	后白所千棵村西	10	200	73
23953	句容	后白所千棵树村北	10	400	243
23954	句容	后白所钱家棚	10	400	290
23955	句容	后白所前白墅村东	10	400	173
23956	句容	后白所前白墅村西	10	400	181
23957	句容	后白所前东湾小桥	10	200	81
23958	句容	后白所前岗王塔	10	200	91
23959	句容	后白所前王庄村后	10	400	219
23960	句容	后白所桥南公配	10	200	101
23961	句容	后白所青城村北 2#	10	200	91
23962	句容	后白所青城村东	10	160	68
23963	句容	后白所青城村东大桥	10	200	37

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23964	句容	后白所青城村西农用	10	200	131
23965	句容	后白所青城村中 2#	10	400	259
23966	句容	后白所青城焦公圩	10	200	61
23967	句容	后白所清水坝	10	400	278
23968	句容	后白所清水坝村东	10	200	138
23969	句容	后白所清水坝村中	10	200	118
23970	句容	后白所秋坝桥村东	10	200	90
23971	句容	后白所曲巷村东	10	200	48
23972	句容	后白所曲巷村中	10	400	100
23973	句容	后白所曲巷吴元建材旁	10	400	152
23974	句容	后白所任家边村后	10	100	63
23975	句容	后白所任家边抗旱站	10	200	98
23976	句容	后白所任一站	10	200	57
23977	句容	后白所三岔服装厂	10	315	228
23978	句容	后白所三岔工业园区	10	400	41
23979	句容	后白所三岔敬老院	10	400	239
23980	句容	后白所三岔镇南	10	400	222
23981	句容	后白所三油榨	10	400	281
23982	句容	后白所沙新圩	10	200	128
23983	句容	后白所沙新圩村东	10	100	75
23984	句容	后白所沙新圩村东农用	10	200	80
23985	句容	后白所沙新圩村西农用	10	400	212
23986	句容	后白所沙子庙	10	400	116
23987	句容	后白所沙子庙 2#	10	400	315

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23988	句容	后白所山湖路青城村东	10	200	138
23989	句容	后白所商贸园	10	315	164
23990	句容	后白所商贸园 2#	10	400	219
23991	句容	后白所上蔡门	10	200	141
23992	句容	后白所上朱岗	10	200	74
23993	句容	后白所邵东	10	400	294
23994	句容	后白所邵西	10	400	71
23995	句容	后白所神富村大机台	10	400	219
23996	句容	后白所神富西棚子	10	200	120
23997	句容	后白所生龙化工	10	400	296
23998	句容	后白所胜利毛南	10	200	73
23999	句容	后白所圣南中学	10	200	117
24000	句容	后白所曙光前进	10	200	120
24001	句容	后白所曙光上旱里	10	315	189
24002	句容	后白所曙光张家湾	10	200	91
24003	句容	后白所水北	10	400	322
24004	句容	后白所水南一队	10	200	90
24005	句容	后白所水南一队 2#北	10	400	46
24006	句容	后白所塑料厂公配	10	160	81
24007	句容	后白所腾村放马岗	10	200	121
24008	句容	后白所腾村红砂厂	10	400	169
24009	句容	后白所腾村后村	10	400	273
24010	句容	后白所腾村加工厂	10	400	275
24011	句容	后白所腾村油坊	10	200	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24012	句容	后白所天帮电力新能源科技有限公司	10	200	143
24013	句容	后白所天乐陈家边村西	10	200	100
24014	句容	后白所天乐村	10	200	110
24015	句容	后白所天乐村巍家	10	200	140
24016	句容	后白所天乐东前	10	200	128
24017	句容	后白所天乐蒋家	10	200	90
24018	句容	后白所天乐蒋家二队	10	200	142
24019	句容	后白所天乐孔家二队	10	200	109
24020	句容	后白所天乐青龙村	10	200	95
24021	句容	后白所天乐太子碑	10	200	120
24022	句容	后白所天乐万家	10	200	115
24023	句容	后白所天乐西前	10	200	101
24024	句容	后白所天乐榨上	10	400	250
24025	句容	后白所万港	10	200	114
24026	句容	后白所王埠	10	200	65
24027	句容	后白所王埠村前	10	200	90
24028	句容	后白所王家湾	10	200	146
24029	句容	后白所王家湾村前	10	200	29
24030	句容	后白所王庄村	10	400	219
24031	句容	后白所王庄西	10	200	76
24032	句容	后白所吴家头	10	200	126
24033	句容	后白所吴家头村东	10	200	104
24034	句容	后白所吴家头西	10	200	104
24035	句容	后白所五星村东	10	200	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24036	句容	后白所五星村南	10	400	298
24037	句容	后白所五星村中	10	400	188
24038	句容	后白所五星排涝站	10	200	107
24039	句容	后白所五星西	10	400	277
24040	句容	后白所五星小庄	10	200	93
24041	句容	后白所西城村东	10	400	262
24042	句容	后白所西城村南	10	200	105
24043	句容	后白所西村新农村村东	10	400	292
24044	句容	后白所西村新农村村西	10	200	104
24045	句容	后白所西冯茶社	10	200	175
24046	句容	后白所西冯大队部	10	200	22
24047	句容	后白所西冯悍子村包家	10	200	180
24048	句容	后白所西岗	10	200	108
24049	句容	后白所西岗顶	10	200	66
24050	句容	后白所西孔村后	10	200	90
24051	句容	后白所西棚子桥北	10	200	77
24052	句容	后白所西斛村前	10	200	96
24053	句容	后白所西斛村西	10	400	221
24054	句容	后白所西斛六队	10	200	105
24055	句容	后白所西斛狮子口	10	200	139
24056	句容	后白所下蔡门	10	400	226
24057	句容	后白所下朱岗	10	200	93
24058	句容	后白所夏王村西	10	200	72
24059	句容	后白所夏王大机台	10	200	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24060	句容	后白所夏王田宅	10	400	219
24061	句容	后白所夏王西山村	10	200	139
24062	句容	后白所夏王杨甸村前	10	400	219
24063	句容	后白所先子圩村西	10	200	91
24064	句容	后白所向家	10	200	28
24065	句容	后白所肖家湾	10	400	69
24066	句容	后白所肖家湾二队	10	200	95
24067	句容	后白所肖家湾恒昌电子	10	400	80
24068	句容	后白所新街	10	200	83
24069	句容	后白所信用社 2#	10	400	106
24070	句容	后白所熊家湾村西	10	100	14
24071	句容	后白所徐巷	10	400	273
24072	句容	后白所徐巷村西	10	200	89
24073	句容	后白所徐巷红砂厂	10	200	46
24074	句容	后白所徐巷山高头	10	400	252
24075	句容	后白所许巷村前	10	200	154
24076	句容	后白所许巷村中	10	400	252
24077	句容	后白所延福葛代巷	10	200	34
24078	句容	后白所延福鸡毛山	10	200	146
24079	句容	后白所延福南洼	10	200	135
24080	句容	后白所延福前湖	10	200	118
24081	句容	后白所延福寺边	10	200	64
24082	句容	后白所延福伍家山	10	200	110
24083	句容	后白所延福伍家山村后	10	400	226

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24084	句容	后白所延福周家边	10	200	157
24085	句容	后白所杨甸村西	10	400	219
24086	句容	后白所杨家山	10	400	250
24087	句容	后白所杨三里村北	10	200	124
24088	句容	后白所养老中心	10	400	209
24089	句容	后白所义成桥白果树	10	200	76
24090	句容	后白所义成桥村东	10	200	91
24091	句容	后白所义成桥村西	10	400	295
24092	句容	后白所义成桥南	10	400	237
24093	句容	后白所于湘	10	80	63
24094	句容	后白所于湘村前	10	100	58
24095	句容	后白所袁家棚村南	10	100	45
24096	句容	后白所轧钢厂	10	400	122
24097	句容	后白所闸头月牙	10	200	103
24098	句容	后白所闸头朱塘埠	10	200	117
24099	句容	后白所张盖村	10	400	219
24100	句容	后白所张盖村后	10	400	219
24101	句容	后白所张盖西	10	200	73
24102	句容	后白所张古墩	10	200	97
24103	句容	后白所张古墩农用 2#	10	200	119
24104	句容	后白所张家边林场	10	100	52
24105	句容	后白所张家棚	10	400	290
24106	句容	后白所张家塘	10	200	169
24107	句容	后白所张家塘北	10	400	221

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24108	句容	后白所张家塘南	10	200	159
24109	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	553
24110	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	800	613
24111	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-3#主变配电变压器	10	800	616
24112	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	800	593
24113	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	800	572
24114	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	800	609
24115	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	800	494
24116	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	800	504
24117	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-1#主变配电变压器	10	800	562
24118	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	532
24119	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-3#主变配电变压器	10	800	577
24120	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	575
24121	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-1#主变配电变压器	10	800	592
24122	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-2#主变配电变压器	10	800	546
24123	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-3#主变配电变压器	10	800	574
24124	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-4#主变配电变压器	10	800	580
24125	句容	后白所张庙茶香苑 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	573
24126	句容	后白所张庙茶香苑 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	643
24127	句容	后白所张庙老路口	10	400	245
24128	句容	后白所张庙农庄	10	400	297
24129	句容	后白所张庙窑上	10	200	87
24130	句容	后白所张庙镇北	10	200	180
24131	句容	后白所张庙镇西	10	400	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24132	句容	后白所张庙镇中	10	400	41
24133	句容	后白所张孙余	10	100	13
24134	句容	后白所张孙余张家	10	200	56
24135	句容	后白所振兴路	10	400	219
24136	句容	后白所镇东	10	400	217
24137	句容	后白所周地村东	10	200	113
24138	句容	后白所周地村西	10	200	139
24139	句容	后白所猪厂	10	400	147
24140	句容	后白所泗清圩电站	10	160	135
24141	句容	后白所泗庄村西	10	400	183
24142	句容	后白所泗庄电站	10	200	108
24143	句容	后白腾村大队部旁	10	400	286
24144	句容	后白腾村放马岗南	10	400	296
24145	句容	后白腾村后村西	10	200	29
24146	句容	后白腾村加工厂村前	10	400	195
24147	句容	后白天和酒店旁	10	400	41
24148	句容	后白天乐村孔一队	10	400	311
24149	句容	后白天乐裴家	10	200	128
24150	句容	后白天伦酒店宿舍楼	10	200	180
24151	句容	后白万成农庄旁	10	400	241
24152	句容	后白万港村北	10	200	155
24153	句容	后白万港村西	10	200	78
24154	句容	后白王社村前	10	100	47
24155	句容	后白王巷	10	315	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24156	句容	后白乌岗嘴	10	200	163
24157	句容	后白五星村西 2#	10	400	247
24158	句容	后白五星村中 2#	10	400	288
24159	句容	后白五星大队部西	10	200	74
24160	句容	后白五星大庄	10	200	82
24161	句容	后白五星刘家庄	10	400	256
24162	句容	后白五星小庄 2#	10	200	121
24163	句容	后白物资站	10	400	127
24164	句容	后白西城爱乐康	10	400	156
24165	句容	后白西城村西	10	200	24
24166	句容	后白西城村西配电房	10	200	57
24167	句容	后白西城加油站	10	200	45
24168	句容	后白西城庙冲	10	200	123
24169	句容	后白西城新农村西农用	10	200	152
24170	句容	后白西戴坞	10	400	220
24171	句容	后白西戴坞 2#	10	200	76
24172	句容	后白西冯茶场旁	10	400	219
24173	句容	后白西冯村后	10	630	219
24174	句容	后白西冯村康颐文旅	10	400	219
24175	句容	后白西冯村前	10	630	219
24176	句容	后白西冯村西箱变	10	630	219
24177	句容	后白西冯悍子村	10	200	72
24178	句容	后白西冯悍子村涵洞	10	200	154
24179	句容	后白西冯秋坝桥蒋家	10	200	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24180	句容	后白西冯许浪头	10	200	120
24181	句容	后白西冯朱巷	10	400	219
24182	句容	后白西岗村西	10	400	264
24183	句容	后白西岗顶村北	10	200	138
24184	句容	后白西岗顶村东	10	200	126
24185	句容	后白西岗顶村前	10	200	121
24186	句容	后白西岗顶村西	10	400	207
24187	句容	后白西高坪村东	10	400	219
24188	句容	后白西高坪村前	10	200	128
24189	句容	后白西棚	10	200	113
24190	句容	后白西神富村后	10	400	219
24191	句容	后白西斛	10	400	243
24192	句容	后白西斛村后	10	200	106
24193	句容	后白下禹庙	10	400	219
24194	句容	后白夏家边	10	400	219
24195	句容	后白夏家边村东	10	200	87
24196	句容	后白夏王村龙家湾	10	400	219
24197	句容	后白夏王村小桥	10	400	219
24198	句容	后白夏王田宅村后	10	200	89
24199	句容	后白夏禹庙东	10	400	219
24200	句容	后白先子圩	10	400	208
24201	句容	后白先子圩村北	10	200	71
24202	句容	后白小杜家	10	400	310
24203	句容	后白小杜家宜安公司	10	400	267

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24204	句容	后白小康花园	10	630	219
24205	句容	后白小学 1#箱变	10	500	219
24206	句容	后白小学 2#箱变	10	500	219
24207	句容	后白小泗庄	10	200	128
24208	句容	后白新街二队	10	400	257
24209	句容	后白新塘冲	10	200	68
24210	句容	后白新塘冲赵树岗	10	400	296
24211	句容	后白熊家湾	10	400	277
24212	句容	后白徐巷北圩埂村东	10	400	42
24213	句容	后白徐巷北圩埂村西	10	200	111
24214	句容	后白徐巷村前	10	400	68
24215	句容	后白徐巷河北	10	400	295
24216	句容	后白许巷村东	10	400	199
24217	句容	后白许巷村农用	10	400	200
24218	句容	后白岩藤农场对面	10	400	131
24219	句容	后白延福抗旱站	10	400	257
24220	句容	后白杨三里村南	10	200	78
24221	句容	后白杨山里	10	200	34
24222	句容	后白医院 2#配变	10	400	76
24223	句容	后白义成桥	10	400	251
24224	句容	后白阴家庄西	10	400	269
24225	句容	后白油坊村后	10	200	97
24226	句容	后白闸头	10	400	219
24227	句容	后白闸头村东	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24228	句容	后白闸头夹沟	10	400	219
24229	句容	后白闸头团结桥旁	10	400	219
24230	句容	后白张盖村前	10	200	112
24231	句容	后白张盖大队部旁	10	400	162
24232	句容	后白张古墩村后	10	200	90
24233	句容	后白张庙茶场	10	400	243
24234	句容	后白张庙茶场办公	10	200	95
24235	句容	后白张庙茶场水库东	10	100	21
24236	句容	后白张庙茶厂一队	10	200	106
24237	句容	后白张庙集镇路口	10	400	221
24238	句容	后白张庙佳园变电所 1#主变	10	800	623
24239	句容	后白张庙佳园变电所 2#主变变压器	10	800	526
24240	句容	后白张庙佳园变电所 3#主变	10	800	548
24241	句容	后白张庙佳园变电所 4#主变变压器	10	800	551
24242	句容	后白张庙卫生院	10	400	165
24243	句容	后白张庙新农村	10	400	246
24244	句容	后白张庙张巷	10	200	60
24245	句容	后白张庙镇北	10	400	312
24246	句容	后白张巷村北	10	200	46
24247	句容	后白张巷村北 104 国道旁	10	400	270
24248	句容	后白张巷村后	10	400	233
24249	句容	后白赵家棚	10	400	264
24250	句容	后白赵家塘村东	10	400	219
24251	句容	后白赵家塘村后	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24252	句容	后白赵家塘村南	10	400	219
24253	句容	后白赵家塘村西	10	200	94
24254	句容	后白周地村中	10	400	268
24255	句容	后白周家边红旗桥	10	200	123
24256	句容	后白猪厂岔路口	10	400	251
24257	句容	后莘西箱变	10	400	340
24258	句容	湖景苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	595
24259	句容	湖景苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	530
24260	句容	湖景苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	594
24261	句容	湖景苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	546
24262	句容	湖景苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	560
24263	句容	湖景苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	559
24264	句容	湖景苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	661
24265	句容	湖景苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	569
24266	句容	湖景苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	594
24267	句容	湖景苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	544
24268	句容	湖景苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	582
24269	句容	湖景苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	549
24270	句容	湖景苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	479
24271	句容	湖景苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	540
24272	句容	湖景苑 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	514
24273	句容	湖景苑 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	544
24274	句容	湖景苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	473
24275	句容	湖景苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	507

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24276	句容	湖景苑 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	509
24277	句容	湖景苑 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	545
24278	句容	花谷里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	720
24279	句容	花谷里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	716
24280	句容	花谷里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	686
24281	句容	花谷里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	709
24282	句容	花谷里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	664
24283	句容	花谷里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	698
24284	句容	花谷里 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	684
24285	句容	花谷里 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	718
24286	句容	花语墅二期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	431
24287	句容	花语墅二期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	480
24288	句容	花语墅二期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	379
24289	句容	花语墅二期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	398
24290	句容	花语墅二期 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	398
24291	句容	花语墅二期 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	450
24292	句容	花语墅二期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	527
24293	句容	花语墅二期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	584
24294	句容	花语墅二期 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	509
24295	句容	花语墅二期 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	524
24296	句容	花语墅小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	567
24297	句容	花语墅小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	368
24298	句容	花语墅小区 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	630	567
24299	句容	花语墅小区 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	630	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24300	句容	华澳公司箱变	10	630	209
24301	句容	华城美景 1#箱变	10	630	332
24302	句容	华城美景 2#箱变	10	630	385
24303	句容	华城美景 3#箱变	10	630	349
24304	句容	华东科技新城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	456
24305	句容	华东科技新城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	468
24306	句容	华东科技新城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	447
24307	句容	华东科技新城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	444
24308	句容	华联西侧商住楼箱变配电变压器	10	400	156
24309	句容	华西大厦箱变	10	630	300
24310	句容	华阳包东	10	400	48
24311	句容	华阳包东 2#	10	400	239
24312	句容	华阳包家巷	10	400	100
24313	句容	华阳包家巷 2#	10	400	360
24314	句容	华阳包家巷西北	10	400	69
24315	句容	华阳保安公司 2#	10	400	222
24316	句容	华阳北二路东	10	400	238
24317	句容	华阳北环路	10	250	48
24318	句容	华阳北路	10	500	229
24319	句容	华阳北山村小学	10	200	127
24320	句容	华阳北相村西	10	400	278
24321	句容	华阳北相南 (1)	10	400	328
24322	句容	华阳北阳门南	10	315	127
24323	句容	华阳北一路 1#	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24324	句容	华阳北一路 2#	10	400	125
24325	句容	华阳北一路东	10	400	46
24326	句容	华阳北庄北	10	400	280
24327	句容	华阳菜场	10	400	167
24328	句容	华阳菜场西	10	400	204
24329	句容	华阳曹庄桃园	10	200	138
24330	句容	华阳叉路口南	10	200	94
24331	句容	华阳昌旺东	10	400	79
24332	句容	华阳长岗头村东	10	400	318
24333	句容	华阳陈家里	10	400	44
24334	句容	华阳陈家里 2#	10	500	126
24335	句容	华阳陈家里村东	10	400	181
24336	句容	华阳陈家里西	10	400	250
24337	句容	华阳城上	10	200	90
24338	句容	华阳城投公司河滨南路灯变	10	400	331
24339	句容	华阳程棚南	10	400	294
24340	句容	华阳崇明桥	10	500	214
24341	句容	华阳大伏村南	10	200	92
24342	句容	华阳大伏东	10	200	98
24343	句容	华阳大伏西	10	400	82
24344	句容	华阳大杆子东	10	400	216
24345	句容	华阳大胡庄东	10	200	86
24346	句容	华阳大李相西	10	400	253
24347	句容	华阳大卓水厂	10	200	168

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24348	句容	华阳戴家	10	400	356
24349	句容	华阳戴家边村北	10	400	258
24350	句容	华阳戴家边村西	10	200	53
24351	句容	华阳戴家边南	10	400	224
24352	句容	华阳戴家桥	10	400	182
24353	句容	华阳戴家桥西	10	400	185
24354	句容	华阳戴西	10	200	168
24355	句容	华阳典雅居箱变	10	630	466
24356	句容	华阳丁村南	10	400	117
24357	句容	华阳丁家边中	10	200	71
24358	句容	华阳丁家巷II	10	400	288
24359	句容	华阳丁西	10	400	115
24360	句容	华阳东路箱变	10	630	327
24361	句容	华阳东门口箱变	10	500	103
24362	句容	华阳东门桥	10	400	183
24363	句容	华阳东门小区	10	315	185
24364	句容	华阳杜榨村北	10	200	133
24365	句容	华阳杜榨西	10	200	113
24366	句容	华阳段家边（路边）	10	400	300
24367	句容	华阳二机厂宿舍	10	315	160
24368	句容	华阳房前南	10	200	40
24369	句容	华阳纺织小区	10	400	206
24370	句容	华阳妇幼西	10	400	157
24371	句容	华阳岗头村	10	200	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24372	句容	华阳岗王村	10	400	164
24373	句容	华阳高基头	10	200	104
24374	句容	华阳高基头南	10	200	120
24375	句容	华阳高家山	10	200	45
24376	句容	华阳葛仙 10 幢南	10	400	258
24377	句容	华阳葛仙 11 幢	10	400	266
24378	句容	华阳葛仙新村 25 幢北	10	400	326
24379	句容	华阳给水公司	10	160	31
24380	句容	华阳工商局	10	400	305
24381	句容	华阳工商局东	10	400	44
24382	句容	华阳公寓	10	400	118
24383	句容	华阳公园	10	630	122
24384	句容	华阳公园南	10	315	32
24385	句容	华阳国税局箱变	10	630	77
24386	句容	华阳海澜之家	10	800	257
24387	句容	华阳荷花南塘	10	200	121
24388	句容	华阳荷花塘北	10	200	32
24389	句容	华阳荷花塘路边	10	400	311
24390	句容	华阳何家东	10	200	130
24391	句容	华阳河滨后岗头	10	400	70
24392	句容	华阳河滨后岗头小区	10	315	169
24393	句容	华阳河滨南路路灯变	10	400	321
24394	句容	华阳河滨容城商厦箱变	10	630	434
24395	句容	华阳河滨小区	10	315	33

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24396	句容	华阳河滨小区南	10	400	108
24397	句容	华阳河滨小区西	10	400	244
24398	句容	华阳河道美变	10	400	349
24399	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	681
24400	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	678
24401	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	664
24402	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640
24403	句容	华阳恒大 22 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	641
24404	句容	华阳恒大 22 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	645
24405	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	675
24406	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	675
24407	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	671
24408	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	665
24409	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	646
24410	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	647
24411	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	652
24412	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	669
24413	句容	华阳宏达装饰公司住宅楼	10	500	402
24414	句容	华阳候家边东	10	400	133
24415	句容	华阳后本湖村南	10	200	120
24416	句容	华阳后本湖西	10	200	103
24417	句容	华阳后本湖小桥	10	100	11
24418	句容	华阳后段巷西	10	400	304
24419	句容	华阳后岗头Ⅱ	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24420	句容	华阳后巷村美变	10	400	135
24421	句容	华阳后巷东美变	10	400	220
24422	句容	华阳胡头南	10	400	199
24423	句容	华阳华琳制衣	10	400	78
24424	句容	华阳华升农庄	10	200	142
24425	句容	华阳化肥小区	10	400	250
24426	句容	华阳环保局宿舍变	10	400	181
24427	句容	华阳环城电力站	10	315	168
24428	句容	华阳环卫所	10	315	284
24429	句容	华阳吉里大塘	10	400	225
24430	句容	华阳吉里小村南	10	400	332
24431	句容	华阳计生站	10	400	169
24432	句容	华阳贾家	10	200	107
24433	句容	华阳贾相北	10	400	232
24434	句容	华阳贾相村东	10	200	99
24435	句容	华阳贾相南	10	400	335
24436	句容	华阳建材楼	10	400	211
24437	句容	华阳建工箱变	10	630	313
24438	句容	华阳建设路东	10	400	210
24439	句容	华阳建设路东Ⅲ	10	400	93
24440	句容	华阳建设路南	10	400	253
24441	句容	华阳建新村箱变	10	630	463
24442	句容	华阳建中置业仓库西	10	400	360
24443	句容	华阳建筑公司北	10	400	251

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24444	句容	华阳蒋巷村北	10	400	226
24445	句容	华阳解巷东	10	200	87
24446	句容	华阳金港大厦	10	500	198
24447	句容	华阳金路村	10	400	113
24448	句容	华阳金鑫大厦	10	630	313
24449	句容	华阳经家西	10	400	187
24450	句容	华阳井家里	10	250	139
24451	句容	华阳句东东区	10	200	169
24452	句容	华阳老南桥	10	400	306
24453	句容	华阳老年大学东	10	400	124
24454	句容	华阳里巷口东	10	400	253
24455	句容	华阳里巷口西	10	200	94
24456	句容	华阳立新村	10	400	185
24457	句容	华阳刘棚南	10	200	141
24458	句容	华阳刘亭村中	10	400	87
24459	句容	华阳刘亭小村东	10	400	257
24460	句容	华阳刘亭中	10	400	269
24461	句容	华阳柳桥村	10	200	68
24462	句容	华阳柳桥东	10	400	323
24463	句容	华阳龙门菜场	10	400	187
24464	句容	华阳卢瓦尔郡 1#箱变	10	500	348
24465	句容	华阳卢瓦尔郡 2#箱变	10	630	410
24466	句容	华阳颇瓦尔郡 3#箱变	10	630	474
24467	句容	华阳颇瓦尔郡 4#箱变	10	630	446

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24468	句容	华阳吕家西	10	400	319
24469	句容	华阳吕家园	10	400	91
24470	句容	华阳吕家园美变	10	400	342
24471	句容	华阳马槽巷 500KVA 美变 004001	10	500	162
24472	句容	华阳马场上东	10	400	170
24473	句容	华阳茅山村	10	400	311
24474	句容	华阳茅山村南	10	200	30
24475	句容	华阳茅山路	10	400	191
24476	句容	华阳梅花山庄东区	10	315	58
24477	句容	华阳梅花山庄西区	10	400	175
24478	句容	华阳梅花小区 1#箱变	10	630	179
24479	句容	华阳梅花小区 2#箱变	10	630	267
24480	句容	华阳梅花小区 7#箱变	10	630	396
24481	句容	华阳梅花苑箱变	10	800	568
24482	句容	华阳庙岗村前	10	400	265
24483	句容	华阳名府东箱变	10	630	215
24484	句容	华阳名府西箱变	10	630	197
24485	句容	华阳名街 1#	10	630	147
24486	句容	华阳名街 2#	10	630	64
24487	句容	华阳木瓜园东	10	400	307
24488	句容	华阳南二东	10	200	68
24489	句容	华阳南路箱变	10	630	419
24490	句容	华阳南门建设路口	10	400	98
24491	句容	华阳南门南三路	10	250	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24492	句容	华阳南门南苑公寓	10	250	44
24493	句容	华阳南门三里井小区西	10	400	207
24494	句容	华阳南三路东	10	400	278
24495	句容	华阳南亭路边	10	200	33
24496	句容	华阳南亭夏巷	10	400	259
24497	句容	华阳南一路东	10	400	54
24498	句容	华阳南苑小区	10	630	120
24499	句容	华阳农机站桃园	10	200	103
24500	句容	华阳农科所	10	315	116
24501	句容	华阳帕缇亚广场 1#箱变	10	630	192
24502	句容	华阳帕缇亚广场 2#美变	10	500	204
24503	句容	华阳排二南	10	200	137
24504	句容	华阳排一南	10	200	126
24505	句容	华阳平顶山	10	200	127
24506	句容	华阳千禧广场	10	500	350
24507	句容	华阳钱家边西	10	400	253
24508	句容	华阳前岗头	10	250	108
24509	句容	华阳清泉南	10	400	94
24510	句容	华阳人民路东Ⅱ	10	500	107
24511	句容	华阳人武部	10	500	374
24512	句容	华阳容景户外传媒有限公司美变	10	400	264
24513	句容	华阳三里井	10	315	144
24514	句容	华阳三台阁公配	10	400	41
24515	句容	华阳三台阁小区	10	400	165

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24516	句容	华阳三小东	10	400	275
24517	句容	华阳山芋地村北	10	400	287
24518	句容	华阳山圩地	10	200	85
24519	句容	华阳商业街北二路中	10	400	176
24520	句容	华阳商业街东	10	500	51
24521	句容	华阳商业街西	10	500	335
24522	句容	华阳上丁庄北	10	200	133
24523	句容	华阳上纪庄	10	400	188
24524	句容	华阳上纪庄中	10	400	213
24525	句容	华阳上路大队	10	315	105
24526	句容	华阳上下坝	10	200	130
24527	句容	华阳上下坝北	10	400	257
24528	句容	华阳上下坝村南	10	400	321
24529	句容	华阳上下坝西	10	200	149
24530	句容	华阳上阳村公配	10	400	41
24531	句容	华阳上阳东北	10	400	54
24532	句容	华阳上阳东南	10	400	54
24533	句容	华阳少管东箱变	10	400	123
24534	句容	华阳少管所 2#	10	630	440
24535	句容	华阳少管所 3#	10	630	475
24536	句容	华阳少管所北箱变	10	400	181
24537	句容	华阳少管西箱变	10	400	270
24538	句容	华阳施家边村前	10	200	98
24539	句容	华阳十八湾美变	10	630	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24540	句容	华阳十五涧南	10	200	96
24541	句容	华阳石坝村北	10	200	102
24542	句容	华阳石龙洞	10	200	103
24543	句容	华阳石龙洞村南	10	200	138
24544	句容	华阳石桥村南	10	200	57
24545	句容	华阳石桥村中	10	400	314
24546	句容	华阳石山头东	10	400	317
24547	句容	华阳石山头南	10	200	47
24548	句容	华阳食品公司宿舍变	10	400	184
24549	句容	华阳史家边	10	400	201
24550	句容	华阳丝绸小区	10	630	370
24551	句容	华阳寺巷北	10	400	301
24552	句容	华阳四小	10	400	142
24553	句容	华阳孙塘头东	10	200	90
24554	句容	华阳所包家边	10	400	312
24555	句容	华阳所北相	10	200	78
24556	句容	华阳所北相村北	10	400	256
24557	句容	华阳所北相村南	10	200	147
24558	句容	华阳所北相大队部	10	400	239
24559	句容	华阳所北庄	10	400	306
24560	句容	华阳所北庄南	10	200	96
24561	句容	华阳所曹包菜	10	200	144
24562	句容	华阳所曹庄村西	10	200	111
24563	句容	华阳所叉路口	10	400	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24564	句容	华阳所长岗头	10	200	77
24565	句容	华阳所城东	10	200	102
24566	句容	华阳所程棚	10	400	252
24567	句容	华阳所大队部	10	200	144
24568	句容	华阳所大伏	10	200	119
24569	句容	华阳所大伏后	10	400	302
24570	句容	华阳所大胡庄	10	200	113
24571	句容	华阳所大涧子	10	400	360
24572	句容	华阳所戴家边	10	400	285
24573	句容	华阳所戴家边村东	10	200	86
24574	句容	华阳所甸西	10	200	134
24575	句容	华阳所丁家边村	10	200	26
24576	句容	华阳所丁家巷	10	400	48
24577	句容	华阳所丁家巷东	10	400	42
24578	句容	华阳所东山村	10	400	140
24579	句容	华阳所东西王	10	200	157
24580	句容	华阳所杜榨	10	200	130
24581	句容	华阳所段家边	10	200	119
24582	句容	华阳所段家小村	10	200	78
24583	句容	华阳所范巷村	10	200	110
24584	句容	华阳所范巷村东	10	400	260
24585	句容	华阳所房前村	10	400	316
24586	句容	华阳所岗下村	10	400	47
24587	句容	华阳所光里庙	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24588	句容	华阳所光里庙村北	10	200	131
24589	句容	华阳所函水冲	10	200	86
24590	句容	华阳所荷花塘	10	200	111
24591	句容	华阳所禾也	10	400	283
24592	句容	华阳所何家	10	200	83
24593	句容	华阳所候家边	10	315	33
24594	句容	华阳所后本湖	10	200	120
24595	句容	华阳所胡头村	10	200	109
24596	句容	华阳所胡头东	10	200	109
24597	句容	华阳所华成新村	10	400	122
24598	句容	华阳所吉里北	10	400	198
24599	句容	华阳所吉里村	10	400	43
24600	句容	华阳所吉里村南	10	400	252
24601	句容	华阳所吉里村西	10	400	206
24602	句容	华阳所贾前村	10	400	276
24603	句容	华阳所贾相村	10	315	143
24604	句容	华阳所贾相南 1#	10	400	174
24605	句容	华阳所蒋巷村	10	400	268
24606	句容	华阳所交管所	10	400	154
24607	句容	华阳所解巷	10	400	247
24608	句容	华阳所解巷村南	10	200	99
24609	句容	华阳所解巷村西(曹庄)	10	200	148
24610	句容	华阳所金路新村	10	315	153
24611	句容	华阳所经家配变	10	200	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24612	句容	华阳所居边村	10	250	174
24613	句容	华阳所居边村东	10	200	148
24614	句容	华阳所句东农场 1#变	10	400	349
24615	句容	华阳所句东农场 2#变	10	400	250
24616	句容	华阳所句东农场 3#变	10	400	294
24617	句容	华阳所句东农场 4#变	10	200	158
24618	句容	华阳所老鹅馆	10	400	185
24619	句容	华阳所老合村	10	200	138
24620	句容	华阳所李家边	10	200	148
24621	句容	华阳所李家边东	10	200	162
24622	句容	华阳所里巷口	10	200	112
24623	句容	华阳所里巷口村北	10	400	258
24624	句容	华阳所练村	10	200	69
24625	句容	华阳所练村村北	10	200	130
24626	句容	华阳所梁徐村	10	200	108
24627	句容	华阳所梁徐村北	10	200	129
24628	句容	华阳所梁许	10	200	95
24629	句容	华阳所刘棚村	10	200	123
24630	句容	华阳所刘亭北	10	200	98
24631	句容	华阳所刘亭村	10	400	212
24632	句容	华阳所刘亭村南	10	200	103
24633	句容	华阳所刘亭村西	10	400	297
24634	句容	华阳所刘亭东	10	160	50
24635	句容	华阳所路东	10	400	262

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24636	句容	华阳所吕家	10	200	117
24637	句容	华阳所吕家村东	10	400	295
24638	句容	华阳所马场山三队	10	200	76
24639	句容	华阳所马五	10	400	290
24640	句容	华阳所马一	10	200	94
24641	句容	华阳所马一北	10	400	130
24642	句容	华阳所庙岗	10	200	94
24643	句容	华阳所庙后村	10	200	114
24644	句容	华阳所木关元	10	200	102
24645	句容	华阳所木关元西	10	400	288
24646	句容	华阳所南二队	10	100	13
24647	句容	华阳所南岗村（圣湖大道）	10	400	319
24648	句容	华阳所南岗大队	10	200	65
24649	句容	华阳所南岗大队西	10	200	170
24650	句容	华阳所南岗砖厂	10	200	79
24651	句容	华阳所南亭村	10	400	195
24652	句容	华阳所南亭电站	10	400	178
24653	句容	华阳所南一村	10	400	276
24654	句容	华阳所南一东队	10	200	97
24655	句容	华阳所排二	10	200	89
24656	句容	华阳所排三	10	200	148
24657	句容	华阳所排三东	10	200	104
24658	句容	华阳所排一	10	200	97
24659	句容	华阳所派出所	10	315	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24660	句容	华阳所钱本湖中	10	400	279
24661	句容	华阳所钱家边	10	200	52
24662	句容	华阳所钱家边东	10	400	275
24663	句容	华阳所前本湖	10	400	255
24664	句容	华阳所前本湖村南	10	400	280
24665	句容	华阳所前段巷	10	200	88
24666	句容	华阳所清泉	10	315	51
24667	句容	华阳所清泉北	10	400	191
24668	句容	华阳所三里村	10	200	115
24669	句容	华阳所三里村东	10	200	109
24670	句容	华阳所上丁庄	10	200	51
24671	句容	华阳所上丁庄村南	10	200	64
24672	句容	华阳所上丁庄东	10	200	111
24673	句容	华阳所上杆村	10	400	275
24674	句容	华阳所上路东（章家边村南）	10	200	25
24675	句容	华阳所上塘边	10	200	153
24676	句容	华阳所上旺村	10	200	62
24677	句容	华阳所上旺村西	10	200	124
24678	句容	华阳所上阳村南	10	400	54
24679	句容	华阳所上阳村西	10	400	54
24680	句容	华阳所少管所北	10	50	45
24681	句容	华阳所少管所南	10	315	250
24682	句容	华阳所施家边	10	200	59
24683	句容	华阳所施家边北	10	200	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24684	句容	华阳所施家边南	10	200	48
24685	句容	华阳所十五涧	10	200	125
24686	句容	华阳所石坝村	10	200	125
24687	句容	华阳所石桥村	10	400	248
24688	句容	华阳所石山头	10	160	103
24689	句容	华阳所双庙	10	200	98
24690	句容	华阳所寺巷	10	200	124
24691	句容	华阳所孙塘头	10	400	242
24692	句容	华阳所谭家	10	200	129
24693	句容	华阳所汤家边	10	200	35
24694	句容	华阳所汤家边村中	10	400	175
24695	句容	华阳所陶东	10	200	76
24696	句容	华阳所土管所	10	400	147
24697	句容	华阳所王家边东	10	200	110
24698	句容	华阳所王家边配变	10	200	137
24699	句容	华阳所王许庄	10	200	53
24700	句容	华阳所王许庄村北	10	400	185
24701	句容	华阳所王许庄西	10	400	100
24702	句容	华阳所韦家边	10	200	96
24703	句容	华阳所韦家边村北	10	200	50
24704	句容	华阳所吴岗村	10	200	152
24705	句容	华阳所吴岗村北	10	200	128
24706	句容	华阳所吴岗桃园	10	200	107
24707	句容	华阳所吴庄	10	200	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24708	句容	华阳所吴庄村北	10	200	69
24709	句容	华阳所吴庄村东	10	200	100
24710	句容	华阳所吴庄西	10	200	75
24711	句容	华阳所五里墩转盘(1)	10	200	89
24712	句容	华阳所五里岗	10	100	17
24713	句容	华阳所西岗	10	200	112
24714	句容	华阳所西岗村北	10	200	102
24715	句容	华阳所西岗村加工厂	10	400	296
24716	句容	华阳所西岗村西	10	250	76
24717	句容	华阳所西岗二站	10	160	74
24718	句容	华阳所西岗中	10	400	253
24719	句容	华阳所西山	10	200	97
24720	句容	华阳所西塘埂	10	200	110
24721	句容	华阳所西塘头村	10	400	278
24722	句容	华阳所西王	10	200	159
24723	句容	华阳所下甸村	10	200	61
24724	句容	华阳所夏家边	10	200	62
24725	句容	华阳所仙沭山庄	10	400	61
24726	句容	华阳所香精厂	10	315	208
24727	句容	华阳所巷里村	10	200	112
24728	句容	华阳所小北山	10	200	94
24729	句容	华阳所小东岗	10	200	119
24730	句容	华阳所小岗头	10	200	145
24731	句容	华阳所小岗头南	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24732	句容	华阳所小涧子	10	200	170
24733	句容	华阳所小李家边	10	200	81
24734	句容	华阳所小林场	10	100	46
24735	句容	华阳所小山东村	10	200	70
24736	句容	华阳所小山东村北	10	400	328
24737	句容	华阳所小施家边	10	200	89
24738	句容	华阳所小五队	10	200	141
24739	句容	华阳所小庄	10	200	104
24740	句容	华阳所孝子村	10	200	132
24741	句容	华阳所孝子村东	10	200	86
24742	句容	华阳所孝子村南	10	200	85
24743	句容	华阳所斜桥	10	200	151
24744	句容	华阳所谢家塘村	10	400	116
24745	句容	华阳所新村	10	400	283
24746	句容	华阳所新村西	10	200	118
24747	句容	华阳所新坊村	10	200	92
24748	句容	华阳所新坊村东	10	400	269
24749	句容	华阳所新坊九队	10	200	70
24750	句容	华阳所新坊路口	10	400	190
24751	句容	华阳所新坊马场山	10	400	229
24752	句容	华阳所新坊马四	10	200	109
24753	句容	华阳所新坊马四西	10	200	97
24754	句容	华阳所新坊马一队	10	200	75
24755	句容	华阳所新坊十二队	10	200	22

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24756	句容	华阳所绣花小区	10	400	260
24757	句容	华阳所徐家边	10	200	73
24758	句容	华阳所徐茂山	10	200	104
24759	句容	华阳所徐巷村	10	400	240
24760	句容	华阳所徐巷村中	10	200	79
24761	句容	华阳所燕窝村	10	200	93
24762	句容	华阳所杨东北	10	200	37
24763	句容	华阳所杨家边村	10	200	24
24764	句容	华阳所杨家边小学	10	200	35
24765	句容	华阳所杨家巷新村	10	400	87
24766	句容	华阳所杨塘	10	200	160
24767	句容	华阳所尹家边	10	200	60
24768	句容	华阳所营里村	10	400	112
24769	句容	华阳所营里村北	10	400	291
24770	句容	华阳所营里村东	10	200	57
24771	句容	华阳所余山	10	200	132
24772	句容	华阳所余山东	10	400	269
24773	句容	华阳所渔池	10	200	124
24774	句容	华阳所榨柯头	10	200	91
24775	句容	华阳所章井腾	10	100	75
24776	句容	华阳所张家边	10	200	114
24777	句容	华阳所张家庄村西	10	400	86
24778	句容	华阳所赵四村	10	200	78
24779	句容	华阳所赵孙配变	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24780	句容	华阳所赵塘村	10	100	55
24781	句容	华阳所赵塘大队	10	200	84
24782	句容	华阳所中塘边	10	200	148
24783	句容	华阳所中塘边东	10	200	146
24784	句容	华阳所周家岗村委会	10	80	28
24785	句容	华阳所周家洼	10	200	117
24786	句容	华阳所周家洼北	10	200	91
24787	句容	华阳所朱家庄	10	400	294
24788	句容	华阳所朱家庄村东	10	400	253
24789	句容	华阳所朱家庄村西	10	200	114
24790	句容	华阳所朱巷村	10	400	314
24791	句容	华阳所朱巷村东	10	160	53
24792	句容	华阳所朱巷村西	10	200	106
24793	句容	华阳所朱窑村	10	200	55
24794	句容	华阳所朱窑村（西北）	10	400	271
24795	句容	华阳所朱窑村北	10	400	289
24796	句容	华阳所朱窑村南	10	400	321
24797	句容	华阳所朱窑村西	10	200	77
24798	句容	华阳所邵家边	10	200	156
24799	句容	华阳所邵家边村东	10	160	97
24800	句容	华阳所邵家边村南	10	200	47
24801	句容	华阳所铃塘（公配）	10	200	21
24802	句容	华阳所铃塘东	10	200	32
24803	句容	华阳所铃塘加工厂	10	200	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24804	句容	华阳所铃西	10	400	272
24805	句容	华阳汤家边东	10	200	86
24806	句容	华阳唐家村	10	200	69
24807	句容	华阳陶家西	10	400	243
24808	句容	华阳腾家巷	10	400	164
24809	句容	华阳腾家巷 2#	10	400	174
24810	句容	华阳天宝公司	10	50	40
24811	句容	华阳土管局	10	500	268
24812	句容	华阳万家边美式箱变	10	500	214
24813	句容	华阳王巷	10	200	72
24814	句容	华阳王巷东	10	400	248
24815	句容	华阳王巷西	10	400	199
24816	句容	华阳王许庄村南	10	200	56
24817	句容	华阳韦家边东	10	400	123
24818	句容	华阳韦家边南	10	400	268
24819	句容	华阳文化馆南	10	400	199
24820	句容	华阳巫家湾	10	400	304
24821	句容	华阳梧桐墅 1#配电室 1-1#主变	10	630	367
24822	句容	华阳梧桐墅 1#配电室 1-2#主变	10	630	364
24823	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-1#主变	10	800	545
24824	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-2#主变	10	800	364
24825	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-3#主变	10	800	570
24826	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-4#主变	10	800	364
24827	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-1#主变	10	800	598

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24828	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-2#主变	10	800	364
24829	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-3#主变	10	800	535
24830	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-4#主变	10	800	364
24831	句容	华阳西大街箱变 20008	10	630	358
24832	句容	华阳西岗村	10	200	43
24833	句容	华阳西岗东（大卓）	10	200	131
24834	句容	华阳西岗东加工厂	10	200	129
24835	句容	华阳西岗二站南	10	400	307
24836	句容	华阳西岗林业村	10	400	257
24837	句容	华阳西岗小区	10	400	221
24838	句容	华阳西岗小区北	10	315	42
24839	句容	华阳西岗小区东	10	400	232
24840	句容	华阳西岗小区东Ⅱ	10	400	95
24841	句容	华阳西岗小区西	10	400	77
24842	句容	华阳西关村	10	400	67
24843	句容	华阳西关下路	10	250	123
24844	句容	华阳西关下路窑上	10	315	49
24845	句容	华阳西关新村	10	400	105
24846	句容	华阳西塘头中	10	200	97
24847	句容	华阳西苑小区东	10	400	168
24848	句容	华阳下坝村	10	200	124
24849	句容	华阳下甸村东	10	200	91
24850	句容	华阳下纪庄	10	400	253
24851	句容	华阳下纪庄西	10	400	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24852	句容	华阳下塘边	10	200	121
24853	句容	华阳夏巷北	10	200	54
24854	句容	华阳巷里村北	10	200	74
24855	句容	华阳巷里东	10	200	101
24856	句容	华阳小北山村西	10	200	142
24857	句容	华阳小北山东	10	200	108
24858	句容	华阳小岗头中	10	200	85
24859	句容	华阳小李家边前	10	200	50
24860	句容	华阳肖杆南	10	400	197
24861	句容	华阳新坊 104 国道	10	400	44
24862	句容	华阳新坊机场路	10	400	151
24863	句容	华阳新坊六队村西	10	400	260
24864	句容	华阳新坊一队村南	10	400	147
24865	句容	华阳新华家园 1#箱变	10	500	266
24866	句容	华阳新华家园 2#箱变	10	500	329
24867	句容	华阳徐家边	10	400	85
24868	句容	华阳徐茂山南	10	200	133
24869	句容	华阳徐巷村北	10	200	154
24870	句容	华阳徐巷村南	10	200	89
24871	句容	华阳雅苑公寓箱变主变	10	630	325
24872	句容	华阳燕窝北	10	200	111
24873	句容	华阳杨东	10	200	62
24874	句容	华阳杨家边路边	10	200	100
24875	句容	华阳羊角山	10	400	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24876	句容	华阳羊角山北	10	315	32
24877	句容	华阳羊角山南	10	400	121
24878	句容	华阳羊角山西区	10	315	43
24879	句容	华阳羊角山西区Ⅱ	10	400	258
24880	句容	华阳窑上	10	400	214
24881	句容	华阳窑上东	10	200	118
24882	句容	华阳医药公司箱变 0016001	10	500	396
24883	句容	华阳银桂 2#	10	400	218
24884	句容	华阳银桂箱变	10	630	265
24885	句容	华阳尹家边	10	400	245
24886	句容	华阳邮电宿舍	10	400	244
24887	句容	华阳余山茶厂	10	200	51
24888	句容	华阳玉兰苑箱变	10	630	302
24889	句容	华阳玉清 31 栋东	10	400	240
24890	句容	华阳玉清 41 幢南	10	400	242
24891	句容	华阳玉清南路	10	500	256
24892	句容	华阳玉清南路南	10	500	303
24893	句容	华阳榨珂头北	10	200	86
24894	句容	华阳张家边南	10	200	100
24895	句容	华阳张家上	10	315	219
24896	句容	华阳张家庄村	10	400	211
24897	句容	华阳兆文山美变	10	400	273
24898	句容	华阳振兴三区	10	400	82
24899	句容	华阳振兴一区	10	400	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24900	句容	华阳镇拆迁安置小区 C 地块	10	250	84
24901	句容	华阳中粮公寓箱变	10	630	364
24902	句容	华阳中山朱家里南	10	315	132
24903	句容	华阳周家岗大杆南	10	400	118
24904	句容	华阳周山头	10	200	84
24905	句容	华阳朱巷东	10	400	331
24906	句容	华阳朱巷中	10	400	284
24907	句容	华阳朱窑村东	10	400	266
24908	句容	华阳装饰公司美变	10	400	337
24909	句容	华阳紫金小区 4#箱变	10	630	190
24910	句容	华阳滕家村	10	400	142
24911	句容	华阳钤东南	10	400	265
24912	句容	华阳钤西西	10	200	110
24913	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 1#主变	10	800	534
24914	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 2#主变	10	800	567
24915	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 3#主变	10	800	576
24916	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 4#主变	10	800	599
24917	句容	化肥厂拆迁安置小区箱变	10	400	293
24918	句容	黄梅凹子村	10	400	282
24919	句容	黄梅凹子村东	10	200	121
24920	句容	黄梅北井	10	200	24
24921	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	434
24922	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	607
24923	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-3#配电变压器	10	800	521

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24924	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-4#配电变压器	10	800	464
24925	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	593
24926	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	579
24927	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-3#配电变压器	10	800	526
24928	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-4#配电变压器	10	800	581
24929	句容	黄梅碧桂园（八期）12#配电室 12-1#配电变压器	10	800	595
24930	句容	黄梅碧桂园（八期）12#配电室 12-2#配电变压器	10	800	507
24931	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	581
24932	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	592
24933	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	517
24934	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	598
24935	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	549
24936	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	569
24937	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	604
24938	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	522
24939	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	559
24940	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	558
24941	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	525
24942	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	568
24943	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	572
24944	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	557
24945	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	496
24946	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	499
24947	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	577

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24948	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	563
24949	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	587
24950	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	569
24951	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	569
24952	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	562
24953	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	546
24954	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	508
24955	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	471
24956	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	719
24957	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	414
24958	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	561
24959	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#变电所 1-1#主变	10	800	587
24960	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#变电所 1-2#主变	10	800	569
24961	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#箱变	10	400	243
24962	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-1#主变	10	800	536
24963	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-2#主变	10	800	569
24964	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-3#主变	10	800	630
24965	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-4#主变	10	800	569
24966	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#箱变	10	400	250
24967	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#变电所 3-1#主变	10	800	601
24968	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#变电所 3-2#主变	10	800	569
24969	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#箱变	10	400	315
24970	句容	黄梅碧桂园二低层区 4#箱变	10	400	282
24971	句容	黄梅碧桂园二低层区 5#箱变	10	400	269

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24972	句容	黄梅碧桂园二低层区 6#箱变	10	400	285
24973	句容	黄梅碧桂园二期 A10 变电所 10-1#主变	10	630	425
24974	句容	黄梅碧桂园二期 A10 变电所 10-2#主变	10	630	409
24975	句容	黄梅碧桂园二期 A11 配电室 11-1#主变	10	800	569
24976	句容	黄梅碧桂园二期 A11 配电室 11-2#主变	10	800	657
24977	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-1 主变	10	800	619
24978	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-2 主变	10	800	610
24979	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-3 主变	10	800	567
24980	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-4 主变	10	800	556
24981	句容	黄梅碧桂园二期 A13 变电所 13-1#主变配电变压器	10	800	550
24982	句容	黄梅碧桂园二期 A13 变电所 13-2#主变配电变压器	10	800	588
24983	句容	黄梅碧桂园二期 A14 变电所 14-1#主变	10	630	459
24984	句容	黄梅碧桂园二期 A14 变电所 14-2#主变	10	630	466
24985	句容	黄梅碧桂园二期 A15 变电所 15-1#主变	10	630	423
24986	句容	黄梅碧桂园二期 A15 变电所 15-2#主变	10	630	360
24987	句容	黄梅碧桂园二期 A1 变电所 1-1#主变	10	630	353
24988	句容	黄梅碧桂园二期 A1 变电所 1-2#主变	10	630	458
24989	句容	黄梅碧桂园二期 A2 变电所 2-1#主变	10	800	588
24990	句容	黄梅碧桂园二期 A2 变电所 2-2#主变	10	800	569
24991	句容	黄梅碧桂园二期 A3 变电所 3-1#主变	10	800	575
24992	句容	黄梅碧桂园二期 A3 变电所 3-2#主变	10	800	569
24993	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	569
24994	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	611
24995	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	569

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24996	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	585
24997	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	567
24998	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	405
24999	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	567
25000	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	362
25001	句容	黄梅碧桂园二期 A6 变电所 6-1#主变	10	630	445
25002	句容	黄梅碧桂园二期 A6 变电所 6-2#主变	10	630	453
25003	句容	黄梅碧桂园二期 A7 变电所 7-1#主变	10	800	445
25004	句容	黄梅碧桂园二期 A7 变电所 7-2#主变	10	800	600
25005	句容	黄梅碧桂园二期 A8 变电所 8-1#主变	10	630	460
25006	句容	黄梅碧桂园二期 A8 变电所 8-2#主变	10	630	452
25007	句容	黄梅碧桂园二期 A9 变电所 9-1#主变	10	630	476
25008	句容	黄梅碧桂园二期 A9 变电所 9-2#主变	10	630	387
25009	句容	黄梅碧桂园七期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	564
25010	句容	黄梅碧桂园七期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	569
25011	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	456
25012	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	462
25013	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	428
25014	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	435
25015	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-1 配电变压器	10	630	333
25016	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-2 配电变压器	10	630	410
25017	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-3 配电变压器	10	630	439
25018	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-4 配电变压器	10	630	419
25019	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	417

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25020	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	441
25021	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	467
25022	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	451
25023	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	481
25024	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	500
25025	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	603
25026	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	594
25027	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	563
25028	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	590
25029	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	488
25030	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	565
25031	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	434
25032	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	465
25033	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	473
25034	句容	黄梅碧桂园七期 茈兰湾(C)4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	505
25035	句容	黄梅碧桂园三期 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	479
25036	句容	黄梅碧桂园三期 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	800	419
25037	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	800	524
25038	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	800	583
25039	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	800	472
25040	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	800	514
25041	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-1#主变配电变压器	10	800	499
25042	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-2#主变配电变压器	10	800	593
25043	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-3#主变配电变压器	10	800	569

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25044	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-4#主变配电变压器	10	800	600
25045	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	525
25046	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	582
25047	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-3#主变配电变压器	10	800	607
25048	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-4#主变配电变压器	10	800	391
25049	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-1#主变配电变压器	10	800	580
25050	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-2#主变配电变压器	10	800	557
25051	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-3#主变配电变压器	10	800	464
25052	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-4#主变配电变压器	10	800	526
25053	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-1#主变配电变压器	10	800	618
25054	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-2#主变配电变压器	10	800	536
25055	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-3#主变配电变压器	10	800	584
25056	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-4#主变配电变压器	10	800	412
25057	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-1#主变配电变压器	10	800	462
25058	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-2#主变配电变压器	10	800	583
25059	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-3#配电变压器	10	800	558
25060	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-4#主变配电变压器	10	800	581
25061	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-1#主变配电变压器	10	800	618
25062	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-2#主变配电变压器	10	800	536
25063	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-3#主变配电变压器	10	800	558
25064	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-4#主变配电变压器	10	800	548
25065	句容	黄梅碧桂园四期 1#变电所 1-1#主变	10	800	496
25066	句容	黄梅碧桂园四期 1#变电所 1-2#主变	10	800	527
25067	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-1#主变	10	800	559

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25068	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-2#主变	10	800	506
25069	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-3#主变	10	800	566
25070	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-4#主变	10	800	507
25071	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-1#主变	10	800	583
25072	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-2#主变	10	630	304
25073	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-3#主变	10	630	406
25074	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-4#主变	10	630	341
25075	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-1#主变	10	800	576
25076	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-2#主变	10	800	479
25077	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-3#主变	10	800	552
25078	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-4#主变	10	800	583
25079	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-1#主变	10	800	624
25080	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-2#主变	10	800	563
25081	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-3#主变	10	800	712
25082	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-4#主变	10	800	614
25083	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-1#主变	10	800	567
25084	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-2#主变	10	800	455
25085	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-3#主变	10	800	599
25086	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-4#主变	10	800	560
25087	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-1#主变	10	800	574
25088	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-2#主变	10	800	557
25089	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-3#主变	10	800	632
25090	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-4#主变	10	800	633
25091	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-1#主变	10	800	590

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25092	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-2#主变	10	800	566
25093	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-3#主变	10	800	636
25094	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-4#主变	10	800	604
25095	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-1#主变	10	800	569
25096	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-2#主变	10	800	578
25097	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-3#主变	10	800	560
25098	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-4#主变	10	800	590
25099	句容	黄梅陈巷小村	10	400	249
25100	句容	黄梅大桥村	10	400	265
25101	句容	黄梅大桥村南	10	200	91
25102	句容	黄梅大卓集镇北	10	200	38
25103	句容	黄梅大卓马家山村西	10	200	69
25104	句容	黄梅道人桥	10	200	176
25105	句容	黄梅丁村	10	200	103
25106	句容	黄梅东储岗村东	10	400	281
25107	句容	黄梅东巷五队村北	10	200	57
25108	句容	黄梅方家山	10	200	126
25109	句容	黄梅凤雅苑 11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	720
25110	句容	黄梅凤雅苑 11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	508
25111	句容	黄梅凤雅苑 12#配电室 12-1#配电变压器	10	630	465
25112	句容	黄梅凤雅苑 12#配电室 12-2#配电变压器	10	630	416
25113	句容	黄梅凤雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	630	479
25114	句容	黄梅凤雅苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	630	457
25115	句容	黄梅凤雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	638

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25116	句容	黄梅凤雅苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	662
25117	句容	黄梅凤雅苑 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	638
25118	句容	黄梅凤雅苑 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	572
25119	句容	黄梅凤雅苑 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	586
25120	句容	黄梅凤雅苑 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	594
25121	句容	黄梅凤雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	464
25122	句容	黄梅凤雅苑 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	720
25123	句容	黄梅凤雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	630	390
25124	句容	黄梅凤雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	630	488
25125	句容	黄梅凤雅苑 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	720
25126	句容	黄梅凤雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	500
25127	句容	黄梅凤仪苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	557
25128	句容	黄梅凤仪苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	558
25129	句容	黄梅凤仪苑 10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	521
25130	句容	黄梅凤仪苑 10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	575
25131	句容	黄梅凤仪苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	459
25132	句容	黄梅凤仪苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	433
25133	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	605
25134	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	610
25135	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	607
25136	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	585
25137	句容	黄梅凤仪苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	475
25138	句容	黄梅凤仪苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	479
25139	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	483

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25140	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	446
25141	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	496
25142	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	463
25143	句容	黄梅凤仪苑 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	390
25144	句容	黄梅凤仪苑 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	567
25145	句容	黄梅凤仪苑 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	630
25146	句容	黄梅凤仪苑 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	617
25147	句容	黄梅凤仪苑 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	584
25148	句容	黄梅凤仪苑 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	614
25149	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	623
25150	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	720
25151	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-3#配电变压器	10	800	554
25152	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	720
25153	句容	黄梅高郭村西	10	400	109
25154	句容	黄梅高家边村南	10	400	164
25155	句容	黄梅供电所	10	400	115
25156	句容	黄梅供电所 1#充电桩变	10	400	135
25157	句容	黄梅沟西村南	10	200	124
25158	句容	黄梅沟西村西	10	200	135
25159	句容	黄梅固江村十一队	10	400	267
25160	句容	黄梅恒业	10	400	313
25161	句容	黄梅后石涧北	10	200	120
25162	句容	黄梅后石涧村东	10	200	101
25163	句容	黄梅后塘村东	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25164	句容	黄梅胡家窑	10	200	114
25165	句容	黄梅花木村南	10	400	272
25166	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	433
25167	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	456
25168	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	440
25169	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	438
25170	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	453
25171	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	490
25172	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	466
25173	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	454
25174	句容	黄梅黄梅中学	10	400	142
25175	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	685
25176	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	681
25177	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	676
25178	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640
25179	句容	黄梅集镇供销社	10	200	84
25180	句容	黄梅集镇建管所	10	400	249
25181	句容	黄梅集镇建管所西	10	400	266
25182	句容	黄梅集镇粮站	10	400	224
25183	句容	黄梅交通投资 1#箱变	10	400	337
25184	句容	黄梅交通投资 2#箱变	10	400	317
25185	句容	黄梅解家边	10	400	335
25186	句容	黄梅九华茶场	10	200	39
25187	句容	黄梅开元公司	10	250	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25188	句容	黄梅匡家边村东	10	200	136
25189	句容	黄梅匡家边村南	10	400	238
25190	句容	黄梅琅琊界村北	10	400	252
25191	句容	黄梅李岗头村南	10	200	95
25192	句容	黄梅莲塘	10	200	155
25193	句容	黄梅马家山	10	400	294
25194	句容	黄梅南社村东	10	200	98
25195	句容	黄梅南巷村东	10	400	228
25196	句容	黄梅南巷大村	10	400	206
25197	句容	黄梅南巷林场韩国庆	10	400	328
25198	句容	黄梅农业	10	200	148
25199	句容	黄梅潘家边	10	250	152
25200	句容	黄梅前石路灯	10	400	316
25201	句容	黄梅阮家	10	200	119
25202	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	577
25203	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	591
25204	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	609
25205	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	597
25206	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-1#变压器	10	800	563
25207	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	586
25208	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	605
25209	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	616
25210	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	411
25211	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	454

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25212	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	469
25213	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	449
25214	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	564
25215	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	560
25216	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	615
25217	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	616
25218	句容	黄梅水畔新居 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	572
25219	句容	黄梅水畔新居 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	592
25220	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	564
25221	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	554
25222	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	594
25223	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	521
25224	句容	黄梅所(政府西)	10	400	262
25225	句容	黄梅所凹子村北	10	200	103
25226	句容	黄梅所百家山村	10	100	45
25227	句容	黄梅所包家	10	400	281
25228	句容	黄梅所包家村东	10	200	118
25229	句容	黄梅所北井电站	10	200	143
25230	句容	黄梅所碧桂园（五期）1#配电室 1-1#主变	10	800	518
25231	句容	黄梅所碧桂园（五期）1#配电室 1-2#主变	10	800	553
25232	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-1#主变	10	800	532
25233	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-2#主变	10	800	610
25234	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-3#主变	10	800	469
25235	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-4#主变	10	800	403

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25236	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-1#主变	10	800	531
25237	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-2#主变	10	800	561
25238	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-3#主变	10	800	442
25239	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-4#主变	10	800	550
25240	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-1#主变	10	800	560
25241	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-2#主变	10	800	434
25242	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-3#主变	10	800	511
25243	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-4#主变	10	800	616
25244	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-1#主变	10	800	584
25245	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-2#主变	10	800	598
25246	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-3#主变	10	800	575
25247	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-4#主变	10	800	557
25248	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-1#主变	10	800	578
25249	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-2#主变	10	800	540
25250	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-3#主变	10	800	586
25251	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-4#主变	10	800	627
25252	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-1#主变	10	800	507
25253	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-2#主变	10	800	583
25254	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-3#主变	10	800	591
25255	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-4#主变	10	800	594
25256	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#变电所 10-1#主变	10	800	557
25257	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#变电所 10-3#主变	10	800	600
25258	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#配电室 10-2#主变	10	800	568
25259	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#配电室 10-4#主变	10	800	595

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25260	句容	黄梅所碧桂园学校充电桩	10	400	103
25261	句容	黄梅所蔡家	10	100	26
25262	句容	黄梅所陈家村	10	200	114
25263	句容	黄梅所陈巷	10	400	269
25264	句容	黄梅所陈巷北	10	400	231
25265	句容	黄梅所陈巷村西	10	200	92
25266	句容	黄梅所陈巷西南	10	400	319
25267	句容	黄梅所赤岗	10	200	154
25268	句容	黄梅所赤岗路边	10	200	82
25269	句容	黄梅所大卓集镇南	10	400	294
25270	句容	黄梅所大卓镇南	10	400	126
25271	句容	黄梅所佃边村	10	200	151
25272	句容	黄梅所丁村村北	10	200	89
25273	句容	黄梅所丁村敬老院	10	200	124
25274	句容	黄梅所东储岗	10	400	193
25275	句容	黄梅所东巷大村	10	400	281
25276	句容	黄梅所东巷大村西	10	400	273
25277	句容	黄梅所东巷四队	10	200	87
25278	句容	黄梅所东巷五队	10	200	81
25279	句容	黄梅所方便庵	10	400	306
25280	句容	黄梅所方便庵南	10	400	41
25281	句容	黄梅所方便庵西	10	400	102
25282	句容	黄梅所高郭	10	400	41
25283	句容	黄梅所高郭东	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25284	句容	黄梅所高郭棚	10	400	201
25285	句容	黄梅所高家边村	10	400	299
25286	句容	黄梅所高家边村中	10	400	282
25287	句容	黄梅所沟西	10	400	286
25288	句容	黄梅所固江水库	10	100	28
25289	句容	黄梅所固江水库北	10	200	121
25290	句容	黄梅所后石涧村	10	400	202
25291	句容	黄梅所后塘村	10	400	195
25292	句容	黄梅所后塘村北	10	400	315
25293	句容	黄梅所后塘村南	10	400	237
25294	句容	黄梅所后塘滚水坝	10	100	23
25295	句容	黄梅所后塘窑厂	10	400	41
25296	句容	黄梅所胡家窑村北	10	200	133
25297	句容	黄梅所花木村	10	200	98
25298	句容	黄梅所华铭服装厂	10	200	150
25299	句容	黄梅所华瑞漆业	10	200	103
25300	句容	黄梅所华泰牧业	10	400	334
25301	句容	黄梅所华艺网厂	10	400	43
25302	句容	黄梅所黄梅供电所（中学）	10	400	234
25303	句容	黄梅所黄梅佳联创	10	400	58
25304	句容	黄梅所集镇供电所	10	315	95
25305	句容	黄梅所集镇西岗头	10	400	160
25306	句容	黄梅所贾母巷	10	400	41
25307	句容	黄梅所九华茶场北	10	200	126

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25308	句容	黄梅所九华化工	10	400	74
25309	句容	黄梅所九华化工厂西	10	400	160
25310	句容	黄梅所九华山公墓	10	200	144
25311	句容	黄梅所匡家边	10	200	110
25312	句容	黄梅所琅琊界	10	200	121
25313	句容	黄梅所李岗头村	10	200	79
25314	句容	黄梅所李一队	10	100	73
25315	句容	黄梅所莲塘	10	200	143
25316	句容	黄梅所孟家	10	200	165
25317	句容	黄梅所庙王山	10	200	106
25318	句容	黄梅所奶牛厂	10	400	302
25319	句容	黄梅所南杆底村	10	200	110
25320	句容	黄梅所南社村	10	400	283
25321	句容	黄梅所南社村北	10	200	107
25322	句容	黄梅所南社村西	10	200	132
25323	句容	黄梅所南巷村北	10	200	90
25324	句容	黄梅所南巷村西	10	400	225
25325	句容	黄梅所南巷西边山	10	200	70
25326	句容	黄梅所南矸底村东	10	200	103
25327	句容	黄梅所排岗	10	400	314
25328	句容	黄梅所前石涧村	10	400	256
25329	句容	黄梅所前塘村北	10	400	319
25330	句容	黄梅所前塘五队	10	200	101
25331	句容	黄梅所上涧西	10	100	45

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25332	句容	黄梅所上荫	10	200	66
25333	句容	黄梅所上荫村南	10	200	68
25334	句容	黄梅所松立	10	400	170
25335	句容	黄梅所唐家村东	10	200	77
25336	句容	黄梅所团结水库	10	200	157
25337	句容	黄梅所汪江庄	10	400	281
25338	句容	黄梅所汪江庄中	10	400	172
25339	句容	黄梅所王店尧村东	10	200	87
25340	句容	黄梅所王店窑	10	400	256
25341	句容	黄梅所巫家边村	10	100	57
25342	句容	黄梅所乌背山	10	400	283
25343	句容	黄梅所乌背山村北	10	400	337
25344	句容	黄梅所西储岗	10	200	66
25345	句容	黄梅所西储岗村南	10	200	27
25346	句容	黄梅所西社村北	10	200	124
25347	句容	黄梅所西社村西	10	200	87
25348	句容	黄梅所西社中	10	200	125
25349	句容	黄梅所西巷村	10	400	270
25350	句容	黄梅所西巷村西	10	400	271
25351	句容	黄梅所下村	10	200	150
25352	句容	黄梅所下村村北	10	400	41
25353	句容	黄梅所下村南	10	250	188
25354	句容	黄梅所下风边村	10	400	251
25355	句容	黄梅所下岗头	10	400	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25356	句容	黄梅所下岗头村北	10	400	175
25357	句容	黄梅所下荫村南	10	200	129
25358	句容	黄梅所下荫小学	10	200	120
25359	句容	黄梅所下庄村	10	400	241
25360	句容	黄梅所夏家	10	50	17
25361	句容	黄梅所新光	10	200	156
25362	句容	黄梅所新华	10	200	168
25363	句容	黄梅所杨棚	10	200	144
25364	句容	黄梅所杨棚村东	10	400	50
25365	句容	黄梅所姚家边	10	200	167
25366	句容	黄梅所姚家村	10	200	86
25367	句容	黄梅所姚家村南	10	200	99
25368	句容	黄梅所医院公配	10	200	156
25369	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	593
25370	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-2#主变	10	800	475
25371	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-3#主变	10	800	642
25372	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	800	580
25373	句容	黄梅所逸品汤山紫园 2#变电所 2-1#主变	10	800	638
25374	句容	黄梅所逸品汤山紫园 2#变电所 2-2#主变	10	800	637
25375	句容	黄梅所雨前山庄	10	200	121
25376	句容	黄梅所张家边	10	400	267
25377	句容	黄梅所张介	10	200	152
25378	句容	黄梅所张木	10	400	321
25379	句容	黄梅所张木村前	10	400	266

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25380	句容	黄梅所张木村西	10	400	255
25381	句容	黄梅所张巷村东	10	100	11
25382	句容	黄梅所真武庙	10	200	165
25383	句容	黄梅所芝麻岗	10	200	71
25384	句容	黄梅所中国联通	10	200	139
25385	句容	黄梅所中联家具	10	400	140
25386	句容	黄梅所中学（大卓）	10	400	270
25387	句容	黄梅所周家边村北	10	400	212
25388	句容	黄梅所周家边村南	10	400	280
25389	句容	黄梅所周家边村西	10	200	120
25390	句容	黄梅所朱巷村	10	400	240
25391	句容	黄梅所朱巷村北	10	200	128
25392	句容	黄梅汤山鑒园 1#变电所 3#变	10	400	250
25393	句容	黄梅汤山鑒园 1#变电所 4#变	10	400	360
25394	句容	黄梅汤山鑒园 1#中心变 1-1#主变	10	630	417
25395	句容	黄梅汤山鑒园 1#中心变 1-2#主变	10	630	567
25396	句容	黄梅汤山鑒园 2#变电所 5#变	10	400	227
25397	句容	黄梅汤山鑒园 2#变电所 6#变	10	400	322
25398	句容	黄梅汤山鑒园 3#变电所 7#变	10	400	360
25399	句容	黄梅汤山鑒园 3#变电所 8#变	10	400	188
25400	句容	黄梅汤山鑒园 4#配电室 11#主变	10	400	314
25401	句容	黄梅汤山鑒园 4#配电室 12#主变	10	400	314
25402	句容	黄梅汤山鑒园 5#配电室 10#主变	10	630	441
25403	句容	黄梅汤山鑒园 5#配电室 9#主变	10	630	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25404	句容	黄梅唐家村	10	400	295
25405	句容	黄梅王家边	10	200	110
25406	句容	黄梅巫墅村东	10	200	153
25407	句容	黄梅巫墅村西	10	400	274
25408	句容	黄梅吴家	10	250	207
25409	句容	黄梅吴家小村	10	200	128
25410	句容	黄梅五四水库	10	200	78
25411	句容	黄梅西社	10	400	265
25412	句容	黄梅西巷村北	10	200	125
25413	句容	黄梅西窑	10	400	308
25414	句容	黄梅下岗头村西	10	200	137
25415	句容	黄梅下岗头村中	10	200	113
25416	句容	黄梅新村 1#变电所主变 1	10	1000	662
25417	句容	黄梅新村 1#变电所主变 2	10	1000	740
25418	句容	黄梅新村 10#配电室 10-1#配电变压器	10	1000	699
25419	句容	黄梅新村 10#配电室 10-2#配电变压器	10	1000	774
25420	句容	黄梅新村 11#变电所 1#主变	10	1000	750
25421	句容	黄梅新村 11#变电所 2#主变	10	1000	711
25422	句容	黄梅新村 12#配电室 12-1#配电变压器	10	1000	751
25423	句容	黄梅新村 12#配电室 12-2#配电变压器	10	1000	531
25424	句容	黄梅新村 13#配电室 13-1#配电变压器	10	1000	685
25425	句容	黄梅新村 13#配电室 13-2#配电变压器	10	1000	682
25426	句容	黄梅新村 14#配电室 14-2#配电变压	10	630	388
25427	句容	黄梅新村 15#配电室 15-1#配电变压器	10	1000	687

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25428	句容	黄梅新村 15#配电室 15-2#配电变压器	10	1000	727
25429	句容	黄梅新村 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	579
25430	句容	黄梅新村 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	587
25431	句容	黄梅新村 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	542
25432	句容	黄梅新村 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	523
25433	句容	黄梅新村 18#配电室 18-1#配电变压器	10	1000	688
25434	句容	黄梅新村 18#配电室 18-2#配电变压器	10	1000	732
25435	句容	黄梅新村 19#变电所主变 1	10	1000	652
25436	句容	黄梅新村 19#变电所主变 2	10	1000	649
25437	句容	黄梅新村 2#变电所主变 1	10	1000	662
25438	句容	黄梅新村 2#变电所主变 2	10	1000	745
25439	句容	黄梅新村 20#变电所主变 1	10	800	599
25440	句容	黄梅新村 20#变电所主变 2	10	800	543
25441	句容	黄梅新村 21#配电室 21-1#主变	10	1000	752
25442	句容	黄梅新村 21#配电室 21-2#主变	10	1000	758
25443	句容	黄梅新村 22#变电所主变 1	10	1000	794
25444	句容	黄梅新村 22#变电所主变 2	10	1000	727
25445	句容	黄梅新村 23#变电所主变 1	10	800	615
25446	句容	黄梅新村 23#变电所主变 2	10	800	604
25447	句容	黄梅新村 3#变电所 1#主变	10	800	573
25448	句容	黄梅新村 3#变电所 2#主变	10	800	551
25449	句容	黄梅新村 4#变电所主变 1	10	800	527
25450	句容	黄梅新村 4#变电所主变 2	10	800	570
25451	句容	黄梅新村 5#变电所主变 1	10	1000	763

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25452	句容	黄梅新村 5#变电所主变 2	10	1000	697
25453	句容	黄梅新村 6#变电所主变 1	10	800	573
25454	句容	黄梅新村 6#变电所主变 2	10	800	566
25455	句容	黄梅新村 7#变电所主变 1	10	1000	757
25456	句容	黄梅新村 7#变电所主变 2	10	1000	688
25457	句容	黄梅新村 8#变电所 1#主变	10	630	481
25458	句容	黄梅新村 8#变电所 2#主变	10	630	443
25459	句容	黄梅新村 9#配电室 9-1#配电变压器	10	1000	742
25460	句容	黄梅新村 9#配电室 9-2#配电变压器	10	1000	726
25461	句容	黄梅新村菜场 1#箱变主变	10	630	250
25462	句容	黄梅新村菜场 2#箱变主变	10	630	427
25463	句容	黄梅新村菜场 3#箱变主变	10	630	487
25464	句容	黄梅新村菜场 4#箱变主变	10	630	441
25465	句容	黄梅新塘集镇	10	315	228
25466	句容	黄梅新塘李家	10	160	64
25467	句容	黄梅新庄村	10	200	156
25468	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	572
25469	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	564
25470	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	548
25471	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	556
25472	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	520
25473	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	592
25474	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	346
25475	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	559

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25476	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	559
25477	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	624
25478	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	498
25479	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	571
25480	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	344
25481	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	400
25482	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	393
25483	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	257
25484	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	570
25485	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	562
25486	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	618
25487	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	609
25488	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	576
25489	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	526
25490	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	561
25491	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	393
25492	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	560
25493	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	609
25494	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	495
25495	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	604
25496	句容	黄梅星悦湾小区 B4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	608
25497	句容	黄梅星悦湾小区 B4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	600
25498	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	464
25499	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25500	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	628
25501	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	609
25502	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	679
25503	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	559
25504	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	719
25505	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	635
25506	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	564
25507	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	538
25508	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	538
25509	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	548
25510	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	547
25511	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	489
25512	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	524
25513	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	579
25514	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	596
25515	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	517
25516	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	621
25517	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	580
25518	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	596
25519	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	509
25520	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	701
25521	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	520
25522	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	531
25523	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	693

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25524	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	719
25525	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	719
25526	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	537
25527	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	573
25528	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	576
25529	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	590
25530	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	572
25531	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	617
25532	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	614
25533	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	619
25534	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 1#主变	10	630	475
25535	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 2#主变	10	630	474
25536	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 3#主变	10	630	509
25537	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 4#主变	10	630	501
25538	句容	黄梅逸品汤山 2#配电房 5#主变	10	800	609
25539	句容	黄梅逸品汤山 2#配电房 6#主变	10	800	638
25540	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 10#主变	10	630	477
25541	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 7#主变	10	630	488
25542	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 8#主变	10	630	472
25543	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 9#主变	10	630	510
25544	句容	黄梅逸品汤山 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	484
25545	句容	黄梅逸品汤山 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	479
25546	句容	黄梅逸品汤山熙园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	648
25547	句容	黄梅逸品汤山熙园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	615

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25548	句容	黄梅逸品汤山熙园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	642
25549	句容	黄梅逸品汤山熙园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	659
25550	句容	黄梅逸品汤山熙园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	624
25551	句容	黄梅逸品汤山熙园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	630
25552	句容	黄梅逸品汤山熙园二期配电室 1#配电变压器	10	630	498
25553	句容	黄梅逸品汤山熙园二期配电室 2#配电变压器	10	630	489
25554	句容	黄梅永盛工艺品厂	10	315	270
25555	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	578
25556	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
25557	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	568
25558	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	570
25559	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	518
25560	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	519
25561	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	580
25562	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	564
25563	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	509
25564	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	550
25565	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	548
25566	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	557
25567	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	596
25568	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	516
25569	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	554
25570	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	565
25571	句容	黄梅张家边村东	10	200	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25572	句容	黄梅张家边南	10	400	242
25573	句容	黄梅张木村北	10	400	332
25574	句容	黄梅张木林场	10	400	304
25575	句容	黄梅张窑	10	400	311
25576	句容	黄梅张窑村后	10	400	273
25577	句容	黄梅芝麻岗村北	10	200	117
25578	句容	黄梅周家边村东	10	200	75
25579	句容	黄梅芷兰湾(C)1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	577
25580	句容	黄梅芷兰湾(C)1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	563
25581	句容	汇金半岛小区 1-1#主变	10	400	350
25582	句容	汇金半岛小区 1-2#主变	10	400	360
25583	句容	吉里小村变	10	400	86
25584	句容	集美雅苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	662
25585	句容	集美雅苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	642
25586	句容	集美雅苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	661
25587	句容	集美雅苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	675
25588	句容	集美雅苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	646
25589	句容	集美雅苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	664
25590	句容	集美雅苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	632
25591	句容	集美雅苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	604
25592	句容	集镇广场	10	500	91
25593	句容	嘉盛花园箱变	10	500	281
25594	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	412
25595	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25596	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	387
25597	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	301
25598	句容	嘉烨御花园 4#变 4-1#主变配电变压器	10	630	361
25599	句容	嘉烨御花园 4#变 4-2#主变配电变压器	10	630	364
25600	句容	嘉烨御花园 4#变 4-3#主变配电变压器	10	630	388
25601	句容	嘉烨御花园 4#变 4-4#主变配电变压器	10	630	364
25602	句容	嘉烨御花园 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	507
25603	句容	嘉烨御花园 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	364
25604	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	389
25605	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	273
25606	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	442
25607	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	364
25608	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 2#主变	10	630	312
25609	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 3#主变	10	630	176
25610	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 4#主变	10	630	364
25611	句容	嘉烨御花园小区 2#变电所 1#主变	10	630	398
25612	句容	嘉烨御花园小区 2#变电所 2#主变	10	630	364
25613	句容	贾母巷西	10	400	41
25614	句容	甲城社区安置房 1#配电变压器	10	800	505
25615	句容	甲城社区安置房 2#配电变压器	10	800	364
25616	句容	建设路东 2	10	400	325
25617	句容	建设路中	10	315	91
25618	句容	建筑公司	10	400	197
25619	句容	江家庄	10	315	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25620	句容	江家庄东	10	400	260
25621	句容	江南世家 10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	599
25622	句容	江南世家 10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	619
25623	句容	江南世家 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	643
25624	句容	江南世家 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	607
25625	句容	江南世家 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	603
25626	句容	江南世家 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	603
25627	句容	江南世家 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	576
25628	句容	江南世家 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	590
25629	句容	江南世家 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	581
25630	句容	江南世家 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	602
25631	句容	江南世家 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	678
25632	句容	江南世家 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	671
25633	句容	江南世家 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	685
25634	句容	江南世家 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	687
25635	句容	江南世家 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	631
25636	句容	江南世家 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	560
25637	句容	江南世家 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	600
25638	句容	江南世家 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	600
25639	句容	江南世家 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	628
25640	句容	江南世家 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	636
25641	句容	江南世家 9#配电室 9-3#配电变压器	10	800	622
25642	句容	江南世家 9#配电室 9-4#配电变压器	10	800	571
25643	句容	江南桃园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	561

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25644	句容	江南桃园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	661
25645	句容	江南桃园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	343
25646	句容	江南桃园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	655
25647	句容	江苏华澳公司箱变	10	630	499
25648	句容	江苏可一文化产业园 4#箱变	10	500	0
25649	句容	江苏商贸城 1#箱变	10	630	217
25650	句容	江苏商贸城 2#箱变	10	500	319
25651	句容	江苏商贸城 3#箱变	10	500	328
25652	句容	江苏圣潮建设	10	400	264
25653	句容	蒋南 2#箱变	10	630	529
25654	句容	交警大队(中队)	10	400	41
25655	句容	剿丝小区西箱变	10	630	381
25656	句容	教师公寓 1#箱变	10	630	318
25657	句容	教育公寓 2#箱变	10	630	419
25658	句容	金城公寓箱变	10	500	216
25659	句容	金城沁园 1#箱变	10	630	364
25660	句容	金城沁园 2#箱变	10	630	364
25661	句容	金城沁园 3#箱变	10	630	364
25662	句容	金城沁园 4#箱变	10	630	364
25663	句容	金城沁园 5#箱变	10	630	364
25664	句容	金桂箱变	10	630	349
25665	句容	金猴安置楼箱变	10	315	165
25666	句容	金鸡岗箱变	10	400	219
25667	句容	金桥公寓箱变	10	630	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25668	句容	金色家园 1#箱变	10	630	364
25669	句容	金色家园 2#箱变	10	630	364
25670	句容	金色家园二期开闭所 1#主变	10	1000	364
25671	句容	金水湾 1#箱变 008003	10	630	353
25672	句容	金水湾 2#箱变 007002	10	630	364
25673	句容	金水湾 3#箱变	10	630	364
25674	句容	金水湾 4#014003	10	630	301
25675	句容	金水湾 5#014002	10	630	364
25676	句容	金水湾 6#001	10	630	314
25677	句容	金香樟安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	420
25678	句容	金香樟安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	388
25679	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	489
25680	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	433
25681	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	439
25682	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	384
25683	句容	金苑楼	10	400	155
25684	句容	金尊府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
25685	句容	金尊府小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
25686	句容	金尊府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
25687	句容	金尊府小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
25688	句容	金尊府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
25689	句容	金尊府小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
25690	句容	金尊府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
25691	句容	金尊府小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25692	句容	金尊府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
25693	句容	金尊府小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	438
25694	句容	金尊府小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
25695	句容	金尊府小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	438
25696	句容	金尊府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	0
25697	句容	金尊府小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	438
25698	句容	金尊府小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	0
25699	句容	金尊府小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	438
25700	句容	金尊府小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
25701	句容	金尊府小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	438
25702	句容	金尊府小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
25703	句容	金尊府小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	438
25704	句容	金尊府小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
25705	句容	金尊府小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	438
25706	句容	金尊府小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
25707	句容	金尊府小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	438
25708	句容	今典花园箱变	10	630	344
25709	句容	锦虹公寓	10	400	237
25710	句容	锦隆花园三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	646
25711	句容	锦隆花园三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	692
25712	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	684
25713	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	717
25714	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	716
25715	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	685

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25716	句容	锦绣句容 1#001	10	630	364
25717	句容	锦绣句容 2#002003	10	630	423
25718	句容	锦绣句容 3#箱变	10	630	406
25719	句容	锦绣句容 4#箱变	10	630	417
25720	句容	锦绣句容 5#箱变	10	630	394
25721	句容	锦绣句容 6#箱变	10	630	434
25722	句容	锦绣句容 7#箱变	10	630	425
25723	句容	经济房开发公司	10	500	274
25724	句容	静沁园	10	250	88
25725	句容	静芯园	10	500	328
25726	句容	静芯园 500KVA	10	500	275
25727	句容	玖珑樾小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
25728	句容	玖珑樾小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
25729	句容	玖珑樾小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
25730	句容	玖珑樾小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
25731	句容	玖珑樾小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
25732	句容	玖珑樾小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	438
25733	句容	玖珑樾小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	0
25734	句容	玖珑樾小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	438
25735	句容	九州商业综合楼 1#箱变配电变压器	10	630	447
25736	句容	九州商业综合楼 2#箱变配电变压器	10	630	432
25737	句容	聚和园 1#	10	630	289
25738	句容	聚和园 2#箱变	10	630	264
25739	句容	聚和园 4#箱变	10	630	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25740	句容	聚和园 5#箱变	10	630	280
25741	句容	聚和园 6#箱变	10	500	212
25742	句容	聚和园 7#箱变	10	630	296
25743	句容	聚和园 8#箱变	10	630	376
25744	句容	巨宝文化广场	10	400	245
25745	句容	巨龙新天地 01#箱变 01006	10	630	404
25746	句容	巨龙新天地 02#箱变 02007	10	630	444
25747	句容	巨龙新天地 04#箱变 04009	10	400	45
25748	句容	巨龙新天地 1#配电室 1-1#主变	10	1000	546
25749	句容	巨龙新天地 1#配电室 1-2#主变	10	1000	666
25750	句容	巨龙新天地 3#箱变	10	400	257
25751	句容	句容宾馆箱变	10	800	297
25752	句容	句容拆迁安置事务所箱变	10	400	216
25753	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	411
25754	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	519
25755	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	520
25756	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	541
25757	句容	君临天蜀小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	569
25758	句容	君临天蜀小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	350
25759	句容	骏马箱变	10	630	297
25760	句容	开发区茶园路	10	400	349
25761	句容	开发区供电所	10	400	236
25762	句容	开源商厦	10	500	88
25763	句容	康电上海公寓箱变	10	630	152

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25764	句容	康电箱变	10	630	64
25765	句容	康居花园三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	627
25766	句容	康居花园三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	633
25767	句容	康居花园三期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	644
25768	句容	康居花园三期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	635
25769	句容	康居花园三期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	579
25770	句容	康居花园三期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	558
25771	句容	康居花园一期 1#箱变	10	630	380
25772	句容	康居花园一期 2#箱变	10	630	361
25773	句容	康沃尔郡	10	500	293
25774	句容	康缘小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	544
25775	句容	康缘小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	588
25776	句容	科达	10	315	35
25777	句容	拉丝小区	10	400	127
25778	句容	劳动局箱变	10	500	312
25779	句容	老二中箱变	10	500	307
25780	句容	老干部安置公寓箱变	10	630	413
25781	句容	老干部局箱变	10	630	517
25782	句容	老公安局宿舍楼	10	400	125
25783	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	498
25784	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	543
25785	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	564
25786	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	564
25787	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	578

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25788	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	549
25789	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	556
25790	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	570
25791	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	589
25792	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	567
25793	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	586
25794	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	543
25795	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	545
25796	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	580
25797	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	582
25798	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	665
25799	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	544
25800	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	622
25801	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	516
25802	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	588
25803	句容	利明燃气	10	400	269
25804	句容	立新村中	10	400	104
25805	句容	莲塘路口箱变	10	630	297
25806	句容	莲塘头充电桩箱变	10	630	64
25807	句容	练湖集镇五孔闸电站	10	200	108
25808	句容	粮机厂北	10	315	149
25809	句容	粮机厂东	10	400	148
25810	句容	领秀星城 1#箱变主变	10	500	300
25811	句容	领秀星城 10#箱变主变	10	500	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25812	句容	领秀星城 11#箱变主变	10	500	202
25813	句容	领秀星城 12#箱变主变	10	500	227
25814	句容	领秀星城 13#箱变主变	10	630	311
25815	句容	领秀星城 14#箱变主变	10	630	394
25816	句容	领秀星城 15#箱变主变	10	500	270
25817	句容	领秀星城 16#箱变主变	10	630	375
25818	句容	领秀星城 17#箱变主变	10	630	351
25819	句容	领秀星城 18#箱变主变	10	500	305
25820	句容	领秀星城 2#箱变主变	10	500	281
25821	句容	领秀星城 3#箱变	10	400	209
25822	句容	领秀星城 4#箱变主变	10	500	309
25823	句容	领秀星城 5#箱变主变	10	500	275
25824	句容	领秀星城 6#箱变主变	10	500	272
25825	句容	领秀星城 7#箱变主变	10	500	295
25826	句容	领秀星城 8#箱变主变	10	500	289
25827	句容	领秀星城 9#箱变主变	10	500	341
25828	句容	领秀星城地下配电室 1-1#配变	10	500	315
25829	句容	龙锦新天地 1-1#配电变压器	10	800	309
25830	句容	龙锦新天地 1-2#配电变压器	10	800	575
25831	句容	龙锦新天地 1-3#配电变压器	10	800	500
25832	句容	龙锦新天地 1-4#配电变压器	10	800	572
25833	句容	龙锦新天地 2-1#配电变压器	10	800	527
25834	句容	龙锦新天地 2-2#配电变压器	10	800	564
25835	句容	龙锦新天地 2-3#配电变压器	10	800	599

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25836	句容	龙锦新天地 2-4#配电变压器	10	800	642
25837	句容	龙锦新天地 3-1#配电变压器	10	630	485
25838	句容	龙锦新天地 3-2#配电变压器	10	630	488
25839	句容	绿园公寓	10	315	82
25840	句容	仑山湖湖西溪山丽苑	10	400	237
25841	句容	茅陈东许	10	200	68
25842	句容	茅山白马单	10	200	75
25843	句容	茅山白渚 2 队	10	400	260
25844	句容	茅山半岛 1#配电室 1-1#主变	10	800	666
25845	句容	茅山半岛 1#配电室 1-2#主变	10	800	663
25846	句容	茅山半岛 2#配电室 2-1#主变	10	630	440
25847	句容	茅山半岛 2#配电室 2-2#主变	10	630	482
25848	句容	茅山半岛 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	440
25849	句容	茅山半岛 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	518
25850	句容	茅山半岛 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	482
25851	句容	茅山半岛 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	510
25852	句容	茅山半岛 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	487
25853	句容	茅山半岛 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	503
25854	句容	茅山北镇街 2#	10	200	137
25855	句容	茅山毕墟	10	400	266
25856	句容	茅山步行街二期箱变	10	630	234
25857	句容	茅山菜场 3#箱变	10	630	343
25858	句容	茅山菜市场箱变	10	630	265
25859	句容	茅山曹西前 2 队	10	200	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25860	句容	茅山长城三队	10	400	279
25861	句容	茅山楚王涧	10	630	411
25862	句容	茅山春城佳园变电所 1#主变	10	1000	687
25863	句容	茅山春城佳园变电所 2#主变	10	1000	708
25864	句容	茅山春城佳园变电所 3#主变	10	1000	752
25865	句容	茅山春城佳园变电所 4#主变	10	1000	428
25866	句容	茅山春城镇政府西	10	400	192
25867	句容	茅山春浦东花沟	10	200	84
25868	句容	茅山春邨 2#箱变	10	630	415
25869	句容	茅山春邨 3#箱变主变	10	630	394
25870	句容	茅山崔庄村西	10	400	295
25871	句容	茅山大塘（单 3）	10	100	40
25872	句容	茅山戴巷村	10	400	301
25873	句容	茅山道宫便民充电桩	10	630	152
25874	句容	茅山电力站 1#箱变	10	630	351
25875	句容	茅山丁东村东	10	200	162
25876	句容	茅山丁庄	10	630	434
25877	句容	茅山丁庄葡萄园	10	200	113
25878	句容	茅山东北巷	10	200	67
25879	句容	茅山东北巷 2 队	10	400	296
25880	句容	茅山东花沟二队	10	400	306
25881	句容	茅山东进 2#箱变	10	630	448
25882	句容	茅山东进 3 队箱变	10	630	315
25883	句容	茅山东秋沟 2 队	10	200	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25884	句容	茅山东宋家 2#	10	630	541
25885	句容	茅山方家	10	200	119
25886	句容	茅山方家村配电室 1#配电变压器	10	800	464
25887	句容	茅山方甲南	10	100	66
25888	句容	茅山方西	10	100	63
25889	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	430
25890	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	451
25891	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	630	471
25892	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	630	287
25893	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	441
25894	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	475
25895	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	439
25896	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	451
25897	句容	茅山福桂小区南区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	621
25898	句容	茅山福桂小区南区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	586
25899	句容	茅山福桂小区南区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	581
25900	句容	茅山福桂小区南区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	625
25901	句容	茅山高家村配电室 1#配电变压器	10	800	606
25902	句容	茅山工业园西	10	400	179
25903	句容	茅山供电所	10	630	482
25904	句容	茅山供电所充电桩箱变	10	400	89
25905	句容	茅山沟西	10	200	140
25906	句容	茅山何家	10	200	127
25907	句容	茅山何庄村配电室 1#配电变压器	10	630	333

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25908	句容	茅山何庄村配电室 2#配电变压器	10	630	319
25909	句容	茅山红庙	10	400	157
25910	句容	茅山后村 3 队	10	400	151
25911	句容	茅山后村南队	10	200	78
25912	句容	茅山后沟二队	10	400	277
25913	句容	茅山后家棚	10	100	51
25914	句容	茅山后南庄村北	10	200	139
25915	句容	茅山湖	10	630	498
25916	句容	茅山汇金半岛小区 3-5#主变	10	630	527
25917	句容	茅山汇金半岛小区 3-6#主变	10	630	512
25918	句容	茅山集中居住区 12#变	10	400	292
25919	句容	茅山纪盖 2 队	10	200	110
25920	句容	茅山纪盖村东	10	200	118
25921	句容	茅山纪念馆 1#箱变	10	630	228
25922	句容	茅山纪念馆 2#箱变	10	630	340
25923	句容	茅山蒋家庄 3 队	10	400	117
25924	句容	茅山焦家村配电室 1#配电变压器	10	800	532
25925	句容	茅山金葫山庄	10	630	441
25926	句容	茅山金葫山庄 2#干变	10	630	465
25927	句容	茅山金葫山庄 3#	10	630	466
25928	句容	茅山景家 2 队	10	200	113
25929	句容	茅山康缘小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	448
25930	句容	茅山康缘小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	466
25931	句容	茅山老虎洞工区	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25932	句容	茅山林东	10	30	5
25933	句容	茅山凌家庄二队	10	400	196
25934	句容	茅山凌家庄三队	10	400	241
25935	句容	茅山另培	10	400	297
25936	句容	茅山另培 2 队	10	200	106
25937	句容	茅山刘家棚	10	100	49
25938	句容	茅山刘家棚村西	10	200	143
25939	句容	茅山龙山	10	200	114
25940	句容	茅山龙山 3#	10	630	489
25941	句容	茅山陆家庄	10	200	127
25942	句容	茅山茅卮 1#箱变	10	630	253
25943	句容	茅山南城村	10	200	53
25944	句容	茅山南山子	10	400	168
25945	句容	茅山南四队	10	400	273
25946	句容	茅山南塘庄	10	400	159
25947	句容	茅山南塘庄 3 队	10	200	105
25948	句容	茅山南塘庄村南	10	400	292
25949	句容	茅山南头	10	200	93
25950	句容	茅山南头 2 队	10	200	117
25951	句容	茅山南头 3#	10	200	140
25952	句容	茅山南窑 2 队	10	400	172
25953	句容	茅山牌楼村配电室 1#配电变压器	10	800	541
25954	句容	茅山潘庄北队	10	200	107
25955	句容	茅山潘庄采石场	10	250	140

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25956	句容	茅山青龙	10	400	279
25957	句容	茅山邱家	10	400	69
25958	句容	茅山任巷 2 队	10	200	71
25959	句容	茅山三茅峰	10	200	89
25960	句容	茅山三茅峰南队	10	100	76
25961	句容	茅山上岗南东村配电室 1#配电变压器	10	630	426
25962	句容	茅山上岗南东村配电室 2#配电变压器	10	630	422
25963	句容	茅山上岗南西村配电室 1#配电变压器	10	800	577
25964	句容	茅山上袁 2 队	10	400	310
25965	句容	茅山石墩头	10	200	58
25966	句容	茅山石墩头工区	10	200	144
25967	句容	茅山石马村	10	400	241
25968	句容	茅山石头岗二队	10	400	242
25969	句容	茅山史村 3 队	10	200	73
25970	句容	茅山松鹤居 1#箱变	10	400	265
25971	句容	茅山松鹤居 2#箱变	10	400	312
25972	句容	茅山宋家棚	10	200	85
25973	句容	茅山宋家庄	10	400	226
25974	句容	茅山所安乐	10	400	307
25975	句容	茅山所安乐西	10	400	313
25976	句容	茅山所白虎桥	10	100	32
25977	句容	茅山所白虎桥 1#	10	200	159
25978	句容	茅山所白虎桥 2#	10	30	27
25979	句容	茅山所白马庄	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25980	句容	茅山所白马庄 3 队	10	200	116
25981	句容	茅山所白马庄二队	10	200	59
25982	句容	茅山所白渚	10	200	76
25983	句容	茅山所白渚 1#单相变	10	200	144
25984	句容	茅山所白渚 2#	10	200	151
25985	句容	茅山所白渚 3#	10	400	280
25986	句容	茅山所白渚南队	10	400	336
25987	句容	茅山所宝塘	10	200	149
25988	句容	茅山所北镇街	10	200	56
25989	句容	茅山所北镇街西	10	200	41
25990	句容	茅山所毕墟三队	10	200	146
25991	句容	茅山所毕墟西	10	200	101
25992	句容	茅山所毕墟西 2 队	10	200	121
25993	句容	茅山所步行街	10	400	91
25994	句容	茅山所菜场 2 号	10	400	206
25995	句容	茅山所曹西前	10	200	135
25996	句容	茅山所曹庄	10	100	55
25997	句容	茅山所曹庄村东	10	200	106
25998	句容	茅山所曹庄二队	10	200	68
25999	句容	茅山所长城	10	500	135
26000	句容	茅山所长城村前	10	200	118
26001	句容	茅山所长城电站	10	400	296
26002	句容	茅山所长城电站南	10	400	303
26003	句容	茅山所长城南队	10	200	50

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26004	句容	茅山所长城西	10	400	270
26005	句容	茅山所长城小八队	10	400	274
26006	句容	茅山所陈岗	10	200	129
26007	句容	茅山所陈家	10	400	305
26008	句容	茅山所陈甲	10	100	74
26009	句容	茅山所城盖北	10	200	134
26010	句容	茅山所城盖大队西	10	200	134
26011	句容	茅山所城盖东	10	400	86
26012	句容	茅山所城盖东 2#	10	400	302
26013	句容	茅山所成东	10	100	68
26014	句容	茅山所春城安置小区西	10	400	253
26015	句容	茅山所春城菜场	10	630	430
26016	句容	茅山所春城敬老院	10	400	215
26017	句容	茅山所春城中学	10	630	338
26018	句容	茅山所春城中学南	10	400	128
26019	句容	茅山所春光公配	10	400	128
26020	句容	茅山所春镇西	10	630	167
26021	句容	茅山所崔庄	10	400	279
26022	句容	茅山所崔庄 2 队	10	200	106
26023	句容	茅山所大坝	10	200	126
26024	句容	茅山所大坝二队	10	200	70
26025	句容	茅山所大塘	10	400	261
26026	句容	茅山所大塘(单 2)	10	400	322
26027	句容	茅山所大塘 1	10	400	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26028	句容	茅山所大塘北	10	400	297
26029	句容	茅山所大塘南	10	400	305
26030	句容	茅山所戴家	10	400	246
26031	句容	茅山所戴家村东	10	200	106
26032	句容	茅山所戴家电站	10	100	64
26033	句容	茅山所戴家西	10	400	253
26034	句容	茅山所戴巷 2 队	10	200	112
26035	句容	茅山所道院二站	10	400	273
26036	句容	茅山所道院一站	10	630	510
26037	句容	茅山所甸岗 2	10	200	91
26038	句容	茅山所丁东	10	630	401
26039	句容	茅山所丁家边	10	400	301
26040	句容	茅山所丁家边 2 队	10	200	72
26041	句容	茅山所东北巷村后	10	400	307
26042	句容	茅山所东北巷西队	10	200	130
26043	句容	茅山所东曹	10	200	86
26044	句容	茅山所东进 4#	10	630	467
26045	句容	茅山所东进林场	10	200	108
26046	句容	茅山所东进配变	10	100	52
26047	句容	茅山所东进水库	10	200	28
26048	句容	茅山所东秋沟	10	400	250
26049	句容	茅山所东宋家	10	200	76
26050	句容	茅山所东太阳	10	80	57
26051	句容	茅山所东头山	10	100	48

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26052	句容	茅山所东头山 2 队	10	200	102
26053	句容	茅山所东霞粮站	10	200	114
26054	句容	茅山所东小溪	10	100	43
26055	句容	茅山所东余	10	200	170
26056	句容	茅山所董家边	10	200	90
26057	句容	茅山所董甲	10	200	157
26058	句容	茅山所方后	10	200	93
26059	句容	茅山所方家棚	10	200	154
26060	句容	茅山所方前	10	630	494
26061	句容	茅山所冯甲	10	200	140
26062	句容	茅山所富兴化工	10	200	180
26063	句容	茅山所甘甲	10	200	50
26064	句容	茅山所工业园	10	400	182
26065	句容	茅山所供电所东	10	200	21
26066	句容	茅山所郭杆	10	400	266
26067	句容	茅山所郭杆 2 队	10	200	63
26068	句容	茅山所郭杆东	10	200	76
26069	句容	茅山所郭杆西	10	200	86
26070	句容	茅山所郭家头	10	400	247
26071	句容	茅山所好运居安置小区 2#	10	400	277
26072	句容	茅山所好运居安置小区 3#	10	315	179
26073	句容	茅山所何东	10	200	138
26074	句容	茅山所何庄	10	160	52
26075	句容	茅山所何庄村委会	10	400	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26076	句容	茅山所何庄建材厂	10	400	200
26077	句容	茅山所何庄奶牛厂	10	400	137
26078	句容	茅山所何庄南	10	200	125
26079	句容	茅山所何庄三队	10	400	200
26080	句容	茅山所何庄医院	10	200	142
26081	句容	茅山所河西	10	200	130
26082	句容	茅山所洪家棚	10	400	264
26083	句容	茅山所红庙西	10	400	72
26084	句容	茅山所后村	10	400	275
26085	句容	茅山所后村二队	10	400	177
26086	句容	茅山所后村桥北	10	400	228
26087	句容	茅山所后沟	10	400	259
26088	句容	茅山所后南庄	10	200	28
26089	句容	茅山所后塘	10	400	207
26090	句容	茅山所后镇	10	200	117
26091	句容	茅山所胡家	10	400	166
26092	句容	茅山所胡家边	10	200	94
26093	句容	茅山所胡家棚	10	200	74
26094	句容	茅山所湖塘	10	400	245
26095	句容	茅山所湖塘 2 队	10	200	49
26096	句容	茅山所湖塘西	10	200	78
26097	句容	茅山所华兴工区	10	100	56
26098	句容	茅山所火炼培	10	100	68
26099	句容	茅山所集镇北	10	400	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26100	句容	茅山所纪盖	10	400	208
26101	句容	茅山所纪家边	10	400	290
26102	句容	茅山所纪家边村东	10	400	315
26103	句容	茅山所涧滩	10	200	125
26104	句容	茅山所涧滩后村	10	200	135
26105	句容	茅山所涧西	10	200	140
26106	句容	茅山所江塘沟	10	200	36
26107	句容	茅山所蒋谷村	10	200	112
26108	句容	茅山所蒋家西队	10	200	65
26109	句容	茅山所蒋家庄	10	400	230
26110	句容	茅山所蒋家庄村南	10	200	71
26111	句容	茅山所蒋南	10	400	212
26112	句容	茅山所景东	10	400	337
26113	句容	茅山所景家	10	400	298
26114	句容	茅山所景家三队	10	400	280
26115	句容	茅山所景四	10	200	80
26116	句容	茅山所景一	10	200	99
26117	句容	茅山所敬老院南	10	200	140
26118	句容	茅山所九板桥	10	100	52
26119	句容	茅山所九龙塘	10	400	180
26120	句容	茅山所九上 2 队	10	200	115
26121	句容	茅山所九上村	10	200	78
26122	句容	茅山所九天化工	10	400	339
26123	句容	茅山所开发区	10	400	199

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26124	句容	茅山所科教设备仪器厂	10	400	42
26125	句容	茅山所烂石岗	10	200	88
26126	句容	茅山所黎甲	10	200	91
26127	句容	茅山所黎甲村后	10	400	302
26128	句容	茅山所林二	10	400	73
26129	句容	茅山所林山村南	10	200	94
26130	句容	茅山所林山西	10	400	266
26131	句容	茅山所林一	10	400	251
26132	句容	茅山所凌家庄	10	200	160
26133	句容	茅山所龙岗	10	400	305
26134	句容	茅山所龙岗 2 队	10	500	329
26135	句容	茅山所龙岗东	10	400	281
26136	句容	茅山所龙桥	10	200	153
26137	句容	茅山所芦杆	10	400	241
26138	句容	茅山所芦杆村北	10	400	273
26139	句容	茅山所芦杆电站	10	250	47
26140	句容	茅山所芦杆翻水站	10	200	135
26141	句容	茅山所吕坊	10	400	123
26142	句容	茅山所吕坊村北	10	400	252
26143	句容	茅山所吕坊村东	10	200	96
26144	句容	茅山所吕方庙	10	200	135
26145	句容	茅山所茅粮 1#	10	400	259
26146	句容	茅山所茅山好运居安置小区 1#	10	315	222
26147	句容	茅山所茅山集镇南窑北	10	400	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26148	句容	茅山所茅山集镇医院西	10	400	165
26149	句容	茅山所茅山集中居住区 1#变	10	400	281
26150	句容	茅山所茅山集中居住区 10#变	10	400	240
26151	句容	茅山所茅山集中居住区 11#变	10	400	287
26152	句容	茅山所茅山集中居住区 2#变	10	400	144
26153	句容	茅山所茅山集中居住区 3#变	10	400	281
26154	句容	茅山所茅山集中居住区 4#变	10	400	186
26155	句容	茅山所茅山集中居住区 5#变	10	400	273
26156	句容	茅山所茅山集中居住区 6#变	10	400	283
26157	句容	茅山所茅山集中居住区 7#变	10	400	275
26158	句容	茅山所茅山集中居住区 8#变	10	400	295
26159	句容	茅山所茅山集中居住区 9#变	10	400	290
26160	句容	茅山所茅山所何庄粮站	10	160	32
26161	句容	茅山所茅山所排印厂	10	400	196
26162	句容	茅山所毛庵	10	200	115
26163	句容	茅山所梅家	10	200	94
26164	句容	茅山所美加东部假日 1#箱变	10	500	391
26165	句容	茅山所美加东部假日 2#箱变	10	400	321
26166	句容	茅山所美加东部假日 3#箱变	10	400	297
26167	句容	茅山所墓东	10	400	204
26168	句容	茅山所墓东村东	10	400	206
26169	句容	茅山所暮东村北	10	200	143
26170	句容	茅山所暮西	10	200	65
26171	句容	茅山所南山子东	10	400	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26172	句容	茅山所南塘	10	400	257
26173	句容	茅山所南塘 3 队	10	200	89
26174	句容	茅山所南塘二队	10	400	177
26175	句容	茅山所南塘庄西	10	200	85
26176	句容	茅山所南头山	10	400	152
26177	句容	茅山所南窑	10	400	113
26178	句容	茅山所南庄三队	10	200	102
26179	句容	茅山所南埝山	10	200	105
26180	句容	茅山所牌楼	10	200	110
26181	句容	茅山所潘庄	10	400	253
26182	句容	茅山所潘庄后	10	200	111
26183	句容	茅山所潘庄西队	10	200	126
26184	句容	茅山所培山小学	10	400	252
26185	句容	茅山所蒲塘坝	10	100	52
26186	句容	茅山所千仑北队	10	200	92
26187	句容	茅山所千仑地	10	630	391
26188	句容	茅山所前陵村东	10	200	104
26189	句容	茅山所前陵南	10	200	35
26190	句容	茅山所前陵西	10	200	111
26191	句容	茅山所前陵西山头	10	80	23
26192	句容	茅山所前南庄	10	400	259
26193	句容	茅山所任巷	10	400	152
26194	句容	茅山所三茅峰村西	10	400	271
26195	句容	茅山所三茅峰东	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26196	句容	茅山所山培头	10	400	288
26197	句容	茅山所山培头二队	10	200	132
26198	句容	茅山所上戴岗	10	200	132
26199	句容	茅山所上袁	10	400	239
26200	句容	茅山所上庄	10	400	142
26201	句容	茅山所胜进公司	10	400	258
26202	句容	茅山所石墩头南	10	200	43
26203	句容	茅山所石家	10	400	295
26204	句容	茅山所石头岗	10	400	273
26205	句容	茅山所史村	10	400	242
26206	句容	茅山所史村北	10	100	62
26207	句容	茅山所史村二队	10	200	97
26208	句容	茅山所史村西	10	200	120
26209	句容	茅山所水厂综合楼	10	315	246
26210	句容	茅山所四联茶厂	10	200	67
26211	句容	茅山所苏春敖	10	400	223
26212	句容	茅山所塑料公司	10	250	168
26213	句容	茅山所孙家棚	10	400	273
26214	句容	茅山所塔子塘	10	400	277
26215	句容	茅山所太西村	10	200	130
26216	句容	茅山所太子岗	10	400	318
26217	句容	茅山所塘心沟	10	200	115
26218	句容	茅山所唐家边东	10	400	260
26219	句容	茅山所桃花居	10	400	182

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26220	句容	茅山所万东	10	200	128
26221	句容	茅山所万家边	10	200	119
26222	句容	茅山所王家岗	10	400	280
26223	句容	茅山所王家棚	10	200	91
26224	句容	茅山所王家棚村北	10	200	37
26225	句容	茅山所吴甲	10	200	97
26226	句容	茅山所吴甲北	10	400	295
26227	句容	茅山所五家头	10	200	128
26228	句容	茅山所五里岗 3 队	10	400	317
26229	句容	茅山所五里岗二队	10	200	146
26230	句容	茅山所五墟村西	10	200	94
26231	句容	茅山所西城村	10	200	106
26232	句容	茅山所西村	10	400	224
26233	句容	茅山所西村北	10	200	93
26234	句容	茅山所西沟二队	10	200	111
26235	句容	茅山所西沟沟南	10	200	31
26236	句容	茅山所西花沟	10	400	234
26237	句容	茅山所西花沟 2 队	10	200	127
26238	句容	茅山所西秋沟	10	400	228
26239	句容	茅山所西秋沟村东	10	400	284
26240	句容	茅山所西宋家	10	400	150
26241	句容	茅山所西塘庄	10	400	260
26242	句容	茅山所西塘庄二队	10	400	193
26243	句容	茅山所西小溪	10	200	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26244	句容	茅山所西元 3 队	10	200	108
26245	句容	茅山所西园	10	400	44
26246	句容	茅山所西园 3#	10	400	232
26247	句容	茅山所西园村北	10	400	46
26248	句容	茅山所洗马桥	10	200	132
26249	句容	茅山所洗马桥东	10	200	128
26250	句容	茅山所洗马桥二队	10	200	50
26251	句容	茅山所下白宫	10	200	169
26252	句容	茅山所下岗南	10	200	145
26253	句容	茅山所下岗南 2 队	10	400	116
26254	句容	茅山所下袁	10	400	281
26255	句容	茅山所下袁二队	10	200	98
26256	句容	茅山所夏谷南村	10	200	91
26257	句容	茅山所夏家棚	10	400	279
26258	句容	茅山所夏林 1#	10	400	94
26259	句容	茅山所夏林 7#	10	200	65
26260	句容	茅山所夏杨家	10	200	60
26261	句容	茅山所仙人洞	10	200	63
26262	句容	茅山所仙塘	10	200	64
26263	句容	茅山所小路岗	10	200	70
26264	句容	茅山所小吴头	10	200	86
26265	句容	茅山所肖家棚东	10	400	230
26266	句容	茅山所肖家棚子北队	10	400	265
26267	句容	茅山所谢庄	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26268	句容	茅山所谢庄后	10	400	234
26269	句容	茅山所新建二队	10	100	30
26270	句容	茅山所新立队	10	200	89
26271	句容	茅山所新民村	10	200	175
26272	句容	茅山所新农村	10	400	205
26273	句容	茅山所新农村南	10	400	360
26274	句容	茅山所信用社（箱变）	10	630	290
26275	句容	茅山所兴春化工	10	250	116
26276	句容	茅山所徐家	10	400	264
26277	句容	茅山所徐家村 2#	10	400	176
26278	句容	茅山所徐家村南	10	400	204
26279	句容	茅山所徐家小村	10	100	59
26280	句容	茅山所严家棚	10	200	109
26281	句容	茅山所燕子沟	10	100	46
26282	句容	茅山所杨甸二队	10	200	124
26283	句容	茅山所杨二队	10	200	180
26284	句容	茅山所杨家棚	10	100	49
26285	句容	茅山所杨南队	10	200	81
26286	句容	茅山所杨树塘	10	125	91
26287	句容	茅山所杨树塘 2 队	10	400	292
26288	句容	茅山所养生园	10	400	338
26289	句容	茅山所姚洼	10	200	116
26290	句容	茅山所野鸡山	10	400	304
26291	句容	茅山所叶家	10	200	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26292	句容	茅山所阴家庄	10	200	140
26293	句容	茅山所迎西	10	100	54
26294	句容	茅山所永胜桥自然村	10	200	116
26295	句容	茅山所永圣桥	10	200	105
26296	句容	茅山所永兴村东	10	200	46
26297	句容	茅山所永兴小集镇南	10	400	360
26298	句容	茅山所玉敏楼	10	400	173
26299	句容	茅山所袁相	10	200	120
26300	句容	茅山所袁相村北	10	200	98
26301	句容	茅山所袁相村东	10	200	79
26302	句容	茅山所曾家	10	400	252
26303	句容	茅山所曾家二队	10	200	60
26304	句容	茅山所张巷村西	10	400	246
26305	句容	茅山所赵巷	10	100	79
26306	句容	茅山所赵巷二队	10	100	90
26307	句容	茅山所镇北	10	630	372
26308	句容	茅山所镇南 2 号	10	400	197
26309	句容	茅山所镇西	10	400	215
26310	句容	茅山所镇西 2#	10	400	253
26311	句容	茅山所中林山	10	400	194
26312	句容	茅山所中小溪	10	200	154
26313	句容	茅山所周官塘	10	200	88
26314	句容	茅山所朱相	10	200	97
26315	句容	茅山所朱相东村	10	400	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26316	句容	茅山所朱巷村南	10	400	135
26317	句容	茅山所窦相	10	200	82
26318	句容	茅山塔子塘 2 队	10	200	98
26319	句容	茅山塔子塘南队	10	400	277
26320	句容	茅山太子岗 2 队	10	200	87
26321	句容	茅山唐家边西	10	400	275
26322	句容	茅山陶家	10	200	121
26323	句容	茅山陶家西	10	200	143
26324	句容	茅山湾 1 号 1#箱变	10	500	339
26325	句容	茅山湾 1 号 2#箱变	10	500	430
26326	句容	茅山湾 1 号 3#箱变	10	500	372
26327	句容	茅山万福山庄 1#	10	630	471
26328	句容	茅山万福山庄 2#箱变	10	630	526
26329	句容	茅山万家边 2 队	10	200	86
26330	句容	茅山万家村东	10	400	296
26331	句容	茅山万家小集镇	10	200	102
26332	句容	茅山王家棚 2 队	10	200	169
26333	句容	茅山王家棚村北 1#	10	400	229
26334	句容	茅山吴甲村东	10	200	110
26335	句容	茅山五家沟	10	200	112
26336	句容	茅山五里岗	10	200	121
26337	句容	茅山五里亭工区	10	400	265
26338	句容	茅山五墟村	10	400	167
26339	句容	茅山西村度桥南	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26340	句容	茅山西村渡桥	10	400	271
26341	句容	茅山西宋家村后	10	200	112
26342	句容	茅山洗马桥 3 队	10	200	141
26343	句容	茅山下岗南配电室 1#配电变压器	10	800	520
26344	句容	茅山夏谷	10	400	148
26345	句容	茅山夏林 5#	10	200	66
26346	句容	茅山箱变 1#主变	10	500	111
26347	句容	茅山小八队	10	200	136
26348	句容	茅山小五队	10	400	300
26349	句容	茅山肖家棚	10	200	91
26350	句容	茅山谢庄 3 队	10	200	153
26351	句容	茅山新家园 1 号箱变	10	630	459
26352	句容	茅山新家园 2 号箱变	10	630	431
26353	句容	茅山新家园 3 号箱变	10	630	444
26354	句容	茅山新家园 4 号箱变	10	630	472
26355	句容	茅山新家园安置小区（五期）5#箱变	10	500	308
26356	句容	茅山新家园安置小区（五期）6#箱变	10	500	353
26357	句容	茅山信用社 2#配变	10	400	310
26358	句容	茅山杨甸	10	200	89
26359	句容	茅山杨甸村配电室 1#配电变压器	10	630	361
26360	句容	茅山杨甸村配电室 2#配电变压器	10	630	455
26361	句容	茅山杨甸四队	10	200	98
26362	句容	茅山杨东	10	630	482
26363	句容	茅山杨家村北	10	400	338

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26364	句容	茅山杨南二队	10	200	137
26365	句容	茅山姚凹村配电室 1#配电变压器	10	630	379
26366	句容	茅山叶家 3 队	10	200	41
26367	句容	茅山永兴小集镇	10	400	287
26368	句容	茅山玉七	10	400	284
26369	句容	茅山袁相 3 队	10	200	142
26370	句容	茅山袁相王家	10	200	124
26371	句容	茅山袁相西队	10	200	130
26372	句容	茅山曾家村东	10	400	324
26373	句容	茅山张巷	10	400	262
26374	句容	茅山赵家	10	630	386
26375	句容	茅山镇北 2#箱变	10	630	346
26376	句容	茅山镇北 3#	10	400	207
26377	句容	茅山镇南 3#	10	400	138
26378	句容	茅山朱巷村东	10	200	162
26379	句容	茅山综合新能源	10	200	178
26380	句容	茅山渚甲	10	200	85
26381	句容	玫瑰园箱变	10	400	188
26382	句容	梅花安置小区 1#箱变	10	630	406
26383	句容	梅花安置小区 2#箱变	10	630	406
26384	句容	梅花安置小区 3#箱变	10	630	341
26385	句容	梅花安置小区 4#箱变	10	630	440
26386	句容	梅花公寓箱变	10	400	127
26387	句容	梅花山庄	10	315	153

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26388	句容	梅花山庄南	10	400	241
26389	句容	梅花小区 3#箱变	10	630	285
26390	句容	梅花小区 4#箱变	10	630	370
26391	句容	梅花小区 5#箱变	10	500	127
26392	句容	梅家边	10	400	236
26393	句容	梅家边南	10	400	197
26394	句容	美佳福邸 1#干变	10	1000	438
26395	句容	美佳福邸 2#干变	10	1000	611
26396	句容	民主巷箱变	10	630	391
26397	句容	明豪华庭 1#箱变	10	500	267
26398	句容	明豪华庭 2#箱变	10	500	285
26399	句容	明豪华庭 3#箱变	10	315	142
26400	句容	明豪华庭 4#箱变	10	500	176
26401	句容	明豪华庭 5#变	10	500	54
26402	句容	明豪华庭 6#变	10	500	243
26403	句容	明豪华庭 7#箱变	10	500	281
26404	句容	明豪华庭 8#箱变	10	400	236
26405	句容	明豪华庭 9#箱变	10	400	266
26406	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	0
26407	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	438
26408	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	0
26409	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	410
26410	句容	铭廷花园小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	0
26411	句容	铭廷花园小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26412	句容	铭廷花园小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	0
26413	句容	铭廷花园小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	438
26414	句容	南城公寓 1#	10	400	127
26415	句容	南城公寓 2#	10	400	240
26416	句容	南城公寓 2 变	10	400	202
26417	句容	南城公寓北	10	400	214
26418	句容	南城公寓北 3#	10	200	107
26419	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	438
26420	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
26421	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	438
26422	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
26423	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	438
26424	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
26425	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	438
26426	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	0
26427	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	438
26428	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
26429	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	438
26430	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
26431	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	438
26432	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	0
26433	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	438
26434	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	0
26435	句容	南工路	10	400	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26436	句容	南工路东	10	80	14
26437	句容	南工路西	10	400	103
26438	句容	南门菜场二期配电室 1#主变配电变压器	10	630	567
26439	句容	南门菜场二期配电室 2#主变配电变压器	10	630	364
26440	句容	南门菜场二期配电室 3#主变配电变压器	10	630	411
26441	句容	南门菜场二期配电室 4#主变配电变压器	10	630	364
26442	句容	南门恒生公寓	10	500	235
26443	句容	南门南风苑 1#干变	10	1000	601
26444	句容	南门南风苑 2#干变	10	1000	686
26445	句容	南门南风苑箱变	10	500	262
26446	句容	南门南三路北	10	400	282
26447	句容	南门南三路南	10	400	258
26448	句容	南桥	10	500	343
26449	句容	南三路中 400kVA	10	400	81
26450	句容	南一路	10	400	280
26451	句容	南庄	10	630	352
26452	句容	农服公司箱变	10	400	306
26453	句容	农校北路灯	10	100	59
26454	句容	农校住宅区	10	630	297
26455	句容	农行	10	315	139
26456	句容	欧景佳园箱变	10	400	245
26457	句容	帕缇亚开关站 1#主变	10	2500	756
26458	句容	帕缇亚开关站 2#主变	10	2500	385
26459	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	584

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26460	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	635
26461	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	619
26462	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640
26463	句容	栖凤苑 1#箱变	10	400	205
26464	句容	栖凤苑 2#箱变	10	400	157
26465	句容	千秋府邸配电室 1#配电变压器	10	800	364
26466	句容	千秋府邸配电室 2#配电变压器	10	800	422
26467	句容	千禧小区箱变	10	630	215
26468	句容	前陵	10	400	161
26469	句容	青少年宫宿舍 1	10	400	229
26470	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
26471	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
26472	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
26473	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
26474	句容	清华公寓箱变	10	400	137
26475	句容	晴园公寓 1#箱变（西）	10	630	346
26476	句容	晴园公寓 2#箱变（东）	10	630	304
26477	句容	人民路东	10	500	195
26478	句容	容城箱变	10	630	364
26479	句容	容光雅居箱变	10	630	287
26480	句容	容湖南苑尚城变电所 1#主变	10	800	437
26481	句容	容湖南苑尚城变电所 2#主变	10	800	499
26482	句容	容湖南苑小区 1#箱变	10	400	271
26483	句容	容湖南苑小区 2#箱变	10	400	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26484	句容	容西开关站配变	10	200	150
26485	句容	容新小区箱变	10	630	475
26486	句容	儒香苑 1#箱变	10	500	299
26487	句容	儒香苑 2#箱变	10	500	298
26488	句容	瑞和苑 1#配电变压器	20	800	612
26489	句容	瑞和苑 2#配电变压器	20	800	590
26490	句容	瑞和苑 3#配电变压器	20	800	630
26491	句容	瑞和苑 4#配电变压器	20	800	614
26492	句容	润景美邻苑#01 箱变主变	10	500	310
26493	句容	润景美邻苑#02 箱变主变	10	500	218
26494	句容	润景美邻苑#03 箱变主变	10	500	123
26495	句容	润景美邻苑#04 箱变主变	10	500	261
26496	句容	润景美邻苑#05 箱变主变	10	500	280
26497	句容	润景美邻苑#06 箱变主变	10	500	293
26498	句容	润景美邻苑#07 箱变主变	10	500	295
26499	句容	润景美邻苑#08 箱变主变	10	500	310
26500	句容	润景美邻苑#09 箱变主变	10	500	269
26501	句容	润景美邻苑#10 箱变主变	10	500	316
26502	句容	润景美邻苑#11 箱变主变	10	500	200
26503	句容	润景美邻苑#12 箱变主变	10	500	249
26504	句容	润景美邻苑#13 箱变主变	10	500	272
26505	句容	润景美邻苑#14 箱变 800KVA14004	10	500	216
26506	句容	润景美邻苑#15 箱变 800KVA15003	10	500	77
26507	句容	润景颐和园 1#箱变	10	500	317

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26508	句容	润景颐和园 2#箱变	10	500	325
26509	句容	润唐苑主变配电变压器	10	630	406
26510	句容	润阳广场 1#主变	10	630	54
26511	句容	润阳广场 2#主变	10	630	405
26512	句容	润阳广场 3#主变	10	630	54
26513	句容	润阳广场 4#主变	10	630	422
26514	句容	三鸿雅居 1#主变	10	630	364
26515	句容	三鸿雅居 2#主变	10	630	364
26516	句容	三里井东	10	400	149
26517	句容	三里井小区	10	315	77
26518	句容	三泰国际小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	618
26519	句容	三泰国际小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	590
26520	句容	三小	10	400	47
26521	句容	三小	10	800	572
26522	句容	杉林园小区 1#箱变	10	630	364
26523	句容	杉林园小区 2#箱变	10	630	364
26524	句容	山水葛园配电室 1#配电变压器	10	800	345
26525	句容	山水葛园配电室 2#配电变压器	10	800	371
26526	句容	商业街北二环北(路灯)	10	100	52
26527	句容	商业街北二环南（路灯）	10	100	48
26528	句容	商业街北二环西	10	400	149
26529	句容	商业街北二路北	10	400	72
26530	句容	商业街北二路南	10	400	84
26531	句容	商业街北一路北	10	400	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26532	句容	商业街北一路南	10	400	236
26533	句容	商业街北一路中	10	400	228
26534	句容	上观园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
26535	句容	上观园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	438
26536	句容	上观园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
26537	句容	上观园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	438
26538	句容	上海公寓 1#箱变	10	630	437
26539	句容	上海公寓 2#箱变	10	500	264
26540	句容	上海公寓 3#箱变	10	400	208
26541	句容	上海公寓 4#箱变	10	400	210
26542	句容	上路安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	570
26543	句容	上路安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	514
26544	句容	上路安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	617
26545	句容	上路安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	581
26546	句容	上路安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	598
26547	句容	上路安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	626
26548	句容	上路安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	492
26549	句容	上路安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	720
26550	句容	上路安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	424
26551	句容	上路安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	597
26552	句容	上路安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	603
26553	句容	上路安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	632
26554	句容	上路安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	438
26555	句容	上路安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	440

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26556	句容	上路安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	433
26557	句容	上路安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	395
26558	句容	上路安置小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	613
26559	句容	上路安置小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	579
26560	句容	上路安置小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	594
26561	句容	上路安置小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	631
26562	句容	上书房 1#变电所 1-1#主变	10	800	516
26563	句容	上书房 1#变电所 1-2#主变	10	800	519
26564	句容	上书房 1#变电所 1-3#主变	10	800	482
26565	句容	上书房 1#变电所 1-4#主变	10	800	521
26566	句容	上书房 2#变电所 2-1#主变	10	800	408
26567	句容	上书房 2#变电所 2-2#主变	10	800	574
26568	句容	上书房 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	527
26569	句容	上书房 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	504
26570	句容	上书房 3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	513
26571	句容	上书房 3#配电室 3-4#主变配电变压器	10	800	629
26572	句容	上书房 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	576
26573	句容	上书房 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	502
26574	句容	上书房 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	550
26575	句容	上书房 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	406
26576	句容	上阳安置	10	400	54
26577	句容	上阳玩具	10	200	54
26578	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-1#主变	20	800	461
26579	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-2#主变	20	800	464

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26580	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-3#主变	20	800	500
26581	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-4#主变	20	800	463
26582	句容	狮城公寓 01#变电所 1#主变	10	630	474
26583	句容	狮城公寓 01#变电所 2#主变	10	630	476
26584	句容	施家棚	10	200	115
26585	句容	石狮安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	587
26586	句容	石狮安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	351
26587	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	473
26588	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	471
26589	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	497
26590	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	541
26591	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	508
26592	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	475
26593	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	474
26594	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	475
26595	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	602
26596	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	629
26597	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	350
26598	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	581
26599	句容	石狮变北街南	10	200	25
26600	句容	石狮变北街西	10	200	108
26601	句容	石狮变城北	10	250	112
26602	句容	石狮变城后	10	200	108
26603	句容	石狮变城南	10	400	317

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26604	句容	石狮变城前	10	200	157
26605	句容	石狮变城上西	10	200	69
26606	句容	石狮变城西	10	200	124
26607	句容	石狮变大岗头	10	200	58
26608	句容	石狮变大官庄	10	200	49
26609	句容	石狮变大河头王	10	200	65
26610	句容	石狮变大侯家边	10	200	88
26611	句容	石狮变大庄	10	250	93
26612	句容	石狮变大庄东	10	200	118
26613	句容	石狮变大庄西	10	200	109
26614	句容	石狮变戴家边	10	200	43
26615	句容	石狮变戴家边东	10	250	117
26616	句容	石狮变戴家边南	10	200	80
26617	句容	石狮变戴新村	10	200	96
26618	句容	石狮变戴新村南	10	400	310
26619	句容	石狮变戴新东	10	200	113
26620	句容	石狮变戴新西	10	200	59
26621	句容	石狮变丁桂村	10	200	102
26622	句容	石狮变丁家	10	200	85
26623	句容	石狮变丁家沟	10	200	65
26624	句容	石狮变东林村	10	400	53
26625	句容	石狮变杜家山	10	400	218
26626	句容	石狮变杜家山电站	10	400	103
26627	句容	石狮变杜家山南	10	400	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26628	句容	石狮变杜巷北	10	200	121
26629	句容	石狮变杜巷西	10	200	124
26630	句容	石狮变二林大队	10	200	70
26631	句容	石狮变二窑厂	10	315	192
26632	句容	石狮变方边	10	160	48
26633	句容	石狮变方边东	10	400	174
26634	句容	石狮变甘家	10	200	62
26635	句容	石狮变皋家边	10	200	50
26636	句容	石狮变皋家边北	10	160	55
26637	句容	石狮变管电组	10	400	166
26638	句容	石狮变河边	10	200	21
26639	句容	石狮变河南	10	200	54
26640	句容	石狮变河桥北街	10	160	44
26641	句容	石狮变河桥村	10	400	177
26642	句容	石狮变河桥电站	10	400	238
26643	句容	石狮变河头王	10	200	46
26644	句容	石狮变河西村	10	250	145
26645	句容	石狮变侯家边	10	200	147
26646	句容	石狮变侯家边西	10	100	84
26647	句容	石狮变后林	10	200	88
26648	句容	石狮变后林西	10	200	134
26649	句容	石狮变后莘大队部	10	200	142
26650	句容	石狮变花岸村	10	200	46
26651	句容	石狮变花岸东	10	200	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26652	句容	石狮变花岸南	10	200	113
26653	句容	石狮变花岸西	10	200	103
26654	句容	石狮变黄泥坝村	10	315	189
26655	句容	石狮变黄泥坝南	10	200	87
26656	句容	石狮变纪家	10	200	82
26657	句容	石狮变纪家边	10	160	37
26658	句容	石狮变纪家边东	10	200	46
26659	句容	石狮变纪巷	10	200	23
26660	句容	石狮变金马水洗	10	400	217
26661	句容	石狮变刘家山	10	200	87
26662	句容	石狮变刘家山东	10	200	68
26663	句容	石狮变马场山	10	100	13
26664	句容	石狮变南侯	10	200	63
26665	句容	石狮变南侯东	10	200	77
26666	句容	石狮变南侯西	10	200	21
26667	句容	石狮变南侯中	10	200	75
26668	句容	石狮变农电站	10	100	15
26669	句容	石狮变盘山头北	10	200	93
26670	句容	石狮变盘山头村	10	315	141
26671	句容	石狮变皮业城北	10	400	41
26672	句容	石狮变皮业城西	10	315	180
26673	句容	石狮变前莘	10	200	121
26674	句容	石狮变前莘东	10	400	54
26675	句容	石狮变前莘林场	10	400	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26676	句容	石狮变前莘南	10	400	297
26677	句容	石狮变前莘信用社	10	400	321
26678	句容	石狮变戎岗头	10	200	25
26679	句容	石狮变戎岗头北	10	200	104
26680	句容	石狮变戎岗头东	10	400	260
26681	句容	石狮变戎岗头西	10	200	119
26682	句容	石狮变戎岗头中	10	400	239
26683	句容	石狮变容通	10	250	40
26684	句容	石狮变容通西	10	400	250
26685	句容	石狮变上许	10	200	76
26686	句容	石狮变沈岗头	10	200	57
26687	句容	石狮变石坝山电站	10	200	71
26688	句容	石狮变石狮电站	10	200	107
26689	句容	石狮变石狮供电所	10	400	96
26690	句容	石狮变石狮沟	10	200	85
26691	句容	石狮变石狮沟北	10	200	120
26692	句容	石狮变石狮沟东	10	200	95
26693	句容	石狮变石狮集镇西	10	315	65
26694	句容	石狮变石狮农业示范园	10	200	24
26695	句容	石狮变石狮庄里村	10	200	47
26696	句容	石狮变石塘	10	200	75
26697	句容	石狮变石牙嘴	10	250	131
26698	句容	石狮变时庄	10	200	21
26699	句容	石狮变孙岗头	10	200	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26700	句容	石狮变唐家	10	200	34
26701	句容	石狮变唐家大队部	10	400	42
26702	句容	石狮变坞塘后	10	200	32
26703	句容	石狮变坞塘前	10	200	32
26704	句容	石狮变西沟	10	400	284
26705	句容	石狮变西山	10	200	50
26706	句容	石狮变西山东	10	200	101
26707	句容	石狮变西下	10	200	69
26708	句容	石狮变下杜家	10	200	52
26709	句容	石狮变下杜家北	10	200	85
26710	句容	石狮变下许村	10	400	236
26711	句容	石狮变下许东	10	200	57
26712	句容	石狮变下许南	10	200	94
26713	句容	石狮变小樊	10	200	180
26714	句容	石狮变小纪家边	10	200	103
26715	句容	石狮变小时庄	10	200	61
26716	句容	石狮变小时庄东	10	400	313
26717	句容	石狮变小王家边	10	200	69
26718	句容	石狮变小庄家边	10	200	61
26719	句容	石狮变新集镇北	10	200	108
26720	句容	石狮变新生服务站	10	400	313
26721	句容	石狮变新徐家边	10	200	105
26722	句容	石狮变徐家边	10	200	51
26723	句容	石狮变徐家边南	10	200	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26724	句容	石狮变徐家村	10	100	13
26725	句容	石狮变许村	10	200	123
26726	句容	石狮变杨家	10	400	148
26727	句容	石狮变杨家西	10	200	24
26728	句容	石狮变姚坝	10	200	123
26729	句容	石狮变姚耳头	10	200	100
26730	句容	石狮变姚上	10	200	67
26731	句容	石狮变姚西	10	200	40
26732	句容	石狮变姚下村	10	200	90
26733	句容	石狮变油榨村	10	200	159
26734	句容	石狮变寨里	10	200	96
26735	句容	石狮变张思桥北	10	200	129
26736	句容	石狮变张湾村	10	200	74
26737	句容	石狮变张湾村西	10	100	64
26738	句容	石狮变张湾南	10	200	44
26739	句容	石狮变之江	10	200	51
26740	句容	石狮变周岱北	10	200	80
26741	句容	石狮变周岱电站	10	200	88
26742	句容	石狮变周岱东	10	250	76
26743	句容	石狮变周岱南	10	200	75
26744	句容	石狮变周岱西	10	200	77
26745	句容	石狮变周岱中	10	200	62
26746	句容	石狮变庄家边	10	200	44
26747	句容	石狮变庄家边北	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26748	句容	石狮变庄家边东	10	400	245
26749	句容	石狮变庄家边西	10	400	360
26750	句容	石狮变庄里村东	10	200	66
26751	句容	石狮变综合市场	10	400	194
26752	句容	石狮变综合市场东	10	400	136
26753	句容	石狮变栾家	10	200	75
26754	句容	石狮变栾许	10	200	69
26755	句容	石狮菜场	10	400	130
26756	句容	石狮陈家埠	10	315	116
26757	句容	石狮陈家埠南	10	200	82
26758	句容	石狮陈家埠西	10	400	110
26759	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 1#主变	10	630	488
26760	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 2#主变	10	630	492
26761	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 3#主变	10	630	494
26762	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 4#主变	10	630	397
26763	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 1#主变	10	630	255
26764	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 2#主变	10	630	446
26765	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 3#主变	10	630	480
26766	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 4#主变	10	630	489
26767	句容	石狮大岗头村北	10	100	56
26768	句容	石狮德院上城 1#箱变主变	20	630	424
26769	句容	石狮德院上城 2#箱变主变	20	630	334
26770	句容	石狮德院上城 3#箱变主变	20	630	335
26771	句容	石狮德院上城 4#箱变主变	20	630	333

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26772	句容	石狮德院上城 5#箱变主变	20	630	326
26773	句容	石狮德院上城变电所 1#主变	20	1000	427
26774	句容	石狮德院上城变电所 2#主变	20	1000	662
26775	句容	石狮杜家山（供电所）	10	200	89
26776	句容	石狮杜家山北	10	400	154
26777	句容	石狮杜巷东	10	400	331
26778	句容	石狮杜巷南	10	400	324
26779	句容	石狮方边南	10	400	187
26780	句容	石狮供电西	10	315	74
26781	句容	石狮瓜子沟	10	250	53
26782	句容	石狮瓜子沟南	10	400	123
26783	句容	石狮后林北	10	200	103
26784	句容	石狮花岸北	10	400	290
26785	句容	石狮化工厂	10	400	102
26786	句容	石狮黄金花园 1#变电所 1#主变	20	1000	636
26787	句容	石狮黄金花园 1#变电所 2#主变	20	1000	662
26788	句容	石狮黄金花园 1#变电所 3#主变	20	1000	647
26789	句容	石狮黄金花园 1#变电所 4#主变	20	1000	589
26790	句容	石狮黄金花园 2#中心变电所 1#主变	20	1000	559
26791	句容	石狮黄金花园 2#中心变电所 2#主变	20	1000	597
26792	句容	石狮黄金花园 3#变电所 1#主变	20	1000	624
26793	句容	石狮黄金花园 3#变电所 2#主变	20	1000	576
26794	句容	石狮黄金花园 3#变电所 3#主变	20	1000	627
26795	句容	石狮黄金花园 3#变电所 4#主变	20	1000	602

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26796	句容	石狮黄金花园 4#变电所 1#主变	20	1000	665
26797	句容	石狮黄金花园 4#变电所 2#主变	20	1000	638
26798	句容	石狮黄金花园 4#变电所 3#主变	20	1000	663
26799	句容	石狮黄金花园 4#变电所 4#主变	20	1000	734
26800	句容	石狮黄金花园 5#中心变电所 1#主变	20	1000	509
26801	句容	石狮黄金花园 5#中心变电所 2#主变	20	1000	652
26802	句容	石狮黄金花园 6#变电所 1#主变	20	1000	635
26803	句容	石狮黄金花园 6#变电所 2#主变	20	1000	586
26804	句容	石狮黄金花园 6#变电所 3#主变	20	1000	660
26805	句容	石狮黄金花园 6#变电所 4#主变	20	1000	516
26806	句容	石狮黄泥坝西	10	200	86
26807	句容	石狮纪家边南	10	400	293
26808	句容	石狮敬老院	10	400	108
26809	句容	石狮巨宝北路	10	200	24
26810	句容	石狮上许南	10	400	50
26811	句容	石狮沈岗头南	10	200	104
26812	句容	石狮孙岗头北	10	200	169
26813	句容	石狮所姚耳头北	10	200	22
26814	句容	石狮台北上上城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	762
26815	句容	石狮台北上上城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	747
26816	句容	石狮台北上上城 1#箱变	10	630	398
26817	句容	石狮台北上上城 11#箱变	10	630	406
26818	句容	石狮台北上上城 12#箱变	10	630	431
26819	句容	石狮台北上上城 13#箱变	10	630	420

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26820	句容	石狮台北上上城 14#箱变	10	630	416
26821	句容	石狮台北上上城 15#箱变	10	630	427
26822	句容	石狮台北上上城 2#箱变	10	630	409
26823	句容	石狮台北上上城 3#箱变	10	630	436
26824	句容	石狮台北上上城 4#箱变	10	630	352
26825	句容	石狮台北上上城 5#箱变	10	630	294
26826	句容	石狮台北上上城 6#箱变	10	630	302
26827	句容	石狮台北上上城 7#箱变	10	630	463
26828	句容	石狮台北上上城 8#箱变	10	630	421
26829	句容	石狮台湾小镇(七期)4#箱变	10	630	451
26830	句容	石狮台湾小镇 1#箱变	10	1000	702
26831	句容	石狮台湾小镇 3#箱变	10	500	313
26832	句容	石狮台湾小镇 4#箱变	10	630	404
26833	句容	石狮台湾小镇 5#箱变	10	630	452
26834	句容	石狮台湾小镇（七期）1#箱变	10	500	419
26835	句容	石狮台湾小镇（七期）3#箱变	10	500	337
26836	句容	石狮塘湾	10	200	105
26837	句容	石狮唐家前	10	160	32
26838	句容	石狮天悦容城 1-1#主变	20	630	426
26839	句容	石狮天悦容城 1-2#主变	20	630	406
26840	句容	石狮天悦容城 3-1#主变	20	400	233
26841	句容	石狮天悦容城 3-2#主变	20	400	225
26842	句容	石狮通宁公寓 1#箱变	20	630	435
26843	句容	石狮通宁公寓 2#箱变	20	630	433

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26844	句容	石狮通宁公寓 3#箱变	20	500	356
26845	句容	石狮通宁公寓 4#箱变	20	500	318
26846	句容	石狮通宁公寓 5#箱变	20	500	343
26847	句容	石狮通宁公寓 6#箱变	20	630	420
26848	句容	石狮通宁公寓 7#箱变	20	630	408
26849	句容	石狮通宁公寓 8#箱变	20	630	387
26850	句容	石狮通宁路	10	400	72
26851	句容	石狮王家边	10	200	68
26852	句容	石狮西庙公配	10	400	176
26853	句容	石狮西庙西	10	400	158
26854	句容	石狮西山北	10	200	96
26855	句容	石狮新村	10	200	134
26856	句容	石狮杨家边	10	200	69
26857	句容	石狮杨家边西	10	200	47
26858	句容	石狮英伦印象小区 3#箱变	20	500	305
26859	句容	石狮英伦印象小区 4#箱变	20	500	352
26860	句容	石狮英伦印象小区 5#箱变	20	500	279
26861	句容	石狮英伦印象小区 6#箱变	20	630	405
26862	句容	石狮英伦印象小区 7#箱变	20	630	451
26863	句容	石狮英伦印象小区 8#箱变	20	630	439
26864	句容	石狮英伦印象小区 9#箱变	20	630	409
26865	句容	石狮永新	10	400	160
26866	句容	石狮油榨村西	10	200	140
26867	句容	石狮玉兰家园 1#	10	500	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26868	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-1#主变	20	800	423
26869	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-2#主变	20	800	434
26870	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-3#主变	20	800	390
26871	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-4#主变	20	800	420
26872	句容	石狮正阳汽配城 2#配电室 2-1#主变	20	800	714
26873	句容	石狮正阳汽配城 2#配电室 2-2#主变	20	800	719
26874	句容	石狮中学	10	200	79
26875	句容	石狮中央美地 1#主变	10	800	408
26876	句容	石狮中央美地 2#主变	10	800	585
26877	句容	石狮中央美地 3#主变	10	800	461
26878	句容	石狮中央美地 4#主变	10	800	567
26879	句容	石狮钻井公司	10	400	219
26880	句容	时代天汇 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	496
26881	句容	时代天汇 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	544
26882	句容	时代天汇 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	469
26883	句容	时代天汇 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	480
26884	句容	时代天汇 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	476
26885	句容	时代天汇 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	414
26886	句容	时代天汇 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	373
26887	句容	时代天汇 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	468
26888	句容	时代天汇 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	720
26889	句容	时代天汇 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	413
26890	句容	时代天汇 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	720
26891	句容	时代天汇 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	428

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26892	句容	时代逸居 1#	10	500	51
26893	句容	时代逸居 2#	10	500	265
26894	句容	时代逸居 3#	10	400	250
26895	句容	时代逸居 4#	10	400	231
26896	句容	时代逸居 5#	10	500	283
26897	句容	时代逸居 6#	10	500	261
26898	句容	世茂花园 1#变电所 5#主变	20	1250	729
26899	句容	世茂花园 1#变电所 6#主变	20	1250	783
26900	句容	世茂花园 1#变电所 7#主变	20	1250	725
26901	句容	世茂花园 1#变电所 8#主变	20	1250	816
26902	句容	世茂花园 2#变电所 13#主变	20	1250	755
26903	句容	世茂花园 2#变电所 14#主变	20	1250	840
26904	句容	世茂花园 2#变电所 15#主变	20	1250	670
26905	句容	世茂花园 2#变电所 16#主变	20	1250	637
26906	句容	世茂花园 3#变电所 1#主变	20	1250	743
26907	句容	世茂花园 3#变电所 2#主变	20	1250	773
26908	句容	世茂花园 3#变电所 3#主变	20	1250	846
26909	句容	世茂花园 3#变电所 4#主变	20	1250	755
26910	句容	世茂花园 4#变电所 4-13#主变	20	1000	644
26911	句容	世茂花园 4#变电所 4-14#主变	20	1000	591
26912	句容	世茂花园 4#变电所 4-15#主变	20	1000	612
26913	句容	世茂花园 4#变电所 4-16#主变	20	1000	514
26914	句容	世茂花园商住楼 1#主变	20	1250	500
26915	句容	世茂花园商住楼 2#主变	20	1250	767

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26916	句容	世茂商业街 B 区 1#箱变配电变压器	20	630	187
26917	句容	世茂商业街 B 区 2#箱变配电变压器	20	630	110
26918	句容	世茂商业街 B 区 3#箱变配电变压器	20	630	282
26919	句容	世茂商业街 B 区 4#箱变配电变压器	20	630	331
26920	句容	世茂商业街 B 区 5#箱变配电变压器	20	630	354
26921	句容	世茂商业街变电所 1#主变	20	1250	228
26922	句容	市二中宿舍	10	400	185
26923	句容	首望城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
26924	句容	首望城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	0
26925	句容	首望城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
26926	句容	首望城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	0
26927	句容	首望城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
26928	句容	首望城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	0
26929	句容	首望城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	0
26930	句容	首望城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	0
26931	句容	书香苑	10	630	172
26932	句容	双利路	10	315	131
26933	句容	双利路西	10	400	243
26934	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	0
26935	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	438
26936	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	0
26937	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	438
26938	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
26939	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	438

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26940	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
26941	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	438
26942	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
26943	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	438
26944	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
26945	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	438
26946	句容	水岸名居 1#箱变	10	630	359
26947	句容	水岸名居 2#箱变	10	630	364
26948	句容	水岸名居 3#箱变	10	500	94
26949	句容	水畔御景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	610
26950	句容	水畔御景 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	683
26951	句容	水畔御景 1#箱变	10	630	333
26952	句容	水畔御景 5#箱变	10	630	370
26953	句容	水畔御景 6#箱变	10	800	635
26954	句容	水畔御景 7#箱变	10	630	377
26955	句容	水畔御景 8#箱变	10	800	556
26956	句容	水畔御景变电所 02#箱变主变	10	630	321
26957	句容	水畔御景二期 03#箱变 03003	10	500	271
26958	句容	水畔御景二期 04#箱变 03004	10	500	251
26959	句容	顺达房产 1#箱变	10	630	462
26960	句容	顺达房产 2#箱变	10	630	442
26961	句容	丝绸新区 1#箱变	10	800	506
26962	句容	丝绸新区 2#箱变	10	400	193
26963	句容	苏南商贸城变电所 1#主变	10	1250	737

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26964	句容	苏南商贸城变电所 2#主变	10	500	388
26965	句容	苏珈大厦变电所 1#主变	10	800	389
26966	句容	苏珈大厦变电所 2#主变	10	800	554
26967	句容	苏珈大厦变电所 3#主变	10	800	517
26968	句容	苏珈大厦变电所 4#主变	10	800	554
26969	句容	孙家新配变	10	200	124
26970	句容	台北国际社区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	574
26971	句容	台北国际社区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	575
26972	句容	台北国际社区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	518
26973	句容	台北国际社区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	458
26974	句容	台北国际社区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	519
26975	句容	台北国际社区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	557
26976	句容	台北国际社区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	656
26977	句容	台北国际社区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	627
26978	句容	台北国际社区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	646
26979	句容	台北国际社区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	645
26980	句容	台北国际社区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	628
26981	句容	台北国际社区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	608
26982	句容	台北经贸中心 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	667
26983	句容	台北经贸中心 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	610
26984	句容	台北经贸中心 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	619
26985	句容	台北经贸中心 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640
26986	句容	台北上上城 10#箱变	10	630	432
26987	句容	台北上上城 9#箱变	10	630	444

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26988	句容	台湾小镇 2#箱变	10	800	516
26989	句容	台谊村	10	400	143
26990	句容	太阳星城 1#箱变	10	500	276
26991	句容	太阳星城 2#箱变	10	500	328
26992	句容	太阳星城 3#箱变	10	500	281
26993	句容	太阳星城 4#箱变	10	500	225
26994	句容	太阳星城 5#箱变	10	500	283
26995	句容	太阳星城 6#箱变	10	500	309
26996	句容	太阳星城 7#箱变	10	500	291
26997	句容	太阳星城 8#箱变	10	500	255
26998	句容	汤巷林场	10	315	85
26999	句容	桃李春风 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	473
27000	句容	桃李春风 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	483
27001	句容	陶家	10	400	136
27002	句容	陶家南	10	400	152
27003	句容	陶中	10	400	287
27004	句容	陶中南	10	400	269
27005	句容	体校箱变	10	630	352
27006	句容	天和园 1#	10	400	237
27007	句容	天和园 2#	10	400	182
27008	句容	天王白龙地	10	200	82
27009	句容	天王白龙地村南	10	200	144
27010	句容	天王白龙地西	10	125	68
27011	句容	天王白沙 4#	10	100	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27012	句容	天王白沙村	10	400	252
27013	句容	天王白沙村西	10	400	234
27014	句容	天王白沙水库	10	160	130
27015	句容	天王白阳	10	400	221
27016	句容	天王白阳村东	10	400	259
27017	句容	天王白阳村东后	10	200	87
27018	句容	天王白阳村后	10	200	78
27019	句容	天王白阳村西	10	400	228
27020	句容	天王柏杆	10	400	244
27021	句容	天王柏岗	10	400	228
27022	句容	天王柏岗村东	10	400	183
27023	句容	天王柏岗新村西	10	200	109
27024	句容	天王柏岗新村西 2#	10	400	70
27025	句容	天王柏洲	10	400	174
27026	句容	天王包棚	10	400	250
27027	句容	天王包棚村东	10	200	85
27028	句容	天王包棚村西	10	200	38
27029	句容	天王包西	10	400	280
27030	句容	天王包西村后	10	200	120
27031	句容	天王北街	10	400	199
27032	句容	天王北街路东	10	200	62
27033	句容	天王北罗棚村北	10	200	71
27034	句容	天王北周 2#	10	400	258
27035	句容	天王便民箱变	10	500	326

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27036	句容	天王变白马	10	400	226
27037	句容	天王变柏岗新村	10	400	51
27038	句容	天王变北罗棚	10	200	121
27039	句容	天王变便民	10	400	212
27040	句容	天王变菜瓜头	10	400	256
27041	句容	天王变蔡巷村后	10	400	52
27042	句容	天王变蔡巷村西	10	200	91
27043	句容	天王变蔡巷罗棚	10	200	101
27044	句容	天王变曹塘头	10	200	120
27045	句容	天王变陈岗	10	200	88
27046	句容	天王变陈岗村	10	400	229
27047	句容	天王变陈棚	10	400	182
27048	句容	天王变大路口	10	200	81
27049	句容	天王变戴巷村后	10	200	76
27050	句容	天王变戴巷桥西	10	400	135
27051	句容	天王变甸岗	10	400	270
27052	句容	天王变甸岗北	10	400	131
27053	句容	天王变东顶	10	200	77
27054	句容	天王变东顶棚子	10	200	119
27055	句容	天王变方便水库	10	50	45
27056	句容	天王变浮山顶	10	200	166
27057	句容	天王变浮山李家边	10	200	137
27058	句容	天王变付家边	10	400	232
27059	句容	天王变岗头	10	200	81

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27060	句容	天王变高湾	10	200	84
27061	句容	天王变高湾工具厂	10	250	86
27062	句容	天王变工商所	10	400	86
27063	句容	天王变供电所工艺品厂	10	200	21
27064	句容	天王变顾家边	10	200	111
27065	句容	天王变关塘	10	400	204
27066	句容	天王变国税	10	400	146
27067	句容	天王变海州企业北州分厂	10	400	198
27068	句容	天王变荷塘	10	125	95
27069	句容	天王变河心	10	400	194
27070	句容	天王变红旗	10	200	128
27071	句容	天王变后柏寺西	10	400	242
27072	句容	天王变胡棚	10	200	130
27073	句容	天王变华盈	10	630	250
27074	句容	天王变黄土塘	10	400	190
27075	句容	天王变涧北	10	400	200
27076	句容	天王变涧北村西	10	200	112
27077	句容	天王变涧北新村	10	400	248
27078	句容	天王变江家湾	10	200	88
27079	句容	天王变蒋家边	10	315	237
27080	句容	天王变蒋家棚	10	200	120
27081	句容	天王变金山棚子	10	200	118
27082	句容	天王变栗西	10	100	47
27083	句容	天王变潦塘八队	10	200	155

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27084	句容	天王变潦塘南	10	400	275
27085	句容	天王变琉璃瓦厂	10	400	96
27086	句容	天王变吕家村中	10	200	109
27087	句容	天王变罗棚	10	200	85
27088	句容	天王变马家	10	400	123
27089	句容	天王变木排	10	400	252
27090	句容	天王变南岗	10	200	119
27091	句容	天王变农机站钢瓶厂	10	400	202
27092	句容	天王变农林	10	200	94
27093	句容	天王变潘岗	10	400	190
27094	句容	天王变潘家边	10	250	99
27095	句容	天王变潘巷	10	400	122
27096	句容	天王变泡沫厂	10	400	207
27097	句容	天王变裴村	10	200	41
27098	句容	天王变蒲溪	10	400	128
27099	句容	天王变前柏寺	10	200	55
27100	句容	天王变前进广山	10	200	38
27101	句容	天王变前四队	10	200	69
27102	句容	天王变前塘	10	200	80
27103	句容	天王变桥头	10	200	76
27104	句容	天王变三赵	10	400	282
27105	句容	天王变三赵村西	10	400	260
27106	句容	天王变山岗头	10	400	266
27107	句容	天王变上陈庄	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27108	句容	天王变孙岗村西	10	400	317
27109	句容	天王变孙家边	10	400	241
27110	句容	天王变孙一队	10	200	88
27111	句容	天王变孙一队东	10	200	58
27112	句容	天王变天坝路	10	400	148
27113	句容	天王变天鹅小区	10	400	121
27114	句容	天王变天和园 3#	10	400	253
27115	句容	天王变天王宾馆	10	400	241
27116	句容	天王变天王戴巷	10	400	105
27117	句容	天王变天王老政府	10	400	223
27118	句容	天王变天王粮站	10	400	257
27119	句容	天王变天王农具厂	10	400	142
27120	句容	天王变天王桥	10	400	127
27121	句容	天王变天王新供电所	10	400	181
27122	句容	天王变天王油坊	10	200	107
27123	句容	天王变天王镇北	10	400	126
27124	句容	天王变天王镇西	10	400	197
27125	句容	天王变吴粉	10	200	117
27126	句容	天王变吴树村	10	200	84
27127	句容	天王变西库头	10	400	360
27128	句容	天王变下陈庄	10	200	87
27129	句容	天王变下岗	10	200	35
27130	句容	天王变下余	10	200	68
27131	句容	天王变小冲	10	200	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27132	句容	天王变小冲鲁幕	10	400	107
27133	句容	天王变小浮山	10	200	112
27134	句容	天王变小红山	10	200	104
27135	句容	天王变新丰	10	200	143
27136	句容	天王变新华	10	200	46
27137	句容	天王变新塘	10	200	113
27138	句容	天王变修理厂西	10	400	178
27139	句容	天王变徐家桥	10	400	243
27140	句容	天王变许家塘村西	10	200	65
27141	句容	天王变许家塘东	10	400	202
27142	句容	天王变押泥杆	10	400	220
27143	句容	天王变押泥杆村北	10	200	74
27144	句容	天王变杨家湾	10	200	83
27145	句容	天王变窑上	10	400	285
27146	句容	天王变姚家边	10	400	296
27147	句容	天王变姚头村	10	200	25
27148	句容	天王变幼儿园西	10	400	137
27149	句容	天王变余棚	10	200	26
27150	句容	天王变张棚村东	10	400	239
27151	句容	天王变张棚十二队	10	200	69
27152	句容	天王变张巷	10	400	254
27153	句容	天王变赵家边	10	200	78
27154	句容	天王变赵棚	10	200	147
27155	句容	天王变赵巷村	10	400	155

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27156	句容	天王变赵巷村前	10	400	225
27157	句容	天王变镇东变压器	10	400	145
27158	句容	天王变镇二镇三	10	400	285
27159	句容	天王变周岗	10	200	107
27160	句容	天王变猪场变压器	10	400	100
27161	句容	天王变洄友机械厂	10	315	74
27162	句容	天王菜场	10	400	121
27163	句容	天王菜场北	10	400	88
27164	句容	天王菜场西	10	400	113
27165	句容	天王蔡巷	10	400	226
27166	句容	天王蔡巷村东	10	200	88
27167	句容	天王蔡巷村南	10	400	135
27168	句容	天王茶场二队	10	200	34
27169	句容	天王茶场三队	10	400	170
27170	句容	天王茶场四队	10	200	66
27171	句容	天王茶场四队南	10	400	290
27172	句容	天王茶厂西	10	200	64
27173	句容	天王岔路口	10	400	186
27174	句容	天王岔路口西	10	400	49
27175	句容	天王常溧路北	10	400	277
27176	句容	天王常溧路口	10	400	83
27177	句容	天王长湾	10	200	21
27178	句容	天王长湾南塘	10	200	74
27179	句容	天王长园村	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27180	句容	天王长园村前	10	200	55
27181	句容	天王潮家边	10	200	88
27182	句容	天王潮家边村西	10	200	126
27183	句容	天王车站	10	400	179
27184	句容	天王陈庄	10	400	243
27185	句容	天王陈庄村后	10	200	80
27186	句容	天王陈庄西山凹	10	100	80
27187	句容	天王春茂湾	10	200	142
27188	句容	天王崔棚	10	200	95
27189	句容	天王大陈巷	10	200	97
27190	句容	天王大陈巷村东	10	200	86
27191	句容	天王大陈巷南	10	400	288
27192	句容	天王大冲	10	200	42
27193	句容	天王大路口村西	10	400	165
27194	句容	天王大麦岗	10	400	317
27195	句容	天王大山口	10	200	140
27196	句容	天王大石门	10	250	225
27197	句容	天王戴巷	10	400	198
27198	句容	天王戴庄白沙 1#单相变	10	50	12
27199	句容	天王戴庄村	10	200	87
27200	句容	天王戴庄村二里岗村前	10	400	298
27201	句容	天王戴庄村前	10	200	136
27202	句容	天王戴庄村西	10	200	98
27203	句容	天王戴庄村中	10	200	101

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27204	句容	天王甸岗村东	10	200	125
27205	句容	天王店头	10	400	122
27206	句容	天王丁棚村东	10	200	149
27207	句容	天王顶冲	10	200	121
27208	句容	天王顶冲村东	10	200	103
27209	句容	天王东顶村东	10	200	174
27210	句容	天王东方岗	10	400	305
27211	句容	天王东王岗	10	200	123
27212	句容	天王董咀	10	200	56
27213	句容	天王董咀村西	10	200	70
27214	句容	天王斗门	10	200	37
27215	句容	天王斗门村东	10	400	185
27216	句容	天王杜家湾	10	200	86
27217	句容	天王杜家湾村后	10	200	123
27218	句容	天王杜家湾西	10	200	132
27219	句容	天王二里岗	10	200	80
27220	句容	天王二里岗村后	10	400	258
27221	句容	天王二西队	10	200	79
27222	句容	天王翻水岗	10	400	188
27223	句容	天王翻水岗东	10	500	185
27224	句容	天王范家边	10	400	250
27225	句容	天王范家边村北	10	200	126
27226	句容	天王方山茶场	10	400	133
27227	句容	天王方山顶	10	400	197

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27228	句容	天王方山水库	10	400	194
27229	句容	天王浮山果园	10	400	170
27230	句容	天王浮山樱花园	10	200	167
27231	句容	天王岗头 2 号	10	400	233
27232	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	613
27233	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	669
27234	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	680
27235	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	660
27236	句容	天王高德庄园 1#箱变配电变压器	10	400	322
27237	句容	天王高德庄园 2#箱变配电变压器	10	400	325
27238	句容	天王高德庄园 3#箱变配电变压器	10	400	321
27239	句容	天王高德庄园 4#箱变配电变压器	10	400	320
27240	句容	天王工区	10	200	116
27241	句容	天王供电所充电桩	10	400	231
27242	句容	天王供电所配变	10	400	193
27243	句容	天王供销社 2#	10	400	249
27244	句容	天王供销社东 2#	10	400	113
27245	句容	天王供销社路东	10	400	206
27246	句容	天王供销社南	10	400	187
27247	句容	天王谷城	10	400	222
27248	句容	天王谷城村北	10	400	275
27249	句容	天王谷城六队	10	200	131
27250	句容	天王顾家边村南	10	200	142
27251	句容	天王关岔	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27252	句容	天王关岔村东	10	200	144
27253	句容	天王广山开发区	10	200	170
27254	句容	天王桂家棚	10	160	90
27255	句容	天王国税南	10	400	229
27256	句容	天王果园 3 队	10	200	102
27257	句容	天王荷塘	10	200	41
27258	句容	天王荷塘村西	10	400	187
27259	句容	天王河东	10	160	75
27260	句容	天王河西	10	200	39
27261	句容	天王贺家头	10	200	113
27262	句容	天王红毛山	10	200	154
27263	句容	天王红旗村北	10	200	135
27264	句容	天王红旗村西	10	200	143
27265	句容	天王红山	10	200	169
27266	句容	天王后柏寺村后	10	200	72
27267	句容	天王后柏寺村中	10	200	44
27268	句容	天王后棚	10	200	117
27269	句容	天王后棚村西	10	200	111
27270	句容	天王后山沟	10	200	132
27271	句容	天王后四队	10	200	74
27272	句容	天王后孙岗	10	200	45
27273	句容	天王后孙岗村西	10	200	63
27274	句容	天王后塘	10	400	254
27275	句容	天王后徐	10	400	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27276	句容	天王后徐村东	10	400	179
27277	句容	天王胡家寨	10	400	169
27278	句容	天王胡家寨东	10	200	94
27279	句容	天王胡棚	10	400	236
27280	句容	天王胡棚村后	10	400	220
27281	句容	天王胡棚小区	10	200	120
27282	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	588
27283	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	594
27284	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	633
27285	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	580
27286	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	607
27287	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	559
27288	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	557
27289	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	608
27290	句容	天王湖滨花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	629
27291	句容	天王湖滨花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	610
27292	句容	天王花棚	10	200	81
27293	句容	天王花棚村西	10	200	93
27294	句容	天王黄金滩	10	250	29
27295	句容	天王集镇供销社	10	315	56
27296	句容	天王集镇开发区	10	400	116
27297	句容	天王集镇物资	10	315	144
27298	句容	天王集镇西	10	200	56
27299	句容	天王涧北村北	10	400	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27300	句容	天王涧北罗棚南	10	400	57
27301	句容	天王涧南	10	400	87
27302	句容	天王蒋家棚 2#	10	400	48
27303	句容	天王蒋棚村后	10	200	123
27304	句容	天王金戴河	10	400	199
27305	句容	天王金山凹	10	400	272
27306	句容	天王金山凹 2#	10	200	162
27307	句容	天王金山凹三队	10	200	108
27308	句容	天王金山凹水库	10	400	335
27309	句容	天王金山凹一队	10	200	118
27310	句容	天王金山水库	10	200	125
27311	句容	天王敬老院	10	400	177
27312	句容	天王九谷峰	10	30	27
27313	句容	天王兰草北	10	500	348
27314	句容	天王兰草天地变电所 1#主变	10	800	570
27315	句容	天王兰草天地变电所 2#主变	10	800	598
27316	句容	天王老人山	10	200	111
27317	句容	天王老人山单相变	10	200	147
27318	句容	天王老信用社	10	400	155
27319	句容	天王雷棚	10	100	11
27320	句容	天王李家棚	10	200	129
27321	句容	天王李棚村前	10	200	83
27322	句容	天王李塔村	10	400	205
27323	句容	天王李塔村东	10	400	256

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27324	句容	天王李塔村后	10	200	117
27325	句容	天王李塔村西	10	200	89
27326	句容	天王李塔水库	10	200	67
27327	句容	天王栗东	10	200	113
27328	句容	天王立交桥北	10	400	94
27329	句容	天王粮站北	10	200	59
27330	句容	天王凉亭	10	200	86
27331	句容	天王凉亭西箱变	10	400	234
27332	句容	天王潦塘	10	400	208
27333	句容	天王潦塘 2#配变	10	400	302
27334	句容	天王潦塘村东	10	200	88
27335	句容	天王潦塘电站东	10	400	283
27336	句容	天王潦塘南 2#	10	200	54
27337	句容	天王林场包中	10	250	52
27338	句容	天王林场鱼塘冲	10	200	24
27339	句容	天王林场闵棚	10	200	99
27340	句容	天王刘家棚子	10	200	71
27341	句容	天王刘家湾	10	200	38
27342	句容	天王柳家边	10	400	276
27343	句容	天王柳家边村西	10	400	201
27344	句容	天王柳家边村中	10	200	87
27345	句容	天王龙海水库	10	400	293
27346	句容	天王隆鑫试剂	10	400	41
27347	句容	天王露水桥	10	200	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27348	句容	天王蚂蚁岗	10	400	226
27349	句容	天王蚂蚁岗村后	10	400	214
27350	句容	天王蚂蚁岗村前	10	400	270
27351	句容	天王马场	10	200	104
27352	句容	天王马埂村	10	400	178
27353	句容	天王马埂村东	10	200	54
27354	句容	天王马埂红旗村	10	200	82
27355	句容	天王茅山镀锌厂	10	400	241
27356	句容	天王苗木市场	10	200	111
27357	句容	天王庙冲	10	200	80
27358	句容	天王庙岗	10	200	72
27359	句容	天王庙岗村前	10	400	220
27360	句容	天王磨盘林场 1#箱变	10	200	69
27361	句容	天王磨盘山	10	200	21
27362	句容	天王磨盘王棚	10	200	92
27363	句容	天王磨盘新村	10	200	109
27364	句容	天王磨盘新村村西	10	200	98
27365	句容	天王磨盘镇张巷	10	400	253
27366	句容	天王牧羊场工区	10	200	21
27367	句容	天王牧羊区	10	200	76
27368	句容	天王南东山	10	200	41
27369	句容	天王南东山北	10	200	115
27370	句容	天王南山	10	400	111
27371	句容	天王南亭	10	400	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27372	句容	天王南亭村中	10	200	85
27373	句容	天王南庄村	10	200	109
27374	句容	天王南庄南	10	400	268
27375	句容	天王南庄王棚	10	200	121
27376	句容	天王南庄新村	10	400	273
27377	句容	天王农具厂 2#	10	400	174
27378	句容	天王农具厂南	10	400	261
27379	句容	天王农科所	10	50	45
27380	句容	天王农林村东	10	400	263
27381	句容	天王农行	10	500	196
27382	句容	天王派出所	10	400	154
27383	句容	天王潘冲水库	10	400	104
27384	句容	天王潘家边村南	10	200	101
27385	句容	天王潘巷村东	10	200	45
27386	句容	天王菩提寺	10	100	30
27387	句容	天王浦西花园 1#箱变	10	630	340
27388	句容	天王浦溪花园 1#箱变	10	630	468
27389	句容	天王浦溪花园 10#箱变	10	630	308
27390	句容	天王浦溪花园 11#箱变	10	630	414
27391	句容	天王浦溪花园 12#箱变	10	630	399
27392	句容	天王浦溪花园 13#箱变	10	630	391
27393	句容	天王浦溪花园 14#箱变	10	630	427
27394	句容	天王浦溪花园 15#箱变	10	630	387
27395	句容	天王浦溪花园 16#箱变	10	630	478

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27396	句容	天王浦溪花园 17#箱变	10	630	392
27397	句容	天王浦溪花园 18#箱变	10	630	405
27398	句容	天王浦溪花园 2#箱变	10	630	349
27399	句容	天王浦溪花园 2#箱变	10	630	367
27400	句容	天王浦溪花园 3#箱变	10	630	354
27401	句容	天王浦溪花园 3#箱变	10	630	402
27402	句容	天王浦溪花园 4#箱变	10	630	383
27403	句容	天王浦溪花园 4#箱变	10	500	236
27404	句容	天王浦溪花园 5#箱变	10	500	266
27405	句容	天王浦溪花园 5#箱变	10	630	409
27406	句容	天王浦溪花园 6#箱变	10	500	243
27407	句容	天王浦溪花园 6#箱变	10	630	355
27408	句容	天王浦溪花园 7#箱变	10	800	583
27409	句容	天王浦溪花园 7#箱变	10	500	253
27410	句容	天王浦溪花园 8#箱变	10	500	331
27411	句容	天王浦溪花园 8#箱变	10	800	569
27412	句容	天王浦溪花园 9#箱变	10	500	271
27413	句容	天王浦溪花园 9#箱变	10	800	568
27414	句容	天王前进	10	250	93
27415	句容	天王前进庙岗	10	200	28
27416	句容	天王前进庙岗东	10	400	310
27417	句容	天王前巷	10	400	205
27418	句容	天王前徐村前	10	200	59
27419	句容	天王前徐路口	10	400	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27420	句容	天王前徐庙头	10	200	123
27421	句容	天王前徐新村	10	400	239
27422	句容	天王前周	10	200	98
27423	句容	天王前周村前	10	200	84
27424	句容	天王青杆	10	400	93
27425	句容	天王青杆村后	10	200	105
27426	句容	天王邱家湾	10	400	238
27427	句容	天王三桥	10	100	22
27428	句容	天王三赵村中	10	200	73
27429	句容	天王沙子岗	10	200	86
27430	句容	天王沙子岗村中	10	200	30
27431	句容	天王山中娱乐城	10	160	125
27432	句容	天王上东山村西	10	200	88
27433	句容	天王上东山东	10	400	307
27434	句容	天王上东山配变	10	200	96
27435	句容	天王上杆 19 队	10	200	97
27436	句容	天王上杆村	10	400	167
27437	句容	天王上杆村东	10	400	174
27438	句容	天王上杆村前	10	400	262
27439	句容	天王上杆村西	10	400	245
27440	句容	天王上杆村西 2#	10	400	215
27441	句容	天王上杆二队	10	200	31
27442	句容	天王上杆二队北	10	200	138
27443	句容	天王上杆一队	10	200	110

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27444	句容	天王上庙岗	10	400	247
27445	句容	天王上平地	10	200	103
27446	句容	天王上平地村前	10	200	119
27447	句容	天王神村	10	200	49
27448	句容	天王神村村东	10	200	85
27449	句容	天王十三、十四队	10	400	283
27450	句容	天王石巷村北	10	200	109
27451	句容	天王石巷村东	10	400	280
27452	句容	天王石巷村南	10	400	264
27453	句容	天王石巷村西	10	200	76
27454	句容	天王石巷新农村	10	200	83
27455	句容	天王水井工区	10	200	103
27456	句容	天王孙岗	10	200	72
27457	句容	天王孙岗村东	10	400	206
27458	句容	天王孙岗村南	10	200	55
27459	句容	天王孙家边	10	400	120
27460	句容	天王孙家边村西	10	400	242
27461	句容	天王所柏杆村西	10	200	48
27462	句容	天王所戴巷桥	10	400	206
27463	句容	天王所戴庄村东	10	400	276
27464	句容	天王所戴庄村南	10	200	82
27465	句容	天王所甸岗村南	10	200	121
27466	句容	天王所东顶村西	10	200	117
27467	句容	天王所东西王岗	10	400	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27468	句容	天王所东西王岗村东	10	200	115
27469	句容	天王所斗门村南	10	200	124
27470	句容	天王所斗门村中	10	400	225
27471	句容	天王所付家边村后	10	200	58
27472	句容	天王所沟山洼	10	200	178
27473	句容	天王所谷城村前	10	200	86
27474	句容	天王所桂鹏西	10	200	74
27475	句容	天王所荷塘村西	10	400	55
27476	句容	天王所河西	10	200	79
27477	句容	天王所后柏寺	10	400	207
27478	句容	天王所后朱巷	10	400	178
27479	句容	天王所胡家寨村南	10	200	31
27480	句容	天王所胡棚	10	200	113
27481	句容	天王所湖滨花园充电桩变	10	200	65
27482	句容	天王所蒋家棚村东	10	200	150
27483	句容	天王所金山	10	400	220
27484	句容	天王所李棚	10	400	261
27485	句容	天王所林场	10	100	71
27486	句容	天王所吕家岗	10	200	90
27487	句容	天王所吕家岗村南	10	400	275
27488	句容	天王所南山北	10	200	23
27489	句容	天王所南山东	10	200	119
27490	句容	天王所南庄新村西	10	200	46
27491	句容	天王所青菜地	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27492	句容	天王所青杆村东	10	400	164
27493	句容	天王所上杆十四队	10	200	97
27494	句容	天王所上杆水库西	10	200	28
27495	句容	天王所十九队村前	10	200	134
27496	句容	天王所天王新村	10	100	16
27497	句容	天王所王家边	10	400	47
27498	句容	天王所王门	10	200	101
27499	句容	天王所吴家边村后	10	200	50
27500	句容	天王所小农林	10	400	159
27501	句容	天王所小朱庄	10	200	140
27502	句容	天王所新农村村西	10	200	124
27503	句容	天王所新寓	10	400	250
27504	句容	天王所许家塘	10	400	261
27505	句容	天王所袁巷村东	10	200	76
27506	句容	天王所袁巷村西	10	400	260
27507	句容	天王所张庙村西	10	200	75
27508	句容	天王所张巷村中	10	200	63
27509	句容	天王所赵棚 2#	10	400	236
27510	句容	天王所镇东	10	400	238
27511	句容	天王所郑家牌	10	200	111
27512	句容	天王所朱巷村后	10	200	72
27513	句容	天王所竹园村后	10	200	94
27514	句容	天王塘湾	10	400	213
27515	句容	天王塘湾北	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27516	句容	天王唐谷	10	400	232
27517	句容	天王唐谷长桥	10	80	24
27518	句容	天王唐谷村东	10	400	212
27519	句容	天王唐谷村前	10	200	96
27520	句容	天王唐谷董嘴村前	10	100	28
27521	句容	天王唐陵村南	10	400	281
27522	句容	天王唐陵小区	10	200	74
27523	句容	天王唐陵镇西 2#	10	400	43
27524	句容	天王唐陵镇西中	10	400	152
27525	句容	天王天鹅桥	10	400	81
27526	句容	天王天和园箱变主变	10	630	373
27527	句容	天王天王蒋棚	10	200	56
27528	句容	天王天正广场配电室 1#配电变压器	10	630	473
27529	句容	天王天正广场配电室 2#配电变压器	10	630	490
27530	句容	天王天鑫路 A、B 栋	10	400	239
27531	句容	天王土桥	10	200	121
27532	句容	天王土桥东	10	200	95
27533	句容	天王王家棚	10	200	97
27534	句容	天王王棚	10	200	77
27535	句容	天王王棚路口	10	400	203
27536	句容	天王围山	10	400	178
27537	句容	天王卫家边村前	10	200	56
27538	句容	天王吴粉村前	10	200	139
27539	句容	天王吴家边	10	200	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27540	句容	天王吴家边东	10	200	92
27541	句容	天王吴家边西	10	200	100
27542	句容	天王五巷	10	200	142
27543	句容	天王五巷石家湾	10	200	131
27544	句容	天王物资西	10	400	238
27545	句容	天王西丁棚	10	200	83
27546	句容	天王西方岗单相变	10	50	45
27547	句容	天王西庠头村西	10	400	79
27548	句容	天王西王岗	10	200	91
27549	句容	天王西周	10	200	100
27550	句容	天王西周村东	10	400	279
27551	句容	天王西庄	10	200	29
27552	句容	天王西庄村后	10	200	88
27553	句容	天王西漂	10	400	45
27554	句容	天王西漂 2#	10	400	42
27555	句容	天王西漂村后	10	200	128
27556	句容	天王西漂村前	10	200	128
27557	句容	天王虾子塘	10	200	135
27558	句容	天王虾子塘东	10	400	243
27559	句容	天王虾子塘西	10	200	151
27560	句容	天王下陈庄村东	10	200	118
27561	句容	天王下南亭	10	400	245
27562	句容	天王下平地	10	200	58
27563	句容	天王下庄东	10	200	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27564	句容	天王下庄后	10	200	132
27565	句容	天王下畈	10	400	225
27566	句容	天王夏西	10	400	300
27567	句容	天王小陈巷	10	200	81
27568	句容	天王小陈巷村后	10	200	94
27569	句容	天王小冲村东	10	200	109
27570	句容	天王小围山	10	200	85
27571	句容	天王小五西	10	200	121
27572	句容	天王小五巷	10	200	76
27573	句容	天王小学东	10	500	178
27574	句容	天王小学路口	10	400	257
27575	句容	天王肖家湾	10	200	130
27576	句容	天王新陈	10	200	110
27577	句容	天王新陈村东	10	160	54
27578	句容	天王新农村村东	10	400	72
27579	句容	天王新桥	10	200	75
27580	句容	天王信用社北	10	200	111
27581	句容	天王熊棚	10	200	61
27582	句容	天王熊棚村前	10	200	98
27583	句容	天王修理厂	10	400	192
27584	句容	天王徐家边	10	400	204
27585	句容	天王徐家边村后	10	200	27
27586	句容	天王徐家桥村北	10	400	176
27587	句容	天王徐家桥村北 2#	10	400	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27588	句容	天王许家	10	400	183
27589	句容	天王许家村西	10	400	275
27590	句容	天王许棚	10	200	121
27591	句容	天王许棚村西	10	200	89
27592	句容	天王押泥杆村东	10	200	53
27593	句容	天王押泥杆村后	10	200	97
27594	句容	天王姚家边村南	10	200	105
27595	句容	天王姚西	10	200	143
27596	句容	天王一北队	10	200	110
27597	句容	天王一南队	10	200	53
27598	句容	天王医院北	10	400	241
27599	句容	天王映月桥	10	400	212
27600	句容	天王优里岗	10	200	50
27601	句容	天王优里岗村东	10	200	122
27602	句容	天王优里岗村中	10	200	62
27603	句容	天王优里岗西	10	200	84
27604	句容	天王幼儿园	10	400	167
27605	句容	天王余家棚	10	200	84
27606	句容	天王余巷丁棚	10	200	67
27607	句容	天王俞巷村东	10	400	305
27608	句容	天王俞巷村前	10	200	70
27609	句容	天王俞巷配变	10	200	72
27610	句容	天王鱼塘冲村西	10	200	89
27611	句容	天王袁西	10	400	272

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27612	句容	天王袁西南	10	200	35
27613	句容	天王袁巷	10	400	265
27614	句容	天王袁巷村前	10	200	40
27615	句容	天王袁巷大树下	10	200	118
27616	句容	天王袁巷河西	10	200	143
27617	句容	天王袁巷红旗	10	200	150
27618	句容	天王袁巷粮站东	10	200	101
27619	句容	天王袁巷镇老电站	10	160	88
27620	句容	天王张家棚	10	200	26
27621	句容	天王张庙村北	10	400	116
27622	句容	天王张庙村东	10	200	65
27623	句容	天王张棚	10	200	70
27624	句容	天王张棚村东	10	400	275
27625	句容	天王张巷村西	10	200	111
27626	句容	天王张巷村中	10	200	110
27627	句容	天王张巷西	10	200	74
27628	句容	天王赵家边村前	10	200	111
27629	句容	天王赵巷村东	10	400	195
27630	句容	天王赵巷村前 2#	10	400	256
27631	句容	天王赵巷村西	10	400	299
27632	句容	天王赵巷村中	10	400	281
27633	句容	天王镇东	10	400	256
27634	句容	天王镇东 2#	10	400	43
27635	句容	天王镇东 3#	10	400	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27636	句容	天王镇三队北	10	400	219
27637	句容	天王郑棚	10	200	65
27638	句容	天王郑吴村	10	400	227
27639	句容	天王郑吴村南	10	400	140
27640	句容	天王郑吴村西	10	200	126
27641	句容	天王郑吴九队	10	200	124
27642	句容	天王郑吴六队	10	200	40
27643	句容	天王郑吴四队	10	200	112
27644	句容	天王郑吴四五队	10	200	34
27645	句容	天王郑吴五队	10	200	56
27646	句容	天王中平地	10	160	46
27647	句容	天王中心	10	200	112
27648	句容	天王种子队	10	200	103
27649	句容	天王周岗村后	10	200	95
27650	句容	天王周嘴村	10	315	122
27651	句容	天王周嘴村东	10	200	73
27652	句容	天王周嘴村前	10	200	107
27653	句容	天王周嘴村西	10	400	216
27654	句容	天王朱店	10	400	277
27655	句容	天王朱店村东	10	200	132
27656	句容	天王朱巷	10	400	229
27657	句容	天王朱巷村前	10	400	194
27658	句容	天王朱巷集镇	10	400	192
27659	句容	天王朱巷小区	10	100	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27660	句容	天王猪场	10	200	114
27661	句容	天王猪厂 2#	10	200	167
27662	句容	天王竹园	10	200	60
27663	句容	天王竹园村南	10	400	327
27664	句容	天王宕子	10	400	204
27665	句容	天逸华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	671
27666	句容	天逸华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	689
27667	句容	天悦容城 2#配电室 2-1#主变	20	800	544
27668	句容	天悦容城 2#配电室 2-2#主变	20	800	516
27669	句容	天悦容城 2#配电室 2-3#主变	20	800	555
27670	句容	天悦容城 2#配电室 2-4#主变	20	800	563
27671	句容	天悦容城 4#配电室 4-1#配电变压器	20	630	517
27672	句容	天悦容城 4#配电室 4-2#配电变压器	20	630	477
27673	句容	天悦容城 4#配电室 4-3#配电变压器	20	630	452
27674	句容	天悦容城 4#配电室 4-4#配电变压器	20	630	454
27675	句容	天悦容城 5#配电室 5-1#配电变压器	20	800	620
27676	句容	天悦容城 5#配电室 5-2#配电变压器	20	800	591
27677	句容	天悦容城 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	597
27678	句容	天悦容城 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	612
27679	句容	天悦容城 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	453
27680	句容	天悦容城 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	533
27681	句容	天悦容城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	652
27682	句容	天悦容城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	681
27683	句容	天悦容城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	649

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27684	句容	天悦容城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	654
27685	句容	天玺华府 1#变电所 1-1#主变	10	800	434
27686	句容	天玺华府 1#变电所 1-2#主变	10	800	364
27687	句容	天玺华府 1#变电所 1-3#主变	10	800	427
27688	句容	天玺华府 1#变电所 1-4#主变	10	800	364
27689	句容	天玺华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	364
27690	句容	天玺华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	491
27691	句容	天玺华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	364
27692	句容	天玺华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	532
27693	句容	天玺华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	364
27694	句容	天玺华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	535
27695	句容	天玺华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	364
27696	句容	天玺华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	504
27697	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	364
27698	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	536
27699	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	364
27700	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	597
27701	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	364
27702	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	592
27703	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	364
27704	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	531
27705	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	364
27706	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	562
27707	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27708	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	444
27709	句容	亭子水泵房	10	400	318
27710	句容	土管所西箱变	10	400	192
27711	句容	万宏天源变电所 1#主变	10	400	101
27712	句容	万宏天源变电所 2#主变	10	800	293
27713	句容	万宏天源城 06#箱变主变	10	630	364
27714	句容	万宏天源城 07#箱变主变	10	500	288
27715	句容	万宏天源城 08#箱变主变	10	630	364
27716	句容	万宏天源城 09#箱变主变	10	500	353
27717	句容	万宏天源城 1-1#主变	10	630	300
27718	句容	万宏天源城 10#箱变主变	10	500	284
27719	句容	万宏天源城 2#箱变	10	630	354
27720	句容	万宏天源城 3#箱变	10	630	310
27721	句容	万宏天源城 4#箱变主变	10	500	165
27722	句容	万家南箱变	10	630	412
27723	句容	万家箱变	10	630	281
27724	句容	王清综合楼 1#箱变	10	200	165
27725	句容	王清综合楼 2#箱变	10	200	157
27726	句容	旺仕商业街	10	500	269
27727	句容	维也纳花园#01 变电所 1-1#主变	10	1250	54
27728	句容	维也纳花园#01 变电所 1-2#主变	10	1250	754
27729	句容	维也纳花园#02 变电所 2-3#主变	10	1250	54
27730	句容	维也纳花园#02 变电所 2-4#主变	10	1250	816
27731	句容	维也纳花园 03#变电所 3-5#主变	10	1250	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27732	句容	维也纳花园 03#变电所 3-6#主变	10	1250	757
27733	句容	维也纳花园 4#配电室 1#主变	10	1250	54
27734	句容	维也纳花园 4#配电室 2#主变	10	1250	752
27735	句容	维也纳花园时代置业配电室 1#配电变压器	10	1250	54
27736	句容	未来城小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	364
27737	句容	未来城小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	663
27738	句容	未来城小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	364
27739	句容	未来城小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	641
27740	句容	未来城小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	364
27741	句容	未来城小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	646
27742	句容	文化馆	10	400	43
27743	句容	文泽园箱变	10	630	477
27744	句容	梧桐墅 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	599
27745	句容	梧桐墅 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	364
27746	句容	梧桐墅 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	602
27747	句容	梧桐墅 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	364
27748	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	487
27749	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	546
27750	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	452
27751	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	632
27752	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	510
27753	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	499
27754	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	544
27755	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	518

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27756	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	349
27757	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	383
27758	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	439
27759	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	465
27760	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	433
27761	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	452
27762	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	338
27763	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	429
27764	句容	五星公寓箱变	10	315	196
27765	句容	五星家园箱变	10	500	325
27766	句容	五星家园小区变电所 1#主变	10	1000	364
27767	句容	五星家园小区变电所 2#主变	10	1000	364
27768	句容	五星家园小区变电所 3#主变	10	1000	364
27769	句容	五星家园小区变电所 4#主变	10	1000	364
27770	句容	五洲花苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	479
27771	句容	五洲花苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	343
27772	句容	五洲花苑 1#配电室 1-3#主变	10	800	602
27773	句容	五洲花苑 1#配电室 1-4#主变	10	800	639
27774	句容	五洲花苑 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	681
27775	句容	五洲花苑 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	656
27776	句容	五渚坊岔路口箱变	10	630	217
27777	句容	西北环路	10	200	123
27778	句容	西关安置小区	10	400	127
27779	句容	西关安置小区	10	500	203

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27780	句容	西关西环路南	10	200	23
27781	句容	西关西庙大队	10	315	98
27782	句容	西关西庙电站	10	400	232
27783	句容	西关西庙小区	10	400	162
27784	句容	西关西苑公配	10	400	44
27785	句容	西关西苑小区	10	400	231
27786	句容	西关综合楼 1#单相变	10	50	6
27787	句容	西关综合楼 1#主变	10	500	319
27788	句容	西关综合楼 2#单相变	10	50	6
27789	句容	西关综合楼 3#单相变	10	50	13
27790	句容	西关综合楼 4#单相变	10	50	9
27791	句容	西关综合小区箱变	10	630	253
27792	句容	西湖美景 001002	10	630	359
27793	句容	西湖美景南	10	400	250
27794	句容	西郊宾馆	10	630	291
27795	句容	下甸安置小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	546
27796	句容	下甸安置小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	54
27797	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	451
27798	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	54
27799	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	444
27800	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	54
27801	句容	下蜀北街	10	400	231
27802	句容	下蜀茶厂南	10	200	113
27803	句容	下蜀长江花园 1#干变	10	1000	537

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27804	句容	下蜀长江花园 1#箱变主变	10	630	404
27805	句容	下蜀长江花园 2#箱变主变	10	630	383
27806	句容	下蜀长江花园 3#干变	10	1000	474
27807	句容	下蜀长江花园 5#干变	10	1000	593
27808	句容	下蜀长江花园 7#干变	10	800	373
27809	句容	下蜀朝阳茶厂	10	200	112
27810	句容	下蜀充电桩变	10	400	222
27811	句容	下蜀大河村南	10	400	320
27812	句容	下蜀大吕村东	10	200	66
27813	句容	下蜀大埭村西	10	200	130
27814	句容	下蜀戴公山	10	200	40
27815	句容	下蜀当家大村	10	200	96
27816	句容	下蜀导墅村	10	200	69
27817	句容	下蜀导墅路口	10	400	306
27818	句容	下蜀道士庄东	10	400	311
27819	句容	下蜀地税住宅楼	10	400	214
27820	句容	下蜀丁扒村	10	200	150
27821	句容	下蜀东菜园村东	10	200	126
27822	句容	下蜀东大埂南	10	200	92
27823	句容	下蜀东道小村	10	400	268
27824	句容	下蜀东葛盖村北	10	200	113
27825	句容	下蜀东葛盖路口	10	200	155
27826	句容	下蜀东沟村前	10	200	78
27827	句容	下蜀东谢后巷	10	200	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27828	句容	下蜀东谢朱家	10	200	81
27829	句容	下蜀段边南	10	100	17
27830	句容	下蜀范巷后村	10	200	100
27831	句容	下蜀浮桥朱家边	10	200	28
27832	句容	下蜀干东村北	10	200	101
27833	句容	下蜀干东村东	10	200	48
27834	句容	下蜀官港佳园配电室 1#主变	10	800	482
27835	句容	下蜀官港佳园配电室 2#主变	10	800	549
27836	句容	下蜀管粮村北	10	200	53
27837	句容	下蜀管粮村西	10	400	225
27838	句容	下蜀国道村南	10	200	117
27839	句容	下蜀韩墅村西	10	400	290
27840	句容	下蜀韩墅吕家庄	10	200	118
27841	句容	下蜀黑桥村北	10	200	74
27842	句容	下蜀黑桥村中	10	200	117
27843	句容	下蜀侯家村	10	200	114
27844	句容	下蜀后王庄	10	200	130
27845	句容	下蜀花园小区南	10	200	129
27846	句容	下蜀华山老学校	10	200	113
27847	句容	下蜀华山叶安(亭子华山)	10	200	139
27848	句容	下蜀华亭路南	10	630	426
27849	句容	下蜀纪窑	10	400	205
27850	句容	下蜀纪窑村南	10	400	237
27851	句容	下蜀涧东村	10	400	276

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27852	句容	下蜀涧东高铁南	10	200	143
27853	句容	下蜀涧东林场	10	400	188
27854	句容	下蜀涧东桥小	10	200	59
27855	句容	下蜀涧东小区	10	200	91
27856	句容	下蜀江家村东	10	200	100
27857	句容	下蜀金家村东	10	200	148
27858	句容	下蜀句容林场 1#箱变	10	630	517
27859	句容	下蜀句容林场 2#箱变	10	630	508
27860	句容	下蜀句蜀路（亭子）	10	400	249
27861	句容	下蜀康泰花园 1#箱变	10	500	268
27862	句容	下蜀康泰花园 2#箱变	10	500	343
27863	句容	下蜀康泰花园 3#箱变	10	500	243
27864	句容	下蜀空青皮带廊	10	400	344
27865	句容	下蜀老医院住宅楼	10	400	265
27866	句容	下蜀雷巷村后	10	200	70
27867	句容	下蜀雷巷桥南	10	400	44
27868	句容	下蜀利华新村北	10	400	247
27869	句容	下蜀利华新村箱变	10	400	166
27870	句容	下蜀林场北	10	200	69
27871	句容	下蜀林场北看护站	10	400	121
27872	句容	下蜀林场南大门	10	200	147
27873	句容	下蜀林场水泵房	10	100	54
27874	句容	下蜀林场姚林口工区	10	100	65
27875	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-1#主变	10	800	513

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27876	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-2#主变	10	800	518
27877	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-3#主变	10	800	540
27878	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-4#主变	10	800	536
27879	句容	下蜀临港佳园小区变电所 1#主变	10	800	411
27880	句容	下蜀临港佳园小区变电所 4#主变	10	800	493
27881	句容	下蜀临港星城小区变电所 1#主变	10	800	565
27882	句容	下蜀临港星城小区变电所 2#主变	10	800	595
27883	句容	下蜀临港星城小区变电所 3#主变	10	800	599
27884	句容	下蜀临港星城小区变电所 4#主变	10	800	608
27885	句容	下蜀刘圩学校东	10	200	104
27886	句容	下蜀螺丝宕	10	200	137
27887	句容	下蜀马场西	10	200	108
27888	句容	下蜀马尾山村南	10	400	54
27889	句容	下蜀棉种场	10	200	151
27890	句容	下蜀农具厂(北站)	10	200	112
27891	句容	下蜀桥头	10	200	133
27892	句容	下蜀桥头超市变	10	400	260
27893	句容	下蜀桥头大桥	10	200	94
27894	句容	下蜀桥头东菜园	10	200	81
27895	句容	下蜀桥头东街	10	200	105
27896	句容	下蜀桥头东山坡	10	200	125
27897	句容	下蜀桥头港务住宅楼	10	400	261
27898	句容	下蜀桥头集镇北	10	400	151
27899	句容	下蜀桥头老街	10	250	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27900	句容	下蜀桥头王圩	10	630	362
27901	句容	下蜀桥头新小学	10	400	294
27902	句容	下蜀桥头益群	10	400	269
27903	句容	下蜀桥头尹圩	10	200	142
27904	句容	下蜀人民路中	10	400	198
27905	句容	下蜀沙地南	10	200	89
27906	句容	下蜀沙地石粉厂	10	400	291
27907	句容	下蜀沙地学校村北	10	200	88
27908	句容	下蜀沙子岗	10	200	165
27909	句容	下蜀山河深坑南	10	200	107
27910	句容	下蜀山河深坑西	10	200	21
27911	句容	下蜀山河余家南	10	200	131
27912	句容	下蜀山河朱家村中	10	200	54
27913	句容	下蜀石东	10	200	154
27914	句容	下蜀石龙	10	200	129
27915	句容	下蜀蜀地森林 1#箱变	10	500	392
27916	句容	下蜀蜀地森林 2#箱变	10	500	380
27917	句容	下蜀蜀地森林 3#箱变	10	630	477
27918	句容	下蜀蜀地森林 4#箱变	10	630	491
27919	句容	下蜀蜀地森林 5#箱变	10	630	503
27920	句容	下蜀蜀泰花园配电室 1#配电变压器	10	800	422
27921	句容	下蜀蜀泰花园配电室 2#配电变压器	10	800	422
27922	句容	下蜀宋家庄	10	200	135
27923	句容	下蜀所安定	10	200	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27924	句容	下蜀所部队场部	10	200	125
27925	句容	下蜀所部队东站	10	80	72
27926	句容	下蜀所部队西站	10	200	166
27927	句容	下蜀所部队中心桥	10	200	124
27928	句容	下蜀所财校南大门	10	400	325
27929	句容	下蜀所财校南大门路南	10	200	86
27930	句容	下蜀所财政所东	10	400	98
27931	句容	下蜀所蔡庄东	10	400	295
27932	句容	下蜀所长安单相变	10	200	178
27933	句容	下蜀所陈庄村后	10	200	138
27934	句容	下蜀所城建所	10	400	250
27935	句容	下蜀所城建小区	10	315	68
27936	句容	下蜀所城中区	10	400	244
27937	句容	下蜀所大河东	10	200	92
27938	句容	下蜀所大吕庄村西	10	200	21
27939	句容	下蜀所大埧村	10	250	26
27940	句容	下蜀所当家村东	10	200	48
27941	句容	下蜀所邓家村	10	200	88
27942	句容	下蜀所地磅房	10	400	302
27943	句容	下蜀所东葛盖村南	10	400	296
27944	句容	下蜀所东沟队	10	315	172
27945	句容	下蜀所东街队	10	315	202
27946	句容	下蜀所东街二队	10	400	232
27947	句容	下蜀所东谢村	10	315	192

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27948	句容	下蜀所段边	10	200	97
27949	句容	下蜀所段边村北	10	200	49
27950	句容	下蜀所范巷	10	200	124
27951	句容	下蜀所浮桥	10	200	162
27952	句容	下蜀所浮桥村	10	400	156
27953	句容	下蜀所浮桥村西	10	200	123
27954	句容	下蜀所浮桥国道	10	200	36
27955	句容	下蜀所浮桥路南	10	200	133
27956	句容	下蜀所浮桥西	10	100	54
27957	句容	下蜀所干东	10	200	98
27958	句容	下蜀所干东茶场	10	200	138
27959	句容	下蜀所工区路南	10	200	137
27960	句容	下蜀所龚庄北	10	200	89
27961	句容	下蜀所谷歌庄园	10	50	19
27962	句容	下蜀所韩家边	10	200	134
27963	句容	下蜀所韩家村北	10	200	25
27964	句容	下蜀所韩家棚	10	200	151
27965	句容	下蜀所韩墅北巷	10	200	73
27966	句容	下蜀所韩墅大棚	10	100	28
27967	句容	下蜀所韩墅大山岗	10	400	257
27968	句容	下蜀所韩墅大塘	10	200	112
27969	句容	下蜀所韩墅加工厂	10	400	230
27970	句容	下蜀所河北上坝	10	200	134
27971	句容	下蜀所河北四段	10	50	30

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27972	句容	下蜀所河北新河	10	50	25
27973	句容	下蜀所河北新民	10	100	52
27974	句容	下蜀所河北中桥	10	50	6
27975	句容	下蜀所河滨路南	10	200	89
27976	句容	下蜀所河东蔡庄	10	200	46
27977	句容	下蜀所黑桥	10	200	121
27978	句容	下蜀所黑桥村东	10	200	98
27979	句容	下蜀所红河太平队	10	200	79
27980	句容	下蜀所红山村	10	200	158
27981	句容	下蜀所后棚村北	10	200	143
27982	句容	下蜀所后西村	10	200	131
27983	句容	下蜀所华山村东	10	400	297
27984	句容	下蜀所华山东葛盖	10	200	117
27985	句容	下蜀所华山西南凹	10	200	137
27986	句容	下蜀所华山新庄	10	250	135
27987	句容	下蜀所黄岗村西	10	200	69
27988	句容	下蜀所黄土干村前	10	200	128
27989	句容	下蜀所纪窑村中	10	200	115
27990	句容	下蜀所涧东凤凰	10	200	126
27991	句容	下蜀所涧东蒋巷	10	315	225
27992	句容	下蜀所涧东巷南	10	400	247
27993	句容	下蜀所涧东小区南村	10	200	140
27994	句容	下蜀所涧东严巷	10	315	198
27995	句容	下蜀所将巷桥	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27996	句容	下蜀所蒋巷窑上	10	200	132
27997	句容	下蜀所句容监狱居民区	10	400	110
27998	句容	下蜀所句蜀路	10	400	275
27999	句容	下蜀所句蜀路北	10	400	252
28000	句容	下蜀所空青茶场	10	400	283
28001	句容	下蜀所空青东道	10	200	112
28002	句容	下蜀所空青老长安	10	400	340
28003	句容	下蜀所空青桥西	10	200	153
28004	句容	下蜀所空青新村	10	200	103
28005	句容	下蜀所空青新村北	10	200	123
28006	句容	下蜀所空青新桥	10	200	94
28007	句容	下蜀所空青杨冲	10	200	79
28008	句容	下蜀所老港东	10	200	46
28009	句容	下蜀所乐全汽车销售服务有限公司	10	400	41
28010	句容	下蜀所雷巷	10	200	109
28011	句容	下蜀所雷巷东山头	10	200	25
28012	句容	下蜀所梁庄	10	315	178
28013	句容	下蜀所良盘水库	10	200	135
28014	句容	下蜀所林业队	10	200	124
28015	句容	下蜀所临港工业园污水泵站	10	200	119
28016	句容	下蜀所刘圩村	10	200	116
28017	句容	下蜀所刘圩凡圩	10	100	32
28018	句容	下蜀所刘圩管庄	10	200	94
28019	句容	下蜀所刘圩韩庄	10	200	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28020	句容	下蜀所刘圩河凹	10	200	23
28021	句容	下蜀所刘圩山岗	10	200	80
28022	句容	下蜀所刘圩山岗北	10	200	77
28023	句容	下蜀所刘圩下凹	10	200	86
28024	句容	下蜀所刘圩学校	10	200	106
28025	句容	下蜀所刘圩学校村西	10	200	99
28026	句容	下蜀所刘圩周庄	10	200	102
28027	句容	下蜀所刘圩邹凹	10	200	82
28028	句容	下蜀所刘圩笪庄	10	200	85
28029	句容	下蜀所六里村东	10	400	187
28030	句容	下蜀所六里甸东	10	200	33
28031	句容	下蜀所六里工农业	10	250	119
28032	句容	下蜀所六里桥北	10	400	256
28033	句容	下蜀所六里王庄	10	400	160
28034	句容	下蜀所六里夏边	10	200	103
28035	句容	下蜀所六里中巷	10	400	156
28036	句容	下蜀所六里中巷东	10	400	273
28037	句容	下蜀所六里中巷后	10	400	139
28038	句容	下蜀所六山	10	200	117
28039	句容	下蜀所龙门	10	400	230
28040	句容	下蜀所龙门街西	10	400	286
28041	句容	下蜀所龙王东	10	200	156
28042	句容	下蜀所陆家村	10	200	102
28043	句容	下蜀所吕边村东	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28044	句容	下蜀所吕边村南	10	400	290
28045	句容	下蜀所马尾山	10	200	86
28046	句容	下蜀所梅干村南	10	200	69
28047	句容	下蜀所梅干村前	10	200	133
28048	句容	下蜀所南工坊	10	200	161
28049	句容	下蜀所南街东	10	400	194
28050	句容	下蜀所潘家	10	200	158
28051	句容	下蜀所潘家村南	10	200	142
28052	句容	下蜀所桥头超市南	10	200	62
28053	句容	下蜀所桥头大吕庄	10	400	254
28054	句容	下蜀所桥头东大埂	10	200	73
28055	句容	下蜀所桥头东街西	10	200	66
28056	句容	下蜀所桥头集镇西	10	400	190
28057	句容	下蜀所桥头集镇西 2#	10	400	230
28058	句容	下蜀所桥头集镇中	10	400	216
28059	句容	下蜀所桥头老港	10	315	189
28060	句容	下蜀所桥头老港西	10	200	132
28061	句容	下蜀所桥头老街南	10	200	78
28062	句容	下蜀所桥头西街	10	250	30
28063	句容	下蜀所桥头西街南村	10	200	52
28064	句容	下蜀所桥头小学	10	400	230
28065	句容	下蜀所桥头小学老校区	10	200	67
28066	句容	下蜀所人民街东	10	315	144
28067	句容	下蜀所人民街西	10	400	199

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28068	句容	下蜀所人民路北	10	200	21
28069	句容	下蜀所人民路桥	10	400	246
28070	句容	下蜀所人民路桥北	10	400	210
28071	句容	下蜀所人民路中	10	400	274
28072	句容	下蜀所桑边村北	10	200	31
28073	句容	下蜀所沙地桑边	10	250	138
28074	句容	下蜀所沙地上王村	10	200	64
28075	句容	下蜀所沙地学校	10	200	95
28076	句容	下蜀所沙地学校南	10	200	84
28077	句容	下蜀所山岗村中	10	200	69
28078	句容	下蜀所山河戴家	10	200	56
28079	句容	下蜀所山河当家	10	200	83
28080	句容	下蜀所山河当家村北	10	200	104
28081	句容	下蜀所山河江家	10	400	243
28082	句容	下蜀所山河凌家	10	200	112
28083	句容	下蜀所山河凌家村西	10	200	84
28084	句容	下蜀所山河深坑	10	200	141
28085	句容	下蜀所山河石家	10	400	273
28086	句容	下蜀所山河苏家边	10	200	127
28087	句容	下蜀所山河巷南	10	200	64
28088	句容	下蜀所山河严巷	10	400	261
28089	句容	下蜀所山河余冲	10	400	104
28090	句容	下蜀所山河余家	10	200	109
28091	句容	下蜀所山河朱家	10	400	176

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28092	句容	下蜀所山水河	10	200	140
28093	句容	下蜀所上王东	10	200	86
28094	句容	下蜀所上庄村东	10	400	48
28095	句容	下蜀所十三塘	10	200	103
28096	句容	下蜀所石龙村前	10	200	84
28097	句容	下蜀所石墨金家	10	100	75
28098	句容	下蜀所石庄西	10	200	129
28099	句容	下蜀所试验新村	10	400	203
28100	句容	下蜀所松树庄	10	200	118
28101	句容	下蜀所苏家边单相变	10	30	27
28102	句容	下蜀所亭镇东	10	250	76
28103	句容	下蜀所亭镇南	10	400	237
28104	句容	下蜀所亭镇西	10	315	141
28105	句容	下蜀所亭镇中	10	400	261
28106	句容	下蜀所亭子村委会	10	315	199
28107	句容	下蜀所湾山大黄岗	10	160	112
28108	句容	下蜀所湾山电站	10	100	78
28109	句容	下蜀所湾山监狱 1#配变	10	400	249
28110	句容	下蜀所湾山监狱 2#配变	10	400	148
28111	句容	下蜀所湾山监狱 3#配变	10	400	233
28112	句容	下蜀所湾山监狱 4#配变	10	400	270
28113	句容	下蜀所湾山监狱厂部办公楼	10	400	201
28114	句容	下蜀所湾山监狱武警楼	10	200	37
28115	句容	下蜀所汪家边	10	200	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28116	句容	下蜀所王一队	10	200	119
28117	句容	下蜀所王庄桥	10	200	137
28118	句容	下蜀所王圩村南	10	400	265
28119	句容	下蜀所胃王大棚村	10	200	135
28120	句容	下蜀所胃王斗篷山	10	200	98
28121	句容	下蜀所武歧大埝	10	200	123
28122	句容	下蜀所武歧四队	10	200	137
28123	句容	下蜀所武歧村北	10	200	51
28124	句容	下蜀所武歧加工厂	10	200	135
28125	句容	下蜀所武歧五队 2	10	200	118
28126	句容	下蜀所武歧杨庄	10	315	212
28127	句容	下蜀所西部干线胄王村	10	400	270
28128	句容	下蜀所西菜村	10	200	61
28129	句容	下蜀所西岔村	10	400	265
28130	句容	下蜀所西街排灌站	10	200	79
28131	句容	下蜀所西桥南	10	200	107
28132	句容	下蜀所西巷村	10	200	90
28133	句容	下蜀所西谢村	10	200	89
28134	句容	下蜀所西谢村后	10	200	109
28135	句容	下蜀所西谢村委会	10	200	101
28136	句容	下蜀所西谢村西	10	200	146
28137	句容	下蜀所西谢南棚	10	200	132
28138	句容	下蜀所西谢戎墅	10	315	248
28139	句容	下蜀所下份小村	10	200	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28140	句容	下蜀所下蜀便民	10	315	160
28141	句容	下蜀所下蜀财政所	10	400	218
28142	句容	下蜀所下蜀菜场	10	315	132
28143	句容	下蜀所下蜀村委会	10	400	279
28144	句容	下蜀所下蜀干东	10	200	100
28145	句容	下蜀所下蜀供电所	10	400	54
28146	句容	下蜀所下蜀里圩	10	200	116
28147	句容	下蜀所下蜀南街	10	315	104
28148	句容	下蜀所下蜀派出所	10	400	182
28149	句容	下蜀所下蜀施工队	10	200	149
28150	句容	下蜀所下蜀镇临港工业园北	10	200	150
28151	句容	下蜀所下蜀政府	10	400	183
28152	句容	下蜀所下蜀中街	10	400	242
28153	句容	下蜀所下亭村	10	400	322
28154	句容	下蜀所下洼村南	10	400	225
28155	句容	下蜀所下王村	10	200	118
28156	句容	下蜀所夏边	10	200	57
28157	句容	下蜀所夏家边村东	10	200	130
28158	句容	下蜀所小东南	10	200	110
28159	句容	下蜀所小河北	10	400	194
28160	句容	下蜀所小红山家庭农场	10	200	69
28161	句容	下蜀所小金矿	10	400	360
28162	句容	下蜀所小上解	10	200	141
28163	句容	下蜀所谢边东山头	10	200	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28164	句容	下蜀所谢边东站	10	200	90
28165	句容	下蜀所谢边国道南	10	100	53
28166	句容	下蜀所谢边林场南	10	200	42
28167	句容	下蜀所谢边林场南 2#	10	400	319
28168	句容	下蜀所谢边南站	10	200	118
28169	句容	下蜀所谢边南站村西	10	400	277
28170	句容	下蜀所谢边西站	10	400	98
28171	句容	下蜀所谢边小区	10	200	57
28172	句容	下蜀所新菜场充电桩变	10	400	105
28173	句容	下蜀所新村国道南	10	200	122
28174	句容	下蜀所新村雷巷	10	200	41
28175	句容	下蜀所新村雷巷南	10	315	223
28176	句容	下蜀所新村梅干	10	200	38
28177	句容	下蜀所新村山庄	10	200	66
28178	句容	下蜀所新村下份	10	200	102
28179	句容	下蜀所新村新窑	10	200	80
28180	句容	下蜀所新南村	10	200	95
28181	句容	下蜀所新桥村西	10	200	112
28182	句容	下蜀所兴安物流	10	315	236
28183	句容	下蜀所徐庄南	10	200	127
28184	句容	下蜀所徐庄西	10	200	68
28185	句容	下蜀所沿江变大门口	10	400	355
28186	句容	下蜀所杨庄村西	10	200	112
28187	句容	下蜀所窑业二级站	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28188	句容	下蜀所窑业吕边	10	200	31
28189	句容	下蜀所窑业上庄	10	400	307
28190	句容	下蜀所窑业桃园	10	50	6
28191	句容	下蜀所引河陈庄	10	100	27
28192	句容	下蜀所引河大华	10	200	21
28193	句容	下蜀所引河黑桥	10	400	265
28194	句容	下蜀所引河马场	10	400	259
28195	句容	下蜀所引河南大埂	10	200	122
28196	句容	下蜀所引河新埂	10	200	118
28197	句容	下蜀所印庄村	10	200	85
28198	句容	下蜀所永鸿管业	10	400	288
28199	句容	下蜀所永图	10	400	74
28200	句容	下蜀所油榨高山	10	200	60
28201	句容	下蜀所油榨高西	10	200	62
28202	句容	下蜀所油榨高庄	10	200	99
28203	句容	下蜀所油榨管粮	10	200	115
28204	句容	下蜀所渔业	10	315	116
28205	句容	下蜀所玉棵学校东	10	50	26
28206	句容	下蜀所裕课村	10	200	148
28207	句容	下蜀所裕裸北棚	10	200	116
28208	句容	下蜀所裕稞红毛	10	200	164
28209	句容	下蜀所张家村北	10	100	23
28210	句容	下蜀所张木桥	10	200	111
28211	句容	下蜀所张庄	10	200	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28212	句容	下蜀所张庄村南	10	200	112
28213	句容	下蜀所中街变电所	10	400	282
28214	句容	下蜀所中学北	10	200	120
28215	句容	下蜀所中转库南	10	400	121
28216	句容	下蜀所周洼村西	10	200	126
28217	句容	下蜀所周庄村北	10	100	31
28218	句容	下蜀所周庄东	10	100	24
28219	句容	下蜀所朱边村南	10	200	109
28220	句容	下蜀所朱家大村	10	200	76
28221	句容	下蜀所朱家庄	10	200	104
28222	句容	下蜀所祝里陈庄	10	200	81
28223	句容	下蜀所祝里村	10	200	31
28224	句容	下蜀所祝里村北	10	200	101
28225	句容	下蜀所祝里村方庄	10	200	98
28226	句容	下蜀所祝里韩东	10	200	91
28227	句容	下蜀所祝里韩庄	10	200	76
28228	句容	下蜀所祝里蒋家	10	200	67
28229	句容	下蜀所祝里三徐	10	200	21
28230	句容	下蜀所祝里石腊塔	10	200	138
28231	句容	下蜀所祝里徐庄	10	200	124
28232	句容	下蜀所祝里张木桥	10	100	12
28233	句容	下蜀所祝里周凹	10	200	42
28234	句容	下蜀所芙蓉村	10	200	103
28235	句容	下蜀所胄王	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28236	句容	下蜀所胄王丁扒村西	10	100	56
28237	句容	下蜀所胄王张家	10	200	163
28238	句容	下蜀桃园茶厂	10	200	74
28239	句容	下蜀田喜庄	10	200	109
28240	句容	下蜀铁路桥南	10	630	474
28241	句容	下蜀亭镇南西街	10	400	286
28242	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	551
28243	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	559
28244	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	520
28245	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	444
28246	句容	下蜀亭子安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	504
28247	句容	下蜀亭子安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	558
28248	句容	下蜀亭子村	10	200	134
28249	句容	下蜀亭子供销社	10	400	273
28250	句容	下蜀亭子集镇北	10	400	342
28251	句容	下蜀亭子小学	10	400	299
28252	句容	下蜀亭子新菜场	10	630	442
28253	句容	下蜀亭子新桥南	10	200	60
28254	句容	下蜀亭子新山队	10	400	132
28255	句容	下蜀汪家村东	10	400	318
28256	句容	下蜀王一队村中	10	200	83
28257	句容	下蜀王圩西	10	630	321
28258	句容	下蜀武岐四队村西	10	200	131
28259	句容	下蜀武岐五队	10	200	137

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28260	句容	下蜀西茶厂	10	200	81
28261	句容	下蜀西岔村北	10	400	271
28262	句容	下蜀西岔村西	10	200	45
28263	句容	下蜀西桥	10	200	83
28264	句容	下蜀西谢犁头洼	10	400	328
28265	句容	下蜀下份	10	200	36
28266	句容	下蜀下王西	10	200	117
28267	句容	下蜀巷南村西	10	200	97
28268	句容	下蜀巷南闸	10	200	72
28269	句容	下蜀消防站	10	200	51
28270	句容	下蜀小上海东	10	200	121
28271	句容	下蜀谢边村西	10	200	115
28272	句容	下蜀谢边村中	10	200	96
28273	句容	下蜀谢边林场	10	400	341
28274	句容	下蜀新菜场停车场	10	400	114
28275	句容	下蜀新村北	10	400	214
28276	句容	下蜀新村村西	10	200	94
28277	句容	下蜀新村山庄北	10	200	147
28278	句容	下蜀新村小村	10	200	123
28279	句容	下蜀新农村居住区 1#箱变	10	400	234
28280	句容	下蜀新农村居住区 2#箱变	10	630	437
28281	句容	下蜀新农村居住区 3#箱变	10	630	375
28282	句容	下蜀新农村居住区 4#箱变	10	630	446
28283	句容	下蜀新农村居住区 5#箱变	10	630	414

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28284	句容	下蜀新农村居住区 6#箱变	10	630	437
28285	句容	下蜀新农村居住区 7#箱变	10	500	357
28286	句容	下蜀新农村居住区 8#箱变	10	500	345
28287	句容	下蜀严巷村西	10	200	139
28288	句容	下蜀严巷国道东	10	200	93
28289	句容	下蜀严巷国道南	10	200	26
28290	句容	下蜀严巷桥	10	200	98
28291	句容	下蜀洋沟	10	400	70
28292	句容	下蜀窑山	10	200	144
28293	句容	下蜀窑业茶场	10	400	88
28294	句容	下蜀窑业老学校	10	400	260
28295	句容	下蜀窑业新区	10	400	297
28296	句容	下蜀引河桂圩	10	315	227
28297	句容	下蜀引河水厂	10	400	256
28298	句容	下蜀油榨村东	10	400	296
28299	句容	下蜀幼儿园	10	400	119
28300	句容	下蜀幼儿园路南箱变	10	500	212
28301	句容	下蜀余庄	10	200	145
28302	句容	下蜀余庄村南	10	400	241
28303	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-1#主变	10	630	339
28304	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-2#主变	10	630	478
28305	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-3#主变	10	630	468
28306	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-4#主变	10	630	474
28307	句容	下蜀阅江花园 2#变电所 02-1#主变	10	400	360

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28308	句容	下蜀阅江花园 2#变电所 02-2#主变	10	400	120
28309	句容	下蜀镇临港大华北	10	400	340
28310	句容	下蜀镇消防站路北	10	400	143
28311	句容	下蜀中街北 1 配电变压器	10	630	475
28312	句容	下蜀中亭南村	10	200	82
28313	句容	下蜀中学	10	400	249
28314	句容	下蜀中学职教楼	10	400	221
28315	句容	下蜀周洼村中	10	200	83
28316	句容	下蜀朱边村西	10	200	105
28317	句容	下蜀朱庄村南	10	200	106
28318	句容	下蜀祝里韩西	10	200	86
28319	句容	下蜀芙蓉村东	10	200	136
28320	句容	下蜀胄王村东	10	100	46
28321	句容	下蜀胄王斗篷山南	10	400	282
28322	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	607
28323	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	565
28324	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	591
28325	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	611
28326	句容	下荫安置房小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	344
28327	句容	下荫安置房小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	573
28328	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	638
28329	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	600
28330	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	644
28331	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	648

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28332	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	628
28333	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	609
28334	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	648
28335	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	642
28336	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	602
28337	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	593
28338	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	630
28339	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	658
28340	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-1#配电变压器	10	800	627
28341	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-2#配电变压器	10	800	622
28342	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-3#配电变压器	10	800	598
28343	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-4#配电变压器	10	800	581
28344	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-1#配电变压器	10	800	648
28345	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-2#配电变压器	10	800	624
28346	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-3#配电变压器	10	800	619
28347	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-4#配电变压器	10	800	641
28348	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-1#配电变压器	10	800	612
28349	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-2#配电变压器	10	800	340
28350	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-3#配电变压器	10	800	576
28351	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-4#配电变压器	10	800	612
28352	句容	夏塘新村箱变	10	630	295
28353	句容	仙林翠谷 E2#箱变	10	630	0
28354	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-1#变	10	1250	438
28355	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-2#变	10	1250	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28356	句容	仙林翠谷小区二期 2#箱变	10	400	237
28357	句容	仙林翠谷小区二期 4#箱变	10	630	438
28358	句容	仙林翠谷小区二期 5#箱变	10	400	252
28359	句容	仙林翠谷小区二期 6#箱变	10	400	267
28360	句容	仙林翠谷小区二期 7#箱变	10	400	273
28361	句容	仙林翠谷小区二期 8#箱变	10	630	434
28362	句容	鲜鱼巷口	10	630	458
28363	句容	县中宿舍	10	500	371
28364	句容	香江公馆 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	482
28365	句容	香江公馆 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	432
28366	句容	香江公馆 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	430
28367	句容	香江公馆 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	479
28368	句容	香江公馆 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	480
28369	句容	香江公馆 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	507
28370	句容	香江公馆变电所 1#主变	10	800	431
28371	句容	香江公馆变电所 2#主变	10	800	408
28372	句容	香江公馆变电所 3#主变	10	800	412
28373	句容	香江公馆变电所 4#主变	10	800	345
28374	句容	香江丽景开闭所 01 主变	10	1250	54
28375	句容	香江丽景开闭所 02 主变	10	1250	521
28376	句容	香江丽景开闭所 03 主变	10	1250	54
28377	句容	香江丽景开闭所 04 主变	10	1250	569
28378	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-1#主变	10	1250	54
28379	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-2#主变	10	1250	603

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28380	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-3#主变	10	1250	54
28381	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-4#主变	10	1250	579
28382	句容	香山壹境 7#箱变配电变压器	10	630	438
28383	句容	香山壹境 8#箱变配电变压器	10	630	438
28384	句容	香山壹境 9#箱变	10	630	403
28385	句容	香山壹境七期 10#箱变	10	630	438
28386	句容	香山壹境七期 11#箱变	10	630	438
28387	句容	香山壹境七期 12#箱变	10	630	438
28388	句容	香溪湾 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	382
28389	句容	香溪湾 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	502
28390	句容	香溪湾 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	800	494
28391	句容	香溪湾 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	800	484
28392	句容	香溪湾 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	492
28393	句容	香溪湾 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	441
28394	句容	香溪湾 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	504
28395	句容	香溪湾 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	424
28396	句容	香溪湾 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	459
28397	句容	香溪湾 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	305
28398	句容	香溪湾 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	399
28399	句容	香溪湾 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	425
28400	句容	香溪湾 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	439
28401	句容	香溪湾 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	425
28402	句容	香溪湾 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	479
28403	句容	香溪湾 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	257

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28404	句容	香溪湾 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	463
28405	句容	香溪湾 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	328
28406	句容	香溪湾 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	506
28407	句容	香溪湾 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	364
28408	句容	香溪湾 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	379
28409	句容	香溪湾 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	262
28410	句容	香溪湾 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	364
28411	句容	香溪湾 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	513
28412	句容	香溪湾 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	364
28413	句容	香溪湾 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	525
28414	句容	香溪湾 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	364
28415	句容	香溪湾 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	572
28416	句容	香溪湾 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	82
28417	句容	香溪湾 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	230
28418	句容	消防指挥中心	10	100	11
28419	句容	小广场箱变	10	630	226
28420	句容	小果园	10	250	133
28421	句容	小果园小区配电室 1-1#配电变压器	10	800	649
28422	句容	小果园小区配电室 1-2#配电变压器	10	800	653
28423	句容	小果园小区配电室 1-3#配电变压器	10	800	614
28424	句容	小果园小区配电室 1-4#配电变压器	10	800	530
28425	句容	肖杆 12#单相变	10	50	0
28426	句容	肖杆 13#单相变	10	50	0
28427	句容	肖杆 14#单相变	10	50	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28428	句容	肖杆村	10	400	232
28429	句容	肖杆村北	10	400	133
28430	句容	肖杆小区	10	315	43
28431	句容	肖杆小区东	10	400	44
28432	句容	谢家塘村东	10	400	252
28433	句容	新昌潘家边箱变	10	630	234
28434	句容	新城雅居 1#箱变	10	500	290
28435	句容	新城雅居 10#箱变	10	500	342
28436	句容	新城雅居 11#箱变	10	630	308
28437	句容	新城雅居 12#箱变	10	630	288
28438	句容	新城雅居 13#箱变	10	400	236
28439	句容	新城雅居 14#箱变	10	500	337
28440	句容	新城雅居 15#箱变	10	400	201
28441	句容	新城雅居 16#箱变	10	630	364
28442	句容	新城雅居 17#箱变	10	630	364
28443	句容	新城雅居 2#箱变	10	500	238
28444	句容	新城雅居 3#箱变	10	630	418
28445	句容	新城雅居 4#箱变	10	630	372
28446	句容	新城雅居 5#箱变	10	630	284
28447	句容	新城雅居 6#箱变	10	630	256
28448	句容	新城雅居 7#箱变	10	500	305
28449	句容	新城雅居 8#箱变	10	500	222
28450	句容	新城雅居 9#箱变	10	630	390
28451	句容	新城源山府 1#配电室 1-1#配变	10	800	673

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28452	句容	新城源山府 1#配电室 1-2#配变	10	800	641
28453	句容	新城源山府 2#配电室 2-1#配变	10	800	646
28454	句容	新城源山府 2#配电室 2-2#配变	10	800	655
28455	句容	新城源山府 2#配电室 2-3#配变	10	800	670
28456	句容	新城源山府 2#配电室 2-4#配变	10	800	617
28457	句容	新城源山府 3#配电室 3-1#配变	10	800	670
28458	句容	新城源山府 3#配电室 3-2#配变	10	800	643
28459	句容	新城源山府 4#配电室 4-1#配变	10	800	660
28460	句容	新城源山府 4#配电室 4-2#配变	10	800	632
28461	句容	新城源山府 4#配电室 4-3#配变	10	800	654
28462	句容	新城源山府 4#配电室 4-4#配变	10	800	637
28463	句容	新城源山府 5#配电室 5-1#配变	10	800	668
28464	句容	新城源山府 5#配电室 5-2#配变	10	800	632
28465	句容	新城樾府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	389
28466	句容	新城樾府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	364
28467	句容	新城樾府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	436
28468	句容	新城樾府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	364
28469	句容	新城樾府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	482
28470	句容	新城樾府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	364
28471	句容	新城樾府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	302
28472	句容	新城樾府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	364
28473	句容	新城樾府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	344
28474	句容	新城樾府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	364
28475	句容	新城樾府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	338

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28476	句容	新城樾府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	364
28477	句容	新城樾府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	363
28478	句容	新城樾府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	364
28479	句容	新坊牌坊西	10	400	312
28480	句容	新坊省道	10	400	291
28481	句容	新家园 1#箱变	10	630	385
28482	句容	新家园 2#箱变	10	630	242
28483	句容	新世纪公寓东 1#	10	50	0
28484	句容	新世纪公寓东 2#	10	50	6
28485	句容	新世纪公寓东 3#	10	50	6
28486	句容	新世纪公寓西 2#	10	50	6
28487	句容	新世纪公寓西 3#	10	50	6
28488	句容	幸福花园 1#干变主变	10	1000	520
28489	句容	幸福花园 1#箱变主变	10	500	238
28490	句容	幸福花园 2#干变主变	10	1000	645
28491	句容	幸福花园 2#箱变主变	10	500	301
28492	句容	幸福花园 3#箱变主变	10	500	276
28493	句容	幸福花园 4#箱变主变	10	500	311
28494	句容	幸福花园 5#箱变主变	10	630	351
28495	句容	幸福里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	720
28496	句容	幸福里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	469
28497	句容	幸福里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	466
28498	句容	幸福里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	486
28499	句容	幸福里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	542

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28500	句容	幸福里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	580
28501	句容	幸福里 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	430
28502	句容	幸福里 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	413
28503	句容	幸福里 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	481
28504	句容	幸福里 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	383
28505	句容	秀山花苑 1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	371
28506	句容	秀山花苑 2#主变	10	630	386
28507	句容	徐家村 1#变	10	315	147
28508	句容	徐家村 2#变	10	200	79
28509	句容	徐家村 3#变	10	315	223
28510	句容	徐家村 4#变	10	315	93
28511	句容	徐家村 5#变	10	315	165
28512	句容	徐家村 6#变	10	315	141
28513	句容	学府路 B 地块箱变	10	630	54
28514	句容	学府路商贸城箱变	10	630	54
28515	句容	学府雅苑 1#箱变	10	500	291
28516	句容	学府雅苑 2#箱变	10	500	290
28517	句容	学府雅苑 3#箱变	10	500	242
28518	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	364
28519	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	424
28520	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	364
28521	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	433
28522	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	358
28523	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28524	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	392
28525	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	364
28526	句容	亚细亚 1#箱变	10	630	233
28527	句容	亚细亚 2#箱变	10	630	554
28528	句容	亚细亚 3#箱变	10	630	418
28529	句容	亚细亚龙美变	10	500	383
28530	句容	杨柳泉箱变	10	400	245
28531	句容	杨棚村西	10	630	528
28532	句容	杨塘岗	10	400	233
28533	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	581
28534	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	542
28535	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	561
28536	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	589
28537	句容	杨塘岗安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	566
28538	句容	杨塘岗安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	546
28539	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	565
28540	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	521
28541	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	544
28542	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	543
28543	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	570
28544	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	533
28545	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	556
28546	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	445
28547	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	584

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28548	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	540
28549	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	571
28550	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	583
28551	句容	杨塘小区滕家东	10	400	83
28552	句容	羊角山南	10	400	152
28553	句容	阳光花园 1#箱变	10	630	287
28554	句容	阳光花园 2#箱变	10	630	284
28555	句容	阳光花园 3#	10	630	361
28556	句容	药监局箱变	10	200	46
28557	句容	一龙蚯蚓养殖场	10	400	241
28558	句容	一品佳园 1#箱变	10	500	321
28559	句容	一品佳园 2#箱变	10	400	141
28560	句容	逸品汤山桃园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	650
28561	句容	逸品汤山桃园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	636
28562	句容	逸品汤山桃园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	613
28563	句容	逸品汤山桃园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	586
28564	句容	义台街 1#配电室 1-1#变压器	10	800	609
28565	句容	义台街 1#配电室 1-2#变压器	10	800	496
28566	句容	义台街 1#配电室 1-3#变压器	10	800	474
28567	句容	义台街 1#配电室 1-4#变压器	10	800	578
28568	句容	义台街 2#配电室 2-1#配变	10	800	561
28569	句容	义台街 2#配电室 2-2#配变	10	800	537
28570	句容	义台街 2#配电室 2-3#配变	10	800	550
28571	句容	义台街 2#配电室 2-4#配变	10	800	505

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28572	句容	义台街 3#配电室 3-1#变压器	10	400	298
28573	句容	义台街 3#配电室 3-2#变压器	10	400	287
28574	句容	银河湾箱变	10	400	217
28575	句容	银河之都 1#干变	10	800	364
28576	句容	银河之都 1#箱变	10	400	241
28577	句容	银河之都 2#干变	10	800	364
28578	句容	银河之都 2#箱变	10	400	277
28579	句容	银河之都 3#干变	10	800	364
28580	句容	银河之都 4#干变	10	800	364
28581	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	435
28582	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	561
28583	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	562
28584	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	574
28585	句容	银河之都（四期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	492
28586	句容	银河之都（四期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	543
28587	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	504
28588	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	603
28589	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	558
28590	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	587
28591	句容	银河之都东苑变电所 1#主变	10	800	462
28592	句容	银河之都东苑变电所 2#主变	10	800	542
28593	句容	银河之都东苑变电所 3#主变	10	800	574
28594	句容	银河之都东苑变电所 4#主变	10	800	620
28595	句容	银鹏家园箱变	10	500	139

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28596	句容	银行宿舍	10	400	74
28597	句容	英伦印象 1#配电室 1-1#主变配电变压器	20	800	521
28598	句容	英伦印象 1#配电室 1-2#主变配电变压器	20	800	576
28599	句容	雨润小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	465
28600	句容	雨润小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	498
28601	句容	雨润小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	553
28602	句容	雨润小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	551
28603	句容	玉兰家园 2#箱变	10	400	224
28604	句容	玉兰路箱变主变	10	630	319
28605	句容	玉清 29 栋	10	400	257
28606	句容	玉清 31 栋	10	400	195
28607	句容	玉清 41 幢	10	315	106
28608	句容	玉清 41 幢北	10	400	254
28609	句容	玉清 8 栋	10	315	91
28610	句容	玉清河东(北四路北)	10	400	127
28611	句容	玉清河东(北四路南)	10	400	165
28612	句容	玉清小区	10	400	232
28613	句容	玉清小区 8 栋东	10	400	239
28614	句容	玉清苑	10	500	264
28615	句容	御东变西	10	400	356
28616	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-1#主变	10	800	477
28617	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-2#主变	10	800	422
28618	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-3#主变	10	800	548
28619	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-4#主变	10	800	345

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28620	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-1#主变	10	800	575
28621	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-2#主变	10	800	501
28622	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-3#主变	10	800	454
28623	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-4#主变	10	800	267
28624	句容	御东国际（五期）3#变电所 3-1#主变	10	800	486
28625	句容	御东国际（五期）3#变电所 3-2#主变	10	800	429
28626	句容	御东国际地下 1#变电所 1#干变	10	800	550
28627	句容	御东国际地下 1#变电所 2#干变	10	800	364
28628	句容	御东国际地下 1#变电所 3#干变	10	800	551
28629	句容	御东国际地下 1#变电所 4#干变	10	800	364
28630	句容	御东国际地下 2#变电所 2-10#主变	10	800	523
28631	句容	御东国际地下 2#变电所 2-11#主变	10	800	364
28632	句容	御东国际地下 2#变电所 2-12#变	10	800	554
28633	句容	御东国际地下 2#变电所 2-9#主变	10	800	364
28634	句容	御东国际地下 3#变电所 5#干变	10	630	392
28635	句容	御东国际地下 3#变电所 6#干变	10	630	364
28636	句容	御东国际地下 3#变电所 7#干变	10	630	396
28637	句容	御东国际地下 3#变电所 8#干变	10	630	364
28638	句容	御东国际地下 4#变电所 4-13#主变	10	800	364
28639	句容	御东国际地下 4#变电所 4-14#主变	10	800	245
28640	句容	御东国际地下 4#变电所 4-15#主变	10	800	364
28641	句容	御东国际地下 4#变电所 4-16#主变	10	800	541
28642	句容	御东国际二期 1#变电所 1-1#主变	10	800	364
28643	句容	御东国际二期 1#变电所 1-2#主变	10	800	512

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28644	句容	御东国际二期 1#变电所 1-3#主变	10	800	364
28645	句容	御东国际二期 1#变电所 1-4#主变	10	800	399
28646	句容	御东国际二期 2#变电所 2-1#主变	10	800	364
28647	句容	御东国际二期 2#变电所 2-2#主变	10	800	449
28648	句容	御东国际二期 2#变电所 2-3#主变	10	800	364
28649	句容	御东国际二期 2#变电所 2-4#主变	10	800	545
28650	句容	御东国际二期 2#配电室 2-1#主变	10	800	665
28651	句容	御东国际二期 4#变电所 2-2#主变	10	800	619
28652	句容	御东国际二期 4#变电所 2-3#主变	10	800	456
28653	句容	御东国际二期 4#变电所 2-4#主变	10	800	543
28654	句容	御东国际六期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	468
28655	句容	御东国际六期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	421
28656	句容	御东国际六期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	599
28657	句容	御东国际六期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	515
28658	句容	御东国际六期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	446
28659	句容	御东国际六期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	465
28660	句容	御东国际六期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	430
28661	句容	御东国际六期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	429
28662	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-1 配电变压器	10	630	253
28663	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-2 配电变压器	10	630	355
28664	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-3 配电变压器	10	630	290
28665	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-4 配电变压器	10	630	382
28666	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	491
28667	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28668	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	524
28669	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	502
28670	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	555
28671	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	411
28672	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	478
28673	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	482
28674	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	698
28675	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	644
28676	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	589
28677	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	532
28678	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	484
28679	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	522
28680	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	620
28681	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	654
28682	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-1#配电变压器	10	630	255
28683	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	354
28684	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-3#配电变压器	10	630	461
28685	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	423
28686	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	397
28687	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	376
28688	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	409
28689	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-4#配电变压器	10	630	392
28690	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	425
28691	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	331

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28692	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	399
28693	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	507
28694	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	305
28695	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	355
28696	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-3#配电变压器	10	630	331
28697	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-4#配电变压器	10	630	474
28698	句容	御东国际三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	446
28699	句容	御东国际三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	490
28700	句容	御东国际三期 3#配电室 3-1 配电变压器	10	800	466
28701	句容	御东国际三期 3#配电室 3-2 配电变压器	10	800	461
28702	句容	御东国际三期 4#配电室 4-1#主变	10	800	444
28703	句容	御东国际三期 4#配电室 4-2#主变	10	800	452
28704	句容	御湖枫景 3#箱变	10	630	294
28705	句容	御湖枫景 5#箱变	10	630	326
28706	句容	御湖枫景 6#箱变	10	630	194
28707	句容	御湖风景	10	80	37
28708	句容	御湖风景 1#箱变	10	630	342
28709	句容	御湖风景 2#箱变	10	630	307
28710	句容	御湖风景 4#箱变	10	630	316
28711	句容	元丰南箱变	10	630	298
28712	句容	悦景台 1#配电室 1-1#主变	10	800	530
28713	句容	悦景台 1#配电室 1-2#主变	10	800	364
28714	句容	悦景台 1#配电室 1-3#主变	10	800	338
28715	句容	悦景台 1#配电室 1-4#主变	10	800	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28716	句容	悦景台 2#配电室 2-1#主变	10	800	395
28717	句容	悦景台 2#配电室 2-2#主变	10	800	252
28718	句容	悦景台 2#配电室 2-3#主变	10	800	593
28719	句容	悦景台 2#配电室 2-4#主变	10	800	364
28720	句容	悦景台 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	448
28721	句容	悦景台 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	364
28722	句容	悦景台 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	416
28723	句容	悦景台 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	364
28724	句容	悦景台 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	360
28725	句容	悦景台 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	364
28726	句容	阅山花园 1 幢商铺南侧箱变	10	630	0
28727	句容	云麓小院 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	0
28728	句容	云麓小院 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	0
28729	句容	云麓小院 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	0
28730	句容	云麓小院 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	0
28731	句容	云麓小院 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	0
28732	句容	云麓小院 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	0
28733	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	658
28734	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	636
28735	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	630
28736	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	656
28737	句容	云栖雅筑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	714
28738	句容	云栖雅筑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	620
28739	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28740	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	660
28741	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	627
28742	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	671
28743	句容	云栖雅筑小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	650
28744	句容	云栖雅筑小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	674
28745	句容	云庭小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	538
28746	句容	云庭小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	515
28747	句容	云庭小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	542
28748	句容	云庭小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	643
28749	句容	云庭小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	610
28750	句容	云庭小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	591
28751	句容	云庭小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	405
28752	句容	云庭小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	404
28753	句容	云庭小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	425
28754	句容	云庭小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	351
28755	句容	云筑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	364
28756	句容	云筑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	614
28757	句容	云筑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	364
28758	句容	云筑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	595
28759	句容	云筑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	364
28760	句容	云筑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	642
28761	句容	云筑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	364
28762	句容	云筑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	676
28763	句容	云玺苑 B 区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	563

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28764	句容	云玺苑 B 区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	520
28765	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	573
28766	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	543
28767	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	563
28768	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	570
28769	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	500
28770	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	634
28771	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	591
28772	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	633
28773	句容	张庙茶场加油站旁	10	200	60
28774	句容	振兴村	10	400	241
28775	句容	振兴村中区	10	400	271
28776	句容	镇江逸如建筑工程有限公司	10	200	169
28777	句容	镇江综合能源公司（黄梅变箱变）	10	630	564
28778	句容	镇南 1#	10	630	349
28779	句容	正大置业 3 幢	10	500	280
28780	句容	正大置业 7 幢	10	500	275
28781	句容	正大置业 9 幢	10	500	191
28782	句容	政府家属楼箱变	10	400	300
28783	句容	知海墅配电室 1-1#配电变压器	10	630	528
28784	句容	知海墅配电室 1-2#配电变压器	10	630	526
28785	句容	中达大自然花园 1#箱变 006005	10	630	368
28786	句容	中达大自然花园 2#箱变 005004	10	630	381
28787	句容	中达大自然花园 3#箱变 013001	10	500	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28788	句容	中达大自然花园 4#箱变 014002	10	500	256
28789	句容	中达大自然花园 5#箱变	10	500	221
28790	句容	中达大自然花园 6#箱变	10	500	244
28791	句容	中山公寓箱变	10	630	334
28792	句容	中山中转站	10	400	85
28793	句容	中山朱家里	10	400	86
28794	句容	中央公园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	538
28795	句容	中央公园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	510
28796	句容	中央公园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	530
28797	句容	中央公园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	541
28798	句容	中央公园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	538
28799	句容	中央公园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	531
28800	句容	中央公园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	512
28801	句容	中央公园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	504
28802	句容	中央公园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	422
28803	句容	中央公园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	584
28804	句容	中央公园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	511
28805	句容	中央公园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	526
28806	句容	中央公园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	521
28807	句容	中央公园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	457
28808	句容	中央公园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	508
28809	句容	中央公园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	410
28810	句容	中央公园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	524
28811	句容	中央公园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	554

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28812	句容	中央公园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	450
28813	句容	中央公园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	720
28814	句容	中央公园 A1#配电室 A1-1#配电变压器	10	800	548
28815	句容	中央公园 A1#配电室 A1-2#配电变压器	10	800	550
28816	句容	中央公园 A1#配电室 A1-3#配电变压器	10	800	520
28817	句容	中央公园 A1#配电室 A1-4#配电变压器	10	800	588
28818	句容	中央公园 A2#配电室 A2-1#配电变压器	10	800	566
28819	句容	中央公园 A2#配电室 A2-2#配电变压器	10	800	535
28820	句容	中央公园 A2#配电室 A2-3#配电变压器	10	800	574
28821	句容	中央公园 A2#配电室 A2-4#配电变压器	10	800	521
28822	句容	中央公园 B1#配电室 B1-1#配电变压器	10	800	505
28823	句容	中央公园 B1#配电室 B1-2#配电变压器	10	800	553
28824	句容	中央公园 B1#配电室 B1-3#配电变压器	10	800	485
28825	句容	中央公园 B1#配电室 B1-4#配电变压器	10	800	593
28826	句容	中央公园 B2#配电室 B2-1#配电变压器	10	800	581
28827	句容	中央公园 B2#配电室 B2-2#配电变压器	10	800	597
28828	句容	中央公园 B2#配电室 B2-3#配电变压器	10	800	342
28829	句容	中央公园 B2#配电室 B2-4#配电变压器	10	800	549
28830	句容	中央美地 2#变电所 2-1#主变	10	800	479
28831	句容	中央美地 2#变电所 2-2#主变	10	800	489
28832	句容	中央美地 2#变电所 2-3#主变	10	800	503
28833	句容	中央美地 2#变电所 2-4#主变	10	800	528
28834	句容	中泽箱变 13001	10	400	54
28835	句容	装饰城东箱变	10	800	251

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28836	句容	装饰城西箱变	10	630	286
28837	句容	状元新村 1#箱变	10	500	253
28838	句容	状元新村 2#箱变	10	500	309
28839	句容	状元新村 3#箱变	10	500	308
28840	句容	紫金七号三期 1#箱变	10	400	0
28841	句容	紫金七号三期 2#箱变	10	400	0
28842	句容	紫金七号三期 3#箱变	10	200	0
28843	句容	紫金七号三期 4#箱变	10	400	0
28844	句容	紫金七号三期 5#箱变	10	400	0
28845	句容	紫金七号三期 6#箱变	10	400	0
28846	句容	紫金七号三期 7#箱变	10	400	0
28847	句容	紫金七号小区 11#箱变	10	400	0
28848	句容	紫金七号小区 12#箱变	10	400	0
28849	句容	紫金七号小区 13#箱变	10	400	0
28850	句容	紫金七号小区 14#箱变	10	400	0
28851	句容	紫金七号小区 15#箱变	10	400	0
28852	句容	紫金七号小区 16#箱变	10	400	0
28853	句容	紫金七号小区 17#箱变	10	400	0
28854	句容	紫金七号小区 18#箱变	10	400	0
28855	句容	紫金小区 2#箱变	10	630	364
28856	句容	紫金小区 3#箱变	10	630	331
28857	句容	紫荆小区 1#变	10	630	236
28858	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	505
28859	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	566

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28860	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	592
28861	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	625
28862	句容	邵家南	10	400	282
28863	句容	芷兰湾(B)1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	596
28864	句容	芷兰湾(B)1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	569
28865	句容	芷兰湾(B)2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	597
28866	句容	芷兰湾(B)2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	548
28867	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	631
28868	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	549
28869	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	585
28870	句容	芷兰湾(B)4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	611
28871	句容	芷兰湾 (B) 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	550
28872	句容	芷兰湾 (B) 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	542
28873	句容	芷兰湾 (B) 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	556
28874	句容	芷兰湾 (B) 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	589
28875	句容	宸品花园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	523
28876	句容	宸品花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	589
28877	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	414
28878	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	466
28879	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	431
28880	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	408
28881	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	620
28882	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	614
28883	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	586

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28884	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	574
28885	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	0
28886	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	438
28887	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	0
28888	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	438
28889	句容	翡翠华府（四期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	0
28890	句容	翡翠华府（四期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	438
28891	句容	隽澜轩 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	680
28892	句容	隽澜轩 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	665
28893	句容	隽澜轩 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	540
28894	句容	隽澜轩 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	546
28895	句容	隽澜轩 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	548
28896	句容	隽澜轩 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	544
28897	句容	隽澜轩 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	657
28898	句容	隽澜轩 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	624
28899	句容	隽澜轩 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	626
28900	句容	隽澜轩 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	633
28901	扬中	西来新街公变箱变配变	10	400	47
28902	扬中	10kV 宝鼎公寓箱变#1 配变	10	630	321
28903	扬中	安泰小区 1#变	10	400	203
28904	扬中	安泰小区 2#变	10	400	269
28905	扬中	安置小区 1#变	10	400	249
28906	扬中	安置小区 2#变	10	400	227
28907	扬中	安置小区 3#变	10	400	89

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28908	扬中	安置小区 4#变	10	250	85
28909	扬中	八桥村 1#变	10	400	229
28910	扬中	八桥村 10#变	10	200	90
28911	扬中	八桥村 10 组变	10	200	96
28912	扬中	八桥村 11#变	10	400	264
28913	扬中	八桥村 1 组变	10	200	86
28914	扬中	八桥村 2#变	10	400	254
28915	扬中	八桥村 2 组变	10	400	222
28916	扬中	八桥村 3#变	10	400	92
28917	扬中	八桥村 3 组变	10	200	89
28918	扬中	八桥村 6#变	10	200	95
28919	扬中	八桥村 7 组变	10	400	240
28920	扬中	八桥村 8 组变	10	400	208
28921	扬中	八桥村 9#变	10	200	68
28922	扬中	八桥地税公变	10	400	112
28923	扬中	八桥供电所公变	10	400	195
28924	扬中	八桥居民点 1#变高压间隔配电变压器	10	400	170
28925	扬中	八桥居民点 2#变高压间隔配电变压器	10	400	280
28926	扬中	八桥粮管所公变	10	400	53
28927	扬中	八桥南街公变	10	400	168
28928	扬中	八桥镇北公变	10	400	89
28929	扬中	八桥中学公变	10	200	65
28930	扬中	宝岛路 1#公变	10	400	260
28931	扬中	宝岛路 2#公变	10	400	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28932	扬中	北胜 1#变	10	160	20
28933	扬中	北胜 15#变	10	200	62
28934	扬中	北胜 2#变	10	200	90
28935	扬中	北胜 3#变	10	400	122
28936	扬中	北胜 7#变 (小学)	10	400	226
28937	扬中	北胜 8#	10	200	77
28938	扬中	北胜村 10#变	10	200	88
28939	扬中	北胜村 10 组变	10	200	103
28940	扬中	北胜村 11#变	10	200	22
28941	扬中	北胜村 11 组变	10	400	185
28942	扬中	北胜村 12#变	10	400	77
28943	扬中	北胜村 12 组变	10	200	77
28944	扬中	北胜村 12 组西变	10	200	110
28945	扬中	北胜村 13#变	10	400	92
28946	扬中	北胜村 14#变	10	200	105
28947	扬中	北胜村 16#变	10	200	28
28948	扬中	北胜村 16 组变	10	200	124
28949	扬中	北胜村 17 组变	10	200	76
28950	扬中	北胜村 1 组变	10	200	70
28951	扬中	北胜村 1 组南变	10	200	77
28952	扬中	北胜村 5#变	10	400	186
28953	扬中	北胜村 9#变	10	400	41
28954	扬中	北胜村大兴 7 组变	10	200	33
28955	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 1 号变	10	800	505

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28956	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 3 号变	10	800	568
28957	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 4 号变	10	800	581
28958	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 1 号变	10	800	521
28959	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 2 号变	10	800	527
28960	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 3 号变	10	800	554
28961	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 4 号变	10	800	478
28962	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 1 号变	10	800	548
28963	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 2 号变	10	800	540
28964	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 3 号变	10	800	614
28965	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 4 号变	10	800	577
28966	扬中	碧桂园滨江华府 1 号变电所 2 号变	10	800	542
28967	扬中	碧玉园小区	10	800	419
28968	扬中	滨江 6#变	10	200	27
28969	扬中	滨江村 1#变	10	400	230
28970	扬中	滨江村 15 组变	10	200	143
28971	扬中	滨江村 2#变	10	200	67
28972	扬中	滨江村 3#变	10	400	245
28973	扬中	滨江村 4#变	10	200	125
28974	扬中	滨江村 5#变	10	160	54
28975	扬中	滨江村 9 组变	10	200	112
28976	扬中	滨江大厦 1 号主变	10	800	563
28977	扬中	滨江大厦 2 号主变	10	800	653
28978	扬中	滨江大厦 3 号主变	10	800	411
28979	扬中	滨江大厦 4 号主变	10	800	596

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28980	扬中	博爱村 1#变	10	200	105
28981	扬中	博爱村 2#变	10	200	117
28982	扬中	博爱村 3#变	10	250	201
28983	扬中	博爱村 7 组变	10	200	42
28984	扬中	博爱村 9 组居民点变	10	200	58
28985	扬中	财富花园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	664
28986	扬中	财富花园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	505
28987	扬中	财富花园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	605
28988	扬中	财富花园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	709
28989	扬中	彩凤桥公变	10	160	110
28990	扬中	昌盛路商居变	10	400	240
28991	扬中	长春 2#	10	200	91
28992	扬中	长春 4#变	10	400	258
28993	扬中	长春 7#变	10	200	108
28994	扬中	长春 8#变	10	400	205
28995	扬中	长春村 5#变	10	200	111
28996	扬中	长虹 1#变	10	400	141
28997	扬中	长虹 2#变	10	400	150
28998	扬中	长虹 3#变	10	400	87
28999	扬中	长虹 4#变	10	400	200
29000	扬中	长虹路 4#变	10	400	112
29001	扬中	长虹路 5#变	10	200	57
29002	扬中	长虹路公变	10	400	113
29003	扬中	长江 1#变	10	1000	716

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29004	扬中	长江 2#变	10	1000	755
29005	扬中	长江 3#变	10	1000	744
29006	扬中	长江安置小区 1 号变	10	400	245
29007	扬中	长江安置小区 2 号变	10	400	179
29008	扬中	长江安置小区 3 号变	10	400	177
29009	扬中	长江安置小区 4 号变	10	400	254
29010	扬中	长江安置小区配电房 1 号变	10	630	358
29011	扬中	长江安置小区配电房 2 号变	10	630	340
29012	扬中	长江村 10#变	10	400	104
29013	扬中	长江村 11#变	10	200	22
29014	扬中	长江村 12#变	10	200	103
29015	扬中	长江村 12 组变	10	400	190
29016	扬中	长江村 6#变	10	400	243
29017	扬中	长江村 7#变	10	400	115
29018	扬中	长江村 7 组变	10	200	78
29019	扬中	长江村 8 组变	10	200	65
29020	扬中	长江花城三期 1 号变电所 1 号变	10	1000	590
29021	扬中	长江花城三期 1 号变电所 2 号变	10	1000	668
29022	扬中	长江花城三期 2 号变电所 1 号变	10	1000	569
29023	扬中	长江花城三期 2 号变电所 2 号变	10	1000	453
29024	扬中	长江花城五期 1 号配电室 1 号主变	10	1000	667
29025	扬中	长江花城五期 1 号配电室 2 号主变	10	1000	677
29026	扬中	长江花城五期 1 号配电室 3 号主变	10	1000	597
29027	扬中	长江花城五期 1 号配电室 4 号主变	10	1000	580

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29028	扬中	长江花城五期 2 号配电室 1 号变	10	1000	646
29029	扬中	长江花城五期 2 号配电室 2 号变	10	1000	596
29030	扬中	长江花城五期 2 号配电室 3 号变	10	800	407
29031	扬中	长江花城五期 2 号配电室 4 号变	10	1000	644
29032	扬中	长江鲜境 1 号变	10	400	269
29033	扬中	长江鲜境 2 号变	10	400	303
29034	扬中	长江小工业区公变	10	400	180
29035	扬中	长乐 5#变	10	400	266
29036	扬中	长乐村 3#变	10	200	138
29037	扬中	长沙 3#变	10	400	110
29038	扬中	长沙 5#变	10	200	100
29039	扬中	长沙 9#变	10	200	40
29040	扬中	长沙北 9 组变	10	400	138
29041	扬中	长沙村 1#变	10	200	109
29042	扬中	长沙村 1 组变	10	200	101
29043	扬中	长沙村 2#变(电站)	10	200	111
29044	扬中	长沙村 2 组变	10	200	81
29045	扬中	长沙村 3 组变	10	200	62
29046	扬中	长沙村 4#变	10	200	72
29047	扬中	长沙村 4 组变	10	200	107
29048	扬中	长沙村 5 组变	10	200	111
29049	扬中	长沙村 6#变	10	200	103
29050	扬中	长沙村 7#变	10	200	49
29051	扬中	长沙村 7 组变	10	200	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29052	扬中	长沙村 8 组变	10	200	106
29053	扬中	长沙村 9 组变	10	200	63
29054	扬中	长沙村北 7 组变	10	400	198
29055	扬中	长沙村东 8 组变	10	200	122
29056	扬中	长沙村南 1 组变	10	400	263
29057	扬中	长沙居民点变	10	200	115
29058	扬中	长胜 12#变	10	200	92
29059	扬中	长胜 13#变	10	200	95
29060	扬中	长胜村 1#变	10	200	126
29061	扬中	长胜村 10#变	10	400	42
29062	扬中	长胜村 11#变	10	400	248
29063	扬中	长胜村 13 组变	10	200	52
29064	扬中	长胜村 17 组变	10	200	55
29065	扬中	长胜村 18 组变	10	200	114
29066	扬中	长胜村 2#变	10	400	60
29067	扬中	长胜村 3#变	10	400	199
29068	扬中	长胜村 3 组变	10	200	96
29069	扬中	长胜村 4#变	10	200	66
29070	扬中	长胜村 5#变	10	200	47
29071	扬中	长胜村 5 组变	10	200	103
29072	扬中	长胜村 6#变	10	400	209
29073	扬中	长胜村 6 组变	10	200	68
29074	扬中	长胜村 6 组居民点变	10	400	217
29075	扬中	长胜村 7#变	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29076	扬中	长胜村 7 组变	10	400	55
29077	扬中	长胜村 8#变	10	50	7
29078	扬中	长胜村 9#变	10	200	79
29079	扬中	长胜居民点 1#变	10	400	336
29080	扬中	长胜居民点 2#变	10	400	234
29081	扬中	长胜居民点 3#变	10	400	209
29082	扬中	长旺安置小区 1#变	10	400	217
29083	扬中	长旺安置小区 2#变	10	400	278
29084	扬中	长旺安置小区 3#变	10	400	259
29085	扬中	长旺安置小区 4#变	10	400	236
29086	扬中	长旺安置小区 5#变	10	400	283
29087	扬中	长旺安置小区 6#变	10	400	288
29088	扬中	长旺安置小区 7#变	10	400	281
29089	扬中	长旺村 1#变（十二大队新电站）	10	315	225
29090	扬中	长旺村 10#变	10	200	59
29091	扬中	长旺村 10 组变	10	400	294
29092	扬中	长旺村 11#变	10	200	68
29093	扬中	长旺村 12 组变	10	200	124
29094	扬中	长旺村 13 组变	10	200	151
29095	扬中	长旺村 14 组变	10	200	73
29096	扬中	长旺村 2#变	10	400	203
29097	扬中	长旺村 2 组变	10	400	44
29098	扬中	长旺村 3#变	10	200	94
29099	扬中	长旺村 4#变	10	200	21

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29100	扬中	长旺村 4 组变	10	200	39
29101	扬中	长旺村 5#变 (十二大队电站)	10	200	58
29102	扬中	长旺村 7#变	10	400	160
29103	扬中	长旺村北 1 组变	10	400	271
29104	扬中	长旺村东 11 组	10	400	194
29105	扬中	长旺村东 1 组变	10	400	128
29106	扬中	长旺村东 4 组变	10	400	67
29107	扬中	长旺村东 5 组变	10	200	96
29108	扬中	长旺村居民点变	10	200	52
29109	扬中	长旺大闸	10	200	162
29110	扬中	长旺集镇 2#公变	10	400	160
29111	扬中	长旺集镇 3#公变	10	400	82
29112	扬中	长旺集镇公变	10	400	41
29113	扬中	长旺社区(长旺村 6#变)	10	400	193
29114	扬中	长旺双桥北 2#公变	10	400	251
29115	扬中	长旺镇东公变	10	400	138
29116	扬中	长旺镇南公变	10	400	196
29117	扬中	长旺镇西 3#公变	10	400	41
29118	扬中	长旺镇西 4#变	10	400	120
29119	扬中	长旺镇西公变	10	400	41
29120	扬中	长兴 9#变	10	400	205
29121	扬中	长兴村 1#变	10	400	178
29122	扬中	长兴村 10#变	10	200	76
29123	扬中	长兴村 11 组变	10	200	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29124	扬中	长兴村 13 组变	10	200	91
29125	扬中	长兴村 1 组居民点变	10	400	256
29126	扬中	长兴村 2#变	10	400	295
29127	扬中	长兴村 3#变	10	200	22
29128	扬中	长兴村 4#变	10	400	259
29129	扬中	长兴村 4 组变	10	400	182
29130	扬中	长兴村 6#变	10	250	117
29131	扬中	长兴村 6 组变	10	200	51
29132	扬中	长兴村 7#变	10	400	206
29133	扬中	长兴村 8#变	10	400	190
29134	扬中	长兴村 8 组变	10	200	77
29135	扬中	长兴村 8 组居民点变	10	200	128
29136	扬中	长兴村 9 组变	10	400	242
29137	扬中	长征 1 组变	10	200	120
29138	扬中	长征 5#变	10	200	46
29139	扬中	长征村 1#变	10	400	147
29140	扬中	长征村 13 组居民点变	10	400	136
29141	扬中	长征村 2#变	10	400	260
29142	扬中	长征村 2 组变	10	200	113
29143	扬中	长征村 3#变	10	400	283
29144	扬中	长征村 4#变	10	200	104
29145	扬中	长征村 6#变	10	400	108
29146	扬中	长征村 9 组变	10	400	138
29147	扬中	长征小区 2#变	10	400	293

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29148	扬中	长征小区变	10	400	241
29149	扬中	朝霞 1#变	10	400	41
29150	扬中	朝霞 2#变	10	400	163
29151	扬中	朝霞 4#变	10	200	75
29152	扬中	朝霞村 3#变	10	200	108
29153	扬中	朝霞村 3 组变	10	200	73
29154	扬中	朝霞村 4 组变	10	200	96
29155	扬中	朝霞村 5#变	10	200	93
29156	扬中	朝霞村 5 组变	10	200	121
29157	扬中	朝霞村 6#变	10	200	100
29158	扬中	朝阳 5#变（石闸）	10	200	106
29159	扬中	朝阳村 1#变	10	400	211
29160	扬中	朝阳村 10#变	10	200	99
29161	扬中	朝阳村 2#变	10	200	103
29162	扬中	朝阳村 3#变	10	400	106
29163	扬中	朝阳村 4#变	10	400	128
29164	扬中	朝阳村 6 组变	10	200	52
29165	扬中	朝阳村 7#变	10	400	173
29166	扬中	朝阳村 8#变	10	400	248
29167	扬中	朝阳村 9#变	10	200	27
29168	扬中	辰北御墅 1 号变	10	800	694
29169	扬中	辰北御墅 2 号变	10	800	695
29170	扬中	晨光村 1#变	10	400	41
29171	扬中	晨光村 1 组变	10	200	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29172	扬中	晨光村 2#变	10	400	246
29173	扬中	晨光村 3#变	10	250	148
29174	扬中	晨光村 4#变	10	400	160
29175	扬中	晨光村 5#变	10	200	107
29176	扬中	晨光村 6#变	10	200	78
29177	扬中	晨光村 7#变	10	200	93
29178	扬中	晨光村 8#变	10	200	105
29179	扬中	城东安置小区变电所 1 号变	10	1000	651
29180	扬中	城东安置小区变电所 2 号变	10	1000	696
29181	扬中	城东安置小区变电所 3 号变	10	1000	704
29182	扬中	城东安置小区变电所 4 号变	10	1000	727
29183	扬中	成贤楼	10	250	122
29184	扬中	储运公司商居楼变	10	400	213
29185	扬中	创新 6#变	10	400	255
29186	扬中	创新村 10#变	10	200	78
29187	扬中	创新村 11#变	10	200	89
29188	扬中	创新村 11 组变	10	200	117
29189	扬中	创新村 12#变	10	200	123
29190	扬中	创新村 7#变	10	250	33
29191	扬中	创新村 8#变	10	200	105
29192	扬中	创新村 9#变	10	200	101
29193	扬中	春柳花苑 1#变	10	400	94
29194	扬中	春柳花苑 2#变	10	630	268
29195	扬中	春柳花苑 3#变	10	630	422

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29196	扬中	春柳花苑箱变 007	10	630	290
29197	扬中	春柳小区 4#变	10	315	152
29198	扬中	春扬公寓公变	10	400	165
29199	扬中	春扬小区 2#变	10	200	81
29200	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 1 号主变	10	800	460
29201	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 2 号主变	10	800	553
29202	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 3 号主变	10	800	518
29203	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 4 号主变	10	800	549
29204	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 1 号变	10	630	367
29205	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 2 号变	10	630	548
29206	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 3 号变	10	630	504
29207	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 4 号变	10	630	358
29208	扬中	大鹏公变配电变压器	10	630	291
29209	扬中	大桥办公变配电变压器	10	630	214
29210	扬中	大兴 2#变	10	200	77
29211	扬中	大兴 3#变	10	200	56
29212	扬中	大兴村 1#变	10	200	77
29213	扬中	大兴村 1 组变	10	200	77
29214	扬中	大兴村 3 组变	10	200	77
29215	扬中	大兴村 4#变	10	400	77
29216	扬中	大兴村 5 组东变	10	200	55
29217	扬中	大兴村 5 组西变	10	200	64
29218	扬中	大兴村 6#变	10	200	77
29219	扬中	大兴村 7#变	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29220	扬中	大众 2 组变	10	200	38
29221	扬中	大众 5#变	10	250	71
29222	扬中	大众 6#变	10	200	75
29223	扬中	大众安置小区变	10	500	261
29224	扬中	大众财富配电室 1 号变配电变压器	10	800	509
29225	扬中	大众财富配电室 2 号变配电变压器	10	800	496
29226	扬中	大众村 1#变	10	400	87
29227	扬中	大众村 2#变	10	630	158
29228	扬中	大众村 3#变	10	250	63
29229	扬中	大众村 4#变	10	400	246
29230	扬中	大众村 5 组北变	10	400	162
29231	扬中	大众村 5 组变	10	400	170
29232	扬中	大众村 6 组变	10	400	144
29233	扬中	大众村 7 组变	10	400	192
29234	扬中	大众村昌盛路居民点变	10	200	65
29235	扬中	大众商局楼公变	10	400	110
29236	扬中	戴家桥 2#公变	10	400	45
29237	扬中	戴家桥公变	10	400	252
29238	扬中	倒石桥公变	10	400	255
29239	扬中	德胜 1#变	10	200	82
29240	扬中	德胜 11#变	10	200	114
29241	扬中	德胜 4#变	10	400	269
29242	扬中	德胜 6#变	10	50	16
29243	扬中	德胜 8#变	10	200	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29244	扬中	德胜村 10#变	10	200	34
29245	扬中	德胜村 10 组变	10	200	41
29246	扬中	德胜村 11 组变	10	200	105
29247	扬中	德胜村 13 组变	10	200	130
29248	扬中	德胜村 2#变	10	400	69
29249	扬中	德胜村 3#变	10	400	256
29250	扬中	德胜村 5 组变	10	400	178
29251	扬中	德胜村 7 组变	10	400	252
29252	扬中	德胜村 9#变	10	200	82
29253	扬中	迪雅苑 2 号箱变	10	630	373
29254	扬中	迪雅苑小区 1#变	10	630	457
29255	扬中	地税局公变	10	400	221
29256	扬中	地税直属税所公变	10	315	194
29257	扬中	电力公司宿舍楼变	10	400	186
29258	扬中	电力站 1#变	10	630	317
29259	扬中	电力站 2#变	10	400	41
29260	扬中	电力站 2#公变	10	400	77
29261	扬中	电力站 3#变	10	400	175
29262	扬中	电信公变	10	400	167
29263	扬中	电影发展中心公变	10	400	320
29264	扬中	鼎恒名座 10kV 变电所 1#主变	10	800	592
29265	扬中	鼎恒名座 10kV 变电所 2#主变	10	800	614
29266	扬中	东城秀锦 1 号变	10	630	430
29267	扬中	东城秀锦 2 号变	10	630	363

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29268	扬中	东方红 2#变	10	400	258
29269	扬中	东方红 3#变	10	200	94
29270	扬中	东方红村 1#变	10	200	38
29271	扬中	东方红村 2 组变	10	400	220
29272	扬中	东方红村 4#变	10	200	110
29273	扬中	东方红村 7 组变	10	200	112
29274	扬中	东风 14#变	10	200	117
29275	扬中	东风村 1#变	10	200	56
29276	扬中	东风村 10#变	10	200	87
29277	扬中	东风村 11#变	10	400	195
29278	扬中	东风村 12#变	10	200	45
29279	扬中	东风村 12 组变	10	400	238
29280	扬中	东风村 12 组南变	10	400	250
29281	扬中	东风村 13#变	10	200	83
29282	扬中	东风村 14 组变	10	200	80
29283	扬中	东风村 2#变	10	200	40
29284	扬中	东风村 3#变	10	200	77
29285	扬中	东风村 3 组变	10	400	175
29286	扬中	东风村 4#变	10	200	102
29287	扬中	东风村 5#变	10	160	45
29288	扬中	东风村 6#变	10	400	278
29289	扬中	东风村 7#变	10	250	125
29290	扬中	东风村 8#变	10	315	191
29291	扬中	东风村 9#变	10	400	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29292	扬中	东风村 9 组变	10	200	68
29293	扬中	东街公变	10	400	58
29294	扬中	东进 7#箱变 200kVA	10	400	54
29295	扬中	东进村 5#变	10	200	45
29296	扬中	东进村 6#变	10	200	65
29297	扬中	东来 13 组北变	10	200	77
29298	扬中	东来 2#变	10	200	67
29299	扬中	东来 4#变(新生电站)	10	100	11
29300	扬中	东来村 11 组变	10	200	77
29301	扬中	东来村 12 组变	10	200	77
29302	扬中	东来村 13 组变	10	200	77
29303	扬中	东来村 1 组变	10	400	77
29304	扬中	东来村 5#变	10	200	66
29305	扬中	东来村 6#变	10	400	77
29306	扬中	东来村 8 组变	10	200	77
29307	扬中	东来桥 3#变	10	160	42
29308	扬中	东升 9 组南变	10	200	125
29309	扬中	东升村 1#变	10	400	113
29310	扬中	东升村 2#变	10	250	183
29311	扬中	东升村 2 组变	10	400	282
29312	扬中	东升村 3#变	10	200	105
29313	扬中	东升村 7 组变	10	200	151
29314	扬中	东新 3#变	10	250	29
29315	扬中	东新村 1#变	10	400	202

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29316	扬中	东新村 10 组变	10	200	37
29317	扬中	东新村 1 组变	10	400	311
29318	扬中	东新村 2#变	10	200	99
29319	扬中	东新村 2 组变	10	200	123
29320	扬中	东新村 4#变	10	200	102
29321	扬中	东新村 5# 变	10	400	295
29322	扬中	东新村 5 组变	10	400	289
29323	扬中	东新村 7 组变	10	200	137
29324	扬中	东新村 8 组变	10	400	102
29325	扬中	东新港公变	10	400	261
29326	扬中	敦厚 4#变	10	200	117
29327	扬中	敦厚村 1#变	10	400	258
29328	扬中	敦厚村 10#变	10	200	30
29329	扬中	敦厚村 13#变	10	400	257
29330	扬中	敦厚村 14#变	10	200	131
29331	扬中	敦厚村 2#变	10	200	81
29332	扬中	敦厚村 5#变	10	100	20
29333	扬中	敦厚村 6#变	10	200	21
29334	扬中	敦厚村 7#变	10	200	125
29335	扬中	敦厚村 8#变	10	200	75
29336	扬中	敦厚电站（3#变）	10	200	48
29337	扬中	敦厚居民点变	10	200	73
29338	扬中	多经楼公变	10	200	22
29339	扬中	二墩子 1#变	10	315	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29340	扬中	二墩子 12 组变	10	400	197
29341	扬中	二墩子 3#变	10	200	91
29342	扬中	二墩子 4#变（镇江华工仪表电器有限公司）	10	400	177
29343	扬中	二墩子 5#变	10	200	98
29344	扬中	二墩子村 10 组变	10	200	114
29345	扬中	二墩子村 2#变	10	200	41
29346	扬中	二墩子村 6#变	10	200	55
29347	扬中	二墩子村 7#变	10	200	48
29348	扬中	二墩子西 3 组变	10	400	228
29349	扬中	二圩村 1#变	10	200	63
29350	扬中	二圩港 11 组变	10	400	298
29351	扬中	二圩港 3#变	10	400	261
29352	扬中	二圩港 4#变	10	200	110
29353	扬中	二圩港 5#变	10	200	71
29354	扬中	二圩港 6#变	10	200	99
29355	扬中	二圩港村 2#变	10	400	208
29356	扬中	二圩港村 7#变	10	200	94
29357	扬中	二圩港村 8#变	10	200	113
29358	扬中	二圩港村 8 组变	10	200	116
29359	扬中	二圩港村北 5 组变	10	400	279
29360	扬中	二圩港村居民点变	10	200	121
29361	扬中	二圩港村南 4 组变	10	400	239
29362	扬中	二圩港村南 5 组变	10	400	303
29363	扬中	二圩港村西 4 组变	10	400	251

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29364	扬中	阀门控件（五跃 3#变）	10	200	121
29365	扬中	防疫站公变	10	400	232
29366	扬中	飞林宿舍楼公变	10	400	240
29367	扬中	飞扬 2#公变	10	400	123
29368	扬中	飞扬公司变	10	400	238
29369	扬中	丰乐村 1#变	10	400	252
29370	扬中	丰乐村 10#变	10	400	137
29371	扬中	丰乐村 11#变	10	400	239
29372	扬中	丰乐村 12#变	10	400	264
29373	扬中	丰乐村 13#变	10	400	274
29374	扬中	丰乐村 15 组变	10	200	101
29375	扬中	丰乐村 2#变	10	200	102
29376	扬中	丰乐村 3 组居民点	10	400	231
29377	扬中	丰乐村 4#变	10	200	91
29378	扬中	丰乐村 5#变	10	200	39
29379	扬中	丰乐村 7#变	10	200	74
29380	扬中	丰乐村 7 组变	10	200	63
29381	扬中	丰乐村 8#变	10	200	56
29382	扬中	丰乐村 9#变	10	400	246
29383	扬中	丰乐社区变	10	250	108
29384	扬中	丰收桥公变	10	400	243
29385	扬中	丰裕车站公变	10	400	222
29386	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 1 号变 800kVA	10	800	612
29387	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 2 号变 800kVA	10	800	649

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29388	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 3 号变 800kVA	10	800	628
29389	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 4 号变 800kVA	10	800	622
29390	扬中	丰裕集镇 3#公变	10	400	90
29391	扬中	丰裕集镇 4#公变	10	400	152
29392	扬中	丰裕集镇 6#变	10	400	286
29393	扬中	丰裕九十组南区 1#变	10	400	282
29394	扬中	丰裕九十组南区 2#变	10	400	243
29395	扬中	丰裕九十组兴阳 1#变	10	400	217
29396	扬中	丰裕九十组兴阳 2#变	10	400	261
29397	扬中	丰裕粮管所公变	10	400	258
29398	扬中	丰裕桥公变	10	400	109
29399	扬中	浮玉花园 1 号变电所 1 号变	10	800	544
29400	扬中	浮玉花园 1 号变电所 2 号变	10	800	514
29401	扬中	浮玉花园 2 号变电所 1 号变	10	800	518
29402	扬中	浮玉花园 2 号变电所 2 号变	10	800	483
29403	扬中	浮玉花园 3 号变电所 1 号变	10	800	525
29404	扬中	浮玉花园 3 号变电所 2 号变	10	800	561
29405	扬中	浮玉花园二期 1 号变电所 1#配变	10	800	552
29406	扬中	浮玉花园二期 1 号变电所 2#配变	10	800	552
29407	扬中	浮玉花园二期 2 号变电所 1#配变	10	800	570
29408	扬中	浮玉花园二期 2 号变电所 2#配变	10	800	666
29409	扬中	福星 8#变	10	160	38
29410	扬中	福星村 1#变	10	160	79
29411	扬中	福星村 11#变	10	400	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29412	扬中	福星村 12#变	10	200	42
29413	扬中	福星村 2#变	10	400	104
29414	扬中	福星村 3#变	10	400	214
29415	扬中	福星村 4#变	10	200	51
29416	扬中	府都花苑 1 号变电所 1 号变	10	800	560
29417	扬中	府都花苑 1 号变电所 2 号变	10	800	504
29418	扬中	府都花苑 1 号变电所 3 号变	10	800	565
29419	扬中	府都花苑 1 号变电所 4 号变	10	800	554
29420	扬中	府都花苑 2 号变电所 1 号变	10	800	573
29421	扬中	府都花苑 2 号变电所 2 号变	10	800	591
29422	扬中	复兴 10#箱变	10	400	327
29423	扬中	复兴 6 组东变	10	400	162
29424	扬中	复兴村 13#变	10	400	223
29425	扬中	复兴村 14#变	10	200	81
29426	扬中	复兴村 17 组变	10	200	61
29427	扬中	复兴村 1 组变	10	400	237
29428	扬中	复兴村 2 组变	10	400	260
29429	扬中	复兴村 4 组变	10	400	82
29430	扬中	复兴村 6 组变	10	400	198
29431	扬中	复兴村 9#变	10	200	93
29432	扬中	复兴村 9 组变	10	200	94
29433	扬中	复兴村 9 组东变	10	200	117
29434	扬中	复兴村大兴 5#变	10	160	35
29435	扬中	富创花苑公变	10	400	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29436	扬中	富丽小区变	10	630	354
29437	扬中	干劲 2#变	10	400	148
29438	扬中	干劲村 1#变	10	400	56
29439	扬中	干劲村 1 中队变	10	200	132
29440	扬中	干劲村 3#变	10	400	105
29441	扬中	干劲村 4#变	10	200	43
29442	扬中	干劲村 4 中队变	10	200	37
29443	扬中	干劲村 5#变	10	400	93
29444	扬中	干劲村 6# 变	10	200	109
29445	扬中	干劲村 7# 变	10	400	288
29446	扬中	干劲村居民点变	10	400	284
29447	扬中	干劲电站变	10	400	246
29448	扬中	港北路公变	10	400	46
29449	扬中	港东北路 2#变	10	400	248
29450	扬中	港东北路公变	10	400	46
29451	扬中	港联 5#安置点东北变配电变压器	10	630	471
29452	扬中	港联 5 号安置点 01#箱变高压室配电变压器	10	400	90
29453	扬中	港联 5 号安置点 2#变配变	10	400	177
29454	扬中	港联 5 号安置点 3#变配变	10	630	403
29455	扬中	港联 5 号安置点 4#变配变	10	400	127
29456	扬中	港联村 4 号 1#变	10	400	200
29457	扬中	港联村 4 号 2#变	10	400	273
29458	扬中	港南东路公变	10	400	77
29459	扬中	港南西路公变	10	400	152

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29460	扬中	港湾新城 1 号变电所 1 号变	10	800	532
29461	扬中	港湾新城 1 号变电所 2 号变	10	800	587
29462	扬中	港湾新城 2 号变电所 1 号变	10	800	561
29463	扬中	港湾新城 2 号变电所 2 号变	10	800	507
29464	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 1 号变	10	630	452
29465	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 2 号变	10	630	467
29466	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 3 号变	10	630	478
29467	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 4 号变	10	630	451
29468	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 1 号变	10	800	582
29469	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 2 号变	10	800	533
29470	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 3 号变	10	800	586
29471	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 4 号变	10	800	575
29472	扬中	港湾新城 3 号变电所 1 号主变	10	800	538
29473	扬中	港湾新城 3 号变电所 2 号变	10	800	565
29474	扬中	港湾新城 3 号变电所 3 号变	10	800	590
29475	扬中	港湾新城 3 号变电所 4 号变	10	800	616
29476	扬中	港湾新城 4#变电所 1 号变	10	1000	736
29477	扬中	港湾新城 4#变电所 2 号变	10	1000	683
29478	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 1 号主变	10	800	530
29479	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 2 号主变	10	800	612
29480	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 3 号主变	10	800	572
29481	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 4 号主变	10	800	623
29482	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 1 号主变	10	800	643
29483	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 2 号主变	10	800	624

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29484	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 3 号主变	10	800	635
29485	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 4 号主变	10	800	701
29486	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 1 号变	10	800	601
29487	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 2 号变	10	800	691
29488	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 3 号变	10	800	576
29489	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 4 号变	10	800	635
29490	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 1 号变	10	800	601
29491	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 2 号变	10	800	605
29492	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 3 号变	10	800	612
29493	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 4 号变	10	800	608
29494	扬中	港西南路 1#变	10	400	218
29495	扬中	港西南路 2#变	10	400	146
29496	扬中	港西南路 3#变	10	400	222
29497	扬中	工会 1#公变	10	315	0
29498	扬中	工会 2#公变	10	315	82
29499	扬中	工会 3#变	10	250	97
29500	扬中	工贸楼公变	10	200	94
29501	扬中	工人路商住楼变	10	400	139
29502	扬中	供电公司 5#楼 004003	10	400	224
29503	扬中	供电所公变高压间隔配变	10	400	45
29504	扬中	供销楼公变	10	200	121
29505	扬中	公共租赁房 1#箱变 004001	10	630	422
29506	扬中	公共租赁房 2#箱变 0004003	10	630	451
29507	扬中	公共租赁房 3 号变	10	630	465

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29508	扬中	公信安置小区变	10	315	102
29509	扬中	公信村 10#变	10	200	58
29510	扬中	公信村 11#变	10	200	73
29511	扬中	公信村 12#变	10	400	197
29512	扬中	公信村 16#变	10	400	106
29513	扬中	公信村 2#变	10	200	22
29514	扬中	公信村 2 组变	10	400	152
29515	扬中	公信村 3#变	10	400	212
29516	扬中	公信村 4#变	10	400	158
29517	扬中	公信村 4 组变	10	200	25
29518	扬中	公信村 5#变	10	400	198
29519	扬中	公信村 6#变	10	400	179
29520	扬中	公信村 7#变	10	400	174
29521	扬中	公信村 8#变	10	400	147
29522	扬中	公信村 9#变	10	200	91
29523	扬中	公信村居民点变	10	200	24
29524	扬中	公信小区 1#变	10	400	148
29525	扬中	公信小区 2#变	10	400	236
29526	扬中	公园华府 1 号变电所 1#主变	10	800	454
29527	扬中	公园华府 1 号变电所 2#主变	10	800	495
29528	扬中	公园华府 2 号变电所 1#主变	10	800	403
29529	扬中	公园华府 2 号变电所 2#主变	10	800	489
29530	扬中	公园华府 2 号变电所 3#主变	10	800	402
29531	扬中	公园华府 2 号变电所 4#主变	10	800	376

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29532	扬中	公园皇府 3 号变电所 1#主变	10	800	487
29533	扬中	公园皇府 3 号变电所 2#主变	10	800	494
29534	扬中	光华 2 组居民点变	10	200	31
29535	扬中	光华 7#变	10	400	340
29536	扬中	光华村 1#变	10	200	60
29537	扬中	光华村 10 组变	10	200	138
29538	扬中	光华村 11 组居民点变	10	200	131
29539	扬中	光华村 12 组变	10	200	68
29540	扬中	光华村 2#变	10	400	287
29541	扬中	光华村 2 组居民点南变	10	400	172
29542	扬中	光华村 3#变	10	200	99
29543	扬中	光华村 4#变	10	200	105
29544	扬中	光华村 4 组居民点变	10	200	95
29545	扬中	光华村 5#变	10	200	89
29546	扬中	光华村 6#变箱变配电变压器	10	400	202
29547	扬中	光华村 8#变	10	200	89
29548	扬中	光华村 8 组居民点变	10	200	110
29549	扬中	光华村 9#变	10	200	46
29550	扬中	光明 11#变	10	200	69
29551	扬中	光明 9#变	10	200	21
29552	扬中	光明村 1#变	10	200	91
29553	扬中	光明村 10#变	10	200	104
29554	扬中	光明村 10 组居民点变	10	400	256
29555	扬中	光明村 1 组西变	10	200	25

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29556	扬中	光明村 2#变	10	200	91
29557	扬中	光明村 3#变	10	400	197
29558	扬中	光明村 3 组变	10	200	100
29559	扬中	光明村 4#变	10	200	128
29560	扬中	光明村 4 组变	10	400	291
29561	扬中	光明村 4 组港边变	10	400	154
29562	扬中	光明村 4 组居民点变	10	200	55
29563	扬中	光明村 5#变	10	400	226
29564	扬中	光明村 6#变	10	400	240
29565	扬中	光明村 6 组变	10	200	82
29566	扬中	光明村 7#变	10	200	99
29567	扬中	光明村 7 组变	10	400	145
29568	扬中	光明村 8#变	10	400	170
29569	扬中	光明村 8 组变	10	200	91
29570	扬中	广场公寓箱变 001015	10	630	313
29571	扬中	广宁 1#(建宁电站)	10	400	162
29572	扬中	广宁 4#变	10	400	45
29573	扬中	广宁 6#变配变	10	630	230
29574	扬中	广宁 7#变	10	630	475
29575	扬中	广宁村 11 圩安置点 1#变	10	200	42
29576	扬中	广宁村 11 圩安置点 2#变	10	400	195
29577	扬中	广宁村 11 圩安置点 3#变	10	200	50
29578	扬中	广宁村 2#居民点变	10	200	28
29579	扬中	广宁村办厂变	10	400	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29580	扬中	广宁社区变 013001	10	630	393
29581	扬中	广宁新村变	10	400	78
29582	扬中	国税局公变	10	400	43
29583	扬中	浩云湾 1 号变电所 1 号变	10	630	387
29584	扬中	浩云湾 1 号变电所 2 号变	10	630	357
29585	扬中	浩云湾 1 号变电所 3 号变	10	630	446
29586	扬中	浩云湾 1 号变电所 4 号变	10	630	426
29587	扬中	浩云湾 2 号变电所 1 号变	10	800	590
29588	扬中	浩云湾 2 号变电所 2 号变	10	800	589
29589	扬中	浩云湾 2 号变电所 3 号变	10	800	584
29590	扬中	浩云湾 2 号变电所 4 号变	10	800	548
29591	扬中	浩云湾 3 号变电所 1 号变	10	800	491
29592	扬中	浩云湾 3 号变电所 2 号变	10	800	556
29593	扬中	浩云湾 4 号变电所 1 号变	10	800	564
29594	扬中	浩云湾 4 号变电所 2 号变	10	800	543
29595	扬中	浩云湾 5 号配电室 1 号变	10	800	511
29596	扬中	浩云湾 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	566
29597	扬中	浩云湾 6 号配电室 1 号配电变压器	10	800	393
29598	扬中	浩云湾 6 号配电室 2 号配电变压器	10	800	556
29599	扬中	浩云湾 7 号配电室 1 号配电变压器	10	800	380
29600	扬中	浩云湾 7 号配电室 2 号配电变压器	10	800	362
29601	扬中	和合 2#变（电站）	10	200	45
29602	扬中	和合 4#变	10	200	78
29603	扬中	和合 4 组变	10	200	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29604	扬中	和合 6 组变	10	400	303
29605	扬中	和合村 1#变	10	200	46
29606	扬中	和合村 11 组变	10	200	76
29607	扬中	和合村 1 组变	10	200	81
29608	扬中	和合村 3#变	10	200	77
29609	扬中	和合村 5#变	10	200	141
29610	扬中	和合村 6#变	10	200	97
29611	扬中	和合村 7#变	10	200	93
29612	扬中	和合村 8#变	10	400	141
29613	扬中	和合村 8 组变	10	400	186
29614	扬中	和平 1#变	10	200	80
29615	扬中	和平 2#变	10	200	125
29616	扬中	和平 4#变	10	400	306
29617	扬中	和平 7#变	10	200	90
29618	扬中	和平 8#变	10	200	105
29619	扬中	和平村 3#变	10	200	62
29620	扬中	和平村 3 组变	10	200	128
29621	扬中	和平村 4 组变	10	200	142
29622	扬中	和平村 5 组变	10	200	126
29623	扬中	和平村 6#变	10	200	70
29624	扬中	和平村 6 组变	10	400	263
29625	扬中	和平南 5 组变	10	400	133
29626	扬中	合兴 3#变	10	200	0
29627	扬中	合兴村 1#变	10	200	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29628	扬中	合兴村 2#变	10	200	138
29629	扬中	合兴村 2 组变	10	200	133
29630	扬中	合兴村 6#变	10	200	45
29631	扬中	合兴村 7#变	10	200	58
29632	扬中	合兴村 8# 变	10	200	88
29633	扬中	合兴村 9 组变	10	200	128
29634	扬中	河南 3#变	10	400	140
29635	扬中	河南村 1#变	10	400	188
29636	扬中	河南村 2#变	10	200	178
29637	扬中	河南村 8 组变	10	200	127
29638	扬中	恒龙嘉苑 1#主变	10	630	164
29639	扬中	恒龙嘉苑 2#主变	10	630	319
29640	扬中	恒龙嘉苑 3#变	10	630	410
29641	扬中	恒龙嘉苑 4#变	10	630	462
29642	扬中	恒平 2#变	10	200	32
29643	扬中	恒平 7#变	10	200	142
29644	扬中	恒平村 1#变	10	200	38
29645	扬中	恒平村 10 组变	10	400	62
29646	扬中	恒平村 11 组变	10	200	128
29647	扬中	恒平村 3#变	10	200	169
29648	扬中	恒平村 4#变	10	200	88
29649	扬中	恒平村 5#变	10	400	192
29650	扬中	恒平村 6#变	10	200	29
29651	扬中	恒平村 7 组变	10	200	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29652	扬中	恒平村 8#变	10	400	182
29653	扬中	恒平村 9#变	10	200	139
29654	扬中	虹桥 7#变	10	200	76
29655	扬中	虹桥村 1#变	10	200	105
29656	扬中	虹桥村 2#变	10	400	256
29657	扬中	虹桥村 3#变	10	200	88
29658	扬中	虹桥村 5#变	10	200	126
29659	扬中	虹桥村 6#变	10	200	101
29660	扬中	虹桥村北 1 组变	10	400	295
29661	扬中	虹桥村西 3 组变	10	400	292
29662	扬中	红灯村 1#变	10	400	243
29663	扬中	红灯村 10#变	10	400	163
29664	扬中	红灯村 11#变	10	400	314
29665	扬中	红灯村 13 组变	10	200	21
29666	扬中	红灯村 1 组变	10	400	158
29667	扬中	红灯村 2#变	10	315	127
29668	扬中	红灯村 3#变	10	400	74
29669	扬中	红灯村 4#变	10	400	228
29670	扬中	红灯村 4 组变	10	200	53
29671	扬中	红灯村 5#变	10	200	33
29672	扬中	红灯村 6#变	10	400	178
29673	扬中	红灯村 7#变	10	200	31
29674	扬中	红灯村 8#变	10	200	120
29675	扬中	红灯村 9#变	10	200	22

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29676	扬中	红福村 1#变	10	400	197
29677	扬中	红福村 10#变	10	400	296
29678	扬中	红福村 2#变	10	200	53
29679	扬中	红福村 24 组变	10	200	66
29680	扬中	红福村 3#综合变	10	400	133
29681	扬中	红福村 5#变	10	200	111
29682	扬中	红福村 6#变	10	200	92
29683	扬中	红福村 7#变	10	400	293
29684	扬中	红福村 8#变	10	200	89
29685	扬中	红福村 8 组变	10	400	200
29686	扬中	红光 10#变	10	400	241
29687	扬中	红光 3 组变	10	400	129
29688	扬中	红光 8#变	10	400	147
29689	扬中	红光 9#变	10	400	252
29690	扬中	红光村 1#变	10	400	159
29691	扬中	红光村 10 组变	10	400	172
29692	扬中	红光村 11#变	10	400	200
29693	扬中	红光村 11 组变	10	400	232
29694	扬中	红光村 12 组变	10	400	251
29695	扬中	红光村 2#变	10	400	43
29696	扬中	红光村 2 组变	10	400	241
29697	扬中	红光村 3#变	10	200	61
29698	扬中	红光村 4 # 变	10	400	186
29699	扬中	红光村 4 组变	10	400	314

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29700	扬中	红光村 5#变	10	400	45
29701	扬中	红光村 6#变	10	400	135
29702	扬中	红光村 7#变	10	400	276
29703	扬中	红光村 7 组变	10	400	156
29704	扬中	红光村 8 组变	10	400	81
29705	扬中	红光村 9 组变	10	400	57
29706	扬中	红联 2#安置点	10	400	233
29707	扬中	红联 3#居民点变	10	400	208
29708	扬中	红联 9#变	10	400	255
29709	扬中	红联村 10#变	10	200	42
29710	扬中	红联村 11#变	10	200	82
29711	扬中	红联村 12#变	10	400	250
29712	扬中	红联村 13#变	10	200	125
29713	扬中	红联村 1 # 变农业总表	10	400	263
29714	扬中	红联村 2#变	10	400	193
29715	扬中	红联村 3#变	10	400	100
29716	扬中	红联村 3#变农业总表	10	400	238
29717	扬中	红联村 4#变农业总表	10	400	271
29718	扬中	红联村 4 组变	10	400	215
29719	扬中	红联村 5#变农业总表	10	200	21
29720	扬中	红联村 6#变	10	400	194
29721	扬中	红联村 7#变	10	400	296
29722	扬中	红联公变 1#（镇西公变）	10	400	202
29723	扬中	红联公变 2#（农民街公变）	10	400	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29724	扬中	红联居民点 1#变	10	200	67
29725	扬中	红联居民点 2#变	10	200	52
29726	扬中	红联小区 1#变	10	400	244
29727	扬中	红联小区 2#变	10	400	230
29728	扬中	红联小区 3#变	10	400	237
29729	扬中	红联小区 4#变	10	400	271
29730	扬中	红联小区 5#变	10	400	295
29731	扬中	红联小区 6#变	10	400	188
29732	扬中	红旗村 1#变	10	200	64
29733	扬中	红旗村 10#变	10	200	86
29734	扬中	红旗村 10 组变	10	200	87
29735	扬中	红旗村 11 组变	10	200	88
29736	扬中	红旗村 13 组	10	200	131
29737	扬中	红旗村 1 组变	10	200	106
29738	扬中	红旗村 2#变	10	400	197
29739	扬中	红旗村 3#变	10	200	123
29740	扬中	红旗村 4#变	10	400	274
29741	扬中	红旗村 5#变	10	200	70
29742	扬中	红旗村 5 组变	10	200	90
29743	扬中	红旗村 6#变	10	200	110
29744	扬中	红旗村 7#变	10	200	102
29745	扬中	红旗村 8#变	10	400	249
29746	扬中	红旗村 9#变	10	200	102
29747	扬中	红胜村 10#变	10	200	85

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29748	扬中	红胜村 11#变	10	400	290
29749	扬中	红胜村 12#变	10	400	274
29750	扬中	红胜村 2#变	10	200	21
29751	扬中	红胜村 3#变	10	400	105
29752	扬中	红胜村 4#变	10	200	43
29753	扬中	红胜村 6#变	10	200	97
29754	扬中	红胜村 8#综合变	10	400	174
29755	扬中	红胜村 9#变	10	400	249
29756	扬中	红胜村西居民点变	10	200	75
29757	扬中	红胜东居民点变	10	200	100
29758	扬中	红星 3#变	10	400	56
29759	扬中	红星 6#变	10	400	234
29760	扬中	红星 7#变	10	400	83
29761	扬中	红星 8#变	10	200	82
29762	扬中	红星村 1#变	10	200	75
29763	扬中	红星村 10#变	10	400	91
29764	扬中	红星村 11#变	10	200	93
29765	扬中	红星村 12 组变	10	200	116
29766	扬中	红星村 13 组变	10	400	130
29767	扬中	红星村 2#变	10	200	98
29768	扬中	红星村 2 组变	10	400	190
29769	扬中	红星村 3 组变	10	400	259
29770	扬中	红星村 4#变	10	400	254
29771	扬中	红星村 5#变	10	400	255

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29772	扬中	红星村 6 组变间隔配电变压器	10	400	261
29773	扬中	红星村 7 组变	10	630	427
29774	扬中	红星村 8 组变	10	200	40
29775	扬中	红星村 9#变	10	400	130
29776	扬中	红星村 9 组变	10	200	73
29777	扬中	红星檀宫 1 号变电所 1 号主变	10	800	536
29778	扬中	红星檀宫 1 号变电所 2 号主变	10	800	642
29779	扬中	红星檀宫 1 号变电所 3 号主变	10	800	595
29780	扬中	红星檀宫 1 号变电所 4 号主变	10	800	597
29781	扬中	红星檀宫 2#变电所 1 号变	10	800	583
29782	扬中	红星檀宫 2#变电所 2 号配电变压器	10	800	537
29783	扬中	红星檀宫 2#变电所 3 号变	10	800	653
29784	扬中	红星檀宫 2#变电所 4 号配电变压器	10	800	614
29785	扬中	红星檀宫 3 号变电所 1 号主变	10	800	546
29786	扬中	红星檀宫 3 号变电所 2 号主变	10	800	540
29787	扬中	红星檀宫 3 号变电所 3 号主变	10	800	572
29788	扬中	红星檀宫 3 号变电所 4 号主变	10	800	584
29789	扬中	红星檀宫 4 号变电所 1 号主变	10	800	554
29790	扬中	红星檀宫 4 号变电所 2 号主变	10	800	653
29791	扬中	红星檀宫 4 号变电所 3 号主变	10	800	587
29792	扬中	红星檀宫 4 号变电所 4 号主变	10	800	588
29793	扬中	红专 4 组安置点	10	200	139
29794	扬中	红专 5 组安置点	10	200	125
29795	扬中	红专安置小区 1#配电房 1 号变	10	630	437

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29796	扬中	红专安置小区 1#配电房 2 号变	10	630	374
29797	扬中	红专安置小区 2#配电房 1 号变	10	630	432
29798	扬中	红专安置小区 2#配电房 2 号变	10	630	392
29799	扬中	红专安置小区 3#变	10	500	272
29800	扬中	红专安置小区 3#配电房 2 号变	10	630	350
29801	扬中	红专安置小区 4#配电房号变	10	630	302
29802	扬中	红专安置小区 5#配电房 2 号变	10	630	345
29803	扬中	红专安置小区 6#配电房 1 号变	10	630	421
29804	扬中	红专村 11#变	10	200	67
29805	扬中	红专村 11 组变	10	200	49
29806	扬中	红专村 12#变	10	200	76
29807	扬中	红专村 17 组变	10	200	32
29808	扬中	红专村 2#变	10	200	106
29809	扬中	红专村 3#变	10	400	161
29810	扬中	红专村 4#变	10	400	155
29811	扬中	红专村 6#变	10	200	58
29812	扬中	红专村 8#变	10	400	246
29813	扬中	红专村 8 组变	10	200	142
29814	扬中	红专村 9#变	10	400	228
29815	扬中	红专村老小区组变	10	400	110
29816	扬中	红专小区联排安置房 1#变	10	400	267
29817	扬中	红专小区联排安置房 2#箱变	10	400	215
29818	扬中	花城 1#变	10	630	412
29819	扬中	花城 10#变	10	630	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29820	扬中	花城 11#变	10	630	299
29821	扬中	花城 2#变	10	630	421
29822	扬中	花城 6#变	10	630	362
29823	扬中	花城 7#变	10	630	347
29824	扬中	花城 8#变	10	630	268
29825	扬中	花城 9#变	10	630	310
29826	扬中	花城变 3#	10	630	421
29827	扬中	花城变 4#	10	630	382
29828	扬中	花城变 5#	10	630	302
29829	扬中	花城四期 1 号变电所 1 号变	10	1000	578
29830	扬中	花城四期 1 号变电所 2 号变	10	1000	506
29831	扬中	花城四期 2 号变电所 1 号变	10	1000	514
29832	扬中	花城四期 2 号变电所 2 号变	10	1000	466
29833	扬中	花城四期 3#变电所 1 号变	10	1000	462
29834	扬中	花城四期 3#变电所 2 号变	10	1000	706
29835	扬中	花城四期 4#变电所 1 号变	10	1000	490
29836	扬中	花园小区公变	10	400	278
29837	扬中	花园雅居 1#变	10	400	261
29838	扬中	花园雅居 2#变	10	400	278
29839	扬中	华康公变	10	630	405
29840	扬中	华康医药商居楼变	10	630	334
29841	扬中	华联公变	10	315	234
29842	扬中	华润小高层变 003001	10	630	373
29843	扬中	华润小区变 003002	10	630	199

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29844	扬中	华威村 1#变	10	400	186
29845	扬中	华威村 10#变	10	200	51
29846	扬中	华威村 10 组变	10	200	58
29847	扬中	华威村 11 组变	10	200	136
29848	扬中	华威村 12 组变	10	400	311
29849	扬中	华威村 14 组变	10	200	81
29850	扬中	华威村 15#变	10	400	307
29851	扬中	华威村 2#变	10	200	86
29852	扬中	华威村 3#变	10	200	110
29853	扬中	华威村 4#变	10	200	110
29854	扬中	华威村 5#变	10	200	61
29855	扬中	华威村 5 组变	10	400	260
29856	扬中	华威村 6#变	10	400	170
29857	扬中	华威村 7#变	10	200	26
29858	扬中	华威村 8 组变	10	200	29
29859	扬中	华威村 9#变	10	200	70
29860	扬中	华威村小区变	10	200	24
29861	扬中	化纤厂公变 005008	10	630	382
29862	扬中	环保楼公变	10	400	224
29863	扬中	环卫所变	10	400	88
29864	扬中	惠民楼 2#变(新圩村 8#)	10	200	61
29865	扬中	惠民路 2#变	10	200	138
29866	扬中	惠民路综合楼	10	315	122
29867	扬中	惠民小区 1 号变	10	630	340

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29868	扬中	惠民小区 2#变	10	630	451
29869	扬中	惠民小区 3#变	10	400	45
29870	扬中	惠民小区 4#变	10	400	111
29871	扬中	惠众东区 1#变	10	630	287
29872	扬中	惠众东区 2#变	10	630	377
29873	扬中	惠众东区 3 号变	10	630	412
29874	扬中	惠众东区 4#变	10	630	296
29875	扬中	惠众西区 1#变	10	630	373
29876	扬中	惠众西区 2#变	10	630	390
29877	扬中	会龙村西 7 组变	10	400	145
29878	扬中	会龙小区 1#变	10	400	283
29879	扬中	会龙小区 2#变	10	400	232
29880	扬中	汇丰小区变 004005	10	400	149
29881	扬中	汇锦新城 1 号变电所 1 号变	10	800	501
29882	扬中	汇锦新城 1 号变电所 2 号变	10	800	467
29883	扬中	汇锦新城 1 号变电所 3 号变	10	800	538
29884	扬中	汇锦新城 1 号变电所 4 号变	10	800	503
29885	扬中	汇锦新城 2 号变电所 1#主变	10	800	571
29886	扬中	汇锦新城 2 号变电所 2#主变	10	800	559
29887	扬中	汇锦新城 2 号变电所 3#主变	10	800	565
29888	扬中	汇锦新城 2 号变电所 4#主变	10	800	526
29889	扬中	汇锦新城 3 号变电所 1 号主变	10	800	541
29890	扬中	汇锦新城 3 号变电所 2 号主变	10	800	508
29891	扬中	汇锦新城 3 号变电所 3 号主变	10	800	551

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29892	扬中	汇锦新城 3 号变电所 4 号主变	10	800	543
29893	扬中	汇锦雅居变电所 1#变	10	630	441
29894	扬中	汇锦雅居变电所 2#变压器	10	630	466
29895	扬中	机电站公变	10	200	83
29896	扬中	积善 1#变	10	400	199
29897	扬中	积善 12#变	10	200	83
29898	扬中	积善 3#变	10	400	259
29899	扬中	积善 4#变	10	200	94
29900	扬中	积善 6#变	10	200	41
29901	扬中	积善村 10#变	10	200	55
29902	扬中	积善村 16 组变	10	200	116
29903	扬中	积善村 17 组变	10	200	97
29904	扬中	积善村 1 组变	10	400	305
29905	扬中	积善村 2#变	10	200	63
29906	扬中	积善村 2 组变	10	200	95
29907	扬中	积善村 5#变	10	200	29
29908	扬中	积善村 5 组变	10	200	61
29909	扬中	积善村 8#变	10	160	59
29910	扬中	积善村 9#变	10	200	90
29911	扬中	积善村东 1 组变	10	200	118
29912	扬中	积善村农业总表	10	400	92
29913	扬中	集贸市场 2#变	10	400	203
29914	扬中	集贸市场公变	10	400	122
29915	扬中	集镇 4#变	10	400	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29916	扬中	集镇公变 4#	10	400	158
29917	扬中	嘉禾新城 1#配电室 1#配电变压器	10	800	486
29918	扬中	嘉禾新城 1#配电室 2#配电变压器	10	800	482
29919	扬中	嘉禾新城 1#配电室 3#配电变压器	10	800	487
29920	扬中	嘉禾新城 1#配电室 4#配电变压器	10	800	527
29921	扬中	嘉禾新城 2#配电室 1#配电变压器	10	800	606
29922	扬中	嘉禾新城 2#配电室 2#配电变压器	10	800	573
29923	扬中	家纺城 1 号变电所 1 号主变	10	800	489
29924	扬中	家纺城 1 号变电所 2 号主变	10	800	536
29925	扬中	家纺城 1 号变电所 3 号主变	10	800	586
29926	扬中	家纺城 1 号变电所 4 号主变	10	800	609
29927	扬中	家纺城 2 号变电所 1 号变	10	630	425
29928	扬中	家纺城 2 号变电所 2 号变	10	630	294
29929	扬中	家纺城公变	10	400	159
29930	扬中	健康路商住楼	10	500	328
29931	扬中	建华 6#变	10	160	22
29932	扬中	建华村 1#变	10	200	119
29933	扬中	建华村 2#变	10	400	122
29934	扬中	建华村 3#变	10	200	88
29935	扬中	建华村 3 组变	10	200	99
29936	扬中	建华村 4#变	10	200	61
29937	扬中	建华村 5#变	10	200	83
29938	扬中	建华村 6 组变	10	200	108
29939	扬中	建华村 7 组变	10	200	59

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29940	扬中	建华村 8#变	10	200	126
29941	扬中	建华村 9 组变	10	200	114
29942	扬中	建宁 1#变	10	400	42
29943	扬中	建宁 2#变`	10	400	156
29944	扬中	建宁 4#变	10	400	55
29945	扬中	建宁北路公变	10	400	42
29946	扬中	建宁村 3#变	10	400	166
29947	扬中	建宁村 5#变	10	400	58
29948	扬中	建设 1 村公变	10	200	27
29949	扬中	建设北变 3#	10	400	174
29950	扬中	建设村 1#变	10	400	198
29951	扬中	建设村 2#变	10	400	126
29952	扬中	建设村 3#变	10	400	158
29953	扬中	建设村 4#变	10	400	153
29954	扬中	建设村 5#变	10	400	65
29955	扬中	建设村 6#变	10	400	249
29956	扬中	建设村 7#变	10	400	168
29957	扬中	建设村 7#变（建设 3 村变）	10	400	231
29958	扬中	建设村 8#变	10	400	153
29959	扬中	建设公变	10	400	41
29960	扬中	建设小区 1#公变	10	200	57
29961	扬中	建设小区 2#	10	400	168
29962	扬中	建新 3#配变	10	400	108
29963	扬中	建新村 4#变	10	400	227

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29964	扬中	建新村 7#变	10	400	120
29965	扬中	建新村 8#变	10	400	209
29966	扬中	建新小区 1#变(秋灯村 6 组变)	10	400	140
29967	扬中	建新小区九区变配变	10	400	283
29968	扬中	建行公变	10	400	241
29969	扬中	建中 10#变	10	400	115
29970	扬中	建中村 1#变	10	400	119
29971	扬中	建中村 11#变	10	400	165
29972	扬中	建中村 12#变	10	400	215
29973	扬中	建中村 13#变	10	200	62
29974	扬中	建中村 1 组变	10	400	79
29975	扬中	建中村 2#变	10	250	115
29976	扬中	建中村 5#变	10	400	46
29977	扬中	建中村 7 组变	10	400	169
29978	扬中	建中村 8#变	10	500	159
29979	扬中	建中村 9#变	10	400	44
29980	扬中	建中村变 4#变(广宁)	10	250	117
29981	扬中	建中十一圩西区变配变	10	630	182
29982	扬中	建筑 2#公变 01001	10	630	420
29983	扬中	建筑公变	10	400	0
29984	扬中	江城公变 001	10	630	203
29985	扬中	江城公变(金叶)	10	400	181
29986	扬中	江城壹品变电所 1 号主变	10	800	454
29987	扬中	江城壹品变电所 2 号主变	10	800	484

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29988	扬中	江城壹品变电所 3 号主变	10	800	598
29989	扬中	江城壹品变电所 4 号主变	10	800	533
29990	扬中	江南花苑 1#变	10	630	77
29991	扬中	江南花苑 2#变	10	800	77
29992	扬中	江南星辰 1#	10	800	474
29993	扬中	江南星辰 2#	10	800	603
29994	扬中	江南星辰 3#	10	800	537
29995	扬中	江南星辰 4#	10	800	577
29996	扬中	江阳公变 003004	10	400	99
29997	扬中	江州新城变电所 1 号主变	10	800	587
29998	扬中	江州新城变电所 2 号主变	10	800	568
29999	扬中	江洲东路变	10	200	29
30000	扬中	江洲东路公变 1	10	400	168
30001	扬中	江洲工艺宿舍变	10	630	434
30002	扬中	江洲广场公变	10	400	221
30003	扬中	江洲西路公变	10	630	125
30004	扬中	江洲小区 1#公变	10	400	90
30005	扬中	江洲小区 2#变	10	400	138
30006	扬中	江洲小区 3#变	10	400	118
30007	扬中	江洲新村 4#变	10	400	176
30008	扬中	交警大队宿舍楼变(友谊路 2#变)	10	200	94
30009	扬中	解放 10#变	10	200	116
30010	扬中	解放 11#变	10	200	92
30011	扬中	解放 9#变	10	200	35

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30012	扬中	解放北 2 组变	10	400	139
30013	扬中	解放北 7 组变	10	400	247
30014	扬中	解放村 1#变	10	400	171
30015	扬中	解放村 13 组变	10	400	265
30016	扬中	解放村 14 组变	10	200	60
30017	扬中	解放村 17 组变	10	400	186
30018	扬中	解放村 1 组变	10	200	29
30019	扬中	解放村 2#变	10	200	99
30020	扬中	解放村 3#变	10	200	75
30021	扬中	解放村 4#变	10	200	121
30022	扬中	解放村 6#变	10	200	71
30023	扬中	解放村 7#变	10	200	98
30024	扬中	解放村 7 组变	10	200	49
30025	扬中	解放村 8#变	10	200	51
30026	扬中	解放村东 12 组变	10	400	248
30027	扬中	解放村东 4 组变	10	400	105
30028	扬中	解放村东 5 组变	10	400	41
30029	扬中	解放村东 6 组变	10	400	152
30030	扬中	解放村南 12 组变	10	400	186
30031	扬中	解放村南 13 组变	10	200	85
30032	扬中	解放村南 14 组变	10	400	243
30033	扬中	解放村南 17 组	10	400	279
30034	扬中	解放村西 10 组变	10	400	276
30035	扬中	解放东 8 组变	10	400	281

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30036	扬中	解放南 5 组变	10	400	240
30037	扬中	金谷公变 602129047001	10	630	394
30038	扬中	金冠华庭 1 号变电所 1 号变	10	800	541
30039	扬中	金冠华庭 1 号变电所 2 号变	10	800	548
30040	扬中	金冠华庭 1 号变电所 3 号变	10	800	535
30041	扬中	金冠华庭 1 号变电所 4 号变	10	800	598
30042	扬中	金冠华庭 2 号配电室 1 号配电变压器	10	800	532
30043	扬中	金冠华庭 2 号配电室 2 号配电变压器	10	800	468
30044	扬中	金冠华庭 3 号配电室 1 号变	10	800	519
30045	扬中	金冠华庭 3 号配电室 2 号变	10	800	468
30046	扬中	金龙村 1#变	10	200	70
30047	扬中	金龙村 2#变	10	200	74
30048	扬中	金龙村 3#变	10	400	263
30049	扬中	金龙村 4#变	10	400	201
30050	扬中	金龙村 5#变	10	200	107
30051	扬中	金龙村 6#变	10	200	58
30052	扬中	金龙村 6 组变	10	200	21
30053	扬中	金龙村 7#变	10	200	76
30054	扬中	金龙村居民点变	10	400	276
30055	扬中	金润房产 012	10	250	162
30056	扬中	金穗公变	10	400	169
30057	扬中	金苇路 2#公变	10	630	267
30058	扬中	金星 5#村	10	200	87
30059	扬中	金星 6#变	10	160	81

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30060	扬中	金星 8#变	10	200	78
30061	扬中	金星村 1#变	10	400	52
30062	扬中	金星村 1 组变	10	200	26
30063	扬中	金星村 2#	10	400	145
30064	扬中	金星村 2 组	10	400	99
30065	扬中	金星村 3#变	10	400	181
30066	扬中	金星村 3 组变	10	400	233
30067	扬中	金星村 4 组变	10	200	53
30068	扬中	金星村 5 组变	10	200	84
30069	扬中	金星村 7#变	10	400	195
30070	扬中	金星大楼变	10	160	79
30071	扬中	金源化工综合楼变	10	400	257
30072	扬中	锦程 6# 变	10	200	81
30073	扬中	锦程安置小区 03001	10	800	540
30074	扬中	锦程安置小区 2 号变	10	800	450
30075	扬中	锦程村 1#变	10	400	224
30076	扬中	锦程村 10#变	10	200	63
30077	扬中	锦程村 11#变	10	200	21
30078	扬中	锦程村 12 组	10	400	248
30079	扬中	锦程村 13#变	10	400	241
30080	扬中	锦程村 14#变	10	200	67
30081	扬中	锦程村 15#变	10	200	23
30082	扬中	锦程村 16#变	10	200	67
30083	扬中	锦程村 1 组变	10	200	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30084	扬中	锦程村 2#变	10	400	255
30085	扬中	锦程村 3#变	10	200	76
30086	扬中	锦程村 4#变	10	400	205
30087	扬中	锦程村 4 组变	10	400	161
30088	扬中	锦程村 5#变	10	400	213
30089	扬中	锦程村 7#变	10	200	77
30090	扬中	锦程村 8#变	10	400	259
30091	扬中	锦程村 8 组变	10	200	71
30092	扬中	锦程村 9#变	10	200	29
30093	扬中	锦尚世家 1 号变	10	400	339
30094	扬中	锦尚世家 2 号变	10	400	330
30095	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 1#主变	10	800	568
30096	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 2#主变	10	800	537
30097	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 3#主变	10	800	559
30098	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 4#主变	10	800	598
30099	扬中	经适房配电室 1 号变	10	500	312
30100	扬中	景华苑 1 号主变	10	630	395
30101	扬中	景华苑 2 号主变	10	630	411
30102	扬中	景华苑 3 号主变	10	630	438
30103	扬中	景华苑 4 主变	10	630	428
30104	扬中	景华苑二期变	10	400	270
30105	扬中	九里香畔 1 号变电所 1 号变	10	800	528
30106	扬中	九里香畔 1 号变电所 2 号变	10	800	509
30107	扬中	九里香畔 1 号变电所 3 号变	10	800	533

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30108	扬中	九里香畔 1 号变电所 4 号变	10	800	531
30109	扬中	九里香畔 2 号变电所 1 号变	10	800	521
30110	扬中	九里香畔 2 号变电所 2 号变	10	800	533
30111	扬中	九里香畔 2 号变电所 3 号变	10	800	569
30112	扬中	九里香畔 2 号变电所 4 号变	10	800	525
30113	扬中	九里香畔 3 号变电所 1 号变	10	800	445
30114	扬中	九里香畔 3 号变电所 2 号变	10	800	414
30115	扬中	九里香畔 3 号变电所 3 号变	10	800	519
30116	扬中	九里香畔 3 号变电所 4 号变	10	800	498
30117	扬中	九里香畔 4 号变电所 1 号变	10	800	546
30118	扬中	九里香畔 4 号变电所 2 号变	10	800	555
30119	扬中	九里香畔 4 号变电所 3 号变	10	800	615
30120	扬中	九里香畔 4 号变电所 4 号变	10	800	541
30121	扬中	九里香畔 5 号变电所 1 号变	10	800	533
30122	扬中	九里香畔 5 号变电所 2 号变	10	800	560
30123	扬中	九里香畔 5 号变电所 3 号变	10	800	526
30124	扬中	九里香畔 5 号变电所 4 号变	10	800	624
30125	扬中	聚福园 1#	10	630	446
30126	扬中	聚福园 2#箱变配电变压器	10	630	349
30127	扬中	聚福园 3#箱变	10	630	411
30128	扬中	聚福园 4#变	10	630	372
30129	扬中	聚福园 5#箱变	10	630	375
30130	扬中	聚福园 6#箱变	10	630	340
30131	扬中	聚福园 7#箱变	10	630	342

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30132	扬中	剧场 2#变	10	400	119
30133	扬中	剧场公变	10	400	126
30134	扬中	剧场小区变	10	630	295
30135	扬中	开发区三跃村 1 组居民点变	10	200	70
30136	扬中	开发区新街 4#公变	10	400	133
30137	扬中	开发区用电所公变	10	400	195
30138	扬中	凯旋山庄公变	10	630	379
30139	扬中	凯旋苑北 1#变	10	800	506
30140	扬中	凯旋苑北 2#变 005001	10	800	444
30141	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 1#主变	10	800	567
30142	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 2#主变	10	800	430
30143	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 3#主变	10	800	418
30144	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 4#主变	10	800	351
30145	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 1#主变	10	630	373
30146	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 2#主变	10	630	378
30147	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 3#主变	10	630	335
30148	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 4#主变	10	630	450
30149	扬中	康华苑 5#变	10	400	283
30150	扬中	康华苑公变	10	500	278
30151	扬中	康宁路综合楼变 001	10	400	131
30152	扬中	客运中心 2#公变	10	400	197
30153	扬中	客运中心公变	10	400	208
30154	扬中	快乐食品厂	10	400	252
30155	扬中	老电力站公变	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30156	扬中	老防疫站 2#公变	10	400	235
30157	扬中	老干部局公变	10	630	251
30158	扬中	老街 2#变	10	400	134
30159	扬中	老街公变	10	400	155
30160	扬中	老郎 2#变	10	200	34
30161	扬中	老郎 4#变	10	400	241
30162	扬中	老郎 5#变	10	250	106
30163	扬中	老郎 6#变（八大队北表）	10	400	198
30164	扬中	老郎 7#变	10	400	171
30165	扬中	老郎村 1#变	10	315	159
30166	扬中	老郎村 10#变	10	200	78
30167	扬中	老郎村 11#变	10	200	61
30168	扬中	老郎村 12#变	10	400	218
30169	扬中	老郎村 13 组变	10	200	49
30170	扬中	老郎村 17 组变	10	400	157
30171	扬中	老郎村 18 组	10	200	100
30172	扬中	老郎村 19 组变	10	200	81
30173	扬中	老郎村 1 组变	10	200	73
30174	扬中	老郎村 3#变	10	400	64
30175	扬中	老郎村 4 组变	10	200	78
30176	扬中	老郎村 6 组变	10	200	21
30177	扬中	老郎村 8#变	10	200	59
30178	扬中	老郎村 9#变	10	200	53
30179	扬中	老郎村东 18 组	10	200	55

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30180	扬中	老郎村西 5 组变	10	200	71
30181	扬中	老六墩 1#变	10	400	140
30182	扬中	老六墩 2#变	10	200	44
30183	扬中	老六墩 3#变	10	200	107
30184	扬中	老六墩 4#变	10	200	36
30185	扬中	老六墩子 7#变	10	200	95
30186	扬中	老六墩子村 10 组变	10	200	111
30187	扬中	老六墩子村 4 组变	10	200	126
30188	扬中	老六墩子村 5#变	10	200	48
30189	扬中	老六墩子村 9 组	10	200	88
30190	扬中	老六墩子村居民点变	10	200	52
30191	扬中	老农贸市场变	10	400	193
30192	扬中	老桥村 1#变	10	200	137
30193	扬中	老桥村 2#变	10	250	135
30194	扬中	老桥村 3#变	10	200	47
30195	扬中	老桥村 4#变	10	200	105
30196	扬中	老桥村 4 组变	10	200	94
30197	扬中	老桥村 5#变	10	200	100
30198	扬中	老桥村 7#变	10	200	111
30199	扬中	老桥村 8#变	10	200	112
30200	扬中	老桥村 8 组变	10	200	106
30201	扬中	老人医 2#公变	10	400	147
30202	扬中	老人医公变（杏林小区）	10	400	43
30203	扬中	老用电所公变配电变压器	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30204	扬中	老站公变	10	400	45
30205	扬中	乐源 10#变	10	200	150
30206	扬中	乐源村 1#变	10	200	127
30207	扬中	乐源村 11#变	10	200	40
30208	扬中	乐源村 11 组变	10	200	96
30209	扬中	乐源村 13 组变	10	200	116
30210	扬中	乐源村 15 组变	10	400	277
30211	扬中	乐源村 2#变	10	200	125
30212	扬中	乐源村 2 组变	10	200	21
30213	扬中	乐源村 3#变	10	200	60
30214	扬中	乐源村 3 组变	10	200	98
30215	扬中	乐源村 4#变	10	200	77
30216	扬中	乐源村 5#变	10	160	72
30217	扬中	乐源村 6#变	10	200	106
30218	扬中	乐源村 6 组变	10	200	108
30219	扬中	乐源村 7#变	10	200	102
30220	扬中	乐源村 8#变	10	200	88
30221	扬中	乐源村 8 组变	10	200	117
30222	扬中	乐源村 9#变	10	200	98
30223	扬中	乐源村东 1 组变	10	200	107
30224	扬中	乐源村东 7 组变	10	200	117
30225	扬中	丽景花苑 1 号主变	10	630	270
30226	扬中	丽景花苑 2#主变	10	630	297
30227	扬中	利民 1#变	10	200	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30228	扬中	利民 2 组变	10	400	246
30229	扬中	利民 5#变	10	400	198
30230	扬中	利民 7#变	10	160	73
30231	扬中	利民 8#变	10	400	238
30232	扬中	利民村 10#变	10	200	105
30233	扬中	利民村 10 组变	10	400	264
30234	扬中	利民村 11#变	10	400	239
30235	扬中	利民村 12 组变	10	400	231
30236	扬中	利民村 13 组变	10	200	75
30237	扬中	利民村 16 组变	10	200	102
30238	扬中	利民村 1 组变	10	200	99
30239	扬中	利民村 2#变	10	400	212
30240	扬中	利民村 3#变	10	400	50
30241	扬中	利民村 4#变	10	200	99
30242	扬中	利民村 5 组变	10	200	72
30243	扬中	利民村 6#变	10	200	89
30244	扬中	利民村 9#变	10	400	214
30245	扬中	利民村 9 组变	10	200	83
30246	扬中	利民村团结组变	10	200	110
30247	扬中	利民东 5#变	10	200	74
30248	扬中	利民路 2#公变	10	400	202
30249	扬中	利民路公变	10	315	51
30250	扬中	利民市场 1#公变(门市)	10	630	412
30251	扬中	利民市场 2#公变(居民)	10	630	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30252	扬中	利民市场 3#变	10	630	483
30253	扬中	利民市场 4#变	10	630	222
30254	扬中	立新 11#变	10	200	135
30255	扬中	立新村 1#变	10	200	63
30256	扬中	立新村 10#变	10	400	177
30257	扬中	立新村 12#变	10	400	164
30258	扬中	立新村 12#变(星星 11 组变)	10	400	288
30259	扬中	立新村 13#变	10	200	91
30260	扬中	立新村 15#变	10	200	88
30261	扬中	立新村 2#变	10	400	265
30262	扬中	立新村 3#变	10	200	25
30263	扬中	立新村 3 组变	10	400	284
30264	扬中	立新村 4#变	10	200	45
30265	扬中	立新村 5#变	10	400	122
30266	扬中	立新村 6#变	10	160	66
30267	扬中	立新村 6 组变	10	200	22
30268	扬中	立新村 7#单相变	10	50	12
30269	扬中	立新村 8#变	10	50	10
30270	扬中	立新村 9 组变	10	200	81
30271	扬中	立新小区 1#变	10	400	212
30272	扬中	立新小区 2#变	10	400	231
30273	扬中	联丰 12#变	10	200	71
30274	扬中	联丰 7#变	10	200	59
30275	扬中	联丰 9#变	10	400	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30276	扬中	联丰村 1#变	10	200	23
30277	扬中	联丰村 10#变	10	200	84
30278	扬中	联丰村 11#变	10	400	192
30279	扬中	联丰村 13#变	10	200	97
30280	扬中	联丰村 14#变	10	200	35
30281	扬中	联丰村 16#变	10	400	238
30282	扬中	联丰村 17#变	10	400	200
30283	扬中	联丰村 18#变	10	400	240
30284	扬中	联丰村 19#变	10	200	180
30285	扬中	联丰村 2#变	10	400	242
30286	扬中	联丰村 3#变	10	400	231
30287	扬中	联丰村 4#变	10	200	115
30288	扬中	联丰村 5#变	10	200	114
30289	扬中	联丰村 5 组变	10	200	95
30290	扬中	联丰村 6#变	10	200	34
30291	扬中	联丰村 8#变	10	400	215
30292	扬中	联丰村后居民点变	10	200	96
30293	扬中	联合车站公变	10	400	210
30294	扬中	联合村 1#变	10	250	29
30295	扬中	联合村 10#变	10	400	203
30296	扬中	联合村 11#变	10	400	63
30297	扬中	联合村 12#变	10	400	191
30298	扬中	联合村 13#变	10	400	165
30299	扬中	联合村 14 组变	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30300	扬中	联合村 15#变	10	200	25
30301	扬中	联合村 16#变	10	200	164
30302	扬中	联合村 17#变	10	400	225
30303	扬中	联合村 19 组变	10	200	105
30304	扬中	联合村 1 组变	10	200	127
30305	扬中	联合村 2#变	10	400	215
30306	扬中	联合村 20#变	10	400	163
30307	扬中	联合村 3#变	10	400	334
30308	扬中	联合村 4#变	10	200	135
30309	扬中	联合村 5#变	10	200	66
30310	扬中	联合村 6#变	10	400	200
30311	扬中	联合村 7#变	10	200	34
30312	扬中	联合村 7 组变	10	200	34
30313	扬中	联合村 8#变	10	200	25
30314	扬中	联合村 9#变(农场 4#变)	10	400	257
30315	扬中	联合村 9 组变	10	200	116
30316	扬中	联合村东居民点变	10	200	117
30317	扬中	联合村居民点变	10	200	96
30318	扬中	联合村农贸市场变	10	200	98
30319	扬中	联合集镇公变	10	400	52
30320	扬中	联合老街 2#变	10	400	161
30321	扬中	联合老街公变	10	315	33
30322	扬中	联合农场 5#综合变	10	400	205
30323	扬中	联合用电所公变(镇东公变)	10	400	41

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30324	扬中	联盟安置小区 1#变	10	400	252
30325	扬中	联盟安置小区 2#变	10	400	265
30326	扬中	联盟村 1#变	10	315	109
30327	扬中	联盟村 10#变	10	400	132
30328	扬中	联盟村 11#变	10	400	209
30329	扬中	联盟村 12#变	10	200	55
30330	扬中	联盟村 13#变	10	200	75
30331	扬中	联盟村 13 组变	10	200	68
30332	扬中	联盟村 15#变	10	200	129
30333	扬中	联盟村 16#变	10	400	297
30334	扬中	联盟村 18 组变	10	200	21
30335	扬中	联盟村 2#变	10	400	166
30336	扬中	联盟村 20#变	10	400	213
30337	扬中	联盟村 3#变	10	250	164
30338	扬中	联盟村 4#变	10	200	52
30339	扬中	联盟村 5#变	10	200	62
30340	扬中	联盟村 6#变	10	400	164
30341	扬中	联盟村 7#变	10	400	195
30342	扬中	联盟村 8#变	10	400	203
30343	扬中	联盟村 9#变	10	400	176
30344	扬中	联盟村公变	10	400	239
30345	扬中	联盟村后居民点变	10	200	29
30346	扬中	联盟天后宫变	10	400	244
30347	扬中	联新新村 1#变	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30348	扬中	联新新村 2#变	10	400	180
30349	扬中	联新新村 3#变	10	400	323
30350	扬中	联治 6#变	10	400	123
30351	扬中	联治 9#变	10	200	126
30352	扬中	联治村 1#变	10	200	28
30353	扬中	联治村 10#变	10	200	97
30354	扬中	联治村 11 组变	10	200	31
30355	扬中	联治村 12#变	10	400	307
30356	扬中	联治村 3 组变(联盟村西区居民点)	10	200	155
30357	扬中	联治村 4 组变	10	200	114
30358	扬中	联治村 5#变	10	315	161
30359	扬中	联治村 6 组变	10	400	248
30360	扬中	联治村 7#变	10	400	229
30361	扬中	联治村 8#变	10	200	53
30362	扬中	良善 1#变	10	400	209
30363	扬中	良善 1 组变	10	400	192
30364	扬中	良善 3#变	10	400	231
30365	扬中	良善 8#变	10	200	110
30366	扬中	良善北 6 组变	10	400	111
30367	扬中	良善村 11 组变	10	200	78
30368	扬中	良善村 13 组变	10	200	67
30369	扬中	良善村 2#变	10	400	252
30370	扬中	良善村 2 组变	10	200	74
30371	扬中	良善村 5#变	10	200	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30372	扬中	良善村 6#变	10	400	89
30373	扬中	良善村 7 组变	10	200	139
30374	扬中	良善村 8 组变	10	400	264
30375	扬中	良善村 9 组变	10	400	189
30376	扬中	良善村北 10 组变	10	400	272
30377	扬中	良善村南 9 组变	10	400	226
30378	扬中	辽源村 1#变	10	400	286
30379	扬中	辽源村 1 组变	10	200	66
30380	扬中	辽源村 2#变	10	200	98
30381	扬中	辽源村 3#变	10	200	103
30382	扬中	辽源村 3 组变	10	200	71
30383	扬中	辽源村 4#变	10	200	78
30384	扬中	辽源村 5#变	10	200	50
30385	扬中	辽源村 6#变	10	200	123
30386	扬中	邻丰 2#变	10	200	103
30387	扬中	邻丰 4#变	10	200	127
30388	扬中	邻丰 8 组变	10	200	23
30389	扬中	邻丰村 1#变	10	250	66
30390	扬中	邻丰村 3#变	10	250	96
30391	扬中	邻丰村 5#变	10	250	114
30392	扬中	邻丰村 5 组变	10	400	233
30393	扬中	邻丰村 7#变	10	200	92
30394	扬中	邻丰村 8#变	10	400	215
30395	扬中	邻丰村 9 组变	10	400	211

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30396	扬中	邻丰村东 1 组变	10	200	65
30397	扬中	邻丰村东 4 组变	10	400	259
30398	扬中	邻丰村东 5 组变	10	400	343
30399	扬中	邻丰村后 8 组变	10	400	289
30400	扬中	邻丰村南 8 组变	10	400	195
30401	扬中	邻丰村西 8 组变	10	400	292
30402	扬中	柳竹小区	10	400	81
30403	扬中	柳竹小区 4#变	10	400	118
30404	扬中	柳竹新村 1#变	10	400	43
30405	扬中	柳竹新村 2#变	10	400	126
30406	扬中	柳竹新村 3#变	10	400	44
30407	扬中	六墩子 2#变（六墩子电站）	10	200	89
30408	扬中	六墩子 4#变	10	200	106
30409	扬中	六墩子 5#变	10	200	73
30410	扬中	六墩子 8#变	10	200	110
30411	扬中	六墩子村 1#变	10	200	98
30412	扬中	六墩子村 10 组	10	200	111
30413	扬中	六墩子村 2 组变	10	200	122
30414	扬中	六墩子村 3#变	10	200	67
30415	扬中	六墩子村 5 组变	10	400	182
30416	扬中	六墩子村 6#变	10	200	59
30417	扬中	六墩子村 7#变	10	200	105
30418	扬中	六墩子村 7 组变	10	200	110
30419	扬中	六墩子村 9#变	10	200	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30420	扬中	六墩子村南 6 组变	10	400	292
30421	扬中	六节桥 3#公变	10	400	240
30422	扬中	六节桥公变	10	200	42
30423	扬中	六圩 2#变	10	400	253
30424	扬中	六圩 9 组变	10	200	73
30425	扬中	六圩村 1#变	10	200	54
30426	扬中	六圩村 10 组变	10	200	128
30427	扬中	六圩村 3#变	10	200	59
30428	扬中	六圩村 4#变	10	200	115
30429	扬中	六圩村 4 组变	10	200	128
30430	扬中	六圩村 5#变	10	200	103
30431	扬中	六圩村 7#变	10	200	107
30432	扬中	卢浮至尊 1 号变电所 1 号主变	10	800	483
30433	扬中	卢浮至尊 1 号变电所 2 号主变	10	800	576
30434	扬中	卢浮至尊 2 号变电所 1 号主变	10	800	496
30435	扬中	卢浮至尊 2 号变电所 2 号主变	10	800	536
30436	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 1 号主变	10	800	520
30437	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 2 号主变	10	800	547
30438	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 3 号主变	10	800	448
30439	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 4 号主变	10	800	521
30440	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 1 号主变	10	800	565
30441	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 2 号主变	10	800	500
30442	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 3 号主变	10	800	448
30443	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 4 号主变	10	800	461

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30444	扬中	绿杨宿舍楼变	10	400	292
30445	扬中	码头 2 组变	10	200	128
30446	扬中	码头 7#变	10	200	54
30447	扬中	码头村 1#变	10	200	162
30448	扬中	码头村 2#变	10	315	64
30449	扬中	码头村 3#变	10	200	83
30450	扬中	码头村 4#变	10	160	28
30451	扬中	码头村 5#变	10	400	275
30452	扬中	码头村 6#变	10	200	76
30453	扬中	猫沙村 1#变	10	400	295
30454	扬中	猫沙村 2#变	10	250	177
30455	扬中	猫沙村 2 组变	10	400	178
30456	扬中	猫沙村 3#变	10	200	96
30457	扬中	猫沙村 4#变	10	200	104
30458	扬中	猫沙村 5 组变	10	200	46
30459	扬中	美都华庭 1 号变	10	630	373
30460	扬中	美都华庭 2 号变	10	630	342
30461	扬中	美食街 1#变	10	630	209
30462	扬中	美食街 2#变	10	400	197
30463	扬中	米兰香榭 1 号变	10	630	373
30464	扬中	米兰香榭 2 号箱变 002004	10	630	365
30465	扬中	米兰香榭 3 号变	10	630	495
30466	扬中	米兰香榭 4 号箱变	10	630	462
30467	扬中	面粉小区公变	10	400	224

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30468	扬中	民丰小区 1#变	10	200	87
30469	扬中	民丰小区 2#变	10	400	182
30470	扬中	民丰小区 5#变	10	200	107
30471	扬中	民丰小区南 1#变	10	400	172
30472	扬中	民丰小区南 2#变	10	400	240
30473	扬中	民丰小区南 3#变	10	400	181
30474	扬中	民丰小区南 4#变	10	400	272
30475	扬中	民众村 1#变	10	400	274
30476	扬中	民众村 10 组变	10	200	83
30477	扬中	民众村 15#变配变	10	400	227
30478	扬中	民众村 16#变	10	400	295
30479	扬中	民众村 2#变	10	200	29
30480	扬中	民众村 2 组变	10	400	257
30481	扬中	民众村 3#变	10	200	28
30482	扬中	民众村 3 组居民点	10	200	106
30483	扬中	民众村 4#变	10	200	87
30484	扬中	民众村 5#变	10	400	254
30485	扬中	民众村 6#变	10	400	283
30486	扬中	民众村 7#变	10	200	43
30487	扬中	民众村 9 组变	10	200	90
30488	扬中	民主 10 队公变 1#变	10	400	250
30489	扬中	民主安置小区变	10	800	478
30490	扬中	民主村 13 组变	10	400	263
30491	扬中	民主村 19 组变	10	400	166

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30492	扬中	民主村 2#变	10	400	168
30493	扬中	民主村 3#变	10	250	118
30494	扬中	民主村 4#变	10	200	146
30495	扬中	民主村 5#变	10	200	47
30496	扬中	民主村 6#变	10	400	198
30497	扬中	民主村 7#变	10	200	79
30498	扬中	民主村 8#变	10	400	135
30499	扬中	民主村 9#变	10	400	149
30500	扬中	民主村华夏小区变 20150701001	10	400	213
30501	扬中	民主公变 2#(10 队)	10	400	59
30502	扬中	民主十队 3#变	10	400	193
30503	扬中	民主小区 1#箱变	10	630	444
30504	扬中	民主小区 2#变	10	500	257
30505	扬中	民主小区 3#变	10	630	245
30506	扬中	民主新区 1#箱变配电变压器	10	500	293
30507	扬中	民主新区 2#箱变配电变压器	10	630	288
30508	扬中	民主新区 3#变	10	500	156
30509	扬中	明华新区居民点变	10	200	77
30510	扬中	明华新区居民点南变配电变压器	10	400	240
30511	扬中	明华新区西变配变	10	630	372
30512	扬中	明珠大道公变	10	315	190
30513	扬中	明珠花园 1 号配电室 1 号配电变压器	10	630	463
30514	扬中	明珠花园 1 号配电室 2 号配电变压器	10	630	435
30515	扬中	明珠花园 2 号配电室 1 号配电变压器	10	800	540

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30516	扬中	明珠花园 2 号配电室 2 号配电变压器	10	800	584
30517	扬中	明珠花园 2 号配电室 3 号配电变压器	10	800	623
30518	扬中	明珠花园 2 号配电室 4 号配电变压器	10	800	626
30519	扬中	明珠花园 3 号配电室 1 号配电变压器	10	800	387
30520	扬中	明珠花园 3 号配电室 2 号配电变压器	10	800	393
30521	扬中	明珠花园 3 号配电室 3 号配电变压器	10	800	439
30522	扬中	明珠花园 3 号配电室 4 号配电变压器	10	800	419
30523	扬中	明珠湾 A 区公变配电变压器	10	630	254
30524	扬中	明珠湾 B 区	10	630	315
30525	扬中	明珠湾 D 区公变	10	400	137
30526	扬中	明珠湾 E 区公变	10	630	260
30527	扬中	明珠湾公变	10	630	311
30528	扬中	明珠湾公寓变	10	315	183
30529	扬中	明珠园山庄公变	10	630	221
30530	扬中	鸣翠山庄 1#变电所 1 号变	10	800	219
30531	扬中	鸣翠山庄 1#变电所 2 号变	10	800	406
30532	扬中	鸣翠山庄 2#变电所 1 号变	10	800	469
30533	扬中	鸣翠山庄 2#变电所 2 号变	10	800	336
30534	扬中	鸣翠山庄 3#变电所 1 号变	10	800	508
30535	扬中	鸣翠山庄 3#变电所 2 号变	10	800	285
30536	扬中	鸣翠山庄 4#变电所 1 号变	10	1000	785
30537	扬中	鸣翠山庄 4#变电所 2 号变	10	1000	597
30538	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 1 号变	10	800	576
30539	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 2 号变	10	800	617

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30540	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 3 号变	10	800	584
30541	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 4 号变	10	800	493
30542	扬中	鸣翠山庄 6#变电所 1 号变	10	1000	659
30543	扬中	鸣翠山庄 6#变电所 2 号变	10	1000	730
30544	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 1 号变	10	1000	548
30545	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 2 号变	10	1000	615
30546	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 3 号变	10	1000	662
30547	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 4 号变	10	1000	749
30548	扬中	鸣翠山庄别墅区变	10	400	360
30549	扬中	鸣翠山庄商住楼变电所 1 号变	10	630	481
30550	扬中	鸣翠山庄商住楼变电所 2 号变	10	630	493
30551	扬中	南方商厦小区	10	400	193
30552	扬中	南街公变	10	400	77
30553	扬中	南屏 8#变	10	200	52
30554	扬中	南屏村 1#变	10	400	235
30555	扬中	南屏村 10#变	10	400	182
30556	扬中	南屏村 11#箱变	10	400	257
30557	扬中	南屏村 2#变	10	200	27
30558	扬中	南屏村 3#变	10	400	250
30559	扬中	南屏村 3 组变	10	200	49
30560	扬中	南屏村 4#变	10	400	140
30561	扬中	南屏村 5#变	10	200	110
30562	扬中	南屏村 6#变	10	400	95
30563	扬中	南屏村 6 组变	10	200	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30564	扬中	南屏村 7#变	10	200	26
30565	扬中	南屏村 9#变	10	200	28
30566	扬中	南旺 11#变	10	315	33
30567	扬中	南旺 3#变	10	200	77
30568	扬中	南旺 4#变	10	400	77
30569	扬中	南旺 5#变	10	400	77
30570	扬中	南旺 6#变	10	200	77
30571	扬中	南旺 7#变	10	200	24
30572	扬中	南旺村 1#变	10	400	77
30573	扬中	南旺村 10#变	10	400	77
30574	扬中	南旺村 12#变	10	400	77
30575	扬中	南旺村 13 组变	10	400	77
30576	扬中	南旺村 2#变	10	400	74
30577	扬中	南旺村 4 组变	10	400	77
30578	扬中	南旺村 7 组变	10	315	77
30579	扬中	南旺村 8#变	10	315	77
30580	扬中	南旺村 8 组变	10	400	77
30581	扬中	南旺村 9#变	10	200	41
30582	扬中	南旺村 9 组变	10	400	77
30583	扬中	南旺村东 7 组变	10	200	77
30584	扬中	南旺路灯变	10	200	77
30585	扬中	南阳 1#变	10	400	272
30586	扬中	南阳 5#变	10	200	76
30587	扬中	南阳村 10#变	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30588	扬中	南阳村 11#变	10	200	81
30589	扬中	南阳村 12#变	10	200	38
30590	扬中	南阳村 14 组变	10	200	113
30591	扬中	南阳村 2 组变	10	200	117
30592	扬中	南阳村 6#变	10	160	53
30593	扬中	南阳村 7#变	10	160	69
30594	扬中	南阳村 8#变	10	200	93
30595	扬中	南阳村 8 组变	10	200	120
30596	扬中	南阳村 9#变	10	200	48
30597	扬中	南园新村 1 号变	10	500	151
30598	扬中	南园新村 2 号变	10	500	96
30599	扬中	南园新村 3#变	10	630	232
30600	扬中	南园新村 4#变	10	630	173
30601	扬中	南园新村 5#变	10	400	124
30602	扬中	南园新村 6#变	10	400	50
30603	扬中	年丰村 1#变	10	200	92
30604	扬中	年丰村 10 组变	10	200	96
30605	扬中	年丰村 17 组变	10	200	106
30606	扬中	年丰村 1 组变	10	200	141
30607	扬中	年丰村 2#变	10	400	161
30608	扬中	年丰村 3#变	10	200	25
30609	扬中	年丰村 4#变	10	400	282
30610	扬中	年丰村 5#变	10	200	38
30611	扬中	年丰村 5 组变	10	200	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30612	扬中	年丰村 7 组变	10	400	293
30613	扬中	年丰村 8 组变	10	400	188
30614	扬中	年丰村 9 组变	10	200	105
30615	扬中	农场 1#变	10	400	179
30616	扬中	农场 10#变	10	400	360
30617	扬中	农场 11#变	10	400	239
30618	扬中	农场 2#变	10	400	184
30619	扬中	农场 3#变	10	400	186
30620	扬中	农场 7#变	10	400	113
30621	扬中	农场变（新扬村 2 组变）	10	400	41
30622	扬中	农场村 6#变	10	200	52
30623	扬中	农场村 8#变	10	400	287
30624	扬中	农场村居民点变	10	200	89
30625	扬中	农场公变	10	400	208
30626	扬中	农贸公变	10	400	42
30627	扬中	农贸市场变	10	400	107
30628	扬中	派出所公变	10	400	118
30629	扬中	跑马场公变	10	400	203
30630	扬中	普丰村 1#变	10	400	284
30631	扬中	普丰村 10 组变	10	200	69
30632	扬中	普丰村 13 组变	10	400	171
30633	扬中	普丰村 1 组居民点变	10	200	104
30634	扬中	普丰村 2#变	10	400	136
30635	扬中	普丰村 3#变	10	400	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30636	扬中	普丰村 4#变	10	200	86
30637	扬中	普丰村 8 组变	10	200	98
30638	扬中	普济安置点 2 号变	10	500	314
30639	扬中	普济公变	10	400	148
30640	扬中	普庆 10#变	10	400	231
30641	扬中	普庆 8#变	10	200	86
30642	扬中	普庆安置点 1 号变	10	500	274
30643	扬中	普庆村 1#变	10	200	35
30644	扬中	普庆村 11 组变	10	200	37
30645	扬中	普庆村 2#变	10	400	107
30646	扬中	普庆村 3#变	10	200	55
30647	扬中	普庆村 4 组变	10	400	284
30648	扬中	普庆村 5#变	10	400	309
30649	扬中	普庆村 6#变	10	400	83
30650	扬中	普庆村 6 组变	10	400	150
30651	扬中	普庆村 7#变	10	200	64
30652	扬中	普庆村 8 组变	10	400	200
30653	扬中	普庆村 9 组变	10	400	204
30654	扬中	普庆村北 4#变（普庆电站）	10	400	50
30655	扬中	普收村 1#变	10	200	74
30656	扬中	普收村 11 组变	10	200	90
30657	扬中	普收村 1 组变	10	400	272
30658	扬中	普收村 2#变	10	400	42
30659	扬中	普收村 3#变	10	200	27

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30660	扬中	普收村 4#变	10	400	113
30661	扬中	普收村 5#变	10	200	30
30662	扬中	普收村 5 组变	10	200	77
30663	扬中	普收村 6#变	10	200	106
30664	扬中	七墩子 1#变	10	200	54
30665	扬中	七墩子 10#变	10	200	113
30666	扬中	七墩子 2#变	10	200	77
30667	扬中	七墩子 6# 变	10	200	121
30668	扬中	七墩子 9#变	10	200	153
30669	扬中	七墩子村 11 组	10	200	95
30670	扬中	七墩子村 1 组变	10	200	122
30671	扬中	七墩子村 2 组变	10	400	88
30672	扬中	七墩子村 3#变	10	200	104
30673	扬中	七墩子村 4 组变	10	400	189
30674	扬中	七墩子村 5#变	10	200	64
30675	扬中	七墩子村 6 组变	10	200	71
30676	扬中	七墩子村 7#变	10	200	115
30677	扬中	七墩子村 7 组变	10	200	115
30678	扬中	七墩子村 8#变	10	200	126
30679	扬中	齐家村 1#变	10	200	84
30680	扬中	齐家村 10#变	10	200	85
30681	扬中	齐家村 11#变	10	200	21
30682	扬中	齐家村 15 组变	10	200	134
30683	扬中	齐家村 1 组变箱变	10	400	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30684	扬中	齐家村 3#变	10	200	64
30685	扬中	齐家村 3 组变	10	200	87
30686	扬中	齐家村 4#变	10	200	109
30687	扬中	齐家村 5#变	10	200	49
30688	扬中	齐家村 6#变	10	160	26
30689	扬中	齐家村 7#变	10	160	36
30690	扬中	齐家村 8#变	10	200	88
30691	扬中	齐家村 8 组变	10	200	133
30692	扬中	齐家村 9#变	10	200	38
30693	扬中	齐桥 9#变	10	200	118
30694	扬中	齐桥村 1#变	10	200	57
30695	扬中	齐桥村 2#变	10	400	197
30696	扬中	齐桥村 3#变	10	200	85
30697	扬中	齐桥村 3 组变	10	400	237
30698	扬中	齐桥村 6#变	10	400	210
30699	扬中	齐桥村 7#变	10	200	72
30700	扬中	齐桥村 8#变	10	400	234
30701	扬中	企东 3#变	10	400	94
30702	扬中	企东 5#变	10	400	244
30703	扬中	企东村 1#变	10	400	155
30704	扬中	企东村 2#变	10	400	178
30705	扬中	企东村 3 组变	10	400	207
30706	扬中	企东村 4#变	10	400	73
30707	扬中	企东村 4 组变	10	400	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30708	扬中	企东村 5 组变	10	400	201
30709	扬中	企东村 6#变	10	400	41
30710	扬中	企东村 6 组变	10	200	30
30711	扬中	企东村 8 组变	10	200	63
30712	扬中	企东社区	10	630	372
30713	扬中	汽车站变	10	400	176
30714	扬中	前进 10#变	10	400	43
30715	扬中	前进北路公变 011007	10	630	263
30716	扬中	前进村 1#变	10	315	67
30717	扬中	前进村 1 组变	10	400	103
30718	扬中	前进村 1 组西变	10	200	77
30719	扬中	前进村 2#变	10	400	90
30720	扬中	前进村 3#变	10	400	278
30721	扬中	前进村 3 组变	10	200	47
30722	扬中	前进村 4#变	10	200	31
30723	扬中	前进村 4 组变	10	400	172
30724	扬中	前进村 5#变（大众电站）	10	400	138
30725	扬中	前进村 6#变	10	400	198
30726	扬中	前进村 6 组变	10	200	21
30727	扬中	前进村 7#变	10	400	190
30728	扬中	前进村 8#变	10	200	23
30729	扬中	前进南路 3#变	10	400	190
30730	扬中	前进南路 4#变	10	400	233
30731	扬中	前进南路公变	10	400	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30732	扬中	前进南路居民楼变	10	500	317
30733	扬中	勤丰 4#变	10	400	95
30734	扬中	勤丰村 1#变	10	400	53
30735	扬中	勤丰村 2#变	10	400	92
30736	扬中	勤丰村 2 组变	10	200	90
30737	扬中	勤丰村 3#变	10	400	188
30738	扬中	勤丰村 3 组变	10	200	48
30739	扬中	勤丰村 5#变	10	400	207
30740	扬中	勤丰村 6#变	10	400	180
30741	扬中	勤丰村 7#变	10	400	136
30742	扬中	勤丰村 8#变	10	200	40
30743	扬中	勤丰村 9 组变	10	400	151
30744	扬中	清华园 2 区 4#变	10	400	360
30745	扬中	清华园南区 1#变	10	630	391
30746	扬中	清华园南区 2#变	10	630	354
30747	扬中	清华苑 1#	10	630	386
30748	扬中	清华苑 2#	10	630	392
30749	扬中	清华苑 2 区 1#变 001005	10	630	360
30750	扬中	清华苑 2 区 2#变	10	630	458
30751	扬中	清华苑 2 区 3#变	10	630	319
30752	扬中	清华苑 2 区 5#箱变	10	630	396
30753	扬中	清华苑 2 区 6#变	10	500	305
30754	扬中	庆丰 4#变	10	400	71
30755	扬中	庆丰 6#变	10	400	171

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30756	扬中	庆丰村 1#变	10	200	21
30757	扬中	庆丰村 13 组变	10	400	199
30758	扬中	庆丰村 2#变	10	400	220
30759	扬中	庆丰村 3#变	10	200	83
30760	扬中	庆丰村 5#变	10	200	85
30761	扬中	庆丰村 7#变	10	200	91
30762	扬中	庆丰村 8#变	10	200	73
30763	扬中	庆丰村 9# 变	10	200	98
30764	扬中	庆丰桥公变	10	400	119
30765	扬中	秋灯 3#变	10	400	179
30766	扬中	秋灯村 1#变	10	200	46
30767	扬中	秋灯村 1 组变	10	200	114
30768	扬中	秋灯村 2#变	10	200	118
30769	扬中	秋灯村 4#变	10	200	107
30770	扬中	秋灯村 5#变	10	200	66
30771	扬中	秋灯村 6#变	10	200	59
30772	扬中	秋灯村 7#变	10	200	51
30773	扬中	秋灯村 8 组变	10	200	49
30774	扬中	秋灯村 9#变	10	400	208
30775	扬中	秋灯村居民点变	10	200	97
30776	扬中	群英 10 组变	10	400	42
30777	扬中	群英菜场公变	10	400	154
30778	扬中	群英村 1#变	10	400	117
30779	扬中	群英村 2#变	10	400	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30780	扬中	群英村 2 组变	10	200	38
30781	扬中	群英村 3#变	10	400	277
30782	扬中	群英村 3 组变	10	200	45
30783	扬中	群英村 4#变	10	400	118
30784	扬中	群英村 5#变	10	400	167
30785	扬中	群英村 6#变	10	400	106
30786	扬中	群英村 7 组变	10	400	243
30787	扬中	燃料公变	10	400	249
30788	扬中	燃料公司 2#公变	10	200	49
30789	扬中	仁和居 1#变	10	800	550
30790	扬中	仁和居 2#变	10	800	413
30791	扬中	人民路箱变配电变压器	10	400	215
30792	扬中	人武公变	10	315	139
30793	扬中	日新 1#变	10	200	107
30794	扬中	日新 10#变	10	200	121
30795	扬中	日新 2#变	10	200	93
30796	扬中	日新村 11 组变	10	200	105
30797	扬中	日新村 1 组变	10	200	128
30798	扬中	日新村 2 组变	10	400	111
30799	扬中	日新村 3#变	10	200	79
30800	扬中	日新村 4#变	10	200	66
30801	扬中	日新村 4 组变	10	200	90
30802	扬中	日新村 6#变	10	200	117
30803	扬中	日新村 6 组变	10	200	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30804	扬中	日新村 7#变	10	200	60
30805	扬中	日新村 8#变	10	400	250
30806	扬中	日新村 8 组变	10	200	105
30807	扬中	日新村 9#变	10	200	69
30808	扬中	日新村后 7 组变	10	200	67
30809	扬中	日新电站	10	400	77
30810	扬中	日新南 5#	10	315	114
30811	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 1 号主变	10	800	543
30812	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 2 号主变	10	800	602
30813	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 3 号主变	10	800	594
30814	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 4 号主变	10	800	564
30815	扬中	如意村 1#变	10	200	71
30816	扬中	如意村 2#变	10	400	227
30817	扬中	如意村 3#变	10	400	199
30818	扬中	如意村 4#变	10	200	116
30819	扬中	如意村 4 组变	10	200	99
30820	扬中	如意村 5#变	10	200	72
30821	扬中	如意村 7#变	10	400	56
30822	扬中	如意村 8 组变	10	200	72
30823	扬中	如意村东 3 组变	10	200	88
30824	扬中	润龙花苑 1#箱变	10	630	296
30825	扬中	润龙花苑 2#箱变	10	630	354
30826	扬中	润龙花苑 3 号变	10	630	393
30827	扬中	润泰雅苑配电室 1 号变配电变压器	10	800	567

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30828	扬中	润泰雅苑配电室 2 号变配电变压器	10	800	508
30829	扬中	三岔港加工厂（西来 10 组）	10	200	77
30830	扬中	三墩村西 4 组变	10	400	242
30831	扬中	三墩子 2#变（长旺一大队）	10	400	273
30832	扬中	三墩子 5#变	10	200	70
30833	扬中	三墩子 8 组变	10	400	172
30834	扬中	三墩子村 1#变	10	200	99
30835	扬中	三墩子村 3#变	10	200	86
30836	扬中	三墩子村 4 组变	10	200	99
30837	扬中	三墩子村 6#变	10	200	133
30838	扬中	三丰桥公变	10	400	225
30839	扬中	三茅 1#公变	10	400	149
30840	扬中	三茅 2#公变 002001	10	630	260
30841	扬中	三茅法庭变	10	400	233
30842	扬中	三茅供电所公变	10	200	24
30843	扬中	三桥 10#变	10	200	67
30844	扬中	三桥 11#变	10	200	46
30845	扬中	三桥 2#变	10	400	143
30846	扬中	三桥安置点 1 号变	10	630	415
30847	扬中	三桥安置点 2 号变	10	630	357
30848	扬中	三桥安置点 3 号变	10	630	360
30849	扬中	三桥安置点 4 号变	10	630	375
30850	扬中	三桥村 1#变	10	400	141
30851	扬中	三桥村 2#变	10	315	56

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30852	扬中	三桥村 2 组变	10	200	90
30853	扬中	三桥村 3#变	10	400	168
30854	扬中	三桥村 3 组变	10	200	105
30855	扬中	三桥村 4#变	10	400	187
30856	扬中	三桥村 4 组变	10	400	179
30857	扬中	三桥村 5#变	10	400	205
30858	扬中	三桥村 6#变	10	200	75
30859	扬中	三桥村 6 组变	10	200	122
30860	扬中	三桥村 7#变	10	200	123
30861	扬中	三桥村 8#变	10	200	50
30862	扬中	三桥村 9#变	10	400	233
30863	扬中	三桥公变	10	200	66
30864	扬中	三桥居民点 1#变	10	400	190
30865	扬中	三沙公变	10	400	264
30866	扬中	三跃电力站公变	10	400	89
30867	扬中	三跃小工业区变	10	400	220
30868	扬中	三跃镇北 2#公变	10	400	276
30869	扬中	三跃镇北公变	10	400	124
30870	扬中	三圩 8#变	10	400	280
30871	扬中	三圩村 6#变	10	200	158
30872	扬中	沙港 10#变	10	400	306
30873	扬中	沙港村 1#变	10	400	305
30874	扬中	沙港村 1 组变	10	200	114
30875	扬中	沙港村 2#变	10	200	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30876	扬中	沙港村 5#变	10	400	177
30877	扬中	沙港村 8#变	10	200	104
30878	扬中	沙港村 9#变	10	315	143
30879	扬中	沙港公变	10	400	277
30880	扬中	上水名都 1 号变电所 1 号变	10	630	394
30881	扬中	上水名都 1 号变电所 2 号变	10	630	335
30882	扬中	上水名都 2 号变电所 1 号变	10	800	517
30883	扬中	上水名都 2 号变电所 2 号变	10	800	630
30884	扬中	上水名都 2 号变电所 3 号变	10	800	559
30885	扬中	上水名都 2 号变电所 4 号变	10	800	600
30886	扬中	上水名都 3 号变电所 1 号变	10	800	597
30887	扬中	上水名都 3 号变电所 2 号变	10	800	536
30888	扬中	上水名都 3 号变电所 3 号变	10	800	636
30889	扬中	上水名都 3 号变电所 4 号变	10	800	499
30890	扬中	上雅苑 1 号主变	10	630	305
30891	扬中	上雅苑 2 号变电所 1#配电变压器	10	800	542
30892	扬中	上雅苑 2 号变电所 2#配电变压器	10	800	705
30893	扬中	上雅苑 2 号变电所 3#配电变压器	10	800	480
30894	扬中	上雅苑 2 号变电所 4#配电变压器	10	800	612
30895	扬中	上雅苑 2 号主变	10	630	387
30896	扬中	上雅苑 3 号变电所 1#配电变压器	10	800	458
30897	扬中	上雅苑 3 号变电所 2#配电变压器	10	800	489
30898	扬中	上雅苑 3 号变电所 3#配电变压器	10	800	542
30899	扬中	上雅苑 3 号变电所 4#配电变压器	10	800	419

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30900	扬中	上雅苑 3 号主变	10	630	375
30901	扬中	上雅苑 4 号变电 1#配电变压器	10	800	542
30902	扬中	上雅苑 4 号变电 2#配电变压器	10	800	575
30903	扬中	上雅苑 4 号变电 3#配电变压器	10	800	593
30904	扬中	上雅苑 4 号变电 4#配电变压器	10	800	557
30905	扬中	上雅苑 4 号主变	10	630	392
30906	扬中	胜利 6#变	10	200	89
30907	扬中	胜利 7#变	10	400	277
30908	扬中	胜利 9#变	10	400	230
30909	扬中	胜利村 1#变	10	200	81
30910	扬中	胜利村 10 组变	10	200	124
30911	扬中	胜利村 11 组变	10	200	128
30912	扬中	胜利村 2#变	10	200	97
30913	扬中	胜利村 3#变	10	400	276
30914	扬中	胜利村 4#变	10	400	258
30915	扬中	胜利村 6 组变	10	400	255
30916	扬中	胜利村 8#变	10	400	237
30917	扬中	胜利加工厂(东进村 4#变)	10	400	77
30918	扬中	石城 2 组变	10	400	220
30919	扬中	石城村 1#变	10	200	155
30920	扬中	石城村 10#变	10	400	282
30921	扬中	石城村 10 组变	10	200	86
30922	扬中	石城村 16 组变(长征 6 组变)	10	200	95
30923	扬中	石城村 1 组变	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30924	扬中	石城村 3#变	10	200	159
30925	扬中	石城村 3 组变	10	200	124
30926	扬中	石城村 5#变	10	200	112
30927	扬中	石城村 6 组变	10	400	270
30928	扬中	石城村 7 组变	10	400	261
30929	扬中	石城村 9#变	10	200	113
30930	扬中	石城东 1 组变	10	200	114
30931	扬中	石桥 3#变	10	160	87
30932	扬中	石桥村 1#变	10	400	199
30933	扬中	石桥村 1 组变	10	200	129
30934	扬中	石桥村 2#变	10	400	117
30935	扬中	石桥村 2 组变	10	200	85
30936	扬中	石桥村 3 组变	10	400	133
30937	扬中	石桥村 4#变	10	400	284
30938	扬中	石桥村 5#变	10	200	113
30939	扬中	石桥村 6 组变	10	200	137
30940	扬中	石桥村 7 组变	10	200	60
30941	扬中	石桥村 8 组变	10	200	121
30942	扬中	石桥村东 2 组变	10	200	110
30943	扬中	食品站公变	10	250	225
30944	扬中	世纪新城 1 号变电所 1 号变	10	800	549
30945	扬中	世纪新城 1 号变电所 2 号变	10	800	503
30946	扬中	世纪新城 1 号变电所 3 号变	10	800	632
30947	扬中	世纪新城 1 号变电所 4 号变	10	800	558

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30948	扬中	兽药厂宿舍楼公变	10	400	299
30949	扬中	书香园 1#公变	10	400	161
30950	扬中	书香园 2#变	10	315	142
30951	扬中	曙光 5#变	10	200	77
30952	扬中	曙光村 1#变	10	200	28
30953	扬中	曙光村 2#变	10	200	61
30954	扬中	曙光村 4#变	10	200	77
30955	扬中	曙光村 4 组变	10	400	77
30956	扬中	双桥 2#公变	10	400	158
30957	扬中	双桥北公变	10	400	199
30958	扬中	双三村 1#变	10	250	77
30959	扬中	双三村 10#变	10	200	67
30960	扬中	双三村 10 组变（双山加工厂）	10	100	31
30961	扬中	双三村 11#变	10	400	77
30962	扬中	双三村 11 组变	10	200	77
30963	扬中	双三村 12#变	10	315	62
30964	扬中	双三村 15 组变	10	200	77
30965	扬中	双三村 2 组变	10	400	77
30966	扬中	双三村 4 组	10	200	77
30967	扬中	双三村 5#变	10	250	77
30968	扬中	双三村 8#变	10	400	43
30969	扬中	双三村东 4 组	10	200	41
30970	扬中	双三村双三 7#变	10	160	17
30971	扬中	双山村 6#变	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30972	扬中	双新 7 组变	10	200	62
30973	扬中	双新村 13 组变	10	200	98
30974	扬中	双新村 15 组变	10	400	283
30975	扬中	双新村 3#变	10	400	188
30976	扬中	双新村 5#变	10	400	175
30977	扬中	双新村 8 组变	10	400	287
30978	扬中	双星(建新)村变	10	100	50
30979	扬中	双星村 9 组变	10	200	61
30980	扬中	双跃村前 7 组变	10	400	268
30981	扬中	水表厂公变	10	400	209
30982	扬中	水厂桥公变	10	200	31
30983	扬中	水上国际花城 1 号变电所 1 号变	10	1000	595
30984	扬中	水上国际花城 1 号变电所 2 号变	10	1000	607
30985	扬中	水上国际花城 2 号变电所 1 号变	10	800	469
30986	扬中	水上国际花城 2 号变电所 2 号变	10	800	476
30987	扬中	水上国际花城 2 号变电所 3 号变	10	630	566
30988	扬中	水上国际花城 3#变电所 1 号变	10	1000	588
30989	扬中	水上国际花城 3 号变电所 2 号变	10	1000	529
30990	扬中	水上国际花城 B 区 1 号变	10	1000	582
30991	扬中	水上国际花城 B 区 2 号变	10	800	561
30992	扬中	水上国际花城四期 1 号配电室 1 号主变	10	630	411
30993	扬中	水上国际花城四期 1 号配电室 2 号变	10	630	412
30994	扬中	水上国际花城四期 2 号配电室 1 号主变	10	800	531
30995	扬中	水上国际花城四期 2 号配电室 2 号主变	10	800	457

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30996	扬中	司法局宿舍楼变	10	200	112
30997	扬中	四墩子 3#变	10	200	47
30998	扬中	四墩子 4#变	10	200	73
30999	扬中	四墩子村 1#变	10	200	48
31000	扬中	四墩子村 11 组变	10	200	97
31001	扬中	四墩子村 1 组变	10	200	119
31002	扬中	四墩子村 2#变	10	400	282
31003	扬中	四墩子村 3 组变	10	200	139
31004	扬中	四墩子村 5#变	10	200	41
31005	扬中	四墩子村 5 组变	10	200	109
31006	扬中	四墩子村 7#变	10	200	73
31007	扬中	四墩子村 7 组	10	200	50
31008	扬中	四墩子村 8 组变	10	400	243
31009	扬中	四墩子村 9 组变	10	200	123
31010	扬中	太平 1#变	10	200	99
31011	扬中	太平 2#变	10	250	111
31012	扬中	太平 4#变	10	200	133
31013	扬中	太平 9#变	10	200	115
31014	扬中	太平北路公变高压间隔配电变压器	10	400	62
31015	扬中	太平村 10 组	10	200	97
31016	扬中	太平村 13 组变	10	200	95
31017	扬中	太平村 1 组变	10	200	99
31018	扬中	太平村 2 组变	10	200	96
31019	扬中	太平村 3#变	10	200	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31020	扬中	太平村 4 组变	10	200	143
31021	扬中	太平村 5 组变	10	400	220
31022	扬中	太平村 6 组变	10	400	304
31023	扬中	太平村 7#变	10	400	308
31024	扬中	太平村 8#变	10	200	22
31025	扬中	太平村 8 组变	10	200	59
31026	扬中	太平东 14 组变	10	400	283
31027	扬中	太平南路公变	10	400	124
31028	扬中	太平新村 1 号变 001	10	630	418
31029	扬中	太平新村 2 号变 002	10	630	359
31030	扬中	太平新村 3 号变 005	10	800	513
31031	扬中	太平新村 4 号变 003	10	630	423
31032	扬中	太平新村 5 号变	10	800	440
31033	扬中	天娇大楼公变	10	400	234
31034	扬中	天香花园 1 号主变	10	800	624
31035	扬中	天香花园 2 号主变	10	800	692
31036	扬中	天香花园 3 号主变	10	800	413
31037	扬中	天香花园 4 号主变	10	800	682
31038	扬中	田园新村 1#变	10	630	78
31039	扬中	田园新村 2#变	10	630	96
31040	扬中	同德 12#变	10	400	277
31041	扬中	同德 2#变	10	400	161
31042	扬中	同德 3#变	10	200	21
31043	扬中	同德 3 组变	10	200	117

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31044	扬中	同德 4#变	10	200	90
31045	扬中	同德安置点 3#变	10	400	302
31046	扬中	同德安置点 6#变	10	400	282
31047	扬中	同德安置点 7#变	10	400	180
31048	扬中	同德安置小区 1#变	10	400	212
31049	扬中	同德安置小区 2#变	10	400	290
31050	扬中	同德安置小区 4#变	10	400	320
31051	扬中	同德安置小区 5#变	10	400	271
31052	扬中	同德安置小区北区变	10	400	210
31053	扬中	同德村 1#变	10	200	74
31054	扬中	同德村 10#变	10	200	122
31055	扬中	同德村 11#变	10	200	89
31056	扬中	同德村 14 组变	10	200	60
31057	扬中	同德村 1 组变	10	200	96
31058	扬中	同德村 5#变	10	200	84
31059	扬中	同德村 6#变	10	400	267
31060	扬中	同德村 9 组变	10	200	117
31061	扬中	同德村北 10 组	10	400	298
31062	扬中	同德村北 11 组变	10	400	185
31063	扬中	同德村东 12 组变	10	400	280
31064	扬中	同德村南 10 组变	10	400	222
31065	扬中	同德村南 11 组变	10	400	154
31066	扬中	同德村西 6 组变	10	400	183
31067	扬中	同乐 1#变	10	200	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31068	扬中	同乐 10#变	10	200	105
31069	扬中	同乐 3#变	10	400	210
31070	扬中	同乐 4#变	10	200	159
31071	扬中	同乐 5#	10	315	137
31072	扬中	同乐北 5 组变	10	400	144
31073	扬中	同乐村 11 组变	10	200	150
31074	扬中	同乐村 12 组配变	10	200	103
31075	扬中	同乐村 14 组变	10	400	260
31076	扬中	同乐村 16 组变	10	400	208
31077	扬中	同乐村 2#变	10	200	75
31078	扬中	同乐村 5 组变	10	200	144
31079	扬中	同乐村 6#变	10	200	37
31080	扬中	同乐村 7#变	10	200	78
31081	扬中	同乐村 8#变`	10	200	70
31082	扬中	同乐村 9#变`	10	200	96
31083	扬中	同乐村 9 组变	10	200	102
31084	扬中	同乐南 4 组变	10	400	165
31085	扬中	同胜村 1#变	10	200	123
31086	扬中	同胜村 10#变	10	400	217
31087	扬中	同胜村 11#变	10	200	48
31088	扬中	同胜村 11 组变	10	400	163
31089	扬中	同胜村 12 组变	10	200	26
31090	扬中	同胜村 13 组变	10	400	335
31091	扬中	同胜村 19 组变	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31092	扬中	同胜村 2#变	10	400	171
31093	扬中	同胜村 3#变	10	200	66
31094	扬中	同胜村 4#变	10	160	51
31095	扬中	同胜村 4 组变	10	200	102
31096	扬中	同胜村 5#变	10	400	187
31097	扬中	同胜村 6#变	10	200	81
31098	扬中	同胜村 7#变	10	200	111
31099	扬中	同胜村 8#变	10	400	245
31100	扬中	同胜村 8 组变	10	200	124
31101	扬中	同胜村 9#变	10	200	84
31102	扬中	同心 3#变	10	400	141
31103	扬中	同心村 2#箱变配电变压器	10	800	380
31104	扬中	同心村 4#变	10	400	161
31105	扬中	同心村 5#变	10	200	111
31106	扬中	同心村 6#变	10	400	135
31107	扬中	同心南区居民点变	10	400	130
31108	扬中	同心社区 1#变 001	10	500	315
31109	扬中	同心社区 2#变 005	10	500	360
31110	扬中	同心社区 3#变 01003	10	500	306
31111	扬中	同心社区 4#变 02005	10	500	351
31112	扬中	头墩子 2#变	10	160	32
31113	扬中	头墩子 3#变	10	400	202
31114	扬中	头墩子 7#变	10	400	221
31115	扬中	头墩子 8#变	10	400	256

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31116	扬中	头墩子村 1#变	10	250	107
31117	扬中	头墩子村 10#变	10	200	30
31118	扬中	头墩子村 11#变	10	400	182
31119	扬中	头墩子村 13 组	10	200	121
31120	扬中	头墩子村 14#变	10	400	214
31121	扬中	头墩子村 15#变	10	200	96
31122	扬中	头墩子村 1 组变	10	200	64
31123	扬中	头墩子村 22 组	10	400	256
31124	扬中	头墩子村 4#变	10	400	229
31125	扬中	头墩子村 4 组变	10	200	53
31126	扬中	头墩子村 5#变	10	200	76
31127	扬中	头墩子村 5 组变	10	200	21
31128	扬中	头墩子村 6#变	10	200	55
31129	扬中	头墩子村 7 组变	10	200	90
31130	扬中	头墩子村 9 组变	10	400	281
31131	扬中	头墩子村北 2 组变	10	400	249
31132	扬中	头墩子村北 9 组变	10	400	260
31133	扬中	头墩子村南 3 组变	10	400	244
31134	扬中	头墩子村西 2 组变	10	200	41
31135	扬中	头墩子村西 3 组变	10	400	239
31136	扬中	头圩埭变	10	400	292
31137	扬中	团结安置小区 1 号箱变 002	10	800	519
31138	扬中	团结安置小区 2 号箱变 005	10	800	450
31139	扬中	团结村 1#变	10	400	201

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31140	扬中	团结村 2#变	10	400	207
31141	扬中	团结村 2 组变	10	400	187
31142	扬中	团结村 3#变	10	400	211
31143	扬中	团结村 4#变	10	400	202
31144	扬中	团结村 5 组变	10	400	271
31145	扬中	团结村 6#变	10	400	243
31146	扬中	团结村 6 组变	10	400	182
31147	扬中	团结村 7 组变	10	200	91
31148	扬中	团结村 9 组变	10	200	68
31149	扬中	团结居民点 1#变	10	400	208
31150	扬中	团结居民点 2#变	10	400	211
31151	扬中	团沙 4#变	10	400	272
31152	扬中	团沙 5#变	10	400	254
31153	扬中	团沙村 1#变	10	400	285
31154	扬中	团沙村 2#变	10	400	230
31155	扬中	团沙村 3#变	10	400	258
31156	扬中	万安 2#变	10	200	34
31157	扬中	万安 3#变（预制厂）	10	250	161
31158	扬中	万安村 1#变	10	200	123
31159	扬中	万安村 2 组变	10	200	52
31160	扬中	万安村 3 组变	10	200	135
31161	扬中	万安村 4#变	10	200	79
31162	扬中	万安村 5#变	10	200	42
31163	扬中	万安村 6#变	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31164	扬中	万安村 7#变	10	200	105
31165	扬中	万安村 7 组变	10	200	127
31166	扬中	万福村 1#变	10	400	50
31167	扬中	万福村 10# 变	10	200	122
31168	扬中	万福村 2#变	10	400	213
31169	扬中	万福村 3#变	10	400	257
31170	扬中	万福村 4#变	10	200	98
31171	扬中	万福村 5#变	10	400	240
31172	扬中	万福村 5 组变	10	400	284
31173	扬中	万福村 6#变	10	400	126
31174	扬中	万福村 7#变	10	400	245
31175	扬中	万福村 7 组变	10	400	131
31176	扬中	万福村 8#变	10	400	252
31177	扬中	万福村 9# 变	10	200	63
31178	扬中	万洋 10#楼变	10	630	377
31179	扬中	万洋 12#楼变	10	630	452
31180	扬中	为民西路公变高压配变	10	630	77
31181	扬中	文华综合楼	10	400	229
31182	扬中	文化活动中心	10	400	201
31183	扬中	文化路 1#变	10	630	364
31184	扬中	文化路 2#变	10	630	567
31185	扬中	文化南区公变	10	630	184
31186	扬中	文化西公区变	10	630	263
31187	扬中	文化西区	10	630	263

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31188	扬中	文化西区 2#变	10	630	407
31189	扬中	文化小区 6#变	10	800	578
31190	扬中	文化小区 7#变	10	500	377
31191	扬中	文化新村 1#变 03002	10	630	172
31192	扬中	文化新村 2#变配电变压器	10	630	210
31193	扬中	文化新村 3#变配电变压器	10	630	223
31194	扬中	文化新村 4#	10	630	107
31195	扬中	文化新村 5#变 01001	10	630	222
31196	扬中	文景小区 1 号变电所 1 号主变	10	800	529
31197	扬中	文景小区 1 号变电所 2 号主变	10	800	544
31198	扬中	文景小区 2 号变电所 3 号主变	10	800	585
31199	扬中	文景小区 2 号变电所 4 号主变	10	800	540
31200	扬中	文康苑 1#	10	200	58
31201	扬中	文康苑 2#变小区	10	400	174
31202	扬中	文康苑 3#	10	630	399
31203	扬中	文康苑 5#变	10	200	60
31204	扬中	梧桐墅 1 号变电所 1 号变	10	800	535
31205	扬中	梧桐墅 1 号变电所 2 号变	10	800	528
31206	扬中	梧桐墅 1 号变电所 3 号变	10	800	555
31207	扬中	梧桐墅 1 号变电所 4 号变	10	800	539
31208	扬中	梧桐墅 2 号变电所 1 号变	10	800	522
31209	扬中	梧桐墅 2 号变电所 2 号变	10	800	563
31210	扬中	梧桐墅 2 号变电所 3 号变	10	800	507
31211	扬中	梧桐墅 2 号变电所 4 号变	10	800	464

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31212	扬中	梧桐墅 3 号变电所 1 号变	10	800	457
31213	扬中	梧桐墅 3 号变电所 2 号变	10	800	446
31214	扬中	梧桐墅 3 号变电所 3 号变	10	800	569
31215	扬中	梧桐墅 3 号变电所 4 号变	10	800	549
31216	扬中	梧桐墅 4 号变电所 1 号变	10	800	584
31217	扬中	梧桐墅 4 号变电所 2 号变	10	800	552
31218	扬中	五星 1#变	10	400	151
31219	扬中	五星 2#变	10	400	192
31220	扬中	五星 3#变	10	200	52
31221	扬中	五星 5#变	10	400	154
31222	扬中	五星 7#变	10	250	110
31223	扬中	五星安置小区 1#变	10	400	360
31224	扬中	五星安置小区 3#变	10	400	118
31225	扬中	五星安置小区 4#变	10	400	215
31226	扬中	五星村 19 组变	10	400	203
31227	扬中	五星村 6#变	10	250	85
31228	扬中	五星村 7#变	10	400	205
31229	扬中	五星村 8#变	10	200	67
31230	扬中	五星村 9#变	10	200	38
31231	扬中	五星花园 2#变	10	630	336
31232	扬中	五星小区 1#变	10	400	160
31233	扬中	五一村 10#变	10	400	270
31234	扬中	五一村 12#变	10	400	290
31235	扬中	五一村 13#变	10	400	318

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31236	扬中	五一村 15 组变	10	200	120
31237	扬中	五一村 1 组变	10	200	37
31238	扬中	五一村 2#变	10	400	171
31239	扬中	五一村 2 组变	10	200	78
31240	扬中	五一村 3#变	10	200	130
31241	扬中	五一村 4#变	10	200	108
31242	扬中	五一村 5#变	10	400	179
31243	扬中	五一村 5 组变	10	200	70
31244	扬中	五一村 6#变	10	200	75
31245	扬中	五一村 7#变	10	200	95
31246	扬中	五一村 9#变	10	200	114
31247	扬中	五跃村 1#变	10	200	141
31248	扬中	五跃村 4#变	10	200	93
31249	扬中	五跃村 5#变	10	200	64
31250	扬中	五跃村 9 组变（普济 3#公变）	10	200	92
31251	扬中	熙城沁园 1 号变电所 1 号主变	10	800	525
31252	扬中	熙城沁园 1 号变电所 2 号主变	10	800	570
31253	扬中	熙城沁园 1 号变电所 3 号主变	10	800	577
31254	扬中	熙城沁园 1 号变电所 4 号主变	10	800	355
31255	扬中	熙城沁园 2 号变电所 1 号变	10	800	544
31256	扬中	熙城沁园 2 号变电所 2 号主变	10	800	514
31257	扬中	熙城沁园 2 号变电所 3 号主变	10	800	506
31258	扬中	熙城沁园 2 号变电所 4 号主变	10	800	577
31259	扬中	西街公变	10	400	201

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31260	扬中	西来 1#变	10	200	77
31261	扬中	西来 17 组单相变	10	50	31
31262	扬中	西来 4#变	10	200	66
31263	扬中	西来村 10#变	10	200	58
31264	扬中	西来村 11#变	10	200	76
31265	扬中	西来村 12 组变	10	400	216
31266	扬中	西来村 13#变	10	200	36
31267	扬中	西来村 16 组公变	10	200	77
31268	扬中	西来村 1 组变	10	400	77
31269	扬中	西来村 2#变	10	400	77
31270	扬中	西来村 20 组变	10	200	64
31271	扬中	西来村 3 组变	10	200	77
31272	扬中	西来村 4 组变	10	200	77
31273	扬中	西来村 6 组变	10	200	47
31274	扬中	西来村 6 组东变	10	400	77
31275	扬中	西来村 7#变	10	200	77
31276	扬中	西来村 7 组西变	10	200	77
31277	扬中	西来村 8#变	10	400	77
31278	扬中	西来村 9#变	10	200	77
31279	扬中	西来电站公变	10	400	96
31280	扬中	西来桥 3#变	10	400	77
31281	扬中	西来桥 5#变	10	400	77
31282	扬中	西来桥 6#箱变配电变压器	10	400	278
31283	扬中	西来幼儿园箱变配变	10	400	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31284	扬中	西来政府公变	10	400	77
31285	扬中	西沙变	10	200	37
31286	扬中	西园小区箱变	10	630	195
31287	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 1 号变	10	800	714
31288	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 2 号变	10	800	708
31289	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 3 号变	10	800	720
31290	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 4 号变	10	800	720
31291	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 1 号变	10	800	525
31292	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 2 号变	10	800	517
31293	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 3 号变	10	800	603
31294	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 4 号变	10	800	625
31295	扬中	下五圩 1#变	10	400	155
31296	扬中	下五圩 3#变	10	400	269
31297	扬中	下五圩 4#变	10	200	60
31298	扬中	下五圩村 13 组变	10	400	296
31299	扬中	下五圩村 2#变	10	400	236
31300	扬中	下五圩村 4 组变	10	200	99
31301	扬中	下五圩村 5 组变	10	400	235
31302	扬中	下五圩村 7#变	10	200	91
31303	扬中	下五圩村 8#变	10	200	70
31304	扬中	先锋 1#变	10	200	24
31305	扬中	先锋村 10#变	10	200	95
31306	扬中	先锋村 11#变	10	200	79
31307	扬中	先锋村 12#变	10	200	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31308	扬中	先锋村 14 组变	10	400	93
31309	扬中	先锋村 15 组变	10	400	135
31310	扬中	先锋村 1 组变	10	400	67
31311	扬中	先锋村 2#变	10	200	105
31312	扬中	先锋村 3 组变	10	200	21
31313	扬中	先锋村 4#变	10	400	164
31314	扬中	先锋村 5#变	10	200	52
31315	扬中	先锋村 6#变	10	200	69
31316	扬中	先锋村 7#变	10	200	101
31317	扬中	先锋村 8#变	10	200	52
31318	扬中	先锋村 9#变	10	200	124
31319	扬中	香江花园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	500
31320	扬中	香江花园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	495
31321	扬中	香江花园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	515
31322	扬中	香江花园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	551
31323	扬中	向阳 12#变	10	400	137
31324	扬中	向阳村 1#变	10	400	166
31325	扬中	向阳村 10#变	10	200	99
31326	扬中	向阳村 11#变	10	200	65
31327	扬中	向阳村 12 组变	10	200	115
31328	扬中	向阳村 13#变	10	200	69
31329	扬中	向阳村 15 组变	10	400	360
31330	扬中	向阳村 16#变	10	200	90
31331	扬中	向阳村 18#变	10	400	360

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31332	扬中	向阳村 1 组变	10	400	169
31333	扬中	向阳村 2#变	10	200	130
31334	扬中	向阳村 3#变	10	200	50
31335	扬中	向阳村 3 组居民点	10	400	264
31336	扬中	向阳村 4#变	10	200	56
31337	扬中	向阳村 6#变	10	200	103
31338	扬中	向阳村 7#变	10	400	212
31339	扬中	向阳村 7 组变	10	200	64
31340	扬中	向阳村 8#变	10	200	94
31341	扬中	向阳村 9#变	10	200	117
31342	扬中	向阳村居民点变	10	400	198
31343	扬中	向阳村小 8 组变	10	200	102
31344	扬中	新安村 1#变	10	200	39
31345	扬中	新安村 10#变	10	400	64
31346	扬中	新安村 13 组变	10	200	66
31347	扬中	新安村 14#变	10	400	360
31348	扬中	新安村 19#变	10	400	233
31349	扬中	新安村 2#变	10	200	75
31350	扬中	新安村 3#变	10	400	108
31351	扬中	新安村 3 组变	10	200	30
31352	扬中	新安村 4#变	10	200	36
31353	扬中	新安村 5#变	10	200	70
31354	扬中	新安村 5 组变	10	200	110
31355	扬中	新安村 6 号变	10	200	81

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31356	扬中	新安村 7#变	10	200	24
31357	扬中	新安村 8 组居民点变	10	400	257
31358	扬中	新安村 9#变	10	200	105
31359	扬中	新安村公变	10	200	71
31360	扬中	新坝安置小区 1#变	10	400	229
31361	扬中	新坝安置小区 2#变	10	400	269
31362	扬中	新坝安置小区 3#变	10	200	21
31363	扬中	新坝安置小区 4#变	10	400	257
31364	扬中	新坝村 1#变总表	10	400	223
31365	扬中	新坝村 10#变	10	400	240
31366	扬中	新坝村 11#变	10	400	268
31367	扬中	新坝村 12#变	10	400	300
31368	扬中	新坝村 2#变	10	400	271
31369	扬中	新坝村 3#变	10	400	182
31370	扬中	新坝村 4#变	10	400	188
31371	扬中	新坝村 5#变	10	200	34
31372	扬中	新坝村 5 组变	10	200	35
31373	扬中	新坝村 6#变	10	400	73
31374	扬中	新坝村 6 组变	10	400	182
31375	扬中	新坝村 7#变	10	400	265
31376	扬中	新坝村 8#变	10	400	223
31377	扬中	新坝村 9 组变	10	400	245
31378	扬中	新坝村建新小区变	10	200	126
31379	扬中	新坝村团结小区变	10	400	213

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31380	扬中	新坝电气城 1#变	10	400	285
31381	扬中	新坝集镇 11 组变	10	200	85
31382	扬中	新坝集镇 3#公变	10	400	150
31383	扬中	新坝集镇公变	10	400	243
31384	扬中	新坝老街 3#变	10	400	222
31385	扬中	新坝老街 4#变配变	10	630	182
31386	扬中	新坝邮电小区变	10	200	29
31387	扬中	新坝镇红胜 7#综合变	10	400	254
31388	扬中	新坝镇红胜村 1#综合变	10	400	288
31389	扬中	新坝镇红胜村 5#综合变	10	200	85
31390	扬中	新坝镇联治村 2#综合变	10	200	114
31391	扬中	新坝镇联治村 3#综合变	10	400	255
31392	扬中	新坝镇联治村 4#综合变	10	400	292
31393	扬中	新坝镇永平村 1#综合变	10	200	67
31394	扬中	新坝镇永平村 2#综合变	10	200	59
31395	扬中	新坝镇永平村 3#综合变	10	200	52
31396	扬中	新坝镇永平村 4#综合变	10	200	143
31397	扬中	新坝镇永治村 1#综合变	10	200	58
31398	扬中	新坝中学 2#公变	10	400	181
31399	扬中	新城房地产商居楼变	10	630	403
31400	扬中	新城佳苑 1 号变电所 1 号变	10	800	668
31401	扬中	新城佳苑 1 号变电所 2 号变	10	800	583
31402	扬中	新城佳苑 1 号变电所 3 号变	10	800	518
31403	扬中	新城佳苑 1 号变电所 4 号变	10	800	570

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31404	扬中	新城佳苑 2 号变电所 1 号变	10	800	585
31405	扬中	新城佳苑 2 号变电所 2 号变	10	800	607
31406	扬中	新城农村小额贷款公司 03001	10	160	129
31407	扬中	新程村新华 9#变	10	400	224
31408	扬中	新春 10#变	10	200	84
31409	扬中	新春 2#变	10	400	228
31410	扬中	新春 3#变	10	200	58
31411	扬中	新春村 1#变	10	400	228
31412	扬中	新春村 10#变	10	400	218
31413	扬中	新春村 11#变	10	200	34
31414	扬中	新春村 12#变	10	200	98
31415	扬中	新春村 15#变	10	400	219
31416	扬中	新春村 16#变	10	400	309
31417	扬中	新春村 24 组变	10	200	86
31418	扬中	新春村 2 组变	10	200	24
31419	扬中	新春村 4#变	10	200	51
31420	扬中	新春村 6#变	10	200	26
31421	扬中	新春村 6 组变	10	200	64
31422	扬中	新春村 8#变	10	200	74
31423	扬中	新春村 8 组变	10	400	255
31424	扬中	新春村 9#	10	400	279
31425	扬中	新春村 9 组变	10	400	239
31426	扬中	新发花苑 1 号变	10	630	371
31427	扬中	新发花苑 3#变	10	400	317

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31428	扬中	新华 10 组北变	10	400	193
31429	扬中	新华 14#变	10	200	63
31430	扬中	新华 16#变	10	200	39
31431	扬中	新华 8#	10	200	101
31432	扬中	新华村 1#变	10	630	126
31433	扬中	新华村 10#变	10	200	80
31434	扬中	新华村 10 组变	10	200	117
31435	扬中	新华村 11#变	10	250	68
31436	扬中	新华村 11 组	10	200	63
31437	扬中	新华村 11 组西变	10	400	223
31438	扬中	新华村 12#变	10	200	64
31439	扬中	新华村 13#变	10	200	97
31440	扬中	新华村 15#变	10	200	36
31441	扬中	新华村 1 组东变	10	200	77
31442	扬中	新华村 2#变	10	200	73
31443	扬中	新华村 4#变	10	400	260
31444	扬中	新华村 4 组北变	10	400	234
31445	扬中	新华村 4 组变	10	400	41
31446	扬中	新华村 4 组南变	10	200	58
31447	扬中	新华村 6#变	10	200	72
31448	扬中	新华村 7#变	10	200	83
31449	扬中	新华村 9 组变	10	200	75
31450	扬中	新华西 3 组变	10	400	259
31451	扬中	新加坡花园 1#箱变	10	400	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31452	扬中	新加坡花园 2#箱变	10	400	248
31453	扬中	新加坡花园 3#箱变	10	400	252
31454	扬中	新加坡花园 4#箱变	10	400	319
31455	扬中	新加坡花园 5#箱变 005010	10	400	191
31456	扬中	新加坡花园 6#箱变	10	400	272
31457	扬中	新江村 1#变	10	200	69
31458	扬中	新江村 11 组变	10	200	104
31459	扬中	新江村 2#变	10	250	70
31460	扬中	新江村 3 组变	10	200	21
31461	扬中	新江村 4#变	10	400	259
31462	扬中	新江村 6#变	10	200	94
31463	扬中	新街(镇南)公变	10	400	228
31464	扬中	新街 1#变	10	630	406
31465	扬中	新街 2#公变	10	400	109
31466	扬中	新街 3#公变	10	400	219
31467	扬中	新街 5#变	10	400	107
31468	扬中	新街 5#公变	10	400	212
31469	扬中	新街 6#变	10	400	109
31470	扬中	新联 4#变	10	400	350
31471	扬中	新联 6#变	10	250	113
31472	扬中	新联车业 1#变	10	200	47
31473	扬中	新联车业 2#变	10	400	221
31474	扬中	新联村 1#变	10	200	47
31475	扬中	新联村 10#变	10	400	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31476	扬中	新联村 12#	10	400	144
31477	扬中	新联村 14#变	10	200	26
31478	扬中	新联村 16#变	10	400	146
31479	扬中	新联村 17#变	10	400	87
31480	扬中	新联村 3#变	10	400	124
31481	扬中	新联村 3#居民点变	10	630	367
31482	扬中	新联村 5#变	10	200	83
31483	扬中	新联村 7#变	10	200	143
31484	扬中	新联村 9#变	10	200	25
31485	扬中	新民 1#安置居民点变	10	400	186
31486	扬中	新民 2#安置点变	10	400	176
31487	扬中	新民 3#安置点变	10	400	286
31488	扬中	新民 6 组变	10	200	93
31489	扬中	新民 7#变	10	160	99
31490	扬中	新民村 1#变	10	250	73
31491	扬中	新民村 10#变	10	400	171
31492	扬中	新民村 11#变	10	400	64
31493	扬中	新民村 2#变	10	400	181
31494	扬中	新民村 3#居民点变	10	400	239
31495	扬中	新民村 4#变	10	400	163
31496	扬中	新民村 6#变	10	200	72
31497	扬中	新民村 8#变	10	50	17
31498	扬中	新民村 9#变	10	400	186
31499	扬中	新民村 9 组变	10	200	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31500	扬中	新民村安置点北变	10	400	194
31501	扬中	新民村开发 2#变	10	400	251
31502	扬中	新宁 4#变	10	200	31
31503	扬中	新宁村 1#变	10	200	40
31504	扬中	新宁村 11#变	10	200	50
31505	扬中	新宁村 12#变	10	200	96
31506	扬中	新宁村 2#变	10	250	117
31507	扬中	新宁村 2 组变	10	200	54
31508	扬中	新宁村 3#变	10	250	126
31509	扬中	新宁村 5#变	10	200	22
31510	扬中	新宁村 6#变	10	200	67
31511	扬中	新宁村 7#变	10	200	92
31512	扬中	新宁村 8 号 变	10	200	57
31513	扬中	新宁村 9#变	10	200	118
31514	扬中	新农 15 组变	10	200	58
31515	扬中	新农 6#变	10	400	218
31516	扬中	新农村 1#变	10	200	64
31517	扬中	新农村 10 组变	10	400	288
31518	扬中	新农村 14 组变	10	200	87
31519	扬中	新农村 18 组变	10	400	233
31520	扬中	新农村 2#变	10	400	225
31521	扬中	新农村 3#变	10	200	78
31522	扬中	新农村 3 组变	10	200	48
31523	扬中	新农村 4#变	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31524	扬中	新农村 5 组变	10	200	23
31525	扬中	新农村 8 组变	10	200	131
31526	扬中	新农村 9 组变	10	200	106
31527	扬中	新桥 12#变	10	200	59
31528	扬中	新桥 9#变	10	200	61
31529	扬中	新桥村 1#变	10	200	82
31530	扬中	新桥村 10#变	10	200	62
31531	扬中	新桥村 11#变	10	400	155
31532	扬中	新桥村 13#变	10	400	297
31533	扬中	新桥村 14#变	10	400	290
31534	扬中	新桥村 15#变	10	200	56
31535	扬中	新桥村 16#变	10	200	81
31536	扬中	新桥村 18 组变	10	200	43
31537	扬中	新桥村 19 组变	10	400	246
31538	扬中	新桥村 2#变	10	160	20
31539	扬中	新桥村 21 组变	10	200	98
31540	扬中	新桥村 22 组变	10	200	105
31541	扬中	新桥村 3#变	10	400	95
31542	扬中	新桥村 4# 变	10	400	192
31543	扬中	新桥村 5#变	10	200	66
31544	扬中	新桥村 6#变	10	400	152
31545	扬中	新桥村 7#变	10	400	136
31546	扬中	新桥村 8#变	10	400	234
31547	扬中	新桥村 9 组变	10	200	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31548	扬中	新桥村后居民点变	10	400	299
31549	扬中	新桥老 2#变	10	200	118
31550	扬中	新生 5#变	10	400	145
31551	扬中	新生 6#变	10	200	99
31552	扬中	新生北区变	10	400	195
31553	扬中	新生村 1#变	10	200	32
31554	扬中	新生村 10#变	10	400	267
31555	扬中	新生村 11#变	10	400	280
31556	扬中	新生村 2#变	10	160	87
31557	扬中	新生村 3#变	10	400	267
31558	扬中	新生村 4#变	10	400	149
31559	扬中	新生村 6#变	10	400	226
31560	扬中	新生村 7#变	10	200	27
31561	扬中	新生村 9#变	10	400	284
31562	扬中	新生居民点变	10	200	62
31563	扬中	新老居民点变	10	400	129
31564	扬中	新生小区变	10	200	59
31565	扬中	新胜 14#变	10	400	215
31566	扬中	新胜 17#变	10	200	67
31567	扬中	新胜 8 组变	10	200	65
31568	扬中	新胜村 1#变	10	200	30
31569	扬中	新胜村 10#	10	400	177
31570	扬中	新胜村 12#变	10	200	105
31571	扬中	新胜村 15#变	10	400	197

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31572	扬中	新胜村 16#变	10	160	22
31573	扬中	新胜村 18#变	10	630	324
31574	扬中	新胜村 2#变	10	400	165
31575	扬中	新胜村 3#变	10	400	45
31576	扬中	新胜村 4#变	10	400	183
31577	扬中	新胜村 5#变	10	200	21
31578	扬中	新胜村 6#变	10	400	121
31579	扬中	新胜村 7#变	10	400	168
31580	扬中	新胜村 8#变	10	200	130
31581	扬中	新胜村 9#变	10	200	21
31582	扬中	新胜村 9 组变	10	400	227
31583	扬中	新胜村东区居民点变	10	200	43
31584	扬中	新胜华丰楼公变	10	200	70
31585	扬中	新胜社区变 630kVA	10	630	296
31586	扬中	新世界花苑 1 号变电所 1 号变	10	1000	357
31587	扬中	新世界花苑 1 号变电所 2 号变	10	1000	621
31588	扬中	新世界花苑 2 号变电所 1 号变	10	1000	672
31589	扬中	新世界花苑 2 号变电所 2 号变	10	1000	622
31590	扬中	新世界花苑 3 号变电所 1 号变	10	1000	622
31591	扬中	新世界花苑 3 号变电所 2 号变	10	1000	583
31592	扬中	新世界花苑 4 号变电所 1 号变	10	1000	640
31593	扬中	新世界花苑 4 号变电所 2 号变	10	1000	386
31594	扬中	新市村 1#变	10	400	199
31595	扬中	新市村 2#变	10	400	241

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31596	扬中	新市政 3#变	10	400	237
31597	扬中	新市政 4#变	10	630	549
31598	扬中	新天地居住区 1 号变电所 1 号变	10	800	510
31599	扬中	新天地居住区 1 号变电所 2 号变	10	800	564
31600	扬中	新天地居住区 1 号变电所 3 号变	10	800	492
31601	扬中	新天地居住区 1 号变电所 4 号变	10	800	548
31602	扬中	新天地居住区 2 号变电所 1 号变	10	800	550
31603	扬中	新天地居住区 2 号变电所 2 号变	10	800	534
31604	扬中	新天地居住区 2 号变电所 3 号变	10	800	625
31605	扬中	新天地居住区 2 号变电所 4 号变	10	800	676
31606	扬中	新天地居住区 3 号变电所 1 号变	10	800	531
31607	扬中	新天地居住区 3 号变电所 2 号变	10	800	560
31608	扬中	新天地居住区 3 号变电所 3 号变	10	800	540
31609	扬中	新天地居住区 3 号变电所 4 号变	10	800	478
31610	扬中	新天地居住区 4 号变电所 1 号变	10	800	471
31611	扬中	新天地居住区 4 号变电所 2 号变	10	800	518
31612	扬中	新天地居住区 4 号变电所 3 号变	10	800	588
31613	扬中	新天地居住区 4 号变电所 4 号变	10	800	698
31614	扬中	新扬 1#变	10	400	231
31615	扬中	新扬 12#变	10	50	39
31616	扬中	新扬 13#变	10	400	226
31617	扬中	新扬村 10#变	10	400	166
31618	扬中	新扬村 15#变	10	200	79
31619	扬中	新扬村 17#变	10	400	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31620	扬中	新扬村 18#变	10	400	200
31621	扬中	新扬村 19#变	10	400	294
31622	扬中	新扬村 2#变	10	400	86
31623	扬中	新扬村 20#变	10	400	207
31624	扬中	新扬村 21#变	10	200	116
31625	扬中	新扬村 22#变	10	400	130
31626	扬中	新扬村 27#变	10	200	70
31627	扬中	新扬村 3#变	10	200	28
31628	扬中	新扬村 4#变	10	400	161
31629	扬中	新扬村 4 组箱变高压间隔配电变压器	10	400	114
31630	扬中	新扬村 5#变	10	400	214
31631	扬中	新扬村 5 组变	10	400	204
31632	扬中	新扬村 6#变	10	200	67
31633	扬中	新扬村 7#变	10	400	69
31634	扬中	新扬村 8#变	10	200	70
31635	扬中	新扬村 9#变	10	400	238
31636	扬中	新扬村宏扬路变	10	400	249
31637	扬中	新扬村幼儿园居民点变	10	400	138
31638	扬中	新宇雅居变	10	200	68
31639	扬中	新跃 10 组变	10	400	192
31640	扬中	新跃 5#变	10	200	75
31641	扬中	新跃 8 组变	10	200	90
31642	扬中	新跃村 1#变	10	400	240
31643	扬中	新跃村 11 组变	10	400	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31644	扬中	新跃村 2#变	10	400	270
31645	扬中	新跃村 3#变	10	200	41
31646	扬中	新跃村 4#变	10	400	177
31647	扬中	新镇北路 2#变	10	400	156
31648	扬中	新镇东路公变	10	400	88
31649	扬中	新政北路公变	10	400	184
31650	扬中	新政东路 2#箱变配变	10	400	131
31651	扬中	新政东路 3#箱变	10	400	231
31652	扬中	新政东路公变	10	400	288
31653	扬中	新政小区 1#变	10	400	199
31654	扬中	新政小区 2#变	10	400	311
31655	扬中	新政小区 3#变	10	400	210
31656	扬中	新政小区 5#变	10	400	162
31657	扬中	新政中路公变	10	400	265
31658	扬中	新圩 6#变	10	400	59
31659	扬中	新圩村 1#变	10	200	79
31660	扬中	新圩村 2#变	10	200	80
31661	扬中	新圩村 5#变	10	400	63
31662	扬中	新圩村 6 组变	10	200	97
31663	扬中	新圩村 7 组变	10	200	21
31664	扬中	新圩村 9 组变	10	200	109
31665	扬中	新圩村北 8 组变	10	400	44
31666	扬中	新圩村南 6 组变	10	400	80
31667	扬中	新圩东 11 组变	10	400	186

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31668	扬中	新圩西 12 组变	10	400	54
31669	扬中	新圩西 8 组变	10	400	161
31670	扬中	心安安置小区 1#变	10	1000	682
31671	扬中	心安安置小区 2#变	10	1000	597
31672	扬中	心安北区 1#变	10	400	211
31673	扬中	心安北区 2#变	10	400	242
31674	扬中	心安北区 3#变	10	400	214
31675	扬中	心安北区 4#变	10	400	243
31676	扬中	心安北区 5#变	10	200	81
31677	扬中	心安北区 6#变	10	400	261
31678	扬中	星光村 1#变	10	400	200
31679	扬中	星光村 2#变	10	400	244
31680	扬中	星光村 3#变	10	200	87
31681	扬中	星光村 4#变(西电站)	10	400	44
31682	扬中	星光村 4 组变	10	200	124
31683	扬中	星光村 5#变	10	200	94
31684	扬中	星光村 6#变	10	200	45
31685	扬中	星光村 6 组变	10	200	105
31686	扬中	星光村 7#变	10	200	117
31687	扬中	星光东 6 组变	10	400	224
31688	扬中	星星 14 组(红灯村 8 队居民点)	10	400	256
31689	扬中	星星村 1#变	10	200	48
31690	扬中	星星村 10 号变	10	400	145
31691	扬中	星星村 12#变	10	400	188

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31692	扬中	星星村 12 组变	10	200	89
31693	扬中	星星村 13#变	10	200	76
31694	扬中	星星村 13 组变	10	200	115
31695	扬中	星星村 15#变	10	400	236
31696	扬中	星星村 16 组变(新安 5 组变)	10	200	92
31697	扬中	星星村 16 组南区变	10	200	77
31698	扬中	星星村 17#变	10	400	231
31699	扬中	星星村 18#变	10	400	250
31700	扬中	星星村 19#变	10	400	177
31701	扬中	星星村 2#变	10	400	272
31702	扬中	星星村 20#变	10	400	221
31703	扬中	星星村 2 组变	10	200	75
31704	扬中	星星村 3#变	10	400	258
31705	扬中	星星村 4#变	10	400	57
31706	扬中	星星村 5#变	10	200	98
31707	扬中	星星村 5 组变	10	200	69
31708	扬中	星星村 6#变	10	200	27
31709	扬中	星星村 6 组	10	200	63
31710	扬中	星星村 7#变	10	400	148
31711	扬中	星星村 7 组变	10	200	59
31712	扬中	星星村 8#变	10	400	68
31713	扬中	星星村 9#变	10	200	43
31714	扬中	星星村北居民点变	10	200	29
31715	扬中	星星村城西居民点变	10	200	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31716	扬中	兴达小区	10	315	153
31717	扬中	兴宏苑 1 号箱变 001003	10	400	239
31718	扬中	兴宏苑 2 号箱变 002002	10	400	175
31719	扬中	兴宏苑 3 号箱变	10	200	100
31720	扬中	兴华 7#变	10	200	25
31721	扬中	兴华 8#变	10	400	196
31722	扬中	兴华村 2#变	10	400	191
31723	扬中	兴华村 3#变	10	200	54
31724	扬中	兴华村 4#变	10	200	84
31725	扬中	兴华村 5#变	10	400	230
31726	扬中	兴华村 6#变	10	400	76
31727	扬中	兴华村 9 组变	10	200	125
31728	扬中	兴华村 9 组西变	10	400	141
31729	扬中	兴华村中心居民点	10	200	25
31730	扬中	兴华新村变配变	10	400	252
31731	扬中	兴隆 2#变	10	200	80
31732	扬中	兴隆村 1#变	10	200	73
31733	扬中	兴隆村 10 组变	10	200	126
31734	扬中	兴隆村 2 组变	10	400	238
31735	扬中	兴隆村 3#变	10	200	97
31736	扬中	兴隆村 4# 变	10	160	88
31737	扬中	兴隆村 5#变	10	200	41
31738	扬中	兴隆村 6#变	10	400	266
31739	扬中	兴隆村 6 组变	10	400	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31740	扬中	兴隆村 7#变	10	400	155
31741	扬中	兴隆村 8#变	10	200	89
31742	扬中	兴隆村 8 组变	10	200	31
31743	扬中	兴隆新公变	10	400	79
31744	扬中	兴隆镇北 2#变	10	400	153
31745	扬中	兴隆镇北公变	10	400	187
31746	扬中	兴隆镇东 2#公变	10	400	127
31747	扬中	兴隆镇东 3#公变	10	200	79
31748	扬中	兴隆镇南 2#公变	10	400	220
31749	扬中	兴隆镇南 3#变	10	400	134
31750	扬中	兴隆镇南公变	10	315	207
31751	扬中	兴隆镇镇南 4#公变	10	400	293
31752	扬中	兴阳村北区居民点 1#变	10	400	275
31753	扬中	兴阳村北区居民点 2#变	10	400	300
31754	扬中	兴阳村南区居民点 1#变	10	400	278
31755	扬中	兴阳村南区居民点 2#变	10	400	352
31756	扬中	幸福村 1#变	10	200	93
31757	扬中	幸福村 2#变	10	200	82
31758	扬中	幸福村 3#变	10	160	52
31759	扬中	幸福村 4#变	10	400	257
31760	扬中	幸福村 4 组	10	400	215
31761	扬中	幸福村 5#变	10	200	52
31762	扬中	幸福村 5 组变	10	200	70
31763	扬中	幸福村 6#变	10	200	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31764	扬中	幸福村 6 组变	10	200	124
31765	扬中	幸福村 7#变	10	200	58
31766	扬中	幸福东站	10	400	134
31767	扬中	幸福合兴村电站	10	400	250
31768	扬中	幸福花苑 1#箱变主变	10	630	77
31769	扬中	幸福花苑 2#箱变主变	10	630	77
31770	扬中	幸福花苑 3#箱变主变	10	630	77
31771	扬中	幸福花苑 4#箱变主变	10	630	77
31772	扬中	幸福花苑 5#箱变主变	10	630	77
31773	扬中	幸福花苑 6#箱变主变	10	630	77
31774	扬中	幸福花苑 7 号变	10	630	77
31775	扬中	幸福花苑 8 号变	10	630	77
31776	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 1 号变	10	800	77
31777	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 2 号变	10	800	77
31778	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 3 号变	10	800	77
31779	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 4 号变	10	800	77
31780	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 1 号变	10	800	77
31781	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 2 号变	10	800	77
31782	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 3 号变	10	800	77
31783	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 4 号变	10	800	77
31784	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 1 号变	10	1000	77
31785	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 2 号变	10	1000	77
31786	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 3 号变	10	1000	77
31787	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 4 号变	10	1000	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31788	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 1 号变	10	800	77
31789	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 2 号变	10	800	77
31790	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 3 号变	10	800	77
31791	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 4 号变	10	800	77
31792	扬中	幸福居民点 2#变	10	400	285
31793	扬中	幸福居民点 3#变	10	400	233
31794	扬中	幸福南路公变	10	315	33
31795	扬中	幸福水闸	10	50	33
31796	扬中	幸福小区变	10	200	114
31797	扬中	幸福新华村 1#变	10	400	196
31798	扬中	旭东嘉苑 1 号变电所 1#主变	10	800	598
31799	扬中	旭东嘉苑 1 号变电所 2#主变	10	800	564
31800	扬中	学府家园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	618
31801	扬中	学府家园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	487
31802	扬中	学府家园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	566
31803	扬中	学府家园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	646
31804	扬中	扬中大厦居民楼	10	630	298
31805	扬中	扬中高新区配售电有限公司箱变	10	400	235
31806	扬中	扬中公馆 1 号变电所 1 号变	10	800	296
31807	扬中	扬中公馆 1 号变电所 2 号变	10	800	319
31808	扬中	扬中公馆 1 号变电所 3 号变	10	800	500
31809	扬中	扬中公馆 1 号变电所 4 号变	10	800	616
31810	扬中	扬中公馆 2 号变电所 1 号主变	10	800	386
31811	扬中	扬中公馆 2 号变电所 2 号主变	10	800	506

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31812	扬中	扬中公馆 3 号变电所 1#主变	10	800	541
31813	扬中	扬中公馆 3 号变电所 2#主变	10	800	472
31814	扬中	扬中公馆 3 号变电所 3#主变	10	800	567
31815	扬中	扬中公馆 3 号变电所 4#主变	10	800	612
31816	扬中	扬中公馆 4 号变电所 1 号变	10	800	501
31817	扬中	扬中公馆 4 号变电所 2 号变	10	800	551
31818	扬中	扬中公馆 4 号变电所 3 号变	10	800	511
31819	扬中	扬中公馆 4 号变电所 4 号变	10	800	550
31820	扬中	扬子东路公变	10	400	144
31821	扬中	扬子河公变	10	400	178
31822	扬中	扬子新村 1#变	10	400	240
31823	扬中	扬子新村 2#变	10	400	324
31824	扬中	扬子新村 3#变	10	400	99
31825	扬中	扬子新村 4#变	10	400	340
31826	扬中	扬子新村 5#变	10	400	324
31827	扬中	阳光花园 1#变	10	630	374
31828	扬中	阳光花园 2#变	10	630	351
31829	扬中	阳太 4#变	10	200	87
31830	扬中	阳太村 10 组变	10	400	282
31831	扬中	阳太村 2#变	10	400	276
31832	扬中	阳太村 3#变	10	400	265
31833	扬中	阳太村 3 组变	10	200	147
31834	扬中	阳太村 5#变	10	200	114
31835	扬中	阳太村 6#变	10	200	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31836	扬中	阳太村 6 组变	10	200	105
31837	扬中	阳太村 7 组变	10	200	83
31838	扬中	阳太村 8 组变	10	200	124
31839	扬中	阳太村 9 组变	10	200	124
31840	扬中	阳太南 2 组变	10	400	231
31841	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 1 号变	10	800	435
31842	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 2 号变	10	800	492
31843	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 3 号变	10	800	484
31844	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 4 号变	10	800	533
31845	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 1 号变	10	800	509
31846	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 2 号变	10	800	506
31847	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 3 号变	10	800	480
31848	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 4 号变	10	800	530
31849	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 1 号变	10	800	479
31850	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 2 号变	10	800	540
31851	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 3 号变	10	800	557
31852	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 4 号变	10	800	564
31853	扬中	养生谷花园 B 区 1 号变电所 1 号变	10	800	479
31854	扬中	养生谷花园 B 区 1 号变电所 2 号变	10	800	581
31855	扬中	养生谷花园 B 区 2 号变电所 1 号变	10	400	231
31856	扬中	养生谷花园 B 区 2 号变电所 2 号变	10	400	295
31857	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 1#主变	10	800	543
31858	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 2#主变	10	800	574
31859	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 3#主变	10	800	513

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31860	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 4#主变	10	800	568
31861	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 1#主变	10	800	505
31862	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 2#主变	10	800	535
31863	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 3#主变	10	800	526
31864	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 4#主变	10	800	487
31865	扬中	养生谷花园 B 区 5 号变电所 1 号变	10	630	417
31866	扬中	养生谷花园 B 区 5 号变电所 2 号变	10	630	443
31867	扬中	养生谷花园 A 区 1 号变电所 1 号变	10	800	517
31868	扬中	养生谷花园 A 区 1 号变电所 2 号变	10	800	410
31869	扬中	医院公变	10	400	302
31870	扬中	银杏花园公变	10	500	323
31871	扬中	英雄 3#	10	400	41
31872	扬中	英雄 5#变	10	315	85
31873	扬中	英雄村 6#变	10	400	185
31874	扬中	英雄村 7#变	10	400	343
31875	扬中	英雄社区 1#公变	10	630	241
31876	扬中	英雄社区 2#公变	10	200	21
31877	扬中	营房村 1#变	10	200	132
31878	扬中	营房村 12 组 1#变配电变压器	10	630	472
31879	扬中	营房村 12 组 2#变配电变压器	10	630	443
31880	扬中	营房村 12 组 3#变配电变压器	10	630	384
31881	扬中	营房村 14 组变	10	400	106
31882	扬中	营房村 14 组东变	10	200	90
31883	扬中	营房村 16 组变	10	200	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31884	扬中	营房村 2#变	10	400	196
31885	扬中	营房村 3#变	10	200	116
31886	扬中	营房村 4#变	10	200	69
31887	扬中	营房村 4 组变	10	200	129
31888	扬中	营房村 5#变	10	200	73
31889	扬中	营房村 6#变	10	200	56
31890	扬中	营房村 7#变	10	200	109
31891	扬中	营房村 8#变	10	200	101
31892	扬中	营房村居民点西南变	10	400	146
31893	扬中	营房村三期居民点 1#变	10	630	433
31894	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 1 号变	10	800	521
31895	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 2 号变	10	800	529
31896	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 3 号变	10	800	610
31897	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 4 号变	10	800	580
31898	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 1 号变	10	800	560
31899	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 2 号变	10	800	538
31900	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 3 号变	10	800	504
31901	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 4 号变	10	800	677
31902	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 1 号变	10	800	543
31903	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 2 号变	10	800	583
31904	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 3 号变	10	800	528
31905	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 4 号变	10	800	524
31906	扬中	迎宾府一区 2 号变电所 1 号变	10	800	510
31907	扬中	迎宾府一区 2 号变电所 2 号变	10	800	537

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31908	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 1 号变	10	630	433
31909	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 2 号变	10	630	419
31910	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 3 号变	10	630	399
31911	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 4 号变	10	630	424
31912	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 1 号变	10	630	464
31913	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 2 号变	10	630	476
31914	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 3 号变	10	630	367
31915	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 4 号变	10	630	392
31916	扬中	拥军路 2#公变	10	400	182
31917	扬中	拥军路公变	10	400	159
31918	扬中	永丰 3#变	10	400	278
31919	扬中	永丰村 1#变	10	400	41
31920	扬中	永丰村 2#变	10	200	77
31921	扬中	永丰村 4#变	10	200	85
31922	扬中	永丰村 4 组变	10	200	77
31923	扬中	永丰村 5#变	10	200	67
31924	扬中	永丰村 6#变	10	200	47
31925	扬中	永丰村 6 组变	10	200	99
31926	扬中	永丰村 7#变	10	400	312
31927	扬中	永福村 3#变	10	400	123
31928	扬中	永固村 1#变	10	200	58
31929	扬中	永固村 10#变	10	400	199
31930	扬中	永固村 13 组变	10	200	94
31931	扬中	永固村 15 组变（民主村气象局居民）	10	200	66

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31932	扬中	永固村 1 组变	10	200	106
31933	扬中	永固村 2#变	10	400	232
31934	扬中	永固村 3#变	10	400	189
31935	扬中	永固村 4#变	10	200	73
31936	扬中	永固村 4 组变	10	400	52
31937	扬中	永固村 5#变	10	200	135
31938	扬中	永固村 5 组变	10	200	29
31939	扬中	永固村 6#变	10	200	55
31940	扬中	永固村 7#变	10	200	42
31941	扬中	永固村 8#变	10	200	52
31942	扬中	永固村 8 组变	10	200	99
31943	扬中	永固村 9#变	10	200	98
31944	扬中	永进村 1#变	10	200	84
31945	扬中	永进村 1 组变	10	400	237
31946	扬中	永进村 2#变	10	200	112
31947	扬中	永进村 2 组变	10	200	70
31948	扬中	永进村 3#变	10	200	86
31949	扬中	永进村 3 组变	10	200	109
31950	扬中	永进村 4#变	10	200	98
31951	扬中	永进村 5#变	10	200	48
31952	扬中	永进村 6#变	10	200	116
31953	扬中	永进村 6 组变	10	400	267
31954	扬中	永进村 7#变	10	400	211
31955	扬中	永进村 8#变	10	200	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31956	扬中	永进村 9 组变	10	200	88
31957	扬中	永利 3#变	10	200	94
31958	扬中	永利村 1#变	10	200	98
31959	扬中	永利村 11 组变	10	400	54
31960	扬中	永利村 1 组	10	200	105
31961	扬中	永利村 2#变	10	400	63
31962	扬中	永利村 2 组变	10	200	93
31963	扬中	永利村 6 组变	10	400	310
31964	扬中	永利村 7 组变	10	200	113
31965	扬中	永利村 9 组变	10	200	114
31966	扬中	永平 9 组安置点变	10	400	267
31967	扬中	永平村 10#变	10	200	62
31968	扬中	永平村 11#变	10	400	356
31969	扬中	永平村 17 组变	10	200	108
31970	扬中	永平村 1 组变	10	200	55
31971	扬中	永平村 5#变	10	200	75
31972	扬中	永平村 6#变	10	200	25
31973	扬中	永平村 6 组变	10	400	239
31974	扬中	永平村 7#变	10	400	177
31975	扬中	永平村 8#变 (大全 TTU)	10	400	250
31976	扬中	永平村 9#变	10	200	112
31977	扬中	永前村 1#变	10	200	50
31978	扬中	永前村 10 组变	10	200	105
31979	扬中	永前村 1 组变	10	200	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31980	扬中	永前村 2#变	10	400	231
31981	扬中	永前村 4 组变	10	200	60
31982	扬中	永前村 6#变	10	200	57
31983	扬中	永前村 9 组变	10	200	101
31984	扬中	永勤 6#变	10	400	182
31985	扬中	永勤村 1#变	10	200	35
31986	扬中	永勤村 2#变	10	200	34
31987	扬中	永勤村 2 组变	10	200	117
31988	扬中	永勤村 3#变	10	200	83
31989	扬中	永勤村 4#变	10	400	239
31990	扬中	永勤村 5#变	10	200	79
31991	扬中	永勤村 5 组变	10	200	97
31992	扬中	永勤村 6 组变	10	200	48
31993	扬中	永勤村 8 组变	10	200	110
31994	扬中	永胜 8#变	10	200	104
31995	扬中	永胜村 1#变	10	400	242
31996	扬中	永胜村 10 组变	10	400	255
31997	扬中	永胜村 11 组变	10	200	148
31998	扬中	永胜村 14 组变	10	200	97
31999	扬中	永胜村 1 组变	10	400	67
32000	扬中	永胜村 2#变	10	200	125
32001	扬中	永胜村 3#变	10	400	222
32002	扬中	永胜村 3 组变	10	200	52
32003	扬中	永胜村 4#变	10	200	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32004	扬中	永胜村 4 组变	10	200	113
32005	扬中	永胜村 6#变	10	200	127
32006	扬中	永胜村 6 组变	10	200	106
32007	扬中	永胜村 7#变	10	200	107
32008	扬中	永胜村 9 组变	10	200	116
32009	扬中	永胜集镇 1#变	10	400	181
32010	扬中	永胜集镇 3#变	10	400	139
32011	扬中	永胜集镇 5#变	10	400	132
32012	扬中	永胜集镇 6#变	10	200	30
32013	扬中	永胜集镇 7#变	10	400	57
32014	扬中	永胜集镇 8#变	10	400	118
32015	扬中	永胜集镇公变 2#	10	400	200
32016	扬中	永新 12#变	10	200	68
32017	扬中	永新 4#变	10	400	214
32018	扬中	永新 5#变	10	200	50
32019	扬中	永新村 1#变	10	400	146
32020	扬中	永新村 10#变	10	200	40
32021	扬中	永新村 11#变	10	200	126
32022	扬中	永新村 11 组变	10	200	89
32023	扬中	永新村 16 组变	10	200	94
32024	扬中	永新村 2#	10	200	55
32025	扬中	永新村 21 组北变	10	400	167
32026	扬中	永新村 21 组变	10	400	292
32027	扬中	永新村 3#变	10	200	81

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32028	扬中	永新村 6#变	10	200	51
32029	扬中	永新村 6 组变	10	200	148
32030	扬中	永新村 6 组东	10	200	103
32031	扬中	永新村 7#变	10	200	47
32032	扬中	永新村 8#变	10	250	26
32033	扬中	永新村 9#变	10	200	97
32034	扬中	永兴村 1#变	10	400	274
32035	扬中	永兴村 10 组变	10	200	78
32036	扬中	永兴村 1 组变	10	200	133
32037	扬中	永兴村 2#变	10	200	48
32038	扬中	永兴村 3#变	10	400	238
32039	扬中	永兴村 3 组变	10	200	118
32040	扬中	永兴村 4#变	10	200	90
32041	扬中	永兴村 4 组变	10	200	88
32042	扬中	永兴村 5#变	10	200	75
32043	扬中	永兴村 6#变	10	200	115
32044	扬中	永兴村 7#变	10	200	88
32045	扬中	永兴村 9# 变	10	200	76
32046	扬中	永兴村 9 组变	10	400	216
32047	扬中	永兴居民点 1#变	10	400	267
32048	扬中	永兴居民点 2#变	10	400	249
32049	扬中	永兴居民点 3#变	10	400	266
32050	扬中	永兴小区 2#变	10	400	247
32051	扬中	永兴小区 3 组变	10	200	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32052	扬中	永治村 10#变	10	400	300
32053	扬中	永治村 10 组变	10	200	65
32054	扬中	永治村 12#变	10	400	189
32055	扬中	永治村 14 组变	10	200	109
32056	扬中	永治村 1 组变	10	200	131
32057	扬中	永治村 2#变总表	10	160	43
32058	扬中	永治村 4#变	10	400	239
32059	扬中	永治村 5#变	10	160	66
32060	扬中	永治村 6#变	10	400	297
32061	扬中	永治村 7#变	10	400	190
32062	扬中	永治村 7 组居民点	10	200	22
32063	扬中	永治村 8#变	10	200	28
32064	扬中	永治村 8 组变	10	200	74
32065	扬中	永治村 9#变	10	200	125
32066	扬中	永治村居民点变	10	200	35
32067	扬中	勇气 6#变	10	400	101
32068	扬中	勇气村 1#变	10	400	210
32069	扬中	勇气村 2#变	10	400	41
32070	扬中	勇气村 3#变	10	200	105
32071	扬中	勇气村 3 组变	10	200	120
32072	扬中	勇气村 4#变	10	400	279
32073	扬中	勇气村 4 组变	10	200	99
32074	扬中	勇气村 5#变	10	200	86
32075	扬中	勇气村 5 组变	10	400	162

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32076	扬中	勇气村 6 组变	10	200	66
32077	扬中	邮电局公变	10	400	217
32078	扬中	邮电小区变	10	400	102
32079	扬中	油坊 8#变	10	400	190
32080	扬中	油坊 9#变	10	160	70
32081	扬中	油坊村 1#变	10	400	185
32082	扬中	油坊村 11#变	10	400	146
32083	扬中	油坊村 12#变	10	400	267
32084	扬中	油坊村 12 组变	10	200	61
32085	扬中	油坊村 13#变	10	400	97
32086	扬中	油坊村 13 组变	10	200	69
32087	扬中	油坊村 14#变	10	400	165
32088	扬中	油坊村 2#变	10	315	33
32089	扬中	油坊村 3#变（电站）	10	400	108
32090	扬中	油坊村 4#变	10	400	110
32091	扬中	油坊村 4 组变	10	200	43
32092	扬中	油坊村 5#变	10	200	28
32093	扬中	油坊供电所 2#公变配电变压器	10	400	255
32094	扬中	油坊供电所公变	10	400	124
32095	扬中	油坊集镇农民街公变	10	400	41
32096	扬中	油坊头墩子村 9#变	10	160	62
32097	扬中	油坊小区 10kV 配电房 1 号变	10	800	611
32098	扬中	油坊小区 10kV 配电房 2 号变	10	800	538
32099	扬中	油坊镇西 3#变	10	400	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32100	扬中	油坊镇西公变	10	400	246
32101	扬中	油坊镇政府公变	10	400	219
32102	扬中	友爱村 1#变	10	200	161
32103	扬中	友爱村 2#变	10	200	87
32104	扬中	友爱村 2 组变	10	200	58
32105	扬中	友爱村 3#变	10	400	280
32106	扬中	友爱村 4#变	10	200	24
32107	扬中	友爱村 5#变	10	200	96
32108	扬中	友爱村 6 组变	10	200	85
32109	扬中	友好 11#变	10	400	207
32110	扬中	友好 7#变	10	400	198
32111	扬中	友好安置点 1#变	10	200	81
32112	扬中	友好安置点 2#变	10	400	303
32113	扬中	友好安置点 3#变	10	400	163
32114	扬中	友好村 1#变	10	200	71
32115	扬中	友好村 10#变	10	400	220
32116	扬中	友好村 10 组变	10	400	107
32117	扬中	友好村 12#变	10	400	257
32118	扬中	友好村 14 组变	10	630	406
32119	扬中	友好村 2#箱变高压间隔配电变压器	10	630	343
32120	扬中	友好村 2 组变	10	400	195
32121	扬中	友好村 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	205
32122	扬中	友好村 5#配变	10	630	250
32123	扬中	友好村 8#变	10	400	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32124	扬中	友好村 9#变	10	400	237
32125	扬中	友好村居民点变	10	400	286
32126	扬中	友谊路公变	10	400	132
32127	扬中	友谊路小区	10	400	117
32128	扬中	渔业新村公变	10	400	261
32129	扬中	雨润中央 1 号变电所 1 号变	10	800	594
32130	扬中	雨润中央 1 号变电所 2 号变	10	800	538
32131	扬中	雨润中央 1 号变电所 3 号变	10	800	548
32132	扬中	雨润中央 1 号变电所 4 号变	10	800	574
32133	扬中	雨润中央 2 号变电所 1 号变	10	630	401
32134	扬中	雨润中央 2 号变电所 2 号变	10	630	362
32135	扬中	雨润中央 2 号变电所 3 号变	10	630	385
32136	扬中	雨润中央 2 号变电所 4 号变	10	630	480
32137	扬中	玉器小区箱变 02005	10	630	397
32138	扬中	御龙花苑配电室 1 号变配电变压器	10	800	77
32139	扬中	御龙花苑配电室 2 号变配电变压器	10	800	77
32140	扬中	裕华村 1#变	10	200	136
32141	扬中	裕华村 1 组变	10	200	123
32142	扬中	裕华村 2#变	10	200	39
32143	扬中	裕华村 2 组变	10	200	126
32144	扬中	裕华村 3#变	10	400	134
32145	扬中	裕华村 3 组变	10	200	139
32146	扬中	裕华村 4#变	10	200	78
32147	扬中	裕华村 4 组变	10	200	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32148	扬中	裕华村 5#变	10	400	142
32149	扬中	裕华村 7#配电变压器	10	400	125
32150	扬中	裕华村 8#变	10	200	96
32151	扬中	裕华村 8 组变	10	200	21
32152	扬中	裕华村 9#变	10	200	71
32153	扬中	裕华村 9 组变	10	200	106
32154	扬中	裕祥公寓 1 号变	10	400	299
32155	扬中	裕祥公寓 2 号变	10	400	241
32156	扬中	裕兴 3#变	10	200	124
32157	扬中	裕兴 5#变	10	250	99
32158	扬中	裕兴 9#变	10	400	185
32159	扬中	裕兴村 1#变	10	400	174
32160	扬中	裕兴村 10#变	10	400	166
32161	扬中	裕兴村 10 组变	10	200	64
32162	扬中	裕兴村 11#变	10	400	183
32163	扬中	裕兴村 1 组变	10	200	96
32164	扬中	裕兴村 2#变	10	400	123
32165	扬中	裕兴村 3 组变	10	400	291
32166	扬中	裕兴村 4#变	10	200	93
32167	扬中	裕兴村 6#变	10	400	140
32168	扬中	裕兴村 7 组变	10	200	23
32169	扬中	裕兴村 8#变	10	250	44
32170	扬中	裕兴村 8 组变	10	400	201
32171	扬中	裕兴村 9-10 组居民点北变	10	200	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32172	扬中	远鹏商住楼变	10	400	311
32173	扬中	跃进 6 组变	10	200	40
32174	扬中	跃进 7#变	10	400	196
32175	扬中	跃进村 1#变	10	400	170
32176	扬中	跃进村 2#变	10	200	52
32177	扬中	跃进村 3#变	10	400	229
32178	扬中	跃进村 4#变	10	200	66
32179	扬中	跃进村 5#变	10	200	21
32180	扬中	跃进村 6#变	10	200	28
32181	扬中	跃进村 8 组变	10	200	141
32182	扬中	云腾国际 1 号变电所 1 号主变	10	800	544
32183	扬中	云腾国际 1 号变电所 2 号主变	10	800	549
32184	扬中	云腾国际 1 号变电所 3 号主变	10	800	488
32185	扬中	云腾国际 1 号变电所 4 号主变	10	800	473
32186	扬中	云腾国际 2 号变电所 1 号主变	10	800	505
32187	扬中	云腾国际 2 号变电所 2 号主变	10	800	519
32188	扬中	云腾国际 2 号变电所 3 号主变	10	800	522
32189	扬中	云腾国际 2 号变电所 4 号主变	10	800	538
32190	扬中	云腾国际 3 号变电所 1 号主变	10	800	538
32191	扬中	云腾国际 3 号变电所 2 号主变	10	800	496
32192	扬中	云腾国际 3 号变电所 3 号主变	10	800	545
32193	扬中	云腾国际 3 号变电所 4 号主变	10	800	526
32194	扬中	韵湖兰亭 1 号主变	10	800	77
32195	扬中	韵湖兰亭 2 号主变	10	800	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32196	扬中	韵湖兰亭 3 号主变	10	800	77
32197	扬中	韵湖兰亭 4 号主变	10	800	77
32198	扬中	再润商居楼	10	400	249
32199	扬中	战胜 1#变	10	200	119
32200	扬中	战胜 5#变	10	400	112
32201	扬中	战胜村 10 组变	10	200	130
32202	扬中	战胜村 11 组变	10	400	288
32203	扬中	战胜村 12 组变	10	200	145
32204	扬中	战胜村 2#变	10	400	51
32205	扬中	战胜村 2 组变	10	200	104
32206	扬中	战胜村 3#变	10	200	122
32207	扬中	战胜村 4 组变	10	400	274
32208	扬中	战胜村 7 组变	10	200	84
32209	扬中	战胜村 8 组变	10	200	102
32210	扬中	战胜村电站 (4#) 变	10	400	221
32211	扬中	振华 7 组变	10	400	231
32212	扬中	振华村 1#变	10	200	95
32213	扬中	振华村 2#变	10	400	141
32214	扬中	振华村 3#变	10	200	114
32215	扬中	振华村 4#变	10	200	57
32216	扬中	振华村 5#变	10	200	112
32217	扬中	振华村 5 组变	10	200	110
32218	扬中	振华村 6#变	10	200	108
32219	扬中	振华村 6 组变	10	200	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32220	扬中	振华村 8#变	10	200	100
32221	扬中	振华村 8 组变	10	400	246
32222	扬中	振华村 9#变	10	400	41
32223	扬中	镇北公变	10	400	180
32224	扬中	镇东 公变	10	400	163
32225	扬中	镇东公变	10	400	203
32226	扬中	镇东市场 2#变	10	400	97
32227	扬中	镇海 10#变	10	200	77
32228	扬中	镇海 4#变	10	200	42
32229	扬中	镇海 5#变	10	200	89
32230	扬中	镇海村 1#变	10	200	134
32231	扬中	镇海村 11 组变	10	200	97
32232	扬中	镇海村 2#变	10	200	122
32233	扬中	镇海村 2 组变	10	200	147
32234	扬中	镇海村 3#变	10	200	91
32235	扬中	镇海村 3 组变	10	200	129
32236	扬中	镇海村 7#变	10	200	109
32237	扬中	镇海村 7 组变	10	200	92
32238	扬中	镇海村 9 组变	10	200	130
32239	扬中	镇南 2#变	10	400	109
32240	扬中	镇南 5#变	10	400	155
32241	扬中	镇南小区 1#变	10	400	44
32242	扬中	镇南小区 2#变	10	400	216
32243	扬中	镇南小区 4#变	10	400	226

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32244	扬中	镇南小区 5#变	10	400	274
32245	扬中	镇西 5#公变	10	400	246
32246	扬中	镇西公变 2#变	10	400	112
32247	扬中	正扬楼	10	400	192
32248	扬中	政府 2# 公变	10	400	102
32249	扬中	政府公变	10	400	195
32250	扬中	政前路 1#公变	10	400	140
32251	扬中	政前路 2#变	10	400	181
32252	扬中	政前路 3#公变	10	400	163
32253	扬中	职中路公变配变	10	630	193
32254	扬中	指南 2#变(新胜村 9#变)	10	400	294
32255	扬中	指南 2 组变	10	200	93
32256	扬中	指南 7#变	10	400	55
32257	扬中	指南 8#变	10	400	214
32258	扬中	指南 9#变	10	200	123
32259	扬中	指南村 1#变	10	200	121
32260	扬中	指南村 10#变	10	200	72
32261	扬中	指南村 11#变	10	400	144
32262	扬中	指南村 12#变	10	400	187
32263	扬中	指南村 13#变	10	200	70
32264	扬中	指南村 14 组变	10	400	280
32265	扬中	指南村 17 组变	10	400	192
32266	扬中	指南村 1 组变	10	200	130
32267	扬中	指南村 3#变	10	400	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32268	扬中	指南村 4#变	10	400	237
32269	扬中	指南村 4 组变	10	400	41
32270	扬中	指南村 4 组西变	10	400	41
32271	扬中	指南村 5#变	10	400	145
32272	扬中	指南村 5 组变	10	400	130
32273	扬中	指南村 6#变	10	400	179
32274	扬中	指南村 9 组变	10	200	54
32275	扬中	指南村安置点 1#变配电变压器	10	400	277
32276	扬中	指南村安置点 2#变配电变压器	10	400	257
32277	扬中	指南村西居民点变	10	200	62
32278	扬中	智创科技园 1 号变电所 1 号变	10	800	576
32279	扬中	智创科技园 1 号变电所 2 号变	10	800	607
32280	扬中	智创科技园 1 号变电所 3 号变	10	800	646
32281	扬中	智创科技园 1 号变电所 4 号变	10	800	657
32282	扬中	智创科技园 2 号变电所 1 号变	10	800	654
32283	扬中	智创科技园 2 号变电所 2 号变	10	800	429
32284	扬中	智创科技园 2 号变电所 3 号变	10	800	678
32285	扬中	智创科技园 2 号变电所 4 号变	10	800	719
32286	扬中	智创科技园 3 号变电所 1 号变	10	800	596
32287	扬中	智创科技园 3 号变电所 2 号变	10	800	578
32288	扬中	智创科技园 3 号变电所 3 号变	10	800	604
32289	扬中	智创科技园 3 号变电所 4 号变	10	800	640
32290	扬中	智创科技园 4 号变电所 1 号变	10	800	547
32291	扬中	智创科技园 4 号变电所 2 号变	10	800	549

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32292	扬中	智创科技园 4 号变电所 3 号变	10	800	590
32293	扬中	智创科技园 4 号变电所 4 号变	10	800	560
32294	扬中	治安村 10#变	10	400	290
32295	扬中	治安村 11 组变	10	200	112
32296	扬中	治安村 12#变	10	200	40
32297	扬中	治安村 13#变	10	200	30
32298	扬中	治安村 14#变（用电所 2#公变）	10	200	26
32299	扬中	治安村 15#变	10	400	157
32300	扬中	治安村 1#变	10	200	104
32301	扬中	治安村 2#变	10	400	151
32302	扬中	治安村 3#变	10	400	217
32303	扬中	治安村 3 组变	10	200	62
32304	扬中	治安村 4#变	10	200	23
32305	扬中	治安村 5#变	10	200	41
32306	扬中	治安村 6#变	10	200	107
32307	扬中	治安村 7#变	10	200	80
32308	扬中	治安村 8#变	10	400	280
32309	扬中	治安村 9#变	10	200	25
32310	扬中	治安村 9 组变	10	200	56
32311	扬中	治安村电站	10	400	41
32312	扬中	治安村润池小区变	10	200	38
32313	扬中	中八桥市场	10	400	299
32314	扬中	中华 5#变	10	400	184
32315	扬中	中华村 1#箱变配变	10	630	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32316	扬中	中华村 2#变	10	200	106
32317	扬中	中华村 3#变	10	200	54
32318	扬中	中华村 3 组变	10	200	80
32319	扬中	中华村 4#变	10	400	187
32320	扬中	中华村居民点北变	10	400	226
32321	扬中	中华村居民点南变	10	400	256
32322	扬中	中华东区变	10	400	288
32323	扬中	中华花苑东区老圩埭 2#变	10	400	158
32324	扬中	中华花苑二圩埭 1#变	10	400	243
32325	扬中	中华花苑二圩埭 2#变	10	400	233
32326	扬中	中华花苑二圩埭 3#变	10	200	101
32327	扬中	中华花苑西区北变	10	400	268
32328	扬中	中华花苑西区南变	10	400	212
32329	扬中	中华西区变	10	400	224
32330	扬中	中林村 7#变	10	630	262
32331	扬中	中林村 8#变	10	400	141
32332	扬中	中林村 9#变	10	200	63
32333	扬中	中桥 2#变	10	400	202
32334	扬中	中桥 4#变（工业园区）	10	400	90
32335	扬中	中桥 6#变	10	250	91
32336	扬中	中桥村 1#变	10	400	98
32337	扬中	中桥村 10#变配电变压器	10	500	288
32338	扬中	中桥村 10 组变	10	200	44
32339	扬中	中桥村 11#箱变配电变压器	10	500	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32340	扬中	中桥村 12#变	10	400	131
32341	扬中	中桥村 13#变	10	400	198
32342	扬中	中桥村 3#变	10	400	134
32343	扬中	中桥村 5#变	10	400	170
32344	扬中	中桥村 5 组变	10	200	64
32345	扬中	中桥村 7#变	10	400	68
32346	扬中	中桥村 9#变	10	400	106
32347	扬中	中桥村 9 组变	10	400	225
32348	扬中	中桥社区商住楼配电变压器	10	400	244
32349	扬中	中滩 1#变	10	200	67
32350	扬中	中滩 2#变	10	400	243
32351	扬中	中滩 4#变	10	400	148
32352	扬中	中滩 5#变	10	400	75
32353	扬中	中滩 9#变	10	200	99
32354	扬中	中滩村 11 组变	10	200	107
32355	扬中	中滩村 2 组变	10	200	116
32356	扬中	中滩村 3#变	10	200	47
32357	扬中	中滩村 6#变	10	200	87
32358	扬中	中滩村 6 组变	10	200	151
32359	扬中	中滩村 7#变	10	200	96
32360	扬中	中滩村 7 组变	10	200	90
32361	扬中	中滩村南 2 组变	10	400	196
32362	扬中	中心路公变	10	400	214
32363	扬中	中兴街公变	10	400	214

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32364	扬中	中学 1#公变	10	400	140
32365	扬中	中学 3#变	10	400	173
32366	扬中	中学 4#变	10	200	102
32367	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 1 号变	10	630	388
32368	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 2 号变	10	630	445
32369	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 3 号变	10	630	427
32370	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 4 号变	10	630	439
32371	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 1 号变	10	630	406
32372	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 2 号变	10	630	395
32373	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 3 号变	10	630	431
32374	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 4 号变	10	630	386
32375	扬中	中扬康居苑 3 号变电所 1 号变	10	800	548
32376	扬中	中扬康居苑 3 号变电所 2 号变	10	800	554
32377	扬中	中扬康居苑 4 号变电所 1 号变	10	800	497
32378	扬中	中扬康居苑 4 号变电所 2 号变	10	800	520
32379	扬中	中扬康居苑 5 号变电所 1 号变	10	800	528
32380	扬中	中扬康居苑 5 号变电所 2 号变	10	800	536
32381	扬中	中扬康居苑 6 号变电所 1 号变	10	800	507
32382	扬中	中扬康居苑 6 号变电所 2 号变	10	800	510
32383	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 1 号变	10	800	517
32384	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 2 号变	10	800	521
32385	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 3 号变	10	800	464
32386	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 4 号变	10	800	448
32387	扬中	中园小区 2#变	10	400	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32388	扬中	中垠悦城 1 号变电所 1#主变	10	400	233
32389	扬中	中垠悦城 1 号变电所 2#变	10	400	322
32390	扬中	中垠悦城 2 号变电所 1#主变	10	630	444
32391	扬中	中垠悦城 2 号变电所 2#变压器	10	630	498
32392	扬中	钟灵村 1#变	10	400	173
32393	扬中	钟灵村 2#变	10	400	186
32394	扬中	钟灵村 6#变	10	400	195
32395	扬中	重德桥公变	10	400	328
32396	扬中	怡港新村 1#	10	630	333
32397	扬中	怡港新村 2#	10	500	240
32398	扬中	怡港新村 3#	10	500	229
32399	扬中	怡港新村 4#配电变压器	10	630	206
32400	扬中	怡景苑 1#变	10	630	346
32401	扬中	怡景苑 2#变	10	630	397
32402	扬中	怡景苑 3#变	10	630	386
32403	扬中	怡景苑 4#变	10	630	298
32404	扬中	翡丽中央 1 号变电所 1#主变	10	630	471
32405	扬中	翡丽中央 1 号变电所 2#主变	10	630	505
32406	扬中	翡丽中央 1 号变电所 3#主变	10	630	466
32407	扬中	翡丽中央 1 号变电所 4#主变	10	630	549
32408	扬中	翡丽中央 2 号变电所 1#主变	10	630	340
32409	扬中	翡丽中央 2 号变电所 2#主变	10	630	402
32410	扬中	翡丽中央 2 号变电所 3#主变	10	630	362
32411	扬中	翡丽中央 2 号变电所 4#主变	10	630	409

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32412	扬中	翡丽中央 3 号变电所 1 号主变	10	800	535
32413	扬中	翡丽中央 3 号变电所 2#主变	10	800	512
32414	扬中	翡丽中央 3 号变电所 3#主变	10	800	705
32415	扬中	翡丽中央 3 号变电所 4#主变	10	800	715
32416	扬中	翡丽中央 4 号变电所 1 号变	10	800	493
32417	扬中	翡丽中央 4 号变电所 2 号变	10	800	519
32418	扬中	翡丽中央 4 号变电所 3 号变	10	800	428
32419	扬中	翡丽中央 4 号变电所 4 号变	10	800	537
32420	扬中	翡丽中央 5 号变电所 1 号变	10	800	552
32421	扬中	翡丽中央 5 号变电所 2 号变	10	800	555
32422	扬中	翡丽中央 5 号变电所 3 号变	10	800	525
32423	扬中	翡丽中央 5 号变电所 4 号变	10	800	595
32424	扬中	鑫源华庭配电室 1 号变配电变压器	10	1000	713
32425	扬中	鑫源华庭配电室 2 号变配电变压器	10	1000	694

表 2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	观音桥巷三	10	400	本级设备容量受限
2	市区	华润新村 4 号 2#	10	50	本级设备容量受限
3	市区	剪子巷七	10	80	本级设备容量受限
4	市区	老北门二	10	400	本级设备容量受限
5	市区	清真寺四	10	50	本级设备容量受限
6	市区	桃花坞七区 11 号 4#	10	50	本级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7	市区	基冯园林场	10	400	本级设备容量受限
8	市区	民治薛家西	10	400	本级设备容量受限
9	市区	西湖国道东	10	100	本级设备容量受限
10	市区	小辛电站一	10	400	本级设备容量受限
11	市区	辛丰村 25 号变	10	400	本级设备容量受限
12	市区	酃庄 06 号变	10	50	本级设备容量受限
13	市区	石桥集镇 20 号变	10	315	本级设备容量受限
14	市区	石桥甲家 2 队	10	400	本级设备容量受限
15	丹阳	21#箱变（8#岛）	20	250	上级设备容量受限
16	丹阳	22#箱变（7#岛）	20	315	上级设备容量受限
17	丹阳	24#箱变（5#岛）	20	400	上级设备容量受限
18	丹阳	25#箱变	20	630	上级设备容量受限
19	丹阳	36#箱变	20	400	上级设备容量受限
20	丹阳	44#箱变（4#岛）	20	400	上级设备容量受限
21	丹阳	47#箱变	20	315	上级设备容量受限
22	丹阳	A1#箱变	20	630	上级设备容量受限
23	丹阳	安乐村富民新村	10	400	上级设备容量受限
24	丹阳	安乐村红星村	10	400	上级设备容量受限
25	丹阳	安乐村六队变	10	400	上级设备容量受限
26	丹阳	安乐村六队变 2#	10	400	上级设备容量受限
27	丹阳	安乐村南山圩埭	10	400	上级设备容量受限
28	丹阳	安乐村桃花港	10	500	上级设备容量受限
29	丹阳	安乐红星小学	10	630	上级设备容量受限
30	丹阳	安乐七组	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
31	丹阳	安乐十二队 2#	10	400	上级设备容量受限
32	丹阳	安乐十二队配变	10	400	上级设备容量受限
33	丹阳	安乐十一队	10	400	上级设备容量受限
34	丹阳	安乐十一队 2#	10	400	上级设备容量受限
35	丹阳	安乐十一队 3#	10	400	上级设备容量受限
36	丹阳	安乐四队	10	400	上级设备容量受限
37	丹阳	安乐五组	10	400	上级设备容量受限
38	丹阳	安民村安民新村	10	400	上级设备容量受限
39	丹阳	安民村郭家埭	10	400	上级设备容量受限
40	丹阳	安民村永盛埭	10	400	上级设备容量受限
41	丹阳	安民新村 2#	10	400	上级设备容量受限
42	丹阳	澳都花城 1#配电房 1#	10	1000	上级设备容量受限
43	丹阳	澳都花城 1#配电房 2#	10	1000	上级设备容量受限
44	丹阳	澳都花城 1#配电房 3#	10	1000	上级设备容量受限
45	丹阳	澳都花城 2#配电房 1#	10	1000	上级设备容量受限
46	丹阳	澳都花城 2#配电房 2#	10	1000	上级设备容量受限
47	丹阳	澳都花城 2#配电房 3#	10	1000	上级设备容量受限
48	丹阳	芭山村八圩变	10	400	上级设备容量受限
49	丹阳	芭山村变	10	400	本级设备容量受限
50	丹阳	芭山村前进果园	10	200	上级设备容量受限
51	丹阳	芭山村前进站	10	500	上级设备容量受限
52	丹阳	芭山村桃园圩	10	400	上级设备容量受限
53	丹阳	芭山一队	10	400	上级设备容量受限
54	丹阳	八圩埭东	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
55	丹阳	坝头	10	400	上级设备容量受限
56	丹阳	白鹤路	10	400	上级设备容量受限
57	丹阳	白土尧灯北	10	400	上级设备容量受限
58	丹阳	白兔村委	10	400	上级设备容量受限
59	丹阳	白兔公用变	10	400	上级设备容量受限
60	丹阳	白兔站公用	10	200	上级设备容量受限
61	丹阳	包舍村塘门村	10	400	上级设备容量受限
62	丹阳	包舍村西片	10	400	上级设备容量受限
63	丹阳	包舍西站（包舍村）	10	100	上级设备容量受限
64	丹阳	包舍小上庄	10	200	上级设备容量受限
65	丹阳	北大街	10	400	上级设备容量受限
66	丹阳	北大街 1#	10	400	上级设备容量受限
67	丹阳	北大街西	10	400	上级设备容量受限
68	丹阳	北大街西 2#	10	630	上级设备容量受限
69	丹阳	北大街西 3#	10	630	上级设备容量受限
70	丹阳	北岗配变	10	400	上级设备容量受限
71	丹阳	北舍村	10	400	上级设备容量受限
72	丹阳	北舍西	10	400	上级设备容量受限
73	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
74	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
75	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
76	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
77	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
78	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
79	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
80	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
81	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
82	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
83	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
84	丹阳	碧水兰庭 1#	10	500	上级设备容量受限
85	丹阳	碧水兰庭 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
86	丹阳	碧水兰庭 2#	10	800	上级设备容量受限
87	丹阳	碧水兰庭 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
88	丹阳	碧水兰庭 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
89	丹阳	滨江村红江村北四圩埭	10	400	上级设备容量受限
90	丹阳	滨江村红江村朱家村变	10	400	上级设备容量受限
91	丹阳	滨江站	10	100	上级设备容量受限
92	丹阳	菜场	10	400	上级设备容量受限
93	丹阳	菜市场变	10	400	上级设备容量受限
94	丹阳	曹庄	10	200	上级设备容量受限
95	丹阳	查家村北	10	400	上级设备容量受限
96	丹阳	常溧东路变	10	400	上级设备容量受限
97	丹阳	常溧西路	10	400	上级设备容量受限
98	丹阳	长沟梢	10	400	上级设备容量受限
99	丹阳	长江渔场	10	400	上级设备容量受限
100	丹阳	长江渔场北	10	400	上级设备容量受限
101	丹阳	长江渔场北 2#	10	400	上级设备容量受限
102	丹阳	朝北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
103	丹阳	朝阳菜场 2#	10	400	上级设备容量受限
104	丹阳	车站社区	10	200	本级设备容量受限
105	丹阳	陈家里东	10	200	上级设备容量受限
106	丹阳	陈家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
107	丹阳	陈野田	10	200	上级设备容量受限
108	丹阳	陈庄村	10	400	上级设备容量受限
109	丹阳	城东朱家	10	400	上级设备容量受限
110	丹阳	城东朱家村西	10	250	上级设备容量受限
111	丹阳	城南 11-13 队变	10	400	上级设备容量受限
112	丹阳	城南痴树花前变	10	400	上级设备容量受限
113	丹阳	城南颜庄变	10	400	上级设备容量受限
114	丹阳	痴树村	10	400	上级设备容量受限
115	丹阳	痴树村中	10	500	上级设备容量受限
116	丹阳	痴树花东	10	400	上级设备容量受限
117	丹阳	充电桩变	10	400	上级设备容量受限
118	丹阳	川门厂	10	400	上级设备容量受限
119	丹阳	川门陈家村	10	200	上级设备容量受限
120	丹阳	川门二组	10	400	上级设备容量受限
121	丹阳	川门六队	10	400	上级设备容量受限
122	丹阳	川门桥	10	400	上级设备容量受限
123	丹阳	川门桥东	10	200	上级设备容量受限
124	丹阳	川门桥西	10	400	上级设备容量受限
125	丹阳	川门一组	10	400	上级设备容量受限
126	丹阳	春满楼	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
127	丹阳	大陈	10	400	上级设备容量受限
128	丹阳	大陈北	10	400	上级设备容量受限
129	丹阳	大陈西	10	400	上级设备容量受限
130	丹阳	大成桥坝	10	200	上级设备容量受限
131	丹阳	大成桥村包港口	10	200	上级设备容量受限
132	丹阳	大成桥村大桥加工厂	10	400	上级设备容量受限
133	丹阳	大沟头	10	200	上级设备容量受限
134	丹阳	大后阳	10	400	上级设备容量受限
135	丹阳	大井口东	10	400	上级设备容量受限
136	丹阳	大连东庄村	10	200	上级设备容量受限
137	丹阳	大连东庄东	10	200	上级设备容量受限
138	丹阳	大连东庄后	10	200	上级设备容量受限
139	丹阳	大南庄队	10	100	上级设备容量受限
140	丹阳	大桥坝南	10	400	上级设备容量受限
141	丹阳	大桥北	10	200	上级设备容量受限
142	丹阳	大桥西	10	400	上级设备容量受限
143	丹阳	大世界	10	400	上级设备容量受限
144	丹阳	大世界北	10	400	上级设备容量受限
145	丹阳	大世界中	10	500	上级设备容量受限
146	丹阳	大汪南变	10	400	上级设备容量受限
147	丹阳	大庄 2#	10	400	上级设备容量受限
148	丹阳	大庄村 3#	10	400	上级设备容量受限
149	丹阳	大庄村西片	10	200	上级设备容量受限
150	丹阳	大庄村张家村	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
151	丹阳	大圩庄北	10	400	上级设备容量受限
152	丹阳	大圩庄变	10	200	上级设备容量受限
153	丹阳	大圩庄东	10	400	上级设备容量受限
154	丹阳	戴家	10	400	本级设备容量受限
155	丹阳	戴家东	10	200	上级设备容量受限
156	丹阳	戴家南	10	400	上级设备容量受限
157	丹阳	戴家西	10	200	上级设备容量受限
158	丹阳	丹北镇新桥大郭家塘	10	400	上级设备容量受限
159	丹阳	丹北镇新桥古巷村	10	400	上级设备容量受限
160	丹阳	丹北镇新桥古巷三队	10	200	上级设备容量受限
161	丹阳	丹北镇新桥红五月六队	10	400	上级设备容量受限
162	丹阳	丹北镇新桥红五月站	10	400	上级设备容量受限
163	丹阳	丹北镇新桥林家桥站南	10	200	上级设备容量受限
164	丹阳	丹北镇新桥群益农科队	10	200	上级设备容量受限
165	丹阳	丹北镇新桥上河头村	10	400	上级设备容量受限
166	丹阳	丹北镇新桥孙家村变	10	400	上级设备容量受限
167	丹阳	丹北镇新桥汪家村配变	10	400	上级设备容量受限
168	丹阳	丹北镇新桥姚家弄村范家埭变	10	400	上级设备容量受限
169	丹阳	丹北镇新桥中河斗	10	400	上级设备容量受限
170	丹阳	丹凤公寓 1#	10	400	上级设备容量受限
171	丹阳	丹凤公寓 2#	10	400	上级设备容量受限
172	丹阳	丹凤国际 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
173	丹阳	丹凤国际 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
174	丹阳	丹凤国际 A 配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
175	丹阳	丹凤桥变	10	400	上级设备容量受限
176	丹阳	丹工实业小区	10	500	上级设备容量受限
177	丹阳	丹金家园 1#	10	250	上级设备容量受限
178	丹阳	丹金家园 2#	10	400	上级设备容量受限
179	丹阳	丹金家园 3#	10	500	上级设备容量受限
180	丹阳	丹金家园 4#	10	630	上级设备容量受限
181	丹阳	丹金人家 1#箱变 01	10	630	上级设备容量受限
182	丹阳	丹金人家配电房 1#	10	1000	上级设备容量受限
183	丹阳	丹金人家配电房 2#	10	1000	上级设备容量受限
184	丹阳	丹金人家配电房 3#	10	1000	上级设备容量受限
185	丹阳	丹乐北	10	400	上级设备容量受限
186	丹阳	丹乐公用	10	400	上级设备容量受限
187	丹阳	丹灵变	10	630	上级设备容量受限
188	丹阳	导墅里庄村	10	400	本级设备容量受限
189	丹阳	灯城大街北 2#	10	400	上级设备容量受限
190	丹阳	灯城大街北箱变	10	630	上级设备容量受限
191	丹阳	灯城大桥变	10	400	本级设备容量受限
192	丹阳	低田下村	10	400	上级设备容量受限
193	丹阳	地税 400kVA	10	400	上级设备容量受限
194	丹阳	电力服务公司	10	400	上级设备容量受限
195	丹阳	电力工程公司公变	10	400	上级设备容量受限
196	丹阳	电力路 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
197	丹阳	丁桥村丁桥街（东）	10	400	上级设备容量受限
198	丹阳	丁桥村丁桥街西	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
199	丹阳	丁桥村黄泥坝	10	400	上级设备容量受限
200	丹阳	丁桥村居桥头	10	400	上级设备容量受限
201	丹阳	丁桥村陆家村	10	400	上级设备容量受限
202	丹阳	丁桥村陆家村西	10	200	上级设备容量受限
203	丹阳	丁桥村徐村	10	200	上级设备容量受限
204	丹阳	丁桥村徐村东	10	200	上级设备容量受限
205	丹阳	丁桥东站	10	315	上级设备容量受限
206	丹阳	丁桥三队	10	400	上级设备容量受限
207	丹阳	丁桥西站	10	200	上级设备容量受限
208	丹阳	丁桥小高头	10	400	上级设备容量受限
209	丹阳	东蔡南	10	400	本级设备容量受限
210	丹阳	东方南	10	400	上级设备容量受限
211	丹阳	东风菜场	10	400	上级设备容量受限
212	丹阳	东风沟	10	630	上级设备容量受限
213	丹阳	东风沟北变	10	500	上级设备容量受限
214	丹阳	东风十六队 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
215	丹阳	东风十三圩 2#	10	400	上级设备容量受限
216	丹阳	东环路变	10	400	上级设备容量受限
217	丹阳	东家塘	10	400	上级设备容量受限
218	丹阳	东江	10	630	上级设备容量受限
219	丹阳	东街 2#	10	400	上级设备容量受限
220	丹阳	东门外大街 5#	10	200	上级设备容量受限
221	丹阳	东门外大街 6#	10	200	上级设备容量受限
222	丹阳	东门外大街 7#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
223	丹阳	东庙头	10	400	上级设备容量受限
224	丹阳	东丝住宅 1#	10	400	上级设备容量受限
225	丹阳	东丝住宅 2#	10	200	上级设备容量受限
226	丹阳	东丝住宅 3#	10	400	上级设备容量受限
227	丹阳	东丝住宅 4#	10	400	上级设备容量受限
228	丹阳	东头港七组	10	400	上级设备容量受限
229	丹阳	东头港七组 2#	10	200	上级设备容量受限
230	丹阳	东西街	10	30	本级设备容量受限
231	丹阳	东野田变	10	200	上级设备容量受限
232	丹阳	东庄北	10	400	上级设备容量受限
233	丹阳	东庄北 2#	10	400	上级设备容量受限
234	丹阳	独山前	10	400	上级设备容量受限
235	丹阳	独山前东	10	400	上级设备容量受限
236	丹阳	独山前西	10	400	本级设备容量受限
237	丹阳	独山前西 2#	10	400	上级设备容量受限
238	丹阳	段家桥	10	400	上级设备容量受限
239	丹阳	段家桥东	10	200	上级设备容量受限
240	丹阳	二圩埭北 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
241	丹阳	二圩埭西	10	400	上级设备容量受限
242	丹阳	樊家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
243	丹阳	范家村	10	400	上级设备容量受限
244	丹阳	范家南村	10	200	上级设备容量受限
245	丹阳	范家配变	10	400	上级设备容量受限
246	丹阳	方家村	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
247	丹阳	方苗村	10	400	上级设备容量受限
248	丹阳	访北 2#	10	630	上级设备容量受限
249	丹阳	访北变公用	10	400	上级设备容量受限
250	丹阳	访东村 3#	10	400	上级设备容量受限
251	丹阳	访东孙家村箱变	10	630	上级设备容量受限
252	丹阳	访粮	10	400	上级设备容量受限
253	丹阳	访南村大元 2#单	10	30	上级设备容量受限
254	丹阳	访南大元东	10	400	上级设备容量受限
255	丹阳	访南站	10	400	上级设备容量受限
256	丹阳	访仙村大元北	10	400	上级设备容量受限
257	丹阳	访仙村吴家巷西	10	200	上级设备容量受限
258	丹阳	访仙大井口北	10	200	上级设备容量受限
259	丹阳	访仙大桥公用变	10	315	上级设备容量受限
260	丹阳	访仙大元	10	400	上级设备容量受限
261	丹阳	访仙独山村河南虞家	10	400	上级设备容量受限
262	丹阳	访仙独山村于河村后	10	400	上级设备容量受限
263	丹阳	访仙独山村于河西	10	200	上级设备容量受限
264	丹阳	访仙访南新村	10	400	上级设备容量受限
265	丹阳	访仙访南新村 2#	10	400	上级设备容量受限
266	丹阳	访仙访南新村 3#	10	400	上级设备容量受限
267	丹阳	访仙供电所 2#	10	400	上级设备容量受限
268	丹阳	访仙红光村前顾	10	400	上级设备容量受限
269	丹阳	访仙后顾村变	10	400	上级设备容量受限
270	丹阳	访仙华都变公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
271	丹阳	访仙华都公用 2#	10	400	上级设备容量受限
272	丹阳	访仙集镇 1#变	10	630	上级设备容量受限
273	丹阳	访仙交管所	10	200	上级设备容量受限
274	丹阳	访仙金昌变公用	10	400	上级设备容量受限
275	丹阳	访仙金金昌 3#	10	500	上级设备容量受限
276	丹阳	访仙桥 2#	10	400	上级设备容量受限
277	丹阳	访仙桥配变	10	400	上级设备容量受限
278	丹阳	访仙山海南路	10	400	上级设备容量受限
279	丹阳	访仙吴家巷北变	10	400	上级设备容量受限
280	丹阳	访仙吴家巷变	10	400	上级设备容量受限
281	丹阳	访仙夏家前	10	400	上级设备容量受限
282	丹阳	访仙阳光片	10	400	上级设备容量受限
283	丹阳	访仙永丰村委	10	400	上级设备容量受限
284	丹阳	访仙镇集镇工农三队	10	400	上级设备容量受限
285	丹阳	访仙镇永兴路	10	400	上级设备容量受限
286	丹阳	访仙镇用电站 2#500kVA	10	500	上级设备容量受限
287	丹阳	访仙镇政府变	10	400	上级设备容量受限
288	丹阳	访仙镇窦庄幼儿园	10	400	上级设备容量受限
289	丹阳	访永路	10	400	上级设备容量受限
290	丹阳	飞达湾 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
291	丹阳	飞达湾 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
292	丹阳	飞达湾 3#配电房 2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
293	丹阳	飞达湾 B 配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
294	丹阳	风山村	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
295	丹阳	凤林苑 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
296	丹阳	凤林苑 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
297	丹阳	凤林苑 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
298	丹阳	复康苑 2#	10	400	上级设备容量受限
299	丹阳	复康苑 3#	10	400	上级设备容量受限
300	丹阳	复康苑 1#	10	400	上级设备容量受限
301	丹阳	复兴圩	10	400	上级设备容量受限
302	丹阳	富锦苑箱变	10	400	上级设备容量受限
303	丹阳	富民路东	10	400	上级设备容量受限
304	丹阳	富阳桥	10	400	上级设备容量受限
305	丹阳	高北站	10	50	上级设备容量受限
306	丹阳	高家桥	10	400	上级设备容量受限
307	丹阳	高家塘	10	400	上级设备容量受限
308	丹阳	高楼路配变	10	400	本级设备容量受限
309	丹阳	高桥安置房 1#	10	630	上级设备容量受限
310	丹阳	高桥安置房 2#	10	630	上级设备容量受限
311	丹阳	高桥安置房 3#	10	630	上级设备容量受限
312	丹阳	高桥安置房 4#	10	630	上级设备容量受限
313	丹阳	高桥安置房 5#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
314	丹阳	高桥安置房 6#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
315	丹阳	高桥安置房 7#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
316	丹阳	高桥八队	10	400	上级设备容量受限
317	丹阳	高桥八队北	10	400	上级设备容量受限
318	丹阳	高桥八队南	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
319	丹阳	高桥北	10	400	上级设备容量受限
320	丹阳	高桥北 2#	10	400	上级设备容量受限
321	丹阳	高桥村	10	400	上级设备容量受限
322	丹阳	高桥村李家沟	10	400	上级设备容量受限
323	丹阳	高桥二队北	10	200	上级设备容量受限
324	丹阳	高桥加油站 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
325	丹阳	高桥六队	10	400	上级设备容量受限
326	丹阳	高桥南站	10	200	上级设备容量受限
327	丹阳	高桥三队变	10	200	上级设备容量受限
328	丹阳	高桥四队	10	400	上级设备容量受限
329	丹阳	高桥五队中	10	400	上级设备容量受限
330	丹阳	高桥西站	10	400	上级设备容量受限
331	丹阳	高桥一队	10	400	上级设备容量受限
332	丹阳	高头村东塘下	10	400	上级设备容量受限
333	丹阳	高头村高头村委	10	315	上级设备容量受限
334	丹阳	高头村吕家村北	10	400	上级设备容量受限
335	丹阳	高头村吕家村变	10	400	上级设备容量受限
336	丹阳	高头村前干塘变	10	400	上级设备容量受限
337	丹阳	高头队	10	200	上级设备容量受限
338	丹阳	高头吕家村 2#	10	400	上级设备容量受限
339	丹阳	工农公用	10	400	上级设备容量受限
340	丹阳	工商所	10	200	上级设备容量受限
341	丹阳	工商所变	10	200	上级设备容量受限
342	丹阳	工商所公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
343	丹阳	工商所宅	10	80	本级设备容量受限
344	丹阳	工商住宅 2#	10	400	上级设备容量受限
345	丹阳	工商住宅公用	10	400	上级设备容量受限
346	丹阳	工业公司住宅	10	200	上级设备容量受限
347	丹阳	工业公司住宅北	10	400	上级设备容量受限
348	丹阳	供电所	10	630	上级设备容量受限
349	丹阳	供电所 2#500KV	10	500	上级设备容量受限
350	丹阳	供电所 5#	10	200	本级设备容量受限
351	丹阳	供电所大楼	10	400	上级设备容量受限
352	丹阳	供销社 2#	10	400	上级设备容量受限
353	丹阳	公安住宅	10	400	上级设备容量受限
354	丹阳	公安住宅北	10	630	上级设备容量受限
355	丹阳	公路住宅	10	400	上级设备容量受限
356	丹阳	古巷八队	10	400	上级设备容量受限
357	丹阳	古巷八队南	10	400	上级设备容量受限
358	丹阳	古巷村庞家村	10	200	上级设备容量受限
359	丹阳	顾家岸	10	400	上级设备容量受限
360	丹阳	顾家岸北	10	400	上级设备容量受限
361	丹阳	顾家岸南	10	200	上级设备容量受限
362	丹阳	顾家岸中	10	200	上级设备容量受限
363	丹阳	顾家村变	10	400	上级设备容量受限
364	丹阳	顾家塘	10	200	上级设备容量受限
365	丹阳	固村	10	400	上级设备容量受限
366	丹阳	固村中变	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
367	丹阳	固村住宅楼	10	400	上级设备容量受限
368	丹阳	观鹤北区 2 幢 2#	10	400	上级设备容量受限
369	丹阳	观鹤北区 3 幢 1#	10	400	上级设备容量受限
370	丹阳	观鹤南区 6 幢 1#	10	400	上级设备容量受限
371	丹阳	管山东变	10	200	上级设备容量受限
372	丹阳	管山六队	10	100	上级设备容量受限
373	丹阳	管山南	10	200	上级设备容量受限
374	丹阳	管山新村 1#配电房 1#变 400kVA	10	400	上级设备容量受限
375	丹阳	管山新村 2#配电房 1#变 800kVA	10	800	上级设备容量受限
376	丹阳	管山新村 3#配电房 1#变 400kVA	10	400	上级设备容量受限
377	丹阳	管山一队	10	100	上级设备容量受限
378	丹阳	管庄北	10	400	上级设备容量受限
379	丹阳	管庄村变	10	400	上级设备容量受限
380	丹阳	管庄村张家变	10	400	上级设备容量受限
381	丹阳	管庄电站	10	200	上级设备容量受限
382	丹阳	管庄南	10	200	上级设备容量受限
383	丹阳	光明东路	10	400	上级设备容量受限
384	丹阳	光明西路	10	400	上级设备容量受限
385	丹阳	光明中路南	10	400	上级设备容量受限
386	丹阳	广生圩	10	200	上级设备容量受限
387	丹阳	郭家村	10	200	上级设备容量受限
388	丹阳	郭家村配变	10	200	上级设备容量受限
389	丹阳	郭家塘	10	400	上级设备容量受限
390	丹阳	郭家埭 2#	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
391	丹阳	国税变	10	400	上级设备容量受限
392	丹阳	国税西	10	400	上级设备容量受限
393	丹阳	海会新村 2#变	10	400	上级设备容量受限
394	丹阳	海会新村 3#	10	400	上级设备容量受限
395	丹阳	海会新村 4#箱变	10	630	上级设备容量受限
396	丹阳	海会新村 5#	10	500	上级设备容量受限
397	丹阳	海会新村公用	10	400	上级设备容量受限
398	丹阳	海会新村中	10	630	上级设备容量受限
399	丹阳	海会一村 1#	10	400	上级设备容量受限
400	丹阳	海会一村 2#变	10	400	上级设备容量受限
401	丹阳	海会一村 3#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
402	丹阳	海幼路	10	400	上级设备容量受限
403	丹阳	韩杨王变	10	400	上级设备容量受限
404	丹阳	韩杨王东	10	200	上级设备容量受限
405	丹阳	豪门兰庭 1#	10	400	上级设备容量受限
406	丹阳	豪门兰庭 2#	10	400	上级设备容量受限
407	丹阳	豪门兰庭 3#箱变	10	400	上级设备容量受限
408	丹阳	豪门兰庭 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
409	丹阳	何甲村后变	10	400	上级设备容量受限
410	丹阳	何甲九队	10	400	上级设备容量受限
411	丹阳	何甲九队 2#公用	10	315	上级设备容量受限
412	丹阳	河北九圩埭 2#	10	400	上级设备容量受限
413	丹阳	河北九圩埭变	10	400	上级设备容量受限
414	丹阳	河东	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
415	丹阳	河东 3#	10	400	上级设备容量受限
416	丹阳	河东 4#公变	10	400	上级设备容量受限
417	丹阳	河东 5#	10	400	上级设备容量受限
418	丹阳	河南四圩埭配变	10	400	上级设备容量受限
419	丹阳	河南张	10	400	上级设备容量受限
420	丹阳	河头村	10	400	上级设备容量受限
421	丹阳	河湾队南	10	400	上级设备容量受限
422	丹阳	河湾里变	10	200	上级设备容量受限
423	丹阳	河西队公变	10	400	上级设备容量受限
424	丹阳	河西队西	10	400	上级设备容量受限
425	丹阳	鹤嘴北	10	400	上级设备容量受限
426	丹阳	鹤嘴村	10	400	上级设备容量受限
427	丹阳	鹤嘴东	10	500	上级设备容量受限
428	丹阳	黑木桥二队变	10	200	上级设备容量受限
429	丹阳	黑木桥七组	10	400	上级设备容量受限
430	丹阳	宏昌房产 1#	10	400	上级设备容量受限
431	丹阳	宏昌房产 2#	10	400	上级设备容量受限
432	丹阳	红灯村群英新村	10	400	上级设备容量受限
433	丹阳	红灯大道南	10	400	上级设备容量受限
434	丹阳	红灯大队	10	400	上级设备容量受限
435	丹阳	红灯六队	10	400	上级设备容量受限
436	丹阳	红灯桥	10	400	上级设备容量受限
437	丹阳	红灯三队	10	400	上级设备容量受限
438	丹阳	红灯四队	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
439	丹阳	红灯四队 2#变	10	400	上级设备容量受限
440	丹阳	红灯一队 2#	10	400	上级设备容量受限
441	丹阳	红灯一队变	10	400	上级设备容量受限
442	丹阳	红灯一纬路	10	400	上级设备容量受限
443	丹阳	红灯站	10	400	上级设备容量受限
444	丹阳	红光村北舍南	10	200	上级设备容量受限
445	丹阳	红光村村委	10	400	上级设备容量受限
446	丹阳	红光村龙泉村	10	400	上级设备容量受限
447	丹阳	红光村龙泉孙家	10	400	上级设备容量受限
448	丹阳	红光村商家北	10	400	上级设备容量受限
449	丹阳	红光村委	10	400	上级设备容量受限
450	丹阳	红光村委 2#	10	400	上级设备容量受限
451	丹阳	红光沟	10	400	上级设备容量受限
452	丹阳	红光沟北	10	400	上级设备容量受限
453	丹阳	红光沟南	10	400	上级设备容量受限
454	丹阳	红光南	10	200	上级设备容量受限
455	丹阳	红光片	10	400	上级设备容量受限
456	丹阳	红光站	10	400	上级设备容量受限
457	丹阳	红光站 2#	10	400	上级设备容量受限
458	丹阳	红光站 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
459	丹阳	红江 14 队变	10	400	上级设备容量受限
460	丹阳	红江 2#	10	400	上级设备容量受限
461	丹阳	红江村红江站	10	400	上级设备容量受限
462	丹阳	红江村汤家村变	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
463	丹阳	红江小区	10	400	上级设备容量受限
464	丹阳	红江新村变	10	400	上级设备容量受限
465	丹阳	红旗河	10	400	上级设备容量受限
466	丹阳	红卫八队	10	400	上级设备容量受限
467	丹阳	红卫大队	10	400	上级设备容量受限
468	丹阳	红卫六队	10	400	上级设备容量受限
469	丹阳	红五月陆家村	10	200	上级设备容量受限
470	丹阳	红五月新村	10	400	上级设备容量受限
471	丹阳	红星电站综合变	10	400	本级设备容量受限
472	丹阳	红星桥	10	100	上级设备容量受限
473	丹阳	后干塘	10	400	上级设备容量受限
474	丹阳	后干塘 2#	10	400	上级设备容量受限
475	丹阳	后湖村	10	400	上级设备容量受限
476	丹阳	后流注	10	200	上级设备容量受限
477	丹阳	后任庄	10	400	上级设备容量受限
478	丹阳	后任庄西	10	400	上级设备容量受限
479	丹阳	后四圩埭配变	10	200	上级设备容量受限
480	丹阳	后巷飞达新村 6#	10	30	本级设备容量受限
481	丹阳	后巷丰裕胡家	10	400	上级设备容量受限
482	丹阳	后巷高桥村五队	10	400	上级设备容量受限
483	丹阳	后巷高桥东	10	400	上级设备容量受限
484	丹阳	后巷高桥二队	10	200	上级设备容量受限
485	丹阳	后巷高桥二队东	10	400	上级设备容量受限
486	丹阳	后巷高桥二队南	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
487	丹阳	后巷高桥七队	10	400	上级设备容量受限
488	丹阳	后巷高桥七队北	10	400	上级设备容量受限
489	丹阳	后巷高桥七队西	10	400	上级设备容量受限
490	丹阳	后巷工具城 1#	10	315	上级设备容量受限
491	丹阳	后巷工具城 2#	10	500	上级设备容量受限
492	丹阳	后巷桂花庄北	10	400	本级设备容量受限
493	丹阳	后巷灰州店中	10	400	上级设备容量受限
494	丹阳	后巷集镇供电所 1#	10	400	上级设备容量受限
495	丹阳	后巷集镇建山中学	10	400	上级设备容量受限
496	丹阳	后巷集镇用电站 5#	10	400	上级设备容量受限
497	丹阳	后巷加山村戎梅马	10	400	上级设备容量受限
498	丹阳	后巷解家	10	400	上级设备容量受限
499	丹阳	后巷解家南	10	400	上级设备容量受限
500	丹阳	后巷凯达公用	10	630	上级设备容量受限
501	丹阳	后巷李家沟东	10	400	上级设备容量受限
502	丹阳	后巷帽山东	10	30	上级设备容量受限
503	丹阳	后巷帽山四队	10	200	上级设备容量受限
504	丹阳	后巷梅家西	10	200	上级设备容量受限
505	丹阳	后巷倪山南	10	200	上级设备容量受限
506	丹阳	后巷前巷蒋家北	10	200	上级设备容量受限
507	丹阳	后巷戎梅马东	10	400	上级设备容量受限
508	丹阳	后巷山安庄西	10	400	本级设备容量受限
509	丹阳	后巷跳板桥	10	400	上级设备容量受限
510	丹阳	后巷跳板桥北	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
511	丹阳	后巷通港路变	10	400	上级设备容量受限
512	丹阳	后巷湾里东箱变	10	630	上级设备容量受限
513	丹阳	后巷乡镇中心	10	200	上级设备容量受限
514	丹阳	后巷新兴家具	10	400	上级设备容量受限
515	丹阳	后巷信用社	10	400	上级设备容量受限
516	丹阳	后巷徐巷村	10	400	上级设备容量受限
517	丹阳	后巷用电站 1#号	10	630	上级设备容量受限
518	丹阳	后巷用电站 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
519	丹阳	后巷用电站 4#箱变	10	630	上级设备容量受限
520	丹阳	后巷张家沙	10	400	上级设备容量受限
521	丹阳	后巷镇后巷苏家	10	200	上级设备容量受限
522	丹阳	后巷镇苏家北	10	200	上级设备容量受限
523	丹阳	后巷镇苏家西	10	200	上级设备容量受限
524	丹阳	后巷中心河 1#	10	400	上级设备容量受限
525	丹阳	后巷中心河 2#	10	400	上级设备容量受限
526	丹阳	后巷中心街	10	400	上级设备容量受限
527	丹阳	后巷中心彭庄南 2#	10	400	上级设备容量受限
528	丹阳	后巷竹弄南	10	400	上级设备容量受限
529	丹阳	后巷祝家庄	10	400	上级设备容量受限
530	丹阳	后阳北站	10	200	上级设备容量受限
531	丹阳	后阳村蒋巷	10	400	上级设备容量受限
532	丹阳	后阳村农科队变	10	400	上级设备容量受限
533	丹阳	后阳站公用	10	200	上级设备容量受限
534	丹阳	后阳桥 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
535	丹阳	后姚家弄村	10	400	上级设备容量受限
536	丹阳	胡家	10	400	上级设备容量受限
537	丹阳	胡家西	10	200	上级设备容量受限
538	丹阳	虎市村湾里村箱变	10	630	本级设备容量受限
539	丹阳	花园东	10	400	上级设备容量受限
540	丹阳	华南老二村 1#	10	500	上级设备容量受限
541	丹阳	华南老二村 2#配变	10	400	上级设备容量受限
542	丹阳	华南小区	10	630	上级设备容量受限
543	丹阳	华南小区 1#	10	500	上级设备容量受限
544	丹阳	华南新村 1#东	10	630	上级设备容量受限
545	丹阳	华南新村 10#	10	400	上级设备容量受限
546	丹阳	华南新村 11#	10	400	上级设备容量受限
547	丹阳	华南新村 12#	10	400	上级设备容量受限
548	丹阳	华南新村 16#	10	200	上级设备容量受限
549	丹阳	华南新村 17#	10	200	上级设备容量受限
550	丹阳	华南新村 18#	10	200	上级设备容量受限
551	丹阳	华南新村 19#	10	315	上级设备容量受限
552	丹阳	华南新村 2#变	10	400	上级设备容量受限
553	丹阳	华南新村 2#南 500KVA	10	400	上级设备容量受限
554	丹阳	华南新村 3#	10	400	上级设备容量受限
555	丹阳	华南新村 3#北配变	10	400	上级设备容量受限
556	丹阳	华南新村 4#	10	630	上级设备容量受限
557	丹阳	华南新村 5#	10	630	上级设备容量受限
558	丹阳	华南新村 6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
559	丹阳	华南新村 7#	10	400	上级设备容量受限
560	丹阳	华南新村 8#	10	400	上级设备容量受限
561	丹阳	华南新村 9#	10	400	上级设备容量受限
562	丹阳	华南园中园 1#	10	630	上级设备容量受限
563	丹阳	华南园中园 2#	10	630	上级设备容量受限
564	丹阳	华南园中园 3#	10	630	上级设备容量受限
565	丹阳	华阳北	10	200	上级设备容量受限
566	丹阳	华阳村	10	400	上级设备容量受限
567	丹阳	华云公寓 1#	10	400	上级设备容量受限
568	丹阳	华云公寓 2#	10	400	上级设备容量受限
569	丹阳	华云公寓 3#	10	500	上级设备容量受限
570	丹阳	华云公寓 4#	10	500	上级设备容量受限
571	丹阳	化龙村东余埭南单	10	30	本级设备容量受限
572	丹阳	黄家塘 2#	10	400	上级设备容量受限
573	丹阳	黄家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
574	丹阳	黄家埭东	10	400	上级设备容量受限
575	丹阳	黄家埭箱变	10	630	上级设备容量受限
576	丹阳	黄金塘	10	400	本级设备容量受限
577	丹阳	黄泥坝 2#	10	400	上级设备容量受限
578	丹阳	皇家花园 1#	10	315	上级设备容量受限
579	丹阳	皇家花园 1#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
580	丹阳	皇家花园 1#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限
581	丹阳	皇家花园 10#	10	500	上级设备容量受限
582	丹阳	皇家花园 11#	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
583	丹阳	皇家花园 12#	10	315	上级设备容量受限
584	丹阳	皇家花园 13#	10	500	上级设备容量受限
585	丹阳	皇家花园 14#箱变	10	400	上级设备容量受限
586	丹阳	皇家花园 2#	10	400	上级设备容量受限
587	丹阳	皇家花园 3#	10	400	上级设备容量受限
588	丹阳	皇家花园 5#	10	400	上级设备容量受限
589	丹阳	皇家花园 6#	10	500	上级设备容量受限
590	丹阳	皇家花园 8#	10	400	上级设备容量受限
591	丹阳	皇家花园 9#	10	400	上级设备容量受限
592	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
593	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
594	丹阳	皇家花园配电房 1#保安变	10	250	上级设备容量受限
595	丹阳	皇塘白南村	10	400	上级设备容量受限
596	丹阳	皇塘白土村大队综合变	10	400	上级设备容量受限
597	丹阳	皇塘白土尧灯队	10	400	上级设备容量受限
598	丹阳	皇塘白兔村湖沙村	10	400	上级设备容量受限
599	丹阳	皇塘包舍村缪家塘	10	400	上级设备容量受限
600	丹阳	皇塘北环路西	10	400	上级设备容量受限
601	丹阳	皇塘滨河西路	10	400	上级设备容量受限
602	丹阳	皇塘村北	10	400	上级设备容量受限
603	丹阳	皇塘大队	10	400	上级设备容量受限
604	丹阳	皇塘大庄村东片	10	400	上级设备容量受限
605	丹阳	皇塘大庄村蒋头村	10	200	上级设备容量受限
606	丹阳	皇塘大庄村杨院里	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
607	丹阳	皇塘大庄胡舍村	10	400	上级设备容量受限
608	丹阳	皇塘大庄站	10	400	上级设备容量受限
609	丹阳	皇塘电信	10	400	上级设备容量受限
610	丹阳	皇塘方家村西	10	400	上级设备容量受限
611	丹阳	皇塘供电所 4#	10	400	上级设备容量受限
612	丹阳	皇塘后北老小区	10	400	上级设备容量受限
613	丹阳	皇塘后阳村朝南队	10	400	上级设备容量受限
614	丹阳	皇塘后阳村大队	10	400	上级设备容量受限
615	丹阳	皇塘后阳村后北队变	10	200	上级设备容量受限
616	丹阳	皇塘后阳村芦塘	10	400	上级设备容量受限
617	丹阳	皇塘后阳桥	10	400	上级设备容量受限
618	丹阳	皇塘后阳站备桥西	10	400	上级设备容量受限
619	丹阳	皇塘花野墩	10	200	上级设备容量受限
620	丹阳	皇塘集镇 1#	10	500	上级设备容量受限
621	丹阳	皇塘集镇 2#东	10	400	上级设备容量受限
622	丹阳	皇塘集镇 2#公用变	10	400	上级设备容量受限
623	丹阳	皇塘集镇 3#公用变	10	400	上级设备容量受限
624	丹阳	皇塘集镇东街队	10	400	上级设备容量受限
625	丹阳	皇塘集镇后北队	10	400	上级设备容量受限
626	丹阳	皇塘集镇皇塘村	10	400	上级设备容量受限
627	丹阳	皇塘集镇六号路南变	10	400	上级设备容量受限
628	丹阳	皇塘集镇农机变	10	400	上级设备容量受限
629	丹阳	皇塘集镇振新街	10	400	上级设备容量受限
630	丹阳	皇塘南场	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
631	丹阳	皇塘南建村大队	10	400	上级设备容量受限
632	丹阳	皇塘南建杨树塘	10	400	上级设备容量受限
633	丹阳	皇塘前阳村	10	400	上级设备容量受限
634	丹阳	皇塘前阳南	10	400	上级设备容量受限
635	丹阳	皇塘沈马家村	10	400	上级设备容量受限
636	丹阳	皇塘四方庄	10	400	上级设备容量受限
637	丹阳	皇塘四号路	10	400	上级设备容量受限
638	丹阳	皇塘太平南站南片	10	400	上级设备容量受限
639	丹阳	皇塘太平山	10	400	上级设备容量受限
640	丹阳	皇塘太平闸北	10	400	上级设备容量受限
641	丹阳	皇塘汪家村变	10	400	上级设备容量受限
642	丹阳	皇塘小车庄西	10	200	上级设备容量受限
643	丹阳	皇塘小后阳	10	400	上级设备容量受限
644	丹阳	皇塘新万苑圃 2#	10	400	上级设备容量受限
645	丹阳	皇塘新张埝村	10	400	上级设备容量受限
646	丹阳	皇塘新中里	10	400	上级设备容量受限
647	丹阳	皇塘新中里 2#	10	400	上级设备容量受限
648	丹阳	皇塘新中里南	10	400	上级设备容量受限
649	丹阳	皇塘杨院里西	10	400	上级设备容量受限
650	丹阳	皇塘闸北东配变	10	400	上级设备容量受限
651	丹阳	皇塘张埝北街	10	200	上级设备容量受限
652	丹阳	皇塘张埝村（大队）	10	400	上级设备容量受限
653	丹阳	皇塘张埝村委	10	400	本级设备容量受限
654	丹阳	皇塘张埝村张南	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
655	丹阳	皇塘振兴街中	10	400	上级设备容量受限
656	丹阳	皇塘镇白土村赵塘村	10	400	上级设备容量受限
657	丹阳	皇塘中学教师公寓南（单）	10	200	上级设备容量受限
658	丹阳	皇塘缪家塘南村	10	200	上级设备容量受限
659	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 2#变	10	400	上级设备容量受限
660	丹阳	灰州店东	10	400	上级设备容量受限
661	丹阳	灰州店南	10	400	上级设备容量受限
662	丹阳	灰州店南 2#	10	400	本级设备容量受限
663	丹阳	集翔村	10	400	上级设备容量受限
664	丹阳	集翔东	10	200	上级设备容量受限
665	丹阳	集翔南	10	400	上级设备容量受限
666	丹阳	集翔西	10	400	上级设备容量受限
667	丹阳	集镇 5#公用配变	10	400	上级设备容量受限
668	丹阳	集镇北环路东	10	400	上级设备容量受限
669	丹阳	集镇菜场 2#	10	400	上级设备容量受限
670	丹阳	集镇村用电站 7#台片	10	315	上级设备容量受限
671	丹阳	集镇村育才路台片	10	400	上级设备容量受限
672	丹阳	集镇东桥公用变	10	400	上级设备容量受限
673	丹阳	集镇高桥西	10	400	上级设备容量受限
674	丹阳	集镇工农三队 1#	10	30	上级设备容量受限
675	丹阳	集镇供电所 3#变	10	400	上级设备容量受限
676	丹阳	集镇供电所 6#变	10	400	上级设备容量受限
677	丹阳	集镇河湾队	10	400	上级设备容量受限
678	丹阳	集镇河西小区（单）	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
679	丹阳	集镇加油站变	10	400	上级设备容量受限
680	丹阳	集镇敬老院变	10	400	上级设备容量受限
681	丹阳	集镇六号桥公用	10	400	上级设备容量受限
682	丹阳	集镇派出所	10	400	上级设备容量受限
683	丹阳	集镇汽配城东	10	400	上级设备容量受限
684	丹阳	集镇汽配城西变	10	400	上级设备容量受限
685	丹阳	集镇小后巷	10	100	上级设备容量受限
686	丹阳	集镇鞋服厂 5#	10	400	上级设备容量受限
687	丹阳	集镇新万花园	10	500	上级设备容量受限
688	丹阳	集镇幸福别墅东	10	200	上级设备容量受限
689	丹阳	集镇中心校	10	400	本级设备容量受限
690	丹阳	集镇中心校变	10	400	上级设备容量受限
691	丹阳	集镇朱家大岸	10	400	上级设备容量受限
692	丹阳	集镇朱家大岸北	10	400	上级设备容量受限
693	丹阳	集镇住宅楼	10	400	上级设备容量受限
694	丹阳	济德嘉苑 1#箱变 500KVA	10	500	上级设备容量受限
695	丹阳	济德嘉苑 2#箱变 500KVA	10	500	上级设备容量受限
696	丹阳	济德嘉苑 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
697	丹阳	济德嘉苑 4#箱变	10	630	上级设备容量受限
698	丹阳	济德嘉苑 5 箱 630KVA	10	630	上级设备容量受限
699	丹阳	寄庄圩箱变	10	630	上级设备容量受限
700	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
701	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
702	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
703	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
704	丹阳	佳成	10	400	上级设备容量受限
705	丹阳	加山北	10	200	上级设备容量受限
706	丹阳	加山村加山	10	400	上级设备容量受限
707	丹阳	加山村梅家变	10	200	上级设备容量受限
708	丹阳	加山村于家村	10	400	上级设备容量受限
709	丹阳	加山南	10	400	上级设备容量受限
710	丹阳	加山戎家	10	200	上级设备容量受限
711	丹阳	加山寺变	10	400	上级设备容量受限
712	丹阳	加山五队变	10	400	上级设备容量受限
713	丹阳	加山五队南	10	400	上级设备容量受限
714	丹阳	加山五队前	10	400	上级设备容量受限
715	丹阳	加山西	10	400	上级设备容量受限
716	丹阳	加山西 2#	10	400	上级设备容量受限
717	丹阳	健康路公用	10	400	上级设备容量受限
718	丹阳	健身乐园 2#	10	50	本级设备容量受限
719	丹阳	涧陈东	10	400	上级设备容量受限
720	丹阳	涧陈东 2#500kVA	10	500	上级设备容量受限
721	丹阳	涧陈东 3#	10	500	上级设备容量受限
722	丹阳	涧陈南	10	400	上级设备容量受限
723	丹阳	涧陈南 2#	10	400	上级设备容量受限
724	丹阳	建新路 2#	10	400	上级设备容量受限
725	丹阳	建新路变	10	400	上级设备容量受限
726	丹阳	建镇南路	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
727	丹阳	建镇南路北	10	400	上级设备容量受限
728	丹阳	建镇南路前	10	400	上级设备容量受限
729	丹阳	姜家庄	10	400	上级设备容量受限
730	丹阳	将军楼	10	400	上级设备容量受限
731	丹阳	将军楼 1#单	10	30	本级设备容量受限
732	丹阳	将军楼 2#单	10	30	上级设备容量受限
733	丹阳	将军楼 3#单	10	30	上级设备容量受限
734	丹阳	将军楼 4#单	10	30	本级设备容量受限
735	丹阳	将军小区	10	400	上级设备容量受限
736	丹阳	江南人家 2#配电房 5#	10	1000	本级设备容量受限
737	丹阳	蒋家 1-6 队	10	500	上级设备容量受限
738	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
739	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
740	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
741	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
742	丹阳	蒋巷东	10	400	上级设备容量受限
743	丹阳	蒋巷西	10	400	上级设备容量受限
744	丹阳	教师新村 1#	10	500	上级设备容量受限
745	丹阳	教师新村 2#	10	500	上级设备容量受限
746	丹阳	教师新村 3#	10	500	上级设备容量受限
747	丹阳	教师新村 4#	10	500	上级设备容量受限
748	丹阳	解家东	10	200	上级设备容量受限
749	丹阳	解家西	10	400	上级设备容量受限
750	丹阳	解家西 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
751	丹阳	界港	10	400	上级设备容量受限
752	丹阳	界牌安乐村安乐八队变	10	400	上级设备容量受限
753	丹阳	界牌安乐村下夹圩变	10	400	上级设备容量受限
754	丹阳	界牌安乐新村	10	400	上级设备容量受限
755	丹阳	界牌安民村团结站	10	200	上级设备容量受限
756	丹阳	界牌巴山六队	10	100	上级设备容量受限
757	丹阳	界牌包港	10	315	上级设备容量受限
758	丹阳	界牌菜场	10	500	上级设备容量受限
759	丹阳	界牌菜场西	10	400	上级设备容量受限
760	丹阳	界牌朝阳菜场	10	400	上级设备容量受限
761	丹阳	界牌朝阳二队	10	400	上级设备容量受限
762	丹阳	界牌朝阳路	10	400	上级设备容量受限
763	丹阳	界牌陈家埭	10	400	上级设备容量受限
764	丹阳	界牌城南 2#	10	400	上级设备容量受限
765	丹阳	界牌城南配变	10	400	上级设备容量受限
766	丹阳	界牌村界牌六队	10	400	上级设备容量受限
767	丹阳	界牌村界牌五队 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
768	丹阳	界牌村界牌五队变	10	400	上级设备容量受限
769	丹阳	界牌大成桥街变	10	400	上级设备容量受限
770	丹阳	界牌大队 2#	10	400	上级设备容量受限
771	丹阳	界牌大队 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
772	丹阳	界牌大队变	10	400	上级设备容量受限
773	丹阳	界牌大赛路	10	400	上级设备容量受限
774	丹阳	界牌德祥路	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
775	丹阳	界牌德祥路 2#	10	400	上级设备容量受限
776	丹阳	界牌德祥路 3#	10	400	上级设备容量受限
777	丹阳	界牌灯城五月花	10	400	上级设备容量受限
778	丹阳	界牌电力路变	10	400	上级设备容量受限
779	丹阳	界牌东风 16 队	10	400	上级设备容量受限
780	丹阳	界牌东风十三圩变	10	400	上级设备容量受限
781	丹阳	界牌东风一队	10	400	上级设备容量受限
782	丹阳	界牌东风一队 2#	10	400	上级设备容量受限
783	丹阳	界牌东风一队 3#	10	630	上级设备容量受限
784	丹阳	界牌东港大道	10	400	上级设备容量受限
785	丹阳	界牌东港大道 2#	10	200	上级设备容量受限
786	丹阳	界牌东头港村朝阳大队	10	400	上级设备容量受限
787	丹阳	界牌东头港村和尚圩	10	400	上级设备容量受限
788	丹阳	界牌东腰坝	10	400	上级设备容量受限
789	丹阳	界牌二圩埭北	10	400	上级设备容量受限
790	丹阳	界牌二圩埭变	10	400	上级设备容量受限
791	丹阳	界牌富民西路变	10	400	上级设备容量受限
792	丹阳	界牌富民西路变 2#	10	400	上级设备容量受限
793	丹阳	界牌供电所箱变 01	10	500	上级设备容量受限
794	丹阳	界牌国税	10	630	上级设备容量受限
795	丹阳	界牌和尚圩 2#	10	400	上级设备容量受限
796	丹阳	界牌红灯 14 队	10	400	上级设备容量受限
797	丹阳	界牌红灯村红灯十三队箱变	10	630	上级设备容量受限
798	丹阳	界牌红灯二队	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
799	丹阳	界牌红星小站	10	400	上级设备容量受限
800	丹阳	界牌黄家塘	10	400	上级设备容量受限
801	丹阳	界牌黄家埭西配变	10	400	上级设备容量受限
802	丹阳	界牌集镇村灯城大街南	10	400	上级设备容量受限
803	丹阳	界牌集镇村界牌西路	10	315	上级设备容量受限
804	丹阳	界牌集镇村双丰路	10	400	上级设备容量受限
805	丹阳	界牌集镇村新中学	10	630	上级设备容量受限
806	丹阳	界牌集镇村用电站 3#	10	400	上级设备容量受限
807	丹阳	界牌集镇村用电站 6#变	10	400	上级设备容量受限
808	丹阳	界牌集镇地税变	10	400	上级设备容量受限
809	丹阳	界牌集镇用电站 1#	10	400	上级设备容量受限
810	丹阳	界牌佳润箱变	10	630	上级设备容量受限
811	丹阳	界牌蒋家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
812	丹阳	界牌蒋家埭变	10	400	上级设备容量受限
813	丹阳	界牌界北村委	10	400	上级设备容量受限
814	丹阳	界牌界西桥 500kVA	10	500	上级设备容量受限
815	丹阳	界牌敬老院	10	630	上级设备容量受限
816	丹阳	界牌敬老院 2#	10	400	上级设备容量受限
817	丹阳	界牌老交管所北	10	400	上级设备容量受限
818	丹阳	界牌立新桥	10	200	上级设备容量受限
819	丹阳	界牌联华超市	10	400	上级设备容量受限
820	丹阳	界牌六圩埭北	10	400	上级设备容量受限
821	丹阳	界牌六圩埭变	10	400	上级设备容量受限
822	丹阳	界牌南大街	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
823	丹阳	界牌农科队	10	400	上级设备容量受限
824	丹阳	界牌农科队 2#	10	400	上级设备容量受限
825	丹阳	界牌汽车站北	10	400	上级设备容量受限
826	丹阳	界牌三十二圩埭	10	400	上级设备容量受限
827	丹阳	界牌上新圩	10	160	上级设备容量受限
828	丹阳	界牌十五圩	10	630	上级设备容量受限
829	丹阳	界牌双丰桥东	10	400	上级设备容量受限
830	丹阳	界牌双丰小区台片	10	400	上级设备容量受限
831	丹阳	界牌停车场配变	10	400	上级设备容量受限
832	丹阳	界牌卫生院公变	10	200	上级设备容量受限
833	丹阳	界牌文化广场箱变	10	630	上级设备容量受限
834	丹阳	界牌武阳村武阳站	10	315	上级设备容量受限
835	丹阳	界牌武阳十队	10	400	上级设备容量受限
836	丹阳	界牌西 2#	10	400	上级设备容量受限
837	丹阳	界牌新村	10	315	上级设备容量受限
838	丹阳	界牌新村 1#	10	1000	上级设备容量受限
839	丹阳	界牌新村 1#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
840	丹阳	界牌新村 1#配电房 2#变	20	1000	上级设备容量受限
841	丹阳	界牌新村 1#箱式变	20	630	上级设备容量受限
842	丹阳	界牌新村 10#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
843	丹阳	界牌新村 10#箱变	20	315	上级设备容量受限
844	丹阳	界牌新村 11#箱变	20	630	上级设备容量受限
845	丹阳	界牌新村 12#箱变	20	630	上级设备容量受限
846	丹阳	界牌新村 13#箱变	20	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
847	丹阳	界牌新村 14#箱变	20	630	上级设备容量受限
848	丹阳	界牌新村 15#箱式变	20	630	上级设备容量受限
849	丹阳	界牌新村 16#箱变 007030	20	630	上级设备容量受限
850	丹阳	界牌新村 17#箱变	20	500	上级设备容量受限
851	丹阳	界牌新村 18#箱变 006	20	630	上级设备容量受限
852	丹阳	界牌新村 19#箱变	20	630	上级设备容量受限
853	丹阳	界牌新村 2#	10	1000	上级设备容量受限
854	丹阳	界牌新村 20#箱式变	20	500	上级设备容量受限
855	丹阳	界牌新村 23#箱变 (6#岛)	20	315	上级设备容量受限
856	丹阳	界牌新村 26#箱变	20	630	上级设备容量受限
857	丹阳	界牌新村 27#箱变	20	500	上级设备容量受限
858	丹阳	界牌新村 28#箱变	20	500	上级设备容量受限
859	丹阳	界牌新村 29#箱变	20	630	上级设备容量受限
860	丹阳	界牌新村 3#	10	1000	上级设备容量受限
861	丹阳	界牌新村 3#配电房 1#	20	1000	上级设备容量受限
862	丹阳	界牌新村 3#配电房 2#	20	800	上级设备容量受限
863	丹阳	界牌新村 3#配电房 3#	20	800	上级设备容量受限
864	丹阳	界牌新村 3#箱式变	20	400	上级设备容量受限
865	丹阳	界牌新村 30#箱变	20	630	上级设备容量受限
866	丹阳	界牌新村 31#箱变	20	500	上级设备容量受限
867	丹阳	界牌新村 32#箱变	20	500	上级设备容量受限
868	丹阳	界牌新村 33#箱变	20	400	上级设备容量受限
869	丹阳	界牌新村 34#箱变	20	500	上级设备容量受限
870	丹阳	界牌新村 35#箱变	20	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
871	丹阳	界牌新村 37#箱变	20	500	上级设备容量受限
872	丹阳	界牌新村 38#箱变	20	500	上级设备容量受限
873	丹阳	界牌新村 39#箱变	20	500	上级设备容量受限
874	丹阳	界牌新村 4#	10	1000	上级设备容量受限
875	丹阳	界牌新村 4#箱式变	20	630	上级设备容量受限
876	丹阳	界牌新村 40#箱变	20	400	上级设备容量受限
877	丹阳	界牌新村 41#箱变	20	500	上级设备容量受限
878	丹阳	界牌新村 42#箱变(2#岛) 021	20	250	上级设备容量受限
879	丹阳	界牌新村 43#箱变(3#岛)	20	250	上级设备容量受限
880	丹阳	界牌新村 45#箱变(1#岛)	20	250	上级设备容量受限
881	丹阳	界牌新村 46#箱变	20	630	上级设备容量受限
882	丹阳	界牌新村 5#	10	1000	上级设备容量受限
883	丹阳	界牌新村 5#配电房 2#	20	800	上级设备容量受限
884	丹阳	界牌新村 5#配电房 3#变	20	800	上级设备容量受限
885	丹阳	界牌新村 5#箱式变	20	630	上级设备容量受限
886	丹阳	界牌新村 52#箱变	20	630	上级设备容量受限
887	丹阳	界牌新村 53#箱变	20	630	上级设备容量受限
888	丹阳	界牌新村 54#箱变	20	630	上级设备容量受限
889	丹阳	界牌新村 6#	10	1000	上级设备容量受限
890	丹阳	界牌新村 6#配电房 1#	20	800	上级设备容量受限
891	丹阳	界牌新村 6#配电房 3#	20	800	上级设备容量受限
892	丹阳	界牌新村 6#箱变	20	315	上级设备容量受限
893	丹阳	界牌新村 61#箱变(联排南 1#)	20	630	上级设备容量受限
894	丹阳	界牌新村 62#箱变(联排南 2#)	20	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
895	丹阳	界牌新村 63#箱变(联排南 3#)	20	500	上级设备容量受限
896	丹阳	界牌新村 64#箱变	20	630	上级设备容量受限
897	丹阳	界牌新村 65#(联排南 4#)	20	315	上级设备容量受限
898	丹阳	界牌新村 66#箱变 (联排北 1#)	20	630	上级设备容量受限
899	丹阳	界牌新村 67#箱变 (联排北 2#)	20	630	上级设备容量受限
900	丹阳	界牌新村 68#箱变 (联排北 3#)	20	630	上级设备容量受限
901	丹阳	界牌新村 69#箱变(联排北 4#)	20	630	上级设备容量受限
902	丹阳	界牌新村 7#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
903	丹阳	界牌新村 7#配电房 2#	20	800	上级设备容量受限
904	丹阳	界牌新村 7#配电房 3#	20	800	上级设备容量受限
905	丹阳	界牌新村 7#箱变	20	630	上级设备容量受限
906	丹阳	界牌新村 70#箱变	20	400	上级设备容量受限
907	丹阳	界牌新村 71#箱变	20	400	上级设备容量受限
908	丹阳	界牌新村 8#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
909	丹阳	界牌新村 8#配电房 2#变	20	800	上级设备容量受限
910	丹阳	界牌新村 8#箱变	20	400	上级设备容量受限
911	丹阳	界牌新村 9#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
912	丹阳	界牌新村 9#箱变	20	400	上级设备容量受限
913	丹阳	界牌新村 A2#箱变	20	630	上级设备容量受限
914	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
915	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
916	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
917	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
918	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
919	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
920	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
921	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
922	丹阳	界牌姚家里	10	400	上级设备容量受限
923	丹阳	界牌姚家埭箱变	10	630	上级设备容量受限
924	丹阳	界牌迎江村青绿	10	400	上级设备容量受限
925	丹阳	界牌影剧院	10	400	上级设备容量受限
926	丹阳	界牌永盛路 2#	10	400	上级设备容量受限
927	丹阳	界牌用电站 1#北	10	400	上级设备容量受限
928	丹阳	界牌用电站 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
929	丹阳	界牌用电站 4#变	10	400	上级设备容量受限
930	丹阳	界牌用电站 6#东	10	400	上级设备容量受限
931	丹阳	界牌幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
932	丹阳	界牌张家埭东	10	400	上级设备容量受限
933	丹阳	界牌赵家埭	10	400	上级设备容量受限
934	丹阳	界牌赵家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
935	丹阳	界牌镇威桥南	10	400	上级设备容量受限
936	丹阳	界牌镇新二圩变	10	200	上级设备容量受限
937	丹阳	界牌镇中八队综合变	10	400	本级设备容量受限
938	丹阳	界牌镇中村康家埭	10	400	上级设备容量受限
939	丹阳	界牌镇中村镇中 1 队	10	400	上级设备容量受限
940	丹阳	界牌镇中村廿九圩	10	400	上级设备容量受限
941	丹阳	界牌镇中九队	10	400	上级设备容量受限
942	丹阳	界牌镇中九队 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
943	丹阳	界牌镇中十队单	10	400	上级设备容量受限
944	丹阳	界牌镇中四队变	10	400	上级设备容量受限
945	丹阳	界牌中心南路 2#	10	400	上级设备容量受限
946	丹阳	界牌中心校	10	400	上级设备容量受限
947	丹阳	界牌中心校住宅	10	400	上级设备容量受限
948	丹阳	界牌中心中路	10	400	上级设备容量受限
949	丹阳	界牌中行	10	400	上级设备容量受限
950	丹阳	界牌中学	10	400	上级设备容量受限
951	丹阳	界牌中学北	10	400	上级设备容量受限
952	丹阳	界牌中学西	10	400	上级设备容量受限
953	丹阳	界牌廿四圩 2#	10	400	上级设备容量受限
954	丹阳	界牌廿四圩北	10	400	上级设备容量受限
955	丹阳	界牌廿四圩北 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
956	丹阳	界牌廿四圩变	10	400	上级设备容量受限
957	丹阳	界牌廿一圩	10	400	上级设备容量受限
958	丹阳	界牌廿一圩东	10	400	上级设备容量受限
959	丹阳	界西村委 1#	10	400	上级设备容量受限
960	丹阳	界西村委 2#	10	400	上级设备容量受限
961	丹阳	金昌 2#	10	400	上级设备容量受限
962	丹阳	金鸡饭店公用	10	500	本级设备容量受限
963	丹阳	金禄小区	10	630	上级设备容量受限
964	丹阳	金桥村	10	200	上级设备容量受限
965	丹阳	金桥大厦	10	200	上级设备容量受限
966	丹阳	金桥大厦 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
967	丹阳	金桥东环路	10	400	上级设备容量受限
968	丹阳	金桥工业园	10	400	上级设备容量受限
969	丹阳	金桥工业园西	10	400	上级设备容量受限
970	丹阳	金桥七圩埭 2#	10	400	上级设备容量受限
971	丹阳	金桥生态园	10	400	上级设备容量受限
972	丹阳	金桥五圩埭	10	400	上级设备容量受限
973	丹阳	金桥新村	10	400	上级设备容量受限
974	丹阳	金桥新区	10	500	上级设备容量受限
975	丹阳	金太阳公寓 1#	10	315	上级设备容量受限
976	丹阳	金太阳公寓 2#	10	400	上级设备容量受限
977	丹阳	锦绣家园配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
978	丹阳	锦绣家园配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
979	丹阳	锦轩华庭	10	630	上级设备容量受限
980	丹阳	锦轩华庭 1#	10	630	上级设备容量受限
981	丹阳	锦轩华庭 2#	10	630	上级设备容量受限
982	丹阳	锦轩华庭 3#	10	500	上级设备容量受限
983	丹阳	锦轩华庭 5#	10	500	上级设备容量受限
984	丹阳	经济适用房 1#	10	400	上级设备容量受限
985	丹阳	经济适用房 2#	10	500	上级设备容量受限
986	丹阳	景阳公寓 1#	10	800	上级设备容量受限
987	丹阳	景阳花园 01	10	400	上级设备容量受限
988	丹阳	景阳花园 02	10	500	上级设备容量受限
989	丹阳	景泽园 3#变	10	400	上级设备容量受限
990	丹阳	景泽园 4#	10	250	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
991	丹阳	景泽圆 1#	10	400	上级设备容量受限
992	丹阳	景泽圆 2#	10	400	上级设备容量受限
993	丹阳	敬老院	10	200	上级设备容量受限
994	丹阳	敬老院 3#	10	400	上级设备容量受限
995	丹阳	敬老院北	10	400	上级设备容量受限
996	丹阳	敬老院西	10	400	上级设备容量受限
997	丹阳	九房 1-3 队箱变	10	400	上级设备容量受限
998	丹阳	九房大队	10	400	上级设备容量受限
999	丹阳	九房东变	10	400	上级设备容量受限
1000	丹阳	九房林家后	10	400	上级设备容量受限
1001	丹阳	九房西变	10	400	上级设备容量受限
1002	丹阳	九房新村	10	400	上级设备容量受限
1003	丹阳	九房许甲村	10	400	上级设备容量受限
1004	丹阳	九房中心村变	10	400	上级设备容量受限
1005	丹阳	九灵山变	10	400	上级设备容量受限
1006	丹阳	九灵山南	10	200	上级设备容量受限
1007	丹阳	旧木市场	10	200	上级设备容量受限
1008	丹阳	居桥北	10	400	上级设备容量受限
1009	丹阳	居桥杨家	10	400	上级设备容量受限
1010	丹阳	聚福苑 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
1011	丹阳	聚福苑 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
1012	丹阳	聚福苑 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
1013	丹阳	聚福苑 1#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1014	丹阳	聚福苑 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1015	丹阳	聚福苑 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
1016	丹阳	聚福苑 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1017	丹阳	聚福苑 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
1018	丹阳	聚福苑 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1019	丹阳	聚福苑 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
1020	丹阳	聚龙桥	10	400	上级设备容量受限
1021	丹阳	聚龙桥 2#	10	400	上级设备容量受限
1022	丹阳	聚龙桥东	10	200	上级设备容量受限
1023	丹阳	君悦华庭 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
1024	丹阳	君悦华庭 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
1025	丹阳	君悦华庭 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1026	丹阳	君悦华庭 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1027	丹阳	君悦华庭 2#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1028	丹阳	君悦华庭 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1029	丹阳	君悦华庭 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1030	丹阳	君悦华庭 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1031	丹阳	君悦华庭 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1032	丹阳	君悦华庭 4#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1033	丹阳	开发大厦东箱变	10	400	本级设备容量受限
1034	丹阳	开发区西 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1035	丹阳	凯达公用 2#	10	630	上级设备容量受限
1036	丹阳	科创园	10	400	本级设备容量受限
1037	丹阳	昆仑华府 2#配电房 2#变	10	800	本级设备容量受限
1038	丹阳	垃圾场	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1039	丹阳	老虎桥村	10	200	上级设备容量受限
1040	丹阳	老交管所	10	400	上级设备容量受限
1041	丹阳	老友	10	400	上级设备容量受限
1042	丹阳	李家	10	400	上级设备容量受限
1043	丹阳	李家村配变	10	400	上级设备容量受限
1044	丹阳	李家东配变	10	200	上级设备容量受限
1045	丹阳	李家沟北	10	200	上级设备容量受限
1046	丹阳	李家沟西配变	10	200	上级设备容量受限
1047	丹阳	李家桥南	10	400	上级设备容量受限
1048	丹阳	李头尖	10	400	上级设备容量受限
1049	丹阳	李头尖苗圃配变	10	30	上级设备容量受限
1050	丹阳	立新八队	10	100	上级设备容量受限
1051	丹阳	立新村九队	10	400	上级设备容量受限
1052	丹阳	立新乡东村	10	400	上级设备容量受限
1053	丹阳	立新七队	10	400	上级设备容量受限
1054	丹阳	立新七队 2#	10	400	上级设备容量受限
1055	丹阳	立新西村	10	50	上级设备容量受限
1056	丹阳	立新村新村	10	400	上级设备容量受限
1057	丹阳	联兴村恒成公变	10	400	本级设备容量受限
1058	丹阳	粮食站	10	400	上级设备容量受限
1059	丹阳	粮食站 1#	10	400	上级设备容量受限
1060	丹阳	林家桥村林家桥站	10	400	上级设备容量受限
1061	丹阳	林家桥西新村	10	200	上级设备容量受限
1062	丹阳	林家桥站 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1063	丹阳	林业队	10	315	上级设备容量受限
1064	丹阳	林业队 2#	10	400	上级设备容量受限
1065	丹阳	六村	10	400	上级设备容量受限
1066	丹阳	六号路南 2#	10	400	上级设备容量受限
1067	丹阳	六圩港变	10	400	上级设备容量受限
1068	丹阳	六圩埭	10	400	上级设备容量受限
1069	丹阳	六圩埭东	10	400	上级设备容量受限
1070	丹阳	龙城电站 2#	10	400	本级设备容量受限
1071	丹阳	龙凤山庄 1#	10	500	上级设备容量受限
1072	丹阳	龙凤山庄 2#	10	400	上级设备容量受限
1073	丹阳	龙凤山庄 3#	10	500	上级设备容量受限
1074	丹阳	龙凤山庄 4#	10	500	上级设备容量受限
1075	丹阳	龙湖万和农场	10	400	上级设备容量受限
1076	丹阳	龙泉村巢家变	10	400	上级设备容量受限
1077	丹阳	龙珠村	10	100	上级设备容量受限
1078	丹阳	芦塘南	10	400	上级设备容量受限
1079	丹阳	芦塘西	10	400	上级设备容量受限
1080	丹阳	吕家村变	10	400	上级设备容量受限
1081	丹阳	吕家村西 2#	10	400	上级设备容量受限
1082	丹阳	吕家西	10	400	上级设备容量受限
1083	丹阳	麻巷村住宅楼	10	200	上级设备容量受限
1084	丹阳	马坝北	10	400	上级设备容量受限
1085	丹阳	马嘶桥	10	400	上级设备容量受限
1086	丹阳	马嘶桥 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1087	丹阳	马嘶桥 3#	10	400	上级设备容量受限
1088	丹阳	马嘶桥队	10	400	上级设备容量受限
1089	丹阳	马嘶桥中	10	400	上级设备容量受限
1090	丹阳	马屯	10	400	上级设备容量受限
1091	丹阳	马屯东	10	400	上级设备容量受限
1092	丹阳	马屯南	10	400	上级设备容量受限
1093	丹阳	马屯南 2#	10	400	上级设备容量受限
1094	丹阳	马屯西	10	400	上级设备容量受限
1095	丹阳	马屯西 2#	10	400	上级设备容量受限
1096	丹阳	马屯站	10	400	上级设备容量受限
1097	丹阳	马屯中	10	400	上级设备容量受限
1098	丹阳	马西队	10	400	上级设备容量受限
1099	丹阳	马巷	10	200	上级设备容量受限
1100	丹阳	马巷村	10	400	上级设备容量受限
1101	丹阳	帽箍圩	10	200	上级设备容量受限
1102	丹阳	帽山村	10	400	上级设备容量受限
1103	丹阳	帽山西	10	200	上级设备容量受限
1104	丹阳	美乐房开	10	500	上级设备容量受限
1105	丹阳	美乐房开 2#	10	400	上级设备容量受限
1106	丹阳	美乐职工宿舍箱变	10	400	上级设备容量受限
1107	丹阳	美乐住宅 1#	10	630	上级设备容量受限
1108	丹阳	美乐住宅 2#	10	630	上级设备容量受限
1109	丹阳	美食城 2#	10	400	上级设备容量受限
1110	丹阳	美亚房开 1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1111	丹阳	美亚房开 2#	10	400	上级设备容量受限
1112	丹阳	孟家塘南	10	400	上级设备容量受限
1113	丹阳	庙头	10	400	上级设备容量受限
1114	丹阳	庙头北	10	400	上级设备容量受限
1115	丹阳	庙头东 500kVA	10	500	上级设备容量受限
1116	丹阳	庙头南	10	400	上级设备容量受限
1117	丹阳	庙头中	10	200	上级设备容量受限
1118	丹阳	民有村	10	400	上级设备容量受限
1119	丹阳	民有村 2#	10	400	上级设备容量受限
1120	丹阳	木桥村	10	400	上级设备容量受限
1121	丹阳	木桥东新村	10	400	上级设备容量受限
1122	丹阳	木桥东新村 2#	10	400	上级设备容量受限
1123	丹阳	木桥开发区变	10	400	上级设备容量受限
1124	丹阳	木桥开发区变 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1125	丹阳	木桥陆家村	10	400	上级设备容量受限
1126	丹阳	南沟坝	10	400	上级设备容量受限
1127	丹阳	南河排涝站	10	400	上级设备容量受限
1128	丹阳	南河头南	10	400	上级设备容量受限
1129	丹阳	南环路	10	630	上级设备容量受限
1130	丹阳	南建村大队东	10	400	上级设备容量受限
1131	丹阳	南建村松坟村	10	200	上级设备容量受限
1132	丹阳	南建村张埝街	10	400	上级设备容量受限
1133	丹阳	南建大队南	10	400	上级设备容量受限
1134	丹阳	南建电灌站	10	100	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1135	丹阳	南建西片	10	200	上级设备容量受限
1136	丹阳	南建西野田	10	100	上级设备容量受限
1137	丹阳	南街老桥	10	400	上级设备容量受限
1138	丹阳	南街配变	10	400	上级设备容量受限
1139	丹阳	南街区	10	30	本级设备容量受限
1140	丹阳	南七圩埭	10	400	上级设备容量受限
1141	丹阳	南山圩埭 2#	10	400	上级设备容量受限
1142	丹阳	南西陆家庄	10	400	上级设备容量受限
1143	丹阳	南周庄	10	400	上级设备容量受限
1144	丹阳	南庄北	10	400	上级设备容量受限
1145	丹阳	南庄村 村委	10	400	上级设备容量受限
1146	丹阳	南庄村加工厂	10	400	上级设备容量受限
1147	丹阳	南庄村善塘	10	200	上级设备容量受限
1148	丹阳	南庄村委东	10	400	上级设备容量受限
1149	丹阳	南庄五号路	10	400	上级设备容量受限
1150	丹阳	南庄杨东	10	315	上级设备容量受限
1151	丹阳	倪家北	10	400	上级设备容量受限
1152	丹阳	倪家南	10	400	上级设备容量受限
1153	丹阳	倪家南 2#	10	400	上级设备容量受限
1154	丹阳	倪山村	10	400	上级设备容量受限
1155	丹阳	倪山村 2#	10	400	上级设备容量受限
1156	丹阳	倪山东 2#	10	400	上级设备容量受限
1157	丹阳	农机站 1#单	10	200	上级设备容量受限
1158	丹阳	农具厂变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1159	丹阳	农科队 2#	10	400	上级设备容量受限
1160	丹阳	农科队 3#	10	400	上级设备容量受限
1161	丹阳	农科站	10	200	上级设备容量受限
1162	丹阳	农贸市场	10	315	本级设备容量受限
1163	丹阳	农贸市场 2#	10	100	上级设备容量受限
1164	丹阳	农民公寓 500kVA	10	500	上级设备容量受限
1165	丹阳	农药线用电站 4#	10	400	上级设备容量受限
1166	丹阳	欧佳乐 2#	10	400	上级设备容量受限
1167	丹阳	欧佳乐配变	10	400	上级设备容量受限
1168	丹阳	欧洲城 2#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
1169	丹阳	欧洲城 3#	10	400	上级设备容量受限
1170	丹阳	欧洲城 3#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
1171	丹阳	欧洲城 3#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
1172	丹阳	欧洲城 3#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
1173	丹阳	欧洲城 3#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
1174	丹阳	欧洲城 3-1#	10	400	上级设备容量受限
1175	丹阳	欧洲城 3-2#	10	400	上级设备容量受限
1176	丹阳	欧洲城 4#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
1177	丹阳	欧洲城 5#配电房 2#	10	630	上级设备容量受限
1178	丹阳	彭家埭	10	500	上级设备容量受限
1179	丹阳	彭家埭 2#	10	200	上级设备容量受限
1180	丹阳	彭家埭 3#	10	400	上级设备容量受限
1181	丹阳	彭庄北配变	10	400	上级设备容量受限
1182	丹阳	彭庄南	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1183	丹阳	彭庄西配变	10	400	上级设备容量受限
1184	丹阳	皮革商城 3#箱变配电变压器	10	400	本级设备容量受限
1185	丹阳	浦河新村	10	400	上级设备容量受限
1186	丹阳	七圩埭	10	400	上级设备容量受限
1187	丹阳	七圩埭西	10	400	上级设备容量受限
1188	丹阳	汽车站公用配变	10	400	上级设备容量受限
1189	丹阳	汽车站西	10	400	上级设备容量受限
1190	丹阳	钱家变	10	400	上级设备容量受限
1191	丹阳	钱家湾变	10	400	上级设备容量受限
1192	丹阳	前进大队	10	400	上级设备容量受限
1193	丹阳	前进新村	10	400	上级设备容量受限
1194	丹阳	前进新村 2#	10	400	上级设备容量受限
1195	丹阳	前李路	10	630	上级设备容量受限
1196	丹阳	前马村变	10	200	上级设备容量受限
1197	丹阳	前马电站	10	100	上级设备容量受限
1198	丹阳	前马东	10	400	上级设备容量受限
1199	丹阳	前任庄	10	400	上级设备容量受限
1200	丹阳	前任庄 2#	10	400	上级设备容量受限
1201	丹阳	前任庄西	10	200	上级设备容量受限
1202	丹阳	前跳板桥 2#	10	400	上级设备容量受限
1203	丹阳	前武山变	10	100	上级设备容量受限
1204	丹阳	前巷村	10	200	本级设备容量受限
1205	丹阳	前巷花园村	10	315	上级设备容量受限
1206	丹阳	前巷王福南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1207	丹阳	前巷小区	10	400	上级设备容量受限
1208	丹阳	前巷小区 2#	10	400	上级设备容量受限
1209	丹阳	乔家埭	10	400	上级设备容量受限
1210	丹阳	秦家村变	10	200	上级设备容量受限
1211	丹阳	青石岗	10	200	上级设备容量受限
1212	丹阳	青石岗北	10	400	上级设备容量受限
1213	丹阳	清沐广场	10	400	上级设备容量受限
1214	丹阳	邱家村	10	400	上级设备容量受限
1215	丹阳	群楼 4 区	10	400	上级设备容量受限
1216	丹阳	群楼 4 区中	10	630	上级设备容量受限
1217	丹阳	群楼五区北	10	400	上级设备容量受限
1218	丹阳	群楼新村北区	10	400	上级设备容量受限
1219	丹阳	群益村	10	400	上级设备容量受限
1220	丹阳	群益村 2#	10	400	上级设备容量受限
1221	丹阳	群益二队	10	400	上级设备容量受限
1222	丹阳	群益十四队	10	400	上级设备容量受限
1223	丹阳	群益新村东	10	400	上级设备容量受限
1224	丹阳	群英新村 2#	10	400	上级设备容量受限
1225	丹阳	群英新村 3#	10	400	上级设备容量受限
1226	丹阳	任甲 2#	10	400	上级设备容量受限
1227	丹阳	任甲村	10	400	上级设备容量受限
1228	丹阳	任甲后配变	10	630	上级设备容量受限
1229	丹阳	任甲西	10	400	上级设备容量受限
1230	丹阳	戎家北 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1231	丹阳	戎家北变	10	400	上级设备容量受限
1232	丹阳	汝家村	10	400	上级设备容量受限
1233	丹阳	汝家村 2#	10	200	上级设备容量受限
1234	丹阳	三城村三城东	10	400	本级设备容量受限
1235	丹阳	三河村巢家村	10	400	上级设备容量受限
1236	丹阳	三红站	10	200	上级设备容量受限
1237	丹阳	三角洲 2#500	10	500	上级设备容量受限
1238	丹阳	三角洲箱变	10	800	上级设备容量受限
1239	丹阳	三星南	10	400	本级设备容量受限
1240	丹阳	三圩埭北	10	400	上级设备容量受限
1241	丹阳	三圩埭变	10	400	上级设备容量受限
1242	丹阳	三圩埭配变	10	160	上级设备容量受限
1243	丹阳	山海印象花园 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1244	丹阳	山海印象花园 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1245	丹阳	山咀头	10	400	上级设备容量受限
1246	丹阳	山咀头南	10	400	上级设备容量受限
1247	丹阳	商家村	10	400	上级设备容量受限
1248	丹阳	上海新城 1#箱变	20	500	上级设备容量受限
1249	丹阳	上海新城 2#配电房 1#变	20	800	上级设备容量受限
1250	丹阳	上海新城 2#箱变	20	500	上级设备容量受限
1251	丹阳	上海新城 3#箱变	20	400	上级设备容量受限
1252	丹阳	上海新城 4#箱变	20	400	上级设备容量受限
1253	丹阳	上新圩 2#	10	200	上级设备容量受限
1254	丹阳	上庄	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1255	丹阳	沈家村变	10	400	上级设备容量受限
1256	丹阳	石城朱家西变	10	400	上级设备容量受限
1257	丹阳	石家村	10	400	上级设备容量受限
1258	丹阳	石龙口配变	10	200	上级设备容量受限
1259	丹阳	石心桥	10	400	上级设备容量受限
1260	丹阳	拾房东变	10	400	上级设备容量受限
1261	丹阳	拾房新村	10	400	上级设备容量受限
1262	丹阳	拾房中变	10	200	上级设备容量受限
1263	丹阳	时安头东	10	400	上级设备容量受限
1264	丹阳	时安头东 2#	10	400	上级设备容量受限
1265	丹阳	时安头南	10	400	上级设备容量受限
1266	丹阳	时安头前	10	400	上级设备容量受限
1267	丹阳	时安头中	10	400	上级设备容量受限
1268	丹阳	史巷新村单 2#	10	30	本级设备容量受限
1269	丹阳	世纪东升 1#	10	800	上级设备容量受限
1270	丹阳	世纪东升 2#	10	1000	上级设备容量受限
1271	丹阳	世纪家园	10	400	上级设备容量受限
1272	丹阳	世纪家园北变	10	400	上级设备容量受限
1273	丹阳	双丰路 2#	10	630	上级设备容量受限
1274	丹阳	双丰路东	10	400	上级设备容量受限
1275	丹阳	双丰西路	10	400	上级设备容量受限
1276	丹阳	司徒村西变	10	400	上级设备容量受限
1277	丹阳	司徒供销社变	10	400	上级设备容量受限
1278	丹阳	司徒敬老院(用电站 1#)	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1279	丹阳	司徒麻巷东	10	200	上级设备容量受限
1280	丹阳	司徒农行箱变	10	630	上级设备容量受限
1281	丹阳	司徒兽医站	10	400	本级设备容量受限
1282	丹阳	司徒镇白鹤路北箱变	10	400	上级设备容量受限
1283	丹阳	司徒镇集镇 11#(邮电局)	10	30	本级设备容量受限
1284	丹阳	司徒镇集镇光明中路	10	160	上级设备容量受限
1285	丹阳	司徒镇江南小区	10	400	上级设备容量受限
1286	丹阳	司徒镇开发区北变	10	400	上级设备容量受限
1287	丹阳	司徒镇开发区南变	10	400	上级设备容量受限
1288	丹阳	司徒镇杏村司徒村东综合变	10	400	上级设备容量受限
1289	丹阳	司徒镇影剧院(用电站 5#)综合变	10	400	上级设备容量受限
1290	丹阳	司徒镇至德岗变	10	400	上级设备容量受限
1291	丹阳	司徒镇中心校	10	400	上级设备容量受限
1292	丹阳	丝绸路 1#箱变 400kVA	10	400	上级设备容量受限
1293	丹阳	四方庄 2#	10	400	上级设备容量受限
1294	丹阳	四圩埭配变	10	200	上级设备容量受限
1295	丹阳	宋家	10	400	上级设备容量受限
1296	丹阳	苏果超市	10	400	上级设备容量受限
1297	丹阳	孙家 2#	10	400	上级设备容量受限
1298	丹阳	孙家北变	10	400	上级设备容量受限
1299	丹阳	孙家变	10	400	上级设备容量受限
1300	丹阳	孙家东	10	400	上级设备容量受限
1301	丹阳	孙家后	10	400	上级设备容量受限
1302	丹阳	太平北 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1303	丹阳	太平北站	10	400	上级设备容量受限
1304	丹阳	太平村	10	200	上级设备容量受限
1305	丹阳	太平村流注村	10	200	上级设备容量受限
1306	丹阳	太平村太平北片	10	315	上级设备容量受限
1307	丹阳	太平村小五林	10	400	上级设备容量受限
1308	丹阳	太平村严家塘	10	400	上级设备容量受限
1309	丹阳	太平村严家塘南	10	400	上级设备容量受限
1310	丹阳	太平村中里村	10	200	上级设备容量受限
1311	丹阳	太平河南	10	400	上级设备容量受限
1312	丹阳	太平南站	10	200	上级设备容量受限
1313	丹阳	太平山 2#	10	400	上级设备容量受限
1314	丹阳	太平山 3#	10	400	上级设备容量受限
1315	丹阳	太平中	10	400	上级设备容量受限
1316	丹阳	汤家南村	10	200	上级设备容量受限
1317	丹阳	塘东村	10	200	上级设备容量受限
1318	丹阳	塘东村东	10	400	上级设备容量受限
1319	丹阳	塘关里	10	400	上级设备容量受限
1320	丹阳	塘里	10	400	上级设备容量受限
1321	丹阳	塘里北变	10	400	上级设备容量受限
1322	丹阳	塘里变	10	250	上级设备容量受限
1323	丹阳	塘里东	10	400	上级设备容量受限
1324	丹阳	塘里南变	10	200	上级设备容量受限
1325	丹阳	塘里中	10	400	上级设备容量受限
1326	丹阳	塘心里	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1327	丹阳	唐家村西	10	400	上级设备容量受限
1328	丹阳	天铂 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1329	丹阳	天铂 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1330	丹阳	天铂 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1331	丹阳	天工房地产公变	10	400	上级设备容量受限
1332	丹阳	天怡花园 1#	10	500	上级设备容量受限
1333	丹阳	天怡花园 2#	10	630	上级设备容量受限
1334	丹阳	田家埭	10	400	上级设备容量受限
1335	丹阳	铁丁庄变	10	400	上级设备容量受限
1336	丹阳	铁丁庄东	10	400	上级设备容量受限
1337	丹阳	停车场 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1338	丹阳	庭后南	10	400	上级设备容量受限
1339	丹阳	头圩埭	10	200	上级设备容量受限
1340	丹阳	外朝	10	400	上级设备容量受限
1341	丹阳	湾里	10	400	上级设备容量受限
1342	丹阳	万善二村 1#	10	315	上级设备容量受限
1343	丹阳	万善二村 10#	10	400	上级设备容量受限
1344	丹阳	万善二村 11#	10	200	上级设备容量受限
1345	丹阳	万善二村 12#	10	400	上级设备容量受限
1346	丹阳	万善二村 13#	10	200	上级设备容量受限
1347	丹阳	万善二村 2#	10	200	上级设备容量受限
1348	丹阳	万善二村 3#	10	200	上级设备容量受限
1349	丹阳	万善二村 4#	10	200	上级设备容量受限
1350	丹阳	万善二村 5#	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1351	丹阳	万善二村 6#	10	200	上级设备容量受限
1352	丹阳	万善二村 7#	10	200	上级设备容量受限
1353	丹阳	万善二村 8#	10	400	上级设备容量受限
1354	丹阳	万善二村 9#	10	400	上级设备容量受限
1355	丹阳	万善路公用箱变	10	400	上级设备容量受限
1356	丹阳	万善园 1#	10	500	上级设备容量受限
1357	丹阳	万善园 1#东	10	630	上级设备容量受限
1358	丹阳	万善园 2#	10	500	上级设备容量受限
1359	丹阳	万善园 3#	10	400	上级设备容量受限
1360	丹阳	万新住宅 1#	10	400	上级设备容量受限
1361	丹阳	万新住宅 2#	10	200	上级设备容量受限
1362	丹阳	汪家村	10	200	上级设备容量受限
1363	丹阳	王福	10	200	上级设备容量受限
1364	丹阳	王福北	10	400	上级设备容量受限
1365	丹阳	王福东	10	400	上级设备容量受限
1366	丹阳	王福西变	10	400	上级设备容量受限
1367	丹阳	王家	10	200	上级设备容量受限
1368	丹阳	王家村变	10	200	上级设备容量受限
1369	丹阳	王家庄 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1370	丹阳	王家庄 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1371	丹阳	王祥北	10	200	上级设备容量受限
1372	丹阳	王祥东变	10	400	上级设备容量受限
1373	丹阳	围江	10	400	上级设备容量受限
1374	丹阳	为民西路单	10	100	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1375	丹阳	为民中路单	10	400	上级设备容量受限
1376	丹阳	卫星站变	10	200	上级设备容量受限
1377	丹阳	文光住宅 1#	10	30	上级设备容量受限
1378	丹阳	文光住宅 2#	10	30	上级设备容量受限
1379	丹阳	文光住宅 3#	10	30	上级设备容量受限
1380	丹阳	文光住宅 4#	10	30	本级设备容量受限
1381	丹阳	文化城住宅楼	10	200	上级设备容量受限
1382	丹阳	文化雅居 1#	10	500	上级设备容量受限
1383	丹阳	文化雅居 2#	10	315	上级设备容量受限
1384	丹阳	翁家变	10	400	上级设备容量受限
1385	丹阳	翁家东	10	400	上级设备容量受限
1386	丹阳	吴家	10	400	上级设备容量受限
1387	丹阳	吴家村	10	200	上级设备容量受限
1388	丹阳	吴家东 2#	10	400	上级设备容量受限
1389	丹阳	吴家东配变	10	400	上级设备容量受限
1390	丹阳	吴家湾	10	400	上级设备容量受限
1391	丹阳	武阳村武阳东片	10	400	上级设备容量受限
1392	丹阳	武阳村武阳东片 2#	10	400	上级设备容量受限
1393	丹阳	武阳村武阳新村	10	400	上级设备容量受限
1394	丹阳	武阳村旭日沟南	10	400	上级设备容量受限
1395	丹阳	武阳村跃进沟	10	400	本级设备容量受限
1396	丹阳	武阳二组	10	200	上级设备容量受限
1397	丹阳	武阳三队	10	200	上级设备容量受限
1398	丹阳	武阳四队	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1399	丹阳	武阳四队 2#	10	400	上级设备容量受限
1400	丹阳	武阳五队	10	400	上级设备容量受限
1401	丹阳	武阳一队	10	400	上级设备容量受限
1402	丹阳	武阳一队 2#	10	400	上级设备容量受限
1403	丹阳	武阳一队 4#	10	400	上级设备容量受限
1404	丹阳	武阳一队南	10	400	上级设备容量受限
1405	丹阳	武阳站 2#	10	400	上级设备容量受限
1406	丹阳	五金厂	10	400	上级设备容量受限
1407	丹阳	五星苑	10	315	上级设备容量受限
1408	丹阳	五一	10	400	上级设备容量受限
1409	丹阳	五月花 2#	10	400	上级设备容量受限
1410	丹阳	熙庄邵庄村变	10	400	本级设备容量受限
1411	丹阳	西柴	10	400	上级设备容量受限
1412	丹阳	西柴北	10	400	上级设备容量受限
1413	丹阳	西柴南	10	400	上级设备容量受限
1414	丹阳	西柴南 2#	10	400	上级设备容量受限
1415	丹阳	西柴西	10	200	上级设备容量受限
1416	丹阳	西柴中	10	200	上级设备容量受限
1417	丹阳	西符村路家塘南	10	200	本级设备容量受限
1418	丹阳	西山凹单	10	400	上级设备容量受限
1419	丹阳	西山凹东	10	400	上级设备容量受限
1420	丹阳	西庄	10	400	上级设备容量受限
1421	丹阳	下陈庄	10	400	上级设备容量受限
1422	丹阳	下庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1423	丹阳	夏家-后府线	10	400	上级设备容量受限
1424	丹阳	夏家 2#	10	400	上级设备容量受限
1425	丹阳	夏家北变	10	400	上级设备容量受限
1426	丹阳	夏家村	10	80	上级设备容量受限
1427	丹阳	夏家村变	10	400	上级设备容量受限
1428	丹阳	夏家南	10	200	上级设备容量受限
1429	丹阳	祥奈 2#	10	630	本级设备容量受限
1430	丹阳	向阳河	10	400	上级设备容量受限
1431	丹阳	小包舍	10	200	上级设备容量受限
1432	丹阳	小定船	10	400	上级设备容量受限
1433	丹阳	小定船 2#	10	400	上级设备容量受限
1434	丹阳	小刘村 1#变	10	50	本级设备容量受限
1435	丹阳	小汪东	10	500	上级设备容量受限
1436	丹阳	小汪东南	10	400	上级设备容量受限
1437	丹阳	小汪家	10	400	上级设备容量受限
1438	丹阳	小汪家北	10	200	上级设备容量受限
1439	丹阳	小汪家东 2#	10	400	上级设备容量受限
1440	丹阳	小汪南	10	200	上级设备容量受限
1441	丹阳	小汪前	10	200	上级设备容量受限
1442	丹阳	欣兴街	10	400	上级设备容量受限
1443	丹阳	欣兴街 2#	10	400	上级设备容量受限
1444	丹阳	新岸	10	200	上级设备容量受限
1445	丹阳	新岸 2#	10	400	上级设备容量受限
1446	丹阳	新二村 2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1447	丹阳	新二村 3#	10	200	上级设备容量受限
1448	丹阳	新丰街	10	400	上级设备容量受限
1449	丹阳	新丰桥北	10	200	上级设备容量受限
1450	丹阳	新华书店	10	200	上级设备容量受限
1451	丹阳	新街变	10	400	上级设备容量受限
1452	丹阳	新街村	10	400	本级设备容量受限
1453	丹阳	新康家园 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
1454	丹阳	新康家园 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
1455	丹阳	新南村川门村川门变	10	400	上级设备容量受限
1456	丹阳	新南村红五月村查家村	10	400	上级设备容量受限
1457	丹阳	新南村红五月村红五月	10	400	上级设备容量受限
1458	丹阳	新南村红五月村孙家村变	10	400	上级设备容量受限
1459	丹阳	新桥北八圩埭	10	400	上级设备容量受限
1460	丹阳	新桥北七圩埭	10	400	上级设备容量受限
1461	丹阳	新桥北七圩埭 2#	10	400	上级设备容量受限
1462	丹阳	新桥北扬家坝	10	400	上级设备容量受限
1463	丹阳	新桥滨江村江滨村陈家墙门变	10	200	上级设备容量受限
1464	丹阳	新桥查家南	10	400	上级设备容量受限
1465	丹阳	新桥长春村腰沟村腰沟南	10	400	上级设备容量受限
1466	丹阳	新桥长春腰沟村腰沟后变	10	400	上级设备容量受限
1467	丹阳	新桥春晓楼	10	400	上级设备容量受限
1468	丹阳	新桥村农科队	10	400	上级设备容量受限
1469	丹阳	新桥村委会	10	400	上级设备容量受限
1470	丹阳	新桥村杨家坝	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1471	丹阳	新桥丹东路配变	10	400	上级设备容量受限
1472	丹阳	新桥高家村	10	400	上级设备容量受限
1473	丹阳	新桥工业园 3#	10	630	上级设备容量受限
1474	丹阳	新桥古巷七队	10	400	上级设备容量受限
1475	丹阳	新桥顾家岸东	10	400	上级设备容量受限
1476	丹阳	新桥顾家岸西	10	200	上级设备容量受限
1477	丹阳	新桥河南七圩埭	10	400	上级设备容量受限
1478	丹阳	新桥集镇财政所公变	10	400	上级设备容量受限
1479	丹阳	新桥集镇农贸市场变	10	400	上级设备容量受限
1480	丹阳	新桥界港东箱变	10	630	上级设备容量受限
1481	丹阳	新桥金桥祝家庄	10	630	上级设备容量受限
1482	丹阳	新桥马四河变	10	400	上级设备容量受限
1483	丹阳	新桥孟家塘变	10	400	上级设备容量受限
1484	丹阳	新桥南陈家里	10	400	上级设备容量受限
1485	丹阳	新桥南十六圩埭	10	400	上级设备容量受限
1486	丹阳	新桥南小区	10	400	上级设备容量受限
1487	丹阳	新桥农贸市场北箱变	10	630	上级设备容量受限
1488	丹阳	新桥农贸市场南	10	200	上级设备容量受限
1489	丹阳	新桥汽配城南	10	400	上级设备容量受限
1490	丹阳	新桥前花园里	10	400	上级设备容量受限
1491	丹阳	新桥前六圩埭	10	400	上级设备容量受限
1492	丹阳	新桥群楼 3 区变	10	400	上级设备容量受限
1493	丹阳	新桥戎家村变	10	400	上级设备容量受限
1494	丹阳	新桥汤家湾配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1495	丹阳	新桥唐家村东	10	400	上级设备容量受限
1496	丹阳	新桥土管所	10	400	上级设备容量受限
1497	丹阳	新桥土管所 2#	10	400	上级设备容量受限
1498	丹阳	新桥物流	10	400	上级设备容量受限
1499	丹阳	新桥小杨家村配变	10	400	上级设备容量受限
1500	丹阳	新桥新巷上河头西	10	400	上级设备容量受限
1501	丹阳	新桥杨家坝南	10	400	上级设备容量受限
1502	丹阳	新桥杨三圩	10	400	上级设备容量受限
1503	丹阳	新桥腰沟 6 组	10	200	上级设备容量受限
1504	丹阳	新桥腰沟新村	10	400	上级设备容量受限
1505	丹阳	新桥腰通山	10	400	上级设备容量受限
1506	丹阳	新桥姚家弄二队北	10	400	上级设备容量受限
1507	丹阳	新桥游乐场变	10	400	上级设备容量受限
1508	丹阳	新桥站马坝变	10	400	上级设备容量受限
1509	丹阳	新桥中心北路变	10	400	上级设备容量受限
1510	丹阳	新世纪花园 1#	10	500	上级设备容量受限
1511	丹阳	新世纪花园 2#	10	500	上级设备容量受限
1512	丹阳	新世纪花园 3#	10	315	上级设备容量受限
1513	丹阳	新世纪花园 4#	10	500	上级设备容量受限
1514	丹阳	新世纪花园 5#	10	1250	上级设备容量受限
1515	丹阳	新世纪花园 7#	10	1250	上级设备容量受限
1516	丹阳	新塘村变	10	400	上级设备容量受限
1517	丹阳	新天地 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1518	丹阳	新天地 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1519	丹阳	新天地 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
1520	丹阳	新天地 2#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
1521	丹阳	新万新村 1#	10	400	上级设备容量受限
1522	丹阳	新巷村变	10	400	上级设备容量受限
1523	丹阳	新新家园 1#	10	500	上级设备容量受限
1524	丹阳	新新家园 2#	10	630	上级设备容量受限
1525	丹阳	新新家园 3#	10	630	上级设备容量受限
1526	丹阳	新新家园 4#	10	630	上级设备容量受限
1527	丹阳	新新家园 5#	10	630	上级设备容量受限
1528	丹阳	新新家园 6#	10	500	上级设备容量受限
1529	丹阳	新新家园 7#	10	500	上级设备容量受限
1530	丹阳	新新家园配电室 1#	10	800	上级设备容量受限
1531	丹阳	新新家园配电室 2#	10	1000	上级设备容量受限
1532	丹阳	新中里南 2#	10	400	上级设备容量受限
1533	丹阳	信达国际 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
1534	丹阳	信达国际 1#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1535	丹阳	信达国际 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
1536	丹阳	信达国际 2#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1537	丹阳	信达国际 3#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
1538	丹阳	信达国际 3#配电房 4#变	10	630	上级设备容量受限
1539	丹阳	信达国际 4#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
1540	丹阳	信达国际 4#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
1541	丹阳	信达国际 5#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
1542	丹阳	信达国际 5#配电房 4#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1543	丹阳	兴皇花园箱变	10	400	上级设备容量受限
1544	丹阳	兴皇新村	10	400	上级设备容量受限
1545	丹阳	兴皇新村 2#	10	200	上级设备容量受限
1546	丹阳	兴皇新村 3#	10	400	上级设备容量受限
1547	丹阳	徐巷北	10	200	上级设备容量受限
1548	丹阳	徐巷北 2#	10	400	上级设备容量受限
1549	丹阳	徐巷南箱变	10	400	上级设备容量受限
1550	丹阳	徐巷排涝站 2#	10	400	上级设备容量受限
1551	丹阳	徐巷西	10	400	上级设备容量受限
1552	丹阳	徐巷小区 1-1-1	10	50	本级设备容量受限
1553	丹阳	徐巷小区 2-2-1	10	50	本级设备容量受限
1554	丹阳	徐巷小区 3-3-1	10	50	本级设备容量受限
1555	丹阳	徐巷小区 4-4-3	10	50	本级设备容量受限
1556	丹阳	徐巷小区 6-6-3	10	50	本级设备容量受限
1557	丹阳	徐巷小区 7-7-3	10	50	本级设备容量受限
1558	丹阳	徐巷小学 2#	10	400	上级设备容量受限
1559	丹阳	徐巷小学变	10	400	上级设备容量受限
1560	丹阳	徐巷中箱变	10	400	上级设备容量受限
1561	丹阳	许家村变	10	400	本级设备容量受限
1562	丹阳	许王甲变	10	200	上级设备容量受限
1563	丹阳	许王甲西	10	400	上级设备容量受限
1564	丹阳	旭日沟北	10	400	上级设备容量受限
1565	丹阳	旭日沟南 2#	10	400	上级设备容量受限
1566	丹阳	旭日沟配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1567	丹阳	薛家	10	400	上级设备容量受限
1568	丹阳	薛塔里变	10	200	上级设备容量受限
1569	丹阳	薛塔里东村	10	200	上级设备容量受限
1570	丹阳	严家庄	10	200	上级设备容量受限
1571	丹阳	严庄	10	400	上级设备容量受限
1572	丹阳	延陵镇芳草园佳润	10	400	上级设备容量受限
1573	丹阳	延陵镇贡甲	10	200	本级设备容量受限
1574	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥南单综合变	10	30	本级设备容量受限
1575	丹阳	沿江桥	10	200	上级设备容量受限
1576	丹阳	沿江新村	10	200	上级设备容量受限
1577	丹阳	杨城村周家	10	400	上级设备容量受限
1578	丹阳	杨城东家村	10	400	上级设备容量受限
1579	丹阳	杨家	10	200	上级设备容量受限
1580	丹阳	杨家西	10	200	上级设备容量受限
1581	丹阳	杨三圩东	10	400	上级设备容量受限
1582	丹阳	杨坞沟东变	10	400	上级设备容量受限
1583	丹阳	杨坞沟东支线杨坞沟北	10	400	上级设备容量受限
1584	丹阳	杨坞沟中	10	400	上级设备容量受限
1585	丹阳	杨院里 2#	10	400	上级设备容量受限
1586	丹阳	养路工区 2#	10	400	上级设备容量受限
1587	丹阳	养路工区配变	10	400	上级设备容量受限
1588	丹阳	腰沟新村北	10	400	上级设备容量受限
1589	丹阳	腰通山西	10	200	上级设备容量受限
1590	丹阳	窑货墩东	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1591	丹阳	姚家弄村	10	400	上级设备容量受限
1592	丹阳	姚家弄村二圩埭	10	400	上级设备容量受限
1593	丹阳	姚家弄村范家埭西	10	400	上级设备容量受限
1594	丹阳	姚家弄村寄庄圩西	10	400	上级设备容量受限
1595	丹阳	姚家弄村南	10	400	上级设备容量受限
1596	丹阳	姚家弄村中心南路单	10	400	上级设备容量受限
1597	丹阳	姚家弄东区箱变	10	630	上级设备容量受限
1598	丹阳	姚家弄二队	10	400	上级设备容量受限
1599	丹阳	姚家弄工业园	10	400	上级设备容量受限
1600	丹阳	姚家弄十四队	10	400	上级设备容量受限
1601	丹阳	姚家弄十四队南	10	400	上级设备容量受限
1602	丹阳	姚家弄西区箱变	10	500	上级设备容量受限
1603	丹阳	姚家弄新村变	10	400	上级设备容量受限
1604	丹阳	姚家埭 2#	10	400	上级设备容量受限
1605	丹阳	姚家埭 3#	10	400	上级设备容量受限
1606	丹阳	野苗塘	10	200	上级设备容量受限
1607	丹阳	医药仓库公用	10	160	上级设备容量受限
1608	丹阳	医院东配变	10	400	上级设备容量受限
1609	丹阳	伊甸园 2#	10	315	上级设备容量受限
1610	丹阳	伊甸园 2-1#500kVA	10	500	上级设备容量受限
1611	丹阳	伊甸园 3#箱变	10	500	上级设备容量受限
1612	丹阳	伊甸园 3-1#箱变 500kVA	10	500	上级设备容量受限
1613	丹阳	伊甸园公用	10	400	上级设备容量受限
1614	丹阳	伊甸园路箱变	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1615	丹阳	易家塘中	10	200	上级设备容量受限
1616	丹阳	银行公用	10	400	上级设备容量受限
1617	丹阳	迎宾大道 3#	10	400	上级设备容量受限
1618	丹阳	影剧院北	10	400	上级设备容量受限
1619	丹阳	影剧院公变	10	400	上级设备容量受限
1620	丹阳	永丰村	10	400	上级设备容量受限
1621	丹阳	永丰村红光西	10	200	上级设备容量受限
1622	丹阳	永丰村六村 2#	10	400	上级设备容量受限
1623	丹阳	永丰村杨坞沟西 2#	10	400	上级设备容量受限
1624	丹阳	永丰村杨坞沟西 3#	10	200	上级设备容量受限
1625	丹阳	永丰村杨坞沟西变	10	400	上级设备容量受限
1626	丹阳	永丰西站	10	200	上级设备容量受限
1627	丹阳	永乐港	10	400	上级设备容量受限
1628	丹阳	永盛路	10	400	上级设备容量受限
1629	丹阳	永盛洲	10	400	上级设备容量受限
1630	丹阳	永盛洲 2#	10	400	上级设备容量受限
1631	丹阳	用电站 5#变	10	400	上级设备容量受限
1632	丹阳	用电站 6#	10	400	上级设备容量受限
1633	丹阳	用电站北	10	400	上级设备容量受限
1634	丹阳	友谊路	10	400	上级设备容量受限
1635	丹阳	幼儿园	10	400	上级设备容量受限
1636	丹阳	于家南	10	400	上级设备容量受限
1637	丹阳	渔场红房子	10	400	上级设备容量受限
1638	丹阳	御景花园 1#配电房 2#变 800kVA	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1639	丹阳	元房村安置房公用	10	315	上级设备容量受限
1640	丹阳	袁家村	10	400	上级设备容量受限
1641	丹阳	袁家村支线袁家北	10	400	上级设备容量受限
1642	丹阳	袁家埭	10	400	上级设备容量受限
1643	丹阳	袁家埭西	10	400	上级设备容量受限
1644	丹阳	悦江北公用箱变	10	500	上级设备容量受限
1645	丹阳	云九小区 1#	10	400	上级设备容量受限
1646	丹阳	云九小区 2#	10	200	上级设备容量受限
1647	丹阳	云九小区 3#	10	200	上级设备容量受限
1648	丹阳	云阳城南小村西变	10	400	上级设备容量受限
1649	丹阳	云阳九房孙家	10	400	上级设备容量受限
1650	丹阳	云阳了进场	10	400	上级设备容量受限
1651	丹阳	云阳石城中心村	10	400	上级设备容量受限
1652	丹阳	云阳小村东	10	200	上级设备容量受限
1653	丹阳	云阳元房村	10	400	上级设备容量受限
1654	丹阳	云阳振兴路公用	10	200	上级设备容量受限
1655	丹阳	闸南	10	200	上级设备容量受限
1656	丹阳	闸桥村八圩埭变	10	400	上级设备容量受限
1657	丹阳	闸桥新村变	10	400	上级设备容量受限
1658	丹阳	战斗沟	10	400	上级设备容量受限
1659	丹阳	战斗沟 2#	10	400	上级设备容量受限
1660	丹阳	张家	10	400	本级设备容量受限
1661	丹阳	张家村 3#	10	400	上级设备容量受限
1662	丹阳	张家村西	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1663	丹阳	张家东	10	100	上级设备容量受限
1664	丹阳	张家南变	10	400	上级设备容量受限
1665	丹阳	张家桥 2#	10	400	上级设备容量受限
1666	丹阳	张家沙 2#	10	400	上级设备容量受限
1667	丹阳	张家沙东	10	400	上级设备容量受限
1668	丹阳	张家沙南	10	400	上级设备容量受限
1669	丹阳	张家埭	10	400	上级设备容量受限
1670	丹阳	张乔	10	200	上级设备容量受限
1671	丹阳	张水观	10	400	上级设备容量受限
1672	丹阳	张埭村上头村	10	200	上级设备容量受限
1673	丹阳	张埭村严家塘 2#	10	400	上级设备容量受限
1674	丹阳	张埭村易介塘	10	400	上级设备容量受限
1675	丹阳	张埭行政村后阳桥 3#	10	400	上级设备容量受限
1676	丹阳	赵家埭 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1677	丹阳	赵塘南	10	400	上级设备容量受限
1678	丹阳	赵塘桥	10	200	上级设备容量受限
1679	丹阳	兆丰路	10	400	上级设备容量受限
1680	丹阳	振兴北路	10	400	上级设备容量受限
1681	丹阳	振兴街东侧	10	400	上级设备容量受限
1682	丹阳	振兴路 500kVA	10	500	上级设备容量受限
1683	丹阳	振宇桥	10	400	上级设备容量受限
1684	丹阳	镇东路 2#变	10	400	上级设备容量受限
1685	丹阳	镇东路 3#	10	400	上级设备容量受限
1686	丹阳	镇东路变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1687	丹阳	镇东路南配变	10	400	上级设备容量受限
1688	丹阳	镇东南单综合变	10	30	本级设备容量受限
1689	丹阳	镇南居委会	10	400	上级设备容量受限
1690	丹阳	镇南居委会 2#	10	400	上级设备容量受限
1691	丹阳	镇威桥	10	200	上级设备容量受限
1692	丹阳	镇政府	10	400	上级设备容量受限
1693	丹阳	镇政府 2#	10	400	上级设备容量受限
1694	丹阳	镇政府变	10	400	上级设备容量受限
1695	丹阳	镇中 11 队	10	400	上级设备容量受限
1696	丹阳	镇中 11 队 2#	10	400	上级设备容量受限
1697	丹阳	镇中村	10	400	上级设备容量受限
1698	丹阳	镇中村镇中 1-4 队	10	630	上级设备容量受限
1699	丹阳	镇中村镇中樊家埭变	10	400	上级设备容量受限
1700	丹阳	镇中村镇中张家桥	10	400	上级设备容量受限
1701	丹阳	镇中二组	10	400	上级设备容量受限
1702	丹阳	镇中二组 2#	10	400	上级设备容量受限
1703	丹阳	镇中二组 3#	10	400	上级设备容量受限
1704	丹阳	镇中七队	10	500	上级设备容量受限
1705	丹阳	镇中四队 2#	10	400	上级设备容量受限
1706	丹阳	镇中四队 3#	10	630	上级设备容量受限
1707	丹阳	镇中五组	10	630	上级设备容量受限
1708	丹阳	镇中五组 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1709	丹阳	政府 1#	10	400	本级设备容量受限
1710	丹阳	质检所综合楼	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1711	丹阳	中诚集团变	10	400	上级设备容量受限
1712	丹阳	中丹路 2#	10	400	上级设备容量受限
1713	丹阳	中河斗东	10	400	上级设备容量受限
1714	丹阳	中心北路	10	500	上级设备容量受限
1715	丹阳	中心北路 2#	10	400	上级设备容量受限
1716	丹阳	中心变公用西	10	630	上级设备容量受限
1717	丹阳	中心开发区西 1#	10	400	上级设备容量受限
1718	丹阳	中心南路	10	400	上级设备容量受限
1719	丹阳	中心校箱变	10	630	上级设备容量受限
1720	丹阳	中心幼儿园	10	400	上级设备容量受限
1721	丹阳	中学南(单)	10	30	本级设备容量受限
1722	丹阳	钟楼	10	400	上级设备容量受限
1723	丹阳	钟楼 2#	10	400	上级设备容量受限
1724	丹阳	舟山村倪山东	10	400	上级设备容量受限
1725	丹阳	舟山东村	10	400	上级设备容量受限
1726	丹阳	舟山南	10	400	上级设备容量受限
1727	丹阳	朱家变	10	400	上级设备容量受限
1728	丹阳	朱家大岸西	10	400	上级设备容量受限
1729	丹阳	朱家东变	10	400	上级设备容量受限
1730	丹阳	朱家后	10	200	上级设备容量受限
1731	丹阳	朱家南	10	400	上级设备容量受限
1732	丹阳	朱家南变	10	400	上级设备容量受限
1733	丹阳	朱家站北	10	400	上级设备容量受限
1734	丹阳	朱家站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1735	丹阳	朱家埭	10	400	上级设备容量受限
1736	丹阳	朱家埭北	10	400	上级设备容量受限
1737	丹阳	朱甲东	10	400	上级设备容量受限
1738	丹阳	猪场	10	400	上级设备容量受限
1739	丹阳	猪场 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1740	丹阳	竹弄	10	400	上级设备容量受限
1741	丹阳	祝家庄 2#	10	400	上级设备容量受限
1742	丹阳	祝家庄中箱变	10	630	上级设备容量受限
1743	丹阳	庄尚村	10	200	上级设备容量受限
1744	丹阳	庄尚前	10	400	上级设备容量受限
1745	丹阳	紫竹园 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
1746	丹阳	紫竹园 2#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限
1747	丹阳	紫竹园 3#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限
1748	丹阳	紫竹园 3#配电房 4#变	10	1000	上级设备容量受限
1749	丹阳	紫竹园 4#配电房 2#变	10	1000	上级设备容量受限
1750	丹阳	紫竹园 4#配电房 4#变	10	1000	上级设备容量受限
1751	丹阳	廿一圩 1#单	10	80	上级设备容量受限
1752	丹阳	廿一圩 2#	10	400	上级设备容量受限
1753	丹阳	侃山庄	10	400	上级设备容量受限
1754	丹阳	埤城东白龙村综合变	10	400	本级设备容量受限
1755	丹阳	芮家 3#	10	400	上级设备容量受限
1756	丹阳	芮家村	10	400	上级设备容量受限
1757	丹阳	芮家村 4#	10	400	上级设备容量受限
1758	丹阳	芮家新村	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1759	丹阳	蓓蕾幼儿园	10	50	本级设备容量受限
1760	丹阳	恽家变	10	100	上级设备容量受限
1761	丹阳	煦庄中	10	400	本级设备容量受限
1762	丹阳	窦庄河东 2#	10	400	上级设备容量受限
1763	丹阳	窦庄河东组公变	10	400	上级设备容量受限
1764	丹阳	窦庄桥	10	400	上级设备容量受限
1765	丹阳	窦庄用电站 1#	10	500	上级设备容量受限
1766	丹阳	窦庄用电站 4#	10	500	上级设备容量受限
1767	丹阳	窦庄中学	10	400	上级设备容量受限
1768	丹阳	鳊渔沙	10	200	上级设备容量受限
1769	句容	安电快电科技箱变	10	630	上级设备容量受限
1770	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1771	句容	宝华百里峯景 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1772	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1773	句容	宝华百里峯景 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1774	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1775	句容	宝华百里峯景 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1776	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1777	句容	宝华百里峯景 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1778	句容	宝华宝坻山墅小区 1#箱变	10	500	上级设备容量受限
1779	句容	宝华宝坻山墅小区 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1780	句容	宝华宝坻山墅小区 3#箱变	10	500	上级设备容量受限
1781	句容	宝华宝坻山墅小区 4#箱	10	500	上级设备容量受限
1782	句容	宝华宝坻山墅小区 5#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1783	句容	宝华宝坻山墅小区 6#箱变	10	500	上级设备容量受限
1784	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1785	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1786	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1787	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1788	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1789	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1790	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1791	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1792	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1793	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1794	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1795	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1796	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1797	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1798	句容	宝华曹家边	10	200	上级设备容量受限
1799	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1800	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1801	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1802	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1803	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1804	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1805	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1806	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1807	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1808	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1809	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1810	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1811	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1812	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1813	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1814	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1815	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1816	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1817	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1818	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1819	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1820	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1821	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1822	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1823	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1824	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1825	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1826	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1827	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1828	句容	宝华大尹场西	10	400	上级设备容量受限
1829	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1830	句容	宝华大宅门小区 1#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1831	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1832	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1833	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1834	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1835	句容	宝华东阳	10	200	上级设备容量受限
1836	句容	宝华东紫园 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1837	句容	宝华东紫园 1#中心变 1#变	10	800	上级设备容量受限
1838	句容	宝华东紫园 1#中心变 2#变	10	800	上级设备容量受限
1839	句容	宝华东紫园 2#变电所 1#变	10	800	上级设备容量受限
1840	句容	宝华东紫园 2#变电所 2#变	10	800	上级设备容量受限
1841	句容	宝华东紫园 2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1842	句容	宝华东紫园 3#箱变	10	400	上级设备容量受限
1843	句容	宝华东紫园 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
1844	句容	宝华东紫园 5#箱变	10	400	上级设备容量受限
1845	句容	宝华东紫园 6#箱变	10	400	上级设备容量受限
1846	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1847	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1848	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1849	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1850	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1851	句容	宝华风坛花园 2#小区	10	630	上级设备容量受限
1852	句容	宝华风坛花园 3#小区	10	630	上级设备容量受限
1853	句容	宝华风坛花园 4#小区	10	630	上级设备容量受限
1854	句容	宝华风坛花园 5#小区	10	500	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1855	句容	宝华凤坛花园 6#小区	10	500	上级设备容量受限
1856	句容	宝华凤坛花园 7#小区	10	500	上级设备容量受限
1857	句容	宝华凤坛花园 8#小区	10	500	上级设备容量受限
1858	句容	宝华凤坛花园 9#小区	10	500	上级设备容量受限
1859	句容	宝华凤坛花园 1#变	10	630	上级设备容量受限
1860	句容	宝华凤坛花园 10#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1861	句容	宝华凤坛花园 11#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1862	句容	宝华凤坛花园 12#箱变	10	630	上级设备容量受限
1863	句容	宝华凤坛花园 13#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1864	句容	宝华凤坛花园 14#箱变	10	500	上级设备容量受限
1865	句容	宝华凤坛花园 15#变	10	500	上级设备容量受限
1866	句容	宝华凤坛花园 16#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1867	句容	宝华凤坛花园 17#箱变	10	500	上级设备容量受限
1868	句容	宝华凤坛花园 18#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1869	句容	宝华凤坛花园 19#箱变	10	630	上级设备容量受限
1870	句容	宝华凤坛花园 20#箱变	10	630	上级设备容量受限
1871	句容	宝华凤坛花园 21#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1872	句容	宝华凤坛花园 22#箱变	10	630	上级设备容量受限
1873	句容	宝华凤坛花园 23#箱变	10	630	上级设备容量受限
1874	句容	宝华凤坛花园 24#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1875	句容	宝华凤坛花园 25#箱变	10	630	上级设备容量受限
1876	句容	宝华凤坛花园 26#箱变	10	630	上级设备容量受限
1877	句容	宝华凤坛花园 27#箱变	10	630	上级设备容量受限
1878	句容	宝华凤坛花园 28#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1879	句容	宝华凤坛花园 29#箱变	10	630	上级设备容量受限
1880	句容	宝华凤坛花园 30#箱变	10	630	上级设备容量受限
1881	句容	宝华凤坛花园 31#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1882	句容	宝华供电所充电桩	10	400	上级设备容量受限
1883	句容	宝华供电所二	10	400	上级设备容量受限
1884	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1885	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1886	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1887	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1888	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1889	句容	宝华和平街	10	400	上级设备容量受限
1890	句容	宝华和平茅塘	10	200	上级设备容量受限
1891	句容	宝华和平铁路边	10	400	上级设备容量受限
1892	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1893	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1894	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1895	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1896	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1897	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-4#主变	10	800	上级设备容量受限
1898	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1899	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1900	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1901	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1902	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1903	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1904	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1905	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1906	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1907	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1908	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1909	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1910	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1911	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1912	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1913	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1914	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1915	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1916	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-2#干变	10	800	上级设备容量受限
1917	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1918	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-4#干变	10	800	上级设备容量受限
1919	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1920	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1921	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1922	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1923	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1924	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1925	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1926	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1927	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1928	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1929	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1930	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1931	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-3#主变	10	800	上级设备容量受限
1932	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1933	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1934	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-1#主变	10	800	上级设备容量受限
1935	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-2#主变	10	800	上级设备容量受限
1936	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1937	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1938	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1939	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1940	句容	宝华洪埏东山南	10	200	上级设备容量受限
1941	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1942	句容	宝华花山人家 1#箱变 002004	10	630	上级设备容量受限
1943	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1944	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1945	句容	宝华花山人家 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1946	句容	宝华花山人家 3#箱变 002005	10	630	上级设备容量受限
1947	句容	宝华花山人家 4#箱变 003006	10	500	上级设备容量受限
1948	句容	宝华花山人家 5#箱变	10	500	上级设备容量受限
1949	句容	宝华花山人家 6#箱变	10	630	上级设备容量受限
1950	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1951	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1952	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1953	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1954	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1955	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1956	句容	宝华花园 1#配电室 1-1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1957	句容	宝华花园 1#配电室 1-2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1958	句容	宝华花园 1#配电室 1-3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1959	句容	宝华花园 1#配电室 1-4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1960	句容	宝华花园 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1961	句容	宝华花园 10#箱变	10	630	上级设备容量受限
1962	句容	宝华花园 11#箱变	10	630	上级设备容量受限
1963	句容	宝华花园 12#箱变	10	500	上级设备容量受限
1964	句容	宝华花园 13#箱变	10	500	上级设备容量受限
1965	句容	宝华花园 14#箱变	10	500	上级设备容量受限
1966	句容	宝华花园 15#箱变	10	630	上级设备容量受限
1967	句容	宝华花园 16#箱变	10	630	上级设备容量受限
1968	句容	宝华花园 17#箱变	10	630	上级设备容量受限
1969	句容	宝华花园 18#箱变	10	630	上级设备容量受限
1970	句容	宝华花园 19#箱变	10	630	上级设备容量受限
1971	句容	宝华花园 2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1972	句容	宝华花园 20#箱变	10	630	上级设备容量受限
1973	句容	宝华花园 21#箱变	10	630	上级设备容量受限
1974	句容	宝华花园 22#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1975	句容	宝华花园 23#箱变	10	630	上级设备容量受限
1976	句容	宝华花园 24#箱变	10	630	上级设备容量受限
1977	句容	宝华花园 25#箱变	10	630	上级设备容量受限
1978	句容	宝华花园 26#箱变	10	630	上级设备容量受限
1979	句容	宝华花园 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1980	句容	宝华花园 4#箱变	10	500	上级设备容量受限
1981	句容	宝华花园 5#箱变	10	630	上级设备容量受限
1982	句容	宝华花园 6#箱变	10	630	上级设备容量受限
1983	句容	宝华花园 7#箱变	10	630	上级设备容量受限
1984	句容	宝华花园 8#箱变	10	630	上级设备容量受限
1985	句容	宝华花园 9#箱变	10	630	上级设备容量受限
1986	句容	宝华华美嘉园小区配电室 1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1987	句容	宝华华美嘉园小区配电室 2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1988	句容	宝华集镇电力路箱变	10	630	上级设备容量受限
1989	句容	宝华集镇高铁桥边	10	200	上级设备容量受限
1990	句容	宝华江苏可一文化产业园 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1991	句容	宝华江苏可一文化产业园 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1992	句容	宝华江苏可一文化产业园 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1993	句容	宝华江苏可一文化产业园 5#箱变	10	500	上级设备容量受限
1994	句容	宝华江苏可一文化产业园 6#箱变	10	500	上级设备容量受限
1995	句容	宝华江苏可一文化产业园 7#箱变	10	500	上级设备容量受限
1996	句容	宝华江苏可一文化产业园 8#箱变	10	400	上级设备容量受限
1997	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1998	句容	宝华京东花园 1#中心变 2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1999	句容	宝华京东花园 1#中心变 4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2000	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2001	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2002	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2003	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2004	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2005	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2006	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2007	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2008	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2009	句容	宝华景阳广场 1#箱变	10	800	上级设备容量受限
2010	句容	宝华景阳广场 2#箱变	10	800	上级设备容量受限
2011	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2012	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2013	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2014	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2015	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2016	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2017	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2018	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2019	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2020	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2021	句容	宝华牡丹朝阳	10	200	上级设备容量受限
2022	句容	宝华宁保花园	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2023	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
2024	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-4#主变	10	800	上级设备容量受限
2025	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-2#主变	10	800	上级设备容量受限
2026	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-4#主变	10	800	上级设备容量受限
2027	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2028	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2029	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2030	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2031	句容	宝华青筑家园变电站 2#主变	10	800	上级设备容量受限
2032	句容	宝华青筑家园变电站 4#主变	10	800	上级设备容量受限
2033	句容	宝华山城美景 1#箱变	10	500	上级设备容量受限
2034	句容	宝华山城美景 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
2035	句容	宝华山城美景 3#箱变	10	630	上级设备容量受限
2036	句容	宝华山城美景 4#箱变	10	630	上级设备容量受限
2037	句容	宝华山城美景变电所 2#主变	10	630	上级设备容量受限
2038	句容	宝华山城美景配电室 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2039	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2040	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2041	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2042	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2043	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2044	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2045	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2046	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2047	句容	宝华山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2048	句容	宝华山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2049	句容	宝华山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2050	句容	宝华山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2051	句容	宝华山庄 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2052	句容	宝华山庄 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2053	句容	宝华山庄 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2054	句容	宝华山庄 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2055	句容	宝华山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2056	句容	宝华山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2057	句容	宝华山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2058	句容	宝华山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2059	句容	宝华山庄 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2060	句容	宝华山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2061	句容	宝华首望城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2062	句容	宝华首望城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2063	句容	宝华首望城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2064	句容	宝华首望城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2065	句容	宝华首望城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2066	句容	宝华首望城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2067	句容	宝华首望城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2068	句容	宝华首望城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2069	句容	宝华首望城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2070	句容	宝华首望城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2071	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2072	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2073	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2074	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2075	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2076	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2077	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2078	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2079	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2080	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2081	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2082	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2083	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2084	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2085	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2086	句容	宝华所宝华政府	10	400	上级设备容量受限
2087	句容	宝华所宝华中学	10	250	上级设备容量受限
2088	句容	宝华所宝阳	10	400	上级设备容量受限
2089	句容	宝华所宝之杰	10	400	上级设备容量受限
2090	句容	宝华所宝邸山墅 7#箱变	10	800	上级设备容量受限
2091	句容	宝华所宝邸山墅 8#箱变	10	500	上级设备容量受限
2092	句容	宝华所鲍亭黄村	10	125	上级设备容量受限
2093	句容	宝华所鲍亭小工业	10	200	上级设备容量受限
2094	句容	宝华所北风口	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2095	句容	宝华所凤坛国道边	10	630	上级设备容量受限
2096	句容	宝华所凤坛铁路边	10	400	上级设备容量受限
2097	句容	宝华所供电所	10	400	上级设备容量受限
2098	句容	宝华所供电所西	10	400	上级设备容量受限
2099	句容	宝华所和平老村办	10	400	上级设备容量受限
2100	句容	宝华所和平桥	10	200	上级设备容量受限
2101	句容	宝华所和平沈塘	10	315	上级设备容量受限
2102	句容	宝华所和平铁路北	10	200	上级设备容量受限
2103	句容	宝华所和平新区	10	630	上级设备容量受限
2104	句容	宝华所和平预制厂	10	250	上级设备容量受限
2105	句容	宝华所洪埧村新区	10	200	上级设备容量受限
2106	句容	宝华所洪埧东山	10	200	上级设备容量受限
2107	句容	宝华所洪埧西井	10	200	上级设备容量受限
2108	句容	宝华所花山人家北	10	400	上级设备容量受限
2109	句容	宝华所集镇桥头	10	400	上级设备容量受限
2110	句容	宝华所集镇邮电所	10	400	上级设备容量受限
2111	句容	宝华所加油站	10	80	上级设备容量受限
2112	句容	宝华所江隆路北	10	200	上级设备容量受限
2113	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2114	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2115	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2116	句容	宝华所警务室	10	50	上级设备容量受限
2117	句容	宝华所开发区华宏	10	315	上级设备容量受限
2118	句容	宝华所老街	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2119	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2120	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2121	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2122	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2123	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2124	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2125	句容	宝华所刘沙地	10	200	上级设备容量受限
2126	句容	宝华所刘沙南	10	200	上级设备容量受限
2127	句容	宝华所隆昌寺尼姑庵	10	400	上级设备容量受限
2128	句容	宝华所罗岗头村	10	200	上级设备容量受限
2129	句容	宝华所牡丹北	10	400	上级设备容量受限
2130	句容	宝华所牡丹前黄北	10	200	上级设备容量受限
2131	句容	宝华所牡丹中黄	10	200	上级设备容量受限
2132	句容	宝华所上鲍亭	10	200	上级设备容量受限
2133	句容	宝华所四季金辉 3#变电所 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2134	句容	宝华所陶沙	10	200	上级设备容量受限
2135	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2136	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2137	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2138	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2139	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2140	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2141	句容	宝华所武圣路	10	400	上级设备容量受限
2142	句容	宝华所仙林翠谷 K1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2143	句容	宝华所仙林翠谷 K2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2144	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-6#主变	10	1000	上级设备容量受限
2145	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-8#主变	10	1000	上级设备容量受限
2146	句容	宝华所叶安工区（山一方国际度假村）	10	250	上级设备容量受限
2147	句容	宝华所中黄北小道口	10	400	上级设备容量受限
2148	句容	宝华所中黄二	10	400	上级设备容量受限
2149	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2150	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2151	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2152	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2153	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2154	句容	宝华天正理想城 2#中心变 1#主变	10	800	上级设备容量受限
2155	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2156	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2157	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2158	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2159	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-2#主变	10	630	上级设备容量受限
2160	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-4#主变	10	630	上级设备容量受限
2161	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-2#主变	10	800	上级设备容量受限
2162	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-4#主变	10	800	上级设备容量受限
2163	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2164	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2165	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2166	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2167	句容	宝华王沙地	10	400	上级设备容量受限
2168	句容	宝华物业箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2169	句容	宝华仙林翠谷 H1#箱变 001003	10	630	上级设备容量受限
2170	句容	宝华仙林翠谷 I1#箱变 002004	10	630	上级设备容量受限
2171	句容	宝华仙林翠谷 I2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2172	句容	宝华仙林翠谷 J1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2173	句容	宝华仙林翠谷 J2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2174	句容	宝华仙林翠谷 S1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2175	句容	宝华仙林翠谷 S2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2176	句容	宝华仙林翠谷 S3#配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2177	句容	宝华仙林翠谷 T1 箱变	10	630	上级设备容量受限
2178	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-1#配电变压器	10	1250	上级设备容量受限
2179	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 2#配电变压器	10	1250	上级设备容量受限
2180	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2181	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-1#主变	10	1250	上级设备容量受限
2182	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2183	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2184	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2185	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2186	句容	宝华仙林国际变电所 1#主变	10	800	上级设备容量受限
2187	句容	宝华仙林国际变电所 2#主变	10	800	上级设备容量受限
2188	句容	宝华仙林国际变电所 3#主变	10	800	上级设备容量受限
2189	句容	宝华仙林国际变电所 4#主变	10	800	上级设备容量受限
2190	句容	宝华仙林国际小区变电所 5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2191	句容	宝华仙林国际小区变电所 6#主变	10	800	上级设备容量受限
2192	句容	宝华仙林新街 1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2193	句容	宝华仙林新街 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2194	句容	宝华仙林新街 2#箱变	10	500	上级设备容量受限
2195	句容	宝华仙林新街 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2196	句容	宝华仙林新街 3#箱变	10	500	上级设备容量受限
2197	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-15#主变	10	1000	上级设备容量受限
2198	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-16#主变	10	1000	上级设备容量受限
2199	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-17#主变	10	630	上级设备容量受限
2200	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-18#主变	10	630	上级设备容量受限
2201	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-19#主变	10	630	上级设备容量受限
2202	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-20#主变	10	630	上级设备容量受限
2203	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-21#主变	10	800	上级设备容量受限
2204	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-22#主变	10	1000	上级设备容量受限
2205	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2206	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2207	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2208	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2209	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 3#主变	10	1000	上级设备容量受限
2210	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2211	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2212	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2213	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 3#主变	10	1000	上级设备容量受限
2214	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 4#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2215	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 1#变	10	630	上级设备容量受限
2216	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 2#变	10	630	上级设备容量受限
2217	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
2218	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
2219	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2220	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2221	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-3#主变	10	500	上级设备容量受限
2222	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2223	句容	宝华仙林云墅 4#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2224	句容	宝华仙林云墅 5#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2225	句容	宝华仙林云墅 6#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2226	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2227	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2228	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2229	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2230	句容	宝华叶安林场	10	400	上级设备容量受限
2231	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2232	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2233	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2234	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2235	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2236	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2237	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2238	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2239	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-2#主变	10	800	上级设备容量受限
2240	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-2#主变	10	800	上级设备容量受限
2241	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2242	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2243	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2244	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-3#主变	10	800	上级设备容量受限
2245	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2246	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2247	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-1#主变	10	800	上级设备容量受限
2248	句容	宝华政府育才路	10	400	上级设备容量受限
2249	句容	宝华紫金 7 号小区 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2250	句容	宝华紫金 7 号小区 10#箱变	10	400	上级设备容量受限
2251	句容	宝华紫金 7 号小区 2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2252	句容	宝华紫金 7 号小区 3#箱变	10	400	上级设备容量受限
2253	句容	宝华紫金 7 号小区 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
2254	句容	宝华紫金 7 号小区 5#箱变	10	400	上级设备容量受限
2255	句容	宝华紫金 7 号小区 6#箱变	10	400	上级设备容量受限
2256	句容	宝华紫金 7 号小区 7#箱变	10	400	上级设备容量受限
2257	句容	宝华紫金 7 号小区 8#箱变	10	400	上级设备容量受限
2258	句容	宝华紫金 7 号小区 9#箱变	10	400	上级设备容量受限
2259	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2260	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2261	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2262	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2263	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2264	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2265	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2266	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2267	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2268	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2269	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2270	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2271	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2272	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2273	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2274	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2275	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2276	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2277	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2278	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2279	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2280	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2281	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2282	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2283	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2284	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2285	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2286	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2287	句容	东樾华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2288	句容	东樾华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2289	句容	东樾华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2290	句容	东樾华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2291	句容	凤坛变电所箱变	10	400	上级设备容量受限
2292	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2293	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2294	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2295	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2296	句容	恒大雅苑商业停车场箱变	10	630	上级设备容量受限
2297	句容	江苏可一文化产业园 4#箱变	10	500	上级设备容量受限
2298	句容	金尊府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2299	句容	金尊府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2300	句容	金尊府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2301	句容	金尊府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2302	句容	金尊府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2303	句容	金尊府小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2304	句容	金尊府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2305	句容	金尊府小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2306	句容	金尊府小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2307	句容	金尊府小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2308	句容	金尊府小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2309	句容	金尊府小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2310	句容	玖珑樾小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2311	句容	玖珑樾小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2312	句容	玖珑樾小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2313	句容	玖珑樾小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2314	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2315	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2316	句容	铭廷花园小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2317	句容	铭廷花园小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2318	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2319	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2320	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2321	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2322	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2323	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2324	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2325	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2326	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2327	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2328	句容	上观园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2329	句容	上观园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2330	句容	首望城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2331	句容	首望城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2332	句容	首望城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2333	句容	首望城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2334	句容	首望城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2335	句容	首望城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2336	句容	首望城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2337	句容	首望城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2338	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2339	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2340	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2341	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2342	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2343	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2344	句容	仙林翠谷 E2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2345	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-2#变	10	1250	上级设备容量受限
2346	句容	肖杆 12#单相变	10	50	本级设备容量受限
2347	句容	肖杆 13#单相变	10	50	本级设备容量受限
2348	句容	肖杆 14#单相变	10	50	本级设备容量受限
2349	句容	新世纪公寓东 1#	10	50	本级设备容量受限
2350	句容	阅山花园 1 幢商铺南侧箱变	10	630	上级设备容量受限
2351	句容	云麓小院 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2352	句容	云麓小院 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2353	句容	云麓小院 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2354	句容	云麓小院 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2355	句容	云麓小院 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2356	句容	云麓小院 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2357	句容	紫金七号三期 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2358	句容	紫金七号三期 2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2359	句容	紫金七号三期 3#箱变	10	200	上级设备容量受限
2360	句容	紫金七号三期 4#箱变	10	400	上级设备容量受限
2361	句容	紫金七号三期 5#箱变	10	400	上级设备容量受限
2362	句容	紫金七号三期 6#箱变	10	400	上级设备容量受限
2363	句容	紫金七号三期 7#箱变	10	400	上级设备容量受限
2364	句容	紫金七号小区 11#箱变	10	400	上级设备容量受限
2365	句容	紫金七号小区 12#箱变	10	400	上级设备容量受限
2366	句容	紫金七号小区 13#箱变	10	400	上级设备容量受限
2367	句容	紫金七号小区 14#箱变	10	400	上级设备容量受限
2368	句容	紫金七号小区 15#箱变	10	400	上级设备容量受限
2369	句容	紫金七号小区 16#箱变	10	400	上级设备容量受限
2370	句容	紫金七号小区 17#箱变	10	400	上级设备容量受限
2371	句容	紫金七号小区 18#箱变	10	400	上级设备容量受限
2372	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2373	句容	翡翠华府（四期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2374	句容	翡翠华府（四期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2375	扬中	工会 1#公变	10	315	本级设备容量受限
2376	扬中	合兴 3#变	10	200	本级设备容量受限
2377	扬中	建筑公变	10	400	本级设备容量受限